




دليل المالك

مشغل أقراص Blu-ray / DVD عبر الشبكة

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
BD560

معلومات الأمان



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدم أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها التعرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق في الشعاع.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصي بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفة الواسقات الموجودة في دليل المالك هنا للتأكد. لا تتحمل منفذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستساطلة أو منافذ الحائط المفتوكة أو النافذة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروحة مثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتشويش أو الالتواء أو اغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انته بصفة خاصة لمقاييس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصادر الرئيسية، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منع الفتح



تنبيه: لتنقلي خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزن الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانت بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الملاشر المفيء هذا - والمحتوى على رأس سهم الموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خظير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكن تشكيل خطر يبني بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعلى حدة) هامة ضمن الكتبات المرفقة مع هذا الجهاز.



التحذيرات والتنببيهات

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للنطэр أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. التفتحات والقريب الموجوة بآخر زانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج شغلاً موثقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتاحة تعليمات الشركة المصنعة.

LG تُنكر للالكترونيات بموجب ذلك بأن هذا المنتج أو هذه المنتجات متوافقة مع المطالبات الضرورية والشروط الأخرى ذات الصلة للتوجيه EC/١٠٨/٢٠٠٤ و EC/٢٠٠٦ و EC/٩٥/٢٠٠٩ .EC/١٢٥/٢٠٠٩

الوكليل الأوروبي : LG Electronics Service AE Almere.The ١٥،٣٧٧ Europe B. V. Veluwezoom ٨٨٨٨ - ٥٤٧-٣٦٠+ Tel Netherlands

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختبرة. الطريقة الأئمة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعریض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرعاء الملائم وتخليص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخليص من البطاريات أو البطاريات وبطاريات مختبرة للأنظمة المحلية الأخرى. يوصي باستخدام بطاريات وبطاريات مختبرة للأنظمة المحلية بدون تعريض." يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (متسلق أو متاثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

التخلص من جهازك القديم

١. عند إلصاق رمز سلة المهملات الموضوع عليها علامة × بأحد المنتجات فإن هذا يعني أن هذا المنتج يتوافق مع التوجيهات الأوروبية .EC/٩٦/٢٠٠٢



٢. يجب التخلص من جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن مجاري النفايات السائلة المحلية عبر مراقب تجميع معينة تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.

٣. يساعد التخلص الصحيح من جهازك القديم على منع تعریض البيئة وصحة الإنسان لأية نتائج سلبية محتملة.

٤. لمزيد من المعلومات الشخصية حول التخلص من جهازك القديم، برأس الاتصال بمجلس مدینتك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.



- اللاحقة هامة بالنسبة لظام التليفزيون الملون
 - تختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.
 - على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام الألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كشاشة PAL.
 - يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجية من المشغل.
 - إذا كان لديك تليفزيون بنظام الألوان PAL، سوف ترى صوراً مبوبة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.
 - يقوم التليفزيون للألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً، وفقاً لالشارات الداخل. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قد يبالغ في تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادي على الشاشة.
 - وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC على الشكل المألائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على السجل الخاص بك.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

المحتويات

٣ التركيب

توصيات التلفزيون	١٤
توصيل HDMI	١٤
ما هو SIMPLINK؟	١٥
توصيل جهاز فيديو	١٦
توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)	١٦
إعداد دقة الشاشة	١٧
التوصيل بمكبرات صوت	١٨
التوصيل بمكبر صوت عن طريق HDMI	١٨
التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج رقمي	١٩
التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقناتين	١٩
التوصيل بالشبكة المنزلية	٢٠
توصيل الشبكة السلكية	٢٠
إعداد الشبكة السلكية	٢١
توصيل جهاز USB	٢٣
تشغيل المحتوى في جهاز USB	٢٣
الإعدادات	٢٤
ضبط إعدادات الإعداد	٢٤
قائمة [عرض]	٢٥
قائمة [لغة]	٢٦
قائمة [صوت]	٢٧
قائمة [تأمين]	٢٨
قائمة [شبكة]	٢٩
قائمة [آخر]	٣٠

٤ معلومات الأمان

٣ التحذيرات والتبيهات

مقدمة	٨
حول عرض رمز “Ø”	٨
الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٨
الملحقات المزودة	٨
أقراص التشغيل	٩
موافقة	١٠
الرمز الإقليمي	١١
يشير مختصر تسيير Advanced إلى AVCHD	١١
Video Codec High (Definition)	
بعض متطلبات النظام	١١
إشعارات التوافق	١١
جهاز التحكم عن بعد	١٢
اللوحة الأمامية	١٣
اللوحة الخلفية	١٣



استكشاف الأعطال وإصلاحها

٦

عام	٥٨
الصورة	٥٩
الصوت	٥٩
الشبكة	٦٠

الملاحق

٧

التحكم في جهاز التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود	٦١
تحديث برامج الشبكة	٦٢
قائمة رموز المنطقة	٦٤
قائمة رمز اللغة	٦٥
العلامات التجارية والترخيص	٦٦
مواصفات مخرجات الصوت	٦٨
استبيانة مخرجات الفيديو	٧٠
مواصفات	٧١
معلومات هامة عن خدمات الشبكة	٧٢
إفتح إخطار برامج المصدر	٧٣

تشغيل

٤

التشغيل العام	٣١
تشغيل متقدم	٣٣
العرض على الشاشة	٣٧
الاستمتاع بميزات BD-LIVE	٤٠
تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR	٤١
عرض الصور	٤٢
الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائط	٤٤
الاستماع إلى الموسيقى	٤٥
تسجيل أسطوانة صوتية	٤٥
عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت	٤٧
استخدام NetCast™ الدخول إلى الترفيه	٤٨
تشغيل فيديو YouTube™	٤٨

الصيانة

٥

ملاحظات حول الأقراص	٥٧
التعامل مع الوحدة	٥٧

التجهيز

مقدمة


۷

ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها USB
الأسطوانة


MUSIC

PHOTO ملفات الصور


الملاحق المزودة




كابل الفيديو (١)



كابلات الصوت (١)



(١) بعد عن التحكم جهاز



(٢) البطاريات

قد يظهر هذا الرمز «①» في شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل
ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير
متاحة في تلك الوسائط المحددة.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل



نشر إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغلاً خاصة.



نبشier إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء
الاستخدام.

فسم يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية التي لا تتطابق إلا على
لقرص الممثل بهذا الرمز.

BD-ROM قرص BD

وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR في DVD-Video، DVD±R/RW أو المكتمل.

AVCHD / تنسيق DVD±R/RW AVCHD

أقاصي الصوت المضغوطة . Audio CD ACD

الأسطوانة /USB ملفات الأفلام التي تحتوي عليها MOVIE

ملاحظة !

- تبعاً لظروف تشغيل معدات التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) ذاته، فإن بعض الأقراص لا يمكن تشغيلها على هذه الوحدة.
- تبعاً لبرنامج التسجيل والتشطيب النهائي، بعض الأقراص المسجلة على مسطوانات BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
- تبعاً لبرنامج التسجيل والتثبيت النهائي، بعض الأقراص المسجلة على مسطوانات DVD±R/RW، CD-R/RW (BD-R/RE) قد لا تعمل.
- أقراص CD-R/RW و BD-R/RE، DVD±R/RW المسجلة باستخدام حاسب شخصي أو DVD أو مسجل قد لا تعمل إذا كان القرص تالفاً أو متسبحاً، أو إذا وجد اتساخ أو تكتف على عدسة الجهاز.
- إذا سجلت قرصاً باستخدام حاسب شخصي حتى إذا كان مسجلاً بشكل متوازن فهناك حالات لن تستطيع فيها التشغيل بسبب إعدادات برامج التطبيق المستخدمة لإنشاء القرص. (راجع ناشر البرنامج لتحصيل على المزيد من المعلومات التفصيلية.).
- هذا الجهاز يحتاج إلى أقراص وتسجيلات توافق مع بعض المعايير الفنية المحددة لتحقيق أفضل جودة صوت عند التشغيل.
- أقراص الـ DVDs المسجلة مسقاً معدة أو توماتيكياً طبقاً لـ هذه المعايير. يوجد العديد من الأنواع المختلفة لأشكال تسجيل الأقراص (بما في ذلك CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وهي تحتاج إلى ظروف معينة مسبقة للتأكد من توافقها عند التشغيل.
- تحذير الأسطوانة المهمجة على كل من طبقات BD-ROM و DVD (أو CD) على جانب واحد. وعلى مثل هذه الأسطوانات، سوف يتم تشغيل طبقة BD-ROM فقط في هذا المشغل.
- ينبغي على العملاء ملاحظة أنه يجب الحصول على ترخيص من أجل تنزيل ملفات MP3 / WMA من الإنترنت. شركة لا تملك الحق في منح مثل هذا الترخيص. يجب دائم الحصول على الترخيص من أصحاب الملكية الفكرية.
- يجب عليك أن تقوم بضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [رئيسي] لجعل الأسطوانات متوازنة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة لإعادة الكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لا يمكنك استخدامها في مشغل LG. مُتحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأسطوانة (windows Vista) لبرنامج التشغيل

أقراص التشغيل

أقراص بلو-راي Blu-ray Disc



- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

أسطوانات BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



DVD-VIDEO (قرص ٨ سم / ١٢ سم)

- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



DVD±R (قرص ٨ سم / ١٢ سم)

- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط يساند أيضاً القرص بطبقة مزدوجة.



تنسيق AVCHD مُستكملاً

- أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



DVD-RW (قرص ٨ سم / ١٢ سم)

- وضع تسجيل الفيديو VR ووضع التيديو والمكتمل.



تنسيق AVCHD مُستكملاً

- أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



DVD+RW (قرص ٨ سم / ١٢ سم)

- وضع فيديو وفي حالة نهاية فقط يساند أيضاً القرص بطبقة مزدوجة.

تنسيق AVCHD مُستكملاً

- أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



Audio CD (قرص ٨ سم / ١٢ سم)



CD-R / RW (قرص ٨ سم / ١٢ سم)

- أسطوانات CD-R / RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.



موائمه الملف

عام

- قد لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستيارة على الأسطوانة المدمجة أو USB ١،١،٠ بالشكل المألم، يوصى باستخدام BD أو DVD أو USB ٢،٠ لاستعادة تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستيارة.
 - هذا المنشغل يدعم التشكيل الجانبي الرئيسي ٤-MPEG ٤٢٦٤.H.
 - AVC، على مستوى ٤،٠. وبالنسبة للملفات ذات المستوى الأعلى، سوف تظهر الرسالة التحذيرية على الشاشة.
 - هذا المنشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC ١٥٠ أو Qpel ٤. وهي تقنيات ترميز فيديو بمتغير ٤، MPEG، مثل XVID أو DivX الموجودة في.
 - ١* GMC - تصحيح الحركة العالمي
 - ٢* Qpel - ريم بيكسل

الموسيقي

معدل أخذ العينات: في حدود ٤٨ كيلوهرتز (WMA)، في (MB²)

معدل النقل: في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبايت / ثانية (WMA) (MP3)

ملاحظة

- هذه الوحدة لا تدعم ملفات MP3 المتضمنة لعلامة ID3.
 - قد لا يكون إجمالي وقت التشغيل الموضح على الشاشة صحيحًا.
 - VBR بالنسبة لملفات MP3.

الصيغ

الحجم المقترن:

لذاتي - المقدمة - المقدمة

- ملفات الصور التقديمية وغير القابلة للفقد أثناء الضغط غير مدعومة.

بعض متفاہ

- لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ١٨٠ رمز.
 - ووفقاً لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.
 - **الحد الأقصى للملفات/المجلدات:**
اقل من ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

:CD-R /RW, DVD±R /RW, BD-R /RE تنسيق UDF Bridge و UDF و ISO+٩٦٦٠ تنسيق JOLIET و

الأفلام

حجم الاستيبلة المتاحة: ١٩٢٠×١٠٨٠ (العرض × الارتفاع)
بكلس

SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), Micro ۱, VD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer sub (.txt), TMPlayer (.۲, .sub), SubViewer.() ((.txt), DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق كوديك القابل للتشغيل:

“DIVX6.xx” (التشغيل القياسي فقط)، “XVID”，
264 /MPEG-4 AVC، MPEG1 SS، MPEG2

PS, MPEG2 TS

Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3

- ترتيبات الصوت WMA و AAC لا تكون متوافقة مع هذه الوحدة.

معدل المعدلات. في حدود ١٦-٤٨ كيلوهرتز (MP3)، في حدود ٣٢٠-٣٢٠ كيلوبيات/ثانية (WMA)، في حدود ٣٢٠-٣٢٠ كيلوبيات/ثانية (MP3).

- تشغيل الصور Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD و DTS-HD.
- مكبر / مستقبل مثبت به جهاز فاك شفرة Dolby® Digital, Dolby Digital Plus (DTS-HD أو Dolby TrueHD، DTS).
- ساعات رئيسية ووسطى ومجسمة ومكبر صوت حسب التسويق المحدد.

• حيث أن تنسيق BD-ROM من التنسيقات الجديدة، فمن الممكن استخدامه في بعض الأسطوانات والوصلات الرقمية والإصدارات الأخرى المتوفقة. إذا كنت تواجه مشاكل خاصة بالتوافق، بر جاء الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.

• قد يتطلب عرض المحتوى عالي الوضوح ومحتوى DVD التقاسي القابل للتتحويل توفر إدخال متواافق مع HDMI أو إدخال DVI متواافق مع HDCP على جهاز العرض الخاص بك.

• قد تقوم بعض أسطوانات BD-ROM و DVD بالحد من استخدام بعض أوامر أو خصائص التشغيل.

• يتوفر الدعم لكل من Dolby® TrueHD، Dolby® Digital Plus و DTS-HD. استخدمت توصيلة HDMI لإخراج الصوت من الوحدة. يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المرتبطة بالأسطوانة، بما في ذلك المحتوى المنزلي من الإنترنت. سوف تحكم الأسطوانة التي تستخدمها في طول مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

الرمز الإقليمي

يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة. هذا الجهاز لا يستطيع تشغيل سوى BD-ROM أو أقراص DVD التي تحمل نفس العنوان مثل تلك الموجودة خلف الوحدة أو «جع الأنواع».

يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى Advanced Video Codec High) (Definition

- يستطيع هذا المدخل تشغيل الأسطوانات التي تحمل تنسيق AVCHD. عادة ما يتم تسجيل واستخدام هذه الأسطوانات في كاميرات الفيديو.
- يعتبر تنسيق AVCHD من تنسiqات كاميرات الفيديو الرقمية عالية الوضوح.
- يعتبر تنسيق ٤-MPEG AVC/H ٢٦٤ من التنسيقات القادرة على ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التنسيق التقليدي لضغط الصور.
- تستخدم بعض أسطوانات AVCHD تنسيق "x.v.Color".
- يستطيع هذا المدخل تشغيل أسطوانات AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Color".
- قد لا تعمل بعض الأسطوانات ذات تنسيق AVCHD، وذلك حسب حالة التسجيل.
- يجب صياغة الأسطوانات ذات التنسيق في شكلها النهائي.
- يقدم تنسيق "x.v.Color" مجموعة كبيرة من الألوان أكثر من أسطوانات كاميرات الفيديو DVD.

بعض متطلبات النظام

- لتشغيل الفيديو على الدقة:
- شاشة عالية الدقة تشمل على مقاييس إدخال COMP-NENT أو HDMI.
- أسطوانة BD-ROM ذات المحتوى عالي الوضوح.
- إدخال DVI متواافق مع HDCP أو HDMI على جهاز العرض مع بعض المحتوى (كما هو معين بواسطة مؤلفي الأقراص).
- لتحويل قرص DVD عالي الوضوح إلى أعلى، يجب توفير إدخال DVI متواافق مع HDMI أو HDMI على جهاز العرض لاستخدامه مع المحتوى المحمي ضد النسخ.

جهاز التحكم عن بعد

RETURN (رجوع): يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

TITLE / POP-UP: يعرض عنوان BD-ROM أو قائمة DVD الفرعية، إن وجدت.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

الأزرار الملونة (R, G, Y, B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضاً لقوائم [فيلم، صورة، موسيقى، NetCast] و[.]

MARKER: تقوم بتمييز أية نقطة أثناء التشغيل.

SEARCH: عرض أو الخروج من قائمة البحث.

ZOOM: عرض أو يظهر قائمة [تكبير].
أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة .٦١

..... ١

(POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN / CLOSE): يفتح درج القرص أو يغلقه.

الأزرار الرقمية ٠-٩: يختار الخيارات الرقمية في القائمة أو لإدخال الأحرف في قائمة لوحة المفاتيح.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT: يكرر جزءاً مطلوباً.

..... ٢

</> (SCAN): يبحث للخلف أو للأمام.

<</>> (SKIP): إنقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.

■ (STOP): يوقف التشغيل.

> (PLAY): يبدأ التشغيل.

■ (PAUSE): يوقف التشغيل.

..... ٣


HOME (↑): عرض أو الخروج من قائمة رئيسية.

MUSIC ID: عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.


(INFO / DISPLAY): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

(ENTER): يتعرف على تحديد القائمة.




تركيب البطارية



قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطارية R03 (مقاس AAA) بحيث تكون الأقطاب الموجبة + والسلبية - متوافقة بالشكل الصحيح.

اللوحة الأمامية



▶ / II (PLAY / PAUSE) ٦

■ (STOP) ٧

◀◀ / ▶▶ (SKIP) ٨

USB منفذ ٩

١ درج القرص


٢ △ (OPEN/CLOSE)

٣ ⊞ زر (التشغيل)

٤ إطار العرض

٥ أداة الاستشعار عن بعد

اللوحة الخلفية



LAN منفذ ٥

HDMI OUT ٦ (النوع A ، النسخة ١,٣)

COMPONENT VIDEO OUT ٧ (Y P_B P_R)

١ سلك التيار المتردد

DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) ٢

VIDEO OUT ٣

2CH AUDIO OUT ٤ (يسار / يمين)


٣

التركيب

توصيل التلفزيون

HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا الشغل باستخدام كابل HDMI (النوع A، النسخة ١، ٣). صل قابس HDMI OUT (مخرج HDMI) الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتفاوت أو شاشة.



قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتماداً على الإمكانيات الموجودة في جهازك.

- توصيل HDMI (صفحة ١٤ إلى ١٥)
- توصيل جهاز فيديو (صفحة ١٦)
- توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين) (صفحة ١٦)

ملاحظة !

- اعتماداً على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريده توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستوديو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- لا تقم بتوصيل مقبس AUDIO OUT الخاص بجهاز التسجيل بمقبس phono in (دخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR.

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيل HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستيانة"، صفحة ١٧).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التتحقق من توصيل HDMI بـ HDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٤,٥ م بشكل عام).

ملاحظة !


حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

HDMI معلومات إضافية حول

- عند توصيل HDMI أو جهاز متواافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI / DVI والمشغل. ثانيةً، قم بتشغيل جهاز HDMI / DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متواافق مع إدخال الفيديو 1920x1080p أو 1280x720p أو 1920x1080p أو 1280x576p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI المتواقة أو أو HDMI مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متواافق مع HDMI.
- لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتغيير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.


توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمين)

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وصل مخرج الصوت AUDIO OUT البسيري واليمني للجهاز إلى مداخل الصوت البسيري واليمني الموجودة على التليفزيون باستخدام كابلات الصوت.



توصيل جهاز فيديو

وصل مقابس COMPONENT VIDEO OUT (مخرجات مكون الفيديو) الموجودة في المشغل بمقابس الإدخال الماظنة في التليفزيون باستخدام كابل مكون الفيديو. وصل مخرج الصوت AUDIO OUT البسيري واليمني للجهاز إلى مداخل الصوت البسيري واليمني الموجودة على التليفزيون باستخدام كابلات الصوت.



ملاحظة

عند استخدام توصيل COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)، يمكنك تغيير الدقة لإخراج HDMI. (انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ١٧).

إعداد دقة الشاشة

ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على ٥٧٦ بكسل كابلي:

 - اضغط على ▲ لفتح درج الأسطوانات.
 - اضغط على ■ (إيقاف) لأكثر من ٥ ثواني.
 - حيث أن العديد من العوامل تؤثر على استيانة مخرجات الفيديو، انظر "استيانة مخرجات الفيديو" في صفحة ٧٠.

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقابس HDMI OUT وقابس مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعداد].

١. اضغط على HOME ().

٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER ().



٣. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنقل إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم </> لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (). لتنقل إلى المستوى الثالث.




٥. استخدم </> لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (.) لتأكيد اختيارك.

التوسيل بمكبرات صوت

التوسيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

وصل مقس مخرجات HDMI (HDMI OUT) في المشغل بمقبس المدخلات المناظر في المكبر الخاص بك باستخدام كابل HDMI. سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧-٢٨).



وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل HDMI اذا وجد مخرج HDMI في مكبرك.

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لإمكانيات معداتك الحالية.

- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٨)
- توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٩)
- وصلة صوت تناظري ٢ قناة (صفحة ١٩)


حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" لمزيد من التفاصيل (صفحات ٦٨-٦٩).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة للصوت. للحصول على ذلك أنت تحتاج إلى مستقبل سمعي / فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيناً أو أكثر من التنسيقات السمعية التي يساندها جهازك. راجع تثبيت جهاز الاستقبال والرموز الموجودة في واجهته. (ستيريو PCM، قناة متعددة Dolby Digital DTS، Dolby TrueHD، Dolby Digital PCM، DTS، Dolby Digital Plus و/أو DTS-HD Plus


التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج صوت بقناطين

وصل مخارج الصوت 2CH AUDIO OUT اليسرى واليمنى للجهاز إلى مدخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو جهاز الاستريو مستخدماً كابلات الصوت.




التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي

وصل مقبس مخرجات الصوت الرقمي في المشغل بمقبس المدخلات المأذن (COAXIAL) في المكبر الخاص بك. استخدم كابل صوت رقمي اختياري. سوف تحتاج إلى تنشيط الإخراج الرقمي للمشغل. (انظر "قائمة [الصوت]" في صفحات ٢٧-٢٨).



التوصيل بالشبكة المنزلية



هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة محلية عرضية النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات مثل تحديثات البرنامج وتفاعلية BD-LIVE والخدمات المتاحة على الإنترنت.

توصيل الشبكة السلكية

وصل منفذ LAN الخاص بالمشغل بالمنفذ المناسب في المودم أو الموجه الخالص بك باستخدام كابل LAN المتوفّر تجاريًا أو كابل شبكة الأثير (CAT 5) أو النسخة الأحدث مع موصل RJ 45.

٣

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل.
- عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لاتوصيل كبل هاتف بمنفذ شبكة المطلقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تجهيزات توصيل متعددة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.

ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قانع شبكة فرعية] و[البوابة] وأملقم [DNS] باستخدام </> / ٨ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على (مسح) لمسح الجزء المميز.

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضبط عدد [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

- قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (OK).



- اختر [OK] واضغط على (OK) لتطبيق إعدادات الشبكة.
- سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (OK) لاستكمال اتصال الشبكة.
- إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على (OK) في الخطوة ٤ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضاً اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].



- استخدم </> / ٨ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динамический] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамический] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.




ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل . ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفّر خدمة الانترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفّر خدمة الانترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "وجهه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتعدة من قبل موفّر خدمة الانترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفّر خدمة الانترنت مباشرةً.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولة عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الميزة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوفّرة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي استفسار عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض خدمات الانترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض خدمات الانترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الانترنت أو جودة خدمة الانترنت الخاصة بك أو عرض الطاقم الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفّر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفّر خدمة الانترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفّر خدمة الانترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليّتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية Base-T ١٠ أو Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الانترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة.xDSL.

٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>. اضغط على (ENTER).



٤. حدد خيار [USB] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎).



٥. اختر ملفًا باستخدام </> واضغط على تشغيل أو .ENTER (◎) لتشغيل الملف.




٦. انزع جهاز USB بحرص.

توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

١. أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.



عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

٢. اضغط على HOME (⌂).

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME).



٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



٣. استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على < لانتقال إلى المستوى الثاني.



ملاحظة !

- هذا المشغل يدعم ذاكرة فلاش USB/محرك الأقراص الصلبة الخارجية بتنسيق FAT16 وFAT32 وNTFS عند دخول الملفات (الموسيقى والصور والأفلام). ومع ذلك، بالنسبة لتسجيل الأسطوانات الصوتية وNetcast، لا يدعم الجهاز سوى BD-Live وFAT16 وFAT32 وFAT64. استخدم ذاكرة فلاش USB/FAT16 أو FAT32 عند استخدام تسجيل الأسطوانات الصوتية وBD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي والاست舅ان بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- يمكن لهذه الوحدة أن تدعم حتى ٤ تقسيمات في جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...الخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB ١، USB ٢، و USB ٠.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل سخنة احتياطية بشكل دوري لنفاذ قدر البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارنة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتتوفر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صناديق الرسائل 4:3] و[مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

دقة

يضبط استيانة المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٧ و ٧٠ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستيانة.

[تقائي]

إذا كان قابس خرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي. في حالة توصيل خرج الفيديو المركب فقط، فإنه يعمل على تغيير الدقة إلى 1080i كدقة افتراضية.

[1080p]

يخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطأً من فيديو متتشابك.

[720p]

يخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

يخرج 576 خطأً من فيديو متتشابك.

[576i]

يخرج 576 خطأً من فيديو متتشابك.

٤. استخدم **▽/▼** لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على **ENTER** للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم **▽/▼** لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على **ENTER** للتأكد على اختيارك.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صناديق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قيامي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأ أسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قيامي 4:3. يعرض صوراً مقطعة تماماً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

إختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر واليسرى.

[كامل 16:9]

إختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) ملء الشاشة بالكامل.

١٠٨٠p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على ١٠٨٠p، اختر [٢٤Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (١٠٨٠p / ٢٤Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع ١٠٨٠p / ٢٤Hz.

A قائمة [لغة]**قائمة العرض**

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط (◎) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (◎) ENTER لإدخال العدد المكون من ٤ أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٥.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)
إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

- عندما تختار [٢٤Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديوأفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [٥٠Hz].

- حتى عندما يتم ضبط نظام عرض ١٠٨٠p على [٢٤Hz] هرتز، إذا لم يكن تلفازك متوافقاً مع ١٠٨٠p / ٢٤Hz، فإن التردد الإطاري الأساسي الخاص بمخرج الفيديو سيكون ٥٠ هرتز أو ٦٠ هرتز ليتوافق مع تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.

٣

HDMI إعداد لون

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

ملاحظة !

- عند ضبط خيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة الفتوتات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI وبه .EDID.
- في ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثاني ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لأسطوانات الأخرى (مثل [المرور الأساسي]).

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)**[192 kHz]**

اختر هذا إذا كان استقبالك A/V أو المكبر قادرًا على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهتها.

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك A/V أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهتها.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

قائمة [صوت]

لكل قرص عددة خيارات لمخرج الصوت. أضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العدد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٩-٦٨ للمزيد من التفاصيل.

/ المخرجات الرقمية

اختر شكل مخرج الصوت عندما يكون الجهاز المثبت به HDMI أو مدخل صوت رقمي متصلًا بمخرج HDMI OUT بجهاز DIGITAL AUDIO OUT أو مخرج صوت رقمي على هذا الجهاز.

[ستريو PCM]

اختر إذا كنت متوصلاً بجهاز استريو رقمي بقطتين لفك الشفرة.

[PCM HDMI] (PCM فقط)

اختر إذا كنت متوصلاً بمخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS]

اختره إذا وصلت مخرج DIGITAL AUDIO OUT بجهاز DTS بجهاز DTS-AUDIO OUT لفك الشفرة.

[المور الأسامي]

اختر إذا قمت بتوسيع مقبس DIGITAL AUDIO OUT و HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز Dolby Digital و Dolby Digital Plus و DTS Dolby TrueHD و DTS-HD .

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

عند تشغيل محتوى مُمزِّز في دولبي ديجيتال أو دولبي ديجيتال بلس، قد ترحب في ضغط النطاق الديناميكي لمخرجات الصوت (الفرق بين أعلى الأصوات وأقل الأصوات). هنا يسمح لك بالاستماع إلى فيلم بحجم صوت أكثر انخفاضاً بدون فقدان نقاء الصوت.

اضبط [DRC] إلى [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.



ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحيدة في وضع التوقف التام.

٣



قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD و DVD فقط.

وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مترين، واضغط على [ENTER] لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مترين، واضغط على [ENTER] لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على [ENTER]. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مترين، واضغط على [ENTER] لإنشاء كلمة مرور جديدة.

ملاحظة

إذا ارتكتب أي خطأ قبل الضغط على [ENTER]، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعرض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحواها.
(ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[١-٨] تصنيف

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثاني (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوبية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

BD تصنيف

لتشغيل العمر اضبط حد تشغيل BD-ROM-BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الحد العمري لعرض BD-ROM.

[٢٥٥]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[٠-٢٥٤]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

قائمة [شبكة]

إعدادات [شبكة] مطلوبة لاستخدام تحدث البرامج وميزات BD Live والإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٠-٢٢).

ملاحظة !

لا يطبق [BD تصنيف] إلا بالنسبة لأسطوانة BD التي تحتوي على التحكم في التصنيف المقدم فقط.

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً لقائمة الموجودة على صفحة ٦٤.

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

BD-LIVE توصيل

يمكنك الحصول إلى الإنترت عند استخدام خواص .BD-Live

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترت مسموح به لكافة محتويات .BD-Live

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترت ووظائف AACSB أو ن لain ممحظرة لجميع محتوى DB-Live بدون شهادة.

[منع]

الدخول إلى الإنترت ممحظرة لجميع محتويات .BD-Live



قائمة [آخر]

DivX VOD

معلومات عن فيديو DIVX هي تنسيق فيديو رقمي تم إنشاءه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسمياً من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: هذا الجهاز المعتمد من DivX يجب تسجيله لتشغيل محتوى فيديو DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل، قم بتعيين موضع قسم [DivX VOD] في قائمة [إعداد]. اذهب إلى موقع الريب vod.divx.com واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل وتعلم المزيد عن DivX VOD.

٣



[تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التشغيل.



ملاحظة

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحمولة من DivX VOD برمز التسجيل لهذا المشغل على الوحدة.



ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية باستخدام خيار [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

عرض نسخة البرنامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحميل البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة (انظر صفحة ٦٣-٦٢).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (①) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية لخدمة الشبكة في صفحة ٧٢.

٤

 التشغيل **التشغيل العام**

٥. قم بتحديد خيار [قرص] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎)



هذه الخطوة ضرورية فقط عند توصيل أسطوانة وجهاز USB بالتزامن في هذه الوحدة.


٦. اختر ملفاً باستخدام </>/V/V أو ▶ (تشغيل) أو ENTER (◎) لتشغيل الملف.

 ملاحظة

- وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل لا تكون متوافرة دائمًا في كل الملفات والوسائط. وبعض الوظائف قد تكون متوافرة حسب العديد من العوامل.
- وفقًا لمعايير BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.

 تشغيل الأسطوانات

١. اضغط على ▲ (OPEN/CLOSE) وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.



٢. اضغط على ▲ (OPEN/CLOSE) لغلق درج الأسطوانات.

بالنسبة لمعلم أسطوانات CD الصوتية وBD-ROM وDVD-ROM فسوف يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على HOME (⌂).



٤. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎)

استخدام قائمة الأسطوانة

AVCHD | **DVD** | **BD**

إيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

عرض قائمة الأسطوانة

قد يتم عرض شاشة القائمة أولاًً بعد تحميل الأسطوانة التي تحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأسطوانة أثناء التشغيل، اضغط على قائمة الأسطوانة.

استخدم الأزرار </> / ٨ / ٧ / ٨ للتنقل بين عناصر القائمة.

عرض القائمة المتبقية.

بعض أسطوانات BD-ROM تحتوي على قائمة متبقية تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على العنوان / القائمة المتبقية أثناء التشغيل، واستخدام الأزرار </> / ٨ / ٧ / ٨ للتنقل بين عناصر القائمة.

الإيقاف المؤقت للتشغيل

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء التشغيل.

إضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار إطار

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) ■ بشكل متكرر لتشغيل استعادة تشغيل الإطار بالإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ▶◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع

السريع أثناء استعادة التشغيل.

يمكنك تغيير السرعات المختلفة لاستعادة التشغيل بالضغط على ▶▶ أو ▶◀ بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بتكرار على ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

٤

٥

٦

للانتقال إلى الفصل / المسار / الملف التالي / السابق

خلال التشغيل اضغط على ▶▶ أو ▶◀ ▶▶ لتذهب إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو لتعود إلى بداية الفصل / المسار / الملف الحالي.

اضغط على ▶◀ ▶◀ مرتين قصيرتين لتعود مرة أخرى إلى الفصل / المسار / الملف السابق.

تشغيل متقدم

استئناف استعادة التشغيل

ACD | MOVIE | AVCHD | DVD | BD
MUSIC

تكرار التشغيل

MUSIC | ACD | AVCHD | DVD | BD

أثناء التشغيل اضغط على تكرار عدة مرات لاختيار وضع التكرار المطلوب.

أسطوانات BD/DVD

A - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.

فصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان - سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط بتكرار على تكرار لاختيار [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية / ملفات الموسيقى

Track - سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

All - سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وترتيب عشوائي.

A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.

(الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على مسح.

■ (STOP) تسجل الوحدة النقطة عندما قمت بالضغط على (STOP) حسب الأسطوانة.

إذا ظهرت "■ (إيقاف الاستئناف)" على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على (PLAY) ► لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

■ إذا ضغطت على (STOP) ■ (إيقاف كامل) على الشاشة.

سوف تظهر "■ (إيقاف كامل)" على الشاشة.

سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة !

- نقطة الـstop يمكن محوها عندما يتم الضغط على زر (POWER)، ▲ (OPEN/CLOSE) (OPEN)، (CLOSE)، وغيرها).

- لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل على أسطوانات BD-الفيديو مع J-BD.

- إذا قمت بالضغط على ■ (إيقاف) مرة واحدة خلال تشغيل عنوان BD-ROM النفاعي، سوف تصبح الوحدة في وضع الإيقاف الكامل.

تكبير صورة التشغيل

PHOTO | **MOVIE** | **AVCHD** | **DVD** | **BD**

١. أثناء وضع التشغيل أو التوقف المؤقت، قم بالضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) لعرض قائمة [تكبير].
٢. استخدم الزر الملون الآخر (R) أو الأختصر (G) لتصغير أو تكبير الصورة.
٣. للعودة إلى حجم الصورة الطبيعي، اضغط على الزر الأصفر (اللون (Y)).
٤. إضغط على (RETURN) للخروج من قائمة [تكبير].

Marker Search (بحث العالمة)

MOVIE | **AVCHD** | **DVD** | **BD**

يمكنك بدء التشغيل من عدد يصل إلى تسعة نقاط متذكرة.

لإدخال عالمة

١. اضغط على "نقطة التمييز"، أثناء التشغيل، في النقطة المطلوبة. يظهر رمز نقطة التمييز على شاشة التليفزيون لفترة قصيرة.
٢. كرر الخطوة ١ بالإضافة حتى تسعة نقاط تميز.

لاستدعاء المشهد المُميز

١. اضغط **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.
٢. اضغط على زر الرقم لاختيار رقم العالمة التي تريد استدعاؤها. يبدأ التشغيل من المشهد الموضوع عالمة عليه.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على ►► مرة واحدة خلال تكرار تشغيل الفصل/المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

تكرار جزء معين

ACD | **AVCHD** | **DVD** | **BD**

- يمكن لهذا المشغل أن يقوم بتكرار الجزء الذي اختراه.
١. وأثناء التشغيل، اضغط على "تكرار" لاختيار [A]-[A] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.

٢. اضغط على (ENTER) في نهاية الجزء.

سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار

٣. وللعودة إلى استعادة التشغيل العادي، إضغط على REPEAT بشكل متكرر لاختيار [إيقاف].

ملاحظة !

- لا يمكنك اختيار أي جزء أقل من ٣ ثواني.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

لبدء التشغيل من مشهد مميز

١. اضغط على SEARCH وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.
٢. اضغط على ٧ لتظليل رقم نقطة التمييز. استخدم </> لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في بدء تشغيله.
٣. اضغط على (①) ENTER لبدء التشغيل من المشهد المميز.




لحذف إحدى نقاط التمييز

١. اضغط على SEARCH وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.



٢. اضغط على ٧ لتظليل رقم نقطة التمييز. استخدم </> لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في حذفه.
٣. اضغط على CLEAR وسوف يتم حذف المشهد المحدد من قائمة البحث.



استخدام قائمة البحث

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

يمكنك باستخدام قائمة البحث أن تتوصل بسهولة إلى النقطة التي ترغب في بدء التشغيل منها.

للبحث عن نقطة

١. أثناء استعادة التشغيل، اضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



٢. اضغط على </> لتخطي استعادة التشغيل بمقدار ١٥ ثانية للأمام أو للخلف.
يمكنك اختيار النقطة التي ترغب في تحطيمها بالضغط على الزر </> والاستمرار في الضغط عليه.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للتشغيل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

١. اختر ملفاً باستخدام </>.
٢. اضغط على (□) INFO/DISPLAY لعرض قائمة المخارف.
٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام ٨/٧ .ENTER (◎).

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على TITLE/POPUP (العنوان/ الشاشة المنبثقة).

ملاحظة



قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

ذاكرة آخر مشهد

DVD | BD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص تم مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزاحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حلت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة



- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أسطوانات BD-الفيديو التي تحتوي على J-BD، لا تعمل وظيفة ذاكرة المشهد الأخير.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.


تغيير عرض قائمة المحتويات

PHOTO | MUSIC | MOVIE

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة] أو.

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).



الطريقة الثانية

١. في قائمة المحتوى، اضغط على (□) INFO/DISPLAY في قائمة الخيارات.
٢. استخدم ٨/٧ لتحديد خيار [تغيير العرض].
٣. اضغط على (◎) ENTER لتغيير عرض قائمة المحتوى.

- ٩** معلومات الفيلم - قم بتحديد هذا الخيار واضغط على (ENTER) لعرض معلومات الفيلم من BD/DVD/CD (قاعدة بيانات وساطع جريسنوت).

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام .٨/٧
٣. استخدم </> لضبط قيمة الخيار المحدد.
٤. اضغط على (RETURN) للخروج من العرض على الشاشة.



العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض مختلف معلومات التشغيل.



١ عنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.

٢ فصل - رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول

٣ وقت - وقت التشغيل المقضي/إجمالي وقت التشغيل

٤ صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

٥ ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها

٦ زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/إجمالي عدد الزوايا

٧ معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتليفزيون

٨ وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

التشغيل من وقت محدد

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

- بعض الأقراص تسمح لك بتعديل اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على /TITLE أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (MultiCH) أو (١,٥CH) ومعه [٧,٦CH] في العرض على الشاشة.

ملاحظة !

١. اضغط على (□) INFO /DISPLAY أثناء استعادة التشغيل.

يوضح مربع البحث في الوقت وقت التشغيل المقضي.

٢. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات وال دقائق والثوانى من اليسار إلى اليمين.

على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ والدقيقة ١٠ والثانية ٢٠، أدخل "٢٠٢٠".

اضغط على </> لتنحني استعادة التشغيل بمقدار ٦٠ ثانية للأمام أو للخلف.

٣. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

ملاحظة !

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

اختيار لغة الترجمة

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO /DISPLAY.
- عرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **٨/٧** لتحديد خيار [ترجمة].
٣. استخدم </> لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
٤. اضغط على (٥) RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعى فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعى المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

الاستماع إلى صوت مختلف

MOVIE | AVCHD | DVD | BD

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO /DISPLAY.

عرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم **٨/٧** لتحديد خيار [صوت].

٣. استخدم </> لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

تغيير وضع الصورة

MOVIE AVCHD DVD BD

- يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.
- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (□).
 - عرض المعلومات على الشاشة.
 - استخدم **</>** لتحديد خيار [وضع الصورة].
 - استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
 - اضغط على **(返回)** RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

[إعداد خيار [المستخدم]]

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (□).
- عرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **</>** لتحديد خيار [وضع الصورة].
- استخدم **</>** لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على **.ENTER** (◎).



- استخدم **</>/</>** لضبط خيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على **ENTER** (◎).
- لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
- استخدم **</>/</>** لتحديد الخيار [غلق]، واضغط على **.ENTER** (◎) لإنتهاء الضبط.

المشاهدة من زاوية مختلفة

DVD BD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (□).
- عرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **</>** لتحديد خيار [زاوية].
- استخدم **</>** لاختيار الزاوية المطلوبة.
- اضغط على **(返回)** RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

MOVIE AVCHD DVD BD

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (□).
- عرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **</>** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
- استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
- اضغط على **(返回)** RETURN للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتعديل قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

الاستمتاع بميزات BD-LIVE

٣. اضغط على (HOME)، وقم بضبط الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [[إعدادات]] (صفحة ٢٩).
- وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
٤. أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-LIVE.
- تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.



تحذير

لا تنسع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات -BD Live بشكل سليم على جهاز USB المتضمنة مرة أخرى إذا اتضحت وجود ثلف في جهاز USB الموصول من خلال هذا الإجراء، يمكنك تسيير جهاز USB الموصول من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

تتيح لك هذه الوحدة الاستمتاع بعض الوظائف مثل صورة داخل صورة والصوت الثانوي والمجموعات الفعلية وغيرها مع فيديو BD الذي يدعم BONUSVIEW (BD-ROM الإصدار ١، بروفييل قياسي النهائي).

يمكن تشغيل الفيديو والصوت الثانوي من أسطوانة متואمة مع وظيفة الصورة داخل صورة، وبالنسبة لطريقة التشغيل، ارجع إلى التعليمات الواردة في الأسطوانة.

بالإضافة إلى وظيفة BONUSVIEW، BD-Live، BD-Video(BD-ROM النسخة ٢ ملف التعريف ٢) الذي يحتوي على وظيفة امتداد الشبكة تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل مقاطع الأفلام الجديدة عن طريق توصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٢٠ إلى ٢٢).

٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
- يمجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتتنزيل المحتوى الإضافي.


٤
٥
٦
٧

ملاحظة



- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

١. توصيل جهاز USB



تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR



يمكنك تشغيل أسطوانات DVD-RW المسجلة بتنسيق تسجيل الفيديو وملفات الأفلام المسجلة على أسطوانة/ جهاز USB.

١. اضغط على (HOME).



٢. اختر [فيلم] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٣. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام </> واضغط على (ENTER).



لا تكون هناك ضرورة إلى هذه الخطوة إلا في حال توصيل أسطوانة وجهاز USB بالتزامن مع الوحدة.

٤. اختر ملفاً باستخدام </> /< /> واضغط على (PLAY) أو (ENTER) لتشغيل الملف.



اضغط على (ENTER) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

عرض الصور

يمكنك عرض ملفات الصور باستخدام هذا المشغل.

١. اضغط على (HOME).



٢. اختر [صورة] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎)
٣. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام واضغط على .ENTER (◎)



- لا تكون هناك ضرورة إلى هذه الخطوة إلا في حال توصيل أسطوانة و杰هاز USB بالتزامن مع الوحدة.
٤. اختر ملفاً باستخدام </> .A/V/ENTER واضغط على .ENTER (◎) لعرض الصورة في شاشة كاملة.



إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل فسوف يتم إلغاء اختيار الترجمة.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأثر، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأثر.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/DISPLAY).
٢. اعرض المعلومات على الشاشة.

٣. استخدم A/V لتحديد خيار [صفحة الكود].

٤. استخدم .ENTER لتحديد خيار الرمز المطلوب.



٥. اضغط على (RETURN) للخروج من العرض على الشاشة.

١ الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة/ التالية.

٢ عرض - إضغط على (◎) ENTER للبدء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

٣ تجديد - اختر موسيقىخلفية لعرض الشرائح (صفحة ٤٤).

٤ موسيقى - إضغط على (◎) ENTER لبدء تشغيل موسيقىخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

٥ تدوير - إضغط على (◎) ENTER لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٦ تكبير - إضغط على (◎) ENTER لعرض قائمة [تكبير].

٧ تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيها بين الصور في عرض الشرائح.

٨ سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

٣. إضغط على (◎) RETURN للخروج من قائمة الخيارات.

لتشغيل عرض الشرائح

اضغط على (PLAY) ► لبدء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح

اضغط على (STOP) ■ خلال عرض الشرائح

لإيقاف المؤقت لعرض الشرائح

اضغط على (PAUSE) ■ خلال عرض الشرائح.

اضغط على (PLAY) ► لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للانتقال إلى الصورة التالية/ السابقة

عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

ملاحظة !

- متعلقات الملف موجودة في صفحة ١٠.

- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.

راجع الصفحات من ٣١ إلى ٣٩.

الخيارات المتاحة خلال عرض الصورة


يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.

١. عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.

٢. اختر أحد الخيارات باستخدام .٨/٧



٨. استخدم \wedge/\vee لاختيار الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



اختر مجلد واضغط على (◎) ENTER لعرض الدليل الأدنى.

اختر واضغط على (◎) ENTER لعرض الدليل الأعلى.

٩. استخدم $>$ لاختيار [موافق]، واضغط على (◎) ENTER لاستكمال اختيار الموسيقى.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائط

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

١. اضغط على (HOME).



٢. اختر [صورة] أو باستخدام $</>$ واضغط على .ENTER (◎)

٣. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام $</>$ واضغط على (◎) .ENTER



٤. اختر ملفاً باستخدام $</>$ واضغط على (◎) ENTER لعرض الصورة.

٥. اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.

٦. استخدم \wedge/\vee لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على .ENTER (◎) لعرض قائمة [تحديد].

٧. استخدم \wedge/\vee لاختيار جهاز واضغط على (◎) .ENTER

ملاحظة !

- متطلبات الملف موضحة في صفحة ١٠.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من ٣١ إلى ٣٩.

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٤. استخدم ٨/٧ لتحديد خيار [تسجيل] (CD)، واضغط على ENTER لعرض قائمة [تسجيل] (CD).

٥. استخدم ٨/٧ لاختيار المسار الذي ترغب في نسخه من القائمة، واضغط على ENTER. كرر هذه الخطوة لاختيار أكبر عدد ممكن من المسارات.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	<input type="button" value="تحديد الكل"/>
مُحدد خيار الترميز من القائمة المتباينة (١٢٨) كيلوبايت/ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد).	<input type="button" value="الختار"/>
يلغى التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	<input type="button" value="إلغاء"/>

الاستماع إلى الموسيقى

يمكن استخدام المشغل في تشغيل أسطوانات CD الصوتية وملفات الموسيقى.

١. اضغط على (HOME) ▶.



٢. اختر [موسيقى] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎).

٣. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام </>. واضغط على (◎). ENTER



لا تكون هناك ضرورة إلى هذه الخطوة إلا في حال توصيل أسطوانة وجهاز USB بالتزامن مع الوحدة.

٤. اختر ملف موسيقى أو مسار صوتي من القائمة باستخدام ٨/٧/</> واضغط على (◎) لتشغيل الموسيقى.



ملاحظة !

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي مع ؟ دقائق وقت التشغيل للملف موسيقى على سرعة ١٩٢ كيلوبايت / ثانية كمثال.

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف
٢ دقيقة	١,٤ دقيقة

- كل الأوقات الموضحة في الجدول السابق بقيم تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل الأسطوانة الصوتية.

قد يكون عمل نسخ غير مسموح به لمدة خاضعة للحماية من النسخ، بما في ذلك برامج أجهزة والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وقد يشكل جريمة.
يجب لا استخدام هذا الجهاز بليل هذه الأعراض:
كن مسؤولاً
احترم حقوق الشر

٦. استخدم </> لاختيار [البداية] واضغط على (◎) ENTER.

٧. استخدم </> لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم </> لاختيار [مجلد جديد] واضغط على (◎) ENTER.

٨. إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم </> لاختيار [مجلد جديد] واضغط على (◎) ENTER.

٩. استخدم </> لاختيار [OK]، واضغط على (◎) ENTER لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على (◎) ENTER عند تظليل [إلغاء].

١٠. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل الأسطوانة الصوتية. اضغط على (◎) ENTER للتحقق من ملف الموسيقى الذي تم إنشاءه في المجلد الوجهة.

ملاحظة !

- يجب توصيل المشغل بالإنترنت عريض النطاق للدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- إذا لم تكون المعلومات الخاصة بالموسيقى موجودة في قاعدة بيانات وسائط جريسنوت، سوف يتم عرض رسالة على الشاشة.
- إذا كانت المعلومات الآتية من قاعدة البيانات الإعلامية Gracenote غير صحيحة أو غير موجودة، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني www.gracenote.com للمساعدة.
- وبحسب الحالة، سوف يستغرق الأمر بعض دقائق لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بالإنجليزية، إذا لم تكن لغتك متاحة على قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
- هذه الوظيفة غير متوافرة للمحتوى على الإنترن特.
- إن LG ومرخص لها من قبل تقنية Gracenote وهي ليست مسؤولة عن المعلومات الواردة من قاعدة البيانات الإعلامية لـ Gracenote.
- الأسطوانات الصوتية المدمجة التي يُعدها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مدرومة في هذه المرة لأنها ليست في قاعدة بيانات Gracenote. وسائط جريسنوت.

عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت

يمكن لهذا المشغل الدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت وتحمل معلومات الموسيقى حتى يمكن عرض اسم المسار وأسم الفنان والنوع والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

أسطوانة CD الصوتية

عند إدخال أسطوانة CD صوتية، يبدأ المشغل في التشغيل تلقائياً ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

إذا لم تكن هناك معلومات موسيقى في قاعدة البيانات، لن يتم عرض عنوانين الموسيقى على الشاشة.

ملف الموسيقى

١. اختر ملف موسيقى باستخدام </>.
٢. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام ٨/٧ واضغط على .ENTER (◎).

يقوم المشغل بالدخول إلى قاعدة بيانات وسائط جريسنوت للحصول على المعلومات الخاصة بالموسيقى.

BD /DVD / ملف الأفلام

أثناء الاستئناع إلى الموسيقى من تشغيل الفيلم، اضغط على معرف الموسيقى للبدء في تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

تشغيل فيديو™ YouTube

يمكنك التصفح والبحث ومشاهدة مقاطع فيديو يوتوب على الإنترنت إلى التليفزيون الخاص بك من خلال مشغل BD من LG الخاص بك.

شاهد مقاطع فيديو يوتوب على التليفزيون الخاص بك

١. وفي المشغل، قم بتحديد خيار [YouTube] في قائمة

[NetCast] باستخدام </>, واضغط على .ENTER (◎)

٢. اضغط على ٨ لاختيار شريط قائمة الخيارات.

٣. استخدم </> لتحديد أحد الخيارات واضغط على (◎) ENTER عن مقاطع الفيديو.

٤. استخدم </> لاختيار أحد مقاطع الفيديو واضغط على (◎) ENTER (▶) (تشغيل) لتشغيل الفيديو.

تشغيل	الزر
يدأستعادة تشغيل الفيديو مع بيانات المحتوى.	► أو ENTER
للتحول بين استعادة التشغيل في شاشة كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل المحتوى.	INFO / DISPLAY
للإيقاف المؤقت لقطع الفيديو أثناء التشغيل. لاستئناف تشغيل مقطع الفيديو بعد الإيقاف المؤقت، إضغط على ► مرة أخرى.	■
يتوقف مقطع الفيديو ويتم عرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.	■
تقطي استعادة التشغيل للأمام أو للخلف.	◀◀/▶▶

استخدام NetCast™ الدخول إلى الترفيه

يمكنك استخدام العديد من خدمات المحتوى عبر الإنترنت مع ميزة الدخول إلى الترفيه في نيتكاست.

١. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٢٠ إلى ٢٥).

٢. اضغط على (HOME) (⌂).

٣. اختر [NetCast] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER (◎)

٤. اختر أحد الخيارات باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER (◎)

٤٨-٥١ – أنظر صفحة YouTube™

٥٢-٥٤ – أنظر صفحة Picasa™ Web Albums

٥٥-٥٦ – أنظر صفحة AccuWeather

٥. وأثناء الاستمتاع بالمحوى على الإنترنت من نيتكاست، اضغط على الزر الأزرق (B) للانتقال إلى شاشة الصفحة الرئيسية لنيتكاست.

ملاحظة !

صورة الخلفية الموجدة في الصفحة الرئيسية لنيتكاست تشير إلى حالة الطقس في مدینتك المفضلة في ميزة أكيويزير.

ملاحظة !

- يمكن استخدام قائمة YouTube™ في عرض ٥ مقاطع فيديو في قائمة الفيديو. اضغط على الزر الأخضر (G) أو الأصفر (Y) لعرض مقاطع الفيديو الخمسة السابقة/ التالية.
- في حالة اختبار [أحدث المروض] أو [أعلى رتبة] في قائمة YouTube™، تظهر خيارات الفترة أسفل الشاشة. استخدم </> / </> لتحديد خيار الفترة واضغط على (ENTER) لعرض لائحة بمقاطع الفيديو خلال الفترة المحددة.
- قد تختلف لائحة مقاطع الفيديو التي تم البحث عنها من التشغيل عن اللائحة التي تم البحث عنها من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- يمكن أن يعرض استعادة تشغيل YouTube™ للإيقاف المؤقت أو الإيقاف أو للمرحلة التي تحدث غالباً وفقاً لسرعة النطاق العريض الخاص بك. نصائح بأن لا تقل سرعة وصلة الإنترنت عن ١.٥ ميجابايت/ ثانية. وللوصول إلى أفضل حالة لاستعادة التشغيل، يجب أن تكون هناك وصلة إنترنت بسرعة ٤ ميجابايت/ ثانية. أحياناً ما تختلف سرعة النطاق العريض الخاصة بك بناء على ظروف شبكة موفر خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك. إنصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك إذا واجهت أي مشاكل في الاحفاظ على الاتصال السريع الموثوق، أو إذا كنت ترغب في زيادة سرعة اتصالك. العديد من موفرى خدمة الإنترن特 يُقدمون مجموعة من خيارات سرعة النطاق العريض.

معلومات عن قائمة YouTube™

توجد العديد من الخيارات في قائمة YouTube™. استخدم </> لتحديد أحد الخيارات واضغط على ENTER لتحديد الخيارات كما هو موضح أدناه.

المقترنة - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المميزة.

فيديو حالي - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المحدثة أخيراً.

أحدث المروض - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.

أعلى رتبة - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو الأفضل تقبيها من ملقم YouTube™. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.

بحث - سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرية. انظر "البحث في مقاطع الفيديو" في صفحة ٥١ للمزيد من التفاصيل..

سجل - سوف يتم عرض لائحة بمقاطع الفيديو التي قد قمت بتشغيلها في السابق في هذه الوحدة. يمكن تخزين ٢٥ مقطع فيديو كحد أقصى.

مفضلة - يظهر هذا الخيار عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط. يُستخدم في عرض لائحة مقاطع الفيديو المفضلة في ملقم YouTube™ مع حسابك. بعض مقاطع الفيديو قد لا يتم عرضها في قائمة [مفضلة]، حتى إذا كانت مقاطع الفيديو منظمة في الملقى.

تسجيل دخول (تسجيل خروج) - يعرض لوحة المفاتيح الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إلى حالة تسجيل الخروج. انظر "تسجيل الدخول بحساب YouTube™ الخاص بك" في صفحة ٥١ للمزيد من التفاصيل.

موقع محلي - اختار مقاطع الفيديو الخاصة بالبلد الذي ترغب في مشاهدتها. الدول المدرجة في قائمة [موقع محلي] قد تختلف عن تلك المدرجة في موقع YouTube™.

وضع لوحة المفاتيح الفرعية

يسعى لك هذا الوضع بإدخال حروفًا بالضغط على الأزرار الموجدة في جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الأزرار الخاصة بالحرف المطلوب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف.



استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

في لوحة المفاتيح الظاهرية يوجد وضعان للإدخال لإدخال أحد الرموز. اضغط على الزر الأصفر (Y) لتبديل العرض بين وضع لوحة المفاتيح وضع لوحة المفاتيح الفرعية.

وضع لوحة المفاتيح

استخدم </> / ٨/٧ لاختبار حرفًا على الشاشة، واضغط على إدخال لتأكيد على اختيارك.



الزر	التشغيل
CLEAR	تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.
REPEAT	تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.
<>/>	قم بتغيير مجموعة الرموز في جهاز التحكم عن بعد (#+-+, ١٢٣, &=, ABC) أو (abc)

ملاحظة !

لا ي تكون وضع لوحة المفاتيح الفرعية متاحًا إلا في ميزات [YouTube™] و[You Tube™] و[Picasa™] و[Web Albums™].

[إلغاء] – ارجع إلى الشاشة السابقة.

[مسافة] – تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[خطوة للوراء] – تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

[ABC / abc] / [&=-+/#] – يُغير إعدادات لوحة المفاتيح الظاهرية إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

اضغط على CLEAR (مسح) لمسح كل الرموز المدخلة.

لإدخال حرفًا مع علامة تنوين:

١. اختر حرفًا باستخدام </> / ٨/٧ في لوحة المفاتيح الظاهرية.

٢. اضغط على (□) INFO/DISPLAY لعرض مجموعة الرموز المتعددة.

٣. استخدم </> لاختبار رمزاً ثم اضغط على اختيار.

اللغات المتأتية للإدخال في وضع لوحة المفاتيح هي كالتالي: الإنجليزية والأسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والهولندية والبرتغالية والسويدية والبولندية والتشيكية.

٢. استخدم </> لاختيار الرمز ثم اضغط على (⑩) ENTER للتأكد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرية.
- ٣٠ ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٥٠ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

٣. بعد الانتهاء من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، اختر [OK] واضغط على (⑩) ENTER لتسجيل الدخول.

٤. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة YouTube™ واضغط على (⑩) ENTER.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى ٥ أسماء مستخدم تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تحديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدمين المخزنة في اللائحة واضغط على (⑩) ENTER لعرض قائمة لوحة المفاتيح مع إدخال اسم المستخدم المحدد. بعدها سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (⑩) ENTER لحذف اسم المستخدم المخزن.

البحث عن مقاطع الفيديو

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو عن طريق إدخال كلمات مكونة مما يصل إلى ١٢٨ رمزاً.

١. استخدم </> لتحديد الخيار [بحث] من القائمة واضغط على (⑩) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية.
- ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٥٠ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.



عند إدخال رمزاً، سوف يتم عرض ٥ كلمات مقتربة كحد أقصى.

٢. عند الانتهاء من إدخال كلمات البحث، اختر [OK] واضغط على (⑩) ENTER لعرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.

سجل الدخول بحساب YouTube™ الخاص بك

لشاهدة مقاطع الفيديو من لائحة [مفضلة] الفيديو الخاصة بك على ملقم YouTube™ باستخدام حسابك، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب YouTube™ الخاص بك.

١. استخدم </> لتحديد الخيار [تسجيل دخول] من القائمة واضغط على (⑩) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية.



عرض ألبوم بيكساس على الويب

استمتع بألبومات الصور من الأصدقاء والعائلة على خدمة بيكساس على الإنترنت.

اعرض البوسات بيكساس على الويب على التليفزيون الخاص بك

١. في المشغل، قم بتحديد خيار [Picasa™ Web Albums] في قائمة [NetCast] باستخدام </>، واضغط على .ENTER (◎)

يتم عرض الصور المميزة على الشاشة.

٢. استخدم </> لاختيار إحدى الصور واضغط على ENTER (◎) لعرض الصورة في شاشة كاملة.



- ١ الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة/ التالية.

- ٢ عرض - اضغط على (◎) ENTER للبقاء في عرض الشرائح أو لإيقاف المؤقت له.

- ٣ إضافة لقائمة أصدقاء - إضافة صاحب الصورة الحالية إلى قائمة أصدقائي.

- ٤ تدوير - اضغط على (◎) ENTER لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

- ٥ تكبير - اضغط على (◎) ENTER لعرض قائمة [تكبير].

- ٦ تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

- ٧ سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح </> تج.

٨. إضغط على (◎) RETURN للخروج من قائمة الخيارات.

الرر	تشغيل
</>	يبدأ عرض الشرائح.
INFO / DISPLAY	يعرض قائمة خيارات الصورة.
</>	إيقاف مؤقت لعرض الشرائح. لاستئناف عرض الشرائح، اضغط على </> مرة أخرى.
■	يوقف عرض الشرائح ويعود إلى قائمة بيكساس.
</>	ينتقل إلى الصورة التالية أو السابقة.

إضافة أصدقاء

إذا قمت بإضافة أصدقاء في قائمة [الأصدقاء]، يمكنك عرض الصور الخاصة بدليل الصورة العامة لأصدقائك.

١. اختر [الأصدقاء] في قائمة بيكساسا باستخدام **٨/٧**، واضغط على (ENTER) (⓪).




٢. اضغط على (⓪) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرية.

٣. أدخل اسمًا باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية" في صفحة ٥٠ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

٤. اختر [OK] باستخدام **٨/٧**، واضغط على (⓪) ENTER لعرض الألبوم الخاص بأصدقائك على الويب.

Picasa™ معلومات عن قائمة بيكساسا

توجد العديد من الخيارات في قائمة بيكساسا. استخدم **٨/٧** لتحديد أحد خيارات القائمة واضغط على (⓪) ENTER لتحديد الخيارات كما هو موضح أدناه.



المنزل - سوف يتم عرض لائحة الصور المميزة.

الأصدقاء - سوف يتم عرض قائمة بأصدقائك.

بحث - أدخل كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.
سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرية (صفحة ٥٤).

صوري - يعرض الصور المنظمة في ألبوم بيكساسا على الويب الخاص بك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

الفضيلا - يعرض حتى ٥٠ ألبوم منفصل على الإنترنت مرتبة في ملقم ويب بيكساسا مع حسابك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

تسجيل دخول (تسجيل خروج) - يعرض لوحة المفاتيح الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إلى حالة تسجيل الخروج (صفحة ٥٤)

ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في حذف صديقك من القائمة، اضغط على الزر الأخضر (G) أثناء تحديد ألبوم الويب.
- إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأصدقاء، اضغط على الزر الآخر (R) في القائمة.
- يمكنك إضافة المزيد من الألبومات الويب لأصدقاء حتى ٥٠ ألبوم.

ملاحظة !

الصور المعروضة في [صوري] و[الفضيلا] قد تختلف عن الصور التي على متصفح الويب على الكمبيوتر الشخصي.

٣. أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (⓪) أثناء اختيار [OK].

يظهر أيام الوب الخاص بك على الشاشة.

٤. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة بيكاسا واضغط على (⓪) ENTER.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى ٥ أسماء مستخدمين تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تحديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدم المخزنة في اللائحة واضغط على (⓪) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة مع إدخال اسم المستخدم المحدد. بعدئذ سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (⓪) ENTER لحذف اسم المستخدم المخزن.

البحث عن الصور

يمكنك إدخال كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.

١. اختر [بحث] في قائمة بيكاسا باستخدام </> واضغط على (⓪) ENTER.

٢. أدخل كلمة بحث باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة ٥٠ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

٣. اختر [OK] باستخدام </> واضغط على (⓪) ENTER لعرض نتيجة البحث.

ملاحظة !

قد تختلف نتيجة البحث من المشغل عن النتيجة التي تم البحث عنها من متتصفح الوب على جهاز الكمبيوتر الشخصي.

سجل الدخول بحسابك

لعرض الصور في أيام الوب الخاص بك على الشاشة، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب بيكاسا الخاص بك.

١. اختر [تسجيل دخول] في قائمة بيكاسا باستخدام .ENTER واضغط على (⓪) </>.




٢. أدخل اسم المستخدم الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (⓪) ENTER أثناء اختيار [OK].

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة ٥٠ لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

٦. استخدم **</V>** لاختيار [المدينة] واضغط على **ENTER** (◎) لعرض معلومات الطقس للمدينة المحددة.



- اضغط على الزر الأآخر (R) لتبدل العرض بين ترمومتر الـFarenheit والدرجة المئوية.
٧. استخدم **</>** لاختيار المدينة السابقة أو التالية، واضغط على **ENTER** (◎) لعرض معلومات الطقس.
- لا تُستخدم هذه الخطوة إلا عندما تقوم بإضافة أكثر من مدينة واحدة إلى [مدن مفضلة].



استخدام أكيووينر



شاهد النشرات الجوية المحلية والعالمية على الإنترنت من AccuWeather.com

عرض معلومات الطقس

١. في المدخل، قم بتجديـد خيار [AccuWeather] في قائمة [NetCast] باـستخدام **</>**، واضـغط على **.ENTER** (◎).

تظهر قائمة اختيار المدينة على الشاشة.



٢. اـضغط على إدخـال عند اختيار [أضـف مـدينة إلى قائـمة المـدن].

٣. اـخـتر منـطقة باـستخدام وـاضـغـط على (◎).**ENTER**



٤. اـخـتر مـديـنة باـستخدام </> وـاضـغـط على **.ENTER** (◎).

٥. اـخـتر مـديـنة باـستخدام </> وـاضـغـط على **.ENTER** (◎).

إضافة المزید من المدن

- استخدم </> لاختيار [مدن مفضلة] في قائمة أكيويوزر، واضغط على (ENTER).



- اضغط على (ENTER) أثناء اختيار [أضف مدينة إلى قائمة المدن المفضلة].

- حدد منطقة، ومقاطعة ومدينة باستخدام </>/< /> والزر .ENTER

- يكسر الخطوات ٢ - ٣ لإضافة حتى ٥ مدن.
اختر رمز [X] واضغط على (ENTER) لحذف المدينة المفضلة المخزنة.

- استخدم </> لاختيار مدينة من [مدن مفضلة]، واضغط على (ENTER) لعرض معلومات الطقس.

٥

الصيانة

ملاحظات حول الأقراص

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بصناديق الشحن الكرتوني الأصلي ومواد التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، وللحصول على الحماية القصوى، أعد تعينة الوحدة بالحالة التي أتت عليها من المصنع.

للحفاظ على سطح الوحدة نظيفاً

- لا تستخدم سوائل منظiera، مثل مبيد الحشرات، بالقرب الوحدة.
- قد يؤدي السجح بقوه إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك ملامسة للجهاز لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المدخل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً بمحلول منظف خفيف. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

هذه الوحدة مصنوعة بأرقى التقنيات وأدقها. إذا اتسخت أو بليت عدسات الانقاض البصري وأجزاء محرك القرص فإن جودة الصورة تنخفض. لمزيد من التفاصيل اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد بالنسبة لك.

التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. أحمل القرص من حواكه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على القرص.

تخزين الأقراص

بعد الانتهاء من التشغيل، قم بتخزينه داخل علبة. لا تُعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو المصادر حرارة أخرى ولا تترك في السيارة بعد إيقافها معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصابع والأثرية على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج.

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول أو البنزين أو البنزين أو مواد الرش ضد الكهرباء الاستاتيكية المخصصة للأسطوانات القديمة المصنوعة من الفينيل.

٦

استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام

السبب والخل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ الطاقة بإحكام. 	لا يتم تشغيل الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة ونظام الألوان وكود المنطقة). أدخل الأسطوانة بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. ضع الأسطوانة في الدرج الخاص بها بالشكل الصحيح داخل الدليل. نظف الأسطوانة. قم بإلغاء وظيفة التصنيف أو غير مستوى التصنيف. 	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> لا يتم تسجيل العديد من الزوایا على فيديو DVD الجاري تشغيله. 	لا يمكن تغيير الزاوية.
<ul style="list-style-type: none"> الملفات غير مسجلة بتنسيق يمكن للوحدة أن تشغله. الوحدة لا تدعم ترميز ملف الأفلام. 	لا يمكن تشغيل ملفات الموسيقى / الصور / الأفلام.
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو نافذة الاستشعار عن بعد الخاصة بالوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. 	<p>جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح.</p>
<p>يمكنك إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> اضغط مطلولاً على زر POWER (الطاقة) لمدة خمس ثوان على الأقل. هذا سيجبر الوحدة على فصل الطاقة ثم قم بتشغيل الوحدة من جديد. قم بفصل سلك التيار وانتظر خمس ثوان على الأقل، ثم قم بتوصيل سلك التيار مرة أخرى. 	<p>الوحدة موصولة بالطاقة، لكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.</p> <p>الوحدة لا تعمل بصورة طبيعية.</p>

الصورة

المشكلة	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> • اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الموحدة على شاشة التليفزيون. • وصل وصلة الفيديو بإحكام. • تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. • قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> • أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك. • اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تليفزيونك.

الصوت

المشكلة	السبب والحل
لا يوجد صوت أو الصوت مشوه.	<ul style="list-style-type: none"> • وصل وصلة الصوت بإحكام. • إعداد مصدر الإدخالات في المكبر أو الوصلة إلى المكبر غير صحيح. • الوحدة في وضع المسح الضوئي أو الحركة البطيئة أو الإيقاف المؤقت. • مستوى الصوت منخفض. • تتحقق من أن المكبر الموصل متوازن مع مخرجات تنسيق الصوت من المشغل. • مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI. مقبس DVI لا يقبل الإشارة الصوتية. • تتحقق من أن الجهاز الموصل بمقبس مخرجات HDMI متوازن مع مخرجات تنسيق الصوت من المشغل.

الشبكة

الشكلة	السبب والحل
<p>خاصية BD-Live لا تعمل.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تخزين USB الموصى على مساحة كافية، وصل جهاز تخزين USB بمساحة خالية ١ جيجابايت على الأقل. تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة المنطقة المحلية ويمكنها الاتصال بالإنترنت (انظر صفحة ٢٠-٢٢). قد لا تكون السرعة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك. الخيار [تنزيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [منع]. اضبط الخيار على [مسموح]. 	<p>قد لا يحتوي جهاز تخزين USB الموصى على مساحة كافية، وصل جهاز تخزين USB بمساحة خالية ١ جيجابايت على الأقل.</p> <p>تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة المنطقة المحلية ويمكنها الاتصال بالإنترنت (انظر صفحة ٢٠-٢٢).</p> <p>قد لا تكون السرعة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.</p> <p>غاليًا ما تقوم خدمات تدفق الفيديو (مثل يوتوب...إلخ) بالتوقف أو "التخزين المرحلي" خلال التشغيل.</p>
<p>دعم العملاء</p> <p>تستطيع تحديث الجهاز مستخدماً أحد البرامج للارقاء بتشغيل المتاجات و/أو إضافة خصائص جديدة. للحصول على أحد البرامج لهذا البرنامج (إذا قمت بعمل تحديثات)، زر من فضلك موقع http://lgservice.com أو اتصل بمركز خدمة عملاء شركة LG للإلكترونيات.</p>	<p>غاليًا ما تقوم خدمات تدفق الفيديو (مثل يوتوب...إلخ) بالتوقف أو "التخزين المرحلي" خلال التشغيل.</p>

الملحق

التحكم في جهاز التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز التليفزيون الخاص بك

يمكنك تشغيل جهاز التليفزيون الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود. وإذا كان جهاز التليفزيون الخاص بك مُدرج في الجدول التالي، قم بضبط كود المصنع الملاكم.

١. ومع الاستمرار في الضغط على زر (TV POWER) (الخاص بجهاز التليفزيون، أدخل كود المصنع لجهاز التليفزيون الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية (انظر الجدول التالي).

رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

٢. قم بتحريك زر (TV POWER) (الخاص بالتليفزيون) لاستكمال الضبط.

قد لا تعمل بعض أو جميع الأزرار مع التليفزيون حتى بعد إدخال كود الشركة المصنعة الصحيح حيث يتوقف ذلك على تلفزيونك. عندما تستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد، يمكن إعادة ضبط الرقم الكودي الذي قمت بضبطه على الإعداد الافتراضي. اضبط الرقم الكودي المناسب مرة أخرى.

يمكنك التحكم في التلفاز باستخدام الأزرار المذكورة أدناه.



الزر	الوظيفة
⊕ (TV POWER)	يشغيل / يوقف تشغيل التلفاز.
AV/INPUT	تشغيل مصدر إدخال التلفاز. بين التلفاز ومصادر الإدخال الأخرى.
PR/CH ▲/▼	يسحب لأعلى ولأسفل خلال القنوات المسجلة
VOL +/-	يضبط مستوى صوت التلفاز.



وفقاً للوحدة التي يتم توصيلها، قد لا يمكنك التحكم في التليفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.

تحديث برامج الشبكة

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديد المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديد البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة.

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المنصولة بشبكة منزلية عرضية للطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية للطاق، سوف يخبرك المشغل عن تحديث كمبيوترك.

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم </> لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على .ENTER (◎)



[OK]

يبدأ تحديث البرنامج.

[إلغاء]

يخرج من قائمة التحديث ويعرضها في المرة التالية لإعادة التشغيل.

[إيقاف]

يخرج من قائمة التحديث ولا تظهر مرة أخرى حتى يتم تحميل البرامج التالية في ملقم التحديث.


٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام). وت تحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحدث البرامج من البداية مرة أخرى.




٩. قم بتحديد خيار [تحديث] واضغط على إدخال .



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.



٩. وعند اكتمال التحدث، سوف تظهر الرسالة "تم التحدث".
وسوف يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد ٥ ثواني.



١٠. إذا قمت بالضغط على ENTER أثناء التتحقق من التحدث سوف يزدلي إلى إنتهاء العملية.

١١. إذا لم تكن هناك أي تحدثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعبر على تحدث". اضغط على ENTER للمعوده إلى [قائمة رئيسية].

١٢. في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر الرسالة "عنر على تحدث جديد". ظهرت "هل تريد تحميله؟".



١٣. اختر [OK] لتنزيل التحديثات.
(عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحدث).

١٤. يبدأ المشغل في تزييل آخر تحدث من المقام. (سوف يستغرق التزييل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

١٥. وعند استكمال التزييل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تري تحدث؟".

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	الترويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كروستاريكا
UY	الأوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليريا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا



قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	الستنديّة	٧٦٨٤	الليتوانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السنغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الغريزية	٦٥٧٠	الأفريقيّة
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالايجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينية	٧٧٨٣	الماليزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانية	٧٧٧٦	ملايالام	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	المواوريّة	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمنية
٨٣٨٧	السواحلية	٧٧٨٢	الماراثية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميّة
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوڤية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٥٨٨	الأبيارية
٨٤٧٦	التاچالوج	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوچاراتية	٦٥٩٠	الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاچيكیّة	٧٨٦٥	ناورو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	البشکیرية
٨٤٦٥	التاميلية	٧٨٦٩	النبیالية	٧٣٨٧	العبرية	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٦٩	التلوجوّية	٧٨٧٩	النرويجية	٧٢٧٣	الهندية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٢	التابلاندية	٧٩٨٢	الأوريا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٧٩	التونجية	٨٠٦٥	البنجایية	٧٣٨٣	الأیسلنديّة	٦٦٧٢	البهاريّة
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتُور	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٨٢	البريتونية
٨٤٧٥	التركمانيّة	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوليّة	٦٦٧١	البلغاريّة
٨٤٨٧	الترکية	٨٠٧٦	البولنديّة	٧١٦٥	الأيرلنديّة	٧٧٨٩	البورميّة
٨٥٧٥	الأوكرانيّة	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإيطالية	٦٦٦٩	البیلاروسیّة
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	کوکیتشوا	٧٤٦٥	اليبانية	٩٠٧٢	الصينية
٨٥٩٠	الأوزبكية	٨٢٧٧	رایتۇ رومانىك	٧٥٧٨	الكانادا	٧٢٨٢	الکرواتیّة
٨٦٧٣	الفیتنامیة	٨٢٧٩	الرومانیّة	٧٥٨٣	الکشمیریّة	٦٧٨٣	الشیکیّة
٨٦٧٩	الفولاکیّة	٨٢٨٥	الروسیّة	٧٥٧٥	الکازاخستانية	٦٨٦٥	الدانمارکیّة
٦٧٨٩	الويزلریّة	٨٣٧٧	الساموسوینیّة	٧٥٨٩	الکرگیزیّة	٧٨٧٦	المولندیّة
٨٧٧٩	الولوفیّة	٨٣٦٥	اللغة السکنکریتیّة	٧٥٧٩	الکوریّة	٦٩٧٨	الإنجليزیّة
٨٨٧٢	إکسوزا	٧١٦٨	الجیلیة الأسکنکنلیّة	٧٥٨٥	الکردیّة	٦٩٧٩	إسپرانتو
٧٤٧٣	الیدیشیّة	٨٣٨٢	الصریّة	٧٦٧٩	اللاوسيّة	٦٩٨٤	الاستونیّة
٨٩٧٩	الیوروپیّة	٨٣٧٢	الکرواٹیّة الصربیّة	٧٦٦٥	اللاتینیّة	٧٠٧٩	الفاروزیّة
٩٠٨٥	الزوولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاتینیّة	٧٠٧٤	فيجي
				٧٦٧٨	اللینجاٽا	٧٠٧٣	الفنلندیّة

العلامات التجارية والترخيص

AVCHD™

"AVCHD" وشعار "AVCHD" هي علامات تجارية لشركات آناسونيك وسوني.

هذا المنتج مُرخص بموجب ترخيص مجموعة براءة اختراع AVC وترخيص مجموعة برادة اختراع VC-1 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (١) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار "Video - AVC/VC" أو (٢) فك فك ترميز فيديو VC-1 AVC الذي تم ترميزه عن طريق أحد المستهلكين المستترkin في النشاط الشعبي أو غير التجاري / أو الذي تم الحصول عليه من موفر الفيديو الشخصي لتوافق فيديو AVC/VC.

لا يمْتَنِع أن ترخيص أو ينظري سببياً بالنسبة لاي استخدامات أخرى. يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA، شركة ذات مسئولية محدودة. اطلع على <http://www.mpeglalicensing.com>.



تم التصنيع بموجب ترخيص براءة اختراع أمريكية رقم: ٥,٤٥١,٩٤٢؛
 و٥,٤٨٧,٥٣٥؛ و٦,٢٢٦,٦١٥؛ و٥,٩٧٨,٧٦٢؛ و٥,٧٩٤,٣٨٠؛ و٥,٥٦٦,٧٤٧؛
 و٦,٢٢٧,٥٧٢؛ و٧,٩٩٢,١٩٥٧؛ و٣٣٣,٩٩٧؛ و٧,٢٢٧,٥٧٢؛ و٧,٢٢٧,٥٧٢؛
 وغيرها من راءات الاختراع الأمريكية والعلمية الصادرة والمعلقة. DTS هي علامة
 تجارية مسجلة وعلامات DTS والرمز الخاص بها -HD- DTS-DTS- HD Master Audio-
 DTS- HD Master Audio هي علامات تجارية لشركة DTS. حقوق النشر
 محفوظة © ١٩٩٦ - ٢٠٠٨ لـ DTS. جميع الحقوق محفوظة.



DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة DivX وُتستخدم بموجب
حقوق الطبع والنشر.



"Blu-ray Disc" علامه تحاونه.



إن شعار BD-LIVE هو علامة تجارية خاصة بشركه بلوراي للأقراص . Blu-ray Disc "BONUSVIEW"



Java وجميع العلامات التجارية والشعارات المعتمدة على Java هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems.



تم تصنيعه وفق ترخيص من معامل Dolby. تمثل Dolby ورمز Dolby دلوله، وهو علامات تجارية ملتمساً.



-High-Definition Mult HDMI و شعار HDMI بمثيل media Interface علامات تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC. الماحدة، دة.



إن شعار DVD هو علامة تجارية خاصة بـ DVD/. المؤسسة المانحة للترخيص.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية. والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائيا هو السماح لخدمات Gracenote ببيان الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هويتك، للحصول على المزيد من المعلومات ترجو زيارة صحفة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote في "كما هو". لا تقدم أية عروض أو ضمادات، صريحة أو م ضمننة، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات أو مصنفة، بحقها في حذف البيانات Gracenote. تحفظ Gracenote مزودات أو تغير ثبات البيانات لأي سبب تراه كافياً. لا تقدم ضمادات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن ينقطع. لا تلزم Gracenote بتزويدكم بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المسجلة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحقها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تنكر GRACENOTE أية ضمادات صريحة أو م ضمننة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمادات المتضمنة المقدمة على إمكانية التسويق والملاعة لأغراض معينة والعنوان وعدم الإخلال. لا تضمن GRACENOTE النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـ GRACENOTE. لن تتحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تعية أو أية أرباح تم خسارتها أو عائدات تم خسارتها.

٢٠٠٩ © Gracenote, Inc

"تغيير" x.v.Color™ من العلامات التجارية الخاصة بشركة سوف.



يوجد نظام مبتكر لاستهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مدمج في منتجات LG. وهكذا يتم استهلاك كميات قليلة من الكهرباء حتى مع إدخال قابس التيار الكهربائي.



إن Gracenote™، شعار Gracenote وطاعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.

تقنية التعرف على الموسيقى والبيانات ذات العلاقة توفرها Gracenote.

اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote.
يمحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Inc. Gracenote.
في إيمرييفيل، كاليفورنيا ("Gracenote"). والبرمجيات المقدمة من Gracenote ("برمجيات Gracenote") تمكن هذا التطبيق من التعرف على الأقراص وأو الملفات والحصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك الأسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات إليها") من المزودات عبر إنترنت أو من قواعد البيانات المدججة (يشار إليها مجتمعة بمصطلح "مزودات Gracenote" بالإضافة وظائف أخرى). يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقسورة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote، Gracenote ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري.
أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحويل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.
أنت توافق على أن ترخيصك غير المحرري لاستخدام بيانات Gracenote ومزودات Gracenote وبرمجيات Gracenote سوف يصبح لاغيا إذا انتهكت هذه الشروط. وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأي من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تحفظ Gracenote بحقها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote، بما في ذلك حقوق الملكية. لن تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إليك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote, Inc. تستطيع الصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

مواصفات مخرجات الصوت

Digital Output (DIGITAL AUDIO OUT) **			مخرجات تمايزية ٢ قناة	مدخل / إعداد المصدر
المرور الأساسي	DTS إعادة ترميز ***	ستريو PCM		
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS
DTS	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

HDMI OUT				مدخل / إعداد المصدر
المرور الأساسي	DTS إعادة ترميز ***	PCM متعددة قناة ***	ستريو PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
PCM 2ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch	DTS	PCM 7.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

* لا يمكن ضبط إعداد [قناة متعددة PCM] على [المرور الأساسي] للخاري [HDMI] وإعداد [إعادة ترميز HDMI] للخاري [ال往外] الرقمية مع بعضها البعض. إذا قمت بضبطها مع بعضها البعض، يتم ضبط الخاري [HDMI] أو [ال往外] الرقمية على [ستريو PCM] تلقائيا.

** يكون التردد النموذجي لـ DIGITAL AUDIO OUT محدوداً بـ ٩٦ كيلوهرتز في مخرجات صوت PCM.

١* الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] أو [HDMI] مضبوطاً على [المرور الأساسي]. (باستثناء كوديك LPCM يتضمن الإخراج دائمًا صوت تفاعلي وثانوي).

٢* يقوم هذا المشغل أتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [HDMI] تم ضبطه على [المرور الأساسي].

- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحاط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فاك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- في حالة ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار 48 كيلوهرتز و ٥.١ قناة. في حال ضبط الخيار [HDMI] أو [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لـ BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لـ لاسطوانات الأخرى، (مثل [المرور الأساسي]).
- إذا تم ضبط الخيار [HDMI] على [قناة متعددة PCM] وإخراج [المخرجات الرقمية] على [المرور الأساسي] أثناء تشغيل صوت Dolby Digital Plus أو TrueHD، يتم تحديد DIGITAL AUDIO OUT (مخرجات الصوت الرقمية) على "PCM 2ch".
- إذا كان اتصال HDMI من النسخة ١.٣، وتم إخراج Dolby Digital Plus/دوليبي TrueHD من مقبس مخرجات DIGITAL AUDIO OUT بـ "PCM 2ch" (عند توصيل HDMI و DIGITAL AUDIO OUT بالتزامن).
- يتم إخراج الصوت على أنه ٤٨ كيلوهرتز / ٤٤١ PCM و MP3 و WMA، بينما يتم إخراج الصوت المدمجة أثناء كيلوهرتز / ١٦ بت بالنسبة لـ لاسطوانات الصوت المدمجة أثناء استعادة التشغيل.
- صوت دولبي TrueHD المسجل على بعض أسطوانات Blu-ray يتكون من صوت دولبي ديجيتال و صوت TrueHD. يتم إخراج صوت دولبي ديجيتال عبر مقاييس مخرجات الصوت الرقمي و ظهر "DD" على الشاشة إذا لم يتم إخراج صوت TrueHD (كما هو الحال عندما يتم ضبط [HDMI] على [ستريو PCM] و [المخرجات الرقمية] على [المرور الأساسي]).
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي والحد الأقصى للتردد النموذجي الذي يقبله المكبر الخاص بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية] و [HDMI] و [التردد النموذجي] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة ٢٧).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT أو HDMI)، قد لا تسمع أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] أو [HDMI] على [المرور الأساسي].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.

استيانة مخرجات الفيديو

عند استعادة تشغيل الوسائل المحمية غير المنسوخة

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	مخرجات الفيديو
HDMI مفصولة	موصلة HDMI		
576i		576p	576i
	576p	576p	576p
	720p	720p	720p
	1080i	1080i	1080i
576i	1080i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
576i	1080i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz

عند تشغيل نسخة الميديا المحمية

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	مخرجات الفيديو
HDMI مفصولة	موصلة HDMI		
576i		576p	576i
	576p	576p	576p
576p	576i	720p	720p
576p	576i	1080i	1080i
576p	576i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
576p	576i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz

- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p ١٠٨٠ بـ شكل أوتوماتيكي إلى ٢٤ هرتز أو ٥٠ هرتز حسب كل من قدرة وفضيل التلفزيون المصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

الوصيحة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT
يمكن أن يؤدي تدفق فيديو اسطوانات BD أو DVD إلى منع القياس الصاعد على الخرج المتضار.

الوصيحة الخارجية HDMI

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تقائي].
- إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابق.

الوصيحة الخارجية VIDEO OUT
دائماً ما يتم إخراج استيانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استيانة ٥٧٦ بـ.

مواصفات	النظام
الليزر:	شبة موصل ليزر
طول الموجة:	٤٠٥ نانوميتر / ٦٥٠ نانوميتر
نظام الإشارة:	PAL / NTSC نظام تلفاز ملون معياري
استجابة التردد:	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (معاينة ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء:	أكبر من ١٠٠ ديسيل (موصلات مخرج تناظري فقط)
التسويف:	أقل من ٠٠٠٨٪
المدى الديناميكي:	أكبر من ٩٥ ديسيل
منفذ LAN:	١٠٠BASE-TX / ١٠BASE-T Ethernet قابس x ١ ، ١٠BASE-T قابس x ١
ناقل إمداد الطاقة (USB):	تيار مباشر ٥ فولت ٥٠٠ مللي أمبير
•	هذا التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
متطلبات الطاقة:	٢٠٠-٢٤٠ فولت تيار متعدد، ٥٠/٦٠ هرتز
متطلبات الطاقة:	٢٠ وات
الأبعاد (عرض x ارتفاع x قطر):	٤٤ × ٤٤ × ٢٠٤ مم تقريباً بدون أرجل
الوزن الصافي (تقريباً):	٢ جم
درجة حرارة التشغيل:	٥ مئوية إلى ٣٥ مئوية
رطوبة التشغيل:	٩٠٪ إلى ٥٪
إخراجات	<p>VIDEO OUT: ١ فول特 (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس RCA قابس x ١</p> <p>COMPONENT VIDEO OUT: ١ فول特 (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس RCA قابس x ١</p> <p>HDMI OUT (فيديو/صوت): ١٩ سن (HDMI) قياسي، النوع A، الإصدار ١، ٣</p> <p>ANALOG AUDIO OUT: ٢٢، ٠ جذر متوسط مربعات الجهد (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل) أو، مقبس RCA قابس x ١ X (L, R)</p> <p>DIGITAL OUT (COAXIAL): ٥ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقاس RCA x ١</p>

معلومات هامة عن خدمات الشبكة

لا تقبل أي طرف من الطرفين وتحت أي بند قانوني، بأي مسؤولية تجاهك أنت أو أي طرف ثالث، سواء في العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو ناجحة، أو عن أتعاب المحاماة أو المصارييف أو أي أضرار أخرى قد تنشأ عن أو بالارتباط مع خدمات الشبكة، حتى في حالة صاحب يامكانية حدوث هذه الأضرار.

إن خدمات الشبكة قد يتم إنهائها أو وقفها في أي وقت ولا تتحمل LG المسؤولية عن أي شكايا أو ضمانت عن استمرارية توفر أي خدمة شبكة لأي فترة زمنية. يمكن أن يتضمن استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام الإضافية للطرف الثالث موفرا الخدمة ذات الصلة. يتم إرسال خدمات الشبكة عن طريق الأطراف الثالثة من خلال شبكات ومرافق إرسال لا تستقر عليها LG. لا تقبل LG مراجحة بأي مسؤولية أو التزام عن أي انقطاع أو تعليق لأي خدمة شبكة. كما أن LG لن تكون مسؤولة عن ولاءه بخدمة العملاء ذات الصلة بخدمات الشبكة. يجب توجيه أي أسئلة أو طلبات إلى موفري خدمة الشبكة المعنيين مباشرة.

المقصود من "خدمة أو خدمات الشبكة" هو خدمات الطرف الثالث التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع البيانات والبرامج والارتباطات والرسائل ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى الموجدة به أو المستخدمة بالارتباط معه. هي شركة LG للإلكترونيات والشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها والشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم.

من فضلك إقرأ جيداً. يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام التالية.

يطلب استخدام خدمات الشبكة وصلة إنترنت بُناءً منفصلة وتكون أنت فقط المسؤول عنها. قد تكون خدمات الشبكة محدودة أو محظوظة وفقاً للجودة والإمكانيات والمحدودية الفنية لخدمة الإنترن特 الخاصة بك. تسمى خدمات الشبكة إلى أطراف ثالثة ويمكن أن تكون عبارة بصفة تعميمية خدمات الشبكة إلى أطراف ثالثة وأو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. تقدم إليك خدمات الشبكة بشكل فردي لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ودون الحصول على موافقة صريحة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة ذي الصلة، لا يجوز أن تقوم بتعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو الإعلان عن أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال المشتقة أو استغلال أو التوزيع بأي شكل من الأشكال أو عن طريق أي وسيلة لأي من المحتوى أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج.

لا تتحمل LG المسؤولية عن استخدامك لخدمات الشبكة. وُقدم خدمات الشبكة "كما هي". ولily أبعد مدى يسمح به القانون، لا تتحمل LG المسؤولية عن أي شكايا أو ضمانت من أي نوع كان (١) عن دقة أو صلاحية أو موثاقة أو قانونية أو اكتمال أي خدمة شبكة متاحة من خلال هذا المنتج أو (٢) أن تكون خدمات الشبكة خالية من الفيروسات أن العناصر الأخرى التي يمكن أن تصيب هذا المنتج أوضر به أو تسبب في إتلاف وتجهيز الكمبيوتر أو التلفزيون أو الأجهزة الأخرى أو أي ممتلكات أخرى. تُعبر LG بوضوح عن عدم قبولها لأي ضمانت ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالقابلية للتسويق أو الملائمة لأغراض خاصة.

إشعار خاص بالبرمجيات المفتوحة المصدر

- OpenSSL : برنامج الشفرة مكتوب بواسطة إيريك يانج (eay@cryptsoft.com).
- البرنامج مكتوب بواسطة تيم هودسون .mailto:tjh@cryptsoft.com
- تم تطوير البرنامج بواسطة مشروع OpenSSL .
OpenSSL (http://www.openssl.org) لاستخدامه في مجموعة أدوات OpenSSL .
- png : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٤ جلين راندرز - بيهرسون
- portmap : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٠ مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا.
- ptmalloc : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١-٢٠٠٦ وولفرايم كلوجر ++UnitTest : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٦ نويل لوبيز وششارلز نيكالسون
- UPnP SDK : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣-٢٠٠٥ شركة Intel : strace حقوق النشر محفوظة © ١٩٩١، ١٩٩٢ باول كارنبنبرج حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٣ برانكوا لانكستر حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٤ ألريتش بيجيلو حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٦، ١٩٩٥ مايكل إلزيابيث تشاسين حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٩٥، ١٩٩٦ ريك سلاذكي حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١ ويشرت أكيرمان xml2 : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨-٢٠٠٨ ، دانيال فيارد ++XML-RPC For C/C : حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١ لصالح شركة First Peer ، جميع الحقوق محفوظة.
- حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠١ لصالح إيريك كيد. جميع الحقوق محفوظة.
- zlib : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٥-٢٠٠٢ جين-لوب جيلي ومارك إدلر. جميع الحقوق محفوظة.
- يصرح جانا لأي شخص حصل على نسخة من هذا البرنامج والملفات الوثائقية المصاحبة له ("البرنامج") بالتعامل في البرنامج دون تعديله أو دمجه أو نشره أو توزيعه أو ترخيصه من الباطن و/أو بيع نسخ منه، دون السماح للأشخاص الذين قدم لهم هذا البرنامج بفعل ذلك، بشرط مراعاة الشروط التالية.
- تم توفير البرنامج "كما هو" دون ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الضمانات الخاصة بقابلية العرض التجاري والتسوية والملامة لغرض معين وعدم التعدي. ولا يكون المؤلف أو أصحاب حقوق النشر مسؤولين في أي حال من الأحوال عن آية مطالبة أو تعويضات أو أي تزام آخر سواء بشأن أي إجراء في العقد أو أضرار أو خلاف ذلك، والتي تنشأ من الاتصال بالبرنامج أو تتبع عنه أو تتعلق به أو باستخدامه أو آية معاملات أخرى في هذا البرنامج.

تنصع الملفات التنفيذية التالية والمرخصة برخصة جنو العمومية والمكتبات المرخصة برخصة جنو العمومية الصغرى والمختومة في هذا المنتج لاتفاقات الترخيص، لـ GPL٢، لـ LGPL٢، لـ (R)خصة جنو العمومية /٢ /٢، رخصة جنو العمومية الصغرى (١-٢). الملفات التنفيذية المرخصة برخصة جنو العمومية bash, busybox, cramfs, dhcpcd, ٢, ٦ Linux kernel e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, ٣, ٠, ٢٥b, sysutils, tcpdump, tftpd, -procps, samba tinylogin, unzip, utelnetd المكتبات المرخصة برخصة جنو العمومية الصغرى: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg ١٢٣ مكتبة الموقع الإلكتروني: gsoap

تعرض LG Electronics توفر رمز مصدرى لك على مشغل أفراد مضغوط مقابل رسم يعطي تكلفة التوزيع، مثل تكلفة وسائل الإعلام والشحن والتسلیم بناء على طلب بالبريد الإلكتروني لشركة LG Electronic على البريد الإلكتروني: mailto:opensource@lge.co.kr هذا العرض سار لفترة ثلاثة (٣) سنوات من تاريخ توزيع المنتج بواسطة LG Electronics يمكنك الحصول على نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو العمومية الصغرى من <http://www.gnu.org/licenses/> http://www.gnu.org/html_2..-old-licenses/gpl.html يمكنك أيضا الحصول على نسخة من رخصة gSOAP العالمية من <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html> يستند هذا البرنامج جزئياً على عمل Independent JPEG Group، حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨-١٩٩٩، توماس جي لين. هذا المنتج يشمل

- boost C++: حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٩-٢٠٠٣
- c-ares : حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٨ لصالح معهد تكنولوجيا ماساشوستس.
- curl: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٦-١٩٩٦ ، دانيال ستبريج
- expat: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣-٢٠٠٣ أكسيات ميتينجز
- freetype: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٣ مشروع - .Type (www.freetype.org)
- jpeg: يستند هذا البرنامج جزئياً على عمل - the Indpendent JPEG Group، حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٩-١٩٩٨ ، توماس جي لين.
- mng: حقوق النشر محفوظة © ٢٠٠٧-٢٠٠٠ جيرارد جوين، جلين راندرو-بيهرسون
- ntp: حقوق النشر محفوظة © ١٩٩٢-٢٠٠٩ ديفيد إلى ميلز



قررت شركة LG بصفتها شريك في
مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو
وحدات المنتج تتفق مع توجيهات
لكفاءة الطاقة ENERGY STAR®.



هي علامة تجارية مسجلة ENERGY STAR®
بالي الولايات المتحدة.