LG

دليل المالك

F1403FD(1~9)



P/No. : MFL63288603

الرجاء قراءة تعليمات السلامة بدقة قبل الاستخدام

شكرًا على شرائ ماكينة الغسل الأوتوماتيكي LG.
الرجاء قراءة دليل التعليمات هذا بعناية. يحتوي على النصائح المتعلقة بالتركيب والاستخدام والصيانة الجيدة.
احفظ دليلنا للرجوع إليه مستقبلاً لمعرفة معلومات حول الماكينة.
قم بتدوين رقم الموديل والرقم المتسلسل لماكينة الغسل الخاصة بك.

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

قم بقراءة كل التعليمات والتحذيرات الخاصة بالتركيب قبل الاستخدام. اتبع التعليمات بدقة. حافظ على تعليمات التشغيل في المتناول لاستخدامها لاحقًا. إذا تم بيع الجهاز أو نقله أو تم نقله إلى مالك جديد، تأكد أن تطلعه على تعليمات التشغيل هذه. اتبع كل التحذيرات التالية وكل عبارات الموافقة المطلوبة عند تركيب الغسالة على جهاز الكمبيوتر. يجب قراءتها قبل تركيب الجهاز وتشغيله لأنها تحتوي على إرشادات تتعلق بالسلامة والتشغيل.

- **الاستخدام المقصود:** تم تصميم الجهاز بشكل خاص لاستخدامه المنزلي في الأماكن المدارة للعاملين فيه فقط. لا تستخدم الجهاز إلا وحده. المستخدم العادي فقط للغسيل الأليف بدرجة الحرارة المنخفضة للغسيل المصمم للاستخدام مع الماء.
- لا يسمح استخدام الغسالة في أي استخدام آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التطبيقات التجارية أو الصناعية.
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية: أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا كافيًا على استخدام الجهاز بشكل آمن، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة في حالة سوء استخدام الجهاز، وأن يكونوا قادرين على تنفيذ جميع المهام المطلوبة بشكل صحيح.
- لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، باستثناء الأشخاص الذين تم تدريبهم بشكل خاص على استخدام الجهاز بشكل آمن وفهموا المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف بدني أو عقلي أو حسي، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم تدريبهم بشكل خاص على استخدام الجهاز بشكل آمن وفهموا المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف بدني أو عقلي أو حسي، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم تدريبهم بشكل خاص على استخدام الجهاز بشكل آمن وفهموا المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء الاستخدام.
- **الاستخدام غير المقصود:** لا يجوز استخدام الجهاز في الأماكن المدارة للعاملين فيه فقط، مثل المطابخ الخاصة بالمتاجر والمكاتب وغيرها من بيئات العمل المماثلة؛ وفي المنازل الريفية؛ وفي الفنادق والموتيلات وغيرها من بيئات الإقامة المماثلة؛ وفي بيئات الإقامة التي يوفر فيها الإفطار؛ وفي أماكن الإقامة المماثلة غير المخصصة للاستخدام التجاري.
- لا يجوز استخدام الجهاز في الهواء الطلق.
- لا يجوز استخدام الجهاز في أي مكان يتم فيه رش المنتجات الهيدروليكية (على سبيل المثال، الرذاذ).
- لا يجوز استخدام الجهاز في أي مكان يتم فيه تخزين المواد القابلة للاشتعال.

الصيانة والتنظيف

تحذير: قبل تنظيف الجزء الداخلي من الغسالة، قم بفصل كابل التيار الكهربائي لتفادي حدوث صدمة كهربائية .

تنظيف مرشح دخول الماء



1. قم بإغلاق صنبور الماء.
2. قم بفك خرطوم دخول الماء.
3. قم بسحب مرشح دخول الماء.
4. قم بتنظيف المرشح باستخدام فرشاة ذات شعر خشن صلبة.
5. قم بإعادة تركيب مرشح دخول الماء.
6. قم بربط خرطوم الدخول بإحكام

تنظيف مرشح مضخة التصريف



1. افتح الغطاء السفلي.
2. قم بتوخي الحذر في أثناء تفريغ الماء الساخن.
3. قم بفك الخرطوم من مخرج التصريف.
4. قم بإزالة أية أشياء غريبة المضخة وقم بإخلائها.
5. بعد التنظيف، اعد مرشح مساعدة التصريف
6. قم بإغلاق الغطاء السفلي.

تنظيف درج التوزيع



1. اسحب درج التوزيع
2. قم بتنظيف درج التوزيع من التجويف بواسطة فرشاة انسان قديمة .
3. قم بتنظيف الجزء الداخلي أسفل الماء المتدفق
4. قم بإزالة درج التوزيع
5. بعد انتهائك من **التنظيف، اعد وضع الدرج وتشغيل دورة الشطف دون الغسيل .**

التنظيف العام

هام : لا تستخدم الكحول مثيلي أو مذيبات أو أي منتجات مماثلة .

الجزء الخارجي

من شأن الحماية الملائمة بغسالتك أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الخارجي والحلقة المرنة بواسطة منظف سائل معتدل وقطعة قماش ناعمة . تجنب مسح أية أجزاء أخرى بواسطة استخدام الماء المالحين. إزالة أي بقع فورية باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء . لا تقوم مطلقاً باستخدام مواد التنظيف الكاشطة أو المذيبات أو الأمونيا أو المواد المحتوية على الكلور لتنظيف الجزء الخارجي من الغسالة . فهي تسبب تلف السطح الخارجي للغسالة .

الجزء الداخلي

قم بتنظيف الحلقة المحيطة لفتحة باب الغسالة والحلقة المرنة بواسطة قماش ناعم وماء دافئ ومنظف سائل معتدل . قم بتشغيل الغسالة باستخدام دورة الشطف والعصر لإزالة أي أوساخ متبقية . تجنب تكرار العملية إذا كان ذلك ضرورياً .

قفل الأطفال

اختار هذه الوظيفة لقفل الأزرار في لوحة التحكم لمنع العبث بها

لتنشيط قفل الأطفال:



1. قم بتشغيل الغسالة.
2. اضغط باستمرار على زر Option (خيارات) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.

لإيقاف التنشيط



1. اضغط باستمرار على زر Option (خيارات) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.

انتقل إلى البرنامج المرغوب، أثناء الوجود في وضع قفل الأطفال:



1. اضغط باستمرار على زر Option (خيارات) في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ.
2. حدد البرنامج المرغوب
3. اضغط / Pause Start (لتشغيل / إيقاف مؤقت)

TUB CLEAN

Tub Clean هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة .
يستخدم مسحوق الماء / الخالي من الفوم الدورة عند سرعة قصوى . **قم بتنظيف الدورة بشكل منتظم .**

1. قم بتفريغ الحلة تماماً وإغلاق الغطاء.
2. قم بإضافة مادة مقاومة للكلس (الكحول) إلى المضخة وقم بإخلائها.
3. قم بالتشغيل ثم قم بتشغيل باستمرار على زر Rinse and Temp (التشطف ودرجة الحرارة) لمدة 3 ثوانٍ.
4. اضغط على زر Start/Pause (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتاً) ليبدء عملية Tub Clean (تنظيف الأنبوب).
5. بعد إتمام الدورة، اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحلة .

تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه

خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف On/Off Beep يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل.

لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف On/Off Beep اتبع الخطوات التالية :

1. ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل **الطاقة**).
2. اضغط على زر بدأ/ توقف Start/Pause
3. اضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات Option و الشطف Rinse في نفس الوقت و لمدة 3 ثوان لتضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف On/Off Beep.

بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الأيقاف On/Off يتم حفظ هذا الضبط حتى بعد ايقاف التشغيل بزر الطاقة.

برامج إضافية

فاصل زمني

يؤدي إعداد " Time Delay " (الفاصل الزمني) إلى الإتهاء، عند إيقاف الغسالة .
كيفية ضبط (الفاصل الزمني)

- اضغط زر Power (الطاقة)
- قم بإدارة قرص البرنامج لتحديد البرنامج الذي تريده .
- اضغط على زر (الفاصل الزمني) وضبط الوقت المطلوب .
- اضغط على زر Start/Pause (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتاً) .

المفضل

- يمكنك البرنامج المفضل من تخزين دورة غسل معدله للاستخدام المستقبلي
- لعمل برنامج مفضل
- (١) اختار دورة
- (٢) اختار

المسار، طريقة الغسل، عدد الشطف ، سرعة الدوران، درجة حرارة الماء، الخ

(٣) اضغط و واصل الضغط على زر البرنامج المفضل لمدة ثلاث ثوان (صفرين)

لقد تم حفظ البرنامج المفضل الآن للاستخدام المستقبلي

لإعادة استخدام البرنامج، اختار البرنامج المفضل و اضغط على Start/Pause.

مكثف

إذا كانت الملابس المغسولة مفتسة وتريدأ سيتم تشغيل الخيار Intensive (مكثف) .

- عن طريق اختيار خيار Intensive (مكثف). قم بتم زيادة فترة الغسيل وفقاً لبرنامج المختار .
- لاستخدام هذا الخيار، اضغط على زر (مكثف) مرة واحدة قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل .

شطف طبي

للحصول على افضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، حدد خيار .

شطف طبي متوفر في برنامج القطن . الغسيل السريع للملابس القطنية . الملابس الصناعية و العناية بملابس الأطفال.
يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) .
سيضبط مؤشر درجة الحرارة الخاص.






لرفع/قفل الصنبور.
- قم بإدخال إعداد الماء.
- قم بتنظيف الغسالة
- اترك قابس الغسالة



خطوات إضافية
- قم بإيقاف بتشغيل الغسالة
- اترك الباب مفتوحا حتى تبرد الحلة



قم بإزالة الملابس المغسولة
- قم بإيقاف الغسالة
- قم بإزالة الملابس المغسولة



لتنظيف إيقاف/ تشغيل مؤقت
اضغط لمدة ثانية واحدة لتشغيل مؤقت. لإلغاء، اضغط مرة أخرى. عملية الغسيل.



الإعداد



فحص الغسالة

لا تستخدم مطلقاً غسالة معطوبة؛ في حال حدوث عطل، الرجاء، فصل فايس الغسالة أولاً وإيقاف إمداد الماء .



وصلة الماء

قم بفتح صنبور الماء .



قم بتشغيل خرطوم الماء العام (التصريف)
وصلة كوع الخرطوم، مثلاً . قم بالتوصيل بصنبور الماء .



قم بإدخال القابس في مأخذ التيار الرئيسي



لا تلمس القابس مطلقاً وبيدك مبللة؛ لا تقم مطلقاً بلزع القابس من مقبس الكهرباء عن طريق سحب الكابل .



القيام بالفصل واستخدام الغسالة بعناية

- قم بفتح وضع الحجب
- قم بإزالة كل الأجزاء المعدنية
- ضع الأقمشة المتسخة في شبكة الغسيل
- قم بإغلاق السحاب



الفصل بكميات مختلفة من الأوساخ

- قم بفصل الأقمشة الجديد بشكل منفصل
- 2 قم بدورة الغسيل الأولية
- قم بالمعالجة المسبقة للبقع المتسخة
- دورة الغسيل.

معالجة الماء

- ضع معالجة الماء، من النوع الثالث
- استخدم ماءة تلبين ماء .

العناية بالماء (السفارة الغسالة)

- قم بإزالة الماء العزيزة
- افتح الزر الماء مفتوحاً لتجفيف الغسالة.
- افحص موانع التسرب المطاطية بشكل دوري



غسيل غير عادي بالبيئة

- استفهم من الخبير كيفية غسيل
- 2 لا تقم (بدورة الغسيل الأولية) بقدر الإمكان
- استخدم ميزانية الغسيل القصير، إن أمكن

رموز الغسيل



فرز الملابس المغسولة
1. اتبعه إلى رموز تعليمات الغسيل
2. درجة الأنسجة
3. فرز القماش / اللون



قم بتحلة الماء (السفارة الغسالة)
- تحقق من وجود طلاء في الحلقة المرنة (رمادية) وقم بإزالة أي مواد صغيرة أو زخارف .
- تحقق من الجزء الداخلي من الحلقة وقم بإزالة أي مواد متبقية لدورة الغسيل التالية .
- 2 قم بإزالة الملابس أو الشاء، في الحلقة المرنة. لمنع التلف بالملابس والحلقة



درج التوزيع

A الغسيل الرئيسي
تجميع الملابس المتسخة بمقدار 4:1 من مادة التنظيف فما دونه برنامج الغسيل الرئيسي

B مادة التنعيم
لا تتجاوز مستوى MAX (الأقصى) يجب تخفيف مواد التنعيم عالية الكثافة بقليل من الماء.

C الغسيل المسبق
الأولية لغسيل الملابس المتسخة بشدة. استخدم مقدار ضئيل من مادة التنظيف . لا تقم بدورة الغسيل الأولية . قم بوضع كمية المسحوق المستخدام مع مواد التنظيف السائلة



قم بملء مادة التنظيف
قم بمراجعة المعلومات المكتوبة على عبوة مادة التنظيف



قم بتشغيل الغسالة
بالضغط على زر تشغيل



حدد برنامج



حدد سرعة اللف



حدد Rinse (الشطف) و Temp. (درجة حرارة الغسيل)



برامج إضافية
Time Delay (فاصل زمني) / Favorite (المفضل) / Intensive (مكثف) Medic Rinse (شطف طبي)

جدول برنامج الغسيل

البرنامج	نوع القماش	درجة حرارة الماء (اختياري)	اختياري	الحمولة القصى
القطن	الملابس السريعة الحارة (القمصان، ثياب النوم، البياضة ...) الملابس القطنية المتسخة (الملابس الداخلية)	60°C (دوار، 30°C، 40°C، 95°C)	- فاصل زمني - مكثف - التبخير	قياس
الغسيل السريع الملابس الخفيفة	الملابس المتسخة قليلاً بسبيط والحدائث القصيرة	40°C (دوار، 30°C، 40°C، 60°C)	دورة الغسيل الأولية العناية بالبقع - التبخير + لف - تشطيب طفي	الأقل من 7 كجم
الملابس الصناعية	برانى أحبه، تركيبك، بوليستر	40°C (دوار، 30°C، 40°C)		الأقل من 4.5 كجم
العناية بملابس الأطفال	ملابس الأطفال المتسخة تسخاناً بسيطاً	60°C (دوار، 30°C، 95°C)		
الجينز	بطانة قطنية مع حشو خالص والوسادة والبطانة وغطاء الأريكة بمظهر بسيط	40°C (دوار، 30°C)		1 حجم احادي
الغسيل الحساسة	غسيل الملابس الحساسة القابلة للتعفن بسهولة	30°C (دوار، 30°C، 40°C)	- فاصل زمني - مكثف - العناية بالبقع - تشطيب + لف	الأقل من 2.0 كجم
الغسيل اليدوي	الغسيل اليدوي بعلامة غسيل الملابس الحساسة والصوفية.	40°C (دوار، 30°C)		
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسل مع الصوف الخام الجيد فقط	40°C (دوار، 30°C)		
غسيل سريع لمدة 30 دقيقة	غسيل الملابس الخفيفة المتسخة بالوسط و بسيطة سريعاً	40°C (دوار، 30°C، 40°C)		

دورة سريعة 15 دقيقة : دورة الغسيل الخاصة لتوزن الغسيل . توزن أدناه بالماء و تفصل الرغوة و التفاوت الخاصة بالجهة الصانعة للملابس عند الغسيل .

شطف : لا تكتمل الملابس الصابونية بشكل جيد و لابد من تنظيف جيد لتفادي تشكل الجير عليك .

دورة الغسيل الأولية : إذا كانت الملابس الصغيرة متسخة بشدة فيوصى باستخدام خيار الشطف Pre Wash (دورة الغسيل الأولية الشطف) .

دورة الغسيل الرقيق : دورة الغسيل الرقيق هي برنامج Cotton Quick (القطن السريع) و Synthetic (الملابس الصناعية). Baby Care (الرعاية بملابس الأطفال) .

العناية بالجينز : إذا كنت ترغب في مزيد من حدة اللون، اختر خيار Crease Care (العناية بالجينز).

شطف طبي : للحصول على افضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، يمكنك اختيار خيار . شطف طبي. يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) .

دورة غسيل الملابس الصوفية في هذه الغسالة حاصلة من قبل مؤسسة Woolmark لغسيل منتجات Woolmark القابلة للغسل بالماء (الكمية المشار إليها في بند غسيل المنتجات وفقا للتعليمات الموجودة على ظاهر الملابس والتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة للقماش M0806).

ملاحظات
يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة . تتكون دورة غسيل الصوف من قلب سيخوف منخفض السرعة للعناية بالملابس .

تحذير: حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للتسمم



