



CE 0168

LG-S310 INSTRUKCJA OBSŁUGI

W zależności od wersji oprogramowania telefonu i dostawcy usług zawartość niniejszej instrukcji może się różnić od ustawień dostępnych w telefonie.



Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003315(1.1)



www.lg.com

Wkładanie karty pamięci

Zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż kartę pamięci (złote styki karty muszą być skierowane do góry). Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany na rysunku.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.



W tej części można znaleźć krótki opis funkcji telefonu.

Wiadomości

Nowa wiadomość

To menu zawiera funkcje związane z wysyłaniem wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS).

Odebrane

Telefon sygnalizuje odebranie nowej wiadomości. Wiadomości są zapisywane w folderze **Odebrane**.

Skrzynka e-mail

Usługa e-mail pozwala pobierać wiadomości e-mail do telefonu komórkowego po opłaceniu stałej stawki miesięcznej.

Numery serwisowe

Ta funkcja umożliwia dostęp do określonej listy usług oferowanych przez operatora sieci (jeśli są obsługiwane przez kartę SIM).

Własny numer

Umożliwia zapisanie i sprawdzenie swojego numeru na karcie SIM.

Moja wizytówka

Ta opcja pozwala utworzyć własną wizytówkę z imieniem i nazwiskiem i dowolnymi numerami.

Rejestr

Historia połączeń

Wyświetla listy wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących.

Tryb odbioru BT - Wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego **Bluetooth**, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

Zapisz nowy numer - Wybierz opcję **Tak**, aby zapisać nowy numer.

Czystość głosu - Zmniejsza wpływ hałasu z otoczenia podczas prowadzenia rozmowy. Wybierz opcję **Wi.** lub **Wył.**

Telefon

Umożliwia określenie ustawień telefonu.

Autom. blok. klawiszy - Umożliwia ustawienie czasu, po którym następuje automatyczna blokada klawiszy.

Język – umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.

Oszczędność energii - Umożliwia wybór następujących ustawień oszczędzania energii: **Wył./Auto./Zawsze włączone**.

Instalacja karty SIM i baterii

Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

Ważne! Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ilustracje Przed wyjęciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.

- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
- 2 Wyjmij baterię.
- 3 Włóż kartę SIM.
- 4 Włóż baterię.
- 5 Załóż pokrywę komory baterii.
- 6 Naładuj baterię.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem baterii należy w pełni naładować.



Utwórz nowy adres e-mail

Otwarcie tego menu powoduje przejście do witryny Hotmail, gdzie można utworzyć nowe konto Hotmail. Po utworzeniu konta można skorzystać z kreatora konfiguracji poczty e-mail, aby odbierać wiadomości z tego konta.

Robocze

W folderze **Robocze** można tymczasowo zapisać wiadomość.

Nadawane

Folder do tymczasowego przechowywania niewysłanych wiadomości lub wiadomości, które zostały wysłane, ale nie zostały dostarczone.

Wysłane

Po wysłaniu wiadomości SMS i MMS są zapisywane w folderze **Wysłane**.

Koszty połączeń

Wyświetla opłaty, jakie zostały naliczone za ostatnie połączenie i wszystkie połączenia, oraz pozwala określić limit kosztów połączeń. W tym menu można także skonfigurować Ustawienia kosztów.

Ustawienia

Profile

Umożliwia dostosowanie dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i do różnych środowisk.

Wyświetlacz

Pozwala zmienić ustawienia wyświetlacza telefonu.

Data i godzina

Pozwala skonfigurować funkcje związane z datą i godziną.

Transmisja pakietów danych

W przypadku wybrania opcji **Gdy dostępne** telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Jeśli zostanie zaznaczona opcja **W razie potrzeby**, połączenie GPRS jest ustanawiane na czas połączenia WAP lub połączenia aplikacji.

Zabezpieczenia

To menu pozwala określić ustawienia zabezpieczeń dla telefonu.

informacje o pamięci

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnego miejsca i zajętej pamięci telefonu, karty SIM i pamięci zewnętrznej (jeśli jest włożona).

Zapisane

Umożliwia dostęp do zapisanych wiadomości, szablonów SMS oraz szablonów MMS.

Emotikony

Lista przydatnych emotikonów umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Wiadomość SOS

Wiadomość alarmowa może zostać wysłana dostępnie zdefiniowanych numerów (maks. 3) poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza 9 na ekranie bezczynności, a jej treść można ustawić w menu wiadomości za pomocą podmenu **SOS**. Przy dłuższym naciśnięciu klawisza 9 pojawia się komunikat, **Ustawić wiadomość SOS?** Wciśnij **Tak**, następnie napisz tekst wiadomości i wprowadź do 3 numerów, na które chcesz wysłać wiadomość w trybie alarmowym, i naciśnij opcję **Gotowe**.

Łączność

Bluetooth - Pozwala zmienić ustawienia połączeń Bluetooth.

Tryb połączenia USB - Przy użyciu funkcji pamięci masowej można przesyłać pliki z komputera do pamięci telefonu (i odwrotnie).

Połączenie

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem.

Przekierowania - Usługa przekierowywania połączeń pozwala na przekazywanie przychodzących połączeń głosowych pod inny numer telefonu. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Blokowanie połączeń - Usługa blokowania połączeń zabezpiecza przed wykonywaniem lub odbieraniem określonej kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga podania hasła blokady połączeń.

Przywróć ustawienia fabryczne

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Galeria

Karta pamięci

Jeśli w gnieździe znajduje się karta pamięci, można na niej zapisywać obrazy, dźwięki i klipy wideo.

Obrazy

Wyświetla listę plików obrazu.

Dźwięki

Na tej liście są wyświetlane zapisane pliki dźwiękowe.

Elementy telefonu



Ust. wiadomości

To menu umożliwia konfigurację ustawień wiadomości SMS oraz MMS.

Kontakty

Kontakty

Wybierz pozycję **Wyszukaj** w menu **Opcje** i wprowadź nazwę, którą chcesz wyszukać na liście kontaktów.

Wybierając menu **Opcje** i pozycję **Nowy kontakt** można również dodać nowy kontakt. Opcja **Dodaj szczegóły** umożliwia wprowadzenie nazwy, numerów telefonu i adresów e-mail oraz przypisanie kontaktu do grup lub przypisanie zdjęcia do nowego kontaktu.

Numery ustalone - Pozwala ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów. Te numery są zabezpieczone kodem PIN2. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

Połączenie oczekujące

Włącz: Po wybraniu opcji **Włącz** można odbierać połączenia oczekujące (przychodzące).

Wyłącz: W przypadku wybrania opcji **Wyłącz**, telefon nie będzie rozpoznawał połączeń oczekujących (przychodzących).

Sprawdź status: Wskazuje status połączenia oczekującego.

Odrzucanie połączeń

Odrzucanie połączeń (Wi./Wył.): Pozwala określić, czy połączenia przychodzące mają być odrzucane.

Wysyłaj mój numer

Ustawia sieć: W tym wypadku wyświetlanie numeru zależy od ustawień sieci.

Wideo

Wyświetla listę plików wideo.

Gry i aplikacje

Umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza gier i aplikacji zapisanych w telefonie.

Inne

W tym folderze są zapisywane pliki o nieznanym formacie otrzymane pocztą e-mail.

Multimedia

Aparat

Umożliwia robienie zdjęć za pomocą wbudowanego aparatu oraz dostosowanie jego ustawień.

Ustawienia

Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania listy kontaktów, a także kopiowanie, przenoszenie i wysyłanie kontaktów przez Bluetooth, usuwanie kontaktów i sprawdzanie ilości wolnej pamięci. Jeśli włożona jest karta SD, pozwala tworzyć kopię zapasową kontaktów i odtwarzać kontakty z kopii zapasowej.

Grupy

Kontakty można dodawać do zdefiniowanych w telefonie grup.

Szybkie wybieranie

Umożliwia przypisanie dowolnego klawisza od 2 do 8, do pozycji z listy nazw i numerów. Naciskając ten klawisz, można nawiązać połączenie z kontaktem bezpośrednio z poziomu ekranu bezczynności.

Wi.: Numer telefonu będzie wysłany do rozmówcy i wyświetlany na ekranie jego telefonu.

Wył.: Numer telefonu nie będzie wyświetlany.

Ponowne wybieranie

Wi.: Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon będzie automatycznie ponawiał próby połączenia, jeśli będzie ono nieudane.

Wył.: Telefon nie będzie ponawiał prób połączenia, jeśli połączenie nie zostanie nawiązane.

Tryb odbioru

Licznik bezpłatnego czasu połączeń - To menu pozwala kontrolować pozostały czas bezpłatnych połączeń. Po wprowadzeniu liczby dostępnych minut telefon będzie rejestrować wykorzystanie bezpłatnych minut. Minuty są odejmowane automatycznie podczas rozmowy.

Sygnal co 1 min. - Umożliwia określenie, czy w trakcie rozmowy co 1 minutę emitowany będzie dźwięk sygnalizujący czas trwania połączenia.

Wideo

Umożliwia nagrywanie klipów wideo za pomocą wbudowanej kamery.

Muzyka

Umożliwia słuchanie różnego typu utworów zapisanych w telefonie.

Radio FM

Umożliwia odbiór stacji radiowych za pomocą zewnętrznych słuchawek.

Dyktafon

Umożliwia nagranie notatki głosowej.

Kreator dzwonka

Ta funkcja pozwala tworzyć własne dzwonki.

