



Mapa del menú

1 Llamadas 1 Todas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	2 Movistar	3 Entretenimiento 1 Esferas espaciales	4 Multimedia 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 Radio FM	5 Agenda 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de memoria 7 Información
6 Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Buzón de entrada 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Enviados 7 Escuchar Buzón de voz 8 Mensajes informativos 9 Plantillas 0 Configuraciones	7 Extras 1 Linterna 2 Llamada falsa 3 Calendario 4 Alarma 5 Nota 6 Favoritos 7 Calculadora 8 Cronómetro 9 Conversor de unidad 0 Reloj mundial	8 Mis cosas 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros 4 Tarjeta de memoria	9 Ajustes 1 Perfiles 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo automático de teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de memoria	

Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

Radio FM

(Esta función puede ser diferente en diferentes regiones).

Si se ha activado la opción de radio (Menú 4.3) usted puede acceder a los siguientes menús de opciones con la tecla **Opciones**.

› **Editar canal:** puede escuchar una emisora de radio seleccionándola manualmente, presione las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre la emisora que desee y toque **OK**.

› **Auto buscar:** si selecciona esta opción su teléfono empezará a hacer una búsqueda automática de canales de radio, confirme la acción seleccionando **Sí**.

Para escuchar una de las estaciones de radio almacenadas, seleccione los canales desplazándose con las teclas de navegación izquierda y derecha.

› **Restablecer canales:** restablece todos los valores agregados a los canales a las definiciones de fábrica.

› **Escuchar vía auriculares/altavoz:** puede escuchar la radio por el altavoz integrado o por auriculares.

Nota: el teléfono GS155a admite FM inalámbrica, pero para mejorar la calidad de la radio FM, inserte los auriculares.

Multimedia

Cámara	Permite tomar fotos desde su teléfono.
Reproductor MP3	Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.
Radio FM	Permite sintonizar o escuchar sus emisoras favoritas.
Nota:	El teléfono GS155a admite archivos de sonido MP3 y MIDI.

Agenda

Buscar	Permite buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
Nuevo contacto	Permite agregar un nuevo contacto a la agenda.
Marcación rápida	Permite asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
Copiar todo	Permite copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
Borrar todo	Permite borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
Estado de memoria	Permite comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.

Características del teléfono



Apagar y encender el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

- Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **[Tecla de llamada]**.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Agenda** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Ajustes > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla** o **Sólo tecla "Enviar"**.

Innovaciones

Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación **[Tecla de navegación]**. Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione **[Tecla de navegación]** por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat** > elija el contacto > **Chat** > escriba el mensaje > **Opciones > Enviar**.

Nota: si utiliza la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada de mensajes.

Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Extras > Llamada falsa** > elija **Encendido** > elija la hora, remitente y el teléfono > **Opciones > Guardar**.

Nota: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Información

› Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.

› Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.

› Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

Mensajes

Nuevo mensaje	Permite crear un nuevo mensaje.
Buzón de entrada	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
Borradores	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
Caja del chat	Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.
Buzón de salida	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
Enviados	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
Escuchar Buzón de voz	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
Mensajes informativos	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante

› La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la tarjeta de memoria externa
- Inserte la batería y cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

ADVERTENCIA:

- No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla **[Tecla de navegación]** o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Ajustes > Seguridad**.

• **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

• **Marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Agenda, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

Llamadas

Todas	Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.
Llam. perdidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.
Llam. realizadas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
Llam. recibidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestadas.

Duración de llamada Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

Entretenimiento

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible

Plantillas	En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.
Configuraciones	Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.
Extras	
Linterna	Permite usar su teléfono como una linterna.
Llamada falsa	Permite programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
Calendario	Permite consultar fechas y establecer planes en su calendario.
Alarma	Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.
Nota	Permite crear notas para usted mismo.
Favoritos	Permite agregar sus menús favoritos a esta opción de menú
Calculadora	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
Cronómetro	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.
Conversor de unidad	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
Reloj mundial	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.

