



CE0168

## LG-T500 Benutzerhandbuch - Deutsch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

### Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

### Unsere Adresse ist:

**LG Electronics Deutschland GmbH**  
Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

### Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

**Telefonisch unter: 01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

P/N: MFL67202002 (1.0)



## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

### Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

#### Wichtig!

Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

### Abbildungen

Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
- 4 Setzen Sie den Akku ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung ein.
- 6 Laden Sie den Akku auf.



## Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Hörer

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Zurück-Taste

Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Ende-Taste



Lautstärketasten

• Wenn der Homescreen angezeigt wird: Lautstärke des Ruf- oder Tastentons.

• Während eines Anrufs: Ohrörerlautstärke.

• Leiser-Taste: Gedrückt halten, um den Lautlos-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

Ein-/Aus- und Sperrtaste

• Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

• Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.



Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer

## Touchscreen

### Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht die gewünschte Funktion. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn das LG-T500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefon Sperre“ zurück.

### Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des LG-T500 ändern sich dynamisch entsprechend der gerade ausgeführten Aufgabe.

- **Anzeigename** - Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.
- **Kontaktansicht** - Wählen Sie, ob **Name** oder **Name & Nummer** angezeigt werden sollen.
- **Kopieren** - Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.
- **Verschieben** - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem neuen Ort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Telefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.
- **Alle Kontakte über Bluetooth senden** - Senden Sie alle Ihre Kontakte über Bluetooth.
- **Kontakte sichern/Kontakte wiederherstellen** - Hier können Sie Ihre Kontaktdaten auf einem anderen Medium speichern und wiederherstellen.
- **Alle Kontakte löschen** - Alle Kontakte werden gelöscht. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

## Anrufe

### Anrufen

- 1 Berühren Sie um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie um den Anruf zu tätigen.

**TIPP!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

### Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen um die **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Namensfeld oben auf dem Bildschirm und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

## Nachrichten

Ihr LG-T500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

### Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie **Nachrichten** auf der Startseite oder dem Menü. Berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage etc. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie anschließend **Senden**.

**WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**TIPP:** Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in die Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.

### Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Berühren Sie .

**Upload** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto ins Internet hochzuladen.

**Senden** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als

**Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** zu senden.

**Verwenden** - Berühren Sie dieses Symbol, um ein Bild als Hintergrund für den Homescreen, die Telefon Sperre oder als Kontaktfoto zu verwenden.

**Bearbeiten** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto zu bearbeiten.

## Texteingaben

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie beim Schreiben einer Nachricht auf und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie **T9**, um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastensfeld** als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um zwischen der Eingabe von Nummern, Symbolen und Text umzuschalten.

Verwenden Sie die Umschalttaste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

### Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr LG-T500 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht.

### E-Mail einrichten

Berühren Sie **E-Mail** im Multimedia-Bildschirm. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und

Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

### Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option und berühren Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.

**Größe** - Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen.

**Weißabgleich** - Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnil, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbtönen für Ihr neues Foto.

**Serienaufnahme** - Positionieren Sie das Motiv im Sucher und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen. Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** im Menü **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein** und berühren Sie diese.

• **Anrufe ablehnen** - Schieben Sie den Schalter nach links für EIN. Sie können die Ablehnliste berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen bzw. Anrufen von nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen.

• **Eigene Nr. senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

• **Autom. Wahlwdh.** - Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN oder nach rechts auf AUS.

### Rufannahme

**Annahmetaste:** Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste annehmen.

**Beliebige Taste:** Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste außer annehmen.

schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie **Einstellungen** auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

### Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**.

**SMS-Zentrale** - Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

**Übertragungsbericht** - Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** - Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** - Sie können Text in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

**Zeichensatz** - Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Automatischer Auslöser** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Nachtmodus** - Nützlich für dunkle Umgebungen.

**Speicherort wählen** - Sie können die Fotos wahlweise im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern.

**Aufnahme anzeigen** - Wählen Sie „Ein“, um das aufgenommene Bild direkt anzuzeigen.

**Auslöseton** - Wählen Sie, ob beim Aufnehmen eines Bildes ein Auslösegeräusch ertönen soll.

**Einst. zurücksetzen** - Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## Videokamera

### Aufnahmen von Videos

Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- **Minutenton** - Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **BT-Rufannahme** - Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Immer Freisprecheinr.** oder wählen Sie **Immer Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.
- **Neue Nummer speichern** - Wählen Sie EIN oder AUS, um eine neue Nummer zu speichern.

## Kontakte

### Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Kontakts ein, um in der alphabetisch sortierten Kontaktliste zu diesem Buchstaben zu springen.

**Langen Text senden als** - Wählen Sie, ob lange Nachrichten als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

### Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie **Nachrichten, Einstellungen** und **MMS**.

**Abrufmodus** - Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** und **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden Sie nur bezüglich des MMS-Eingangs benachrichtigt und entscheiden selbst, ob die jeweilige MMS vollständig heruntergeladen werden soll.

**Übertragungsbericht** - Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** - Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Priorität** - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

- 1 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 2 Drücken Sie den roten Punkt .
- 3 Unten im Sucher werden **Rec** und ein Timer angezeigt, der die Länge des Videos angibt.
- 4 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.
- 5 Berühren Sie auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

### Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt, zusammen mit dem Namen des Videos und einigen Symbolen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben. Berühren Sie .

**Senden** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** zu senden.

Berühren Sie diese Option, um das gerade

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** und anschließend **Hinzuf.**
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefonspeicher** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie einen Vor- und Nachnamen ein
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu. Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

### Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen. Berühren Sie die Taste **Optionen** und anschließend **Einstellungen**.

**Seitendauer** - Legen Sie fest, wie lange Seiten standardmäßig auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Nicht unterst. Anhang** - Hier können Sie Einstellungen zu nicht unterstützten Anhängen vornehmen.

**Sendezeitpunkt** - Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS Center** - Wählen Sie eine Nachrichtenzentrale aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue hinzu.

### Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-T500 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke.

**HINWEIS:** Die SNS-Funktion ist eine datenintensive Anwendung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

### Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Option und berühren Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbtönen für Ihr neues Video.

**Weißabgleich** - Der Weißabgleich sorgt für eine realistische Darstellung von Weißönen im Video. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnil, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Dauer** - Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen „Normal“ und „MMS-Aufnahme“, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

