

TÜRKÇE  
ENGLISH



## GU230

Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.



## CE0168

Bluetooth QD ID B015954

# GU230 Kullanım Kılavuzu — Türkçe

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip GU230 modeli bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



## Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellenize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



# Telefonunuzu tanıyın



## Bellek Kartının Takılması

Bellek kartının kapağını kaldırın ve bir mikro SD kartını altın temas alanı aşığı bakacak şekilde takın. Bellek kartı kapağını klik sesi duyulana kadar kapatın. Bellek kartını çıkartmak için şekilde gösterildiğı gibi yavaşça itin.



**Not:** Bellek kartı isteęe bağılı bir aksesuardır.

## Bellek Kartının Biçimlendirilmesi

**Menü'ye** basın ve **Ayarlar'ı** seçin.

**Hafıza yöneticisi'ni** seçin, **Harici bellek'i** seçin, **Biçimlendir'e** basın ve ardından güvenlik kodunu girin.

**⚠ UYARI:** Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.

# SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi

## SIM Kartın takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.

### Önemli!

› Kullanıma hazır SIM kart bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu

yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

## Resimler



- 1 Pil kapağını çıkartın
- 2 Pili çıkartın
- 3 SIM kartınızı takın
- 4 Pili takın
- 5 Pil kapağını kapatın
- 6 Pilinizi şarj edin



**⚠ UYARI:** Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.


## Çağrılar

### Arama Yapma


- 1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için, **Sil** tuşuna basın.
- 2 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın.
- 3 Çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

**İpucu!** Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için **0**'a basılı tutun.


### Rehberden Çağrı Yapılması

- 1 **Bekleme ekranından Kişiler** seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin, **Ofis** için 6 tuşuna üç kez basarak ilk karakter olan "O"yu seçin.
- 3 Çağrıyı başlatmak için **Ara'yı** seçin ya da  tuşuna basın.

### Çağrının Cevaplanması ve Reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında, çağrıyı yanıtlamak için  tuşuna basın.

Yukarı ve aşağı gezinme tuşlarına dokunarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Gelen çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın **ya da Reddet'i** seçin.

**İpucu!** Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz. **Menü** ögesine basın, **Ayarlar** ögesini seçin ve **Aral** ögesini seçin. Cevap modunu seçin ve **Gönder tuşuna bas**, Yukarı kaydır ve **Herhangi bir tuşa bas** arasından seçim yapın.

### Hızlı Arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiye bir hızlı arama numarası atayabilirsiniz.

## Çağrı Geçmiş'i'nin Görüntülenmesi

Cevapsız, alınan ve aranan çağrılarının kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet alanı içerisindeki Arayan Abonenin Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol edebilirsiniz.

## Arama ayarlarının değiştirilmesi

Aramaya özel fonksiyonları ayarlayabilirsiniz. **Menü** öğesine basın, **Ayarlar** öğesini seçin ve **Çağrı** öğesini seçin.

- **Çağrı yönlendirme**  
- Çağrılarınızın yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin.
- **Çağrı engelleme** - Çağrılarının ne zaman engellenmesini istediğinizi belirleyin.
- **Sabit arama numaraları**  
- Telefonunuzdan aranabilecek numaraların bir listesini seçin.  
Operatörünüzün PIN2

koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

- **Arama bekletme** - Beklemede bir çağrı varken uyarı alın. Servis sağlayıcınıza bağlıdır.
- **Arama reddetme** - Reddedilen arama listesini ayarlayın.
- **Numaramı gönder** - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin. Servis sağlayıcınıza bağlıdır.
- **Otomatik tekrar ara** - **Açık** ya da **Kapalı** öğesini seçin.
- **Cevap verme modu**  
- Telefona Herhangi bir tuşla mı veya yalnızca Gönder tuşuyla mı ya da Kapağı yukarı kaydırarak mı cevap vereceğinizi seçin.

- **Çağrı sayacı** - Çağrı süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
- **Dakika hatırlatıcı**- Bir arama sırasında, dakikada bir sinyal duymak için Açık öğesini seçin.
- **BT cevap modu** - Hands-free ya da Telefon olarak ayarlayın.
- **Yeni numarayı kaydet** - **Evet** veya **Hayır** seçeneklerinden birini tercih edin.
- **Kapar kapama ayarları** - **Aramayı sonlandır** ya da **Aramaya devam ettir** arasından seçim yapın.

## Rehber

### Rehberde Arama Yapma

- 1 **Bekleme ekranından Adlar'ı** seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin.
- 3 Rehberdeki adlar arasında gezinmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

### Yeni Kişinin Eklenmesi

- 1 **Menü** seçin, ardından **Rehber** seçin ve **Kişiler** seçin. Ardından **Seçim** - Yeni kişi ekle.
- 2 Sahip olduğunuz tüm bilgileri boş alanlara girin ve **Seçim-Tamam** seçin.

## Bir Gruba Kişi Ekleme

Kişi kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilir, örneğin iş arkadaşlarınızla aile üyelerini birbirinden ayrı tutabilirsiniz. Telefonunuzda önceden oluşturulmuş **Aile**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Okul** ve **VIP** gibi gruplar bulunmaktadır.

**İpucu!** Telefon defterinde iki adet LG Mobile müşteri hizmetleri numarası vardır. Doğrudan LG Müşteri Hizmetleri l'i arayabilir veya LG Müşteri Hizmetleri ll'yi alan koduyla birlikte düzenleyip arama yapabilirsiniz.

## Mesajlar

GU230 telefonunuz metin mesajı, multimedya mesaj **E-posta gönderme** gibi işlemlere sahiptir ve şebeke servis mesajlarını da alabilir.

## Mesajın Gönderilmesi

- 1 Menü öğesine basın, **Mesajlar** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici **Metin mesajı** ve **Multimedya mesajları** sezgisel ve birbirleri arasında kolayca geçiş sağlayan bir düzenleyicide toplamıştır. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı metin mesajlarıdır.
- 3 Mesajınızı girin.
- 4 Bir **Resim**, **Video klip**, **Ses klibi**, **Program**, **Kartvizit**, **Not**, **Metin alanı**, **Yapılacaklar** ya da **Metin şablonu** eklemek için **Seçim-Ekle** öğesini seçin.
- 5 **Seçenekler - Gönder** tuşuna basın.

**Not:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

## E-postanızın Ayarlanması

GU230 telefonunuzdaki e-postayı kullanarak iletişiminizi devam ettirebilirsiniz. Bir POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı oluşturmak kolay ve hızlıdır.

- 1 **Menü** ögesine basın, **Mesajlar** ögesini ve ardından **Mesaj Ayarları** ögesini seçin.
- 2 **E-posta** ardından **E-posta hesapları**.
- 3 **Ekle** basın ardından **E-posta hesabı**.

**Not:** Bir defada birden fazla kullanıcıya SMS gönderebilirsiniz. Gönder seçeneği kullanıcının mesaj gönderilecek kişileri seçebileceği ya da iptal edebileceği bir kişi listesini açacaktır. Tümünü işaretle seçiliyse, ilk 20 kişi seçili olarak işaretlenecektir. Özel bir kişi grubuna SMS göndermek için SMS'i oluşturduktan sonra Gönderme seçeneğini seçin ardından ve Kişi Gruplarını Seç seçeneğini seçin.

## Yeni Hesap Kullanılarak E-posta Gönderme

E-posta alıp göndermek için bir e-posta hesabı açmak durumundasınız.

- 1 **Menü** seçin, **Mesajlar** seçin ve ardından **Yeni mesaj** ögesini seçin.
- 2 **E-posta** ögesini seçtiğinizde yeni bir e-posta penceresi açılacaktır.

- 3 Bir konu girin.
- 4 Mesajınızı girin.
- 5 Seçenekler'e basın  
**Görüntü, Video Klip, Ses Klibi, Kartvizit, Program** ya da **Not** eklemek için Ekle'yi seçin.
- 6 **Gönder**'e basın ve alıcının adresini girin ya da rehber listenizi açmak için **Seçenekler'e basarak Ekle-Kişi Ayrıntıları'nı** seçin.
- 7 **Gönder** ögesine bastığınızda e-postanız gönderilecektir.

## Metin girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod, ABC normal modu ve 123 modu.

**NOT:** Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

## T9 Tahmini Mod

T9 modu, basarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü kullanır. Yalnızca girmek istediğiniz harf ile ilgili rakam tuşuna basın, sözlük tüm harfler girildiğinde sözcüğü tanıyacaktır.

## **ABC Normal Modu**

Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak harfleri girebilirsiniz.

## **123 Modu**

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda kalırken rakamlar da ekleyebilirsiniz.

## **Mesaj Klasörleri**

**Menü'ye** basın ve **Mesajlar** ögesini seçin. GU230 telefonunuzda kullanılan klasör yapısı oldukça anlaşılırdır.

**Yeni mesaj** - Yeni mesajlar oluşturmanızı sağlar.

**Gelen kutusu** - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir.

**Posta Kutusu** - Tüm e-posta mesajlarını içerir.

**Taslaklar** - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

**Giden kutusu** - Bu gönderilen mesajların geçici olarak saklandığı bir klasördür. Ayrıca, gönderilemeyen mesajlar da burada saklanır.

## **Gönderilenler** -

Gönderdiğiniz tüm mesajlar Gönderilen klasörünüzde tutulur.

**Kaydedilen öğeler** - Kayıtlı mesajlarınıza, metin şablonlarına ve Multimedya şablonlarına erişebilirsiniz.

**İfadeler** - Hızlı cevap vermek için kullanılacak önceden yazılmış kullanışlı ifadelerin bir listesidir.

# Multimedya

## Müzik

GU230 telefonunuz yerleşik bir **Müzik** çalara sahiptir, böylece sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz.

### Şarkı Çalınması

- 1 **Menü** basın ve **Multimedya** seçin, ardından **Müzik** seçin.
- 2 **Tüm parçalar** ve ardından çalmak istediğiniz parçayı seçin.
- 3 Şarkıyı durdurmak için **■** öğesini seçin.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için **▶▶** öğesini seçin.
- 5 Bir önceki şarkıya atlamak için **◀◀** öğesini seçin.
- 6 Müziği durdurmak ve müzik çalar menüsüne dönmek için **Geri** öğesini seçin.


## Parça Listesinin Oluşturulması

**Tüm şarkılar** klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 **Menü** basın ve **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 **Müzik** öğesini seçin ardından **Çalma listeleri** öğesini seçin.
- 3 **Seçenekler'e** basın ve **Yeni çalma listesi'ni** seçin, çalma listesi adını girin ve **Kaydet'e** basın.
- 4 **Tüm parçalar** klasörü gösterilecektir. Çalma listenize eklemek istediğiniz tüm şarkıları üzerlerine gelip  öğesini seçerek ekleyin.
- 5 Çalma listesini saklamak için **Tamam'ı** seçin.


## Kamera

### Hızlı Fotoğraf Çekilmesi

- 1 Menü ve ardından **Multimedya** ögesini seçin. Vizörü açmak için **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Telefonu tutarak merceği resmi çekilecek nesneye doğru çevirin.
- 3 Telefonu resmi çekilecek nesneyi görebileceğiniz şekilde konumlandırın.
- 4 Fotoğraf çekmek için **Orta**  tuşa basın.

## Video Kamera

### Hızlı Video Çekimi

- 1 Bekleme ekranındaki, **Menü** ve ardından **Multimedya** ögesini seçin.
- 2 **Video kamera** Seçin.
- 3 Kameranın merceğini videonun konusuna çevirin.
- 4 Kayda başlamak için  tuşuna basın.

- 5 Vizörün alt sol kısmında "Rec" ibaresi görüntülenecek ve bir zamanlayıcı videonuzun uzunluğunu gösterecektir.
- 6 Kaydı durdurmak için **Dur** ögesini seçin.

## FM Radyo


### FM Radyoyu Kullanma

LG GU230 telefonunuzun **FM radyo** bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz radyo istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

### Radyonun Dinlenmesi

- 1 **Menü** basın ve **Multimedya** seçin, ardından **FM radyo** seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

## Radyonun kaydedilmesi

- 1 Radyoyu** dinlerken **orta tuşa** basın.
- Kayıt süresi telefonunuzda gösterilir. Kaydı durdurmak isterseniz,  tuşuna basın. Kayıt yapıldıktan sonra, kaydedilen içerikler bir mp3 dosyası olarak **Galeri** kaydedilecektir.
- Kayıt işlemi tamamlandığında **Seçenekler'i** seçin ve **Çal, Sil, Ses düzenle, Kullanım şekli, Dosya** ya da **Şu yolla gönder** arasından bir tercih yapın.

**Not:** Radyo sinyali alımının zayıf olduğu bir bölgedeyseniz **Radyoyu** dinlemeniz zorlaşabilir. Radyo alımını sağlamak için **radyo** dinlerken ahizesiz kullanım konektörüne kulaklıkları takmanız önerilir.

## Ses Kaydedici

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici** kullanın.

## Galeri

Tüm görüntülerinize, seslerinize, videolarınıza, oyunlarınıza vs. kolay bir şekilde erişmek için her tür **Ortam dosyasını telefon belleğine kaydedebilirsiniz.** Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir. Tüm multimedya dosyalarınız **Galeri** içine kaydedilecektir. Klasör listesi açmak için **Menü** basın ve ardından **Galeri** seçin.

## Hafıza kartım

Takılı bir bellek kartınız varsa, **Galeri** bir klasör olarak görünecektir.

## Görüntülerim

### **Görüntüler klasöründe**

telefonunuzdaki varsayılan görüntüler, indirdiğiniz görüntüler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bulunduğu bir klasör bulunur.

## Seslerim

**Sesler klasörü** varsayılan sesleri, ses kayıtlarınızı, Radyo kayıtlarını ve indirdiğiniz ses dosyalarını içerir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

## Videolarım

**Videolar klasörü** indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

## Diğerleri

**Diğerleri klasörü** içinde Görüntüler, **Sesler** ya da **Videolar klasörüne** kayıtlı olmayan dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

## Oyunlarım ve Uygulamalarım

GU230 telefonunuz boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek, önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaktır.

## Ajanda

### Alarm ayarlanması

Belli bir zamanda çalacak şekilde beş adete kadar alarm ayarlayabilirsiniz.

### Takvim Kullanılması

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Geçerli tarihte kare bir imleç bulunur. Gezinme tuşlarıyla imleci başka bir tarihe taşıyabilirsiniz.

### Yapılacaklar Listesine Konu Eklenmesi

Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

### Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapar.

### Kronometre'yi Kullanma

Bu seçenek, kronometre fonksiyonunu kullanmanızı sağlar.

### Birimleri Dönüştürme

Bu özellik pek çok ölçü birimini istediğiniz birime çevirebilir.

### Dünya Saatinize Şehir Ekleme

Dünya saati listesine istediğiniz bir şehri ekleyebilirsiniz. Ayrıca Greenwich Saat Dilimi (GMT) ve dünyanın pek çok yerindeki büyük şehirlerin saatini kontrol edebilirsiniz.

### Kısayol

Bu aradığınız menüye gitmenize yardımcı olur. Bir öğeyi Git olarak ayarlayabilirsiniz.

## Tarayıcı

### Web erişimi

WAP tarayıcısını çalıştırabilir ve web ayarları kısmında etkinleştirilen profilin ana sayfasına erişebilirsiniz.

Ayrıca kendiniz bir URL adresi girebilir ve adresteki WAP sayfasına ulaşabilirsiniz.

- 1 **Menü'ye** basın ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 Web ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana Sayfa** seçin. Alternatif olarak, **Adres girin** seçin ve istediğiniz URL'yi yazın.

## Bağlantı

### Bağlantı Ayarlarının

### Değiştirilmesi

USB Bağlantı Modu.

- 1 USB Disk: Yiğın depolama'yı seçin ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra dosyaları GU230 çıkarılabilir aygıt klasörüne sürükleyip bırakabilirsiniz.
- 2 PC suite: PC Suite'i seçin ve telefonunu bilgisayarınıza PCSync modunda bağlayın.
- 3 Her zaman sor: Bu seçeneği seçmek size telefonunuzu bilgisayarınıza her bağladığınızda hangi yöntemin kullanılacağını seçme imkanı verir.

**Not:** USB yiğın depolama fonksiyonunu kullanmak için telefonunuza bir harici bellek kartı takmanız gerekir.

## Bluetooth Ayarlarının Deęiřtirilmesi

- 1 Menü öęesine basın ve **Ayarlar - Baęlantı** öęesini seęin. **Bluetooth**'u seęin.
- 2 Ařaęıdaki seęenekler için **Ayarlar** seęin:
  - **Telefon görünürlüęü**
    - Cihazınızı bařkalarının görmesini veya gizlenmesini seęin.
  - **Cihaz adı** - LG GU230'unuz için bir isim girin.
  - **Desteklenen servisler**
    - Hangi servislerin desteklendięini gösterir.
  - **Cihaz adresi** - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.

## Bařka bir Bluetooth Cihazıyla Eřleřtirme

GU230 bařka bir cihazla eřleřtirildięinde, Bluetooth ile dięer telefona her baęlandığınızda telefon varsayılan olarak bir řifre oluřturur.

- 1 Bluetooth'unuzun **Aç** ve **Görünür** olduęunu kontrol edin. **Telefonumun görünürlüęü'nü** ve ardından **Görünür'ü** seęerek **Ayarlar** menüsünde görünürlüęünüzü deęiřtirebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth** menüsünden **Aktif cihazlar** öęesini seęin.
- 3 GU230 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandıęında, ekranda **Ekle** ve **Yenile** görünür.

- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, ardından Ekle'yi seçerek parolayı girin ve ardından **Orta tuşa** basın. Eşleştirmek istediğinizi bir aygıt seçtiğinizde, telefon her bağlandığınızda varsayılan olarak bir parola oluşturacaktır.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır. Bu cihaza girmek için aynı parola gerekecektir. Eşleştirmek istediğinizi bir aygıt seçtiğinizde, telefon her bağlandığınızda varsayılan olarak bir parola oluşturacaktır.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

## LG PC Suite Programının Bilgisayara Kurulması

- 1 [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) adresine gidin, "Avrupa," "Ortadoğu," "Afrika," "Amerika," "CIS," ve "Asya & Pasifik," arasından seçim yapıp kendi ülkenizi seçin.
- 2 Ürünler menüsünden, Manuel ve Yazılım'ı seçin ve İndirme Bölümü'ne gidi. Evet'i tıkladığınızda, LG PC Suite kurucu görünür. (Windows XP, Windows Media Player ve daha fazlası desteklenir).
- 3 Yükleyicinin çalışmasını istediğiniz dili seçin ve Tamam'a tıklayın.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

# Ayarlar

## Profillerinizi Deęiřtirme

Her profil ayarını kiřiselleřtire bilirsiniz.

- 1 İstedięiniz **Profilier** seęin ve **Seęeneklerden Dzenle** oęesini Seęin.
- 2 Sessiz modunu etkinleřtirerseniz, telefon sadece titreyecektir.

## Uçuř Modunu Kullanma

### Uçuř modu

etkinleřtirildięinde, arama yapamazsınız, Internet'e baęlanamazsınız ve mesaj gnderemezsiniz.

## Tarih & Saatinizi Deęiřtirme

Tarih ve saate iliřkin iřlevleri ayarlayabilirsiniz.

## Ekran Ayarlarınızın

### Deęiřtirilmesi

Telefonun ekranı ięin ayarları deęiřtirebilirsiniz.

## Gvenlik Ayarlarının Deęiřtirilmesi

GU230 telefonunuzu ve ięerisindeki bilgileri korumak üzere gvenlik ayarlarınızı deęiřtirin.

- **PIN kodu talebi** - Telefonunuzu aętıęınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seęin.
- **Telefon kilidi** - Telefonunuzu kilitlemek ięin bir gvenlik kodu seęin; Telefon **aęıldıęında**, SIM **kart deęiřtirildięinde** veya **Hemen**.
- **Kayıp alıntı Bildirimi** - Telefon alıntıęında, telefon geręek sahibinin belirledięi numaralara SMS gnderir. KB (Kayıp alıntı Bildirimi) fonksiyonunu etkinleřtirmek ięin KB'yi aęık olarak ayarlayın, KB'nin isim, birincil numara ve ikincil numara ayarlarını yapın. Varsayılan KB

kodu "0000"dir. KÇB SMS mesajı, çalınan telefonun IMEI numarası, (Hücre Yayını mesajına göre) o anki konumu ve telefonu kullanan kişinin numarası gibi bilgileri içerecektir.

- **Kodları değiştir** - Güvenlik kodunuzu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya KÇB kodunu değiştirin.

### **Telefonunuzun Sıfırlanması**

Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak için **Fabrika ayarına döndür** ögesini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

### **Bellek Durumunu Görüntüleme**

**Hafıza yöneticisi** her bir belleğin ne kadar kullanıldığını belirlemek ve **Telefon ortak hafızasında, Telefona ayrılan hafızada, SIM hafızasında veya Birincil depolama ayarında** ne kadar boş alan kaldığını görmek için kullanabilirsiniz. Telefonunuza bellek kartı takıldığında, **Harici bellek** de ayarlayabilirsiniz.

# Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları

## Radyo Frekans ı Enerjisine Maruz Kalma

Radyo Dalgasına Maruz Kalma ve Özgöl Soğurma Oranı (SAR – Specific Absorption Rate) Bilgileri

Bu GU230 modeli cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağılı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefona, kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yaptırıldığı standart testlerdir.
- Farklı LG telefon modellerinin SAR seviyeleri arasında farklar olabileceğinden, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili olan talimatlarla uyumludur.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.

## Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları (Devam)

- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 0,716 W /kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,06 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

### Ürüne Özen ve Bakım

 **UYARI:** Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

## Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları (Devam)

- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

## Telefonun Verimli Kullanımı

### Elektronik Cihazlar

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Kalp pili üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

### Yol Güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Aksi takdirde hava yastığı çalışmayabilir ve uygunsuz performans nedeniyle ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

# Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları (Devam)

- Dışarıdayken müzik dinliyorsanız lütfen sesin çevrenizi duyabileceğiniz şekilde makul bir seviyede tutulduğundan emin olun. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

## İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

## Patlatma İşlemlerinin Yapıldığı Alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili yönetmelikleri ve kuralları takip edin.

## Patlama Riski Olan Ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Telefonunuz uçaktayken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil Çağrılar

Acil çağrıları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil Bilgisi ve Bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.

## Güvenli ve Verimli Kullanım Talimatları (Devam)

- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

# Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.

## Şarj cihazı



- Stereo kulaklık



## Pil



- Veri kablosu
- Kullanıcı Kılavuzu

### NOT

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Danışmak için lütfen yerel servis firmamızla ya da temsilcimizle irtibat kurun.

# Teknik Veriler

## Genel

Ürün Adı: GU230

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Ortam Sıcaklıkları

Maks.: +55°C (deşarj)  
+45°C (şarj)

Min.: -10°C

### NOT

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

# Uyumluluk Bildirisi



## Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Ürün Detayları

Ürün adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model adı

GU230

Marka adı

LG

# CE 0168

## Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Ek bilgiler

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.

### Avrupa standart merkezi

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36- 547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

01. Oct. 2009

Yetkili kişi imzası



# GU230 User Guide — English

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GU230 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



# Getting to Know Your Phone



## Installing a Memory Card

Lift the memory card cover and insert a microSD card with the gold contact area facing downward. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



**Note:** A memory card is an optional accessory.

## Formatting the Memory Card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory**, press **Format**, and then insert the security code.

**⚠ WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!

› The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches

or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations



- 1 Open the battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


# Calls

## Making a Call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit, press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.


## Making a Call from Your Contacts

- 1 Select **Names** from the **Standby** screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, press "6" three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

## Answering and Rejecting a Call

When your phone rings, press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the Up and Down Navigation keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

## Speed Dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

## Viewing your Call History

You can only check the log of missed, received and dialed calls if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

## Changing the call settings

You can set call-specific functions. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You will need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. This depends on your network provider.
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. This depends on your network provider.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using Any key, Send key only or Slide up.
- **Free call timer** - Choose whether or not to display the call time.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set to **Hands-free** or **Handset**.

- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.
- **Slide close setting** - Choose **End call** or **Continue call**.

## Contacts

### Searching for a Contact

- 1 Select **Names** from the **standby screen**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down arrows.

### Adding a New Contact

- 1 Press **Menu**, then select **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options** - Add new contact.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

### Adding a Contact to a Group

You can save your contacts in groups; for example, to keep your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP** already set up on the phone.

### Messaging

Your GU230 includes text messaging, multimedia messaging and E-mail functions, and can also receive network service messages.

## **Sending a Message**

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy-to-switch-between editor. The default setting for the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options - Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To-do** or **Text template**.
- 5 Press **Options - Send**.

## **Setting up Your E-mail**

You can stay in touch on the move using email on your GU230. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail account**.

## Sending an E-mail Using your New Account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new email will open.
- 3 Enter a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press Options and select Insert to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address, or press **Options** and select **Insert - Contact Details to open your contacts list**.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available on the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone numbers in the address book fields).

## T9 Predictive Mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognize the words you are writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognize the word once all the letters are entered.

## ABC Manual Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Message Folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your GU230 is fairly self-explanatory.

**Create message** - Allows you to create new messages.

**Inbox** - All the messages you receive are placed in your Inbox.

**My mailbox** - Contains all your email messages.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

**Sent items** - All the messages you send are placed in your Sent folder.

**Saved Items** - You can access your saved messages, text templates and multimedia templates here.



**Emoticons** - A list of useful pre-written emoticons that can be used for a quick reply.

# Media

## Music


Your GU230 has a built-in **Music** player so you can play all your favorite music.

### Playing a Song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

### Creating a Playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **Playlists**.
- 3 Press **Options** and select **Add new playlist**, then enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


## Camera

### Taking a Quick Photo

- 1 Select **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone, point the lens toward the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Center**  key to take a photo.

## Video Camera

### Shooting a Quick Video

- 1 In the standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens toward the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.

- 5 "Rec" will appear in the bottom-left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

## FM Radio


### Using the FM Radio

Your LG GU230 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

### Listening to the Radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

## Recording the Radio

- 1 Press the **center key** while listening to the **radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the . When a recording has been made, the recorded contents will be saved in the **Gallery** as an mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit**, **File**, **Use as** or **Send via**.

**Note:** If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the **radio**.

It is recommended that you insert headphones into the hands-free connector when listening to the **radio** to ensure good radio reception.

## Voice Recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Gallery

You can store any kind of **Media file** on your phone's memory to give you easy access to all of your images, sounds, videos, games etc. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in the **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

## My Memory Card

If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in the **Gallery**.

## My Images

The **Images folder** contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

## My Sounds

The **Sounds folder** contains default sounds, your voice recordings, radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage and send sounds, or set them as ringtones.

## My Videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Others

In the **Others folder**, you can view files that are not saved in the **Images**, **Sounds** or **Videos folders**.

## My Games & Apps

Your GU230 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

## **Organiser**

### **Setting your Alarm**

You can set up to five alarms to go off at a specified time

### **Using the Calendar**

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### **Adding an Item to Your To-Do List**

You can view, edit and add tasks to do..

### **Using the Calculator**

The calculator provides the basic arithmetic functions—addition, subtraction, multiplication and division—as well as scientific functions.

### **Using the Stopwatch**

This option allows you to use stopwatch functions.

### **Converting Units**

This can convert many measurements into the unit you want.

### **Adding a City to Your World Time**

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current Greenwich Mean Time (GMT) and the time in major cities around the world.

### **Go To**

This helps you go to the menu you are searching for. You can set an item as Go to.

## Web

### Accessing the Web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

## Connectivity

### Changing your Connectivity Settings

USB connection mode

- 1 Mass storage: Select Mass storage and connect the handset to your computer. You can then drag and drop files to the GU230 removable device folder.
- 2 PC Suite: Select PC Suite and connect the handset to your computer in PCSync mode.
- 3 Always ask: Selecting this option will allow you to choose which method to use every time you connect your handset to your computer.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

## Changing Your Bluetooth Settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings - Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings** for the following options:
  - **My phone's visibility** - Choose whether to show or hide your device to others.
  - **My phone's name** - Enter a name for your LG GU230.
  - **Supported services** - Shows what services are supported.
  - **My address** - View your Bluetooth address.

## Pairing with Another Bluetooth Device

By pairing your GU230 and another device, your handset will create a password by default every time you connect to another handset via Bluetooth.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu by selecting **My phone's visibility** and then **Visible**.
- 2 Select **Active devices** from the **Bluetooth** menu.
- 3 Your GU230 will search for devices. When the search is complete, **Add** and **Refresh** will appear on the screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, select Add, enter the passcode and then press the **Center key**. When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.
- 5 Your phone will then connect to the other device. The same passcode will need to be entered on this device. When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

## Installing LG PC Suite on Your Computer

- 1 Go to [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), select from "Europe," "Middle East," "Africa," "Americas," "CIS," and "Asia & Pacific," and then select your country.
- 2 From the Products menu, select Manual & Software and click Download Section. Click Yes, and the LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more are supported).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions shown onscreen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

5 Once the installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Settings

### Changing Your Profiles

You can personalize each profile setting.

- 1 Choose the **Profiles** you want and select **Edit** from **Options**.
- 2 If you activate Silent mode, the phone will vibrate only.

### Using Flight Mode

When **Flight mode** is activated, you will not be able to make calls, connect to the Internet or send messages.

### Changing Your Date & Time

You can set functions relating to the date and time.

### Changing Your Display Settings

You can change the settings for the phone display.

### Changing Your Security Settings

Change your security settings to keep your GU230 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone: When **power on**, When **SIM changed** or **Immediately**.

- **Anti-theft mobile tracker**  
- When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.
- **Change codes** - Change your PIN code, PIN2 code, Security code or Anti-theft code.

## **Resetting Your Phone**

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

## **Viewing Memory Status**

You can use the **Memory manager** to determine how each memory is used and see how much space is available in the **Handset common memory, Handset reserved memory, SIM memory or Primary storage setting**. You can also set the **External memory** when the memory card is inserted.

# Guidelines for Safe and Efficient Use

## Exposure to Radio Frequency Energy

### Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

This GU230 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves.


These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- The highest SAR value for this phone model tested by DAS4 for use close to the ear is 0.716 W/kg (10 g), and when worn on the body is 1.06 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

### Product Care and Maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

# Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

## Efficient Phone Operation

### Electronic Devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid Damage to Your Hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Blasting Area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## **Potentially Explosive Atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In Aircraft**

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

# Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

## Charger



- Stereo headset



## Battery



- Data cable
- User Guide

### NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Technical Data

## General

Product Name: GU230

System: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

### NOTE

- You can find below DoC document  
<<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GU230

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36- 547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

01. Oct. 2009

  
Signature of representative



# **GARANTİ BELGESİ**

## **CEP TELEFONU**

BELGE NO : 50174  
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasınının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketickiye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74  
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAXI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZA KAŞESİ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı  
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Vergi No:Boğaziçi Kurumlar No: 6080467738  
Tel: (0212) 314 52 52 Faks: (0212) 222 61 44

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAXI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMZA-KAŞE : .....



# LG Electronics



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

## LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

### **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

### **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz.
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### **LG Merkez Servis:**

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** [volkan@lgdsc01.com](mailto:volkan@lgdsc01.com)

### **LG Merkez Servis (Ankara):**

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

**Tel:** 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

**Web:** [www.lgdsc02.com](http://www.lgdsc02.com) / **Email:** [osman@lgdsc02.com](mailto:osman@lgdsc02.com)

### **Sengüller Teknik Servis (İstanbul):**

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### **Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.**

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** [mhmaltepe@teleservice.com](mailto:mhmaltepe@teleservice.com)

### **Sengüller Teknik Servis (Van):**

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### **LG Call Center**

**Tel:** 444 6 543 (LGE)

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)







