



MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

*Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.



P/N : MMBB0334453 (1.1)

GM205

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

CE0168



Bluetooth QD ID B015111

GM205 Használati útmutató - Magyar

Ez az útmutató segítséget nyújt az új mobiltelefon megismeréséhez. Hasznos magyarázatokkal szolgál telefonja funkcióival kapcsolatosan.

Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék leselejtezése

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Általános tudnivalók



A memóriakártya behelyezése

Nyissa fel a memóriakártya fedelét, és helyezze be a micro SD kártyát az aranyszínű érintkezési felülettel lefelé. Zárja vissza a memóriakártya fedelét. Ha helyesen csukta le, kattantást kell hallania.

A memóriakártya kivételéhez finoman nyomja be a kártyát az ábrán látható módon.



Megjegyzés: A memória kártya opcionális tartozék. A maximálisan támogatott memória kártya méret 2GB.

A memóriakártya formázása

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Memória**, majd a **Külső memória** opciót, és nyomja meg a **Formázás** gombot.

FIGYELMEZTETÉS: a memóriakártya formázásakor annak teljes tartalma törlődik.

Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.

A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése

A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt egy SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.

Fontos! A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM kártyát tartsa távol a gyermekektől.

Ábrák

- 1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét
- 2 Távolítsa el az akkumulátort.
- 3 Helyezze be a SIM kártyát
- 4 Zárja le az akkumulátor fedelét
- 5 Töltse fel az akkumulátort



FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

Menü térkép



Szórakozás

- 1 Játékok
- 2 Alkalmazások
- 3 Hálózati profilok



Hívásinfó

- 1 Összes hívás
- 2 Nem fogadott
- 3 Tárcsázott
- 4 Fogadott
- 5 Időtartam
- 6 Összes költség
- 7 Adat információ



Szervező

- 1 Naptár
- 2 Jegyzet
- 3 Feladat



Multimédia

- 1 MP3-lejátszó
- 2 Kamera
- 3 Videókamera
- 4 FM-rádió
- 5 Diktafon



Üzenetek

- 1 Új létrehozása
- 2 Bejövő
- 3 Piszkozatok
- 4 Kimenő
- 5 Elküldött
- 6 Hangposta meghallgatása
- 7 Infó üzenet
- 8 Sablonok
- 9 Üzeneteállítások



Saját mappa

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Egyebek



Hangprofil

- 1 Általános
- 2 Néma
- 3 Csak rezgő
- 4 Utcai
- 5 Fülhallgató



Nevek

- 1 Keres
- 2 Új bejegyzés
- 3 Gyorshívás
- 4 Csoportok
- 5 Mindet másol
- 6 Mindet töröl
- 7 Beállítások
- 8 Információ



Eszközök

- 1 Ébresztés
- 2 Számológép
- 3 Stopper
- 4 Átváltás
- 5 Világóra



Böngésző

- 1 Kezdőlap
- 2 Yahoo!
- 3 Könyvjelzők
- 4 Cím megadása
- 5 Előzmények
- 6 Mentett oldalak
- 7 Beállítások
- 8 Információ



Kapcsolatok

- 1 Bluetooth
- 2 Hálózat i beállítások
- 3 USB-kapcsolat



Beállítások

- 1 Idő és dátum
- 2 Nyelvek
- 3 Kijelző
- 4 Parancsikonok
- 5 Hívás
- 6 Biztonság
- 7 Repülési mód
- 8 Energiatakarékosság
- 9 Gyári visszaállítás
- 0 Memória állapot

Hívás

Híváskezdeményezés

- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez válassza a **Töröl** gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

TIPPI! Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt.

Partner hívása

- 1 A készenléti képernyőn válassza ki a **Nevek** lehetőséget.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét. Ha például az Otthon néven bejegyzett számot szeretné felhívni, nyomja meg háromszor a 6-os billentyűt az O betű előhívásához.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **Hívás** opciót vagy a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához nyomja meg a **Válasz** vagy a  gombot.
A csörgő telefon elnémításához

egyszerűen válassza a **Néma** gombot. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette lenémítani a telefonját például egy értekezlet előtt.

Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást nyomja meg a  gombot, vagy válassza az **Elutasít** opciót.

TIPPI! Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a Menü, majd a **Beállítások** elemet, és válassza a **Hívás** pontot. Jelölje ki a **Válasz mód** opciót, majd válasszon a **Bármely gomb** vagy a **Csak küldés gomb** lehetőségek közül.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet.

A híváselőzmények megtekintése

Megtekintheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listáját.

Hívásbeállítások módosítása

Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt. Nyomja meg a **Menü**, majd a **Beállítások** elemet, és válassza a **Hívás** pontot.

- **Átírányítás** - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.
- **Híváskorlátozás** - Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat.

- **Fix hívószám** - Kiválaszthatja a telefonról hívható számok listáját. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PUK2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.
- **Válasz mód** - Kiválaszthatja, hogy a hívást csak a küldés gombbal vagy bármely gombbal lehessen fogadni.
- **Saját szám küldése** - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke. (A szolgáltatótól függő beállítások.)
- **Hívásvárakoztatás** - A telefon figyelmeztetéssel jelzi a várakozó hívást. (A szolgáltatótól függő beállítások.)
- **Percjelzés** - A telefon hívás közben percenként hangjelzést ad.
- **Automatikus újrahívás** - Kiválaszthatja, hogy **Be** vagy **Ki** kívánja-e kapcsolni ezt a funkciót.
- **DTMF** - Kiválaszthatja, hogy **Be** vagy **Ki** kívánja-e kapcsolni a DTMF-hangjelzések küldése funkciót.

Nevek

Telefonszám keresése

- 1 Válassza ki a **Nevek** lehetőséget a képernyőn.

- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerlista és a telefonszámok görgetéséhez használja a navigációs nyilakat.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **Nevek**, majd az **Új bejegyzés** pontot.
- 2 Válassza ki, hogy a **Telefonon** vagy a **SIM** kártyán kívánja tárolni az új névjegyet.
- 3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a **Ment** parancsot.

Partner hozzáadása csoporthoz

A partnereket csoportokba mentheti: különválaszthatja például munkatársait és családtagjait. Számos, a telefonon már meglevő csoport közül választhat: Család, Barátok, Munkatársak, VIP, 1. csoport, 2. csoport és 3. csoport.

Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 A képernyőn válassza a **Menü** pontot, majd a **Nevek** és a **Beállítások** lehetőséget.

- 2 Válassza a **Nézetek** és a **Képekkel** lehetőséget.
- 3 Térjen vissza a címjegyzékhez, és válassza ki azt a partnert, akihez képet szeretne hozzárendelni.
- 4 Válassza az **Opciók** menüben a **Cím szerkesztése** lehetőséget.
- 5 Görgessen lefelé a **Kép** részig. Válassza ki az **Opció** pontot, majd válasszon a **Ment**, **Nincs kép**, **Képek** vagy **Új kép** lehetőségek közül. Ha a **Képek** lehetőséget választja, válasszon egyet a telefon memóriájában tárolt képek közül. Az **Új kép** opció kiválasztása esetén kinyílik a kamera keresője, és elkészítheti a partner fotóját.
- 6 Válassza **Ment** lehetőséget.

Üzenetküldés

A GM205 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzenet szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenet szolgáltatás) üzenetekkel, valamint a hálózati szolgáltató üzeneteivel kapcsolatban.

Üzenetküldés

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki előbb az **Üzenetek**, majd az **Új létrehozása** pontot.

- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat üzemmódot. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.
- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával.
- 5 Válassza az **Opciók** gombot, és a **Beilleszt** opció használatával adja hozzá az üzenethez a következők egyikét: **Kép**, **Csengőhang**, **Videó**, **Szimbólum**, **SMS-sablon**, **Hangulatjel**, **Név és szám**, **Új dia**, **Tárgy** vagy **Továbbiak** (**Névjegy/Saját névjegy/Ütemezés/Jegyzet/Feladat**).
- 6 Nyomja meg a középső gombot.
- 7 Adja meg a telefonszámot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válassza a **Nevek** vagy a **Legutóbbiak listája** elemet, és nyissa meg a névjegyek listáját. Több partnert is hozzáadhat.
- 8 Válassza a **Küldés** parancsot.

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket vihet be. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésére: T9 prediktív szövegbeviteli mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a névjegy telefonszám mezője).

T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ, melynek segítségével a beírt karaktersor alapján felismeri a szavakat. Egyszerűen nyomja meg a beírni kívánt betűnek megfelelő számbillentyűt és a szótár felismeri a szót, amint az összes betűt bevitte.

ABC kézi beviteli mód

Ezzel az üzemmóddal úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűhöz tartozó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban az

adott számhoz tartozó billentyű hosszú lenyomva tartásával írhat be számokat.

Üzenet mappák

Nyomja meg a Menü gombot, és válassza az Üzenetek lehetőséget. A GM205 mappaszerkezete logikus felépítésű.

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni egy üzenetet, ebbe a mappába mentheti az addig megírt részt.

Kimenő - A telefon ideiglenesen ebben a mappában tárolja azokat az üzeneteket, amelyek küldése folyamatban van, illetve azokat, amelyeket nem sikerült elküldenie.

Elküldött - Minden elküldött üzenet az Elküldött mappába kerül.

Hangposta meghallgatása - Itt férhet hozzá a hangpostához (ha elérhető a hálózathoz).

Infó üzenet - Itt találhatóak a hálózat üzemeltetőjétől érkező információs üzenetek és frissítések.

Sablonok - Előre megírt, gyakran használt üzenetek listája. Segítségükkel gyors választ küldhet.

Multimédia

MP3-lejátszó

A GM205 beépített MP3-lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja kedvenc zenéit.

Dal lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3-lejátszó** elemet.
- 2 Válassza ki a **Minden zeneszám** opciót, majd a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 3 Válassza a  gombot a zeneszám szüneteltetéséhez.
- 4 Válassza a  gombot a következő számra történő ugráshoz.
- 5 Válassza a  gombot az előző számra történő ugráshoz.
- 6 A zeneszám háttérzene módban történő lejátszásához és az MP3-lejátszó menühöz való visszatéréshez válassza a **Vissza** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden zeneszám** mappából válogatott dalokból.

- 1 A **Menü** gomb megnyomása után válassza ki a **Multimédia** menüt.

- 2 Válassza ki az **MP3-lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza az **Új lejátszási lista** pontot, és írja be a lejátszási lista nevét, végül nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik az **Minden zeneszám** mappa. Jelölje ki a lejátszási listába felvenni kívánt zeneszámokat; ehhez görgessen a megfelelő dalokhoz, és válassza a  lehetőséget.
- 5 A lejátszási lista mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

A Dolby hatás vagy az LG

hangszínszabályozó beállítása

Bekapcsolhatja a Dolby hatást vagy az LG hangszínszabályozót.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3-lejátszó** elemet.
- 2 Válassza a **Beállítások**, majd az **Audio effektus** elemet.
- 3 Válassza ki a **DOLBY MOBILE** vagy a **LG Hangszínszabályozó** elemet.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Válassza ki a **Menü**, majd a **Multimédia** menüpontot. A kereső

kinyitásához válassza a **Kamera** lehetőséget.

- 2 A telefont tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
- 4 Fénykép készítéséhez nyomja meg a középső gombot.

Videókamera

Gyors videó készítése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** elemet, majd válassza ki a **Multimédia** pontot.
- 2 Válassza ki a **Videókamera** lehetőséget.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel elindításához nyomja meg a **középső gombot**.
- 5 A kereső bal alsó sarkában megjelenik a Rec. jelzés, az időzítőn pedig látható a videó hossza.
- 6 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** opciót.

FM-rádió

Az FM-rádió használata

Az LG GM205 FM-rádióval is

rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Rádióhallgatás

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM-rádió** pontot.
- 2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

Felvétel készítése rádióról

- 1 Rádióhallgatás közben nyomja meg a középső gombot.
- 2 A telefon kijelzi a felvétel idejét. A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot. A felvétel végeztével az így rögzített tartalom a Saját mappába, MP3 formátumban kerül mentésre.
- 3 A felvétel végeztével válassza az **Opció** elemet, és válasszon a **Töröl**, **Beállít**, vagy **Album** lehetőségek közül.

Megjegyzés: ha gyenge vételi körzetben tartózkodik, problémák adódhatnak a rádióhallgatással.

Ebben az esetben rádióhallgatáshoz és a rádióadás jó minőségű vételéhez csatlakoztassa a fülhallgató-mikrofont a fejhallgató csatlakozóhoz.

Diktafon

A **diktafon** segítségével hangjegyzeteket készíthet vagy különböző hangokat rögzíthet.

Saját mappa

Bármilyen multimédia fájrt tárolhat telefonja memóriájában, így könnyen hozzáférhet a képekhez, hangokhoz, videókhoz, egyéb fájlokhoz és a játékokhoz. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel. A telefon a **Saját mappában** tárolja a multimédia fájlokat. A mappalista megnyitásához nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Saját mappa** elemet.

Képek

A Képek mappa tartalmazza a telefonon tárolt alapértelmezett képeket, továbbá a felhasználó által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Hangok

A Hangok mappa tartalmazza a telefonon tárolt Alapértelmezett hangokat, továbbá a felhasználó által

készített hangfelvételeket és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelheti, küldheti el vagy állíthatja be csengőhangnak a hangokat.

Videók

A Videók mappában található a letöltött videók és a telefon kamarájával rögzített videók.

Egyebek

Az Egyebek menüben megtekintheti a Képek, Hangok vagy Videók mappától eltérő helyen tárolt fájlokat.

Játékok és alkalmazások

A GM205 rendelkezik előre telepített játékokkal, melyek jó időtöltést kínálnak. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.

Szervező/Eszközök

A naptár használata

A menübe megnyitásakor megjelenik a naptár. Az aktuális dátumot négyoszloptes kurzor jelzi. A kurzor a navigációs billentyűkkel léptethető másik dátumra.

Jegyzet hozzáadása

Itt rögzítheti saját jegyzeteit.

Új feladat

Megtekintheti és szerkesztheti a tennivalókat, illetve új tennivalót vehet fel a listára.

Az ébresztés beállítása

Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be. A megadott időben megszólal a telefon ébresztőórája.

A számológép használata

A számológéppel alapvető számolási funkciókat végezhet: összeadhat, kivonhat, szorozhat és oszthat.

A stopper használata

A telefon rendelkezik beépített stopperóra funkcióval.

Átváltás

E funkció segítségével átváltást végezhet különböző mértékegységek között.

Város hozzáadása a világórához

A kívánt várost hozzáadhatja a világóra listához. Megtekintheti továbbá a greenwichi középideőt (GMT) és a világ nagyvárosaiban érvényes pontos időt.

Böngésző

A böngésző megnyitása

Elindíthatja az internetböngészőt, és

elérheti az aktivált profil honlapját a böngésző beállításainak megfelelően. Kézzel is beírhat egy URL-címet, és megnyithatja az ahhoz tartozó WAP-oldalhoz.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül a böngésző honlapját nyithatja meg. De választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet.

A Yahoo! használata

Ezzel a funkcióval könnyen hozzáférhet a Yahoo! internetes szolgáltatáshoz.

Kapcsolatok

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját a bekapcsolás után azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

A menüben megadhatja a hálózati beállításokat és az adathozzáférési profilekat.

• **Bluetooth** - A GM205 beállítása a Bluetooth® használatához. Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

• **Hálózat i beállítások** - A GM205 készülék automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. A beállítások ebben a menüben módosíthatók. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat is meghatározhat.

• **USB-kapcsolat** - Az **Adatszolgáltatás** opció kiválasztásával szinkronizálhatja GM205 készülékét az LG PC Suite szoftverrel, és kimásolhatja a telefonján tárolt fájlokat. Behelyezett memóriakártya esetén válassza az **Adattár** opciót; az USB-adathordozókhoz hasonlóan használhatja a telefonját. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és húzza át a fájlokat a GM205 cserélhető eszköz mappájába.

Megjegyzés: Az USB-adattár funkció használatához külső memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 2 Válassza a **Beállítások** opciót. A következő opciókat módosíthatja:
 - **Láthatóság** - Kiválaszthatja, hogy készülékét megmutatja-e másoknak, vagy elrejtí mások elől.
 - **Saját név** - Nevet adhat LG GM205 készülékének.
 - **Saját cím** - Megtekintheti saját Bluetooth címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GM205 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ezzel biztonságosabbá tehető a párosítás.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e. A készülék láthatóságát a **Beállítások** menüben módosíthatja a **Láthatóság**, majd a **Mindenkinek látható** opció kiválasztásával.
- 2 Válassza a **Bluetooth** menü **Párosított eszközök** pontjának **Új** opcióját.
- 3 A GM205 megkeresi az elérhető eszközöket. A keresés végeztével a

- képernyőn megjelenik a **Párosítás és Frissítés** opció.
- 4 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, válassza a **Párosítás** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az OK gombot.
 - 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
 - 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Hangprofil

Profilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Hangprofil** elemet.
- 2 Jelölje ki a megfelelő profilt, és válassza ki a **Testreszab** opciót.
- 3 A Néma és Csak rezgő profilok esetében csak az aktiválás lehetőség elérhető.

A profilok beállítása.

Beállíthatja a hangerőt az aktuális körülményeknek megfelelően.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Profilok** elemet.

- 2 Válasszon az **Általános** vagy az **Utcai** lehetőségek közül. Ez a funkció csak az Általános és az Utcai profil esetén használható.
- 3 Válassza az **Inteligens** elemet.
- 4 A telefon a környező zajok figyelembe vételével felajánlja a megfelelő hangerőszintet.

Beállítások

Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

Nyelv módosítása

Módosíthatja a telefonon a szövegek megjelenítésének nyelvét. Ez a változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

Kijelzőbeállítások módosítása

Megváltoztathatja a kijelző beállításait.

A parancsikonok beállításainak megváltoztatása

Megváltoztathatja a 4 navigációs gomb parancsikonját.

A biztonsági beállítások módosítása

A GM205 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- **PIN kód kérése** - Beállíthatja, hogy a készülék kérje-e a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.
- **Automatikus billentyűzár**
- A kezdőképernyőn a billentyűk automatikus lezárása után a billentyűk nem reagálnak.
- **Készülék zárolása** - Kiválaszthatja a biztonsági kódot, amelyre akkor van szükség, amikor a telefonzár bekapcsol **Bekapcsoláskor, SIM cserekor** vagy **Azonnal**.
- **Alkalmazás letiltása** - Zárolhatja az adott alkalmazást: Kép, Naptár, Jegyzet, Tennivaló.
- **Kódváltás** - Megváltoztathatja a biztonsági kódot, a PIN2 kódot vagy az ATMT kódot.

A repülési mód használata

Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a repülési módot. Bekapcsolt Repülési mód mellett nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.

Energiatakarékosság

Be- vagy kikapcsolhatja a gyári energiatakarékos beállításokat.

A telefon alaphelyzetbe állítása

A Visszaállítás funkcióval valamennyi beállítást visszaállíthatja a gyári alapértékekre. A funkció bekapcsolásához meg kell adnia a biztonsági kódot.

A memória állapotának megtekintése

A memóriakezelő segítségével meghatározhatja, melyik memória van használatban, illetve hogy mennyi hely van a különböző memóriákon: Közös, Fenntartott, SIM kártya és Külső memória.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai

A GM205 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,744 W/kg (10 g), a testet érő terhelés pedig 0,694 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének egy (1) gramm emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELEM

Csak az adott telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervízbe.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (folytatás)

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, körültekintően használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (folytatás)

- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangsúlyt.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezetékek nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tartsa be a korlátozásokat és kövesse a szabályokat és előírásokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (folytatás)

mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Utazás repülőgéppel

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen.

A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatról. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz (folytatás)

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Tartozékok


Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Töltő



Adatkábel

A GM205 készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához és szinkronizálásához.



Akkumulátor



Használati útmutató

További információk a GM205 telefonkészületről.

Sztereó fejhallgató



Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ennek elmulasztása a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok a különböző régiókban eltérőek lehetnek. További kérdéseivel forduljon a regionális szervizképviselőhöz.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GM205

Rendszer: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modell név

GM205

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360-2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

08. Feb. 2010

Képviselő aláírása

GM205 Korisnički priručnik - Hrvatski

U ovom priručniku opisane su značajke vašeg novog mobilnog telefona. Priručnik sadrži i korisna objašnjenja značajki telefona.

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Osnovne informacije o telefonu



Umetanje memorijske kartice

Podignite pokrov memorijske kartice i umetnite micro SD karticu tako da pozlaćeni kontakti budu okrenuti prema dolje. Zatvorite pokrov memorijske kartice tako da sjedne na mjesto.

Ako želite izvaditi memorijsku karticu, lagano je gurnite kako to prikazuje slika.



Napomena: Memorijska kartica je dodatna oprema. Maksimalni limit memorijske kartice za GM205 je 2GB.

Formatiranje memorijske kartice

Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.

Odaberite **Stanje memorije**, odaberite **Vanjska memorija** te pritisnite **Format**.

UPOZORENJE: Formatiranje memorijske kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

Umetanje SIM kartice i punjenje baterije

Instaliranje SIM kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.

Važno! › SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem, zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.

Ilustracije

- 1 Otvorite poklopac baterije
- 2 Izvadite bateriju
- 3 Umetnite SIM karticu
- 4 Zatvorite poklopac baterije
- 5 Napunite bateriju



UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju dok je telefon uključen jer tako možete oštetiti telefon.

Karta izbornika



Zabava

- 1 Igre
- 2 Aplikacije
- 3 Mrežni profili



Popis poziva

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Info o podacima



Organizator

- 1 Kalendar
- 2 Podsjetnik
- 3 Zadaci



Multimedija

- 1 MP3 player
- 2 Kamera
- 3 Video kamera
- 4 FM radio
- 5 Snimanje glasa



Poruke

- 1 Sastavi novo
- 2 Dolazne
- 3 Spremljeno
- 4 Odlazne
- 5 Poslano
- 6 Preslusavanje pošta
- 7 Info poruke
- 8 Predlošci
- 9 Postavke poruke



Moji sadržaji

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Video zapisi
- 4 Ostalo



Profil

- 1 Standardno
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Otvoreni prostor
- 5 Slušalice



Imenik

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbriši sve
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Alati

- 1 Alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Pretvarač jedinica
- 5 Svjetsko vrijeme



Preglednik

- 1 Pocetna stranica
- 2 Yahoo!
- 3 Oznake
- 4 Unesi adresu
- 5 Prethodno
- 6 Spremljene stranice
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Povezivanje

- 1 Bluetooth
- 2 Postavke mreže
- 3 USB veza



Postavke

- 1 Datum i vrijeme
- 2 Jezik
- 3 Zaslon
- 4 Prečaci
- 5 Postavke poziva
- 6 Sigurnost
- 7 Način rada u zrakoplovu
- 8 Ušteda energije
- 9 Glavno resetiranje
- 0 Stanje memorije

Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite **Briši**.
- 2 Pritisnite  za uspostavu poziva.
- 3 Za prekid poziva pritisnite .

SAVJET! Za unos znaka "+" tijekom međunarodnog poziva pritisnite i držite 0.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Odaberite **Imenik** na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati. Na primjer, za Ured, tri puta pritisnite "6" kako biste odabrali prvi znak, "O".
- 3 Odaberite **Poziv** ili pritisnite  za uspostavu poziva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite

Prihvati ili pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Za isključivanje tona na telefonu dok zvoni jednostavno odaberite **Tiho**. To je praktično kada zaboravite promijeniti profil u Tiho prije sastanka. Pritisnite  ili odaberite **Odbaci** za odbijanje dolaznog poziva.

SAVJET! Prilagođavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na pozive. Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**. Odaberite **Način odgovora** i odaberite **Bilo kojom tipkom** ili **Samo tipka za slanje**.

Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

Pregled prethodnih poziva

Možete provjeriti zapise o propuštenim, primljenim i biranim pozivima.

Promjena postavki poziva

Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv. Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** te **Poziv**.

- **Preusmjeravanje poziva** - odaberite hoćete li preusmjeravati pozive.
- **Zaprečavanje poziva** - odaberite koje pozive želite zapriječiti.
- **Fiksni broj** - odaberite popis brojeva koji se mogu birati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna šifra PUK2 koju daje operater. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.
- **Način odgovora** - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću bilo

koje tipke ili samo pomoću tipke za slanje.

- **Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja (ovisi o davatelju usluga mobilne mreže).
- **Poziv na čekanju** - primite upozorenje kada imate poziv na čekanju (ovisi o davatelju usluga mobilne mreže).
- **Minutni podsjetnik** - odaberite Uključeno kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.
- **Autom. ponovno biranje** - odaberite Uključeno ili Isključeno.
- **Pošalji DTMF zvukove** - Odaberite Uključeno ili Isključeno.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti** na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Kroz kontakte i njihove različite brojeve možete se kretati pomoću navigacijskih strelica.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite **Imenik** i odaberite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite li spremi novi kontakt na **Telefon** ili **SIM** karticu.
- 3 Unesite sve informacije u polja i odaberite **Spremi**.

Dodavanje kontakta grupi

Kontakte možete spremati u grupe, odvajajući na taj način primjerice suradnike i obitelj. Na telefonu je već postavljen cijeli niz grupa uključujući grupe Obitelj, Prijatelji, Suradnici, VIP, Grupa1, Grupa2 i Grupa3.

Dodavanje slike za kontakt

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u imeniku tako da sadrže slike.

- 1 Odaberite Izbornik na zaslonu u stanju mirovanja, odaberite **Imenik i Postavke**.
- 2 Odaberite Prikaz opcija i odaberite Sa slikom.
- 3 Zatim se vratite u imenik i odaberite kontakt kojem želite dodati sliku.
- 4 Odaberite **Opcije** i odaberite **Uredi**.
- 5 Pomaknite se prema dolje do odjeljka Slika. Odaberite **Opcija i Spremi, Nema slike, Slike** ili **Nova slika**. Ako odaberete Slika, možete

odabrati sliku spremljenu u memoriji telefona. Ako odaberete **Nova slika**, otvorit će se tražilo fotoaparata kako biste mogli fotografirati svoj kontakt.

6 Odaberite **Spremi**.

Poruke

GM205 sadrži funkcije povezane s SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) porukama, te servisnim porukama.

Slanje poruke

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Sastavi novo**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke.
- 3 Otvorit će se zaslona za pisanje novih poruka. Uređivač poruka objedinjuje SMS i MMS u jedan intuitivni način korištenja koji se jednostavno izmjenjuje. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 4 Unesite svoju poruku koristeći ili T9 prediktivni način rada ili Abc ručni unos.
- 5 Odaberite **Opcije** i odaberite **Umetni** za dodavanje **Slike, Zvuka, Video zapisa, Simbola, Tekstualnog**

predložka, Emotikona, Imena i broja, Nove stranice, Predmeta ili Više (Kontakt/Moja posjetnica/Raspored/Podsjetnik/Zadaci).

6 Pritisnite središnju tipku.

- 7 Unesite broj telefona ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Imenik ili Nedavni popis** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.

8 Odaberite **Pošalji**.

Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na mobitelu su dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni način unosa T9, ABC način ručnog unosa, te način rada 123.

Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u poljima imenika).

T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

ABC ručni način unosa teksta

Taj vam način rada omogućuje unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili četiri puta, dok se slovo ne prikaže.

123 način rada

Unos brojeva samo jednim pritiskom tipke po broju. Brojeve možete dodavati i u načinima rada sa slovima, držeći željenu tipku pritisnutom.

Mape poruka

Pritisnite Izbornik i odaberite Poruke. Struktura mapa na telefonu GM205 prilično je jednostavna.

Dolazne - sve primljene poruke smještaju se u spremnik Dolazne.

Spremljeno - ako nemate vremena da završite s pisanjem poruke, ovdje možete spremiti napisano.

Odlazne - ovo je mapa za privremenu pohranu poruka koje se šalju i poruka čije slanje nije uspjelo.

Poslano - sve poruke koje šaljete smještaju se u mapu Poslano.

Preslušavanje glasovne pošte - možete pristupiti svom pretincu glasovne pošte (ako tu opciju omogućuje vaša mreža).

Info poruke - sve info poruke i ažuriranja koje šalje vaš operater.

Predlošci - popis korisnik poruka, već napisanih za brzi odgovor.

Multimedija

MP3 player

Telefon MG205 sadrži ugrađeni MP3 player kako biste mogli slušati svoju omiljenu glazbu.

Reprodukcija pjesme

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite **Sve pjesme**, a zatim pjesmu koju želite reproducirati.
- 3 Odaberite  kako biste pauzirali pjesmu.
- 4 Odaberite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 5 Odaberite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 6 Odaberite **Natrag** za reprodukciju glazbe u pozadini i povratak na izbornik MP3 playera.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**.

- 2 Odaberite **MP3 player**, zatim **Moj popis pjesama**.
- 3 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Novi popis pjesama**, a zatim unesite naziv popisa pjesama i pritisnite **Spremi**.
- 4 Prikazuje se mapa Sve pjesme. Odaberite sve pjesme koje želite obuhvatiti u popis pjesama tako da dodete do njih i odaberete .
- 5 Odaberite **Izvršeno** za spremanje popisa pjesama.

Postavljanje Dolby zvuka ili LG Ekvilizatora

Možete aktivirati Dolby zvuk ili LG Ekvilizator.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite **Postavke**, a zatim **Zvučni efekt**.
- 3 Odaberite **DOLBY MOBILE** ili **LG Ekvilizator**.

Fotoaparat

Brzo snimanje fotografije

- 1 Odaberite **Izbornik** i **Multimedija**. Odaberite **Fotoaparat** za otvaranje tražila.

- 2 Držite telefon i usmjerite objektiv prema predmetu koji snimate.
- 3 Telefon smjestite tako da vidite subjekt fotografiranja na fotografiji.
- 4 Za snimanje fotografije pritisnite središnju tipku.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite **Izbornik** i **Multimedija**.
- 2 Odaberite **Video kamera**.
- 3 Objektiv kamere usmjerite prema subjektu video zapisa.
- 4 Za početak snimanja pritisnite **središnju tipku**.
- 5 U donjem lijevom kutu tražila pojavit će se oznaka Rec, a mjerač vremena prikazivat će trajanje video zapisa.
- 6 Za prekid snimanja odaberite **Zaustavi**.

FM radio

Korištenje FM radija

Telefon LG GM205 opremljen je značajkom FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

Slušanje radija

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedia**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Odaberite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.

Snimanje radio programa

- 1 Dok slušate radio, pritisnite središnju tipku.
- 2 Vrijeme snimanja prikazuje se na telefonu. Ako želite prestati snimati, pritisnite . Kada je snimanje završeno, snimljeni sadržaj sprema se u Moji sadržaji kao MP3 datoteka.
- 3 Kada je snimanje završeno, odaberite **Opcija**, a zatim odaberite **Izбриши**, **Postavi kao** ili **Album**.

Napomena: Ako se nalazite u području sa slabim prijemom radiosignala, možda će biti teškoća dok slušate Radio.

Savjetujemo da umetnete slušalice/ mikrofون u priključak za Handsfree kako biste mogli slušati radio i održati dobru kvalitetu prijema radio signala.

Snimanje glasa

Značajku **Snimanje glasa** možete koristiti za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

Moji sadržaji

Možete spremati bilo koju multimedijску datoteku u memoriju telefona kako biste imali jednostavan pristup svim slikama, zvuku, video zapisima i ostalim datotekama i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona. Sve multimedijске datoteke spremaju se u mapu **Moji sadržaji**. Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moji sadržaji** za otvaranje popisa mapa.

Slike

Mapa Moje slike sadrži mapu zadanih slika koje su u telefon unaprijed učitane, slika koje ste preuzeli i slika snimljenih pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon.

Zvukovi

Mapa Zvukovi sadrži zadane zvukove, glasovne snimke i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Video zapisi

Mapa Video zapisi prikazuje popis preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili na telefon.

Ostalo

U izborniku Ostalo možete prikazati datoteke koje nisu spremljene u mape Slike, Zvukovi ili Video zapisi.

Zabava

Uređaj GM205 isporučuje se s unaprijed učitanim igrama koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme. Ako odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije, one će se spremati u ovu mapu.

Organizator / Alati

Korištenje kalendara

Kad uđete u ovaj izbornik prikazat će se kalendar. Kvadratni pokazivač nalazi se na trenutnom datumu. Pokazivač možete pomaknuti na drugi datum pomoću navigacijskih tipki.

Dodavanje bilješke

Ovdje možete upisati svoje bilješke.

Dodavanje stavke na popis zadataka

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke.

Postavljanje alarma

Možete postaviti do 5 alarma koji će se uključiti u određena vremena.

Korištenje kalkulatora

Kalkulator pruža osnovne aritmetičke funkcije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Korištenje štoperice

Ova opcija omogućuje korištenje funkcije štoperice.

Pretvaranje jedinica

Služi za pretvaranje brojnih mjernih jedinica u željene jedinice.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

Željeni grad možete dodati popisu svjetskog vremena. Možete također provjeriti trenutno vrijeme po Greenwichu (GMT) i u najvećim gradovima cijeloga svijeta.

Preglednik

Pristup pregledniku

Možete pokrenuti WAP preglednik i pristupiti početnoj stranici profila koji je aktiviran u postavkama preglednika. Možete i ručno unijeti URL adresu i pristupiti povezanoj WAP stranici.

1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Preglednik**.

- 2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Pocetna stranica**. Možete odabrati i **Unesi adresu** i upisati željeni URL.

Korištenje usluge Yahoo!

Pomoću ove funkcije pristup internetskoj usluzi Yahoo! je jednostavan.

Povezivanje

Promjena postavki povezivanja

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa u svom novom telefonu možete uživati od trenutka kada ga uključite. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Izbornik za konfiguriranje mrežnih postavki i profila za pristup podacima.

- **Bluetooth** - postavite GM205 za korištenje s Bluetooth® tehnologijom. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon usklađen.
- **Mreža** - GM205 se automatski spaja na prioritetnu mrežu. Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika. U ovom izborniku možete i dodati nove pristupne točke.

- **USB veza** - odaberite **Podatkovna usluga** i sinkronizirajte GM205 pomoću softvera LG PC Suite kako biste mogli kopirati datoteke s telefona. Ako je umetnuta memorijska kartica, odaberite **Masovno spremanje** kako biste telefon mogli koristiti na način na koji koristite USB memoriju. Povežite se s računalom te povucite i ispustite datoteke u mapu prijenosnog uređaja GM205.

Napomena: Ako želite koristiti funkciju masovnog spremanja na USB, u telefon trebate umetnuti dodatnu memorijsku karticu.

Promjena Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite **Izbornik** te odaberite **Povezivanje**. Odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth postavke**. Možete promijeniti sljedeće:
 - **Moja vidljivost** - odaberite želite li uređaj Prikazati ili Sakriti.
 - **Moje ime** - unesite ime svog telefona LG GM205.
 - **Moja adresa** - pregled Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GM205 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Bluetooth postavki** tako da odaberete **Moja vidljivost**, a zatim **Prikaži**.
- 2 Odaberite **Usklađeni uređaji** u izborniku **Bluetooth**, a zatim odaberite **Novo**.
- 3 GM205 će potražiti uređaje. Kada je pretraživanje gotovo, na zaslonu će se prikazati opcije **Usklađivanje** i **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, odaberite **Usklađivanje**, unesite lozinku te pritisnite tipku **Odabir**.
- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Profil

Prilagodba profila

Svaku postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil i odaberite **Podešavanje**.
- 3 U profilima **Tiho** i **Samo vibracija** moguća je samo aktivacija

Smart-profil

Možete odabrati odgovarajuću razinu zvuka, ovisno o trenutnom okruženju.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite **Standardno** ili **Otvoreni prostor**. S postavkama **Standardno** i **Otvoreni prostor** možete koristiti samo ovu funkciju.
- 3 Odaberite **Smart-profil**.
- 4 Telefon vam preporučuje odgovarajuću razinu zvuka, ovisno o trenutnoj razini buke.

Postavke

Promjena datuma i vremena

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

Promjena jezika

Možete promijeniti jezik na kojem će se prikazivati tekst na telefonu. Ova promjena također utječe na značajku Jezik unosa.

Promjena postavki zaslona

Promjena postavki zaslona telefona.

Promjena postavki prečaca

Možete promijeniti prečace 4 navigacijske tipke.

Promjena sigurnosnih postavki

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili GM205 i važne podatke koji se na njemu nalaze.

- **Zahtjev PIN koda** - odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN kod.
- **Automatsko zaključavanje tipkovnice** - automatski zaključajte tipkovnicu na zaslonu u stanju mirovanja kako biste deaktivirali tipke.
- **Zaključavanje telefona** - odaberite sigurnosni kod za zaključavanje telefona **Kada je uključen, Kod promjene SIM kartice ili Odmah.**
- **Zaključavanje aplikacije** - zaključajte aplikaciju: Slika, Kalendar, Podsjetnik, Zadaci.

- **Promijeni kod** - promijenite postavke Sigurnosni kod, PIN2 kod ili ATMT.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Pomoću ove funkcije postavite način rada u zrakoplovu na Uključeno ili Isključeno. Kada je Način rada u zrakoplovu postavljen na Uključeno, ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet niti slati poruke.

Ušteda energije

Odaberite za podešavanje postavki uštede energije na Uključeno ili Isključeno.

Ponovno postavljanje telefona

Pomoću funkcije Poništi možete poništiti sve postavke na tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje ove funkcije potreban je sigurnosni kod.

Prikaz statusa memorije

Upravljanje memorijom možete kako biste odredili kako se svaka memorija koristi i koliko je prostora dostupno: Zajednička, Rezervirana, SIM kartica i Vanjska memorija.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon GM205 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ti zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih korisnika, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela

telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno 10 g tkiva.
- Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,744 W/kg (10 g), i 0,694 W/kg (10 g) dok se nosi prislonjen uz tijelo.
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje (nastavak)

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokušvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje (nastavak)

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje (nastavak)

- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi možda nisu mogući u nekim mobilnim mrežama. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje (nastavak)

- Ako se baterija zamjeni neispravnom vrstom baterije, može doći do eksplozije.
- Iskorištene baterije odlazite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

DODATNA OPREMA

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Pojediniosti se nalaze ispod.

Punjač



Podatkovni kabel

Priključivanje i sinkroniziranje telefona GM205 i računala.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GM205.

Stereo slušalice



Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. U protivnom, možda neće vrijediti jamstvo.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama. Dodatne informacije zatražite od naše podružnice u svojoj regiji ili od zastupnika.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: GM205

Sustav: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GM205
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GM205
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:***

EN 301 489-1 V 1.6.1, EN 301 489-7 V 1.3.1, EN 301 489-17 V 1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Zagreb, 12.01.2010

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB: 10 000
TAK CODE: HU10790388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

GM205 Ръководство за потребителя

- Български

Това ръководство ще ви помогне да разберете новия си мобилен телефон. Тук ще ви бъдат дадени полезни обяснения за функциите на вашия телефон.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/EC.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Запознаване с вашия нов телефон



Инсталиране на карта с памет

Повдигнете капачето на картата с памет и поставете microSD карта с областта на златните контакти обвърната надолу. Затворете капачето на картата с памет, така че да щракне на място.

За да извадите картата с памет, издърпайте я внимателно, като е показано на фигурата.



Забележка: Картата с памет е аксесоар по избор. GM205 поддържа карта с памет с максимален размер до 2GB.

Форматиране на картата с памет

Натиснете **Меню** и изберете **Настройки**.

Изберете **Състояние на паметта**, изберете **Външна памет** и натиснете **Форматиране**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

Инсталиране на SIM картата и зареждане на батерията

Инсталиране на SIM картата

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта, заредена с данни за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и други.

Важно! > SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.

Илюстрации

- 1 Отворете капакана батерията
- 2 Извадете батерията
- 3 Поставете вашата SIM карта
- 4 Затворете капака на батерията
- 5 Заредете батерията



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

Карта на менюто



Забавление

- 1 Игри
- 2 Приложения
- 3 Мрежови профили



Хронология на повикванията

- 1 Всички повиквания
- 2 Пропуснати повиквания
- 3 Набрани повиквания
- 4 Приети повиквания
- 5 Продължителност на повикване
- 6 Разходи за разговори
- 7 Информация за данни



Календар

- 1 Календар
- 2 Бележка
- 3 За изпълнение



Мултимедия

- 1 МР3 плейър
- 2 Камера
- 3 Видео камера
- 4 FM радио
- 5 Гласов запис



Съобщения

- 1 Създай ново
- 2 Входящи
- 3 Чернови
- 4 Изходящи
- 5 Изпратени
- 6 Прослушване на гласова поща
- 7 Информационно съобщение
- 8 Шаблони
- 9 Настройки на съобщенията



Мои неща

- 1 Картии
- 2 Звуци
- 3 Видео
- 4 Други



Профили

- 1 Общ
- 2 Без звук
- 3 Само вибрация
- 4 На открито
- 5 Слушалка



Контакти

- 1 Търсене
- 2 Нов контакт
- 3 Бързо набиране
- 4 Групи
- 5 Копиране на всички
- 6 Изтрий всички
- 7 Настройки
- 8 Информация



Инструменти

- 1 Бюдженик
- 2 Калкулатор
- 3 Хронометър
- 4 Конвертор
- 5 Световен часовник



Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Yahoo!
- 3 Показалци
- 4 Въведете адрес
- 5 Хронология
- 6 Записани страници
- 7 Настройки
- 8 Информация



Свързване

- 1 Bluetooth
- 2 Мрежа
- 3 Режим на USB свързване



Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Езици
- 3 Настройки на екрана
- 4 Пречи пътища
- 5 Повикване
- 6 Защита
- 7 Режим по време на полет
- 8 Пестене на енергия
- 9 Главно нулиране
- 0 Състояние на паметта

Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Въведете номера от клавиатурата.
За изтриване на цифра, натиснете **Изчистване**.
- 2 Натиснете , за да извършите повикването.
- 3 За да завършите повикването, натиснете .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте 0.

Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност изберете **Контакти**.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате. Например, за Office, натиснете б три пъти, за да изберете първата буква, "О".
- 3 Изберете **Повикване** или натиснете , за да извършите повикването.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете **Приеми** или натиснете , за да

отговорите на повикването.

За да заглушите телефона, когато звъни, изберете **Без звук**. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен за събрание.
Натиснете  или изберете **Отказ**, за да откажете входящото повикване.

СЪВЕТ! Можете да променят настройките на телефона, така че да отговаряте на повикванията по различни начини. Натиснете **Меню**, изберете **Настройки**, и изберете **Повикване**. Изберете **Режим на отговор** и изберете **Произволен клавиш**, или **Само клавиша за изпращане**.

Бързо набиране

Можете да присвоите номер за бързо набиране на контакт, на който се обажда често.

Преглед на хронологията на повикванията

Можете да прегледате последните пропуснати, получени и набрани повиквания.

Смяна на настройките за повикване

Можете да зададете меню, съответстващо на повикване.

Натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и изберете **Разговор**.

- **Прехвърляне на повикване**
- Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания.
- **Блокиране на повиквания**
- Изберете кои повиквания искате да блокирате.
- **Фиксиран номер за набиране**
- Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви. Необходим е вашият PUK2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.
- **Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.
- **Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого. (Зависи от ваши мрежов оператор.)
- **Чакащо повикване** - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване. (Зависи от ваши мрежов оператор.)
- **Минутен брояч** - Изберете Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.

- **Автоматично пренабиране**
- Изберете Вкл. или Изкл.
- **Изпращане на DTMF тонове**
- Изберете Вкл. или Изкл.

Контакти

Търсене на контакт

- 1 От екран в режим на готовност изберете **Контакти**.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте клавишите за навигация.

Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете **Контакти** и изберете **Нов контакт**.
- 2 Изберете дали да съхранявате новите контакти в **Телефона** или **SIM** картата.
- 3 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете **Запиши**.

Добавяне на контакт към група

Може да записвате контактите си в групи, като например разделите семейството и колегите си. Има различни групи, включително Семейство, Приятели, Колеги, VIP, Група1, Група2 и Група3, които вече са зададени в телефона.

Добавяне на снимка към контакт

Може да промените начина, по който изглеждат контактите ви в указателя, като включите снимка.

- 1 Изберете меню от екран на готовност и изберете **Контакти** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете Преглед на опции и изберете Със снимка.
- 3 След това се върнете в адресната книга и изберете контакта, към който искате да добавите снимка.
- 4 Изберете **Опции** и изберете **Редактиране**.
- 5 Преминете към раздел Снимка. Изберете **Опция** и изберете **Запис, Без снимка, Изображения** или **Ново изображение**. Ако изберете Изображения, може да изберете изображение, което е записано в паметта на телефона ви. Ако изберете **Ново изображение**,

визьорът на камерата ще се отвори, така че да направите снимка за вашия контакт.

6 Изберете Запис.

Съобщения

Вашият GM205 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), както и служебни съобщения от мрежата.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Създай ново**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS.
- 3 Ще се отвори редактор на Създай ново. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.
- 4 Въведете съобщението си с използването на T9 с предвиждане или Абс ръчно.
- 5 Изберете **Опции** и изберете **Вмъкване**, за да добавите **Изображение, Звук, Видео, Символ**,

Текстов шаблон, Емотикон, Име и Номер, Нов слайд, Тема, или Още (Контакт/Моя визитка/График/Бележка/За изпълнение).

- 6 Натиснете централния клавиш.
- 7 Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Контакти** или **Списък с последни**, за да отворите списъка си с контакти. Може да добавите повече от един контакт.
- 8 Изберете **Изпрати**.

Въвеждане на текст

Може да въвеждате буквеноцифрови знаци с клавиатурата. В телефона са налични следните методи за въвеждане на текст: режим T9 с предсказване на текста, ръчен режим ABC и режим 123.

Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

T9 режим с предвиждане

Режимът T9 с предвиждане използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто натиснете цифрата, свързана с буквата, която

искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

ABC ръчен режим

Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появя желаната буква.

123 режим

Въвеждайте номера с едно натискане за цифра. Можете да въвеждате цифри и когато сте в текстови режим, като натиснете и задържите желания клавиш.

Папки за съобщения

Натиснете Меню и изберете Съобщения. Използваната структура от папки във вашия GM205 се разбира лесно.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, в която се намират съобщенията, които се изпращат или неуспешно изпратените.

Изпратени - Всички съобщения, които изпращате, отиват в папка Изпратени.

Прослушване на гласова поща

- Може да получите достъп до пощенската кутия на гласовата ви поща (ако се предоставя от мрежата).

Информационно съобщение - Всички информационни съобщения и актуализации, получени от вашия оператор.

Шаблони - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

Мултимедия

MP3 плейър

Вашият телефон GM205 има вграден MP3 плейър, така че можете да слушате любимата си музика.

Изпълнение на песен

- 1 Натиснете **Меню** или и изберете **Мултимедия**, а след това изберете MP3 плейър.

- 2 Изберете **Всички песни** и след това песента, която искате да слушате.
- 3 Избор **||**, за да спрете на пауза песента.
- 4 Изберете **|||**, за да прескочите на следващата песен.
- 5 Избор **⏮**, за да прескочите на предишната песен.
- 6 Изберете **Назад**, за да изпълните музиката във фонов режим и да се върнете в менюто на MP3 плейъра.

Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички изпълнения**.

- 1 Натиснете **Меню** или и изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това - **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Натиснете **Опции** и изберете **Нов списък**, въведете името и натиснете **Запис**.
- 4 Ще се покаже папката **Всички изпълнения**. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка си за

изпълнение, като превъртите до тях и изберете .

- Изберете **Готово**, за да съхраните списъка за изпълнение.

Настройка на Dolby ефект или LG еквилайзер

Може да активирате Dolby ефект или LG еквилайзер.

- Натиснете **Меню** или и изберете **Мултимедия**, а след това изберете MP3 плейър.
- Докоснете **Настройки** и изберете **Аудио ефект**.
- Изберете **DOLBY MOBILE** или **LG еквилайзер**.

Камера

Заснемане на бърза снимка

- Изберете **Меню**, и изберете **Мултимедия**. Изберете **Камера**, за да отворите визъора.
- Като държите телефона, насочете обектива към обекта на снимката.
- Позиционирайте телефона така, че да видите обекта на снимката.
- Натиснете клавиша на камерата, за да направите снимка.

Видеокамера

Заснемане на бърз видеоклип

- В режим на готовност изберете **Меню** и после **Мултимедия**.
- Изберете **Видео камера**.
- Насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- Натиснете **Централния клавиш**, за да започнете заснемането.
- REC ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.

FM радио

Използване на радиото

Вашият LG GM205 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

Слушане на радио

- Натиснете **Меню** или и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **FM радио**.
- Изберете номера на канала на станцията, която искате да слушате.

Записване от радиото

- 1 Натиснете централния клавиш, докато слушате радио.
- 2 На телефона се показва времето на запис. Ако искате да спрете записа, натиснете . Ако записът е завършен, записаното съдържание ще се запамети в Мои неща като МР3 файлове.
- 3 Когато записът е завършен, изберете **Опции** и после изберете от **Изтриване**, **Задаване като**, или **Албум**.

Забележка: Ако сте в зона с лошо приемане на радиосигнали, може да изпитате трудности при слушането на радио. Затова препоръчваме да вкарате комплект слушалки-микрофон в конектора за свободни ръце, за да слушате радиото и да поддържате добро приемане.

Гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

Мои неща

Може да съхранявате всякакви Мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен

достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона. Всички мултимедийни файлове обикновено ще се записват в **Мои неща**. Натиснете **Меню**, а след това изберете **Мои неща**, а след това изберете Мои неща, за да отворите списък с папки.

Каргии

Изображения съдържа папка с изображения по подразбиране, заредени в телефона, изображения, изтеглени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Звуци

Папката Звуци съдържа звуци по подразбиране, вашите гласови записи и звуковите файлове, които сте изтеглили. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Видео

Папката Клипове показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Други

От меню Други, можете да прегледате файловете, които не са записани в папки Изображения, Звуци или Клипове.

Игри и приложения

Вашият GM205 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват, когато имате свободно време. Ако изберете да изтеглите някакви допълнителни игри или приложения, те ще запишат в тази папка.

Календар/Инструменти

Използване на календара.

Когато влезете в това меню, се появява календар. Върху текущата дата е поставен квадратен показалец. Можете да преместите показалеца на друга дата, като използвате бутоните за навигация.

Добавяне на бележка

Можете да регистрирате собствена визитка.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

Можете да гледате, редактирате и добавяте задачи.

Настройка на алармата

Можете да зададете до 5 будилника, които да се включват в определено време.

Използване на калкулатора

Калкулаторът предоставя основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Използване на хронометър

Тази опция ви позволява да използвате функцията на хронометър.

Преобразуване на единица

Така се превръщат произволни мерни единици в исканите от вас мерни единици.

Добавяне на град към световния часовник

Можете да добавите желан град от списъка в световния часовник. Можете да проверите текущото време по Гринуич (GMT) и големите градове по света.

Браузър

Достъп до браузъра

Можете да стартирате WAP браузъра и да получите достъп до началната страница на активируания профил от настройките на браузъра. Можете ръчно да въведете URL адрес и да получите достъп до съответната WAP страница.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въвеждане на адрес** и въведете желанния URL.

Използване на Yahoo!

С тази функция е лесен достъп до интернет услугите на Yahoo!.

Свързване

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Може да конфигурирате мрежовите настройки и профилите за достъп до данни в това меню.

- **Bluetooth** - Настройте вашия GM205 за използване на Bluetooth®. Може да промените видимостта от други устройства или да търсите устройства, с които вашият телефон е сдвоен.
 - **Мрежа** - Вашият GM205 се свързва автоматично към предпочитаната от вас мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню. С това меню можете също да добавяте нови точки на достъп.
 - **Режим на USB свързване** - Изберете **Услуга за данни** и синхронизирайте вашия GM205 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако имате поставена карта с памет, изберете **Външна памет**, за да използвате телефона си по същия начин, както USB памет. Свържете към компютъра и плъзгайте и пускатайте файлове в папката на сменяемото устройство GM205.
- Забележка:** За да използвате функцията на USB устройство с външна памет, трябва да поставите външна карта с памет в телефона.

Смяна на настройките на Bluetooth

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Свързване**. Изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth настройки**.
Направете вашите промени в:
 - **Моята видимост** - Изберете дали да се зададе Показване или Скриване на вашето устройство от останалите.
 - **Моето име** - Въведете име за вашия LG GM205.
 - **Моят адрес** - Проверете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите своя GM205 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Bluetooth настройки**, като изберете **Моята видимост**, после **Видим**.
- 2 Изберете **Списък с устройства** от менюто **Bluetooth** и изберете **Ново**.

- 3 Вашият GM205 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Двойка** и **Опрес**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, изберете **Добавяне**, въведете паролата и после изберете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Cera Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Профили

Персонализиране на профилите
Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Натиснете **Меню** или и изберете **Профили**.
- 2 Изберете желания профил и изберете **Персонализиране**.
- 3 Профилите Без звук и Само вибрация можете само да активирате.

Интелигентно профилиране на вашите профили.

Може да изберете подходяща сила на звука в зависимост средата.

- 1 Натиснете **Меню** или и изберете **Профили**.
- 2 Изберете **Общи** или **На открито**.
Може да използвате само тази функция с **Общи** и **На открито**.
- 3 Изберете **интелигентно профилиране**.
- 4 Телефонът ви препоръчва подходяща сила на звука в зависимост от обкръжаващия шумов фон.

Настройки

Промяна на датата и часа

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

Смяна на езика

Можете да сменяте езика за текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна се отразява също и на режима **Език** на въвеждане.

Смяна на настройките на дисплея

Можете да променяте настройките за екрана на телефона.

Смяна на настройките за бързи клавиши

Може да смените преките пътища за 4 навигационни клавиши.

Смяна на настройките за защита

Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия GM205 и неговата информация защитени.

- **Запитване за PIN код** - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.
- **Автоматично заключване на клавиатурата** - Заключете автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност, за да не работят клавишите.
- **Заключване телефон** - Изберете защитен код за заключване на телефона **При включване**, **При смяна на SIM карта** или **Незабавно**.
- **Заключване на приложение** - заключете приложението: **Изображение**, **Календар**, **Бележка**, **Задача**.
- **Промяна на кодове** - Смяна на **Защитен код**, **PIN1 код**, **PIN2 код** или **ATMT код**.

Използване на Режим по време на полет

Използвайте тази функция за **Вкл.** или **Изкл.** на **Режим по време на полет**. Няма да можете да извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения,

когато Режим по време на полет е Вкл.

Пестене на енергия

Изберете да Вкл. или Изкл. фабричните настройки за пестене на енергия.

Главно нулиране на телефона

Използвайте нулиране, за да нулирате всички настройки до фабричните им стойности. За да активирате тази функция ви е нужен защитен код.

Преглед на състоянието на паметта

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало: Общо, Запазено, SIM карта, и Външна памет.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон GM205 е създаден да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи

с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DAS4 за използване в близост до ухото, е 0,744 W/kg (10g), а при носене на тялото е 0,694 W/kg (10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да

засегне чувствително медицинско оборудване.

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на

вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Тези са посочени по-долу.

Зарядно устройство



Кабел за данни

Свързване и синхронизиране на GM205 с компютър.



Батерия



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя GM205.

Стереo слушалки



Бележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони. Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GM205

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Име на модела

GM205

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Допълнителна информация

Съответствието на гореспоменатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Seung Hyouon, Ji / Director

Дата на издаване

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Подпис на представител

GM205 Korisničko uputstvo - Srpski

U ovom uputstvu opisane su karakteristike vašeg novog mobilnog telefona. Ovde možete da pronađete korisna objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Osnovne informacije o telefonu



Postavljanje memorijske kartice

Podignite poklopac ležišta memorijske kartice i umetnite microSD karticu tako da deo sa zlatnim kontaktima bude okrenut nadole. Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice tako da legne na mesto.

Da biste uklonili memorijsku karticu, nežno je gurnite kao što je prikazano na slici.



Napomena: SD memorijska kartica je opcioni dodatak i ne isporučuje se sa telefonom. Maksimalni kapacitet SD mem. kartice za GM205 telefon je 2GB

Formatiranje memorijske kartice

Pritisnite opciju **Meni**, a zatim izaberite opciju **Podešavanja**.

Odaberite stavku **Status memorije**, izaberite stavku **Spoljna memorija**, a zatim pritisnite opciju **Formatiranje**.

UPOZORENJE: Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj biće izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.

Instaliranje SIM kartice i punjenje baterije

Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.

Važno! › Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

Ilustracije

1 Otvaranje poklopca baterije

2 Uklanjanje baterije

3 Umetanje SIM kartice

4 Zatvaranje poklopca baterije

5 Punjenje baterije


1



2



3



4



5



UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

Mapa menija



Igre i

aplikacije

- 1 Igre
- 2 Aplikacije
- 3 Mrežni profili



Lista poziva

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Dolazni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Cene poziva
- 7 Data informacije



Rokovnik

- 1 Kalendar
- 2 Beleške
- 3 Obaveze



Multimedija

- 1 MP3 plejer
- 2 Fotoaparat
- 3 Video kamera
- 4 FM radio
- 5 Snimanje glasa



Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Primljeno
- 3 Skice
- 4 Za slanje
- 5 Poslato
- 6 Preslušavanje govorne pošte
- 7 Info poruke
- 8 Obrasci
- 9 Podešavanja



Moje stvari

- 1 Slike
- 2 Zvuci
- 3 Video zapisi
- 4 Ostalo



Profil

- 1 Standardno
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Napolju
- 5 Slušalice



Kontakti

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbriši sve
- 7 Podešavanja
- 8 Informacije



Uslužni programi

- 1 Alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Stoperica
- 4 Pretvarač jedinica
- 5 Svetsko vreme



Pretraživač

- 1 Početna stranica
- 2 Yahoo!
- 3 Oznake
- 4 Unesite adresu
- 5 Istorija
- 6 Sačuvane stranice
- 7 Podešavanja
- 8 Informacije



Povezivanje

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza



Podešavanja

- 1 Datum i vreme
- 2 Jezici
- 3 Ekran
- 4 Prečice
- 5 Poziv
- 6 Zaštita
- 7 Režim za let avionom
- 8 Štednja energije
- 9 Opšte resetovanje
- 0 Status memorije

Pozivi

Obavljanje poziva

- 1 Otkucajte broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, izaberite opciju **Obrisi**.
- 2 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .

Savet! Da biste uneli znak „+“ pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite taster „0“.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Izaberite stavku **Kontakti** iz ekrana u režimu mirovanja.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete. Na primer, da biste izabrali kontakt Office, pritisnite taster „6“ tri puta da biste izabrali prvi znak - „O“.
- 3 Izaberite stavku **Poziv** ili pritisnite taster  da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme **Prihvati**, odnosno pritisnite taster  a biste odgovorili na poziv.
Da biste utišali telefon dok zvoni,

jednostavno izaberite opciju **Tiho**. Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u **Tiho**.

Pritisnite taster  ili odaberite opciju **Odbaci** da biste odbacili dolazni poziv.

Savet! Možete da promenite postavke na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi način. Pritisnite opciju **Meni**, izaberite stavku **Podešavanja**, a zatim odaberite opciju **Poziv**. Izaberite stavku **Način odgovora**, a zatim izaberite opciju **Bilo koji taster ili Samo taster „Pošalji“**.

Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

Pregledanje liste poziva

Možete proveriti evidenciju propuštenih, dolaznih i odlaznih poziva.

Menjanje postavki poziva

Možete da podesite meni za poziv. Pritisnite opciju **Meni**, izaberite stavku **Podešavanja**, a zatim odaberite opciju „**Poziv**“.

- **Preusmeravanje poziva** - odaberite da li želite da preusmeravate pozive.
- **Zabrana poziva** - izaberite kada želite da zabranite pozive.

- **Fiksni broj za pozivanje** - odaberite listu brojeva koje će biti moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PUK2 kôd od operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.
- **Način odgovora** - odaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na bilo koji taster ili samo pritiskom na taster „Pošalji“.
- **Pošalji moj broj** - odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva. (Zavisí od dobavljača usluga.)
- **Poziv na čekanju** - uključite obaveštenje o pozivu na čekanju. (Zavisí od dobavljača usluga.)
- **Podsetnik za minute** - izaberite postavku „Uključi“ ako želite da čujete ton za svaki istekli minut razgovora.
- **Automatsko ponovno biranje** - odaberite opciju Uključi ili Isključi.
- **Slanje DTMF tonova** - odaberite opciju Uključi ili Isključi.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Izaberite stavku Kontakti iz ekrana u režimu mirovanja.

- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- 3 Pomoću navigacionih strelica krećite se do kontakata i njihovih različitih brojeva.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite stavku Kontakti, a zatim odaberite opciju Novi kontakt.
- 2 Odaberite da li želite da sačuvate novi kontakt na Telefon ili na SIM karticu.
- 3 Unesite sve dostupne informacije u odgovarajuća polja, a zatim izaberite opciju Sačuvaj.

Dodavanje kontakta u grupe

Kontakte možete čuvati po grupama, na primer, da biste odvojili kolege sa posla i članove porodice. Postoji izvestan broj grupa, kao što su: Porodica, Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3 koje se već nalaze u telefonu.

Dodavanje slike u kontakt

Izgled kontakata u adresaru možete da promenite tako što ćete dodati sliku.

- 1 Izaberite stavku „Meni“ na ekranu u režimu mirovanja, izaberite opciju Kontakti, a zatim odaberite stavku Podešavanja.

- 2 Izaberite stavku Pregled opcija, pa odaberite opciju „Sa slikom“.
- 3 Zatim se vratite u adresar, pa izaberite kontakt kojem želite da dodate sliku.
- 4 Odaberite stavku Opcije, a zatim izaberite opciju Uredi.
- 5 Pronađite odeljak „Slika“. Odaberite stavku Opcija, a zatim odaberite opciju Sačuvaj, Nema slike, Slike ili Nova slika. Ako izaberete opciju „Slika“, možete izabrati sliku koja je sačuvana u memoriji telefona. Ako izaberete opciju Nova slika, otvoriće se optičko tražilo kamere da biste mogli da snimate sliku kontakta.
- 6 Izaberite stavku Snimaj.

Razmena poruka

Telefon GM205 sadrži funkcije kao što su SMS, MMS, kao i mrežne servisne poruke.

Nova poruka

- 1 Pritisnite opciju Meni, izaberite stavku Poruke, a zatim odaberite opciju Nova poruka.
- 2 Odaberite stavku Poruka da biste poslali SMS ili MMS poruku.
- 3 Otvoriće se uređivač za novu poruku. Uređivač poruka kombinuje

kreiranje SMS i MMS poruka u jednom intuitivnom programu sa režimima koji se jednostavno menjaju. Podrazumevana postavka za uređivač poruka je SMS režim.

- 4 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili Abc ručnog režima.
- 5 Izaberite stavku Opcije, a zatim odaberite opciju Dodaj da biste dodali nešto od sledećeg: Slika, Zvuk, Video, Simbol, Predložak za tekst, Emotikon, Ime i broj, Novi slajd, Tema ili Više (Kontakt/Moja vizitkarta/Raspored/Podsetnik/Obaveze).
- 6 Pritisnite centralni taster.
- 7 Unesite broj telefona ili pritisnite stavku Opcije, a zatim izaberite opciju Kontakti ili Lista skorašnjih da biste otvorili listu kontakata. Možete da dodate više kontakata.
- 8 Izaberite stavku Pošalji.

Unos teksta

Pomoću tastature na telefonu možete da unosite alfanumeričke znakove. Na telefonu su dostupne sledeće metode za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, ABC ručni režim i 123 režim.

Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Dodirnite taster sa brojem koji je povezan sa slovom koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč nakon unošenja svih slova.

ABC ručni režim unosa teksta

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova pritiskom na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Brojeve kucajte jednim pritiskom na odgovarajući taster. Takođe možete dodati brojeve dok ste u režimima za slova ako pritisnete i zadržite željeni taster.

Fascikle za poruke

Pritisnite opciju „Meni“, a zatim izaberite stavku Poruke. Struktura

fascikli na telefonu GM205 prilično je jasna.

Primljeno - sve primljene poruke smeštaju se u fasciklu Primljeno.

Skice - ako nemate vremena da završite pisanje poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

Za slanje - ovo je fascikla za privremeno skladištenje u kojoj se nalaze poruke koje su u procesu slanja, kao i poruke koje nisu uspele da se pošalju.

Poslato - sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu „Poslato“.

Preslušaj glasovnu poštu - možete da pristupite sandučetu za glasovnu poštu (ako mreža podržava tu uslugu).

Info poruke - sve info poruke i ispravke koje dobijate od operatera.

Obrasci - lista korisnih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.

Multimedija

MP3 plejer

Telefon GM205 ima ugrađeni MP3 plejer tako da možete reprodukovati svoju omiljenu muziku.

Reprodukcija pesme

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Multimedija, pa odaberite opciju MP3 plejer.
- 2 Otvorite fasciklu Sve numere, a zatim izaberite pesmu koju želite da čujete.
- 3 Izaberite  da biste pauzirali numeru.
- 4 Izaberite  da biste prešli na sledeću pesmu.
- 5 Izaberite  da biste prešli na prethodnu pesmu.
- 6 Izaberite opciju „Nazad“ za reprodukciju muzike u pozadini i da biste se vratili u meni MP3 plejera.

Kreiranje liste numera

Ako izaberite pesme iz fascikle Sve pesme, možete kreirati svoju listu numera.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Multimedija.
- 2 Odaberite stavku MP3 plejer, a zatim izaberite opciju Moja lista numera.
- 3 Pritisnite stavku Opcije, a zatim izaberite opciju Nova lista numera, unesite ime liste numera i pritisnite dugme Sačuvaj.
- 4 Prikazaće se fascikla „Sve numere“. Izaberite sve pesme koje želite da dodate u listu numera tako što ćete ih izabrati .

- 5 Izaberite stavku Gotovo da biste sačuvali listu numera.

Podešavanje Dolby efekta ili LG Ekvilajzera

Možete da aktivirate Dolby efekat ili LG Ekvilajzer.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Multimedija, pa odaberite opciju MP3 plejer.
- 2 Odaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Audio efekat.
- 3 Izaberite stavku DOLBY MOBILE ili LG Ekvilajzer.

Fotoaparat

Brzo fotografisanje

- 1 Izaberite stavku „Meni“, a zatim izaberite stavku Multimedija. Izaberite stavku Fotoaparat da biste otvorili tražilo.
- 2 Držite telefon i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Telefon postavite tako da vidite ono što želite da fotografirate.
- 4 Pritisnite centralni taster da biste fotografisali.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 U ekranu u režimu mirovanja

- izaberite stavku Meni, a zatim izaberite opciju Multimedija.
- 2 Odaberite opciju Video kamera.
 - 3 Uperite objektiv kamere ka onome što želite da snimate.
 - 4 Pritisnite centralni taster da biste započeli snimanje.
 - 5 Simbol Rec će se pojaviti u donjem levom delu ekrana tražila, a tajmer će prikazivati trajanje video zapisa.
 - 6 Izaberite opciju Zaustavi da biste zaustavili snimanje.

FM radio

Upotreba FM radija

Telefon LG GM205 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Slušanje radio programa

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Multimedija, pa odaberite opciju FM radio.
- 2 Izaberite broj stanice koju biste želeli da slušate.

Snimanje radio programa

- 1 Pritisnite centralni taster dok slušate radio program.
- 2 Vreme snimanja se prikazuje na telefonu. Ako želite da zaustavite

snimanje, pritisnite taster . Kada snimanje bude završeno, snimljeni sadržaj će se sačuvati u fascikli „Moje stvari“ kao MP3 datoteka.

- 3 Kada snimanje bude završeno, izaberite stavku Opcija, a zatim odaberite opciju Izbriši, Postavi kao ili Album.

Napomena: Ako se nalazite u oblasti sa lošim radio prijemom, možda će biti teško slušanje radio programa. Stoga vam preporučujemo da priključite slušalicu sa mikrofonom u handsfri priključak telefona da biste slušali radio program i da biste održali dobar radio prijem.

Snimanje glasa

Upotrebite opciju Snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvukove.

Moje stvari

Možete skladištiti multimedijalne datoteke u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima, ostalim datotekama i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Prednost upotrebe memorijske

kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona. Sve multimedijalne datoteke će se čuvati u fascikli Moje stvari. Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Moje stvari da biste otvorili listu fascikli.

Slike

Fascikla „Slike“ sadrži podrazumevane slike na telefonu, slike koje ste preuzeli i slike koje ste fotografisali fotoaparatom na telefonu.

Zvuci

Fascikla Zvuci sadrži podrazumevane zvukove, vaše glasovne snimke i audio datoteke koje ste preuzeli. Odavde možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Video zapisi

Fascikla „Video zapisi“ sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Ostalo

U meniju „Ostalo“ možete videti datoteke koje nisu sačuvane u fasciklama „Slike“, Zvuci ili „Video zapisi“.

Igre i aplikacije

Uz telefon GM205 se isporučuju

unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate slobodnog vremena. Ako odaberete da preuzmete dodatne igre ili aplikacije, one će biti sačuvane u ovu fasciklu.

Rokovnik/Alatke

Korišćenje kalendara

Kada izaberete ovu stavku, na ekranu će se pojaviti kalendar. Kvadratni kursor je postavljen na trenutni datum. Kursor možete pomeriti na drugi datum pomoću navigacionih tastera.

Dodavanje podsetnika

Ovde možete da beležite svoje podsetnike.

Dodavanje stavki u listu zadataka

Možete pregledati, uređivati i dodavati zadatke.

Podešavanje alarma

Možete da podesite do 5 alarma koji će se oglasiti u određeno vreme.

Upotreba kalkulatora

Kalkulator vam omogućava obavljanje osnovnih aritmetičkih operacija: sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja.

Štoperica

Ova opcija vam omogućava korišćenje štoperice.

Konvertovanje jedinica

Služi za pretvaranje raznih mernih jedinica u željenu mernu jedinicu.

Dodavanje grada u vremenske zone

Možete dodati potrebni grad u listu vremenskih zona. Možete proveriti koje je trenutno vreme po Griničkom srednjem vremenu (GMT) i u većim gradovima širom sveta.

Pretraživač

Pristup pretraživaču

Možete da pokrenete WAP pretraživač i da pristupite početnoj stranici aktivnog profila u postavkama pretraživača. Možete i ručno da unesete URL adresu i da pristupite odgovarajućoj WAP stranici.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Pretraživač.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču, izaberite stavku Početna stranica. Odnosno, izaberite opciju Unesite adresu, a zatim upišite željenu URL adresu.

Korišćenje portala Yahoo!

Pomoću ove funkcije jednostavno se pristupa Internet usluzi Yahoo!.

Povezivanje

Menjanje postavki povezivanja
Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste mogli da uživate u novom telefonu od trenutka kada ga uključite. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.

U ovom meniju možete da podesite mrežne postavke i profile za pristup podacima.

- **Bluetooth** - podesite GM205 tako da koristi Bluetooth® vezu. Možete da promenite podešavanje vidljivosti ili da pretražujete uređaje sa kojima je vaš telefon uparen.
- **Mreža** - telefon GM205 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ovog menija možete da promenite te postavke. Pomoću ovog menija takođe možete da dodajete nove pristupne tačke.
- **USB veza** - odaberite opciju Data servis, a zatim sinhronizujte telefon GM205 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako je umetnuta memorijska kartica, izaberite stavku Memorija velikog kapaciteta da biste telefon koristili kao USB memoriju. Povežite telefon sa računarom, a zatim prevucite

i otpustite datoteke u fasciklu prenosnog uređaja GM205.

Napomena: Da biste koristili funkciju USB memorije velikog kapaciteta, u telefon treba da umetnete spoljnu memorijsku karticu.

Menjanje Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Povezivanje. Odaberite opciju Bluetooth.
- 2 Odaberite stavku Bluetooth postavke. Možete izvršiti sledeće izmene:
 - **Vidljivost mog uređaja** - odaberite da li želite da prikazete svoj uređaj ili da ga sakrijete.
 - **Moje ime** - unesite ime za svoj telefon LG GM205.
 - **Moja adresa** - prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GM205 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth Uključen i da li je status postavljen na Vidljiv.

Možete da izmenite vidljivost u meniju Bluetooth postavke ako izaberete stavku Vidljivost mog uređaja, a zatim opciju Prikaži.

- 2 Izaberite stavku Lista uređaja iz menija Bluetooth, a zatim odaberite opciju Novo.
- 3 Telefon GM205 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcije Upari i Osveži.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, izaberite stavku Upari, a zatim unesite pristupni kôd, pa pritisnite taster OK.
- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete istu pristupni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću pristupnog koda sada je spremna.

Zvučni profili

Personalizacija profila

Možete da personalizujete sva podešavanja profila.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Zvučni profili.
- 2 Odaberite željeni profil, a zatim izaberite stavku Personalizuj.

- 3 Profile „Tiho“ i „Samo vibracija“ možete samo da aktivirate.

Izbor pametnog profila

Možete izabrati odgovarajuću jačinu zvuka u zavisnosti o trenutnog okruženja.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Zvučni profili.
- 2 Izaberite stavku Standardno ili Napolju. Ovu funkciju možete koristiti samo sa profilima Standardno i „Napolju“.
- 3 Izaberite pametni izbor profila.
- 4 Telefon preporučuje odgovarajuću jačinu zvuka u zavisnosti od nivoa buke u okruženju.

Podešavanje

Menjanje datuma i vremena
Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.

Menjanje jezika

Možete da menjate jezik koji će biti korišćen za prikaz teksta na ekranu. Ovo će uticati i na jezik za unos teksta.

Menjanje postavki prikaza

Možete da promenite postavke za ekran telefona.

Menjanje postavki prečica

Možete da promenite prečice za 4 navigaciona tastera.

Menjanje bezbednosnih postavki

Izmenite bezbednosne postavke da bi telefon GM205 i važne informacije na njemu bile zaštićene.

- **PIN kôd zahtev** - uključite zahtev za unos PIN koda pri uključivanju telefona.
- **Automatsko zaključavanje tastature** - automatski zaključajte tastaturu na ekranu u režimu mirovanja da biste deaktivirali tastere.
- **Zaključavanje telefona** - odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona u sledećim situacijama: Pri pokretanju, Pri promeni SIM kartice ili Odmah.
- **Zaključavanje aplikacije** - zaključajte aplikaciju: Slika, Kalendar, Podsetnik, Obaveze.
- **Promeni kodove** - promenite Bezbednosni kôd, PIN2 kôd ili ATMT kôd.

Upotreba režima za let avionom

Izaberite ovu funkciju da biste uključili ili isključili režim za let avionom.

Moći ćete da obavljate pozive, da se povezujete na Internet i da šaljete poruke kada je uključena opcija „Režim za let avionom“.

Ušteda energije

Uključite ili isključite postavke za uštedu energije.

Poništavanje konfiguracije telefona

Koristite opciju Opšte resetovanje da biste sve postavke vratili na fabričke postavke. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potreban bezbednosni kôd.

Prikazivanje statusa memorije

Upravljač za memoriju možete da koristite da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora: Zajednička, Rezervisana, SIM kartica i Spoljna memorija.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona GM205 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoie izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svakog korisnika, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim

smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.

- Granična SAR vrednost koju je preporučila Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana sistemom DASY4, iznosi 0,744 W/kg (10 g) kada se telefon koristi blizu uha, a 0,694 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Radi eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Kada je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno u blizini puteva.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece.

Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže radni vek baterije.

- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Stare baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako treba da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem ovlašćenom servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu (Nastavak)

- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Dodatna oprema

Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Njihov opis je dat ispod.

Punjač



Data kabl

Povežite i sinhronizujte telefon GM205 sa računarom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GM205.

Stereo slušalice



Napomena

- Uvek koristite originalni LG pribor. Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvoda: GM205

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

MEMO

MEMO