

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

www.lg.com

P/N : MMBB0366349 (1.0)



GS101

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisnički priručnik

Упатство за Употреба

CE0168

M a g y a r

H r v a t s k i

български

S r p s k i

МАКЕДОНСКИ



GS101 Használati útmutató - Magyar

Ez az útmutató segítséget nyújt az új mobiltelefon megismeréséhez. Hasznos magyarázatokkal szolgál telefonja funkcióival kapcsolatban.

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Általános tudnivalók

Hangszóró

Képernyő

Funkciógombok

A billentyűk a kijelzőn fölöttük megjelenített szöveg által jelölt funkciót hajtják végre.

Küldés gomb

Telefonszámot tárcsázhat és bejövő hívásokat fogadhat.

Navigációs gombok

A telefonfunkciók gyors eléréséhez.

Befejezés / Be- és kikapcsológomb

Be-/kikapcsolhatja a telefont, hívásokat fejezhet be vagy visszatérhet Készenléti üzemmódba.



A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése

A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt egy SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.

Fontos! › A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM kártyát tartsa távol a gyermekektől.
› csak a 2 G/2,5 G teljesítményű SIM támogatott

Ábrák

- 1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét
- 2 Távolítsa el az akkumulátort
- 3 Helyezze be a SIM kártyát
- 4 Zárja le az akkumulátor fedelét
- 5 Töltse fel az akkumulátort

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.



Hívás

Híváskezdeményezés

- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

TIPP! Nemzetközi hívások esetén a + jel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot.

Partner hívása

- 1 A  gombbal nyissa meg a Névjegyzéket.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A névjegyek között a fel- és lefelé mutató navigációs gombokkal görgethet. A különböző számok között a jobbra és balra mutató navigációs gombokkal görgethet.
- 4 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefon, az **Elfogad** opció kiválasztásával vagy a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást. A telefon csengése a **Néma** lehetőség kiválasztásával szüntethető meg. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját **Néma** beállításra változtatni egy értekezleten.

Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást, nyomja meg a  gombot vagy válassza az **Elutasítás** opciót.

TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a **Menü**, majd a **Beállítások** elemet, és válassza a **Hívás** pontot. Jelölje ki a **Válasz módja** opciót, majd válasszon a **Bármely gomb** vagy a **Csak Küldés gomb** lehetőség közül.

Hívásbeállítások módosítása

Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt. Nyomja meg a **Menü**, majd a **Beállítások** elemet, és válassza a **Hívás pontot**.

- **Hívásátírányítás** – Válassza ki a hívásátírányítás módját.
- **Hívásvárakoztatás** – Állítsa be, hogy be- vagy kikapcsolja a hívásvárakoztatási funkciót.

Híváselőzmények megtekintése

Megtekintheti az összes, a nem fogadott, a tárcsázott és a fogadott hívásokat, illetve a hívások időtartamát. Megjelenik a szám és a név (ha elérhető) a hívás dátumával és idejével együtt. Azt is megtekintheti, hány alkalommal kezdeményezett hívást. Nyomja meg a **Menü** gombot és válassza a **Hívásinfó** lehetőséget.

Névjegyek

Partner keresése

Rákereshet egy partnerre a névjegyek között.

- 1 Nyomja meg a **Névjegyek** lehetőséget és válassza a **Keresés**, majd a **Névjegyek** lehetőséget a **Menü** képernyőn, vagy a készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A Névjegyek és az azokhoz tartozó különböző számok között a  és a  gombbal görgethet.

Üzenetek

Üzenetek

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki előbb az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 3 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. Szöveges beviteli módra a  gomb megnyomásával válthat.
- 4 Nyomja meg az **Opciók** lehetőséget, majd a Beszúrás pontnál válasszon a **Szimbólum**, **Sablon**, **Partner** és **Névjegy lehetőség** közül.
- 5 Érintse meg a **Címzett:** lehetőséget.
- 6 Adja meg a telefonszámot, vagy nyissa meg a partnerlistát az **Opciók** gombbal, majd válassza a **Névjegyek** vagy a **Legutóbbiak listája** elemet, válassza ki a számot, végül nyomja meg a Beszúrás, majd az **Opciók** elemet.
- 7 Nyomja meg a **Küldés** gombot.

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni Névjegyek menüben, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: T9 prediktív szövegbeviteli mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a névjegy telefonszám mezője).

T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ, melynek segítségével a beírt karaktersor alapján felismeri a szavakat. Egyszerűen nyomja meg a beírni kívánt betűnek megfelelő számbillentyűt és a szótár felismeri a szót, amint az összes betűt bevitte.

ABC kézi beviteli mód

Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg meg nem jelenik a megfelelő betű.

123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhat a számokat, ha lenyomva tartja a kívánt gombot.

Naptár

A naptár használata (Menü > Naptár)

A menübe megnyitáskor megjelenik a naptár. Az aktuális dátumot négyszögletes kurzor jelzi. A kurzor a navigációs billentyűkkel léptethető másik dátumra.

Játékok

A GS101 rendelkezik előre telepített játékkal, a mely jó időtöltést kínál. Nyomja meg a Menü gombot és válassza a **Játékok** lehetőséget.

Profilok

Profilok módosítása

A profil módosításához nyomja meg a **Menü>Profilok** elemet, majd válasszon az Általános, Néma, Rezgő, Utcai, Repülési mód és Fejhallgató lehetőség közül.

A repülési mód használata (Menü > Profilok > Repülési mód)

Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a repülési módot. Amikor a Repülési mód be van kapcsolva, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.

Eszközök/Szervező

Álhívás beállítása (Menü > Eszközök > Álhívás)

Az álhívás a beállított idő után kapcsol be.

A számológép használata (Menü > Eszközök > Számológép)

A számológéppel alapvető számolási funkciókat végezhet: összeadhat, kivonhat, szorozhat és oszthat.

A stopperóra használata (Menü > Eszközök > Stopper)

A beállítás segítségével használhatja a stopper funkciót.

Átváltás (Menü > Eszközök > Átváltás)

Az eszköz számos mérési eredmény konvertálását elvégzi a kívánt mértékegységre.

Város hozzáadása a világórához (Menü > Eszközök > Világóra)

Megtekintheti a greenwichi időt (GMT) és a világ nagyvárosaiban érvényes pontos időt.

SIM-szolgáltatások (Menü > Eszközök > SIM-szolgáltatások)

Ez a funkció a SIM kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ. Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő szolgáltatás nevével jelenik meg.

Az ébresztő beállítása (Menü > Szervező > Ébresztés)

Beállíthat legfeljebb 3 ébresztőórát, amelyek a megadott időben bekapcsolnak.

Jegyzet hozzáadása (Menü > Szervező > Jegyzet)

Itt rögzítheti saját jegyzeteit.

Beállítások

Dátum és idő módosítása (Menü > Beállítások > Dátum és idő)

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

Nyelv módosítása (Menü > Beállítások > Nyelv)

Módosíthatja a telefonon a szövegek megjelenítésének nyelvét. Ez a változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

Kijelzőbeállítások módosítása (Menü > Beállítások > Kijelző)

Megváltoztathatja a kijelző beállításait.

A biztonsági beállítások módosítása (Menü > Beállítások > Biztonság)

A GS101 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- **PIN kód kérés** - Beállíthatja, hogy a készülék kérje-e a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.
- **Telefonzár** - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához. A következők közül választhat: **Bekapcsoláskor, SIM kártya cseréjekor** vagy **Azonnal**.
- **Anti Theft Mobile Tracker - Biztonsági mobiltelefon-nyomkövető** - Ha ellopják a telefont, a készülék elküldi az SMS-t a tényleges tulajdonos által beállított számokra. Konfigurálja az ATMT beállításokat (név, elsődleges szám, másodlagos szám). Az ATMT funkciót aktiválás előtt BE kell kapcsolni. Az alapértelmezett ATMT kód „0000”. Az ATMT SMS információkat tartalmaz az eltulajdonított készülék IMEI számáról, aktuális helyéről és a telefont használó személy telefonszámáról.
- **Kódcseré** - Megváltoztathatja a biztonsági kódot, a PIN2 kódot vagy az ATMT kódot.

Energiatakarékosság (Menü > Beállítások > Energiatakarékosság)

A **Mindig be** lehetőséget választva takarékoskodhat az akkumulátor-teljesítménnyel, amikor nem használja a telefont. A következő energiatakarékossági beállítások közül választhat: **Mindig be, Csak éjszaka** vagy **Ki**.

A telefon alaphelyzetbe állítása (Menü > Beállítások > Beállítások visszaállítása)

A gyári alapbeállítások visszaállításához használja a **Visszaállítás** menüt. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra. Az alapértelmezett szám „0000”.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

FIGYELMEZTETÉS!

- A repülőgép fedélzetén a mobiltelefonokat mindig ki kell kapcsolni.
- Vezetés közben ne tartsa a kezében a telefont.
- Ne használja telefonját benzinkutak, üzemanyagraktárak, vegyi üzemek vagy robbantási műveletek közelében.
- A saját biztonsága érdekében CSAK megfelelő, EREDETI akkumulátort és töltőt használjon.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválásuk esetén fulladásveszélyt okozhatnak.
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.

VIGYÁZAT

- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon, hogy elkerülje a telefon meghibásodását.

- Minden rádiófrekvenciás adó magában hordozza az interferencia kialakulásának kockázatát elektromos berendezések közvetlen közelében. Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Az akkumulátorokat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Ne szerelje szét a telefont vagy az akkumulátort!

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

A GS101 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerrel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugározzon minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,28 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,528 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének egy (1) gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Károsodhat a telefon bevonata, ha papír- vagy műanyag csomagolóanyaggal vonja be.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa meg. (Ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, higítót vagy alkoholt.)
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, körültekintően használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál. Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki a mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül ne használja repülőút közben.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeit tartalmaz, amelyek leválásuk esetén fulladásveszélyt okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatról. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Ügyfél

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeosu-do-dang, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 900 / DCS 1800 kétsávós végberendezés

Modell név

GS101, GS105

Márka név

LG

C E 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

R&TTE Direktíva

1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Seung Hyun, II / Igazgató

Kijelentés dátuma

2010. Február 28.

Képviselet elbírása

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Korisnički priručnik za GS101 - Hrvatski

U ovom priručniku opisane su značajke vašeg novog mobilnog telefona. Priručnik sadrži i korisna objašnjenja značajki telefona.

Neki sadržaji priručnika mogu se razlikovati od onih na vašem telefonu, ovisno o softveru koji telefon koristi i o davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EZ.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Osnovne informacije o telefonu



Umetanje SIM kartice i punjenje baterije

Instaliranje SIM kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.


Važno! › SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem, zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.

› podržane su samo SIM kartice za 2G/2.5G

Ilustracije

- 1 Otvorite poklopac baterije
- 2 Izvadite bateriju
- 3 Umetnite SIM karticu
- 4 Zatvorite poklopac baterije
- 5 Napunite bateriju

UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer to može dovesti do oštećivanja telefona.



Prethodno

Upućivanje poziva

- 1 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 2 Pritisnite  za uspostavu poziva.
- 3 Za prekid poziva pritisnite .

SAVJET! Kako biste unijeli znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite 0.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Pritisnite  za otvaranje adresara.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za pomicanje kroz kontakte koristite navigacijske tipke za kretanje prema gore i prema dolje. A za pomicanje kroz njihove različite brojeve koristite navigacijske tipke za kretanje ulijevo i udesno.
- 4 Pritisnite  za uspostavu poziva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kad vam telefon zazvoni, pritisnite **Prihvati** ili pritisnite  kako biste odgovorili na poziv. Kada telefon zvoni možete, odaberite **Tiho** kako biste isključili zvuk zvonjenja. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**.

Pritisnite  ili **Odbaci** za odbijanje dolaznog poziva.

SAVJET! Prilagođavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na pozive. Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**. Odaberite **Način odgovora** i odaberite **Bilo koja tipka** ili **Samo tipka Šalji**.

Promjena postavki poziva

Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv. Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.

- **Preusmjeravanje poziva** – odabir načina preusmjeravanja poziva.
- **Poziv na čekanju** – odaberite aktivni poziv ili otkažite poziv na čekanju.

Brisanje podataka o prethodnim pozivima

Možete provjeriti zapise o svim, propuštenim, biranim i primljenim pozivima te o trajanju poziva. Broj i ime (ako je dostupno) prikazani su zajedno s datumom i vremenom kada je poziv upućen. Možete vidjeti i broj poziva. Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Prethodni pozivi**.

Kontakti

Traženje kontakta

Možete potražiti neki od kontakata u svojim kontaktima.

- 1 Pritisnite **Kontakti** i odaberite **Traži**, odaberite **kontakti** na zaslonu **Izbornik** ili pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za kretanje kroz kontakte i različite brojeve koji su im pridruženi koristite  i .

Poruke

Slanje poruke

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i zatim odaberite **Nova poruka**.
- 2 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 3 Poruku unesite pomoću T9 prediktivnog načina unosa ili pomoću ručnog Abc načina unosa. Način unosa teksta možete promijeniti pritiskom na .

- 4 Pritisnite **Opcije** i odaberite Umetni kako biste dodali **Simbol, Predložak, Kontakt, Posjetnica**.
- 5 Pritisnite **Pošalji** primatelju.
- 6 Unesite broj telefona ili pritisnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** ili **Popis nedavnih** kako biste otvorili popis kontakata, a zatim odaberite broj i pritisnite opciju umetanja.
- 7 Pritisnite **Pošalji**.

Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, unos teksta potreban je za spremanje imena u Imenik, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru. Na mobitelu su dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni način unosa T9, ABC način ručnog unosa, te način rada 123.

Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u poljima imenika).

T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

ABC ručni način unosa teksta

Taj vam način rada omogućuje unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili triput, dok se slovo ne prikaže.

123 način rada

Unos brojeva samo jednim pritiskom tipke po broju. Brojeve možete unositi i u načinima rada sa slovima, držeći željenu tipku pritisnutom dulje vremena.

Kalendar

Korištenje kalendara (Izbornik > Kalendar)

Kad uđete u ovaj izbornik prikazat će se kalendar. Kvadratni pokazivač nalazi se na trenutnom datumu. Pokazivač možete pomaknuti na drugi datum pomoću navigacijskih tipki.

Igre

Uređaj GS101 isporučuje se s unaprijed učitanim igrama koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme. Pritisnite Izbornik i odaberite **Igre**.

Profil

Promjena Profila

Za promjenu profila pritisnite **Izbornik>Profil**, a zatim odaberite Standardno, Tiho, Samo vibracija, Na Otvorenom, Način rada u zrakoplovu ili Slušalica.

Korištenje načina rada u zrakoplovu (Izbornik > Profil > Način rada u zrakoplovu)

Ovu funkciju možete koristiti kako biste način rada postavili na **Uključeno** ili **Isključeno**. Nećete moći upućivati pozive, povezivati se s Internetom niti slati poruke kada je **Način rada u zrakoplovu** postavljen na **Uključeno**.

Alati/Organizator

Postavljanje lažnog poziva (Izbornik > Alati > Lažni poziv)

Lažni poziv možete poslati nakon postavljanja vremena.

Korištenje kalkulatora (Izbornik > Alati > Kalkulator)

Kalkulator pruža osnovne aritmetičke funkcije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Korištenje štoperice (Izbornik > Alati > Štoperica)

Ovom opcijom možete pristupiti funkciji štoperice.

Pretvaranje jedinica (Izbornik > Alati > Pretvarač jedinica)

Služi za pretvaranje brojnih mjernih jedinica u željene jedinice.

Dodavanje grada u svjetski sat (Izbornik > Alati > Svjetski sat)

Služi za provjeru trenutnog srednjeg vremena po Greenwichu (GMT) i vremena u velikim gradovima diljem svijeta.

SIM usluge (Izbornik > Alati > SIM usluge)

Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama. Ako SIM kartica podržava SAT (tj. skup alata SIM aplikacija) usluge, taj izbornik nosit će naziv usluge određenog operatera koji je spremljen na SIM karticu.

Postavljanje alarma (Izbornik > Organizator > Alarm)

Možete postaviti do 3 alarma koji će se uključiti u određena vremena.

Dodavanje bilješke (Izbornik > Organizator > Bilješke)

Ovdje možete upisati svoje podsjetnike.

Postavke

Promjena datuma i vremena (Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme)

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

Promjena jezika (Izbornik > Postavke > Jezik)

Možete promijeniti jezik na kojem će se prikazivati tekstovi na telefonu. Ova promjena također utječe na značajku Jezik unosa.

Promjena postavki zaslona (Izbornik > Postavke > Zaslon)

Promjena postavki zaslona telefona.

Promjena sigurnosnih postavki (Izbornik > Postavke > Sigurnost)

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili GS101 i važne podatke koji se na njemu nalaze.

- **Zahtjev za PIN kodom** - odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN kod.
- **Zaključavanje telefona** - Odaberite sigurnosni kod za zaključavanje telefona, **Kada je uključeno**, **Kada se SIM promijeni** ili **Odmah**.
- **Mobilno praćenje protiv krađe** - ako je mobitel ukraden, telefon šalje SMS na brojeve koje je konfigurirao pravi vlasnik. Korisnik treba konfigurirati postavke značajke ATMT (Mobilno praćenje protiv krađe) s imenom, primarnim i sekundarnim brojem telefona. Korisnik treba ATMT postaviti na Uključeno kako bi se aktivirala značajka ATMT. Zadani kod značajke ATMT "0000". ATMT SMS sadrži informacije o IMEI broju ukradenog telefona, trenutnoj lokaciji i broju osobe koja koristi telefon.
- **Promjeni kodove** - Promijenite Sigurnosni kod, PIN2 kod ili ATMT kod.

Ušteda energije (Izbornik > Postavke > Ušteda energije)

Postavite li **Uvijek uklj.**, možete štedjeti energiju baterije kada ne koristite telefon. Odaberite kako biste postavke za uštedu energije postavili na **Uvijek uklj.**, **Samo noću** ili **Isključeno**.

Ponovno postavljanje telefona (Izbornik > Postavke > Poništi postavke)

Opciju **Ponovno postavi** koristite za ponovno postavljanje svih postavki na njihove tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje te funkcije potreban je sigurnosni kod. Zadani broj je "0000".

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Dodatne detaljne informacije navedene su u ovom priručniku.

UPOZORENJE!

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u zrakoplovu.
- Tijekom vožnje nemojte držati telefon u ruci.
- Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona ili operacija gdje postoji mogućnost eksplozije.
- Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.
- Ne puniti mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.

UPOZORENJE

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon.
- Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste izbjegli oštećivanje telefona.
- Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na elektroničkim uređajima koji se nalaze u blizini. Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim propisima.
- Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Model mobilnog telefona GS101 sukladan je s odgovarajućim sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznositi 2W/kg na prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,28 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,528 W/kg (10 g).
- SAR informacije za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Obloga telefona može se oštetiti uslijed pokrivanja omotačem ili vinilom.
- Za čišćenje vanjskih površina uređaja koristite suhu krpu. (Nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola.)
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Zaslon nemojte dodirivati oštrim objektom; mogao bi oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Dodatnu opremu poput slušalica koristite s oprezom. Nemojte pritiskati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici. Nemojte ga koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednost zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Večeslava Holjeva 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 900 / DCS 1800 Dual Band mreži
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GS101
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GS101
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

Zagreb, 07.04.2010.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avanigova 40, Zagreb, Hrvatska
10 000
TVA CODE: H012785558
Mario Medved

Zig i potpis odgovorne osobe

GS101 Ръководство за потребителя - български

Това ръководство ще ви помогне да разберете новия си мобилен телефон. Тук ще ви бъдат дадени полезни обяснения за функциите на вашия телефон.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/EC.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Запознаване с вашия нов телефон



Инсталиране на SIM картата и зареждане на батерията

Инсталиране на SIM картата

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта, заредена с данни за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и други.

Важно! › SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.
› поддържа се само 2G/2.5G SIM

Илюстрации

- 1 Отворете капака на батерията
- 2 Извадете батерията
- 3 Поставете вашата SIM карта
- 4 Затворете капака на батерията
- 5 Заредете батерията

1



2



3



4



5



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията когато телефонът е включен, това може да го повреди.

Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Въведете номера от клавиатурата.
- 2 Натиснете , за да извършите повикването.
- 3 За да завършите повикването, натиснете .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте 0.

Извършване на повикване от контактите

- 1 Натиснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 За да превъртите контактите, използвайте клавишите за навигация. За да превъртите през различните им номера, използвайте левия и десен клавиш за навигация.
- 4 Натиснете , за да извършите повикването.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете, натиснете **Приеми** или натиснете , за да отговорите на повикването. Когато телефонът звъни, изберете **Безшумен**, за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Безшумен** за събрание.

Натиснете  или **Отказ**, за да откажете входящото повикване.

СЪВЕТ! Можете да промените настройките на телефона, така че да отговаряте на повикванията по различни начини. Докоснете **Меню**, изберете **Настройки** и изберете **Повикване**. Изберете **Режим на отговор** и изберете **Произволен клавиш** или **само клавиш за изпращане**.

Смяна на настройките за повикване

Можете да зададете меню, съответстващо на повикване. Докоснете **Меню**, изберете **Настройки и изберете Повикване**.

- **Пренасочване повиквания** – Изберете методите на пренасочване.
- **Чакащо повикване** – Изберете да активирате или отмените чакащото повикване.

Проверка на хронологията на повикванията

Може да проверите записите за всички, пропуснати, набрани, получени повиквания и продължителността. Номерът и името (ако е приложимо) се показват заедно с датата и часа на провеждане на разговора. Можете също да проверите броя обаждания, които сте направили. Докоснете **Меню**, изберете **Повиквания**.

Контакти

Търсене на контакт

Може да търсите контакт във вашите контакти.

- 1 Натиснете **Контакти** и изберете **Търси**, изберете **Контакти** от екрана **Меню** или натиснете  от екран на готовност.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте  и .

Съобщения

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Ще се отвори редактор на ново съобщение. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 3 Въведете съобщението си с използването на T9 с предвиждане или ABC ръчно. Може да превключите режима на въвеждане на текст с натискане на .
- 4 Натиснете **Опции** и изберете Въмъкване, за да добавите **Символ, Шаблон, Контакт, Визитка**.
- 5 Натиснете **Изпрати** на.
- 6 Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Контакти** или **Списък с последни**, за да отворите списъка си с контакти и изберете номера и натиснете Въмъкване, после Опция.
- 7 Изберете **Изпрати**.

Въвеждане на текст

Може да въвеждате буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения и насрочване на събития в календара - всички изискват въвеждане на текст. В телефона са налични следните методи за въвеждане на текст: режим T9 с предсказване на текста, ръчен режим ABC и режим 123.

Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

T9 режим с предвиждане

Режимът T9 с предвиждане използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто натиснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

ABC ръчен режим

Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

123 режим

Въвеждайте номера с едно натискане за цифра. Можете да въвеждате цифри и когато сте в текстови режим, като натиснете и задържите желания клавиш.

Календар

Използване на календара (Меню > Календар)

Когато влезете в това меню, се появява календар. Върху текущата дата е поставен квадратен показалец. Можете да преместите показалеца на друга дата, като използвате бутоните за навигация.

Игри

Вашият GS101 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват, когато имате свободно време. Натиснете Меню и изберете **Игри**.

Профили

Смяна на профили

Може да смените профила, като натиснете **Меню>Профили**, после изберете от Общи, Само вибрация, Само Вибрация, Навън, Самолетен режим и Апарат.

Използване на самолетен режим (Меню > Профили > Режим по време на полет)

Използвайте тази функция за Вкл. или Изкл.на самолетен режим. Няма да можете да извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения, когато Режим по време на полет е Вкл..

Инструменти/Организатор

Настройка на фалшиво повикване (Меню > Инструменти > Фалшиво повикване)

Може да изпратите фалшиво повикване след определено време.

Използване на калкулатора (Меню > Инструменти > Калкулатор)

Калкулаторът предоставя основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Използване на хронометъра (Меню > Инструменти > Хронометър)

Тази опция ви позволява да използвате функцията на хронометър.

Преобразуване на единици (Меню > Инструменти > Конвертор на единици)

Така се превръщат произволни мерни единици в исканите от вас мерни единици.

Добавяне на град към световния часовник (Меню > Инструменти > Световен часовник)

Можете да проверите текущото време по Гринуич (GMT) и големите градове по света, като използвате l, r, u, d и .

SIM услуги (Меню > Инструменти > SIM услуги)

Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги. В случай че SIM картата поддържа SAT услуги (т.е. SIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения в SIM картата)), това меню ще бъде името на услугата, специфично за оператора и съхранено в SIM картата.

Настройка на алармата (Меню > Организатор > Будилник)

Можете да зададете до 3 будилника, които да се включват в определено време.

Използване на бележка (Меню > Организатор > Бележка)

Можете да регистрирате собствена визитка.

Настройки

Смяна на часа и датата (Меню > Настройки > Дата и час)

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

Смяна на езика (Меню > Настройки > Език)

Можете да сменяте езика за текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна се отразява също и на режима Език на въвеждане.

Смяна на настройките на дисплея (Меню > Настройки > Дисплей)

Можете да промените настройките за екрана на телефона.

Смяна на настройките за защита (Меню > Настройки > Сигурност)

Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия GS101 и неговата информация защитени.

- **Запитване за PIN код** - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.
- **Заклучване телефон** - Изберете защитен код за заключване на телефона, **При** включване, **При** смяна на SIM карта или **Незабавно**.
- **Мобилно проследяване против кражба** - Когато апаратът е откраднат, той изпраща SMS до номерата, конфигурирани от реалния притежател. Потребителят е конфигурирал ATMT настройките с име, основен телефонен номер, вторичен номер. Потребителят е задад ATMT на ВКЛ. за активиране на функцията ATMT. ATMT кодът по подразбиране е "0000". ATMT SMS ще съдържа информация за откраднатия телефон IMEI, текущото местоположение и номер на лицето, което използва слушалката.
- **Промяна на кодове** - Смяна на **Защитен код PIN2** код или **ATMT код**.

Енергоспестяване (Меню > Настройки > Енергоспестяване)

Ако зададете **Винаги вкл.**, можете да пестите енергия, когато не използвате телефона. Изберете да превключите на настройките за пестене на енергия **Винаги вкл.**, **Само нощем** или **Изкл.**

Нулиране на телефона (Меню > Настройки > Нулиране на настр.)

Използвайте **Нулиране** за нулиране на всички настройки до фабричните им стойности. За да активирате тази функция, ви е необходим защитният код. Кодът по подразбиране е "0000".

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Мобилните телефони трябва да бъдат изключени през цялото време, когато сте в самолет.
- Не дръжте телефона в ръка, когато шофирате.
- Не използвайте телефона си близо до бензиностанции, складове за гориво, химически заводи или места, на които се извършват взривни работи.
- За ваша безопасност използвайте САМО посочените ОРИГИНАЛНИ батерии и зареждащи устройства.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

ВНИМАНИЕ

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреди на вашия телефон.
- Всички радиопредаватели носят риск от смущаване на електронно оборудване в непосредствена близост. Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
- Не разглобявайте телефона или батерията.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон GS101 е разработен да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартен метод, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти .

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,28 W/kg (10g), и при носене на тялото е 0,528 W/kg (10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1.6 W/kg средно на един (1) грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да деактивира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.

- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвийете в опаковка или пластмасов плик.
- Използвайте суха кърпа, за да почиствате външната част на апарата. (Не използвайте разтворители като бензен, разреждители или алкохол.)
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да се окаже в неизправност или да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.

Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции. Не използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте в самолет без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 900 / DCS 1800 Дабандра мобилен телефон

Име на модела

GS101, GS105

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

РАТТЕ Директиви 1996/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност,
че гореупоменатият продукт, към който се отнася та
зи декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Seung Hyun, A / Директор

Дата на издаване

25. Октомври 2010

Получено на предпоставител

GS101 Korisnički priručnik - Srpski

U ovom uputstvu opisane su karakteristike vašeg novog mobilnog telefona. Ovde možete da pronađete korisna objašnjenja funkcija vašeg telefona.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Osnovne informacije o telefonu



Instaliranje SIM kartice i punjenje baterije

Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.


Važno! › Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

› podržana je samo SIM kartica 2G/2.5G SIM

Ilustracije

- 1 Otvaranje poklopca baterije
- 2 Uklanjanje baterije
- 3 Umetanje SIM kartice
- 4 Zatvaranje poklopca baterije
- 5 Punjenje baterije

UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju dok je telefon uključen da ne biste oštetili telefon.



Pozivi

Obavljanje poziva

- 1 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 2 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .

Savet! Da biste uneli znak „+“ pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite taster 0.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Pritisnite taster  da biste otvorili adresar.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- 3 Da biste se kretali kroz kontakte, koristite navigacione tastere za nagore i nadole. Da biste se kretali kroz brojeve u okviru jednog kontakta, koristite navigacione tastere za nalevo i nadesno.
- 4 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme **Prihvati**, odnosno pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv. Dok telefon zvoni, pritisnite dugme **Bez zvuka** da biste isključili zvuk zvona. Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u **Bez zvuka**.

Pritisnite taster  ili izaberite opciju **Odbaci** da biste odbacili dolazni poziv.

Savet! Možete da promenite postavke na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi način. Izaberite opciju **Meni**, izaberite stavku **Podešavanja**, a zatim odaberite opciju **Poziv**. Izaberite **Način javljanja**, a zatim izaberite opciju **Bilo koji taster** ili **samo taster Pošalji**.

Menjanje postavki poziva

Možete da podesite meni za poziv. Izaberite opciju **Meni**, izaberite stavku **Podešavanja**, a zatim odaberite opciju **Poziv**.

- **Preusmeravanje poziva** – Izaberite način preusmeravanja poziva.
- **Poziv na čekanju** – Aktivirajte ili otkažite poziv na čekanju.

Pregledanje liste poziva

Možete pogledati evidenciju svih poziva, propuštenih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva, kao i trajanje poziva. Broj i ime (ako su dostupni) prikazuju se zajedno sa datumom i vremenom obavljenog poziva. Takođe, možete prikazati koliko puta je pozivano. Izaberite opciju **Meni**, pa izaberite stavku **Pozivi**.

Kontakti

Traženje kontakta

Možete potražiti željeni kontakt među kontaktima.

- 1 Pritisnite **Kontakti**, zatim izaberite stavku **Traži**, pa stavku **Kontakti** sa ekrana **Meni** ili pritisnite  na ekranu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- 3 Da biste se kretali kroz kontakte i njihove brojeve upotrebite tastere  i .

Slanje poruka

Nova poruka

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite stavku **Slanje poruka**, a zatim odaberite opciju **Nova poruka**.
- 2 Otvoriće se uređivač za novu poruku. Podrazumevana postavka za uređivač poruka je SMS režim.

- 3 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili Abc ručnog režima. Režim unosa teksta možete menjati pritiskom na taster .
- 4 Pritisnite **Opcije** a zatim odaberite Ubaci da biste dodali **simbol, obrazac, kontakt, vizitkartu**.
- 5 Pritisnite **Pošalji**.
- 6 Unesite broj telefona ili pritisnite stavku **Opcije**, a zatim izaberite **Kontakti** ili **Lista skorašnjih** da biste otvorili listu kontakata. Izaberite željeni broj i pritisnite Umetni, a zatim željenu opciju.
- 7 Pritisnite **Pošalji**.

Unos teksta

Pomoću tastature na telefonu možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, čuvanje imena u kontaktima, pisanje poruka i kreiranje rasporeda događaja u kalendaru zahtevaju unos teksta. Na telefonu su dostupne sledeće metode za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, ABC ručni režim i 123 režim.

Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Dodirnite taster sa brojem koji je povezan sa slovom koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč nakon unošenja svih slova.

ABC ručni režim unosa teksta

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova pritiskom na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Brojeve kucajte jednim pritiskom na odgovarajući taster. Takođe možete dodati brojeve dok ste u režimima za slova ako pritisnete i zadržite željeni taster.

Kalendar

Korišćenje kalendara (Meni > Kalendar)

Kada izaberete ovu stavku, na ekranu će se pojaviti kalendar. Kvadratni kursor je postavljen na trenutni datum. Kursor možete pomeriti na drugi datum pomoću navigacionih tastera.

Igre

Uz model GS101 isporučuju se unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate slobodnog vremena. Pritisnite Meni, a zatim izaberite stavku **Igre**.

Profil

Menjanje profili

Profil možete promeniti pritiskom na **Meni>Profil**, nakon čega možete izabrati neki od sledećih profila: Opšte, Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i Slušalica.

Upotreba režima za let avionom (Meni > Profili > Način rada u avionu)

Koristite ovu funkciju da biste režim za let avionom podesili na Uključeno ili Isključeno. Nećete moći da obavljate pozive, da se povezujete na Internet, šaljete poruke kada je Režim za let avionom postavljen na Uključeno.

Alati / Rokovnik

Podešavanje lažnog poziva (Meni > Alati > Lažan poziv)

Možete poslati lažni poziv nakon što podesite vreme.

Upotreba kalkulatora (Meni > Alati > Kalkulator)

Kalkulator vam omogućava obavljanje osnovnih aritmetičkih operacija: sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja.

Upotreba štoperice (Meni > Alati > Štoperica)

Ova opcija vam omogućava korišćenje štoperice.

Konvertovanje jedinica (Meni > Alati > Konvertor jedinica)

Služi za pretvaranje izmerenih vrednosti u željenu mernu jedinicu.

Dodavanje grada u vremenske zone (Meni > Alati > Svetski sat)

Možete da proverite trenutno vreme po Griniču (GMT) i vreme u najvećim gradovima sveta.

SIM usluge (Meni > Alati > SIM usluge)

Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga. U slučaju da SIM kartica podržava SAT (tj. SIM Application Toolkit) usluge, ovaj meni na SIM kartici sadrži ime usluge, u zavisnosti od operatora.

Podešavanje alarma (Meni > Rokovnik > Budilnik)

Možete da podesite do 3 alarma koji će se oglasiti u određeno vreme.

Dodavanje podsetnika (Meni > Rokovnik > Podsetnik)

Ovde možete da beležite svoje podsetnike.

Podešavanja

Menjanje datuma i vremena (Meni > Podešavanja > Datum i vreme)

Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.

Menjanje jezika (Meni > Podešavanja > Jezik)

Možete da menjate jezik koji će biti korišćen za prikaz teksta na ekranu. Ovo će uticati i na jezik za unos teksta.

Menjanje postavki ekrana (Meni > Podešavanja > Ekran)

Možete da promenite postavke za ekran telefona.

Menjanje bezbednosnih postavki (Meni > Podešavanja > Sigurnost)

Izmenite bezbednosne postavke da bi telefon GS101 i važne informacije na njemu bile zaštićene.

- **Zahtev za PIN šifrom** - Uključite zahtev za unos PIN koda pri uključivanju telefona.
- **Zaključavanje telefona** - Odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona u sledećim situacijama: **Kada se uključi**, **Pri menjanju SIM kartice** ili **Odmah**.
- **Zaštita od krađe (ATMT)** - Ako telefon bude ukraden, poslaće SMS na broj koji je vlasnik podesio. Korisnik mora da konfiguriše ATMT postavke u koje spadaju ime, primarni broj, sekundarni broj. Da bi se funkcija ATMT aktivirala, potrebno je da je korisnik uključi. Podrazumevani ATMT kôd je „0000“. ATMT SMS će sadržati sledeće informacije: IMEI broj ukradenog telefona, trenutnu lokaciju i broj osobe koja koristi telefon.
- **Promeni šifre** - Menjanje sledećih kodova **Bezbednosni kôd**, **PIN2 kôd** ili **ATMT kôd**.

Ušteda energije (Meni > Podešavanja > Ušteda energije)

Ako podesite opciju **Uvek uključeno**, možete da uštedite energiju kada ne koristite telefon. Izaberite postavke za štednju energije. **Uvek uključeno**, **Samo noću** ili **Isključeno**.

Poništavanje postavki na telefonu (Meni > Podešavanja > Fabrička podešavanja)

Upotrebite opciju **Poništi** da biste podešavanja vratili na podrazumevane vrednosti. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potrebna sigurnosna šifra. Podrazumevani kôd je „0000“.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito. Dodatne informacije date su u ovom priručniku.

UPOZORENJE

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni u avionu.
- Nemojte da držite telefon u ruci tokom vožnje.
- Nemojte da koristite telefon u blizini benzinskih pumpi, skladišta goriva, fabrika hemikalija i gde god postoji opasnost od eksplozija.
- Radi bezbednosti, koristite SAMO propisane ORIGINALNE baterije i punjače.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.

OPREZ!

- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć.
- Koristite samo ORIGINALNU opremu da ne biste oštetili telefon.

- Svi uređaji koji emituju radio-frekventne talase mogu uticati na rad elektronskih uređaja u blizini. Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.
- Baterije odložite u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Nemojte rastavljati telefon ili bateriju.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona GS101 projektovan je tako da odgovara važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 1,28 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uvo, a 0,528 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- Granična SAR vrednost za stanovnike zemalja/ regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi 1,6 W/kg po jednom (1) gramu telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Površina telefona može da se ošteti ako se na nju nanese providna ili vinil folija.
- Za čišćenje telefona koristite suhu tkaninu (Nemojte koristiti razređivače kao što su benzol, rastvarači ili alkohol.)
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite oprezno. Nemojte bez potrebe pritiskati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole.
Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. Ona može da izazove ozbiljne povrede usled neodgovarajućih performansi.

Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama. Nemojte koristiti u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Nemojte koristiti telefon u avionu bez izričite dozvole posade.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.

Tehnički podaci

Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min : -10°C

Deklaracija o usaglašenosti



Detalji isporučioaca

Ime

LG Electronics Inc.

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Naziv modela

GS101, GS105

Tržinski naziv

LG

C € 0168

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1, EN 301 488-07 V1.3.1

EN 301 511 V9.2.2

EN 50360-3001, EN 62209-1:2006

EN 60950-1:2001

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđena je od strane BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Datum izdavanja

Saung Hyun, Ji / Direktor

25.02.2010.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547-8940, e-mail : jacob@lge.com

Potpis predstavnika

Запознавање со вашиот телефон



Повици

Започнување на повик

- 1 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 2 Притиснете  за да го започнете повикот.
- 3 За да го завршите повикот, притиснете .

СОВЕТ! За да внесете + кај меѓународните повици, притиснете и задржете на 0.

Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Притиснете  за да го отворите адресарот.
- 2 Со помош на тастатурата, внесете ја првата буква од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 За да се движите низ контактите и нивните различни броеви користете  и .
- 4 Притиснете  за да го започнете повикот.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога вашиот телефон свони притиснете **Прифати** или притиснете  за да одговорите на повикот. Кога вашиот телефон свони, изберете **Бесчујно** за да го стишате свонењето. Ова е корисно кога ќе заборавите да го промените профилот на **Бесчујно** за време на состанок.

Притиснете  или **Отфрли** за да го отфрлите влезниот повик.

СОВЕТ! Можете да го поставите вашиот телефон за одговарање на повиците на различни начини. Притиснете **Мени**, изберете **Поставки** и изберете **Повик**. Изберете **Режим на одговор** и изберете помеѓу **Кое било копче** или **Само копче за испраќање**.

Менување на поставките за повици

Можете да ги конфигурирате менијата кои се релевантни за повиците. Притиснете **Мени**, изберете **Поставки** и изберете **Повик**.

- **Пренасочување на повици** – Избирајте методи за пренасочување на повици.
- **Повик на чекање** – Изберете активирање или откажување на повик на чекање.

MEMO

MEMO

MEMO
