



## Mapa del menú

<b>1 Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>2 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	<b>3 Herramientas</b> 1 linterna 2 Llamada falsa 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor de unidad 6 Reloj mundial 7 Multimedia	<b>4 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros	<b>5 Agenda</b> 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota
<b>6 Registro de llamadas</b> 1 Todas llamadas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	<b>7 Perfiles de sonido</b> 1 General 2 Silencioso 3 Sólo vibración 4 Fuerte 5 Modo avión 6 Auriculares	<b>8 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Informaciones	<b>9 Configuración</b> 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Bloqueo autom. de teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Conexión USB 9 Selección de red 0 Restaurar configuraciones * Estado de la memoria	

### Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Radio FM

(Esta función puede ser diferente en diferentes regiones).

Si se ha activado la opción de radio (Menú 3.7.3) usted puede acceder a los siguientes menús de opciones con la tecla **Opciones**.

› **Editar canal:** puede escuchar una emisora de radio seleccionándola manualmente, presione las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre la emisora que desee y toque **OK**.

› **Exploración autom.:** si selecciona esta opción su teléfono empezará a hacer una búsqueda automática de canales de radio, confirme la acción seleccionando **Sí**.

Para escuchar una de las estaciones de radio almacenadas, seleccione los canales con las teclas de navegación.

› **Restablecer canales:** restablece todos los valores agregados a los canales a las definiciones de fábrica.

› **Escuchar por auriculares/altavoz:** puede escuchar la radio por el altavoz integrado o por auriculares.

**Nota:** el teléfono GS155A admite FM inalámbrica, pero para mejorar la calidad de la radio FM, inserte los auriculares.

**Plantillas** En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.

**Config. de mensajes** Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.

## Agenda y Herramientas

<b>Alarma</b>	Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.
<b>Calendario</b>	Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.
<b>Nota</b>	Puede crear notas para usted mismo.
<b>Linterna</b>	Puede usar su teléfono como una linterna.
<b>Llamada falsa</b>	Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
<b>Cronómetro</b>	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.
<b>Conversor de unidad</b>	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
<b>Reloj mundial</b>	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.
<b>Multimedia</b>	Desde esta opción usted tiene acceso a su reproductor MP3, Cámara y Radio FM.

## Características del teléfono



## Apagar y encender el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

- Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- Presione **[llamada]** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **[fin]**.

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

### Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- Presione **[llamada]** para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuración > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación **[tecla]**. Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione **[tecla]** por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat > elija el contacto > Chat > escriba el mensaje > Opciones > Enviar**.

**Nota:** si utiliza la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada.

### Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos.

### Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa > elija Encendido > elija la hora, remitente y el teléfono > Opciones > Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## Mis cosas

<b>Imágenes</b>	Contiene imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.
<b>Sonidos</b>	Contiene las grabaciones de voz, las grabaciones hechas de la radio y los archivos de sonido que ha descargado.
<b>Otros</b>	Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en la carpeta Imágenes y Sonidos.

**Nota:** El teléfono GS155A admite archivos de imagen JPEG o archivos de sonido MP3 y MIDI.

## Registro de llamadas

<b>Todas llamadas</b>	Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.
<b>Llam. perdidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.
<b>Llam. realizadas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
<b>Llam. recibidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestada.

**Duración de llamada** Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

#### Importante

› La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte de la tarjeta de memoria externa
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería



#### ADVERTENCIA:

- › No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- › El teléfono GS155A admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla **[tecla]** o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.4.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Tecla Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuración > Seguridad**.

• **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

• **Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

## Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

### Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155A tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible

### Mensajes

<b>Nuevo mensaje</b>	Puede crear un nuevo mensaje.
<b>Recibidos</b>	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
<b>Borradores</b>	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
<b>Caja del chat</b>	Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.
<b>Buzón de salida</b>	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
<b>Mensajes enviados</b>	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
<b>Correo de voz</b>	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
<b>Mensajes de información</b>	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

### Perfiles de sonido

**General/Silencioso/Fuerte** En Perfiles, puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes eventos. Cada uno de estos perfiles puede personalizarse.

### Modo avión

Al encender esta función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.

## Contactos

<b>Buscar</b>	Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
<b>Nuevo contacto</b>	Puede agregar un nuevo contacto a su lista de contactos.
<b>Marcación rápida</b>	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
<b>Copiar todo</b>	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
<b>Borrar todo</b>	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.

<b>Informaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.</li> <li>Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.</li> <li>Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.</li></ul>
<b>Configuración</b>	
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idioma</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.
<b>Pantalla</b>	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
<b>Llamada</b>	Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamada, Modo de respuesta y mucho más.
<b>Bloqueo automático de teclado</b>	Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.
<b>Seguridad</b>	Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Solicitar código PIN:</b> puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.</li></ul>

## Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### ⚠️ ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en todas las áreas donde rijan disposiciones especiales que así lo requieran. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.

## Accesorios

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### Funcionamiento eficaz del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.

## Referencias

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchúfe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

- Bloqueo de teléfono:** puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.
- Restricción de llamada:** puede restringir llamadas indeseadas.
- Número de marcación fija:** puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.

- Rastreador de teléfono antirrobo:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen información del IMEI del teléfono robado y el número de la nueva tarjeta.

- Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2, código ATMT y Código de seguridad.

### Ahorro de energía

#### Conexión USB

Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.

Realice el cambio de la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

### Selección de red

Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

### Seguridad

- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por DASY4 para su uso en el oído es de 1,03 W/kg (10 gramos) y, cuando se lo usa sobre el cuerpo, es de 0,440 W/kg (10 gramos).
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/.

## Características

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

### Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### Piezas de vidrio

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

### Seguridad

## Garantía

## CERTIFICADO DE GARANTIA

gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Periodo de garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de activación del artículo (para el teléfono celular es de un año).

#### CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de Perú.
- El servicio de garantía sólo se prestará en los centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
- Esta garantía es válida únicamente en el Territorio de la República de Perú, para los productos importados por LG.
- El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.
- LG no asume responsabilidad directa o indirecta por la pérdida o recuperación de la información almacenada, por interrupción de uso, pérdida de beneficios, costos de instalación, desinstalación o reemplazo del producto.

#### CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

- Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el aparato, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
- Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
- En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y

### Restaurar configuraciones

### Estado de la memoria

Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.
Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

### Seguridad

• Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
• Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
• No desarme el teléfono ni la batería.

### Ahorro de energía

### Conexión USB

Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.

Realice el cambio de la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

### Selección de red

Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

### Cuidado y mantenimiento del producto

### ⚠️ ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

## Referencias

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

### Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

### Accesorios

accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.

5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

#### LA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
- Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
- Robo del producto.
- Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
- Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
- Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
- Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
- Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
- Fallas o desperfectos de funcionamiento y/o pérdida y/o corrupción de datos y otros que sean consecuencias de uso de aplicaciones, virus o software ilegales y/o maliciosos en el equipo.

#### COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes cosas:

- Acudir al distribuidor que le vendió su teléfono para recibir orientación.
- También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la Republica de Perú: 0-800-1-2424.
- Si lo desea, también puede contactarnos por Internet en http://pe.lge.com

### LG Electronics Perú S.A.