

Ecranul de start

Puteți trage și face clic imediat pe opțiunea dorită, în toate tipurile de ecrane de start.

Activ

Ecran de start cu aplicație widget - Când atingeți în partea dreaptă jos a ecranului, apare panoul pentru aplicația widget din telefonul mobil. Atunci când înregistrați aplicația widget prin tragerea ei, aplicația widget este creată în locul în care a fost fixată.

Activ

Ecran de start apelare rapidă - Când atingeți , apare lista de apelare rapidă. Puteți apela, trimite un mesaj sau edita contactul direct din acest ecran de start.

Activ

Ecran de start Livesquare - Pe ecranul Livesquare, puteți efectua cu ușurință un apel și trimite un mesaj la numărul alocat unui avatar. Pentru a utiliza funcția de apelare, mesaje sau contacte, selectați un avatar și alegeți pictograma Tastă rapidă pe care doriți s-o utilizați. Puteți trage toate avatarele și trimite mesajul imediat.

SFAT! Interfața cu utilizatorul este bazată pe trei tipuri de ecrane de start. Pentru a comuta între ecranele de start, treceți repede cu degetul peste afișaj de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

Pictograma Tastă rapidă

Facebook (Continuare SNS)

Acasă: Conectați-vă și veți vedea starea actualizată a prietenilor dvs. Introduceți comentariul despre starea nouă sau verificați celelalte opțiuni.

Profil: Puteți selecta actualizările pentru Afișier > Stare și puteți scrie starea curentă. Vizualizați detaliile despre informații și încărcați fotografia atingând Album > Încărcare fotografie.

Prieteni: Căutați-vă prietenii în Facebook selectând Căutare.

Mesaj: Puteți vedea folderul Primite/Trimise și puteți scrie un mesaj SN.

SFAT! Utilizarea aplicației widget feed Facebook Trageți aplicația widget feed facebook din tava aplicației widget și atingeți **OK**.

Dacă aplicația widget facebook este înregistrată pe ecranul de start, vor fi afișate cele mai recente 3 feed-uri de pe site-ul SN. De asemenea, puteți accesa aplicația facebook direct, atingând aplicația widget feed.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Apăsăți tasta de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia. De asemenea, puteți apăsa ferm tasta din partea laterală a telefonului.

SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

După ce ați realizat fotografia

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii este afișat împreună cu patru pictograme în partea dreaptă.

Atingeți pentru a trimite fotografia ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

Mesagerie

Telefonul GS500 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți **Mesagerie** din fila **COMUNICARE**. Apoi atingeți **Mesaj nou** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Destinatar** în partea inferioară a ecranului pentru a introduce destinatarul. Apoi introduceți numărul sau atingeți pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **Trimite**.

AVERTISMENT: Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

Atingeți pentru a seta o imagine pentru ecranul de start.

Atingeți pentru a edita fotografia.

Atingeți pentru a redenumi fotografia.

Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

Atingeți pentru a șterge imaginea.

Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.

Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular.

După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**.

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

Închideți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Scoateți bateria.
- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Introduceți setul de baterii.
- 5 Atașați carcasa spate.
- 6 Încărcați bateria.



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 3 Atingeți pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta .

SFAT! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta . Apăsăți tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți caseta câmpului Nume din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând minitastatura.

Introducerea textului

Există cinci moduri de introducere a textului:

Tastatură, Tastatură, Scriere de mână-Ecran, Scriere de mână-Casetă, Casetă dublă-scris de mână.

Puteți alege metoda de introducere apăsând și **Metodă de introducere**.

Atingeți pentru a activa modul T9. Această pictogramă este afișată doar când alegeți **Minitastatură** ca metodă de introducere.

Atingeți pentru a alege limba tastării.

Atingeți pentru a comuta între numere, simboluri și introducerea de text.

Utilizați tasta **Shift** pentru a comuta între scrierea cu majuscule și minuscule.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul **Scris de mână**, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul GS500 va converti scrisul de mână în mesaj. Selectați **Scriere de mână-Ecran** sau **Scriere de mână-Casetă** conform vizualizării dvs. preferate.

Camera video

Realizarea unui videoclip rapid

- 1 Apăsăți tasta pentru cameră din partea dreaptă a telefonului pentru câteva secunde.

SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.

3 Apăsăți o dată tasta pentru cameră de pe telefon pentru a începe înregistrarea. Alternativ, puteți atinge punctul roșu .

4 **Rec** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.

5 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți și reluați selectând .

6 Atingeți pe ecran sau apăsați încă o dată pentru a opri înregistrarea.

Componentele telefonului



Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:

- 1 Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**.
- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui contactului în câmpul Nume accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**, apoi atingeți **Adăugare contact**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon** sau **SIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de e-mail diferite pentru fiecare contact.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Converteți textul în **Text, Voce, Fax, X.400** sau **E-mail**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteți text lung ca - Alegeți să trimiteți un text ca **SMS multiple** sau ca MMS (mesaj multimedia).

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Atingeți **Mesagerie** din fila **COMUNICARE**. Derulați și alegeți **Setări** și **Mesaj multimedia**.

Mod de preluare - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi **Manual** veți primi doar notificări pentru MMS (mesaj multimedia) putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți un raport de librare.

Fotografiile și video clipurile

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Atingeți de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.

Editarea fotografiilor

- 1 Deschideți fotografia pe care doriți s-o editați și atingeți pentru a afișa opțiunile.
- 2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:
 - Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.
 - Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.
 - Adăugați text la fotografie.

Tasta Blocare/ Deblocare
Conectorul pentru "Mâini libere" sau căști stereo

Tasta pentru cameră
 • Deplasați-vă direct la meniul Cameră apăsând și menținând apăsată tasta.

Desenarea
 Apăsăți de două ori pentru a captura imaginea curentă. În acest meniu puteți edita și trimite imaginea. **Notă:** Această funcție nu poate fi utilizată pentru încălcarea drepturilor de autor ale oricărei terțe părți precum imaginea unei galerii, imagine de fundal, apelare rapidă etc.

6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri și la altele.

7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din **Contacte** să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**, apoi atingeți **Setări**.

Serviciile de rețele sociale (SNS)

Telefonul dvs. GS500 are SNS, care vă permite să vă bucurați de rețeaua socială și să o administrați.

NOTĂ: Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

Atingeți meniul **Comunități** și selectați un site.

SFAT! Facebook este o aplicație nativă preîncărcată în telefon, ușor de accesat. Twitter este o aplicație java bazată pe tehnologia Java. Alte aplicații au acces la serviciile WAP (Protocol pentru aplicații wireless).

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți o confirmare de citire.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate - **Alegeți cât timp va rămâne mesajul salvat în centrul de mesaje.**

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.

Mod de creare - Alegeți modul pentru mesaj.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Decorati fotografiile cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și culori și atingeți fotografia în locul în care doriți să le plasați.

Ștergeți ce desenați. De asemenea, puteți să selectați dimensiunea radiatorului.

Atingeți pentru a reveni la galerie.

Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările peste **fișierul original** sau sub forma unui **fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, introduceți un nume pentru fișier.

Anulați ultimul efect sau ultima editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.

Atingeți pentru a deschide opțiuni suplimentare pentru efecte, inclusiv Rotire.

Atingeți pentru a deschide opțiunile de filtrare.

Puteți regla fotografia selectată.

Muzică

Pentru a accesa player-ul muzical, atingeți ☰, apoi selectați **Muzică** din fila DIVERTISMENT. De aici puteți accesa mai multe foldere:

Redate recent - Puteți asculta melodiile redate recent.

Toate melodiile - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicite preîncărcate.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Creator ton de apel - Puteți să editați melodia și să o salvați dacă doriți să setați un ton de apel. Acesta poate fi găsit în meniul de profil al setărilor.

Redare aleatorii - Redă melodiile în ordine aleatorii.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Transfer de muzică utilizând Windows Media Player

1 Din ecranul de start selectați ☰, apoi derulați prin **Conectivitate** din fila **Setări**.

2 Selectați **Mod Conexiune USB** și alegeți **Sincronizați muzica**.

3 Conectați telefonul și calculatorul utilizând un cablu USB compatibil.

4 Când încercați să conectați telefonul la calculator, pe telefon se va afișa: "Sincronizare muzică",apoi Conectat.

5 Pe calculator va apărea solicitarea de lansare a software-ului preferat de management al muzicii.

6 Selectați Window Media Player.

7 Deplasați-vă la fila Sincronizare, apoi trageți și plasați **muzica** pe care doriți s-o transferați pe telefon în panoul **Listă sincronizare**.

8 Faceți clic pe butonul **Pornire sincronizare**. Procesul de transfer începe.

⚠ **AVERTISMENT**

Nu deconectați telefonul în timpul transferului.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Avertisment

› Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați NUMAI baterii și încărcătoare ORIGINALE.





› Deconectați telefonul dacă vă aflați într-o zonă în care reglementările speciale solicită acest lucru, de exemplu într-un spital, unde poate fi afectată aparatura medicală.

› Bateriile trebuie reciclate conform legislației corespunzătoare.

Îngrijirea și întreținerea produsului
AVERTISMENT! Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de ga ran ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dumneavoastră mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Încărcător	Baterie
	
Căști stereo	
Cablu de date	

Încărcătorul este inclus în pachetul de livrare.

Transferarea muzicii în telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodiile pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de date.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și că sunt conectate unul la celălalt.

2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și apoi Trimiteți prin Bluetooth.

3 După expedierea fișierului trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon, atingând **Da**.

4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Web

Opțiunea **Navigator** vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

Accesarea web

1 Din ecranul de start selectați ☰ apoi derulați la **Navigator** din fila UTILITARE.

2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

NOTĂ: La conectarea la aceste servicii și descărcarea conținutului veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Accesarea serviciului Google

Puteți lansa serviciul Google cu această aplicație. Atingeți **Google** din fila UTILITARE.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

› Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.

› Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

› Pentru curățarea suprafețelor exterioare, utilizați o cârpă uscată. (Nu utilizați solventji).

› Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

› Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea.

Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.

NOTĂ:

› Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.

› Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.

› Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Date tehnice

Informații generale

› **Nume produs:** G5500

› **Sistem :** GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 /WCDMA

Temperatura ambientă de funcționare

› **Max.:** +55°C (la descărcare), +45°C (la încărcare)

› **Minimă:** -10° C

ID Bluetooth QD B016193

Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. pentru a accesa ușor toate fotografiile, sunetele, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie vă permite să eliberați spațiu în memoria telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Multimedia, atingeți ☰ și selectați **Personale** din fila DIVERTISMENT. Puteți deschide o listă cu folderele în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

Jocuri și aplicații

Pentru divertisment, puteți descărca jocuri și aplicații noi pe telefonul dvs.

Radio FM

Telefonul LG G5500 are o funcție de radio FM, astfel încât să puteți asculta posturile dvs. preferate în timp ce sunteți pe drum.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Setări

Personalizarea profilurilor

Puteți modifica rapid profilul dvs. atingând ecranul de start.

Puteți personaliza fiecare setare a profilului utilizând meniul setări.

1 Atingeți **Profiluri** din fila SETĂRI.

2 Alegeți **Profilul** pe care doriți să-l editați.

3 Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă, inclusiv setările **Ton de apel** și **Volum, Ton pt. mesaj** și altele.

Modificarea setărilor de ecran

Din ecranul de start selectați ☰ apoi derulați la **Setări ecran** din fila SETĂRI.

Modificarea setărilor telefonului

Aveți libertatea de a adapta telefonul G5500 în funcție de preferințe dvs.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

› Nu dezamblați fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

› Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea în avion.

› Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.

› Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.

› leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor (aceeași mufă în care introduceți încărcătorul).

Căutarea posturilor

Puteți asculta posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât nu va fi necesar să le căutați din nou. Mai întâi trebuie să atașați căștile la telefon, deoarece acestea au și rolul de antenă.

Pentru a căuta automat:

1 Derulați și atingeți **Radio FM** din fila DIVERTISMENT, apoi ☰.

2 Atingeți **Scanare automată**. Apare un mesaj de confirmare. Selectați **Da**, apoi posturile vor fi găsite automat și atribuite unui canal de pe telefon.

NOTĂ: De asemenea, puteți căuta manual un post de radio, utilizând ◀ și ▶ afișate în centrul ecranului. Dacă mențineți apăsat tastele ◀ și ▶, posturile vor fi găsite automat.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Din ecranul de start selectați ☰, apoi derulați la **Setări telefon** din fila SETĂRI.

Modificarea setărilor tactile

Din ecranul de start selectați ☰, apoi derulați la **Setări telefon** din fila SETĂRI.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat. Pentru a schimba setările, utilizați acest meniu: Atingeți **Conectivitate** din fila SETĂRI.

Utilizarea managerului de memorie

Din ecranul de start selectați ☰, apoi derulați la **Setări telefon** din fila SETĂRI. Selectați **Informații memorie**.

Utilizarea modului Aeronavă

Activați Modul Avion selectând ☰, apoi **Setări**. Atingeți **Profiluri** și alegeți **Mod Avion**.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

› Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea în avion.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

PC Suite

SFAT! Veți avea nevoie să instalați aplicația PC Suite furnizată pe CD-ROM sau care poate fi descărcată de la adresa http://update.lgmobile. com. (De la www.lgmobile.com PRODUSE > Manuale și Software > Deplasare la secțiunea de descărcare pentru manuale și software)

Instalarea LG PC Suite pe calculator

1 Din ecranul de start, atingeți ☰, apoi faceți clic pe **Conectivitate**.

2 Selectați **Conexiune USB** și faceți clic pe **PC Suite**.

3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp.

4 Va fi afișat mesajul pentru ghidul de instalare.

5 Inserați CD-ROM-ul primit sau faceți clic pe butonul de descărcare pentru a descărca direct programul LG PC Suite de pe Internet.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a expedia un fișier:

1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l expediati. De obicei acest fișier este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau muzică.

2 Alegeți **Trimitere**. Alegeți **Bluetooth**.

3 Dacă ați împerecheat deja dispozitivul **Bluetooth**, G5500 nu va mai căuta automat alte dispozitive **Bluetooth**. Dacă nu, telefonul G5500 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive **Bluetooth** activate.

4 Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți fișierul.

5 Fișierul dvs. va fi expediat.

Pentru a recepționa un fișier:

1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **PORNIT** și **vizibil**. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Modificarea setărilor Bluetooth** de mai jos.

2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți Da pentru a recepționa fișierul.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Un telefon LG G5500 în timpul transferului de date prin cablu USB.

Conectarea telefonului și a computerului

1 Selectați modul PC Suite din meniul Conectivitate și apoi conectați cablul USB la telefonul și PC-ul dvs.

2 LG PC Suite va fi activat automat pe PC-ul dvs.

3 Telefonul și PC-ul sunt acum conectate.

Sincronizare muzică

Acest meniu vă permite să adăugați muzică pe telefonul dvs. G5500. Înainte de a începe să transferați muzică de pe calculator pe telefon, asigurați-vă că vă sunt la îndemână următoarele programe și accesorii:

- › Microsoft Windows XP sau Vista
- ›