



## Mapa del menú

<b>1 Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>2 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	<b>3 Herramientas</b> 1 Linterna 2 Llamada falsa 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor de unidad 6 Reloj mundial 7 Multimedia	<b>4 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros	<b>5 Agenda</b> 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota
<b>6 Reg. de Llamadas</b> 1 Todas llamadas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	<b>7 Porta GSM</b>	<b>8 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Informaciones	<b>9 Configuración</b> 1 Perfiles de sonido 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo autom. de teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de la memoria	

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación . Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat** > elija el contacto > **Chat** > escriba el mensaje > **Opciones > Enviar**.

**Nota:** al utilizar la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada.

### Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

### Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa** > elija **Encendido** > elija la hora, remitente y el teléfono > **Opciones > Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

## Mis cosas

<b>Imágenes</b>	Contiene imágenes tomadas por usted e imágenes que posee en la tarjeta de memoria.
<b>Sonidos</b>	Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono y tarjeta de memoria.
<b>Otros</b>	Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

## Agenda

<b>Alarma</b>	Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.
<b>Calendario</b>	Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.
<b>Notas</b>	Permite ver, editar y agregar notas.

## Reg. de Llamadas

<b>Todas llamadas</b>	Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.
<b>Llam. perdidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.
<b>Llam. realizadas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
<b>Llam. recibidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestadas.
<b>Duración de llamada</b>	Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

## Características del teléfono



## Apagar y encender el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

- Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- Presione para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver sus contactos.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- Presione para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuración > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.4.2.1), podrá responder a la llamada pulsando

## Fichas de referencia rápida

### Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible.

### Mensajes

<b>Nuevo mensaje</b>	Puede crear un nuevo mensaje.
<b>Recibidos</b>	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
<b>Borradores</b>	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
<b>Caja del chat</b>	Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.
<b>Buzón de salida</b>	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
<b>Mensajes enviados</b>	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
<b>Correo de voz</b>	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
<b>Mensajes de información</b>	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.
<b>Plantillas</b>	En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.
<b>Config. de mensajes</b>	Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.

### Contactos

<b>Buscar</b>	Puede buscar sus contactos. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
<b>Nuevo contacto</b>	Puede agregar un nuevo contacto.
<b>Marcación rápida</b>	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
<b>Copiar todo</b>	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
<b>Borrar todo</b>	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.
<b>Informaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.</li> <li>Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.</li> <li>Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.</li> </ul>

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

#### Importante

La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la tarjeta de memoria externa
- Inserte la batería y cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

#### ADVERTENCIA:

- No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuración > Seguridad**.

- Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

### Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en los Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de los contactos).

**Modo predictivo T9** - Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

**Modo Abc** - Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

**Modo 123** - Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Herramientas

<b>Linterna</b>	Puede usar su teléfono como una linterna.
<b>Llamada falsa</b>	Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
<b>Cronómetro</b>	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.
<b>Conversor de unidad</b>	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
<b>Reloj mundial</b>	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.
<b>Multimedia</b>	<p><b>Cámara:</b> Esta opción le permite acceder a la cámara integrada de su teléfono.</p> <p><b>Reproductor MP3:</b> Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado, con el que podrá reproducir su música favorita.</p> <p><b>Rádio FM:</b> La función de radio FM puede sintonizar sus emisoras favoritas. Nota: si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.</p>

## Configuración

<b>Perfiles de sonido</b>	En Perfiles de sonido, puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes eventos. Cada uno de estos perfiles puede personalizarse.
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idioma</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.
<b>Pantalla</b>	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
<b>Llamada</b>	Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamada, Modo de respuesta y mucho más.
<b>Bloqueo autom. de teclado</b>	Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.
<b>Seguridad</b>	<p>Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Solicitar código PIN:</b> puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.</li> <li><b>Bloqueo de teléfono:</b> puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.</li> <li><b>Restricción de llamada:</b> puede restringir llamadas indeseadas.</li> <li><b>Números de marcación fija:</b> puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.</li> <li><b>Rastreador de teléfono antirrobo:</b> al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números</li> </ul>

