



La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.

Attivo

Schermata iniziale Widget - Toccando nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.

Attivo

Schermata iniziale Selezione rapida - Toccando viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale.

Attivo

Schermata iniziale Livesquare - Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare una chiamata e inviare con facilità un messaggio al numero assegnato all'avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del **tasto Preferiti**.

SUGGERIMENTO L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.
È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando **M** e **Metodo inserimento**.

Toccare **T9** per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si seleziona **Tastiera** come metodo di inserimento.

Toccare **globe** scegliere la lingua di scrittura.
Toccare **123** per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo. Utilizzare il **tasto Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

Riconoscimento scrittura a mano
Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo GS290 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Corsivo schermo intero** o **Corsivo riquadro** in base alla visualizzazione preferita.

Configurazione e-mail
Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.

- Toccare per eliminare l'immagine.
- Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
- Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate
Dal mirino, toccare **☰** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.
Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video
1 Premere per qualche secondo il **tasto Fotocamera** sulla parte destra del telefono.
SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.
2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.
È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando **☰**. E inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Modifica delle impostazioni e-mail
1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
2 Toccare **☰** e **selezionare Impostazioni e-mail**.
Modifica delle impostazioni per gli SMS
Toccare **Message** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi **Impostazioni**. Selezionare **SMS**.
Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.
Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.
Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

- 3 Premere il **tasto della fotocamera** del telefono per avviare la registrazione. In alternativa, toccare il **punto rosso**.
- 4 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato **REC** e un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare **⏏**, per riprenderlo, selezionare **⏏**.
- 6 Toccare **☰** sullo schermo o premere **☑** una seconda volta per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video
Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a otto icone sul lato destro e sinistro.
 Per riprodurre il video.
 Toccare per inviare il video come **Message** o **E-mail** oppure tramite **Bluetooth** o **YouTube**.
 Toccare per rinominare la foto.
 Toccare per ritornare al menu precedente.
 Per eliminare il video appena ripreso e confermare

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM
Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.
Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni
Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere la copertura posteriore.
- 2 Sollevandola, rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la SIM card.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Inserire la copertura posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

Chiamate

Per effettuare una chiamata
1 Toccare **☎** per aprire la tastiera.

2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
3 Toccare **☎** per iniziare una chiamata.
4 Per terminare la chiamata, premere il **tasto Smart**.
SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto **☎**. Premere il **tasto di accensione** per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti
1 Dalla schermata iniziale, toccare **☎** per aprire la Rubrica.
2 Toccare la casella Nome nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.
3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona Chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **E-mail**.
Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.
Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o come **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS
Toccare **Message** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere e selezionare **Impostazioni**, quindi **MMS**.
Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.
Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.
Rapporto lettura - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.
Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

- Consente di aggiungere testo all'immagine.
- Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.
- Consente di eliminare il disegno tracciato. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.

Toccare **☰** per tornare alla galleria.
 Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.
 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.

Modifica delle foto
1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare **☰** per visualizzare le opzioni.
2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:
 Spostare il dito sul display per selezionare l'area.
 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto.
 Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.

Componenti del telefono

- Auricolare**
- Tasto Chiama**
Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.
- Tasto multifunzione**
- Tasto Fine/Accensione**
Pressione lunga per accendere/spegnere.
- Caricabatterie, cavo**
- Tasti volume**
• Quando sullo schermo viene visualizzata la schermata iniziale: suoneria e volume del tono tasti.
• Durante una chiamata: volume dell'auricolare.
- Alloggiamento della scheda MicroSD**
- Tasto di blocco**
• Pressione breve per accendere o spegnere lo schermo.
- Tasto Fotocamera**
• Accedere al menu della fotocamera tenendo premuto il tasto.

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo Nome si passa al punto in cui si trova il contatto.

Aggiunta di un nuovo contatto
1 Toccare **Rubrica** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi **Aggiungi contatto**.
2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
3 Immettere nome e cognome.
4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due ulteriori indirizzi e-mail per contatto.
6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi.
7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti
È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.
Toccare **Rubrica** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi **Impostazioni**.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.
Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.
Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.
Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.
Centro MMS - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungere uno nuovo.
Servizi Social network (SNS)
Il dispositivo GS290 è dotato di SNS, che consente di utilizzare e gestire social network.

NOTA: per la connessione e l'utilizzo di servizi online è in genere previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.
Toccare il menu **Social network** e selezionare un sito.
SUGGERIMENTO Facebook è un'applicazione nativa preinstallata nel telefono a cui è facile accedere. Twitter è un'applicazione basata su tecnologia Java. Le altre applicazioni accedono ai servizi WAP (Wireless Application Protocol).

tranne la musica predefinita preinstallata.
Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.
Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.
Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.
Playlist - Contiene tutte le playlist create.
Bran casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.
Trasferimento di musica sul telefono
Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo dati.
È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:
1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano collegati l'uno all'altro.
2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **SI**.

Connettore vivavoce o auricolare stereo

Sblocco veloce schermo.
Sblocco Veloce Schermo - impostare un movimento per le 9 applicazioni a scelta rapida. Impostare un movimento manuale da eseguire nello stato di Blocca schermo, consente agli utenti di sbloccare il telefono e avviare le applicazioni eseguendo il movimento mentre il dito tocca lo schermo. Per impostare questa funzione:
1 Selezionare **Menu - Display - Movimento manuale blocca schermo**
2 Trascinare il movimento manuale preferito dalla parte inferiore dello schermo verso le applicazioni a cui si desidera assegnare il movimento.

SUGGERIMENTO Tracciare ? per passare al menu "Sblocco Veloce" dalla schermata di blocco iniziale.

Message

Il dispositivo GS290 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio
1 Toccare **Message** nella scheda COMUNICAZIONE. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
3 Toccare **Destinatario** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare **☎** per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
4 Toccare **Invia** quando si è pronti
ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.
Inserimento di testo
È possibile inserire il testo in cinque modi:

Fotocamera

Per scattare una foto
1 Premere il **tasto** sul lato destro del telefono.
2 Quando la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto, toccare **☑** sulla parte centrale destra dello schermo per scattare la foto. È anche possibile premere con decisione il **tasto** sul lato del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.
Dopo lo scatto di una foto
viene visualizzata sul display. Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.
 Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.
 Toccare per impostare un'immagine nella schermata iniziale.
 Toccare per modificare la foto.
 Toccare per rinominare la foto.
 Toccare per ritornare al menu precedente.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. E inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. Per accedere al menu Multimedia, toccare **☰** e selezionare **Personale** nella scheda GIOCHI. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.
Giochi e applicazioni
Per aumentare il divertimento, è possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono.
Radio FM
Il dispositivo LG GS290 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.
È possibile ascoltare la radio senza auricolari. Se si desidera utilizzare gli auricolari, inserirli nell'apposita presa.

