



TELÉFONO CELULAR GD350

Por favor lea atentamente este instructivo antes de operar su equipo.

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

P/N : MMBB0366910 (1.0) 

www.lg.com.mx



Bluetooth QD ID B016112

GD350 Guía del usuario

- Español

Esta guía le ayudará a usar su nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 555, SAN LORENZO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.
C.P. 54033
TELEFONO: (55) 5321-1919
01800-3471919



Características del teléfono





Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta microSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabé.

Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú** y seleccione **Ajustes**. Elija **Info. memoria**, seleccione **Externa**, presione **Formatear** e introduzca el código de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante

› La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta

se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipular, insertar o extraer la tarjeta. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Ilustraciones

- 1 Abra la cubierta de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la cubierta de la batería
- 6 Cargue la batería



⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Mapa de menús

1. Llamadas

- 1.1 Registro Llamadas
- 1.2 Perdidas
- 1.3 Recibidas
- 1.4 Realizadas
- 1.5 Duración de llamadas
- 1.6 Packet data counter

2. Mensajes

- 2.1 Nuevo mensaje
- 2.2 Recibidos
- 2.3 Borradores
- 2.4 Salientes
- 2.5 Enviados
- 2.6 Elementos guardados
- 2.7 Emoticones
- 2.8 Ajustes de mensajes

3. Organizador

- 3.1 Calendario
- 3.2 Lista de tareas
- 3.3 Libro de caja
- 3.4 Nota
- 3.5 Notas secretas
- 3.6 Buscador de fechas
- 3.7 Ajustes

4. Multimedia

- 4.1 Cámara
- 4.2 Video
- 4.3 Música
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Grabador de voz
- 4.6 Creador de timbres

5. Navegador

- 5.1 Inicio
- 5.2 Ir a URL
- 5.3 Favoritos
- 5.4 Páginas guardadas
- 5.5 Historial
- 5.6 Ajustes

6. Ideas Music Store

7. Mis cosas

- 7.1 Tarjeta de memoria
- 7.2 Imágenes
- 7.3 Sonidos
- 7.4 Videos
- 7.5 Juegos y aplic.
- 7.6 Otros

Mapa de menús

8. Agenda

- 8.1 Buscar
- 8.2 Agregar nuevo
- 8.3 Configuraciones
- 8.4 Grupos
- 8.5 Marcación rápida
- 8.6 Números de servicio
- 8.7 Número Propio
- 8.8 Mi tarjeta de presentación

9. Menú Telcel

10. Extras

- 10.1 Ir a
- 10.2 Alarma
- 10.3 Calculadora de IMC
- 10.4 Calculadora
- 10.5 Cronómetro
- 10.6 Conversor
- 10.7 Reloj mundial

11. Juegos y Aplic.



- 11.1 Juegos y aplic.
- 11.2 Ajustes

12. Ajustes

- 12.1 Perfiles
- 12.2 Pantalla
- 12.3 Fecha y Hora
- 12.4 Conectividad
- 12.5 Llamada
- 12.6 Teléfono
- 12.7 Seguridad
- 12.8 Info. memoria
- 12.9 Reestablecer ajustes

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Introduzca el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione **Borrar**.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .


SUGERENCIA! Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

SUGERENCIA! Para controlar el volumen durante una llamada, presione las teclas de volumen.


Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú** y después **Agenda**.
- 2 Oprima **Buscar** y con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.


Por ejemplo, para **Oficina**, presione 6 tres veces para seleccionar el primer caracter, "O".

- 3 Seleccione **Ver** para llamar o presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, presione  para responder la llamada.

Cuando suene el teléfono puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencioso** en una reunión.

Presione  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

Usar el altavoz

Durante una llamada, puede presionar la tecla **OK** para activar el altavoz y usar el teléfono en el modo manos libres. Si el altavoz está activado, presione **OK** de nuevo para reanudar el modo de conversación normal del teléfono.

Marcación rápida

Presione **Menú** y después **Agenda**. Seleccione **Marcación rápida**. Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Ver el historial de llamadas

Presione **Menú** y después **Llamadas**. Seleccione **Registro Llamadas**. Puede consultar el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas sólo si la red admite la identificación de

línea de llamada dentro del área de servicio.

Ajustes de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas**
 - Permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Restricción de llamadas**
 - Seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Número de marcación fija**
 - Elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

- **Llamada en espera** - Permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- **Llamada rechazada** - Puede activar o desactivar esta función y elegir si desea rechazar todas las llamadas, las de grupos específicos, las de determinados contactos, las de números no registrados (los que no están en su lista de contactos) o las que no muestran la identificación de quien llama.
- **Enviar mi número** - Elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Marcación automática** - Permite establecer la función de rellamada automática cuando se produce un error en el intento de llamada.
- **Modo de respuesta** - Permite establecer el método de respuesta. Puede elegir entre **Sólo tecla SEND (Enviar)**, **Abrir tapa o Pulsar cualquier tecla**.
- **Rastreo de la duración de la llamada gratuita** - Elija si desea mostrar su tiempo de llamada libre o no.
- **Alerta de minuto** - Active esta opción para escuchar un tono cada vez que pase un minuto durante una llamada.
- **Modo de respuesta BT** - Elija cómo responder las llamadas cuando esté usando un auricular Bluetooth. Seleccione **Manos Libres** o **Teléfono**.
- **Guardar nuevo número** - Elija **Sí** o **No**.

Agenda



Buscar un contacto

- 1 Presione **Menú** y después **Agenda**. Seleccione **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para deslizarse entre los contactos, use las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Agenda** y elija **Buscar**. Luego, presione **Opciones**, **Añadir nuevo contacto**.
- 2 Introduzca toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione **Opciones** y a continuación, **Guardar**.

NOTA: Si desea agregar más información, presione **Opciones** y elija **Agregar detalle**. A continuación, seleccione las opciones que desea.

NOTA: Al almacenar la dirección de e-mail de un contacto, presione la tecla  y seleccione un símbolo @. A continuación, presione .

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **Escuela** y **VIP**, que ya están establecidos en el teléfono.

Mensajes

El teléfono GD350 incluye funciones para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia así como recibir mensajes de servicio de red.


Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**. Seleccione **Mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes de texto y mensajes multimedia en un editor intuitivo y fácil de alternar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensajes de texto.
- 3 Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Enviar** para agregar un

contacto de la lista de contactos. Incluso puede agregar varios contactos. Para ello, seleccione **Agregar destinatario**.

- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Seleccione **Opciones** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen**, un **Video**, un **Sonido**, un **Evento**, una **Tarjeta de presentación**, una **Nota**, un **Campo de texto**, una **Tareas** o una **Plantilla de texto**.
- 6 Presione **Enviar**.

SUGERENCIA! Puede seleccionar el tipo de mensaje (SMS o MMS) al introducir un texto de más de 1 página en el campo del mensaje. Para cambiar el tipo de mensaje que desea enviar, presione **Menú > Mensajes > Ajustes de mensajes > SMS** y elija **Enviar texto largo**.

 **ADVERTENCIA:** Si se añade una Imagen, un Video, un Sonido, un Evento, una Tarjeta de presentación, un Campo de texto o Para al editor de mensajes, se cambiará automáticamente al modo de mensajes multimedia y se le cobrará por consiguiente.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono.

Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo T9, modo Abc y modo 123.

NOTA: Es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de los contactos).

Modo T9

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas introducidas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

Modo Abc

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de

letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Carpetas de mensajes

Presione **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GD350 es muy fácil de entender.

Nuevo mensaje - Permite crear mensajes nuevos.

Recibidos - Todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta.

Borradores - Si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Salientes - Esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviados - Todos los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Enviados**.

Elementos guardados - Permite acceder a los mensajes guardados, las plantillas de texto y las plantillas multimedia.


Emoticones - Proporciona una lista de emoticones útiles, ya escritos, para poder enviar una respuesta rápida.

Ajustes de mensajes - Podrá configurar distintas opciones para los mensajes SMS, MMS, mensajes de servicio y elegir si desea hacer un respaldo de sus mensajes.

Cámara


Tomar una foto rápida

- 1 Presione **Menú** y después **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.

- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Presione  central para tomar una foto.

Video




Tomar un video rápido

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Video**.
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- 3 Presione  para iniciar la grabación.
- 4 La opción **Rec.** aparecerá en el ángulo inferior izquierdo del visor y un cronómetro mostrará la duración del video.
- 5 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

Música

El teléfono GD350 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir su música favorita.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Música**.
- 2 Elija **Todas las pistas** y seleccione la canción que desea reproducir.
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Volver** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

NOTA: La música está protegida por el derecho de autor en tratados internacionales y leyes de derechos de autor. Puede ser necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países las leyes nacionales prohíben la copia privada de contenido protegido por los derechos de autor. Por favor verifique las leyes nacionales del país pertinente relacionadas con el uso de ese material.

Radio FM

Usar la radio FM

El teléfono GD350 de LG tiene una función de **Radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Tendrá que enchufar sus auriculares para escuchar el radio. Inserte el conector en el enchufe de los auriculares. Para mejorar la recepción, extienda el cable de los auriculares, el cual funciona como la antena del radio.

También puede usar las teclas de navegación izquierda y derecha para buscar las emisoras.

Buscar estaciones de radio

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Exploración automática** en el menú **Opciones** y después elija **Sí**.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

NOTA: Puede escuchar la radio a través de un altavoz incorporado. Seleccione **Opciones** y elija **Escuchar por altavoz**.

Grabar la radio

- 1 Presione **OK** mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione **OK**. Al finalizar la grabación, el contenido grabado se guarda en **Mis cosas > Sonidos > Grabaciones de Radio** como archivo mp3.

Grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

Grabación de notas de voz

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Grabador de voz**.

- 2 Seleccione **OK** para iniciar la grabación.
- 3 Seleccione **OK** para finalizar la grabación.
- 4 Seleccione **Opciones** y elija **Reproducir** para escuchar la grabación.

Creador de timbres

Crear un tono propio

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Creador de timbres**.
- 2 Seleccione la música que desea usar en las listas de música y, a continuación, presione la tecla **OK**.
- 3 Mientras se reproduce la música, seleccione **Cortar** para iniciar la grabación de la música que desea usar como tono.
- 4 Seleccione **Guardar** y elija **Archivo original** o **Nuevo archivo**. A continuación, seleccione **Guardar**.

Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en **Mis cosas**. Presione **Menú**, seleccione **Mis cosas**. para abrir una lista de carpetas.

Juegos y Aplicaciones

Su teléfono GD350 tiene incluidos juegos precargados para que se distraiga cuando tenga tiempo disponible. Si selecciona descargar algún

juego o aplicación adicional, se guardarán en esta carpeta. Presione **Menú** y después **Juegos y Aplic.** Seleccione **Juegos y aplic.**

NOTA: Se aplicará un cargo adicional por conexión al servicio de descarga de juegos. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener más información.

Organizador

Usar el calendario (Menú > Organizador > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar un elemento a la lista de Tarea

(Menú > Organizador > Lista de tareas)

Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.

Usar el libro de caja

(Menú > Organizador > Libro de caja)

El libro de caja es un libro de contaduría simple que se utiliza para registrar información básica sobre los ingresos y los pagos en efectivo. Proporciona un sistema sencillo para mantenerse informado acerca de la cantidad de dinero que introduce y las facturas que se pagan.

Agregar una nota

(Menú > Organizador > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Notas secretas

(Menú > Organizador > Notas secretas)

Este menú le permite escribir y guardar notas para usted mismo y protegerlas para preservar la privacidad. (Para acceder a las notas secretas guardadas tendrá que ingresar el código de seguridad.)

Buscador de fechas

(Menú > Organizador > Buscador de fechas)

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado un determinado número de días.

Extras

Ir a

(Menú > Extras > Ir a)

Lo ayuda a ir al menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como Ir a.

Configurar una alarma

(Menú > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta cinco alarmas para que suenen en una hora determinada.

Calcular el IMC

(Menú > Extras >

Calculadora de IMC)

El IMC (Índice de masa corporal) es la medición de la grasa corporal en función de la altura y el peso. Para calcular su IMC, presione **Editar**, elija su sexo e introduzca su altura y peso. A continuación, seleccione **Opciones** y **Ejec.**

Usar la calculadora

(Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas.

Usar el cronómetro

(Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertor de unidad

(Menú > Extras > Convertor)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea. Existen 7 tipos, Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Agregar una ciudad al reloj mundial

(Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede agregar la ciudad que necesite a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Navegador

Acceder a la wap

Puede iniciar el navegador wap y acceder a la página de inicio del perfil activado en los ajustes del navegador. Además, puede introducir manualmente una dirección URL y acceder a la página wap asociada.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio wap, seleccione **Inicio**. O bien,

seleccione **Ir a URL** y escriba la dirección URL deseada.

Ideas Music Store

Es sencillo acceder a las páginas wap específicas de su operador de red. Presione **Menú** y seleccione **Ideas Music Store**.

NOTA: Incurrirá en un gasto adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

Ajustes

Cambio de sus perfiles (Menú > Ajustes > Perfiles)

Puede personalizar cada ajuste de perfil. Seleccione **Perfiles** y luego elija el perfil que quiera editar. Seleccione **Opciones** y luego **Editar**.

Utilizar el modo de avión (Menú > Ajustes > Perfiles > Modo de avión)

Utilice esta función para establecer el modo avión en activado. Al activar el modo avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar los ajustes de pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar la fecha y hora (Menú > Ajustes > Fecha y Hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con la fecha y hora.

Cambiar los ajustes de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el operador

de red; por lo tanto, usted puede disfrutar de su nuevo teléfono de inmediato. Si desea cambiar algún parámetro, utilice este menú. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y a continuación, **Conectividad**. Sus opciones son;

Bluetooth - Permite configurar el GD350 para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

Modo de conexión USB - Puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.

- **Almacenamiento masivo** - Seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora. Arrastre y coloque archivos en la carpeta del dispositivo extraíble del teléfono GD350.

- **PC suite** - Seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora en el modo PC Sync.
 - **Preguntar siempre** - Al seleccionar esta opción, cada vez que conecte el teléfono a la computadora, aparecerá un aviso preguntándole bajo que modo se conectará el teléfono.
- NOTA:** Para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá insertar una tarjeta de memoria externa en el teléfono.
- **Selección de red** - Puede establecerlo en Automático o Manual. También puede agregar una red preferida para que se conecte a las Listas preferidas.
 - **Perfiles de Red** - Este menú muestra los perfiles de red. Puede crear nuevos perfiles, borrarlos o editarlos con el menú **Opciones**.
 - **Puntos de Acceso** - Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú **Opciones**.
 - **Conexión de datos** - Si se selecciona el menú "Si está disponible", el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona el menú "Si es necesario", se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Ajustes de Bluetooth

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y a continuación, **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y elija **Ajustes**. Haga los cambios que desee en:
 - **Visibilidad de mi teléfono**
- Si no desea que su teléfono sea visible a otros dispositivos Bluetooth para poderse vincular, podrá establecer su visibilidad como **Oculto**. Para poder ser detectado configúrelo en **Visible** o **Visible 1 minuto**.
 - **Nombre de mi teléfono**
- Permite nombrar o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando el teléfono esté visible a otros dispositivos.

• Servicios admitidos

- Permite ver la lista de dispositivos Bluetooth tales como auriculares o manos libres admitidos por este teléfono.
- **Mi dirección** - Permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GD350 con otro dispositivo, el teléfono crea una contraseña de forma predeterminada cada vez que se conecta a otro teléfono mediante Bluetooth.

- 1 Verifique que la conexión Bluetooth esté activada y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes** de Bluetooth, al seleccionar **Visibilidad de mi teléfono** y, a continuación, **Visible**.

- 2 Seleccione **Dispositivos vinculados** en el menú **Bluetooth**.
- 3 El teléfono GD350 buscará los dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actualizar**.
- 4 Elija el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Agregar**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**. Elija el dispositivo con el que desea conectarse.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Instalar LG PC Suite en la computadora

- 1 Visite www.lgmobile.com y elija su país.
- 2 Seleccione el menú **Productos**, seleccione **Manual&Software** y haga clic en la sección de **Manuales y Software**. Haga clic en **Sí** y aparecerá el instalador de LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player y más).
- 3 Seleccione el idioma en el que desea que funcione el instalador y haga clic en la opción para aceptar.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso del asistente de instalación de LG PC Suite.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono LG PC Suite aparecerá en el escritorio de la computadora.

Cambiar la configuración del teléfono

(Menú > Ajustes > Teléfono)

Disfrute de la libertad de adaptar el teléfono GD350 para que funcione del modo que le resulte más conveniente.

Mi tecla de navegación

- Puede cambiar los accesos directos de las cuatro teclas de navegación.

Idioma - Cambie el idioma de la pantalla del teléfono GD350.

Ahorro de energía - Con este menú puede ahorrar energía cuando no utilice el teléfono.

Información del teléfono

- Consulte la información técnica del teléfono GD350.

Ajustes de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GD350 y la información importante que contiene.

Solicitud de código PIN

- Permite elegir un código PIN que se solicitará cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo del teléfono

- Permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono.

Bloquear si la tarjeta SIM

se modifica - Si activa esta opción, el teléfono solicitará un código de seguridad cada vez que cambie la tarjeta SIM.

Rastreo antirrobo de móvil - En caso de robo, el teléfono envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. Para activar la función ATMT, deberá habilitarla y configurar las opciones de ATMT con un nombre, un número primario y un número secundario. El código ATMT predeterminado es "0000". Los SMS ATMT contienen información sobre la IMEI del teléfono robado, la ubicación actual (capturada por el mensaje del servicio de información) y el número de la persona que está usando ese teléfono.

Cambiar códigos - Cambie su **Código PIN** (este elemento del menú aparecerá si la función Solicitud de código PIN está activada), **Código PIN2**, **Código de seguridad** o **Código antirrobo**.

Ver el estado de la memoria (Menú > Ajustes > Info. memoria)

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay en las distintas memorias: común, reservada, tarjeta SIM y memoria externa. También puede establecer el almacenamiento principal cuando se inserta la tarjeta de memoria.

Restablecer el teléfono (Menú > Ajustes > Restablecer ajustes)

Use **Reestablecer ajustes** para restablecer la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

Por su seguridad (continuación)

- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

⚠️ ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden

Por su seguridad (continuación)

con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en

el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Por su seguridad (continuación)

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Accesorios

Existen varios accesorios para su teléfono celular. A continuación, se detallan estos accesorios.

Cargador



Especificaciones eléctricas:

Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
0,2 A ó 0,1 A

Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

TELEFONO: 3,7 Vcc 500 mA

- **Audífonos estereofónicos**
(opcionales)
- **Guía del usuario**
Información adicional sobre el teléfono GD350.

NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Por ello, acuda a nuestra compañía de servicio regional o agente si tiene más consultas.

Batería



Especificaciones eléctricas:

3,7 Vcc 800 mAh

Cable de datos















