



BahasaIndonesia  
简体中文  
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan GS290

Petunjuk Penggunaan  
GS290

LG Electronics

CE0168

P/NO : MMBB0370915(1.0) WR

[www.lg.com](http://www.lg.com)



Bluetooth QD ID B016078



# PETUNJUK PENGGUNAAN GS290

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



# Komponen Ponsel



Lubang suara

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.


Tombol Multitugas

Tombol Akhiri/Daya

Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan.



Konektor earphone Stereo atau Bebas-ganggam



Tombol Volume

- Bila layar berada pada Layar asal: Volume nada dering dan nada tombol.
- Selama panggilan: Volume lubang suara.

Slot Kartu MicroSD



Pengisi daya, kabel

Tombol kunci

- Tekan sebentar untuk menghidupkan/mematikan layar.

Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.

# Memasang kartu SIM dan baterai handset

## Memasang Kartu SIM

Bila Anda berlangganan ke jaringan seluler, Anda akan diberikan kartu SIM plugin yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.

**Penting!** › Kartu SIM plugin dan kontakannya gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

## Ilustrasi

Selalu matikan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum melepas baterai.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Angkat baterainya.
- 3 Sisipkan kartu SIM.
- 4 Sisipkan baterainya.
- 5 Pasang penutup belakangnya.
- 6 Isi baterainya.




# Layar asal Anda

Anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang Anda perlukan di semua jenis layar asal.


## Aktif



**Layar asal widget** - Bila Anda menyentuh  di bagian kanan bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Bila Anda mendaftarkan widget dengan menyeretnya, widget akan dibuat di tempat Anda meletakkannya.

## Aktif



**Layar asal panggilan cepat** - Bila Anda menyentuh , daftar panggilan cepat akan muncul. Anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak secara langsung di layar asal ini.

## Aktif



**Layar asal Livesquare** - Di layar Livesquare, Anda dapat dengan mudah membuat panggilan dan mengirim pesan ke nomor yang telah dialokasikan ke sebuah avatar. Untuk memakai fungsi panggil, pesan atau kontak, pilih sebuah avatar dan pilih ikon **Tombol cepat** yang ingin Anda pakai.

— Ikon tombol cepat

**TIP!** Antarmuka Pengguna berdasarkan pada tiga jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah di antara layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

# Panggilan


## Membuat panggilan

1 Sentuh  untuk membuka keypad.

2 Masukkan nomor melalui keypad.

3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.

4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan Tombol cerdas.

**TIP!** Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan .


Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

## Membuat panggilan dari kontak Anda

1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.



2 Ketuk kotak field Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan memakai keypad.

3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin Anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.

4 Atau, Anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. Anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.

## Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, sentuh Tombol cerdas untuk menjawab panggilan.

Untuk membungkam dering, geser ke atas penutupnya. Ini akan membuka kunci ponsel jika terkunci, kemudian ketuk . Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat. Sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

## Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan umum**.

## Kontak

### Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab **KOMUNIKASI**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 Anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat Anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

### Menambah kontak baru

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab **KOMUNIKASI** dan sentuh **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang Anda.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak.
- 5 Tambahkan sebuah alamat email. Anda dapat mengisikan hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

### Mengubah pengaturan kontak


Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Kontak** sesuai dengan preferensi Anda.


Sentuh **Kontak** dalam tab **KOMUNIKASI** dan sentuh **Pengaturan**.

# Pesan

GS290 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan


- 1 Sentuh **Pesan** dalam tab **KOMUNIKASI**. Dan sentuh **Pesan baru** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bagian bawah layar untuk mengisikan penerima. Kemudian isikan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak. Anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim** bila siap


 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya MMS.

## Mengisikan teks

Ada lima cara untuk mengisikan teks:

**Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.**

Anda dapat memilih metode input Anda dengan mengetuk  dan **Metode input**.

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila Anda memilih **Keypad** sebagai metode input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.


## Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, Anda tinggal menuliskan pada layar dan GS290 akan mengkonversi tulisan tangan Anda menjadi pesan. Pilih **Layar Tulisan Tangan** atau **Kotak Tulisan Tangan**, sesuai dengan tampilan pilihan Anda.

## Mengatur email Anda

Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.

Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih . Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan terisi secara otomatis saat Anda membuat akun.

## Mengubah pengaturan email Anda

1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.

2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email**

## Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks. Pusat pesan teks** - Isikan perincian pusat pesan Anda.

**Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Ubah teks Anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

**Kirim teks panjang sbg** - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah **MMS**.

**Untuk Email dorong yang masuk Cek Email dorong:**

Sentuh **Permainan & Aplikasi** dalam tab **Hiburan** kemudian sentuh **Aplikasi**.

**\*Perhatian:** Tergantung pada wilayah atau operator SIM, pengguna mungkin tidak dapat memakai email dorong dan mengakses WAP (atau MMS) secara bersamaan.

## **Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda**

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Gulir dan pilih **Pengaturan dan Pesan multimedia**.

**Mode pengambilan** - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian Anda memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

**Laporan pengiriman** - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

**Balasan dibaca** - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

**Prioritas** - Pilih level prioritas MMS Anda.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slide** - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

**Mode pembuatan** - Pilih mode pesan Anda.

**Waktu pengiriman** - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

**Pusat MMS** - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.

## **Layanan jaringan sosial (Social Network Service/SNS)**

GS290 Anda mempunyai SNS yang memungkinkan Anda memakai dan mengelola jaringan sosial Anda.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Sentuh menu **Jaringan sosial** dan pilih sebuah situs.

**TIP!** Facebook adalah aplikasi bawaan yang sudah dimuat ke ponsel Anda dan mudah diakses. Twitter adalah aplikasi yang berbasis teknologi Java. Aplikasi lainnya mengakses layanan WAP(Wireless Application Protocol).

**CATATAN:** Fitur SNS adalah aplikasi yang banyak memakai data. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## **Facebook** (Sambungan SNS)

**Asal:** Login dan Anda akan melihat info terbaru status teman Anda. Masukkan komentar Anda tentang status baru atau cek yang lain.

**Profil:** Anda dapat memilih Dinding > Pembaruan status dan tuliskan status saat ini. Lihatlah perincian info Anda dan upload foto dengan menyentuh Album > Upload Foto.

**Teman:** Cari teman Anda di Facebook dengan memilih tab Cari.

**Pesan:** Anda dapat melihat folder Kotak masuk/Terkirim, dan menulis pesan SNS.

### **TIP! Memakai Widget Umpan Facebook**



Seret widget umpan Facebook dari baki widget dan sentuh OK.

Jika widget Facebook telah didaftarkan pada layar asal, ia akan menayangkan 3 umpan terbaru dari situs SN Anda. Anda juga dapat mengakses aplikasi Facebook secara langsung dengan menyentuh widget default.

## **Kamera**

### **Memotret cepat**


1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.

2 Bila kamera telah memfokus sasaran Anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol  di sisi ponsel dengan kuat.

**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

## Setelah memotret


Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditampilkan dengan empat ikon di sebelah kanan.


 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.


 Sentuh untuk mengatur gambar Layar asal.

 Sentuh untuk mengedit foto.

 Sentuh untuk mengganti nama foto.


 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus gambar.

 Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto Anda yang telah disimpan.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.



## Kamera video





### Membuat video cepat

1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel selama beberapa detik.

**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.


2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.


3 Tekan tombol kamera  pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik berwarna merah .

- 4 ● **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar atau tekan  yang kedua kalinya untuk menghentikan rekaman.


## Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama delapan ikon di bawah sisi kiri dan kanan.


 Sentuh untuk memainkan video.

 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan** atau **Email** atau melalui **Bluetooth** atau **YouTube**.

 Sentuh untuk mengganti nama video.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lainnya dengan segera. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.

## Foto dan video Anda

### Melihat foto dan video Anda

1 Sentuh  pada layar pratayang kamera.











2 Galeri Anda akan muncul pada layar.

3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.

## Mengedit foto Anda

1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.

2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:

-  Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.
-  Melukis sesuatu pada foto Anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.
-  Menambah tulisan ke gambar.
-  Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap serta warna dan sentuh foto Anda di tempat Anda ingin meletakkan cap tersebut.
-  Menghapus apa pun yang Anda gambar. Anda juga dapat memilih ukuran penghapus.
-  Sentuh untuk kembali ke galeri.
-  Menyimpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan pada **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.
-  Membatalkan efek atau penyuntingan terakhir yang Anda buat pada foto.
-  Sentuh untuk membuka opsi Filter.
-  Anda dapat menyesuaikan foto yang dipilih.

## Musik

Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

**Baru dimainkan** - Memainkan lagu yang baru saja Anda mainkan.

**Semua trek** - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

**Artis** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

**Album** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

**Aliran** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

**Daftar putar** - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

**Acak trek** - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

## Mentransfer musik ke ponsel Anda


Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel data.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh Ya.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

## Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh , pilih **Milikku** dari tab HIBURAN. Anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

## Permainan dan Aplikasi

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk menghibur Anda.

## Radio FM


LG GS290 Anda mempunyai fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan saat bepergian.

Anda dapat mendengarkan radio tanpa headphone. Jika Anda ingin memasang headphone, masukkan ke soket headphone.

## Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.


**Untuk penalaan otomatis:**

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel Anda.

**CATATAN:** Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai ◀ dan ▶ ditampilkan di bagian tengah layar. Jika Anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

## Agenda

### Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.

### Mengatur alarm Anda

- 1 Sentuh **Alarm** dalam tab UTILITAS. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar sebagai default dan Anda tidak dapat menghapusnya.

2 Sentuh **Tambah alarm**.

## **Perekam suara**

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Sentuh **Perekam suara** dalam tab UTILITAS.

## **Memakai kalkulator Anda**

1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.

2 Pilih **Kalkulator**.

## **Mengkonversi satuan**

1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.

2 Pilih **Konverter satuan**.

# **PC Suite**

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

## **Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda**

1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

2 Pilih **Koneksi USB** dan klik **PC Suite**.

3 Hubungkan handset and PC via kabel USB dan tunggu sebentar. Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.

4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.

5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

## Menghubungkan ponsel Anda dan PC

1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

2 Pilih **Mode koneksi USB**.

3 Sentuh **PC Suite**.

## Memakai ponsel Anda sebagai perangkat Sinkron Musik

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron Musik untuk untuk menyinkron file musik saja.

Sinkron Musik dapat dilakukan dengan memakai Windows Media Player 10/11 dan mendukung Memori handset dan Kartu Memori Eksternal.

1 Putuskan ponsel Anda dari PC.

2 Dari Layar asal, pilih , kemudian pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

3 Pilih **Mode koneksi USB**.


4 Sentuh **Sinkron musik**.

5 Hubungkan ponsel ke PC Anda. Ponsel Anda akan menampilkan: **Terhubung**.

### PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel Anda selama transfer.

## Mentransfer musik dengan memakai Windows Media Player

1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir menyusuri **Konektivitas** dalam tab **Pengaturan**.

2 Pilih **Mode koneksi USB** dan pilih **Sinkron musik**.

3 Hubungkan handset dan PC dengan memakai kabel USB yang kompatibel.

4 Bila Anda mencoba menghubungkan handset ke PC, handset Anda akan muncul tulisan: "Sinkron Musik" diikuti dengan **Terhubung**.

5 PC akan meminta Anda meluncurkan perangkat lunak manajemen musik pilihan Anda.

6 Pilih Windows Media Player.

7 Pilih tab Sinkron, kemudian seret dan letakkan musik yang ingin Anda transfer ke handset ke dalam panel **Daftar Sinkron**.

8 Klik tombol **Mulai Sinkron**. Ini akan memulai proses transfer.

### PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel Anda selama transfer.

## Web

**Browser** memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

### Mengakses Web

1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.

2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

**CATATAN:** Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

### Akses ke Layanan Google

Anda dapat menjalankan layanan Google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utilitas.

## Pengaturan

### Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda dengan menyentuh Layar asal.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.


- 1 Sentuh **Profil** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume, Nada pesan**, dan sebagainya.

## Mengubah pengaturan layar Anda


Sentuh **Pengaturan layar** dalam tab **PENGATURAN**.

## Mengubah pengaturan ponsel Anda

Pakailah kebebasan menyesuaikan GS290 dengan preferensi Anda.

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan ponsel** pada tab **PENGATURAN**.

## Memakai manajer memori

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan ponsel** pada tab **PENGATURAN**. Pilih **Info memori**.

## Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini:

Sentuh **Konektivitas** dalam tab **PENGATURAN**.

## Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

**Untuk mengirim file:**

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, GS290 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GS290 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.

- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

#### Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, Anda dapat memilih **Lihat file** atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Milikku**.

#### Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab **PENGATURAN**. Pilih  dan pilih **Pengaturan**.

#### Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GS290 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GS290 Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana Anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisi kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

## Paparan terhadap energi frekuensi radio

### Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel GS290 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian dekat telinga adalah 0,993 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,543 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pemeliharaan dan perawatan produk

### PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris, seperti earphone, dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

## **Pengoperasian ponsel secara efisien**

### **Perangkat elektronik**

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

### **Keselamatan di jalan raya**

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

### **Hindari kerusakan pada pendengaran Anda**

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

## Area peledakan

Jangan memakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, serta ikuti peraturan dan regulasi.

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

## Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

## Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tersedak jika lepas.

## Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.

- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai perlu diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

## Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk ponsel Anda. Anda dapat memilih opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi Anda.

### Pengisi daya



### Baterai



### Headset stereo



### Kabel data



### CD



### CATATAN:

- › Selalu pakailah aksesori LG asli.
- › Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- › Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah.

### Tanda layar kunci

Tanda layar kunci - atur tanda ke 9 aplikasi pintasan yang diperluas. Tanda dalam layar Kunci memungkinkan pengguna membuka kunci ponsel dan menjalankan aplikasi secara langsung saat mereka menggambar tanda pada layar. Untuk mengatur fitur ini,

- 1 Pilih Menu - Pengaturan layar - Tanda layar kunci
- 2 Seret & letakkan tanda yang disukai dari bagian bawah layar ke aplikasi yang ingin Anda berikan.

**TIP!** Lukislah bentuk ? untuk ke menu Tanda layar kunci dalam layar kunci.

# Data teknis

## Umum

- › Nama produk: GS290
- › Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu Sekitar

- › Maks: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)
- › Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

**Model Name**

GS290

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

### Applicable Standards Details

**RATTE Directive 1999/5/EC20**EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN52209-1:2005  
EN 60960-1:2001  
EN300328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Wallon-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Seung Hyun, Ji / Director

**Issued Date**

20. Jan. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547- 8940, e-mail : jacob @ lge.com  
Signature of representative

# Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda perbaiki sendiri.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Solusi Yang Memungkinkan</b>
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Solusi Yang Memungkinkan</b>
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis	Biarkan pengisi daya terpasang lebih lama.
	Kontak baterai kosong	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesoris LG asli.
Ponsel kehilangan jaringan	Baterai rusak	Ganti baterai.
	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA



# GS290 用户手册

此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。



# 手机部件



听筒

通话键

拨打电话号码并接听来电。

喜爱的应用程序/现用程序

结束/电源键

长按可开机/关机。



免提或立体声耳机连接器



音量键

- 当屏幕是在主屏时：  
调整铃声和触摸音  
音量。
- 在通话过程中：耳机  
音量。

MicroSD 卡插槽



充电器、数据线

锁定键

- 短按可打开/关闭屏  
幕。

相机键

- 长按该键直接转到相  
机菜单。

# 安装 SIM 卡和手机电池

## 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

**重要！** 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

## 说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下后盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。




# 主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。


激活



**小工具主屏** - 当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

激活



**快速拨号主屏** - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

激活



**Livesquare 主屏** - 在 Livesquare 屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的**快速键**。

快速键图标

**提示！** 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

# 通话


## 拨打电话

1 点触  以打开键盘。

2 使用键盘键入号码。

3 点出  以开始通话。

4 要结束通话，请按智能键。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。


按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

## 从电话本拨打电话

1 从主屏点触  以打开电话本。


2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。

3 从过滤列表中间触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。

4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

## 接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。

如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触

 拒接来电。

## 更改常用通话设置

1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。

2 滚动并点触**常用设置**。

# 联系人

## 正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话本**。
- 2 点触**搜索**。
- 3 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

## 添加新联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话本**，然后点触**添加新联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到多个群组。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

## 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使**电话本**符合您的需要。


点触“通信”选项卡中的**电话本**，然后点触**设置**。

# 信息


GS290 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息

- 1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触**新信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。

3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。

4 就绪后，请点触**发送**


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


## 输入文本


有五种方式可输入文本：

**数字键盘、键盘、手写屏幕、手写信、手写双屏。**

通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触  打开 T9 模式。只有当您选择**键盘**作为输入法时，才会显示此图标。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。


## 手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，GS290 即可将您的手写内容转换为信息。根据首选视图选择**手写屏幕**或**手写信**。

## 设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

## 更改电子邮件设置

1 点触**通信**选项卡中的**电子邮件**。

2 点触 ，然后选择**电子邮件设置**

## 更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**状态报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或电子邮件。

**符号编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本另发送为** - 选择是以**多条短信**还是一条彩信发送长信息。

**对于入站 Push 电子邮件，检查 Push 电子邮件：**

点触**娱乐**中的**游戏和应用程序**，然后点触**应用程序**。

**\*注意：**用户可能不能同时使用 Push 电子邮件和访问 WAP（或彩信），具体取决于所在区域或 SIM 运营商。

## 更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。滚动并选择**设置**和**多媒体信息**。

**检索模式** - 选择本地网络或漫游网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以请求和/或允许发送报告。

**已读回执** - 选择以请求和/或允许已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择信息模式。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**多媒体信息中心** - 从列表中选择或添加新信息中心。

## 社交网络服务 (SNS)

GS290 带有 SNS，允许您享受并管理您的社交网络。

**注意：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

点触**社交网络**菜单，并选择一个网站。

**提示！** Facebook 是一种预加载在您的手机上的本机应用程序，易于访问。Twitter 是一种基于 Java 技术的 Java 应用程序。其他应用程序可访问 WAP（无线应用协议）服务。

**注意：**SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

## Facebook（SNS 续）

**主页：**登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。

**配置文件：**您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。

**朋友：**选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

**信息：**您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

### **提示！ 使用 Facebook 源小工具**



从小工具托盘中拖动 Facebook 源小工具，然后点触确定。

如果在主屏上注册了 Facebook 小工具，则它将显示您的 SN 站点中最新的 3 个源。您也可以通过点触源小工具来直接访问 Facebook 应用程序。

# 相机

## 快速拍照









1 按手机右侧的  键。

2 当相机对焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，您也可以用力按手机侧面的  键。

**提示！** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。 图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。

-  点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。
-  点触以设置主屏图像。
-  点触以编辑照片。
-  点触以重命名视频。
-  点触以返回上一个菜单。
-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其它照片。 将保存您的当前照片。
-  点触可以查看保存的图像库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。  
您可以更改相机设置。

## 摄像机

### 快速录制视频

1 按手机右侧的相机键持续几秒。



**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。

3 在手机上按相机键  一次可以开始录制， 或者点触红点 。








4 ● **取景器底部将出现 Rec** ，底部计时器显示视频长度。

5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。

6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。


## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示八个图标。







-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为**信息**或**电子邮件**，或通过蓝牙发送。
-  点触以重命名视频。
-  点触以返回上一个菜单。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。

## 照片和视频


### 查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

### 编辑照片

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：
  -  使用手指移过屏幕以选定区域。
  -  徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。
  -  向图片添加手写内容。
  -  使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。
  -  擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触以打开过滤器选项。

 您可以修改所选照片。

## 音乐

要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

**最近播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**风格** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

### 将音乐传输到手机


将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须通过点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

# 多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问多媒体菜单，请点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**我的文档**。您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

## 我的游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。


## FM 收音机

LG GS290 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。没有耳机，您也可收听收音机。如果要连接耳机，请将其插入耳机插孔中。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。


### 自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项中的 FM 收音机，然后点触 
- 2 点触**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的 ◀ 和 ▶ 手动微调电台。 如果按住 ◀ 和 ▶，将自动查找电台。

## 管理器

### 将事件添加到日程表中

- 1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。

### 设置闹钟

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**闹钟**。 **小闹钟**应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触**添加闹钟**。

### 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。  
点触实用工具选项卡中的**语音备忘录**。

### 使用计算器

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**计算器**。


### 换算单位

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。


## PC 套件

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。 您还可以对文件做好备份。

## 在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏上按 , 然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**, 然后点触 **PC 套件**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑, 等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后, 桌面上将显示 LG PC 套件图标。


## 连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 , 然后选择“设置”选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**。
- 3 点触 **PC 套件**。

## 将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备, 仅用于同步音乐文件。


使用 Windows Media Player 10/11 可执行音乐同步, 同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 , 然后选择“设置”选项卡下的**连接**。
- 3 选择 **USB 连接模式**。
- 4 点触**音乐同步**。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示: **已连接**。

### 警告

传输过程中, 不要断开手机连接。

## 使用 Windows Media Player 传输音乐

- 1 从主屏选择 , 然后滚动到**设置**选项卡下的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**, 然后选择**音乐同步**。

- 3 使用兼容的 USB 数据线连接手机和电脑。
- 4 尝试将手机连接到电脑时，手机显示“音乐同步...”，然后显示已连接。
- 5 电脑将提示您启动首选音乐管理软件。
- 6 选择 Window Media Player。
- 7 转到“同步”选项卡，然后将要传输的音乐拖动到手机中的**同步列表**面板中。
- 8 单击**开始同步**按钮。此时将开始传输流程。

### 警告

传输过程中，不要断开手机连接。

## 网络

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

### 访问网页

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

### 访问 Google 服务

您可以在此应用程序中启动 Google 服务。点触“实用工具”选项卡中的 **Google**。

# 设置

## 个性化情景模式

您可以点触主屏快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量、信息提示音**设置等。

## 更改显示设置


点触“设置”选项卡中的**屏幕设置**。

## 更改手机设置

随意根据需要调整 GS290 设置。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。

## 使用内存管理器

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。选择**内存信息**。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触“设置”选项卡中的**连接**。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，GS290 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。 否

则，GS290 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。

4 选择您要向其发送文件的设备。

5 您的文件将被发送。

### 接收文件：

1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。

2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。

3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 GS290 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。

2 点触**搜索**。

3 GS290 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。

4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

### 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 GS290 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.993 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.543 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。

- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

### 充电器



### 电池



### 立体声耳机



### 数据线



### CD



### 备注：

- › 务必使用原装 LG 配件。
- › 否则可能导致保修失效。
- › 配件可能根据国家/地区有所不同。

### 锁定屏幕手势

锁定屏幕手势 - 将手势设置到 9 个扩展快捷应用程序。锁定屏幕中的手势允许用户将手机解锁，并在屏幕上画出手势时直接执行此应用程序。

- 1 选择“菜单 - 显示设置 - 锁定屏幕手势”。
- 2 从屏幕底部将首选手势拖放到要将其分配到的应用程序。

**提示！** 绘制 ? 形状以转到锁定屏幕中的“锁定屏幕手势”菜单。

# 技术参数

## 标准

- › 产品名称: GS290
- › 系统: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## 外部环境

- › 最高温度: +55° C (放电) +45° C (充电)
- › 最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GS290

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

20. Jan. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : jaccb @ lge.com

  
Signature of representative

# 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

## 故障排除

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
手机无网络	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



# GS290 USER GUIDE

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Component



**Earpiece**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Multi-tasking key**

**End/ Power key**

Long press for power on/off.



**Handsfree or Stereo earphone connector**



**Volume keys**

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and Touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

**MicroSD Card Slot**



**Charger, cable**

**Lock key**

- Short press to turn on/off the screen.

**Camera key**

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

# Installing the SIM card and the handset battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.



# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


## Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

## Active



**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

## Active





**Livesquare home screen** - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.


Quick key icon

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.



# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.



**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold . Press the side lock key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.

## Contacts

### Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the **Name** field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

### Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

### Changing your contact settings


You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.


Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.

# Messaging

Your GS290 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are five ways to enter text:

**Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.


## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS290 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** or **Handwriting-Double Box** according to your preferred view.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your email settings

1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

2 Touch  and select **E-mail settings**

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

### For incoming Push email Check Push email:

Touch **Games & Applications** in the **Entertainment** and then touch **Applications**.

**\*Attention:** Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your GS290 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Touch **Social network** menu and select a site.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP (Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.




**TIP!** Using Facebook Feed Widget

Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.






### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.




 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

 Touch to set a Home screen, Contacts, Startup or shutdown imagea.

 Touch to edit the photo.

-  Touch to rename the photo.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings







From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by using  and  displayed in the bottom of the screen and select the option.

## Video camera

### Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.


### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with eight icons down the left and right sides.








-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to rename the video.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.


## Your photos and videos

### Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.


### Editing your photos

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
  -  Move your finger across the screen to select the area.
  -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.
  -  Add writing to the picture.
  -  Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.
  -  Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.
  -  Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.

## Music

To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

# Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio


Your LG GS290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning.

**To auto tune:**

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then 
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

GS290 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade

with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

## UTILITIES

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.

### Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.

### Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.  
Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab.

### Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.


### Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.


## PC Suite

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.


## Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

## Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only.


Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

### **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

## Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by **Connected**.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select **Window Media Player**.
- 7 Go to the **Sync Tab**, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.

### **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in **UTILITIES** tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google Search** in the UTILITIES tab.

## Settings

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile by touching the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.


- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume**, **Message tone** settings and more.

### Changing your screen settings


Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the GS290 to your own preferences.

From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab.

### Using memory manager

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab. Select **Memory info**.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

## Anti Theft Mobile Tracker

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT code is "000000."

## Sending and receiving your files using Bluetooth


### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GS290 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GS290 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS290 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS290 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications.

Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen. To set up this feature,

- 1 Select Menu - Screen settings - Lock screen gesture
- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

**TIP!** Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GS290 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.993 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.543 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories, like earphones, cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic devices**

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Charger



## Battery



## Stereo headset



## Data cable



## CD



## NOTE:

- › Always use genuine LG accessories.
- › Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may vary in different regions.



# Technical data

## General

- > **Product name** : GS290
- > **System** : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

- > **Max**: +55°C (discharging), +45°C (charging)
- > **Min**: -10°C

<b>Declaration of Conformity</b>		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	GS290	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC20 EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2 EN 301 511 V8.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001 EN300328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, J / Director	20. Jan. 2010
		
	Signature of representative	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com		

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.





