

HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

■ The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH" position. ड्रेन सिलेक्टर को "वॉश" स्थिति में रखें।

2 Put the laundry into the wash tub and open the water faucet. वॉश टब में धुले हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।

3 Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. वॉश टाइमर से रीस टाइम सेट करें और पानी लगातार डालें।

Water Selector वाटर सिलेक्टर

Drain Selector ड्रेन सिलेक्टर

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket. कपड़ों को बराबर फैलाकर रिस्प ड्रायर बास्केट में भर दें।
- Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचे धरायें।
- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry. इस पर सुरक्षा कवर को पतलाल रख दें।
- Close the spin dryer cover. रिस्प ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
- Set the spin timer according to the following table. निम्नलिखित तालिका के अनुसार रिस्प टाइमर से समय तय करें दें।

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका *		
Type of clothing / कपड़े कैसे हैं		Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले)		1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिन्थेटिक धागे वाले)		1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवियर		3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलिया		5-10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning. अगर रिस्प ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो रिस्पिंग रोक दें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।
 - If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service. अगर रिस्प ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बास्केट का घुमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।
- IMPORTANT INSTRUCTION :** For woolen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection.
- महत्वपूर्ण निर्देश :** ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 मिनट तक ही करें।
- * * 10 min. Spin Timer available with selected models only. (P8232R3S, P8532R3S, P7553N3S, P7553R3S, P7555N3F, P7553P3S)
- ** 10 मिनट रिस्प टाइमर केवल चुने हुए मॉडल में ही उपलब्ध हैं। (P8232R3S, P8532R3S, P7553N3S, P7553R3S, P7555N3F, P7553P3S)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को रिस्प ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सिलेक्टर "ड्रेन" पर कर दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें। 4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14). / वॉशिंग मशीन साफ कर दें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate मोटर नहीं चलती	● Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? ● Is it a household fuse blown? / घर का प्लग तो नहीं उड़ा है? ● Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? / क्या टाइमर "ऑफ" के बिना सही स्थिति पर है? ● Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) / क्या वॉश सिलेक्टर "ऑफ" के बिना सही स्थिति पर है?
Spin dryer basket does not operate रिस्प ड्रायर बास्केट नहीं घूमती	● Is there any cloth dropped between the basket and tub? / क्या कपड़ा बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? ● Is the spin dryer cover closed? / क्या रिस्प ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer वॉशर में पानी नहीं आता	● Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फॉरेट का हुक ऊपर है? ● Is the water faucet frozen? / क्या वह जमा हुआ है?
No draining पानी नहीं निकलता	● Is the drain hose laid down? / क्या निकासी पाइप नीचे पड़ा है? ● Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

REFERENCE / संदर्भ				
TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश				
Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति भाग		
Under shirt / चिंगियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम		
Handkerchief / रुखा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम		
Thin towel / हलके का तौलिया	Cotton / सूती	200 g / ग्राम		
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम		
Socks (pair) / चोखे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम		
Pyjama (short and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम		
Winter underwear / शरितोरी की बरियान	Woolen / सूनी	600 g / ग्राम		
Work clothes / मजदूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम		
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम		

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A-P7251N1F / P7254N1F)				
Type of fabric / कपड़े की किस	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits / सिन्थेटिक, रेशमी, ऊनी, बुनई वाले	2-5 min. / 2-5 मिनट	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें वॉश	5-10 min. / 5-10 मिनट	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चादरें वॉश	10-15 min. / 10-15 मिनट	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलने के निर्देश (बिना सोक में)				
Type of fabric / कपड़े की किस	Wash Selector / वॉश सिलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर
Woolen, Knits / बुनई, चोखे	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	SOAK	8-12 min. / 8-12 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें वॉश	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चादरें वॉश	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलने के निर्देश (सोक में)				
Type of fabric / कपड़े की किस	Wash Selector / वॉश सिलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर
Woolen, Knits / बुनई, चोखे	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	SOAK	8-12 min. / 8-12 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें वॉश	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चादरें वॉश	SOAK	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0	55 Ltr.

- Notes / हिप्पनी :**
- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
 - Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट कोई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।
- IMPORTANT INSTRUCTION :** Fill in water to height 20mm above the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.
- महत्वपूर्ण निर्देश :** वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि. ऊपर भर लें। जब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

12

SPECIFICATIONS / माप

P7251N1F/P7253R3F/P7555N3F/P7553N3S/P7553R3S/P7254N1F/P7255P3F/P7553P3S	
Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 l / अधिकतम 60 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	795 x 470 x 975 mm (W x D x H) / 795 x 470 x 975 मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	24.0 kg / 24.0 किलोग्राम

*Buzzer not available in Ink Blue Colour Variant / इंक ब्लू कलर वैरिएंट में ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8031R3F / P7831R3F*	
Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	25.5 kg / 25.5 किलोग्राम

*Buzzer not available / ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8532R3S	
Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

P8232R3S / P8235R3F / P8035R3S	
Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	26.0 kg / 26.0 किलोग्राम

In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliances without revising this manual.

मशीन की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे सतत प्रयास में इस मैनुअल को बिना संशोधित किए मशीन में परिवर्तन करना जरूरी हो सकता है।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल लें।

Washing machine / वॉशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts. वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्लींजर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है।

Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज़ फँस जाए।

- Take out the pulsator cap with "+" type driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "+" टाइप पेनकंस से उठा लें।
- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig. b) पल्सेटर के बीच का पेंच ढीला कर दें और पल्सेटर को सीधे ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज़ निकाल लें।
- Replace the pulsator and tighten the screw. पल्सेटर को दोबारा रखकर पेंच कस दें।
- Replace the pulsator cap. पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।

Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठाएं।
- Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. दिखाई गई दिशा में घुमाकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल लें।
- Turn the net over and rinse in water. जाली को पलट कर पानी से धो लें।
- Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को वापस वॉश टब में लगा दें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वापस ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

* For P7253R3F / P7555N3F / P7553N3S / P7553R3S / P7255P3F / P7553P3S

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

13

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में निकाल दें।
- 2* Turn the net over and rinse in water. जाली के पीछे की तरफ को धुलने की ओर पलट दें और पानी से साफ कर दें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के हुक को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8031R3F, P7831R3F, P8035R3S / केवल P8031R3F, P7831R3F, P8035R3S मॉडल के लिए।

Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from shown in figure. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में निकाल दें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. लिंट फिल्टर के पीछे की तरफ को खोलें।
- 3 Pull out the inner filter in the direction shown in figure. लिंट फिल्टर के पीछे की तरफ को खोलें।
- 4 Remove lint. लिंट को हटा दें।
- 5 Rinse the filter with water. फिल्टर को पानी से धो दें।
- 6 Replace the filter to the original position. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को उसकी मूल स्थिति में लगा दें। फिल्टर के हुक को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8532R3S, P8232R3S, P8235R3F. / केवल P8532R3S, P8232R3S, P8235R3F मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स

- 1 Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा में अनुरोध खींचें।
- 2 Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 में दिखाए गए तीर की दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमाएं।
- 3 Clean detergent box with water. डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।

Spin dryer basket / रिस्प ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर रिस्प ड्रायर बास्केट और रिस्प टब के बीच कपड़े फँस जाएं -

- 1 Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1. संपटी कवर-1 के बाएँ कोने पर लग पेंच खोलें।
- 2 Take hold of the front of the safety cover-1. संपटी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
- 3 Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
- 4 Pull the safety cover-1 upward. संपटी कवर-1 को ऊपर खींच लें।
- 5 Remove the article of clothing. कपड़ा निकाल लें।
- 6 Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub. संपटी कवर-1 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह रिस्प टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।
- 7 Tighten the screw at the left corner in the safety cover-1. संपटी कवर-1 के बाएँ कोने का पेंच कस दें।

14

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

Company Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Name Of ASC. : _____ Installation. Dt. : _____ Installed By : _____

Customer Remarks If Any : _____

I Here by express my Satisfaction over the Installation & Demonstration of the Machine and agree to take care of the Machine by Following the above points.

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

For Best Use, Please Read the User's Manual Properly.

Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit. This washing machine is designed and manufactured for household use only.

Record model name and serial number of the set. Quote this information to your dealer when you require service.

MODEL : P7251N1F P7553R3F P7555N3F P7553N3S P7553R3S P8031R3F P8035R3S P8235R3F P8232R3S P8532R3S P7831R3F P7254N1F P7255P3F P7553P3S

1800-180-9999 (Toll Free) 5757554 (Send SMS)

www.lg.com serviceindia@lg.com

P/No.: MFL36558308

WARRANTY

This LG Washing Machine comes with 2 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 2 year warranty on all Parts except Lint filter, knobs, inlet/outlet hose & Top Covers, subject to that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer.

- Terms & Condition**
- The warranty is confined to the first purchaser of the Washing Machine only & is non-transferable.
 - Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
 - Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
 - For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Center, the same shall be at its own risks & consequences.
 - The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
 - Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
 - In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEL, alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
 - In case of any damage to the product / customer abuse / repairs by un-authorized personnel's misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
 - This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Washing Machine. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
 - The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
 - While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
 - Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
 - If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed

Warranty is not applicable in any of the following cases:

- The warranty card is not completed

