



**LG**  
Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

# LG-P500h

P/N: MMBB0393960 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil LG-P500h de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas de Google, Inc.

# LG-P500h Guía del usuario



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.




# Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir un nuevo mensaje. Deberá controlar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para administrar la aplicación

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción **Ajustes/Configuraciones > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que

desea desinstalar.

- 3 Toque **Desinstalar** y luego acepte la desinstalación de la aplicación.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería


Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### Para ampliar la vida útil de la batería


- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de sus aplicaciones.

- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción **Ajustes/Configuraciones > Acerca del teléfono > Estado**.
- 2 El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en las opciones disponibles en la pantalla.

### Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción **Ajustes/Configuraciones > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.

- 2 El tiempo de uso restante de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- 3 En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.


### 3. Instalar un SO de código abierto


Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.



**ADVERTENCIA:** Si usa un SO diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

# Aviso importante

 **ADVERTENCIA:** Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market™. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

 **ADVERTENCIA:** Estas son algunas precauciones que debe tomar al usar el Patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que establezca. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para insertar el patrón de desbloqueo, tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo.

## 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.


## 5. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder

conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

### Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi.**
- 2 Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
  - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red.
  - Si la red es segura, se le pedirá que inserte una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red

para obtener más detalles).

- 4 La barra de estado muestra un icono que indica el estado de Wi-Fi.

## 6. Usar una tarjeta microSD


Las fotos, así como los archivos de música y video, solo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada, deberá insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar archivos multimedia.

# Aviso importante


## **ADVERTENCIA:**

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, puede dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse. Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione la pantalla principal toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones > Almacenar > desactive la tarjeta SD.**


## 7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar

que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación que usa, en la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**

Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

**SUGERENCIA:** para volver a las aplicaciones usadas recientemente mantenga presionada la tecla , luego, una pantalla mostrará una lista de las aplicaciones que usó recientemente.

## 8. Copiar LG PC Suite desde la tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda usar


las funciones del teléfono celular en la PC.

### Funciones principales de LG PC Suite IV:

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente,
- Sincronizar datos desde la PC y el teléfono (Contactos, Calendario, Mensaje [SMS], Favoritos, Registro de Llamadas),
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos, música) en forma conveniente con solo arrastrar y colocar dichos archivos entre la PC y el teléfono,
- Transferir mensajes del teléfono a la PC,
- Usar el teléfono como módem,
- Actualizar software sin perder datos.

### Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria microSD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono (es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que

el modo de almacenamiento masivo esté activado en el teléfono (toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la **Ajustes/Configuraciones > Almacenar > Almacenamiento masivo**).

- 3 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.

- 4 Toque **Activar almacenamiento USB** en el teléfono.

Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

- 5 Copie la carpeta "LG PC Suite IV" del almacenamiento masivo a la PC.

Ejecute el archivo 'LG Installer.exe' en la PC y siga las instrucciones.

\* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo de almacenamiento masivo para ejecutar LG PC Suite IV.

# Aviso importante

**NOTA:** no elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar la aplicación preinstalada en el teléfono.

“Las aplicaciones preinstaladas en la SD pueden variar según la región”.

## 9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

**NOTA:** para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG ([www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)) para obtener más información. PC suite está incorporado en la tarjeta SD. Por lo tanto, puede simplemente copiarlo en la PC.

El teléfono LG-P500h no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth.
- LG Air Sync (Sincronización web, clic con el botón secundario).
- OSP (On Screen Phone).
- Lista de tareas pendientes en

el calendario.

- Nota.
- Aplicación Java.

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC Suite IV.

- 1 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- 3 Confirme que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le envía una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está montada en la computadora como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

## 10. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla, simplemente debe tocar la tecla Encender.

**NOTA:** al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

**SUGERENCIA:** para usar la tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar "Desactivar almacenamiento USB".

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependen de la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

## 11. Sostener el teléfono de forma vertical

Sostenga el teléfono celular de forma vertical, tal como un teléfono común.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.


## 12. Errores en la pantalla

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas, si la pantalla se congela, presenta errores al usarlo o si no es posible encenderlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

## 13. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

## Aviso importante

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, ya que puede producirse un error en la PC.

 **ADVERTENCIA:** Nunca desconecte el cable USB mientras sincroniza el teléfono con la computadora.

# Antes de usar el teléfono, lea esta información

## Guardar música o video en el teléfono

Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.

Toque **Activar almacenamiento USB > Aceptar >** abra la carpeta en su PC para ver los archivos disponibles.

Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá configurarlo manualmente.

Guarde archivos de música o video desde la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.

- Es posible copiar o mover archivos de la PC al almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjeta.
- Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con un nombre idéntico al del archivo de video), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren

automáticamente al reproducir el archivo de video.

- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que usar un archivo dañado o un archivo con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

## Reproducir música o video en el teléfono

**Reproducción de archivos de música:** desde de su reproductor de música (menú Multimedia), busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

**Reproducción de archivos de video:** desde de su reproductor de videos (menú Multimedia), busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

# Antes de usar el teléfono, lea esta información

## Mover contactos de un teléfono anterior al teléfono actual



Exporte los contactos a un archivo CSV desde el teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Descargue PC Sync para Android desde [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) e instálelo en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el icono de contactos. Vaya a Menú > Más > Importar > seleccione el archivo CSV.
- 3 Si los campos del archivo CSV son diferentes de los campos de PC Sync para Android, será necesario asignar los campos. Realice la asignación, luego acepte la acción. A continuación, se agregarán los contactos a PC Sync para Android.
- 4 Si PC Sync para Android

detecta la conexión del teléfono LG-P500h (mediante el cable USB), haga clic en "**Sincronización**" o "**Sincronizar contactos**" para sincronizar los contactos guardados en la PC con el teléfono y guardarlos.

## Enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

- \* **Envío de imágenes:** desde de su galería de archivos (menú Multimedia) seleccione la opción de imágenes > seleccione la imagen > **Menú > Comp. > Bluetooth** > compruebe si Bluetooth está encendido > busque los dispositivos > seleccione en la lista el dispositivo al que desee enviar la imagen.
- \* **Exportación de contactos:** abra la aplicación de sus contactos (menú Comunicación) > toque  > toque la opción para selección múltiple  > seleccione los contactos que

desea tocándolos (si desea enviar todos los contactos toque  > toque **Selecc. múltiple** >  > **Selecc. todo** > **Compartir** > **Bluetooth**). Compruebe si Bluetooth está activado > busque los dispositivos > seleccione en la lista el dispositivo al que desea enviar los contactos.

- \* **Conexión a FTP** (este teléfono solamente es compatible con servidores FTP): desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones** > **Conexiones inalámbrica** > **Ajustes de Bluetooth**. Luego, seleccione la casilla de verificación "**Visible**" y busque otros dispositivos. Busque el servicio que desea y conéctese al servidor FTP.

Esta casilla se vacía después de 120 segundos.

- Los perfiles admitidos son SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP y DUN.

**Sugerencia:** la versión es Bluetooth 2.1 EDR, certificado por Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

# Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la Tecla Encender durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, presione la Tecla Encender durante 3 segundos y toque la opción de apagar.

**Auricular**


**Sensor de proximidad**

**Tecla Inicio**

- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

**Tecla Menú**

- Muestra las opciones disponibles.



**Tecla Encender/  
Bloquear**

- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.  
- Enciende y apaga la pantalla y la bloquea.

**Tecla Atrás**

- Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla de búsqueda**

- Permite buscar en la Web y en los contenidos del teléfono.



**ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película protectora del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Eso puede causar el mal funcionamiento del sensor.

**Sugerencia:** toque la tecla Menú en una aplicación a fin de ver las opciones disponibles.

**NOTA:** LG-P500h no admite videollamadas.

**Conector de auricular estéreo**



**Tecla Encender/  
Bloquear**

**Teclas de volumen**

- En la pantalla principal: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: permiten controlar el volumen continuamente.




**Conector de cargador y cable micro USB**



**Micrófono**

**Lente de la cámara**

**Ranura para tarjeta de memoria MicroSD**  
**Ranura para tarjeta SIM**



**Tapa de la batería**

**Batería**

# Características del teléfono


## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para extraer la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con el pulgar la tapa posterior. Luego, levante la cubierta de la batería con el dedo índice.



- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.




- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



## Cargue el teléfono



**NOTA:** la batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

**NOTA:** el teléfono LG-P500h tiene una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta área posterior, dado que esto puede ocasionar pérdida del rendimiento.

## Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia tales como las imágenes capturadas desde su cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

**NOTA:** el teléfono LG-P500h admite una tarjeta de memoria de hasta 32 GB.

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o sacar la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.




- 2 Abra la protección de la ranura e inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

# Características del teléfono




tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

## Formatear la tarjeta de memoria externa

Para formatearla toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones** > **Almacenar** > **Borrar tarjeta SD** (para que se torne posible formatearla, es necesario que se desactive la tarjeta SD antes de hacerlo).

**NOTA:** se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

**NOTA:** si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.



**3** Cierre la protección de la ranura



**NOTA:** no inserte ni quite la

# Pantalla principal

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

**Toque:** para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

**Mantener pulsado:** para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.

**Arrastrar:** para deslizarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre en la pantalla táctil.

**Movimiento rápido:** para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil (arrastre rápido y soltar).

## Sensor de proximidad

Cuando recibe y realiza llamadas, este sensor apaga

automáticamente la luz de fondo y bloquea el teclado táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esta acción extiende la vida útil de la batería y evita que el teclado táctil se active de manera involuntaria durante las llamadas.

## Bloquear el teléfono


Cuando no esté usando el teléfono LG-P500h, presione la tecla Encender para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla principal u otra pantalla que esté visualizando se reemplazará por la pantalla de bloqueo para conservar la batería.

- Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en

# Pantalla principal

el modo de bloqueo. Se recomienda cerrar todos los programas antes de activar el modo de bloqueo a fin de evitar cargos innecesarios (por ejemplo, llamadas telefónicas, acceso web y comunicaciones de datos).

**Configurar bloqueo de la pantalla:** toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija **Ajustes/Configuraciones** > **Ubicación y Seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón** > siga las instrucciones y es posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando cuatro o más puntos.

Si establece un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que estableció.

**Precaución:** si se inserta un patrón incorrecto más de 5 veces seguidas, solo podrá intentar



el desbloqueo de nuevo en 30 segundos.


## Desbloqueo de pantalla

Cuando el teléfono LG-P500h no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Toque la tecla Encender y pase el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.




## Modo silencio

En el cuadro de notificaciones, toque  para que se muestre el icono de silencio o, si no usa el patrón de desbloqueo, mientras la pantalla esté bloqueada simplemente arrastre  hacia la izquierda.




## Adición de widgets a la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal mediante la adición de accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.


- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Seleccione el icono y manténgalo presionado hasta que aparezca en la pantalla principal.
- 3 Suelte el icono donde desee en la pantalla.

## Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga pulsado el icono que desea eliminar de la pantalla principal. El icono  cambiará al de una papelera.
- 2 Arrastre el icono de

la aplicación hasta la papelera.

- 3 El icono cambiará el color a rojo cuando llegue al punto de transferencia de lugar.
- 4 Saque el dedo del icono para eliminarlo de la pantalla principal.



**NOTA:** algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

**Sugerencia:** no es posible eliminar las aplicaciones precargadas. Solamente se pueden eliminar los iconos de la pantalla.


# Pantalla principal


## Volver a la pantalla principal


Toque la tecla  y volverá a la pantalla principal.

## Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Toque el cuadro de notificaciones y deslízelo hacia abajo con el dedo. O bien, en la pantalla principal, toque  > **Notificaciones**.





Aquí podrá revisar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS y otras notificaciones.

## Insertar texto


Además, puede insertar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea insertar texto.

## Teclado Qwerty (teclado del teléfono)


 **Tecla de mayúsculas:** toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 **Tecla XT9:** permite activar o desactivar el modo XT9.

 **Tecla de configuración**


 **Tecla de números y símbolos:** toque esta tecla para cambiar entre la entrada de números y símbolos.


 **Tecla Ingresar**

 Oculta el teclado de la pantalla.

# Funciones principales

 **Tecla Borrar**

 Permiten avanzar o retroceder entre las letras.

**Sugerencia:** para cambiar entre el teclado Qwerty y el teclado del teléfono, toque  y seleccione **Diseños del teclado**.

## Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, deberá crear una.


**IMPORTANTE:** algunas aplicaciones, como el calendario, funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Google mail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas


aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.

## Llamadas

### Responder y rechazar una llamada

**Con la pantalla bloqueada**

Arrastre el icono  hacia la derecha para contestar la llamada.

Arrastre el icono  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.





Arrastre hacia arriba la barra **Enviar SMS** desde la parte inferior de la pantalla si desea enviar el mensaje. Si es un emisor desconocido, no se muestra la barra del Mensaje de disculpas.

**Con la pantalla desbloqueada**

Toque el icono . Toque el icono  para rechazar una llamada entrante.

# Funciones principales

## Realizar una segunda llamada


- 1 Durante la primera llamada, toque . A continuación seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Toque el icono de  para establecer la segunda llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque  en la parte superior de la pantalla para intercambiar entre llamadas.
- 6 Toque  para realizar una conferencia telefónica.
- 7 Para finalizar las llamadas activas, toque el icono rojo.

## Mensajería


El teléfono LG-P500h combina SMS y MMS en un único menú

intuitivo y fácil de usar.

## Componer un mensaje

- 1 En la pantalla principal, toque  desplácese hasta el menú de comunicación.
- 2 Toque el icono de mensajes > **Nuevo mensaje** y abrirá un mensaje en blanco.
- 3 Inserte un número de teléfono en el campo **Para**. Según vaya tecleando el número de teléfono, aparecerán los contactos con números coincidentes.

**NOTA:** un mensaje de texto se cobra por cada destinatario al que se envía.


- 4 Toque el campo de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.
- 5 Toque la tecla  para obtener más opciones de composición del mensaje.
- 6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

**ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el SMS y el idioma.

**IMPORTANTE:** si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación de correo electrónico para leer el correo electrónico de otros servicios diferentes a Google mail. Esta aplicación admite los siguientes tipos de cuentas: **POP3, IMAP y Exchange**.

- 1 En la pantalla principal, toque  y desplácese hasta el menú de comunicación.
- 2 Toque el icono de mensajes de e-mail > elija entre **MS Exchange** u **Otros** > siga las instrucciones.

## Aplicaciones de Google

**NOTA:** el uso y la conexión a servicios en línea puede implicar costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.



### Google Maps™

Permite comprobar la ubicación actual y el tráfico, y recibir direcciones a su destino. El teléfono LG-P500h debe conectarse a Wi-Fi o 3G/GPRS.

**NOTA:** Google Maps™ no cubre todas las ciudades ni todos los países.

Presione la tecla  para usar las opciones:

**Buscar** : indique el lugar que está buscando.


**Indicaciones** : esta opción le permite encontrar la ruta hasta el lugar que especificó. Toque  para insertar los datos. Elija una opción de los contactos, un punto en el

# Funciones principales

mapa o la ubicación actual.


**Sitio destacados**  :


destaque resultados de búsqueda o puntos en el mapa.


**Limpiar mapa**  : borra el registro de mapas almacenado.

**Unirme a Latitude**  :

comparta su ubicación con los amigos que elija y con Google.

**Más**  : permite limpiar el mapa o encontrar artículos destacados, entre otras opciones.

**Capas**  : puede cambiar entre las vistas de tráfico, satélite o terreno.

**Latitude**  : vea la ubicación de los contactos de su cuenta de Google.

**Mi ubicación**  : se muestra la ubicación actual en el mapa.

**Market™**

Android Market™ le

permite descargar juegos y aplicaciones útiles.

**Google Mail™ (Gmail)**

Según la configuración de sincronización, Google Mail™ se sincroniza automáticamente en el teléfono con la cuenta de Google Mail™ en la Web.

\* Esta opción está disponible en el menú de comunicación.

**ThinkFree Office**

ThinkFree Office le permite leer documentos y ofrece funciones limitadas de edición para Word, Excel y PowerPoint. Sin embargo, no permite modificar archivos PDF.

Si toca y mantiene presionado un archivo, se mostrarán las opciones para abrir, cargar, renombrar, borrar, mover, copiar, enviar y las propiedades.

**NOTA:** Las funciones disponibles dependen del tipo de archivo.


# La Web


## Navegador


**NOTA:** incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.


## Usar opciones


Presione la tecla  para ver las opciones.

 **Nueva ventana:** se abre una nueva ventana.


 **Favoritos:** permite agregar y mostrar los favoritos, mostrar el sitio más visitado y ver el historial.

 **Ventanas:** permite mostrar todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** toque esta tecla para actualizar la página web.

 **Siguiente:** pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. Lo



opuesto ocurre con la tecla Atrás, que pasa a la página anterior.

 **Más:** permite seleccionar texto, saber más información de la página web, enviar la página a un amigo, entre otras opciones.


## Wi-Fi

### Encender Wi-Fi

En la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

Vuelva a la pantalla principal y toque  > elija **Ajustes/Configuraciones** > elija la opción de redes inalámbricas > **Wi-Fi** .

### Para conectarse a una red Wi-Fi

Seleccione la red de Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece el ícono  deberá especificar una contraseña para conectarse.

**NOTA:** si está fuera de un área

# Funciones principales

Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.




**NOTA:** si el teléfono pasa al modo de suspensión aunque esté conectado a una red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desconecta automáticamente.


**NOTA:** si el teléfono pasa al modo de espera, incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si su teléfono dispone de acceso a datos 3G, puede ser conectado a la red 3G de forma automática y, puede tener cargos adicionales.

**NOTA:** su LG-P500h soporta WEP, 802.1x EAP y WPA/WPA2-PSK. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

## Conexión a la red mediante USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con la PC. Es posible conectar el teléfono a la computadora a través de un cable USB para realizar la conexión a la red.

Conecte el cable USB > toque  > toque  > elija **Ajustes/Configuraciones** > elija la opción de redes inalámbricas > **Anclaje red y zona Wi-Fi** > **Móden USB** . Para obtener más información sobre la conexión a la red mediante USB, toque **Ayuda**.

**NOTA:** para usar el **Móden USB**  necesita instalar antes PC suite en su computadora.

## Actualización del software del teléfono

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> > seleccione el país y el idioma.

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se saca un cable de comunicación de datos USB o la batería durante

la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

## DivX Mobile **DIVX**

### ACERCA DEL VIDEO DIVX:

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con la certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

### ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:

Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD

# Funciones principales



en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

Certificación DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.


## Cámara y Videocámara


### Tomar una foto


- 1 Toque  > **Cámara**.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque  para tomar una foto.


**Sugerencia:** para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.


### Ajustes antes de tomar una foto


 **Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. También puede usar las teclas laterales de volumen.

 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

 **Modo de escena:** permite elegir entre modo automático, retrato, paisaje, deportes, modo nocturno y atardecer.



 **Enfoque:** permite definir cual tipo de enfoque usará.

 **Configuración:** toque este icono para ver todas las opciones de configuración avanzada.


 **Galería:** le permite acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la


galería en la pantalla.

## Grabar un video


- 1 Toque  > **Cámara** > en posición horizontal toque  hacia abajo para acceder al modo de videocámara.
- 2 Cuando la videocámara haya enfocado la acción deseada, toque en la pantalla el botón rojo.
- 3 La grabación dará inicio.


## Ajustes antes de grabar un video


 **Zoom:** ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales. Antes de iniciar la grabación de un video, puede utilizar la función de zoom. Durante la grabación, no se puede controlar la función de zoom.


 **Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia "-" para reducir el brillo del video y hacia "+" para

aumentarlo.

 **Tamaño de video:** toque para configurar el tamaño (en píxeles) del video que va a grabar. Elija entre VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

 **Modo de escena:** permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre modo automático, retrato, paisaje, deportes, modo nocturno y atardecer.

 **Configuración:** toque este icono para ver todas las opciones de configuración avanzada.

 **Galería:** le permite acceder a las fotos y videos guardados en el modo de videocámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

# Funciones principales

## Ajustes del teléfono

En la pantalla principal toque  > elija **Ajustes/Configuraciones**:

### Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

También puede configurar el modo avión y las redes móviles. En **Modo avión**, si está activado, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

### Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamada, desvíos de llamada y la llamada en espera, así como otras funciones especiales que ofrezca su operador.

### Sonido

Ajuste el sonido, los ajustes predeterminados de notificación y el modo de vibración. Puede administrar también la respuesta táctil y sonora.

### Pantalla

Permite personalizar su

pantalla al realizar cambios en las siguientes opciones: **Brillo**, **Pantalla giratoria** (cambie la orientación automáticamente cuando gira el teléfono), **Animación** (muestra una animación en la pantalla) y **Tiempo espera pantalla** (establece el tiempo que transcurrirá antes de que la pantalla pase al modo de espera).

### Ubicación y seguridad

Puede editar las configuraciones locales y de seguridad, por ejemplo: **Usar redes inalámbricas**, **Utilizar satélites GPS**, **Bloqueo de pantalla**, **Bloqueo de tarjeta SIM**, **Contraseñas visibles**, **Seleccionar administradores de dispositivos**, **Utilizar credenciales seguras**, **Instalar desde la tarjeta SD**, **Establecer contraseña y Borrar almacenamiento**.

### Aplicaciones

Permite administrar aplicaciones y establecer

accesos directos de inicio rápido.

### **Cuentas y sincronización**

Active la sincronización de datos de referencia o la sincronización automática. Active o añada cuentas.

### **Privacidad**

Active esta opción para realizar una copia de seguridad de los ajustes y datos de la aplicación.

Si activa la restauración automática, restaurará la copia de seguridad de los ajustes al reinstalar.

Además, puede restablecer los datos de fábrica. Tenga cuidado, ya que esto borrará todos los datos.

### **Almacenar**

Compruebe el espacio total de la tarjeta SD. Toque

**Desactivar tarjeta SD** para extraer la tarjeta con seguridad. Formatee la tarjeta SD si desea eliminar todos los datos de la tarjeta SD.

### **Buscar**

Permite modificar los ajustes de navegación que afectarán a la navegación de Google, el cuadro de navegación rápida y los datos del teléfono que desea incluir en las búsquedas

### **Idioma y teclado**

Permite establecer las opciones de idioma, región, ingreso de texto y autocorrección.

### **Entrada y salida de voz**

Estos ajustes pueden utilizarse para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en aquellas aplicaciones que pueden utilizarlo.

### **Accesibilidad**

Utilice los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier accesorio de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**NOTA:** requiere complementos adicionales para poder

# Funciones principales

seleccionarlo.

## **Fecha y hora**

Permite establecer la fecha, la hora, los formatos y la zona horaria.

## **Acerca del teléfono**


Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P500h .

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Cable de datos  
Conecta el teléfono LG-P500h a la PC.



Batería



Guía del usuario.



Auriculares



Tarjeta de memoria



### NOTA:

- Use siempre accesorios LG originales, si no lo hace, la garantía puede ser anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

# Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad

*¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.*

*Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene*

*el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.*

*Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.*

*Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de*

*marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.*

*¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.*

## **Información de seguridad**

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

• No use nunca una batería no

aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

# Información importante

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando el teléfono indique que la batería está cargada, de lo contrario, podría provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni mayores de  $50^{\circ}\text{C}$ .
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya

que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por

tanto invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

### **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

*¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.*

En agosto de 1996, la

# Información importante

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en el oído es de 1,04 W/Kg y al usarlo en el cuerpo es de 0,56 W/Kg.

## Precaución

42 Utilice solamente la antena

incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

## Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del

usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF

de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### **Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de

# Información importante

60°C (140°F).

- No la incinere.

## **Eliminación de las baterías**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

## **Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

## **Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegúrese de que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Por su seguridad

## **Información de seguridad de la TIA**

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## **Exposición a las señales de radiofrecuencia**

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los

EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI\* C95.1 (1992)

Informe NCRP\* 86 (1986)

ICNIRP\* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación

# Por su seguridad

y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## **Cuidado de la antena**

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## **Funcionamiento del teléfono**

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## **Sugerencias para un funcionamiento más eficiente**

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando

esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## **Manejo**

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## **Dispositivos electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## **Marcapasos**

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

## **Las personas con**

## **marcapasos:**

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

## **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de

# Por su seguridad

dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier

equipo que le haya agregado a su vehículo.

## **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aviones**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una

atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su

vehículo.

### **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

### **Información de seguridad**

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

### **Seguridad del cargador y del adaptador**

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser

## Por su seguridad

usados bajo techo.

- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima

requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto

circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### **Aviso general**

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

## Por su seguridad

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

**Estimado Cliente:**

**¡Felicitaciones!**

Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. Esperamos disfrute de este excelente producto.

**Condiciones de la Garantía:**

### **1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?**

LG Electronics Inc. Chile Ltda. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas.

El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:

**A. El periodo de Garantía:**

Teléfono 1 año

Baterías 6 meses

Otros accesorios 6 meses

**B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.**

**C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.**

**D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.**

**E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.**

### **2. ¿Qué no cubre?**

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador.

La Garantía no cubre:

**A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;**

**B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible,**

**C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;**

**D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el mismo.**

**E.** Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.

**F.** Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

**G.** Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería.

La Garantía no cubre cualquier batería cuando:

(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

### **3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?**

Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

### **4. ¿Dónde llevo mi teléfono?**

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento.

Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (<http://www.lge.cl>).



