



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanım Kılavuzu GT350i

Kullanım Kılavuzu

GT350i

LG Electronics

CE0168 !

P/NO : MMBB0379235(1.0) G

www.lg.com



WiFi (WLAN)	<p>Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.</p> <p>WLAN, sınırlandırılmamış kapalı alanlarda kullanılabilir fakat Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.</p>
----------------	---

Bluetooth QD ID B016447



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.

Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olduğundan ötürü görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.



GT350i Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GT350i model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	6
Telefonunuzu tanıyın	11
Açık görünüm.....	12
SIM ve pilin takılması	14
Telefonun şarj edilmesi	15
Bellek kartı	16
Dokunmatik ekranın kullanılması	17
Dokunmatik ekran ipuçları.....	17
Dokunmatik ekranı kontrol edin	17
Ana ekranınız	18
Kısa yol tuşları.....	19
Durum çubuğu	20
Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi	21
Çoklu görev fonksiyonunu kullanma	21
Çağrılar	22
Arama yapma	22
Rehberden çağrı yapılması.....	22
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi.....	22
Çağrı sürecindeki seçenekler.....	23
Hızlı arama.....	24
İkinci çağrının yapılması.....	24
Çağrı yönlendirmenin kullanılması.....	24

Çağrı bekletme	25
Çağrı engellenmenin kullanılması... ..	25
Sabit arama numarası.....	25
Özür mesajı	25
Arama ücretleri	25
Arama süreleri.....	26
Veri miktarı	26
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi.....	26
Rehber	27
Rehberde Arama Yapma.....	27
Yeni kişinin eklenmesi.....	27
Grup oluşturma	27
Kişi ayarlarının değiştirilmesi.....	28
Mesajlar	29
Mesajlar	29
Mesajın gönderilmesi	29
Metin girilmesi	29
T9 modu	29
E-postanın ayarlanması	30
E-postaların alınması	30
Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme.....	30
E-posta ayarlarının değiştirilmesi.....	30
Mesaj klasörleri	31
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi	31

İçindekiler

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi	32
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi.....	32
Kamera.....	33
Vizör ekranını tanıma.....	33
Hızlı fotoğraf çekme.....	34
Fotoğraf çektikten sonra	34
Gelişmiş ayarların kullanılması	34
Video kamera	36
Vizör ekranını tanıma.....	36
Hızlı video çekimi.....	37
Bir video çektikten sonra.....	37
Gelişmiş ayarların kullanılması	38
Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar.....	39
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi.....	39
Videodan resim çekilmesi	39
Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi.....	39
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması.....	40
Fotoğrafların düzenlenmesi.....	40
Multimedya.....	42
Resimler.....	42
Fotoğraf gönderme.....	42
Bir resmin kullanılması	42
Görüntüyü yazdırma.....	42
Resmin taşınması veya kopyalanması	43
Sesler	43
Sesin kullanılması.....	43
Videolar	43
Videonun izlenmesi	43
Video klibin gönderilmesi.....	43
Dosyanın telefona aktarılması.....	44
Diğer dosyalar	44
Müzik.....	44
Müziğin telefona aktarılması	45
Şarkı çalınması	45
Parça listesinin oluşturulması.....	45
FM Radyo	46
İstasyonların aranması	46
Kanalların sıfırlanması	46
Ajanda.....	47
Takvime etkinlik eklenmesi	47
Görev listesinize öge ekleme.....	47
Tarih bulucunun kullanılması	47
Not ekleme.....	48
Alarmin ayarlanması	48
Dünya saatine şehir eklenmesi	48
Ses kaydedicisi	49
Sesin kaydedilmesi	49
Hesap makinesi kullanılması.....	49

PC Senk.....	50	Bluetooth kulaklık kullanılması.....	58
LG PC Suite programının bilgisayara		Wi-Fi	59
kurulması	50	Yazılım Yükseltme.....	60
Telefonun bilgisayara bağlanması .	50	Aksesuarlar	61
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi		Teknik veriler	62
ve geri yüklenmesi	50		
Bilgisayarınızdaki telefon			
dosyalarının görüntülenmesi	51		
Rehberin senkronize edilmesi.....	51		
Mesajların senkronize edilmesi.....	51		
İnternet.....	52		
Web erişimi.....	52		
RSS okuyucuyu kullanma.....	52		
Telefonun modem olarak			
kullanılması	52		
Ayarlar	54		
Profillerin özelleştirilmesi.....	54		
Ekran ayarlarının değiştirilmesi.....	54		
Telefon ayarlarının değiştirilmesi ...	54		
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi .	55		
Hafıza yöneticisinin kullanılması	56		
Bluetooth kullanarak dosyaların			
gönderilmesi ve alınması	57		
Bluetooth ayarlarının			
değiştirilmesi	57		
Başka bir Bluetooth cihazıyla			
eşleştirme	58		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. GT350i modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,540 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,568 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmuyun.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın

Ahizesiz veya Stereo kulaklık konektörü



Güç/Kilit tuşu



- Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.
- Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.

Son tuşu

Çağrı tuşu

- Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

Çok işlevli tuş



Şarj cihazı, USB kablosu

Kamera tuşu

Micro SD bellek kartı soketi

Yan tuşlar

- Ekran Ana ekran durumundayken:
Zil sesi ve tuş sesi seviyesi
- Çağrı sırasında:
Kulaklık ses seviyesi.

Açık görünüm



Metin girişi modunu değiştirin (büyük harf/ küçük harf)

SMS

Harf-rakam tuşları

Sembol tuşu

• Sembol karakterleri girer.

Boşluk tuşu

Düzenleme sırasında boşluk bırakmak için kullanın.

Sosyal Ağ

Tarayıcı

E-posta

Sohbet

Uygulaması


Enter tuşu

Silme tuşu

• Her basıldığında bir karakteri siler. Tüm girilenleri silmek üzere tuşa basılı tutulur.



UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.



SIM ve pilin takılması


1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın ve telefondan ayırın.



2 SIM kartını takın

SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart tutucusuna yerleştirin. SIM kart takılmadan önce pilin telefondan çıkartıldığından emin olun. SIM kartı çıkarmak için yavaşça dışarıya doğru çekin.




⚠ UYARI: Pili çıkartmak için tırnağınızı kullanmayın.

⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

3 Pilin takılması

Önce pilin üst kısmını pil yuvasının üst köşesine yerleştirin.

Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



Telefonun řarj edilmesi

GT350i telefonunuzun üstündeki řarj yuvasının kapađını çıkarın. Seyahat Adaptörünü (řarj cihazı) ve ürünle birlikte verilen USB kablosunu bağlayın. USB kablosunu telefona bağlayın ve bir güç soketine takın. GT350i telefonunuzun ekranında "Pil Dolu" mesajı görününceye kadar telefonunuzu řarj etmelisiniz.

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam řarjlı olması gerekir. İlk "Pil Dolu" mesajını dikkate almayın ve telefonu bir gece boyunca řarjda bırakın.



Bellek kartı

Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.


- 1 Telefonun sol tarafındaki bellek kartı yuvası kapağını açın.



- 2 Bellek kartını, yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Önce Ana ekrandan  öğesini, ardından AYARLAR sekmesindeki **Telefon ayarları** öğesini seçin.
- 2 Önce **Hafıza bilgisi**'ni, ardından **Harici bellek**'i seçin.
- 3 **Biçimlendir**'e dokunup seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifreyi girin. Kartınız böylece biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

NOT: Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden dolayı klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları


- Bir öge seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
- GT350i telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekranı kontrol edin

GT350i dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişir.

Uygulamaların Açılması


Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.



Kaydırma

Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyin.

Çağrı Geçmişi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.



Ana ekranınız

Tüm ana ekran tiplerinde ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.

Aktif




Widget ana ekranı

Ekranın sağ altındaki öğesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür. Widget seçip ekrana sürüklediğinizde, bu widget

ekranınızda sürüklediğiniz noktada görünecektir.

Aktif



Hızlı arama ana ekranı

Bu ana ekranda doğrudan arama yapabilir, mesaj gönderebilir ya da kişiyi düzenleyebilirsiniz. öğesine dokunduğunuzda, hızlı arama listesi görünür ve hızlı aramalarınızı ekrana sürükleyebilirsiniz.

Aktif



Hareketli arka plan ana ekranı

Hareketli arka plan ekranında, bir avatar atanana numaraya kolayca mesaj gönderebilir ve arama yapabilirsiniz. Çağrı, mesaj ya da Rehber fonksiyonunu

kullanmak için, bir avatar ve ardından kullanmak istediğiniz **Kısayol tuşu** simgesini seçin.

İpucu! Kullanıcı Arayüzü üç Ana ekran tipinden oluşur. Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için ekran üzerinde parmağınızı hızlıca soldan sağa veya sağdan sola gezdirin.

Kısa yol tuşları

Ana ekranda yer alan hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz.



Rehber'i açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, touchpad ile ekranın üst kısmına kişinin adını giriniz. Yeni bir kişi oluşturabilir, mevcut olanların üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.



Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilir veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.















Dört kategoriye bölünen **Ana menü**'yü açmak için dokununuz.

Ana ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra GPS bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.


Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.

Simge	Açıklama
	Çoklu görevlendirme
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	EDGE kullanımında
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız
	Multimedya mesajı gönderme başarısız
	Posta gelen kutusundaki okunmamış E-postalar

Simge	Açıklama
	Gönderilemedi
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda (Simgedeki numara değişir)
	Normal profil kullanımda
	Yüksek profil kullanımda
	Sessiz profili kullanımda
	Kulaklık kullanımda
	Çağrılar yönlendirilmiş
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çalma
	BGM duraklat
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilmiştir


Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi


Durum Özeti'ni açmak için durum çubuğunun ortasına dokununuz. Geçerli saat, Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon belleği, Harici bellek, Profil, MP3 ve Bluetooth durumunu gösterir. Profil tipini, MP3 çal/duraklat özelliğini ayarlayabilir ve Bluetooth özelliğini açıp/kapatabilirsiniz.



Durum çubuğu



Çoklu görev fonksiyonunu kullanma


Çoklu görev menüsünü açmak için  çoklu görev tuşuna kısa süreyle basın. Çalışan Uygulamalar sekmesinden çalışan uygulamaların tümünü görüntüleyebilir ve bunlara erişebilirsiniz. Favori Uygulamalar sekmesinden Favori uygulamalarınızı başlatabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Arka planda bir uygulama çalıştırıyorsanız (ör. oyun veya FM radyo) durum çubuğunda  görünür.

Çağrılar


Arama yapma


- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  ögesine dokunun.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için Son tuşuna basın.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutun.

İpucu! Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basın.


Rehberden çağrı yapılması

- 1 Ana ekranda  ögesine dokunarak **Rehber'i** açın.
- 2 Ekranın üzerindeki İsim alanı kutusuna basın ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfi girin.


- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokunun. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanır.
- 4 Ayrıca kişi ismine dokunabilir ve kişi için kullanılacak birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçebilirsiniz. Çağrıyı varsayılan numarayla başlatmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.


Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi


Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için Çağrı tuşuna dokunun.


Zil sesini kapatmak için kilit ekranını yukarı kaydırın. Böylece telefon kilitleyse kilidi açılır, ardından  ögesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir. Gelen çağrıyı reddetmek için **Reddet** ögesine dokunun.


Çağrı sürecindeki seçenekler





Beklet - Bir çağrıyı beklemeye almak için  öğesine dokununuz.


Sessiz - Mikrofonu kapatmak için  tuşuna dokunursanız konuştuğunuz kişi sizi işitemez.

Hoparlör - Hoparlörü kapatmak için  öğesine dokununuz.

Seçenekler - Diğer gelen çağrı seçenekleri listesi için  öğesine dokununuz.

Bir arama sırasında kişileri aramak için  öğesine dokununuz.

Görüşmeye başka bir kişi daha eklemek için  öğesine dokununuz.


İkinci bir arama yapmak üzere numarik tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz. Bu fonksiyon ayrıca çağrı merkezleri gibi otomatik telefon servislerini ararken numaralı seçenekleri bulunan menülerde gezinmenize olanak sağlar.

İpucu! Seçenekler listesinde veya rehberinizde aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırınız. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür hale gelir.



Çağrılar



Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesini seçin,  ögesine dokununuz ve **Hızlı aramayı** seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı arama tuşuna atanmış bulunmaktadır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokununuz.
- 3 **Rehberiniz** açılır. Telefon numarasına bir kez dokunarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin. Bir kişiyi bulmak için, İsim kutusuna hafifçe vurun ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda  ögesine dokununuz ve aramak istediğiniz numarayı yazın.
- 2 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna dokununuz.
- 3 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.

- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.
- 5 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için  tuşuna basın ve **Tümü, Bekletilen** veya **Aktif** komutu ardından **Son** ögesini seçin.

İpucu! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı geçmişini girdisine dokununuz.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokununuz.
- 2 **Çağrı yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 3 Tüm çağrılarının hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- 4 Yönlendirilmek istediğiniz numarayı girin.

5 Etkinleřtirmek için **İste** ögesine dokunun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak** ögesini seçin.

NOT: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

Çağrı bekletme

Beklemede bir çağrı varken uyarı alınmasını sağlar. (Servis sağlayıcınıza bağlıdır.)

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Çağrı engelleme**'ye dokunun.
- 3 Aşağıdaki altı seçenektten herhangi birini veya tümünü seçin:
 - Tüm giden aramalar
 - Giden uluslararası
 - Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
 - Tüm gelenler
 - Yurtdışında gelen aramalar
 - Tümünü devre dışı bırak

4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı Ayarları**'ndan **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Sabit arama numarası

Telefonunuzdan aranabilecek numaraların bir listesini seçin. Operatörünüzden PIN2 kodunu öğrenmelisiniz. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Özür mesajı

Gelen bir aramayı reddetmeden önce, gelen aramayı neden almadığınızı açıklayan bir mesaj göndermek için "**Özür mesajları**" ögesini kullanabilirsiniz.

Çağrılar

Arama ücretleri

Aradığınız numaralara uygulanan ücretleri (bu servis şebekeye bağlıdır ve bazı operatörler bu hizmeti veremez) gösterir.

Arama süreleri

Giden veya gelen aramalarının tümünün ya da her ikisinin süresini gösterir.

Veri miktarı

Gelen veya gönderdiğiniz ya da her iki veri miktarını kilobayt olarak gösterir.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 AYARLAR sekmesindeki **Çağrı ayarları** ögesine dokununuz.
- 2 **Genel ayarlar** ögesine ilerleyin ve dokununuz. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:
Çağrı reddetme - Ret listesini görmek için düğmeyi **Açık** konumuna kaydırın. Tüm çağrılar, belirli rehber kayıtlarını veya grupları, kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrılar (rehberinizde bulunmayanlar) veya Gizli numara çağrılarını seçmek için metin kutusuna dokunabilirsiniz.

Ayarı değiştirmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünmesi için kullanınız.

Otomatik tekrar ara - Açık için düğmeyi sola, **Kapalı** için sağa kaydırınız.

Cevap verme modu - Çağrı tuşunu veya herhangi bir tuşu kullanarak telefona cevap vermek için kullanınız.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **AÇIK** konumuna kaydırınız.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için **Hands-free**, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapınız.


Yeni numarayı kaydet - Yeni numarayı kaydetmek için **Evet** ögesini seçiniz.

Rehber

Rehberde Arama Yapma

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun.
- 2 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir kişinin ismine ait ilk harfi İsim alanına girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.

İpucu! İsim alanına bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.


Veya ana ekranda  ögesine dokunun.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki Rehber ögesine dokunun ve **Yeni kişi oluştur** seçeneğine dokunun.
- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SİM** ögesini seçin.
- 3 Ad ve soyad girin.
- 4 Kişi başına altı farklı numara girebilirsiniz. Her girişin ön ayarlı **Mobil**, **Ev**, **Ofis**, **Çağrı cihazı**, **Faks** ve **Genel** seçenekleri vardır.
- 5 Bir e-posta adresi ekleyin. Kişi başına iki farklı e-posta girebilirsiniz.

- 6 Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayın. Kişi başına altı grup atayabilirsiniz. **Grup yok**, **Aile**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Okul** veya **VIP** arasından seçim yapın.
- 7 Ayrıca **Zil sesi**, **Doğum günü**, **Yıldönümü**, **Ana sayfa**, **Ev adresi**, **Şirket adı**, **İş unvanı**, **Şirket adresi**, **Not ya da bir Livecon** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Grup oluşturma


- 1 İLETİŞİM sekmesindeki Rehber ögesine dokunun. Ve **Gruplar** ögesine dokunun.
- 2 **Yeni grup oluştur** ögesine dokunun veya  ögesine dokunun ve **Yeni grup oluştur** ögesini seçin.
- 3 Yeni grubunuza bir ad verin. Gruba özel bir zil sesi de atayabilirsiniz.
- 4 **Kaydet** ögesine dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. **Rehber**'de kayıtlı kalacaklardır.

Rehber

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Rehber kayıtlarınızı kendi tercihlerinize uygun olacak şekilde rehber ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.

1 İLETİŞİM sekmesindeki **Rehber** ögesine dokunun ve  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

2 Buradan aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz:

Rehber ayarları - Rehber konumu, İsim ekranı ve Hızlı komut tuşu ayarlarını yapın.

Rehberi Bluetooth'la gönder - Rehberinizi Bluetooth ile başka bir cihaza gönderebilirsiniz.

Rehberi yedekle - Harici bellekteki kişilerinizi yedekler. Bu seçenek, harici bellek gerektirir.

Rehberi yeniden yükle - Harici bellekten kişilerinizi yeniden yükleyin. Bu seçenek, harici bellek gerektirir.


Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. **Telefon** ve **SIM** arasında seçim yapın ve kişilerinizi silmek istediğinizden eminensiz **Evet** ögesine dokunun.

Mesajlar

Mesajlar

GT350i telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesajın gönderilmesi

- 1 İLETİŞİM** sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokunun. Ve yeni bir mesaj oluşturmaya başlamak için **Yeni mesaj** ögesine dokunun.
- 2** Bir görüntü, video, ses, şablon, vs. eklemek için **Ekle** ögesine dokunun.
- 3** Alıcıları girmek için ekranın altındaki **Alıcı** ögesine dokunun. Ardından numarayı girin veya bir kişi seçmek için  ögesine dokunun. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 4 Hazır olduğunuzda Gönder** ögesine dokunun.





UYARI: SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.


Metin girilmesi

Metin girmek için iki yol bulunmaktadır:

Tuş takımı ve **Qwerty** klavye ögesine dokunun.

 modunu açmak için dokunun. Bu mod sadece giriş yöntemi olarak Tuş takımını kullandığınızda kullanılabilir.

Yazma dilini değiştirmek için  ögesine dokunun.

Numaralar, semboller ve metin girişi arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **Shift** tuşunu kullanın.

T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduğunuz tuşların sırasına göre tanımak için yerleşik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.


Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Mesajlar

E-postanın ayarlanması


İLETİŞİM sekmesinden **E-posta** öğesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmadıysa e-posta kurulum sihirbazını başlatın ve tamamlayın.

 öğesini seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.

E-postaların alınması

Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 İLETİŞİM sekmesindeki **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesaba dokunun.
- 3 Gelen kutusu öğesine dokunun.
- 4  öğesine dokunun ve **Yükle** ya da **Senkronizasyon** öğesini seçin.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme


1 **Yeni e-posta** öğesine dokunduğunuzda yeni bir e-posta açılacaktır.

2 Mesajı tamamlayın.

3 **Gönder** öğesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

1 İLETİŞİM sekmesindeki **E-posta** öğesine dokununuz.

2  öğesine dokunup **E-posta ayarları'nı seçtiğinizde** şu ayarları yapabilirsiniz:

E-posta hesapları - E-posta hesabınızı oluşturun.

Tercih edilen e-posta- Kullanmak istediğiniz e-posta hesabınızı seçin.

E-posta ile yanıtlamaya izin ver -'Okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Cevap e-postası talebi - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta GT350i kontrolü olacağını seçin.

Alınacak miktar - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

İletme ve Yanıtlama mesajı ekle:

- Orijinal mesajınızın cevabınıza eklenip eklenmeyeceğini seçer.

Eki ekle - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda otomatik geri alma

- Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

Yeni e-posta bildirim - Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - Oluşturmak istediğiniz E-posta ve MMS için imza seçin. Bir ya da daha fazla imza girebilirsiniz.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Posta gönderim boyutu - Gönderilen maksimum posta boyutunu belirleyin.

E-posta sayacı - İsteddiğiniz tarihi girin. Bu süre boyunca gönderdiğiniz e-postaları kontrol edebilirsiniz.

Mesaj klasörleri

Mesajlar menüsünde beş klasör bulunmaktadır .

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir.

Taslaklar - Bir mesajı yazmayı tamamlamadıysanız, yaptığınız kadarını bu klasörde saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen öğeler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** ögesine dokununuz ve **Ayarlar** ögesine dokununuz. **Metin mesajı** ögesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Metin mesajı merkezi - Mesaj merkezinize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj türleri - Metninizi **Metin, Ses, Faks, X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Mesajlar

Uzun metni böyle gönder - Uzun mesajları **Çoklu SMS** veya MMS olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** öğesine dokunun. **Ayarlar** ve **Multimedya mesaj** öğelerinin üzerine gelin ve seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ana şebeke** ve **Dolaşım şebekesi** arasında seçim yapın. Sonrasında **Manuel** seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etme ve/veya iletim raporuna izin verme tercihlerini yapın.

Okundu raporu - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - MMS'inizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacağını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Oluşturma modu - Mesaj modunuzu seçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS merkezi - Listedeki birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

İLETİŞİM sekmesindeki **Mesajlar** öğesine dokunun. Ve **Ayarlar**'a dokunun.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın.

Servis güvenliği seçeneğinde gönderenleri güvenilir ve güveniliriz olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

Mesaj sayacı - Belirli bir sürede ne kadar mesaj atıldığını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Bilgi servisi - Hücre yayınını açmak/kapatmak ve kanallarınızı ve dillerinizi seçmek için kullanın.

Kamera

Vizör ekranını tanıma

Pozlama - Bu, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler.

Yakınlaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bu işlem, çektiğiniz resmin boyutuna bağlı olarak etkinleştirilir.



Geri

Fotoğraf çekilmesi

Video modu - Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağıya kaydırın.

Galeri - Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokununuz ve galeriniz ekrana gelsin.

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması**.




Boyut - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Beş sayısal seçenektan birini seçerek piksel değerini belirleyin: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Ana ekran (WQVGA), QVGA (320x240).

Sürekli çekim - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde 3/6/9 resim çekmenizi sağlar.

İpucu! Ekrana tıklayarak seçenekleri getirebilirsiniz. Birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanırlar.

Kamera


Hızlı fotoğraf çekme


- 1 Telefonun sağ yanındaki  tuşuna uzun süre ile basın.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  öğesine dokununuz. Telefonun yan tarafındaki  tuşuna da basabilirsiniz.


İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.


Fotoğraf çektikten sonra


Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Çekilen resmin adı ekranın alt kısmında yazar.

 Mesaj, e-posta ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf göndermek için dokununuz.

 Ana ekran, Rehber görüntüsü, Açılış resmi veya Kapanış resmi ayarlamak için dokununuz.

 Fotoğrafı düzenlemek için dokununuz.


 Çekilen resmin ismini düzenlemek için dokununuz.

 Çektiğiniz fotoğrafı silmek için önce bu öğeye, ardından onay için **Evet'e** dokununuz. "Silinen" mesaj gösterilir.

 Galerinizi açmak için dokununuz.



Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.

Renk Efektü - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Dört adet renk tonu bulunur: **Kapalı, Siyah beyaz, Negatif** veya **Sepya**.

Beyaz dengesi - **Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Flüoresan** veya **Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapınız.

Gece modü - Karanlıkta kullanım için tercih edilir.

Otomatik zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, Çekme tuşuna basıldıktan sonra makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar. **3 saniye, 5 saniye** ya da **10 saniye** arasında seçiminizi yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur.

Kalite - **Çok iyi, İyi** ve **Normal** arasında seçim yapın. Daha iyi kalitede resim daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Böylece hafızanızda daha az ancak daha büyük resim dosyaları saklayabilirsiniz.

Görünüm modu - Tam Ekran ya da Tam görüntü seçenekleri arasında seçim yapın. Tam ekranda, resim ekrana sığması için kırılabilir.

Kayıt yeri - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Çekilen görüntüyü göster - Resim çektikten sonra resmi seçeneklerle birlikte görüntülemek için seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

Tablo ekran - **Kapalı, ikili** veya **Üçlü** arasında seçim yapın.

Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını sıfırlayın.

Video kamera

Vizör ekranını tanıma









İpucu! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine dokununuz. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

Hızlı video çekimi








- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna birkaç saniyelikine basın.

İpucu! Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 3 Kaydı başlatmak için  telefondaki kamera tuşuna bir kere basın. Ya da kırmızı noktaya  dokunun.
- 4 Vizörün alt kısmında **Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için  ögesine, yeniden başlatmak için  ögesine dokunun.
- 6 Kaydı bitirmek için ekrandaki  ögesine dokunun ya da  ögesine ikinci kez basın.

Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sol ve sağ alt kısımdaki yedi simge ile beraber yazar.

-  Videoyu oynatmak için dokunun.
-  Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için dokunun.
-  Videoyu düzenlemek için dokunun.
-  Seçili resmin adını düzeltmek için dokunun.
-  Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için **Evet**'e dokunun. Vizör tekrar belirir.
-  Hemen başka bir video çekmek için dokunun.
-  Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokunun.



Video kamera

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için Pozlamadan **Ayarlar**'a dokunun.

Renk Efekti - Yeni videonuzda kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
Kapalı, Siyah beyaz, Negatif, Sepya.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

Kalite - **Çok iyi, İyi** ve **Normal** arasında seçim yapın. Daha iyi kalitede video daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Bu nedenle, telefon belleğinde daha az video saklayabilirsiniz.

Süre - Videonuz için bir süre limiti ayarlayın. Videoyu MMS olarak gönderip göndermeyeceğinizi seçin.

İpucu! MMS süresini seçerseniz, daha düşük görüntü kalitesini seçmeniz daha uzun süreli video çekimi yapmanızı sağlayacaktır.

Kayıt yeri - Videolarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.




Ses - Videoyu sesli çekip çekmeyeceğinizi seçin.

Simgeleri gizle - Kamera ayar simgelerinin manüel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.

Ayarları sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.




Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi


- 1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun Ya da kamera ön izleme ekranındaki  ögesine dokunun. Resimlerini ve videolarını kontrol edebilirsiniz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokunun.
- 4 Video oynatmak için  ögesine dokunun. Oynatmayı duraklatmak için  ögesine dokunun.

İpucu! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürün.

Videodan resim çekilmesi




- 1 Görüntü çekmek istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Videoyu görüntüye dönüştürmek istediğiniz karedeyken durdurmak için  ögesine dokunun ve  menüsünü açmak için ekranın sol üst tarafına dokunun.
- 3 Seçenekler menüsünden  simgesini seçin.

- 4 Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda belirir.
- 5 Videoya dönmek için  ögesine dokunun.
- 6 Resim, **Dosyalarım** klasörüne kaydedilir ve galeride görüntülenir.




 **UYARI:** Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.

Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi



Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi şeklinde görüntülenemezler.

- 1 **Galeri**'de  ögesine dokunun, ardından **Slayt gösterisi** üzerine gelin ve seçin.
 - 2 Slayt gösterisi başlar.
- Slayt gösterileri içerisinde seçenekler vardır:
- Geri gitmek için  ögesine dokunun.
-  Slayt gösterisini belirli bir fotoğraf üzerinde duraklatmak için dokunun.


Çektığınız fotoğraflar ve videolar


-  Oynatmaya devam etmek için tekrar dokunun.
-  Rasgele göstermek için dokunun.
-  Slayt gösterisinin hızını artırmak veya azaltmak için dokunun.


Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması


- 1 EĞLENCE sekmesinde **Galeri** ögesine dokunun
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resme dokunun.
- 3  ögesine dokunun.
- 4  ile resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- 5 Seçiminizden memnun olduğunuzda **Ayarla**'ya dokunun.
- 6 Değiştirmek istediğiniz seçenekler arasından seçim yapın: **Tümü**, **Widget ana ekranı**, **Hızlı arama ana ekranı**.


Fotoğrafların düzenlenmesi


- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri getirmek üzere  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafınızı değiştirmek için simgelere dokunun:


 Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.


 Fotoğrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.


 Resme yazı ekleyin.


 Fotoğrafınızı pul ile zenginleştirin. Mevcut damgalar ve renkler arasından seçim yapın ve fotoğrafınız üzerinde bunların yerleştirilmesini istediğiniz yerlere dokunun.


 Çizdiğiniz şeyleri silin. Silgi boyutunu da seçebilirsiniz.

 Galeriyeye dönmek için dokunun.

 Fotoğraflara yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin. Yaptığınız değişiklikleri kaydedeceğiniz yeri **Orijinal dosya** veya **Yeni dosya** olarak seçin. **Yeni dosya**'yı seçerseniz bir dosya adı girin.

 Fotoğrafa yapmış olduğunuz son efekti veya düzenlemeyi geri alın.

 Filtre seçeneklerini açmak için dokununuz.

 Seçilen fotoğrafı ayarlayabilirsiniz.



Multimedya

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmak telefon belleğinde boş yer açmanızı sağlar. Bu dosyaları EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** menüsünde bulabilirsiniz.

Resimler


Görüntüler telefonunuza önceden yüklenmiş standart resimlerin, sizin indirdiğiniz görüntülerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bir listesini içermektedir.

Fotoğraf gönderme


- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler**'i seçin. İsteddiğiniz resmi seçin.
- 2 **Gönder**'e dokunun ve **Multimedya mesaj, E-posta veya Bluetooth** arasından seçim yapın.

Bir resmin kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve kilit ekranı olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.


- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler**'i seçin. İsteddiğiniz resmi seçin. Ve  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarla** ögesine dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
 - Ana ekran görüntüsü** - Ana ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.
 - Kilit ekranı görüntüsü** - Kilit ekran için bir duvar kağıdı ayarlayın.
 - Rehber görüntüsü** - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.
 - Açılış resmi** - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir görüntü ayarlayın.
 - Kapanış resmi** - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Görüntüyü yazdırma

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Görüntüler**'i seçin. İsteddiğiniz resmi seçin. Ve  ögesine dokunun.
- 2 **Bluetooth ile yazdır** ögesine dokunun.

Resmin taşınması veya kopyalanması


Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza bankalarından birinde yer açmak veya görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Dosyalarım** ögesine dokunun, Görüntüler'i seçin ve  ögesine dokunun.
- 2 **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.
- 3 Sırayla üzerlerine tıklayarak resimleri seçebilir/seçimi kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Taşı** veya **Kopyala** ögesine dokunun.

Sesler

Sesler klasörü, indirilen sesleri, varsayılan sesler ve ses kayıtlarının bulunduğu bir ses listesi içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Sesler**'i seçin.
- 2 İsteddiğiniz bir sesi seçin. Çalmaya başlayacaktır.
- 3  ögesine dokunun ve **Ayarla** ögesini seçin.
- 4 **Zil sesi, Mesaj sesi, Açılış ve Kapanış** arasından seçim yapın.


Videolar

Videolar klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **Dosyalarım** ögesine dokunun ve **Videolar**'ı seçin.
- 2 Oynatmak için bir video seçin.

Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin.
- 2 Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için  ögesine dokunun.

Multimedya

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen Bluetooth etkin cihazınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Bluetooth kullanılarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzun ve Bluetooth etkin cihazınızda Bluetooth'un açık ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Dosyayı Bluetooth ile göndermek için Bluetooth etkin cihazınızı kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** ögesine dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, varsayılan olarak **Klasörüm** (**Dosyalarım'daki** ikinci sekme) içinde görülmelidir). Klasör doluyrsa dosyayı gözünüzden kaçırabilirsiniz.

Diğer dosyalar

Diğerleri klasörü resim, ses, video, belge, oyun ve uygulama dışındaki dosyaların bir listesini içermektedir.

Müzik

LG GT350i telefonunuz yerleşik bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için EĞLENCE sekmesinden **Müzik** ögesine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

Son çalınan - Son zamanlarda çaldığınız şarkıları çalar.

Tüm parçalar - Önceden yüklü varsayılan müzikler haricinde telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Parça listeleri - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.

Parçaları karıştır - Müziğinizi rasgele sırayla dinleyin.


Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounu kullanmaktır.

Ayrıca LG PC Suite'i de kullanabilirsiniz. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evete** dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalar**.

Şarkı çalınması

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 Klasörlerden birini ve çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için **II** ögesine dokunun.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için **▶▶** tuşuna dokunun.
- 5 Önceki şarkıya dönmek için **◀◀** tuşuna dokunun.
- 6 **Müzik** menüsüne dönmek için  tuşuna dokunun. Menüye dönmek için bir kereden fazla basabilirsiniz.

Parça listesinin oluşturulması

Parça listeleri klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 EĞLENCE sekmesinde **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Parça listeleri**'ne ve **Yeni parça listesi ekle**'ye dokunun, çalma listesi adını girin ve **Kaydet**'e dokunun.

Multimedya

3 Telefonunuzdaki tüm şarkılar **Tüm parçalar** klasöründe gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz tüm şarkılara dokunun; seçilen öğeler için bir onay işareti belirir.

4 **Tamam'a** dokunun.

FM Radyo


LG GT350i telefonunuzun FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

NOT: Radyo dinleyebilmemiz için kulaklığınızı takmanız gerekmektedir. Bunları kulaklık soketine takın.





İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manüel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Anten olarak görev yaptığınızdan, önce kulaklığı telefona takmalısınız.


Otomatik arama için:

1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve seçin, ardından  öğesini seçin.

2 **Otomatik tarama** seçeneğine dokunun. Bir onay mesajı gösterilir. **Evet'i** seçtiğinizde istasyonlar otomatik olarak bulunur ve telefonunuzdaki bir kanala atanır.


NOT: Bir radyo istasyonunu ekranın ortasında görüntülenen  ve  tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.  ve  tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması

- 1 EĞLENCE sekmesindeki **FM radyo** üzerine gelin ve seçin, ardından  öğesini seçin.
- 2 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı Sıfırla'yı**, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tümünü sıfırla'yı** seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda**'ya dokunun ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Önce  öğesine, sonra **Etkinlik ekle**'ye dokunun.
- 4 **Kategori**'ye dokunun ve **Randevu**, **Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın.
- 5 **Konu** girin.
- 6 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin. **Randevular** ve **Yıldönümleri** için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin. Etkinlik bir **Randevu** ise yeri girin.
- 7 **Alarm** ve **Tekrar**'ı ayarlayın.
- 8 **Kaydet**'i seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarr.

Görev listesinize öğe ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** öğesine dokunun.
- 2 **Görevler** öğesini seçin ve **Görev ekle** öğesine dokunun.
- 3 Görev için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin **Yüksek**, **Orta** ya da **Düşük** arasından seçim yapın.
- 4 **Kaydet**'i seçerek görevinizi kaydedin.

Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamanıza yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 10.10.2010 tarihinden 60 gün sonrası 09.12.2010 olur.

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Ajanda** öğesine dokunun.
- 2 **Tarih bulucu**'yu seçin.
- 3 **Başlangıç** sekmesinden istenen tarihi ayarlayın.
- 4 **Sonra** sekmesinde gün sayısını ayarlayın.
- 5 **Tarih** altta görüntülenir.


Ajanda

Not ekleme

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Not defteri** ögesine dokunun.
- 2 **Not ekle'**ye dokunun.
- 3 **Notunuzu** yazın ve **Kaydet** ögesine dokunun.
- 4 Böylece **notunuz Not** uygulaması ekranında gösterilir.

Alarmin ayarlanması



- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Alarmlar** ögesine dokunun. **Widget alarmı** varsayılan olarak listede görünmelidir ve bu alarmı silemezsiniz.
- 2 **Alarm ekle'**ye dokunun.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati **Saat** kutusunda ayarlayın.
- 4 Alarmin nasıl tekrarlanmasını istediğinizi **Tekrar** kutusunda seçin: **Tekrar yok, Günlük, Pzt ~ Cum, Pzt ~ Cts, Cts ~ Paz, Tatil dışında** ya da **Gün seç**. Ardından simgeler seçtiğiniz günü gösterir.
- 5 İsteddiğiniz alarm tipini seçmek için **Alarm tipi** ögesini seçin.

- 6 **Alarm zilini** seçin ve klasörden bir ses seçin. Sesleri dinlemek için  ögesine dokunun.
- 7 Alarm için **Not defteri** kutusundan bir not ekleyin.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 Alarmı ayarladığınızda **Kaydet'e** dokunun.

NOT: Widget alarmı dahil olmak üzere en fazla 5 alarm yapabilirsiniz.


İpucu! Ayarlamak için **Açık/ Kapalı** düğmesine alarma getirin.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Dünya saati** ögesine dokunun.
- 2 Önce  ögesine, ardından **Yeni şehir'e** dokunun.
- 3 Küreyi iletin, istediğiniz alanı seçin ve haritadaki şehri seçin.
- 4 Ya da  ögesine dokunun ve istediğiniz şehrin adını arama kutusuna girin.

Ses kaydedicisi

Sesli veya diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.





UYGULAMALAR sekmesinde **Ses kaydedici**'ye dokunun ve  ögesini seçin, ardından şu Ayarları değiştirmek için **Ayarlar**'i seçin:

Süre - Kayıt süresini ayarlayın. **Sınırsız**, **MMS** ya da **1 dakika** arasında seçim yapın.


Kalite - Ses kalitesini seçin. **Çok iyi**, **İyi** ya da **Normal** arasından seçim yapın.

Kullanılan bellek - Ses dosyalarının nereye kaydedileceğini seçin. Harici bellek ve Telefon belleği arasından seçim yapın.

Sesin kaydedilmesi

- 1 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 2 Kaydı duraklatmak için  ögesine dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 4 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokunun.


Hesap makinesi kullanılması

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Araçlar** ögesine dokunun.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Numaraları girmek için tuş takımını kullanarak nümerik tuşlara dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.


PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca kendinizi rahat hissetmek için dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.
- 2 **USB bağlantı modu**'nu seçin ve **PC Suite** öğesine dokunun.
- 3 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. Kurulum kılavuz mesajı çıkacaktır.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum Sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'yı seçin.

- 2 **USB bağlantısı modu** seçimini yapın.
- 3 **PC Suite** öğesine dokunun.
- 4 USB kablosuyla telefonu ve bilgisayarı birbirine bağlayın ve bir süre bekleyin. PC Suite otomatik olarak çalışır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 PC suit ara simgesinin sağ alt kısmındaki **Geri & Geri yükle** öğesine tıklayın. ve **Yedekle** ya da **Geri yükle**'yi seçin.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. Yedekleme almaya ya da geri yüklemeye başlamak için tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

Bilgisayarınızdaki telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Yönetmek istediğinizi simgelere tıklayın. Her bir kategoriye seçerek telefonunuzdaki tüm dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

İpucu! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymaya, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar ekranındaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

UYARI Aktarım esnasında telefonunuzun bağlantısını sökmeyin.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 **Rehberi Senkronize Et** düğmesine tıkladığınızda, bilgisayarınız telefonunuzda kayıtlı olan rehberi alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 **Menü**'ye tıklayın ve **Gönder** öğesini seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

İnternet

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

Web erişimi

- 1 UYGULAMALAR sekmesinde **Tarayıcı** ögesine dokunun.
- 2 Doğrudan tarayıcı ana sayfasına gitmek için, **Anasayfa** ögesini seçin. Alternatif olarak **Adresi girin** ögesini seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcast gibi sıklıkla güncellenen içerikleri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Besleme, web beslemesi veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni

içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini otomatik olarak takip etme olanağı sağlar. Manuel olarak kontrol etmekten çok daha kolaydır. Kullanıcı bir web beslemesine beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemini belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur. Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

Telefonun modem olarak kullanılması

GT350i telefonunuz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanamadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 GT350i telefonunuzu ve bilgisayarınızı daha önce açıklanan şekilde USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.

- 3 Telefonunuzdan İnternet Bağlantısı ve ardından Ekle seçeneğine tıklayın.
- 4 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 5 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GT350i telefonunuz üzerinden bağlanacaktır.
- 6 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan**'a tıklayın. Bilgisayarınız GT350i telefonunuz üzerinden bağlanacaktır.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** olduğundan ve hem bilgisayarınız, hem de GT350i tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve GT350i telefonunuzu bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 Telefonunuzdan İnternet Bağlantısı ve ardından Ekle seçeneğine tıklayın.
- 5 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.

Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi

Ana Ekranda profilinizi hızlıca değiştirebilirsiniz.

Artık bu ayarlar menüsünü kullanarak tüm profilleri kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 AYARLAR sekmesinde **Profiller'e** dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi** ve **Ses seviyesi, Mesaj tonu** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi


AYARLAR sekmesindeki **Ekran ayarları**'na dokunun.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı - Widget ana ekranı, Hızlı arama ana ekranı veya Kilit ekranınız için arka plan resmini seçin.

Widget ana şablonu - Widget ana ekranınız için şablon seçin.

Hareketli arka plan - İşlevlerini kontrol etmek için Hareketli arkaplan kılavuzu ögesine dokunun. Ayrıca aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Arka plan - hareketli arkaplan
İkon - İnsan veya hayvan
Günlük sıfırlama - açık/kapalı
Geçmiş -  ögesinin seçilmesi
Hareketli arka plan geçmişinizi siler

Ana menü - Ana menünün stilini **Zikzak, Kaydırma** ya da **Ekran ekran** olarak seçin.

Kilit ekranı - Kilit ekranı stilini seçin.

Arama ekranı - Arama ekranı stilini seçin ve sadece arama ekranınız için geçerli yazı stilini ayarlayın.

Font - Yazı tipi boyutu ve stilini seçin.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

Açılış mesajı - **Açık** veya **Kapalı** olarak seçin ve karşılama mesajını yazın.

Açılış/Kapanış - Açılış/Kapanış ekranınız için temayı seçin.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

GT350i telefonunuzun kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın.

AYARLAR sekmesinde **Telefon ayarları**'na dokunun, ardından aşağıdaki listeden seçim yapın.

Telefon ayarları

Tarih & Saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın ya da saatin otomatik olarak güncellenmesini veya yaz saati uygulaması seçeneğini kullanılmasını seçin.

Güç tasarrufu - Fabrika enerji tasarrufu ayarları için şu seçenekler arasından seçim yapın: Açık/kapalı veya Yalnızca gece.

Diller - GT350i telefonunuzun ekran dilini değiştirin.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.

Kodları değiştir - güvenlik kodunuzu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya KÇB kodunu değiştirin.

Kayıp Çalıntı Bildirimi: Telefon çalındığında, telefon gerçek Sahibinin belirlediği numaralara SMS gönderir. KÇB (Kayıp Çalıntı Bildirimi) fonksiyonunu etkinleştirmek için, KÇB'yi açık olarak ayarlayın, KÇB'nin Sahip ismi ve Alternatif numaralar ayarlarını yapın. Varsayılan KÇB kodu "000000"dır.

Hafıza bilgisi - Ayrıntılı bilgi için **Hafıza yöneticisinin kullanılması** konusuna bakın.

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri getirin.

Telefon bilgisi - Yazılımı yükseltebilirsiniz (İnternet aracılığıyla yazılım yükseltme bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir)

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek için bu menüyü kullanın:

AYARLAR sekmesinde **Bağlantı**'ya dokununuz.

Şebeke ayarları

Şebeke seç - **Otomatik** olarak ayarlarsanız, GT350i otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

Ayarlar

Buradan **Manuel** olarak ayarladığınızda tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz.

Tercih listesi - Bağlanılacak tercih edilen bir şebeke ekleyebilirsiniz. Şebeke otomatik olarak aranıyorsa şebeke listesinden birini seçin, yoksa manuel olarak bir şebeke ekleyin.

İnternet profilleri - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Paket Veri Bağ. - Cihazınız paket veri için şebekeye bağlanacağında bunu seçin.

USB bağlantı modu - Veri hizmetini seçin ve GT350i telefonunuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Senkronizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi için **PC Senkronizasyonu** konusuna bakın.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

GT350i telefonunuzun üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve bir harici bellek kartı.

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını görebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

AYARLAR sekmesinde **Telefon ayarları**'na ve ardından **Hafıza bilgisi**'ne dokununuz.

Telefon ortak hafızası - GT350i telefonunuzda Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Telefona ayrılan hafıza - Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Çağrı geçmiş, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

SIM belleği - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu Telefon belleği ve Harici bellek arasından seçin.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** öğesini seçin. Bluetooth'u seçin.
- 3 **Bluetooth** cihazını eşleştirdiyse GT350i telefonunuz diğer **Bluetooth** cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi halde, GT350i telefonunuz kapsama alanı dahilindeki diğer **Bluetooth** cihazlarını arayacaktır.
- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme çubuğunu kontrol edin.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **AÇIK** hem de **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.
- 3 Dosyanın kaydedildiği yeri göreceksiniz. Görüntü dosyalarında dosya için **Göster** veya **Duvar kağıdı yap** öğeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Dosyalar genellikle **Dosyalarım** içinde ilgili klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

AYARLAR sekmesinde **Bluetooth** öğesine dokunun.  öğesine dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Ayarlar

Cihazımın görünürlüğü - Görünür, Gizli ya da 1 dk. görülebilir olarak seçin.

Cihazımın adı - GT350i telefonunuz için bir isim girin.

Desteklenen servisler - Bluetooth'un farklı servislerle ilişkili olarak nasıl kullanılacağını seçin.

Uzak SIM Modu - Açın veya kapatın.

Adresim - Bluetooth adresinizi gösterin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GT350i telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.

- 1 Bluetooth'unuzun **AÇIK ve Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öğesine dokunun.
- 3 GT350i telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.

4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam'a** dokunun.

5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.

6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Bağlanmadan sor** ya da **Her zaman bağlan** ve ardından şimdi bağlanmak için **Evet** öğesine dokunun. GT350i telefonunuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

Wi-Fi

Wireless Manager cihazınızdaki İnternet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz LAN) ile yönetmenizi sağlar.

Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden daha hızlıdır ve kapsama alanı daha geniştir. Hızlı e-posta ve İnternet kullanımı için kullanılabilir.

NOT: GT350i WEP ve WPA-PSK/2 şifrelemeyi destekler, ancak EAP veya WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını doldurmanız gerekir.

Şifreleme yoksa bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Yazılım Yükseltme

Yazılım Yükseltme

LG Cep Telefonu Yazılım Yükseltme Programı

Bu programı yükleme ve kullanma ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, lütfen <http://update.lgmobile.com>.Bu özellik yazılımınızı İnternet üzerinde hizmet merkezini ziyaret etmenize gerek kalmadan hızlı ve rahat bir şekilde en son sürüme yükseltmenize olanak tanır.

Cep telefonu yazılım yükseltme programı kullanıcının yükseltme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri iletişim kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın. Yükseltme sürecinde üretici firma kaybolabilecek herhangi bir verinin sorumluluğunu almadığından dolayı, önemli olabilecek tüm bilgileri önceden bir kenara not etmeniz, tedbirli davranmak adına önerilir.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar GT350i ile birlikte verilir.

Şarj
cihazı



Veri
kablosu



Pil



CD



Stereo
kulaklık



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

NOT:

Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min: -10°C

Uygunluk Bildirimi



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Ayrıntıları

Ürünün Adı

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Adı

GT350i

Ticari Adı

LG

CE0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2

EN 60950-1 : 2001

EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 511 V9.0.2

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Duyuru

Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında,
bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün
adı geçen standartlar ve Yönergelele uyumlu olduğunu
beyan ederim

İsim

Seung Hyoun, Ji / Müdür

Veriliş Tarihi

20. Nis. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vetuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Temsilcinin imzası



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind disability person due to touch screen keypad.



GT350i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT350i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Using call barring.....	25
Getting to know your phone.....	11	Fixed dial number.....	25
Open view	12	Excuse message.....	26
Installing the SIM and battery.....	14	Call costs	26
Charging your phone.....	15	Call durations	26
Memory card	16	Data volume	26
Using your touch screen.....	17	Changing the common call setting.....	26
Touch screen tips.....	17	Contacts	27
Control the touch screen	17	Searching for a contact.....	27
Your home screen.....	18	Adding a new contact.....	27
The quick keys.....	19	Creating a group	27
The status bar	20	Changing your contact settings.....	28
Changing your Status from the status bar.....	21	Messaging.....	29
Using the Multi-tasking function.....	21	Sending a message	29
Calls.....	22	Entering text.....	29
Making a call.....	22	T9 mode	29
Making a call from your contacts.....	22	Setting up your email.....	30
Answering and rejecting a call.....	22	Retrieving your emails	30
In-call options	23	Sending an email using your new account.....	30
Speed dialing	24	Changing your email settings.....	30
Making a second call	24	Message folders.....	31
Using call divert.....	25	Changing your text message settings	31
Call waiting.....	25	Changing your multimedia message settings	32

Contents

Changing your other settings	32	Videos	42
Camera.....	33	Watching a video	42
Getting to know the viewfinder	33	Sending a video clip	42
Taking a quick photo	34	Transferring a file to your phone....	42
After taking a photo.....	34	Others	43
Using the advanced settings	35	Music	43
Video camera.....	36	Transferring music onto your	
Getting to know the viewfinder	36	phone.....	44
Making a quick video	37	Playing a song.....	44
After making a video	37	Creating a playlist	44
Using the advanced settings	38	FM Radio	45
Your photos and videos.....	39	Searching for stations	45
Viewing your photos and videos ...	39	Resetting channels.....	45
Capturing an image from a video..	39	Organiser.....	46
Viewing your photos as a slide		Adding an event to your calendar..	46
show	39	Adding an item to task list.....	46
Setting a photo as wallpaper.....	40	Using date finder	46
Editing your photos	40	Adding a memo.....	47
Multimedia.....	41	Setting your alarm.....	47
Pictures	41	Adding a city to your World clock..	47
Sending a photo.....	41	Voice recorder	48
Using an image.....	41	Recording a sound or voice	48
Printing an image	41	Using your calculator	48
Moving or copying an image	42	PC Sync	49
Sounds	42	Installing LG PC Suite on your	
Using a sound	42	computer	49
		Connecting your phone and PC....	49

Backing up and restoring the information on your phone	49
Viewing phone files on your PC.....	49
Synchronising your contacts	50
Synchronising the messages	50
The web	51
Accessing the web	51
Using RSS reader	51
Using your phone as a modem.....	51
Settings	53
Personalising your profiles	53
Changing your screen settings	53
Changing your phone settings	53
Changing your connectivity settings.....	54
Using memory manager	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Changing your Bluetooth settings:.....	56
Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using a Bluetooth headset.....	57
Wi-Fi	57
Software Upgrade	58
Accessories.....	59
Technical data	60

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GT350i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.540 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.568 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone



Handsfree or Stereo earphone connector

Power/Lock key

- Long press for power on/off.
- Short press to turn on/off the screen.




End key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key



Charger, USB cable

Camera key

Micro SD memory card socket

Side keys

- When the screen is at the Home screen:
Ring tone and key tone volume.
- During a call:
Earpiece volume.

Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

SMS

Alpha numeric keys

Symbol key

- Enters symbolic character

Space key

Use to enter a space when editing.

Social Network

Internet Full Browsing

Push E-mail


Instant Messenger

Enter key

Clear key

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.




⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery until down it clicks into place.



Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GT350i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GT350i must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files would have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GT350i is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GT350i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling

Drag from side to side to scroll.

On some screens, such as the Recent History, you can also scroll up or down.




Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

Active



Widget home screen

When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you select widget and dragging it onto the screen, the

widget will appear on the home screen in the spot where it was dropped.

Active




Speed dial home screen

You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen. When you touch , the speed dial list appears, and you can drag your speed dials

onto the screen.

Active



Livesquare home screen

On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call,

messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.















Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.















Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	EDGE in use
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	Unread Emails in mail inbox


Icon	Description
	Send failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.





Using the Multi-tasking function


Short press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From the Running App. tab you can view all the applications that are running and access them. You can launch and edit your Favourite applications from the Favourite Apps. tab.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the End key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .


TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts


- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 You can also touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call


When your phone rings, touch the Send key to answer the call.


To mute the ringing, unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options





Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone off.

Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.


Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.





Calls

Speed dialing

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Contacts** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Call waiting

Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Fixed dial number

Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Calls

Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.

Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or

groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.


Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the **Name** field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the **Name** field.


Or touch  from the home screen.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Create new contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to six different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to six groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Create new group** or touch  and select **Create new group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch , then touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
 - Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.
 - Backup contacts** - Performs a backup of your contacts on to the external memory. This option requires external memory.
 - Restore contacts** - Restores your contacts from the external memory. This option requires external memory.


Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** or **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.


Messaging

Messaging

Your GT350i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are two ways to enter text:

Touch keypad and Qwerty.

Touch to turn on  mode.

This mode is only used when you have Keypad as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode


The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Messaging

Setting up your email


Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Touch **Inbox**.
- 4 Touch  and select **Retrieve or Synchronisation**.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

E-mail accounts - Set up the Email account.

Preferred e-mail - Select the email account you want to use.

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GT350i checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Choose the signature for E-mail and MMS you want to set. You can register one or more of signatures.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

Messaging

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. And touch **Settings**.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Camera

Getting to know the viewfinder

Exposure - This defines the difference between light and dark in an image.

Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.




Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the five numerical options: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).

Continuous shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, Contacts image, Startup image or Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the captured picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The "Deleted" message appears.
-  Touch to open your gallery.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Color Effect - Choose a color tone to apply to the photo you're taking. There are four color tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder









TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Making a quick video








- 1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



Video camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Color Effect - Choose a color tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.




Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.

 Touch to pause the slideshow on a particular photo.



 Touch again to resume playback.

 Touch to show random.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Your photos and videos


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch .
- 4 You can change the size of the picture with .
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 6 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget homescreen**, **Speed dial homescreen**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the color you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colors and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message, Email, Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
 - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
 - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.


Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print via Bluetooth**.

Multimedia

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Move** or **Copy**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.

- 3 Touch  and select **Use as**.
- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.


Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your Bluetooth enabled device to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and Bluetooth enabled device have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your Bluetooth enabled device to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default (the second tab in **My stuff**). You may overlook the file if the folder is full.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Music

Your LG GT350i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Multimedia





Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick mark will be shown for the selected items.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GT350i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial/antenna.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add tasks**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder


Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.
- 4 Your **memo** will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm



- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you cannot delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds touch the .

- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.


Adding a city to your World clock

- 1 Touch **World clock** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the , followed by **New city**.
- 3 Touch the  and type the name of the city you require in the search field box. To make it easier, Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.

Organiser

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.


Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.


Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Back & Restore** at the right-bottom of **PC Suite tool**. icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click to start a backup or began to recover.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the icons which you want to manage . You can view all the files in your phone by selecting each category.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

WARNING Do not disconnect your phone during the transfer.

The web

Browser gives you a fast, full color world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web

sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Using your phone as a modem

Your GT350i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT350i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click on option Internet Connection using your phone then Add.

The web

- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GT350i.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT350i.
- 2 Pair your PC and GT350i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click on option Internet Connection using your phone then Add.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GT350i.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the background image for your Widget homescreen, Speed dial homescreen or Lock screen.

Widget home template - Choose the template for your Widget home screen.

Livesquare - Touch Livesquare guide to check its functions. You can also adjust the following settings:

Liveplace - live square background

Livecon - Human or animal

Daily reset - on/off

History - selecting  deletes you Livesquare history

Top menu - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the style of Lock screen.

Dialling - Choose the style of dialling screen and adjust the font style only for your dialling screen.

Font - Choose the font size and style.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT350i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then choose from the list below.

Settings

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GT350i's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Change codes - change your security code, PIN code, PIN2 code or ATMT code.

Anti Theft Mobile Tracker: When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "000000."

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Handset Information - You can upgrade the Software (details are given in Software upgrade via web)

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

Network settings

Select network - If you select **Automatic**, the GT350i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching

automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GT350i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

Using memory manager

Your GT350i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GT350i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350i

Settings

will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GT350i.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT350i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT350i will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check if Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GT350i will automatically switch to Headset profile.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth

wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GT350i supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available for use with the GT350i.

Charger



Data cable



Battery



CD



Stereo headset



NOTE:




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	GT350i	
Trade Name	LG	
CE0168 		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC	EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2 EN 60950-1 : 2001 EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2	
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	20.Apr. 2010
		
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative	



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ ÇARŞISI
Vergi No:Boşluk Kurumlar No: 080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com