



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION Micro-chaîne CD

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

XA146 (XA146, XAS146F)



MFL67460015

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil: Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Mise au rebut des produits



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentant européen :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Lorsque vous reformatiez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé/ Live File System : système de format de disque pour Windows Vista)

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 5 Fonctionnalités uniques
- 5 Accessoires
- 5 Fichiers compatibles
 - 5 – Compatibilité des fichiers
 - 5 – Périphériques USB compatibles
 - 5 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 6 Télécommande
- 7 Panneau avant
- 8 Panneau arrière

2 Raccordements

- 9 Raccordement des enceintes
 - 9 – Raccordement des enceintes à l'appareil
- 9 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 9 – Connexion PORT. IN
- 10 – Connexion USB

3 Utilisation

- 11 Fonctions de base
 - 11 – Opérations CD / USB
- 11 Autres opérations
 - 11 – Lecture programmée
 - 11 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
 - 11 – Désactivation temporaire du son
- 12 Utilisation de la radio
 - 12 – Ecouter la radio
 - 12 – Préréglage des stations de radio
 - 12 – Suppression de toutes les stations mémorisées
 - 12 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
 - 12 – Affichage des informations sur une station de radio
- 13 Réglage du son
 - 13 – Réglage du mode surround

- 13 Réglage de l'horloge
- 14 – Utilisation de votre appareil comme réveil
- 14 – Réglage de la veille programmée
- 14 – Diminution de la luminosité
- 15 Fonctions avancées
 - 15 – Lecture de l'iPod
 - 15 – Compatible avec l'iPod
 - 16 – Écoute de la musique depuis un appareil
 - 16 – Enregistrement sur un périphérique USB
 - 16 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

4 Dépannage

- 18 Dépannage

5 Annexe

- 19 Spécifications générales
- 20 Entretien
 - 20 – Manipulation de l'appareil
 - 20 – Remarques sur les disques
- 20 Marques de commerce et licences

Fonctionnalités uniques

Enregistrement direct sur un périphérique USB

Enregistrement de la musique d'un CD vers un périphérique USB.

Entrée appareil portable


Écoute de musique depuis un périphérique portable.(Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

Made for iPod


Écoutez de la musique à partir de votre iPod® grâce à une connexion simple.

Accessoires


Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.



Pile (1)



Télécommande (1)



Câble (en option) (1)

Fichiers compatibles

Compatibilité des fichiers

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/ WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 32 kHz et 48 kHz (MP3), entre 32 kHz et 48 kHz (WMA)

- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 40 kbps et 192 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Extension des fichiers : ".mp3"/".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO9660.


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Télécommande



Insertion des piles



Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez une pile AAA en respectant la polarité **+** et **-**.

..... **1**

POWER : ALLUME et ARRETE l'appareil.

EQ : permet de choisir des ambiances sonores.

LG EQ : Sélection d'un effet égaliseur naturel via LG EQ.

OPEN/CLOSE : Permet d'ouvrir et de fermer le lecteur de disque.

..... **2**

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V : permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur la touche

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V pour sélectionner le dossier que vous voulez lire. Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

VOLUME $\wedge$ /V : permet de régler le volume des enceintes.

MUTE : Permet de mettre le son en sourdine.

..... **3**

SLEEP : Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

MENU/REPEAT :

- Écoute de vos pistes à plusieurs reprises ou de manière aléatoire. (uniquement en mode CD/USB)
- Retour au menu précédent (iPod).

INFO : Voir des informations sur votre musique. Les fichiers MP3/WMA incluent souvent des étiquettes. L'étiquette fournit des informations sur le Titre, Artiste, Album ou Heure.

TUN. +/- : Recherche la station radio désirée.

◀◀◀/▶▶▶

(Saut/Recherche):

- Permettent de rechercher une section dans une piste.
- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.

■ ENTER :

- Arrête la lecture ou l'enregistrement.
- sélectionnez un item (iPod).
- ▶/||** (Lecture/Pause) :
- permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.
- Sélection du son mono/stéréo.

PROGRAM/MEMO:


- permet de mémoriser des stations de radio. Si vous avez mémorisé des stations de radio en utilisant la touche **PROGRAM/MEMO**, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une.
- Écoute de vos pistes dans n'importe quel ordre.
- REC** : Enregistrement direct USB.

..... **4**

RDS : Recherche de stations radio par type de programme.

PTY : Sélection de votre genre de programme préféré.

Panneau avant



1

Démarrage


- 1** **⏻ / I (POWER)**
ALLUME et ARRETE l'appareil.
- 2** **FUNC. (FUNCTION)**
Permet de changer de fonction ou de source d'entrée.
- 3** **EQ**
Permet de choisir un effet sonore fixe.
- 4** **iPod dock**
- 5** **Afficheur**
Affiche des informations relatives à l'état de l'appareil.
- 6** **>|| (Lecture/Pause)**
 - Permet de démarrer la lecture.
 - Pauses playback temporarily, press again to exit pause mode.
 - Sélection du son mono/stéréo.**□ (STOP)**
Permet d'arrêter la lecture.
- << / >> (Saut/Recherche):**
 - Permet de passer au fichier, à la piste ou au chapitre précédent/suivant.
 - Recherche arrière ou avant. (Appuyez sur la touche)
 - Réglage de la station de radio de votre choix.

- △ (Ouvrir/Fermer)**
Permet d'ouvrir et de fermer le lecteur de disque.
- 7** **VOL.**
Permet de régler le volume des enceintes.
- 8** **Fente Disque**
- 9** **PORT. IN**
Raccordez cette entrée à un baladeur avec des sorties audio.
- 10** **PHONES**
Prise casque
- 11** **CLOCK**
Vous pouvez régler et contrôler l'heure.
- 12** **TIMER**
Vous pouvez lancer ou arrêter le CD, la lecture USB et la réception TUNER à n'importe quel moment.
- 13** **SET/RDS**
 - Permet de confirmer les réglages
 - Affichage des informations concernant la station radio en cours.
- 14** **REC.**
Enregistrement sur un périphérique USB.
- 15** **Port USB**
Permet de raccorder un périphérique USB.

Panneau arrière

1

Démarrage



1 ANTENNE (FM/RDS)

2 Bornier enceintes

3 Cordon d'alimentation


Raccordement des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

Branchez le connecteur du câble du haut-parleur sur la borne du haut-parleur.

Chaque connecteur de haut-parleur est distingué par une couleur.

Utilisez la même couleur pour relier le connecteur à la borne correspondante. Lorsque vous branchez le connecteur à la borne du haut-parleur, poussez le connecteur jusqu'à ce qu'il soit parfaitement relié.




Attention

- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Veillez à installer les enceintes avec l'aide d'une autre personne pour éviter qu'elles ne tombent et provoquent des blessures.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion PORT. IN

Branchez une sortie (écouteur ou sortie de ligne) de l'appareil portable (MP3 ou baladeur multimédia, etc.) au connecteur **PORT. IN**.




Lecteur MP3, etc...

Connexion USB

Raccordez le port USB de la clé mémoire USB (ou baladeur MP3, etc.) au port USB à l'avant de l'appareil.



Raccordements



! Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil

1. Sélectionnez une fonction/un mode différent ou appuyez sur **ENTER** sur la télécommande ou deux fois de suite sur **□** sur l'appareil.
 2. Retirez le périphérique USB de l'appareil
- Vous ne pouvez pas utiliser l'iPod en le connectant au port USB.
 - Si vous connectez l'iPod au port USB, il n'est pas rechargé.

Fonctions de base

Opérations CD / USB

- Glissez le disque en appuyant sur le bouton **OPEN/CLOSE** de la télécommande ou sur **△ (OUVRIR/FERMER)** situé sur l'appareil. Vous pouvez également brancher un périphérique USB sur le port USB.
- Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
- Sélectionnez un fichier (ou une piste) que vous voulez lire en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou sur **◀ / ▶** situé sur l'appareil.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ ENTER de la télécommande ou sur □ de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/ de la télécommande ou > de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche ▶/ de la télécommande ou > de l'appareil.
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀ / ▶ de l'appareil pour accéder à la piste ou au fichier suivant ou revenir au début de la piste ou du fichier en cours. Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀ de la télécommande ou ◀ de l'appareil pour revenir à la piste ou au fichier précédent.
Recherche d'une section dans une piste	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀ / ▶ de l'appareil et relâchez à l'endroit à partir duquel vous souhaitez démarrer la lecture.
Recherche d'une section dans un dossier	Appuyez sur PRESET/FOLDER △/▽ et puis ▶/ de la télécommande ou sur > situé sur l'appareil.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU/REPEAT de la télécommande. L'affichage change dans l'ordre suivant, RPT1 -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Autres opérations

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de stocker vos fichiers/pistes favoris à partir d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 64 pistes.

- Insérez un CD ou connectez un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** de la télécommande en mode arrêt.
- Appuyez sur **◀◀/▶▶** sur la télécommande ou appuyez sur **◀ / ▶** sur l'appareil à l'arrêt.
- Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMO** pour mémoriser et sélectionner la piste suivante.
- Appuyez sur la touche **▶/||** de la télécommande ou **>||** de l'appareil pour lire les fichiers musicaux programmés.
- Pour effacer votre sélection, appuyez sur **■ ENTER** de la télécommande ou deux fois sur **□** de l'appareil.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

! Remarque

Parfois, il n'est pas possible d'obtenir les informations par la touche **INFO** en raison de la version des balises ID3.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **✕ MUTE** pour mettre l'appareil en sourdine.

Vous pouvez couper le son sur votre appareil (pour répondre au téléphone par exemple) et alors MUTE ON ou MUTE OFF est affiché à l'écran.

Utilisation de la radio

Ecouter la radio

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** sur l'appareil jusqu'à ce que FM s'affiche sur l'écran.
L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Maintenez enfoncée la touche **TUN -/+** pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez-la. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

Ou

Appuyez sur la touche **TUN -/+** à plusieurs reprises.

3. Réglez le volume en tournant le bouton **VOL.** en façade ou en appuyant sur la touche **VOLUME $\wedge$ /V** de la télécommande.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** sur l'appareil jusqu'à ce que FM s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUN -/+**.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER $\wedge$ /V** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur **PRESET/FOLDER $\wedge$ /V**.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMO** pendant deux secondes. "ERASE ALL" clignotera sur l'affichage du récepteur.
2. Appuyez sur **PROGRAM/MEMO** pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **►/II** de la télécommande ou **►II** de l'appareil. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Affichage des informations sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des informations concernant la station écoutée.

Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour alterner parmi les divers types de données :

PS	(Nom du Service Emission) Le nom de la chaîne apparaîtra sur l'affichage.
PTY	(Reconnaissance du Type d'Emission) Le type d'émission (p.e. Jazz ou Actualités) apparaîtra sur l'affichage.
RT	(Texte Radio) Un message texte contenant des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler sur l'affichage.
CT	(Heure contrôlée par la chaîne) Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Appuyez sur **◀◀/▶▶** sur la télécommande ou **◀◀ / ▶▶** sur l'appareil. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant **EQ** ou **LG EQ**.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
NATURAL	offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale	effet sonore optimisé selon les régions. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3 -- OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3, WMA compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS BLAST	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
VIRTUAL	offre un son surround plus virtuel.
BYPASS	désactive les effets d'égaliseur.

! Remarque

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **CLOCK** pendant au moins 2 secondes.
3. Sélectionnez le mode pour l'heure en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** de l'appareil.
 - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** de l'appareil.
6. Appuyez sur **SET/RDS** pour enregistrer le réglage.
7. Sélectionnez les minutes en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** de l'appareil.
8. Appuyez sur **SET/RDS** pour enregistrer le réglage.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **TIMER**. Chaque fonction clignote.
3. Appuyez sur la touche **SET/RDS** quand la fonction avec laquelle vous voulez être réveillé est affichée.
4. L'indication "ON TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume. Appuyez sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** sur l'appareil pour modifier l'heure et les minutes et appuyez ensuite sur **SET/RDS** pour enregistrer les modifications.
5. L'indication "OFF TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'éteigne.
6. Appuyez sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** sur l'appareil pour modifier l'heure et les minutes et appuyez ensuite sur **SET/RDS** pour enregistrer les modifications.
7. Appuyez sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀ / ▶** sur l'appareil pour modifier le volume et appuyez ensuite sur **SET/RDS** pour enregistrer la modification.
8. Appuyez 2 fois sur bouton **TIMER**. Vous pouvez vérifier l'état des paramètres.

! Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Appuyez sur la touche "**CLOCK**" lorsque l'appareil est éteint pour faire défiler l'heure, l'ordre de "**CLOCK**" et "**TIMER**".

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaisse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.
- La fonction Sleep fonctionnera après le variateur.

Diminution de la luminosité


Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. Les voyants du panneau avant sont éteints et la luminosité de l'afficheur est diminuée de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Fonctions avancées

Lecture de l'iPod

Vous pouvez profiter de la musique avec votre iPod. Pour des informations détaillées sur l'iPod, reportez-vous au mode d'emploi.

1. Branchez solidement l'iPod.



Si vous allumez l'appareil avec votre iPod connecté ou sur le dock, il va automatiquement s'allumer et le rechargement sera démarré.

2. Pour sélectionner la fonction iPod, appuyez sur le bouton **FUNC.** de l'unité ou sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande. Vous pouvez faire marcher et contrôler votre iPod via la télécommande.

A	Exécuter	
	SUR UNITÉ	A DISTANCE
Pause ou redémarrer	>	▶/
Ignorer	◀◀ / ▶▶	◀◀/▶▶
Rechercher	Appuyez et maintenez appuyé ◀◀ / ▶▶	Appuyez et maintenez appuyé ◀◀/▶▶
Retour au menu précédent	-	MENU/ REPEAT
Passez au point voulu	-	PRESET/ FOLDER ^/V
Sélectionne un point	□	■ ENTER

Compatible avec l'iPod

- Installer la version la plus récente du logiciel est recommandé.
- Compatible avec iPod nano (1 re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e générations), iPod classic, iPod touch (1re, 2e, 3e et 4e générations), iPod 5G, iPhone (4, 3GS, 3 G) et iPod mini.
Pour certains modèles et selon la version du micrologiciel, l'unité est susceptible de ne pas fonctionner.
- En fonction de la version logicielle de votre iPod, il peut être impossible de contrôler l'iPod à partir du lecteur.

! Remarque

- Lorsque votre unité affiche un message d'erreur, accédez à celui-ci.
Un message d'erreur « ERREUR » (ERROR).
 - Votre iPod n'est pas branché correctement.
 - Votre unité signale que l'iPod est considéré comme un appareil non identifié.
 - Le niveau puissance de votre iPod est très faible.
- ➔ La batterie doit être rechargée.
- ➔ Si vous rechargez la batterie alors que la puissance de l'iPod est au plus bas, ce rechargement risque de durer plus longtemps.
- L'iPod ne prend pas en charge la fonction d'enregistrement lorsqu'il est branché.
- En fonction de la version logicielle de votre iPod, il peut être impossible de contrôler l'iPod à partir de l'unité. Installer la version la plus récente du logiciel est recommandé.
- Si avec iPod touch ou iPhone, vous voulez utiliser une application, passer un appel ou envoyer et recevoir des SMS, vous devez d'abord le débrancher du dock iPod de cette unité.
- Lorsque vous sélectionnez la source iPod, vous ne pouvez pas profiter du son via la prise casque.
- Pour les questions et problèmes concernant l'iPod, veuillez consulter www.apple.com/support/ipod.

Écoute de la musique depuis un appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types d'appareil externe. (Reportez-vous à la page 9.)

- Raccordez l'appareil externe au connecteur PORT. IN de l'appareil.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **⏻/⏸** (marche/arrêt).
- Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.
- Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

Enregistrement sur un périphérique USB

- Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.
- Sélectionnez la fonction en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.

Enregistrement d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

Enregistrement de toutes les pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée - sélectionnez la liste programmée pour l'enregistrer sur un périphérique USB.

- Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande.
- Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche **□** de l'appareil ou **■ ENTER** de la télécommande.

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

- Appuyez sur la touche **REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Appuyez sur **⏮/⏭** de la télécommande ou **◀ / ▶** sur l'appareil pour sélectionner le débit.
- Appuyez de nouveau sur la touche **REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
- Appuyez sur **⏮/⏭** de la télécommande ou **◀ / ▶** sur l'appareil pour sélectionner la vitesse d'enregistrement souhaitée. (AUDIO CD uniquement)

VITESSE X1

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

VITESSE X2

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

- Appuyez sur la touche **REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pour terminer le réglage.

! Remarque

- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé.
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB", "ERROR", "FULL" ou "NO REC" apparaît sur l'afficheur.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 512 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	Autres sources*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ... 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

* : TUNER, Portable et similaire.

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

Soyez responsables
Respectez les copyrights

Dépannage

Probleme	Cause & Correction
Pas d'alimentation.	- Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. - Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNCTION pour vérifier la fonction sélectionnée. - Les câbles audio sont endommagés. Remplacez les câbles audio par des câbles neufs.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	- Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. - Aucun disque n'est présent dans le lecteur. - Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 20.) - Le disque est glissé à l'envers. Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	- L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. - La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. - Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 12 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	- La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. - Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. - La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'iPod ne fonctionne pas.	Vérifiez que le lecteur est branché correctement sur l'unité. Branchez-le correctement sur l'unité.

Spécifications générales

Général	
Puissance électrique requise	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
Dimensions externes (L x H x P)	230 X 134 X 228 mm
Poids net (approx.)	1,9 kg
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %
Alimentation du bus	USB DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Entrées/Sorties	
PORT. IN	0,6 Vrms

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 MHz à 108 MHz

Amplificateur	
Mode stéréo	70 W + 70 W

CD	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 KHz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	80 dB

Enceinte avant	
Type	2 Enceintes 2 Pôles
Impédance	8 Ω
Puissance Nominale	70 W
Puissance Maximale	140 W
Dimensions (L x H x P)	144 X 268 X 191 mm
Poids Net	1,86 kg

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans pré avis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Marques de commerce et licences



iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. "Made for iPod" et "Made for iPhone" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou à l'iPhone, respectivement, et a été certifié par le développeur comme répondant aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.



