



دليل المالك تلفزيون البلازما

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز
والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

PA45**
PA49**
PA65**

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة حسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، تفضل بزيارة الموقع www.lg.com.

«التلفزيون التناهري»



تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.

«التلفزيون الرقمي»



تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.

إن HDMI وشعار High-Definition Multimedia Interface HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول DivX®: DIVX VIDEO عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، شركة تابعة لـ Rovi Corporation. وهذا الجهاز يعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.com.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام المؤجرة (المعروف اختصاراً بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

الجهاز مزود بمعايير DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بدقة تصل إلى 1080p HD، بما في ذلك المحتوى Premium.

حول DivX® و الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

تعطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:

7,519,274؛ 7,515,710؛ 7,460,668؛ 7,295,673

ملاحظة



- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.

جدول المحتويات

2 التراخيص

4 جدول المحتويات

6 عملية التثبيت

6 التجميع والتحضير

6 فك التغليف

10 العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل

10 الأجزاء والأزرار

13 حمل التلفاز ونقله

14 إعداد التلفاز

14 تركيب الحامل

16 - التثبيت على الطاولة

17 - التثبيت على الحاط

18 ترتيب الكابلات

19 وحدة التحكم عن بعد

23 مشاهدة التلفاز

23 توصيل الهوائي

23 تشغيل التلفزيون للمرة الأولى

24 مشاهدة التلفزيون

25 إدارة البرامج

25 ضبط البرنامج تلقائياً

25 - ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي)
(التلفزيون الرقمي فقط)

26 - ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التناطري)

27 - تعديل لائحة البرامج

29 - تحديد لائحة البرامج

30 EPG (دليل البرنامج الإلكتروني)
(في الوضع الرقمي)

30 - تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني

(EPG)

30 - تحديد برنامج

- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	31
- وضع الليل لمدة 8 أيام	31
- وضع تغيير التاريخ	31
- صندوق الوصف الممتد	31
- وضع ضبط التذكرة	31
- وضع Schedule List (لائحة الجداول).	31
مجموعة خبراء تشير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط	32
الفاقفة (MHEG) (في الوضع الرقمي)	32
- نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية	32
- نصوص المعلومات في الخدمات الرقمية	32
- تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG	33
- تحديد برنامج	33
- وضع لائحة البرامج	33
- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	33
استخدام خيارات إضافية	34
- ضبط نسبة العرض إلى الطول	34
- تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)	35
- استخدام لائحة الإدخال	36
- قفل الأزرار على التلفاز (قفل الأطفال)	37
استخدام القائمة السريعة	37
استخدام دعم العملاء	38
- اختبار تحديث البرنامج	38
- اختبار الصورة / الصوت	39
- استخدام وظيفة Signal Test (اختبار الإشارة)	39
استخدام معلومات المنتج أو الخدمة	39

PENTOUCH 40 (قلم اللمس)(فقط للتلفاز المزود ببرنامج (PENTOUCH)

استخدام Pentouch (قلم اللمس)	40
- خطوات استخدام برنامج Pentouch	41
- متطلبات النظام	41
- تثبيت برنامج Pentouch	41
- إزالة برنامج Pentouch	42
- الاتصال بين قلم اللمس ووحدة الإستقبال (دونجل)	42
- استخدام وظيفة Pentouch (قلم اللمس)	46
- ضوابط درجة دقة الشاشة لبرنامج Pentouch	46
التحقق من وظائف Pentouch (قلم اللمس)	48



- تنشيط ميزة SIMPLINK	92
-----------------------	----

93 نصوص المعلومات

التشغيل/إيقاف التشغيل	93
SIMPLE Text (النص البسيط)	93
- تحديد الصفحات	93
TOP Text (النص العلوي)	93
- تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة	93
- التحديد المباشر للصفحات	93
Fastext (النصوص السريعة)	94
- تحديد الصفحات	94
وظيفة خاصة لنصوص المعلومات	94

95 الصيانة

تنظيف التلفزيون	95
- الشاشة والإطار	95
- الهيكل الخارجي والحامل	95
- سلك الطاقة	95
منع "احتراق الصورة" أو "الاحتراف" على شاشة التلفزيون	95

96 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

98 المواصفات

102 رموز الأشعة تحت الحمراء

103 إعداد وحدة التحكم الخارجي

إعداد RS-232C	103
نوع الموصل؛ D-Sub مزود بـ 9 أسنان ذكر	103
عمليات تهيئة RS-232C	103
معاملات الاتصال	104
القائمة المرجعية للأوامر	104
بروتوكول الإرسال / الاستقبال	105

- استخدام شريط الأدوات	49
------------------------	----

- استخدام Sketchbook (كتّاب الرسم)	50
------------------------------------	----

- استخدام Photo Editor (محرر الصور)	52
-------------------------------------	----

- استخدام Family Diary (يوميات العائلة)	54
---	----

- استخدام Gallery (المعرض)	54
----------------------------	----

- استخدام Internet (إنترنت)	55
-----------------------------	----

- استخدام وظيفة My Office (مكتبي)	56
-----------------------------------	----

57 الترفيه

- توصيل وحدات USB التخزينية	57
-----------------------------	----

- استعراض الملفات	58
-------------------	----

- عرض الأفلام	59
---------------	----

- عرض الصور	62
-------------	----

- الاستماع إلى الموسيقى	64
-------------------------	----

- دليل VOD	66
------------	----

67 تخصيص ضوابط التلفاز

الوصول إلى القوائم الرئيسية	67
-----------------------------	----

تخصيص الضوابط	68
---------------	----

- ضوابط PICTURE (الصورة)	68
--------------------------	----

- ضوابط AUDIO (الصوت)	74
-----------------------	----

- ضوابط SETUP	77
---------------	----

- ضوابط TIME (الوقت)	78
----------------------	----

- ضوابط LOCK (قفل)	79
--------------------	----

- ضوابط OPTION (خيارات)	80
-------------------------	----

82 إجراء التوصيلات

نظرة عامة على التوصيل	83
-----------------------	----

التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص	84
--	----

أو جهاز فيديو DVD	84
-------------------	----

- وصلة HDMI	84
-------------	----

- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	85
---------------------------------	----

- وصلة المكون	86
---------------	----

- وصلة الفيديو المركب	87
-----------------------	----

توصيل الجهاز بكمبيوتر	88
-----------------------	----

- وصلة HDMI، وصلة تحويل إشارة DVI	88
-----------------------------------	----

إلى RGB أو وصلة HDMI	88
----------------------	----

التوصيل بنظام صوت	90
-------------------	----

- وصلة الصوت الرقمي البصري	90
----------------------------	----

التوصيل بوحدة USB	91
-------------------	----

توصيل SIMPLINK	92
----------------	----

عملية التثبيت


- 1 افتح الحزمة وتأكد من وجود كافة الملحقات.
- 2 قم بتوصيل الحامل بالتلفاز.
- 3 قم بتوصيل جهاز خارجي بالتلفاز.

التجمیع والتحضير


فک التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، فيرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.


50/60PA65** و 42/50PA45** فقط



قطعة قماش للتغطیع
(حسب الطراز)
امسح البقع على هيكل الخارجي
برفق باستخدام فوطة التغطیع.



دليل المالك و قرص دليل الاستخدام



وحدة التحكم عن بعد،
بطاريات (حجم AAA)
(راجع ص. 19~22)




سلك الطاقة



حامل سلك الطاقة
(حسب الطراز)
(راجع ص. 18)




برغي التجمیع
3 EA, M5 x 16 4 EA, M4 x 30
(راجع ص. 14~15) (راجع ص. 14)




حامل الكبل
(راجع ص. 18)



قلب الفریت
(حسب الطراز)



غطاء الحماية
(راجع ص. 15)




قاعدة الحامل
(راجع ص. 14)






هيكل الحامل
(راجع ص. 14)

فقط 42/50PA49**



إرشادات حول برنامج Pentouch

دليل المالك وقرص دليل الاستخدام
(متضمناً بrogram قلم اللمس)وحدة التحكم عن بعد،
بطاريات (بحجم AAA)
(راجع ص. 21~22)





سلك الطاقة



قطعة قماش للتلمع


(حسب الطراز)
امسح البقع على الهيكل الخارجي برفق
باستخدام قوطة التلمع.

برغي التجمیع

3 EA, M5 x 16 4 EA, M4 x 30
(راجع ص. 14) (14~15) (رایج ص. 14~15)حامل سلك الطاقة
(رایج ص. 18)حامل الكبل
(رایج ص. 18)غطاء الحماية
(رایج ص. 15)مسمار ذو عروة وقوس الحاطن
(رایج ص. 16) 2EAكابل إشارة من نوع D-sub مزود بـ
15 سنًاكابل الشحن
(رایج ص. 45)وحدة استقبال (دونجل) قلم اللمس
(AN-TD200)
(رایج ص. 43)حامل
(رایج ص. 43)قاعدة الحامل
(رایج ص. 14)قلم اللمس (AN-TP300)
قد يختلف عدد الأطراف الخاصة بقلم اللمس
حسب الطراز.
(رایج ص. 43)طرف قلم اللمس
قد يختلف عدد الأطراف الخاصة بقلم اللمس
حسب الطراز.
(رایج ص. 45)هيكل الحامل
(رایج ص. 14)

! ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية الجهاز أو وظائفه.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضًا. استخدم كبل امتداد USB إذا لم يلائم كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB منفذ جهاز USB في التلفاز.



! ملاحظة

كيفية استخدام قلب الفريت(حسب الطراز)

42/50PA45-TA~F, 42/50PA49**-TA~F, 50/60PA65**-TA~F**

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل PC audio (صوت الكمبيوتر). قم بلف كبل PC Audio (صوت الكمبيوتر) على قلب الفريت ثلاثة مرات. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفزيون.



[التوصيل بجهاز خارجي]



[الصورة 1]



- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل الطاقة. قم بلف كبل الطاقة على قلب الفريت مرة واحدة. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفاز وقبس حائط.

[التوصيل بقبس حائط]




[الصورة 2]



- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل المكون Z, Pr, Pb, L, R. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفاز.

[التوصيل بجهاز خارجي]



[3]



- اتبع الصورة 1 في حالة وجود قلب فريت واحد.
- اتبع الصورتين 1 و 3 في حالة وجود قلبي فريت.
- اتبع الصورتين 1 و 2 في حالة وجود ثلاثة قلوب فريت.
- اتبع الصور 1 و 2 و 3 في حالة وجود أربعة قلوب فريت.

ملاحظة




كيفية استخدام قلب الفريت (حسب المطاز)



42/50PA45-TG~M, 42/50PA49**-TG~M, 50/60PA65**-TG~M**

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.


- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل PC audio (صوت الكمبيوتر). قم بلف كبل PC Audio (صوت الكمبيوتر) على قلب الفريت ثلاثة مرات. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفزيون.



- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل الطاقة. قم بلف كبل الطاقة على قلب الفريت مرة واحدة. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفاز وقباس حائط.



- استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل المكون Z, Pb, Pr, L, R. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفاز.



- اتبع الصورة 1 في حالة وجود قلب فريت واحد.
- اتبع الصورتين 1 و 3 في حالة وجود قلبي فريت.
- اتبع الصورتين 1 و 2 في حالة وجود ثلاثة قلوب فريت.
- اتبع الصور 1 و 2 و 3 في حالة وجود أربعة قلوب فريت.

تنبيه



- لا تستخدم أي مواد غير أصلية لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للجهاز.
- لن يشمل الضمان أية أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير أصلية.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل

يمكن تغيير أو تعديل العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل لأغراض تحسين الجودة من دون أي إخطار.
انصل بالبلوتوث لشراء هذه العناصر.
تعمل هذه الأجهزة فقط مع تلفاز LG البلازما المتوافق.



AN-TP300

قلم اللمس و الحامل
قد يختلف عدد أقلام اللمس والحامل بحسب
الطراز.

50/60PA65**	42/50PA49**	42/50PA45**	التوافق
	•		AN-TP300 قلم اللمس و الحامل

الأجزاء والأزرار

ملاحظة



- يمكن وضع التلفزيون في وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفزيون في حالة عدم المشاهدة لبعض الوقت إذ يؤدي ذلك إلى الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

تنبيه




- لا تضغط على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي صدمة. فقد ينكسر الحامل وتسبب أجزاء الزجاج بإصابات، أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.
- لا تقم بجر جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بالاحق ضرر بالأرضية أو بالمنتج.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المتوفر على شاشة بعض الطرازات.

تحذير



- تحتاج إلى تمكين الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقابس الكهربائي الرئيسي.


42/50PA45**-TA~F, 42/50PA49**-TA~F, 50/60PA65**-TA~F فقط



الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها	>Main Power
تغيير مصدر الإدخال	INPUT
الوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القائم	SETTINGS
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين	OK
لضبط مستوى الصوت	- +
التنقل عبر البرامج المحفوظة	▼ ▲

1 وحدة الاستشعار الذكي - يضبط جودة الصورة بما يتوافق مع البيئة المحيطة.


قط 42/50PA45**-TG~M, 42/50PA49**-TG~M, 50/60PA65**-TG~M



الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها	>Main Power
تغيير مصدر الإدخال	INPUT
الوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم	SETTINGS
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين	OK
لضبط مستوى الصوت	- +
التنقل عبر البرامج المحفوظة	▼ ▲

1 وحدة الاستشعار الذكي - يضبط جودة الصورة بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.



- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.

حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، اقرأ الإرشادات التالية لتجنب خدش التلفاز أو إتلافه ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

تنبيه


تجنب لمس الشاشة في جميع الأوقات، حيث يمكن أن يتسبب هذا في إلحاق الضرر الشاشة أو بعض وحدات البكسل المستخدمة لإنشاء الصور.

- يوصى بنقل التلفاز بعد وضعه في الصندوق أو مواد التعبئة التي ورد بها أصلًا.

- فصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، وجه الشاشة بعيداً عنك لتجنب تعريضها للخدوش.



- امسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة مكبر الصوت.





إعداد التلفاز

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.
- ضع التلفاز على حامل بقاعدة وثبت التلفاز على طاولة أو حاط.

تركيب الحامل



إذا لم ترغب في تثبيت التلفاز على الحاط، فاستخدم الإرشادات التالية لتنصيب الحامل.

فقط 42/50PA45 و 42/50PA49** و 50/60PA65****



تنبيه

- عند تثبيت الحامل بالتلفاز ، ضع الشاشة مع التوجيه للأفل على طاولة واقية أو سطح مستوٍ لحماية الشاشة من الخدش.





تنبيه

- تأكد من إدخال البراغي بشكل صحيح وشدّها باحكام. في حال عدم شدّها بطريقة آمنة كافية، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته. لا تشدّ البراغي بالقوة وأكثر من اللزوم؛ والا قد تتضرر ولا تشدّ كما يجب.

لفصل الحامل،

١





تنبيه





- عند تثبيت الحامل بالتفاژر، ضع الشاشة مع التوجیه لأسفل على طاولة واقية أو سطح مستوٍ لحماية الشاشة من الخدش.

٢



٣





تنبيه




- أحکم ربط البراغي لمنع التفاژر من الميل للأمام، لا تقرط في ربط البراغي.

الثبتت على الطاولة



- 1** ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- اترك مسافة 10 سم (بحد أدنى) من الحاطن لحفظ على التهوية المناسبة.




- 2** قم بتوصیل سلك الطاقة بمصدر الطاقة بالحاطن.



- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.



- قم بالتدوير 20 درجة يساراً أو يميناً وضبط زاوية التلفاز بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.




- احرص على عدم قيام الأطفال بالسلق على التلفزيون أو التعلق به.



- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لحمل التلفزيون بشكل آمن.



- انتبه لأصابعك عند ضبط زاوية المنتج.
- إذ قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على الأيدي أو الأصابع. وقد يسقط المنتج في حالة إمالته بصورة زائدة، مما يتسبب في حدوث ثلف أو وقوع إصابة.




التثبيت على الحائط

قم بتوصيل جهاز التثبيت على الحائط بظهر التلفزيون بحرص وثبت جهاز التثبيت على الحائط على حائط صلب وعمودي. عند تثبيت التلفزيون بماء آخر للبني، يرجى الاتصال بعامل مؤهل.

تنبيه

- افصل الطاقة أولاً، ثم حرك التلفزيون أو ثبته. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفزيون على السقف أو حائط مائل، فقد يسقط ويتسرب في حدوث إصابة بالغة. استخدم جهاز تثبيت معتمد من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا ترتبط المسامير أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفزيون وإبطال الصمام.
- استخدم مسامير وأجهزة تثبيت على الحائط تتوافق مع معايير VESA. لا يعطي هذا الصمام أي أضرار أو إصابات ناتجة عن سوء الاستخدام أو استخدام ملحقات غير صحيحة.



ملاحظة

- استخدم المسامير المدرجة في مواصفات المسامير التي يعتمدها معيار VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية.
- قد يختلف طول المسامير حسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحائط.


احرص على استخدام مسامير وأجهزة تثبيت على الحائط تتوافق مع معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

بيان منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

الطارز	42/50PA45** 42/50PA49** 50PA65**	(A × B) VESA
60PA65**	400 x 400	البرغي القياسي
600 × 400	M6	عدد البراغي
M8	4	قوس التثبيت على الحائط
4	PSW600B	
PSW620BX	PSW400B	
PSW420BX		


ترتيب الكبلات

- 1** ثبت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة عن غير قصد.



حامل سلك الطاقة

- 2** اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل.




حامل الكبل

تنبيه



- لا تحرك التلفاز عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد تنكسر حاملات الكبلات مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتلفاز.

وحدة التحكم عن بعد




ترتكز الموصفات الموجودة في هذا الدليل إلى أزرار وحدة التحكم عن بعد.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق
الطرفان (+) مع الرمز المطبع داخل حجرة البطاريات ثمأغلق غطاء البطارية. تأكّد من توجيه وحدة
التحكم عن بعد إلى جهاز استشعار هذه الوحدة الموجود على التلفاز.
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.




- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.

- قد لا تعمل بعض مفاتيح وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري وبعض البدان.

فقط 42PA45**





الضوابط (SETTINGS)

للوصول إلى القوائم الرئيسية أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.

Q. MENU (انظر ص.37) للوصول إلى القوائم السريعة

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.

OK

الرجوع إلى المستوى السابق.

EXIT

 + - ضبط مستوى الصوت.

FAV (انظر ص.29) الوصول إلى لائحة البرامج المفضلة

SIMPLINK (انظر ص 92) الوصول إلى أجهزة AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛ **SIMPLINK** وفتح قائمة .

MUTE كتم جميع الأصوات.

P + -

PAGE

PAGE

الانتقال إلى الشا

SUBTITLE

استدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.

الإنبار المأمونة

للوصول إلى بعض الوظائف المميزة في بعض القوائم.


• ازرار التحكم (◀, ▶, ▴, △) التحكم في قوائم MY MEDIA (الوسائط الخاصة بي)، أو الأجهزة المترافقّة مع خاصية SIMPLINK (اشتراك SIMPLINK).

(03 12 00 00) TELETEXT 101

تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات.
للمزيد من التفاصيل، راجع قسم "نصوص المعلومات".

فقط 50PA45** و 42/50PA49** و 50/60PA65**





تشغيل التلفزيون للمرة الأولى

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولى). قم بتحديد اللغة وتخصيص الإعدادات الأساسية.

- 1 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة.
- 2 في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على زر **ف** (الطاقة) لتشغيل التلفزيون.
- 3 تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولى) في حالة تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا الوصول إلى إعادة Factory Reset (إعادة ضبط المصنع) بالوصول إلى OPTION (الخيارات) في القوائم الرئيسية.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخصيص إعدادات التلفزيون وفقًا لما تفضل.

Language (اللغة)

لتحديد لغة شاشة العرض. (باستثناء أستراليا ونيوزلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا)،

Mode Setting (ضبط الوضع)

لتحديد Home Use (الاستخدام المنزلي) للبيئة المنزلية.

Country (البلد)

لتحديد بلد معين. (باستثناء الطوارئ إسرائيل)

Time Zone (منطقة)

(التوقيت) فقط)

Auto Tuning (توليف تلقائي)

للبحث عن القنوات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

ملاحظة


- قد لا تعمل أزرار التحكم في وضع التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البث في البلد المعنى. (التلفزيون الرقمي فقط)
- بالنسبة لتلك البلاد التي ليس لها معايير بث تلفزيون رقمي (DTV) مؤكدة، قد لا تعمل بعض ميزات DTV، استناداً إلى بيئة بث DTV. (التلفزيون الرقمي فقط)
- لعرض الصور بأفضل جودة للبيئة المنزلية، حدد Home Use (الاستخدام المنزلي).
- Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا قمت بتحديد Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فسوف تتحول إعدادات المخصصة إلى إعدادات Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.

مشاهدة التلفاز

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي لمشاهدة التلفاز مع الرجوع إلى التعليمات التالية. لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الوحدات.

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل RF (بمقاومة 75 أوم).



مقبس الهوائي على الحائط



ملاحظة

- للحصول على الجودة المثلثى للصورة، قم بضبط اتجاه الهوائي.
- في المناطق حيث تكون الإشارات ضعيفة، قد يكون من الضروري تثبيت مضخم إشارات في الهوائي للحصول على جودة صورة أفضل.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة حتى بعد توصيل الهوائي، فقم بتنويم الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.
- لا يرافق بالجهاز كابل الهوائي والمحول.

!

مشاهدة التلفزيون

1 في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على زر **>Main Power** (الطاقة) لتشغيل التلفزيون.

2 اضغط على زر **INPUT** وحدد **Antenna** (الهوائي).

3 لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر **Main Power** (الطاقة). ينتقل التلفزيون إلى وضع Standby (الاستعداد).

4 عند اكتمال الإعدادات الأساسية، اضغط على **OK**.

ملاحظة



• إذا لم تكمل الضبط الأولى، فسيظهر إطار الضبط الأولى متى قمت بتشغيل التلفزيون.

• افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة.

5 لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على **Main Power** (الطاقة).

إدارة البرامج

ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي) (التلفزيون الرقمي فقط)

Manual Tuning (التوليف التقاني) يمكنك من إضافة برنامج يدوياً إلى لائحة البرامج.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DTV** (التلفزيون الرقمي) ثم اضغط على **OK**.
- 5 قم بالتنقل عبر أنواع البرامج، ثم قم بإضافة البرنامج أو إزالته.
- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**.
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **⬅**.

ضبط البرنامج تلقائياً

استخدم هذه الوظيفة للبحث عن كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرنامج التقاني، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK**.
- 4 حدد **Start** (بدء) لبدء التوليف التقاني.
يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.
- 5 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**.
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **⬅**.

ملاحظة !

- في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

ملاحظة !

- في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.
- إذا أردت متابعة التوليف التقاني، فحدد **Start** (بدء) باستخدام أزرار التنقل. ثم اضغط على الزر **OK**. أو حدد **Close** (إغلاق).

تحصيص اسم القناة

يمكنك تحصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.

ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التناهري)

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدوياً كيما تريده.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
- 5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Name** (اسم) ثم اضغط على **OK**.
- 6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تحديد الموضع واختر الحرف الثاني، وهكذا. يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9، وعلامة +/- والمسافة ثم الضغط على **OK**.
- 7 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Close** (إغلاق) ثم اضغط على **OK**.
- 8 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK**.
- 9 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
- 5 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى تخزين البرنامج المطلوب.
- 6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV System** (نظام التلفزيون). (باستثناء أستراليا)
- 7 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable V/UHF** أو **Store**.
- 8 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى القناة المطلوبة.
- 9 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى بدء البحث.
- 10 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK**.
- 11 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵.

ملاحظة !

- في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.
- **BG: PAL B/G** (نيوزلندا / جنوب إفريقيا / سنغافورة / إندونيسيا / إسرائيل / ماليزيا / فيتنام / ميانمار / سريلانكا / الهند / تايلاندا / الجزائر / تونس / آسيا)
- **DK: PAL D/K** (نيوزلندا / جنوب إفريقيا / سنغافورة / إندونيسيا / إسرائيل / ماليزيا / فيتنام / ميانمار / سريلانكا / تايلاند / الجزائر / تونس / آسيا)
- **I: PAL D/K** (نيوزلندا / جنوب إفريقيا / سنغافورة / إندونيسيا / إسرائيل / ماليزيا / فيتنام / ميانمار / سريلانكا / تايلاندا / الجزائر / تونس / آسيا)
- **B/B: أستراليا**
- **M: NTSC-M** (جنوب إفريقيا / إندونيسيا / إسرائيل / ماليزيا / فيتنام / ميانمار / سريلانكا / تايلاندا / الجزائر / تونس / آسيا)
- لتخزين قناة أخرى، كرر الخطوات من 5 إلى 10.

في وضع التلفزيون الرقمي (DTV)/(الراديو)

تعديل لائحة البرامج

- خطي رقم برنامج**
- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم تخطيه.
 - 2 اضغط على الزر الأزرق لتغيير رقم البرنامج.
 - 3 اضغط على الزر الأزرق لتحريره.

عند تخطي رقم برنامج، فهذا يعني أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر (- P+ P-) أثناء مشاهدة التلفزيون.
إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج Programme Edit باستخدام أزرار الأرقام أو حده في قائمة (تعديل البرنامج).
يمكنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزنة.

ملاحظة !

- عند تخطي برامج معينة، تظهر البرامج التي تم تخطيها باللون الأزرق، ويصبح من غير الممكن تحديد هذه البرامج باستخدام الأزرار (- P+ P-) أثناء مشاهدة التلفزيون.
- إذا أردت تحديد برنامج تم تخطيه، فانزلق رقم البرنامج مباشرةً باستخدام أزرار الأرقام أو حده في قائمة Programme Edit (تعديل البرنامج) أو EPG (دليل البرامج الإلكتروني).

قفل رقم برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم قفله.
- 2 اضغط على الزر الأصفر لتغيير رقم البرنامج.
- 3 اضغط على الزر الأصفر لتحريره.

ملاحظة !

- يمكن تسجيله كبرنامج مغلق حتى في حالة ضبط Lock (قفل النظام) على Off System (إيقاف تشغيل).

تعديل رقم برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم تعديله.
- 2 اضغط على الزر الأخضر لتحويل رقم البرنامج.
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج الذي تريده.
- 4 اضغط على الزر OK لتحرير البرنامج.

في وضع التلفزيون

قفل رقم برنامج

حذف برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم قفله.
- 2 اضغط على الزر الأصفر لتغيير رقم البرنامج.
- 3 اضغط على الزر الأصفر لتحريره.

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم حذفه.
- 2 اضغط على الزر الأحمر لتغيير رقم البرنامج.

ملاحظة



- يمكن تسجيله كبرنامج مغلق حتى في حالة ضبط **LOCK** (قفل النظام) على **Off** (إيقاف تشغيل).

ملاحظة



- يتم حذف البرنامج المحدد، ومن ثم يتم نقل كل البرامج التالية مستوى واحد لأعلى في القائمة.

تحديد البرنامج المفضل

نقل برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج الذي تريده.
- 2 اضغط على **FAV** لإضافة البرنامج المناظر إلى قائمة **Favourite** (المفضلة) لمجموعة **Favourite** (المفضلة) الحالية.
- 3 اضغط على **FAV** لتحريره.

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم البرنامج الذي تريده نقله.
- 2 اضغط على الزر الأخضر لتحويل رقم البرنامج واضغط على أزرار التنقل.
- 3 اضغط على الزر الأخضر لتحريره.

تحديد مجموعة البرامج المفضلة

تخطي رقم برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج الذي تريده.
- 2 اضغط على **Q.MENU** لعرض نافذة متباينة حيث يمكن تغيير مجموعة البرامج المفضلةداخلها.
- 3 اضغط على أزرار التنقل لتحديد مجموعة **Favourite** (المفضلة) ثم اضغط على **OK**.

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد رقم برنامج ليتم تخطيه.
- 2 اضغط على الزر الأزرق لتغيير رقم البرنامج.
- 3 اضغط على الزر الأزرق لتحرير البرنامج.

ملاحظة



- عند تخطي برامج معينة، تظهر البرامج التي تم تخطيها باللون الأزرق، ويصبح من غير الممكن تحديد هذه البرامج باستخدام الأزرار **P7** & **P+** أثناء مشاهدة التلفزيون.
- إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، فلأدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حده في قائمة **gramme Edit** (تعديل البرنامج).

تحديد لائحة البرامج

(التنقل عبر صفحات لائحة البرامج)

- 1 اضغط على الأزرار (- P+ P-) لتغيير الصفحات.
- 2 اضغط على الزر **LIST** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادي.

عرض لائحة البرامج

عرض لائحة البرامج المفضلة

- 1 اضغط على زر **FAV** للوصول إلى **Favourite Programme List** (لائحة البرامج المفضلة).
- 2 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**.

الوصف	الزر
تشغيل وظيفة تعديل البرنامج.	الزر الأزرق
القناة الحالية مسجلة/ ملعأة كقناة مفضلة على المجموعة المحددة حالياً.	الزر الأصفر
تحديد برنامج لعرضه	OK
يتم تغيير المجموعة المفضلة.	<>

- 1 اضغط على زر **LIST** للوصول إلى **Programme List** (لائحة البرامج).

- 2 اضغط على الزر الأزرق لتشغيل وظيفة تعديل البرنامج.

ملاحظة !

- قد تجد بعض البرامج باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامج ليتم تخطيها بالبرمجة التقانية أو أثناء وضع تعديل البرنامج.
- تشير بعض البرامج التي تعرض رقم القناة في لائحة البرامج إلى أنه لم يتم إدخال أي اسم محطة.

تحديد برنامج في لائحة البرامج


- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج.

- 2 اضغط على **OK** لتبديل رقم البرنامج الذي تم اختياره.

ملاحظة !

- اضغط على **TV/RAD** في التلفزيون الرقمي. (سيتم تبديل الوضع بين TV (التلفزيون) و DTV (التلفزيون الرقمي) و (الراديو) من البرنامج الذي تتم مشاهدته حالياً).

يعرض معلومات البرنامج التالي.	>
يعرض معلومات البرنامج الأخرى.	▼ ▲



يظهر إطار منافق لضوابط التذكرة.	OK
تحديد وضع ضبط Timer Remind (تذكرة بموعد).	< >

دليل البرنامج الإلكتروني EPG (في الوضع الرقمي)

هذه الميزة معلمة في نيوزلندا.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

يتميز هذا النظام بدليل البرنامج الإلكتروني (EPG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

يوفر دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) معلومات مثل لوائح البرامج ومواعيد البدء والانتهاء لجميع الخدمات المتاحة. علاوةً على ذلك، عادةً ما تتوفر معلومات تفصيلية حول البرنامج في دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) (سيختلف مدى التوفّر وقدر تفاصيل البرنامج بحسب جهة البث المعنية).

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط عند بث معلومات دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) من قبل شركات البث.

يعرض دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) تفاصيل البرنامج لمدة 8 أيام مقبلة.

يجب ضبط Clock (الساعة) في قائمة Time (الوقت) قبل استخدام وظيفة EPG (دليل البرنامج الإلكتروني).

تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرنامج الإلكتروني (EPG)

1 اضغط على GUIDE لتشغيل أو إيقاف تشغيل EPG (دليل البرنامج الإلكتروني).

تحديد برنامج


(وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي))

1 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار (P+/-) لتحديد البرنامج المطلوب.

Programme Guide

That 70s show			Tue. 10 Jan. 2012 10:05
DTV 1 YLE TV1 10 Jan. 2012 09:45-10:15			
ALL	NOW	NEXT	
DTV YLE TV1 1	That '70s show	Keno	
DTV YLE TV2 2	Your World Today	World Business	
DTV ..TV 4	...Legenen om Den	Fantomen	
DTV YLE FST 5	Naturtimmen	Kritiskt	
DTV CNN 6	Lyssna	ABC	

FAV Favourite INFO ⓘ Information Watch/Schedule TV/RAD RADIO
Mode Manual Timer Schedule List



- اضغط على INFO لعرض معلومات البرنامج الحالي.

يُعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.	
يُعرض مع برنامج الراديو.	
يُعرض مع برنامج MHEG.	
يُعرض مع برنامج HE-AAC.	
نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 4:3.	
نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 16:9.	
يُعرض مع برنامج نصوص المعلومات.	
يُعرض مع برنامج الترجمة.	
يُعرض مع البرنامج المشفر.	
يُعرض مع برنامج Dolby Digital.	
يُعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS.	
1080i/p, 720p, 576i/p: معدل دقة البرنامج الجاري بـ	

وضع تغيير التاريخ

الوصف	الزر
إيقاف وضع ضبط Date (التاريخ).	الزر الأخضر ▼
للتحريك إلى التاريخ المحدد.	OK
لتحديد تاريخ.	< >
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	GUIDE EXIT

صندوق الوصف الممتد

الوصف	الزر
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO
للتنقل ضمن النصوص لأعلى/أسفل.	v ^
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	GUIDE EXIT

وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

يمكّن عرض برنامج يجري بثه حالياً وآخر مجدول ليتبعه.	الزر
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	الزر الأحمر
للانتقال إلى وضع Manual Timer (المؤقت) اليدوي).	الزر الأصفر
للانتقال إلى وضع Schedule List (الائحة) الجداول).	الزر الأزرق
عند تحديد "Now" (الحالي)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفي EPG (دليل البرامج الإلكتروني).	OK
عند تحديد "Next" (التالي)، يظهر إطار من Bennet للحجز.	< >
لتحديد البرنامج NOW (الحالي) أو NEXT (التالي).	v ^
لتحديد Broadcast Programme (برنامجه البث).	P ^ V (P + -)
للتنقل صفة لأعلى/أسفل.	GUIDE EXIT
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	TV/RAD
لتحديد برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو (الراديو).	INFO
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO

وضع ضبط التذكير

الوصف	الزر
إيقاف وضع Manual Timer (المؤقت اليدوي).	▼
لتحديد إعداد وظيفة Remind (التذكير).	v ^
لتحديد Start Time (وقت البدء) أو Programme (البرنامج).	< >
لحفظ التذكير بموقف.	OK

وضع Schedule List (الائحة الجداول).

في حالة إنشاء لائحة جداول، يتم عرض البرنامج المجدول في الوقت المحدد حتى عند مشاهدتك لبرنامج آخر في هذا الوقت.

الوصف	الزر
للتحريك إلى وضع Manual Timer (المؤقت اليدوي).	الزر الأصفر
للتحريك إلى وضع Guide (الدليل).	الزر الأزرق
لإيقاف Schedule List (الائحة الجدولة).	GUIDE ▼
حذف الخيار المطلوب (تعديل)/Delete All (حذف الكل)).	OK
لتحديد البرنامج.	v ^
للتنقل صفة لأعلى/أسفل.	P ^ V (P + -)

وضع الدليل لمدة ٨ أيام

الوصف	الزر
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	الزر الأحمر
للتنقل إلى وضع ضبط Date (التاريخ).	الزر الأخضر
للانتقال إلى وضع Manual Timer (المؤقت اليدوي).	الزر الأصفر
للانتقال إلى وضع Schedule List (الائحة) الجداول).	الزر الأزرق
عند تحديد "Currently broadcasting" programme (البرنامج الجاري بثه حالياً)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفي دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).	OK
عند تحديد "Future broadcasting pro-gramme" (البرنامج الذي سيتم بثه لاحقاً)، يظهر إطار من Bennet للحجز.	< >
لتحديد البرنامج.	v ^
للتنقل صفة لأعلى/أسفل.	P ^ V (P + -)
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG). (EPG).	GUIDE EXIT
لتحديد برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو (الراديو).	TV/RAD
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO

نصوص المعلومات في الخدمات الرقمية

- 1 اضغط على الزر الرقمي أو زر (-P+/-) لتحديد خدمة معينة تبث نصوص المعلومات الرقمية.
 - 2 اضغط على زر **TEXT** أو الزر الملون لتشغيل نصوص المعلومات.
 - 3 اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **OK**، أو أزرار التنقل، أو الزر الأحمر، أو الأخضر، أو الأصفر، أو الأزرق، أو أزرار الأرقام الخ.
 - 4 اضغط على **TEXT** أو الزر الملون لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات الرقمية والعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- قد تسمح لك بعض الخدمات بالوصول إلى خدمات النصوص بالضغط على الزر الأحمر.



مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) (في الوضع الرقمي)

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

يمتلك التلفزيون وصولاً إلى نصوص المعلومات الرقمية التي تحسن إلى حد كبير في مختلف النواحي، مثل النصوص والرسومات، الخ. يمكن لنصوص المعلومات الرقمية الوصول إلى خدمات نصوص المعلومات الرقمية الخاصة والخدمات المحدثة التي تبث نصوص المعلومات الرقمية.

نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية

- 1 اضغط على الزر الرقمي أو زر (-P+/-) لتحديد خدمة رقمية تبث نصوص المعلومات الرقمية.
- 2 اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على أزرار **TEXT**، أو **OK**، أو أزرار التنقل، أو الأحمر، أو الأخضر، أو الأصفر، أو الأزرق أو أزرار الأرقام الخ.
- 3 لتغيير خدمة نصوص المعلومات الرقمية، حدد خدمة مختلفة بالضغط على الزر الرقمي أو زر (-P+/-).



تحديد برنامج


- 1 اضغط على أزرار التنقل لمعاينة معلومات Broadcast Programme (برنامـج البث).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتغيير إلى القناة المطلوبة.
- 3 اضغط على OK لإخفاء MHEG بعد الانتقال إلى قناة محددة.



توفر هذه الميزة في نيوزلندا فقط.

- في نيوزلندا، يؤدي الضغط على المفتاح Guide إلى عرض الدليل الإلكتروني لبرامج مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG EPG) الذي توفره نيوزلندا على الشاشة.

يتميز هذا النظام بمعيار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.



وضع لائحة البرامج

الوصف	الزر
Broadcast Programme (معلومات برنامج البث).	v &
لتحديد القناة.	<>
للتغيير إلى Next Week (الأسبوع التالي) أو Day (السابق).	الزر الأصفر
للتغيير إلى Today (اليوم التالي) أو Next Day (اليوم). (اليوم).	الزر الأزرق
ستختفي MHEG بعد الانتقال إلى القناة المحددة.	OK
للتغيير إلى وضع Now (الحالي)/Next (التالي).	GUIDE
إيقاف تشغيل MHEG.	↶
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO

وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

يمكنك عرض قناة يجري بثها حالياً وأخرى مجدولة لتبثها.

الوصف	الزر
لتحديد القناة المطلوبة.	v &
ستختفي MHEG بعد الانتقال للقناة المحددة.	OK
للتغيير إلى وضع Listing (القائمة).	GUIDE
إيقاف تشغيل MHEG.	↶
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO


• اضغط على INFO لعرض معلومات البرنامج الحالي.

	يعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.
	يعرض مع برنامج الراديو.
	يعرض مع برنامج MHEG.
	يعرض مع برامج HE-AAC.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الحاري بـ4:3.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الحاري بـ16:9.
	يعرض مع برنامج نصوص المعلومات.
	يعرض مع برنامج الترجمة.
	يعرض مع البرنامج المشفر.
	يعرض مع برامج Dolby Digital.
	يعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS.
	1080i/p, 720p, 576i/p: معدل دقة البرنامج الحاري بـ

تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG

1 اضغط على GUIDE لتشغيل MHEG أو إيقاف تشغيله.

Just Scan (مسح فقط): يعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي دون إخفاء الأجزاء المحيطة لحافة الصورة.



- إذا حدثت **Just Scan (مسح فقط)**، فقد ترى تشوهًا في الصورة عند حافة الإشارة الأصلية.

ملاحظة !

Original (أصلي): عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة المرسلة.



أو



Full Wide (عرض بملء الشاشة) (التلفزيون الرقمي): عند استقبال التلفزيون لإشارة الشاشة العريضة، فإنه يتبع لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل.

يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة دون أي تشوه للفيديو من خلال إدخال التلفزيون الرقمي.



أو



4:3: يعيد تعيين حجم الصور عند المعيار 3:4 دون تشويه الصورة.



استخدام خيارات إضافية

ضبط نسبة العرض إلى الطول

أعد تعيين حجم الصورة لعرضها في الحجم المثالي بالضغط على **RATIO** أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا تغيير حجم الصورة بالضغط على زر **Q. MENU** أو الوصول إلى **Aspect Ratio** (نسبة عرض إلى طول) في قوائم Picture (صورة).
- بالنسبة إلى ضبط التكبير/التصغير، حدد **14:9** (تكبير سينمائي) في قائمة **Ratio** (النسبة). بعد إكمال ضبط التكبير/التصغير، تنتقل الشاشة مجددًا إلى **Q.Menu** (القائمة السريعة).
- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 9:16** (عربيض) و **14:9 و 9:16** (تكبير/تصغير/تكبير سينمائي) في وضع **Component** (المكون).
- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 9:16** (أصلي) و **16:9** (عربيض) و **14:9 و 9:16** (تكبير/Zoom/Cinema Zoom) (تكبير/تصغير/تكبير سينمائي) في وضع HDMI.
- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 9:16** (عربيض) في وضع HDMI-PC RGB-PC فقط.
- في وضع **DTV** (التلفزيون الرقمي)/**Just Scan** (محلق)، يتوفر الخيار **Scan** (مسح فقط).
- في وضع **DTV 576p**، توفر ميزة **Just Scan** (بحث فقط) في أستراليا/نيوزلندا فقط.

16:9: يعيد تعيين حجم الصور لملاء عرض الشاشة.



تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)

(42PA45**) باستثناء الطراز

يحتوي كل وضع من أوضاع AV (الصوت والصورة) على ضوابط الصورة والصوت المحسنة.

اضغط على **AV MODE** بشكل متكرر لتحديد الوضع المناسب.

الوصف	الوضع
لتغيير الضوابط المخصصة مسبقاً	Off (إيقاف التشغيل)
استخدم الصورة المحسنة وضبط الصوت للحصول على مظهر السينما	Cinema (السينما)
استخدم الصورة المحسنة وضبط الصوت لممارسة الألعاب بسرعة عند تشغيل لعبة فيديو باستخدام جهاز Xbox أو PlayStation، يوصى باستخدام وضع Game (اللعبة).	GAME (الألعاب)
لدى تعيين وضع Game (اللعبة)، يتم تحسين الوظائف المتعلقة بجودة الصورة للتنبّع بممارسة الألعاب.	

ملاحظة



- إذا حددت **Off** (إيقاف تشغيل) في وضع AV، فسيتم تحديد الصورة التي قمت بضبطها في الأصل.

- **14:9**: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 3:4، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.



- **Zoom** (تكبير) (حسب الطراز): لتكبير صورة لاحتواها ضمن عرض الشاشة. قد لا يظهر أعلى وأسفل الصورة.




ملاحظة



- إذا وصلت إلى **Aspect Ratio** (نسبة العرض إلى الطول) في القوائم السريعة،
 - اضغط على أزرار التنقل لتمديد أي صورة رأسياً.
 - اضغط على أزرار التنقل لتحريك بورة التكبير لأعلى أو لأسفل.

- **Cinema Zoom** (تكبير سينمائي): يكبر الصورة بنسبة العرض السينمائي، وهي 2.35:1.

- لتغيير نسبة التكبير السينمائي، اضغط على أزرار التنقل ونطافه من 1 إلى 16.
- لتحريك تركيز التكبير لأعلى أو لأسفل، اضغط على أزرار التنقل.



ملاحظة



- عند تكبير الصورة أو تصغيرها، قد تتحرف الصورة.

استخدام لائحة الإدخال

إضافة تسمية لإدخال

- قم بإضافة تسمية لمصدر إدخال معين حتى تتمكن من التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.**


تحديد مصدر إدخال

- 1 اضغط على **INPUT** للوصول إلى مصادر الإدخال.

- عرض الجهاز المتصل كل مصدر إدخال.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة مصادر الإدخال بتحديد **INPUT (الإدخال)** في القوائم الرئيسية.




- 1 اضغط على **INPUT** للوصول إلى مصادر الإدخال.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال.
- 3 اضغط على الزر الأزرق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد تسميات الإدخال ثم اضغط على **OK**.
- 5 بعد الانتهاء، اضغط على **Close** (إغلاق). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة غير معتمدة في وضع **Pentouch** (قلم اللمس).

- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK**.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.**




مصدر الإدخال	الوصف
Antenna (الهوائي)	قم بتحديده عند مشاهدة التلفزيون. (DTV (التلفزيون الرقمي) فقط : قم بتحديده عند مشاهدة DTV/TV/RADIO (التلفزيون الرقمي/التلفزيون/الراديو)).
USB	حدد هذا الخيار عند استخدام وحدة USB متصلة بالموصل.
AV (الصوت والصورة)	حدد هذا الخيار عند مشاهدة الفيديو أو الأجهزة الخارجية.
Component (المكون)	حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل DVD أو جهاز Set-Top box رقمي متصل من خلال موصل.
RGB (TOUCH)	حدد هذا الخيار عند استخدام كمبيوتر متصل بالموصل. (فقط للتلفاز المزود ببرنامج Pentouch)
RGB	حدد هذا الخيار عند استخدام كمبيوتر متصل بالموصل.
HDMI (TOUCH)	حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل DVD أو كمبيوتر أو جهاز Set-Top box رقمي متصل بالموصل. (فقط للتلفاز المزود ببرنامج Pentouch)
HDMI	حدد هذا الخيار عند استخدام مشغل DVD أو كمبيوتر أو جهاز Set-Top box رقمي متصل بالموصل.

تظهر مصادر الإدخال المتصلة باللون الأسود بينما تظهر مصادر الإدخال غير المتصلة باللون الرمادي.

- لإضافة تسمية لإدخال، اضغط على الزر الأزرق. يمكنك التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.

استخدام القائمة السريعة

- تخصيص القوائم الأكثر استخداماً.
- 1** اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.
 - 2** اضغط على أزرار التنقل للانتقال عبر القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - 3** قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.



الوصف	القائمة السريعة
لتنغير حجم الصورة 16:9: (بحث قفل، Original (أصلى)، Full (عرض يملئ الشاشة)، 4:3، Wide Zoom، Cinema Zoom، Expert1 (الأخير سينمائي)) (وضع الصورة حسب الطراز)	Aspect Ratio (نسبة اطوال إلى العرض) ①
يساعد على الاستئناس إلى الأصوات البشرية بشكل أفضل، وذلك من خلال التمييز بين نطاق الصوت البشري والأصوات الأخرى.	Clear Voice II (صوت واضح II) (إيقاف التشغيل) Off : ②
لتنغير وضع الصورة (زاهي) أو Standard (قياسي) أو APS (APS (التقني للطاقة) أو Cinema (سينما) أو Expert2 (الأخير Game (ألعاب) أو Expert1 (الأخير 2 (ألعاب) أو Expert2 (الأخير 2 (ألعاب))	Picture Mode (وضع الصورة) (حسب الطراز) ③
لتنغير وضع الصوت (Standard (قياسي) أو Music (موسيقى) أو Cinema (سينما) أو Sport (رياضة) أو Game (ألعاب))	Sound Mode (وضع الصوت) ④
لتنغير إخراج الصوت.	Audio (الصوت) أو Audio Language (لغة الصوت) ⑤
لتحديد المدة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل التلفاز.	Sleep Timer ⑥
لضبط Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي).	Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي) ⑦
يخرج وحدة USB عندما تكون موصولة	USB وحدة ⑧

فق الأزرار على التلفاز (فق الأطفال)

اقفل الأزرار على التلفاز لمنع أي عمليات تشغيل غير مرغوب فيها أو حادث عارضه بسبب الأطفال.

- 1** اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

- 2** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **LOCK** (فق) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Key Lock** (فق) (المفاتيح) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- 4** حدد **On** (تشغيل) لتنشيط ميزة قفل المفاتيح.

- لإيقاف تنشيط ميزة قفل المفاتيح، حدد **Off** (إيقاف التشغيل).

- 5** عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

- عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **⬅**.

ملاحظة



تمت برمجة هذا التلفاز ليتذكر الضبط الأخير بعد إيقاف تشغيل التلفاز.

إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفاز مع تنشيط ميزة **Key Lock** (فق المفاتيح)، اضغط على **INPUT** (الادخل) أو **P +** أو **P -** أو أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد.

إذا ضغطت على أي زر على التلفاز أثناء تنشيط ميزة قفل المفاتيح، يظهر **Key Lock** (فق المفاتيح) على الشاشة.

ملاحظة



قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال الذي تستخدمه.

- 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار المطلوب.

- 4** عند الانتهاء، اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).

- تتم إعادة تشغيل التلفزيون عند اكتمال التثبيت.



استخدام دعم العملاء

اختبار تحديث البرنامج

(التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
لتنزيل البرنامج من خلال نظام البث الأرضي الرقمي.

- اضغط على زر **SETTINGS** (الصوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

- اضغط على الزر الأحمر للانتقال إلى **Customer Support** (دعم العملاء).

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Software Update** (تحديث البرنامج).


- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) ثم اضغط على **.OK**.

- في حالة تحديد **On** (تشغيل)، سيتم عرض مربع يتضمن رسالة تأكيد للمستخدم لإخبارك بالعثور على برنامج جديد.

- بعد الانتهاء، اضغط على **.EXIT** (خروج) عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **↶**.

عند ضبط "**Software Update**" (تحديث البرنامج)


- أحياناً، يؤدي نقل معلومات البرامج الرقمية المحدثة إلى ظهور القائمة التالية على شاشة التلفزيون.



Simple Update - (التحديث البسيط): لمجموعة التحديثات الحالية

- يبدأ التثبيت عند تحديد **"Yes"** (نعم). وعندئذ، لا يتم عرض نافذة القسم المنشقة.

- يمكن الإطلاع على حالة تقدم التثبيت من قائمة **Software Update** (تحديث البرنامج).



استخدام معلومات المنتج أو الخدمة

- للحصول على معلومات المنتج أو الخدمة
- 1** اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2** اضغط على الزر الأحمر للانتقال إلى **Customer Support** (دعم العملاء).
 - 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Product/Service Info**. (معلومات حول المنتج/الخدمة). يمكنك التحقق من معلومات حول المنتج الخدمة حسب الطراز لديك.
 - 4** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **←**.

اختبار الصورة / الصوت

- لتنفيذ اختبارات الصورة والصوت.
- 1** اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2** اضغط على الزر الأحمر للانتقال إلى **Customer Support** (دعم العملاء).
 - 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Picture Test** (اختبار الصورة) أو **Sound Test** (اختبار الصوت).
 - 4** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Yes** (نعم) ثم اضغط على **OK**.
 - 5** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **←**.

استخدام وظيفة Signal Test (اختبار الإشارة)

- (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
عرض معلومات حول **Manufacturer** (جهة التصنيع) و/**Model** (الطراز/ النوع) و/**Serial Number** (رقم التسلسلي) و/**Type** (إصدار البرنامج) و/**Software Version** (إصدار البرنامج).
- 1** اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2** اضغط على الزر الأحمر للانتقال إلى **Customer Support** (دعم العملاء).
 - 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Signal Test** (اختبار الإشارة).
 - 4** اضغط على **OK**.
 - 5** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT**. عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **←**.

ملاحظة !

- يعرض ذلك معلومات وفقة إشارة دليل **MUX*** المترافق.
 - يعرض ذلك معلومات الإشارة واسم الخدمة لدليل **MUX** المحدد.
- (**MUX***: دليل ذو مستوى أعلى للقنوات في البث الرقمي (يحتوي دليل **MUX** المفرد على قنوات متعددة)).

PENTOUCH

(قطل للتلفاز المزود ببرنامج PENTOUCH)

استخدام Pentouch (قلم اللمس)

يتبع لك وضع Pentouch (قلم اللمس) استخدام ميزات قلم اللمس المعتمدة مثل Sketchbook (كراسة الرسم)، Photo Editor (يوميات العائلة)، Family Diary (محرر الصور)، Gallery (العرض)، Internet (إنترنت) و My Office (المكتب) الخاص بي.

تحذير



- لا تستخدم المنتج في ظل ظروف درجات حرارة قصوى. لا تستخدم المنتج مباشرةً بعد الانتقال من مكان بارد في الخارج إلى مكان دافئ في الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى تكاثف السائل في القلم. وبالتالي قد يتلف المنتج. أوقف تشغيل الطاقة وانتظر بضع ساعات حتى تتذرع الرطوبة قبل استخدام المنتج.
- لا تقم طلقاً بفك قلم اللمس أو إحداث تعديلات فيه.* لا يشمل ضمان المنتج أي ضرر أو إصابة ناجمة عن التفكك غير المسموح به. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إتلاف المنتج.
- يُمنع منعاً باتاً استخدام النار في أماكن قريبة من قلم اللمس في حالة انسكاب أي سائل منه. فقد يؤدي أي انسكاب لسائل أو تسرب لغاز من القلم إلى نشوب حريق أو حدوث تلف. تجنب الصدمات القوية على المنتج، كوضع أشياء ثقيلة فوقه أو الضغط عليه.
- لا تعرض أحرف أو صوراً ثابتة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. قد يؤدي ذلك إلى التصاق الصورة.
- لا توصل كبل الشحن بأجهزة طرفية أو أفراد غير محددة للاستخدام. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المنتج.
- لا تترك قلم اللمس على الأرض. قد يؤدي الدوس على القلم إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو حدوث إصابة شخصية. استخدم حامل القلم المرافق مع قلم اللمس.
- يجب توخي الحذر عند التخلص من المنتج. فعلم اللمس مزود ببطارية ليثيوم أيون ومصنوع من مواد بلاستيكية. وبالتالي فقد ينطوي حرق المنتج على خطورة، لذا تخلص منه وفق اللوائح المحلية.
- لا تنزع كبل الشحن بقوة مفرطة. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمنفذ الشحن والكمبيوتر.
- لا تتعامل مع قلم اللمس بقوة مفرطة. فإن استخدمت قلم اللمس بقوة مفرطة، فقد يؤدي ذلك إلى بقاء مواد غريبة على الشاشة. لتنظيف المنتج، استخدم فوطة التنظيف المرفقة مع المنتج.
- احرص على إبقاء مسافة كافية بين قلم اللمس والمستخدمين في حالة تعددهم. إذ قد يؤدي التصادم إلى وقوع إصابات أو حدوث عطل في المنتج.

لا تسقط أو ترم قلم اللمس والحامل. ولا تلوّح به بواسطة كل الشحن المتصل به. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو حدوث إصابة شخصية.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب، فيجب أن يحافظوا على مسافة 30 سم على الأقل بين قلم اللمس وجهاز تنظيم ضربات القلب. لا تستخدمه مطلقاً بالأماكن التي يحيط بها الاتصال اللاسلكي. أحمه من الاهتزاز المفرط أو الأغراض المغناطيسية. فقد تؤدي الاتصالات اللاسلكية إلى تعطيل المنتج أو عدم عمله بشكل صحيح.

لا تستخدم قلم اللمس أو تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو تعرضه لأغراض ساخنة (مثلاً، جهاز تدفئة أو موقد)، أو تضعه في بيئة يكثر فيها الغبار أو تكون فيها نسبة الرطوبة عالية. قد يؤدي ذلك إلى تغيير شكل المنتج أو تعطيله أو عدم عمله بشكل صحيح أو نشوب حريق.

عند حدوث أي صوت غريب أو انبعاث دخان أو رائحة، أزل كبل الشحن على الفور وتوقف عن استخدام المنتج. واتصل بمركز خدمة. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل المنتج أو نشوب حريق.

إذا انسكب سائل ما من قلم اللمس، لا تلمسه ببديك المكشوفتين. إذا لامس السائل العينين، فاغسلهما على الفور بمياه الصنبور الغزيرة ثم استشر الطبيب. قد يؤدي السائل إلى فقدان البصر. إذا لامس السائل البشرة أو الملابس، فعليك غسلها على الفور بمياه الصنبور. إذا تسرب السائل في حدوث التهاب في البشرة أو جروح، فاستشر الطبيب. احرص على عدم ملامسة السائل للنار. لا تعمد إلى تسخين المنتج في الفرن الحراري أو الميكروويف.

استخدم كبل USB المحدد أثناء شحن البطارية. أبق قلم اللمس بعيداً عن متناول الأطفال والموقع غير الثابتة. لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بوضع قلم اللمس في الفم أو لعقه. فقد يؤدي اللعب بالقلم أو ابتلاعه إلى حدوث إصابات خطيرة.

لا تستخدم قلم اللمس ببيدين مبللتين. لا تدع السوائل الغربية (مثل المشروبات الغازية أو المياه) تدخل إلى قلم اللمس، ولا تستخدمه عند حدوث ذلك. لا تستخدم أشياء حادة للمس جهاز الاستقبال الخاص بقلم اللمس. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إتلاف المنتج.

خطوات استخدام برنامج Pentouch

متطلبات النظام الموصى بها لبرنامج Pentouch

- وحدة المعالجة المركزية: Dual-Core بسرعة 2 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: 1 جيجابايت أو أكثر
- محرك الأقراص الصلبة: 500 ميجابايت أو أكثر
- الشاشة: بطاقة رسومات 1024x768 عالية الوضوح من خلال منفذ إخراج HDMI أو RGB
- يوصى بنظام التشغيل Windows 7 نظراً لاعتماده وظائف اللمس المتعدد.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام وظيفة Pentouch (قلم اللمس).

- تحقق من متطلبات النظام قبل تثبيت البرنامج.
- ثبت برنامج Pentouch من القرص المضغوط للتثبيت.
- قم بتوصيل القلم مع وحدة الاستقبال (دونجل).
- قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز.
- قم بتهيئة شاشة الكمبيوتر.
- قم بتنشيط وضع Pentouch على التلفاز.
- ابداً بتشغيل برنامج Pentouch.

ملاحظة



- لتنصيب البرنامج المرفق أو إزالته، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمدير.
- احرص على تثبيت برامج التشغيل الموجودة على القرص المضغوط المتوفر.
- كما يمكنك تنزيل هذا البرنامج من موقع LG Electronics على الويب.
- قبل تثبيت برامج التشغيل احرص على إغلاق كافة التطبيقات قيد التشغيل.
- قم بإزالة الإصدار القديم من برنامج Pentouch على الكمبيوتر قبل إعادة تثبيت الإصدار الجديد أو تثبيته.

متطلبات النظام

تأكد من صحة تثبيت برامج التشغيل بحيث يعمل قلم اللمس بشكل صحيح.
إن إصدار Windows 7 Starter Edition غير معتمد.

نظام التشغيل المعتمد		
32 بت	Windows XP	
32 بت	Windows Vista	
64 بت	Windows 7	

تثبيت برنامج Pentouch

اتبع الخطوات المبينة في هذا الدليل لتثبيت البرنامج.

- أعد الكمبيوتر وقم بتشغيله.
- بعد تشغيل الكمبيوتر، أدرج القرص المضغوط المرفق. تظهر شاشة التثبيت تلقائياً.
(في حالة عدم ظهر شاشة التثبيت تلقائياً، اضغط على رمز جهاز الكمبيوتر ثم انقر فوق LG وملف index.htm لعرض شاشة التثبيت).
- انقر فوق [Install the Pentouch Program] ([تثبيت برنامج Pentouch]) على إطار التثبيت.
تُستخدم الحافظة الافتراضية للتثبيت.
يظهر إطار للإشارة إلى اكتمال التثبيت بنجاح.
- في نظام التشغيل Windows XP، يقوم [Found New Hardware Wizard] ([معالج العثور على جهاز جديد]) بتثبيت برنامج التشغيل تلقائياً.
- أعد تشغيل الكمبيوتر بعد التثبيت.

ملاحظة



- قم بفصل وحدة الاستقبال (دونجل) عبر منفذ USB أو لا لتنصيب البرنامج.

إزالة برنامج Pentouch

إذا حدثت مشكلة تعود إلى برنامج Pentouch أو إذا حدثت مشكلة أثناء استخدام البرنامج، فعليك اتباع الخطوات التالية لإزالة البرنامج أو برنامج التشغيل وإعادة تثبيتهما مجدداً.

الإقتران بين قلم اللمس ووحدة الإستقبال (دونجل)

ما المقصود بالإقتران؟

يجب أن تقوم بتوصيل قلم اللمس ووحدة الإستقبال (دونجل) قبل استخدام قلم اللمس.

لا تحتاج إلى الإقتران من جديد بعد انتهاء الإقتران، ما لم:


- تشتّر قلماً جديداً
- تُستبدل القلم القديم بقلم جديد
- تحاول توصيل قلم لمس جديد لاستخدام قلمين معًا

معلومات يجب معرفتها قبل الإقتران

- يتيح هذا البرنامج توصيل قلمين ووحدة إستقبال (دونجل) واحدة.
- إذا أردت استخدام قلمين في الوقت نفسه، فيجب توصيلهما مع وحدة الإستقبال (دونجل) لديك واحداً في كل مرة.
- يتعدّل الإقتران إذا كان القلم المفترض قيد الاستخدام.
- يتم حذف كافة بيانات الإقتران السابقة إذا قمت بتوصيل قلم لمس جديد بعد أن قمت مسبقاً بتوصيل قلمين بوحدة الإستقبال (دونجل).



قلم اللمس




الوصف	الرقم
زر الطاقة / مؤشر LED	❶
منفذ شحن USB	❷
زر القائمة الرئيسية	❸
طرف قلم اللمس	❹

الحامل



منفذ شحن USB

وحدة الاستقبال (دونجل)



مؤشر LED

ملاحظة

- للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة دليل المستخدم (قلم اللمس، وحدة الاستقبال (دونجل)).
- تباع أقلام اللمس ووحدات الاستقبال (دونجل) والحامل بشكل منفصل في متاجر شركة LG Electronics.
- عند ترك قلم اللمس دون استخدام لمدة معينة من الوقت (10 دقائق)، يتم إيقاف تشغيل القلم تلقائيًا.

الإقتران للمرة الأولى

- تشغيل قلم اللمس**
- 1 يمكنك استخدام قلم اللمس بالطرق التالية بمجرد إقرانه.
 - 2 اضغط على زر **Power** (الطاقة) مرة واحدة. يظل المؤشران الأحمر والأخضر مضاءين للإشارة إلى تشغيل الطاقة.
 - 3 إيقاف التشغيل
 - 4 اضغط على زر **Power** (الطاقة) لأكثر من 3 ثوانٍ وحرره. سيومض مؤشر LED الأحمر ثلاث مرات ويتوقف القلم عن التشغيل.
 - 5 الضغط على زر **(القائمة الرئيسية)** أثناء استخدام قلم اللمس
 - في برنامج Pentouch: يظهر شريط أدوات للميزة ويفتحها.
 - في Windows: يعمل تماماً كوظيفة النقر بزر الماوس الأيمن. وجّه قلم اللمس إلى كائن تريد النقر فوقه بزر الماوس الأيمن، ثم اضغط على الزر.
 - 6 قد لا تعمل وظيفة النقر المزدوج كما ينبغي في Windows XP وWindows Vista. في هذه الحالة، استخدم زر **(القائمة الرئيسية)** (النقر بزر الماوس الأيمن) بدلاً من ذلك.
 - 7 يعمل قلم اللمس تماماً كالماوس في Windows.

- 1 تأكد من أنّ مؤشر LED الموجود على وحدة الإستقبال (دونجل) أحمر اللون.
- 2 أبيق قلم اللمس على مسافة 30 سم من وحدة الإستقبال (دونجل).
- 3 اضغط على زر **Power** (الطاقة) على قلم اللمس مرة واحدة.
- 4 إذا تحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر لثانيتين ثم يمض باللون الأحمر 3 مرات، فهذا يعني أنَّ الإقتران لم ينجح. يرجى محاولة الإقتران مجدداً.
- 5 د اكمال الإقتران بتحوّل مؤشر LED على قلم اللمس إلى اللون الأحمر لحوالي 4 أو 5 ثوانٍ ثم يمض باللون الأخضر ثلاثة مرات.
- 6 بمجرد إقتران قلم اللمس، يممض مؤشر LED الأحمر مرة واحدة عند الضغط على زر **(القائمة الرئيسية)**.

عد فشل الإقتران

- 1 يفشل الإقتران في حالة عدم تثبيت برنامج تشغيل وحدة الإستقبال (دونجل) على الكمبيوتر.
- 2 يفشل الإقتران إذا لم يكن مؤشر LED باللون الأحمر.
- 3 أزل وحدة الإستقبال (دونجل) من الكمبيوتر، وأعد توصيلها وحاول إجراء الإقتران.

الغاء الإقتران (إعادة ضبط قلم اللمس)

- 1 اضغط على زر **(القائمة الرئيسية)** على قلم اللمس وتتأكد من أنَّ مؤشر LED يممض مرة واحدة.
- 2 اضغط على الزرين **(القائمة الرئيسية)** و**Power** (الطاقة) معاً، بغض النظر عن التسلسل، لأكثر من 4 ثوانٍ.
- 3 إذا حررت الأزرار بعد 4 ثوانٍ، ستتم إعادة ضبط القلم. سيومض مؤشر LED الأحمرثلاث مرات ويتوقف القلم عن التشغيل.

تنبيه عند إلغاء الإقتران

- 1 احرص على عدم إلغاء إقتران القلم عن طريق الخطأ. إذا حدث ذلك، فعليك إعادة الإقتران من جديد.
- 2 إذا قمت بتوصيل قلم لمس عادي وإلغاء إقترانه، قد لا يعمل القلم الآخر المقترن. في هذه الحالة، عليك إلغاء إقتران قلم اللمس المعطل وتوصيله مجدداً من خلال اتباع الخطوات المبينة في قسم الإقتران للمرة الأولى.


ملاحظة !

- بعد الشحن المتواصل لمدة ساعة وعشرين دقيقة، يمكن استخدام قلم اللمس لحوالي ساعتين.
- قد لا يعمل برنامج Pentouch بشكل طبيعي أثناء الشحن.
- يُضاء المؤشر الأخضر أثناء استخدام قلم اللمس. إذا كنت لا تستخدم قلم اللمس، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد دقيقة واحدة.
- مؤشر LED الخاص بقلم اللمس للإشارة إلى حالة البطارية
- الشحن: مؤشر LED أحمر
- اكتمال الشحن: مؤشر LED أخضر
- مستوى البطارية 20% أو أقل: يومض مؤشر LED الأحمر كل 3 ثوانٍ
- لا يوجد طاقة في البطارية: يومض مؤشر LED الأحمر كل ثانية ويتوقف تلقائياً.
- تشغيل مؤشر LED في وضع السكون: إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح (طرف قلم اللمس، مفتاح الوظائف، مفتاح الطاقة) خلال 10 ثوانٍ، سيدخل الجهاز في وضع السكون مع بقاء مؤشر LED أخضر.
- إيقاف تشغيل مؤشر LED في وضع السكون: إذا لم يوجد أي إدخال لمدة دقيقة واحدة بعد الدخول في وضع السكون مع تشغيل مؤشر LED، سيتوقف تشغيل مؤشر LED ويدخل الجهاز في وضع السكون مع إيقاف تشغيل مؤشر LED.
- وضع إيقاف التشغيل: يتم إيقاف تشغيل الجهاز في حالة عدم وجود إدخال لمدة 9 دقائق بعد إيقافه في وضع السكون لمدة دقيقة واحدة.
- إذا تم توصيل حامل القلم بالتلفاز، يمكن شحن القلم في حالة تشغيل التلفاز أو عندما يكون في وضع الإستعداد.
- في حالة توصيل القلم مباشرةً بالتلفاز من خلال كبل الشحن، لا يمكن شحن القلم عندما يكون التلفاز في وضع الإستعداد.

استبدال طرف قلم اللمس


1 قم بـ~~فك~~ قلم اللمس عن القلم ليتم استبداله.

2 قم بإدراج طرف جديد في حامل الطرف واجمعه بالقلم.




شحن قلم اللمس

1 الشحن على والحامل



2 الشحن مباشرةً



ضوابط درجة دقة الشاشة لبرنامج Pentouch

استخدام وظيفة Pentouch (قلم اللمس)

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

على كمبيوتر مكتبي

في Windows XP

انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب وحدد [الخصائص]. في إطار [خصائص العرض]، اضبط درجة دقة الشاشة على 768 x 1024 ضمن علامة التبويب [الضوابط].

في Windows Vista

انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب وحدد [تخصيص] ثم [إعدادات العرض]. اضبط درجة دقة الشاشة على 768 x 1024 في القسم [درجة الدقة].

في Windows 7

انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب وحدد [درجة دقة الشاشة]. اضبط درجة دقة الشاشة على 768 x 1024 في القسم [درجة الدقة].

على كمبيوتر محمول

الطريقة 1:

على الكمبيوتر المحمول، اضغط على مفتاح "Fn + مفتاح تبديل الشاشة" على لوحة المفاتيح لعرض شاشة الكمبيوتر على شاشة التلفاز، ثم اضبط درجة دقة شاشة الكمبيوتر على 768 x 1024 * ملاحظة: قد تقوم جهة التصنيع بتغيير مفتاح تبديل الشاشة الخاص بالكمبيوتر المحمول.

لاستخدام وظائف برنامج Pentouch، تحتاج إلى العناصر التالية:


- كمبيوتر مع إخراج RGB أو HDMI
- HDMI أو RGB كبل

1 بعد توصيل التلفاز والكمبيوتر باستخدام كبل RGB أو كبل HDMI، استخدم الزر INPUT (الإدخال) على وحدة التحكم عن بعد وحدد الإدخال المتصل بالكمبيوتر.

2 قم بتهيئة شاشة الكمبيوتر بالرجوع إلى قسم ضوابط درجة دقة الشاشة لبرنامج Pentouch. إذا كان لديك كمبيوتر دفتري، فيجب تهيئة الفيديو بحيث يتم عرضه على التلفاز فقط وليس على شاشة الكمبيوتر.

3 ادخل وضع Pentouch (قلم اللمس) على التلفاز. - اضغط على الزر INPUT (الإدخال) الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على زر SETTINGS (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية. ثم اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Pentouch** واضغط على OK (موافق).

4 حدد وصلة إدخال الكمبيوتر الصحيحة للدخول إلى وضع .Pentouch



5 استخدم قلم اللمس أو الماوس لبدء برنامج Pentouch. يعمل الضغط على زر (القائمة الرئيسية) على قلم اللمس بالطريقة نفسها التي يعمل بها النقر بزر الماوس الأيمن.

Toshiba	HP	Samsung	LG
Fn+F5	Fn+F5	Fn+F4	Fn+F7
Lenovo	Dell	Acer	Sony
Fn + F7	Fn + F8	Fn+ F5	Fn+F7

الطريقة 2:

افتح لوحة التحكم الخاصة ببطاقة الرسومات على الكمبيوتر. اضبط [وضع العرض] على وضع [العرض الفردي] ثم حدد [تلفزيون LG] كشاشة المعدة للاستخدام. *

* اضبط درجة دقة شاشة الكمبيوتر على 768x1024.

ملاحظة

• إذا أوقفت تشغيل التلفاز وأعدت تشغيله مجدداً أثناء استخدام وظيفة Pentouch (قلم اللمس)، فظهور الشاشة الأخيرة التي كنت تستخدمها.

• للانتقال من وضع Pentouch (قلم اللمس) إلى وضع آخر، يمكنك إما الضغط على زر INPUT (الإدخال) على وحدة التحكم عن بعد تحديد الإدخال المطلوب أو الضغط على زر TV (التلفزيون) للرجوع إلى مشاهدة التلفاز.

- point to) Single-click to open an item” (نقرة واحدة لفتح العنصر (الإشارة إلى العنصر لإختياره)).
- إذا كان الكمبيوتر لديك يعمل بنظام Windows XP، فسوف تدعم اللوحة الظاهرة اللغة الإنجليزية فقط.
- عند التبديل إلى وضع Pentouch (قلم اللمس)، أو عند تغيير درجة الدقة في هذا الوضع لإشارات إدخال RGB، لن يتم عرض الصور بشكل صحيح لفترة معينة بسبب الضبط التلقائي.
- تأكد من عدم وجود عوائق معدنية عديدة بين القلم ووحدة الإستقبال (دونجل). وإلا، قد لا تعمل الوظيفة بشكل صحيح.
- قد لا تعمل وظيفة Pentouch بشكل طبيعي عندما تكون شاشة التلفاز ساطعة للغاية، بسبب الإضاءة الصادرة من مصدر إضاءة آخر.

ملاحظة

- ينغير أسلوب تغيير ضوابط درجة دقة الشاشة بحسب تهيئة الكمبيوتر.
- لا يعتمد برنامج Pentouch وضع الشاشة الثانية أو وضع الشاشة المزدوجة (المعكوس). تحقق من ضبط شاشة الكمبيوتر بحيث يتم عرض إشارتها على التلفاز فقط.
- قد تقوم جهة التصنيع بتغيير مقاييس تبديل الشاشة الخاص بالكمبيوتر المحمول.

تنبيه

- قد لا تعمل وظيفة النقر المزدوج كما ينبغي في Windows XP و Vista لأن برامج التشغيل هذه لا تستخدم برنامج تشغيل تعمل باللمس.
- قد يتباطأ عمل Pentouch (قلم اللمس) بحسب أداء الكمبيوتر.
- قد يتغير حجم الشاشة إذا قمت بفصل منفذ إخراج الكمبيوتر وتوصيله مجدداً. في هذه الحالة، عليك إعادة ضبط درجة دقة الكمبيوتر مجدداً.
- اضغط على مفتاح تبديل الشاشة (Fn + المفتاح المحدد من قبل جهة التصنيع) مرة أخرى إذا لم يظهر أي شيء على شاشة التلفاز والكمبيوتر المحمول.
- قد يصبح حجم شاشة التلفاز أصغر عند الضغط على مفتاح تبديل الشاشة (Fn + المفتاح المحدد من قبل جهة التصنيع). في هذه الحالة، اضبط ا درجة الدقة مجدداً.
- قد يؤثر تغيير خصائص رمز سطح المكتب في Windows 7 على برنامج Pentouch.
- ينصح بعدم تشغيل تطبيقات أخرى أثناء استخدام برنامج Pentouch.
- في حالة عدم تطابق النقطة التي تلمسها على شاشة التلفاز باستخدام قلم اللمس وتلك التي تظهر ملمسه على شاشة الكمبيوتر عند توصيل الكمبيوتر والتلفاز بواسطة كابل إشارة الكمبيوتر (RGB)، استخدم وحدة التحكم عن بعد لتحديد [PICTURE] [SETTINGS] ← [الضوابط] ← [الصورة] ← [SCREEN] (شاشة)، ثم حدد [Auto Configure] ([التبيبة التلقائية]) لضبط الشاشة.
- في حالة توصيل الكمبيوتر والتلفاز بواسطة كابل إشارة كمبيوتر (RGB) فقط، فلن يصدر الصوت من التلفاز. يرجى توصيل الكمبيوتر والتلفاز بكل صوت للكمبيوتر أيضاً.
- قد لا تعمل وظيفة Play Video (تشغيل الفيديو) في برنامج Photo Editor (محرر الصور) كما ينبغي، وذلك حسب برامج فك التشفير المثبتة على الكمبيوتر.
- قد تصبح وظيفة الممحاة أبطأ في حالة تداخل الأشياء المرسومة بما يتجاوز أداء البرنامج وذلك يعتمد على بيئة الكمبيوتر.
- إذا كنت تريدين فتح البرامج بنقرة واحدة في نظام التشغيل Window XP أو Vista، في الكمبيوتر، انتقل إلى Control Panel ← Start (لوحة التحكم) ← Folder Options (خيارات الحافظات) وحدد

الوصف	الرقم
Sketchbook (كراسة الرسم) لتحديد الخلفية التي تريدها، ثم رسم الصور عليها.	1
Photo Editor (محرر الصور) لرسم صور أو تعديلها على الصور الفوتوغرافية وملفات الفيديو.	2
Family Diary (يوميات العائلة) دفتر يوميات يحتوي على صور وملفات فيديو وملحوظات ورسوم لمناسبات عائلية مصنفة بحسب التاريخ.	3
Gallery (المعرض) مجموعة من الصور المرسومة والمحفوظة في Sketchbook (كراسة الرسم) أو Photo Editor (محرر الصور) وinternet (إنترنت) و My Office (مكتبي).	4
Internet (إنترنت) فيم تشغيل مستعرض الويب لالتقط محتوى ويب ثم ارسم أو اكتب مذكرات عليه.	5
My Office (المكتب الخاص بي) يدعم تشغيل ملفات Microsoft Office وملفات PDF ، ثم يمكنك الرسم أو الكتابة عليها .	6
مستوى بطارية قلم اللمس	7
حفظ وفتح موقع الحافظة وشاشة التوقف وإعدادات اللغة	8
الخروج من برنامج Pentouch.	9

عند تحديد Setting (الضبط)،

1 حدد Setting (ضبط) من الشاشة الرئيسية في Pentouch باستخدام قلم اللمس.

2 حدد الخيار المطلوب.

الوصف	الخيارات
حدد الحافظة التي ستفتح الصور أو ملفات الفيديو منها.	Open Folder (فتح الحافظة)
حدد الحافظة التي تريدها لحفظ الصور فيها.	Save Folder (حفظ الحافظة)
لتحديد وقت استعداد شاشة التوقف.	Screensaver (شاشة التوقف)
لتحديد اللغة التي تريدها وتغييرها.	Language (اللغة)

التحقق من وظائف Pentouch (قلم اللمس)

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.


تظهر الشاشة الرئيسية التالية عندما تقوم بتشغيل برنامج Pentouch.

1 اضغط على الزر INPUT (الإدخال) الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على SETTINGS (الصوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية. اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Pentouch (قلم اللمس) ثم اضغط على OK (موافق).

ملاحظة


يمكنك أيضًا الوصول إلى وظائف برنامج Pentouch من خلال تحديد Pentouch (قلم اللمس) في القوائم الرئيسية.

2 المس الشاشة بواسطة قلم اللمس لتحديد Sketchbook (كراسة الرسم) أو Photo Editor (محرر الصور) أو Family Diary (يوميات العائلة) أو Gallery (المعرض) أو Internet (إنترنت) أو My Office (مكتبي).



استخدام شريط الأدوات


وظائف شريط الأدوات الثابت



الرقم	الوصف
١	إعادة الضبط: لإزالة الخلفية وكافة الرسومات.
٢	التراجع: التراجع لما يصل إلى آخر خمسة إجراءات.
٣	أدوات الرسم: قلم الحبر، قلم التبييز، والقلم السحري.
٤	تحديد سماكة أداة الرسم الحالية.
٥	أداة الصبغ بالدلو: لملء منطقة مغلفة باللون المحدد.
٦	الممحاة
٧	محدد الألوان: لتحديد لون لأداة الرسم الحالية.
٨	محدد الألوان الحرة: لتحديد أي لون من عجلة الألوان.
٩	قلم بالحفظ
١٠	الطباعة لضبط الطابعة ونطاق الطباعة وعدد النسخات. وتكون المعاينة متوفرة أيضاً.

يمكنك استخدام شريط أدوات الرسم على كافة شاشات القائمة.

اعرض شريط الأدوات من خلال توجيه قلم اللمس إلى أسفل الشاشة.




يتوفر نوعان من شريط الأدوات: ثابت ومتخصص.

- يوفر شريط الأدوات الثابت الوظائف المستخدمة لكافة القوائم.
- ويوفر شريط الأدوات المتخصص وظائف مستخدمة لقائمة محددة.

وظائف شريط الأدوات المتخصص

استخدام Sketchbook (كرّاسة الرسم)


يمكنك تحديد الخلفية التي تريده ثم رسم صور عليها.




الوصف	Menu (القائمة) (السريعة4)
لتحديد صورة للخلفية.	1
لإدراج أشكال أساسية. حدد الرمز المطلوب، ثم انقر نقرة وجيزة لإنشاء شكل ذات حجم افتراضي.	2
لإدراج نص. إذا قمت بتحديد منطقة لإدخال النص، سيتم عرض لوحة مفاتيح على الشاشة. بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل، قد يتم عرض لوحتي مفاتيح ظاهريتين.	3

1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد Sketchbook (كرّاسة الرسم).

2 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد الخيار المطلوب أو استخدم شريط الأدوات لرسم صورة.



الوصف	الرقم
للدخول إلى Gallery (المعرض).	1
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	2
لتحديد هذه الأزرار والانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية. يمكنك الانتقال لما يصل إلى 3 صفحات.	3
موضع الصفحة الحالية	4
وظائف شريط الأدوات	5




حذف كائن من الشاشة.

⑥

عند سحب خط، أو قلم أو شكل، يمكنك تحريك شكل واحد فقط أو إعادة تعين حجمه في المرة الواحدة.


إذا قمت بالنقر نقرة قصيرة على أحد الأشكال وسحبه، فسيتم عرض منطقة الشكل المحدد.

النقل
يمكنك نقل أحد الأشكال من خلال سحب منطقة الشكل المحدد.




التوسيع / التقلیص
يمكنك توسيع شكل ما أو تقليله من خلال سحب أحد الأركان الثمانية للشكل المحدد. ستتم إعادة تعين حجم الشكل بحسب الركن/الحافة المقابلة.

④




التدوير
سحب مع التدوير لتدوير الشكل المحدد.




قص النطاق والنقل / التوسيع / التقلیص / التدوير.

⑤



3 حدد الصورة أو الفيديو المطلوب تزيينه. يمكنك تزيين الصورة باستخدام شريط الأدوات.




الوصف	الرقم
للدخول إلى Gallery (المعرض).	①
لفتح Photo list (قائمة الصور)	②
تظهر عيابنات كافة الصور وملفات الفيديو في الحافظة هنا. (من الأحدث وحتى الأقدم)	③
وظائف شريط الأدوات	④

استخدام Photo Editor (محرر الصور)

يمكنك رسم صورة أو تعديلها على الصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو الملتقطة.

1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد **Photo Editor** (محرر الصور).

2 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد الخيار المطلوب.




ملاحظة




- عند العمل على ملف فيديو، يمكنك استخدام زر الإيقاف المؤقت واستخراج الصورة من الإطار المتوقف مؤقتاً لاستخدامها في **Photo Editor** (محرر الصور).
- يمكنك تعديل الصور أو ملفات الفيديو المخزنة في **Photo List** (قائمة الصور).
- قد لا يقوم التلفاز بتشغيل ملفات الفيديو بشكل صحيح في وضع **Pentouch** (قلم اللمس) ويتوقف ذلك على الكمبيوتر.


الوصف	الرقم
للدخول إلى Gallery (المعرض).	①
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	②
لتحديد هذه الأزرار والانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	③
تحديد خيار عرض قائمة الصور.	④
(عرض متفرق / عرض مصنف)	⑤
شريط التنقل الخاص بالصفحة	⑥
يمكن تشغيل ملف فيديو واحد في الوقت عينه؛ ويتم إيقاف ملف الفيديو السابق مؤقتاً.	



③

وظائف شريط الأدوات المتخصص




الرقم	الوصف
1	  
2	 إذا حدثت كائنًا ما، سيظهر إطار منطبق مصغر.
3	للإحضار للأمام. 
4	للإرسال للخلف. 
5	حذف. 

استخدام Gallery (المعرض)

هذا هو معرض الصور الذي أعددته وقمت بحفظه باستخدام Sketchbook (كراسة الرسم)، و Photo Editor (محرر الصور) و Internet (إنترنت) و My office (مكتبي).

- 1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد **Gallery** (المعرض).
- 2 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد الخيار المطلوب أو واستمتع بشاشة **Gallery** (المعرض).



استخدام Family Diary (يوميات العائلة)


يمكنك الاحتفاظ بدفتر يوميات يحتوي على صور وملفات فيديو وملحوظات ورسوم لمناسبات عائلية مصنفة بحسب التاريخ.

- 1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد **Family Diary** (يوميات العائلة).

2 حدد التاريخ المطلوب باستخدام قلم اللمس.



- 3 استخدم شريط الأدوات لإنشاء يوميات العائلة وتزيينها.



الوصف	الرقم
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	1
لبدء عرض الشريان من الصورة الأولى في الصفحة الحالية.	2
لإيقاف عرض الشريان، المس الشاشة باستخدام قلم اللمس أثناء تشغيل عرض الشريان، سوف يعيدك هذا إلى الشاشة السابقة.	3
زر الصفحات: لتحديد هذه الأزرار والانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	4
شريط التنقل الخاص بالصفحة	5
للدخول إلى Gallery List (قائمة المعرض)	6
عند تحديدها، يتم حذف الصورة الحالية وعرض الصورة التالية.	

الوصف	الرقم
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	1
لتحديد تاريخ.	2
تظهر التواريف المزودة بصورة مع رموز. لتحديد تاريخ مع صور لرؤية الشاشة.	3
لفتح شاشة دفتر يوميات العائلة.	4
لتحديد معاينة أو ملء الشاشة.	5
للرسم أو الكتابة هنا.	6


استخدام Internet (إنترنت)

الوصف	الرقم
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	1
إذا قمت بتحديد رمز القلم على التلفاز، س يتم تشغيل وضع الرسم. عندما تكون في وضع الرسم، ستكون لوحة المفاتيح الظاهرة مخفية.	2
علامة تبويب لوحة المفاتيح الظاهرة: إدراج نص. حدد علامة تبويب لوحة المفاتيح الظاهرة لعرض لوحة المفاتيح على الشاشة. بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل، قد يتم عرض لوحتي مفاتيح ظاهرتين.	3
للعودة إلى المستوى السابق. سيتم مسح الرسومات عند خروجك من وضع الرسم.	4

يمكنك النقر على النقاط تحتويات ويب للرسم أو الكتابة عليه.

1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد Internet (إنترنت).

2 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد الخيار المطلوب أو استخدم شريط الأدوات.



الوصف	الرقم
للدخول إلى قائمة برنامج Pentouch الرئيسية.	①
إذا قمت بتحديد رمز القلم على التلفاز، سيتم تشغيل وضع الرسم. عندما تكون في وضع الرسم، ستكون لوحة المفاتيح الظاهرية مخفية.	②
ععلامة تبويب لوحة المفاتيح الظاهرية: إدراج نص. حدد علامة تبويب لوحة المفاتيح الظاهرية لعرض لوحة المفاتيح على الشاشة. بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل، قد يتم عرض لوحتي مفاتيح ظاهريتين.	③
إذا قمت بتحديد رمز الماوس على التلفاز، سيتم تشغيل وضع النقر. سيتم مسح الرسومات عند خروجك من وضع الرسم.	④



استخدام وظيفة My Office (مكتبي)

يمكنك التقاط محتويات ويب للرسم أو الكتابة عليه.
يجب تثبيت التطبيقات التي تعتمد ملفات Microsoft Office.
وملفات PDF على الكمبيوتر لديك.
تظهر التسليقات والحافظات المعتمدة في إطار.

تنسيق الملف المعتمد

النوع	تنسيق الملف المعتمد
ملفات Office	اصدار xls و doc و ppt و اصدارxlsx و docx و pptx 2007 . ppt.*) Microsoft PowerPoint (pptx
ملفات Microsoft Word	كافة ملفات (docx. و doc.*)
ملفات Microsoft Excel	كافة ملفات (xlsx. و xls.*) Microsoft Excel
ملفات بيانات Outlook (بصيغة eml. و msg. و *.*)	ملفات بيانات (eml. msg. و *.*) Outlook
ملفات PDF	ملفات Adobe PDF (pdf.*)

- 1 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد My Office (مكتبي).
- 2 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس، ثم في الإطار المنبثق المفتوح، حدد الملف المطلوب فتحه.
- 3 المس الشاشة باستخدام قلم اللمس لتحديد الخيار المطلوب أو استخدم شريط الأدوات.




نصائح لاستخدام وحدات USB التخزينية

- يمكن التعرف فقط على وحدة USB التخزينية.
- إذا تم توصيل وحدة USB تخزينية عبر موزع USB، فلن يتم التعرف عليها.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية عند استخدام برنامج التعرف على الشكل التلقائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- قد تعتمد سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة USB التخزينية. عند فصل أو إزالة هذه الوحدة فجأة، قد تلف الملفات المخزنة أو يلحق الضرر بوحدة USB التخزينية.
- يرجى عدم توصيل وحدة USB التخزينية التي تم تشغيلها بطريقة مصطنعة على الكمبيوتر. قد تتسبب الوحدة بعدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تذرّع تشغيله. لا تنسَ أبداً استخدام وحدة USB تخزينية تستعمل على ملفات موسيقى أو ملفات صور أو ملفات أفلام عادية فقط.
- يرجى استخدام وحدة USB التخزينية التي تم فقط تنسيقها بنظام ملفات NTFS32 وFAT32. في حالة تنسيق الوحدة التخزينية عبر برنامج أداة Windows مساعدة مختلف لا يدعمه نظام تشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف عليها.
- يرجى توصيل الطاقة بوحدة USB تخزينية (أكثر من ٥،٥ أمبير) تتطلب طاقة خارجية. إذا تعذر ذلك، فلن يتم التعرف على الوحدة.
- يرجى توصيل وحدة USB التخزينية بكل متوفّر من الجهة المصونة للجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض وحدات USB التخزينية أو تشغيلها بشكل سلس.
- إن طريقة هيكلاة ملفات وحدة USB التخزينية مماثلة لظام تشغيل Windows XP ويمكن لاسم الملف التعرف على ما يصل إلى ١٠٠ حرف إنجليزي.
- احرص على إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، حيث إن البيانات المخزنة في وحدة ذاكرة USB قد تلف. لن تتحمل مسؤولية فقدان أي بيانات.
- إذا لم يكن لمحرك الأقراص الثابتة HDD مصدر طاقة خارجي، فقد لا يتم اكتشاف وحدة USB. لذلك، تأكد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- يرجى استخدام محول طاقة لمصدر طاقة خارجي. لا نوفر مع الجهاز كبل USB لمصدر طاقة خارجي.
- إذا كانت وحدة ذاكرة USB بها أقسام متعددة، أو إذا استخدمت قارئ بطاقات USB متعددة، فيمكنك استخدام ما يصل إلى ٤ أقسام أو وحدات ذاكرة USB.
- إذا كانت وحدة ذاكرة USB متصلة بقارئ بطاقات USB متعددة، فقد لا يتم اكتشاف بيانات الحجم الخاصة به.
- إذا لم تعمل وحدة ذاكرة USB بشكل صحيح، فقم بفصلها ثم إعادة توصيلها.
- تنقّلات سرعة اكتشاف وحدة ذاكرة USB من جهاز لأخر.
- إذا تم توصيل وحدة USB في Standby Mode (وضع الاستعداد)، فسيتم تحويل الفرصة الثابت المحدد تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.

توصيل وحدات USB التخزينية

صل وحدات USB التخزينية مثل ذاكرة USB، أو محرك أقراص ثابت خارجي بالتلفزيون واستخدم ميزات الوسانط المتعددة (راجع "استعراض الملفات" ص. 58).

قم بتوصيل ذاكرة فلاش USB متنقلة أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون كما هو موضح في الشكل التالي. تظهر شاشة الوسانط. لا يتم عرض "POP UP MENU" (القائمة المنبثقة) أثناء تشغيل شاشة خيارات العرض (OSD) بما في ذلك Menu (القائمة) أو EPG (دليل البرامج الإلكتروني) أو لائحة Schedule (الجدول).



لفصل وحدة USB التخزينية، تأكّد من إنهاء الاتصال بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار بالتلفزيون أو الملفات.

1 اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB Device** (جهاز USB) ثم اضغط على **OK**.

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Eject** (إخراج) ثم اضغط على **OK**.

4 افصل وحدة USB التخزينية فقط عندما تبلغك الرسالة بأنه يمكنك إزالتها بأمان.

تنبيه!

- لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو إزالة وحدة USB التخزينية أثناء اتصالها بالتلفزيون، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة USB التخزينية.
- احتفظ بنسخة احتياطية من الملفات المحفوظة على وحدة USB التخزينية من حين لآخر، حيث يمكن فقدان أو إتلاف الملفات وهذا لا يغطيه الضمان.

استعراض الملفات

انتقل إلى قوائم الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.


1 قم بتوصيل وحدة تخزين USB.

2 اضغط على **SETTINGS** (الإعدادات) للانتقال إلى القوائم الرئيسية.

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (وسائط).

واضغط على **OK** (موافق).

4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Photo List** (قائمة الصور)، أو **Movie** (قائمة الموسيقى)، أو **Music List** (قائمة الأفلام) ثم اضغط على **OK** (موافق).



الوصف	الرقم
للانتقال إلى الحافظة أعلى	1
الصفحة الحالية/مجموع الصفحات	2
الأزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد	3
الصفحة الحالية / إجمالي الصفحات للمحتويات ضمن الحافظة التي يتم التركيز عليها 1	4
المحتويات ضمن الحافظة التي يتم التركيز عليها 1	5
الوصف	الرقم
اضغط على الزر الأخضر بشكل متكرر للتحول إلى قائمة الصور Photo List (قائمة الصور) <- قائمة الموسيقى) أو Music List (قائمة الموسيقى) <- أو قائمة الأفلام Movie List (قائمة الأفلام) <- (الصور).	الزر الأخضر
طريقة للعرض في 5 صور مصغرة أو قائمة بسيطة.	الزر الأزرق
للتحول إلى Mark Mode (وضع التمييز بعلامة).	الزر الأزرق

- تبلغ السعة الموصى بها ١ تيرابايت أو أقل لقرص وحدة USB الثابت الخارجي و ٣٢ جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.

- قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.

- إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي المزود بوظيفة القرص الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح.

- كما يتم دعم وحدات USB التخزينية بإصدار أقل من الإصدار USB 2.0.

- ولكنها قد لا تعمل بشكل سليم في لائحة الأفلام.

- يمكن التعرّف على ٩٩٩ حافظة أو ملف كحد أقصى ضمن حافظة واحدة.



- إن طريقة ترتيب الملفات في جهاز USB مماثلة لنظام تشغيل Windows XP وتدعم ما يصل إلى ١٠٠ حرفة أبجدية.

- قد لا يتمكن الجهاز من الوصول إلى الحافظات أو الملفات بشكل صحيح في حالة توفرها بكثرة في حافظة واحدة.

عرض الأفلام

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو على التلفاز. يعرض التلفاز لديك جميع ملفات الفيديو المحفوظة في وحدة تخزين USB أو حافظة مشتركة على كمبيوتر.

- 1 اضغط على **SETTINGS** (الصوابط) للانتقال إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (وسانطي) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Movie List** (قائمة الأفلام) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 حدد **Drive1** (محرك1) للوصول إلى وحدة تخزين USB المتصلة.
- 5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة التي تريدها ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).



تنسيق الملف المعتمد

النوع	تنسيق الملف المعتمد
Movie (الأفلام)	DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV (, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) ملفات الأفلام المعتمدة (*.ts/*.trp/*.tp/*.*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)((motion-jpeg)mkv.*/(motion-jpeg)mp4
	تنسيق الفيديو: DivX5.x, DivX4.12, DivX3.11, Xvid1.02, Xvid1.01, Xvid1.00, DivX6, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Xvid1.03 Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
	تنسيق الصوت: MP3, Mpeg, AAC, Dolby Digital, ADPCM, LPCM, HE-AAC معدل النت : في نطاق 32 كيلوبت لكل ثانية إلى 320 كيلوبت لكل ثانية (MP3)
	تنسيق الترجمة الخارجية: smi/*.srt/*.sub(MicroDV: * D, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.(txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
	تنسيق الترجمة الداخلية: XSUB فقط (هو تنسيق الترجمة المستخدم في ملفات DivX6)
Photo (الصور)	JPEG الخط الأساسي : 64 × 64 إلى 15360 × 8640 التقديمي : 64 × 64 إلى 1920 × 1440 يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط. • يتم عرض الملفات غير المعتمدة في شكل الرمز المحدد مسبقاً.
Music (الموسيقى)	MP3 معدل النت 32 إلى 320 44.1 معدل تحليل MPEG الطبقة 3 : 32 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 22.05 كيلو هرتز، 16 كيلو هرتز، 11.025 كيلو هرتز، 12 كيلو هرتز

الوصف	القائمة
لتشغيل ملف الفيلم المحدد. بمجرد انتهاء تشغيل ملف الفيلم، يتم تشغيل الملف المحدد التالي تلقائياً.	Play Marked (تشغيل المحدد بعلامة)
لتحديد جميع ملفات الأفلام الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (تحديد الكل بعلامة)
إزالة علامات التحديد من جميع ملفات الأفلام المحددة.	Unmark All (إلغاء تحديد الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التحديد).	Exit Mark (الخروج من Mode وضع التحديد)

7 تشغيل فيلم.

ملاحظة



• يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.



• تعرض الملفات غير العادية بتتنسيق **bitmap**.

- لا تتوفر ترجمات بلغات غير اللغات المدعومة.
- لا تدعم الترجمات تغيير الخط والألوان.
- لا يتم دعم تحديد أكثر من لغة ترجمة.
- ملف الفيديو الذي له ملفات ترجمة 1 ميجابايت أو أكثر يمكن ان لا يعمل بصورة صحيحة.
- لا تدعم الترجمات تغيير الخط والألوان.
- لا يتم دعم تحديد أكثر من لغة ترجمة.
- ملف الفيديو الذي له ملفات ترجمة 1 ميجابايت أو أكثر يمكن ان لا يعمل بصورة صحيحة.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة بالشاشة (توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل، وما إلى ذلك) عند تغيير لغة الصوت.
- قد لا يتم تشغيل ملف الفيلم التالف بصورة صحيحة، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير متاحة للاستخدام.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الأفلام التي تمت صياغتها باستخدام أجهزة تشفير فيديو بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود مساحات بینية في هيكل الفيديو والصوت الخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- يتم دعم ملفات الفيديو عالية الدقة بحد أقصى 1280x720@50/60P 1920X1080@25/30P 1280x720@50/60P 1920X1080@25/30P وذلك اعتماداً على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الفيديو التي تزيد دقتها عن 1280x720@50/60P 1920X1080@25/30P بشكل صحيح وذلك اعتماداً على الإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام المختلفة عن الأنواع والتسميات المحددة بشكل صحيح.
- أقصى معدل نقل بيانات لملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابايت لكل ثانية. **JPEG** : Motion JPEG (فقط)
- لا نضمن التشغيل السلس لملفات التعريف المشفرة بالمستوى 4.1 أو أعلى في H.264/AVC.
- برنامج فك التشفير الصوتي **DTS Audio** غير معتمد.
- لا يتم دعم تشغيل ملف الفيلم الذي يزيد حجمه عن 30 جيجابايت. يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشفير.
- يجب وضع ملف فيلم **DivX** وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
- قد لا يتم تشغيل الفيديو عبر اتصال USB الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.
- قد لا يتم تشغيل الملفات المرمزة باستخدام تقنية **GMC** (وهي اختصار لتعويض الصور المتحركة الشامل).
- عند مشاهدة الفيلم عن طريق وظيفة **Movie List** (قائمة الأفلام)، يمكنك تعديل الصورة من خلال مفتاح **Energy Saving** (توفير الطاقة) و **AV Mode** (وضع الصوت والصورة)(حسب الطراز) على جهاز التحكم عن بعد. لا يعمل إعداد المستخدم لكل وضع من أوضاع الصور.
- قد لا يعمل ملف الفيديو ذو اسم يحتوي على رموز خاصة.

8 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.



الوصف	الزر
إيقاف التشغيل	■
تشغيل الفيديو	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	□
للبحث للخلف في الملف	◀
للبحث للأمام في الملف	▶
لتشغيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة.	◀ و ▶
قم بعرض القائمة Option (الخيارات).	Q.MENU (القائمة السريعة)
إخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة بمحملها الكامل.	↶
للعودة إلى Movie List (قائمة الأفلام).	EXIT (خروج)
للنطقي إلى نقط محددة في ملف أثناء التشغيل. سيظهر وقت نقطة محددة على شريط الحالة. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكلٍ صحيح في بعض الملفات.	< أو >
اضغط على الزر ENERGY SAVING (توفير الطاقة) بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
اضغط على الزر AV MODE (وضع AV) بشكل متكرر لتحديد المصدر المطلوب.	AV MODE (وضع AV) (حسب الطراز)

نماذج لاستخدام ملفات الفيديو وتشغيلها

• قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.

• لا يتم دعم بعض الحروف الخاصة في الترجمات.

• لا يتم اعتماد علامات **HTML** في الترجمات.

ضبط تزامن الوقت الخاص بالترجمة من ١٠ - ١٠٠ ثوان إلى ١٠٠+ ثوان من خلال درجات تبلغ كل منها ٥، ٠، ٠ ثانية أثناء تشغيل الفيلم.	Sync (التزامن)
ضبط موضع الترجمة لأعلى أو أسفل أثناء تشغيل الفيلم.	Position (الموضع)
يقوم بتحديد حجم الترجمة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.	Size (الحجم)
لتشغيل/إيقاف وظيفة تكرار تشغيل الفيلم. عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تشغيل الملف الموجود داخل الحافظة بشكل متكرر. حتى عند إيقاف وظيفة تكرار التشغيل تتم إعادة التشغيل إذا كان اسم الملف مماثلاً للفيلم السابق.	Repeat (التكرار)

خيارات الفيديو

1 اضغط على **MENU** للوصول إلى قوائم **Pop-Up** (القائم المنبثق).

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Set Video Play** (ضبط تشغيل الفيديو)، أو **Set Video** (ضبط الفيديو). أو **Set Audio** (ضبط الصوت). ثم اضغط على **OK**.

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها ضمن **Movie List** (الائحة الأفلام) في **Photo List** (الائحة الصور) و **Music List** (الائحة الموسيقى).

قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List** (الائحة الصور) و **Music List** (الائحة الموسيقى) تتغير بالمثل في **Movie List** (الائحة الصور) و **Music List** (الائحة الأفلام) مع استبعاد **List** (الائحة الأفلام).

- عند إعادة تشغيل ملف الفيديو بعد إيقافه، يمكنك استئناف التشغيل من المقطع الذي تم الإيقاف عنده قبل ذلك.

اللغات المعتمدة	Subtitle Language (اللغة الترجمة)
French (الإنجليزية)، Spanish (الفرنسية)، Portuguese (البرتغالية)، Malaysia (الماليزية)، Indonesia (الإندونيسية)	Latin1
Russian (الروسية)	Cyrillic
Thai (التايلاندية)	Thai
Hebrew (العبرية)	Hebrew
Arab (العربية)، Parsi (الفارسية)، Kurdish (الكردية)	Arabic
اللغة الفيتنامية	Unicode(UTF-16)

عند تحديد **Set Video Play** (ضبط تشغيل الفيديو)،

1 اضغط على أزرار التنقل لعرض **Picture Size** (حجم الصورة) أو **Audio Language** (لغة الصوت) أو **Repeat Subtitle Language** (لغة الترجمة) أو **Subtitle Language** (الترجمة).

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب.


الوصف	القائمة
لتحديد تنسيق الصورة المطلوب أثناء تشغيل الفيلم.	Picture Size (حجم الصورة)
لتغيير Language Group (مجموعة اللغة) الخاصة بالصوت أثناء تشغيل الفيلم. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.	Audio Language (لغة الصوت)
لتشغيل/إيقاف تشغيل الترجمة.	Subtitle Language (لغة الترجمة)
يتم تنشيط هذا الخيار للترجمة بتنسيق SMI كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.	Language (اللغة)
لإتاحة تحديد خط الترجمة. وعند الضبط على الوضع الافتراضي، يتم استخدام خط القائمة العامة نفسه.	Code Page (صفحة الرمز)

ملاحظة

- يمكن فقط دعم ١٠٠٠٠ فقرة متزامنة داخل ملف الترجمة.
- عند تشغيل فيديو، يمكنك ضبط حجم الصورة بالضغط على الزر **.RATIO**.

عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو)،


- 1** اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب. (انظر ص. 68)



عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت)،

- 1** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى عرض **Sound Mode** (وضع الصوت)، **Auto Volume** (الضبط التلقائي لمستوى الصوت)، **Balance** (صوت واضح II) أو **Clear Voice II** (توازن).

- 2** اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب. (انظر ص. 74)



عرض الصور

الوصف	القائمة
عرض ملف الصورة المحدّد.	View Marked (عرض المحدد)
تحديد جميع ملفات الصور الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (تحديد الكل)
إزالـة علامـات التـحدـيد من جـمـيع مـلـفـات الصـورـ المـحدـدة.	Unmark All (إلغاء تحديد الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التحديد).	Exit Mark Mode (الخروج من وضع التحديد)

7 عرض الصور.

ملاحظة



- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.
-  تعرّض الملفات غير المعتمدة بتتنسيق **bitmap**.

عرض ملفات الصور المحفوظة في وحدة USB التخزينية أو حافظة مشتركة على كمبيوتر عبر اتصال شبكة. قد يختلف العرض على الشاشة عن النموذج.

- 1** اضغط على **SETTINGS** (الصوابط) للانتقال إلى القوائم الرئيسية.

- 2** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (الوسائط الخاصة بي) ثم اضغط على **OK**.

- 3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Photo List** (الائحة الصور) ثم اضغط على **OK**.

- 4** اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Drive1** (محرك 1) للوصول إلى وحدة USB التخزينية المتصلة.

- 5** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة التي تريدها ثم اضغط على **OK**.

- 6** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK**.

باستخدام خيارات المقدمة

<p>Slide Speed (سرعة الشرائح): يحدد سرعة عرض الشرائح (Fast (سرعى)، Medium (متوسط)، Slow (بطىء)).</p> <p>BGM (موسيقى الخلفية): يحدد حافظة موسيقى لموسيقى الخلفية.</p>	الخيارات
<p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا يمكنك تغيير حافظة موسيقى أثناء تشغيل موسيقى الخلفية. • يمكنك فقط تحديد حافظة ملفات MP3 المحفوظة على الجهاز الذي يعرض الصورة حالياً. 	

لإخفاء إطار الخيارات.
لعرض الخيارات، اضغط على OK.

(إخفاء) Hide

- 1 اضغط على Q. MENU أو **SETTINGS** (الصوابط) لعرض قوائم **Option** (خيارات).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Set Photo View** (ضبط عرض الصورة)، **Set Video** (ضبط الفيديو)، أو **Set Audio** (ضبط الصوت). ثم اضغط على OK (ضبط الصوت).

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **Movie List** (قائمة الأفلام) في **Photo List** (قائمة الصور) و **Music List** (قائمة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List** (قائمة الصور) و **Music List** (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في **Photo List** (قائمة الصور) و **Music List** (قائمة الموسيقى) مع استبعاد **Movie List** (قائمة الأفلام).

عند تحديد **Set Photo View** (ضبط عرض الصورة)،

- 1 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Slide Speed** (سرعة الشرائح) أو **BGM** (موسيقى الخلفية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب.


الخيارات	الوصف
Slideshow (عرض الشرائح)	لبدء عرض الشرائح أو إيقافه للصور المحددة. في حالة عدم وجود صور محددة، فسيتم عرض جميع الصور المحفوظة في الذاكرة الحالية أثناء عرض الشرائح. لتعيين سرعة عرض الشرائح، حدد Option (خيارات).
BGM (موسيقى الخلفية)	لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لتعيين حافظة موسيقى الخلفية، حدد Option (خيارات). يمكنك ضبط Option (خيارات) باستخدام الزر Home أو Q.MENU على وحدة التحكم عن بعد.
ت (التدوير)	لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (١٨٠، ٩٠، ٢٧٠، ٣٦٠ درجة).
Q	ملاحظة حجم الصورة المعتمد محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كان معدل دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من معدل الدقة المعتمد.
ENERGY SAVING	اعرض الصورة بتكبيرها بمعدل مرتين أو أربع مرات.

7 قم بتشغيل الموسيقى.

8 تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

عند تحديد **Set Video** (ضبط الفيديو)،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال والقيام بالضبط المناسب. (راجع ص. 68)



الوصف	الزر
لإيقاف التشغيل	■
لتشغيل ملف موسيقى	▶
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه	⏸
للخطي إلى الملف التالي	▶▶
للخطي إلى الملف السابق	◀◀
عند التشغيل، عند الضغط على زر ▶، سيتم تشغيل ملف الموسيقى السابق عند الضغط على زر ▶▶، سيتم تشغيل ملف الموسيقى التالي	▶ أو ▶▶
لبدء تشغيل ملفات الموسيقى المحددة ثم الانتقال إلى Photo List (قائمة الصور).	الزر الأخضر
اضغط على الزر ENERGY SAVING (توفير الطاقة) بشكل متكرر لزيادة درجة سطوع الشاشة.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
قم بعرض القائمة Option (الخيارات).	Q.MENU (القائمة) (السريعة)
لإخاء إطار الخيارات، اضغط على OK (موافق).	□
عند الضغط على الزر EXIT (الخروج) أثناء عرض مشغل الموسيقى، سيتم إيقاف الموسيقى فقط ولن يرجع المشغل إلى عرض التلفاز العادى.	EXIT (الخروج)
عند الضغط على الزر Exit (الخروج) أثناء إيقاف الموسيقى أو إخاء مشغل الموسيقى، سيرجع المشغل إلى عرض التلفاز العادى.	
عند استخدام الزر < أو > أثناء التشغيل يمكن رؤية مؤشر يشير إلى الموضع الممكن تشغيله على الشاشة.	< أو >

نصائح لتشغيل ملفات الموسيقى

- لا يمكن لهذه الوحدة أن تعتمد ملفات MP3 ذات علامة ID3 المضمنة.

عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت)،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى عرض **Sound Mode**، **Auto Volume** (ضبط التلقائي لمستوى الصوت)، **Balance** (صوت واضح II) أو **Clear Voice II** (توازن).

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
(راجع ص. 74)

الاستماع إلى الموسيقى

1 اضغط على **SETTINGS** (الإعدادات) للانتقال إلى القوائم الرئيسية.


2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (وسانطي) واضغط على **OK** (موافق).

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Music List** (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على **OK** (موافق).

4 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Drive1** (محرك 1) للوصول إلى وحدة تخزين USB المتصلة.

5 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة التي تريدها ثم اضغط على **OK** (موافق).

6 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).



الوصف	القائمة (القائمة السريعة)
عرض ملف الموسيقى المحدد.	Play Marked (تشغيل المحدد)
تحديد جميع ملفات الموسيقى الظاهرة على الشاشة بعلامة.	Mark All (الكل)
إزالة علامات التحديد من جميع ملفات الموسيقى المحددة.	Unmark All (إلغاء تحديد الكل)
للخروج من Mark Mode (وضع التحديد).	Exit Mark Mode (الخروج من وضع التحديد)

خيارات الموسيقى

ملاحظة !

1 اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم المتبقية.

2 اضغط على أزرار التنقل للتنقل إلى **Set Audio Play** (ضبط تشغيل الصوت) أو **Set Audio** (ضبط الصوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).

ملاحظة !

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في **Movie List** (قائمة الأفلام)، في **Photo List** (قائمة الصور) و **Music List** (قائمة الموسيقى).

- قيمة الخيار التي تم تغييرها في **Photo List** (قائمة الصور) و **Music List** (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في **Movie List** (قائمة الأفلام) مع استبعاد **Movie List** (قائمة الأفلام).

عند تحديد **Set Audio Play** (ضبط تشغيل الصوت)،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لتحديد **Repeat** (التكرار) أو **Random** (العشوائي).

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.


- يتم عرض الملفات غير المعتمدة في معاينة الصورة بالرمز فقط.

- عرض الملفات غير العادية بتنسيق **bitmap**.
• لا يتم تشغيل ملف الموسيقى التالف أو المعيب ولكن يتم عرض 00:00 في وقت التشغيل.

- لا يتم بدء تشغيل ملف الموسيقى الذي تم تنزيله من خدمة مدفوعة والذي يكون محمياً بموجب حقوق النشر ولكن يتم عرض معلومات عدم الملائمة في وقت التشغيل.

- في حالة الضغط على الزرين **OK** (موافق) أو **■**، يتم إيقاف شاشة التوقف.

- متوفّر الأزرار **PLAY** (▶) (التشغيل) و **①** (الإيقاف المؤقت) و **②** (▶▶) و **③** (◀◀) على وحدة التحكم عن بعد في هذا الوضع.
• يمكنك استخدام الزر **▶▶** لتحديد ملف الموسيقى التالي والزر **◀◀** لتحديد ملف الموسيقى السابق.



عند تحديد **Set Audio** (ضبط الصوت)،

1 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لتحديد **Sound Mode** (وضع الصوت)، **Auto Volume** (الضبط التلقائي لمستوى الصوت)، **Balance** (صوت واضح II) أو **Clear Voice II** (صوت واضح II) أو **.(توازن)**.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء التعديلات المناسبة.
(راجع ص. 74)

DivX® VOD دليل

تسجيل DivX® VOD

يجب إلغاء تسجيل الجهاز من خلال رمز إلغاء تسجيل DivX المكون من 8 أرقام من الجهاز على الموقع www.divx.com/vod

1 اضغط على زر **SETTINGS** (**الضوابط**) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (**وسائط**) واضغط على **OK** (**موافق**).

3 اضغط على الزر الأزرق.

4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX Deregistration** (**إلغاء تسجيل DivX**) واضغط على **OK** (**موافق**).

5 اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Yes** (**نعم**) للتأكيد.



6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (**خروج**).
عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵.

- عند إتمام عملية إلغاء التسجيل، عليك تسجيل الجهاز مجدداً بحيث تتتمكن من رؤية محتويات .DivX® VOD

ملاحظة !

تسجيل DivX® VOD

بهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستأجرة أو التي تم شراوها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على الموقع www.divx.com/vod

1 اضغط على زر **SETTINGS** (**الضوابط**) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Media** (**وسائط**) واضغط على **OK** (**موافق**).

3 اضغط على الزر الأزرق.

4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX VOD Registration** (**تسجيل DivX VOD**) واضغط على **OK** (**موافق**).

5 اعرض رمز تسجيل التلفاز.



6 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (**خروج**).
عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵.

المزيد

ملاحظة !


- فيما يلي ملفات الأفلام المعتمدة
 - الدقة: أقل من 1920×1080 بكسل عرض × طول
 - معدل الإطارات: أقل من 30 إطاراً/الثانية (1080×1920)، أقل من 60 إطاراً/الثانية (720×1280)
 - برنامج فك تشفير الفيديو : 1 MPEG 2, MPEG 4, DivX, DivX 3.11, H.264/AVC, MPEG 4 Xvid, Xvid 1.00, DivX 6, DivX 5.x, 4.12 Xvid, Xvid 1.03, Xvid 1.02, 1.01, JPEG, Xvid 1.10-beta2, 1.10-beta1, Sorenson H.263/H.264, VC1

تخصيص ضوابط التلفاز

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

الوصول إلى القوائم الرئيسية


- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



تخصيص الأعدادات

• قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

إعدادات PICTURE (الصورة)



- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصورة واضغط على **OK** (موافق).
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على ↵.
 - 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
 - ففيما يلي، وصف لإعدادات الصورة المتوفرة.

الوصف	الضبط	Energy Saving (توفير الطاقة)
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	الخيار	
هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. يتم الضبط على أفضل مستوى للسطوع حسب الظروف المحيطة.	Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)	
ميزة Energy Saving (توفير الطاقة) متوقفة عن التشغيل.	Off (إيقاف التشغيل)	
لتحديد مستوى السطوع.	Minimum (حد أدنى)/ Medium (متوسط)/ Maximum (حد أقصى)	
يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان.	Screen Off (إيقاف الشاشة)	

! ملاحظة

- عند ضبط **Energy Saving** (توفير الطاقة) في وضع MHEG، يتم تطبيق إعداد **Energy Saving** (توفير الطاقة) بعد الانتهاء من MHEG.
- عند تحديد **Screen Off** (إيقاف الشاشة)، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة خلال 3 ثوان وستحمل وظيفة **Screen Off** (إيقاف الشاشة).
- يؤدي تحديد **Screen Off** (إيقاف الشاشة)" أثناء التريلف على محطة راديو إلى تقليل استهلاك الطاقة.
- إذا قمت بضبط "Energy Saving-Intelligent Sensor" (توفير الطاقة-وحدة استشعار ذكية) فإن وظيفة **Sharpness** (الحدة).
- (لغة اللون) لن تعمل. (لغزيريون البلازما فقط)

الوصف	الضبط
لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفزيون. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المقتملة لكل وضع.	Picture Mode (وضع الصورة)
تنوع أوضاع الضبط المسبق للصورة حسب التلفزيون.	
الوضع	
لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين، والسطوع، واللون، والحدة.	Vivid (زاهي)
لضبط الصورة لملاعة البيئة العادمة.	Standard (قياسي)
يعمل على تحسين استهلاك الطاقة.	APS (تلفزيون البلازر ما فقط)
لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتمتع بالأفلام وكأنك في مسرح عرض أفلام.	Cinema (سينما)
لتحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة مثل ألعاب أجهزة الكمبيوتر.	Game (لعبة)
لضبط إعدادات صورة الفيديو التفصيلية لخبراء الفيديو وأيضاً المشاهدين العاديين.	Expert1, 2 (خبر)

ملاحظة

- يعمل Picture Mode (وضع الصورة) على ضبط التلفزيون للحصول على أفضل مظهر للصورة. حدد القيمة التي تم ضبطها مسبقًا في قائمة Picture Mode (وضع الصورة) حسب فئة البرنامج.
- عند تشغيل وظيفة Intelligent sensor (وحدة الاستشعار الذكية)، يتم ضبط أكثر وضع مناسب للصورة بحسب الظروف المحيطة.
- يمكنك أيضًا ضبط Picture Mode (وضع الصورة) في قائمة Q. Menu (القائمة السريعة).
- APS (توفير الطاقة التلقائي): لتقليل استهلاك الطاقة إلى أقصى حد دون المساس بجودة الصورة.
- إذا قمت بضبط توفير الطاقة لن تعمل وظائف وحدة الاستشعار الذكية، حد أدنى "متوسط ، حد أقصى .
- إذا قمت بضبط "APS - Picture Mode" (وضع الصورة-التوفير التلقائي للطاقة)، فلن تعمل ميزة "Energy Saving - Off (توفير الطاقة-إيقاف التشغيل)، و Minimum (حد أدنى) و Medium (متوسط) و Maximum (حد أقصى)." .

الوصف	الضبط	
<p>لضبط جودة الصورة ومعايير الشاشة باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة. سيتم حفظ الخيارات المخصصة على أنها Expert1 (خبير1) في Picture Mode (وضع الصورة).</p>	Picture Wizard II (معالج الصورة II)	
<p>وضع ضبط جودة الصورة القياسية Standard (القياسية) وضع ضبط جودة الصورة القياسية Standard (القياسية). ووضع ضبط جودة الصورة التي يفضلها المستخدم بدلاً من الصورة القياسية. Black Level (المستوى الأسود)، White Level (المستوى الأبيض)، Tint (درجة اللون)، Horizontal Sharpness (الألوان)، Colour (اللون)، Vertical Sharpness (الحدة الأفقية)، Colour Temperature (الحدة) (المعودية))</p>	Preferred (مفضل)	
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حالة إيقاف عملية الضبط قبل المرحلة النهائية، لن تسرى التغييرات. • في حالة استخدام Picture Wizard (معالج الصور)، يتم إيقاف ميزة توفير الطاقة تلقائياً. • في حالة تغيير إعداد جودة الصورة الخاص بالوضع Expert1 (خبير1)، استخدم وظيفة Picture Reset (إعادة ضبط الصورة) قبل الانتقال إلى Picture Wizard (معالج الصور) لإعادة ضبط إعداد جودة الصورة. • في وضع Colour (الألوان) (RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC)، لا يتم تطبيق القيم التي تم تغييرها لإعدادات Colour (الألوان) (Tint (درجة اللون) و H/V Sharpness (الحدة الأفقية/الرأسية)). 		
<p>لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (راجع ص. 34).</p>	Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض)	
<p>لتخصيص خيارات عرض الكمبيوتر.</p>	SCREEN (الشاشة)	
<p>الوضع</p>		<p>Resolution (درجة الدقة)</p>
<p>لتحديد الدقة الصحيحة عند استخدام الكمبيوتر.</p>		<p>Auto Configure (التوليف التلقائي)</p>
<p>لضبط التلفاز لتحسين الخيارات تلقائياً لعرض التلفاز.</p>		<p>Position (الموضع)</p>
<p>لضبط موضع الصورة في الموضع الصحيح.</p>		<p>Size (الحجم)</p>
<p>لضبط حجم الصورة.</p>	<p>Phase (الحالة)</p>	
<p>للخلاص من الخطوط الأفقية.</p>	<p>Reset (إعادة الضبط)</p>	
<p>لاستعادة الخيارات للضبط الافتراضي.</p>		

خيارات الصورة الأساسية (حسب الطراز)

الوصف	الضبط
زيادة أو تقليل انحدار إشارة الفيديو. يمكنك استخدام Contrast (تبين) عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً.	(تبين) Contrast
لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	(سطوع) Brightness
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والدراكنة من الصورة. وكلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	(حدة) Sharpness
لضبط كثافة جميع الألوان.	(لون) Colour
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	(درجة اللون) Tint
اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الساخنة كالاحمر أو اضبطها على المستوى البارد لتعزيز الألوان الباردة مثل الأزرق.	درجة Colour Temp (حرارة اللون)
لتخصيص الخيارات المقدمة	Advanced Control Expert (تحكم متقدم) أو Control (تحكم خبير)
لاستعادة خيارات كل وضع إلى الضبط الافتراضي للمصنع	إعادة ضبط Picture Reset (الصورة)

ملاحظة



- لا يمكنك ضبط اللون والحدة و درجة اللون في وضع .RGB-PC/HDMI-PC

خيارات الصورة المتقدمة

الوصف	الضبط
تضييق هذه الميزة التباين للمحافظة عليه عند أفضل مستوى لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عتمة الأجزاء الداكنة.	Dynamic Contrast (تبابن حيوي)
تقليل هذه الميزة من تشويش وذبذبات الشاشة دون التأثير على جودة الفيديو	Noise Reduction (تقليل التشويش)
يمكنك ضبط سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة. <ul style="list-style-type: none"> • Low (منخفض): لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط. • Medium (متوسط): يعبر عن المستوى الأصلي للصورة. • High (مرتفع): لزيادة قدرة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط. 	Gamma (جاما)
لضبط درجة لون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. توفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: AV (NTSC-M)، HDMI، Component (المكون) أو USB (تلفزيون البلازما فقط). <ul style="list-style-type: none"> • Low (منخفض): يؤدي هذا الخيار إلى زيادة دكينة انعكاس الصورة. • High (مرتفع): يؤدي هذا الخيار إلى زيادة سطوع انعكاس الصورة. • Auto (لقائي): لضبط مستوى اللون الأسود بالشاشة تلقائياً على High (مرتفع) أو Low (منخفض) بحسب مستوى إشارة الإدخال. 	Black Level (الأسود) (مستوى الأسود)
لجعل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية من خلال إزالة تأثير الاهتزاز. يتم تصوير أفلام DVD وأفلام Blu-ray على معدل ٢٤ إطاراً في الثانية.	Film Mode (وضع الفيلم)

الوصف	الضبط
Advanced Control (تحكم متقدم) زيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان. Standard (قياسي): عرض مجموعة من الألوان القياسية. Wide (عربي): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.	Colour Gamut (سلسلة الألوان)
Expert Control (تحكم خبير) عرض نطاق ألوان الإشارة. Standard (قياسي): عرض مجموعة من الألوان القياسية. Wide (عربي): لزيادة العدد المستخدم من الألوان. EBU: وضع لعرض منطقة لون EBU القياسية. SMPTE: وضع لعرض منطقة لون SMPTE القياسية. BT709: وضع لعرض منطقة لون BT709 القياسية.	Edge Enhancer (تحسين الحواف)
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً طبيعية.	
هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. ووهذا يتيح ألوان أفضل. تمثل هذه الميزة اللون المفضل وإشارة الفيديو التقليدية. يمكن تعيين هذه الوظيفة في "Expert (الخبير)" عند إدخال إشارة HDMI عبر xvYCC.	xvYCC متوفّر في وضع Cinema (سينما) و Expert (الخبير))
تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو. يمكنك استخدام فلتر RGB لضبط إشباع وتدرج الألوان بدقة.	Colour Filter (منقى الألوان)
هذا هو النط مستخدم لضبط الخبير. يمكن تعيين هذه الوظيفة في "Expert Picture Mode (وضع الصورة) - Expert (الخبير)" عند مشاهدة التلفزيون الرقمي.	Expert Pattern (نمط الخبير) متوفّر في أوضاع Expert (الخبير))
لضبط اللون الكلي للشاشة عن طريق تغيير الخط الأساسي لللون الأبيض.	Colour Temperature (درجة حرارة اللون)
بـ Method (الطريقة): 20 point IRE 20 (درجة IRE) • (معد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو وقد تتراوح بين ٥ و ١٥ و ١٠٠ تلفزيون البلازما. يمكنك ضبط Red (أحمر) أو Green (أخضر) أو Blue (أزرق) بحسب كل إعداد. • Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق): يتراوح الضبط من ٥٠ إلى ٥٠٠ . ج. Apply to all inputs (تطبيق على كل المدخلات)	أ. Method (الطريقة): 2 Points (درجات): 2 (درجتان) • (النمط): Outer Pattern (خارجي) • (نقطة): Outer Point (منخفضة) • Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق): يتراوح الضبط من ٥٠ إلى ٥٠٠ .
كذا تستخدم من قل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان المست俾كل اختباري (الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني). قد يكون اختلاف الألوان واضحًا عند إجراء التعديلات للفيديو العام.	Colour Management System (نظام إدارة الألوان)
لضبط اختلاف الألوان، اضغط على الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني). Magenta/Cyan/Red/Green/Blue/Yellow (الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني). Magenta Colour, Red/Green/Blue/Cyan (اللون الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني): يتراوح نطاق الضبط من ٣٠٠ - ٣٠٤ . Magenta Tint, Red/Green/Blue/Cyan (درجة الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني): يتراوح نطاق الضبط من ٣٠٠ إلى ٣٠٤ . .HDMI-PC و RGB-PC وضع	

إعدادات AUDIO (الصوت)

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.



- 1 اضغط على زر SETTINGS (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى AUDIO (الصوت) واضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).
- للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على ↵.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

فيما يلي وصف لإعدادات الصوت المتوفرة.

(حسب الطراز)

الوصف	الضبط										
لتنشيط ميزة Auto Volume (مستوى صوت تلقائي) للحفاظ على مستوى الصوت متبايناً متنى قمت بتغيير القواعد. قد لا يكون مستوى الصوت متبايناً بسبب ظروف الإشارات المختلفة لمحطات البث.	Auto Volume (الضبط التلقائي) مستوى الصوت										
لضبط تحسين وضوح الصوت البشري. يمكن ضبط مستوى الوضوح عند تشغيل هذه الميزة.	Clear Voice II صوت واضح II										
ملاحظة !											
<ul style="list-style-type: none"> • في حالة تحديد "On" (تشغيل) لميزة II Clear Voice II (صوت واضح II)، لن تعمل ميزة Virtual Surround (المحيط التوازن) لميزة II Clear Voice II (صوت واضح II). • حدد المستويات من "-6" إلى "+6". 											
لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حسب بيئه الغرفة.	Balance (التوازن)										
لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتخفيض خيارات كل وضع.	Sound Mode (وضع الصوت)										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Standard (القديسي)</td> <td style="width: 50%;">حدده عندما تزيد جودة صوت قياسية.</td> </tr> <tr> <td>Music (الموسيقى)</td> <td>حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.</td> </tr> <tr> <td>Cinema (السينما)</td> <td>حدده عند مشاهدة الأفلام.</td> </tr> <tr> <td>Sport (الرياضة)</td> <td>حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.</td> </tr> <tr> <td>GAME (الألعاب)</td> <td>حدده عند تشغيل الألعاب.</td> </tr> </table>	Standard (القديسي)	حدده عندما تزيد جودة صوت قياسية.	Music (الموسيقى)	حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.	Cinema (السينما)	حدده عند مشاهدة الأفلام.	Sport (الرياضة)	حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	GAME (الألعاب)	حدده عند تشغيل الألعاب.	
Standard (القديسي)	حدده عندما تزيد جودة صوت قياسية.										
Music (الموسيقى)	حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.										
Cinema (السينما)	حدده عند مشاهدة الأفلام.										
Sport (الرياضة)	حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.										
GAME (الألعاب)	حدده عند تشغيل الألعاب.										
الخيارات											
تُعد ميزة Virtual Surround (المحيط الافتراضي) إحدى تقنيات معالجة الصوت الحاصلة على براءة اختراع والمملوكة لشركة LG والتي تعمل على تحمل إمكانات الصوت المحيطي 5.1 من خلال مكبري صوت أمازين.	Virtual Surround (المحيط الافتراضي)										
للتحكم بالأصوات السائدة في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت الحاد، يرتفع الإخراج إلى نطاق التردد الأعلى.	Treble (الصوت الحاد)										
للتحكم بالأصوات الأكثر خفوتاً في الإخراج. عندما ترفع مستوى الصوت العميق، ينخفض الإخراج إلى نطاق التردد الأدنى.	Bass (الصوت العميق)										
لإعادة ضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.	Reset (إعادة الضبط)										

الوصف	الضبط
يمكن استخدامه في وضع التلفزيون الرقمي، DivX, HDMI . تتبع لك هذه الوظيفة تحديد خيار Digital Audio Output المفضل لديك. عند توفر تنسيق Dolby Digital Out (تلفزي) في قائمة Dolby Digital Auto (تلفزي) في قائمة Digital Audio Out (خرج الصوت الرقمي) إلى ضبط خرج SPDIF (وهو اختصار لـ Dolby Digital InterFace (التلفزي) على Sony Philips Digital Interface). في حالة تحديد Auto (التلفزي) في قائمة إخراج الصوت الرقمي، إذا لم يتوفر تنسيق Dolby Digital سيكون إخراج Dolby Digital هو PCM (تعديل الرمز النصري). حتى في حالة ضبط كل من Dolby Digital language (لغة الصوت) في قناة تقوم ببث صوت Dolby Digital ، فلن يتم تشغيل سوى Dolby Digital .	Digital Audio Out (إخراج الصوت الرقمي)
العنصر	
إدخال الصوت إخراج الصوت الرقمي	
PCM Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Digital	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC
PCM	الكل
لتشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي. ويمكنك استخدام مكبر صوت التلفاز كجهاز لإخراج الصوت حتى إذا لم يكن هناك إدخال فيديو.	TV Speaker (مكبر صوت التلفاز)
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> عند إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفاز أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simplink، يتبدل إخراج الصوت تلقائياً إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل مكبر صوت التلفاز، يعود إخراج الصوت إلى مكبر صوت التلفاز. تكون بعض القوائم في TV Speaker (صوت) مُعللة عند ضبط التلفاز على Off (إيقاف تشغيل). 	
الوضع	DTV Audio Setting (ضبط صوت التلفاز الرقمي) (في الوضع الرقمي فقط)
لإدخال تلقائياً بالترتيب Dolby Digital+ < HE-AAC < MPEG (باستثناء Dolby Digital+ < HE-AAC < Dolby Digital< Dolby Digital+ < MPEG (نيوزيلندا فقط)).	Auto (ال нескольки).
يسمح للمستخدمين بتحديد نوع الصوت الذي يريدونه. على سبيل المثال، في حالة تحديد MPEG ، يتم دالياً إخراج MPEG في حالة عدم دعم MPEG ، يتم وضع نوع صوت آخر في هذا الترتيب.	HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG
راجع ص. 80 (تحديد لغة الصوت)	

قد لا تطبق هذه الميزة على أساس ظروف البث الخاص بالبلد.

استقبال الستيريو/الثاني (في الوضع التظاهري فقط)

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

- 1** اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) واضغط على أزرار التنقل للوصول إلى **Audio** (الصوت) أو **Audio Language** (لغة الصوت) واضغط على **OK** (موافق).
- 2** اضغط على زر التنقل للانتقال إلى إخراج الصوت ثم اضغط على **OK** (موافق).

خيارات العرض على الشاشة	البث
(فردی) MONO	(فردی) Mono
(ستيريو) Stereo	(ستيريو) Stereo
DUAL I + II	(ثاني) Dual
DUAL II	NICAM
DUAL I	NICAM

تحديد صوت Mono (فردی)

في حالة ضعف إشارة الستيريو في استقبال الستيريو، يمكنك التحويل إلى mono (فردی). وفي وضع استقبال mono (فردی)، يتم تحسين نقاء الصوت.

تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I DUAL (ثاني I) أو II DUAL (ثاني II) أو I+II (ثاني I+II).

- لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.
- لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.
- لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

DUAL I
DUAL II
DUAL I+II

استقبال إشارة NICAM (في الوضع التظاهري فقط)

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفاز لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القناتين).
يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

- 1** عند استقبال إشارة **NICAM** (فردی)، يمكنك تحديد **NICAM mono** (فردی) أو **NICAM** (فردی).
- 2** عند استقبال إشارة **NICAM** (ستيريو)، يمكنك تحديد **NICAM** (ستيريو) أو **NICAM stereo** (فردی).
- 3** إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **.FM MONO**.

عند استقبال إشارة **NICAM** (ثاني)، يمكنك تحديد I **NICAM** (ثاني I) أو II **NICAM** (ثاني II) أو **NICAM** (فردی).

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV وRGB (مكون) وComponent HDMI يمكن تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكلٍ من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.
حدد إخراج الصوت.

L+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

إعدادات SETUP




- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على ↺.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

تم وصف إعدادات البرنامج المتوفرة في ما يلي:

الوصف	الضبط
لتوليف كل البرامج المتوفرة وتخزينها من خلال إدخال الهوائي أو إدخال الكبل (راجع ص. 25).	Auto Tuning (التوليف التلقائي)
لتوليف البرامج التي تريدها وتخزينها يدوياً (راجع ص. 25).	Manual Tuning (التوليف اليدوي)
لتحرير البرنامج. (راجع ص. 27).	Programme Edit (تعديل البرنامج)

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

إعدادات TIME (الوقت)



- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TIME** (الوقت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على ↵.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لإعدادات الوقت المتوفرة.

الوصف	الضبط
<p>لضبط الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت وميزة التوقيت الصيفي. وسيتم ضبط الوقت تلقائياً وفقاً لإشارة القناة الرقمية التي تتضمن على معلومات الوقت التي توفرها محطة البث. وإذا لم يتم ذلك، فاضبط الوقت والتاريخ يدويًا. يمكن تعيين منطقة التوقيت فقط في أستراليا، وإندونيسيا، وإسرائيل والتلفاز الرقمي فقط. يمكن التوقيت الصيفي فقط في جمهورية إيران الإسلامية.</p>	Clock (الساعة)
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> • > أستراليا فقط > عند تحديد مدينة لـ Time Zone (منطقة التوقيت)، يتم ضبط وقت التلفزيون من خلال معلومات فرق التوقيت وفقاً لإعداد Time Zone (منطقة التوقيت) وتوقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث، ويتم ضبط الوقت تلقائياً من خلال إحدى الإشارات الرقمية. • حتى إندونيسيا، وإسرائيل، والتلفاز الرقمي فقط يتم ضبط توقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث والوقت، تلقائياً بواسطة إشارة رقمية. • إذا تم تغيير اسم المدينة في Time Zone (منطقة التوقيت) بحسب فرق التوقيت، فيمكنك تغيير الوقت بحوالي ساعة واحدة. • يمكن تغيير قائمة Time Zone (منطقة التوقيت) إلى الوضع Auto (تلقائي). 	
<p>لضبط وقت لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أو لا.</p> <p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفزيون بواسطة ميزة On Time (وقت التشغيل)، فسينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع Standby (الاستعداد). • إذا تم ضبط كل من ميزة Off time (وقت الإيقاف) وميزة On time (وقت التشغيل) على نفس التوقيت، فستحل ميزة وقت إيقاف التشغيل محل ميزة وقت التشغيل. 	Off Time/On Time (وقت الإيقاف / وقت التشغيل)
<p>لضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون. وعندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى، سيتم ضبط ميزة Sleep timer (موقع النوم) على إيقاف التشغيل.</p>	Sleep Timer (موقع النوم)

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

إعدادات LOCK (قفل)



- 1 اضغط على زر SETTINGS (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى LOCK (قفل) ثم اضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).
- 4 للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على EXIT (خروج).

فيما يلي وصف لإعدادات القفل المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام. رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) الافتراضي هو "0 0 0 0". في حالة نسيان كلمة المرور، أدخل "0", "3", "2", "5" علىوحدة التحكم عن بعد.	Set Password (ضبط كلمة المرور)
لتنشيط أو إيقاف تنشيط نظام القفل.	Lock System (قفل النظام)
لحظر البرامج التي تتضمن محتويات غير مناسبة للأطفال بالضغط على الزر الأخضر. ويظهر رمز القفل أمام البرامج المحظورة. ويمكن تعيين البرامج لكن سفري الشاشة من أي عرض وسيتم كتم الصوت. ول المشاهدة فناء محظورة، أدخل كلمة المرور. يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (تشغيل).	Block Programme (حظر البرامج)
تعمل هذه الوظيفة وفقاً لمعلومات يتم تلقها من محطة البث. واندلاع؛ إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة. يلزم إدخال كلمة مرور للدخول إلى هذه القائمة. تمت برجمة هذا الجهاز لتذكر الخيار الأخير الذي تم ضبطه عليه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل الجهاز. وستستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفاز المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المضبوط. يلزم إدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة. يختلف التصنيف بحسب البلد.	Parental Guidance (التجهيز الأبوي)
لحظر مصادر الإدخال. يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (تشغيل).	Input Block (الإدخال)
لقتل أو إلغاء قفل أزرار التلفاز.	Key Lock (قفل المفاتيح)

• قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفاز لديك.

إعدادات OPTION (خيارات)



1 اضغط على زر **SETTINGS** (الإعدادات) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) واضغط على **OK** (موافق).

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للعودة إلى المستوى السابق، اضغط على ↺.

4 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
فيما يلي وصف للإعدادات العامة المتوفرة.

(حسب الطراز)

الوصف	الضبط																
لتحديد لغة شاشة العرض أو الصوت. الختار	Language (لغة) (القائمة) Menu Language																
لتحديد اللغة المطلوبة. (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا). الختار	Audio Language (لغة) (الصوت) Digital (الرقمي) في الوضع (فقط)																
تسمح وظيفة Audio (صوت) باختيار اللغات المفضلة. في حالة عدم بث بيانات الصوتية بلغة معينة، يتم تشغيل الصوت باللغة الافتراضية. المعلومات الظاهرة على الشاشة اللغة الصوت																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالة</th><th>العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>غير متوفر</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>MPEG صوت</td><td>MPEG</td></tr> <tr> <td>Dolby Digital صوت</td><td>Dolby Digital</td></tr> <tr> <td>الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"</td><td>ABC</td></tr> <tr> <td>الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"</td><td>ABC</td></tr> <tr> <td>Dolby Digital Plus صوت</td><td>Dolby Digital Plus</td></tr> <tr> <td>صوت HE-AAC</td><td>HE-AAC</td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N/A	MPEG صوت	MPEG	Dolby Digital صوت	Dolby Digital	الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	ABC	الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	ABC	Dolby Digital Plus صوت	Dolby Digital Plus	صوت HE-AAC	HE-AAC	
الحالة	العرض																
غير متوفر	N/A																
MPEG صوت	MPEG																
Dolby Digital صوت	Dolby Digital																
الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	ABC																
الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	ABC																
Dolby Digital Plus صوت	Dolby Digital Plus																
صوت HE-AAC	HE-AAC																
استخدم وظيفة Subtitle (الترجمة) عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية. المعلومات الظاهرة على الشاشة اللغة الترجمة	Subtitle Language (لغة الترجمة) Digital (الرقمي) في الوضع (فقط)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالة</th><th>العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>غير متوفر</td><td>N.A</td></tr> <tr> <td>ترجمة نصوص المعلومات</td><td>TXT</td></tr> <tr> <td>ترجمة لـ "ضعف السمع"</td><td>ABC</td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N.A	ترجمة نصوص المعلومات	TXT	ترجمة لـ "ضعف السمع"	ABC									
الحالة	العرض																
غير متوفر	N.A																
ترجمة نصوص المعلومات	TXT																
ترجمة لـ "ضعف السمع"	ABC																
في الوضع Digital (الرقمي)، استخدم وظيفة Text Language (لغة النص) عند بث لغتين أو أكثر للنص. وفي حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية. في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء عمل نصوص المعلومات.	Text Language (لغة) (النص) Digital (الرقمي) في الوضع (فقط)																
ملاحظة ! <ul style="list-style-type: none"> في حالة عدم دعم اللغات التي قمت باختيارها كاللغات الأساسية لـ Audio Language (لغة الصوت) و Subtitle Language (لغة الترجمة) و Text Language (لغة النص)، يمكنك تحديد اللغة في الفئة الثانوية. يمكن عرض الصوت/الترجمات بطريقة أبسط مع بث يتألف من 1 إلى 3 أحرف بواسطة مزود الخدمة. عند تحديد الصوت التكميلي (الصوت الخاص بـ "ضعف البصر/السمع")، قد يخرج التلفزيون جزءاً من الصوت الأساسي. 																	

الوصف	الضبط
لتحديد البلد المطلوب.	Country (البلد) (باستثناء إسرائيل) Hard of Hearing (ضعف السمع) (في الواقع) Digital (الأرقى)
هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرحاً سمعياً يصف الوضع الحالي في برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى الصوت الأساسي.	Additional Audio Selection (تحديد الصوت الإضافي) (يتم تمكين هذه القائمة فقط في نيوزيلندا).
هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرحاً سمعياً يصف الوضع الحالي في برنامج تلفازي بالإضافة إلى الصوت الأساسي.	الختار
الصوت الأساسي ضعف البصر.(يتضمن وصفاً سهلاً لمحتوى الخدمة المرئي).	None (لا شيء) Audio Description (وصف الصوت)
ضعف البصر.(يرتكز الحوار على القناة المركزية)	Clean Audio (تنقية الصوت)
ضعف البصر.(يتضمن الصوت الأساسي مع الدبلجة)	Spoken Subtitle (الدبلجة)
إن الصورة المتوقفة أو الثابتة المعروضة على الشاشة لمدة طويلة ينتج عنها استمرار ظهور صورة طيفية حتى بعد تغيير الصورة. تجنب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لمدة طويلة.	ISM Method (ISM)
الختار	
يتم الضبط على هذا الخيار إذا لم يكن هناك مشكلة تتعلق بسلامة عرض الصورة مطلقاً.	Normal (عادي)
قد يساعد Orbiter (منع الظل) في منع ظهور الصور الطيفية. ولكن من الأفضل عدم السماح باستمرار ظهور أي صورة ثابتة على الشاشة لتجنب استمرار ظهور الصورة على الشاشة، سترجع الشاشة كل دقيقتين.	Orbiter (منع الظل)
يتم بالتناوب عرض الصندوق الملون مع تحرك الشاشة قليلاً ونط اللون الأبيض. من الصعب الإحساس بوجود خيال الصورة عند إزالة خيال الصورة المؤقتة وتشغيل نمط اللون.	Colour Wash (تنظيف الألوان)
تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين الاختيار بين MHEG (نصوص المعلومات الرقمية) و Teletext (نصوص المعلومات) إذا توافراً في الوقت نفسه.	Data Service (خدمة البيانات) (توفر هذه القائمة في ماليزيا فقط).
تقوم هذه الوظيفة بتهيئة جميع الإعدادات.	Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)
ملاحظة	
<p>• في "On Lock System" (نظام القفل "تشغيل"), إذا نسيت كلمة المرور، فاضغط على '٠، '٣، '٢، '٥' على وحدة التحكم عن بعد.</p>	
ملاحظة	
<p>لا يمكن استخدام معرف للأجهزة المتصلة</p> <ul style="list-style-type: none"> ال اختيار الافتراضي هو "Home Use" (الاستخدام المنزلي). نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيتك المنزلي. 	
ملاحظة	
حدده للبيئة المنزلية.	Home Use (الاستخدام المنزلي)
حدده للبيئة البيع بالتجزئة.	Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)
لعرض الميزات الخاصة بالتلفزيون. ويمكن إلغاء وضع العرض التوضيحي بالضغط على أي زر إلا أزرار مستوى الصوت وكلم الصوت.	Demo Mode (وضع العرض التوضيحي)
ملاحظة	
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن استخدام Demo Mode (وضع العرض التوضيحي) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي). في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (وضع العرض التوضيحي) تلقائياً على On (تشغيل). يمكن تغيير Demo Mode (وضع العرض التوضيحي) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (وضع العرض التوضيحي) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط. تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (وضع العرض التوضيحي). 	

إجراء التوصيلات

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة




- إذا قمت بتسجيل برنامج تلفازي على مسجل أقراص DVD أو جهاز فيديو، فتأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز من خلال مسجل أقراص DVD أو جهاز فيديو. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، راجع الدليل المتوفر مع الجهاز المتصل.
- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- ينبغي توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.

نظرة عامة على التوصيل

يمكنك توصيل أجهزة خارجية مختلفة بالمنافذ الموجودة على الجانب الخلفي للتلفاز.

- 1 حدد الجهاز الخارجي الذي تريده توصيله بالتلفاز كما هو موضح في الصورة التالية.
- 2 تحقق من نوع التوصيل للجهاز الخارجي.
- 3 انظر إلى الصورة المناسبة وتحقق من تفاصيل التوصيلات.

(حسب الطراز)



العربة

ملاحظة



- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.

- يستخدم هذا القسم الذي يتناول "إجراء التوصيلات" صورة لسلسلة 50/60PA6500-TF.

التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو

قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو بالتفاز وحدد وضع الإدخال المناسب.

HDMI وصلة


HDMI هي أفضل وسيلة لتوصيل جهاز.

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتفاز باستخدام كبل HDMI كما يظهر في الصورة التالية.

ملاحظة


- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدمة).
- تم اختبار كابلات HDMI High Speed HDMI™ (كابلات HDMI عالية السرعة) لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080p وأكثر.

اختر منفذ إدخال HDMI للتوصيل.
لا يهم المنفذ المستخدم.



وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.



مشغل أقراص DVD / أقراص Blu-Ray / رسيفر HD



وصلة المكون

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتفاز باستخدام كابل المكون كما يظهر في الصورة التالية.



ملاحظة

- إذا كانت الكيلات متباعدة بطريقة خطأ، فقد يتسبّب ذلك في عرض الصورة بالأسود والأبيض أو بالوان مشوّشة.
 - تتحقّق من مطابقة الكيلات مع لون التوصيل المناظر.




مشغل أقراص Blu-Ray / DVD / بسيط HD

وصلة الفيديو المركب

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل الفيديو المركب كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

ملاحظة

- إذا كان لديك VCR أحادياً، قم بتوصيل كبل الصوت من VCR إلى مقبس AUDIO L/MONO (الصوت لليسار/أحادي) على جهاز التلفاز.



توصيل الجهاز بكمبيوتر

ملاحظة!


- تجنب إبقاء صورة ثابتة على شاشة الجهاز لفترات زمنية طويلة. فقد تظهر الصورة الثابتة بشكل دائم على الشاشة؛ استخدم شاشة توقف عند الإمكان.
- قد يحدث تشويش مرتديب بدرجة الدقة أو النموذج العمودي أو التباين أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى درجة دقة أخرى أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين بالقائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تعذر تغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، قم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.
- ان الشكل الموجي لإدخال المزمانة الخاص بالترددات الأفقية والعمودية يعتبر مفصلاً.
- نوصي باستخدام HDMI IN 1٠٨٠×١٩٢٠ لوضع الكمبيوتر، حيث يوفر هذا أفضل جودة للصورة.
- قم بتوصيل كبل الإشارة من منفذ إخراج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمنفذ RGB (الكمبيوتر) لجهاز التلفزيون، أو كبل الإشارة من منفذ إخراج HDMI لجهاز الكمبيوتر بمنفذ HDMI IN (أو HDMI/DVI IN) على جهاز التلفزيون.
- قم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر بمدخل الصوت على جهاز التلفزيون. (كابلات الصوت غير مضمونة مع التلفزيون).
- في حالة استخدام بطاقة صوت، اضبط صوت الكمبيوتر بحسب الحاجة.
- إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التناظرية والرقمية بشكل متزامن، قم بتوصيل واحد فقط من RGB أو HDMI IN (أو HDMI/DVI IN) لعرض إخراج الكمبيوتر على التلفزيون.
- قد لا يعمل وضع DOS استناداً إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.
- إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويلاً جداً، فقد يحدث ذلك تشويشاً على الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من ٥ أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل جودة.

وصلة HDMI، وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI أو وصلة RGB


حدد الطريقة A أو B أو C أو D لإجراء التوصيل.

الطريقة A: وصلة HDMI

اختر أي منفذ إدخال HDMI لإجراء التوصيل.
لا يهم المنفذ الذي تستخدمه.




الطريقة ب: وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI



الكمبيوتر

الطريقة ج: وصلة RGB



الكمبيوتر

التوصيل بنظام صوت

استخدم نظام صوت خارجي اختيارياً بدلاً من مكبر الصوت الداخلي.

ملاحظة !


- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل.

وصلة الصوت الرقمي البصري

ترسل إشارة الصوت الرقمي من التلفاز إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

ملاحظة !


- لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر بالرؤية.
- أن الصوت المزود بوظيفة حماية حقوق النسخ قد يمنع إخراج الصوت الرقمي.



نظام الصوت الرقمي

التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل وحدة تخزين USB مثل ذاكرة فلاش أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز وادخل إلى قائمة Smart Share لاستخدام ملفات وسانط متعددة مختلفة.



توصيل SIMPLINK

الرقم	الوصف
1	عرض قناة التلفزيون المعروضة سابقاً.
2	لتشغيل الأقراص. عند توفر عدة أقراص، يظهر عنوان القرص في أسفل الشاشة.
3	للتحكم في جهاز الفيديو المتصل.
4	تشغيل تسجيلات محرك الأقراص الصلبة: للتحكم في التسجيلات المخزنة في محرك الأقراص الصلبة.
5	إخراج الصوت إلى مكبر صوت المسرح المنزلي أو إخراج الصوت إلى التلفزيون: لتغيير خرج الصوت بين مكبر صوت المسرح المنزلي ومكبر صوت التلفزيون.

استخدم جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد لتشغيل والتحكم في جهاز AV المتصل بكل HDMI من خلال وظيفة HDMI-CEC. ويعمل التلفزيون فقط مع الأجهزة التي تدعم وظيفة HDMI-CEC.

قم بتوصيل أحد طرفي الكابل HDMI بطرف إدخال HDMI أو HDMI في الجزء الخلفي من التلفزيون والطرف الآخر بجهاز SIMPLINK.

- تظهر علامة اختيار أمام الجهاز المحدد.
- تظهر الأجهزة المتوفرة بلون فاتح.
- تظهر الأجهزة غير المتوفرة باللون الرمادي.

4 التحكم في جهاز AV.

- **Direct Play (التشغيل المباشر):** بعد توصيل أجهزة AV بجهاز التلفزيون، يمكنك التحكم بالأجهزة وتشغيل الوسانط مباشرةً من دون ضوابط إضافية.

- **Select AV device (تحديد جهاز الصوت والصورة):** يتتيح لك تحديد أحد أجهزة AV المتصلة بالتلفزيون وتشغيله.

- **Disc playback (تشغيل الأقراص):** تحكم في أجهزة AV المتصلة بالضغط على أزرار التنقل، الأزرار OK و ▶ و ■ و ▶▶ و ◀◀ .

- **Power off all devices (ايقاف تشغيل كل الأجهزة):** عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.

- **Switch audio-out (تبديل إخراج الصوت):** يوفر لك طريقة سهلة لتبديل إخراج الصوت.

- **Sync Power on (تشغيل التزامن):** عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة SIMPLINK بالتشغيل، يقوم جهاز التلفزيون بالتبديل تلقائياً إلى وضع التشغيل.

ملاحظة !

- إذا لم يكن الجهاز المتصل يدعم وظيفة HDMI-CEC، فلن تتوفر ميزة SIMPLINK.
- لتشغيل SIMPLINK، يجب استخدام كابل HDMI عالي السرعة مع وظيفة CEC*: التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء.

تنشيط ميزة SIMPLINK

1 اضغط على SIMPLINK للوصول إلى قوائم.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى On (تشغيل).

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الأجهزة ثم اضغط على OK.

• قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.



- **ملاحظة !** في حالة تغيير مصدر الإدخال بالضغط على المفتاح INPUT، فستتوقف الوظيفة الجارية لجهاز SIMPLINK.

- عند تحديد جهاز يتضمن ميزة المسرح المنزلي، فسيتحول إخراج الصوت تلقائياً إلى مكبر صوت المسرح المنزلي ويتوقف تشغيل مكبر صوت التلفزيون.

- إذا لم يقم نظام المسرح المنزلي SIMPLINK المتصل بتشغيل الصوت من التلفزيون، فقم بتوصيل طرف DIGITAL AUDIO OUT في الجزء الخلفي من التلفزيون بطرف DIGITAL AUDIO IN في الجزء الخلفي من جهاز SIMPLINK باستخدام كبل بصري.

الجهاز المحدد
عندما يكون الجهاز متصلًا (يكون مميزاً بلون فاتح)

عندما لا يكون الجهاز متصلًا (يكون مميزاً بلون الرمادي)

عندما لا يكون الجهاز متصلًا (يكون مميزاً بلون الرمادي)

نصوص المعلومات

نصوص المعلومات SIMPLE Text

تحديد الصفحات

- 1** أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام، إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبعي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2** يمكن استخدام الزر (-) (P+) ▷ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

• لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفزيون وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى. يمكن أن يدعم جهاز فاك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفزيون وأنظمة **TOP SIMPLE** و **FASTEXT**. ويتألف نظام **SIMPLE** (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر للصفحة مباشرة. أما نظام **TOP** ونظام **FASTEXT** فيعتبران طرفيتين أكثر حداً حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

نصوص المعلومات TOP Text

يعرض دليل المستخدم أربعة حقوق باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق أسفل الشاشة. يشير الحقن الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقن الأزرق إلى الفقرة التالية.

تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- 1** باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
 - 2** استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي لفقرة التالية.
 - 3** باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
 - 4** ويمكن استخدام الزر (P+) ▷ بدلاً من ذلك.
- يتيح لك الزر الأحمر الرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر (P-) ▷ بدلاً من ذلك.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على علو الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني للصفحة التي يتم عرضها حالياً. اضغط على الزر **TEXT** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **TOP**.

(الوقت) Time

عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.
في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة.
للحفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الأزرار الأحمر/الأخضر أو <> أو أزرار الأرقام.

(انتظار) Hold

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.
وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

(كشف) Reveal

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.

(تحديث) Update

عرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

(اللغة) (حسب الطراز)

في الوضع الرقمي، قم بعرض معلومات اللغة المتوفرة حالياً بحيث نتمكن من تغيير لغة نصوص المعلومات المطلوبة.

Fastext (النصوص السريعة)


يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات بأكواذ لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

تحديد الصفحات

- 1 اضغط على الزر **T.OPT** ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد القائمة **Index**. اعرض صفحة الفهرس.
- 2 يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز ملونة في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- 3 كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات **SIMPLE**، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **FASTEEXT** (النصوص السريعة).
- 4 يمكن استخدام الزر **(-) P + V** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

وظيفة خاصة لنصوص المعلومات

اضغط على الزر **T. OPT** ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد القائمة **Text Option** (خيارات النص).



(فهرس) Index

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الصيانة

اهتم بتحديث وتنظيم التلفزيون بانتظام لحفظ على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.

تنظيف التلفزيون

تنبيه

- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكلبات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، فافصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحانط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة النبار.

الشاشة والإطار

لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
لإزالة الأوساخ العديدة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء نظيف أو منظف معتدل مخفف. ثم امسحه في الحال بقطعة قماش جافة.

تنبيه

- تجنب دفع السطح أو حكه أو ضربه بظفرك أو بشيء حاد، فقد يؤدي هذا إلى خدش الشاشة وتشويه الصور.
- لا تستخدم أي مواد كيمائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو الثغر أو مبيدات الحشرات أو معطرات الهواء أو الشحوم، فقد تتسبب هذه المواد في إتلاف سطح الشاشة وتشويه الألوان.

الهيكل الخارجي والحامل

لإزالة الغبار والأتربة الخفيفة، امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة.
لإزالة الأوساخ العديدة، امسح الهيكل الخارجي بفوطة ناعمة مبللة بماء نظيف أو ماء يحتوي على كمية صغيرة من منظف معتدل. ثم امسحه في الحال بقطعة قماش جافة.

تنبيه

- لا ترش أي سوائل على السطح. وإذا دخل ماء إلى التلفزيون، فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو عطل التلفزيون.
- لا تستخدم أي مواد كيمائية فقد تتسبب في إتلاف السطح وتشويهه.

سلك الطاقة

أزّل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.

منع "احتراق الصورة" أو "الاحترق" على شاشة التلفزيون



- عند عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة، ستتطبع على الشاشة وتتصبح تشوهاً دائمًا عليها. وهذا ما يسمى بـ "احتراق الصورة" أو "الاحترق" وهو غير مشمول في الضمان.
- إذا كانت نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون مضبوطة على 4:3 لفترة طويلة، فقد يحدث احتراق للصورة على منطقة مربعة العرض بالشاشة.
- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة (ساعتان أو أكثر لشاشات LCD، ساعة واحدة أو أكثر لـ LCD)، لمنع احتراق الصورة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

المشكلة	الحل
تعذر التحكم في التلفاز بوحدة التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> • افحص مستشعر وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية. • تحقق مما إذا كان هناك عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد. • تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).
لا تظهر أي صورة ولا يسمع أي صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من تشغيل التلفاز. • تتحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة بالحائط. • تتحقق مما إذا كانت هناك مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.
تظهر الصورة ببطء عند تشغيل التلفاز.	<ul style="list-style-type: none"> • يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفاز. وهذا أمر طبيعي. وإذا لم تظهر الصورة في غضون دقائق قليلة، فاتصل التلفاز لمدة 30 ثانية وحاول مرة ثانية. وإذا استمر عدم ظهور الصورة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد في منطقتك المحلية.
يتعدى توصيل أجهزة خارجية.	<ul style="list-style-type: none"> • راجع "نقطة عامة على التوصيل" وقم بتوصيل جهازاً خارجياً.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.	<ul style="list-style-type: none"> • افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع. • تتحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) في إعدادات Time (الوقت). • راجع "Sleep Timer" (موقت النوم). • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، سيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً بعد 15 دقيقة من السكون.

العنوان

(الصوت) Audio

المشكلة	الحل
لا يُسمع أي صوت أثناء عرض الصور.	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على الزر أو . • تتحقق مما إذا كان الصوت مكتوماً بالضغط على MUTE (كتم الصوت). • انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث. • تتحقق مما إذا كانت كبلات الصوت موصولة بشكل صحيح.
يصدر أحد مكبري الصوت ضوضاء أو لا يصدر صوتاً من الأساس.	<ul style="list-style-type: none"> • قد يؤدي أي تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى ضوضاء غير اعتيادية عند تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله. • لا توجد مشكلة في التلفاز.

Video (الفيديو)

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> اضبط إعداد اللون في قائمة PICTURE (الصورة). حافظ على وحدة مسافة كافية بين التلفاز والأجهزة الإلكترونية الأخرى. انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البيث. تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلاً من جهاز متزلي أو آداة كهربائية. افحص الهوائي أو وجيهه إلى الاتجاه الصحيح. من المحتل أن تكون وحدات البكسل قد تعرضت للتلف بسبب عرض صورة ثانية لفترة طويلة (احتراق الصورة). استخدم الشاشة المؤقتة لتجنب تعرض وحدات البكسل على الشاشة للتلف. اضبط درجة السطوع والتبابن في القائمة PICTURE (الصورة). تأكد من توصيل كبل الإشارة بين التلفاز والمنتجات بشكل صحيح. تحقق من مصدر الإدخال المحدد بالضغط على INPUT (الإدخال). قد تظهر وحدات بكسل متعددة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأسود على الشاشة، وقد تكون من سمات الشاشة. وهذا أمر طبيعي. 	<ul style="list-style-type: none"> ظهور الصورة بالأبيض والأسود أو جودة الألوان ضعيفة. ظهور خطوط أو أشرطة على الصور. يظهر بيكال الصور (الصور الطيفية) عند إيقاف تشغيل المنتج لكن الشاشة تظهر دائنة للغاية. ظهور رسالة "No Signal" (لا توجد إشارة) على الشاشة. تظهر بقع سوداء على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> اضبط إعداد الموضع في القائمة PICTURE (الصورة). تحقق من دعم المنتج لدرجة الدقة والتتردد في كارت الفيديو. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على درجة الدقة الموصى بها باستخدام إعدادات العرض في الجهاز الخارجي. تحقق من توصيات كابلات الفيديو. اضبط إعداد Phase (الحاله) في قائمة PICTURE (الصورة). راجع "الشاشة". انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البيث. قد تكون إشارة القناة ضعيفة. وجّه الهوائي إلى الوجهة الصحيحة. تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلاً من جهاز متزلي أو آداة كهربائية. 	<ul style="list-style-type: none"> ازاحة العرض غير صحيحة. ظهور خطوط رفيعة على خلفية الشاشة. يظهر تشوش أفقى أو ضبابية في ما يتعلق بالشخصيات. الاستقبال في بعض القنوات ضعيف

Pentouch

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من استخدام وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع Pentouch (قلم اللمس). تأكد من توصيل وحدة استقبال Pentouch (قلم اللمس) بالكمبيوتر ومن أن مؤشر LED الأحمر مضيء. اضغط على زر القائمة الرئيسية على قلم اللمس للتحقق من تشغيله. تأكد من إقران قلم اللمس. (يكون قلم اللمس متصلنا بشكل صحيح إذا كان مؤشر LED الأحمر قيد التشغيل بمجرد الضغط على زر القائمة الرئيسية على قلم اللمس). اضبط شاشة الكمبيوتر بحيث تعرض على التلفاز فقط. تأكد من توصيل الكمبيوتر بشكل صحيح بالتلفاز. تأكد من استخدام أفضل درجة دقة للشاشة. حدد نسبة العرض إلى الطول على التلفزيون المطلوب إجراء ميزة Just Scan (مسح فقط) عليه. اضبط شاشة الكمبيوتر بحيث تعرض على التلفاز فقط. في حالة عدم تطابق النقطة التي تأسسها على شاشة التلفاز باستخدام قلم اللمس وتلك التي تظهر ملمسة على شاشة الكمبيوتر عند توصيل الكمبيوتر والتلفاز بواسطة كبل إشارة الكمبيوتر (RGB)، استخدم وحدة التحكم بعد تحديد [القائمة الرئيسية] ← [الصورة] ← [الشاشة] → [الشاشة] (RGB)، ثم حدد [التبديلة التلقائية] لضبط الشاشة. تحقق مما إذا كانت المسافة بين الكمبيوتر والتلفاز بعيدة جداً. تأكد من عدم وجود الكثير من العوازل بين التلفاز والكمبيوتر. تحقق مما إذا كان ثمة العديد من التطبيقات الأخرى قيد التشغيل على الكمبيوتر. (يرجى تجنب تشغيل تطبيقات أخرى أثناء استخدام برنامج Pentouch (قلم اللمس)). 	<ul style="list-style-type: none"> لا يعمل قلم اللمس. لا تبدو شاشة التلفاز طبيعية عند استخدام Pentouch (قلم اللمس). يتم لمس قلم اللمس في موقع غير صحيحة. إن حركة قلم اللمس غير سلسة.

المواصفات

50PA45**	42PA45**	الطرزات	
50PA4500-TF / 50PA4520-TC 50PA4500-TM / 50PA4520-TJ 50PA4530-TH	42PA4500-TF / 42PA4520-TC 42PA4500-TM / 42PA4520-TJ 42PA4530-TH	مع الحامل	الأبعاد (عرض X الارتفاع X العمق)
مم 297.0 x مم 758.0 x مم 1168.0	مم 246.7 x مم 655.0 x مم 983.6	من دون الحامل	
مم 53.0 x مم 704.0 x مم 1168.0	مم 58.0 x مم 601.3 x مم 983.6	مع الحامل	الوزن
كجم 28.2	كجم 20.6	من دون الحامل	
كجم 25.8	كجم 19.0	من دون الحامل	
فولت AC ~ بمعدل 50 / 60 هرتز		متطلبات الطاقة	
50PA49**	42PA49**	الطرزات	
50PA4900-TE / 50PA4900-TL	42PA4900-TE / 42PA4900-TL	مع الحامل	الأبعاد (عرض X الارتفاع X العمق)
مم 297.0 x مم 758.0 x مم 1168.0	مم 246.7 x مم 655.0 x مم 983.6	من دون الحامل	
مم 53.0 x مم 704.0 x مم 1168.0	مم 58.0 x مم 601.3 x مم 983.6	مع الحامل	الوزن
كجم 28.2	كجم 20.6	من دون الحامل	
كجم 25.8	كجم 19.0	من دون الحامل	
فولت AC ~ بمعدل 50 / 60 هرتز		متطلبات الطاقة	
60PA65**	50PA65**	الطرزات	
60PA6500-TF / 60PA6500-TM	50PA6500-TF / 50PA6500-TM	مع الحامل	الأبعاد (عرض X الارتفاع X العمق)
مم 354.7 x مم 883.2 x مم 1386.8	مم 297.0 x مم 758.0 x مم 1168.0	من دون الحامل	
مم 53.0 x مم 818.2 x مم 1386.8	مم 53.0 x مم 704.0 x مم 1168.0	مع الحامل	الوزن
كجم 40.6	كجم 28.8	من دون الحامل	
كجم 36.4	كجم 26.4	من دون الحامل	
فولت AC ~ بمعدل 50 / 60 هرتز		متطلبات الطاقة	

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية أقل من 80%	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئية التشغيل
من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية أقل من 85%	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	

قد تتغير مواصفات المنتج الموضحة أعلاه من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

إشارات التلفزيون الناظرية	إشارات التلفزيون الرقمية		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I	DVB-T	نظام التلفزيون	نيوزيلندا وسنغافورة
٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ١ : CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK	٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL B/B	DVB-T	نظام التلفزيون	أستراليا
٤٤ من ٢ إلى ٦٩ VHF/UHF : B/B ٤٣ من ٠١ إلى ٧٥ CATV : من ٢ إلى ٤٤	٦٩ من ٦ إلى ٢٧ VHF ٦٩ من ٠١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	اندونيسيا وأسراينيل وميانمار وسرى لانكا
٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF : M ٧١ من ٢ إلى ٧٨ CATV : M	٦٩ من ٢١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	فيتنام ومالزيا
٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF : DK ٧١ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF : M	٦٩ من ٦ إلى ١٢ VHF ٦٩ من ٠١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز العرقي
٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : I ٤٧ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF : DK ٧١ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF : M	٦٩ من ٥ إلى ١٢ VHF ٦٩ من ٠١ إلى UHF	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	-	نظام التلفزيون	الطراز الناظر والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا و--
٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ٠١ إلى ٧١ VHF/UHF : DK ٧١ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF : M	-	تغطية البرامج	
٧٥ أوم	٧٥ أوم	مقاومة الهوائي الخارجي	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

معلومات توصيل منفذ المكون

الوضع المعتمد HDMI/DVI-PC، RGB-PC

P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على التلفاز
----------------	----------------	---	----------------------------

P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل DVD أفراص
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

Component (المكون)	الإشارة
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p/1080i
O 50 هرتز / 60 هرتز فقط	1080p

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هertz)	معدل الدقة
70,09	31,468	640x350
70,08	31,469	720x400
59,94	31,469	640x480
60,31	37,879	800x600
60,00	48,363	1024x768
60,01	47,712	1360x768
60,02	63,981	1280x1024 (HDMI-PC)
60,02	67,5	1920x1080

(باستثناء (42/50PA45**

وضع HDMI/DVI-DTV المعتمد

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هertz)	معدل الدقة
59,94	31,469	
60	31,5	
50	31,25	720x576
50	37,5	
59,94	44,96	
60	45	1280x720
59,94	33,72	
60	33,75	
50	28,125	
23,97	26,97	
24	27	
29,976	33,716	1920x1080
30,00	33,75	
50	56,25	
59,94	67,43	
60,02	67,5	

وضع الفيديو المعتمد

معدل الدقة	برنامج فك تشفير الصوت	جهاز فك تشفير الفيديو	الملف
			اسم الامتداد
1920x1080@30p Motion JPEG) ·640x480@30p (فقط)	LPCM·Dolby Digital·MP3·MP2	MPEG1, MPEG2	mpg, mpeg
	·Dolby Digital·MP3·MP2 AA·HE-AAC	VC1 ·H.264 ·MPEG2	ts,trp,tp
	LPCM·Dolby Digital·MP3·MP2	MPEG1, 2	vob
	AAC· HE-AAC· MP3	MPEG4,DivX 3.11· DivX 4.12· DivX 5.x· DivX 6· Xvid 1.00· Xvid 1.01· Xvid 1.02· Xvid 1.03· Xvid 1.10-beta1/2· H.264	mov ·mp4
	AAC·Dolby Digital·MP3·MP2 LPCM·HE-AAC	MPEG-1· 2· 4 ·H.264	mkv
	LPCM·Dolby Digital·MP3·MP2 HE-AAC·AAC·ADPCM	MPEG2· MPEG4· DivX 3.11· DivX 4.DivX 5· DivX 6· Xvid 1.00· Xvid 1.01· Xvid 1.02· Xvid 1.03· Xvid 1.10-beta1/2· H.264	avi ·divx
	ADPCM ·LPCM	JPEG	Motion JPEG (mkv ·mp4 ·avi)
	WMA	VC1	wmv ·asf
	AAC·MP3	H264 ·Sorenson H.263	flv

رموز الأشعة تحت الحمراء

• هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.

الوظيفة	(الرمز (سداسي عشرى))	ملاحظة
P. (POWER) (الطاقة)	08	زر وحدة التحكم عن بعد (التشغيل/إيقاف التشغيل)
Energy Saving (توفير الطاقة)	95	زر وحدة التحكم عن بعد
(AV MODE وضع AV MODE)	30	زر وحدة التحكم عن بعد
Input (الإدخال)	0B	زر وحدة التحكم عن بعد
TV/RAD (التلفاز/الراديو)	F0	زر وحدة التحكم عن بعد
أزرار الأرقام من 0 إلى 9	10-19	زر وحدة التحكم عن بعد
(قائمة) LIST	53	زر وحدة التحكم عن بعد
Q.VIEW	1A	زر وحدة التحكم عن بعد
+ □	02	زر وحدة التحكم عن بعد
- □	03	زر وحدة التحكم عن بعد
FAV (المفضلة/تمييز بعلامة)	1E	زر وحدة التحكم عن بعد
Mute (كتم الصوت)	09	زر وحدة التحكم عن بعد
P ∧ (P +)	00	زر وحدة التحكم عن بعد
P ∨ (P -)	01	زر وحدة التحكم عن بعد
الصوابيط	43	زر وحدة التحكم عن بعد
GUIDE (الدليل)	AB	زر وحدة التحكم عن بعد
Q.MENU (القائمة السريعة)	45	زر وحدة التحكم عن بعد
↶	28	زر وحدة التحكم عن بعد
المعلومات AA		زر وحدة التحكم عن بعد
EXIT (الخروج) 5B		زر وحدة التحكم عن بعد
موافق 44		زر وحدة التحكم عن بعد
▲ 40		زر وحدة التحكم عن بعد
▼ 41		زر وحدة التحكم عن بعد
> 07		زر وحدة التحكم عن بعد
< 06		زر وحدة التحكم عن بعد
أحمر 72		زر وحدة التحكم عن بعد
أخضر 71		زر وحدة التحكم عن بعد
أصفر 63		زر وحدة التحكم عن بعد
أزرق 61		زر وحدة التحكم عن بعد
TEXT (النص) 20		زر وحدة التحكم عن بعد
(T.Option) T.OPT 21		زر وحدة التحكم عن بعد
(الترجمة) SUBTITLE 39		زر وحدة التحكم عن بعد
■ B1		زر وحدة التحكم عن بعد
▶ B0		زر وحدة التحكم عن بعد
⏸ BA		زر وحدة التحكم عن بعد
▶▶ 8E		زر وحدة التحكم عن بعد
◀◀ 8F		زر وحدة التحكم عن بعد
SIMPLINK 7E		زر وحدة التحكم عن بعد
RATIO (النسبة) 79		زر وحدة التحكم عن بعد

إعداد وحدة التحكم الخارجي

عمليات تهيئة RS-232C

إعداد RS-232C

عمليات التهيئة سباعية الأسلام (كبل RS-232C القياسي)

الكمبيوتر	التلفاز	
RXD	2	3
TXD	3	2
GND	5	5
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	8
CTS	8	7

D-Sub 9 D-Sub 9

عمليات التهيئة ثلاثية الأسلام (غير قياسية)


الكمبيوتر	التلفاز	
RXD	2	3
TXD	3	2
GND	5	5
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	7
CTS	8	8

D-Sub 9 D-Sub 9

قم بتوصيل مقبس إدخال المنفذ التسلسلي RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف المنتج.

قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لجهاز التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للمنتج.

ملاحظة: المنتج غير مزود بكابلات توصيل RS-232C.




نوع الموصل: D-Sub مزود ب 9 أسنان ذكر

(ضبط المعرف) Set ID

رقم معرف الجهاز راجع "Real Data Mapping" (تخطيط البيانات الفعلي) ص. 109.

- 1 اضغط على زر **SETTINGS** (الضوابط) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SET ID** (ضبط المعرف) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 مرر إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرف الجهاز ثم حدد **close** (إغلاق). يتراوح نطاق الضبط من 1 إلى 99.
- 5 عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



الرقم	الاسم السن
1	بلا اتصال
2	(استقبال البيانات) RXD
3	(إرسال البيانات) TXD
4	(جائز DTE) DTR
5	GND
6	(جائز DCE جاهز) DSR
7	(جاهز للإرسال) RTS
8	(واضح للإرسال) CTS
9	بلا اتصال

معاملات الاتصال

- معدل بت التوقف: 1 بت
- سرعة نقل البيانات: 9600 بت في الثانية (UART)
- رمز الاتصال: رمز ASCII
- معدل بت التماثل : لا شيء
- استخدم كبلأً (معكوساً) مقاطعاً.
- طول البيانات: 8 بت

القائمة المرجعية للأوامر

- حسب الطراز

البيانات (سداسي عشرى)	الأمر 2	الأمر 1		البيانات (سداسي عشرى)	الأمر 2	الأمر 1	
من 00 إلى 64	r	k	Treble .13 (الصوت الحاد)	من 00 إلى 01	a	k	Power .01 (الطاقة)
من 00 إلى 64	s	k	Bass .14 (الصوت العميق)	(راجع ص.106.)	c	k	Aspect .02 (نسبة الطول إلى العرض)
من 00 إلى 64	t	k	Balance .15 (توازن)	(راجع ص.106.)	d	k	Screen .03 (حجب الشاشة)
من 00 إلى 64	u	x	Colour .16 Temperature (درجة حرارة الألوان)	من 00 إلى 01	e	k	Volume .04 (كتم الصوت)
(راجع ص.108.)	p	j	ISM .17 (اسلوب Method ISM)	من 00 إلى 64	f	k	Volume .05 (التحكم في الصوت)
05 إلى 00	q	j	Energy .18 Saving (الملاحة)	من 00 إلى 64	g	k	Contrast .06 (التأثير)
01	u	j	Auto .19 Configuration (التهيئة التقافية)	من 00 إلى 64	h	k	Brightness .07 (السطوع)
(راجع ص.108.)	a	m	Tune .20 Command (التلقيف)	من 00 إلى 64	i	k	Colour .08 (الألوان)
من 00 إلى 01	b	m	Programme .21 (إضافة/ Add/Skip) تخطي برنامج	من 00 إلى 64	j	k	Tint .09 (درجة اللون)
رمز المفتاح	c	m	Key .22 (المفتاح)	من 00 إلى 32	k	k	Sharpness .10 (الحدة)
(راجع ص.109.)	b	x	Input select .23 (الرئيسي)	من 00 إلى 01	l	k	OSD Select .11 (تحديد خيارات العرض على الشاشة)
				من 00 إلى 01	m	k	Remote .12 Control Lock Mode (وضع قفل وحدة التحكم عن بعد)

- * ملاحظة: أثناء تنفيذ عمليات جهاز USB مثل Dvix أو EMF، لا يتم تنفيذ جميع الأوامر باستثناء Key(mc) و Power(ka) ويتم التعامل معها على أنها NG.

بروتوكول الإرسال / الاستقبال

الإرسال

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : الأمر الأول للتحكم في التلفاز (j أو m أو x) [Command 2] : الأمر الثاني للتحكم في التلفاز.

[Set ID] : يمكنك ضبط معرف الجهاز لاختيار رقم الشاشة المطلوب من قائمة الخيارات. يمكن الضبط من 1 إلى 99. عند تحديد معرف الجهاز "0"، يتم التحكم بجميع الأجهزة المنصلة.

تتم الإشارة إلى Set ID (معرف الجهاز) كرقم عشري (1 إلى 99) في القائمة، وكرقم سداسي عشر (0x0 إلى 0x63) في بروتوكول الإرسال/الاستقبال.

[Data] : لإرسال بيانات الأمر. إرسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.

[Cr] : إرجاع لأول السطر
رمز "0xD" ASCII

[] : رمز "(0x20)" مسافة

إقرار قبول البيانات

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (إقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال البيانات العادي. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية. أما إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تظهر بيانات الكمبيوتر.

إقرار الخطأ

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (إقرار) وفقاً لهذه الصيغة عند استقبال بيانات غير اعتيادية من وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.

البيانات 00: الرمز غير صالح

(e k) Volume Mute .04 (الأمر: كتم الصوت)

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط كتم الصوت باستخدام زر MUTE (كتم الصوت) على جهاز التحكم عن بعد.

[e][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 00 : كتم الصوت قيد التشغيل (Volume off)

01 : كتم الصوت متوقف عن التشغيل (Volume on) (تشغيل الصوت)

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(f k) Volume Control .05 (التحكم بمستوى الصوت)

◀ لضبط مستوى الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بأزرار مستوى الصوت على وحدة التحكم عن بعد.

[k][f][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

* راجع "خطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(g k) Contrast .06 (التباين) (الأمر:

◀ لضبط درجة تباين الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (الصورة).

[k][g][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

* راجع "خطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(h k) Brightness .07 (السطوع) (الأمر:

◀ لضبط درجة سطوع الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة السطوع في قائمة PICTURE (الصورة).

[k][h][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

* راجع "خطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(i k) Colour .08 (الألوان) (الأمر:

◀ لضبط لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط اللون من قائمة PICTURE (الصورة).

[k][i][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

* راجع "خطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(k a) Power .01 (الطاقة) (الأمر:

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

[a][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 00 : إيقاف التشغيل

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

◀ لإظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

[a][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

* وبالمثل؛ في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "0xFF" وفقاً لهذا الترتيب، توضح بيانات الإقرار الواردة كاستجابة حالة كل وظيفة.

* قد تظهر الرسائل OK. (إقرار قبول البيانات) و Error Ack. (إقرار الخطأ) و رسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل التلفاز.

Main (k c) Aspect Ratio.02 (نسبة العرض إلى الطول) (الأمر:

(Picture Size (حجم الصورة الرئيسية))

◀ لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

يمكنك أيضاً ضبط تنسيق الشاشة باستخدام Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الطول) من Q.MENU (القائمة السريعة). أو قائمة PICTURE (الصورة).

[k][c][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 01 : Normal screen

(شاشة عاديّة) (4:3)

09 : Just Scan (مسح فقط)

0B : Full Wide (عرض بملء

الشاشة) (16:9)

10 : Cinema Zoom (تكبير سينمائي) من 1 إلى 16

14:9 : Zoom (عرض

أصلي) 04

16 : 14:9 07

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

* باستخدام مفتاح إدخال PC، حدد نسبة عرض الشاشة إلى طولها من بين 16:9 أو 4:3.

* في وضع DTV (التلفزيون الرقمي)/(HDMI 1080i) بمعدل 50 هرتز / 60

60 هرتز، 720p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 1080p بمعدل 24

هرتز / 30 هرتز / 50 هرتز / 60 هرتز)، (المكون) Component (

720p، 1080i، 1080p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز)، يتتوفر Just Scan (مسح فقط).

* يتم دعم Full Wide (عرض بملء الشاشة) فقط في التلفزيون الرقمي.

ملاحظة !

• في وضع 576p DTV، تتوفّر ميزة Just Scan.

(بحث فقط) في أستراليا/نيوزلندا فقط.

(k d) Screen Mute .03 (حب الشاشة) (الأمر:

◀ لتحديد حجب/إظهار الشاشة.

[k][d][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 00 : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)

إيقاف تشغيل حجب الفيديو

01 : تشغيل حجب الشاشة (عدم عرض الصورة)

10 : تشغيل حجب الفيديو

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

* في حالة إخفاء الفيديو فقط، سيعرض التلفاز خيارات العرض على الشاشة (OSD). ولكن في حالة حجب الشاشة، لن يعرض التلفاز خيارات العرض على الشاشة.

13. Treble (الصوت الحاد) (الأمر: r k)

◀ ضبط الصوت الحاد.
يمكنك أيضًا ضبط الصوت الحاد من قائمة **AUDIO** (الصوت).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tint (درجة اللون) (الأمر: k j)

◀ لضبط درجة لون الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة اللون من قائمة **PICTURE** (الصورة).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات Red (أحمر) : 00 إلى Green (أخضر) :

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bass (الصوت العميق) (الأمر: s k)

◀ ضبط الصوت العميق.
يمكنك أيضًا ضبط الصوت العميق من قائمة **AUDIO** (الصوت).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Balance (التوازن) (الأمر: k t)

◀ ضبط التوازن.
يمكنك أيضًا ضبط التوازن من قائمة **AUDIO** (الصوت).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Colour Temperature (درجة حرارة الألوان) (الأمر: u x)

◀ لضبط درجة حرارة الألوان. يمكنك أيضًا ضبط درجة حرارة الألوان من قائمة **Picture** (الصورة).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (الحدة) (الأمر: k k)

◀ لضبط حدة الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط الحدة من قائمة **Picture** (الصورة).

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

الحد الأدنى للبيانات : 00 إلى الحد الأقصى :

* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". راجع ص. 109.

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة) (الأمر: I k)

◀ لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل OSD (تحديد خيارات العرض على الشاشة) عند التحكم عن بعد.

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

OSD on : 01

OSD off : 00

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (وضع إقفال وحدة التحكم عن بعد) (الأمر: k m)

◀ لتأمين عناصر التحكم باللوحة الأمامية على الشاشة ووحدة التحكم عن بعد.

[الإرسال][][Set ID][][Data][Cr]

Lock on : 01

Lock off : 00

[الاقرار][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد، فاستخدم هذا الوضع.
عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل/إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء تأمين التحكم الخارجي.

* في حالة تشغيل قفل المفاتيح في وضع الاستعداد، لن يتم تشغيل التلفاز من خلال مفتاح التشغيل بالأشعة تحت الحمراء والمفتاح المحلي.

(m a) 20 (أمر التوليف) (الأمر: Tune command)

◀ حدد القناة على الرقم الفعلي التالي.

(j p) 17 (أسلوب ISM) (الأمر: ISM Method)

◀ التحكم بـ ISM Method (أسلوب ISM). يمكنك أيضًا ضبط طريقة ISM في القائمة OPTION (خيارات).

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr] الإرسال

البيانات 00: بيانات القناة العليا

البيانات 01: بيانات القناة الأدنى

مثال الرقم 47 <- 2F 00 (2FH)

الرقم 394 <- 8A 01 (18AH)،

رقم 0 <- لا تهتم

00x : Data02

10x : DTV رئيسي

20x : الراديو

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

البيانات الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 7DH

(m b) 21 (خطي) (الأمر: Programme Add/Skip)

◀ ضبط حالة التخطي للبرنامج الحالي.

[m][b][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

بيانات 00 : تخطي

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(m c) 22 (المفتاح) (الأمر: Key)

◀ لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن بعد.

[m][c][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

بيانات رمز المفتاح - راجع ص. 102.

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

[j][p][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 02: Orbiter (منع الظل)

البيانات 08: Normal (العادي)

Colour Wash :20 (تنقية الألوان)

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(j q) 18 (توفير الطاقة) (الأمر: Energy Saving)

◀ للحد من استهلاك طاقة التلفاز. يمكنك أيضًا ضبط توفير Energy Saving (توفير الطاقة) في القائمة PICTURE (الصورة).

[j][q][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 00: (إيقاف التشغيل)

البيانات 01: (الحد الأدنى)

البيانات 02: (المتوسط)

البيانات 03: (الحد الأقصى)

Screen Off :04 (إيقاف تشغيل الشاشة)

Intelligent Sensor :05 (جهاز الاستشعار الذكي)

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

(j u) 19 (التبينة التلقائية) (الأمر: Auto Configure)

◀ ضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائيًا. تعمل فقط في الوضع RGB (الكمبيوتر).

[j][u][][Set ID][][Data][Cr] الإرسال

البيانات 01: للضبط

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x] الإقرار

2.3 Input select (تحديد الإدخال) (الأمر: **b**)
 (إدخال الصورة الرئيسية)

◀ لتحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسية.

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

بنية البيانات

LSB MSB

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Input Number External Input
 (رقم الإدخال) (الإدخال الخارجي)

البيانات	الإدخال الخارجي			
DTV	0	0	0	0
Analogue (تقطيري)	1	0	0	0
AV	0	1	0	0
Component (المكون)	0	0	1	0
RGB	0	1	1	0
	1	1	1	0
HDMI	0	0	0	1
	1	0	0	1
	0	1	0	1

البيانات	رقم الإدخال			
(1) Input1 (الإدخال 1)	0	0	0	0
(2) Input2 (الإدخال 2)	1	0	0	0
(3) Input3 (الإدخال 3)	0	1	0	0
(4) Input4 (الإدخال 4)	1	1	0	0

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* تخطيط البيانات الفعلية

الخطوة 00	00
:	:
الخطوة 10 (معرف الجهاز 10)	A
:	:
الخطوة 15 (معرف الجهاز 15)	F
الخطوة 16 (معرف الجهاز 16)	10
:	:
الخطوة 100	64
:	:
الخطوة 110	6E
:	:
الخطوة 115	73
الخطوة 116	74
:	:
الخطوة 199	CF
:	:
الخطوة 254	FE
الخطوة 255	FF



يوجد طراز التلفاز ورقمه التسلسلي في الجهة الخلفية من التلفاز.
قم بتدوينهما أدناه في حالة احتياجك إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي