



يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من
التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي

الوضع المعتمد HDMI/DVI-DTV				توصيل منفذ المكون
التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة		منفذ المكونات على TV
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	480x720		
٦٠	٣١,٥			
٥٠	٣١,٢٥	576x720		
٥٠	٣٧,٥	720x1280		
٥٩,٩٤	٤٤,٩٦			
٦٠	٤٥			
٥٩,٩٤	٣٣,٧٢	1080x1920		
٦٠	٣٣,٧٥			
٥٠	٢٨,١٢٥			
٢٣,٩٧	٢٦,٩٧			
٢٤	٢٧			
٢٩,٩٧٦	٣٣,٧١٦			
٣٠,٠٠	٣٣,٧٥			
٥٠	٥٦,٢٥			
٥٩,٩٤	٦٧,٤٣			
٦٠	٦٧,٥			

الإشارة	المكون
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p/1080i
O (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	1080p

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد						
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة	الإشارة	الإدخال	
إطار التعبئة (720 60P)	/ ٦٠ / ٥٩,٩٤ ٥٠	٧٥ / ٩٠ / ٨٩,٩	720x1280	720p	HDMI	
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٥٠ / ٦٠	٣٧,٥ / ٤٥				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٥٠ / ٦٠	٢٨,١٢٥ / ٣٣,٧	1080x1920	1080i		
إطار التعبئة (1080 24P)	٢٤ / ٢٣,٩٨	٥٤ / ٥٣,٩٥	1080x1920	1080p		
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي ، إطار فردي متوازي	٥٠ / ٦٠	٥٦,٣ / ٦٧,٥				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٢٤	٢٧				
جانب إلى جانب (نصف) ، علوي وسفلي	٣٠	٣٣,٧				
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي	٥٩,٩٣	٦٦,٥٨٧	1080x1920	1080p	RGB	
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي ، MPO (صوره) JPS	٣٠	٣٣,٧٥	1080x1920	1080p	USB	
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي ، MPO (صوره) JPS	٣٠	٣٣,٧٥	1080x1920	1080p	DLNA	
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل			Signal			
جانب إلى جانب ، علوي وسفلي			720p, 1080i		التلفزيون الرقمي (DTV)	

يلزم دعم محتويات الوسانط والمشغل لوضع HDMI 3D Frame Packing، HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Top & Bottom للتشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.

ظروف بيئية التشغيل			
إشارة التلفزيون التناهيرية	إشارة التلفزيون الرقمية	نظام التلفزيون	البلدان وسنوات التشغيل
من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية ٨٠٪ أقل من	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل		
٢٠٪ من درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية ٨٥٪ أقل من	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين		
إشارة التلفزيون التناهيرية	إشارة التلفزيون الرقمية	نظام التلفزيون	البلدان وسنوات التشغيل
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : BG ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK	DVB-T ٦٩٪ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	نظام التلفزيون تغطية البرامج	نيوزيلندا وسنغافورة
PAL B/B ٤٤٪ من ٠ إلى ٧٥ CATV : B/B	DVB-T ٦٩٪ من ٠٦ إلى ٦٩ VHF ٦٩٪ من ٢٧ إلى ٦٩ UHF	نظام التلفزيون تغطية البرامج	أستراليا
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : BG ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٢١٪ من ٢ إلى ٧٨ M : VHF/UHF	DVB-T ٦٩٪ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	نظام التلفزيون تغطية البرامج	إندونيسيا وإسرائيل وميانمار وسريلانكا
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : BG ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٢١٪ من ٢ إلى ٧٨ M : VHF/UHF	DVB-T ٦٩٪ من ٦ إلى ١٢ VHF ٦٩٪ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	نظام التلفزيون تغطية البرامج	فيتنام ومالزيا
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : BG ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٢١٪ من ٢ إلى ٧٨ M : VHF/UHF	DVB-T ٦٩٪ من ٥ إلى ١٢ VHF ٦٩٪ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	نظام التلفزيون تغطية البرامج	جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز الرقمي
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : BG ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧٪ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٢١٪ من ٢ إلى ٧٨ M : VHF/UHF	-	نظام التلفزيون تغطية البرامج	الطراز التناهيري والهند و تايلاند و جنوب إفريقيا و --
٧٥ أوم	٧٥ أوم	مقاومة الهوائي الخارجي	

الموصفات

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغيره ترقية وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

الموارد

47LM58**	42LM58**	32LM58**	الطرادات
47LM5800-TC 47LM580Y-TC	42LM5800-TC 42LM580Y-TC	32LM5800-TC 32LM580Y-TC	
٢٦٩,٠ × ٧٢٢,٠ × ١٠٨٩,٠	٢٦٩,٠ × ٦٦٠,٠ × ٩٧٩,٠	٢٠٤,٠ × ٥٢٨,٠ × ٧٤٦,٠	مع الحامل (مم)
٣٥,٥ × ٦٥٥,٠ × ١٠٨٩,٠	٣٥,٥ × ٥٩٤,٠ × ٩٧٩,٠	٣٥,٥ × ٤٦٢,٠ × ٧٤٦,٠	من دون الحامل (مم)
١٨,١	١٥,٦	٩,٨	مع الحامل (كجم)
١٥,٦	١٣,١	٨,٥	من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة
55LM46**	47LM46**	55LM58**	الطرادات
55LM4600-TB 55LM460Y-TB 55LM4650-TB 55LM465Y-TB 55LM4610-TC 55LM461Y-TC	47LM4600-TB 47LM460Y-TB 47LM4650-TB 47LM465Y-TB 47LM4610-TC 47LM461Y-TC	55LM5800-TC 55LM580Y-TC	
٣١٥,٠ × ٨٢٢,٠ × ١٢٦٣,٠	٢٦٩,٠ × ٧٢٠,٠ × ١٠٨٩,٠	٣١٥,٠ × ٨٢٢,٠ × ١٢٦٣,٠	مع الحامل (مم)
٣٥,٥ × ٧٥٤,٠ × ١٢٦٣,٠	٣٥,٥ × ٦٥٥,٠ × ١٠٨٩,٠	٣٥,٥ × ٧٥٤,٠ × ١٢٦٣,٠	من دون الحامل (مم)
٢٥,٥	١٧,٤	٢٥,٥	مع الحامل (كجم)
٢١,٩	١٤,٩	٢١,٩	من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة
47LS46**	42LS46**	32LS46**	الطرادات
47LS4600-TA 47LS460Y-TA 47LS4610-TC 47LS461Y-TC	42LS4600-TA 42LS460Y-TA 42LS4610-TC 42LS461Y-TC	32LS4600-TA 32LS460Y-TA 32LS4610-TC 32LS461Y-TC	
٢٦٩,٠ × ٧٢٠,٠ × ١٠٨٩,٠	٢٦٩,٠ × ٦٦٠,٠ × ٩٧٩,٠	٢٠٤,٠ × ٥٢٧,٠ × ٧٤٦,٠	مع الحامل (مم)
٣٥,٥ × ٦٥٥,٠ × ١٠٨٩,٠	٣٥,٥ × ٥٩٣,٠ × ٩٧٩,٠	٣٥,٥ × ٤٦٢,٠ × ٧٤٦,٠	من دون الحامل (مم)
١٧,٤	١٥,١	٩,٧	مع الحامل (كجم)
١٤,٩	١٢,٧	٨,٢	من دون الحامل (كجم)
٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	٥٠ تيار متعدد ١٠٠ ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / هرتز	متطلبات الطاقة

الصيانة

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام لحفظه على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.



- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكلابات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، فافصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحاطن وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

العربية

الشاشة والإطار والصندوق والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحراك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسرب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة



أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكم على سلك الطاقة بانتظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية. تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد. تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -). 	تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تشغيل التلفاز. تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن. تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحاطن من خلال توصيل أجهزة أخرى به. 	لا ظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.
<ul style="list-style-type: none"> افحص ضوابط التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويده الطاقة. تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) في ضوابط Time (الوقت). في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط. 	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
<ul style="list-style-type: none"> قم بابيقاف تشغيل/تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد. أعد توصيل كابل RGB/HDMI. أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل. 	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (RGB/HDMI DVI) عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".

استخدام دليل المستخدم


يتيح لك دليل المستخدم الوصول بشكل أسهل إلى معلومات التلفاز المفصلة.



- 1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على الزر الأحمر للوصول إلى قوائم **Customer Support**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **User Guide** (دليل المستخدم) واضغط على **OK**.




- 1 عرض شرح القائمة المحددة.
- 2 يمكنك استخدام الأزرار ▶ ▷ للاستقلال بين الصفحات.
لتكبير الشاشة أو تصغيرها.



- 1 للتمكن من تحديد اللغة التي تريدها.
- 2 للتمكن من تحديد العنصر الذي تريده.
يمكنك استخدام الأزرار ▶ ▷ للاستقلال بين الصفحات.
- 3 للتمكن من استعراض شرح الوظيفة التي تريدها من الفهرس.

وحدة التحكم عن بعد



ترتکز الموصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان $+$ و $-$ مع الرمز المطبع داخل حجرة البطاريات ثمأغلق غطاء البطارية.
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

العربية


تنبيه



- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري وفي بعض البلدان.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.

لتحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي.	TV / RAD
لإعادة ضبط حجم صورة.	RATIO
لتغيير مصدر الإدخال.	INPUT
ضبط سطوع الشاشة للحد من استهلاك الطاقة.	ENERGY SAVING
للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.	LIST
للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.	Q.VIEW
للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.	FAV
يستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	3D
(الطرزات 47/55LM46**, 32/42/47/55LM58**، 47/55LM46**، 32/42/47/55LM58** فقط)	
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	PAGE
للوصول إلى القوائم الرئيسية.	SETTINGS
لعرض معلومات البرنامج والشاشة الحالين.	INFO
للوصول إلى القوائم السريعة.	Q.MENU
يستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	3D OPTION
(الطرزات 47/55LM46**, 32/42/47/55LM58** فقط)	
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)	
لتنقل عبر القوائم أو الخيارات.	
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.	OK
للعودة إلى المستوى السابق.	GUIDE
لعرض دليل البرامج.	EXIT
لمسح ما يظهر على الشاشة ول Kavanaugh مشاهدة التلفاز.	
للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.	الأزرار الملونة 1
(أ: الأحمر، ب: الأخضر، ج: الأصفر، د: الأزرق)	
تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات.	أزرار نصوص المعلومات 2
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	SUBTITLE
لتحكم في قوائم الوسائط الخاصة بي (MY MEDIA)، أو الأجهزة (USB، SIMPLINK) SIMPLINK.	أزرار التحكم 3
للوصول إلى أجهزة AV المتصلة بكل HDMI عبر HDMI-CEC.	SIMPLINK
ولفتح قائمة SIMPLINK.	
تحديد وضع الصوت والصورة (AV).	AV MODE



التوصيل بنظام صوت


يمكنك استخدام نظام صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت المدمج.

ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت المدمج، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل.

وصلة الصوت الرقمي البصري

لإرسال إشارة الصوت الرقمي من التلفاز إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الصورة التالية.




ملاحظة !

- لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر الرؤية.
- قد يعمل الصوت المزود بوظيفة ACP (الصوت المحمي بموجب حقوق نسخ) على حظر إخراج الصوت الرقمي.


وصلة RGB-PC

لإرسال إشارة الفيديو من الكمبيوتر إلى التلفاز. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.




التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون وقم بالوصول إلى قائمة وسائل لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة.




وصلة الفيديو المركب

لإرسال إشارات الفيديو التناهري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل مركب كما هو موضح في الصورة التالية.



وصلة المكون

لإرسال إشارات الفيديو التناهري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.




ملاحظة !

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تتسرب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو باللون مشوشة.

وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل DVI-HDMI كما هو موضح في الصورة التالية. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.




ملاحظة !

- تبعًا لبطاقة الرسومات، قد لا يعمل وضع DOS في حالة استخدام منفذ HDMI لتوصيل كبل DVI.

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.




ملاحظة !

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
- تم اختبار كابلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080p وأكثر.
- صوت التلفاز الرقمي المعتمد: Dolby Digital و Dolby Digital Plus و HE-AAC و PCM و Dolby Digital.
- تنسيق صوت HDMI المعتمد: 32/44.1/48/88/96/176/192 (حتى 192 كيلوهرتز)، تنسيق صوت DTS غير معتمد).

إجراءات التوصيلات

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة 75 أوم).



ملاحظة !

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، فقم بتنبيه مصنّع الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاداة هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسوماً تخطيطية للطرازات* 32/42/47/55LM58 يشكل أساساً.

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز. الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة !

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حال تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكّد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجعاً دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد يحدث بعض التشويش المرتبط بدرجة الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع. في حال استمرار التشويش، قم بتغيير إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة أخرى وقم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط السطوع والتباين في قائمة PICTURE (صورة) حتى تحصل على صورة واضحة.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد لا تعمل بعض ضوابط الدقة بشكل صحيح وفقاً لبطاقة الرسومات.


العنوان

تنبيه !

- افصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتنبيئه. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، قد يسقط ويسبب في حدوث إصابات بالغة.
- استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمداً من LG واتصل بالوكليل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. لا تشمل كفالة هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

ملاحظة !


- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وفقاً لمعايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضروري.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكيد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحائط.
- عند تركيب قوس تثبيت على الحائط مصنوع من قبل جهة أخرى في التلفاز، أدخل فوائل المباعدة الداخلية في فتحات جهاز تثبيت التلفاز على الحائط وحرّك التلفاز بزاوية عمودية. يُرجى التأكد من عدم استخدام فوائل المباعدة مع قوس التثبيت على الحائط من LG.



التنبيه على الحائط

قم بتنبيئ قوس التثبيت الإختياري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وتنبيئ قوس التثبيت على حائط صلب يكون عمودياً بالنسبة للأرض. عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى، يُرجى الاتصال بعامل مؤهل.


نوصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على الحائط.



احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.


العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

الطراز	32LM58** 32LS46**	42/47/55LM58** 47/55LM46** 42/47LS46**
VESA (أ x ب)	200 x 200	400 x 400
البراغي القياسية	M6	M6
عدد البراغي	4	4
قوس التثبيت على الحائط	LSW200BX 	LSW400BX
	LSW220BX 	LSW420BX




إحکام تثییت التلفاز على الحائط

(هذه المیزة غير متوفرة في كل الطرازات.)



العربية



1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسی التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحکام.

-أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حال توفرها.

2 ثبت قوسی التثییت على الحائط بالمسامير على الحائط.

وطابق موضع قوس التثییت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.

3 قم بتنصیل المسامير ذات العروة وقوسی التثییت على الحائط بإحکام بواسطة حبل قوي.

تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقی مع السطح المستوی.

تنبيه


• احرص على عدم قيام الأطفال بالتسليق على التلفاز أو التعلق به.

ملاحظة

• استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.

ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع زاوية العرض

أدر التلفاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين وضبط زاوية التلفاز بما بلائمك.




تنبيه

- عند ضبط زاوية المنتج، انتبه إلى أصابعك.
- إذ قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على الأيدي أو الأصابع. وقد يسقط المنتج في حالة إماتته بصورة زائدة، مما يتسبب في حدوث ثلف أو وقوع إصابة.

الثبت على الطاولة

- ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتهوية مناسبة.



- قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.


تنبيه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

أحكام تثبيت التلفاز على الطاولة

ثبت التلفاز على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام أو تلته أو الإصابة المحتملة.

(الطرزات 47LM46** ، 32/42/47LM58** ، 32/42/47LS46** فقط)
لأحكام تثبيت التلفاز على الطاولة، أدخل البرغي المرفق في الجزء الخلفي من الحامل اربطه بإحكام.



تحذير

- لمنع سقوط التلفاز، يجب تثبيته في الأرض/ على الحائط بأمان وفقاً لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إمالة التلفاز أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

إعداد التلفزيون

تنبيه !


- عند تثبيت الحامل مع التلفاز، ضع الشاشة مع توجيه سطح الشاشة إلى أسفل، على طاولة مزودة بوسائد أو سطح مستوي لحماية الشاشة من الخدش.
- تأكد من أن البراغي مشدودة بإحكام. (في حال عدم شدّها بطريقة آمنة كفاية، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تشدّ البراغي بالقوة؛ وإلا ستلتف ضراراً بها وستصبح مرتخية.

ملاحظة !


- قم بإزالة الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

العربية

1




2




ترتيب الكابلات

اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابل.



3




تنبيه !

- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكابل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكابل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون الضرر.

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.

- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.



- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قابه على جانبه أو إمالته يميناً أو يساراً.

حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.




- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفقت به.


- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بياحكام. تأكّد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.



الأجزاء والأزرار



أزرار اللمس	الوصف
▼ ^	للتنقل عبر البرامج المحفوظة.
- +	لضبط مستوى الصوت.
OK ◎	لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.
SETTINGS	للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم.
INPUT	لتغيير مصدر الإدخال.
>Main/Standby	لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

1 وحدة الاستشعار الذكية - لضبط جودة الصورة والسطوع تبعاً لبيئة المحيطة.

2 تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة !

- يمكنك ضبط ضوء مؤشر التشغيل على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل من خلال تحديد **OPTION** (الخيارات) في القائمة الرئيسية.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل

يمكن تغيير العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل أو تعديلها بهدف تحسين الجودة من دون أي إشعار.

اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر.

تعمل هذه الوحدات مع بعض الطرازات فقط.



AG-F3** و AG-F2**

النظارات السينمائية ثلاثة الأبعاد

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استناداً إلى


ترقية وظائف المنتج أو ظروف الشركات

المصنعة أو سياساتها.

التوافق	النظارات السينمائية ثلاثة الأبعاد	•	الطرازات 32/42/47/55LM58** أو 32/42/47/55LM46**	الطرازات 32/42/47/55LS46** أو 32/42/47

تنبیه !


- دلیل تثبیت سلک الطاق
- إذا كان سلک الطاق المتوفر مع التلفاز يشبه السلك الذي يظهر في الصورة أدناه، يرجى التأكد من إدخاله في الاتجاه الصحيح.



العربية

ملاحظة !

- دلیل تثبیت عازل الہوائی
- استخدم هذا العازل لثبیت التلفاز في مكان يوجد فيه تفاوت في الفولتمیة بین التلفاز و GND الخاص بإشارة الہوائی.
- « إذا كان ثمة تفاوت في الفولتمیة بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الہوائی، فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة الاتصال بالہوائی وقد تؤدي الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.
- لمزيد من الأمان عند مشاهدة التلفاز، يمكنك إزالة فولتمیة الطاقة من ہوائی التلفاز بصورة فعالة أكثر. يوصى بتعليق العازل على الحانط. إذا كان لا يمكن تثبیته على الحانط، قم بتعليقه على التلفاز. تجنب فصل عازل الہوائی بعد التثبیت.
- تأكّد من توصیل ہوائی التلفاز قبل البدء.



قم بتوصیل أحد طرفي العازل بمقبس الكبل/الہوائی والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز Set-Top box.


”من شأن الأجهزة المتصلة بوحدة التأريض الواقعية الخاصة بالمبني عبر الاتصال الرئيسي أو عبر أجهزة أخرى متصلة بوحدة التأريض الواقعية - بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل محوري ، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب حريق. وبالتالي يجب توفير الاتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفیر عزل كهربائی ما دون نطاق تردد معین (عازل جلفاني، يرجى مراجعة ”(EN 60728-11)

عند تثبیت عازل التردد الرادیوی، قد ينخفض مستوى حساسیة الإشارة على نحو خفیف.

دليل المالك



وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
(حجم AAA)
(انظر الصفحة 26)



النظارات السينمائية ثلاثة الأبعاد
قد يختلف عدد النظارات ثلاثة الأبعاد
تبعاً للبلد أو الطراز.
(الطرازات)
32/42/47/55LM58**
47/55LM46**
(فقط)



قطعة قماش للتقطيف
(حسب الطراز)
استخدم قطعة القماش لإزالة الغبار عن
الصندوق.



سلك الطاقة



حامل الكبلات
(حسب الطراز)
(انظر الصفحة 18)



برغي التثبيت بالمكتب
(الطرازات 32/42/47LM58** ،
47LM46**
فقط 32/42/47LS46**
(انظر الصفحة 19)



براغي الحامل
M4 x 20 ، 8 EA
(انظر الصفحة 18)




العزل
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة 14)



فوصلات المباعدة الداخلية للتثبيت على
الحاطن
4EA
(راجع الصفحة 21)



هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(انظر الصفحة 18)



! ملاحظة

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حال عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيف كلفة التشغيل الإجمالية.

عملية التثبيت

- افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
- ثبت الحامل بجهاز التلفاز.
- قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.
- تأكد من توفر اتصال الشبكة.
- يمكنك استخدام وظائف شبكة التلفاز عند اتصال الشبكة فقط.

التجمیع والتحضير

فك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.

! تحذير


- تحتاج إلى تمكن الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقابس الكهربائي الرئيسي.

! تنبيه

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا تغطي الكتلة أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الريقي المثبت على شاشة بعض الطرازات.

! ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم مسماً و 18 مم عرضاً. استخدم كابل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.



م $10 \geq (A)^*$
م $18 \geq (B)^*$


تنبيه
بيئة المشاهدة
مسافة المشاهدة

- حافظ على وجود مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد. في حالة عدم الشعور بالراحة عند مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد، ابتعد عن التلفاز.

عمر المشاهد
الأطفال الصغار/الأطفال

يحظر استخدام/ مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد للأطفال دون 5 أعوام.

قد يتفاعل الأطفال دون 10 أعوام بصورة زائدة وتصبح الإثارة لديهم أكبر حيث إن حاسة الرؤية لديهم لا تزال في طور النمو (على سبيل المثال، قد يحاولون لمس الشاشة أو القفز داخلها). لذا ينبغي مراقبة الأطفال جيداً والانتباه لهم عند مشاهدتهم المحتويات ثلاثية الأبعاد. لدى الأطفال تفاوت في الرؤية بالعين للعروض ثلاثية الأبعاد بخلاف البالغين وذلك لأن المسافة بين العينين لديهم أقصر من المسافة عند البالغين. لذا فيهم يتلقون عمقاً أكبر بالنسبة للعروض المجمسة مقارنة ببالغين عند مشاهدة نفس الصورة ثلاثية الأبعاد.

الراهقون

قد يتفاعل الراهقون أقل من 19 عاماً مع الحساسية بسبب التنبيه البصري الناتج من الإضاعة في المحتويات ثلاثية الأبعاد. لذا قدم لهم النصائح بالابتعاد عن مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة عندما يشعرون بالتعب.

كبار السن

قد يتلقى كبار السن تأثيراً ثلاثي الأبعاد أقل مقارنة بالشباب. لا تجلس أقرب من المسافة الموصى بها عند مشاهدة التلفاز.

تنبيهات عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد

- تأكد من استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بـ LG. وإلا، فلن تكون قادرًا على مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد بدلاً من النظارات العاديّة أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقعية.
- قد يؤدي استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد المعدّلة إلى إجهاد العين أو تشويه الصورة.
- لا تتحفظ بالنظارات ثلاثية الأبعاد في درجات حرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا. فقد يتسبّب ذلك في تشوّه شكلها.
- إن النظارات ثلاثية الأبعاد سهلة الكسر والخشش. استخدم دائمًا قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف العدسات. لا تخدش عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد باستخدام أشياء حادة أو تقم بتنظيفها/يمسحها باستخدام مواد كيميائية.

عرض الصور ثلاثية الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)

تحذير !

بيان المشاهدة

العنوان

وقت العرض

عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد، خذ قسطاً من الراحة قدره 5 - 15 دقيقة كل ساعة. حيث قد يتسبب عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة في الإصابة بالصداع أو الدوار أو الإرهاق أو إجهاد العين.

بالنسبة إلى الذين يعانون من التهابات المرضية المتعلقة بالحساس الضوئي أو الأمراض المزمنة

- قد يعاني بعض المستخدمين نوبات مرضية أو أعراض أخرى غير عادية عند تعرضهم لضوء وأضواء أو لنمط محدد من المحتويات ثلاثية الأبعاد.
- تجنب مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد إذا كنت تشعر بغثيان أو كنت حاملاً وأو كنت تعاني من مرض مزمن وخاصة الصرع أو اضطرابات القلب أو ضغط الدم وما شابه.
- لا يوصى بمشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد للمصابين بالعمى المجرس أو الشذوذ المجرس. فقد يشعرون بازداج الصور أو عدم الراحة أثناء المشاهدة.
- إذا كنت تعاني من الحول أو الغموض (ضعف الرؤية) أو حرج البصر، فقد تواجه مشكلة في الإحساس بالعمق وقد تشعر بالتعب بسرعة بسبب الصور المزدوجة. ينصح بأخذ اقسطات من الراحة أكثر من المعدل الذي يأخذه البالغون.
- إذا كان هناك تفاوت في الرؤية بين العين اليمنى واليسرى، فتحقق من قوة حاسة البصر لديك قبل مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد.

الأعراض التي تتطلب الانقطاع عن مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد أو تجنبها

- تجنب مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد عندما تشعر بالتعب الناشئ عن قلة النوم أو العمل الكثير أو كنت تحت تأثير المشروب.
- عند الشعور بهذه الأعراض، توقف عن استخدام/مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد وخذ قسطاً من الراحة حتى تزول الأعراض.
- استشر الطبيب عند استمرار هذه الأعراض. قد تشمل الأعراض الشعور بالصداع أو الإحساس بألم بمقلة العين أو الدوار أو الغثيان أو خفقان القلب أو ضبابية في الرؤية أو عدم الراحة أو ازداج الصورة أو عدم الراحة في الرؤية أو الإحساس بالتعب.

- عند تحرير المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل.
وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.




- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية.
قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.




- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع أشياء على الجهاز، أو تعرض الجهاز للنطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوفه.




- إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تلاحظ "وميضاً" بسيطاً عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



- إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة TFT ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاضاً سوداء صغيرة وأو نقاضاً ملونة ساطعة (حرماء أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة.
ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.



- تحت أياً من المنتجات جهاز آخر ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.
قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليمنى/العلوية/
السفلية).



- تحت هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا ينبع هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.






- قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة الـ بيـ ثـ أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى الحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا تغطي كفالة المنتج مشكلة التصاق الصورة.

- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما).
وأيضاً في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3، قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
تحت أياً من المنتجات جهاز آخر ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

الصوت الصادر من التلفاز

- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يمكن فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تند المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

- لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالحانط. (لا تستخدم قابس الطاقة كمقاتل).
فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتقادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.
يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحانط 10 سم.
- لا تقم بثبيت المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
- لا تقم بثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- تأكيد من عدم انسداد فتحة التهوية ببطاء الماندنة أو الستابرة.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.
- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.
- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للتنبي أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للمقايس ومصدر الطاقة في الحانط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.
- لا تضغط بيديك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.
- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسح بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلاً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ
والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).
- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحانط، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند فصل الكبل، أمسك القابس وافصله.
في حالة انقطاع الأسلامك داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- عند تحريك المنتج، تأكيد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكبلات الهوائي وكل كبلات التوصيل.
حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.





تنبيه

- قم بتنبيه المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.




- ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي.
إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



- لَا تقم بتنبيه المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيّث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل.
وإلا قد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا قد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.



- إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، ثبته بعالية حتى لا يسقط.



- استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.

عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة الموله.

قد يؤدي ذلك إلى نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.


- ننصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين 5 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطرية عند مشاهدة التلفاز.
في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.




- استخدم نوع البطاريات المحدّد فقط.
قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوحدة التحكم عن بعد.



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.




- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



- قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة، عليك إغلاق الغرفة.



- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة العاب الفيديو، تأكد من أن الكابلات طويلة بما يكفي.
وإلا قد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



- لا تقم بفكك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.



- في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.
 - تأثر المنتج بالصدمة
 - تلف المنتج
 - دخول أجسام غريبة داخل المنتج
 - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
 فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج.
يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.



- يجب عدم تعرية الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالملزهريات، على الجهاز.



- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ. وإنما قد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.



- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوفه عند توصيل أجهزة خارجية. وإنما قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.



- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حال ابتلاعها. في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجري المريض على التقييم وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فابقه بعيداً عن متناول الأطفال.




- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإنما قد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.



- لا تدخل موصلات (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحائط. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحائط. فقد تتعرض للصعق الكهربائي. (حسب الطراز)



- لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.



- لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو ببابيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كاللرق وعيدان النقاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيداً. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.



- لا تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاشتعال (مرقق الدهان "الثغر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.




- لا تسمح بتناول المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء. قد تتعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج.



- لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العواصف الرعدية أو البرقية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.



- لا تلمس مطلقاً مصدر الطاقة بالحانط عندما يكون هناك تسرّب غازي، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة. فقد ينشب حريق أو تصاب بحرائق بفعل الشارة.



تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير!

العربية

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:
 - موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
 - قرب مصدر حرارة كالموافق أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة
 - قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
 - منطقة معرضة للنطر أو الرياح
 - قرب حاويات الماء كالمزهريات
 - والا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.
- لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار.
 - قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.
- يعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.
- لا تمس قابس الطاقة عندما تكون يدك مبللةين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطباً أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
 - قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).
 - قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.
- قم بتنبيت كبل الطاقة بالكامل.
 - إذا لم يتم تنبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.
- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة.
 - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة.
 - إلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجها لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل.
 - إذا قد يتسبب الماء في إلهاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكبلات إشارة متولدة من
 - الجزء الخلفي للتلفاز.
 - إذا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول DivX®: DIVX VIDEO عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز بعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.com.



حول DivX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (المعروفة اختصاراً بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"Premium" لتشغيل فيديو DivX® HD 1080p حتى DivX Certified®"

DivX Certified® و الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها و تُستخدم بموجب ترخيص.

"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673

إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على رمز المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص أخرى مفتوحة المصدر، التي يحتوي عليها هذا المنتج، يُرجى زيارة <http://opensource.lge.com>.

إضافة إلى رمز المصدر، فإن كل شروط التراخيص وكفالات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق الطبع والنشر متوفرة للتتنزيل.

ستتوفر LG Electronics أيضاً الرمز المفتوح المصدر على قرص مضغوط مقابل التكاليف التي تغطي إجراء هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والتسلیم) وذلك بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني على opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاثة (3) أعوام من تاريخ شراء المنتج.

جدول المحتويات

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	28	جدول المحتويات	2
المواصفات	29	التراخيص	3
		إشعار البرامج مفتوحة المصدر	3
		تعليمات الأمان	4
		- عرض الصور ثلاثية الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)	10
		عملية التثبيت	12
		التجميع والتحضير	12
		فأك التغليف	12
		العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل	15
		الأجزاء والأزرار	16
		حمل التلفاز ونقله	17
		إعداد التلفزيون	18
		ترتيب الكابلات	18
		الثبيت على الطاولة	19
		الثبيت على الحائط	21
		إجراء التوصيات	22
		توصيل الهوائي	22
		وصلة HDMI	23
		وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI	23
		وصلة المكون	24
		وصلة الفيديو المركب	24
		وصلة RGB-PC	25
		التوصيل بوحدة USB	25
		التوصيل بنظام صوت	25
		- وصلة الصوت الرقمي البصري	25
		وحدة التحكم عن بعد	26
		استخدام دليل المستخدم	27
		الصيانة	28
		تنظيف التلفاز	28
		- الشاشة والإطار والصندوق والحامل	28
		- سلك الطاقة	28

العربية

تحذير !

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة بالغة أو حادث خطير أو حالة وفاة.

تنبيه !

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بلاحق ضرر بالمنتج.

ملاحظة !

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يُرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.



يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LM58**
LM46**
LS46**