



Ma g y a r
H r v a t s k i
б ъ л г а р с к и
S r p s k i
M A K E D O H C K I

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

Упатство за користење

LG-T565b



CE0168

P/NO : MFL67365708(1.0)

www.lg.com

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>A készülék minden európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Това устройство е предназначено за употреба във всички европейски държави. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ovaj uređaj namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

LG-T565b Használati útmutató - Magyar

Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	3
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	10
A telefon részei	11
Az érintőképernyő használata	12
Hívások	13
Névjegyek.....	15
Üzenetküldés/-fogadás..	16
Kamera	19
Videókamera	21
Zene.....	23
Fájlok kezelése	24
Alkalmazások	25
Az internet	26
Beállítások	26
Wi-Fi.....	29
Hibaelhárítás.....	31
Tartozékok.....	36
Műszaki adatok	37

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

Az LG-T565b típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A jelen telefontípus DASy4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,815 W/kg (10 g), a testet érő terhelés pedig 0,806 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra

vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS:

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.

- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági

berendezések működését.

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be.

Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tartsa be a korlátozásokat és kövesse a szabályokat és előírásokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el

minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.

- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt egy, a telefonba illő SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.

Fontos!

A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan

helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM-kártyát tartsa távol gyermekektől.

Ábrák

Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőt.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Vegye ki az akkumulátort.
- 3 Helyezze be a SIM kártyát.
- 4 Helyezze be az akkumulátort.
- 5 Tegye vissza a hátlapot.
- 6 Töltse fel az akkumulátort.


1



2



3



4



5



6



A telefon részei



Hangszóró

Hívás gomb

Telefonszám tárcsázása és bejövő hívások fogadása.

Vissza gomb

Visszatérés az előző képernyőre.

Befejezés gomb



Hangerő gomb

- Amikor a képernyőn a kezdőképernyő látható: csengőhang és billentyűhang hangereje.

- Hívás közben: hangszóró hangereje.

- Hangerőcsökkentő gomb: Hosszan megnyomva a néma üzemmód be-/kikapcsolása.

Be- és kikapcsológomb/
Zárolás gomb

- Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.
- Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.



Kihangosító vagy sztereó fülhallgató csatlakozója

Az érintőképernyő használata

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Az ujj hegyével érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Az LG-T565b minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja a készüléket.

Az érintőképernyő vezérlése

Az LG-T565b érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása



Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.


Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyők, például a Hívásinfó listája, felfelé és lefelé is görgethető.

Hívások



Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűpad kinyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Írja be a számot a billentyűpad segítségével.
- 3 A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.


TIPPI! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Névjegy hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Névjegyek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

Hívás fogadása és elutasítása


Amikor cseng a telefon, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengés elnémitásához érintse meg a **Néma** elemet a figyelmeztetés képernyőn. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette a profilt Némára állítani egy értekezlet előtt. A bejövő hívás elutasításához érintse meg az **Elutasít** elemet a figyelmeztetés képernyőn.

Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A **Beállítások** menüben érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Görgessen az **Általános** beállítások opcióra, és érintse meg.
 - **Hívásletiltási lista** -
A Hívásletiltási lista

megérintésével kiválaszthatja, hogy a **Hívásinfó**, **Névjegyek**, **Szám megadása**, **Az összes ismeretlen hívó** vagy **Az összes ismeretlen szám** menüben található telefonszámok közül melyek hívását szeretné elutasítani.

- **Saját szám küldése** -
Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.
- **Automatikus újratárcsázás**
- Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, vagy jobbra, KI állásba.
- **Válasz módja**
Küldés gomb: a bejövő hívás fogadása csak a  gomb megnyomásával lehetséges.
Bármely gomb: a bejövő hívás fogadása a  gomb kivételével bármely gomb megnyomásával lehetséges.

- **Hívásidő figyelmeztető** - Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, így hívás közben percenként hangjelzést hall.
- **Bluetooth fogadás módja** - Válassza a Kéz nélküli opciót, ha a hívást Bluetooth fejhallgatóval kívánja fogadni, vagy válassza a Készülék opciót, ha a készüléken található gombbal fogadja a hívásokat.
- **Új szám mentése** - Új szám mentéséhez válassza a BE vagy a KI gombot.

Névjegyek

Névjegy keresése

- 1 Érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
- 2 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a **Keresés** mezőbe, a menü


az adott betűhöz ugrik a listában.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Névjegyek**, majd az **Új** lehetőséget.
- 2 Válassza ki, hogy a **belső memóriába** vagy a **SIM** kártyára menti-e az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és utónevét.
- 4 Névjegyenként legfeljebb öt különböző számot adhat meg.
- 5 Adja meg a partner e-mail címét. Névjegyenként legfeljebb két különböző e-mail címet adhat meg.
- 6 Rendelje hozzá a névjegyet egy vagy több csoporthoz.
- 7 A névjegy mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

A névjegyek beállításainak módosítása

Megváltoztathatja a névjegyek beállításait, így a **névjegyek** az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

Érintse meg az **Opciók gombot** , majd a **Beállítások** lehetőséget.

- **Név megjelenítése** - Kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy utóneve jelenjen-e meg első helyen.
- **Névjegy nézete** - Kiválaszthatja, hogy a partner **Neve** vagy **Neve és száma** jelenjen-e meg.
- **Másolás** - A névjegyek átmásolása a SIM kártyáról a készülékére vagy fordítva.
- **Áthelyezés** - A másolással megegyező módon működik, de a névjegy csak az új helyen lesz tárolva. Így ha


egy névjegyet áthelyez a SIM kártyáról a belső memóriába, az kitörlődik a SIM memóriából.

- **Összes küldése Bluetooth-on keresztül** - Az összes névjegy küldése egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- **Biztonsági mentés** - A névjegyadatok mentése vagy visszaállítása más tárhelyen.
- **Az összes névjegy törlése** - Az összes névjegy törlése. Érintse meg az Igen gombot, ha biztosan törölni kívánja az összes névjegyet.

Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-T565b modell az SMS- és MMS-üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


- 1 Új üzenet írásához érintse meg az **Üzenet** menüpontot, majd érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a képernyő felső részén a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy a névjegy kiválasztásához érintse meg a  ikont. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.




FIGYELMEZTETÉS: Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A bevitel módját a  ikon és a **Beviteli mód** menüpont megérintésével választhatja ki. A T9 üzemmód

bekapcsolásához érintse meg a  gombot. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta.

A számok, szimbólumok és szöveg bevitel közötti váltáshoz érintse meg a  gombot. A nagy- és kisbetűk között a **Shift** billentyűvel válthat.

E-mail beállítások

Érintse meg az **Email** lehetőséget az **Alkalmazás** képernyőn.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

Ellenőrizheti és szerkesztheti a beállításokat, továbbá ellenőrizheti azokat beállításokat, amelyek a fiók létrahozásakor automatikusan lettek beállítva.

Az SMS-beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenet**, majd a **Beállítások** elemet. Válassza ki az **SMS** opciót.

Szöveges üzenetközpont - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne kézbesítési jelentést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam - Kiválaszthatja, hogy az üzenetközpont meddig tárolja az üzeneteit.

Üzenet típusok - A **szöveg** konvertálása **hang, fax, X.400** vagy **email** formátumba.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet küldése, mint - Választhat, hogy hosszú üzenete **Több SMS**-ben vagy egy **MMS**-ben legyen-e elküldve.

Az MMS-beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenet** lehetőséget, majd a **Beállítások** és az **MMS** opciót.

Fogadás módja - Választhat a **Hazai hálózat** vagy a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasás visszaigazolása - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

Diavetítés időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Megadhatja, letiltja-e a nem támogatott mellékleteket.

Kézbesítés ideje – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS-központ - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.

Közösségi oldalak


Az LG-T565b közösségi funkciójának köszönhetően kedve szerint használhatja a közösségi oldalakat.

MEGJEGYZÉS: A közösségi oldalakra vonatkozó funkció adatforgalmat von maga után. Az online szolgáltatásokhoz való csatlakozásért és azok igénybevételéért külön költséget számíthatnak fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a **Kamera** menüt.

2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán.

TIPP: A fényképezőgép vagy videókamera üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a fényképezőgép vagy videókamera ikont a kereső közepének jobb oldalán.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Az elérhető opciók a következők:

Érintse meg a  gombot.

Feltöltés - A fénykép feltöltése.

Küldés módja - A fénykép elküldése **Üzenetként**, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.

Beállít - A kép beállítása a kezdőképernyő háttérképeként, zárolt képernyő háttérképeként, azonosító képként.

Szerkeszt - Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.



A kép törlése.




Új fénykép készítése azonnal.



A mentett fényképek galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Méret - A fénykép méretének megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában.

Fehér egyensúly - Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős**

lehetőségek közül választhat.

Színhatás - Kiválaszthatja az új fénykép színtónusát.

Sorozatfelvétel - Irányítsa a keresőt a tárgyra, majd nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor. A fényképezőgép gyors egymásutánban elkészíti a felvételeket.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Éjszakai mód - Akkor hasznos, ha sötét helyen kíván képet készíteni.

Tárhely kiválasztása - Válassza ki, hogy videói a telefon memóriájába vagy külső

memóriára legyenek mentve.

Felvétel megtekintés - Válassza a Be lehetőséget az elkészített fénykép azonnali megjelenítéséhez.

Kamera hang - Be- és kikapcsolhatja a kamera hangját.





Gyári beállítás - Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

Videókamera

Gyors videófelvétel készítése

A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

1 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.

- 2 Nyomja meg a piros pontot .
- 3 ● A kereső alsó részén megjelenik a **Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 4 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a  a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 5 A videófelvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videófelvétel elkészítése után


A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb és bal alsó részen látható ikonokkal együtt.


 A videó lejátszása.


Az elérhető opciók a következők:

Érintse meg a  gombot.


Küldés módja - A videófelvétel elküldése **Üzenetként**, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.

 Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gombbal erősítse meg választását. A kereső újra megjelenik.

 Új videót készítése azonnal. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 Mentett videók és képek megtekintése.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. A videokamera beállításait az adott opciók kiválasztásával és az **OK** gomb megnyomásával módosíthatja.

Színhatás - Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Fehér egyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Időtartam - A videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A Normál és MMS opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben.

Tárhely kiválasztása - Válassza ki, hogy videói a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

Gyári beállítás - A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Zene

A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** opciót. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

Összes szám - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Zene másolása a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy adatkábelrel keresztül másolhat zenét a telefonra.

Zene másolása Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek össze vannak párosítva.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldés Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetőséget.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Összes szám** mappában.

Fájlok kezelése

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A **Saját mappa** megérintésével megnyithatja a multimédia fájlt tartalmazó összes mappa listáját.

Játékok és alkalmazások

Új szórakoztató játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára.

Alkalmazások

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg a **Naptár** menüpontot.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg az **Új** lehetőséget.

Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg az **Ébresztés** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új** lehetőséget, ezután a menüben beállíthatja és elmentheti az ébresztést.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

A számológép használata

- 1 Érintse meg a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.

Átváltás

- 1 Érintse meg az **Átváltás** pontot.
- 2 Válassza ki a következőkből, mit kíván átváltani: Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat vagy Sebesség.
- 3 Ezután válassza ki a mértékegységet, és adja meg az átváltani kívánt értéket.

Az internet

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

Internet-hozzáférés

- 1 Érintse meg a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is. itt írja be a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS:

A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A Google szolgáltatás elérése

A Google szolgáltatás eléréséhez érintse meg a **Google** gombot. A Google kereső alkalmazás indításához érintse meg a Google opciót.

Beállítások


Profilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Érintse meg a **Profilok** menüelemet.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután módosíthatja a listán található hangjelzéseket és figyelmeztetési beállításokat, például a **Csengőhang**, a **Hangerő** és az **Üzenet hang** és egyéb beállításait.

A telefon beállításainak módosítása

Használja ki a szabadságot, amelyet az LG-T565b készülék kínál azáltal, hogy működését a saját igényeihez igazíthatja.

A kezdőképernyőn válassza a  ikont, és érintse meg a **Beállítások** opciót, majd görgessen a **Telefon** lehetőségre.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók: Érintse meg a **Kapcsolatok** pontot.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza ki a **Küldés módja** lehetőséget. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, az LG-T565b nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha még nem párosította, az LG-T565b megkeresi a **Bluetooth** funkcióval rendelkező elérhető eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához az szükséges, hogy a Bluetooth **BE** legyen kapcsolva és a készülék **Látható** legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** című résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a feladótól érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogadásához érintse meg az Igen gombot.
- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. A képfájlokat a **Nézet** opció kiválasztásával meg is tekintheti. A fájlokat a készülék általában a **Saját mappa** megfelelő almappájába menti.

TIPP!

- 1 Bluetooth fejhallgató használata esetén az A2DP és az AVRCP profil videólejátszás közben nem támogatott. Ez azt jelenti, hogy Bluetooth-fejhallgató használata esetén nem hallja a videó hangját.
- 2 A Bluetooth fájlátviteli funkció meghatározott alkalmazások használata esetén zárolt. (hanghívás, fényképezőgép/kamera, zenelejátszó, UMS/PC szinkronizálás).

Bluetooth-beállítások módosítása:

Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki az **Opciók** , majd a **Beállítások** pontot.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

Az LG-T565b és egy másik eszköz párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 Az LG-T565b megkeresi az elérhető eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.

- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Wi-Fi

A vezeték nélküli kapcsolatot kezelő program segítségével beállíthatja készülékén valamennyi Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) internetkapcsolatot. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és nagyobb tartománnyal rendelkezik, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia, így gyors e-mailezésre és internetböngészésre is alkalmas.

MEGJEGYZÉS: Az LG-T565b a WEP és a WPA-PSK/2 titkosítást támogatja, az EAP és a WPS titkosítást viszont nem. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági

titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

Nyílt forráskód

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az LG honlapjára (<http://www.lg.com>), és lépjen be a Támogatás > Mobiltelefon-támogatás > Az LG Mobile Support Tool letöltése számítógépre pontba.

Hibaelhárítás

Ebben a részben olyan problémákról olvashat, melyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen ablak közelébe, vagy menjen ki a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot meg kell erősítenie azáltal, hogy ismételten beírja azt. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges annak igénybevételéhez.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba vagy korlátozott szolgáltatás.	Ellenőrizze a tárcsázott számot és a jelerősséget. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba. Új SIM-kártya. Lemerült az előre feltöltött egyenleg.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltöttségjelzőt. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
	Érintkezési probléma.	Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást.
	Az aljzat nem táplálja a készüléket.	Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	A töltő hibás.	Használjon másik konnektort, vagy ellenőrizze a feszültséget.
	A töltő nem megfelelő.	Próbáljon ki másik töltőt. Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Hibás akkumulátor.	Cserélje ki az akkumulátort.	

Hibajelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Megszakadt a hálózati csatlakozás.	Túl gyenge jelerősség.	Automatikus típusú hálózat esetén csatlakozzon másik szolgáltatóhoz.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Hívás menüben, és kapcsolja ki a funkciót.

Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően a következő lehetőségek közül választhat.

Töltő



Akkumulátor



Használati útmutató



MEGJEGYZÉS

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés), +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék neve

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négyásvós végberendezés

Típus neve

LG-T565b

Kereskedelmi név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok adatai

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

Megszólító információk

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BAPT) ellenőrizte:

BAPT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Doo Haeng Lee / Igazgató

Kiadás dátuma

2011. november 28.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Képviselő aláírása



Korisnički priručnik za LG-T565b – hrvatski

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog uređaja potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	3
Umetanje SIM kartice i punjenje baterije telefona	10
Komponente telefona	11
Korištenje dodirnog zaslona.....	12
Pozivi.....	13
Kontakti.....	15
Poruke.....	16
Fotoaparati.....	19
Video kamera	21
Glazba.....	23
Upravljanje datotekama .	24
Aplikacija	24
Web preglednik	25
Postavke	25
Wi-Fi.....	28
Rješavanje problema	30
DODATNA OPREMA	33
Tehnički podaci.....	34

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon LG-T565b dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima.

Ti zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih korisnika, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod

nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.


- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno 10 g tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,815 W/kg (10 g), i 0,806 W/kg (10 g) dok se nosi prislonjen uz tijelo.
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje

podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

 **UPOZORENJE:** Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.

- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga pustiti da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje kućišta telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na prsima.
 - Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

NAPOMENA: Pretjerana glasnoća i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.

- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristite kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako se baterija zamjeni neispravnom vrstom baterije, može doći do eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Umetanje SIM kartice i punjenje baterije telefona

Instaliranje SIM kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.

Važno!

SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem. Zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.

Ilustracije

Prije vađenja baterije uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

- 1 Skinite stražnji pokrov.
- 2 Podignite bateriju i izvadite je.
- 3 Umetnite SIM karticu.
- 4 Umetnite bateriju.
- 5 Pričvrstite stražnji pokrov.
- 6 Napunite bateriju.


1



2



3



4



5



6



Komponente telefona



Slušalica

Tipka za poziv

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka Natrag

Povratak na prethodni zaslon.

Tipka Kraj



Tipke za jakost zvuka

- **Kada je zaslon na početnom zaslonu:** Glasnoća dodirnih tipki i melodije zvona.
- **Za vrijeme poziva:** jakost zvuka slušalice.
- **Tipka za smanjenje glasnoće:** Pritisnite je i zadržite za aktivaciju/deaktivaciju tihog načina rada.

Tipka za napajanje/
zaključavanje

- Kratkim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje zaslona.
- Dugim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje napajanja.



Priključak za handsfree
ili stereo slušalice

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslona je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada se LG-T565b ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu uređaja LG-T565b mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

Otvaranje aplikacija



Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.


Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, npr. na popisu Prethodno, možete se pomicati gore-dolje.

Pozivi



Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Dodirnite  za uspostavu poziva.


SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako bi se otvorili **Kontakti**.
- 2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite pozvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite nazvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.

Ako želite isključiti zvuk zvona, dodirnite karticu Tiho na zaslonu upozorenja. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho. Na zaslonu upozorenja dodirnite karticu Odbaci kako biste odbili dolazni poziv.

Promjena postavki običnog poziva


- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u izborniku **Postavke**.
 - 2 Pomaknite se i dodirnite **Zajedničke postavke**.
- **Popis odbijenih poziva** – Možete dodirnuti Popis odbijenih poziva kako biste odabrali Prethodno, Kontakti, Unesi ručno, Svi nepoznati pozivatelji i Svi nepoznati


brojevi.

- **Pošalji moj broj** – odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.

- **Auto ponovno biranje** – prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno ili udesno za Isključeno.

- **Način javljanja**

Tipka slanja: Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na tipku .

Bilo koja tipka: Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke .

- **Minutni podsjetnik** – prekidač pomaknute ulijevo, na Uključeno, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.
- **BT način odgovaranja** – odaberite Handsfree kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite Telefon kako biste

na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

- **Spremi novi broj** – za spremanje novog broja odaberite Uključeno ili Isključeno.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**.
- 2 Prikazat će se popis kontakata. Upišite prvo slovo imena kontakta u polje Ime kako biste prešli na izbornik s tim abecednim područjem popisa.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite Kontakti, a zatim Dodaj.
- 2 Odaberite želite li spremiti kontakt u **internu memoriju** ili na **SIM** karticu.

- 3 Unesite ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do pet različitih brojeva po kontaktu.
- 5 Dodajte adrese e-pošte. Možete unijeti do dvije različite adrese e-pošte po kontaktu.
- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Promjena postavki kontakta

Postavke kontakta možete prilagoditi kako bi opcija **Kontakti** odgovarala vašim željama.

Dodirnite **tipku Opcije**  i dodirnite **Postavke**.

- **Način prikaza** – odaberite želite li da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta.


- **Pregled kontakata** – Odaberite želite li prikazati **Ime ili Ime i broj**.
- **Kopiraj** – kontakte sa SIM kartice kopirajte na telefon ili obratno.
- **Premjesti** – funkcionira na isti način kao i kopiranje, s tim da će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Stoga, nakon što kontakt premjestite sa SIM kartice u internu memoriju izbrisat će se iz SIM memorije.
- **Slanje preko Bluetootha** – slanje svih kontakata na drugi telefon putem Bluetooth veze.
- **Sigurnosno kopiranje kontakata / Uvoz kontakata** – spremanje ili vraćanje podataka kontakata na drugu lokaciju.
- **Izbriši sve kontakte** – brisanje svih kontakata. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati sve svoje

kontakte.

Poruke

LG-T565b kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan izbornik jednostavan za korištenje.

Slanje poruke


- 1 Na izborniku dodirnite **Poruke** i zatim dodirnite **Nova poruka** kako biste započeli sa sastavljanjem nove poruke.
- 2 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka, predložka itd.
- 3 Dodirnite **Za** pri vrhu zaslona kako biste unijeli primatelje. Zatim unesite broj ili dodirnite  za odabir kontakata. Možete dodati još više kontakata.
- 4 Kada budete spremni, dodirnite **Pošalji**.




UPOZORENJE:


Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijisku poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta

Način unosa možete odabrati tako da dodirnete  i **Način unosa**.

Dodirnite  kako biste uključili T9 način rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za način unosa

Tipkovnica.

Dodirnite  za promjenu između unosa brojeva, simbola i teksta.

Pomoću tipke **Shift** možete mijenjati unos velikih i malih slova.

Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na zaslону **Aplikacija**.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

Možete provjeriti i urediti postavke te provjeriti dodatne postavke koje su automatski unesene prilikom stvaranja računa.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke** i dodirnite **Postavke**. Odaberite **SMS**.

SMS centar – unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjешće o isporuci – pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti – odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrsta poruke – pretvorite svoj tekst u format **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-pošta**.

Kodiranje znakova – odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Dugu poruku pošalji kao – Odaberite kako biste duge poruke slali kao **Višestruki SMS** ili kao **MMS**.

Promjena postavki multimedijских poruka

Dodirnite **Poruke** i dodirnite **Postavke** i **MMS**.

Način prihvaćanja – odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete

moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvešće o isporuci – odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Izvešće o pročitano – odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

Prioritet – odaberite razinu prioriteta za svoj MMS.

Razdoblje valjanosti – odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Nepodržani privitak – Odaberite je li nepodržani privitak ograničen ili ne.

Vrijeme isporuke – odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

MMS centar – odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.


Usluge društvenih mreža (SNS)

LG-T565b posjeduje značajku SNS pomoću koje možete uživati i koristiti svoju društvenu mrežu.

NAPOMENA: Značajka SNS ne zahtijeva dodatan promet podacima. Povezivanje s mrežnim uslugama i njihovo korištenje može stvoriti dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Fotoaparati

Brzo snimanje fotografije

- 1 Dodirnite izbornik **Fotoaparati**.
- 2 Kada fotoaparat fokusira subjekt, dodirnite  u

sredini desno na zaslonu i snimite fotografiju.

SAVJET: Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.

Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije.

Dodirnite .

Slanje na – dodirnite kako biste učitali fotografiju.

Pošalji – dodirnite kako biste fotografiju poslali kao **poruku**, **e-poštu** ili putem **Bluetooth veze**.

Postavi kao – dodirnite kako biste fotografiju postavili kao pozadinu početnog zaslona, pozadinu zaslona zaključavanja ili sliku kontakta.

Uredi – dodirnite za uređivanje fotografije.



Dodirnite za brisanje slike.



Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Veličina – promijenite veličinu fotografije kako biste uštedjeli prostor u memoriji.

Nivo bijele boje – odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekt boje – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

Kontinuirano snimanje – smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije. Kamera će fotografije snimati u brzom slijedu.

Samookidač – samookidač omogućava postavljanje odgode snimanja nakon pritiska okidača. Odaberite **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Noćno snimanje – korisno za primjenu u tamnim okruženjima.

Odaberi memoriju – odaberite želite li fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Prikaži snimljenu sliku – odaberite **Uključeno** kako biste odmah pogledali sliku koju ste snimili.


Zvuk okidača – uključite ili isključite zvuk okidača.



Reset postavki – ponovno postavljanje svih postavki kamere.


Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.


- 1 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 2 Pritisnite crvenu točku .
- 3 ● **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.

4 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .

5 Dodirnite  na zaslonu ako želite zaustaviti snimanje videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se na dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu prikazat će se ikone.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


Dostupne su sljedeće opcije.

Dodirnite .


Pošalji – dodirnite kako biste videozapis poslali kao **poruku**, **e-poštu** ili putem **Bluetooth veze**.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Nakon odabira opcije možete promijeniti postavku videokamere i dodirnuti gumb

U redu.

Efekt boje - Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja videozapisa. Odaberite Normalno ili MMS kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.

Odaberi memoriju – odaberite želite li videozapise spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Reset postavki – ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Glazba

Za pristup playeru dodirnite

Glazba. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno – reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

Sve pjesme – sadrži pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

Izvođači – pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi – pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi – pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Popisi pjesama – sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Nasumično – reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili podatkovnog kabela.

Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji upareni.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba > Sve pjesme**.

Upravljanje datotekama

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Dodirom opcije **Moji sadržaji** možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijске datoteke.

Igre i aplikacije

Možete preuzimati nove igre i aplikacije na telefon i uživati u njima.

Aplikacija

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite **Dodaj**.

Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj** i nakon toga postavite ili spremite svoj alarm pomoću ovog izbornika.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

Pretvaranje jedinica

- 1 Dodirnite **Pretvarač jedinica**.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost za pretvaranje bude Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina ili Brzina.
- 3 Nakon toga odaberite jedinicu i unesite vrijednost iz koje želite pretvarati.

Web preglednik

Donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

Pristupanje internetu

- 1 Dodirnite **Web preglednik**.
- 2 Kako biste izravno otvorili početnu stranicu preglednika, odaberite **Natrag**. Također možete odabrati **Unesi**

adresu i upisati URL te nakon toga odabrati **Poveži**.

NAPOMENA: povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Pristup usluzi Google

Za pristup usluzi Google dodirnite **Google**. Pretražite google aplikacije kako biste ih pokrenuli.

Postavke

Prilagodba profila


Svaku postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.

- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke Zvuk za glasovne pozive te Glasnoća, Melodija poruke itd.

Promjena postavki telefona

Iskoristite slobodu i prilagodite LG-T565b vlastitim potrebama.

Na početnom zaslonu odaberite  i dodirnite **Postavke**, a zatim prijedite na **Postavke uređaja**.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika:
dodirnite **Povezivanje**.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati – obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, LG-T565b neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, LG-T565b će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će biti poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen i na **Uključeno** i na **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljalca. Za primanje datoteke dodirnite Da.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena. Kod datoteka sa slikom možete odabrati **Pregled datoteke**. Datoteke će se obično spremiti u odgovarajuću mapu u opciji **Moji sadržaji**.

SAVJET!

- 1 Koristite li Bluetooth slušalicu, profili A2DP i AVRCP nisu podržani tijekom reprodukcije videozapisa. To znači da pomoću Bluetooth slušalice ne možete čuti zvuk videozapisa.
- 2 Funkcija prijenosa datoteka putem Bluetooth veze blokirana je tijekom rada nekih aplikacija (glasovni pozivi, fotoaparati/kamera, player glazbe, UMS/PCSync).

Promjena postavki za Bluetooth:

Dodirnite **Bluetooth**, a zatim odaberite **Opcije**  te **Postavke**.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li LG-T565b s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 LG-T565b će tražiti uređaje. Kada se pretraživanje završi, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.

- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Wi-Fi

Wireless Manager vam omogućuje upravljanje internetskim vezama preko Wi-Fi prijenosa (bežičnog LAN-a) na vašem uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od Bluetooth bežične tehnologije i može se koristiti za brzo slanje e-pošte i pretraživanje interneta.

NAPOMENA: LG-T565b podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, no ne podržava šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Otvoreni izvor

Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite LG Home (<http://www.lg.com>) i idite na Support (Podrška) > Mobile Phone Support (Podrška za mobilne telefona) > Download LG Mobile Support Tool (Preuzimanje alata za podršku za mobilne telefone LG) za preuzimanje na računalo.

Rješavanje problema

U ovom se odjeljku spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Simptom	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Nema veze s mrežom	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Simptom	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju ili ograničena dostupnost usluga.	Provjerite birani broj i provjerite prijem. Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju. Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku Uključivanje/Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna. Problemi s kontaktom. U strujnoj utičnici nema napona. Punjač u kvaru. Pogrešan punjač. Baterija je u kvaru.	Napunite bateriju. Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon. Pokušajte s drugim punjačem. Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu. Zamijenite bateriju.
Prekinuta je mrežna veza.	Signal je preslab.	U slučaju automatskog mrežnog načina rada, povezivanje na drugog davatelja usluga.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke poziva i isključite funkciju.

DODATNA OPREMA

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

**Putni
adapter**



Baterija



**Korisnički
priručnik**



NAPOMENA

- Uvijek koristite originalnu dodatnu opremu tvrtke LG.
- Ako to ne učinite, valjanost jamstva može prestati.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Product Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Data

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T565b

Trade Name

LG

CE0168 

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 62369-1:2006 A11:2009

EN 50369-2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v8.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(SABT)

SABT, Foryth House, Churchfield Road, Wilton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I/We hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

28, November, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AD Almere, The Netherlands



Signature of representative

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Veselava Holjevca 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421901

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Polikolni radijski telefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band mreži sa Bluetoothom i WLAN-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	T565b
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-T565b
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2006), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 62369-1:2006 A11:2009

EN 50369-2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v8.0.2


MARIO MEDVED
197008 0011181014

Zagreb, 15.12.2011.

Mjesto / datum

Zig / potpis odgovorne osobe

Ръководство за потребителя за LG-T565b - Български език

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	3
Поставяне на SIM картата и зареждане на батерията	12
Компоненти на телефона	13
Използване на сензорния екран	14
Повиквания.....	15
Контакти	18
Съобщения	20
Камера	24
Видеокамера	26
Музика	29
Управление на файлове	30
Приложения.....	30
Уеб	31
Настройки.....	32
Wi-Fi.....	36
Отстраняване на неизправности	38
Акcesoари	43
Технически данни.....	44

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон модел LG-T565b е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на

безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.


- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASy4 за използване в близост до ухото, е 0,815 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,806 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава

връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал,

когато е необходима поправка.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девавалидира гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това,

препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане в слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в

бензиностанции.

- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди

зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи

с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.

Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Поставяне на SIM картата и зареждане на батерията

Поставяне на SIM картата

Когато се абонирате към дадена клетъчна мрежа, ви се предоставя plug-in SIM карта, в която са заредени данните за вашия абонамент, например PIN кода ви, предлаганите допълнителни услуги и много други.

Важно!

SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато

използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.

Илюстрации

Винаги изключвайте апарата и зарядното устройство, преди да извадите батерията.

- 1 Свалете капака на батерията.
- 2 Извадете батерията.
- 3 Поставете SIM картата.
- 4 Поставете батерията.
- 5 Отстранете капака на батерията.
- 6 Заредете батерията.


1



2



3



4



5



6



Компоненти на телефона



Слушалка

Клавиш за набирание
Набира телефонен номер и отговаря на повиквания.

Клавиш назад
Връщате се на предишния екран.

Клавиш за край



Клавиши за управление силата на звука

- **В начален екран:** мелодия и сила на звука при допир.
- **По време на разговор:** сила на звука в слушалката.
- **Клавиш за намаляване силата на звука:** натиснете и задръжте, за да активирате/деактивирате режима без звук.

Клавиш за захранване/заклучване

- Натискане за кратко за включване/изключване на екрана.
- Натиснете продължително за включване/изключване на телефона.



Конектор за устройство за свободни ръце или конектор за стерео слушалки

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да може да улови леко, но стабилно докосване.
- С помощта на върха на пръста си докоснете желаната от вас опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Винаги, когато не използвате LG-T565b, той заключва екрана.

Управление на сензорния екран

Бутоните за управление на сензорния екран на LG-T565 се променят динамично в зависимост от задачата, която изпълнявате.

Отваряне на приложения



За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.


Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане. При някои екрани, например в Последна хронология, можете и да превъртате нагоре и надолу.

Повиквания


Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да извършите повикване.

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .


Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

Извършване на повикване от контактите

- 1 От началното меню докоснете , за да отворите Контакти.
- 2 Натиснете полето Име отгоре на екрана и въведете първите няколко букви на контакта, който желаете да повикате, с помощта на клавиатурата.
- 3 От филтрирания списък докоснете иконата за повикване до контакта, който искате да изберете. За повикването ще се използва номера по подразбиране, ако за съответния контакт има наличен повече от един номер.

4 Можете да докоснете името на контакта и да изберете номера , който ще използвате, ако за съответния контакт съществува повече от един номер. Можете също да докоснете  , за да започнете повикването до номера по подразбиране.

Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът ви звънне, натиснете клавиша  , за да отговорите на повикването.


За да заглушите звъненето, докоснете раздела "Без звук" в екрана за предупреждения.

Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен по време на събрание. Докоснете раздела "Отказ", за да откажете входящо повикване от екрана за предупреждения.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Докоснете **Настройки разговор** от менюто **Настройки**.
- 2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**.

- **Списък с отхвърлени повиквания** - можете да докоснете Списък с отхвърлени повиквания, за да изберете Хронология, Контакти, Ръчно въвеждане, Всички непознати повикващи и Всички непознати номера.
- **Изпрати моя номер** - избирате дали номерът ви да се показва при изходящо повикване.
- **Авто Набиране** - плъзнете превключвателя вляво за ВКЛ. или вдясно за ИЗКЛ.
- **Режим на отговор**
Натиснете бутон за изпращане: **позволява ви само да отговорите** на входящо повикване, като натиснете клавиша  .

Натиснете произволен бутон: **позволява ви да отговорите на** входящо повикване чрез натискане на произволен бутон с изключение на  .

- **Минутен брояч** - Плъзнете наляво за Вкл. , за да чувате тон на всяка минута от разговора.
- **BT режим на отговор** - изберете свободни ръце, за да можете да отговорите на повикване чрез Bluetooth слушалка или изберете слушалката, с която да натиснете клавиш за отговор на повикване.
- **Запис нов номер** - изберете ВКЛ. или ИЗКЛ., за да запишете нов номер.

Контакти

Търсене на контакт


- 1 Докоснете **Контакти**.
- 2 Ще видите списъка с контакти. Изписването на първата буква от името на контакта в полето за името ще отведе на менюто до съответния азбучен сектор в списъка.

Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете **Контакти** и след това **Добави**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта във **вътрешната памет** или **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.

- 4 Можете да въведете до пет различни номера за контакт.
- 5 Добавяне на имейл адрес. Можете да въведете до два различни имейл адреса за всеки контакт.
- 6 Определете контакта в една или повече групи.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

Смяна на настройките за контакт


Можете да настроите опциите за контакти така, че вашият раздел **Контакти** да отговаря на предпочитанията ви. Докоснете **бутона за опции**  и след това **Настройки**.

- **Показване на име** - избирате дали най-напред да се покаже първото или последното име на контакта.
- **Изглед контакти** - избирате дали да се показва **Име** или **Име и номер**.
- **Копиране** - Копирайте контактите от SIM във вътрешната памет или обратно.
- **Преместване** - тази опция работи по същия начин като Копиране, но контактът се съхранява само на новото място. Затова след като контактът бъде преместен от SIM картата във вътрешната памет, той ще бъде изтрит от SIM паметта.
- **Изпрати всички контакти чрез Bluetooth** - изпращате всичките си контакти до другия телефон чрез Bluetooth.
- **Архивиране/ Възстановяване контакти** - записвате или възстановявате данните за контактите си в другото местоположение.
- **Изтриване на всички контакти** - изтривате всичките си контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.


Съобщения

Вашият LG-T565b съчетава SMS и MMS в едно интуитивно и лесно за използване меню.



Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете **Съобщения** от менюто и след това **Писане на съобщение**, за да започнете да съставяте ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите снимка, видеоклип, звук, шаблон и др.
- 3 Докоснете **До** най-горе на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.

- 4 Докоснете **Изпращане**, когато сте готови.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видео или звук се добавят към SMS, съобщението автоматично ще се превърне в MMS, за което ще ви бъде начислена съответна такса.

Въвеждане на текст

Можете да изберете метода на въвеждане, като докоснете  и **Метод на въвеждане**. За да се върнете в режим T9, докоснете . Тази икона се появява само когато изберете **Клавиатура** като метод на въвеждане.

Докоснете  за да смените режима на въвеждане между числа, символи и текст.

С **помощта на клавиша Shift** променете режима на въвеждане на текст между главни и малки букви.

Настройка на имейл

Докоснете Имейл от екрана Приложения.

Ако нямате настроен имейл акаунт, стартирайте съветника за създаване на имейл акаунт и преминете до края му.

Можете да проверите и редактирате настройки, както и да проверите допълнителните настройки, които са попълнени автоматично при създаването на

акаунта.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Докоснете Съобщения и след това **Настройки**. Изберете **Текстово съобщ.**

Център за текстови съобщения - въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения - преобразувайте текста в **текст, видео, факс, X.400** или имейл.

Кодирание на знаци - изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - изберете да изпратите дългите съобщения като **Множество SMS** или като **MMS**.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете Съобщения и след това **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**.

Режим на изтегляне - изберете между **Домашна мрежа** или **Мрежа с роуминг**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате **само известия за MMS** и след това може да решите дали да изтеглите пълното съобщение.

Отчет за доставка - изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

Отчет за получено - изберете дали да заявите и/или да позволите отговор.

Приоритет - изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - избирате колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Неподдържан формат на прикачен файл - избирате дали неподдържаният формат на прикачен файл да се ограничи или не.

Час на доставка - избирате кога да се достави вашето съобщение.

MMS център - избирате някой от списъка или добавяте нов център за съобщения.

Услуги, свързани със социални мрежи (SNS)


Вашият LG-T565b разполага със SNS, които ви позволяват да се наслаждавате и да управлявате социалната си мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

функцията SNS е приложение, което интензивно използва системни ресурси. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Камера

Заснемане на снимка

- 1 Докоснете меню **Камера**.
- 2 Когато камерата се фокусира върху обекта,  докоснете вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка.

СЪВЕТ: за да превключите на режим фотоапарат или видео, плъзнете иконата с фотоапарат или видео нагоре/надолу в централата дясна част на визьора.

След заснемане на снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.

На разположение са следните опции:


Докоснете .


Качване - докоснете, за да качите снимка.


Изпрати чрез - докоснете, за да изпратите снимката като **съобщение, имейл** или чрез **Bluetooth**.

Задай като - докоснете, за да настроите като тапет на началния екран, тапет на екрана за заключване, изображение за контакти.


Редактиране - докоснете, за да редактирате снимката.

 Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка.

 Докоснете, за да прегледате галерията от записаните снимки.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Размер - променят размера на снимката, за да спестите памет.

Баланс на бялото - избирате от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветен ефект – избирате нюанс на цвета за новата си снимка.

Продължителна снимка - позиционирате обекта във визъора и натискате бутона за заснемане по същия начин, както при заснемане на стандартна снимка. Камерата ще направи снимки в бърза последователност.

Таймер за самоснимачка - самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете опция от **Изкл.**, **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Нощен режим - полезна функция, когато сте на тъмни места.

Избор на място на съхр. - избирате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.

Покажи заснето изображение - избирате Вкл., за да проверявате снимката веднага след като сте я заснели.


Звук на затвора - избирате дали звукът на затвора да е включен/ изключен.



Нулиране на настройки - възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.


Видеокамера

Заснемане на видео

За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


- 1 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 2 Натиснете червената точка .
- 3 ● **Rec** ще се появи в долния край на визъора с таймер в долната част, показващ дължината на видеоклипа.

4 За да направите пауза във видеоклип докоснете  и продължете, като изберете .

5 За да спрете записа на видео, натиснете  от екрана.

След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Заглавието на видеоклипа се извежда най-отдолу на екрана, заедно с осем икони в долната лява и дясна част.


 Докоснете, за да пуснете видеоклипа.


На разположение са следните опции:

Докоснете .


Изпрати чрез - докоснете, за да изпратите снимката като **съобщение, имейл** или чрез **Bluetooth**.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.

Използване на разширени настройки

От избора докоснете  , за да отворите опциите за разширени настройки. Можете да промените настройките на видео камерата с избиране на опцията и натискане на бутона **ОК**.

Цветен ефект - изберете тон на цвета, който да използвате за новия си изглед.

Баланс на бялото - балансът на бялото гарантира, че всички бели области във видеоклипа ще изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може

да е необходимо да определите условията на осветяване.

Избирате от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно**.

Продължителност - Задайте граница на продължителност за вашето видео. Избирате от **Нормален и MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като **MMS** съобщение.

Избор на място на съхр. - изберете дали да запишете видеоклиповете в паметта на телефона или във външна памет.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки на камерата.

Музика

За достъп до музикалния плейър докоснете

Музика. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно

възпроизвеждани -

Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Всички изпълнения

- Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списък за изпълнение -

Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Разбъркване на песни -

Слушане на песните в произволен ред.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

За прехвърляне на музика с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.

- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика** > **Всички песни**.

Управление на файлове

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет

може да освободите място в паметта на телефона.

Чрез докосване на **Мои неща** ще отворите списък с папките, в които ще се запишат всичките ви мултимедийни файлове.

Игри и приложения

Можете да изтеглите нови игри и приложения в телефона си и да се забавлявате.

Приложения

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете **Добави**.

Настройка на алармата

- 1 Докоснете **Аларми**.
- 2 Докоснете **Добави**, след което можете да настроите и запишете алармата си в менюто.

Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.

Преобразуване на единица

- 1 Докоснете **Преобразувател на мерни единици**.
- 2 Изберете дали желаете да преобразувате валута, област, дължина, тегло, температура, сила на звука или скорост.
- 3 След това изберете единицата и въведете стойността, от която бихте искали да направите преобразуването.

Уеб

Браузър дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

Достъп до уеб

- 1 Докоснете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Свързване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се възползвате от тези услуги и изтеглите съдържание, ще ви бъдат начислени допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Достъп до услуги на Google

За Достъп до услуги на Google, докоснете **Google**. За да стартирате съответното Google приложение, го потърсете.

Настройки

Персонализиране на профилите


Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Докоснете **Профили**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.

3 След това може да промените всички налични в списъка звуци и опции за известяване, включително вашата мелодия при гласово повикване и сила на звука, тон на съобщението и други.

Смяна на настройките на телефона

Възползвайте се от възможността да настроите LG-T565 съобразно предпочитанията си.

От началния екран изберете  и докоснете **Настройки**, след което отидете на **Настройки на аппарата**.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените настройки, използвайте това меню: докоснете **Свързване** (В зависимост от мрежовия оператор, за използването на някои приложения може да се наложи смяна на използвания профил на брауъра).

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати чрез**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте свързали **Bluetooth** устройство, вашият телефон LG-T565 няма да активира автоматично търсене на други **Bluetooth** устройства. Ако не сте, LG-T565 ще търси други **Bluetooth** устройства в близост.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.

- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.


За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е на опция **ВКЛ.** и **Видим.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът. За снимки изберете опцията да **разгледате** файла. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

СЪВЕТ!

- 1 Когато използвате Bluetooth слушалка, профилите A2DP и AVRCP няма да се поддържат, докато се изпълнява видео запис. Това означава, че няма да чувате звука във видеоклипа, ако използвате Bluetooth слушалка.
- 2 Функцията за прехвърляне на файлове чрез Bluetooth ще бъде блокирана, докато са отворени някои приложения. (Гласово повикване, камера/камкордер, MusicPlayer, UMS/PCSync)

Смяна на Bluetooth настройките:

Докоснете **Bluetooth** и изберете **Опции**  и след това **Настройки**.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Свързвайки своя LG-T565 с друго устройство, можете да установите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е с активни опциите **ВКЛ.** и **Видим.** Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.

- 3 Вашият телефон LG-T565b ще започне да търси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е установена.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi (Безжичен LAN) на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth и може да се ползва за бърз имейл или работа в интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-T565b поддържа WEP, WPA-PSK/2 шифроване, но не и EAP, WPS. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва

да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Вижте началната страница на LG (<http://www.lg.com>) и преминете към Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон > Изтегляне на инструмента за мобилна поддръжка на LG на компютъра.

Отстраняване на неизправности

Тази глава разглежда някои проблеми, които може да срещнете при използване на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Симптом	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Няма връзка с мрежата	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.

Симптом	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране или ограничения на услугата.	Проверете набрания номер или сигнала. Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране; Поставена е нова SIM карта; Достигнат е лимитът на предплатената стойност	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.

Отстраняване на неизправности

Симптом	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията не е заредена. Контактите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете контактите на батерията.

Симптом	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Грешка при зареждане	<p data-bbox="321 260 538 466">Батерията е напълно изтощена. Проблем с контактуване.</p> <p data-bbox="321 644 538 761">Контактът не подава захранване.</p> <p data-bbox="321 823 538 939">Зарядното устройство е дефектно.</p> <p data-bbox="321 1001 538 1159">Грешно зарядно устройство. Батерията е дефектна.</p>	<p data-bbox="616 260 937 294">Заредете батерията.</p> <p data-bbox="616 308 937 665">Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.</p> <p data-bbox="616 679 937 830">Поставете в друг контакт или проверете напрежението.</p> <p data-bbox="616 843 937 919">Опитайте с друго зарядно устройство.</p> <p data-bbox="616 932 937 1049">Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p data-bbox="616 1063 937 1097">Сменете батерията.</p>

Отстраняване на неизправности

Симптом	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Връзката с мрежата се е изгубила.	Сигналът е твърде слаб.	Ако мрежовият режим е автоматичен, свържете се отново към друг мобилен оператор.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.

Акcesoари

За Вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

**Адаптер
за път**



Батерия



**Ръководство
за
потребителя**



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Наличните акcesoари може да са различни за различните региони.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Терминално устройство

Име на модела

LG-T565b

Търговско име

LG

CE0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006
EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2

Допълнителна информация

Съответствието на горепомнатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, чегорепомнатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепомнатите стандарти и Директиви.

Име

Doo Haeng Lee / Директор

Дата на издаване

28, Ноември, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Подпис на представител

Korisničko uputstvo za telefon LG-T565b – srpski

Moguće je da se sadržaj ovog uputstva razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Ako se ovaj simbol precrtane korpe za otpatke nalazi na proizvodu, to znači da se na njega odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starog uređaja potražite kod gradske vlasti, javne komunalne službe ili u prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1 Ako se ovaj simbol precrtane kante za otpatke nalazi na baterijama/akumulatoru, to znači da se na njih odnosi Evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4 Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	3
Instalacija SIM kartice i baterije telefona	10
Delovi telefona	11
Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir	12
Pozivi.....	13
Kontakti.....	15
Poruke.....	17
Fotoaparatus.....	20
Video kamera	22
Muzika.....	24
Upravljanje datotekama	25
Aplikacija	25
Web	26
Postavke	27
Wi-Fi.....	29
Rešavanje problema	31
Dodatna oprema	35
Tehnički podaci.....	36

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona LG-T565b dizajniran je u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svakog korisnika, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.


- Smernice o izlaganju radio-talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio-talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0,815 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 0,806 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela. Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena. Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju poštuju do dovršetka

prenosa.

Čuvanje i održavanje proizvoda

 **UPOZORENJE:** Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite ga kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.

- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasna upotreba telefona

Električni uređaji

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.

- Ako je vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno ako se nalazite u blizini puta.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

NAPOMENA: Prejak zvuk i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uvo može da izazove oštećenje sluha.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama mobilne telefonije. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Stare baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Instalacija SIM kartice i baterije telefona

Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što su PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.

Važno!

Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

Ilustracije

Uvek isključite telefon i punjač pre nego što izvadite bateriju.

- 1 Skinite poklopac baterije.
- 2 Izvadite bateriju.
- 3 Ubacite SIM karticu.
- 4 Stavite bateriju.
- 5 Vratite poklopac baterije na mesto.
- 6 Napunite bateriju.


1



2



3



4



5



6



Delovi telefona



Slušalica

Taster za pozivanje

Biranje broja telefona i odgovaranje na dolazne pozive.

Taster za povratak

Povratak na prethodni ekran.

Taster „Kraj“



Tasteri za jačinu zvuka

- **Kada je prikazan početni ekran:** jačina melodije zvona i tastera.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Taster za smanjivanje jačine zvuka:** pritisnite i zadržite taster da biste aktivirali/deaktivirali režim bez zvuka.

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

- kratko pritisnite da biste uključili/isključili ekran.
- Pritisnite i dugo zadržite da biste uključili/isključili napajanje.



Handsfri priključak ili priključak za stereo slušalice

Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

Saveti za ekran osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon LG-T565b, ekran će se zaključati.

Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir, na telefonu LG-T565b menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

Otvaranje aplikacija



Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.


Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima, kao što je lista evidencije, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.

Pozivi



Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.


SAVET! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .

Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni **Kontakti**.
- 2 Dodirnite polje Pretraži na vrhu ekrana i pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi, dodirnite ikonu „Poziv“ pored kontakta kojeg želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.
- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe možete dodirnuti ikonu  da biste započeli poziv podrazumevanog broja.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster  da biste se javili na poziv.

Da biste utišali zvuk zvona, dodirnite karticu Bez zvuka na ekranu sa upozorenjem. Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da aktivirate profil Bez zvuka. Dodirnite karticu Odbaci da biste odbili dolazni poziv na ekranu sa upozorenjem.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u meniju **Postavke**.
- 2 Pronađite i dodirnite **Uobičajena podešavanja**.

- **Lista odbijanja poziva** – dodirnite listu odbijanja poziva i izaberite opciju „Evidencija“, „Kontakti“, „Unesi ručno“, „Svi nepoznati pozivaoci“ ili „Svi nepoznati brojevi“.
- **Pošalji moj broj** – odaberite da li će vaš broj biti prikazan tokom odlaznog poziva.
- **Automatsko ponovno biranje** – pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI ili nadesno da biste ISKLJUČILI ovu funkciju.
- **Način javljanja**
Pritisnite taster „Pošalji“: možete odgovoriti na dolazni poziv samo pritiskom na taster .
- Pritisnite bilo koji taster:** možete odgovoriti na dolazni poziv pritiskom na bilo koji taster, osim tastera .

- **Podsetnik nakon minuta razgovora** – pomerite preklopnik nalevo, u položaj „Uključeno“ ako želite da se zvučni signal oglasi nakon svakog minuta razgovora.
- **BT režim odgovaranja** – izaberite „Hendsfri“ da biste na pozive mogli da odgovarate pomoću Bluetooth slušalice ili izaberite „Telefon“ da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.
- **Sačuvaj novi broj** – izaberite UKLJUČENO ili ISKLJUČENO da biste sačuvali novi broj.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite ikonu **Kontakti**.
- 2 Otvoriće se lista kontakata. Ako unesete prvo slovo imena kontakta u polje Pretraži, meni će preći na deo abecedne liste sa tim slovom.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite „Kontakti“, zatim dodirnite „Dodaj“.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **unutrašnjoj memoriji** ili na **SIM** kartici.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Svakom kontaktu možete da dodelite najviše pet različitih brojeva telefona.

- 5 Dodajte e-adresu. Možete dodati do dve različite e-adrese po kontaktu.
- 6 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju grupa.
- 7 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Menjanje postavki za kontakte

Možete prilagoditi postavke kontakata da bi **kontakti** bili organizovani u skladu s vašim željama.


Dodirnite taster **Opcije** , a zatim dodirnite **Postavke**.

- **Prikaži ime** - izaberite da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime.
- **Prikaz kontakata** – izaberite opciju **Ime** ili **Ime i broj** za prikaz informacija o kontaktu.
- **Kopiraj** – kopirajte svoje kontakte sa SIM kartice u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Pomeri/Premesti** - ova opcija radi isto kao i opcija Kopiraj, ali će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Dakle, kada premestite kontakt sa SIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije SIM kartice.
- **Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze** - slanje svih kontakata na drugi telefon preko Bluetooth veze.
- **Napravi rezervnu kopiju kontakata/vrati kontakte** - sačuvajte kontakte na drugu lokaciju za skladištenje ili ih vratite sa nje.
- **Izbriši sve kontakte** - izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ukoliko ste sigurni da želite da izbrišete sve kontakte.

Poruke

Na modelu LG-T565b funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Slanje poruke


- 1 Dodirnite opciju **Poruke** u meniju, a zatim dodirnite **Sastavljanje poruke** da biste napisali novu poruku.
- 2 Dodirnite **Ubaci** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Za** na vrhu ekrana da biste dodali primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
- 4 Dodirnite **Pošalji** kada budete spremni.




UPOZORENJE: Ako u SMS poruku dodate sliku, video ili zvučni zapis, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

Unos teksta

Dodirnite  i **Metod unosa**, da biste izabrali željeni metod unosa.

Dodirnite  da biste uključili T9 režim. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju **Tastatura** kao način unosa.

Dodirnite  da biste izabrali unos bojeva, simbola ili teksta. Pomoću tastera **Shift** možete izabrati unos velikih ili malih slova.

Podešavanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na ekranu **Aplikacija**.

Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte..

Možete proveravati i uređivati postavke. Takođe možete proveravati dodatne postavke koje su automatski unesene kada ste kreirali nalog.

Menjanje postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Postavke**. Izaberite **Tekstualna poruka**.

Centar za tekstualne poruke – unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka – konvertujte tekst u **tekst, glas, faks, X.400** ili **E-mail**.

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke poruke šalji kao – odaberite da li će se dugačke poruke slati kao **Više SMS poruka** ili kao **MMS poruka**.

Menjanje postavki za MMS poruke

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Postavke** i **MMS poruka**.

Režim preuzimanja – odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**.

Ako zatim odaberete **Ručno**, dobijaćete obavještenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

Potvrda čitanja – odaberite da li ćete da tražite ili omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Nepodržan prilog – odaberite da li će nepodržani prilozi biti dozvoljeni.

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar – odaberite neki iz liste ili dodajte novi centar za poruke.


Usluge društvene mreže (SNS)

LG-T565b sadrži aplikaciju SNS koja vam omogućava da uživate u svojim nalogima na društvenim mrežama i da upravljate njima.

NAPOMENA: Aplikacija SNS prenosi veliku količinu podataka preko mreže. Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Fotoapararat

Brzo fotografisanje

- 1 Dodirnite ikonu **Kamere**.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da

biste snimili fotografiju.

SAVET: Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video zapisa, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu.

Dostupne su sledeće opcije.


Dodirnite .


Otpremi – dodirnite ovu opciju da biste otpremili sliku.


Slanje putem – dodirnite ovu opciju da biste fotografiju poslali putem **poruke, e-poruke** ili **Bluetooth** veze.

Postavi kao – dodirnite ovu opciju da biste sliku postavili kao pozadinu početnog ekrana ili zaključanog ekrana, odnosno kao sliku za kontakte.


Uredi - dodirnite da biste uredili fotografiju.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite dugme **OK**.

Veličina – promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji.

Balans bele – odaberite neku od opcija: **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekt boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

Kontinuirano snimanje – okrenite optičko tražilo prema onome što želite da fotografirate, a zatim pritisnite okidač, kao kada koristite standardni fotoaparatus. Fotoaparatus će snimati više fotografija jednu za drugom.

Samookidač – pomoću ove opcije možete da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Opcije su: **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Noćno snim. – opcija korisna za snimanje po mraku.

Izaberite memoriju – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

Prikaži snimljenu sliku – izaberite „Uključeno“ da biste odmah videli sliku koju ste snimili.


Zvuk blende – uključite ili isključite zvuk blende.




Reset postavki – vratite sva podrazumevana podešavanja fotoaparata.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu


Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/ nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

- 1 Držite telefon u horizontalnom položaju i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 2 Dodirnite crvenu tačku .
- 3 ● **Rec** će se pojaviti na dnu ekrana tražila zajedno sa tajmerom koji pokazuje trajanje video zapisa.

- 4 Da biste pauzirali snimanje video zapisa, dodirnite , a da biste nastavili snimanje, izaberite .
- 5 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje video zapisa.

Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu. Naziv video zapisa prikazaće se na dnu ekrana, zajedno sa ikonama uz levu i desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.


Dostupne su sledeće opcije.

Dodirnite .


Slanje putem – dodirnite ovu opciju da biste video zapis poslali putem **poruke**, **e-poruke** ili **Bluetooth** veze.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste otvorili galeriju sačuvanih video zapisa i slika.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke. Možete promeniti podešavanje video kamere nakon što izaberete ovu opciju, a zatim dodirnete dugme **OK**.

Efekte boja – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite opciju „Normalno“ ili „MMS“ da biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje u obliku MMS poruke.

Izaberite memoriju - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Reset postavki – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Muzika

Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano – reprodukuje sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu, osim podrazumevane muzike.

Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste za reprodukciju – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izmešaj numere – reprodukujte numere slučajnim redosledom.

Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću data kabla.

Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je uključena Bluetooth funkcija na oba uređaja i da li su uređaji upareni.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, a zatim je pošaljite putem Bluetooth veze.
- 3 Kada pošaljete datoteku, potrebno je da je prihvatite na telefonu tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka bi trebalo da bude sačuvana u fascikli **Muzika** > **Sve numere**.

Upravljanje datotekama

U memoriji telefona možete skladištiti multimedijalne datoteke da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Kada dodirnete opciju **Moje stvari**, otvoriće se lista fascikli u kojima su smeštene sve multimedijalne datoteke.

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili.

Aplikacija

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite ikonu **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj**.

Podešavanje alarma

- 1 Dodirnite ikonu **Alarmi**.
- 2 Dodirnite opciju **Dodaj**, a zatim podesite i sačuvajte alarm u ovom meniju.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

Upotreba kalkulatora

- 1 Dodirnite ikonu **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

Konvertovanje jedinica

- 1 Dodirnite ikonu **Konverter jedinica**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete valutu, površinu, dužinu, težinu, temperaturu, zapreminu ili brzinu.
- 3 Zatim izaberite jedinicu i unesite vrednost koju želite da konvertujete.

Web

Pretraživač vam pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, zabave i mnogim drugim stvarima, direktno na vašem mobilnom telefonu. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.

Pristup Webu

- 1 Dodirnite ikonu **Pretraživač**.
- 2 Da biste otvorili početnu stranicu pretraživača, izaberite **Matična stranica**. Takođe, možete da izaberete stavku **Unesite adresu**, a kada unesete URL adresu, da izaberete **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Pristup Google uslugama

Da biste pristupili Google uslugama, dodirnite **Google**. Dodirnite „Google pretraga“ da biste pokrenuli aplikaciju za pretragu.

Postavke

Personalizacija profila

Možete da personalizujete sva podešavanja profila.

- 1 Dodirnite ikonu **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, opcije „Zvuk zvona za glasovne pozive“, „Jačina zvuka“, „Zvuk poruke“ itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u raznovrsnim mogućnostima za prilagođavanje telefona LG-T565b svojim potrebama.

Na početnom ekranu izaberite  i dodirnite **Postavke**, a zatim pronađite opciju

Postavke uređaja.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživete u novom telefonu. Sve postavke možete izmeniti u sledećem meniju:

Dodirnite **Povezivanje**.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete; najčešće je u pitanju fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Odaberite opciju **Slanje putem**. Odaberite opciju **Bluetooth**.

3 Ako ste već uparili **Bluetooth** uređaj, telefon LG-T565b neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, LG-T565b će automatski potražiti druge **Bluetooth** uređaje u dometu.

4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.

5 Datoteka će biti poslata.

Da biste primili datoteku:

1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude **Uključen** i **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.

2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite Da da biste primili datoteku.

3 Videćete gde je sačuvana datoteka. Ako ste primili sliku, pomoću opcije **Prikaži** možete da vidite datoteku. Datoteke se obično čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

SAVET!

1 Kada koristite Bluetooth slušalicu, profili A2DP i AVRCP neće biti podržani tokom reprodukcije video zapisa. To znači da nećete moći da slušate zvuk video zapisa kada koristite Bluetooth slušalicu.

2 Funkcija prenosa datoteka putem Bluetooth veze biće blokirana kada su pokrenute neke aplikacije. („Glasovni poziv“, „Fotoaparati“/ „Kamkorder“, „Muzički plejer“, UMS/PCSync)

Menjanje Bluetooth podešavanja:

Dodirnite **Bluetooth**, izaberite **Opcije** , a zatim odaberite **Postavke**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem

Prilikom uparivanja telefona LG-T565b sa nekim drugim uređajem možete uspostaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Telefon LG-T565b će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite telefon,

unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.

- 5 Telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kom bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću pristupnog koda sada je spremna.

Wi-Fi

Menadžer bežične veze omogućava upravljanje Internet vezama preko Wi-Fi (Wireless LAN) veze na uređaju. On omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi veza je brža i ima veći opseg od Bluetooth bežične tehnologije i moguće ju je koristiti za brzo slanje e-pošte i pregledanje Interneta.

NAPOMENA: Telefon LG-T565b podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i tipove šifrovanja EAP i WPS. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskaćućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskaćući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Softver otvorenog koda

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Kako instalirati program On-Screen Phone na računaru

Posetite Web lokaciju kompanije LG (<http://www.lg.com>) i idite na Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool da biste preuzeli instalacionu datoteku na računaru.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju nalazi se spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Nema veze sa mrežom	Signal je slab ili ste van dometa mreže.	Premestite se na prozor ili izađite napolje. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Kada želite da promenite bezbednosni kôd, neophodno je da potvrdite novi kôd tako što ćete ga uneti još jednom. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Obratite se svom operateru.

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija.	Obratite se svom operateru.
Pozivanje nije moguće	Greška pri biranju ili ograničenje usluge.	Proverite da li ste uneli tačan broj i proverite prijem. Obratite se svom operateru.
Pozivanje nije moguće	Greška pri biranju broja Ubačena je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje prepaid računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija nije napunjena. Kontakti na bateriji su prljavi.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu. Očistite kontakte baterije.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna. Problem s kontaktom. Nema napajanja na utičnici. Punjač je neispravan. Pogrešan tip punjača. Baterija je neispravna.	Napunite bateriju. Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon. Pokušajte sa drugim punjačem. Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Veza sa mrežom je izgubljena.	Signal je preslab.	Povežite se sa drugim operaterom ako je režim mreže automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Otvorite meni „Postavke poziva“ i isključite ovu funkciju.

Dodatna oprema

Za vaš telefon dostupna je razna dodatna oprema. Ove opcije možete izabrati u skladu sa vašim ličnim potrebama za komunikacijom.

**Putni
adapter**



Baterija



**Korisničko
uputstvo**



NAPOMENA

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks.: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min.: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

Detalji isporučioca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Naziv modela

LG-T565b

Tržini naziv

LG

CE 0168

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Datum izdavanja

Doo Haeng Lee / Director

28. November, 2011



LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Potpis predstavnika

LG-T565b Упатство за користење - Македонски

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	3
Инсталирање на SIM картичката и батеријата на телефонот	13
Компоненти на телефонот	15
Користење на екранот на допир	16
Повици	17
Контакти	20
Пораки.....	22
Фотоапарат.....	26
Видео камера	28
Музика	31
Управување со фајлови .	32
Апликација	32
Интернет.....	33
Поставки.....	34
Wi-Fi.....	38
Отстранување на проблеми	41
Дополнителна опрема ...	46
Технички податоци	47

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел LG-T565b е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на

научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите корисници, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување блиску до уво изнесува 0,815 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0,806 W/kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување.

Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.

- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.

- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се

наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

ЗАБЕЛЕШКА:

Преголемата јачина на звук и притисок од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги правилата и прописите.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни кај сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батери, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батери и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата на телефонот

Инсталирање на SIM картичката

Кога ќе се претплатите на мобилна мрежа, вие ќе добиете SIM картичка за вметнување на која се вчитани вашите детали за претплатата, како вашиот PIN, одредени дополнителни услуги и многу друго.

Важно!

SIM картичката за вметнување и нејзините метални контакти можат лесно да се оштетат со гребење или превиткување, затоа внимавајте при ракувањето, вметнувањето или отстранувањето на картичката. Сите SIM картички држете ги подалеку од дофат на мали деца.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата на телефонот

Слики

Пред да ја отстраните батеријата секогаш исклучете го уредот и откачете го полначот.

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Подигнете и извадете ја батеријата.

- 3 Вметнете ја SIM картичката.
- 4 Вметнете ја батеријата.
- 5 Прицврстете го задното капаче.
- 6 Наполнете ја батеријата.


1



2



3



4



5



6



Компоненти на телефонот



Слушалка

Копче за повици

Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.

Копче за назад

Враќање на претходниот екран.

Копче за крај



Копчиња за јачина на звук

• Кога екранот е на почетен екран: Јачина на тон на свонење и тон на допир.

• За време на повик: Јачина на звук на слушалката.

• Копче за стишување на звук: Притиснете и задржете за активирање/деактивирање на бесчуен режим.

Копче за Напојување/
Заклучување

- Притиснете кратко за вклучување/исклучување на екранот.
- Притиснете подолго за вклучување/исклучување на напојувањето.



Приклучок за hands-free или стерео слушалки

Користење на екранот на допир

Совети за екранот на допир

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога LG-T565b не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.

Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на LG-T565b се менуваат динамично во зависност од задачата која ја извршувате.

Отворање апликации



За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата на апликацијата.


Движење

За движење повлечете од едната кон другата страна. На некои екрани, на пр. листата на дневници за евиденција, можете да се движите и горе-долу.

Повици


Започнување на ПОВИК


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот.

СОВЕТ! За да внесете + при бирање на меѓународните повици, притиснете и задржете на .


Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.

Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.
- 2 Допрете ја рамката на полето за Име на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за Повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.

4 Или, можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт. Исто така можете да допрете  за да започнете повик кон зададениот број.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога вашиот телефон свони, притиснете го копчето  за да одговорите на повикот.

За да го исклучите звукот на свонењето, допрете ја картичката Бесчујно на екранот за предупредување. Ова е корисно доколку заборавите да го промените профилот на Бесчујно



за време на состанок. Допрете на картичката Отфрли на екранот за предупредување за да отфрлите влезен повик.

Менување на општите поставки за повици

1 Допрете **Поставки за повици** во менито **Поставки**.

2 Придвижете се и допрете **Општи поставки**.

• **Листа на отфрлени повици** - Можете да ја допрете Листата на отфрлени повици за да изберете Дневници, Контакти, Рачно внесување, Сите непознати повикувачи и Сите непознати броеви.

- **Испрати мој број** - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.
- **Автоматско повторно бирање** - Повлечете го прекинувачот налево за ВКЛУЧЕНО или надесно за ИСКЛУЧЕНО.
- **Режим на одговор**
Притиснување на копче за испраќање:
 Ви овозможува да одговорите на влезен повик само со притиснување на копчето  .
Притиснување на кое било копче:
 Ви овозможува да одговорите на влезен повик со притиснување на кое било копче, освен на копчето  .
- **Минутен потсетник** - Повлечете го прекинувачот налево на ВКЛУЧЕНО за да чуете тон на секоја минута за време на повик.
- **BT режим на одговор** - Изберете Handsfree за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете Телефон за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.
- **Зачувај нов број** - Изберете ВКЛУЧЕНО или ИСКЛУЧЕНО за да зачувате нов број.

Контакти

Пребарување на контакт

- 1 Допрете **Контакти**.
- 2 Ќе се прикаже листа на контакти. Со внесување на првата буква од името на контактот во полето за Име, менито ќе премине тоа азбучно подрачје од листата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете **Контакти** и допрете **Додади**.
- 2 Изберете дали контактот да се зачува на **Внатрешна меморија** или **SIM**.
- 3 Внесете ги вашето име и презиме.

- 4 Можете да внесете до пет различни броеви за секој контакт.
- 5 Додадете e-mail адреси. Можете да внесете до две различни e-mail адреси за секој контакт.
- 6 Придружете го контактот на една или повеќе групи.
- 7 Допрете **Зачувај** да го зачувате контактот.

Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за контакти на начин кој најмногу ви одговара за вашите **Контакти**.


Допрете го **копчето Опции**  и допрете **Поставки**.

- **Име на прикажување** - Изберете дали за контактот прво ќе се прикаже името или презимето.
- **Приказ на контакти** - Изберете дали да се прикаже **Име** или **Име и број**.
- **Копирање** - Копирање на контактите од SIM картичката на Внатрешна меморија, или обратно.
- **Премести** - Ова работи на ист начин како Копирање, но контактот ќе се зачува само на новата локација. Така, откако ќе префрлите контакт од SIM картичката на внатрешната меморија, тој ќе биде избришан од меморијата на SIM картичката.
- **Испрати ги сите контакти преку Bluetooth** - Испраќање на сите контакти на друг телефон преку Bluetooth.
- **Архивирање на контакти/Враќање на контакти** - Зачувување или враќање на податоците за контакти на друга меморија.
- **Избриши ги сите контакти** - Бришење на сите ваши контакти. Допрете Да доколку сте сигурни дека сакате да ги избришете сите контакти.


Пораки

Вашиот LG-T565b нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.



Испраќање на порака


- 1 Допрете **Пораки** во мени и допрете **Состави порака** за да започнете со составување на нова порака.
- 2 Допрете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, шаблон итн.
- 3 Допрете **До** на горниот дел од екранот за да внесете приматели. Потоа внесете го бројот или допрете  за избор на контакт. Дури можете и да додадете повеќе контакти.

- 4 Кога ќе бидете готови допрете **Испрати**.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**
Ако на SMS пораката додадете слика, видео или звук таа автоматски ќе се конвертира во MMS и ќе се пресмета соодветен трошок.

Внесување на текст

Можете да изберете начин на внесување преку допирање на  и **Метод за внесување**. Допрете  за вклучување на T9 режим. Оваа икона се прикажува само доколку како начин на внесување изберете **Тастатура**.

Допрете  за промена помеѓу броеви, симболи и внес на текст. Користете го копчето **Shift** за промена помеѓу внесување на големи и мали букви.

Поставување на e-mail

Допрете **E-mail** на екранот на **апликацијата**.

Ако не е поставена e-mail сметка, активирајте и завршете го волшебникот за поставување e-mail.

Можете да ги проверите и уредите поставките, а исто така и да ги проверите и дополнителните поставки кои биле автоматски внесени при креирањето на сметката.

Менување на поставките за текстуални пораки

Допрете **Пораки** и допрете **Поставки**. Изберете **Текстуална порака**.

Центар за текстуални пораки - Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Извештај за испорака - Повлечете го прекинувачот налево за прием на потврда дека пораките се испорачани.

Период на валидност - Изберете колку долго пораките ќе се чуваат во центарот за пораки.

Типови на пораки - Претворете ги текстуалните пораки во **Текст, Говор, Факс, X.400** или **E-mail**.

Кодирање на знаци -

Изберете начин на кодирање на знаците. Ова влијае врз големината на пораките а со тоа и врз направените трошоци.

Испрати долга порака

како - Изберете испраќање на долги пораки како **Повеќекратен SMS** или како **MMS**.

Менување на поставките за мултимедијални пораки

Допрете **Пораки** и допрете **Поставки** и **Мултимедијална порака**.

Режим на превземање -

Изберете помеѓу **Матична мрежа** или **Роаминг мрежа**. Ако потоа изберете **Рачно** ќе добивате само известувања за MMS и потоа можете да одлучите дали целосно да ги превземете.

Извештај за испорака -

Изберете за барање и/или овозможување извештај за испорака.

Потврда за прочитано -

Изберете за барање и/или овозможување одговор.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за MMS.

Период на валидност - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

Траење на слајд - Изберете колку долго слајдот ќе се задржи на екранот.

Неподдржан прикачен фајл - Изберете дали неподдржаниот прикачен фајл има ограничување или не.

Време на испорака - Изберете колку долго треба да се чека пред да биде испорачана пораката.

MMS центар - Изберете од листата или додадете нов центар за пораки.

Услуги на социјални мрежи (SNS)


Вашиот LG-T565b има SNS кој ви овозможува да уживате и да управувате со вашата социјална мрежа.

ЗАБЕЛЕШКА:

SNS функцијата е апликација со интензивен пренос на податоци. Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Фотоапарат

Брзо фотографирање

- 1 Допрете го менито **Фотоапарат**.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија .

СОВЕТ: За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

По снимањето на фотографија

Снимената фотографија ќе се појави на екранот.

Можни се следните опции.


Допрете .


Вчитување - Допрете за да ја вчитате фотографијата.


Испрати преку - Допрете за испраќање на фотографијата како **Порака, E-mail** или преку **Bluetooth**.

Постави како - Допрете за поставување како Слика за заднина на почетен екран, Слика за заднина на заклучен екран, Слика на контакт.

Уреди - Допрете за уредување на фотографијата.


 Допрете за да ја избришете сликата.

 Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете

 за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

По изборот на опцијата, допрете го копчето **ОК**.

Големина - Променете ја големината на фотографијата за да заштедите меморија.

Баланс на белата боја - Изберете помеѓу **Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно и Облачно**.

Ефект на боја - Изберете тон на боја за вашата нова фотографија.

Континуирано снимање

- Позиционирајте го објектот во визирот, потоа притиснете го копчето за снимање исто како и за нормална фотографија. Фотоапаратот ќе направи снимки во брза секвенца.

Автоматски тајмер - Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на блендата. Изберете **Исклучено, 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди**. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.

Ноќен режим - Корисно е да се употребува во темни места.

Избери меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите фотографии на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

Прикажи снимена слика - Изберете Вклучено за проверка на сликата која штотуку сте ја снимиле.

Звук на бленда - Изберете вклучување/исклучување на звук на бленда.





Ресетирај поставки - Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

Видео камера

Брзо снимање на видео


За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

1 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.

- 2 Притиснете ја црвената точка .
- 3 ● **Сни.** ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 4 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
- 5 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето видео.

По снимањето на видео


На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Името на видео записот се прикажува на долниот дел од екранот заедно со икони на левата и десната страна.

 Допрете за репродукција на видео записот.


Можни се следните опции.

Допрете .


Испрати преку - Допрете за испраќање на видео снимката како **Порака**, **E-mail** или преку **Bluetooth**.

 Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

● Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис. Тековниот видео запис ќе биде зачуван.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки. Поставеноста на видео камерата можете да ја промените со допирање на копчето **OK** откако ќе ја изберете опцијата.

Ефект на боја - Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.

Баланс на белата боја - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на видео записот. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите

условите на осветленост. Изберете помеѓу **Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно** и **Облачно**.

Траење - Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу **Нормално** и **MMS** за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку **MMS** порака.

Избери меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите видео снимки на **Меморија** на телефон или на **Надворешна меморија**.

Ресетирај поставки - Ресетирање на сите поставки за видео камерата.

Музика

За да пристапите до музичкиот плеер, допрете **Музика**. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

Последни

репродуцирани -

Репродукција на песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

Сите песни - Ги содржи песните кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

Изведувачи -

Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.

Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Листи за репродукција

- Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

Мешање на песни -

Репродукција на песни по случаен редослед.

Префрлување на музика на вашиот телефон

Наједноставниот начин за префрлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку податочен кабел.

За префрлување музика со користење на Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двата уреди и проверете дали двата уреди се меѓусебно впарени.

- 2 Изберете го музичкиот фајл на другиот уред и изберете испраќање преку Bluetooth.
- 3 Кога фајлот ќе биде испратен, вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

Управување со фајлови

Во меморијата на телефонот можете да складирате мултимедијални фајлови за да добиете едноставен пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Со користење

на мемориска картичка можете да ослободите простор во меморијата на телефонот.

Преку допирање на **Мои работи**, можете да отворите листа со фолдери во кои се сместени сите ваши мултимедијални фајлови.

Игри и апликации

Можете да превземете нови игри и апликации на вашиот телефон кои ќе ви послужат за забава.

Апликација

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете **Календар**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.

3 Допрете **Додади**.

Поставување на аларм

- 1 Допрете **Аларми**.
- 2 Допрете **Додади**, потоа ќе можете да поставите и зачувате аларм во ова мени.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.

Конвертирање на единица

- 1 Допрете **Конвертор на единици**.
- 2 Изберете дали сакате да конвертирате Валута, Површина, Должина, Тежина, Температура, Волумен или Брзина.
- 3 По ова изберете ја единицата и внесете ја вредноста која сакате да ја конвертирате.

Интернет

Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон. Без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

Пристап до интернет

- 1 Допрете **Пребарувач**.
- 2 За директно преминување на почетната страница на пребарувачот, изберете **Почетна страница**. Алтернативно, изберете **Внесете адреса**, внесете ја URL адресата и потоа изберете **Поврзување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

Поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини дополнително се наплаќа. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Пристап до Google услуги

За пристап до Google услугата допрете **Google**. Пребарување за активирање на google апликацијата за пребарување.

Поставки

Персонализирање на вашите профили


Можете да ги персонализирате сите параметри на профилите.

- 1 Допрете **Профили**.
- 2 Изберете го профилот кој сакате да го уредите.

- 3 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи Тон на свонење за говорен повик и Јачина на звук, Тон за порака и друго.

Менување на поставките на телефонот

Искористете ја слободата на прилагодување на LG-T565b кон вашите желби.

Од почетниот екран, изберете  и допрете **Поставки**, а потоа преминете на **Поставки на уред**.

Менување на поставките за поврзување

Вашите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор, така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. За промена на поставките, користете го ова мени:

Допрете **Поврзување**.

Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.

- 2 Изберете **Испрати преку**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако веќе сте го впариле **Bluetooth** уредот, вашиот LG-T565b нема автоматски да пребарува други **Bluetooth** уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот LG-T565b ќе ги пребара другите **Bluetooth** уреди во рамките на дометот.
- 4 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот.
- 5 Вашиот фајл ќе биде испратен.

За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, **Bluetooth** треба да биде поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете Да за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван. За фајловите со слика, можете да изберете **Преглед** на фајлот. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Мои работи**.

СОВЕТ!

- 1 Кога користите Bluetooth слушалка, A2DP и AVRCP профилите нема да бидат поддржани за време на репродукцијата на видео. Тоа значи дека нема да можете да чуете звук од видео записите кога ќе користите Bluetooth слушалка.
- 2 Функцијата за пренесување на фајлови преку Bluetooth ќе биде блокирана при извршување на одредени апликации. (Говорен повик, Фотоапарат/Видео камера, Музички плеер, UMS/PCSync)

Менување на Bluetooth поставките:

Допрете **Bluetooth**, потоа изберете **Опции**  и изберете **Поставки**.

Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот LG-T565b и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито **Поставки**.

- 2 Допрете **Пребарување.**
- 3 Вашиот LG-T565b ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот ќе се појави **Обновување.**
- 4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа допрете **ОК.**
- 5 Потоа вашиот телефон ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да ја внесете истата лозинка.
- 6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

Wi-Fi

Wireless Manager (Управувач со безжични мрежи) ви нуди управување со интернет врските преку Wi-Fi (безжичен LAN) на вашиот уред. Тој овозможува телефонот да се поврзе на локални безжични мрежи или безжично да пристапи до интернет. Wi-Fi технологијата е побрза и има поголем домет во однос на Bluetooth технологијата и може да се користи за брзо праќање електронска пошта и пребарување на интернет.

ЗАБЕЛЕШКА: LG-T565b поддржува WEP, WPA-PSK/2 шифрирање, но не и EAP, WPS шифрирање. Доколку вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа има поставено шифрирање заради заштита на мрежата, внесете ја шифрата во појавувачкиот прозорец. Доколку не е поставено шифрирање, овој појавувачки прозорец нема да се прикаже. Шифрата можете да ја добиете од вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администраторот на мрежа.

Отворен изворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/> Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

**Како да ја
инсталирате
програмата
On-Screen Phone на
вашиот РС**

Посетете ја веб-страницата на LG (<http://www.lg.com>) и преминете на Support (Поддршка) > Mobile Phone Support (Поддршка за мобилни телефони) > Download LG Mobile Support Tool (Превземање на LG алатка за поддршка на мобилни телефони) за да ја превземете алатката на РС.

Отстранување на проблеми

Во овој дел се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но во многу случаи проблемот можете да го отстраните сами.

Симптом	Можни причини	Можни мерки за корекција
Нема врска со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се поблиску кон прозорец или простор на отворено. Проверете ја мрежната покриеност на вашиот обезбедувач на услуги.

Отстранување на проблеми

Симптом	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	Кога сакате да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување. Двата кодови кои ги сте ги внеле не се совпаѓаат.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Функцијата не може да се постави	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање или ограничување на услугата.	Проверете го бираниот број и проверете го приемот. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Симптом	Можни причини	Можни мерки за корекција
Повиците не се достапни	Грешка при бирање Вметната нова SIM картичка Достигнато припејд ограничување на трошоци	Новата мрежа не е авторизирана. Проверете нови ограничувања. Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN 2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато преку кратко. Батеријата не е наполнета. Нечисти контакти на батеријата.	Притиснете на копчето за вкл./искл. најмалку две секунди. Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот. Исчистете ги контактите на батеријата.

Отстранување на проблеми

Симптом	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка при полнењето	Батеријата е целосно празна.	Наполнете ја батеријата.
	Проблеми со поврзувањето.	Проверете го напојувањето и поврзувањето со телефонот. Проверете ги контактите на батеријата и исчистете ги доколку е потребно.
	Нема напојување од електричниот штекер.	Приклучете се на друг извор на напојување или проверете го напонот.
	Дефектен полнач.	Пробајте со друг полнач.
	Несоодветен полнач.	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
	Дефектна батерија.	Заменете ја батеријата.

Симптом	Можни причини	Можни мерки за корекција
Мрежното поврзување е прекинато.	Преслаб сигнал.	Поврзување на друг обезбедувач на услуги доколку режимот на мрежа е поставен на автоматски.
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки за повици и исклучете ја функцијата.

Дополнителна опрема

На располагање ви стои различна дополнителна опрема за вашиот мобилен телефон. Можете да направите избор од овие опции во зависност од вашите лични потреби.

Адаптер за
патувања



Батерија



Упатство
за
користење



ЗАБЕЛЕШКА

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Технички податоци

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење) +45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T565b

Trade Name

LG

CE0168!

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

28, November, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands



Signature of representative

