



Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Užívateľská príručka

Návod na používanie telefónu

User Guide

LG-T565b



CE0168 ⓘ

P/NO : MFL67365704(1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
-------------------------	---

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
-------------------------	---

Uživatelská příručka k telefonu LG-T565b – česky

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	3
Instalace karty SIM a baterie telefonu.....	11
Součásti telefonu.....	12
Používání dotykové obrazovky.....	13
Hovory.....	14
Kontakty.....	16
Posílání zpráv	18
Fotoaparát.....	21
Videokamera	23
Hudba	24
Správa souborů.....	25
Aplikace	26
Web	27
Nastavení	27
Wi-Fi.....	30
Řešení problémů	32
Příslušenství	35
Technické údaje.....	36

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon LG-T565b byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,815 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,806 W/kg (10 g).
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 1,15 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,12 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1.5 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba

 **VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážívejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.

Důležité!

Malá karta SIM a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyměňte baterii.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte baterii.
- 5 Nasaďte zadní kryt.
- 6 Nabijte baterii.


1



2



3



4



5



6



Součásti telefonu



Sluchátko

Klávesa Volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Klávesa Zpět

Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.

Klávesa Ukončit



Klávesy hlasitosti

- **Pokud je na obrazovce domovská obrazovka:** Hlasitost vyzváněcího tónu a tónu při dotyku.
- **Během hovoru:** Hlasitost sluchátka.
- **Tlačítko snížení hlasitosti:** Stiskněte a podržte pro aktivaci/deaktivaci Tichého režimu.

**Tlačítko Napájení/
Zamknout**

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.



Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka

Používání dotykové obrazovky

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon LG-T565b nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu LG-T565b se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

Spouštění aplikací



Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například Seznam protokolů, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

Hovory

Uskutečnění hovoru



- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím ikony  zahájíte hovor.

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu


.

Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

Uskutečnění hovoru z Kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na okno pole Hledat v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu Volání vedle kontaktu, kterému chcete volat. Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, k hovoru bude použito výchozí číslo.
- 4 Případně můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy .

Chcete-li vyzvánění ztlumit, stiskněte kartu Tichý režim na upozorňovací obrazovce. Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na Tichý. Stisknutím karty Odmítnout odmítnete příchozí hovor na upozorňovací obrazovce.


Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** v menu **Nastavení**.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společná nastavení**.


- **Seznam odmítnutých hovorů** – stisknutím možnosti Seznam odmítnutých hovorů můžete vybírat možnosti Protokoly, Kontakty, Zadat ručně, Všichni neznámí volající a Veškerá neznámá čísla.
- **Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Automatické opakování vytáčení** – posunutím přepínače vlevo vyberete možnost ZAPNUTO, posunutím vpravo možnost VYPNUTO.

- **Režim odpovědi**

- **Stisknout klávesu Odeslat:**

- Umožní přijímat příchozí hovory pouze stisknutím klávesy .

- **Stisknout libovolné tlačítko:**

- Umožní přijímat příchozí hovory stisknutím libovolné klávesy kromě klávesy .

- **Minutové upozornění** – posunutím přepínače směrem doleva funkci ZAPNETE a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

- **Režim odpovědi BT** – vyberte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost Telefon, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy telefonu.

- **Uložit nové číslo** – výběrem možnosti ZAPNOUT nebo VYPNOUT určete, zda se mají ukládat nová čísla.

Kontakty

Hledání kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**.
- 2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole Jméno přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost Kontakty a položku Přidat.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Interní paměti** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel.
- 5 Přidejte e-mailové adresy. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.

- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin.
- 7 Kontakt uložíte stisknutím možnost **Uložit**.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby seznam **Kontaktů** vyhovoval vašim představám.

Stiskněte klávesu **Volby**  a možnost **Nastavení**.


- **Zobrazit jméno** – zvolte, zda má být jako první zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.
- **Zobrazení kontaktů** – zvolte, zda má být zobrazeno **Jméno** nebo **Jméno a číslo**.
- **Kopírovat** – zkopírujete své kontakty z karty SIM do interní paměti nebo naopak.
- **Přesunout** – tato funkce pracuje stejným způsobem jako funkce Kopírovat, ale kontakt bude uložen pouze v novém umístění. Při přesunutí kontaktu z karty SIM do interní paměti proto dojde k jeho vymazání z paměti SIM.
- **Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslat všechny kontakty do jiného telefonu přes Bluetooth.
- **Zálohovat kontakty / Obnovit kontakty** – umožňuje uložit nebo obnovit kontaktní údaje z jiného úložného zařízení.
- **Smazat všechny kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty, vyberte možnost **Ano**.

Posílání zpráv




Telefon LG-T565b obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 V menu stiskněte možnost **Zprávy** a stisknutím možnosti **Psát zprávu** můžete začít vytvářet novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Komu** v horní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost  a vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Je-li zpráva připravena, stiskněte možnost **Odeslat**.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva SMS automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost  a položku **Způsob zadávání**. Stisknutím možnosti  zapnete režim T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**. Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí. Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

Nastavení e-mailu

Stiskněte možnost **E-mail** na obrazovce **Aplikace**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Můžete zkontrolovat a upravit nastavení a můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

Změna nastavení SMS

na obrazovce **Zprávy** a položku **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**.

Centrum SMS – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zpráv – umožňuje převést text na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhou zprávu jako – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

Změna nastavení MMS

Stiskněte možnost **Zprávy**, možnost **Nastavení** a položku **MMS**.

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Hlášení o doručení – umožňuje zvolit, zda bude vyžadována anebo povolena zpráva o doručení.

Potvrzení o přečtení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit odpověď.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Nepodporovaná příloha – zvolte, zda jsou nepodporované přílohy povoleny či nikoli.

Doba doručení – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

Centrum MMS – zvolte ze seznamu středisko zpráv nebo přidejte nové.


Služby sociálních sítí (SNS)

Telefon LG-T565b poskytuje služby SNS, které vám umožní využít a spravovat vaši sociální síť.

POZNÁMKA: Funkce SNS je aplikace náročná na data. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte menu **Fotoaparát**.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte možnost  uprostřed pravé části obrazovky a pořídte snímek.

TIP: Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

K dispozici jsou následující volby.


Stiskněte ikonu .


Odeslat – stisknutím načtete fotografii.

Odeslat přes – stisknutím odešlete fotografii prostřednictvím **zprávy**, **e-mailu** nebo přes **Bluetooth**.

Nastavit jako – stisknutím nastavíte jako tapetu domovské obrazovky, tapetu zamknuté obrazovky, obrázek kontaktu.

Upravit – stisknutím můžete upravit fotografii.

 Stisknutím této možnosti snímek smažete.

 Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Velikost – změnou velikosti fotografie můžete ušetřit místo.

Vyvážení bílé – vyberte některou z možností

Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka a Zataženo.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín nové fotografie.

Sekvence – umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografii. Fotoaparát pořídí snímky rychle za sebou.

Samospoušť – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí závěrky. Zvolte možnost **Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**.

Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Noční režim – vhodný na tmavých místech.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

Zobrazit pořízený snímek – tuto možnost zapněte, pokud si chcete prohlédnout snímek ihned po pořízení.





Zvuk spouště – zvolte zapnutí/ vypnutí zvuku spouště.

Původní nastavení – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

Videokamera


Pořízení rychlého videozáznamu

Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


- 1 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 2 Stiskněte červenou tečku .
- 3 ● V dolní části hledáčku se zobrazí symbol **Rec** s časovačem, který zobrazuje délku videozáznamu.
- 4 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 5 Stisknutím ikony  na obrazovce ukončíte nahrávání videozáznamu.

Po pořízení videozáznamu


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a vpravo a vlevo dole se zobrazí ikony.


 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.


K dispozici jsou následující volby.

Stiskněte ikonu .


Odeslat přes – stisknutím odešlete videozáznam prostřednictvím **zprávy**, **e-mailu** nebo přes **Bluetooth**.

 Stisknutím smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení. Můžete změnit nastavení videokamery po výběru možnosti stisknutím tlačítka **OK**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nový záznam.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí ve videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Zvolte mezi možnostmi **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Trvání – nastavte maximální dobu videozáznamu. Výběrem možnosti Normální nebo MMS nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

Hudba

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané – umožňuje přehrávat nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby, které máte v telefonu, kromě předem načtené výchozí hudby.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Náhodný výběr skladeb – umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejnázem přenést pomocí připojení Bluetooth nebo přes datový kabel.

Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení vzájemně spárována.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Odeslaný soubor bude nutné přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Správa souborů

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu.

Stisknutím možnosti **Moje soubory** můžete otevřít seznam

složek, ve kterých jsou uloženy multimediální soubory.

Hry a aplikace

Do telefonu si můžete stáhnout nové hry a aplikace, abyste si mohli stále užívat.

Aplikace

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**.

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budíky**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat** ta poté můžete v tomto menu nastavit a uložit budík.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte veličinu, pro níž chcete provést převod: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem nebo Rychlost.
- 3 Poté vyberte jednotku a zadejte hodnotu, kterou chcete převést.§

Web

Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Přímou na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadat adresu**, zadat adresu URL a poté zvolit možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Připojení k těmto službám a stahování obsahu může znamenat další výdaje. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Přístup ke službám Google

Pro přístup ke službám Google stiskněte možnost **Google**. Stiskněte funkci Vyhledávání Google a spusťte aplikaci Vyhledávání Google.

Nastavení


Přizpůsobení profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Stiskněte možnost **Profily**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto možností Vyzvánění hlasového hovoru a Hlasitost, Tón zprávy a další.

Změna nastavení telefonu

Užijte si volnost, kterou máte při přizpůsobení telefonu LG-T565b vašim vlastním představám.

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a stiskněte možnost **Nastavení** a vyhledejte položku **Telefon**.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. K provedení změny libovolných nastavení použijte toto menu:
Stiskněte možnost **Připojení**.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat přes**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon LG-T565b nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon LG-T565b vyhledá další zařízení **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.


Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Soubory obrázků můžete zobrazit pomocí možnosti **Zobrazit**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

TIP!

- 1 Pokud používáte sluchátka Bluetooth, nejsou během přehrávání videa podporovány formáty A2DP a AVRCP. To znamená, že pokud používáte sluchátka Bluetooth, neuslyšíte zvuk videa.
- 2 Funkce přenosu souborů přes Bluetooth bude zablokována, pokud budou spuštěny některé aplikace. (Hlasové hovory, Fotoaparát/Videokamera, Přehrávač médií, UMS/PCSync)

Změna nastavení připojení Bluetooth:

Stiskněte možnost **Bluetooth**, poté vyberte možnost **Volby**  a vyberte položku **Nastavení**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu LG-T565b a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat**.
- 3 Telefon LG-T565b vyhledá zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.

- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Wi-Fi

Správce bezdrátového připojení umožňuje správu internetového připojení prostřednictvím připojení Wi-Fi (sítě WLAN) v zařízení. Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth. Navíc umožňuje rychlé zasílání e-mailů a procházení obsahu sítě Internet.

POZNÁMKA: Telefon LG-T565b podporuje šifrování WEP a WPA-PSK/2 a nepodporuje šifrování EAP a WPS. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/> Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte domovskou stránku LG (<http://www.lg.cz>) a vyberte možnost Podpora > Podpora mobilního telefonu > Stažení nástroje na podporu mobilních telefonů LG do počítače.

Řešení problémů

V této části jsou uvedeny některé problémy, s nimiž se můžete setkat při používání telefonu. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problému snadno vyřešíte sami.

Příznak	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné připojení k síti	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přesuňte se k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit kód zabezpečení, nový kód je nutné potvrdit tím, že jej zadáte ještě jednou. Zadané dva kódy se neshodují.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkce není podporována poskytovatelem služeb nebo vyžaduje registraci.	Obráťte se na poskytovatele služeb.

Příznak	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba při vytáčení nebo omezení služeb.	Zkontrolujte vytáčené číslo a signál. Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová SIM karta Byl dosažen limit nabití	Nová síť není povolena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte alespoň na dobu dvou sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Vyčistěte kontakty baterie.

Řešení problémů

Příznak	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá. Problém s kontakty. Elektrická zásuvka není pod napětím. Vadná nabíječka. Špatná nabíječka. Vadná baterie.	Nabijte baterii. Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. Použijte jinou zásuvku nebo zkontrolujte napětí. Proveďte zkoušku s jinou nabíječkou. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Došlo ke ztrátě připojení k síti.	Příliš slabý signál.	Pokud je zvolen automatický režim sítě, proběhne opětovné připojení k jinému poskytovateli služeb.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení hovorů a funkci vypněte.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka



POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho poskytovatele, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T565b

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date


Doo Haeng Lee / Director

28, November, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-565b je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].



Návod na používanie telefónu LG-T565b – Slovenčina

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici 2002/96/EC.
 - 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
 - 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálne negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
 - 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.
- Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia Európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	3
Inštalácia SIM karty a batérie telefónu.....	11
Súčasti telefónu	12
Používanie dotykovej obrazovky	13
Hovory.....	14
Kontakty	16
Správy	17
Fotoaparát.....	20
Videokamera	22
Hudba	24
Správa súborov	25
Aplikácia.....	25
Web	26
Nastavenia	27
Wi-Fi.....	29
Riešenie problémov	31
Príslušenstvo	35
Technické údaje.....	36

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-T565b bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,815 W/kg (10 g) pre použitie blízko ucha a 0,806 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



Upozornenie:

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, solária alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by prestala platiť.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!

Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškrábaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní

alebo vyberaní, veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiavajte mimo dosahu detí.

Obrázky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvihnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte späť batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabíjajte batériu.


1



2



3



4



5



6



Súčasti telefónu



Slúchadlo

Tlačidlo Hovor

Vykonanie hovoru na telefónne číslo a prijatie prichádzajúcich hovorov.

Tlačidlo Späť

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Koniec



Tlačidlá hlasitosti

- **Keď je zobrazená základná obrazovka:** hlasitosť vyzváňania a hlasitosť dotykovej klávesnice.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Tlačidlo zníženia hlasitosti:** stlačením a podržaním tlačidla aktivujete alebo deaktivujete tichý režim.

Tlačidlo napájania/uzamknutia

- Krátkym stlačením zapnete/vypnete obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.



Konektor pre súpravu handsfree alebo stereo slúchadlá

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.
- Keď sa telefón LG-T565b nepoužíva, vždy prejde do režimu uzamknutej obrazovky.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu LG-T565b sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

Otváranie aplikácií



Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.


Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je obrazovka záznamov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

Hovory


Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesov mobilu.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .


Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte **Kontakty**.

- 2 Ťuknite do poľa Meno v hornej časti obrazovky a pomocou klávesnice zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 Vo filtrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viacero čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .

Prijatie a odmietnutie hovoru



Keď telefón zazvoní, stlačením tlačidla  prijmete hovor.

Na vypnutie zvonenia stlačte na obrazovke s upozornením kartu Tichý. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, na obrazovke s upozornením stlačte kartu Odmietnuť.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 V ponuke **Nastavenia** stlačte **Hovory**.
 - 2 Nalistujte a stlačte položku **Spoločné nastavenia**.
- **Zoznam odmietnutých** – Stlačte položku Zoznam odmietnutých hovorov, ak chcete vybrať záznamy, kontakty, možnosť Vložiť maunálne, všetkých

neznámych volajúcich a všetky neznáme čísla.

- **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas odchádzajúceho hovoru.
- **Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ alebo vpravo na možnosť VYPNUTÉ.
- **Režim odpovedania**
Iba tlačidlo Odoslať: umožní vám prijať prichádzajúci hovor len stlačením tlačidla .
Ktorékoľvek tlačidlo: umožní vám prijať prichádzajúci hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla .
- **Minútový pripomienkovač** – posuňte prepínač vľavo na možnosť ZAPNUTÉ, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

- **Spôsob odpovedania BT** – vyberte možnosť Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth, alebo zvolte Telefón na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.
- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ na uloženie nového čísla.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Dotykcom stlačte položku **Kontakty**.
- 2 Zobrazí sa zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa Meno otvoríte ponuku tejto abecednej časti zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte Kontakty a potom stlačte Pridať.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **internej pamäte** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte krstné meno a priezvisko.
- 4 Každému kontaktu možno zadať až päť rôznych čísiel.
- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
- 6 Priradiť kontakt jednej alebo viacerým skupinám.
- 7 Stlačením položky **Uložiť** kontakt uložíte.

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia položky **Kontaktov** si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

Stlačte tlačidlo **Volby**  a stlačte **Nastavenia**.

- **Zobraziť meno** – vyberte, či chcete zobraziť ako prvé krstné meno, alebo priezvisko kontaktu.
- **Zobrazenie kontaktov** – vyberte, či chcete zobraziť **Meno** alebo **Meno a číslo**.
- **Kopírovať** – kopírovanie kontaktov zo SIM do internej pamäte alebo naopak.
- **Presunúť** – funguje to rovnako ako Kopírovať, ale kontakt sa uloží iba v novom umiestnení. Ak teda kontakt presuniete z karty SIM do internej pamäte, z pamäte karty SIM sa daný kontakt odstráni.


- **Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odošle všetky kontakty do iného telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- **Zálohovať kontakty/Obnoviť kontakty** – uložte alebo obnovte údaje kontaktov do iného úložného priestoru.
- **Zmazať všetky kontakty** – odstráni všetky vaše kontakty. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať všetky svoje kontakty.


Správy

Telefón LG-T565b v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Na vytvorenie novej správy stlačte v ponuke položku **Správy** a potom možnosť **Napísať správu**.


- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu a pod.
- 3 Stlačte možnosť **Komu** v hornej časti obrazovky a zadajte príjemcov. Potom zadajte číslo alebo stlačte  a zvolte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Keď je všetko pripravené, stlačte tlačidlo **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoľatnená.


Zadávanie textu

Spôsob zadávania môžete zvoliť ťuknutím na  a možnosť

Spôsob zadávania.

Režim T9 zapnete stlačením položky . Táto ikona sa zobrazí, len keď ako spôsob

zadávania vyberiete možnosť **Tlačidlá mobilu**.

Stlačením  prepínate medzi číslami, symbolmi a textovým vstupom.

Na prepnutie medzi veľkými a malými písmenami stlačte tlačidlo **Shift**.

Nastavenie e-mailu

Na obrazovke **Aplikácie** stlačte položku **E-mail**.

Ak nie je nastavené e-mailové konto, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Môžete skontrolovať a upraviť nastavenia alebo môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní účtu.

Zmena nastavení SMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položku **Nastavenia**. Vyberte položku **SMS**.

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Správa o doručení – Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ – prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **e-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhú správu ako – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Stlačte **Správy** a potom stlačte položky **Nastavenia** a **MMS**.

Režim prijatia – vyberte si medzi možnosťami **Domácia sieť** a **Roamingová sieť**.

Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať celé.

Hlásenie o doručení – vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

Potvrdenie o prečítaní – vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť potvrdenie.

Priorita – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Nepodporovaná príloha – vyberte, či chcete obmedziť nepodporované prílohy.

Doba doručenia – vyberte dobu pred dorúčením správy.

Centrum MMS – vyberte si zo zoznamu alebo pridajte nové stredisko správ.


Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón LG-T565b podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a spravovať vašu sociálnu sieť.

POZNÁMKA: funkcia sociálnej siete SNS je aplikáciou s prenosom veľkého množstva údajov. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte ponuku **Fotoaparát**.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu.

TIP: ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dotykom stlačte .

Odoslať – dotykom položky odovzdáte fotografiu.

Odoslať cez – stlačením odošlite fotografiu ako **správu, e-mail** alebo cez **Bluetooth**.

Nastaviť ako – stlačením položky nastavíte fotografiu ako tapetu základnej obrazovky, tapetu uzamknutej obrazovky alebo obrázkov kontaktov.

Upraviť – stlačením upravte fotografiu.



Stlačením zmažete obrázok.




Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáči fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Veľkosť – zmeňte veľkosť

fotografie a ušetríte miesto v pamäti.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi **možností Automaticky, Žiarovka, Slnечно, Žiarivkové svetlo a Zamračené**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

Nepretržitý záber – nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáča a stlačte tlačidlo spúšte ako pri snímaní normálnej fotografie. Fotoaparát bude snímať v rýchlom slede.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Nočný režim – užitočný pri používaní na tmavých miestach.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

Zobraziť obrázok – vyberte možnosť Zap., ak chcete nasnímanú fotografiu skontrolovať ihneď.






Zvuk spúšte – vypnite alebo zapnite zvuk spúšte.

Obnoviť nastavenie – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

Videokamera


Rýchle snímanie videa

Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

- 1 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektiv smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 2 Stlačte červenú bodku .
- 3 V dolnej časti hľadáča sa zobrazí  **Nahr.** a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 4 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 5 Stlačením  na obrazovke zastavíte nahrávanie videa.

Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky sa zobrazuje názov videa spolu s ikonami po ľavej a pravej strane.


 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dotykom stlačte .


Odoslať cez – stlačením odošlite video ako **správu**, **e-mail** alebo cez **Bluetooth**.

 Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Môžete zmeniť nastavenie videokamery. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové zobrazenie.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálne** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externejšej pamäte.

Obnoviť nastavenia – obnovte všetky nastavenia videokamery.

Hudba

Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – prehrá naposledy prehrávané skladby.

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

Žánre – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra

Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Prenos hudby pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú spárované.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením položky **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Správa súborov

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Stlačením položky **Moje súbory** môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky vaše multimediálne súbory.

Hry a aplikácie

Pre viac zábavy si môžete do telefónu prevziať nové hry a aplikácie.

Aplikácia

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotykom stlačte položku **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Dotykom stlačte položku **Pridať**.

Nastavenie budíka

- 1 Dotykom stlačte položku **Budíky**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Pridať**, potom v tejto ponuke môžete nastaviť a uložiť budík.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotykom stlačte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.

Prevod jednotiek

- 1 Dotykom stlačte položku **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte jednotku, ktorú chcete previesť: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem alebo Rýchlosť.
- 3 Potom vyberte jednotku a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

Web

Prehliadač ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Prístup na web

- 1 Dotykom stlačte položku **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte položku **Domov**. Alebo vyberte položku **Zadajte adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a následne stlačte možnosť **Pripojiť**.

POZNÁMKA: S pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Prístup k službe Google

Na prístup k službe Google stlačte položku **Google**. Každú aplikáciu služby Google môžete vyhľadať a spustiť.

Nastavenia


Prispôsobenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôobiť.

- 1 Dotykom stlačte položku **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení Zvonenie hlasového hovoru, Hlasitosť, Tón správ a ďalších.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu LG-T565b podľa svojich predstáv.

Na základnej obrazovke vyberte položku , stlačte **Nastavenia**

a následne nalistujte možnosť **Nastavenia zariadenia**.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu:

Stlačte položku **Pripojenie**

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať cez**. Vyberte **Bluetooth**.

3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón LG-T565b nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón LG-T565b vyhľadá iné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.

4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.

5 Súbor sa odošle.

Prijímanie súborov:

1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP.** a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.

2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.

3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Obrázkové súbory môžete zobraziť stlačením položky

Zobr. Súbory sa zvyčajne ukladajú do príslušného priečinka v priečinku **Moje súbory**.

TIP!

1 Keď používate slúchadlá s rozhraním Bluetooth, profily A2DP a AVRCP nie sú pri prehrávaní videa podporované. To znamená, že ak použijete slúchadlá s rozhraním Bluetooth, nebudete počuť zvuk videa.

2 Pri spustení niektorých aplikácií bude zablokovaná funkcia prenosu súborov cez rozhranie Bluetooth. (Hlasový hovor, Fotoaparát/Videokamera, Prehrávač hudby, UMS/PCSync)

Zmena nastavení Bluetooth:

Stlačte **Bluetooth**, vyberte položku **Voľby**  a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri spárovaní telefónu LG-T565b s iným zariadením môžete nastaviť heslo na zabezpečenie pripojenia.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na možnosť **ZAP.** a **Viditeľný**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Hľadať**.
- 3 Telefón LG-T565b začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazí možnosť **Obnoviť**.

- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené kódom prístupu je teraz pripravené.

Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenia Wi-Fi (bezdrôtové LAN). Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth a môžete ho používať pre rýchle odosielanie e-mailov a prehľadávanie internetu.

POZNÁMKA: Telefón LG-T565b podporuje kódovanie WEP a WPA-PSK/2, ale nie kódovanie EAP a WPS. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Open Source

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>. Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prejdite na lokalitu LG Domov (<http://www.lg.com/sk>) a potom prejdite na položku Servis a podpora > Podpora LG Mobile Phone > Stiahnuť LG Mobile Support Tool do PC.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Príznak	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nedá sa pripojiť na sieť	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezahodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Príznak	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania alebo obmedzenie služieb.	Skontrolujte vytáčané číslo a príjem. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Predplatené Vyčerpali ste kredit	Nová sieť bez oprávnenia na prístup. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. Batéria nie je nabitá. Kontakty batérie sú špinavé.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji. Očistite kontakty batérie.

Príznak	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	<p>Batéria je úplne vybitá.</p> <p>Problém s kontaktmi.</p> <p>Žiadne napätie z elektrickej zásuvky.</p> <p>Chybná nabíjačka.</p> <p>Nesprávna nabíjačka.</p> <p>Chybná batéria.</p>	<p>Nabite batériu.</p> <p>Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu.</p> <p>Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.</p> <p>Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.</p> <p>Skúste použiť inú nabíjačku.</p> <p>Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.</p> <p>Vymeňte batériu.</p>

Riešenie problémov

Príznak	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Pripojenie k sieti sa prerušilo.	Príliš slabý signál.	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb v prípade automatického režimu siete.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia hovoru a funkciu vypnite.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

**Cestovný
adaptér**



Batéria



**Návod na
používanie**



POZNÁMKA

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T565b

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006

EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

28, November, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative



LG-T565b User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.



2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.

2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.


1



2



3



4



5



6



Phone Components



Earpiece

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Back key

Go back to a previous screen.

End key




Volume keys

- **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:** Earpiece volume.
- **Down volume key:** Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T565b is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T565b touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications


To open any application, simply touch its icon.

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send via - Touch to send the photo as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image.

Edit - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.



Touch to take another photo immediately.







Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.











