

# IKP100 | Manual de Usuario

Las opciones descritas en este manual pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.

## Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

- Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



P/N: MMBBO (1.0)

## Para encender y apagar el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **[Encendido]** hasta que se encienda el teléfono.
- Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla **[Encendido]** hasta que aparezca la imagen de desactivación.

## Hacer una llamada

- Introduzca un número telefónico.
- Presione la tecla **[Llamada]** para llamar al número.
- Cuando haya terminado, presione la tecla **[Fin]**.

## Contestar una llamada

- Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla **[Enviar]** o la tecla de función izquierda para contestar.
- Si se ha activado la opción del menú Cualquier tecla (Menú 5.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **[FINALIZAR]** o la tecla de función derecha.
- Termine la llamada presionando la tecla **[Fin]**.

Nota: El teléfono volverá al modo de inactividad tras la finalización de la llamada.

## Hacer llamadas internacionales

- Mantenga presionada la tecla **[+]** del prefijo internacional. El caracter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
- Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
- Presione la tecla **[Llamada]**.

## Fichas de referencia rápida

Esta sección proviene de las explicaciones breves de fichas de su teléfono.

Contactos	Menú 1
<b>Buscar</b>	Puede buscar contactos en la agenda. <i>Nota: Puede realizar una búsqueda instantánea si escribe la primera letra del nombre o número que desea buscar.</i>
<b>Nuevo contacto</b>	Le permite agregar una entrada a la agenda.
<b>Marcación rápida</b>	Asignar contactos a cualquiera de las teclas de <b>[1-9]</b> a <b>[*]</b> .
<b>Copiar todos</b>	Puede copiar todas las entradas desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
<b>Borrar todos</b>	Puede eliminar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
<b>Estado memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.
<b>Información</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Números de servicio:</b> Acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.</li> <li>› <b>Números propio:</b> Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.</li> <li>› <b>Tarjeta de visita:</b> Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita, con su nombre, número de teléfono, etc.</li> </ul>

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalar la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

¡Importante!

- › La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- › El teléfono no admite USIM.



Antes de utilizar por primera vez, cargue la batería completamente.

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

## Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo, mantenga presionada la tecla **[Tecla Enviar]**.

### Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos tecleos que el modo ABC tradicional.

### Modo ABC

Este modo le permite introducir letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123 (modo de números)

Introduzca números utilizando una pulsación por número.

### Modo símbolos

Este modo permite introducir caracteres especiales pulsando la tecla **[Símbolos]**.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería



**Tecla Enviar**  
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

**Teclas alfanuméricas**  
Con ellas puede introducir números, letras y algunos caracteres especiales.

**Tecla de selección**  
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas.

**Tecla Fin/Encendido**  
Permite encender/apagar el teléfono, terminar llamadas o regresar al modo de espera.

**Tecla de navegación**  
Utilízela para desplazarse por los menús y mover el cursor.

## Cómo establecer un tono

### Tono de llamada

- Pulse la tecla de función izquierda **[Menú]** y seleccione **[Ajustes - Perfiles]** con las teclas de navegación hacia arriba/abajo.
- Seleccione **[Personalizar]** y el menú Tonos de llamada.
- Pulse la tecla de función izquierda **[OK]** y establezca el tono de timbre deseado.

### Sugerencia

- › Si desea cambiar el timbre a vibración, seleccione el modo Vibrar o mantenga pulsada la tecla **[Tecla de navegación superior]**.

### Tonos de alerta y volumen de los tonos de timbre, teclado, mensajes y llamadas

Le permite seleccionar los tonos de alerta y el volumen de los tonos de timbre, el teclado, los mensajes y las llamadas.

Puede cambiar el sonido que se emite cuando se pulsa una tecla, o el nivel de volumen. **[Menú - Ajustes - Perfiles - Personalizar]**

## Información en la pantalla



### Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

	Indica la intensidad de la señal de red.
	Llamada activa
	Usando servicio de Roaming
	Alarma activada
	Estado de la batería
	Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz
	Perfil Sólo vibración activado
	Perfil General activado
	Perfil Fuerte activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil Auriculares activado
	Indica la función de Organizador

## Árbol de menús

<b>1. Contactos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Buscar</li> <li>1.2 Nuevo contacto</li> <li>1.3 Marcación rápida</li> <li>1.4 Copiar todos</li> <li>1.5 Borrar todos</li> <li>1.6 Estado memoria</li> <li>1.7 Información</li> </ul>	<b>3. Llamadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Todas</li> <li>3.2 Perdidas</li> <li>3.3 Realizadas</li> <li>3.4 Recibidas</li> <li>3.5 Duración de llamada</li> </ul>	<b>5. Ajustes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 Perfiles</li> <li>5.2 Fecha y hora</li> <li>5.3 Idioma</li> <li>5.4 Pantalla</li> <li>5.5 Llamadas</li> <li>5.6 Bloqueo teclado</li> <li>5.7 Seguridad</li> <li>5.8 Ahorro de Energía</li> <li>5.9 Selección de red</li> <li>5.0 Restablecer configuraciones</li> <li>5.* Estado memoria</li> </ul>
<b>2. Mensajes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Nuevo mensaje</li> <li>2.2 Entrada</li> <li>2.3 Borradores</li> <li>2.4 Salida</li> <li>2.5 Enviados</li> <li>2.6 Buzón de voz</li> <li>2.7 Mensaje de Información</li> <li>2.8 Plantillas</li> <li>2.9 Ajustes</li> </ul>	<b>4. Herramientas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Alarma</li> <li>4.2 Juegos</li> <li>4.3 Calendario</li> <li>4.4 Nota</li> <li>4.5 Calculadora</li> <li>4.6 Cronómetro</li> <li>4.7 Conversor</li> <li>4.8 Reloj mundial</li> </ul>	<b>6. Servicios SIM</b>

Mensajes	Menú 2
<b>Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos).</b>	
<b>Nuevo mensaje</b>	Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos).
<b>Entrada</b>	Los mensajes que reciba se irán almacenando en la bandeja de entrada.
<b>Borradores</b>	Este menú muestra la lista de mensajes actual.
<b>Salida</b>	Este menú permite ver el mensaje que se va a enviar o que no se ha podido enviar.
<b>Enviados</b>	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
<b>Buzón de voz</b>	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
<b>Mensaje de Información</b>	Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red al teléfono.
<b>Plantillas</b>	En la lista existen mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.
<b>Ajustes</b>	Este menú le permite configurar las funciones de su proveedor de servicios de red.

Llamadas	Menú 3
<b>Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos).</b>	
<b>Todas</b>	Muestra listas de los tres tipos de llamada (Recibidas/Marcadas/Perdidas) por hora.
<b>Perdidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
<b>Realizadas</b>	Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (realizadas o intentadas).
<b>Recibidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no contestadas.
<b>Duración de llamada</b>	Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.
Herramientas	Menú 4
<b>Alarma</b>	Le permite establecer una de las tres alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando establece una alarma. A la hora a la que se estableció la alarma, el icono de alarma aparecerá en la pantalla LCD y la alarma sonará.
<b>Juegos</b>	Incluye la lista de juegos cargados en su terminal.
<b>Calendario</b>	Puede realizar un seguimiento de sus planes diarios o mensuales.
<b>Nota</b>	Puede crear una lista de tareas.

Herramientas	Menú 4 (Continuación)
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, ÷ : <b>suma, resta, multiplicación y división.</b>
<b>Cronómetro</b>	El cronómetro funciona como cualquier otro cronómetro.
<b>Conversor</b>	Permite convertir cuatro medida en la unidad que desee.
<b>Reloj mundial</b>	Le permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria o en otro país.
Ajustes	Menú 5
<b>Puede establecer los menús siguientes según sus necesidades y preferencias.</b>	
<b>Perfiles</b>	Puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono.
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idioma</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo Entrada de idioma.
<b>Pantalla</b>	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
<b>Llamadas</b>	Puede establecer el menú correspondiente a una llamada.
<b>Bloqueo teclado</b>	Cuando esta función está activada, se bloquea el teclado del teléfono.
<b>Seguridad</b>	Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura. <ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Solicitud de PIN:</b> Puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.</li> </ul>

## Ajustes Menú 5 (Continuación)

<b>Seguridad (Continuación)</b>	<p>› <b>Bloqueo de teléfono:</b> Puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.</p> <p>› <b>Restricción de llamada:</b> El servicio de restricción de llamadas impide la realización o la recepción de una determinada categoría de llamadas. Esta función necesita el uso de la contraseña de restricción de llamadas.</p> <p>› <b>Marcación fija (depende de la tarjeta SIM):</b> Puede restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos con el código PIN2. Los números a los que desee permitir el acceso una vez que este servicio se haya habilitado deben agregarse a los contactos después de habilitar el número de marcación fija.</p> <p>› <b>Cambiar código:</b> PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, Código PIN2, Código seguridad.</p>
<b>Ahorro de Energía</b>	Si define Activado, puede ahorrar energía cuando no utilice el teléfono.
<b>Selección de red</b>	Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automática.
<b>Restablecer configuraciones</b>	Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.
<b>Estado memoria</b>	Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

## Servicios SIM Menú 6

Contacte con su proveedor de servicios para más información.

## ☐ Instrucciones para un uso seguro y eficaz (Continuación)

### Información y mantenimiento de la batería

› No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, no existe efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

› Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

› No desmonte o cortocircuite la batería.

› Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

› No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.

› Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.

› Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante.

## ☐ Instrucciones para un uso seguro y eficaz

En el manual encontrará información detallada para un uso seguro y eficaz del teléfono. Lea estas sencillas directrices y recuerde que infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

### Advertencia

› Use sólo las baterías y cargadores recomendados por el fabricante. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.

› Apáguelo cuando esté en un hospital, ya que puede afectar a equipos médicos electrónicos (por ejemplo marcapasos, audífonos...)

› Deseche las baterías inutilizables de acuerdo con la legislación vigente.

### Cuidado y mantenimiento del producto

**Advertencia!** utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

› No desmonte este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico cualificado.

› El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.

› Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No utilice disolventes.)

› Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.



## ☐ Instrucciones para un uso seguro y eficaz (Continuación)

### Exposición a energía de radiofrecuencia

**Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)**

El teléfono móvil modelo KP100 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad válida en relación con la exposición a ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

› Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

› Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

› El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes), es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.

› El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0.600 W/kg (10g).

› Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido (por ejemplo EE.UU., Canadá, Australia y Taiwán).

› Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo.

<p align="center"><b>CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)</b></p> <p align="center"><b>REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA</b></p> <p>1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:</p> <p>1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.</p> <p>1.2. En el periodo de Garantía Comercial (usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.</p> <p>2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA, tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.</p> <p>3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.</p> <p align="center"><b>COBERTURA DE LA GARANTIA</b></p> <p>• La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:</p> <p>Dispositivo móvil (terminal): 24 meses</p> <p>Batería y otros consumibles: 6 meses</p> <p>Accesorios: 24 meses</p> <p>Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días</p> <p>• La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).</p> <p align="center"><b>EXCLUSIONES DE LA GARANTIA</b></p> <p>• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.</p> <p>• Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.</p> <p>• Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.</p> <p>• El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).</p> <p>• Si la avería es producida por incendio, manipulación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpe, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.</p> <p>• Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.</p> <p>• Las averías producidas por rotura física, tales como carcassas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.</p> <p>• Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.</p> <p>• Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.</p> <p>• Los aparatos que no lleven identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.</p> <p>• Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.</p> <p>• Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.</p> <p>• Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Albarano para la activación en la Red.</p> <p align="center"><b>NOTA IMPORTANTE</b></p> <p>• La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 267 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.</p> <p>• De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.</p>
--

## ☐ Instrucciones para un uso seguro y eficaz (Continuación)

### Dispositivos electrónicos

**Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos.**

› No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (por ejemplo en el bolsillo de una camisa o de una chaqueta).

### Conducción

#### Seguridad vial

› No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.

› Utilice un kit manos libres.

› Salga de la carretera y aparque antes de hacer una llamada o responder a una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.

### Voladuras

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura y/o con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.



## ☐ Servicios de red

› El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800.

› Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## ☐ Instrucciones para un uso seguro y eficaz (Continuación)

### Entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.

### En aviones

**Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.**

› Apague el teléfono móvil antes de embarcar.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes celulares. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.



## ☐ Datos Técnicos

### General


› **Numero del Producto** : KP100

› **Sistema** : GSM 900 / DCS 1800


### Temperaturas Ambiente

› **Máxima** : +55°C, Cargando (+45°C)

› **Mínima** : -10°C

<b>Declaración de conformidad</b>  LG Electronics		
<b>Nombre del fabricante</b>		
Nombre LG Electronics Inc		
Dirección LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeonil-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Detalle de producto</b>		
Producto Sistema terminal G-GSM 900 / DCS 1800		
Modelo KP100		
Compañía LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Detalle de estándares aplicables</b>		
R&TE Directiva 1999/5/CE		
EN60360:2001 / EN 50361:2001 EN 50365:2001 EN 301 488-1 v1.3.1 / EN 301 488-7 v1.3.1 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Información adicional</b>		
El cumplimiento de los anteriores estándares en verificado por B&RT.		
<b>Declaración</b>		
Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto anteriormente mencionado cumple con los estándares y directivas arriba indicados.		
Nombre Seung-Hwan Ji Director	Fecha 27.OCT.2007	
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Vahnestraat 15, 1527 AE Almere, The Netherlands Tel: +31-36-547-8540, Fax: +31-36-547-8794 e-mail: jacob@lge.com		
Firma del director		

**Si la batería se retira durante 1 minuto aproximadamente, el reloj volverá a su ajuste predeterminado. En ese caso, deberá volver a ajustar la hora.**

<p align="center"> <b>LG</b></p> <p align="center">Life's Good</p>
<h2>TARJETA DE GARANTÍA</h2>
<p>1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.</p> <p>2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.</p> <p>3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.</p> <p>4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.</p>

<p align="center"><b>CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)</b></p> <p align="center"><b>REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA</b></p> <p>1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:</p> <p>1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.</p> <p>1.2. En el periodo de Garantía Comercial (usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.</p> <p>2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA, tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.</p> <p>3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.</p> <p align="center"><b>COBERTURA DE LA GARANTIA</b></p> <p>• La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:</p> <p>Dispositivo móvil (terminal): 24 meses</p> <p>Batería y otros consumibles: 6 meses</p> <p>Accesorios: 24 meses</p> <p>Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días</p> <p>• La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).</p> <p align="center"><b>EXCLUSIONES DE LA GARANTIA</b></p> <p>• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.</p> <p>• Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.</p> <p>• Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.</p> <p>• El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).</p> <p>• Si la avería es producida por incendio, manipulación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpe, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.</p> <p>• Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.</p> <p>• Las averías producidas por rotura física, tales como carcassas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.</p> <p>• Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.</p> <p>• Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.</p> <p>• Los aparatos que no lleven identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.</p> <p>• Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.</p> <p>• Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.</p> <p>• Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Albarano para la activación en la Red.</p> <p align="center"><b>NOTA IMPORTANTE</b></p> <p>• La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 267 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.</p> <p>• De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.</p>
--

<p>• El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.</p> <p>• Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.</p> <p>• Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.</p> <p>• LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los datos que un aparato pueda causar a elementos externos.</p>	
<p><b>PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL</b></p> <p>• De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero's debidamente inscrito's en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).</p>	
<p><b>DIRECTORIO DE CONTACTOS LG</b></p> <p><b>902.500.234</b></p> <p>Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.</p>	
<p><b>http://es.lgservice.com</b></p> <p>A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.</p>	
<p><b>www.lge.es</b></p> <p>Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.</p>	
<p><b>OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.</b></p> <p>Complejo Europa Empresarial Edificio Madrid Ctra. Nacional VI, Km. 24 (28230) Las Rozas- MADRID Tel: (+34) 91 211 22 22 Fax: (+34) 91 211 22 46</p>	<p><b>CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.</b></p> <p>Pól. In. El Olivaler Sector 13 Parcela 27 A Ctra. Nacional VI, Km. 24 (46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA Tel: (+34) 902 500 234 Fax: (+34) 96 305 05 01</p>

<h2>DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO</h2>	
NOMBRE Y APELLIDOS:	
DOMICILIO:	
C. POSTAL:	POBLACIÓN:
PROVINCIA:	TELÉFONO:
FECHA DE COMPRA:	MODELO:
Nº DE IMEI:	SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:
<p><b>RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA</b></p>	