

Model	VC31**N**			
Language	English/French/Arabic			
Page	28	Color(cover/body)		1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)		150×220(mm)
Date	2012.02.13	Designer		Li Yue
Part No	MFL67280615	Description		Owners Manual

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



LG

Life's Good

ENGLISH

FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 5-8 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

L'ASPIRATEUR CYCLONIQUE SOUS VIDE DE NOUVEAU MODELE

Le manuel comprend la description importante concernant la sécurité d'usage et l'entretien de l'aspirateur.

Lire spécialement les pages 9-12 avant l'utilisation de l'aspirateur pour votre sécurité.
Poser ce manuel dans un lieu à facilement trouver et le lire à tout moment.


VC31N****



MFL67280615


www.lg.com

Basic Parts Pièces essentielles



Optional Parts / Pièces choisies


















- The different figure and quantity of the following parts depend on the different models which you have bought.
- Les figures et les quantités des pièces données ci-dessous dépendent des modèles différents que vous avez choisis.




Accessory / Accessoires

- These specifications are subject to change according to the agent/buyer's request.
- Les spécifications peuvent être changées selon la demande de l'agence/l'acheteur.






32




Optional Parts Pièces choisies

33



34



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION." These words mean:



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.



WARNING

- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**

If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.

- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given**



WARNING

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.

Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Do not vacuum liquid, blade, gesso, substances, or small particles like cement, burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes in cleaning.

- Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).

The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.

- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

Doing so could result in death or electrical shock.

- Do not unplug by pulling on cord.

Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.

- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.

Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.

- Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Personal injury or product damage could result.

- Do not use vacuum cleaner if it has been under water.

Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

- Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.

Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

- Do not use an extension cord with this vacuum cleaner

Fire hazard or product damage could result.

- Using proper voltage.

Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.

- Turn off all controls before unplugging.

Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Do not change the plug in any way.

Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

- Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.

Improper repairs may lead to serious hazards for the user.

- Do not plug in if control knob is not in OFF position.

Personal injury or product damage could result. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
The cord moves rapidly when rewinding.
(Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
Failure to do so could result in death, or electrical shock. (Depending on model)

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner.
Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
(Depending on model)
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are removing the vacuum cleaner.
(Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou un quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter. Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes: Directives: -2006/95/EC Directive de Basse Tension -2004/108/EC EMC Directive.



Il s'agit du symbole de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui pourraient tuer ou blesser vous-même ou des tiers.

Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION". Ces mots signifient :



! AVERTISSEMENT

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.



! ATTENTION

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

! AVERTISSEMENT

- N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagée ou défectueuse.**
Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur agréé LG pour éviter un risque.
- Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des personnes (enfants y compris) présentant des capacités physiquement, sensoriellement ou mentalement réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, à moins que des instructions ne leur aient été données au sujet de l'utilisation de l'appareil par une personne chargée de leur sûreté.**

Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

! AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée et si elles comprennent bien les risques. Des enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être réalisés par des enfants non-surveillés.**

- Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**

Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne pas aspirer de liquide, lame, gesso, les substances, ou de petites particules, comme le ciment, la combustion ou de fumer comme des cigarettes ou des cendres chaudes dans le nettoyage.**

- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**

Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait donc provoquer un décès ou des blessures corporelles.

- Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**

Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.

- Ne pas débrancher en tirant sur le câble.** Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.

- Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**

Le non respect de cette consigne pourrait

donc provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- N'utilisez pas l'aspirateur comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proches.** Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.

- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.** Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

- Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**

Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- Utiliser la bonne tension électrique.**
Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. Elle doit être respectée pour éviter tout risque.
- Éteignez tous les contrôles avant de débrancher.**
Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne jamais changer la prise.**
Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas,

- contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- Ne pas brancher si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
(Suivant le modèle)
- Eloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
Le câble se rembobine rapidement.
(Suivant le modèle)
- Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.(Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans le réservoir à poussière et/ou les filtres en place.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir à poussière.
- Conservez l'aspirateur en intérieur.**
Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- Utilisez uniquement des pièces**

- produites ou recommandées par le service client LG Electronics.
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- Utilisez l'embout accessoire en mode sofa.**
Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

FRANÇAIS



ATTENTION

- Assurez-vous que les filtres (filtre d'air et filtre de sécurité moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.

- Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-ondes.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.

- Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.

- Ne pas sécher à proximité d'un feu.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.

- Toujours nettoyer le réservoir à poussière après avoir aspiré des tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**

Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager

l'appareil. Ne pas nettoyer le réservoir à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil.
(Suivant le modèle)

- Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du réservoir à poussière.**

Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil
(Suivant le modèle).

- Si après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le réservoir.**

Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
(Suivant le modèle)



ATTENTION

Protecteur Thermique:

Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un sac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale. Si vous rencontrez une des conditions ci-dessus, réparez-les et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil. Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head (1) on the flexible hose (2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, push the button (3) situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal tube (4,5)**

- Fit together the two tubes by twisting slightly.

- **Telescopic tube (6)**

- Push spring latch (7).
- Pull out tube to required length.
- Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles

(depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head (8)** is equipped with a pedal (9) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

Hard floor position (tiles, parquet floors...): Push the pedal to lower the brush.

Carpet or rug position: Push the pedal to lift the brush up.

- **Crevice Tool (10)**

For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!

- **Upholstery Nozzle (11)**

For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

- **Dusting brush (12)**

For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired length and plug into the socket.

Push the button (13) to start the vacuum cleaner. To stop it press the button (13) again.

Adjusting the power level

(depending on model)

- Suction capacity increases steplessly up to MAX.(15)
- The flexible hose handle (16) has a manual air flow regulator (17) which allows you to briefly reduce the suction level.

Parking and storage (23)

When you have switched off and unplugged the appliance, push the button (14) to automatically rewind the cord.

Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner. You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

Raising the dust tank (24)

After turning off the appliance and unplug it, slide lever (18) and hold the tank handle ,then raise the tank .

Opening the dust tank (25)

Please pull the hook (21) behind the tank, then open the tank cover.

Emptying the dust tank

As below, if these things happen to your vacuum cleaner, please turn off the appliance, unplug it and remove hose.

Take out the dust tank (24) and motor safety filter (22) from the cleaner. Then empty the dust tank (26) and clean the motor safety filter (22).

- When the dust in the tank (19) reaches the maximum line.
- When a great deal of dust has clogged up the inner cover (20) .
- When the motor safety filter (22) is full of dust. Wash the dust tank (27) with cold water. Dry fully in shade so that moisture is removed entirely.

 **If after emptying the dust tank the suction is low, clean the motor safety filter.**

Failure to do so could result in product damage.

Closing the dust tank

According to the arrow's direction (30) on the top of tank handle ,please take the hook into the hole on the handle and close the tank by locking the hook behind it .

Cleaning the motor safety filter

The motor safety filter is situated inside the appliance under the dust tank.

Each time that you clean the motor safety filter, we advise you to take out the motor safety filter (28).

Wash it with cold water (29) and dry fully in shade so that moisture is removed entirely. And then place it again in the vacuum cleaner. The motor safety filter should be cleaned at least once a month.

Fixing the dust tank

According to the arrow's direction (31), please close the dust tank correctly and then put it in the vacuum cleaner.

Do not use vacuum cleaner without motor safety filter.

Failure to do so could result in motor damage and weak suction.

Cleaning exhaust filter(32)

- The exhaust filter is a reusable HEPA filter (depend on model).
- To clean the exhaust filter, remove it on the body by releasing hook.
- Dust off filter. (Do not wash filter with water)
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

Mini turbine nozzle (optional) (33)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover : Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

Turbine Nozzle (depending on model)(34)

- Cleaning turbine brush nozzle.
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

What to do if your appliance does not work ?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check dust in the tank does not reach the maximum line. Empty the dust tank if necessary.
- Check that the inner cover (20) is not clogged, Clean up it if necessary.
- Check that the motor safety filter (22) is not full of dust. Clean up it if necessary.

Mode d'emploi

Connexion du tube flexible

Poussez l'extrémité de la tête (1) du tube flexible (2) dans le point d'attache de l'aspirateur. Pour enlever le tube flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton (3) qui se trouve dans la tête, puis tirez vers le haut.

Assemblage des tubes

(en fonction du modèle)

- **Tuyau en métal (4,5)**

- Assemblez les deux tubes en les tordant légèrement.

- **Tube télescopique (6)**

- Poussez le loquet à ressort (7) en avant.
- Sortez la longueur requise du tube.
- Lâchez le loquet à ressort pour le verrouiller.

Utilisation de la tête de nettoyage et des suceurs accessoires

(en fonction du modèle)

Encastrez la large tête de nettoyage dans l'extrémité du tube.

- La tête à 2 positions (8) est équipée d'une pédale (9) qui vous permet de modifier sa position suivant le type de plancher à nettoyer.

Position plancher dur (carreaux, parquet, planchers...). Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.

Position tapis ou carpette. Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.

- **Suceur plat (10)**

Pour aspirer dans des endroits normalement inaccessibles, c'est-à-dire pour atteindre les toiles d'araignée ou la zone au-dessous du sofa!

- **Suceur à tissus et à meubles rembourrés (11)**

Pour aspirer des tissus et des meubles rembourrés, des matelas, etc. Les collecteurs de fils vous aident à ramasser des fils et du duvet détachés.

- **Brosse à épousseter (12)**

Pour aspirer les cadres des tableaux, les bords des meubles, les livres et d'autres objets irréguliers.

Comment le brancher et l'utiliser

Sortez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur désirée et branchez-le dans la prise de courant.

Appuyez sur le bouton (13) pour mettre en marche l'aspirateur. Pour l'arrêter, appuyez encore une fois sur ce bouton (13).

Réglage du niveau de puissance

(en fonction du modèle)

- Si votre appareil est équipé d'une commande de puissance variable électronique(15), vous pouvez choisir la puissance appropriée pour la tâche à effectuer. La puissance d'aspiration augmente dans la mesure où vous glissez le bouton vers la droite.
- La poignée du tube flexible (16) a un contrôleur de débit manuel (17) qui vous permet de réduire rapidement le niveau d'aspiration.

Pause et stockage (23)

Après avoir arrêté et débranché l'appareil, appuyez sur le bouton (14) pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation.

Insérer doucement le crochet dans l'encoche latérale de l'aspirateur. Insérer doucement le crochet dans l'encoche situant en bas de l'aspirateur afin de le ranger en debout.

Lever le réservoir à poussière (24)

Après avoir fermé l'appareil et le débranché, faire coulisser le levier (18) et maintenir la poignée du réservoir, puis lever le réservoir.

Ouvrir le réservoir à poussière (25)

Tirer le crochet (21) derrière le réservoir, puis ouvrir le réservoir.

Vidange du bac à poussière

Le nettoyeur est réglé à la puissance maximale et la buse est sur le sol. Comme le montré ci-dessous, si ces choses arrivent dans votre aspirateur, s'il vous plaît éteindre l'appareil, le débrancher et retirer le tuyau. Sortez le bac à poussière (24) et de le filtre de sécurité du moteur (22) de l'aspirateur. Ensuite, videz le bac à poussière (26) et nettoyez le filtre de sécurité du moteur (22).

- Lorsque les poussières dans le réservoir (19) a atteint la ligne maximale.
- Lorsque beaucoup de poussières ont bouché le couvercle intérieur (20).
- Lorsque le filtre de sécurité du moteur (22) est plein de poussière.

Lavez le bac à poussière (27) à l'eau froide. Laissez sécher entièrement à l'ombre afin que l'humidité est entièrement supprimée.

 **Si après le vidange du bac à poussière la force d'aspiration devient plus faible, nettoyez le filtre de sécurité du moteur.**
Ne pas le faire pourrait endommager le produit.

Fermer le réservoir à poussière

Selon la direction de la flèche (30) au-dessus de la poignée du réservoir, prendre le crochet dans le trou sur la poignée et fermer le réservoir à poussière en verrouillant le crochet derrière.

Nettoyage du filtre de sécurité du moteur

La filtre de sécurité du moteur est situé à l'intérieur de l'appareil dans le bac à poussière.

Chaque fois que vous nettoyez le filtre de sécurité du moteur, nous vous conseillons d'enlever le filtre de sécurité du moteur (28). Lavez le filtre à l'eau froide (29) et laissez sécher complètement à l'ombre de sorte que l'humidité est supprimée entièrement. Et puis la replacer dans l'aspirateur.

Le filtre de sécurité du moteur doit être nettoyé au moins une fois par mois.

Fixation du bac à poussière

Selon la direction de la flèche (31), s'il vous plaît fermer le bac à poussière correctement et puis le mettre dans l'aspirateur.

⚠ Ne pas utiliser l'aspirateur sans filtre de sécurité du moteur.

Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages à moteur et une force d'aspiration faible.

Épurer le filtre d'échapement (32)

- Le filtre d'échapement est un filtre HEPA à l'usage de maintes fois. (en fonction du modèle)
- Pour nettoyer le filtre d'échappement, l'enlever sur le corps en libérant le crochet.
- Rincer la poussière (ne pas utiliser avec l'eau).
- Epurer le filtre une fois au moins par an.

La brosse mini turbine (différent selon le modèle) (33)

- La mini turbina es usada para escaleras y otros lugares difíciles de alcanzar.
- Para limpiar la boquilla de la mini turbina, remueve la tapa de la boquilla:
Remueve 2 tornillos de la base y quite la tapa de la boquilla como se muestra.

• Limpie frecuentemente y remueva el cabello, hilos y pelusa enredada en el área del cepillo. De lo contrario podría dañarse la boquilla de la mini turbina.

La tête d'aspiration de turbine (Différent selon le modèle) (34)

- **Nettoyer la brosse d'aspiration de turbine.**
- Appuyer sur le bouton derrière la tête d'aspiration pour ouvrir la fermeture d'air.
- Utiliser la brosse de dépoussiérage et la tête d'aspiration de la fissure pour nettoyer la brosse et le ventilateur.

Quoi faire si votre appareil ne marche pas ?

Vérifiez que l'appareil soit correctement branché et que la prise de courant marche bien.

Que faire lorsque la performance d'aspiration réduit?

- Arrêtez l'appareil et le débrancher.
- Vérifiez que les tubes, les tuyaux flexibles et l'outil de nettoyage ne sont pas bloqués.
- Vérifiez la poussière dans le réservoir n'a pas atteint la ligne maximale. Videz le bac à poussière si nécessaire.
- Vérifiez que le couvercle intérieur (20) n'est pas bouché. Le nettoyer si nécessaire.
- Vérifiez que le filtre de sécurité du moteur (22) n'est pas pleine de poussière. Le nettoyer si nécessaire.





الفوهة الطربينية (حسب الطراز) (34)

- تنظيف فوهة الفرشاة الطربينية .
- ضغط الزر وراء الفوهة لفك غطاء الهواء .
- استعمال فرشاة الغبار وأدوات تنظيف الأرakan لتنظيف وشفط الفرشاة والمروحة .

ما الذي يجب فعله عند توقف الجهاز عن العمل؟

افحص الجهاز للتأكد من اتصاله بالتيار بشكل صحيح ومن عمل مأخذ التيار الكهربائي.

ما الذي يجب فعله عند انخفاض مستوى الشفط؟

- أوقف تشغيل الجهاز وافصل توصياته.
- تأكيد من عدم انسداد المواسير والخرطوم المرن وأداة التنظيف.
- تأكيد من أن الغبار في الخزان لم يصل إلى الحد الأقصى.
- افرغ خزان الغبار إذا لزم الأمر.
- تتحقق من أن الغطاء الداخلي (20) غير مسدود، وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.
- تأكيد من أن فلتر سلامة المотор (22) ليس مملوء تماماً بالغار.
- قم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

إغلاق خزان الغبار وفقاً لاتجاه السهم (30) فوق مقبض دبابات، يرجى وضع هوك في حفرة على التعامل معها ، ومن ثم قفل لربط لإغلاق خزان التبخار.

تنظيف فلتر سلامة المotor
يوجد فلتر سلامة المotor داخل الجهاز أسفل خزان الغبار.

في كل مرة تقوم بتنظيف فلتر سلامة المotor، ننصحك بازالة فلتر سلامة المotor (28).

اغسله بماء بارد (29) وجففه بشكل كامل في الظل بحيث يتم إزاله الرطوبة بـشكل كامل.

الرجاء تنظيف الفلتر سلامة السيارات على الأقل مرة واحدة في الشهر

ثبيت خزان الغبار

يرجى قفل خزان الغبار بشكل صحيح وفقاً لاتجاه السهم (31)، ثم ثبته في المكينة الكهربائية.

ثم بعد ذلك أعد ثبيته في المكينة الكهربائية.
 لا تستخدم المكينة الكهربائية بدون فلتر سلامة المotor، حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى تلف المotor وإضعاف قوة الشفط.

تنظيف فلتر العادم (32)

- فلتر العادم هو نوع من فلتر HEPA الذي يمكن إعادة استعماله (حسب الطراز) .
- اطلاق سراح هوك لإزالة تصفيية العادم على الجسم قبل التنظيف
- ازالة الغبار من الفلتر (مممنوع تنظيف الفلتر بالماء) .
- يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة كل سنة على الأقل .

فوهة ميكرو التوربينة (اختياري) (33)

- استعمال ميكرو التوربينة للدرجات أو أماكن أخرى صعبة الوصول.
- من أجل تنظيف فوهة ميكرو التوربينة، اخراج غطاء الفوهة: فلك 2 براغي في الأسفل واخراج غطاء الفوهة كما هو مبين.
- تنظيف وازالة الشعر والخيوط والأوساخ المتراكمة في مكان الفرشاة. قد يسبب تخريب فوهة ميكرو التوربينة اذا لم يتم ذلك.

آية الاستخدام

- يحتوي مقبض الخرطوم المرن (16) على منظم تدفق مواء يدوي (17) يتيح لك خفض مستوى الشفط قليلاً.

الحمل والتخزين (23)

بعد إيقاف تشغيل الجهاز ونزع توصيلات الجهاز، اضغط على الزر (14) للترجيع التلقائي السريع للسلك. نقل خطاف الفوهة الى الفتاحة في جانب المكنسة الكهربائية.

- وضع مقبض التحكم لمقبض الخرطوم في المكان المطلوب.
- نقل مقبض التحكم الى مكان "الاطفاء".
- ضغط زر بكرة السلك لارجاع السلك الكهربائي بعد الاستعمال.

رفع الغبار ببابات (24)

بعد أن كنت قد تحولت وفصلتها عن المنتج ، يرجى تحريك ذراع (18) والاستمرار على معالجة الخزان ، ومن ثم رفع الخزان.

فتح خزان الغبار (25)

سحب هوك (21) وراء الدبابة ، ومن ثم فتح غطاء الخزان.

تفريغ خزان الغبار

المنظف مضبوط على أقصى طاقة والفوهة بعيدة عن الأرض. كما هو موضح أدناه ، إذا حدث ذلك الأشياء للمكنسة الخاصة بك ، يرجى إيقاف

تشغيل الجهاز ، وفصلها من منفذ التيار وقم بزلالة الخرطوم ، أخر جزان الغبار (24) وفلتر سلامة المотор من المكنسة.

ثم أفرغ خزان الغبار (26) وتنظيف فلتر سلامة المотор (22).

عندما يصل الغبار في الخزان (19) إلى الحد الأقصى.

• عند انسداد الغطاء الداخلي (20) بسبب كتلة كبيرة من الغبار.

• عندما يمتليء فلتر سلامة المotor (22) تماماً بالغبار.

اغسل خزان الغبار (27) بماء بارد.

جفف الخزان بشكل كامل في الظل بحيث يتم إزالة الرطوبة بشكل كامل.

⚠ إذا كانت قدرة الشفط لا تزال ضعيفة بعد إفراغ خزان الغبار ، قم بتنظيف فلتر سلامة المotor.

حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى إصابة شخصية.

توصيل الخرطوم المرن

ادفع نهاية الرأس (1) بالخرطوم المرن (2) إلى فتحة التركيب في المكنسة الكهربائية.

لإخراج الخرطوم المرن من المكنسة الكهربائية ، اضغط على الزر (3) الموجود على الرأس ، ثم اسحب لأعلى.

تركيب الأنابيب (حسب الطراز)

• الأنبوب المعدني (4.5)

- اجمع الأنبوبين معًا وذلك بلفهما قليلاً.
- المسورة المتراكبة (6)

- ادفع ماسورة الرابط.
- اسحب المسورة إلى الطول المطلوب.
- حمر ماسورة الرابط ليتم القفل.

استخدام رأس التنظيف والملحقات الإضافية (حسب الطراز)

قم بتركيب رأس التنظيف العريض في نهاية المسورة.

الرأس ذو الوضع الثاني (8) تم تزويد بما بدأوسنة (9)

والتي تسمح لك بتغيير وضعها وفقاً لنوع الأرضية التي يتم تنظيفها. وضع الأرضية الصلبة (أرضيات الباركيه والسيراميك...) اضغط على الدواسة لإلزال الفرشاة لأسفل ووضع السجاد أو البساط. اضغط على الدواسة لرفع الفرشاة لأعلى.

أداة تنظيف الأركان (10)

للتنظيف في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بشكل طبيعي (مثل أركان الأسقف أو أسفل قطع الأثاث).

فوهة مواد التجفيف (11)

لتنظيف مواد التجفيف والمراتب تساعد مجعات الخيوط على التقاط الخيوط والرغب.

فرشاة الأترية (12)

لتنظيف إطارات الصور وحرروف قطع الأثاث والكتب والمواد الأخرى غير منتظمة الشكل.

كيفية التوصيل والاستخدام

اسحب سلك التيار إلى الطول المطلوب وقم بالتوصيل بمأخذ التيار.

اضغط على الزر (13) لبدء تشغيل المكنسة الكهربائية. ولا ينافس المكنسة ، اضغط على الزر (13) مرة أخرى.

ضبط مستوى الطاقة (حسب الطراز)

• تزييد سعة الشفط تدريجياً حتى تصل إلى الحد الأقصى

(15).MAX

تعليمات هامة للسلامة

! تنبيه

• لا تمسك الصندوق من المقابض أثناء تحريك المكنسة .

فقد يسقط جسم المكنسة عند فصل الصندوق عن المقابض حيث يمكن أن يؤدي ذلك إصابة جسدية أو إلى تلف المنتج يجب أن تمسك من مقابض الحمل عند تحريك . (حسب الطراز)

• إذا أضاء مصباح المؤشر بعد إفراغ صندوق الأتربة باللون (الأحمر)، فقم بتنظيف صندوق الأتربة .

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج. (حسب الطراز)

• لا تجفف المرشح في فرن أو ميكروويف . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

• لا تجفف المرشح في مجفف الملابس . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

• لا تجفف المكنسة بالقرب من مصدر لهب مفتوح .

حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى خطر الحرائق .

• قم بتنظيف المكنسة دائمًا بعد تنظيف السجاد والمنظفات والمنعشات والمساحيق والأتربة الدقيقة .

فهذه الأشياء تسد المرشحات وتقلل تيار الهواء ويمكنها أن تتلف المكنسة قد يؤدي عدم تنظيف صندوق الأتربة إلى تلف دائم للمكنسة .
(حسب الطراز)

! تنبيه

الواقي الحراري:

يوجد بهذه المكنسة ترموموستات يحميها في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك. في حالة توقف المكنسة الكهربية فجأة، فأغلق المفتاح وافصلها عن التيار الكهربائي. افحص المكنسة الكهربائية للتأكد من عدم وجود مصدر لارتفاع الحرارة مثل امتلاء غرفة الأتربة أو انسداد خرطوم أو انسداد مرشح. في حالة وجود أي من هذه الحالات، قم بإصلاحها أو انتظر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل قبل محاولة استخدام المكنسة الكهربية. وبعد مرور ٣٠ دقيقة، قم بتوصيل المكنسة الكهربائية بالتيار الكهربائي وأدبر المفتاح .

تعليمات هامة للسلامة

! تحذير

- يجب فقط القيام بصلاح الأجهزة الكهربية من قبل مهندسي صيانة متخصصين . قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى مخاطر جسيمة للمستخدم.
- لا تقم بتوصيل التيار الكهربى إذا لم يكن المقابض علىوضع OFF (إيقاف التشغيل) . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. (حسب الطراز)
- ابق الأطفال بعيداً لاحظ العوائق عند لف السلك لمنع الإصابة الجسدية . يتحرك السلك بسرعة أثناء اللف. (حسب الطراز)
- يحتوى الخرطوم على أسلاك كهربية لا تستخدمنه إذا كان تالفاً أو مقطوعاً أو مثقوباً حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو الصدمة الكهربية. (حسب الطراز)
- لا تستخدم المكنسة الكهربية كلعبة . يجب الانتباه الشديد عند استخدام المكنسة أو عندما تكون قريبة من الأطفال حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك التيار الكهربى تالفاً أو معيباً حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج . في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة نذر فرقمه ذر عظيم لتجنب المخاطر .
- لا تستبدل القابس بأي شكل من الأشكال قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو تلف المنتج قد يؤدي القيام بذلك إلى الوفاة إذا لم يكن القابس مناسباً . فاتصل بكهربائي مختص لتركيب المنفذ الصحيح .

! تنبيه

- لتجنب التعثر فيها .
- استخدم قطع الغيار المنتجة أو الموصى بها من قبل وكلاء خدمة شركة LG Electronics . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- استخدم المكنسة الكهربية كما هو موصوف في هذا الدليل فقط استخدمها فقط مع الملحقات أو المرفقات الموصى بها أو المعتمدة من LG . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- لتجنب الإصابة الجسدية أو لمنع الجهاز من الصندوق عند تنظيف السلالم، ضع المكنسة دائمًا أسفل السلالم . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإصابة الجسدية أو تلف المنتج .
- استخدم الفوهات المرفقة في وضع الأريكة . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .
- لا تضع أي أغراض في الفتحات . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة في حالة انسداد الفتحات: احفظ الفتحات بعيداً عن الأتربة أو التساللة أو الشعر أو أي شيء قد يقلل تيار الهواء . حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة بدون صندوق الأتربة و/or المرشحات مثبتة في أماكنها . حيث يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج .
- لا تستخدم المكنسة في تنظيف الأشياء الحادة والصلبة مثل الديبابيس، أو الحجارة، أو الألعاب الصغيرة، إلخ . فقد تتلف هذه الأشياء المكنسة أو صندوق الأتربة .
- تخزين المكنسة الكهربية داخل المنزل . أحفظ المكنسة بعيداً بعد الاستخدام لمنع

• يمكن للأطفال بداية من سن 8 سنوات فأكثر استخدام هذا الجهاز وأيضاً الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة وتفهم المخاطر التي قد تترجم عن الاستخدام، لا يجب على الأطفال اللعب بالجهاز، لا يجب قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانة استخدامه بدون إشراف

• لا تستمر في التنظيف بالمكنسة الكهربية إذا بدا لك أن أية أجزاء مفقودة أو تالفة.

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج في هذه الحالة اتصل بوكيل خدمة شركة LG Electronics لتجنب المخاطر.

• لا تستخدم سلك التمديد مع هذه المكنسة الكهربية.

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خطر الحرائق أو تلف المنتج.

• أوقف تشغيل كل مفاتيح التحكم في المكنسة قبل فصلها عن التيار.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية.

• احتفظ بالشعر، والملابس الفضفاضة، والأصابع، وكل أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة الأخرى.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية.

• لا تسحب المكنسة من سلك التيار أو تحملها منه، ولا تستخدم سلك التيار كمقبض، ولا تفلق الباب على سلك التيار، أو تلف سلك التيار حول أطراف حادة لا تسحب المكنسة الكهربية على سلك التيار احتفظ بسلك التيار بعيداً عن الأسطح الساخنة.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية أو الحرائق أو تلف المنتج.

• افصل مصدر التيار الكهربى قبل صيانة الوحدة أو تنظيفها أو عند عدم استخدام المكنسة.

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربية أو الإصابة الجسدية.

• مثل الصغيرة الجسيمات أو ،والمواد ،جيسيو ،شفرة ،السائل فراغ لا أو وحرق ،الاسمنت التنظيف في الحر الرماد أو ،السجاد مثل التدخين

• لا تقم بتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الجازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو البروبان (سوائل أو غازات).

حيث يمكن للدخان الذي ينبعث من هذه السوائل أن يتسبب في خطر الحرائق أو الانفجار حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوقاية أو الإصابة الجسدية

• لا تمسك القابس أو المكنسة بأيدي مبللة . حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة.

• لا تفصل التيار الكهربى بجذب السلك . حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الصدمة الكهربية. لفصل التيار عن المكنسة، امسك بالقابس، وليس السلك.

• منوع استعمال المكنسة الكهربائية اذا تم تخريب السلك الكهربائي أو القابس .

إذا تم تخريب السلك الكهربائي، فيجب تبديله من قبل وكيل الصيانة من LG Electronics من أجل تفادي المخاطر .

تعليمات هامة للسلامة

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المكنسة الكهربائية لمنع خطر حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة للأشخاص، أو تلف عند استخدام المكنسة الكهربائية. لا يشمل هذا الدليل كل الظروف المحتملة التي قد تحدث . اتصل دائمًا بفني الخدمة أو المصانع في حالة وجود أية مشكلات لا تفهمها. يتوافق هذا الجهاز مع قوانين الاتحاد الأوروبي التوجيهات: توجيهي الجهود الكهربائي المنخفض 2006/95/EC - وتجيئه 2004/108/EC EMC

هذا هو رمز تنبيه للسلامة .

ينبهك هذا الرمز ضد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين .
تنبيه للسلامة وتعني كلمة تحذير أو “WARNING” مق تلي كل رسائل السلامة كل رمز CAUTION ستنبيه س تعني هذه الكلمات ما يلي:



!
تحذير

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.

!
تنبيه

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة والتي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف الممتلكات.

!
تحذير


٠. استخدام الفولتية الصحيحة .

قد يؤدي استخدام فولتية غير صحيحة إلى تلف المحرك أو إصابة المستخدم الفولتية السليمة مطبوعة أسفل المكنسة الكهربائية .

• منوع استعمال المكنسة الكهربائية من قبل الأشخاص الضعيفة (بما فيه الأطفال) في الجسم أو الحسية أو العقل أو بدون الخبرات والعلم، إلا تحت اشراف وتعليم شخص مسئول عن سلامتهم حول استعمال المكنسة الكهربائية .


يجب تأكيد عدم لعب المكنسة الكهربائية من قبل الأطفال.

32





















أجزاء اختيارية

33




34






الأجزاء الرئيسية



أجزاء اختيارية

■ تعتمد أشكال وكمية الأجزاء التالية على نوع الطرازات المختلفة التي قمت بشرائها.



الملحق

■ تختلف تلك الموصفات وفقاً لمتطلبات الوكيل/المشتري.





دليل الاستعمال

نوع جديد للمكنسة الكهربائية الاعصارية

هذه المعلومات تحتوى تعليمات هامة لسلامة استعمال وصيانة المكنسة الكهربائية .
و خاصة يرجى قراءة جميع المعلومات في الصفحة 8-5 من أجل سلامتكم .
ويرجى احتفاظ هذا الدليل في مكان سهل الوصول ومراجعته في أي وقت .

VC31**N**

