



安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其它服务。

重要！ SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或取出卡时，请小心谨慎。 请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

仅支持 2G/2.5G SIM 卡

说明

- 1 打开后盖。
- 2 卸下电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。



电子邮件

设置您的电子邮件

使用 LG-A290 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。 设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快。

1. 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**电子邮件**。
2. 第一次打开**电子邮件**时，您需要设置电子邮件帐户。 此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。
3. 按照弹出说明并输入所需的信息。

使用新帐户发送电子邮件

- 要发送/接收电子邮件，您应设置电子邮件帐户。
1. 从**菜单**中选择**信息**，然后选择**电子邮件**。
 2. 从**选项**中选择**写电子邮件**，然后将打开新电子邮件编辑器屏幕。
 3. 输入收件人的地址，然后写主题。
 4. 输入您的信息。
 5. 按**选项**，选择**添加附件**以添加文件。
 6. 从**选项**中选择**发送**可发送电子邮件。

相机

您可以使用内置照相机拍照并根据需要调整设置。

按住“9”发送 SOS 信息。 此消息将发送至指定的收件人。 如果您回拨，手机将自动接听。 此时，所有通知音将静音。 其它功能表不可用。 要退出 SOS 模式，请按主屏幕中结束键。

在电脑上安装 LG PC 套件

1. 转到 www.lg.com，选择您所在国家/地区。
2. 选择**支持**并转至**手机支持**。
3. 根据屏幕上说明在电脑上完成 LG PC 套件安装。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择“国家/地区”。 此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。 请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或触犯法律。 本手册中给出了进一步的详细信息。

录像机

您可以使用内置录像机录制视频剪辑。

媒体播放器

LG-A290 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

FM 收音机

LG-A290 拥有 FM 收音机功能，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听广播。

在收听 FM 收音机时，您还可以录制一小段音乐剪辑并将其保存。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。 将插头接入耳机接口以便收听无线广播并确保良好的无线电接收效果。

录音机

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

应用程序

LG-A290 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。 如果您选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存在此文件夹中。 按**菜单**，然后选择**应用程序**。 选择**我的游戏**和**应用程序**。

警告

- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机，例如，在医院中，因为它可能影响医疗设备。
- 应按照相关条例处置电池。

产品保养和维护

警告：仅使用经核准用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。 使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。 当需要维修时，请将手机送往合格的专业技术人员处。
- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果有驾驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 不要在正进行爆炸的地区使用手机。 请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。
- 易爆区域
- 不要在加油站使用手机。 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 在飞机上
- 无线设备可能对飞机造成干扰。
- 登机前，请关机。
- 儿童

开始了解您的手机



通话

拨打电话

1. 使用键盘输入号码。 要删除一个数字，请按**清除**。
2. 按 **开始** 通话。
3. 要结束通话，请按 **结束**。

提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按**0**。

从电话本拨打电话

1. 从主屏选择**联系人**。
2. 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。

接听和拒绝电话

当手机响铃时，请按 **接听** 接听来电。 电话响后，选择**静音**可静音。 如果您在开会时忘记将情景模式更改为**静音**，这非常有帮助。 按 **拒绝** 或选择**拒绝**以拒绝来电。

使用扬声器

通话期间，您可以通过按 **RSK** (免提) 激活扬声器，并且您可以通过免提方式使用手机。 如果扬声器处于活动状态，再次按 **RSK** (免提) 将恢复标准手机会话模式。

管理器

设置闹钟 (菜单 > 管理器 > 闹钟)

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间响铃。

使用日历 (菜单 > 管理器 > 日历)

当进入此功能表时，屏幕上出现日历。 当前日期上有一方格光标。 您可以使用导航键将光标移到另一日期。

向任务列表添加项目 (菜单 > 管理器 > 任务列表)

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

添加备忘录 (菜单 > 管理器 > 备注)

您可以在此注册个人备忘录。

向世界时间添加城市 (菜单 > 管理器 > 世界时间)

您可以将所需的城市添加到世界时列表。 您还可以查看世界各地主要城市的当前时间。

使用计算器 (菜单 > 管理器 > 计算器)

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除及科学运算等等。

换算单位 (菜单 > 管理器 > 换算器)

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。

使用秒表 (菜单 > 管理器 > 秒表)

使用此选项可使用秒表功能。

快速拨号

按**菜单**，然后选择**联系人** > **选项** > **电话簿设置**，然后选择**快速拨号**。 为联系人分配 5 和 8 之间的任意键。 快速拨号 1 设置为您的语音邮箱，9 键设置为 SOS 模式，2、3 和 4 键分配给快速 SIM 预算。 因此您不能更改这些键。

更改通话设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。 按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。

高级设置

黑名单 - 此菜单显示您选择拒绝其来电的联系人手机号码。 您可以在黑名单中添加新号码。 来自黑名单号码的来电将被自动拒接。

成本节省模式 - 将联系人添加到电话本时，都会分配 SIM 卡。 在通话期间，将识别匹配运营商 SIM 卡，并利用匹配运营商 SIM 卡完成操作。 这样就可以充分利用同一运营商的优惠。 要使用成本节省模式功能，请确保“开启”此功能 [设置 -> 通话 -> 高级设置 -> 成本节省模式] **注：**在电话呼入时费用节省模式不起作用。

快捷方式 (菜单 > 管理器 > 快捷方式)

帮助您转到要搜索的功能表。 您可以将此项目设置为快捷方式。

手电筒 (菜单 > 管理器 > 手电筒)

这样您可以打开/关闭手机顶部的手电筒。

提示！ 待机屏幕长按下导航键可打开/关闭手电筒。

互联网

访问互联网浏览器

您可以启动网络浏览器并访问在“Internet 网络设定”中激活的网络设定的主页。 您也可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。 按**菜单**，然后选择**互联网**。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

设置

切换 SIM 卡 (菜单 > 设置 > 三重 SIM 开关)

您可以选择要通过手动或自动方式使用哪个 SIM 卡。

激活 SIM 卡 (菜单 > 设置 > 三重 SIM)

您可以选择要激活一个还是全部三个 SIM 卡。

设置铃声 (菜单 > 设置 > 情景模式)

您可以针对不同事件或环境调整和自定义手机铃声。

零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急呼叫。 因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。

在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 如果使用不适当的电池进行替换，可能有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-A290 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包

充电器/USB 数据线接口



SIM 卡切换键

SIM 卡切换键用于在 3 个 SIM 卡之间切换 (联系人、信息、彩信、通话记录) 您可以通过按 **SIM 卡切换键** 0.5 秒以上，以沿 SIM 插槽移动。

安装存储卡

取下后盖，插入一张 Micro SD 卡，使金色触点朝上，如图所示。要取出存储卡，请轻推。



备注：存储卡是可选配件。

格式化存储卡

从您的主屏上，按**菜单**，选择**图片库**，选择**外部存储器**，然后从**选项**中选择**格式化**并插入**手机密码**以格式化存储卡。

警告：格式化存储卡时，所有内容将被擦除。 如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

联系人

搜索联系人

1. 从主屏选择**联系人**。
2. 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
3. 在联系人之间滚动

添加新联系人

1. 从主屏选择**联系人**。 选择**添加为新联系人**。
2. 输入新联系人的姓氏和名称。
3. 输入号码并选择**选项**，然后选择**保存**。

提示！ 分配 SIM 字段用于将联系人分配给默认 SIM/SIM1/SIM2/SIM3。 当费用节省模式“开启”时，对该联系人的通话将通过指定的 SIM 发起。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。 要设置群组，请按联系人菜单中的选项。 然后选择**来电者群组**。 您可以在**新增群组**中设置**群组名**、**群组图片**、**群组铃声**。

信息

发送信息

1. 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**编写信息**来发送短信或彩信。

更改显示设置 (菜单 > 设置 > 显示)

您可以更改手机显示的设置。

更改日期和时间 (菜单 > 设置 > 日期和时间)

您可以设置与日期和时间相关的功能。

更改连接设置 (菜单 > 设置 > 连接 > 数据帐户)

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。 如果要更改设置，请使用此功能表。 您可以在该菜单中配置网络帐号。

更改手机设置 (菜单 > 设置 > 拨号)

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 LG-A290 进行调节。

- **语言/首选书写语言** - 您可以更改手机中显示文本的语言。 此更改还将影响语言输入模式。
- **问候语** - 此菜单允许您自定义开机时的问候语。 您也可以选择在否在开机时显示问候语。
- **指定功能键** - 允许您更改当前为导航键分配的热键的首选项 (在待机模式下)。
- **飞行模式** - 您可以使用此功能打开飞行模式。 飞行模式被设为打开时，您将无法拨打电话、连接互联网或发送信息。
- **UART 设置** - 使用调制解调器，用户可以对在 UART 设置中选定的 SIM 卡执行操作 (如使用

2. 此时将打开新信息编辑器。 信息编辑器是一款直观易用的工具，将短信和多媒体信息组合在一起，可在编辑器中轻松切换。 信息编辑器的默认设置为短信模式。

3. 使用 T9 预测模式或 Abc 手动模式或 123 模式输入信息。 您可以通过按 **发送** 键，在文本输入法之间切换。

4. 如果您希望添加一些图像或视频，请选择**选项**，然后选择**添加图片**、**添加声音**、**添加视频**、**添加主题**。
5. 选择**输入收件人**或从**电话簿**中添加。 您可以通过标记联系人来添加多个联系人。

备注：信息也可以发送给群组。 编辑信息，然后按发送并选择从电话本中添加。 导航至右侧，选择群组，然后选择您需要的群组。

6. 按 **发送** 可发送信息。

提示！ 在您输入文本时可以按**选项** > **切换至彩信/短信**来选择您的信息类型是短信还是彩信。

警告：如果在信息编辑器中添加了图像、视频剪辑、声效剪辑、日程表、名片、文本字段或主题，系统将自动切换到彩信模式，您将需要支付相应的费用。

HyperTerminal、PC 拨号执行 AT 命令)。 使用在 UART 设置中选定的 SIM 卡，用户可以进行 GPRS 拨号，例如，选定 SIM1 卡时，用户可以使用选定 SIM 卡进行连接。

• **杂项 设置** - 您可设置显示屏的亮度和时间。

更改安全设置 (菜单 > 设置 > 安全性)

更改安全设置以保护 LG-A290 及重要信息。

- **SIM1、SIM2、SIM3 安全性** - 您可以更改每个 SIM 卡的安全性设置。
- **手机安全** - 您可以更改密码或开启/关闭手机锁。
- **自动键盘锁** - 您可以开启/关闭键盘锁。
- **防盗手机追踪器** - 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。 要激活 ATMT (防盗手机追踪器) 功能，请输入安全码。 您需要将 ATMT 设为开，并使用发件人名称、号码来配置防盗手机追踪器设置。 默认安全码为“0000”。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所用的号码。

重设手机 (菜单 > 设置 > 恢复出厂设置)

您可以初始化所有出厂默认设置。 要启动此功能，您需要安全密码。

SOS 模式 (菜单 > 信息 > SOS 信息)

当 SOS 模式设为“开”时，紧急情况下，在空闲屏幕中

技术参数

最高温度：+55°C (放电)

+45°C (充电)

最低温度：-10°C



