

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 



Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

Uživatelská příručka
Návod na používanie

LG-P760

MFL67784615 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

Wi-Fi (WLAN)


Toto zariadenie môžete používať vo všetkých európskych krajinách.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	8	Přizpůsobení domovské obrazovky	44
Důležité upozornění.....	20	Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	45
Informace o telefonu	30	Oznámení.....	45
Přehled telefonu	30	Zobrazení oznámení a nastavení posunutím ..	46
Instalace karty USIM a baterie	34	Rychlé nastavení.....	47
Nabíjení telefonu	36	Ikony indikátorů na stavovém řádku.....	48
Vložení karty microSD	38	Klávesnice na obrazovce	48
Vyjmutí karty microSD.....	39	Zadávání písmen s diakritikou.....	49
Formatting the microSD card.....	40	Nastavení účtu Google.....	53
Zamykání a odemykání obrazovky.....	40	Připojení k sítím a zařízením	54
Domovská obrazovka	42	Wi-Fi	54
Tipy pro dotykovou obrazovku	42	Připojení k sítím Wi-Fi.....	54
Domovská obrazovka	43	Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi ..	54

Bluetooth	55	Nastavení hovoru	70
Sdílení datového připojení telefonu	57	Kontakty	71
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share	60	Hledání kontaktu	71
Funkce SmartShare.....	61	Přidání nového kontaktu.....	71
Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB	65	Oblíbené kontakty	71
Hovory	68	Vytvoření skupiny	72
Uskutečnění hovoru.....	68	Přesunutí kontaktů ze starého zařízení do nového zařízení	73
Volání kontaktů	68	Posílání zpráv	74
Příjem a odmítnutí hovoru	68	Odeslání zprávy.....	74
Úprava hlasitosti hovoru	69	Strukturovaná schránka	75
Uskutečnění druhého hovoru	69	Změna nastavení zpráv	75
Zobrazení záznamů hovorů.....	70	E-mail	76

Obsah

Správa e-mailového účtu.....	76	Po nahrání videa.....	88
Práce se složkami účtů.....	77	Sledování uložených videozáznamů.....	89
Napsání a odeslání e-mailu	77	Úprava hlasitosti při sledování videa.....	89
Fotoaparát.....	79	Jedinečná funkce LG	90
Seznámení s hledáčkem.....	79	QuickMemo.....	90
Použití pokročilých nastavení.....	80	Používání možností QuickMemo	91
Rychlé pořízení fotografie	82	Prohlížení uložení poznámky QuickMemo.....	91
Po pořízení fotografie.....	83	Funkce QuickTranslator	92
Zobrazení uložených fotografií	85	Funkce Použití zoomu živě	93
Videokamera	86	Funkce QSlide.....	94
Seznámení s hledáčkem.....	86	LG SmartWorld.....	96
Použití pokročilých nastavení.....	87	Získání přístupu ke službě LG SmartWorld	
Rychlé pořízení videozáznamu.....	88	z telefonu	96
		Postup používání služby LG SmartWorld	97

On-Screen Phone	97	Přehrávání videa	102
Ikony aplikace On-Screen Phone.....	98	Hudba	103
Funkce aplikace On-Screen Phone.....	98	Přidání hudebních souborů do telefonu.....	103
Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače.....	99	Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).....	104
Multimédia	100	Přehrání skladby	104
Galerie	100	Nástroje	107
Prohlížení obrázků.....	100	Nastavení budíku	107
Přiblížení a oddálení	101	Používání kalkulačky	107
Přehrávání videí	101	Přidání události do kalendáře	108
Úprava fotografií a videa	101	Záznam hlasu	108
Mazání obrázků	101	Nahrávání zvuku nebo hlasu	109
Nastavit jako tapetu.....	102	Odeslání hlasového záznamu	109
Videa	102	Rádio FM	109

Obsah

Vyhledávání stanic	110	Stažené položky	117
Automatické ladění	110	Web	118
Správce úloh	111	Internet	118
Úkoly	111	Používání panelu nástrojů Web.....	118
Polaris Office 4.....	111	Prohlížení webových stránek.....	119
FileShare.....	112	Otevření stránky.....	119
Záloha.....	112	Vyhledávání na internetu pomocí hlasu.....	119
O záloze a obnovení dat telefonu		Záložky.....	120
smartphone	112	Historie.....	120
Záloha dat telefonu smartphone.....	114	Použití překryvného prohlížeče	120
Plánování automatických záloh.....	114	Chrome	121
Obnovení dat telefonu smartphone.....	115	Prohlížení webových stránek.....	121
Google+	116	Otevření stránky.....	121
Hlasové vyhledávání.....	117	Vyhledávání na internetu pomocí hlasu.....	121

Synchronizace s jinými zařízeními.....	122	Příslušenství	139
Nastavení	123	Řešení problémů.....	140
Přístup k menu Nastavení.....	123		
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.....	123		
ZAŘÍZENÍ	127		
OSOBNÍ	130		
SYSTÉM	132		
Aktualizace softwaru telefonu	134		
Aktualizace softwaru telefonu.....	134		
O této uživatelské příručce	136		
O této uživatelské příručce	136		
Ochranné známky	137		
DivX Mobile	137		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon LG-P760 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem osobám bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická

míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,395 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,494 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,40 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,85 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF

Návod pro bezpečné a efektivní použití

energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu

technikovi.

- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje

Návod pro bezpečné a efektivní použití

z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení

v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Bezpečnost na silnici
- Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.
- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm.

Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
 - Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
 - Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
 - Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
 - Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
 - Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
 - Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
 - V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
 - Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
 - Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-P760** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**.

Okolní teplota

Max.: +50 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Poznámka: Software typu Open Source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

výrobce nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Důležité upozornění

Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li v paměti telefonu k dispozici méně než 10 MB volného místa, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nasta-**

vení > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ.

- 2** Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3** Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě

nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie

(v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

Důležité upozornění

3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source



UPOZORNĚNÍ


Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.



UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  >kartu **Aplikace** > **Nastavení** >

Uzamknout obrazovku v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře

se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte takto:

< Pokud jste zapomněli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale

Důležité upozornění

5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapomněli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

< Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

Upozornění: Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

POZNÁMKA: Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Je-li v telefonu nutné obnovit originální nastavení, použijte funkci **Obnovení původního stavu**.

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 **Stiskněte a na 10 sekund přidržete současně tyto klávesy:** Napájení/Zamknout + klávesu Snížení hlasitosti + klávesu Domů.
- 3 Telefon se zapne a ihned obnoví výrobní nastavení.



UPOZORNĚNÍ


Jestliže obnovíte původní stav, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před **obnověním původního stavu** nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.



6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje

a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Spuštěné**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

POZNÁMKA: Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte klávesu  Plocha a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu  Zpět.

Důležité upozornění

7. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a připojení Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- Spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, snímky) v počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- Synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) mezi zařízením a počítačem.
- Zálohovat aplikace ve svém zařízení.

- Aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií uložených v počítači z daného zařízení.
- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte

příslušnou zemi.

- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG >** Vyberte model nebo přejděte na položku **Podpora > Mobil>** Vyberte model.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesor 1 GHz nebo vyšší

- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

Důležité upozornění

8. Synchronizace telefonu s počítačem


Data z vašeho zařízení a z počítače lze jednoduše a pohodlně synchronizovat pomocí počítačové aplikace „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 3 Klikněte na [Osobní informace], které chcete vybrat.

- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.


POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can

view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Informace o telefonu

Přehled telefonu



POZNÁMKA: Snímač blízkosti


Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.



UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu



Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost

TIP! QuickMemo

Chcete-li použít QuickMemo, stiskněte na jednu sekundu tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

Klávesa Napájení/Zamknout



UPOZORNĚNÍ


Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.

Konektor sluchátek

Port pro nabíječku/
příslušenství

Mikrofon

Mikrofon



Objektiv
fotoaparátu
Blesk

Dotykový
bod NFC


Reproduktor

Informace o telefonu


Instalace karty USIM a baterie

Než budete moci nový telefon začít používat, je třeba jej nejprve připravit. Postup pro vložení karty USIM a baterie:

- 1 Pevně telefon uchopte. Druhou rukou otevřete zadní kryt pomocí žlábků pro špičku prstu ve spodní části krytu.



- 2 Zasuňte kartu USIM do slotu pro kartu USIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



- 3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu ①. Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo ②.



Informace o telefonu


- 4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii ❶ a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo ❷.



Nabíjení telefonu

Telefon je napájen dobíjecí baterií Li-ion. K dobíjení baterie slouží nabíječka, která je dodávaná


s telefonem. Další informace o schválených bateriích a nabíječkách získáte od místního prodejce výrobků LG. Před prvním použitím telefonu se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Nenabitá baterie se plně nabije za 4 hodiny.



POZNÁMKA: Před připojením nabíječky se ujistěte, že je v telefonu baterie. Pokud baterie není vložena a nabíječku připojíte, nebude telefon správně fungovat kvůli dlouhotrvajícímu zapínání a vypínání zařízení. Pokud baterii vyjmete, když je připojena nabíječka, může dojít k poškození zařízení. Před vyjmutím baterie nabíječku odpojte.

Varování! Pokud dotykový displej telefonu během nabíjení nefunguje, může to být způsobeno nestabilním napájením. Odpojte kabel USB od zařízení nebo vytáhněte napájecí adaptér USB z elektrické zásuvky.

- 1 Připojte adaptér kabelu a kabel USB.
- 2 Zapojte kabel USB (jak je vyobrazeno níže) do portu pro nabíječku/příslušenství telefonu. Symbol USB na nabíjecím kabelu musí směřovat nahoru.



Informace o telefonu


POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Vložení karty microSD


Vložte kartu microSD™ pro používání fotoaparátu a dalších multimediálních funkcí. Multimediální obsah lze ukládat na kartu microSD.

POZNÁMKA: Toto zařízení podporuje karty microSD do 32 GB.

- 1 Před vložení nebo vyjmutím karty microSD telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.




- 2 Pak vložte kartu microSD do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



Vyjmutí karty microSD

Abyste kartu microSD z telefonu bezpečně vyjmuli, musíte ji nejprve odpojit.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **klávesu Menu**  a klepněte na **Systemová nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD > OK**.
- 2 Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii, pak opatrně vytáhněte kartu microSD ze slotu.

Varování! Kartu microSD vyjímejte až po odpojení. V opačném případě může dojít k poškození karty microSD nebo telefonu a poškození dat na kartě microSD.

Informace o telefonu

Formatting the microSD card

Varování! Zformátováním karty dojde ke smazání všech dat uložených na kartě microSD.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na **klávesu Menu**  a pak na možnost **Systémová nastavení > Úložiště**.
- 2 Klepněte na možnost **Smazat kartu SD** a tlačítko **Smazat kartu SD**.
- 3 Pokud jste nastavili bezpečnostní gesto, zadejte je a klepněte na **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě microSD nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.


Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se

doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/
Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka.

Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a převedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Klepnutí nebo stisknutí – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

Stisknutí a přidržení – tuto akci provedete tak, že položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se neotevře kontextová nabídka.

Přetažení – položku na chvíli stiskněte a přidržíte

a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

Posunutí nebo přejetí prstem – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

Dvojitě klepnutí – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte

její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při fotografování (pomocí fotoaparátu) a při použití map.

Přiblížení sevřením – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

Otočení obrazovky – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stisknete špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domovská obrazovka

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.




Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout

ikonu v seznamu aplikací.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů a tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
Nebo stiskněte ikonu  v pravé horní části.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

TIP! Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku.


Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.

Domovská obrazovka

Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení. Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony ukazující například sílu signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.



Zobrazení oznámení a nastavení posunutím

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím prstu směrem nahoru od panelu ve spodní části obrazovky.

POZNÁMKA: Dlouhým stiskem ikony v horní části obrazovky zobrazíte přímo nabídku Nastavení.

Rychlé nastavení

Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, upravení jasu displeje a další. Chcete-li zobrazit Rychlé nastavení, posuňte prst směrem dolů od stavového řádku a otevřete panel oznámení. Poté posunutím nebo stisknutím upravte požadované nastavení.

Změna uspořádání položek Rychlého nastavení na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu

uspořádat položky na panelu oznámení.



Domovská obrazovka

Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.




Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

POZNÁMKA: Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

 Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Klepnutím použijete funkci hlasového zadávání.

Tuto ikonu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.



Klepnutím vložíte mezeru.



Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.



Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidrže klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Chybí karta USIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita

Ikona	Popis
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS

	Baterie se nabíjí		Přijem dat o poloze ze systému GPS
	Stahování dat		Synchronizace dat
	Režim vibrací		Nová zpráva Gmail
	Baterie je plně nabitá		Nová zpráva Google Talk
	Baterie se nabíjí		Nová zpráva
	Stahování dat		Přehrávání skladby

Domovská obrazovka



Režim vibrací



Baterie je plně nabitá



Baterie se nabíjí



Stahování dat



Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering



Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní



Služba Wi-Fi Direct aktivována



Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní



Funkce SmartShare zapnuta

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte ikonu .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě **Bezdrátová připojení a síť**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO**. Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné

sítě Wi-Fi.

- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na

rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

Připojení k sítím a zařízením

Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > a na kartě **Bezdrátová připojení a sítě** nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Uvidíte možnost povolující zviditelnění vašeho telefonu a možnost pro vyhledávání zařízení. Nyní klepněte na možnost **Hledat zařízení** pro zobrazení zařízení v dosahu připojení Bluetooth.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

POZNÁMKA: Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte párování.

Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu Zapnuto a stiskněte možnost **Zviditelnit zařízení**. Telefon tak bude viditelný na ostatních zařízeních.

POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude vaše zařízení viditelné, stiskněte ikonu  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Párovat** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do

Připojení k sítím a zařízením

režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Více...** na kartě **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit.

TIP! Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.
- 2 Na kartě BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE stiskněte položku **Více...** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
 - Zobrazí se dialogové okno **Nastavení**

přístupového bodu Wi-Fi.

- Můžete změnit **Identifikátor SSID sítě** (název) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení.

Připojení k sítím a zařízením

Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

UPOZORNĚNÍ! Pokud nastavíte možnost zabezpečení **Otevřít**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Povolení funkce Wi-Fi Direct pro sdílení prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí a zobrazí seznam nalezených zařízení. To vám umožní vybrat konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí funkce SmartShare.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** na kartě BEZDRÁTOVÁ

PŘIPOJENÍ A SÍŤ.

- 2 Zapněte připojení Wi-Fi nastavením možnosti **Wi-Fi** na **Zapnuto** a stiskněte **klávesu Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

VYTVOŘIT SKUPINU – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi vyhledáním vašeho telefonu.

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení ke službám online a za používání služeb online vám tedy mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována

Připojení k sítím a zařízením

organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavení**.
- 3 Klepnutím na možnost **Viditelné** umožníte svému zařízení, aby bylo rozpoznáno ostatními zařízeními.
 - Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stiskněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
 - Pokud chcete ostatním zařízením povolit stahování mediálních souborů do telefonu, stiskněte možnost **Přijmout soubory**.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vloženo interní úložiště a zda je v menu **Nastavení** zaškrtnuta možnost **Přijmout soubory**.

- 4 V sekci **Sdílený obsah** stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie**, **Video** a **Hudba**.
- 5 **Funkce SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Pokud chcete ovládat zprostředkující zařízení




Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. v televizoru a počítači).

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Do**  a ze seznamu zprostředkujících zařízení vyberte zařízení.
- 3 Stiskněte tlačítko **Z**  a vyberte zařízení pro knihovnu vzdáleného obsahu.
- 4 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 5 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a přetáhněte ji do horní oblasti pomocí prstu, nebo stiskněte klávesu **Menu**  > **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizoru)

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při sledování obrázků a videí pomocí aplikace Galerie stiskněte kartu  /  /  v oblasti **Název**.

 : Je potřeba připojení k síti

 : Zvolte zařízení v síti

 : Obsah je momentálně sdílen prostřednictvím funkce SmartShare.

Připojení k sítím a zařízením

POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, video přehrávač nebo aplikaci Polaris Office.

- 2 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené k domácí síti prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná nebude schopno některý obsah přehrát.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Z**  a vyberte zařízení pro knihovnu vzdáleného obsahu.
- 3 Nyní můžete knihovnu obsahu procházet.
- 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Stáhnout**.

UPOZORNĚNÍ: Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Odesílání obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** >

SmartShare.

- 2 Stiskněte tlačítko **Od**  a vyberte možnost **Můj telefon**.
- 3 Můžete procházet knihovnou vzdáleného obsahu.
- 4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a pak klepněte na **Odeslat**.
- 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.

POZNÁMKA: Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nebudou soubory odesílat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB. Po připojení zařízení k počítači můžete přenášet data přímo do zařízení a z něj a používat software do počítače (LG PC Suite).

Synchronizace telefonu s počítačem

K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat software do počítače (LG PC Suite). Program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (www.lg.com).

- 1 Pro připojení telefonu k počítači použijte datový

Připojení k sítím a zařízením

kabel USB. Zobrazí se seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost LG software.

- 2 Spustíte program LG PC Suite v počítači. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru do počítače (LG PC Suite).

POZNÁMKA: Pro připojení zařízení LG k počítači je vyžadován integrovaný ovladač LG USB. Nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače LG PC Suite.

Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač

LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Zvolte možnost **Systémová nastavení > Připojení k PC > USB Typ připojení** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.

- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
 - 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
 - 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
 - 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
 - 6 Spusťte synchronizaci.
- Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidrže klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.

- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte dvakrát příslušný kontakt nebo stiskněte , který chcete zavolat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při příchodím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.

Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete.

Přidržením a posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.

TIP! Odmítnout pomocí zprávy



Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.




Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu** > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také

zobrazit seznam naposledy vytočených čísel stisknutím ikony  nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Domů**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

Hovory

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu**  a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu


Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu** . Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** > **Vytvořit nový**

kontakt.


- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Oblíbené kontakty



Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených



Kontakty

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a klávesu **Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny. Můžete také pro nově vytvořenou skupinu nastavit vyzváněcí tón.
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.



Přesunutí kontaktů ze starého zařízení do nového zařízení

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spustěte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném okně klikněte na možnost **Vybrat soubor**. Zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na tlačítko **OK**.


Posílání zpráv


Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte pole „**Napsat zprávu**“ a začněte psát zprávu.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva**, **Vložit smajlík**, **Plánování odesílání**, **Přidat předmět** a **Zrušit**.

TIP! Můžete stisknout ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi.

Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



VAROVÁNÍ: Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.




VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange. Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Přidat účet**.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Celé nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Účty** > stiskněte ikonu  > **Odebrat účet** > stiskněte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.


Práce se složkami účtů

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.



U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající

adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.

- 3 Stiskněte pole Kopie/Skrytá kopie, chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu .
Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v režimu V letadle, budou odeslané zprávy uloženy ve složce K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazí se na obrazovce **Účty**.


E-mail

TIP! Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací. Jestliže už nechcete dostávat upozornění, klepněte na oznámení e-mailu.

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát** .

Seznámení s hledáčkem







POZNÁMKA: Před pořízením snímku zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.

- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Snímek s úsměvem** – chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
- 3 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **Panorama** nebo **Sekvence**.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.
- 6 Režim videokamery** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.




Fotoaparát


Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	Přiblížení nebo oddálení.
	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Zaostření na konkrétní místo.

	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Vyhledání nastavení barev a světla vhodných pro aktuální prostředí.
	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.





	Použití uměleckých efektů na snímky.
	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

	Výběr zvuku spouště.
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Fotoaparát


	Automatické zobrazení právě pořízeného snímku.
	Nastavte umístění úložiště pro obrázky. Můžete zvolit možnost Interní paměť nebo Karta SD.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
	Stiskněte, jestliže chcete vědět, jak některá funkce funguje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte

- objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
 - 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
 - 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

Po pořízení fotografie

Pokud je možnost Automatická kontrola nastavena na hodnotu Zapnuto, pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce (viz Použití pokročilých nastavení).

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

	Klepnutím zobrazíte galerii uložených fotografií.
	Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare .
	Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.
	Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Stisknutím fotografii vymažete.

Fotoaparát

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako **Fotografii kontaktu, Tapetu výchozí obrazovky** nebo **Tapetu uzamčené obrazovky**.

Přesunout – stisknutím této možnosti přesunete

fotografii na jiné místo.

Kopírovat – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

Přejmenovat – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.


Upravit – umožňuje zobrazit a upravit snímek.

	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.
	Použití dalších možností na snímky.

Prezentace – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

Podrobnosti – zde získáte další informace o obsahu.


Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na ikonu Galerie  a vaše Galerie se zobrazí.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

Videokamera

Seznámení s hledáčkem








TIP!

Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujte funkci přiblížení.

- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Velikost videa** – stisknutím nastavíte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 3 Živý efekt** – funkce Živý efekt nabízí řadu vizuálních efektů při pořizování videa.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	slouží k přiblížení nebo oddálení.
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.


	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
	Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Vypnuto .
	Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené video.
	Nastavte umístění úložiště pro obrázky. Můžete zvolit možnost Interní paměť nebo Karta SD.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.

Videokamera




Tuto možnost stiskněte, chcete-li se dozvědět, jak funkce pracuje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko režimu **Video**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje

délku videa.

- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

POZNÁMKA: Stisknutím ikony  na obrazovce pořídíte snímek během nahrávání.


Po nahrání videa

Pokud je zapnutá funkce Automatická kontrola, zobrazí se na obrazovce snímek reprezentující vaše video.

	Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare .
	Stisknutí této ikony vám umožní ihned pořídít další video.
	Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Stisknutím zobrazíte galerii uložených videí.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku klepněte na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
- 3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.


Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Jedinečná funkce LG

QuickMemo

QuickMemo lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.



- 1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na obrazovku QuickMemo na obrazovce, kterou chcete zachytit.




NEBO





- Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.
- 3 V menu Upravit stiskněte ikonu  a vyberte možnost uložení poznámky s aktuální obrazovkou.

POZNÁMKA: Při používání QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

Používání možností QuickMemo

Při používání QuickMemo lze snadno využít možnosti QuickMenu.

	Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon.
	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
	Zpět nebo Znovu.

	Výběr typu a barvy pera.
	Odstranění vytvořené poznámky.
	Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce Galerie .

Prohlížení uložené poznámky QuickMemo

Stiskněte možnost **Galerie** a vyberte album QuickMemo.

Jedinečná funkce LG

Funkce QuickTranslator

Jednoduše naimiřte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.



- 1 Výchozí jazyk.
- 2 Cílový jazyk
- 3 Blesk.
- 4 Překlad odstavce.
- 5 Překlad celé věty.
- 6 Překlad jednotlivých slov.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Stiskněte možnost **Slovo**, **Věta** nebo **Odstavec**.
- 3 Stiskněte a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Na několik sekund přidržte telefon nasměřovaný k předmětu, který chcete přeložit.


POZNÁMKA: Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.

POZNÁMKA: Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasu a úhlu písmen, která mají být přeložena.

Funkce Použití zoomu živě

Funkce Použití zoomu živě umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa, takže se vybraný snímek zobrazí větší nebo menší.

- 1 Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztažením palce a ukazováku.



Jedinečná funkce LG

POZNÁMKA:




- Jestliže posunete obrazovku nahoru či dolů v režimu přehrávání videa, upravíte tímto pohybem jas obrazovky.
- Jestliže v režimu přehrávání videa posunete obrazovku doleva či doprava, můžete video přehrávat dopředu nebo dozadu.


POZNÁMKA: Nevyvíjejte příliš silný tlak, obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak pevný dotyk.


Funkce QSlide

Funkce QSlide umožňuje překrývání oken na displeji telefonu, aby bylo možné jednoduše prohlížet více oken.



1		Stisknutím ukončíte funkci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku.
2		Klepnutím upravíte průhlednost.
3		Klepnutím ukončíte funkci QSlide.



- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > stiskněte možnost QSlide Aplikace nebo, pokud používáte funkci podporovanou aplikací QSlide Aplikace, > stiskněte ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další

možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku malých oken, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

POZNÁMKA: Funkce QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

TIP!

Prstem stiskněte panel oznámení a stáhněte jej dolů.

Stisknutím ikony  >  můžete spravovat „Rychlé nastavení“ nebo funkci „QSlide“ na panelu oznámení.

Jedinečná funkce LG

LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.


Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na

odkaz Registrovat a získejte členství ve službě LG SmartWorld.




- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).
	Seznam staženého obsahu a obsahu, který lze aktualizovat.

- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

Aplikace pro vás – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

Nastavení – nastavení profilu a zobrazení.

Přihlásit – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.




On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí

Jedinečná funkce LG

připojení USB nebo Wi-Fi. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

Ikony aplikace On-Screen Phone

	Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.
	Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.
	Umožňuje ukončit program On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí

klávesnice počítače.

- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat do počítače, a klikněte na možnost „Uložit do počítače“.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, které chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone. Odeslané soubory jsou uloženy na interní kartě SD.

- Upozornění na události v reálném čase: Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech přichozích hovorech nebo textových či multimediálních zprávách.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

- 1 Navštivte domovskou stránku LG (www.lg.com) a zvolte požadovanou zemi.
- 2 Přejděte na možnost **Podpora > Podpora mobilního telefonu >** vyberte model (LG-P760) > a kliknutím na možnost **OSP** (On-Screen Phone) spusťte stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

Multimédia

Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do interní paměti. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

- 1 Stiskněte ikonu  > **Aplikace** > **Galerie**. Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace **Videa**.



Úprava fotografií a videa

Při prohlížení fotografie nebo videa klepněte na klávesu **Menu**  a využijte pokročilé možnosti úprav.

- **Prezentace:** spusťte prezentaci obrázků v aktuální složce.

Mazání obrázků

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

Multimédia

Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřaďte ke kontaktu.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.





Videa




Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše

oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Videa**.

Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

	Stisknutím přerušíte přehrávání videa.
	Stisknutím obnovíte přehrávání videa.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.

	Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
	Stisknutím změňte poměr stran obrazovky videa.
	Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:

- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.

Multimédia

Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 3 Až bude přenos souborů ukončen, posuňte stavový řádek směrem dolů a stiskněte možnost **USB připojeno > Pouze nabíjení**. Nyní můžete své zařízení bezpečně odpojit.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Hudba**.

- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.



Stisknutím můžete hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.



Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.








Stisknutím nastavíte režim opakování.



Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.



Stisknutím přerušíte přehrávání.

	Stisknutím obnovíte přehrávání.
	Stisknutím přeskočíte na následující skladbu na albu nebo v seznamu skladeb.
	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojnásobným stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím nastavíte oblíbené.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte

klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu.

Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Podrobnosti** a **Hledat**.

POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

Multimédia



POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.


Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.


Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení budíku, na obrazovce se seznamem budíků stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte

Nástroje

panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.

- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte





název události.


- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony .
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Poznámka** a **Zprávy**. Jestliže zvolíte možnost Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Poznámka nebo Zprávy, bude záznam hlasu přidán ke zprávě. Poté můžete zprávu napsat a odeslat jako obvykle.

Rádio FM

Telefon LG-P760 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.



Nástroje

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Poté se uloží pod konkrétní čísla kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Vyhledávání**.

- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zrušit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

POZNÁMKA: Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít. Můžete rovněž odinstalovat aplikace, které jste v zařízení nainstalovali.

Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Nastavení**.

- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET**.
- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost **Synchronizovat úkol**.

Polaris Office 4

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris**

Nástroje

Office 4.

Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

FileShare

Pomocí této funkce můžete sdílet soubory v telefonu.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **FileShare**.

- 2 Vyberte typy obsahu, které chcete sdílet. Vyberte z možností Obrázky, Video, Hudba a Dokumenty.

Záloha

O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na interní úložiště, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Aplikace Záloha podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru i operačními systémy. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tak můžete data svého současného telefonu smartphone zálohovat na nový telefon.

Pokud máte v telefonu smartphone předinstalovanou aplikaci **Zálohování**, můžete pomocí této aplikace zálohovat a obnovovat většinu dat v telefonu smartphone, položky **Aplikace** (včetně nechráněných aplikací) a jejich nastavení, **Aplikace (stažené)**, **Aplikace (předinstalované)**, **Záložky**, **Kalendář**, **Historie hovorů**, **Kontakty**, **Domovská obrazovka**, **Zprávy** a **Systémová nastavení**. Můžete:

- Provést ruční zálohování dat telefonu smartphone.

- Vytvořit plán automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovit data telefonu smartphone.

POZNÁMKA: Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).

Nástroje



UPOZORNĚNÍ

Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

Záloha dat telefonu smartphone

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Záloha** > **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 2 Po stisknutí možnosti **Přidat** zadejte název záložního souboru a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a poté ji výběrem možnosti **Pokračovat** zálohujte.

- 4 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva „**Hotovo**“. Výběrem možnosti **Pokračovat** zálohování dat ukončíte.

Plánování automatických záloh

U dat telefonu smartphone můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Plán**.
- 2 Na obrazovce **Umístění plánované zálohy** stiskněte tlačítko **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Vyberte ze seznamu, jak často chcete zálohovat

data a nastavení ve svém zařízení, a vyberte možnost **Pokračovat**.

- 4 Zaškrtněte políčko vedle dat, která chcete zálohovat, a výběrem možnosti **Pokračovat** ukončete nastavený plán.

Obnovení dat telefonu smartphone

Pokud chcete obnovit data, která jsou ve vestavěné paměti vašeho zařízení, je nutné vypnout režim hromadného úložiště.

POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Obnovení** > **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 2 Na obrazovce **Obnovit** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti **Pokračovat** ji obnovte ve vašem telefonu.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
- 5 Po obnovení všech vybraných souborů se zobrazí

Nástroje

zpráva „**Hotovo**“. Výběrem možnosti **Pokračovat** restartujte telefon.

POZNÁMKA: Pokud chcete zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení pomocí šifrování, můžete nastavit možnost **Povolit šifrování**.

Stiskněte ikonu **Menu**  na obrazovce **Záloha**, vyberte možnost **Nastavení > Zabezpečení > Povolit šifrování** a zaškrtněte příslušné políčko. Pro obnovení synchronizovaných dat organizéru musíte mít aktivační heslo.

POZNÁMKA:

Můžete také naplánovat automatické mazání starých záloh a zachovávat pouze nejnovější zálohy. Stiskněte možnost **Menu** na obrazovce **Záloha**, zvolte možnost **Nastavení > Plánované zálohování > Automaticky mazat staré zálohy** a vyberte počet plánovaných záloh, které chcete zachovat.

Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Google+**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Web

Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

Používání panelu nástrojů Web




Stiskněte a podržte panel nástrojů Web a posunutím prstu nahoru jej otevřete.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která vás vrátí na předchozí webovou stránku.

	Stisknutím přejdete na domovskou stránku.
	Stisknutím přidáte nové okno.
	Stisknutím přejdete na záložky.


Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.

Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu




Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.


Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na ikonu  > **Uložit do záložek** > OK.

Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na

klávesu Menu  → **Smazat celou historii**.

Použití překryvného prohlížeče

Tato funkce vám umožní přístup k internetu bez nutnosti zavírat aktuální aplikaci.

Při prohlížení obsahu, jako jsou například kontakty nebo poznámky obsahující webové adresy, vyberte webovou adresu a poté klepnutím na možnost **Překryvný prohlížeč** otevřete překryvný prohlížeč. Klepnutím a přetažením přesunete prohlížeč na jiné místo.

Chcete-li zobrazit prohlížeč na celou obrazovku, klepněte na ikonu .

Chcete-li prohlížeč zavřít, klepněte na ikonu .

Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.


POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Prohlížení webových stránek


Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  → + **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se objeví.

Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na klávesu **Menu**  → **Jiná zařízení**.

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu .

Nastavení

Přístup k menu Nastavení

1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

NEBO

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte kartu **Aplikace**

> **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

Nastavení

< Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

< Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

< Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl

operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Tlačítko Napájení ukončuje hovor – umožňuje

ukončit hovory stisknutím tlačítka Napájení místo tlačítka Konec na obrazovce.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajících: Zvolte, zda chcete u odchozího

hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: **Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).**

< Více... >

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Přenosný hotspot Wi-Fi – umožňuje sdílení mobilní sítě prostřednictvím Wi-Fi a konfiguraci nastavení přenosného hotpotu Wi-Fi.

NFC – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou

Nastavení

komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že se ho dotknete svým zařízením. Pokud se svým zařízením dotknete značky NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:

Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

POZNÁMKA: Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.

Direct/Android Beam – umožňuje sdílet obsah aplikace nebo souborů prostřednictvím funkcí NFC a Wi-Fi Direct.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Nastavení mobilní sítě – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě

a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností Vyzvánění telefonu, Zvuky upozornění, Odezva na dotyk a systém, Hudba, video, hry a ostatní média.

Čas ticha – nastavení časů vypnutí všech zvuků s

výjimkou budíku a médií.

Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

Vyzvánění telefonu – **umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.**

Zvuky upozornění – **umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.**

Tóny klepnutí na dotykovém číselníku – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Nastavení

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Vibrace při dotyku – umožňuje nastavit vibrace jako zpětnou vazbu při stisknutí obrazovky telefonu.

< Displej >

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Automatické otočení obrazovky – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Typ písma – změna písma na displeji.

Velikost písma – změna velikosti písma na displeji.

Podsvícení předních tlačítek – umožňuje nastavit čas podsvícení předních tlačítek.

Oprava poměru stran – změna velikosti rozlišení stažených aplikací tak, aby vyplnily obrazovku.

< Domovská obrazovka >

Nastavte možnosti **Téma, Animace, Efekt obrazovky, Tapeta a Zobrazit pouze portrét.**

Výběrem možnosti nastavíte položky **Obrazovky se převíjejí cyklicky a Výchozí zálohování a obnovení.**

< Uzamknout obrazovku >

Nastavení zámku obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu.

Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte **možnost Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

Tapeta – v aplikaci Galerie nebo Galerie tapet vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.

Hodiny & Zkratky – přizpůsobení hodin a zkratk na uzamknuté obrazovce.

Efekt obrazovky – vyberte efekt obrazovky.

Info. o vlastníkov – slouží k zobrazení informací o vlastníkov na uzamknuté obrazovce.

Časovač uzamknutí – nastaví čas uzamknutí po vypršení intervalu vypnutí obrazovky.

Rychlé zamknutí tlačítkem napájení – nastaví zamykání obrazovky stisknutím tlačítka napájení.

Vibrace při stisknutí – umožňuje nastavit vibrační zpětnou vazbu pro dotyk obrazovky telefonu.

< **Úložiště** >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

< **Úsporný režim** >

Umožňuje spravovat baterii a kontrolovat položky

Nastavení

úsporného režimu. Můžete také zkontrolovat využití baterie.

< Aplikace >

Náhled a správa aplikací.

OSOBNÍ

< Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< Lokační přístup >

Přístup k mé poloze – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Satelity GPS – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Wi-Fi poloha mobilních sítí – umožněte aplikacím využívat službu zjištění polohy Google, aby mohly rychleji odhadnout vaši polohu. Anonymní data o poloze budou shromážděna a odeslána společnosti Google.

< Zabezpečení >

Nastavení zámku karty SIM – nastavení zámku karty USIM nebo změna kódu PIN karty USIM.

Viditelné zadávání hesla – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

Správci zařízení – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z úložiště – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech

certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Nastavení

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

SYSTEM

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového

pásmo namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

< Připojení k počítači >

USB Typ připojení – umožňuje nastavení požadovaného režimu: **Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB**, **LG software** nebo **Fotoaparát (PTP)**.

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu

v režimu připojení USB při připojování k počítači.

Nápověda – nápověda pro připojení USB.

PC Suite – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

On-Screen Phone – možnost zobrazení obrazovky a ovládání telefonu z počítače je dostupná prostřednictvím připojení USB nebo Wi-Fi.

Nápověda – nápověda pro LG software.

<Možnosti vývojáře>

Mějte na paměti, že zapnutí těchto nastavení pro vývojáře může vést k neobvyklému fungování zařízení. Možnosti vývojáře jsou doporučeny pouze pro pokročilé uživatele.

< Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

O této uživatelské příručce

O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG www.lg.com.
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením

jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.

- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX Mobile **DivX**
HD

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na

O této uživatelské příručce

stránkách divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation

nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní
adaptér



Stereofonní
náhlavní
souprava



Stručná
příručka



Datový kabel



Baterie



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty USIM	V telefonu není karta USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu USIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta USIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu USIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratě se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obráťte se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta USIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obráťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



SLOVENSKY

Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	8	Prispôsobenie základnej obrazovky.....	45
Dôležité upozornenie.....	20	Návrat do nedávno používaných aplikácií	46
Zoznámte sa so svojim telefónom	31	Oznámenia.....	47
Prehľad telefónu.....	31	Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia	48
Inštalácia USIM karty a batérie	35	Rýchle nastavenia	48
Nabíjanie telefónu	37	Indikačné ikony v stavovom riadku	49
Vloženie karty microSD.....	39	Klávesnica na displeji	50
Vybratie karty microSD.....	40	Zadávanie písmen s diakritikou	50
Formátovanie karty microSD	41	Nastavenie konta Google.....	54
Zamknutie a odomknutie obrazovky	41	Pripojenie k sieťam a zariadeniam.....	55
Východisková obrazovka	43	Wi-Fi	55
Tipy pre dotykovú obrazovku	43	Pripojenie do sietí Wi-Fi	55
Základná obrazovka	44		

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi	55	Zobrazenie protokolov hovorov	72
Bluetooth	56	Nastavenia hovoru.....	72
Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu	58	Kontakty.....	73
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare	62	Vyhľadávanie kontaktu	73
SmartShare	63	Pridanie nového kontaktu	73
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB	67	Oblíbené kontakty	73
Hovory	70	Vytvorenie skupiny	74
Uskutočnenie hovoru.....	70	Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia	75
Volanie kontaktom.....	70	Správy	76
Prijatie a odmietnutie hovoru	70	Odoslanie správy.....	76
Nastavenie hlasitosti hovoru.....	71	Schránka štruktúrovaných správ	77
Uskutočnenie druhého hovoru	71	Zmena nastavení správ	77

Obsah

E-mail	78	Rýchle nahrávanie videa.....	90
Správa e-mailového konta.....	78	Po nasnímaní videa	90
Práca s priečinkami kont.....	79	Prehrávanie uložených videí	91
Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....	79	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....	91
Fotoaparát	81	Jedinečná funkcia LG	92
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	81	QuickMemo.....	92
Používanie rozšírených nastavení	82	Používanie možností rýchlej poznámky	
Rýchle fotografovanie	84	QuickMemo	93
Po nasnímaní fotografie.....	85	Prezeranie uloženej rýchlej poznámky	
Prezeranie uložených fotografií.....	87	QuickMemo	94
Videokamera	88	QuickTranslator	94
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	88	Funkcia živého priblíženia	95
Používanie rozšírených nastavení	89	Funkcia QSlide	96
		LG SmartWorld.....	98

Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu.....	98	Upravovanie fotografií alebo videí.....	104
Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld	99	Odstraňovanie obrázkov	104
On-Screen Phone	100	Nastavenie obrázka ako tapety.....	105
Ikony aplikácie On-Screen Phone	100	Videá.....	105
Funkcie aplikácie On-Screen Phone	101	Prehrávanie videa	106
Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača	102	Hudba	107
Multimédiá	103	Pridanie hudobných súborov do telefónu	107
Galéria	103	Preneštie hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP).....	107
Zobrazovanie obrázkov	103	Prehrávanie hudobnej skladby	108
Priblíženie alebo vzdialenie	104	Pomôcky	111
Prehrávanie videí	104	Nastavenie budíka.....	111
		Používanie kalkulačky	111
		Pridávanie udalostí do kalendára.....	111

Obsah

Hlasový záznamník.....	112	Nastavenie automatického zálohovania.....	118
Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	112	Obnovenie údajov inteligentného telefónu ...	119
Odosielanie hlasových nahrávok.....	113	Google+	121
FM rádio.....	113	Hlasové vyhľadávanie.....	121
Vyhľadávanie staníc	113	Prevzaté položky	121
Automatické ladenie.....	114	Webové stránky	123
Manažér úloh	114	Internet	123
Úlohy.....	115	Používanie panela s nástrojmi vo webovom	
Polaris Office 4.....	115	prehliadači.....	123
FileShare.....	116	Zobrazovanie webových stránok.....	124
Zálohovanie.....	116	Otvorenie stránky.....	124
Informácie o zálohovaní a obnovení údajov		Hlasové vyhľadávanie na webe.....	124
inteligentného telefónu	116	Záložky.....	125
Zálohovanie údajov inteligentného telefónu...	118	História.....	125

Používanie prehliadača v kontextovom okne ...	125	Aktualizácia softvéru telefónu	140
Chrome	126	Informácie o tomto návode na použitie	142
Zobrazovanie webových stránok.....	126	Informácie o tomto návode na použitie	142
Otvorenie stránky	126	Obchodné značky	143
Hlasové vyhľadávanie na webe.....	127	DivX Mobile	143
Synchronizácia s inými zariadeniami.....	127	Príslušenstvo	145
Nastavenia	128	Riešenie problémov	146
Prístup k ponuke nastavení	128		
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE	128		
ZARIADENIE.....	132		
OSOBNÉ	135		
SYSTÉM	137		
Aktualizácia softvéru telefónu	140		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltania (SAR). Tento model mobilného telefónu LG-P760 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú

mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltania (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania je 0,395 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,494 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže

stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Newystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypínajte. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).

- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené

alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Bezpečnosť na ceste
- Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.
- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
 - Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
 - Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
 - Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
 - Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
 - Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
 - V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
 - Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
 - Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
 - Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-P760** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Teploty okolia

Max.: +50 °C (vybijanie),
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Upozornenie: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V súvislosti so správnym používaním produktu kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu,



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Dôležité upozornenie

Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď máte v telefóne menej ako 10 MB voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie


Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú

energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky **SYSTÉM** > **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky **SYSTÉM** > **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného

Dôležité upozornenie

pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



VAROVANIE


Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.



VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

Upozornenie: Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.



VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

< Ak ste zabudli váš vzor >

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta

Dôležité upozornenie

Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, stlačte tlačidlo **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

POZNÁMKA: Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

5. Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

Ak potrebujete obnoviť telefón do pôvodného stavu, inicializujte telefón pomocou **tvrdého resetu**.

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Súčasne stlačte a na 10 sekúnd podržte nasledujúce tlačidlá: **tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť +**

tlačidlo Zníženie hlasitosti + tlačidlo Domov.

- 3 Telefón sa zapne a okamžite spustí obnovu pôvodných nastavení z výroby.



VAROVANIE


Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním **obnovenia pôvodného nastavenia** nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami



Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie

medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **Spustené**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

Dôležité upozornenie

POZNÁMKA: Pri vykonávaní viacerých úloh naraz môžete stlačením tlačidla  Domov počas používania jednej aplikácie prejsť do inej aplikácie bez zastavenia predchádzajúcej aplikácie, ktorá zostane spustená v zariadení na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  Späť.

7. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ je program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať váš mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) vo vašom zariadení a počítači.
- Zálohovať aplikácie na vašom zariadení.
- Aktualizovať softvér na vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť vaše zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah uložený vo vašom počítači z vášho zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

POZNÁMKA: Ak chcete zistiť, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG** > vyberte model alebo prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia** > vyberte model.
- 3 Kliknite na položku **Synchronizácia s PC** pod

položkou **PRÍRUČKY A NA PREVZATIE** a kliknutím na položku **PREVZIAT** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejší procesor
- Pamäť: 512 MB alebo viac pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32 bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva

Dôležité upozornenie

ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie počítačového softvéru „LG PC Suite“.

8. Synchronizácia vášho telefónu s počítačom


Údaje z vášho zariadenia a počítača možno jednoducho a pohodlne synchronizovať pomocou počítačovej aplikácie „LG PC Suite“. Možno synchronizovať všetky kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 3 Kliknite na [Osobné informácie], ktoré chcete vybrať.

- 4 Začiarknite políčka pre obsah, ktorý chcete synchronizovať, a kliknite na tlačidlo **Synchronizovať**.


POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá.
- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam

typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Telefón odpojte výberom možnosti **Len nabíjanie**.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte panel oznámení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie**.

Dôležité upozornenie

9. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

10. Keď zamrzne obrazovka


Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/ Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Prehľad telefónu



Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.



VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.



Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia
- **Počas hovoru:** slúžia na ovládanie hlasitosti slúchadla
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť

TIP! Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo

Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.


Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Zoznámte sa so svojím telefónom



VAROVANIE


Snažte sa nepoškodiť dotykový bod NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.



Inštalácia USIM karty a batérie


Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.
Vloženie karty USIM a batérie:

- 1 Telefón pevne uchopte do ruky. Druhou rukou oddeľte zadný kryt s použitím výrezu na prst na spodnej časti a kryt zložte.



Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Kartu USIM zasuňte do zásuvky pre kartu USIM. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala nadol.
- 3 Batériu vložte na miesto. Zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu ① jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy ②.




- 4 Zarovnajete kryt batérie v priestore na batériu ❶ a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto ❷.



Nabíjanie telefónu

Telefón sa napája z nabíjateľnej lítium-iónovej batérie.

Na nabíjanie batérie slúži sieťová nabíjačka, ktorá sa dodáva spolu s telefónom. Ohľadom schválených typov batérií a nabíjačiek sa informujte u svojho predajcu produktov LG. Pred prvým použitím telefónu sa uistite, že batéria je úplne nabitá. Vybitá batéria sa úplne nabije za 4 hodiny.




Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Pred pripojením sieťovej nabíjačky skontrolujte, či je v telefóne vložená batéria. Ak batéria nie je vložená a pripojíte sieťovú nabíjačku, telefón nebude riadne fungovať z dôvodu dlhého napájacieho cyklu. Taktiež, v prípade vybratia batéria počas pripojenia sieťovej nabíjačky môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pred vybratím batérie odpojte sieťovú nabíjačku.

Varovanie! Ak dotyková obrazovka nefunguje počas nabíjania telefónu, môže to byť spôsobené nestálym prívodom elektrickej energie. V tomto prípade odpojte kábel USB od zariadenia alebo odpojte napájací adaptér USB od sieťovej zásuvky.

- 1 Pripojte káble, sieťový adaptér a kábel USB.
- 2 Kábel USB pripojte (podľa znázornenia nižšie) k portu na nabíjačku/príslušenstvo na telefóne. Uistite sa, že symbol USB na nabíjacom kábli je otočený nahor.




POZNÁMKA: Batéria sa musí pri prvom použití úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť.

Vloženie karty microSD

Ak chcete používať fotoaparát a ďalšie multimediálne funkcie, vložte kartu microSD™. Na kartu microSD sa dá ukladať multimediálny obsah.

POZNÁMKA: Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou až 32 GB.

- 1 Pred vloženíím alebo vybratím karty microSD vypnite telefón. Zložte zadný kryt.




- 2 Potom vložte do zásuvky kartu microSD. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje nahor.

Zoznámte sa so svojím telefónom



Vybratie karty microSD

Ak chcete z telefónu bezpečne vybrať kartu microSD, najskôr ju musíte odpojiť.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka** , potom na položky **Nastavenia systému > Úložný priestor > Odpojiť kartu SD > OK**.
- 2 Zložte kryt batérie a vyberte batériu, potom opatrne vytiahnite kartu microSD zo slotu.

Varovanie! Pred vybratím kartu microSD vždy bezpečnej odpojte. V opačnom prípade sa môže poškodiť karta microSD aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej karte microSD.

Formátovanie karty microSD

Varovanie! Všetky súbory uložené na karte microSD sa pri naformátovaní karty odstránia.

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na **tlačidlo Ponuka**  a potom na položky **Nastavenia systému > Úložný priestor**.
- 2 Ťuknite na položku **Vymazať kartu SD** a

tlačidlo **Vymazať kartu SD**.

- 3 Ak ste nastavili vzor odomknutia, načrtnite ho a ťuknite na položku **Vymazať všetko**. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte microSD nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú odstránené.


Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Keď váš telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Ťuknutie alebo dotyk – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

Dotyk a podržanie – dotknutie a podržanie vykonáte tak, že sa dotknete položky na obrazovky a nezdvihnete z nej prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

Ťahanie – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

Potiahnutie alebo posúvanie prsta – ak chcete použiť potiahnutie alebo posúvanie prsta, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

Východisková obrazovka

Dvojité ťuknutie – dvojitým ťuknutím priblížite alebo vzdialite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť príslušnú časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát ťuknite. Dvojitým ťuknutím môžete takisto priblížiť a oddialiť pohľad po fotografovaní (pomocou fotoaparátu) a pri používaní máp.

Priblíženie rozťahnutím prstov – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.

Otáčanie obrazovky – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej

orientácie samotného zariadenia.

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykem špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Základná obrazovka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete

prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Dotykem ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykem ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.



Dotykem ikony **Správy** získate prístup k ponuke

odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.




Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykem ikony v zozname aplikácií.

Prispôbenie základnej obrazovky


Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

Východisková obrazovka

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
Alebo sa dotknite položky  vpravo hore.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Východisková obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.

- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.


Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.



Východisková obrazovka

Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Panel oznámení zatvoríte vysunutím panelu v spodnej časti obrazovky potiahnutím prsta.

POZNÁMKA: Dlhým stlačením ikony v hornej časti obrazovky prejdete priamo do časti Nastavenia.

Rýchle nastavenia

Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi, spravovať jas obrazovky a viac. K rýchlym nastaveniam sa dostanete potiahnutím prsta nadol zo stavového

riadka. Otvorí sa panel oznámení, v ktorom potiahnutím alebo dotykom otvoríte požadované nastavenie.

Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Dotykom stlačte . Potom môžete skontrolovať položky na paneli oznámení a zmeniť ich usporiadanie.



Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.


POZNÁMKA: Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.


Východisková obrazovka

Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobrazíť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

 Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Poklepte na túto možnosť, aby ste mohli použiť

funkciu hlasového vstupu. Stlačením a podržaním tejto ikony môžete takisto zobrazíť ponuku nastavení.



Klepnutím vložíte medzeru.



Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.



Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Ikona	Popis
	Žiadna karta USIM
	Žiaden signál
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor

Ikona	Popis
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava

Východisková obrazovka



Pozdržanie hovoru



Zmeškaný hovor



Rozhranie Bluetooth je zapnuté



Systémové varovanie



Nastavený budík



Nová hlasová pošta



Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS



Synchronizujú sa údaje



Nový Gmail



Nová správa Google Talk



Nová správa



Prehráva sa skladba

	Stlmené zvonenie
	Funkcia NFC je zapnutá
	Pripojenie P2P je zapnuté
	Prehráva sa hudba cez rozhranie Smartshare

	Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Aktivovaná funkcia Wi-Fi Direct
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot
	Smartshare zapnuté

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a

potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto

prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť VYP., mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z karty BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení.
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth

môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na možnosť **ZAP.** z karty **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť na nastavenie viditeľnosti vášho telefónu a možnosť na vyhľadávanie zariadení. Ťuknutím na možnosť **Vyhľadanie zariadení** zobrazíte zariadenia v dosahu pripojenia Bluetooth.
- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete

spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo pod položkou **Na sťahovanie**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam


- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

POZNÁMKA: Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > nastavte položku **Bluetooth** na možnosť ZAP. Dotknite sa možnosti **Urobiť zariadenie viditeľným** a nastavte tak viditeľnosť svojho zariadenia pre ostatné zariadenia.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať dobu, počas ktorej bude vaše zariadenie viditeľné, dotykom stlačte položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Výberom položky **Spárovať** potvrdíte, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou

kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta

hotspot Wi-Fi:

- 1 Dotknite sa položiek  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac...** z karty BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

TIP! Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebýva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Viac...** z karty BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotknite sa položky **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.
 - Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie**

prístupového miesta hotspotu Wi-Fi.

- Môžete zmeniť **identifikátor SSID** (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k

prístupovému miestu hotspotu telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR! Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct na zdieľanie prostredníctvom aplikácie SmartShare

Funkcia Wi-Fi Direct automaticky vyhľadá zariadenia Wi-Fi Direct v okolí a nájdené zariadenia budú uvedené v poradí, v ktorom boli vyhľadane. To vám umožňuje vybrať si konkrétne zariadenie, s ktorým chcete zdieľať multimediálne údaje prostredníctvom funkcie Smart Share.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi Direct nie je možné aktivovať počas používania iných funkcií Wi-Fi.

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie**

> **Nastavenia** > **Wi-Fi** z karty **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.

- 2 Zapnite rozhranie Wi-Fi nastavením položky **Wi-Fi** na možnosť **Zap.** a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Wi-Fi Direct**.

- 3 V zozname vyhľadaných zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

VYTVORIŤ SKUPINU – stlačením aktivujte režim majiteľa skupiny, ktorý umožňuje pripojenie iných zariadení Wi-Fi pomocou vyhľadania vášho telefónu.

POZNÁMKA: Keď sa váš telefón stane majiteľom skupiny, spotreba energie batérie bude vyššia ako pri klientskom telefóne. Pripojenie Wi-Fi Direct neposkytuje internetové služby. Výsledkom môže byť účtovanie dodatočných poplatkov za používanie služieb online. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Nastavenia**.
- 3 Dotykom vyberte možnosť **Viditeľné**, čím povolíte, aby iné zariadenia mohli vyhľadať vaše zariadenie.
 - Dotykom stlačte položku **Vždy prijímať požiadavky**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
 - Dotykom stlačte položku **Prijímať súbory**, ak chcete iným zariadeniam povoliť odovzdávanie mediálnych súborov do vášho telefónu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

POZNÁMKA: Uistite sa, že je vnútorná pamäť správne nainštalovaná a že je začiarknutá položka Prijat' súbory v ponuke Nastavenia.

- 4 V časti Zdieľaný obsah dotknutím začiarknite typy obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videá** a **Hudba**.
- 5 **Funkcia SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Ovládanie vašich zobrazovacích zariadení




Nechajte vaše zobrazovacie zariadenie (napr. TV) prehrať multimediálny obsah z vašej vzdialenej knižnice s obsahom (napr. z počítača).




POZNÁMKA: Uistite sa, že funkcia DLNA je vo vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaná.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Do**  a vyberte zariadenie v zozname zobrazovacích zariadení.
- 3 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 4 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 5 Dotknite sa miniatúry obsahu, podržte ju a rýchlym pohybom prsta ju posuňte nahor alebo dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  > **Prehrať**.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)

POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prezerania obrázkov alebo videí pomocou aplikácie Galéria sa dotknite karty  /  /  v oblasti názvu.

-  : Musíte byť pripojení k sieti
-  : Vyberte požadované zariadenie v sieti
-  : Obsah sa práve zdieľa prostredníctvom funkcie SmartShare.



POZNÁMKA: Pri zdieľaní obsahu prostredníctvom prehrávača hudby, prehrávača videí a aplikácie Polaris Office postupujte podľa tých istých krokov.

- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

UPOZORNENIE: Uistite sa, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu. Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Prevziať**.

UPOZORNENIE: Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Odosielanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Od**  a vyberte položku **Môj telefón**.
- 3 Môžete prehliadať lokálnu knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu, potom stlačte tlačidlo **Odovzdať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice s obsahom, do ktorého chcete obsah odoslať.

UPOZORNENIE: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a súbory sa neodošlú. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistíte, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo do a zo zariadenia a využívať počítačový softvér (LG PC Suite).

Synchronizácia telefónu s počítačom

Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér (LG PC Suite). Tento program prevezmite z webovej lokality spoločnosti LG (www.lg.com).

- 1 Na preporenie telefónu s počítačom použite dátový kábel USB. Zobrazí sa zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť pre softvér LG.
- 2 Spustíte program LG PC Suite vo svojom počítači. Viac informácií nájdete v pomocníku počítačového softvéru (LG PC Suite).

POZNÁMKA: Na pripojenie zariadenia LG k počítaču sa vyžaduje integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru LG PC Suite.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač

Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.
- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.

6 Spustíte synchronizáciu.





- Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.

Hovory


Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykcom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.

- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname sa dvakrát dotknite kontaktu alebo sa dotknite , na ktoré chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom a prijmite prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Odmietnuť so správou** v dolnej časti.

TIP! Odmietnutie so správou


Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.




Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka** > **Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím

sa položky  alebo môžete vyhľadávať v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.



- 2 Dotykom na položku  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť hovory** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo tlačidla **Domov**, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

Hovory

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

TIP! Dotknite sa tlačidla **Ponuka**  a potom sa dotknite položky **Odstrániť všetky**, čím odstránite všetky zaznamenané položky.

Zobrazenie protokolov hovorov


Na základnej obrazovke sa dotknite položky  a zvolte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotykom stlačte .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia hovoru** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktu

Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotknite sa položky , zadajte číslo nového kontaktu a dotykovo stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykovo stlačte možnosť **Pridať do kontaktov**

> **Vytvoriť nový kontakt.**


- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykovo stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykovo stlačte **Uložiť**.

Obľúbené kontakty



Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Kontakty



Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte žltú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skupiny** a tlačidlo **Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.
- 3 Zadaťte názov novej skupiny. Pre novovytvorenú skupinu môžete nastaviť aj vyzváňací tón.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.



Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položky **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa program Windows Prieskumník.
- 6 Vyberte kontakty na import do programu Windows Prieskumník a kliknite na položku **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na prepojenie kontaktov vo vašom zariadení s novými údajmi kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na **OK**.

Správy

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykcom stlačte pole **Zadať správu** a začnite vytvárať správu.
- 4 Dotknutím sa tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte z položiek **Rýchla správa**, **Vložiť emotikon**, **Posielanie naplánovanej správy**, **Pridať predmet** a **Zahodiť**.

TIP! Dotknutím sa ikony  môžete priložiť súbor, ktorý chcete odoslať s vašou správou.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



VAROVANIE: Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách meniť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.



VAROVANIE: Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazíť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Dotykom stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, následne položku  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Pridať konto**.

Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Všetky nastavenia**.

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > dotykom stlačte položku  > **Kontá** > a položku  > **Odstrániť konto** > dotykom stlačte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť**

> vyberte položku **Áno**.




Práca s priečinkami kont

Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail**, dotykcom stlačte položku  a vyberte položku **Priečinky**.

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddelte ich bodkočiarkami.
- 3 Dotknutím sa poľa kópie alebo skrytej kópie pridáte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotknite sa položky . Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak

E-mail


pracujete v režime za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke **Kontá**.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete ťuknutím na upozornenie na e-mail.

Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke ťuknite na položku **Fotoaparát** .

Zoznámte sa s hľadáčikom








POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Spúšť po slove syr** – ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
- 3 Režim záberu** – vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.
- 6 Režim videa** – dotykom na túto ikonu nastavíte režim videa.
- 7 Fotoграфovanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobraziť uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.




Fotoaparát


Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáča.
	Priblíženie alebo vzdialenie.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii.
	Zaostří na konkrétny bod.

	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.
	Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.



	Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.
	Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořízujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

	Vyberie zvuk uzávierky.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Fotoaparát

	Automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nasníмали.
	Nastavte miesto ukladania obrázkov. Vyberte internú pamäť alebo kartu SD.
	Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.
	Tejto položky sa dotknite, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona poskytne stručný návod.


TIP!

- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmeneného obrázka za ponukou Nastavenia.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasme-





rujte objektiv smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.

- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie

Ak je funkcia Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap., nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke (ďalšie informácie nájdete v časti Používanie rozšírených nastavení).

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

	Ťuknutím na toto tlačidlo zobrazíte galériu uložených fotografií.
	Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie SmartShare .
	Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Dotknutím sa tejto položky môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.

Fotoaparát



Stlačením fotografiu upravíte.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte všetky rozšírené možnosti.

Nastaviť obrázok ako – dotknutím sa tejto položky použijete obrázok ako **fotografiu kontaktu, tapetu**

základnej obrazovky alebo **tapetu obrazovky uzamknutia**.

Presunúť – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.

Kopírovať – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť do iného albumu.

Premenovať – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.

Otočiť doľava/doprava – otočte doľava alebo doprava.

Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolte oblasť na orezanie.


Upraviť – zobrazte a upravte fotografiu.

	Zvoľte rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Aplikuje umelecké efekty v telefóne.
	Aplikuje doplnkové možnosti vo vašich fotografiách.

Prezentácia – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

Detaily – zobrazí podrobnejšie informácie o obsahu.


Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu galérie  a zobrazí sa vaša galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo vzdialiť, dvakrát ťuknite na obrazovku alebo položte na ňu dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom






TIP!





Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Veľkosť videa** – dotknutím sa tejto položky nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch).
- 3 Živý efekt** – živý efekt poskytuje rôzne vizuálne efekty pri snímaní videa.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní videa v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – stlačením tejto ikony prepnete na režim fotoaparátu.
- 7 Spustiť nahrávanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.

Používanie rozšírených nastavení



Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáča.
	priblíženie alebo oddialenie.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.
	Vyberte možnosť Vyp. , ak chcete nahrávať video bez zvuku.
	Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.
	Nastavte miesto ukladania obrázkov. Vyberte internú pamäť alebo kartu SD.
	Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery.
	Dotknite sa tejto položky, ak budete chcieť zistiť, ako táto funkcia pracuje. Táto ikona poskytne stručný návod.

Videokamera

Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **fotoaparátu** a dotknite sa tlačidla **režimu videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímánie.
- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

POZNÁMKA: Ak chcete počas nahrávania nasnímať fotografiu, dotykom stlačte položku






na obrazovke.

Po nasnímaní videa

Obrázok reprezentujúci video sa objaví na obrazovke, ak je položka Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap.




Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie **SmartShare**.

	Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.
	Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
- 3 Ťuknutím video automaticky prehráte.


Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

Jedinečná funkcia LG



QuickMemo

QuickMemo použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku QuickMemo.

ALEBO

- Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .
- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera, Farba, Guma** a vytvorte poznámku.
- 3 Dotknite sa položky  v ponuke Upraviť a jej výberom uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

POZNÁMKA: Počas používania funkcie Rýchla poznámka používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti rýchlej poznámky QuickMemo.



Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón.



Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.



Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.



Vyberie typ pera a farbu.



Vymaže vytvorenú poznámku.



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria**.

Jedinečná funkcia LG

Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotykom stlačte položku **Galéria** a vyberte album rýchlej poznámky QuickMemo.


QuickTranslator

Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.



- 1 Zdrojový jazyk.
- 2 Cieľový jazyk
- 3 Blesk.
- 4 Preklad odseku.
- 5 Preklad vety.
- 6 Preklad každého slova.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **QuickTranslator**.
- 2 Dotknite sa položky **Word (Slovo)**, **Line (Riadok)** alebo **Block (Odsek)**.
- 3 Dotykom vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text,

ktorý chcete preložiť.

POZNÁMKA: Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.


POZNÁMKA: V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jas a uhla textu, ktorý sa má preložiť.

Funkcia živého priblíženia

Funkcia živého priblíženia umožňuje priblížiť alebo vzdialiť časť prehrávaného videa, vďaka čomu sa

bude želaná snímka javiť väčšia alebo menšia.

- 1 Počas prehrávania videa môžete pomocou ukazováka a palca sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie.



Jedinečná funkcia LG



POZNÁMKA:




- Jas obrazovky v režime prehrávania videa upravíte potiahnutím prstov nahor alebo nadol.
- Potiahnutím prsta doprava alebo doľava v režime prehrávania videa prehráte video dopredu alebo dozadu.


POZNÁMKA: Nemusíte tlačiť príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby sa položka vybrala aj pri jemnom, ale dôraznom dotyku.

Funkcia QSlide


Funkcia QSlide aktivuje na displeji vášho telefónu prekrytie, ktoré umožňuje jednoduché zobrazovanie viacerých okien.



1		Dotknutím sa tejto položky ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna.
2		Ťuknutím na túto položku upravíte prehľadnosť.
3		Ťuknutím na túto položku funkciu QSlide ukončíte.

- 1 Dotknite sa stavového riadka a posuňte ho nadol > dotknite sa aplikácií QSlide alebo pri používaní funkcie podporovanej funkciou QSlide > dotknite sa položky . Funkcia sa bude nepretržite zobrazovať v podobe malého okna na obrazovke.
- 2 Môžete uskutočniť hovor, prehľadávať web alebo

Jedinečná funkcia LG

si vybrať z iných možností telefónu. Ak ukazovateľ priehľadnosti nie je plný, môžete používať a ťukať na obrazovky malých okien .

POZNÁMKA: Funkcia QSlide podporuje najviac dve okná naraz.

TIP!

Dotknite sa panela oznámení a posuňte ho prstom nadol.

Dotknutím sa položky  >  môžete spravovať položku „Rýchle nastavenia“ alebo funkciu „QSlide“ na paneli oznámení.

LG SmartWorld


LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.


Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu

- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že sa dotknete položky  > karta **Aplikácie** > ťuknete na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa

členom LG SmartWorld.




3 Prevezmite požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustíte a nainštalujete.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

	Vyhľadávanie obsahu.
	Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.).
	Zoznam prevzatého obsahu alebo obsahu určeného na aktualizáciu.

- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

Aplikácie pre vás – obsah odporúčaný na základe

Jedinečná funkcia LG

predchádzajúcich výberov.

Nastavenia - nastavte profil a zobrazenie.

Prihlásiť – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)





POZNÁMKA: LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zároveň

môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone

	Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.
	Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.
	Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať do počítača, a kliknite na položku „Uložiť do počítača“.
- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa uložia na internej karte SD.
- Oznamenia o udalostiach v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien

Jedinečná funkcia LG

vás informujú o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových, prípadne multimediálnych správach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

- 1 Prejdite na lokalitu LG Home (www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
- 2 Prejdite na položky **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora pre mobilné telefóny) >** vyhľadajte model (LG-P760) > kliknutím prevezmite aplikáciu **OSP (On-Screen Phone)**. Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Multimédia

Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do internej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup k všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

- 1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Galéria**.

Všetky súbory s obrázkami a videami je možné spravovať a zdieľať z Galérie.

POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinko Snímky obrazovky. Vyberte priečinko a otvorte ho.

Multimédia



Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok oddialiť, stiahnite prsty alebo dvakrát ťuknite.

Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku . Spustí sa aplikácia **Videá**.

Upravovanie fotografií alebo videí

Pri prezeraní fotografií alebo videa ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  a použite rozšírené možnosti úprav.

- **Prezentácia:** spustí sa prezentácia zložená zo všetkých obrázkov v aktuálnom priečinku.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- V priečinku ťuknite na položku , začiarknutím

vyberte fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa ťuknite na položku .

Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie dotykom stlačte tlačidlo

Ponuka  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradte ku kontaktu.

POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky

 > karta **Aplikácie** > **Videá**.

Multimédia

Prehrávanie videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete znovu spustiť prehrávanie videa.



Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.



Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.



Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.




Tejto položky sa dotknite, ak chcete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrániť** a **Detaily**.

Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.

Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:

- Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).
- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.

- Prijmite súbory cez Bluetooth.

Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Telefón sa zobrazí ako ďalšia jednotka pevného disku vo vašom počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 3 Po dokončení prenosu súborov potiahnutím prsta posuňte stavový riadok nadol a dotykom stlačte položku **USB pripojené** > **Len nabíjanie**. Zariadenie môžete bezpečne odpojiť.

Multimédia

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



Po dotknutí sa tejto položky môžete hľadať súbory pomocou služby YouTube



Po dotknutí sa tejto položky môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.



Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim náhodného prehrávania



Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim opakovaného prehrávania



Po dotknutí sa tejto položky môžete spravovať hlasnosť hudby






Dotknutím sa tejto položky pozastavíte prehrávanie



Dotknutím sa tejto položky znovu spustíte prehrávanie.



Dotknutím sa tejto položky preskočíte nasledujúcu skladbu v albume alebo v zozname skladieb

	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitém dotknutím sa tejto položky sa vrátite na predchádzajúcu skladbu
	Po dotknutí sa tejto položky nastavíte obľúbené položky
	Dotknutím sa tejto položky zobrazíte aktuálny zoznam skladieb

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať**

do zoznamu skladieb, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňací tón**, **Odstrániť**, **Detaily** a **Vyhľadávanie**.

POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

Multimédiá

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.


V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.


Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov, stlačte tlačidlo **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte položku **Rozšírený panel**, potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log atď.
- 5 História skontrolujete ťuknutím na ikonu .

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** >

Pomôcky

Kalendár.

- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotknite sa položky **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade

potreby).


- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: Stlačením otvoríte  svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte si z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Poznámka** alebo **Správy**. Keď vyberiete niektorú z možností Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Poznámka alebo Správy, hlasová nahrávka bude pripojená k správe. Následne môžete napísať a odoslať správu tak,

ako to obvykle robíte.

FM rádio

Telefón LG-P760 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Potom

Pomôcky

sa uložia pod špecifickými číslami kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **FM rádio**.
- 2 Dotknite sa položky , potom zvolte položku **Vyhľadať**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania zastaviť vyhľadávanie, dotknite sa položky **Zrušiť**. Len kanály nájdené **pred zastavením vyhľadávania** sa uložia.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

POZNÁMKA: Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.


Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich. Takisto môžete odinštalovať aplikácie, ktoré ste do zariadenia nainštalovali.

Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Kontá a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

Polaris Office 4

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office 4**.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo

Pomôcky

na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

FileShare

Táto funkcia vám umožňuje zdieľanie súborov z vášho telefónu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **FileShare**.
- 2 Vyberte si typy obsahu, ktorý chcete zdieľať. Vyberte si z možností Obrázky, Videá, Hudba

alebo Dokumenty.

Zálohovanie

Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich do vnútornej pamäte, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Aplikácia Zálohovanie podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný

telefón LG, môžete do neho preniesť zálohované údaje z vášho aktuálneho telefónu.

Ak máte v inteligentnom telefóne uloženú aplikáciu **Zálohovanie**, môžete pomocou nej zálohovať a obnovovať väčšinu svojich údajov v inteligentnom telefóne, **Aplikácie** vrátane nechránených aplikácií, ich nastavenia, **Aplikácie (prevzaté)**, **Aplikácie (predinštalované)**, **Záložky**, **Kalendár**, **Záznam hovorov**, **Kontakty**, **Základnú obrazovku**, **Správy** a **Nastavenia systému**. Pomocou tejto aplikácie môžete:

- vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- naplánovať automatické zálohovanie údajov

- inteligentného telefónu,
- obnoviť údaje inteligentného telefónu.

POZNÁMKA: Nezabudnite, že funkcia Zálohovanie nepodporuje zálohovanie údajov a médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP). Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).

Pomôcky



VAROVANIE

Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

Zálohovanie údajov inteligentného telefónu

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Zálohovať** > **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.
- 2 Dotykom stlačte možnosť **Pridať novú**, zadajte názov súboru zálohy a vyberte možnosť

Pokračovať.

- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a výberom možnosti **Pokračovať** ju zálohujte.
- 4 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Hotovo**. Výberom položky **Pokračovať** sa zálohovanie údajov dokončí.

Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu. Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** >

Zálohovanie > Naplánovať.


- 2 Na obrazovke **Umiestnenie plánovanej zálohy** dotykom stlačte možnosť **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.
- 3 V zozname nastavte, ako často sa majú zálohovať údaje a nastavenia v zariadení a vyberte položku **Pokračovať**.
- 4 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a nastavenie plánu dokončíte výberom možnosti **Pokračovať**.

Obnovenie údajov inteligentného telefónu

Aby bolo možné obnoviť údaje uložené v pamäti

zariadenia, musí byť vypnutý režim Mass storage.

POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Obnoviť** > **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.
- 2 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Pokračovať** ju v telefóne obnovte.

Pomôcky

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

- 4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Hotovo**. Výberom položky **Pokračovať** telefón reštartujte.

POZNÁMKA: V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti **Povoliť šifrovanie**.

Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka**  na obrazovke **Zálohovať**, vyberte položku **Nastavenia** >

Bezpečnosť > **Povoliť šifrovanie** a začiarknite príslušné políčko. Ak chcete obnoviť údaje synchronizovaného organizéra, musíte mať aktivačné heslo.

POZNÁMKA:

Rovnako môžete naplánovať automatické odstraňovanie starých súborov zálohy a ponechať tak iba najnovšie súbory. Na obrazovke **Zálohovať** dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Nastavenia** > **Plánovaná záloha** > **Automaticky odstrániť staré zálohy**, kde môžete nastaviť počet súborov plánovanej zálohy, ktoré sa majú uchovať.

Google+


Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Google +**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

Pomôcky

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Webové stránky

Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete prstom nahor.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.

Webové stránky



Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla **Späť**, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.



Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.



Stlačením pridáte nové okno.



Dotykom prejdite na záložky.


Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť**.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku



Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a ťuknutím na stránku ju vyberte.

Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z

navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.



POZNÁMKA: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, dotknite sa položky  > **Uložiť medzi záložky** > OK.

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, ťuknite na položku  > **História**. Históriu vymažete ťuknutím na položku Ponuka  → **Vymazať všetku históriu**.

Používanie prehliadača v kontextovom okne

Pomocou tejto funkcie môžete získať prístup k internetu aj bez zatvorenia aktuálnej aplikácie. Pri zobrazovaní obsahu, ako sú napríklad kontakty alebo poznámky, ktorý obsahuje webové adresy, vyberte webovú adresu a ťuknutím na položku

Webové stránky

Prehliadač v kontextovom okne otvorte tento prehliadač. Ťuknutím a potiahnutím prehliadač presuniete do inej polohy.

Ak chcete prehliadač zobraziť na celej obrazovke, ťuknite na položku .

Ak chcete prehliadač zatvoriť, ťuknite na položku .

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.


- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.


POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

Zobrazovanie webových stránok


Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku  → + **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a vyberte stránku ťuknutím na jej položku.

Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku  , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobrazit' na iných zariadeniach, ťuknite na položku **Ponuka**  →

Iné zariadenia.

Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.


Ak chcete zobrazit' záložky, ťuknite na položku  .

Nastavenia

Prístup k ponuke nastavení

- 1 Na základnej obrazovke dotykcom stlačte položku  > **karta Aplikácie** > **Nastavenia**.

alebo

Na základnej obrazovke dotykcom stlačte položku  > **Nastavenia systému**.

- 2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIEŤE

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa **karty**

Aplikácie > **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

< Mobilné dáta >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie mobilných dát.

< Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš

operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Uložiť neznáme čísla – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

Hlasová schránka – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

Odmietnutie so správou – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Nastavenia

Tlačidlo napájania ukončí hovor – umožňuje ukončiť hovor stlačením tlačidla napájania namiesto tlačidla ukončenia na obrazovke.

Presmerovanie hovorov – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

Trvanie hovorov – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete

zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

< Viac... >

Režim počas letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a konfiguráciu nastavenia prenosného

prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

NFC – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoduchým dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

Zapnutie alebo vypnutie NFC: Na základnej obrazovke sa dotknite a prstom posuňte panel oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC

zapnite túto funkciu.

POZNÁMKA: Aplikáciu NFC je možné používať, aj keď je aktivovaný režim počas letu.

Používanie NFC: Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté, a ak je funkcia NFC zakázaná, povoľte ju.

Funkcia Direct/Android Beam umožňuje zdieľanie obsahu aplikácií alebo súborov prostredníctvom funkcie NFC a Wi-Fi Direct.

Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a dotknite sa vašej obrazovky. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.

VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí

Nastavenia

(VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

ZARIADENIE

< Zvuk >

Zvukový profil – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti – umožňuje spravovanie hlasitosti zvonenia telefónu, zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby, videa, hier a ďalších médií.

Doba ticha – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

Vyzváňanie s vibráciou – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

Tóny pri dotyku klávesnice – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice

na vytáčanie čísel.

Zvuky pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotknutí sa displeja telefónu.

< **Displej** >

Jas – nastavte jas obrazovky.

Časový limit obrazovky – **slúži na nastavenie**

trvania časového limitu obrazovky.

Automatické otočenie obrazovky – **nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.**

Typ písma – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Veľkosť písma – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

Osvetlenie dotykových tlačidiel vpredu – nastavte trvanie osvetlenia tlačidiel vpredu.

Korekcia pomeru strán – slúži na zmenu rozlíšenia prevzatých aplikácií, aby sa prispôbili veľkosti obrazovky.

Nastavenia

< Základná obrazovka >

Nastavte položky **Motív**, **Animácia**, **Efekt potiahnutia obrazovky**, **Tapeta** alebo **Zobrazenie len na výšku**. Vyberte možnosť pre položky **Rolovať obrazovky dookola** a **Záloha a obnovenie základnej obrazovky**.

< Zablokovať obrazovku >

Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Skĺznutie prstom**, **Odomknutie podľa tváre**, **Vzor**, **kód PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

Tapeta – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z Galérie alebo Galérie tapiet.

Hodiny a skratky – slúži na prispôsobenie hodín a skratiek na obrazovke uzamknutia.

Efekt obrazovky – slúži na výber efektu obrazovky.

Informácie o majiteľovi – slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

Časovač uzamknutia – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom

spustenia – nastaví uzamykanie obrazovky stlačením tlačidla spustenia.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotyku displeja telefónu.

< **Úložný priestor** >

INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie používania internej pamäte.

< **Úsporný režim** >

Spravujte batériu a kontrolujte položky šetrenia energiou. Taktiež môžete kontrolovať používanie batérie.

< **Aplikácie** >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

OSOBNÉ

< **Účty a synchronizácia** >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< **Prístup k polohe** >

Prístup k mojej polohe – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Nastavenia

Satelity GPS – ak vyberiete možnosť Satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Umiestnenie Wi-Fi a mobilnej siete – pomocou lokalizačnej služby Google aplikácia zistí vašu polohu oveľa rýchlejšie. Anonymné údaje o polohe budú zhromaždené a zaslané spoločnosti Google.

< **Bezpečnosť** >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty USIM alebo na zmenu kódu PIN karty USIM.

Zobraziť heslo pri písaní – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

Správcovia zariadení – slúži na zobrazenie alebo

deaktivovanie správcov zariadení.

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Google Play.

Dôveryhodné prístupové oprávnenia – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

Inštalácia z úložiska – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.

< **Jazyk a vstup** >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice

na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< **Zálohovať a vynulovať** >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

Zálohovať moje údaje - nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

Zálohovať konto – nastavenie zálohovania vášho konta.

Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite

všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

SYSTÉM

< **Dátum a čas** >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

< **Zjednodušenie ovládania** >

Nastavenia

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

< Pripojenie k počítaču >

Typ pripojenia USB – slúži na nastavenie želaného režimu **Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering USB**, **LG softvér** alebo **Fotoaparát (PTP)**.

Požiadat' o pripojenie – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

Pomoc – pomocník pre pripojenie USB.

PC-Suite – túto možnosť začiarňte, ak chcete

používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi prostredníctvom nastavení v časti **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.

Aplikácia On-Screen Phone – zobrazenie obrazovky a ovládanie telefónu z vášho počítača je dostupné cez pripojenie USB alebo Wi-Fi.

Pomoc – pomocník pre softvér LG.

< Možnosti pre vývojára >

Majte na mysli, že zapnutie týchto nastavení môže mať za následok nepredvídateľné správanie

zariadenia. Možnosti pre vývojára sú odporúčané len pre pokročilých používateľov.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte vašu krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky: **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

Informácie o tomto návode na použitie

Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete

na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese www.lg.com.

- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie

nebudú pracovať tak, ako by mali.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu

vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

DivX Mobile 

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi

Informácie o tomto návode na použitie

Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p

vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný
adaptér



Stereofónna
slúchadlová
súprava



Stručná
príručka



Dátový kábel



Batéria



POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba USIM	V telefóne nie je karta USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu USIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta USIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu USIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta USIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.

Riešenie problémov


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.




Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Phone overview




NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

**WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo



Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo.

Power/Lock key



WARNING


Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.



Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder




NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



TIP!


When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

LG Unique Function

QuickMemo


Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.



- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR






Touch and slide the status bar downward and touch .



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.

	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.


NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



LG Unique Function

NOTE:




- When in video playback mode, when you slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the video plays forwards or backwards.



NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide function



The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!
Touch and slide the notification panel down with your finger.
Touch  >  to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and

battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

Important notice

3. Before installing an open source application and OS



WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from **DEVICE** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< **If you have forgotten your pattern** >

If you logged in to your Google account on the phone

Important notice

but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock. If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key.**
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.



6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application,

stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

Important notice

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.

- Backup the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to www.lg.com and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processor

- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

Important notice

8. Synchronizing your phone to your computer


Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click the [Personal information] you wish to select.

- 4 Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.


NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.
Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)**

option.

- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a

regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.
