



PN: MMB0376452 (1.0)

## Guía del usuario de GS155a - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



## Características del teléfono



## Mapa del menú

<b>1 Llamadas</b> 1 Todas llamadas 2 Llam. perdidas 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	<b>2 Organizador</b> 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	<b>3 Juegos</b> 1 Esferas espaciales	<b>4 Multimedia</b> 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 Radio FM	<b>5 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Informaciones
<b>6 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	<b>7 Herramientas</b> 1 Linterna 2 Llamada falsa 3 Favoritos 4 Calculadora 5 Cronómetro 6 Conversor de unidad 7 Reloj mundial	<b>8 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros 4 Tarjeta de mem.	<b>9 Configuraciones</b> 1 Perfiles de sonido 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo autom. de teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de la memoria	

### Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

## Radio FM

(Esta función puede ser diferente en diferentes regiones).

Si se ha activado la opción de radio (Menú 4.3) usted puede acceder a los siguientes menús de opciones con la tecla **Opciones**.

› **Editar canal:** puede escuchar una emisora de radio seleccionándola manualmente, presione las teclas de navegación hacia la derecha o izquierda hasta que encuentre la emisora que desee y toque **OK**.

› **Exploración autom.:** si selecciona esta opción su teléfono empezará a hacer una búsqueda automática de canales de radio, confirme la acción seleccionando **Sí**.

Para escuchar una de las estaciones de radio almacenadas, seleccione los canales desplazándose con las teclas de navegación izquierda y derecha.

› **Restablecer canales:** restablece todos los valores agregados a los canales a las definiciones de fábrica.

› **Escuchar vía auriculares/altavoz:** puede escuchar la radio por el altavoz integrado o por auriculares.

**Nota:** el teléfono GS155a admite FM inalámbrica, pero para mejorar la calidad de la radio FM, inserte los auriculares.

## Multimedia

<b>Cámara</b>	Permite tomar fotos desde su teléfono.
<b>Reproductor MP3</b>	Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.
<b>Radio FM</b>	Permite sintonizar o escuchar sus emisoras favoritas.

**Nota:** El teléfono GS155a admite archivos de sonido MP3 y MIDI.

## Contactos

<b>Buscar</b>	Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
<b>Nuevo contacto</b>	Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.
<b>Marcación rápida</b>	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
<b>Copiar todo</b>	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
<b>Borrar todo</b>	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.

## Apagar y encender el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

- Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **[Tecla de llamada]**.

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- Presione **[Tecla de llamada]** para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla 'Enviar'**.

## Innovaciones

### Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación **[Tecla de navegación]**. Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione **[Tecla de navegación]** por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

### Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat > elija el contacto > Chat > escriba el mensaje > Opciones > Enviar**.

**Nota:** si utiliza la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada de mensajes.

### Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

### Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa > elija Encendido > elija la hora, remitente y el teléfono > Opciones > Guardar**.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, estos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

### Informaciones

- › Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura.
- › Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.
- › Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

## Mensajes

<b>Nuevo mensaje</b>	Puede crear un nuevo mensaje.
<b>Recibidos</b>	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
<b>Borradores</b>	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
<b>Caja del chat</b>	Este menú almacena los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.
<b>Buzón de salida</b>	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
<b>Mensajes enviados</b>	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
<b>Correo de voz</b>	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
<b>Mensajes de información</b>	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

#### Importante

› La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la tarjeta de memoria externa
- Inserte la batería y cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

#### ADVERTENCIA:

- › No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- › El teléfono GS155a admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla **[Tecla de llamada]** o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuraciones > Seguridad**.

- **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

### Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

## Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

Llamadas	
<b>Todas llamadas</b>	Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.
<b>Llam. perdidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.
<b>Llam. realizadas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
<b>Llam. recibidas</b>	Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestadas.
<b>Duración de llamada</b>	Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.
Organizador	
<b>Alarma</b>	Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.
<b>Calendario</b>	Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.
<b>Nota</b>	Puede crear notas para usted mismo.
Juegos	
Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155a tiene incluido un excelente juego precargado para entretenerlo cuando tenga tiempo disponible	
<b>Plantillas</b>	En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.
<b>Config. de mensajes</b>	Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.
Herramientas	
<b>Linterna</b>	Puede usar su teléfono como una linterna.
<b>Llamada falsa</b>	Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
<b>Favoritos</b>	Puede agregar sus menús favoritos a esta opción de menú
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
<b>Cronómetro</b>	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.
<b>Conversor de unidad</b>	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
<b>Reloj mundial</b>	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otro país.

Mis cosas	
<b>Imágenes</b>	Contiene imágenes que tomó con la cámara del teléfono.
<b>Sonidos</b>	Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono o tarjeta de memoria.
<b>Otros</b>	Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en la carpeta Imágenes y Sonidos.
<b>Tarjeta de mem.</b>	Puede acceder a los archivos guardados en su tarjeta de memoria. Esta opción aparecerá si la tarjeta esta insertada.
<b>Nota:</b>	El teléfono GS155a admite archivos de imagen JPEG.
Configuraciones	
<b>Perfiles de sonido</b>	En Perfiles de sonido, usted puede ajustar y personalizar el tono del teléfono para diferentes situaciones. <p><b>Modo avión:</b> al encender está función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.</p>
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idioma</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.
<b>Pantalla</b>	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

- que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

##### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en todas las áreas donde rijan disposiciones especiales que así lo requieran. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

##### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.
• Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

##### Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

##### Piezas de vidrio

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

##### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

- LG Electronics garantiza el servicio gratuito en sus unidades de teléfono (Handset y WLL) distribuidos en la Republica Bolivariana de Venezuela, a través de sus Centros de Servicios Autorizado (CSA).
- La garantía LG cubre daños originales por defectos de fábrica y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado bajo las condiciones normales de use para las cuales fue diseñado.
- Esta garantía es válida únicamente en la República Bolivariana de Venezuela y su duración es de un (1) año para el equipo y seis (6) meses para la batería y sus accesorios, contados a partir de la fecha de compra.
- Al solicitarse una reparación por garantía por parte del Cliente, éste deberá presentar el “Certificado de Garantía” debidamente llenado y sellado por el punto de venta donde lo adquirió, anexando por igual la factura original de compra.
- El tiempo de reparación no será mayor a quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción del equipo en el Centro de Servicio Autorizado (CSA), tal como lo indica el artículo 84 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Los Bienes y Servicios.
- El cliente será responsable por el transporte del equipo hasta el Centro de Servicio Autorizado.
- Esta garantía no es válida en las siguientes situaciones:
  - Daños o defectos causados por mal trato, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales inadecuadas (inundaciones, tormentas eléctricas, etc.), accidentes, negligencia o impericia del usuario.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

**Llamada**
Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamada, Modo de respuesta y mucho más.

**Bloqueo autom. de teclado**
Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

**Seguridad**
Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.

› **Solicitar código PIN:** puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.

› **Bloqueo de teléfono:** puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.

› **Restricción de llamada:** puede restringir llamadas indeseadas.

› **Números de marcación fija:** puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar.

› **Rastreador de teléfono antirrobo:** en caso de robo, el teléfono envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen información de la IMEI del teléfono robado, la ubicación actual y el número de la persona que está usando ese teléfono.

› **Cambiar códigos:** PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN1, PIN2, código ATMT y Código de seguridad.

##### Ahorro de energía

Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/.

##### Cuidado y mantenimiento del producto

##### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto.

- De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

normativa.

##### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

##### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

##### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

##### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

##### Informaciones y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

- Daños causados por fluctuaciones de tensión o corriente, utilización de cargadores o fuentes de poder no correspondientes a la marca LG y al modelo telefónico correspondiente.
- Modificaciones de conversión de tensión frecuencia al equipo original.
- Equipos que hayan sido invadidos en su interior o exterior por cuerpos extraños al producto, tales como insectos, roedores, arena o similares.
- Daños o defectos ocasionados por derrames de líquidos o comida, o presenten evidencia de corrosión o sulfatamiento en los componentes.
- Cuando el equipo haya sido desarmado, alterado o intervenido de cualquier forma por cualquier persona, taller o centro de servicio no autorizado por LG.
- Cuando el equipo presenta el número de serie o serial alterado, modificado o re-movido, o el mismo sea ilegible. Bien sea de manera electrónica o en la etiqueta adosada en la parte posterior del equipo.
- Superficies de plástico y demás partes exteriores del equipo que se encuentren deterioradas o dañadas debido al uso normal.
- Los equipos que sean destinados a alquiler, fuera de las condiciones establecidas por la operadora correspondiente.
- Cuando la antena se haya deteriorado o roto, a menos que el daño sea consecuencia de defectos en el material o ensamblaje.
- Equipos cuyo certificado de garantía o factura de compra hayan sido extraviados o alterados, o la operadora no esté en capacidad de proveer evidencia basada en su sistema de la vigencia de la garantía en cuestión.
- Limpieza o mantenimiento normal solicitado por el usuario.

##### Conexión USB

Realice el cambio de la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.

##### Selección de red

Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.

Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.

Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

### Indicaciones de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

##### ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

##### Funcionamiento eficaz del teléfono

##### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

##### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, reciclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

Las baterías están garantizadas en caso que la capacidad de las mismas disminuya en un 80% por debajo de la capacidad prevista o si presentan fugas. Esta garantía es nula en los siguientes casos:

- Si cualquiera de los sellos de la batería se encuentran rotos, o humidificados.
- Si la batería ha sido cargada por un cargador distinto al cargador original LG especificado para el equipo.
- Si la batería fue utilizada en un equipo distinto al equipo LG.

El teléfono móvil puede ser una fuente de radiación electromagnética.

8. El servicio de garantía deberá ser efectuado únicamente por los Centros de Servicio Autorizado LG. O en su defecto los Centros de Servicio Autorizado avalados a través de la línea 0800-5424477.

9. Si requiere información adicional acerca de la Garantía LG, favor comuníquese por los teléfonos y/o dirección electrónica siguientes: 08005424477 / 0212-2022200, o visite la página web oficial http://ve.lgservice.com