



دليل المستخدم

«دليل المستخدم» هذا مثبت على التلفاز.

إنّ محتويات هذا الدليل عرضة للتغيير من دون أي إشعار مسبق لتحسين الجودة.

❑ لعرض معلومات البرنامج

اضغط على الزر **INFO**.

لعرض معلومات حول البرنامج الحالي و/أو الوقت الحالي، إلخ.

❑ لضبط البرامج المفضلة

SETTINGS ⇐ الإعداد ← تعديل البرنامج

- 1 اضغط على الزر Q.MENU على شاشة تعديل البرنامج وحدد المجموعة المفضلة.
- 2 حدد البرنامج المطلوب.
- 3 اضغط على الزر FAV. سيتم حفظ البرنامج المحدد ضمن قائمة البرامج المفضلة لديك.

❑ لاستخدام قائمة البرامج المفضلة

اضغط على الزر FAV.

ستظهر قائمة البرامج المفضلة. لتحديد البرنامج المفضل والذي تم ضبطه مسبقاً من قائمة المفضلة A-D.

اضغط على الزر **GUIDE**.

[في الوضع الرقمي فقط]

للحصول على معلومات حول البرامج وأوقات البث. للتحقق من وقت بث البرنامج المطلوب وجدول المشاهدة.

❑ إعداد البرنامج تلقائياً

SETTINGS ⇐ الإعداد ← التوليف التلقائي

لتوليف البرامج تلقائياً.

- 1 حدد البلد حيث يُستخدم التلفاز. تتغيّر إعدادات البرنامج بحسب البلد الذي تختاره.
 - 2 ابدأ تشغيل التوليف التلقائي.
 - 3 حدد مصدر الإدخال الذي تريده.
 - 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط التوليف التلقائي.
- 🔍 إذا لم يكن مصدر الإدخال متصلاً بشكل صحيح، فقد لا يعمل تسجيل البرنامج.
 - 🔍 يقوم التوليف التلقائي بضبط البرامج الجاري بثها حالياً فقط.
 - 🔍 إذا كان نظام القفل قيد التشغيل، فسيظهر إطار منبثق يطالبك بإدخال كلمة المرور.

❑ لاستخدام التوليف اليدوي

SETTINGS ⇐ الإعداد ← التوليف اليدوي

لضبط البرامج يدوياً وحفظ النتائج.

في حالة البث الرقمي، يمكن التحقق من قوة الإشارة وجودتها.

❏ لتعديل البرامج

SETTINGS ⇐ الإعداد ← تعديل البرنامج

لتعديل البرامج المحفوظة.


لضبط البرنامج المحدد كبرنامج مفضل وحظر/إتاحة البرنامج وتخطي البرنامج إلخ.

اضغط على الزر **TEXT**.

[حسب البلد]

نصوص المعلومات هي خدمة مجانية توفرها محطة التلفاز وهي توفر معلومات تستند إلى النصوص حول برامج التلفاز، والأخبار والطقس.




يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفاز أنظمة SIMPLE و TOP و FASTEXT.




- زر الألوان: لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.
- أزرار الأرقام: لإدخال رقم الصفحة المطلوبة.
-  P: لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

❑ وظيفة خاصة بنصوص المعلومات

اضغط على الزر **T. OPT**.

حدد قائمة خيارات النص.

-  **الفهرس** : لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.
-  **الوقت** : عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدّد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.
-  **الانتظار**: لإيقاف التغير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفتين فرعتين أو أكثر.

- **الكشف**  : حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.
- **التحديث**  : لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة.
- **اللغة**  [في الوضع الرقمي فقط]: لتحديد لغة نصوص المعلومات.

اضغط على زر **GUIDE**.

[حسب البلد] [في الوضع الرقمي فقط]

يتميز هذا النظام بمعيار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) لمساعدتك على التنقل عبر جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

SETTINGS ⇐ الخيارات ← خدمة البيانات

[حسب البلد]


تمكّن هذه الوظيفة المستخدمين من الاختيار بين MHEG (نصوص المعلومات الرقمية) ونصوص المعلومات إذا تواجدوا في الوقت نفسه.

إذا تواجد أحد الخيارين، يتم تمكين MHEG أو نصوص المعلومات بغض النظر عن الخيار الذي حدّثته.

SETTINGS ⇐ الصورة ← نسبة الطول إلى العرض

لتحديد نسبة طول الشاشة إلى عرضها.

- 16:9: لإعادة ضبط حجم الصورة لاحتوائها ضمن عرض الشاشة بنسبة 16:9.
- مسح فقط: لعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي دون حذف الأجزاء المحيطة لحافة الصورة.
- في وضع التلفاز الرقمي، والمكون، وHDMI، وDVI (أعلى من 720 بكسل)، يتوفر الخيار مسح فقط.
- أصلي: عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة المرسل.

- **عريض بملء الشاشة:** عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه يتيح لك ضبط الصورة أفقيًا أو عموديًا، بتناسب خطي، لملء الشاشة بالكامل. يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة دون أي تشويه للفيديو من خلال إدخال التلفاز الرقمي.
-  في وضع التلفاز الرقمي، يتوفّر الخيار عريض بملء الشاشة.
- **4:3:** لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق القياسي 4:3.
- **14:9:** يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.
- **تكبير/تصغير:** لإعادة ضبط حجم الصورة لملاءمة عرض الشاشة. قد لا يظهر الجزء الأعلى والأسفل من الصورة.

- **التكبير / التصغير السينمائي:** اختر التكبير / التصغير السينمائي عندما ترغب في تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

📖 أثناء عرض جهاز خارجي، قد تؤدي الحالات التالية إلى احتراق الصورة:

- فيديو مع لقطة ثابتة (كاسم الشبكة مثلاً)
- وضع نسبة طول إلى عرض 3 : 4 لفترة طويلة
- انتبه جيداً عند استخدام هذه الوظائف.

📖 قد يتغير حجم الصورة المتوفرة بحسب إشارة الإدخال.

📖 تكون نسب الطول إلى العرض للشاشة في إدخال HDMI/RGB-PC متوفرة في 4:3 و 16:9 فقط.
(للطرازات التي تدعم اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي فقط)

❑ لضبط الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر

SETTINGS ⇐ الصورة ← الشاشة

لضبط الصورة في وضع RGB-PC.

- **درجة الدقة:** لضبط درجة الدقة المطلوبة.
- يمكن تحديد درجة الدقة عند ضبط درجة دقة الكمبيوتر على 1024 x 768 أو 1280 x 768 أو 1360 x 768 فقط.
- **التهيئة التلقائية:** لضبط الجودة المثلى للصورة.
- **الموضع / الحجم / تركيز العرض:** يستطيع المستخدم ضبط الحجم والموضع مباشرة، إذا كان حجم الشاشة أو الموضع محسّن.
- **إعادة الضبط:** لإعادة ضبط كافة تغييرات إعدادات الصورة الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر.

❑ لضبط درجة دقة الكمبيوتر

- 1 انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر وحدد «الخصائص».
- 2 انقر فوق «الإعدادات» وراجع التنسيقات المعتمدة لضبط درجة الدقة.
- 3 حدد «متقدم» ← جهاز العرض ← إعدادات جهاز العرض «في إطار الضبط. راجع التنسيقات المعتمدة لتحديد التردد العمودي الأمثل.

👉 في وضع الكمبيوتر، تعطي درجة الدقة 1360x768 جودة مثلى للصورة.

👉 تختلف إعدادات درجة الدقة بحسب نوع الكمبيوتر.

□ التنسيقات المعتمدة

وضع إدخال الكمبيوتر	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
RGB-PC ،HDMI	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60
	1152x864	54.348	60.053
	1360x768	47.712	60.015

[على حسب الطراز]

اضغط على الزر **AV MODE**.

لضبط أفضل صورة / صوت لأوضاع الصوت والفيديو (AV) المختلفة.

- إيقاف التشغيل: للعمل مع القيمة التي تم ضبطها في قائمة الصورة / الصوت.
- السينما: لتحسين ضوابط الصورة والصوت للأفلام.
- الرياضة: لتحسين ضوابط الصورة والصوت للرياضة.
- الألعاب: لتحسين ضوابط الصورة والصوت للألعاب.

❑ لضبط الصورة بواسطة معالج الصورة

SETTINGS ⇐ الصورة ← معالج الصورة ||


لمعايرة جودة مثلى للصورة وضبطها باستخدام وحدة التحكم عن بعد ومعالج الصورة من دون الحاجة إلى أجهزة أنماط مكلفة أو اللجوء إلى مساعدة متخصص.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للحصول على جودة مثلى للصورة.


❑ لتحديد وضع الصورة

SETTINGS ⇐ الصورة ← وضع الصورة

لتحديد وضع الصورة المثلى لبيئة العرض أو البرنامج.

- **الخبير **: قائمة مخصصة لضبط جودة الصورة بحيث تتيح للخبراء والهواة التمتع بأفضل عرض على التلفاز. هذه قائمة الضبط المتوفرة لخبراء توليف الصورة المعتمدين من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة (ISF) (يمكن استخدام شعار ISF على أجهزة التلفاز المعتمدة من قبل ISF فقط.)
ISFccc: تحكم بالمعايرة معتمد من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة

قد يختلف نطاق أوضاع الصور المتوفرة بحسب إشارة الإدخال.

إن وضع الخبير  مخصص للمحترفين بحيث يقومون بتوليف الصور بدقة للتحكم بها باستخدام صورة محددة. أما بالنسبة للصور العادية، فقد لا تكون التأثيرات مهمة

❑ لتوليف وضع الصورة بدقة

SETTINGS ⇐ الصورة ← وضع الصورة ← الإضاءة الخلفية / التباين / السطوع / الحدة
/ الألوان / درجة اللون / درجة حرارة الألوان

حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

- الإضاءة الخلفية: لضبط سطوع العرض من خلال تغيير سطوع لوحة LCD.

✎ قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

❑ لضبط التحكم المتقدم

SETTINGS ⇐ الصورة ← وضع الصورة ← تحكم متقدم / تحكم خبير

لمعايرة الشاشة لكل وضع صورة؛ أو ضبط إعدادات الصورة لشاشة معينة. حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

- التباين الحيوي: لضبط التباين على أفضل مستوى بحسب سطوع الصورة.
- الألوان الحيوية: لضبط الألوان لجعل الصورة تظهر بألوان طبيعية أكثر.
- بياض ناصع: لتعزيز نسبة بياض الشاشة بهدف زيادة سطوع الشاشة وحدثها.

- لون الواجهة: لضبط الطيف الضوئي للون الواجهة على حدة لتطبيق لون الواجهة المحدد من قبل المستخدم.
- تقليل التشويش: لإزالة التشويش من الصورة.
- خفض التشويش الرقمي: لإزالة التشويش الذي يظهر أثناء إنشاء إشارات صورة رقمية.
- جاما: لضبط التدرج اللوني بحسب إخراج إشارة الصورة بالتوافق مع إشارة الإدخال.
- مستوى الأسود: لضبط سطوع الشاشة وتباينها لملاءمة مستوى الأسود في صورة الإدخال باستخدام درجة قتامة الشاشة (مستوى الأسود).

- مراعاة العين / مراعاة العين أثناء الحركة: لحمايتك من توهج العين عبر ضبط سطوع الشاشة.
- مراعاة العين أثناء الحركة : على حسب الطراز
- السينما الحقيقية: للمساعدة على إبقاء الشاشة في الحالة المثلى.
- سلسلة الألوان: لتحديد نطاق الألوان التي يمكن عرضها.
- محسّن الحواف: لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.
- نمط الخبير: أنماط تستخدم لضبط الخبير.
- منقّي الألوان: لتنقية طيف ضوئي للون محدد من ألوان RGB بهدف توليف تشبع الألوان والتدرج اللوني بدقة.

- **درجة حرارة الألوان:** لضبط ألوان الشاشة بالكامل بحسب الرغبة. في وضع الخبير، يمكن ضبط التوليف الدقيق عبر طريقة جاما، وغير ذلك.
 - **نظام إدارة الألوان:** يستخدم هذا النظام من قبل خبراء عندما يقومون بضبط الألوان بواسطة نمط اختبار. يمكنهم القيام بالتحديد من ست مناطق ألوان (أحمر / أخضر / أزرق / سماوي / قرمزي / أصفر) من دون التأثير في ألوان أخرى. بالنسبة إلى الصور العادية، فقد لا تؤدي عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد الألوان.
- 🖋 قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

❑ لإعادة ضبط إعدادات الصورة

SETTINGS ⇐ الصورة ← وضع الصورة ← إعادة ضبط الصورة

لإعادة ضبط إعدادات الصورة التي يقوم المستخدم بتخصيصها.

تتم إعادة ضبط كل وضع صورة. حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة ضبطه.

❑ لاستخدام وضع الصوت

SETTINGS ⇐ الصوت ← وضع الصوت

لضبط صوت التلفاز على أفضل مستوى وفق وضع الصوت المحدد.

❑ لضبط وضع الصوت يدويًا

SETTINGS ⇐ الصوت ← وضع الصوت ← محيطي عميق / صوت حاد / صوت عميق / إعادة الضبط

يمكنك ضبط الخيارات لكل وضع صوت.

حدد أولاً وضع الصوت الذي تريده.

- محيطي عميق: تسمح تقنية معالجة الصوت من LG بإصدار صوت محيطي ذي 5 قنوات من مكبري الصوت.

🔇 في حالة ضبط صوت واضح || على تشغيل، لن يتم تحديد الخيار محيطي عميق.

- صوت حاد/صوت عميق: لضبط الصوت الحاد والصوت العميق في الصوت.
- إعادة الضبط: لإعادة ضبط خيارات الصوت التي غيّرها المستخدم. لإعادة ضبط كل أوضاع الصوت. حدد وضع الصوت الذي تريد إعادة ضبطه.

❑ لضبط مستوى صوت تلقائي

SETTINGS ⇐ الصوت ← مستوى صوت تلقائي

قم بضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل. يتم ضبط إخراج مستوى الصوت المتغير من قناة إلى أخرى تلقائيًا للحصول على مشاهدة ملائمة للتلفاز عند التنقل عبر القنوات المختلفة.

❑ لضبط وظيفة صوت واضح ||

SETTINGS ⇐ الصوت ← صوت واضح ||

لتعزيز وضوح الصوت من التلفاز.

❑ لضبط توازن الصوت

SETTINGS ⇐ الصوت ← التوازن

لضبط توازن الصوت يمينًا/يسارًا.

❑ لاستخدام مكبرات صوت التلفاز

SETTINGS ⇐ الصوت ← مكبر صوت التلفاز

[حسب الطراز]

عند الاستماع إلى مكبرات الصوت على أجهزة صوت خارجية مثل جهاز مسرح منزلي، يمكن إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفاز. عند وجود أجهزة مسرح منزلي متصلة بـ SIMPLINK، فإن ضبط **مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل** سيؤدي إلى تشغيل جهاز المسرح المنزلي تلقائيًا.

- **إيقاف التشغيل:** لا تصدر مكبرات صوت التلفاز صوتًا. يمكن تشغيل أصوات التلفاز عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي.

📏 في هذا الوضع، يتم ضبط الصوت على جهاز الصوت الخارجي المتصل بالتلفاز.

- **التشغيل:** تقوم مكبرات الصوت الداخلية الخاصة بالتلفاز بتشغيل صوت التلفاز.

❑ لاستخدام إخراج الصوت الرقمي

SETTINGS ⇐ الصوت ← إخراج الصوت الرقمي

[حسب الطراز]

لإعداد إخراج الصوت الرقمي.

العنصر	إدخال الصوت	إخراج الصوت الرقمي
	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
Auto	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
	All	PCM
PCM		PCM

DTV ضبط صوت

SETTINGS ⇐ الصوت ← ضبط صوت DTV

[حسب الطراز]

عند وجود إشارات صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.

في حال الضبط على تلقائي، يكون ترتيب البحث HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG ويتم إخراج الصوت بأول تنسيق صوت يتم العثور عليه.

في إيطاليا فقط، يكون ترتيب البحث HE-AAC ← Dolby Digital+ ← MPEG ← Dolby Digital.

وإذا كان تنسيق الصوت المحدد غير معتمد، فقد يستخدم تنسيق صوت آخر للإخراج.

❑ لتحديد إدخال خارجي

اضغط على زر **INPUT**.

لتحديد الإدخال الخارجي.

🔑 تعديل اسم الجهاز: يمكنك تعديل اسم الجهاز الخارجي الموصول بمنفذ الإدخال الخارجي.

❑ استخدام SIMPLINK

تمكّنك ميزة SIMPLINK من التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة وإدارتها بشكل مناسب باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عبر قائمة SIMPLINK.

1 قم بتوصيل طرف **HDMI IN** الخاص بالتلفاز بطرف إخراج HDMI الخاص بجهاز SIMPLINK باستخدام كبل HDMI.

• [على حسب الطراز] بالنسبة إلى وحدات المسرح المنزلي المزودة بوظيفة SIMPLINK، قم بتوصيل طرفي HDMI كما هو وارد أعلاه واستخدم كبل بصري لتوصيل إخراج الصوت الرقمي البصري من التلفاز بإدخال الصوت الرقمي البصري لجهاز SIMPLINK.

2 حدد **INPUT** ⇐ **SimpLink**. يظهر إطار قائمة SIMPLINK.

3 في إطار ضبط SIMPLINK، قم بضبط وظيفة SIMPLINK على **تشغيل**.

4 في إطار قائمة SIMPLINK، قم بتحديد الجهاز الذي تريد التحكم به.

تتوافق هذه الوظيفة فقط مع الأجهزة التي تحمل شعار SIMPLINK.

لاستخدام وظيفة SIMPLINK، يجب أن تستخدم كبل HDMI® عالي السرعة (مع ميزة CEC (التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء) مضافة). يتم توصيل السن رقم 13 لكبلات HDMI® عالية السرعة لتوفير خدمة تبادل المعلومات بين الأجهزة.

إذا قمت بالتبديل إلى إدخال آخر، سيتم إيقاف تشغيل جهاز SIMPLINK.

إذا تم أيضًا استخدام جهاز طرف ثالث يتضمن وظيفة HDMI-CEC، قد لا يعمل جهاز SIMPLINK بشكل طبيعي.

[على حسب الطراز] إذا قمت بتحديد أو تشغيل وسائط من جهاز مزود بوظيفة المسرح المنزلي، فيتم توصيل **سماعات المسرح المنزلي** تلقائيًا. تأكد من إجراء التوصيل بواسطة كبل بصري (يُباع بشكل منفصل) لاستخدام وظيفة **سماعات المسرح المنزلي**.

□ وصف وظيفة SIMPLINK

- التشغيل المباشر: لتشغيل جهاز الوسائط المتعددة على التلفاز بشكل فوري.
- تحديد جهاز الوسائط المتعددة: لتحديد الجهاز المطلوب عبر قائمة SIMPLINK للتحكم به من شاشة التلفاز على الفور.
- تشغيل الأقراص: لإدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
- إيقاف تشغيل كل الأجهزة: عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفاز، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.
- تشغيل المزامنة: عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة SIMPLINK بالتشغيل، يقوم جهاز التلفاز بالتبديل تلقائيًا إلى وضع التشغيل.
- مكبر الصوت: [على حسب الطراز] لتحديد مكبر الصوت إما على وحدة المسرح المنزلي أو التلفاز.

SETTINGS ⇐ الصورة ← توفير الطاقة

لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.

- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.
- الحد الأدنى / الحد المتوسط / الحد الأقصى: لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم ضبطه مسبقًا.
- إيقاف تشغيل الشاشة: يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط. اضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد لإعادة تشغيل الشاشة مجددًا.

❑ لاستخدام مؤقت النوم

SETTINGS ⇐ الوقت ← مؤقت النوم

لإيقاف تشغيل التلفاز بعد عدد محدد من الدقائق.

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

❑ لضبط الوقت الحالي

SETTINGS ⇐ الوقت ← الساعة

للتحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة التلفاز.

- تلقائي: لمزامنة ساعة التلفاز مع معلومات الوقت الرقمي التي ترسلها قناة التلفاز.
- يدوي: لضبط الوقت والتاريخ يدويًا في حال لم يكن الإعداد التلقائي يتوافق مع الوقت الحالي.

❑ لضبط التلفاز بحيث يتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائيًا

SETTINGS ⇐ الوقت ← وقت التشغيل / وقت إيقاف التشغيل

لضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

حدد إيقاف التشغيل على التكرار لإيقاف وقت التشغيل / وقت إيقاف التشغيل.

✎ لاستخدام وقت التشغيل/إيقاف التشغيل، اضبط الوقت الحالي بشكل صحيح.

✎ حتى عندما تكون وظيفة وقت التشغيل قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا في حال لم يتم لمس أي أزرار في غضون 120 دقيقة.

❑ لضبط كلمة المرور

SETTINGS ⇐ القفل ← ضبط كلمة المرور

لضبط كلمة مرور التلفاز أو تغييرها.

🔑 يتم ضبط كلمة المرور الأصلية إلى «0000».

عند تحديد فرنسا كبلد، لا تكون كلمة المرور «0000» بل «1234».

عند تحديد فرنسا كبلد، لا يمكن ضبط كلمة المرور على «0000».

SETTINGS ⇐ القفل ← نظام القفل

لقفل القناة المحددة أو الإدخال الخارجي.

اضبط أولاً قفل النظام على تشغيل.

- **حظر البرنامج:** لحظر البرامج التي يعدّ محتواها غير مناسب للأطفال. ويمكن تحديد البرامج لكن ستكون الشاشة خالية من أي عرض وسيتم كتم الصوت. ولمشاهدة برنامج مقفل، أدخل كلمة المرور.

- **التوجيه الأبوي:** تعمل هذه الوظيفة وفقًا لمعلومات يتم تلقيها من جهة البث. ولذلك؛ إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة. وتُستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفاز المخصصة للبالغين وفقًا لحد التصنيفات المضبوط. يلزم إدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة. تختلف التصنيفات بحسب البلد.
- **حظر الإدخال:** لحظر مصادر الإدخال.

❑ لاستخدام قفل المفتاح

SETTINGS ⇐ القفل ← قفل المفاتيح

لقفل أزرار التحكم على التلفاز.


📖 تبقى وظيفة قفل المفاتيح بدون تغيير حتى في حالة انقطاع الطاقة أو عند إزالة سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط.

📖 يمكن ضبط وظيفة قفل المفاتيح بواسطة وحدة التحكم عن بعد فقط وليس بواسطة الزر على التلفاز.

📖 حتى إذا تم ضبط قفل المفاتيح على تشغيل، يمكن لأزرار التلفاز تشغيل الطاقة.

SETTINGS ⇐ الخيارات ← اللغة

بإمكانك تحديد لغة القائمة المعروضة على الشاشة وبث الصوت الرقمي.

- لغة القائمة: لتحديد لغة نص الشاشة.
- لغة الصوت [في الوضع الرقمي فقط] : لتحديد اللغة المطلوبة أثناء مشاهدة بث رقمي يتضمن لغات صوت متعددة.
- لغة الترجمة [في الوضع الرقمي فقط] : استخدم وظيفة الترجمة عند بث لغتين أو أكثر للترجمة.  في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.

- لغة النص [في الوضع الرقمي فقط] : استخدم وظيفة لغة النص عند بث لغتين أو أكثر للنص.
- 📖 وفي حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية.
- 📖 في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.

SETTINGS ⇐ الخيارات ← البلد

لتحديد البلد الذي يستخدمه التلفاز.

تتغير ضوابط التلفاز حسب بيئة البث في البلد المحدد.

📖 وفي حالة تغيير ضبط البلد، قد تظهر شاشة معلومات التوليف التلقائي.

📖 في البلدان التي تكون فيها قوانين البث الرقمي غير ثابتة، قد لا تعمل بعض وظائف التلفاز الرقمي بحسب ظروف البث الرقمي.

📖 إذا تم ضبط البلد على "--"، فيمكن تحديد القنوات التناظرية فقط.

❑ لضبط خاصية صعوبة السمع

SETTINGS ⇐ الخيارات ← صعوبة السمع

هذه الوظيفة خاصة بضعاف السمع.

إذا كانت مضبوطة على تشغيل، يتم عرض الترجمة افتراضيًا.

SETTINGS ⇐ الخيارات ← تحديد الصوت الإضافي

يتوفر التعليق الصوتي أو الترجمة لضعاف السمع أو ضعاف البصر.

- لا شيء: لتحديد الصوت الافتراضي.
- وصف الصوت: [لضعاف البصر] لتحديد الصوت الافتراضي المفضل مع الصوت الخاص بضعاف البصر.
- تنقية الصوت: [لضعاف السمع] لتحديد تأثير تنقية الصوت المفضل مع الصوت الخاص بضعاف السمع.
- الدبلجة (الترجمات الناطقة): [لضعاف البصر] لتحديد الصوت المفضل الخاص بضعاف البصر فقط.

❑ لضبط مؤشر التشغيل

SETTINGS ⇐ الخيارات ← إضاءة وضع الاستعداد

لتشغيل/إيقاف تشغيل إضاءة وضع الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفاز.

❑ لتغيير وضع التلفاز

SETTINGS ⇐ الخيارات ← ضبط الوضع

لتحديد الاستخدام المنزلي أو العرض التوضيحي للمتجر.

عند استخدام التلفاز في المنزل، يرجى تحديد الاستخدام المنزلي.

إن وضع العرض التوضيحي للمتجر مخصص للعرض داخل المتجر.

❑ لتحديد إعادة ضبط المصنع

SETTINGS ⇐ الخيارات ← إعادة ضبط المصنع

يتم حذف كل المعلومات المخزنة وإعادة ضبط إعدادات التلفاز.

يتوقف التلفاز عن التشغيل ثم يتم تشغيله تلقائيًا وتتم إعادة ضبط كل الإعدادات.

🔑 عندما يكون قفل النظام قيد التشغيل، يظهر إطار منبثق ويطالبك بإدخال كلمة المرور.

🔑 لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.

تشغيل المحتوى المخزن على جهاز USB (محرك أقراص صلبة HDD خارجي، بطاقة ذاكرة USB) مباشرة على التلفاز بمنتهى السهولة والراحة.

❑ لتوصيل جهاز USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB بطرف **USB IN** الخاص بالتلفاز.
يمكن استخدام جهاز تخزين USB المتصل على الفور.

❑ لإزالة جهاز USB

Q.MENU ⇐ جهاز USB

حدد جهاز تخزين USB الذي تريد إزالته.

عند رؤية رسالة تشير إلى أنه تمت إزالة جهاز USB، عليك فصل الجهاز عن التلفاز.

📌 عند تحديد جهاز USB لنزعه، لن يكون بإمكانك قراءته بعد ذلك. قم بإزالة جهاز تخزين USB ثم أعد توصيله.

❑ استخدام جهاز تخزين USB - تحذير

❧ قد لا يعمل جهاز تخزين USB إذا كان يتضمن برنامج تعريف تلقائي مدمج أو يستخدم برنامج التعريف الخاص به.

❧ قد لا تعمل بعض أجهزة تخزين USB أو قد تعمل بشكل غير صحيح.

❧ استخدم أجهزة تخزين USB فقط تم تنسيقها بنظام ملفات Windows FAT32 أو NTFS.

❧ بالنسبة إلى محركات الأقراص الصلبة USB HDD، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مُقدر بأقل من 500 ميلي أمبير.

✎ يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة USB سعة 32 جيجابايت أو أقل ومحركات الأقراص الصلبة USB HDD سعة 1 تيرابايت أو أقل.

✎ إذا لم يعمل محرك الأقراص الصلبة USB HDD المزود بوظيفة توفير الطاقة بشكل صحيح، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم أعد تشغيلها. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك القرص الصلب USB HDD.

✎ قد تكون البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB تالفة، لذا تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطيًا إلى أجهزة أخرى. تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم ولا يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

SETTINGS ⇐ وسائطي ← جميع الوسائط / قائمة الأفلام / قائمة الصور / قائمة الموسيقى

لتحديد ملف من القائمة. لعرض الملف الذي تختاره.

لتعيين إعدادات تشغيل ذات صلة عبر التحقق من الخيارات أثناء التشغيل.

SETTINGS ⇐ الخيارات ← ضبط وسائطي

- رمز تسجيل DivX VOD: للتحقق من رمز تسجيل DivX. لإعادة تشغيل مقاطع الفيديو DivX المحمية. للتسجيل، قم بزيارة الموقع <http://vod.divx.com> استخدم رمز التسجيل لتأجير الأفلام أو شرائها من الموقع www.divx.com/vod.
- 📌 يتعذر تشغيل ملفات DivX التي تم شراؤها/استئجارها في حالة استخدام رمز تسجيل DivX الخاص بجهاز آخر. استخدم رمز تسجيل DivX المخصص لهذا الجهاز فقط.
- 📌 قد لا يتم تشغيل الملفات التي تم تحويلها و غير المتوافقة مع معايير برنامج فك تشفير DivX أو قد تحدث أصواتاً غريبة.
- إلغاء تسجيل DivX: لإلغاء تسجيل DivX.

❑ الملفات المعتمدة للتشغيل في وسائطي

أعلى معدل لنقل البيانات:

20 ميجابت في الثانية

تنسيقات الترجمة الخارجية المعتمدة:

،(TMPlayer) *.txt ،*.ssa ،*.ass ،(MicroDVD، SubViewer 1.0/2.0) *.sub ،*.srt ،*.smi
(PowerDivX) *.psb

تنسيقات الترجمة الداخلية المعتمدة:

XSUB (يعتمد الترجمات الداخلية الخاصة بـ DivX6)

□ ملفات الفيديو المتوفرة

حد أقصى : 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.wmv ، .asf

[الفيديو] VC-1 Simple and Main Profiles ، VC-1 Advanced Profile

[الصوت] WMA Standard

.avi ، .divx

[الفيديو] Motion JPEG ، H.264/AVC ، XViD ، DivX6 ، DivX5 ، DivX4 ، DivX3.11

[الصوت] MPEG-1 Layer III (MP3) ، Dolby Digital ، MPEG-1 Layer I, II

.mov ، .m4v ، .mp4

[الفيديو] XViD ، MPEG-4 Part 2 ، H.264/AVC

[الصوت] (MP3) MPEG-1 Layer III ، AAC

.mkv

[الفيديو] MPEG-4 Part2 ، XViD ، H.264/AVC

[الصوت] (MP3) MPEG-1 Layer III ،Dolby Digital ،HE-AAC

.ts ،.trp ،.tp ،.mts ،m2ts

[الفيديو] MPEG-2 ،H.264/AVC

[الصوت] ،Dolby Digital ،MPEG-1 Layer III (MP3) ،MPEG-1 Layer I,II

AAC ،Dolby Digital Plus

.vob

[الفيديو] MPEG-2 ،MPEG-1

[الصوت] DVD-LPCM ،MPEG-1 Layer I,II ،Dolby Digital

.mpg ،.mpeg ،.mpe

[الفيديو] MPEG-1

[الصوت] MPEG-1 Layer I,II

□ ملفات الموسيقى المتوفرة

نوع الملف : mp3

[نطاق معدل البت] 32 كيلوبت لكل ثانية - 320 كيلوبت لكل ثانية

[تردد العينة] 16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز

[الدعم] MPEG1 ، MPEG2 ، Layer2 ، Layer3

□ ملفات الصور المتوفرة

الفئة : ثنائية الأبعاد (jpe ، jpg ، jpeg)

[أنواع الملفات المتوفرة] SOF0: الخط الأساسي،

SOF1: متوالي ممتد،

SOF2: تقديمي

[حجم الصورة] الحد الأدنى: 64×64

الحد الأقصى: النوع العادي: 15360×8640 (ارتفاع)

النوع التقديمي: 1920×1440 (ارتفاع)

❑ ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار عند تشغيل ملفات الفيديو

- ❏ قد لا تعمل بعض الترجمات التي يعدها المستخدمون بشكل صحيح.
- ❏ يجب وضع ملفات الفيديو والترجمة في نفس الحافظة. يجب أن تحمل ملفات الفيديو والترجمة نفس الاسم لتعرض بشكل صحيح.
- ❏ لا نعتمد أي عرض حركي تدفقي يحتوي على GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو Qpel (تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل).
- ❏ يتم اعتماد ملف التعريف H.264/AVC بالمستوى 4.1 وأقل فقط.
- ❏ لا تكون ملفات الفيديو التي تتجاوز 50 جيجابايت معتمدة للتشغيل. يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشغيل.

SETTINGS ⇐ دعم العملاء ← تحديث البرنامج

تستخدم وظيفة تحديث البرنامج للبحث عن الإصدار الأخير والحصول عليه. قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح في حالة عدم تحديث البرنامج.

ومن الممكن أيضًا البحث يدويًا عن التحديثات المتوفرة.

- **تحديث البرنامج:** اضبطه على **تشغيل**. إذا تم الكشف عن ملف تحديث، يتم تنزيل الملف تلقائيًا. عند اكتمال تنزيل الملف، يظهر إطار تحديث البرنامج.
 - **التحقق من إصدار التحديث:** للتحقق من إصدار التحديث الأخير المثبت. وعند توفر تحديث جديد، يمكن إجراء عملية التنزيل يدويًا.
- [على حسب الطراز]

❏ يمكن الحصول على الإصدار الأخير عبر إشارة البث الرقمي أو اتصال إنترنت.

❏ يؤدي تغيير البرنامج(القناة) أثناء تنزيل برنامج التحديث عبر إشارة البث الرقمي إلى مقاطعة عملية التنزيل. وتتيح العودة إلى البرنامج الأولي استئناف التنزيل.

❏ وفي حال عدم تحديث البرنامج، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح.

في حالة حدوث الأعراض التالية، يرجى إجراء عمليات الفحص والإعدادات الواردة أدناه. قد لا يكون هناك خلل بالجهاز.

❑ مشاكل التشغيل

✔ يتعذر عرض بعض القنوات.

- اضبط موقع الهوائي أو اتجاهه.
- احفظ القنوات التي ترغب في عرضها باستخدام التوليف التلقائي أو تعديل البرنامج.

✔ هناك تأخير زمني بعد تشغيل التلفاز وقبل ظهور الصورة بشكل واضح.

- هذا أمر طبيعي. ينجم أي تأخير زمني عن عملية حذف صورة ما، الأمر الذي من شأنه تنقية تشوش الصورة الذي قد يحدث عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.

❑ مشاكل في الصور

SETTINGS ⇐ دعم العملاء ← اختبار الصورة

قم بإجراء اختبار الصورة أولاً للتأكد من أن إخراج إشارة الصورة طبيعي.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتتحقق من الأجهزة الخارجية الموصولة وإشارة البث.

☑ هناك تباطؤ في صور القناة السابقة أو القنوات الأخرى أو تعرض الشاشة خطوطاً مزعجة.

• اضبط اتجاه الهوائي نحو مرسل بث التلفاز أو راجع الدليل للحصول على إرشادات حول توصيل الهوائي.

- ✓ ظهور خطوط أفقية / عمودية مهتزة وأنماط من الخطوط المتشابكة بشكل مؤقت.
- قد يعود السبب إلى تشويش إلكتروني قوي. في هذه الحالة، أوقف تشغيل أي هواتف محمولة أو آلات تجفيف الشعر أو المثقاب الكهربائي.

- ✓ حدوث جمود في عرض الشاشة أو عدم عمله بشكل صحيح خلال البث الرقمي.
- قد يحدث ذلك إذا كانت الإشارة ضعيفة أو الاستقبال غير ثابت. اضبط اتجاه الهوائي وتوصيلات الكبلات.
 - إذا كانت قوة الإشارة أو جودتها منخفضة على التوليف اليدوي، فتحقق مع محطة التلفاز أو المكتب الإداري.

- ✓ عدم توفر البث الرقمي على الرغم من توصيل الكبل.
- تحقق مع مشغل خدمة الكبل الذي يوفر لك الاشتراك و/أو الإشارة. (قد لا يكون البث الرقمي معتمدًا، وهذا يتوقف على الاشتراك.)

- ✓ العرض غير نشط أو غير واضح عند الاتصال بمصدر HDMI®.
- تحقق من مواصفات كبل HDMI®. إذا لم يكن كبل HDMI® أصليًا، فقد يحدث بزوغ وأفول تدريجي للصور أو قد لا يتم عرضها بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بإحكام. عندما لا تكون التوصيلات مثبتة بإحكام، قد لا يتم عرض الصور بشكل صحيح.

- ✓ عدم العمل مع جهاز تخزين USB.
- تأكد من أن إصدار جهاز USB الكبل هو 2.0 أو أعلى.

❑ مشاكل في الصوت

SETTINGS ⇐ دعم العملاء ← اختبار الصوت

قم بإجراء اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن إخراج إشارة الصوت طبيعي.
إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصوت، فتتحقق من الأجهزة الخارجية الموصولة وإشارة البث.

☑ عرض الشاشة قيد التشغيل ولكن بلا صوت.

- تحقق من قنوات التلفاز الأخرى.
- [حسب الطراز] تأكد من ضبط مكبر صوت التلفاز على تشغيل.



في حالة البث التناظري، الستيريو غير واضح أو يخرج الصوت من مكبر صوت واحد فقط.

- إذا كانت المنطقة ذات استقبال ضعيف، (المناطق حيث الإشارات ضعيفة أو غير ثابتة) أو إذا كانت ميزة الصوت المتعدد غير ثابتة، فحدد **فردى** على **الصوت المتعدد**.
- اضبط **التوازن** باستخدام زر التنقل.



عدم مزامنة صوت التلفاز مع الصورة أو تقطع الصوت.

- إذا أثرت المشكلة في قناة معينة فقط، فقد يعود السبب إلى مشاكل في إشارة البث الخاصة بتلك القناة. تحقق من محطة التلفاز أو مشغل خدمة الكبل.

✓ يتغير مستوى الصوت مع تغيير القناة.

- قد يتغير مستوى الصوت من قناة إلى أخرى.
- اضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل.

✓ في بعض البرامج، لا يوجد أي صوت، أو يمكن سماع موسيقى الخلفية فقط (في حالة البرامج المخصصة للمشاهدين الأجانب).

- في اللغة، قم بضبط اللغة ← لغة الصوت على اللغة التي تختارها. حتى في حالة تغيير اللغة في الصوت المتعدد، يمكنك العودة إلى الإعداد الافتراضي عند إيقاف تشغيل الطاقة أو تغيير البرنامج.

❑ لا يوجد صوت عند الاتصال بمصدر HDMI® / USB.

- تأكد من أن كبل HDMI® عالي السرعة.
- تأكد من أن إصدار الكبل و جهاز USB هو 2.0 أو أعلى.
- استخدم فقط ملفات الموسيقى العادية (*mp3).

❑ مشاكل في اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي (للطرازات التي تدعم اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي فقط)

☑ عدم ظهور عرض على الشاشة بعد الاتصال بالكمبيوتر.

- تأكد من توصيل الكمبيوتر بالتلفاز بإحكام.
- تحقق من ضبط درجة الدقة بشكل صحيح لإدخال الكمبيوتر.
- لاستخدام التلفاز كشاشة ثانية، تأكد من أن الكمبيوتر المكتبي أو المحمول الموصول يدعم عرض الشاشة الثنائية.

☑ لا يوجد صوت بعد توصيل الكمبيوتر بكبل HDMI.

- تحقق مع مُصنِّع كارت الفيديو للتأكد من أنه يدعم إخراج صوت HDMI. (تتطلب كروت الفيديو بتنسيق DVI توصيل كبل صوت منفصل.)

✓ عند الاتصال بالكمبيوتر ، يتم اقتطاع العرض بشكل جزئي أو ينتقل العرض إلى جهة واحدة.

- قم بضبط درجة الدقة لتعتمد إدخال الكمبيوتر.
- (إذا لم تنجح العملية، أعد تشغيل الكمبيوتر.)
- حدد الشاشة واضبط الوضع/الحجم/تركيز العرض.

❑ مشاكل في إعادة تشغيل الأفلام في وسائطي

☑ تعذر عرض الملفات في قائمة الأفلام.

- تحقق من إمكانية قراءة الملف الموجود على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر.
- تحقق من أن امتداد الملف معتمد.

☑ الملف غير صالح. تظهر رسالة الخطأ المذكورة أعلاه. الصوت، أو الفيديو أو الترجمة غير طبيعية.

- تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.)
- تحقق من إمكانية دعم وسائطي للملف المحدد.

لمزيد من المعلومات حول طلب الخدمة، راجع القائمة التالية. 📖

SETTINGS ⇐ دعم العملاء ← معلومات حول المنتج/الخدمة.