



Ръководство на потребителя

Това е «Ръководство на потребителя», инсталирано за достъп от телевизора.

С оглед подобрене на качеството съдържанието на това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

□ За да видите информация за програмата

Натиснете бутона **INFO**.

Показва информация за текущата програма и/или текущия час и др.

□ За да изберете предпочитаните програми

SETTINGS ⇒ НАСТРОЙКА → Ред. прогр.

- 1 Натиснете бутона **Q.MENU** на екрана Редактиране на програма и изберете Предпочитана група.
- 2 Изберете желаната програма.
- 3 Натиснете бутон **FAV**. Избраната програма се записва при предпочитаните.

□ За да използвате предпочитана програма

Натиснете бутона **FAV**.

Ще се покаже списъкът с предпочитания. Изберете желаната запометена предпочитана програма от списъка с предпочитания А–D.

Натиснете бутона **GUIDE**.

[Само в цифров режим]

Изтегля информация за програмите и часовете на излъчване.

Проверява часа на излъчване на желаната програма и я планира в графика за гледане.

□ Автоматично настройване на програми

SETTINGS ⇒ НАСТРОЙКА → Автоматична настройка

Автоматично настройва програмите.

1 Избира страната, в която се използва телевизорът. Програмните настройки се променят в зависимост от избраната от вас страна.

2 Изпълнява **Авт. Настройка**.

3 Избира входен източник по ваш избор.

4 Настройвате **Авт. Настройка**, следвайки инструкциите на екрана.

 Ако входният източник не е правилно свързан, възможно е регистрацията на програмата да не стане успешно.

 **Авт. Настройка** намира само текущо излъчваните програми.

 Ако **Система заключване** бъде активирана, ще се появи изскачащ прозорец, в който ще бъдете подканени да въведете парола.

□ Опция Проверка на DTV настройка

Когато търсите програми с помощта на опцията FULL (ЗАПЪЛНЕН), настройването ѝ може да отнеме много време. Следните стойности са необходими, за да търси всички налични програми за бързо и правилно. Често използваните стойности са предоставени по подразбиране.

- **Честота:** въведете честота, дефинирана от потребителя.
- **Скорост в символи:** Въведете определена от потребителя скорост в символи (Скорост в символи: скоростта, с която устройство, например модем, изпраща символи на канал).
- **Модулиране:** Въведете определено от потребителя модулиране. (Модулиране: Зареждане на аудио или видео сигнали на носител).
- **Мрежов ИД:** уникален идентификатор, зададен за всеки потребител.
- **Начална Честота:** въведете начален обхват на честотата, определен от потребителя.
- **Крайна Честота:** въведете крайния обхват на честотата, определен от потребителя.

□ Проверка на DTV настройка

SETTINGS ⇒ АУДИО → Настройване на кабелна DTV телевизия

[само в кабелен режим]

Когато Автоматично актуализиране на канали е Вкл., можете да актуализирате информацията за всички програми, които могат да се актуализират, включително текущо гледаната програма. Когато Автоматично актуализиране на канали е Изкл., можете да актуализирате единствено информацията за текущо гледаната програма.

- ✎ Обхватът, който потребителят може да избере от менюто Оператор на услуги, е различен в зависимост от номера на оператора на услуги, който се поддържа във всяка отделна страна.
- ✎ Ако номерът на поддържания във всяка страна оператор на услуги е 1, съответната функция се превръща в липса на активация.
- ✎ Не можете да изберете Проверка на DTV настройка, ако операторът на услуги е зададен на "Ziggo".

□ За да използвате Ръчна настройка

SETTINGS ⇒ НАСТРОЙКА → Ръчна настройка

Настройва програмите ръчно и записва резултатите.

При цифрово излъчване можете да проверите силата на сигнала и качеството му.

При аналогово излъчване можете да укажете имена на каналите и да извършите фина настройка. Обикновено фините настройки се налагат, когато приеманият сигнал е слаб.

□ Редакт. Програма

SETTINGS ⇒ НАСТРОЙКА → Редакт. Програма

Редактира записаните програми.

Задайте избраната програма като предпочитана, блокирайте/
отблокирайте програма, пропуснете програма и др.

Натиснете бутона **TEXT**.

[в зависимост от страната]

Телетекст е безплатна услуга, осигурявана от телевизионната станция, която предлага текстова информация за телевизионните програми, новини и времето.

Декодерът за телетекст на този телевизор може да поддържа системи SIMPLE, TOP и FASTEXT.

- Цветен бутон: За избор на предишната или следващата страница.
- Цифров бутон: Въвежда номера на желаната страница.
- **P**  : За избор на предишната или следващата страница.

❑ Специална функция за телетекст

Натиснете бутона **T. OPT.**

Изберете менюто **Текст опция.**

-  **Индекс** : Избира всяка страница с индекс.
-  **Време** : Когато гледате телевизионна програма, изберете това меню, за да се покаже часът в горния десен ъгъл на екрана.
-  **Задръж** : Спира автоматичната смяна на страницата, ако страницата на телетекста се състои от 2 или повече вътрешни страници.

-  **Покажи** : Изберете това меню, за да се покаже скрита информация, като например отговорите на гатанки или ребуси.
-  **Опресняване** : Показва картината на телевизора на екрана, докато чака нова страница на телетекста.
- **Език** [само в цифров режим] : Избира езика на телетекста

Натиснете бутона **TEXT**.

[Само във Великобритания/Ирландия]

Телевизорът ви осигурява достъп до цифровия телетекст, който предоставя много по-добър текст, графични обекти и др., отколкото аналоговия телетекст. Цифровият телетекст има достъп до специфични услуги, свързани с него и такива, които излъчват цифров телетекст.

□ Телетекст с цифрова услуга

- 1 Натиснете цифровия бутон или бутона **P** , за да изберете определена услуга, която излъчва цифров телетекст.
- 2 Следвайте указанията на цифровия телетекст и преминете на следващата стъпка с натискане на бутоните **TEXT**, **OK**, Навигация, Червен, Зелен, Жълт, Син или **НОМЕР** и др.
- 3 Натиснете номера или бутона **P** , за да използвате различна услуга за цифров телетекст.

□ Телетекст в цифрова услуга

- 1 Натиснете цифровия бутон или бутона **P** , за да изберете определена услуга, която излъчва цифров телетекст.
- 2 Натиснете бутона **TEXT** или цветен бутон, за да включите телетекста.
- 3 Следвайте указанията на цифровия телетекст и преминете на следващата стъпка с натискане на бутоните **OK**, Навигация, Червен, Зелен, Жълт, Син или **НОМЕР** и т. н.
- 4 Натиснете бутона **TEXT** или цветен бутон, за да изключите цифровия телетекст и да продължите да гледате телевизия.

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Data Service

[в зависимост от страната]

Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG (цифров телетекст) и телетекст, ако и двете съществуват едновременно.

Ако съществува само едната услуга, се включва MHEG или телетекст, независимо от това коя опция сте избрали.

SETTINGS ⇒ НАСТРОЙКА → CI информация

- Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани (платени) програми.
- Ако извадите CI модула, не можете да гледате платени програми.
- Функциите на CI (Common Interface – общ интерфейс) може да не са достъпни в зависимост от спецификата на телевизията в страната.
- Когато модульът бъде поставен в гнездото за CI, можете да влезете в менюто на модула.
- За да купите модул и смарт карта, обърнете се към вашия търговец.

- Когато телевизорът бъде включен след поставяне на модул CI, може да не се чува звук. Това може да означава несъвместимост с модула CI и смарт картата.
- Когато използвате CAM (Conditional Access Module – модул за условен достъп), той трябва да отговаря напълно на изискванията на DVB-CI или CI plus.
- Ненормална обработка на CAM (Conditional Access Module) може да доведе до лоша картина.
- [в зависимост от модела] Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на наземни/кабелни/сателитни услуги.

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Съотношение

Избира съотношението на екрана.

- **16:9**: преоразмерявате изображенията така, че да се побират в ширината на екрана.
- **Just scan**: видео изображенията се появяват в оригиналния си размер, без някои части по края на изображението да се губят.
 - ✎ В режими DTV, Component, HDMI и DVI (над 720p) опцията **Just scan** е активна.
- **Оригинално**: когато телевизорът приема широкоекранен сигнал, той автоматично ще превключи на формата на излъчваната картина.

- **Широк екран:** когато телевизорът получава сигнал за широк екран, той ще ви позволи да настроите картината хоризонтално или вертикално, с линейни пропорции, за да може картината да се помести изцяло на екрана. Видео форматите 4:3 и 14:9 се поддържат на цял екран без никакво видео изкривяване през DTV входа.
 - ✎ В Аналогов/DTV/AV/Scart режим е налична опцията **Широк екран**.
- **4:3:** преоразмерявате изображенията в предишния стандарт 4:3.
- **14:9:** можете да преглеждате снимки във формат 14:9 или стандартни телевизионни програми в режим 14:9. Екранът в режим 14:9 се вижда по същия начин, както и в 4:3, но се премества нагоре и надолу.
- **Увеличаване:** преоразмерява изображенията така, че да се поместват в ширината на екрана. Възможно е най-горната и най-долната част на изображението да са отрязани.

- Увелич. (кино): изберете Увелич. (кино), когато искате да увеличите картината до точните ѝ пропорции.
- ✎ Когато гледате от външно устройство, тези режими могат да причинят врязване на изображението:
 - видео сигнал със статичен надпис (като например името на мрежата)
 - по-продължителен период в режим на гледане при съотношение 4:3Бъдете внимателни, когато използвате тези режими.
- ✎ В зависимост от входния сигнал наличните режими за картината може да се различават.
- ✎ Съотношенията на екрана при HDMI-PC или RGB-PC входовете са достъпни само в режими 4:3 и 16:9. (само за модели, които поддържат връзка с компютър)

[в зависимост от модела]

Натиснете бутона **AV MODE**.

Задава най-оптималната КАРТИНА/ЗВУК за различните режими AV.

- **Изкл.:** Работи със стойността, зададена в менюто КАРТИНА/ЗВУК.
- **Кино:** Оптимизира настройките на картината и звука за филми.
- **Игра:** Оптимизира настройките на картината и звука за игри.

□ За да коригирате картината със Съветника за картината

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Съветник за картината II

Калибрира и коригира за оптимално качество на картината с дистанционното управление и Съветника за картината без скъпи калибриращи устройства или помощ от специалист.

Следвайте указанията на екрана, за да получите оптимално качество на картината.

□ За да изберете режима на картината

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Режим на картина

Избира режима на картината, оптимизиран за средата на гледане или програмата.

- Eco/APS: [В зависимост от страната] Функцията “Energy Saver” променя настройките на телевизора така, че да понижи консумацията на енергия.
-  Експерт: Меню за коригиране на качеството на картината, което позволява на експерти и ентусиасти да постигнат възможно най-добър образ на телевизора. Това е менюто за настройка за професионалисти със сертификат от ISF за настройка на телевизора. (Емблемата на ISF може да се използва само на телевизори със сертификат от ISF.)

ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Контрол на калибрирането, сертифициран от Фондацията за научна обработка на изображенията)

- ✎ В зависимост от входния сигнал броят на предлаганите режими на картината може да се различава.
- ✎ Режимът  Експерт е за професионалисти по настройката на картината, които контролират и извършват фина настройка с помощта на специално изображение. За нормални изображения резултатът може да не е силно забележим

□ За фина настройка на режима на картината

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Режим на картина → Осветеност на панела/Контраст/Яркост/Острота/Цвят/Нюанс/Цв. топл.

Изберете желания Режим на картина.

- Осветеност на панела : Настройва яркостта на дисплея, като променя опциите за яркостта на PDP панела.
- ✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината диапазонът на детайлните настройки може да се различава.

□ За да настроите допълнително управление

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Режим на картина → Допълнително управление / Експертно управление

Калибрира екрана за всеки режим на картината или коригира настройките на картината за специален екран. Изберете желания Режим на картина.

- Динамичен контраст: Коригира контраста на оптималното ниво според яркостта на изображението.
- Динамичен цвят: Настройва цветовете така, че да изглеждат поестествени.

- **Обхват на цвета:** обхватът на цвета на кожата може да се настрои самостоятелно така, че да отрази цвета, указан от потребителя.
- **Тревен цвят:** естественият цветен диапазон (ливади, хълмове и др.) може да се регулира самостоятелно.
- **Небесен цвят:** небесният цвят се настройва самостоятелно.
- **Гама:** Установява кривата на градацията според съотношението между входния сигнал и изходния сигнал на картината.

- **Цветови диапазон:** Избира диапазона на цветовете, които могат да се изобразяват.
- **Подобряване на ръбовете:** Показва по-изчистени и отчетливи, но все пак естествени очертанията на видеото.
- **Експертен модел:** Модели, използвани за настройка от специалисти
- **Цветен филтър:** Филтрира конкретен цветен спектър в цветовете RGB за фина настройка на точната наситеност и тон на цветовете.

- **Цв. топл.:** Коригира общата тоналност на екрана по желание. В режим „Експерт“ детайлната фина настройка може да се избира с метода „Гама“ и др.
- **Система за управление на цветовете:** Това е система, която експертите използват, когато коригират цветовете с тестов модел. Те могат да избират шест цветови области (червено/зелено/синьо/циан/магента/жълто), без да засягат другите цветове. При нормални изображения корекциите може да не доведат до забележими промени в цветовете.
- ✎ В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината диапазонът на детайлните настройки може да се различава.

□ За да укажете допълнителни опции за картината

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Режим на картина → Опции за картина

Настройва детайлни опции за изображенията.

- **Намаляване шум:** Намалява екранните шумове във видео записа.
- **Намаляване на шумовете на MPEG:** Намалява шума, създаден при компресиране на цифровия видео формат.
- **Ниво на черното:** Настройва яркостта или тъмнината на екрана така, че да са подходящи за нивото на черното на картината с помощта на степента на затъмненост (ниво на черното) на екрана.
- **Реално кино:** Оптимизира екрана за гледане на филми.
- **Динамична грижа за очите:** [в зависимост от модела] Понижава изразходената енергия, като настройва яркостта така, че да съответства на движението на изображението върху екрана.

□ За нулиране на настройките на картината

SETTINGS ⇒ Картина → Режим на картина → Възстанови картина

Нулира настройките на картината, които потребителят е променил.

Всеки режим на картината се нулира. Изберете режима на картината, който искате да нулирате.

SETTINGS ⇒ КАРТИНА → Икономия на енергия

Пести електрозахранване, като регулира яркостта на екрана.

- **Изкл.** : Изключва режима за пестене на енергия.
- **Минимална/Средна/Максимална** : Прилага предварително зададен режим за пестене на енергия.
- **Изкл. видео** : Екранът се изключва и се възпроизвежда само звук. Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, освен бутона за захранване, за да върнете екрана отново.

□ За да използвате режим звук

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Режим на звука

Регулира звука на телевизора в съответствие с избрания звуков режим.

- Стандартно : Подходящ за всички типове видео
- Музика / Кино / Спорт / Игра : Настройва аудио, оптимизирано за определен жанр.

□ За да настроите функцията „Потребителска настройка“

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Режим на звука → Потребителска настройка

Регулира силата на звука на ниво по ваш избор с помощта на Потребителски EQ .

- Нулиране: Нулира гласовите опции, които потребителят е избрал.

□ Използване на режим TV високоговорител

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Звуков изход → TV Високогов.

Звукът се извежда през високоговорителя на телевизора.

□ За да използвате външния високоговорител

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Звуков изход → Външен високоговорител
(оптичен)

[Предлага се само за модели с оптичен порт.]

Звукът се извежда през високоговорителя, свързан с оптичния порт.

 SimpLink се поддържа.

□ Използване на Цифр. аудио изход

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Звуков изход → Вършен високоговорител
(оптичен) → Цифр. аудио изход

[в зависимост от модела]

Настройва цифровия аудио изход

Елемент	Аудио вход	Цифр. аудио изход
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	All	PCM

□ Свързване и използване на аудио устройство LG

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Звуков изход → LG Синхронизация на звука
(оптичен кабел)

[Предлага се само за модели с оптичен порт.]

Свържете аудио устройството LG с лого  с изходящия цифров аудио порт.

Аудио устройството LG ви позволява лесно да чувате мощния звук.

❑ За използване на Virtual Surround звук

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Virtuален обем

Технологията на LG за обработка на аудио позволява извеждане на наподобяващ 5.1-канален съраунд звук, генериран от двата високоговорителя.

✎ Ако укажете Clear Voice II да бъде ВКЛ., Virtuален обем няма да бъде избрано.

❑ За настройка на функцията Clear Voice II

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Clear Voice II

Прави звука на телевизора по-отчетлив.

❑ За настройка на автоматичната сила на звука

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Авт. сила на звука

Установява Авт. сила на звука на Вкл. Различната сила на звука на различните канали се коригира автоматично за удобно гледане на телевизия, когато се превключват различните канали.

❑ Синхронизиране на аудио с видео

SETTINGS ⇒ ЗВУК → AV синх. Регулиране

Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват помежду си.

Ако настроите AV синх. Регулиране да е ВКЛ., можете да коригирате извеждания сигнал (високоговорителите на телевизора или SPDIF) съобразно образа на екрана.

❑ За настройка на баланса на звука

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Баланс

Коригира баланса между левия и десния канал на звука.

❑ Използване на функцията Sound Optimizer

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Sound Optimizer

Позволява оптимизиран звук за персонализиран монтаж на телевизора.

[в зависимост от модела]

- **Нормален** : Стандартен режим на звука.
- **Вид закачане за стена.** : Оптимизиран режим на звука за телевизор, окачен на стена.
- **Вид стойка** : Оптимизира звука за телевизор, окачен на конзола.

□ Настройка на звука за DTV

SETTINGS ⇒ ЗВУК → Настройка на звука за DTV

[в зависимост от модела]

Когато входният сигнал е съчетание на няколко различни аудио сигнала, тази функция ви позволява да изберете желаните от вас звук.

Ако настроите опцията на АВТО, последователността на търсене ще бъде HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, а извежданият звук ще се възпроизвежда в първия открит аудио формат.

- ✎ Само за Италия/Латвия/Литва последователността на търсене е HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Ако избраният аудио формат не се поддържа, извежданият сигнал може да се чува в друг аудио формат.

☐ За избор на външен вход

Натиснете бутон **INPUT**.

Избира външен вход.

- ✎ Редактиране името на устройство: можете да редактирате името на външното устройство, свързано към външния входен порт.

□ Използване на SIMPLINK

SIMPLINK е функция, която ви позволява удобно да контролирате и управлявате различни мултимедийни устройства, като използвате само дистанционното управление на телевизора чрез менюто SIMPLINK.

- 1 Свържете **HDMI IN** входа на телевизора с HDMI изхода на SIMPLINK устройството чрез HDMI кабел.
 - [в зависимост от модела] За устройства за домашно кино с функция SIMPLINK, свържете HDMI терминалите по описания по-горе начин и използвайте оптичен кабел, за да свържете оптичния цифров аудио изход на телевизора с оптичния цифров аудио вход на SIMPLINK устройството.
- 2 Изберете **INPUT** ⇒ **SimpLink**. Появява се прозорец с менюто на SIMPLINK.
- 3 В прозореца за настройка на SIMPLINK, задайте функцията SIMPLINK на **Вкл.**

4 В прозореца със SIMPLINK менюто изберете устройството, което желаете да управлявате.

- ✎ Тази функция е съвместима само с устройства с логото SIMPLINK. Проверете дали външното устройство има SIMPLINK лого.
- ✎ За да използвате функцията SIMPLINK трябва да използвате високоскоростен HDMI® кабел (с добавена функция CEC (управление на потребителска електроника)). Високоскоростните HDMI® кабели имат, свързани 13 щифта за обмяна на информация между устройства.
- ✎ Ако превключите на друг вход, SIMPLINK устройството ще спре.
- ✎ Ако се използват и устройство на трета страна с HDMI-CEC функция, SIMPLINK устройството може да не работи нормално.
- ✎ [в зависимост от модела] Ако изберете или възпроизведете мултимедия от устройство с функция за домашно кино HT високоговорител се свързва автоматично. Свържете оптичен кабел (продава се отделно), за да използвате функцията HT високоговорител.

□ Функционално описание на SIMPLINK

- Директно възпроизвеждане : Незабавно възпроизвежда съдържанието на мултимедийното устройство на телевизора.
- Избор на мултимедийно устройство : Избира желаното устройство за управление, чрез менюто на SIMPLINK на телевизионния екран.
- Възпроизвеждане от диск : Управява мултимедийното устройство с дистанционното управление на телевизора.
- Изключване на всички устройства : Когато изключите телевизора, всички свързани с него устройства се изключват.
- Синхронизиране при включване : Когато започне работа оборудване с функция SIMPLINK, включено към HDMI терминал, телевизорът автоматично ще се включи.
- Високоговорител : [в зависимост от модела] Избира високоговорителите или на системата за домашно кино, или на телевизора.

□ Използване на Sleep Таймер

SETTINGS ⇒ ВРЕМЕ → Sleep Таймер

Изключва телевизора след предварително зададен брой минути.

За да отмените Sleep Таймер, натиснете Изкл.

☐ Настройка на текущото време

SETTINGS ⇒ ВРЕМЕ → Часовник

Проверява или променя часа, докато гледате телевизия.

- **Авто** : Синхронизира часовника на телевизора с цифровата информация за часа, изпратена от телевизионния канал.
- **Ръчно** : Ако автоматичната настройка не съответства на текущия час, задавате часа и датата ръчно.

- Автоматично настройване на телевизора да се включва и изключва

SETTINGS ⇒ ВРЕМЕ → Време вкл./Време изкл

Указва времето за вкл./изкл.

Изберете Изкл. от Повтаряне, за да спрете действието на Време вкл./Време изкл.

- ✎ За да използвате опцията Време вкл./Време изкл., настройте точния час в момента.
- ✎ Дори ако функцията Време вкл. е включена, телевизорът ще се изключи автоматично след 120 минути, ако през това време не бъде натиснат нито един бутон.

☐ Настройка на авто режим гот.

SETTINGS ⇒ ВРЕМЕ → Авто режим гот.

[в зависимост от модела]

Ако не натиснете нито един бутон на телевизора или дистанционното управление за определен период от време, телевизорът автоматично ще премине в режим на готовност.

✎ Тази функция не работи в режим Демо в магазина или докато се извършва актуализиране на софтуера.

□ За задаване на парола

SETTINGS ⇒ ЗАКЛЮЧВАНЕ → Настройка парола

Задава или променя паролата на телевизора.

✎ Първоначалната парола е зададена на '0000'.

Когато Франция е избрана за страна, паролата не е '0000', а '1234'.

Когато Франция е избрана за страна, паролата не може да се зададе на '0000'.

□ За заключване на системата

SETTINGS ⇒ ЗАКЛЮЧВАНЕ → Система заключване

Заклучва избрания канал или външен вход.

Задайте първоначално Система заключване на Вкл..

- **Закл. Прогр.** : Заклучва програмите с неподходящо съдържание за деца. Програмите могат да се избират, но екранът е празен и звукът е изключен. За да гледате заключена програма, въведете паролата.

- **Родителско упр.** : Тази функция работи според информацията от телевизията. Затова, ако сигналът съдържа неточна информация, тази функция няма да работи. Не позволява на децата да гледат определени телевизионни програми за възрастни според зададения лимит за категорията. Въведете парола, за да гледате заключена програма. Категориите се различават в различните страни.
- **Блокиране на входа** : Блокира входните източници.

□ За да използвате заключването на бутоните

SETTINGS ⇒ ЗАКЛЮЧВАНЕ → Заклучване Бутони

Заклучва бутоните за управление на телевизора.

- ✎ Функцията за заключване на бутоните не се променя, ако токът спре или ако захранващият кабел бъде изваден от контакта.
- ✎ Функцията за заключване на бутоните може да се контролира само от дистанционното управление, а не от бутона на телевизора.
- ✎ Ако изберете ВКЛ., телевизорът може да се включва от бутоните за захранване, канал и телевизия/вход на телевизора, както и от дистанционното управление, когато телевизорът е в състояние на ГОТОВНОСТ.

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Език(Language)

Можете да изберете езика на менюто, извеждащо се на екрана, както и излъчвания цифров звук.

- Език на менюто (Language) : Избира езика за показания текст.
- Език на Звука [Само в цифров режим] : Избира желания език, когато се гледа цифрово предаване, което съдържа няколко езика за дублаж.
- Език на субтитрите [Само в цифров режим] : Използвайте функцията Субтитри, когато се предава език за субтитри на няколко езика.
 - ☞ Ако за избрания език не се излъчват субтитри, ще се появят субтитри на езика по подразбиране.

- **Език на текст** [Само в цифров режим] : Използвайте функцията за език на текста, когато в него се излъчват два или повече езика.
 - ✎ Ако за избрания език не се излъчва телетекст, ще се появи телетекста на езика по подразбиране.
 - ✎ Ако изберете грешна локална страна, е възможно телетекстът да не се появява правилно на екрана и да възникнат някои други проблеми по време на работата с телетекста.

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Страна

[В зависимост от страната]

Указвате страната, в която се използва телевизорът.

Настройките на телевизора са променени в зависимост от условията на излъчване в избраната страна.

- ✎ Ако избраната страна бъде променена, ще се появи екранът с информация **Авт.Настройка**.
- ✎ В страни, в които няма фиксирани норми за регулиране на цифровото разпространение, някои DTV функции може да не работят в зависимост от местните условия на разпространение.
- ✎ Ако настройката за страната е зададена на "--", ще бъдат налични европейски наземни програми за цифрово стандартно разпространение, но някои DTV функции може да не работят изправно.

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Помощ за лица с увреждания

Осигурява се звуков коментар или субтитри за лица с увреден слух или зрение.

- **За глухонеми** : Тази функция е за лицата с увреден слух. Ако е включена, субтитрите се показват по подразбиране.
- **Описание на аудио** : Тази функция е за слепи и осигурява звукови описания на текущата ситуация в една телевизионна програма, заедно с основния звук. Когато **Описание на аудио** е **Вкл.**, основният звук и описанията се осигуряват само за онези програми, които включват звукови описания.

□ За смяна на режим на телевизора

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Настройка на режим

Избира Използване у дома или Демо в магазина.

Когато се използва в къщи, моля изберете Използване у дома.

Режимът Демо в магазина се използва за демонстрации в магазина.

□ Използване на ISM метода

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → ISM метод

Тази функция отстранява слепването на изображенията, което се причинява от продължителното изобразяване на статични изображения.

- **Нормален:** минимизира слепването на изображенията чрез постепенно понижаване на яркостта, докато се показват статични изображения и чрез повишаване на яркостта, докато се показват движещи се изображения.
- **Орбитър:** минимизира слепването на изображенията чрез прецизно преместване на изображенията вляво, вдясно, нагоре или надолу на всеки 2 минути.

- **Изчистване на екрана:** отстранява слепването на изображенията чрез преместване на всеки пиксел в определен порядък по екрана за определен период от време. Използвайте тази функция за отстраняване на временно слепване на изображенията.
- ✎ Слепването на изображенията е обичаен проблем при плазмените телевизори, когато продължително време се показват статични изображения. **ISM метод** отлага ефекта на слепване на изображенията; не успява да предотврати напълно този феномен. Моля, използвайте тази функция предпазливо.

□ За да определите фабрично възстановяване на настройките

SETTINGS ⇒ ОПЦИЯ → Фабр. нулиране

Цялата съхранена информация и настройките на телевизора се нулират.

Телевизорът се изключва и включва сам и се възстановяват всички фабрично зададени стойности.

✎ Когато има Система заключване се извежда прозорец, който изисква парола.

✎ Не изключвайте захранването по време на инициализация.

Възпроизвежда лесно и удобно съхранено на USB устройство (външен твърд диск, USB карта с памет) съдържание директно на телевизора.

❑ За да свържете USB устройство

Свържете USB устройството за съхранение към входния **USB IN** на телевизора.

Свързаното USB устройство за съхранение може да се използва незабавно.

❑ За да отстраните USB устройство

Q.MENU ⇒ **USB устройство**

Изберете USB устройството за съхранение, което желаете да отстраните.

Когато видите съобщение, че USB устройството е отстранено, отделете го от телевизора.

 След като USB устройството бъде избрано за отстраняване, данните от него не могат да бъдат четени. Отстранете USB устройството за съхранение и го поставете отново.

❑ Използване на USB устройство за съхранение – предупреждение

- ✎ Ако USB устройството за съхранение има вградена програма за автоматично разпознаване или използва свой собствен драйвер, то може да не сработи.
- ✎ Някои USB устройства за съхранение може да не работят или може да не работят правилно.
- ✎ Използвайте само USB устройства за съхранение, които са форматираны с Windows FAT32 или NTFS файлова система.
- ✎ Препоръчително е за външните USB твърди дискове да използвате устройства с номинално напрежение по-малко от 5 V и номинален ток по-малко от 500 mA.

- ✎ Препоръчително е да използвате USB памети с обем от 32 GB или по-малко и USB твърди дискове с обем от 1 TB или по-малко.
- ✎ Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия не функционира правилно, изключете и включете отново неговото захранване. За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на USB твърдия диск.
- ✎ Данните в USB устройството за съхранение могат да бъдат повредени, така че направете копие на съдържащите се файлове на друго устройство. Поддръжката на данните е отговорност на потребителя и производителят не носи отговорност за загуба на данни.

□ За да използвате Моя медия

SETTINGS ⇒ МОЯ МЕДИЯ → Списък филми / Списък снимки /
Списък музика

Избира файл от списъка. Показва избрания от вас файл.

Указва настройки за възпроизвеждане чрез опцията за проверка по време възпроизвеждане от диска.

□ Поддържащ файл за Моя медия

Максимална скорост на пренос на данни:

20 Mbps (мегабита в секунда)

Поддържани външни формати на субтитри:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)

Поддържани вътрешни формати на субтитри:

XSUB (поддържа вътрешни субтитри, създадени от DivX6 формат)

□ Наличен видео файл

Максимална: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Видео] VC-1 разширен профил, VC-1 обикновен и главен профил

[Аудио] WMA стандарт

.divx, .avi

[Видео] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG

[Аудио] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 слой III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov

[Видео] H.264/AVC, MPEG-4 част 2, XViD

[Аудио] AAC, MPEG-1 слой III (MP3)

.mkv

[Видео] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2

[Аудио] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 слой III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Видео] H.264/AVC, MPEG-2

[Аудио] MPEG-1 слой I, II, MPEG-1 слой III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Видео] MPEG-1, MPEG-2

[Аудио] Dolby Digital, MPEG-1 слой I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Видео] MPEG-1

[Аудио] MPEG-1 слой I, II

□ Наличен музикален файл

Тип на файла: mp3

[Побитова скорост] 32 Kbps - 320 Kbps

[Пр. честота] 16 kHz - 48 kHz

[Поддръжка] MPEG1, MPEG2, Слой2, Слой3

□ Наличен фото файл

Категория: 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Наличен тип снимка] SOF0: основно,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive

[Размер на снимката] Минимум 64 x 64

Максимум: Нормален тип: 15360 (W) x 8640 (H)

Прогресивен тип: 1920 (Ш) x 1440 (В)

□ Какво да имате предвид при възпроизвеждане на видеоклипове

- ✎ Някои създадени от потребители файлове със субтитри може да не работят добре.
- ✎ Видео файлът и субтитрите трябва да са поставени в една и съща папка. За да се показват правилно субтитрите, видео файлът и файлът със субтитрите трябва да са с еднакви имена.
- ✎ Не поддържа нито един поток, съдържащ GMC (компенсиране на общото движение) или (quarterpel очаквано движение).
- ✎ Поддържа се само профил H.264/AVC с ниво 4.1 и по-ниско.
- ✎ Видео файловете, които превишават 50 ГБ (гигабайта), не могат да се възпроизведат. Ограничението за размера на файла зависи от условията на кодиране.

Ако се появи някои от следните симптоми, изпълнете описаните по-долу проверки и настройки. Може да няма неизправност.

❑ Работни проблеми

- ☑ Определени канали не могат да бъдат хванати.
 - Регулирайте мястото или ориентацията на антената.
 - Запазете каналите, които искате да гледате чрез **Авт. настройка** или **Редакт. програма**.

- ☑ Има забавяне между включването на телевизора и пълното показване на картината.
 - Това е нормално. Всяко забавяне е в резултат на процеса на изтриване на изображенията, който изчиства шума, който може да се появи, когато телевизорът бъде включен за първи път.

❑ Проблеми с картината

SETTINGS ⇒ Обслужване на клиенти → Тест на картината

Стартирайте Тест на картината, за да се уверите, че изходният сигнал на картината е нормален.

Ако няма проблем с тестовото изображение, проверете свързаните външни устройства и сигнала на излъчването.

☑ Появяват се изображения от предишния или други канали или на екрана се появяват дразнещи линии.

- Регулирайте ориентацията на антената спрямо трансмитера на телевизора или погледнете ръководството за свързване на антената.

- ☑ За момент се появяват вибриращи хоризонтални/вертикални линии и фигури с формата на мрежа.
 - Причината за това може да е силно електромагнитно смущение. В такъв случай, изключете всички мобилни телефони, сешоари или електрически бормашини.

- ☑ Екранът замръзва или не работи правилно по време на цифрово предаване.
 - Този проблем може да се появи в случай на слаб сигнал или нестабилно приемане. Регулирайте ориентацията на антената и кабелните връзки.
 - Ако силата на сигнала или неговото качество при Ръчна настройка са лоши, свържете се с телевизионната станция или администрация.

- ☑ Липсва цифрово предаване, въпреки че кабелът е свързан.
 - Свържете се с кабелния оператор, който предоставя вашия абонамент и/или сигнал. (В зависимост от вашия абонамент, може да няма налично цифрово предаване.)

- ☑ Екранът е неактивен или неясен при връзка с HDMI® източник.
 - Проверете спецификациите на вашия HDMI® кабел. Ако вашият HDMI® не е оригинален, изображенията може да са бледи или да не бъдат показани добре.
 - Уверете се, че всички кабели са свързани добре. Когато връзките не са добри, изображенията може да не бъдат възпроизведени правилно.

- ☑ Не работи с USB устройство за съхранение.
 - Уверете се, че USB устройството и кабелът са с версия 2.0 или по-висока.

❑ Проблеми със звука

SETTINGS ⇒ Обслужване на клиенти → Тест на звук

Стартирайте Тест на звука, за да се уверите, че изходният сигнал на звука е нормален.

Ако няма проблем с тестовия звук, проверете свързаните външни устройства и сигнала на излъчването.

☑ На екрана има картина, но липсва звук.

- Проверете другите канали.
- [в зависимост от модела] Проверете дали TV високогов. е зададен на Вкл..

- ☑ За аналогово предаването, стерео звука не е чист или звукът идва само от единия високоговорител.
 - В области в лошо приемане (области със слаб или нестабилен сигнал) или ако Мулти аудио не е стабилно, изберете **Моно** в **Мулти аудио**.
 - Регулирайте **Баланса**, като използвате бутона за навигация.

- ☑ Звукът на телевизора не е синхронизиран с картината или от време на време звукът прекъсва.
 - Ако този проблем се появява само при определен телевизионен канал, той може да е предизвикан от проблеми на сигнала за предаване на индивидуалната станция. Свържете се с телевизионната станция или вашия кабелен оператор.

- ☑ При смяна на канала, силата на звука се променя.
 - Силата на звука може да е различна за различните канали.
 - Задайте **Авт. сила на звука наВкл..**

- ☑ При определени програми изобщо няма сигнал или се чува само фонова музика (в случай на програма, създадена за чужденци).
 - В **Език**, задайте **Език → Език на звука на език** по ваш избор. Дори и да промените езика в **Мулти аудио**, можете да възстановите настройките по подразбиране, след като изключите захранването или смените програмата.

- ☑ Няма звук, когато телевизорът е свързан към HDMI® / USB източник.
 - Уверете се, че HDMI® кабелът е високоскоростен.
 - Проверете дали USB устройството и кабелът са с версия 2.0 или по-висока.
 - Използвайте само на обичайни музикални (*.mp3) файлове.

❑ Проблем с връзката с компютър (само за модели, които поддържат връзка с компютър)

☑ Екранът не се включва след свързването на компютъра.

- Уверете се, че телевизорът и компютърът са свързани добре.
- Проверете дали разделителната способност е зададена правилно за компютърния вход.
- За да използвате телевизора като втори монитор, проверете дали свързаният компютър поддържа два монитора.

☑ Няма звук след свързването на компютъра с HDMI кабел.

- Проверете дали вашата видео карта поддържа HDMI гласов изход. (Видео картите в DVI формат изискват свързването на отделен кабел за звука.)

- ☑ Когато е свързан към компютър, екранът е наполовина изрязан или се мести на една страна.
 - Настройте резолюцията така, че да поддържа компютърния вход. (Ако това не проработи, рестартирайте компютъра.)

❑ Проблеми при възпроизвеждане на филми в Моя медия

☑ Не виждам файловете в Списък филми.

- Проверете дали файлът на USB устройството за съхранение може да се прочете на компютъра.
- Проверете дали файловото разширение се поддържа.

☑ Файлът е невалиден. Появява се горепосоченото съобщение за грешка. Звукът, видео сигналът или субтитрите не са обичайни.

- Проверете дали файлът се отваря нормално на видео плейъра на компютъра. (Проверете дали файлът не е повреден.)
- Проверете дали "Моя медия" може да поддържа избрания файл.

 За допълнителна информация относно заявяването на услуга, вижте следното меню.

SETTINGS ⇒ Обслужване на клиенти → Информация за продукт/
услуга

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

❑ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.