

# معلومات تنظيمية

## تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.

- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن. تأكيد دائمًا التلفاز في موضع لا يتخلو فيه طرف قطعة الأثاث الموضح عليها.

- قم دائمًا بتوعية الأطفال بمخاطر شلقي قطعة الأثاث الموصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.

- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك وال Kablats المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التغافل فيها أو سحبها أو إمساك بها.

- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.

- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات كتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتفاز بدعامة مناسبة.

- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.

- لا تضع العناصر التي قد تغيري الأطفال بالتسليق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليه التلفاز. إذا كان سيتم الاحتفاظ بجهاز التلفاز الحالي وفقه، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).

يشير إلى التيار المستمر (DC).

يشير إلى أجهزة الفنة ||.

يشير إلى وضع الاستعداد.

يشير إلى "التشغيل" (الطاقة).

يشير إلى الفولتية الخطيرة.



## التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامنة بعجلات مشطوب.



## [للمملكة العربية السعودية]

(1) يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعيينة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.

(2) يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.

(3) لمزيد من المعلومات الفضلى حول التخلص من البطاريات القديمة، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي

[https://www.lg.com/sa\\_en/support/contact/telephone](https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone)

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في إدخال التلفاز / HDMI، اضغط على الزر ⑧ في الريموت ثلاث مرات لعرض اسم الطراز والرقم التسلسلي على الشاشة.

<ul style="list-style-type: none"><li>• افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.</li><li>• تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.</li><li>• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متჩنة على نحو صحيح (+ إلى +، - إلى -).</li></ul>	ينتعز التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق مما إذا كان المنتج قيد التشغيل.</li><li>• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقبس الحائط.</li><li>• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.</li></ul>	لا تعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع مصدر الإمداد بالطاقة.</li><li>• تتحقق من تشغيل خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.</li><li>• ربما قد تم تفعيل وظيفة الغلق التلقائي. هذا المنتج مزود بوظيفة الغلق التلقائي التي تقوم بإيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم استخدام الريموت لمدة 15 دقيقة بدون إشارة إدخال.</li></ul>	يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
<ul style="list-style-type: none"><li>• شغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.</li><li>• أعد توصيل كابل HDMI.</li><li>• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.</li></ul>	عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتفى عن أي إشارة.
<ul style="list-style-type: none"><li>• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.</li><li>• تُعد هذه اللوحة متقدماً بحتوي على الملايين من وحدات الميكروبسيل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج وقوته. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو الاسترجاع.</li><li>• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا يُعد خطأ.</li><li>• تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. قد ينتج عن القيام بذلك ظهور بعض تأثيرات الشوшиش المؤقتة على الشاشة.</li><li>• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.</li></ul>	عرض غير طبيعي
<ul style="list-style-type: none"><li>• صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التآكل الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.</li><li>• طنين الدائرة الكهربائية طنين الشاشة: يصدر صوت حافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمدّد والمنتج بقوّة تيار عالية لتشغيله. ويختفي ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج وقوته.</li></ul>	الأصوات الصادرة
<ul style="list-style-type: none"><li>• عند تنظيف المنتج، احرص على ألا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)</li><li>• تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.</li><li>• لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.</li><li>• احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.</li></ul>	!

## معلومات المنتج

### معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليميات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، MPL، وMPLA، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليميات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستتوفر LG Electronics أيضاً التعليميات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

### التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)



# المواصفات

التيار المتردد بقوة من 100 إلى 240 فولت وبتردد 50/60 هرتز تقريباً

متطلبات الطاقة

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث		
نظام التلفاز	تغطية القناة	أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
<b>النظام التلفزيوني</b> • PAL B/G • PAL B/B • PAL-I • PAL D/K • SECAM B/G • SECAM D/K NTSC-M	<b>نظام التلفاز</b> DVB-S/S2 • DVB-C • DVB-T/T2	<b>نظام التلفاز</b> DVB-T/T2 • DVB-C • DVB-S/S2
: VHF III 230 ~ 174 ميجاهرتز	: UHF IV 606 ~ 470 ميجاهرتز	: UHF V 862 ~ 606 ميجاهرتز
: S Band II 300 ~ 230 ميجاهرتز	~ 46 ميجاهرتز	: S Band III 470 ~ 300 ميجاهرتز
3000	2150 ~ 950 ميجاهرتز	6000
75 يوم		

1) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : 7 سنوات

لتلزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

- قد لا تكون بعض معايير الإدخال/فك الترميز 8K مدعومة. لدعم بعض معايير 8K سيكون من الضروري استخدام جهازاً إضافياً. ستحتاج الصور التي تم تكبيرها وتحسينها بدقائق 8K بحسب محتوى المصدر. (حسب الطراز)

نسبة رطوبة التخزين	درجة حرارة التخزين	من 0 إلى 40 درجة مئوية	من 20 - إلى 60 درجة مئوية	ظروف بيئة التشغيل
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين	أقل من 80 %	درجات حرارة التخزين	أقل من 85 %

## شروط تركيب حامل التثبيت على الحائط

15° ~ 0°

زاوية الميل

\* تطبق هذه المواصفات فقط على المنتجات المزودة بحامل تثبيت على الحائط بزاوية قابلة للتعديل.

\* تحدد معلومات الطاقة المقلمة مع المنتج وفناً للوائح البلد. (تابع للبلد)

- يقاس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية الفنية الدولية (IEC 62087).

\* قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.

\* لمعلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (تابع للبلد)

- يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو اللوائح الملقاة في كل بلد.

\* في بعض الطرازات، يوجد الملصق داخل عطاء طرف توسيع الجهاز الخارجي.

\* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

# ال滂وصيات

## مكبر IR

تحكم في جهاز فك التشفير (كابل/قمر صناعي/IP/OTT)، ومشنقل (Blu-ray/DVD) ومكبر الصوت، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك، باستخدام مكبر IR. (وفقاً للبلد) (حسب الطراز)

### ● ملاحظة

- قم بتوصيل كابل مكبر IR بمفذ مكبر IR للتلفاز.
- استخدم إعدادات التحكم عن بعد الشاملة للتحكم في الجهاز.
- قم بتنبيه مكبر IR باستخدام شريط 3M المقدم.

## الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تغزير USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

### ● ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن الطراز.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقّة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير مخرج الكمبيوتر إلى فقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تتم بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محوري Ultra HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشًا على قنوات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند التوصيل بشبكة LAN سلكية، فيرجى استخدام كابل CAT 7 ذي سرعة نقل عالية للإنترنت. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط)

## HDMI

- عند توصيل كابل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج وبنـل أوضاع الإدخـل لـتحـديـد جهاـز خـارـجيـ. للـحـصـول عـلـى مـزـيد مـن الـمـعـلومـات عـن الـاتـصال بـالـجـهاـز الـخـارـجيـ، رـاجـع الـدـلـيـل الـمـرـفـق مـع كـل جـهاـز.
- تنسيق الملفات المسوترة المدعومة في HDMI (حسب الطراز):  
48 كيلوهرتز (True HD / Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32)  
44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز (PCM 32)  
44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز (PCM 96)  
192 كيلوهرتز (192 كيلوهرتز)  
44.1 كيلوهرتز / 48 كيلوهرتز (DTS 96)  
88.2 كيلوهرتز (DTS HD 96)  
176.4 كيلوهرتز / 192 كيلوهرتز (DTS HD 96)

### ● ملاحظة

- إذا كان الجهاز المتصل بمفذ الإدخـل يـدعـم عـدـد أـصـدـادـاتـ HDMI Deep Colourـ، فقد تصـبـحـ المـصـورـةـ لـدـيـكـ أـوـضـحـ. وـلـكـ إـذـاـ لمـ يـدعـمـ الجـهاـزـ فـقـدـ لاـ يـعـمـلـ جـيـداـ فـيـ تـلـكـ الـحـالـةـ، قـمـ بـتـبـيـهـ إـعـادـاتـ [HDMI Deep Colour]ـ (حسب الطراز)ـ فـيـ التـلـفـازـ إـلـيـ وـضـعـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ.
- [HDMI Deep Colour]ـ ← [HDMI]ـ ← [الأجهزة الخارجية]ـ ← [إعدادات HDMI]ـ ← [إعدادات HDMI Deep Colour]ـ (حسب الطراز).
- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم يستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها  
- كابل HDMI™/FATIGUE LIFE 3 م أو أقل

## USB

قد لا تتم بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً. (حسب الطراز)

### ● ملاحظة

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا. استخدم كابل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم بمأخذ USB في التلفاز. (حسب الطراز)

## الثبيت على الحاطن

ثبّت حامل التثبيت الاختياري على الحاطن الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبّت حامل التثبيت على حاطن صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما ثبّت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهّل. توصي LG بأن يقم فني تركيب محترف مؤهّل بالثبيت على الحاطن. نوصي باستخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحاطن من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحاطن من LG، يرجى استخدام حامل التثبيت على الحاطن في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمّا تماماً على الحاطن مع وجود مسافة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أنواع التثبيت المذكورة على الحاطن.



## طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (ي مقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

## بدء تشغيل التلفاز

### تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.



التشغيل (ضغط)



إيقاف التشغيل<sup>(1)</sup> (ضغط مع الاستمرار)

التحكم في القائمة (ضغط<sup>(2)</sup>)

ال اختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار<sup>(3)</sup>)

1) سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار. (تبعاً للبلد)

2) يمكنك الوصول إلى القائمة وضبطها عن طريق الضغط على الزر عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

3) يمكنك استخدام الوظيفة عندما تصل إلى عنصر التحكم في القائمة.

### ملاحظة

• إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.

• قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل يسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

• يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.

# التركيب

## حمل التلفاز ونقله

- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات التالية سقوط المنتج. وإذا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- عند إيايك بتنحيم الحامل، عليك تأكيد من ربط جميع البراغي المقدمة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يملي المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي حكم ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكيل مفصل البراغي.
- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
- استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
  - استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
  - الحرص على وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
  - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة تكتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
  - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
  - توعية الأطفال حول مخاطر سلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواع التحكم الخاصة به.

## أحكام ثبيت التلفاز على الحائط

- 1 ادخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بالحاكم.
- ازل المسامير ذات العروة التي تم ادخالها في موضع المسامير ذات العروة أو لا في حالة توفرها.
- 2 ثبّت قوسى التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طبق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بالحاكم بواسطة حبل قوي. تأكيد من المحافظة على الجبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.

● استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن. الحوامل والمسامير والحبال غير مرفة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.
- افضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.
- أمسك الجزء العلوي والنقطي من إطار التلفاز بالحاكم. تأكيد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.
- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليدي، لا تعرّضه للارتفاع أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتتجنب قلبه على جانبيه أو إمالته يميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسipp في إمالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل ووضعها على طاولة مغطاة بمقاشن ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.

## الثبتت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتلوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

- لا يستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- لا تتحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد يتسبب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى الغاء صلاحية المستخدم لتنشيف هذا المنتج.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة **LG Electronics**. وإنما فقد يتسبب ذلك في شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو خطأ أو نشوء المنتج.
- لا تفكك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- توشّح الحرير عند استخدام المحول لتجميد سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
- اللحد من مخاطر شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تمس التلفاز عندما تكون بداخلك مللتني. إذا كانت أطارات سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فالحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
- **البطاريات**

  - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
  - لا تقم بتعصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تختلاص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
  - تنبية: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فيسيؤدي ذلك إلى خطأ شوب حريق أو حدوث انفجار.
  - ينصح باستخدام بطاريات الكالين (قولية).

- **النقل**

  - أثناء النقل، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإنما، فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر الحرائق أو الإصابة.
  - أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
  - لا تسمح بعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تُنسط أي شيء على الشاشة.
  - لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشدها بيده أو بواسطة شيء آخر. حد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.
  - **التنظيف**

    - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وأمسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة لا ترثي الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة.
    - لا تستخدم مططاً مواد تنظيف الزجاج ومطرادات الجو ومبيدات الحشرات والضرور والشعاع (الشعاع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والماء الكاشطة والتتر والبنزين والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإنما، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

• احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والمهكميكي، مثل تعرضه للثلجي أو الاتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاطن وخروج السلك من الجهاز.

  - لا تترك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
  - لا تستخدم سلك الطاقة التاليف أو غير محكم التركيب.
  - تأكّد من الامساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.
  - لا توصل أجهزة كثيرة جداً بمخرج التيار المتردد نفسه، لأنّ هذا قد يؤدي إلى شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**

    - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
    - لا داع للأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإنما فقد يسقط التلفاز مما يتسبّب في حدوث إصابة خطيرة.

  - **تارييف الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):

    - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه.
    - ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو الإضاءة الكهربائية أو موائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنها فيها أن يلامس خطوط أو موائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
    - لا تمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
    - تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحاطن بامان، فقد يحدث تلف في القابس أو المقبس وقد يتسبب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بامان.
    - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للإشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
    - لا تمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
    - إذا حدث أي مما يليه، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.

      - في حال تلف المنتج.
      - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
      - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
      - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.

حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.

## قبل قراءة هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تنزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمواصفات والتاريخ وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.
- دليل المستخدم : لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج. (حسب الطراز)
- لفتح دليل المستخدم ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

## الشراء المنفصل

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- الريموت السحري Magic Remote : تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية Bluetooth في الوحدة اللاسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري Magic Remote.
- يجب شراء كابل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

### ملاحظة ✓

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

## تحذير! تعليمات الأمان



تنبيه : لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا قم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المؤهل.

⚠ يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

⚠ يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بـ تشغيل المنتج وصيانته (خدمة) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحوادث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشمعون أو تعريض التلفاز لكتيف هواء مشادر.

- لا تركب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو عطل أو ش Morrow المنتج.

• التهوية

- قم بتنبيه مهارات التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا قم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.

- لا قم بتنبيه المنتج على سجاد أو وسادة.

- لا قم بمحجب المنتج أو تقطيعه بقطعة فماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة بالكهرباء.

• احرص على عدم لمس فتحات التهوية. أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.

• لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأو الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.

- بالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طاوولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض سهولة للن้ำ أو الزيت.

- منطقة معرضة للمطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز لفترات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).



www.lg.com

حقوق النشر والتاليف © لعام 2023 لـ  
LG Electronics Inc.  
جميع الحقوق محفوظة.

متحف LG

# \*LED تلفاز دليل المستخدم

\* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD

مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تجدر طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد  
جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

لأي اقتراحات أو آراء

أو شكاوى، يُرجى الاتصال على

800 54 54 54 في الإمارات العربية المتحدة

0800 545454 في جنوب إفريقيا

080 100 54 54 في المغرب

19960 في مصر

021 36 54 54 54 في الجزائر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على  
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>