

Produk		Garansi	Keterangan
Audio/Video	1 thn	* Motor, head, kaset dan caption roller untuk Tape Recorder tidak dijamin.	* Headphone, AC Adapter, Microphone, remote, dan aksesories lain tidak dijamin.
	1 tmn	* Remote, antena, dan Panel TV dalam 1 tahun.	
Projector	3 tnm	* Suku cadang dijalinin 3 tahun.	* Charger dan battery normal.
	3 tnm	* Suku cadang lainnya tidak dijamin.	
Monitor Computer	3 tnm	* Suku cadang dijalinin 1 tahun.	* Aksesories lainnya tidak dijamin.
	1 tnm	* Suku cadang dan biaya reparasi dijalinin 1 tahun.	
CD/DVD R/W		1 tnm	* Aksesories lain tidak dijamin.

Catatan :	
Perbaikan produk dapat menggunakan komponen baru ataupun komponen rekondisi sesuai standar pabrik.	
Apabila dalam masa jaminan produk mengalami kerusakan, pembeli tidak akan dikenakan biaya suku cadang yang datang/selesai perbaikan (selama tidak termasuk dalam hal yang dapat membatalkan garansi).	
Kartu garansi ini tidak bisa diserahterimakan ke pembeli lain atau hanya berlaku untuk pembelian awal. Lingkupi catarannya dan simpan kartu ini bersama kwitansi pembelian Anda, simpan di tempat yang aman. Perlihatkan kartu garansi kepada petugas resmi LG pada saat Anda membutuhkan layanan servis dengan ketentuan yang berlaku.	

Kriteria jaminan			
Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap produk LG ?	Harga	☐	☐
	Kualitas	☐	☐
	Disain	☐	☐
	Teknologi	☐	☐
Bagaimana cara Anda melakukan pembelian produk LG ?	Relayanan Purna Jual	☐	☐
	Tunai / cash	☐	☐
	Kredit / Cicilan	☐	☐
	Kartu Kredit	☐	☐
Dimana Anda biasa membeli produk Elektronik ?	Kartu Debet	☐	☐
	Hypermarket	☐	☐
	Mall/Shopping Centre	☐	☐
	Lainnya	☐	☐
Darimana Anda memperoleh informasi tentang produk LG ?	Toko	☐	☐
	Papan Reklame	☐	☐
	Radio	☐	☐
	Internet	☐	☐
Produk LG apa sajakah yang Anda miliki ?	Toko/Salesman	☐	☐
	Surat Kabar	☐	☐
	Televisi	☐	☐
	Lemari Es	☐	☐
Selain LG, merek apakah yang menjadi pertimbangan Anda?	Microwave Oven	☐	☐
	AC	☐	☐
	Sony	☐	☐
	Panasonic	☐	☐
Bagaimana menurut Anda mengenai Buku Panduan Produk setelah anda baca ?	Philips	☐	☐
	Sharp	☐	☐
	Toshiba	☐	☐
	Samsung	☐	☐
Produk elektronik apakah yang akan Anda beli dalam waktu dekat ?	Mudah dipahami	☐	☐
	Dipahami sebagian	☐	☐
	Televisi	☐	☐
	Lemari Es / Freezer	☐	☐
Kriteria jaminan	Microwave Oven	☐	☐
	VCD/DVD/Audio Player	☐	☐
	Lainnya	☐	☐
	Mesin Cuci	☐	☐

Terima kasih atas kepercayaan Anda membeli produk kami. Sedikit waktu yang Anda luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan mengimikannya kembali kepada kami akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami.

974

Koneksi

Menghubungkan beberapa perangkat eksternal ke TV dan mengganti mode masukan ke pilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut terkait koneksi perangkat eksternal, lihat manual yang disediakan oleh setiap perangkat.

HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.
- Hubungkan kabel IR Blaster ke lubang IR Blaster di TV.
- Gunakan pengaturan kontrol universal untuk mengontrol perangkat.
- Amankan IR Blaster dengan perekam 3M yang disediakan.

✓ **Catatan**

- Jika perangkat terhubung dengan Input Port yang juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda mungkin menjadi lebih jernih. Tetapi, jika perangkat tidak mendukung, perangkat tersebut mungkin tidak bekerja dengan baik. Pada kasus ini, ubahlah pengaturan [HDMI Deep Color] menjadi nonaktif. (Tergantung model)
-    [General] – [External Devices] – [HDMI Settings] – [HDMI Deep Colour] (Tergantung model)
 - Gunakan kabel bersertifikat yang terdapat logo HDMI.
 - Jika Anda tidak memakai kabel HDMI bersertifikat, tampilan layar mungkin tidak ada atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
 - Tipe-tipe kabel HDMI yang direkomendasikan
 - Kabel Ultra High Speed HDMI™/™ (3 m atau kurang)
- ## Perangkat Eksternal
- Perangkat eksternal yang tersedia adalah: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat pemrosesan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.
- ### ⚠ Catatan
- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari model.
 - Pada mode PC, kemungkinan ada daerah yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika daerah terputus, atau keluaran PC ke resolusi lainnya, atau keceptakan refresh ke kecepatan lainnya atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Gambar] hingga gambar terlihat jelas.

USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan Hub USB tidak terdeteksi, sambungkan langsung USB ke TV. (Tergantung model)

✓ **Catatan**

- Untuk koneksi yang optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan tebal kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau flashdisk USB tidak cocok ke dalam lubang TV USB Anda. (Tergantung model)

Informasi Produk

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi
Untuk mendapatkan kode sumber yang mengandung produk ini, di bawah
GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya yang memiliki kewajiban
untuk memperlihatkan sumber kode, dan untuk mengeskus semua
persyaratan lisensi yang diwajibkan, pemberitahuan hak cipta dan dokumen
tersebut lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka kepada Anda
dalam CD-ROM dengan biaya yang mencakup biaya pelaksanaan distribusi
(seperti biaya media, pengiriman, dan pengalaman) atas permintaan email
ke opensource@lge.com.

Tawaran ini berlaku untuk siapapun yang menerima informasi ini selama tiga
tahun setelah pengiriman terakhir dari produk ini.

Lisensi



Peraturan

PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:		Mewakili pada arus bolak-balik (AC).
		Mewakili pada arus searah (DC).

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| - SELALU menggunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yang direkomendasikan oleh produsen televisi. |  | Mewakili pada perangkat class II. |
| - SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman. |  | Mewakili tanda siaga. |
| - SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga. |  | Mewakili pada "ON" (daya). |
| - SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat ke atas perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrolnya. |  | Mewakili pada tegangan berbahaya. |

Jika televisi yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

IR Blaster

Mengontrol dekoder (kabel/satelit/IP/OTT), Blu-ray/Pemutar DVD, soundbar, konsol permainan, dll., menggunakan IR Blaster. (Tergantung pada negara) (Tergantung model)

✓ **Catatan**

- Hubungkan kabel IR Blaster ke lubang IR Blaster di TV.
- Gunakan pengaturan kontrol universal untuk mengontrol perangkat.
- Amankan IR Blaster dengan perekam 3M yang disediakan.

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

✓ **Catatan**

- Konsumsi perangkat eksternal mungkin berbeda dari model.
- Pada mode PC, kemungkinan ada daerah yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika daerah terjadi, juga keluaran PC ke resolusi lainnya, juga kecapaian refleksi ke capaian lainnya atau sesuaikan kecapaian dan kontras pada menu [Gambar] hingga gambar terlihat jelas.
- Pada mode PC, beberapa pengaturan resolusi mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada kartu grafik.
- Jika konten Ultra HD dimainkan pada PC Anda, video atau audio mungkin menjadi terganggu sesekali tergantung pada kinerja PC Anda. (Tergantung model)
- Saat terhubung melalui kabel LAN, gunakan kabel CAT7 dengan transmisi internet kecepatan tinggi. (Hanya saat kabel LAN disediakan)

Spesifikasi

Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.	
Kebutuhan daya	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Tergantung pada negara)

Spesifikasi Penyiaran	
Sistem televisi	Terestrial / Kabel / TV Digital Satelit
Impedansi antena luar	75 Ω

- Masukan 8K/decoding dengan standar tertentu kemungkinan tidak didukung. Perangkat tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung standar 8K tertentu. Peningkatan gambar 8K akan bervariasi bergantung pada sumber konten (Tergantung model).

Kondisi Lingkungan			
Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembaban Operasi	Kurang dari 80 %	Kelembaban Penyimpanan	Kurang dari 85 %

Kondisi untuk Pemasangan Penyangga Dinding	
Sudut Kemiringan	0° - 15°

* Spesifikasi ini diterapkan hanya untuk TV dengan penyangga dinding yang dapat disesuaikan.

* Spesifikasi ini diterapkan hanya untuk TV dengan penyangga dinding yang dapat disesuaikan.

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung pada negara)
 - Konsumsi energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tipe konten video yang dimainkan dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, mengacu pada label yang dilampirkan pada produk. (Tergantung pada negara)
 - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi tiap masing-masing negara.
 - * Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal sampling perangkat eksternal.
 - * Tergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak tertera pada label.

Penyelesaian Masalah

Pada input TV / HDMI, tekan tombol pada remote kontrol tiga kali untuk menampilkan nama model dan nomor seri di layar.

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol	- Periksa sensor remote kontrol pada produk dan ulang lagi. - Periksa apakah ada halangan antara produk dan remote kontrol. - Periksa apakah baterai masih bekerja dan terpasang dengan benar (⊕ dengan ⊕, ⊖ dengan ⊖).
Tidak ada tampilan gambar dan suara yang muncul	- Periksa apakah produk telah dihidupkan. - Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke stopkontak dinding. - Periksa apakah ada masalah pada stopkontak dinding dengan menghubungkan produk lain.
TV tiba-tiba mati	- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu. - Periksa apakah fungsi mati-otomatis diaktifkan pada pengaturan terkait waktu. - Fungsi mati-otomatis mungkin bekerja. Produk ini dilengkapi dengan fungsi mati-otomatis yang secara otomatis mematikan daya jika remote kontrol tidak digunakan selama 15 menit tanpa input sinyal.
Ketika menghubungkan ke PC (HDMI), sinyal tidak terdeteksi	- Nyala/Matikan TV menggunakan remote kontrol. - Menghubungkan ulang kabel HDMI. - Menyalakan ulang PC dengan TV menyala.
Tampilan abnormal	- Jika produk terasa dingin saat disentuh, mungkin akan terdapat sedikit "kedipan" saat produk dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada produk. - Panel ini adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik berwarna cerah (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi performa dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya. - Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung pada posisi menonton Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan performa produk, dan bukan merupakan kerusakan fungsi. - Hindari menyentuh layar atau menekan jari Anda pada layar dalam waktu yang lama. Melakukannya dapat menghasilkan beberapa efek distorsi sementara pada layar. - Menampilkan gambar diam dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gambar menempel. Hindari menampilkan gambar tetap di layar TV untuk waktu yang lama.
Suara yang muncul	Suara "retakan": Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar: Suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi performa dan keamanan produk.



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau asing yang memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)
- Pastikan untuk memeras air terlebih dahulu cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan untuk menyemprot air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.