



www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved. 版權所有。

LED 電視*

用戶手冊

安全及參考

* LG LED 電視配備具有 LED 背光的 LCD 螢幕。

請於操作產品前仔細閱讀本手冊
並將其保留以供未來參考之用。

產品的型號和序號位在產品的背面和其中一個側邊。
請記下下列資料，以備需要服務時使用。

型號

序號


閱讀本手冊前

- 請於操作電視前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。
- 在網站上，您可以下載手冊，包括安裝，使用，疑難排解，規格，授權等，以及在電腦或流動裝置上檢視其內容。
- 使用指南：有關此電視的詳情，請參閱產品隨附的使用指南。（視型號而定）
 - ⚡：此指示表示應用程式可能取決於快速設定指南中的型號。

選購配件

- 另購項目可因改善品質而隨時變更或修改，恕不另行通知。如要購買這些項目，請聯絡經銷商。這些裝置僅配合某些型號使用。
 - 型號名稱或設計可因產品功能升級，製造商或有關政策而有所改變。
 - Magic Motion遙控器：
 - 檢查您的電視型號是否支援無線模組規格中的 Bluetooth，以確定它能否與Magic Motion遙控器搭配使用。
 - 用來連接天線和外部裝置的纜線必須另購。
- ✓ 注意
- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
 - 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
 - 插圖可能與實際情況有差異。

警告! 安全指示



注意：為減低觸電風險，請勿移除蓋板（或背板）。當中並無用戶可自行維修的組件。請向合資格維修人員諮詢相關維修安排。



此標誌用作提醒使用者，產品的機殼內有非絕緣保護的「危險電壓」，相關電壓的強度足以構成觸電風險。



此標誌用作提醒使用者，電器附帶的相關產品說明，已列出重要操作及保養（維修）指示。

警告：為減低火災或觸電風險，請勿將本產品置於雨中或潮濕環境中。

- 為防止火災蔓延，請隨時保持本產品遠離蠟燭或其他有明火的物品。
- 請勿將電視及遙控器放置於下列環境：
 - 勿讓產品直接暴曬在陽光下。
 - 高濕度範圍，例如浴室。
 - 發熱源附近例如煮食爐及其他發熱裝置。
 - 輕易暴露於蒸氣或油煙如廚房工作範圍或放濕器附近。
 - 暴露於雨水或當風位置。
 - 勿讓液體滴入或潑灑到裝置，並且勿在裝置上方（例如裝置上方的架子上）放置裝有液體的物體（例如花瓶，杯子等）。
- 靠近如汽油或蠟燭等易燃物，或將電視置於空調直吹處。
- 請勿安裝在灰塵過多的位置。
- 否則，可能造成火災，觸電，燃燒/爆炸，故障或產品變形。
- 通風
 - 請將電視安裝在通風良好的位置。請勿安裝在狹窄的空間（例如書架）。
 - 請勿將產品安裝於地毯或軟墊上。
 - 裝置插入時勿讓衣物或其他材料擋住或蓋住產品。
- 小心勿觸碰通風口。長時間觀看電視時，通風口可能會產生高溫。

- 保護電源線以防止受到物理性如扭曲、折彎、緊夾，受到門的擠壓或踩踏或機件受損。請加倍留意插頭，牆上插座以及裝置的電線出口。
- 連接電源線時，請勿搬動電視。
- 請勿使用受損或鬆脫的電源線。
- 拔除電源線時，請確實握住插頭。不要拉扯電源線來拔除電視電源。
- 請勿在同一交流電源插座上連接過多裝置，因為這可能導致火災或觸電。
- 切斷裝置主電源
 - 電源插頭為中斷電力連接的裝置。為緊急情況做好準備，確保電源插頭可隨時插上或拔掉。
- 切勿讓孩童攀爬上於電視上。否則將導致電視翻倒並引致嚴重受傷。
- 室外天線接地（可能依國家/地區而異）：
 - 如果安裝了室外天線，請遵循下列注意事項。室外天線系統不應設置於接近高壓電線或其他路燈照明或電源電路之處，或可能接觸此類輸電線或電路之處，否則可能導致人員傷亡。
- 切勿在雷擊或閃電時碰觸本裝置或天線。將可能導致觸電。
- 確保電源線安全地連接到電視和牆上插座，若未安全連接，插頭和插座可能損壞，並且在極端情況下可能引發火災。
- 請勿將金屬或易燃物體插入產品。若有異物掉入產品內，請拔除電源線，並聯絡服務中心。
- 插頭插上時，請勿觸碰電源線末端。將可能導致觸電。
- 如發生任何下列情況，即時切斷產品電源並聯絡當地服務中心。
 - 產品曾受損毀。
 - 若有水或其他物質滲入產品（像是 AC 轉接器，電源線或電視）。
 - 若聞到電視發出煙霧或其他臭味。
 - 出現雷擊或閃電時，或者長時間不使用產品時。
 除非拔除電源線，否則即使用遙控器或按鈕關閉電視，AC 電源仍會保持接通狀態。
- 請勿在電視附近使用高電壓的電子設備（例如：滅蚊機）。這可能引起產品故障。
- 未經 LG Electronics 書面授權，請勿嘗試以任何方式修改本產品。可導致火災或觸電。如需服務或維修，請洽詢您當地的客戶服務中心。未經授權的修改可能會讓使用者失去操作本產品的權力。
- 請僅使用經授權的附件 / LG Electronics 所認可的配件。否則，可能導致火災，觸電或產品無法正常運作。
- 切勿拆開 AC 適配器或電源線。可能導致火災或觸電。
- 請小心處理適配器避免掉落或被撞擊。遭到撞擊可能會對產品造成損害。
- 為降低發生火災或觸電的風險，請勿用濕手碰觸電視。若電源插頭潮濕或佈滿灰塵，請將插頭完全擦乾或擦去灰塵。
- 電池
 - 將附件（電池等）存放在安全的位置並遠離兒童。
 - 請避免短路，拆卸或讓電池過熱。請勿用火焚化電池。電池不應暴露於高溫的地方。
 - 注意：如果更換的電池類型不正確，會有引發火災或爆炸的風險。
- 移動
 - 搬動時，確定已關閉產品電源，拔出插頭，並取下所有纜線。可能需要2個或更多人搬運較大型的電視。請勿按壓設備屏幕或在電視屏幕上施力壓力。否則，可能導致產品損壞，造成危險或傷害。
- 請將包裝防潮材料或乙烯基包裝物料放置在兒童無法觸及的地方。
- 勿撞擊產品或讓任何物體掉入產品內部，也不要讓任何物體掉落到螢幕上。
- 請勿以手或指甲，鉛筆或鋼筆等尖銳物件用力按壓屏幕，或使其刮花。可能會使螢幕損壞。
- 清潔
 - 清潔時，請拔除電源線並以乾軟布輕拭，以避免刮傷。請勿直接在電視上噴水或其他液體。請勿使用會對產品及其屏幕造成損壞的化學品，例如玻璃清潔劑，空氣清新劑，殺蟲劑，潤滑劑，汽車或工業用蠟劑，磨光劑，稀釋劑，苯，酒精等。否則，可能導致觸電或產品損壞。

抬起與移動電視

不論任何類型及大小，抬起或移動電視時，請閱讀下文，確保安全搬運，以防電視刮花或受損。

- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。
- 握穩電視的頂部和底部。確保不要握住透明部分，喇叭或喇叭排孔區域。
- 大型電視需最少二人共同運送。
- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。
- 請勿過份用力，否則可能導致外框底座屈曲 / 折彎，會損壞螢幕。
- 操作電視時，請勿損壞凸起的按鈕。



- 避免時常點按畫面，否則會導致畫面受損。
- 將底座安裝至電視組合時，電視螢幕應面向下方並放於附有軟墊的枱面或平面上以避免螢幕磨損。

安裝到桌面

- 1 將電視機抬起並擺放在桌子上，保持機身豎直。
 - 與牆壁保留最少 10 厘米空間以保持空氣流通。（視型號而定）
- 2 將電源線連接至牆上電源插座。



- 在組裝產品時，請勿於螺絲零件處使用油或潤滑劑等外來物質。（這樣可能會導致產品損壞。）
- 請勿使用任何未經批准部件，以確保安全和產品壽命。
- 因使用未經批准物品而造成的任何損壞或傷害並不包括在製造商的保修範圍內。
- 如將電視安裝於底座上，請採取措施以預防產品翻倒。否則，將可能導致產品翻倒並引致受傷。
- 組裝支架時，確認所有提供的螺絲均已安裝。如果螺絲未完全鎖緊，產品可能會傾斜或翻倒，造成損壞。過度用力鎖緊螺絲，可能會因螺絲接頭磨損而導致脫落。

將電視固定到牆上

- 1 在電視背面插入並擰緊環首螺栓或 固定片和螺栓。
 - 如果在環首螺栓位置中插入了螺栓，請先將這些螺栓取出。
- 2 用螺栓將固定片安裝到牆上。將掛牆架的位置對準電視背面的環形螺栓。
- 3 以堅固繩索將環形螺栓及掛牆架連接。確保繩索與平面保持水平。
 - 使用堅固平臺或矮櫃以穩固承托電視。
 - 掛牆架，螺栓及繩索需另行購買。您可從本地經銷商取得其他配件。

安裝到牆上

將選購的掛牆架小心安裝在電視後方，再將掛牆架安裝在與地面垂直的堅固牆壁上。將電視安裝在其他建築物時，請聯絡合資格的人員。LG 建議應由合資格的專業安裝人員進行掛牆安裝。建議使用LG 提供的掛牆架。LG 掛牆架容易與連接的纜線一起移動。如不使用 LG 掛牆架，請使用能將裝置穩固於牆上並有足夠空間連接外部裝置的掛牆架。建議安裝固定的掛牆架之前先連接所有纜線。



- 將電視安裝於掛牆架前需反方向轉動底座以將之移除。
- 有關螺絲和掛牆支架的更多資訊，請參閱單獨購買的掛牆支架中附帶的手冊。
- 如希望將產品安裝於牆上，請於產品背面安裝 VESA 標準掛牆介面（選購配件）。於安裝套件以使用掛牆架（選購配件）時請注意固定以防墜落。
- 將電視以掛牆方式安裝時，務必避免使用電視背面的電源線和訊號線懸掛。
- 如牆壁會暴露於油或油霧，請勿在上面安裝此產品。此舉可能會損壞產品，並導致產品掉落。
- 安裝掛牆架時，建議使用膠帶蓋住支架孔，以防灰塵和昆蟲跑進去。（視型號而定）

天線/纜線


使用 RF 線（75 Ω）將電視連接至牆壁天線插座。

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如畫面品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如有連接天線，但畫面品質惡劣，嘗試以正確方向重新對準天線。
- 天線及轉換器並不提供。
- 若是不支援 Ultra HD 廣播的位置，此電視就無法直接接收 Ultra HD 廣播。（視型號而定）

啟動電視

開啟電視

只需使用按鈕，即可輕鬆操作電視功能。



開機（按一下）

開機¹⁾（按住）

選單控制（按下²⁾）

選單選擇（按住³⁾）

- 所有操作中的應用程式將會關閉，令正在進行的所有錄影將會停止。（視乎銷售國家而定）
- 您可以在電視開啟時按下按鈕，以存取及調整選單。
- 當您存取調整選單時便可使用這功能。

注意

- 如電視從廠商運出後首次開啟，電視初始化可能需時數分鐘。
- 您電視的 OSD（螢幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 裝置必須在容易接近插座的位置。有些裝置沒有開啟/關閉按鈕，需要拔除電源線才能關閉。

連接

將不同的外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱個別裝置隨附的手冊。

HDMI

- 連接 HDMI 纜線時，產品和外部裝置應先關閉並將電源線拔除。
- ✔ 注意
 - 如果連接到輸入的設備也支援 HDMI Deep Color，您的圖像會更清晰。不過，如果設備不支援，可能無法正常運作。如出現此情況，請將電視的 [HDMI Deep Color] 設定為關閉。（視型號而定）
 - 使用附有 HDMI 標誌的獲認證的纜線。
 - 如您並非使用獲認證的纜線，可能無法於螢幕顯示畫面，或發生連接錯誤。
 - 建議的 HDMI 線類型
 - 超高速 HDMI®/™ 線（3 米或以下）

USB

某些 USB 集線器可能不能運作。如連接至 USB 集線器的 USB 裝置未能被探測，可直接將裝置連接至於電視上的 USB 端口。（視型號而定）

- ✔ 注意
 - 為了獲得最好的連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應少於 10 毫米，寬度應少於 18 毫米。如果 USB 纜線或 USB 記憶卡與您的電視的 USB 端口尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。（視型號而定）

IR 發射器

使用 IR 發送器控制機頂盒（纜線/衛星/IP/OTT），藍光/DVD 播放機，Soundbar，遊戲主機等等。（視乎銷售國家而定）（視機型而定）

- ✔ 注意
 - 將 IR 發送器纜線連接到電視的 IR 發送器連接埠。
 - 使用通用控制設置控制裝置。
 - 使用隨附的 3M 膠帶保護 IR 發射器。

適配器



- 請確實將電視連至 AC-DC 電源轉換器，再將電視的電源插頭插入牆壁電源插座。（視型號而定）

外部裝置

可用的外置裝置為：Blu-ray 播放器，HD 接收器，DVD 播放器，VCR，音效系統，USB 儲存裝置，電腦，遊戲裝置及其他外置裝置。

- ✔ 注意
 - 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
 - 於電腦模式，可能產生由解像度，垂直格式，對比度或亮度引致的雜音。如出現雜訊，將電腦輸出變更為其他解像度或將刷新率變更為其他頻率，或於 [影像] 功能表中調整亮度和對比度，直至影像變為清晰。
 - 於電腦模式，部份解像度設定可能未能正常運作，視乎顯示卡而定。
 - 如您在電腦上播放 Ultra HD 內容，視乎電腦性能，視訊或音訊可能會間歇性中斷。（視型號而定）

規格

- 能源標籤上標明的每年能源消耗是根據 IEC 62087 及香港能源效益標籤計劃 (EELS) 來計算。
- 實際的能源消耗取決於使用環境 (觀看的内容, 電視設定等) 而定。

* : 0~9, A~Z

電源要求	AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz	
	24/27LB70*, 32LB65*	DC 19 V ---

(視乎銷售國家而定)

廣播規格	
電視制式	地面/有線/衛星數碼電視
外置天線抗阻	75 Ω

AC-DC 電源適配器		
24/27LB70*	製造商: Honor	輸入: AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz
	型號: ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1	輸出: DC 19 V --- 2.1 A
32LB65*	製造商: Honor	輸入: AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz
	型號: ADS-48FSQ-19 19048EPB-1	輸出: DC 19 V --- 2.53 A

環境條件			
操作溫度	0 °C 至 40 °C	儲存溫度	-20 °C 至 60 °C
操作濕度	低於 80 %	儲存濕度	低於 85 %

掛牆安裝的情況	
傾斜角度	0° 至 15°

* 此規格僅適用於具有可調整的掛牆角度的產品。

- 如需有關電源供應和耗電量的詳細資訊, 請參閱附貼在產品上的標籤。(視乎銷售國家而定)
- 耗電量的測量標準以 IEC 62087 或每個國家/地區的能源法規為依據。
 - * 某些型號的標籤是貼在外部裝置連接端子外蓋內側。
 - * 依各型號或國家/地區的規定, 標籤上不一定會載明標準耗電量。

注意：開放來源程式碼軟件

欲獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開包含本產品內容原始程式授權的源代碼，及存取所有提及授權條款及版權聲明，請瀏覽 <https://opensource.lge.com>。

LG Electronics 亦可於您寄送電子郵件至 opensource@lge.com 提出請求時，在收取涵蓋該等發佈成本的費用後提供開放原始程式碼。

該產品最後一次出貨的三年內，任何收到此資訊的人可享此優惠。

授權



疑難排解

在 TV / HDMI 輸入中，在遙控器上按  按鈕三次即可在螢幕上顯示機型名稱和序號。

無法使用遙控器控制電視。	- 請檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。 - 請檢查產品和遙控器之間是否有任何障礙物。 - 請檢查電池是否仍可使用，且已正確安裝（ 對 ， 對 ）。
沒有畫面顯示或沒有聲音。	- 請檢查產品是否已開機。 - 請檢查電線是否已連接至牆上插頭。 - 請連接其他產品，確認牆上插頭是否有問題。
電視突然關機。	- 檢查電源控制設定。電源供應可能中斷。 - 檢查自動關閉功能是否在設定相關的時間啟動。 - 自動關閉功能可能已運作。此產品配備了自動關閉功能，會在遙控器未使用時間達 15 分鐘，即這段時間內無任何輸入訊號時，便會自動關閉。
連接到電腦（HDMI）時，未偵測到任何訊號。	- 使用遙控器關閉/開啟電視。 - 重新連接 HDMI 纜線。 - 在開啟電視的情況下重新啟動電腦。
異常顯示情況	- 如接觸產品時感覺冰冷，於開啟時可能出現「跳線」情況。此為正常情況，產品並無異常。 - 本屏幕是擁有數百萬像素的先進產品。微細黑點及/或高亮彩色光點（紅色，藍或綠色）可能以每百萬分一單位出現於顯示屏幕上。此並不代表非正常運作及並不影響產品之性能及其可靠性。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。 - 於不同位置（左/右/上/下方）觀看時可能感受到屏幕不同亮度及顏色顯示。此現象的出現乃顯示屏幕的特性。此與產品性能無關，並其運作正常。 - 避免長時間接觸或以手指，握緊屏幕。否則，可能在螢幕上產生暫時的失真效應。 - 長時間顯示靜態圖像可能會引致殘像。請避免長時間在電視螢幕顯示固定畫面。
產生聲音	「咔嚓」斷裂雜音：於觀看或關閉電視時出現的斷裂雜聲乃因溫度與濕度而導致塑料的熱收縮所產生。此等雜聲於遇熱膨脹之產品較為常見。 - 電路嗡嗡聲/屏幕訊噪：低水平雜音乃由高速切換電路以產生大量電流令產品運作時發出。其因應產品會有所不同。雜音之產生並不影響產品的性能及可靠性。



- 清潔本產品時，切勿讓任何液體或異物滲入屏幕的上方或左右兩側的間隙。（視型號而定）
- 確保擰乾布上多餘的水分及清潔劑。
- 切勿直接在電視螢幕上噴水或清潔劑。
- 請只在乾布上噴上適度的水或清潔劑以擦拭螢幕。

警告! (穩定性危害)

因為電視機可能會掉落並導致嚴重個人傷害及傷亡。只要採取下列預防工作便可避免傷害事故發生（特別是兒童傷害）：

- 一律使用電視機製造商建議的櫃子或支架或安裝方法。
- 一律選用可安全支撐電視機的家具。
- 一律確保電視機不會懸在支撐家具的邊沿。
- 一律告訴兒童爬上家具觸碰電視機或其控制器的危險性。
- 一律將連接電視的電源線和電纜佈置整齊，以免出現絆倒、拉扯或抓住情況。
- 切勿將電視機置於搖晃不穩的位置。
- 切勿將電視機置放在家具高處（如櫥櫃或書架），除非以適當的支撐物固定家具和電視機。
- 切勿在電視機和支撐家具之間夾置布料或其他材料。
- 切勿在電視機上或在支撐電視機的家具上擺放可能誘使兒童攀爬的物品，例如玩具和遙控器。

無論是要電視機繼續放置原位或改放到其他地方，請務必採用上述建議。


符號

	AC 代表交流電。		代表待機。
	DC 代表直流電。		代表「開啟」（電源）。
	代表第二級設備。		代表危險電壓。

使用Magic Motion遙控器

短按 基本指南

- ⏻ 電源：開啟或關閉電視。
- ♥ 選擇 自訂選單。（將按鍵設定為用戶偏好，例如靜音/輸入/HDMI）
- Ⓜ 顯示家庭中心。
- 📺 進入 電視指南。
- 🔍 檢查是否有建議內容。（有些國家/地區不見得會提供部分建議的服務。）
- 🏠 顯示主選單。
- !!! 顯示更多遠端控制功能。
- ❶ 按 選擇選單並操作裝置。（播放/暫停等）
上下滾動 滾動螢幕或更改節目。
- ❷ 上，下，左，右 導航按鍵。
- ⏮ 移至上一步。
- ⚙ 顯示 快速設定選單。
- ❸ 各種內容服務按鈕。



長按 擴充指南

- ♥ 進入協助工具捷徑。
- Ⓜ 改變輸入來源。
- 📺 進入已儲存節目列表。
- 🔍 按住按鈕的同時對著遙控器說話即可使用語音辨識功能。
- 🏠 啟用螢幕縮放。
- !!! 為螢幕內容啟用語音指導或設定多音訊選項。
- ⏮ 電視上顯示的畫面會關閉，接著會顯示主選單。
- ⚙ 顯示 所有設定功能表。

十 / - 向上或向下推可 調整音量。

🔇 長按可達到靜音的效果。

^ / v 向上和向下推至 更改節目。

✓ 注意

- 本手冊中的術語為一般術語，旨在幫助使用者理解，可能與螢幕上顯示的術語不一致。

短按 基本指南

 電源：開啟或關閉電視。

 進入 電視指南。
—（破折號）在號碼間插入一，
例如 2-1 和 2-2。

 顯示更多遠端控制功能。

 靜音 所有聲音。

 顯示主選單。

 檢查是否有建議內容。
（有些國家/地區不見得會提供
部分建議的服務。）

 顯示家庭中心。

  按 選擇選單並操作裝置。
（播放/暫停等）
上下滾動 滾動螢幕或更改節目。

  上，下，左，右 導航按鍵。

 移至上一步。


 顯示 快速設定選單。

 訪問某些選單中的特殊功能。

 各種內容服務按鈕。

 調整音量。

麥克風



長按 擴充指南

 進入已儲存節目列表。

 進入 編輯快速存取。

 進入 快速說明。

 為螢幕內容啟用語音指導或設定多
音訊選項。

 進入協助工具捷徑。

 啟用螢幕縮放。

 按住按鈕的同時對著遙控器說話即
可使用語音辨識功能。

 更改輸入來源。

 電視上顯示的畫面會關閉，
接著會顯示主選單。

 顯示 所有設定功能表。

 執行錄影功能。

 更改節目。

✓ 注意

- 本手冊中的術語為一般術語，旨在幫助使用者理解，可能與螢幕上顯示的術語不一致。

本手冊的描述基於遙控器的按鍵而定。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。

（因應產品型號或地區，部分按鈕功能和服務可能無法提供。）

如何註冊Magic Motion遙控器

如要使用Magic Motion遙控器，首先與電視進行配對。

1 將電池放入Magic Motion遙控器並開啟電視。

2 將Magic Motion遙控器指向電視，然後按遙控器上的  滾輪（確認）。

* 如電視無法註冊Magic Motion遙控器，請關閉電視然後重新開啟，再試一次。

如何取消註冊Magic Motion遙控器

同時按下 （返回）和 （主頁）按鈕五秒鐘，讓Magic Motion遙控器與電視取消配對。

* 按住 （主頁）和 （快速設定）按鈕 5 秒以上，即可同時中斷連接和重新註冊Magic Motion遙控器。



- 建議將接入點（AP）置於電視 0.2 米以外的範圍。如 AP 安裝於少於 0.2 米的範圍內，Magic Motion遙控器可能因頻率干擾而無法正常操作。

使用隨時待命

（視型號而定）

您可以操作電視，並在電源關閉的同時使用直接語音辨識功能連接 Bluetooth。

- * 在觀看電視的同時按下 / （電源）按鈕，將螢幕切換至已開啟的[隨時待命]，而再次按下 / （電源）按鈕會將螢幕切換至已關閉的[隨時待命]。
- * 當螢幕處於已開啟[隨時待命]的狀態時，按下 （主頁）按鈕或 （返回）按鈕即可觀看電視。
- * 當螢幕處於已關閉[隨時待命]的狀態時，按下  滾輪（確認）按鈕即可顯示背景圖案，而按下 / （電源）按鈕可觀看電視。

✓ 注意

- 使用隨時待命會增加能源消耗。

使用遙控器

短按 基本指南

電源：開啟或關閉電視。

更改輸入來源。

顯示家庭中心。

在數碼模式調用所需字幕。

為螢幕內容啟用語音指導或設定多音訊選項。

顯示 快速設定選單。

在號碼間插入一，例如 2-1 和 2-2。

根據時間調度程序顯示程序事件。

顯示更多遠端控制功能。

靜音 所有聲音。

搜尋：檢查推薦內容（取決於國家/地區）並執行搜尋模式。

您可以觀看TV節目。

1 各種內容服務按鈕。

顯示主選單。

2 滾動閱覽選單或選項。

移至上一步。


關閉目前應用程式並轉到主選單。

進入已儲存節目列表。

顯示使用指南。

3 媒體內容控制按鈕。

4 訪問某些選單中的特殊功能。



調整音量。

捲動已儲存的節目。

長按 擴充指南

顯示家庭中心。

更改輸入來源。

顯示 所有設定功能表。

進入 快速說明。

進入 編輯快速存取。

進入已儲存節目列表。

為螢幕內容啟用語音指導或設定多音訊選項。

進入協助工具捷徑。

啟用螢幕縮放。

關閉目前應用程式並轉到主選單。

進入 電視指南。

執行錄影功能。

注意

- 本手冊中的術語為一般術語，旨在幫助使用者理解，可能與螢幕上顯示的術語不一致。
- 本手冊的描述基於遙控器的按鍵而定。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。（因應產品型號或地區，部分按鈕功能和服務可能無法提供。）