

Korisnički priručnik

LG CineBeam

DLP Projektor

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.

PF50KS
PF50KG

www.lg.com

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

LICENCE

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o licencama potražite na www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0 + Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual: X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.



NAPOMENA

- Slike prikazane u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg projektora.
- Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

SIGURNOSNE MJERE

Poštujte sigurnosne upute kako biste izbjegli potencijalne nezgode ili pogrešno korištenje projektor.

- Mjere opreza iskazuju se u dva oblika, kao **UPOZORENJE** i **OPREZ**, što je objašnjeno u nastavku.

⚠ UPOZORENJE Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda, pa čak i smrti.

⚠ OPREZ Nepoštivanje ovih uputa može prouzročiti ozljede ili oštetiti proizvod.

- Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i spremite ga na lako dostupno mjesto.



UPOZORENJE/OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA; NE OTVARAJTE



 Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorenje je korisniku na prisutnost neizoliranog opasnog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara za ljude.

 Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorenje je korisniku na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.

UPOZORENJE/OPREZ

- KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

Pročitajte ove upute.

Sačuvajte ove upute.

Obratite pažnju na sva upozorenja.

Slijedite sve upute.

Postavljanje u zatvorenom prostoru

⚠ UPOZORENJE

- Projektor nemojte koristiti na otvorenom i ne izlažite ga vlazi i vodi.
 - Budući da projektor nije vodootporan, to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Projektor nemojte postavljati na izravnu sunčevu svjetlost ili u blizinu izvora topline kao što su radijatori, otvoreni plamen, pećnice itd.
 - To može uzrokovati požar.
- U blizinu projektor nemojte stavljati zapaljive tvari kao što su aerosoli.
 - To može uzrokovati požar.

- Nemojte dopuštati djeci da se drže za projektor ili penju do njega.
 - Projektor bi uslijed toga mogao pasti i uzrokovati ozljedu ili smrtne posljedice.
- Projektor nemojte postavljati na mjesto bez ventilacije (npr. na policu za knjige ili u ormar) ili na tepih ili jastuk.
 - To može uzrokovati požar zbog povećanja unutarnje temperature.
- Proizvod ne postavljajte u blizinu izvora pare, ulja ili isparavanja ulja (npr. ovlaživača ili kuhinjske radne ploče).
 - Ako to ne učinite, moglo bi doći do požara, strujnog udara ili korozije.
- Proizvod ne postavljajte na zid ili strop u blizini izvora ulja ili isparavanja ulja.
 - Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz postolja, a posljedično i ozbiljne ozljede.
- Projektor nemojte postavljati tamo gdje bi mogao biti izložen prašini.
 - To može uzrokovati požar.
- Projektor nemojte koristiti na vlažnim mjestima kao što je kupaoonica, u kojima postoji velika mogućnost od ovlaživanja.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Pazite da stolnjak ili zavjesa ne blokiraju ventilacijski otvor.
 - To može uzrokovati požar zbog povećanja unutarnje temperature.
- Prostor oko projektora treba biti prozračan. Udaljenost između projektora i zida treba biti najmanje 30 cm.
 - Time ćete spriječiti požar zbog povećanja unutarnje temperature.

OPREZ

- Postavljate li projektor na stol ili policu, nemojte ga postaviti blizu ruba.
 - Projektor zbog neravnoteže može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozljede. Koristite ormarić i postolje koji odgovaraju projektoru.
- Kad ga premještate, projektor obavezno isključite i iskopčajte kabel za napajanje i ostale kabele.
 - Kabel za napajanje mogao bi se oštetiti i uzrokovati požar ili strujni udar.
- Projektor nemojte postavljati na nestabilne ili pomične površine, kao što je nedovoljno učvršćena polica ili nagnuta površina.
 - Mogao bi pasti i ozlijediti nekoga.
- Prilikom priključivanja vanjskih uređaja na projektor pazite da ga ne prevrnете.
 - Projektor bi mogao ozlijediti nekoga i oštetiti se.

Izvori napajanja

UPOZORENJE

- ISKOPČAVANJE UREĐAJA S GLAVNOG NAPAJANJA
 - Strujni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Ako dođe do hitnog slučaja, strujni utikač mora biti lako dostupan.
- Trebali biste spojiti uzemljenje. (Osim za uređaje koji nisu uzemljeni.)
 - Provjerite je li uzemljenje spojeno kako biste spriječili mogući strujni udar. Ako uzemljenje uređaja nije moguće, od kvalificiranog električara zatražite da postavi zaseban prekidač strujnog kruga. Ne pokušavajte uzemljiti projektor tako što ćete ga priključiti na telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.
- Utikač gurnite u strujnu utičnicu do kraja.
 - Nestabilna veza može dovesti do požara.
- Nemojte postavljati teške predmete na kabel napajanja.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nikad ne dodirujte strujne priključke mokrim rukama.
 - To može uzrokovati strujni udar.

- Nemojte priključivati previše uređaja u jednu višestruku zidnu utičnicu.
 - To može uzrokovati požar zbog pregrijavanja zidne utičnice.
- Čistite AC adapter, kabel za napajanje i zidnu utičnicu koja se koristi od prašine ili drugih čestica.
 - To može uzrokovati požar.
- Ako se na projektoru ili AC adapteru pojavi dim ili osjetite miris paleži, odmah prestanite koristiti uređaj. Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim se obratite se centru za podršku korisnicima.
 - To može uzrokovati požar.
- Kako biste isključili glavno napajanje, iskopčajte kabel za napajanje koji treba biti postavljen tako da mu se može lako pristupiti.

OPREZ

- Uvijek uhvatite utikač kad uklanjate AC adapter ili kabel za napajanje.
 - U suprotnom možete uzrokovati požar ili oštetiti proizvod.
- Nemojte stalno savijati kabel za napajanje AC adaptera.
 - Ako je kabel za napajanje dulje vrijeme previše savijen, može se oštetiti s unutarnje strane. To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Kabel napajanja ili utikač ne smiju biti oštećeni, izmijenjeni, jako savijeni, uvijeni, izvučeni, priklještjeni ili pregrijani. Nemojte koristiti uređaj ako je zidna utičnica labavo pričvršćena.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Kabel za napajanje držite dalje od grijalica.
 - Zaštitni omotač na žicama mogao bi se otopiti i uzrokovati požar ili strujni udar.
- Projektor postavite tako da se ljudi ne spotiču i ne staju na kabel napajanja i priključite ga tako da zaštitite kabel napajanja i utikač od oštećenja.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.

- Projektor nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem kabela za napajanje iz utičnice. (Kabel za napajanje nemojte koristiti kao prekidač napajanja.)
 - To može uzrokovati strujni udar ili oštetiti uređaj.
- Nemojte umetati vodič s druge strane zidne utičnice u koju je ukopčan utikač. Osim toga, ne dodirujte utikač neposredno nakon što ga iskopčate iz zidne utičnice.
 - To može uzrokovati strujni udar.
- Koristite isključivo originalni kabel za napajanje tvrtke LG Electronics. Nemojte koristiti druge kabele za napajanje.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Ako u AC adapter, kabel za napajanje ili unutrašnjost projektora uđu voda ili druge čestice, pritiskom na gumb za napajanje isključite projektor. Uklonite kabele, a zatim se obratite centru za podršku korisnicima.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Površina AC adaptera je vruća. Držite AC adapter izvan doseg djece i nemojte ga dodirivati tijekom uporabe.
- Nikad nemojte rastavljati uređaje za napajanje (AC adapter/kabel za napajanje itd.).
 - To može oštetiti kabel za napajanje i uzrokovati požar ili strujni udar.
- Čvrsto povežite AC adapter i kabel za napajanje.
 - Ako to ne učinite, može doći do kvara uređaja ili požara.
- Na kabel za napajanje i AC adapter nemojte stavljati teške predmete ili ih pritiskati i izbjegavajte njihovo oštećivanje.
 - To može uzrokovati požar ili oštetiti proizvod.
- Uvijek koristite AC adapter tvrtke LG Electronics ili drugi AC adapter koji je ta tvrtka odobrila.
 - Ako priključite bilo koji drugi AC adapter, to može uzrokovati treperenje zaslona.

Tijekom upotrebe



UPOZORENJE

- Na projektor nemojte stavljati nikakve predmete s tekućinom, kao što su vaze, posude s cvijećem, šalice, kozmetički preparati, lijekovi ili ukrasi, svijeće itd.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar te uzrokovati ozljedu zbog pada.
- U slučaju snažnog udarca ili oštećenja ormarića, isključite ga, iskopčajte iz zidne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
 - To može uzrokovati strujni udar.
- U projektor nemojte umetati metalne predmete kao što su novčići, ukosnice ili komadići metala niti zapaljive materijale, npr. papir ili šibice.
 - Time ćete spriječiti strujni udar ili požar.
- Prilikom zamjene starih baterija za daljinski upravljač novima pazite da dijete ne proguta baterije. Baterije držite izvan dohvata djece.
 - Ako dijete proguta bateriju, odmah se obratite liječniku.
- Nikada ne otvarajte nijedan poklopac projektoru.
 - Postoji velika opasnost od strujnog udara.
- Nemojte gledati izravno u leću dok projektor radi.
 - Jarka svjetlost može oštetiti vaše oči.
- Ako je lampa uključena ili ste je upravo isključili, ne dodirujte otvor za ventilaciju ili lampu jer su vreli.
- Ako dođe do curenja plina u prostoriji s projektorom, ne dodirujte projektor ili zidnu utičnicu. Otvorite prozore kako biste prozračili prostor.
 - Iskre mogu uzrokovati požar ili opekline.
- Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice tijekom grmljavinske oluje.
 - To će spriječiti strujni udar ili oštećenje projektoru.
- Projektor nemojte koristiti u blizini elektroničkih uređaja koji stvaraju snažno magnetsko polje.
- Plastičnu foliju pakiranja projektoru spremite izvan dosega djece.
 - Ako se njome ne rukuje na siguran način, može izazvati gušenje.

- Nemojte dugo držati ruku na projektoru tijekom rada.
- Ako ste povezali igraću konzolu i projektor, preporučuje se da se za vrijeme igranja nalazite na udaljenosti većoj od četiri dijagonale zaslona.
 - Provjerite je li priključni kabel dovoljno dug. U suprotnom proizvod može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozljede.
- Nemojte ostavljati projektor ili njegov daljinski upravljač s baterijama u okruženju s vrlo visokom temperaturom.
 - To može uzrokovati požar.

 OPREZ

- Nemojte stavljati teške predmete na projektor.
 - Mogao bi pasti i ozlijediti nekoga.
- Pazite da tijekom prijevoza ne oštetite leću.
- Nemojte dodirivati leću projektor.
 - Leća je možda oštećena.
- Nemojte koristiti oštre predmete na projektoru, kao što su nož ili čekić, jer tako biste mogli oštetiti kućište.
- U slučaju da se na zaslonu ne prikazuje slika ili nema zvuka, prestanite koristiti projektor. Isključite projektor, iskopčajte ga iz utičnice i obratite se našem servisnom centru.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nemojte ispuštati predmete na projektor i pazite da nešto ne lupa u projektor.
 - To može uzrokovati oštećenje projektor ili ozlijediti nekoga.

- Preporučuje se da sadržaj na zaslonu gledate na udaljenosti od 5 do 7 puta većoj od dijagonale zaslona.
 - Ako zaslon dugo vremena gledate izbliza, vid bi vam mogao oslabjeti.
- Svjetlosnu zraku iz projektor nemojte blokirati knjigom ili drugim predmetima.
 - Dulja izloženost zraku projektor može uzrokovati požar. Osim toga, leća se može pregrijati i oštetiti zbog odbijene topline. Onemogućite funkciju AV kako biste privremeno zaustavili projekciju ili isključite napajanje.
- Nemojte uključivati projektor s postavljenom velikom glasnoćom.
 - Velika glasnoća može oštetiti sluh.
- U blizini projektor nemojte koristiti visokonaponsku električnu opremu (npr. uređaj za ubijanje kukaca). Tako ga možete oštetiti.
- Stare baterije nemojte nemarno odbacivati.
 - To može uzrokovati eksploziju ili požar. Način odlaganja može se razlikovati ovisno o državi ili regiji. Odložite ih na odgovarajući način.
- Postoji rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnim tipom.

Čišćenje

UPOZORENJE

- Za vrijeme čišćenja projektor nemojte prskati vodom. Voda ne smije ući u projektor.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Ako se iz projektor počne dimiti ili širiti neobičan miris ili pak u njega upadne strano tijelo, isključite ga, iskopčajte iz zidne utičnice i obratite se našem servisnom centru.
 - U suprotnom bi moglo doći do požara ili strujnog udara.

 OPREZ

- Jednom godišnje obratite se našem servisnom centru ili prodavaču projektoru radi čišćenja unutarnjih dijelova projektoru.
 - Ako projektor ne čistite dugo vremena, nakupit će se prašina, što bi moglo dovesti do požara ili oštećenja projektoru.
- Prilikom čišćenja plastičnih dijelova kao što je kućište projektoru iskopčajte napajanje i obrišite dio mekom krpicom. Nemojte prskati dijelove vodom niti ih brisati mokrom krpom. Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje stakla, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva, vosak, benzen ili alkohol jer mogu oštetiti projektor.
 - To može uzrokovati požar, električni udar ili oštećenje uređaja (izobličenje ili korozija).
- Nemojte brisati optički sustav (objektiv, zrcalo) neposredno nakon isključivanja proizvoda ili dok je proizvod uključen. Prilikom čišćenja svih dijelova proizvoda iskopčajte kabel napajanja i dijelove nježno prebrišite mekom krpom. Nemojte prskati dijelove vodom niti ih brisati mokrom krpom. Nemojte koristiti deterdžente, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivne tvari, vosak, benzen, alkohol, vodu itd. na glavnoj jedinici proizvoda niti na optičkom sustavu (objektiv, zrcalo) jer to može prouzročiti oštećenje proizvoda.
 - To može uzrokovati požar, električni udar ili oštećenje uređaja (izobličenje ili korozija).
- Projektor prije čišćenja iskopčajte iz zidne utičnice.
 - U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili strujni udar.

Upotreba baterije

OPREZ

- Bateriju punite isključivo pomoću opreme koja je isporučena uz proizvod. U protivnom, moglo bi doći do oštećenja baterije ili požara.
- Obavezno koristite bateriju koju je odobrila i certificirala tvrtka LG Electronics, Inc. Ako to ne učinite, moglo bi doći do eksplozije ili požara.
- Ako baterija curi ili iz nje dopire neugodan miris, odmah je prestanite koristiti i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG Electronics.
- Baterija je litij-ionska pa s njom rukujte pažljivo. Ako to ne učinite, moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Ostalo

UPOZORENJE

- Kada napuštate prostoriju, projektor postavite izvan dosega životinja i isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.
 - Korištenje oštećenog kabela za napajanje može izazvati kratki spoj ili požar.
- Projektor nemojte koristiti u blizini elektroničkih uređaja s iznimno preciznom tehnologijom i uređaja koji emitiraju slab radijski signal.
 - To može utjecati na rad projektoru i uzrokovati nezgodu.
- Samo kvalificirani tehničar smije rastavljati i modificirati projektor. Ako je potrebno dijagnosticirati kvar, prilagoditi ili popraviti projektor, obratite se prodavaču ili našem servisnom centru.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Potrebna je dostatna ventilacija, nemojte blokirati protok zraka oko uređaja. To može uzrokovati ozljede i pregrijavanje unutrašnjosti uređaja.

- Nemojte dodirivati leću, možete se opeći ili oštetiti leću. Leća i uređaj mogu biti VRUĆI tijekom upotrebe i odmah nakon nje. Uređajem pažljivo rukujte i omogućite dostatno hlađenje.
- Koristite samo uzemljene strujne utičnice. (Osim za uređaje koji nisu uzemljeni.)
- Nemojte ništa umetati u ventilacijske otvore i nemojte ih prekrivati.
 - To može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Za optimalan rad uređaja pratite sve smjernice za održavanje i uređaj servisirajte isključivo kod ovlaštenog servisera.
- Baterije i daljinski upravljač držite izvan dohvata djece.
 - To će spriječiti ozljede ili oštećenje proizvoda.

OPREZ

- Nemojte koristiti i skladištiti projektor na otvorenom na dulje razdoblje.
- Nemojte kombinirati nove i stare baterije.
 - Napukle baterije ili baterije koje cure mogu izazvati oštećenje projektora ili ozljede.
- Svakako iskopčajte projektor iz napajanja ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
 - Nakupljena prašina može izazvati požar ili strujni udar zbog pregrijavanja, iskrenja ili propadanja izolacije.
- Koristite samo navedenu vrstu baterije.
 - Napukle baterije ili baterije koje cure mogu izazvati oštećenje projektora ili ozljede.
- Za zamjenu obavezno koristite istu vrstu baterije.
 - Ako baterija nije ispravno postavljena, brzo će se isprazniti ili daljinski upravljač neće ispravno raditi.
- Iskorištene baterije odložite na odgovarajući način.
 - U suprotnom može doći do eksplozije ili požara. Pravilan način odlaganja može se razlikovati ovisno o državi ili regiji. Baterije odložite prema uputama.

- Bateriju nemojte bacati niti rastavljati.
 - To može uzrokovati požar ili eksploziju zbog oštećenja baterije.
- Baterije uskladištite podalje od metalnih predmeta kao što su ključevi i spajalice.
 - Višak struje može dovesti do naglog podizanja temperature, što može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Baterije nemojte pohranjivati u blizini bilo kakvog izvora topline poput grijača.
 - To može uzrokovati požar ili oštetiti uređaj.
- Nemojte pohranjivati baterije pri temperaturama višim od 60 °C niti na mjestima s visokom vlagom.
 - U suprotnom može doći do eksplozije ili požara.
- Provjerite je li baterija pravilno postavljena.
 - Time ćete spriječiti eksploziju ili požar.
- Neodgovarajuća zamjenska baterija može uzrokovati požar.
- Baterije: Dodatnu opremu (baterije itd.) pospremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.

Rizična skupina 2

OPREZ Uređaj emitira potencijalno opasno optičko zračenje. Nemojte gledati u projektorsku lampu. To bi moglo oštetiti vaš vid.

Naljepnica se nalazi s donje strane proizvoda, a tekst na naljepnici može biti na drugom jeziku.

SADRŽAJ

LICENCE 2

SIGURNOSNE MJERE 3

PRIPREMA 16

Dodatna oprema 16

Opcijski dodaci 17

Dijelovi i komponente 18

- Glavna jedinica 18
- Stražnja strana 19

Upotreba gumba 21

- Osnovne funkcije 21
- Prilagodba izbornika 22

Indikatori statusa projektora 22

Postavljanje 23

- Mjere opreza prilikom postavljanja 23
- Udaljenost projekcije prema veličini zaslona 24
- Kako postaviti projektor na stalak 25
- Sigurnosni sustav Kensington 26

DALJINSKI UPRAVLJAČ 27

KORIŠTENJE PROJEKTORA 30

Korištenje baterije 30

Informacije o vremenu za korištenje baterije 32

- Fokus slike na zaslonu 33
- Prikaz projektorom 34

POVEZIVANJE UREĐAJA 35

HDMI priključak 36

- Priključivanje HD prijemnika, DVD uređaja ili vanjskih uređaja 36
- Priključivanje računala 37
- Priključivanje prijenosnog računala 38

Priključivanje USB-C kabelom 39

- Priključivanje računala / prijenosnog računala i telefona 39

Priključivanje slušalica 40

- Priključivanje slušalica 40

Priključivanje pametnog uređaja (pametni telefon, tablet itd.) 41

- Uređaji koji podržavaju Slimport 41
- Uređaji koji podržavaju Digitalni AV adapter s Lightning priključkom marke Apple 41
- Uređaji koji podržavaju 30-pinski digitalni AV adapter marke Apple 41

ODRŽAVANJE 42

Čišćenje 42

- Čišćenje leće 42
- Čišćenje kućišta projektora 42

SPECIFIKACIJE 43

SIMBOLI 48

PRIPREMA

Proizvod na slici može se razlikovati od stvarnog proizvoda.

Dodatna oprema

Dodatna oprema isporučena s projektorom prikazana je u nastavku.

Dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.

Nova se dodatna oprema može dodati, a stara ukloniti.



AAA

Daljinski upravljač
Dvije AAA baterije



Korisnički priručnik

- Ovisno o zemlji



AC-DC adapter




Kabel za
napajanje

ILI



AC-DC adapter

- Prilikom ukopčavanja HDMI kabela na HDMI priključak ili USB kabela i USB flash memorije u USB priključak koristite proizvode širine 18 mm ili manje te visine 10 mm ili manje. Ako USB kabel ili USB flash memorija ne odgovaraju USB priključcima na projektoru, koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0.



- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
- Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju. (Preporučene vrste HDMI kabela)
 - High-Speed HDMI®/TM kabel
 - High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet

Opcijski dodaci

Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkim proizvodima ili internetsku stranicu za kupnju ili posjetite trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Opcijska dodatna oprema podložna je promjenama bez prethodne najave.




Projekcijski zaslon



Stalak



HDMI kabel



USB-C kabel




Magic daljinski
upravljač¹⁾
(AN-MR650A)

1) Neke funkcije Magic daljinskog upravljača možda neće raditi.

Dijelovi i komponente


Projektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Međutim, mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točkice koje se stalno prikazuju na zaslonu za projiciranje. One su uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju na kvar.

Glavna jedinica



- 1) Budući da je temperatura u području ventilacijskih otvora visoka, nemojte im se približavati.
- 2) Dok projektor radi, nemojte dodirivati leću. Leća je možda oštećena. (Držite leću podalje od oštih predmeta.)
- 3) Kako biste podesili kut, okrenite podesivu nožicu ulijevo ili udesno.

Stražnja strana



Br.	Opis
1	LAN priključak
2	HDMI priključak
3	USB (USB 2.0 priključak)
4	IC prijemnik
5	OFF / ON prekidač - ON: uključivanje projektor i prelazak u stanje mirovanja. - OFF: potpuno isključivanje projektor. Ako premješate projektor ili ga ne namjeravate koristiti duže vrijeme, postavite prekidač na OFF.

Br.	Opis
6	 (Priključak za slušalice)
7	 (USB-C priključak)
8	DC IN priključak
9	Indikator napunjenosti baterije – Crveno: Punjenje – Zeleno: Napunjeno

Upotreba gumba

Projektorom možete upravljati tako da pritisnete gumb.

Osnovne funkcije

	Uključivanje napajanja	Pritisnite gumb za napajanje jednom dok je projektor isključen.
	Isključivanje (pritisnite i držite)	Pritisnite i držite gumb za napajanje dulje od 3 sekunde dok je uključen projektor.
	Upravljanje glasnoćom	Podesite glasnoću pritiskom na gumb za lijevo ili desno.
	Gore/dolje/ lijevo/desno	Postavljanje funkcija ili pomicanje pokazivača.


Prilagodba izbornika

Pritisnite gumb za napajanje jednom dok je projektor uključen.

Pritisnite gumb za gore, dolje, lijevo i desno za pomicanje na stavku izbornika (⏻, ⏮, ✕, ⚙). Nakon što ste se pomaknuli na željenu stavku izbornika, pritisnite gumb za napajanje jednom kako biste odabrali tu stavku.

⏻	Isključivanje projektor.
⏮	Promjena izvora ulaznog signala.
✕	Brisanje zaslonskih prikaza i povratak na gledanje slike s projektor.
⚙	Prikaz izbornika Postavke.

Indikatori statusa projektor




LED indikator rada	
Crveno	Stanje mirovanja
Isključeno	Projektor je uključen i radi. / Kada je prekidač za napajanje prebačen u položaj OFF .

Postavljanje

Mjere opreza prilikom postavljanja

- Projektor postavite u prostoriju koja se dobro prozračuje.
 - Kako biste spriječili unutarnje zagrijavanje, projektor postavite u prostoriju koja se dobro prozračuje. Nemojte ništa postavljati blizu projektor. To može blokirati otvore za ventilaciju. Ako se ventilacijski otvori blokiraju, povećat će se unutarnja temperatura.




- Projektor nemojte postavljati na tepih ili sag. Ako se usisni ventilacijski otvori nalaze s donje strane projektor, pripazite da ih ne blokirate, a projektor uvijek postavite na čvrstu, ravnu površinu.



- Pazite da u projektor ne uđu strana tijela, npr. komadići papira.



- Oko projektor mora postojati odgovarajući razmak (30 cm ili više).




- Projektor nemojte postavljati u prostorije u kojima je zrak vruć, hladan ili vlažan.
- Projektor nemojte postavljati na mjesto na kojemu će privlačiti prašinu.
 - To može uzrokovati požar.
- Nikada ne otvarajte nijedan poklopac projektor. Postoji velika opasnost od strujnog udara.
- Projektor je proizveden pomoću iznimno precizne tehnologije. Međutim, mogli biste uočiti crne i/ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točkice koje se stalno prikazuju na zaslonu za projiciranje. One su uobičajen rezultat proizvodnog procesa i ne ukazuju na kvar.
- Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako se nalazi u prostoru koji je osvijetljen žaruljama s elektroničkom predspojnom napravom ili fluorescentnim žaruljama koje emitiraju tri valne duljine. Žarulje zamijenite modelom koji udovoljava međunarodnim standardima kako bi daljinski upravljač nastavio normalno raditi.

Udaljenost projekcije prema veličini zaslona

- 1 Projektor postavite na čvrstu vodoravnu površinu zajedno s računalom ili izvorom audiosignala ili videosignala.
- 2 Projektor postavite na odgovarajuću udaljenost od zaslona. Udaljenost između projektor i zaslona određuje stvarnu veličinu slike.
- 3 Projektor postavite tako da leća bude postavljena pod pravim kutom u odnosu na zaslon. Ako projektor ne postavite pod pravim kutom, projicirana slika bit će izobličena. Kako biste ispravili izobličenje, koristite funkciju Keystone (Korigiranje kuta).
- 4 Ukopčajte kabele napajanja projektor i povezanog uređaja u zidnu utičnicu.

Omjer uspravne projekcije: 100%




Format slike 16:9				
Veličina zaslona		Širina zaslona (Y) (mm)	Visina zaslona (X) (mm)	Udaljenost projekcije (D) (mm)
(inča)	(mm)			
25	635	553	311	791
30	762	664	374	951
40	1016	886	498	1266
50	1270	1107	623	1583
60	1524	1328	747	1900
70	1778	1550	872	2216
80	2032	1771	996	2533
90	2286	1992	1121	2849
100	2540	2214	1245	3177

- Slike u navedenoj tablici mogu se razlikovati ovisno o okolini montaže.

Kako postaviti projektor na stalak

- Ovaj projektor možete postaviti pomoću staka za kameru. Kao što je prikazano u nastavku, projektor možete postaviti na stalak za kameru.
- Za stabilizaciju staka preporučamo korištenje vijka za učvršćivanje standardne dužine od 4,5 mm ili kraći. Maksimalna dopuštena dužina vijka za učvršćivanje iznosi 5,5 mm. (Duži vijci mogu oštetiti projektor.)




OPREZ

- Ako koristite stalak, pripazite da na njega ne primjenjujete dodatnu silu. To može oštetiti projektor.
- Stalak nemojte stavljati na nestabilnu površinu.
- Svakako koristite stalak najmanje nosivosti od 3 kg.
- Da biste projektor sigurno koristili, postavite noge staka što je šire i stabilnije moguće i sigurno pričvrstite projektor na stalak.

Sigurnosni sustav Kensington


- Ovaj projektor ima priključak za sigurnosni standard Kensington, kao mehanizam protiv krađe. Priključite kabel za sigurnosni sustav tvrtke Kensington kao što je prikazano ispod.
- Detaljne upute za instalaciju i korištenje sigurnosnog sustava tvrtke Kensington potražite u korisničkom vodiču koji se isporučuje sa sigurnosnim sustavom tvrtke Kensington.
- Sigurnosni sustav tvrtke Kensington dodatna je oprema.
- Što je Kensington?
Kensington je tvrtka koja nudi sigurnosne sustave za prijenosna računala i druge elektroničke uređaje. Web-mjesto: <http://www.kensington.com>



DALJINSKI UPRAVLJAČ

• Ovisno o zemlji

Otvorite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite baterije (vrsta baterija naznačena je u odjeljku za baterije) tako da polovi ⊕ ⊖ budu okrenuti u odgovarajućem smjeru. Morate umetnuti nove i istovrsne baterije (1,5 V AAA).




HRVATSKI



OPREZ

- Nemojte kombinirati nove i stare baterije.



(NAPAJANJE) Uključivanje/isključivanje projektora.



(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.

PICTURE Promjena načina slike.

SOUND Promjena načina rada zvuka.



(Format slike) Promjena formata slike na zaslonu.



ENERGY SAVING (Ušteda energije) Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.

Brojčani gumbi Unos brojeva.

HDMI1 Promjena izvora unosa na **HDMI1**.

HDMI2 Promjena izvora unosa na **HDMI2**.

QUICK ACCESS * Možete pristupiti aplikaciji upotrebom brojčanih gumba prema registraciji.



+ / - Podešavanje glasnoće.



INFO Prikazuje informacije o trenutnom programu.



(PRETRAŽIVANJE) Pretraživanje sadržaja poput filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje interneta unosom pojma za pretraživanje u okvir za pretraživanje.



(ISKLUČIVANJE ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.



– Pritiskom i držanjem gumba **(ISKLUČIVANJE ZVUKA)** prikazuje se izbornik **Accessibility (Pristupačnost)**.



P / PAGE Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.



SIMPLINK Mogućnost upotrebe funkcije SIMPLINK.



Pristup početnom izborniku.

- Pritiskom i držanjem gumba  prikazuju se prethodno gledani kanali.

RECENT Prikaz prethodno gledanih kanala.

LIVE ZOOM Povećavanjem određenog područja možete ga prikazati preko cijelog zaslona.

Gumbi za gore/dolje/lijevo/desno Postavljanje funkcije ili pomicanje pokazivača.

OK  Provjera trenutnog načina rada i spremanje promjena funkcije.



(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.

BACK Povratak na prethodnu razinu.

EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu uz povratak na prikaz projektora.

 Upravljački gumbi za medijske sadržaje

Gumbi u boji


Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.

(: Crveno, : Zeleno, : Žuto, : Plava)


* : Kako biste koristili gumb, pritisnite ga i zadržite dulje od 3 sekunde.

KORIŠTENJE PROJEKTORA


Korištenje baterije



- Prikazuje se kad je baterija skoro prazna (ušteta energije će se promijeniti u način rada s maksimalnom uštedom energije i onemogućiti).
- Ako se na zaslonu prikaže poruka da je baterija pri kraju, napunite je.



- Prikazuje se kad je baterija gotovo prazna ako je priključen USB-C. Kad se prikaže ova poruka, prekinut će se veza USB-C.
- Napunite bateriju kad se prikaže ova poruka.



- Prikazuje se prije no što će se baterija isprazniti.
- Kako se baterija prazni, projektor će se odmah isključiti.
- Ako se baterija istroši, projektor se može uključiti tek nakon priključivanja na izvor napajanja.
- Ako se napajanje odvija putem USB-C priključka, proizvod je moguće ponovno uključiti tek nakon što se baterija punila barem 2 minute.


Informacije o vremenu za korištenje baterije

Status	Vrijeme i zaslon
Punjenje	Oko 3 sata (U stanju mirovanja i dok se puni)
Broj sati korištenja	Do 2,5 sata (Baterija traje do 2,5 sata ako je način rada za štednju energije postavljen na maksimalnu razinu.)
Indikator napunjenosti baterije	 Korak 1 Korak 2 Korak 3 Korak 4 Korak 5 Napunjena

- Provjerite razinu baterije u gornjem desnom uglu zaslona pritiskom na gumb  na daljinskom upravljaču.
- Ako projektor ne koristite dulje vremensko razdoblje, preporučeno je napuniti ju na 40 % do 50 % kapaciteta (.
- Nakon što projektor priključite u strujnu mrežu, baterija će se automatski početi puniti.
- Prilikom prvog korištenja projektor bateriju napunite do kraja.
- Standardno vrijeme trajanja baterije u radu navedeno u priručniku temelji se na mjerenjima tvrtke LG; stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o načinu korištenja.
- Vrijeme trajanja baterije u radu ovisi o vrsti reproduciranog sadržaja, radnoj temperaturi, duljini vremena korištenja i korisničkim postavkama.
- Budući da je baterija potrošna, njen se kapacitet vremenom smanjuje. Kad se kapacitet baterije smanji na pola, zamijenite je novom baterijom iz prodajnog centra tvrtke LG Electronics.
- Nemojte pohranjivati ili prenositi pri tlaku nižem od 11,6 kPa i na visini većoj od 15 000 m.
- Zamjena baterije neispravnim tipom može dovesti do toga da zaštita postane neučinkovita (primjerice, kod nekih litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na iznimno visokoj temperaturi može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ako se baterija nalazi na iznimno niskom tlaku zraka, to može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Uklonite kabel za napajanje s mjesta koja nisu pogodna za upotrebu proizvoda.


Fokus slike na zaslonu

Nakon što se na zaslonu prikaže slika, provjerite je li fokusirana i je li prilagođena zaslonu.



-  →  → **Picture (Slika)** → **Focus Test (Test fokusiranja)**

Da biste fokusirali sliku, upotrijebite funkciju **Focus Test (Test fokusiranja)** da biste polagano prilagodili prsten za fokusiranje prema lijevo ili desno dok gledate oznaku **+** na zaslonu. Optimalni se fokus dobiva kad su lijeva i desna strana zaslona u balansu.



Prikaz projektorom


- 1 Ispravno ukopčajte kabel za napajanje.
- 2 Prekidač **OFF** / **ON** na stražnjem dijelu s utorima postavite na vrijednost **ON** i pritisnite gumb  (**NAPAJANJE**) na projektoru ili daljinskom upravljaču. (Ako je prekidač postavljen na **OFF**, projektor se neće uključiti.)
- 3 Na zaslonu Odabir jezika odaberite željeni jezik.
- 4 Na zaslonu **Home/Store Mode (Kućna upotreba/Način trgovine)** odaberite željeni način rada.
(**Store Mode (Način rada u trgovini)** koristi se za izložbene proizvode u trgovini. Način slike nakon određenog se vremena automatski ponovno postavlja. Za korištenje uređaja kod kuće možete odabrati **Home Mode (Način rada kod kuće)** način.)
- 5 Odaberite  (**ULAZ**) → **All Inputs (Svi ulazi)**, a zatim odaberite željeni ulazni signal.
- 6 Tijekom gledanja projektorom možete upravljati pomoću sljedećih gumba.

Gumb	Opis
	Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
	Podešavanje glasnoće.
 (ISKLUČIVANJE ZVUKA)	Isključivanje zvuka projektor.

- 7 Kako biste isključili projektor, pritisnite gumb  (**NAPAJANJE**).

POVEZIVANJE UREĐAJA

Na priključke projektoru mogu se priključivati različiti vanjski uređaji.



HDMI - stranice 36, 37, 38

USB-C - stranica 39

Slušalice - stranica 40

HDMI priključak

Priključite HD prijemnik, DVD uređaj ili vanjske uređaje na projektor i odaberite odgovarajući ulaz.

Možete se povezati i s bilo kojim HDMI ulaznim priključkom.

-  (ULAZ) → **All Inputs (Svi ulazi)** → **HDMI1/HDMI2**

Priključivanje HD prijemnika, DVD uređaja ili vanjskih uređaja

Putem HDMI kabela možete uživati u slici i zvuku visoke kvalitete.

Pomoću HDMI kabela povežite **HDMI** priključak na projektoru s izlaznim HDMI priključkom uređaja. Video signal i audio signal izlaze istovremeno.



NAPOMENA

ARC (Audio Return Channel)

- Vanjski zvučni uređaji koji podržavaju SIMPLINK i ARC moraju se priključiti na priključak **HDMI 1 ARC**.
- Prilikom povezivanja HDMI® kablom velike brzine vanjski zvučni uređaji koji podržavaju ARC izlaz ili SPDIF rade s funkcijom SIMPLINK bez potrebe za dodatnim optičkim zvučnim kablom.

Priključivanje računala

Projektor podržava značajku Plug and Play. Vaše računalo automatski prepoznaje projektor, a upravljački program ne mora se instalirati.

Pomoću HDMI kabela povežite **HDMI** priključak na projektoru s izlaznim HDMI priključkom računala. Video signal i audio signal izlaze istovremeno.



Priključivanje prijenosnog računala

Projektor možete priključiti na prijenosno računalo za korištenje raznih funkcija.

Pomoću HDMI kabela povežite **HDMI** priključak na projektoru s izlaznim HDMI priključkom vašeg prijenosnog računala. Video signal i audio signal izlaze istovremeno.



Primjeri postavki promjene izlaza prilikom povezivanja prijenosnog računala

U tablici su prikazani primjeri promjene izlaza. Dodatne informacije potražite pod **Vanjski izlaz**, **Povezivanje s vanjskim monitorom** ili sličnim odjeljcima u korisničkom priručniku svog računala.


Proizvođač	Promjena izlaza
NEC	[Fn]+[F3]
Panasonic	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
IBM	[Fn]+[F7]
Sony	[Fn]+[F7]
Fujitsu	[Fn]+[F10]
LG	[Fn]+[F7]
Samsung	[Fn]+[F4]
Macintosh	Podešavanje upravljačke ploče radi omogućivanja zrcaljenja nakon pokretanja.

Priključivanje USB-C kablom

Priključivanje računala / prijenosnog računala i telefona

-  (ULAZ) → All Inputs (Svi ulazi) → USB-C

Upotrijebite USB-C kabel za povezivanje na USB-C priključak projektora i izlazni USB-C priključak na računalu / prijenosnom računalu ili telefonu. Kako biste provjerili ima li vaš uređaj USB-C certifikat, obratite se proizvođaču uređaja. Video signal i audio signal izlaze istovremeno.



Računalo / prijenosno računalo / telefon

! NAPOMENA

- Podržani su PD (prijenos napajanja) i alternativni način rada DP.
 - Možda će vam biti potreban USB-C adapter za promjenu roda ovisno o kابلu koji se upotrebljava ako upotrebljavate PD (prijenos napajanja).
- Funkcija možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama povezanog uređaja, statusu USB-C kabela ili okolini.
- PD funkcije mogu puniti/ prazniti projektor ili ne raditi ovisno o specifikacijama povezanih uređaja.
- Značajka punjenja može drugačije raditi s određenim povezanim uređajima (MacBook Pro računala itd.).
- Provjerite razlučivost povezanih uređaja prije upotrebe funkcije alternativnog načina rada DP.

Priključivanje slušalica

Priključivanje slušalica

Zvuk možete slušati preko slušalica.



Priključivanje pametnog uređaja (pametni telefon, tablet itd.)

-  (ULAZ) → **All Inputs (Svi ulazi)** → **HDMI1/HDMI2**

- Slika se može razlikovati od izgleda stvarnog proizvoda.


Priključite pametni uređaj na projektor s pomoću kabela¹⁾ i postavite vanjski ulaz projektor na HDMI. Zaslom pametnog uređaja prikazivat će se putem projektor. Možete se povezati i s bilo kojim HDMI ulaznim priključkom.

Obratite se proizvođaču pametnog uređaja za upute o priključivanju određenog modela uređaja s pomoću kabela.


Podržani pametni uređaji mogu se promijeniti ovisno o pojedinom proizvođaču.

1) Primjeri povezivanja različitih pametnih uređaja s pomoću kabela (kabel se prodaje zasebno).


Uređaji koji podržavaju Slimport



Uređaji koji podržavaju Digitalni AV adapter s Lightning priključkom marke Apple



Uređaji koji podržavaju 30-pinski digitalni AV adapter marke Apple



ODRŽAVANJE

Projektor održavajte čistim i u optimalnom stanju.

Čišćenje

Čišćenje leće

- Ako na površini leće ima prašine ili mrlja, očistite je.
- Prašinu ili mrlje s leće projektora uklonite pomoću komprimiranog zračnog spreja, pamučnog štapića ili meke krpice kojom leću možete nježno obrisati.
- Leću nemojte brisati dok je proizvod uključen niti neposredno nakon što ga isključite.
- Prilikom čišćenja leće nemojte koristiti sredstva za čišćenje, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazivna sredstva, vosak, benzen, alkohol, vodu itd., jer njima biste mogli oštetiti proizvod.

Čišćenje kućišta projektora

- Prije čišćenja kućišta projektora iskopčajte kabel za napajanje.
- Za uklanjanje prašine ili mrlja koristite isključivo suhu, glatku krpicu koja ne ostavlja dlačice te njome ulaštite leću.
- Nemojte koristiti alkohol, benzen, razrjeđivače ili druge kemikalije kojima biste mogli oštetiti kućište.

SPECIFIKACIJE

MODELI	PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	
Razlučivost (u pikselima)	1920 (vodoravna) × 1080 (okomita) ¹⁾	
Format slike	16:9 (vodoravno:okomito)	
Udaljenost projekcije (veličina zaslona)	791 mm ~ 3177 mm (635 mm ~ 2540 mm [25 inča ~ 100 inča])	
Omjer uspravne projekcije	100 %	
Najveća udaljenost daljinskog upravljača	6 m (maks.)	
Potrošnja energije	65 W	
AC-DC adapter	Proizvođač: APD Model: DA-65G19	Proizvođač: Honor Model: ADS-65FAI-19 19065EPG-1 OR ADS-65FAI-19 19065EPK-1
	19 V  3,42 A (Ulaz adaptera 100 – 240 V pri 50/60 Hz)	
Audioizlaz	1 W + 1 W	
Visina	49 mm (bez podnožja) / 52,3 mm (s podnožjem)	
Širina	170,0 mm	
Dubina	170,0 mm (bez objektiva) / 178,0 mm (s objektivom)	
Masa	910 g	
USB uređaj	USB 2.0 Standard-A	Izlaz: 5 V, 0,5 A (maks.)
	USB Type-C	Izlaz: 5 V, 1 A (maks.) Ulaz: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A, 20 V/2 A (maks.)

1) Puna HD razlučivost s 2,1 milijuna diskretnih piksela koje projicira obrada videozapisa XPR (Expanded Pixel Resolution).

MODELI	PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	
Radno okruženje	Temperatura	
	Rad	0 °C do 40 °C
	Skladištenje	-20 °C do 60 °C
	Relativna vlažnost	
	Rad	0 % do 80 %
	Skladištenje	0 % do 85 %

- Koristite samo kablove za napajanje navedene u ovim korisničkim uputama.
- Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.

Podržani HDMI (DTV) / USB-C (DTV) način rada

Razlučivost	Horizontalna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,97
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	67,43	59,94
	67,50	60,00

Podržani HDMI (Računalo) / USB-C (Računalo) način rada

Razlučivost	Horizontalna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1360 x 768	47,71	60,01
1920 x 1080	67,5	60,00

- Ako na projektor pošaljete neodgovarajući ulazni signal, slika se neće prikazati na zaslonu ili će se prikazati poruka **No Signal (Nema signala)** ili **Invalid Format (Neispravan format)**.
- Projektor podržava DDC1/2B u obliku funkcije Plug and Play (automatsko prepoznavanje monitora računala).
- Za najbolju kvalitetu slike u načinu rada za računalo preporučuje se razlučivost od 1920 x 1080.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

SIMBOLI

HRVATSKI

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
□	Odnosi se na uređaje klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
	Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasan napon.



INFORMACIJE O LG PROJEKTORU

Prikazana slika može se razlikovati od stvarnog izgleda vašeg projektora.

Prikaz na zaslonu vašeg projektora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.

Zeleno: gumbi i tekst koji se prikazuju na zaslonu.

SADRŽAJ

INFORMACIJE O LG

PROJEKTORU 4

Vodič za početni zaslon 4

- Korištenje značajke početnog zaslona na LG projektoru 4

Postavke mreže 8

- Postavke mreže 8

RAD S PROJEKTOROM 10

Uporaba zaslonskog upravljača 10

Postavljanje univerzalnog upravljača 12

SIMPLINK (HDMI-CEC) 13

- Korištenje funkcije SIMPLINK 13

Korištenje aplikacije LG TV Plus 15

Magic Mobile Connection 17

- Korištenje značajke Magic Mobile Connection 17

Korištenje tipkovnice i miša 18

- Korištenje USB žičanog/bežičnog miša 18
- Korištenje USB žičane/bežične tipkovnice 18

Korištenje igraćeg upravljača 19

UPOTREBA RAZNIH

SADRŽAJA 20

LG trgovina sadržajima 20

Izrada popisa želja 21

- Uporaba značajke Moj sadržaj 21

Stvaranje računa 22

- Stvaranje LG računa 22

Upravljanje računom 23

- Upravljanje LG računom 23

Uporaba aplikacija i sadržaja 24

- Instaliranje aplikacija 24

Gledanje VOD sadržaja 25

Pretraživanje sadržaja 26

- Pretraga 26
- Pretraživanje sadržaja 26

REPRODUKCIJA DATOTEKA S DRUGOG UREĐAJA 27

Fotografije i videozapisi 27

- Pregledavanje fotografija i videozapisa 27
- Program za reprodukciju fotografija 28
- Program za reprodukciju videozapisa 30
- Podržane videodatoteke 32
- Upozorenja vezana uz reprodukciju videozapisa 34

Glazba 35

- Reprodukcijska glazbe 35
- Korištenje programa za reprodukciju glazbe 36


Preglednik datoteka	39	UVOD U POSTAVKE	61
– Pregled datoteka	39	Brze postavke	61
– Pretraživanje preglednika datoteka	40	– Za brzo korištenje funkcije postavljanja	61
Povezivanje USB uređaja	42	Postavke slike	62
– Savjeti za korištenje USB memorijskih uređaja	43	Postavke zvuka	69
Dijeljenje pametnog telefona	44	Mreža	76
– Dijeljenje sadržaja putem pametnog telefona	44	Općenito	78
Prikaz pametnog telefona	46	Postavke opcije Sigurnost	86
– Prikaz zaslona mobilnog uređaja na projektoru	46	Pristupačnost	87
Dijeljenje računala	47	Za ažuriranje softvera	88
– Što je dijeljenje sadržaja?	47	RJEŠAVANJE PROBLEMA	89
Prikaz računala	50	Neuobičajen rad	89
– Prikaz zaslona računala na projektoru	50	Problemi sa zaslonom	90
PREDNOSTI SMART PROJEKTORA	51	Problemi sa zvukom	91
Povećanje zaslona projektora	51	Problemi s povezivanjem s računalom	92
Snimka zumiranja	53	Fotografija i videozapis - Problemi s reprodukcijom filmova	93
– Pokretanje snimke zumiranja	53	Poteškoće s mrežnom vezom	95
Korištenje opcije Moj starter	55	Poteškoće s LG računom	97
Uživanje u internetskim sadržajima	57	Poteškoće sa sadržajem	98
– Korištenje internetskog preglednika	57	Poteškoće s internetskim preglednikom	98
Obavijesti	60		
– Korištenje obavijesti	60		

INFORMACIJE O LG PROJEKTORU

Vodič za početni zaslon

Korištenje značajke početnog zaslona na LG projektoru

Početni zaslon možete otvoriti pritiskom na gumb  na daljinskom upravljaču. Na jednom zaslonu možete kombinirati često korištene aplikacije i u bilo kojem trenutku koristiti bilo koju od njih.




	Opis	
1		Možete se koristiti drugim značajkama projektoru dok slušate glazbu. • Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
		Možete promijeniti ulaz ili postavke.
		Možete jednostavno promijeniti postavke projektoru. Odaberite  za napredno postavljanje.
2	Prikaz preostalog trajanja baterije. • Ova značajka dostupna je samo za određene modele.	

	Opis
3	Brzo i jednostavno dodajte sadržaj koji želite koristiti. (Ova značajka nije podržana u nekim zemljama. Kad odaberete tu značajku, bit ćete usmjereni na trgovinu LG Content Store.) Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
4	Ovo je popis nedavno korištenih aplikacija. Za pristup popisu nedavno korištenih aplikacija odaberite ovu stavku i zatim pritisnite i držite gumb Kotačić (OK) ili gumb OK. Na popisu možete vidjeti sve aplikacije koje ste nedavno koristili. Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
5	Možete pokrenuti, premjestiti ili izbrisati sve aplikacije koje su instalirane na projektoru.

Korištenje popisa nedavno korištenih aplikacija

Za pristup popisu nedavno korištenih aplikacija pritisnite i držite gumb  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite nedavno korištenu stavku na početnom zaslonu. Možete pokrenuti sve nedavno korištene aplikacije ili izaći iz njih.


- Prikaz na zaslonu (OSD) projektor može se razlikovati ovisno o modelu.



	Opis
1	Izlaz iz aplikacije.

Upravljanje aplikacijama


Možete pregledati popis svih aplikacija instaliranih na projektoru, promijeniti njihov položaj ili ih izbrisati.



- 1 Odaberite aplikaciju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite **Kotačić (OK)** ili gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Time će se aktivirati način uređivanja aplikacije.
- 2 Da biste premjestili aplikaciju na željeni položaj, idite na taj položaj i pritisnite **Kotačić (OK)** ili gumb **OK**. Da biste izbrisali aplikaciju, odaberite ikonu **X** iznad aplikacije.
 - Možete premjestiti ili izbrisati koliko god aplikacija želite prije nego što izađete iz načina za uređivanje.
 - Aplikacije također možete premjestiti pomoću gumba **◀ ▶** na daljinskom upravljaču.
- 3 Kad završite s uređivanjem, pritisnite **DONE (ZAVRŠENO)** za izlaz iz načina uređivanja aplikacije.
 - Neke aplikacije ne mogu se uređivati.

Zaustavljanje trenutne funkcije

- Prikaz na zaslonu (OSD) projektora može se razlikovati ovisno o modelu.



- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite naziv aplikacije u gornjem lijevom kutu zaslona kako bi se prikazala ikona za zatvaranje.
- 3 Odaberite ikonu za zatvaranje koja se prikazuje pokraj naziva aplikacije kako biste prekinuli korištenje trenutne funkcije.

Postavke mreže

Postavke mreže

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti razne usluge, kao što su sadržaj na mreži i aplikacije.

Postavljanje ožičene mreže

- 1 Pomoću LAN kabela povežite LAN priključak na projektoru i usmjerivač. Usmjerivač prije toga povežite s internetom.
- 2 Pritisnite gumb  (**Brze postavke**) na daljinskom upravljaču i odaberite  → **Network (Mreža)** → **Wired Connection (Ethernet) (Žičana veza (ethernet))**. Time ćete pokrenuti ožičenu mrežnu vezu.
- Ako usmjerivač podržava DHCP, projektor će se automatski povezati s mrežom kad ga povežete na mrežu pomoću LAN kabela.

Postavljanje bežične mreže

- 1 Uključite usmjerivač koji je povezan s internetom.
- 2 Pritisnite gumb  (**Brze postavke**) na daljinskom upravljaču i odaberite  → **Network (Mreža)** → **Wi-Fi Connection (Wi-Fi)**. Time ćete pokrenuti bežičnu mrežnu vezu.
- 3 Kad traženje mreža završi, prikazat će se popis mreža dostupnih za povezivanje.
- 4 Odaberite mrežu za povezivanje. Ako je vaš bežični usmjerivač zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je konfigurirana za usmjerivač.

Upozorenja pri postavljanju mreže

- Koristite standardni LAN kabel (povežite se kabelom kategorije 7 ili više s RJ45 poveznikom, 10 Base-T, ili 100 Base TX LAN priključkom).
- Ponovnim pokretanjem modema mogli bi se riješiti neki problemi s mrežnom vezom. Isključite napajanje, iskopčajte i ponovo priključite kabel, a zatim ponovo uključite napajanje kako biste riješili problem.
- Tvrtka LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme s mrežnom vezom, kvarove ili pogreške nastale zbog korištenja mrežne veze.
- Mrežna veza možda neće pravilno funkcionirati zbog mrežnih postavki ili davatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu mora se koristiti DSL modem, a za kabelsku uslugu mora se koristiti kabelski modem. Budući da može biti dostupan samo ograničen broj mrežnih veza, mrežne postavke projektora možda se neće koristiti ovisno o ugovoru s davateljem internetskih usluga. (Ako ugovor ne dopušta više od jednog uređaja po liniji, koristiti se može samo računalo koje je već povezano.)
- Na mrežnoj vezi može doći do smetnji iz ostalih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako do smetnji može doći i pri korištenju frekvencije od 5 GHz, manje je vjerojatno da će se to dogoditi.
- Usluga bežične mreže može biti spora zbog mrežnog okruženja.
- Neuspjelo isključivanje svih lokalnih kućnih mreža može uzrokovati prekomjerni promet na nekim uređajima.
- Kako biste uspostavili vezu putem pristupne točke, uređaj priključne točke mora podržavati bežične veze, a na uređaju mora biti omogućena značajka bežične veze. Informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj točki zatražite od davatelja usluga.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne točke. SSID i sigurnosne postavke pristupne točke potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.
- Netočne postavke mrežnih uređaja (ožičenog/bežičnog razdjelnika, koncentrataora) mogu uzrokovati usporenost ili prekid u radu projektora. Ispravno instalirajte uređaje u skladu s odgovarajućim priručnikom i postavite mrežu.
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o proizvođaču pristupne točke.

RAD S PROJEKTOROM

Uporaba zaslonskog upravljača

Možete upravljati vanjskim uređajima koji su povezani s vašim projektorom uporabom zaslonskog upravljača koji se prikazuje na zaslonu projektor.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- 1 Na Magic daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Uporabom Magic daljinskog upravljača odaberite željeni gumb na zaslonskom upravljaču koji se prikazuje na zaslonu projektor.



	Opis
1	Konfigurirajte Set Up Universal Control (Postavi univerzalni upravljač) za vanjske uređaje povezane s vašim projektorom. Kada odaberete uređaj, zaslonski upravljač postaje daljinski upravljač uređaja. Ako je povezan soundbar zvučnik, zaslonkim se upravljačem možete koristiti kao daljinskim upravljačem za soundbar zvučnik.
2	Pojave se gumbi prikladni za odabrani uređaj.
3	Možete napraviti snimku zaslona svojeg projektora. - Ova značajka dostupna je samo za određene modele. - Snimke zaslona možete pregledavati/brisati pomoću aplikacije Photo & Video (Fotografija i videozapis).
4	Vidjet ćete dodatne gumbе daljinskog upravljača.
5	Možete pokrenuti aplikaciju Device Connector (Priključak uređaja) . Možete postaviti univerzalni daljinski upravljač.
6	Možete promijeniti položaj zaslonskog daljinskog upravljača.

- Ovom se značajkom možete koristiti samo s Magic daljinskim upravljačem.
- Magic daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako se ne nalazi u kompletu.
- Vrste gumba koji se pojavljuju na zaslonskom upravljaču razlikuju se ovisno o regiji i vrsti povezanog uređaja.
- Ovisno o modelu ili regiji neke značajke i usluge možda neće biti dostupne.

Postavljanje univerzalnog upravljača

Uporabom Magic daljinskog upravljača ili Slim daljinskog upravljača možete upravljati uređajima kao što su set-top box, Blu-ray uređaj za reprodukciju ili kućno kino.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- 1 Provjerite je li uređaj koji želite postaviti povezan s vašim projektorom.
 - 2 Odaberite gumb  na daljinskom upravljaču i odaberite  u gornjem desnom kutu.
(Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .)
 - 3 Odaberite **All Inputs (Svi ulazi)** i idite na **INPUTS (ULAZI)**.
 - 4 Način ulaza na koji je uređaj povezan odaberite pod **INPUTS (ULAZI)**.
 - 5 Ako odaberete **Set Up Universal Control (Postavi univerzalni upravljač)**, možete postaviti univerzalni upravljač. Pratite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.
- Ako želite promijeniti ili poništiti postavke univerzalnog upravljača, idite na  → **All Inputs (Svi ulazi)** i odaberite **Edit Universal Control (Uredi univerzalni upravljač)**.
 - Univerzalni upravljač možete postaviti i pod  → **Device Connector (Priključak uređaja)**.
 - Može se koristiti samo Magic daljinskim upravljačem ili Slim daljinskim upravljačem. (Predviđeni daljinski upravljač razlikuje se ovisno o modelu.)
 - Magic daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako se ne nalazi u kompletu.
 - Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
 - Tijekom promjene postavki provjerite je li uređaj koji ćete zamijeniti uključen.
 - Možete postaviti jedan uređaj po vrsti.
 - Ako se povežete s mrežom prije postavljanja univerzalnog upravljača, posljednje ažuriranje za podržani popis proizvođača postaje dostupno.
 - Moguće je da neki gumbi ne rade ovisno o modelu vanjskog uređaja.
 - Postavite uređaj kraj projektora za neometan rad.
 - Ako postoji prepreka ispred uređaja, neće moći ispravno primiti signal. Ako je uređaj u ladici, otvorite ladicu.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Različitim multimedijским uređajima koji su povezani putem HDMI priključka možete praktično upravljati i koristiti ih pomoću daljinskog upravljača projektor.

- 1 HDMI kabelom povežite izlazni SIMPLINK HDMI priključak s HDMI Input priključkom na projektoru.
- 2 Pritisnite gumb  (**Brze postavke**) na daljinskom upravljaču i odaberite  → **General (Općenito)** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)**.
- 3 Postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **On (Uključeno)**.
- 4 Konfigurirajte postavke opcije **Auto Power Sync (Automatsko uključivanje sinkronizirano)** na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**. (Ako je funkcija **Auto Power Sync (Automatsko uključivanje sinkronizirano)** postavljena na **On (Uključeno)**, uključivanjem uređaja povezanog pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se projektor. Kada isključite projektor, i povezani uređaj će se isključiti.)
- 5 Uključite povezani uređaj. Kada se projektor automatski poveže s uređajem, mijenja se izvor ulaznog signala. Ako se uređaj ne poveže s projektorom automatski, pritisnite gumb  (**ULAZ**).
 - Ova značajka radi samo na uređaju s logotipom  SIMPLINK. Provjerite nalazi li se logotip SIMPLINK na vanjskom uređaju. Ako uređaj ne zadovoljava navedene specifikacije, može doći do problema s upotrebom uređaja.
 - Za korištenje funkcije SIMPLINK potreban vam je HDMI® kabel velike brzine s funkcijom CEC (Consumer Electronics Control (Kontrola potrošačke elektronike)). Pin 13 na HDMI® kabelu velike brzine koristi se za prijenos podataka između uređaja.
 - Ako želite poslati audio signal u vanjsku zvučnu opremu koja je povezana putem HDMI kabela, postavite opciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **On (Uključeno)**.

Podržane značajke u funkciji SIMPLINK

- **Trenutno reproduciranje**

Prilikom pokretanja multimedijskog uređaja možete odmah gledati sadržaj s uređaja na projektoru bez potrebe za ikakvim upravljanjem.

- **Upravljanje uređajima putem daljinskog upravljača projektor**

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijским uređajima pomoću daljinskog upravljača projektor radi gledanja sadržaja.

- Funkcija pokazivača Magic daljinskog upravljača može biti ograničena.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- **Jedinstveno isključivanje napajanja**

Ako u postavkama funkcije **SIMPLINK (HDMI-CEC)** opciju **Auto Power Sync (Automatsko uključivanje sinkronizirano)** postavite na **On (Uključeno)** i isključite projektor, isključit će se i uređaji povezani s projektorom pomoću funkcije SIMPLINK. Isto tako, ako isključite uređaj povezan s projektorom pomoću funkcije SIMPLINK, isključit će se i projektor.

- Ova je funkcija dostupna samo na određenim uređajima.

- **Jedinstveno uključivanje napajanja**


Ako je u postavkama funkcije **SIMPLINK (HDMI-CEC)** opcija **Auto Power Sync (Automatsko uključivanje sinkronizirano)** postavljena na **On (Uključeno)**, uključivanjem uređaja povezanih pomoću funkcije SIMPLINK uključit će se i projektor.

- Ako je funkcija **SIMPLINK (HDMI-CEC)** postavljena na **Off (Isključeno)**, opcija **Auto Power Sync (Automatsko uključivanje sinkronizirano)** ne može biti postavljena na **On (Uključeno)**.

Korištenje aplikacije LG TV Plus

Funkcijama projektor možete upravljati pomoću aplikacije koja je instalirana na vašem pametnom uređaju.

- 1 Ovisno o operativnom sustavu pametnog uređaja aplikaciju LG TV Plus možete preuzeti u trgovini Apple App Store ili Google Play Store.
- 2 Pritisnite gumb  (**Brze postavke**) na daljinskom upravljaču i odaberite  → **Network (Mreža)**.
- 3 Postavite opciju **LG Connect Apps** na **On (Uključeno)**.
- 4 Povežite projektor i pametni uređaj s istom Wi-Fi mrežom.
- 5 Pokrenite aplikaciju LG TV Plus na pametnom uređaju.
- 6 Dodirnite gumb Start kako biste potražili projektore koji se mogu povezati s pametnim uređajem.
- 7 S popisa rezultata pretraživanja odaberite željeni projektor. Na zaslonu projektor prikazat će se PIN kod.
- 8 Kako biste uparili pametni uređaj s projektorom, u aplikaciju LG TV Plus unesite PIN kod.
- 9 Kako biste upravljali projektorom, dodirnite gumbe na zaslonu pametnog uređaja.



	Opis
1	Možete upotrebljavati iste funkcije kao i s pomoću pokazivača i tipki sa strelicama Magic daljinskog upravljača.
2	Možete podesiti glasnoću ili druge stavke bez upotrebe daljinskog upravljača.
3	Možete otvoriti aplikaciju instaliranu na Projektoru ili konfigurirati postavke za funkcije kao što je mijenjanje ulaza.

- Zaslone i funkcije aplikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o državi i operacijskom sustavu.

Magic Mobile Connection

Korištenje značajke Magic Mobile Connection

Značajka Magic Mobile Connection omogućuje vam da na projektoru podijelite i prikazate sadržaj pohranjen na pametnim uređajima drugih osoba.

- Preporučuje se da se na vašim pametnim uređajima nalazi Lollipop ili novija verzija sustava Android.

Povezivanje pametnog uređaja pomoću značajke Magic Mobile Connection

Postavite vezu prema uputama u nastavku:

- 1 Instalirajte aplikaciju **LG TV Plus** na pametnom uređaju.
 - 2 Povežite projektor i pametni uređaj na istu mrežu.
 - 3 Pokrenite aplikaciju **LG TV Plus** i postavite vezu s projektorom prema uputama na zaslonu.
 - 4 Pritisnite gumb , a na desnoj strani zaslona pojavit će se popis povezanih pametnih uređaja.
 - 5 Odaberite željeni pametni uređaj.
- Kada se, nakon uspostavljanja početne veze, nađu u zoni mreže, pametni uređaji sa sustavom Android automatski će se pokušati ponovno povezati.

Dijeljenje sadržaja pomoću značajke Magic Mobile Connection

Na projektoru možete podijeliti i prikazati sadržaj pohranjen na vašem pametnom uređaju.

- 1 Pokrenite aplikaciju **LG TV Plus** instaliranu na pametnom uređaju.
 - 2 Podesite željeni sadržaj na projektoru.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o državi.
 - Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava vašeg pametnog uređaja.

Korištenje tipkovnice i miša

Korištenje USB žičanog/bežičnog miša

Miš priključite na USB priključak. Pomoću miša pomaknite pokazivač na zaslonu projektoru i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu ne funkcioniraju.
- Prilikom korištenja bežičnog USB miša/tipkovnice na rad mogu utjecati udaljenost i stanje bežične mreže.

Korištenje USB žičane/bežične tipkovnice

Tipkovnicu priključite u USB priključak. Možete unositi tekst pomoću povezanog uređaja s tipkovnicom.

- Na nekim zaslonima nije moguće unijeti tekst.
- Preporučuje se korištenje proizvoda koji su testirani za kompatibilnost s projektorima tvrtke LG.
 - LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za promjenu jezika ili desnu tipku Alt. Može se promijeniti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i razmaknicu.
- Na upotrebu bežične USB tipkovnice može utjecati domet upotrebe i bežično okruženje.
- Tekst u polje za tekst možete unijeti pomoću tipkovnice na zaslonu projektoru ili USB tipkovnice.

Korištenje igraćeg upravljača

Ako je za igru potreban igraći upravljač, priključite ga u USB priključak na projektoru.

- Preporučuje se korištenje igraćih upravljača koji su testirani za kompatibilnost s projektorima tvrtke LG.
 - LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), upravljač SONY Playstation(R)3 Controller

UPOTREBA RAZNIH SADRŽAJA

LG trgovina sadržajima

• Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
Možete preuzimati i koristiti se aplikacijama različitih kategorija kao što su obrazovanje, zabava, životni stil, vijesti i igre.

1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .

2 Pokrenite aplikaciju **LG Content Store**.

- Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.
- Značajke mogu biti ograničene u određenim državama.
- Sadržaj se može razlikovati ovisno o modelu ili državi.
- Budite oprezni kada se djeca njime koriste. Djeca mogu pristupiti neprikladnom internetskom sadržaju pomoću ovog proizvoda.
- Neprikladni internetski sadržaj možete blokirati ograničavanjem pristupa određenim aplikacijama kao što je internetski preglednik. Ograničenja se mogu postaviti pod  (**Brze postavke**) →  → **Safety (Sigurnost)** → **Application Locks (Zaključavanje aplikacija)**.

Preporučeni sadržaj na glavnom zaslonu

Glavni zaslon za **LG Content Store** prikazuje najpopularniji sadržaj za svaku kategoriju. Odaberite bilo koji sadržaj za pregled detalja.

- Za uporabu ove značajke potrebna je internetska veza.

Izrada popisa želja

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Uporaba značajke Moj sadržaj

Dodavanjem željenog sadržaja u **My Content (Moj sadržaj)** možete se jednostavnije i brže koristiti sadržajem u bilo kojem trenutku.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
 - 2 Odaberite **My Content (Moj sadržaj)** u gornjem lijevom kutu zaslona.
 - 3 Odaberite **Add Content (Dodaj sadržaj)**.
 - 4 Pretražite sadržaj.
 - 5 Odaberite željeni sadržaj iz rezultata pretraživanja da biste ga dodali u **My Content (Moj sadržaj)**.
 - Također možete odabrati preporučeni sadržaj koji se prikazuje ispod okvira pretraživanja i izravno ga dodati u **My Content (Moj sadržaj)**.
- Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
 - Vrsta sadržaja koji možete dodati u **My Content (Moj sadržaj)** može se razlikovati ovisno o državi.
 - Za korištenje ovom značajkom morate imati internetsku vezu.
 - Možete premještati/brisati dodani sadržaj jednako kao što upravljate aplikacijama.
 - Moguće je da neke usluge sadržaja dodanog u **My Content (Moj sadržaj)** ne budu dostupne ako je usluga ugašena zbog okolnosti davatelja usluge.

Stvaranje računa

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Stvaranje LG računa

Za **Account Management (Upravljanje računom)** možete se koristiti svojom adresom e-pošte da biste stvorili novi LG račun.

- 1 Pritisnite gumb  (**Brze postavke**) na daljinskom upravljaču i odaberite  → **General (Općenito)** → **Account Management (Upravljanje računom)**.
- 2 Odaberite **CREATE ACCOUNT (KREIRAJ RAČUN)**. Pročitajte i prihvatite Uvjete davanja usluge.
- 3 Unesite ID i lozinku. Vaš ID mora biti vaša adresa e-pošte.
- 4 Unesite svoj datum rođenja.
- 5 Odaberite **OK (U REDU)**. Idite na svoju e-poštu da biste potvrdili valjanost svoje adrese e-pošte. Valjanost svoje e-pošte potvrdite prije nego što istekne vrijeme.
- 6 Prijavite se svojim novim računom da biste se počeli koristiti uslugom.
 - Za stvaranje računa potrebna je internetska veza.
 - Potrebni podaci mogu se razlikovati ovisno o državi.
 - Postojeći ID-jevi koji ne sadrže adresu e-pošte mogu se pretvoriti u vašu adresu e-pošte.
 - Možete se prijaviti pomoću svojeg Facebook ili Google računa. (Moguće je da osim prijave određene značajke ne budu dostupne.)
 - Usluga vam može biti ograničena ovisno o vašoj dobi.

Upravljanje računom

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Upravljanje LG računom

Možete upravljati podacima svojeg LG računa.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb  (**Brze postavke**).
- 2 Za prijavu idite na  → **General (Općenito)** → **Account Management (Upravljanje računom)**.

Osobni podaci

Možete pregledavati ili uređivati podatke računa s kojim ste trenutačno prijavljeni.

Možete promijeniti lozinku ili pritisnuti **EDIT (UREDÍ)** da biste uredili svoje osobne podatke.

Ova značajka dostupna je samo u određenim državama.

Uporaba aplikacija i sadržaja

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Instaliranje aplikacija

Pomoću LG računa možete instalirati razne aplikacije na svoj projektor.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
 - 2 Pokrenite aplikaciju **LG Content Store**.
 - 3 Odaberite željenu kategoriju među kategorijama koje su prikazane na vrhu zaslona. Prikazat će se popis dostupnih aplikacija u odabranoj kategoriji.
 - 4 S popisa odaberite aplikaciju koju želite postaviti.
 - 5 Pročitajte detalje aplikacije i odaberite **Install (Instaliraj)**.
 - 6 Kada je instalacija dovršena, odmah možete pokrenuti aplikaciju.
- Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi ili statusu usluge.
 - Ako nema dovoljno prostora za pohranu na svojem projektoru, možete instalirati aplikacije povezivanjem vanjskog memorijskog uređaja.
 - Neki USB memorijski uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
 - Nije moguće korištenje USB memorije koja sadrži aplikacije s drugih LG televizora ili LG projektor.

Gledanje VOD sadržaja

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Zahvaljujući prijenosima u stvarnom vremenu možete odmah početi uživati u dramama, filmovima i još mnogočemu.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
 - 2 Pokrenite aplikaciju **LG Content Store**.
 - 3 Odaberite željenu kategoriju među kategorijama koje su prikazane na vrhu zaslona, kao što su **TV Shows (TV emisije)** i **Movies (Filmovi)**. Prikazat će se popis dostupnog sadržaja u odabranoj kategoriji.
 - 4 Odaberite stavku s popisa.
 - 5 Pročitajte detalje sadržaja i zatim odaberite **Watch Now (Gledaj sada)**.
 - 6 Odaberite opciju reprodukcije. Za reprodukciju sadržaja pomoću odabrane opcije reprodukcije može biti potrebna aplikacija. Ako nije instalirana, instalirajte aplikaciju za reprodukciju sadržaja.
 - 7 Sadržaj se reproducira uporabom odabrane opcije.
- Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
 - Dostupne kategorije mogu se razlikovati ovisno o državi ili statusu usluge.
 - Za reprodukciju sadržaja za odrasle potrebna je autentifikacija odrasle osobe.


Pretraživanje sadržaja

Pretraga

Funkcija **Search (Pretraga)** omogućuje vam traženje i korištenje različitog sadržaja i informacija. Možete tražiti datoteke, uključujući slike, videozapise, audiozapise i datoteke snimanja.

Pretraživanje sadržaja

- 1 Funkciju **Search (Pretraga)** pokrenite pritiskom na gumb **Q (PRETRAŽIVANJE)** na daljinskom upravljaču.
- 2 Unesite željene pojmove i pretražite različit sadržaj i informacije.



	Opis
1	Unesite željeni pojam za pretraživanje.
2	Promijenite postavke značajki koje pruža funkcija Search (Pretraga). • Neke aplikacije nude značajku koja vam omogućava pretraživanje na vašem projektoru. Pokrenete li pretraživanje u takvoj aplikaciji, pretraživanje će se izvršiti u opciji Search (Pretraga).

- Neki rezultati mogu ovisiti o regiji, mrežnim postavkama i o tome jeste li prihvatili odredbe i uvjete.


REPRODUKCIJA DATOTEKA S DRUGOG UREĐAJA

Fotografije i videozapisi

Pregledavanje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise možete pregledavati pomoću aplikacije **Photo & Video (Fotografija i videozapis)**.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **Photo & Video (Fotografija i videozapis)**.
- 3 Odaberite željeni uređaj za spremanje.
- 4 Odaberite i pregledajte željenu fotografiju ili videozapis.




	Opis
1	Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregledavanja.
2	Odaberite i izbrišite željeni sadržaj. (Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.)
3	Odaberite sadržaj koji želite reproducirati. Možete odabrati samo onu vrstu sadržaja koju ste prvotno odabrali.
4	Pokrenite funkciju Search (Pretraga) .

- Određeni sadržaj možda neće biti prikazan na popisu ako je ukupan broj sadržaja veći od 40 000.

Program za reprodukciju fotografija

Odabir fotografije u aplikaciji **Photo & Video (Fotografija i videozapis)** pokreće program za reprodukciju fotografija i omogućuje pregledavanje spremljenih fotografija. Pregledavanje spremljenih fotografija.




	Opis
1	Povratak na popis cijelog sadržaja.
2	Ako pokrenete program za reprodukciju glazbe, možete slušati pozadinsku glazbu.
3	Fotografije možete povećati ili smanjiti.
4	Pokretanje dijaprojekcije.
5	Zakretanje fotografija.
6	Fotografije od 360° mogu se pregledavati u 360°. • Uporaba načina za 360° sa standardnom fotografijom može izobličiti sliku. • Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
7	Promjena veličine fotografija ili brzine i efekata dijaprojekcije.

Podržane slikovne datoteke

Vrsta datoteke	Format	Razlučivost
.jpeg .jpg .jpe	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maksimum Uobičajeno: 15360 (Š) x 8640 (V) Progresivno: 1920 (Š) x 1440 (V)
.png	PNG	Minimum: 64 x 64 Maksimum: 5760 (Š) x 5760 (V)
.bmp	BMP	Minimum: 64 x 64 Maksimum: 1920 (Š) x 1080 (V)


Program za reprodukciju videozapisa

Odabir videozapisa u aplikaciji **Photo & Video (Fotografija i videozapis)** pokreće program za reprodukciju videozapisa i omogućuje pregledavanje spremljenih videozapisa. Pregledavanje spremljenih videozapisa.



	Opis
1	Povratak na popis cijelog sadržaja.
2	Ako za vrijeme gledanja videozapisa prikažete popis za reprodukciju, možete odabrati drugi sadržaj.
3	Upravljanje osnovnim funkcijama reprodukcije videozapisa.
4	Okretanje videozapisa. Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
5	Videozapisi od 360° mogu se pregledavati u 360°. - Uporaba načina za 360° sa standardnim videozapisom može izobličiti videozapise. - Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
6	Povećanjem zaslona projektora možete pregledavati slike u većoj veličini od izvorne.
7	Postavljanje dodatnih opcija.

Postavljanje dodatnih opcija



	Opis
1	Promjena postavki titlova.
2	Postavljanje audiokanala.
3	Postavljanje funkcije nastavak gledanja omogućuje vam nastavak gledanja od zadnje gledane scene.
4	Postavljanje neprekidne reprodukcije. Ako je postavljena neprekidna reprodukcija, sljedeći videozapis automatski se počinje prikazivati nakon što je dovršena reprodukcija prethodnog videozapisa.
5	Povratak na zaslon s osnovnim značkama.

Podržane videodatoteke

Maksimalna brzina prijenosa podataka:

- Full HD videozapisi
H.264 1920 x 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2 40 Mb/s
HEVC 1920 x 1080 pri 60P MP pri L4.1, Main10 Profile pri L4.1 40 Mb/s
- Videozapis ULTRA HD (samo model ULTRA HD)
[Ovisi o modelu.]
H.264 4096 x 2160 pri 60P BP/MP/HP pri L5.1 60 Mb/s
HEVC 4096 x 2160 pri 60P MP pri L5.1, Main10 Profile pri L5.1 60 Mb/s

Podržani vanjski titlovi:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Podržani ugrađeni formati titlova:

- Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4 (mp4): Timed Text

Podržani kodeci za videozapise

Nastavak	Kodek	
.asf .wmv	Videozapis	Profil VC-1 Advanced (osim WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (osim za WMA v1/ WMA Speech)
.avi	Videozapis	Xvid (osim 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Videozapis	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	Videozapis	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Videozapis	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Upozorenja vezana uz reprodukciju videozapisa

- Neki titlovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati.
- Videozapis i pripadajuća datoteka s titlovima moraju biti smješteni u istu mapu. Kako bi se titlovi prikazali ispravno, datoteka videozapisa mora imati isti naziv kao datoteka titlova.
- Titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage) ne moraju nužno biti podržani, što ovisi o proizvođaču i modelu.
- Nije podržan streaming za Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
- Veličina datoteka koje se mogu reproducirati razlikuje se ovisno o kodeku.
- Podržani su samo zapisi u formatu Window Media Audio V7 ili novijem.
- Profil AAC Main nije podržan.
- Videodatoteke napravljene pomoću nekih alata za kodiranje možda se neće moći reproducirati.
- Videozapisi u drugim formatima možda se neće ispravno reproducirati.
- Videozapisi spremljeni na USB uređaj koji ne podržava brzi prijenos podataka možda se neće ispravno reproducirati.
- DTS kodeci podržani su samo za reprodukciju USB i HDMI videodatoteka.

Videozapis ULTRA HD (samo model ULTRA HD)

[Ovisi o modelu.]

- Videozapis ULTRA HD (samo model ULTRA HD): 3840 x 2160, 4096 x 2160
 - Moguće je da se neki ULTRA HD videozapisi koji su šifrirani tehnologijom HEVC, isključujući službeni sadržaj koji omogućuje LG Electronics, ne mogu reproducirati.
- Neki kodeci mogu biti podržani nakon softverske nadogradnje.


Nastavak	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Videozapis	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Glazba

Reprodukcija glazbe

Možete slušati glazbu koristeći aplikaciju **Music (Glazba)**.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **Music (Glazba)**.
- 3 Odaberite željeni uređaj za spremanje.
Možete odabrati željene pjesme sa svih uređaja za spremanje i dodati ih na popis **MY PLAYLIST (MOJ POPIS ZA REPRODUKCIJU)**.
- 4 Odaberite željenu glazbu i uživajte.




	Opis
1	Odaberite popis željene vrste sadržaja.
2	Odaberite i izbrišite sadržaj. (Datoteke dijeljene s drugih uređaja ne mogu se izbrisati.)
3	Odaberite sadržaj i dodajte ga na popis MY PLAYLIST (MOJ POPIS ZA REPRODUKCIJU) .
4	Otvorite program za reprodukciju glazbe.
5	Pokrenite funkciju SEARCH (PRETRAGA) .

- Ako broj svih sadržaja premašuje 5000, možda se neki sadržaj neće prikazati na popisu.

Korištenje programa za reprodukciju glazbe

Program za reprodukciju glazbe omogućava vam da odaberete glazbu iz drugih aplikacija i reproducirate kao pozadinsku glazbu.



	Opis
1	Možete reproducirati glazbu s odabranog uređaja za pohranu.
2	Možete postaviti ponavljanje reprodukcije i nasumičnu reprodukciju.
3	Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o modelu.  : Možete isključiti zaslon dok slušate glazbu ili prikazati program za reprodukciju glazbe preko cijelog zaslona.  : Možete slušati glazbu dok je zaslon isključen.

	Opis
4	Možete promijeniti položaj programa za reprodukciju glazbe.
5	Možete minimizirati program za reprodukciju glazbe.
6	Ova značajka zatvara program za reprodukciju glazbe.
7	Stihovi pjesama dostupni su za glazbene datoteke koje ih omogućuju. U nekim glazbenim datotekama možete odabrati dio u stihovima pjesama i pomaknuti položaj reprodukcije. • Značajka stihova pjesama podržana je na samo nekim uređajima. • Moguće je da prikaz stihova pjesama ne bude usklađen ovisno o podacima stihova pjesama u glazbenoj datoteci.

- Pritisnite gumbе **+** **↶** **—** na daljinskom upravljaču kako biste ponovo otvorili program za reprodukciju glazbe.
- Možda nećete moći koristiti program za reprodukciju glazbe za neke značajke.
- Program za reprodukciju glazbe također možete pokrenuti na sljedeći način:
 - Odaberite  u aplikaciji **Music (Glazba)**.
 - Odaberite ikonu  dok pregledavate fotografije u aplikaciji **Photo & Video (Fotografija i videozapis)**.

Format zvuka

Format datoteke	Stavka	Informacije
.mp3	Brzina prijenosa podataka	32 kb/s ~ 320 kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
.wav	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
.ogg	Brzina prijenosa podataka	64 kb/s ~ 320 kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
.wma	Brzina prijenosa podataka	128 kb/s ~ 320 kb/s
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
.flac	Brzina prijenosa podataka	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih kanala može se razlikovati ovisno o frekvenciji uzorkovanja.

Preglednik datoteka

Pregled datoteka

Možete pregledati dokumente spremljene na povezanom uređaju.


- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **File Viewer (Preglednik datoteka)**.
- 3 Odaberite željeni uređaj za spremanje.
- 4 Odaberite i pregledajte željenu datoteku.



	Opis
1	Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregledavanja.
2	Odaberite i izbrišite željeni sadržaj. (Ne možete izbrisati datoteke dijeljene s drugih uređaja.)

- Određeni sadržaj možda neće biti prikazan na popisu ako je ukupan broj sadržaja veći od 40 000.

Pretraživanje preglednika datoteka



	Opis
1	Povratak na popis cijelog sadržaja.
2	Prelazak na određenu stranicu.
3	Postavljanje dijaprojekcije.
4	Povećavanje ili smanjenje dokumenta.
5	Pokretanje dijaprojekcije.
6	Okretanje dokumenta.
7	Postavljanje opcija preglednika datoteka.

Podržani formati datoteka

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP

Microsoft Office verzije 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016


Adobe PDF verzije 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4

Hangul verzija 2007


- Preglednik datoteka presložiti će dokument pa bi mogao izgledati drugačije od prikaza na računalu.
- Kod dokumenata koji sadrže slike, razlučivost tijekom postupka preslagivanja može djelovati nižom.
- Ako je dokument velik ili se sastoji od mnogo stranica, učitavanje bi moglo potrajati.
- Fontovi koji nisu podržani možda će biti zamijenjeni drugim fontovima.
- Preglednik datoteka možda se neće otvoriti za dokumente sustava Office koji sadrže mnogo slika visoke razlučivosti. U tom slučaju smanjite veličinu slikovne datoteke, spremite je na USB uređaj za pohranu i ponovno pokrenite preglednik datoteka ili povežite računalu s projektorom i otvorite datoteku na računalu.

Povezivanje USB uređaja

USB uređaj za pohranu (USB tvrdi disk, USB memoriju) priključite u USB priključak na projektoru kako biste na projektoru reproducirali sadržaj pohranjen na USB memorijskom uređaju.



USB flash
memorija



USB-C flash
memorija



Modeli koji podržavaju samo priključak USB-C.

- Prije upotrebe USB-C memorije provjerite je li USB 2.0 podržan.
- Neke funkcije možda neće ispravno raditi ovisno o vrsti priključka i tome koristi li se USB-C ili USB-A kabel ili muški/ženski kabel.

Savjeti za korištenje USB memorijskih uređaja

- USB memorijski uređaj koji ima ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznat.
- Neki USB memorijski uređaji možda nisu podržani ili neće ispravno raditi.
- Ako koristite produžni USB kabel, USB memorijski uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno funkcionirati.
- Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani pomoću FAT32 ili NTFS datotečnog sustava u operativnom sustavu Windows.
- Preporučuje se upotreba vanjskog USB tvrdog diska nazivnog napona od 5 V ili manje te nazivne struje od 500 mA ili manje.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili tvrdog diska s napajanjem. (Ako napajanje nije dostatno, USB uređaj za pohranu možda se neće ispravno prepoznati.)
- Preporučuje se korištenje USB flash memorije kapaciteta 32 GB ili manje, odnosno USB tvrdog diska kapaciteta 2 TB ili manje.
- Ako USB tvrdi disk s funkcijom za uštedu energije ne radi, iskopčajte ga i ponovo ukopčajte kako bi proradio. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
- Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, pa se preporučuje sigurnosno kopiranje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Povezani USB uređaj odaberite na zaslonu **INPUTS (ULAZI)** i za isključivanje USB uređaja za pohranu pritisnite gumb **EJECT (IZBACI)**. Ako USB memorijski uređaj isključite bez prethodnog odabira gumba **EJECT (IZBACI)**, može doći do pogreške na projektoru ili uređaju za pohranu. Zaslom **INPUTS (ULAZI)** možete otvoriti tako da pritisnete  (**ULAZ**) → **All Inputs (Svi ulazi)**.
- Za dodatne informacije o drugim načinima povezivanja odaberite  → **Device Connector (Priključak uređaja)**.
- Povezani USB uređaj odaberite na zaslonu **INPUTS (ULAZI)** i za formatiranje USB memorijskog uređaja odaberite gumb **FORMAT**. Nakon formatiranja svi će podaci na USB uređaju za pohranu biti izbrisani a uređaj će se formatirati kao datotečni sustav NTFS ili FAT32.
- Pri povezivanju USB memorijskog uređaja može se izraditi proizvoljna datoteka/mapa za pružanje Smart usluga za projektore poput spremanja i dohvata sličica.


Dijeljenje pametnog telefona

Dijeljenje sadržaja putem pametnog telefona

Dijeljenje sadržaja omogućuje uživanje u videozapisima, glazbenim datotekama i fotografijama spremljenim na pametnom telefonu koji je povezan u istu mrežu..

Povezivanje pametnog telefona i projektor

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **Device Connector (Priključak uređaja)**.
- 3 Odaberite opciju **Smartphone (Pametni telefon)**.
- 4 Slijedite upute u aplikaciji **Device Connector (Priključak uređaja)**



Posebne napomene u vezi s dijeljenjem sadržaja

- Provjerite mrežne postavke ako opcija dijeljenja sadržaja ne funkcionira ispravno.
- Možda neće ispravno funkcionirati na bežičnoj mreži. Preporučuje se da se povežete sa žičanom mrežom.
- Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće ispravno funkcionirati.
- Ako je s jednim uređajem povezano više uređaja za prikaz, sadržaj se možda neće ispravno reproducirati ovisno o performansama poslužitelja.
- Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je usmjerivač koji koristi frekvenciju od 5 GHz. Ako se koristi usmjerivač frekvencije 2,4 GHz, videozapis se možda neće ispravno reproducirati.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Ako datoteku titlova dodajete kasnije, onemogućite zajedničku mapu, a zatim je ponovno omogućite.
- DRM datoteke u povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i za format datoteke koju podržava projektor, podržani format datoteke može se razlikovati ovisno o okruženju povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, možda neće raditi ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj iz povezanog uređaja možda se neće ispravno prikazivati.
- Ovisno o kodiranju, neki streaming prijenosi neće se moći reproducirati u načinu rada za dijeljenje sadržaja.

Prikaz pametnog telefona

Prikaz zaslona mobilnog uređaja na projektoru

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
 - 2 Pokrenite aplikaciju **Screen Share**.
 - 3 Na mobilnom uređaju omogućite značajku Miracast.
 - 4 Projektor će se prikazati na popisu dostupnih uređaja na izborniku.
 - 5 Odaberite projektor za pokretanje povezivanja.
 - 6 Za pokretanje povezivanja pojaviti će se poruka Povezivanje...
 - 7 Nakon uspostave veze na projektoru će se prikazati zaslon povezanog uređaja.
- Operativni sustav uređaja koji ćete povezati s projektorom uvijek ažurirajte na najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
 - Uređaj koji nije proizvela tvrtka LGE možda se neće povezati iako je pronađen.
 - Uređaj povežite s usmjerivačem frekvencije 5 GHz jer na performanse može utjecati bežično okruženje.
 - Brzina odziva može se razlikovati ovisno o okruženju korisnika.
 - Razlikuje za pojedine uređaje. Dodatne informacije o uređaju koji želite povezati potražite u korisničkom priručniku.
 - Nakon pokretanja aplikacije **Screen Share**, značajku **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)** postavite na **On (Uključeno)**. Uređaj možete povezati bez pokretanja aplikacije **Screen Share**.
 - Značajka **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)** može utjecati na rad bežične mreže kada je uređaj povezan s pristupnom točkom. Ako dođe do poteškoća u radu bežične veze, preporučuje se da isključite značajku **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)**.
 - Ako se veza neprestano prekida, isključite projektor i uređaj s kojim ga želite povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.

Dijeljenje računala

Što je dijeljenje sadržaja?

Dijeljenje sadržaja omogućuje uživanje u videozapisima, glazbi i fotografijama spremjenima na vašem računalu.

Reprodukcija sadržaja pomoću softvera za dijeljenje na računalu

Ako je na računalu instaliran operativni sustav Windows 7, Windows 8.1 ili Windows 10, na projektoru možete reproducirati glazbu, videozapise ili fotografije bez instalacije dodatnog programa.

- 1** Konfigurirajte projektor i računalu na istoj mreži. Konfigurirajte i mrežu na računalu s instaliranim operativnim sustavom Windows 7, Windows 8.1 ili Windows 10.
 - 2** Desnom tipkom miša pritisnite željenu glazbenu datoteku, videozapis ili fotografiju, a zatim u sustavu Windows 7, Windows 8.1 ili Windows 10 odaberite model pomoću funkcije Reproduciraj u kako biste reproducirali odabrano.
Informacije o reprodukciji na ostalim uređajima kao što su mobilni telefoni potražite u relevantnom korisničkom priručniku.
- Čak i ako je povezano više projektoru ili uređaja, odabrana se datoteka reproducira samo na jednom uređaju. Brzina reprodukcije može se razlikovati ovisno o mrežnoj vezi.

Korištenje računalnog softvera SmartShare za reprodukciju sadržaja spremljenog na računalu

Za povezivanje glazbe/videozapisa/fotografija spremljenih na računalu s kućnom mrežom i njihovu reprodukciju na projektoru koristite računalni softver SmartShare.

- 1** Konfigurirajte projektor i računal sa softverom SmartShare na istoj mreži.
 - Usluga SmartShare dostupna je samo ako su projektor i poslužiteljsko računalno povezani s istim usmjerivačem.
- 2** Preuzmite i instalirajte računalni softver SmartShare s web-mjesta tvrtke LG. Prije instalacije zatvorite sve pokrenute programe na računalu, kao što su vatrozid ili antivirusni softver.
- 3** Pokrenite računalni softver SmartShare i konfigurirajte postavke dijeljenja.
- 4** Dijeljeni videozapisi i fotografije reproduciraju se pomoću aplikacije **Photo & Video (Fotografija i videozapisi)** instalirane na projektoru. Dijeljene glazbene datoteke reproduciraju se pomoću aplikacije **Music (Glazba)** instalirane na projektoru.
 - Poslužitelj mora biti pokrenut kako biste mogli gledati zajedničku datoteku na projektoru.
 - Za informacije o web-mjestu odaberite  → **Device Connector (Priključak uređaja)** → **PC (Računalo)** → **CONTENT SHARE (DIJELJENJE SADRŽAJA)**.
 - Informacije o korištenju računalnog softvera SmartShare potražite u odjeljku pomoći za softver.

Posebne napomene u vezi s dijeljenjem sadržaja

- Provjerite mrežne postavke ako opcija dijeljenja sadržaja ne funkcionira ispravno.
- Možda neće ispravno funkcionirati na bežičnoj mreži. Preporučuje se da se povežete sa žičanom mrežom.
- Ako je s jednim uređajem povezano više uređaja za prikaz, sadržaj se možda neće ispravno reproducirati ovisno o performansama poslužitelja.
- Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće ispravno funkcionirati.
- Za gledanje videozapisa razlučivosti 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je usmjerivač koji koristi frekvenciju od 5 GHz. Ako se koristi usmjerivač frekvencije 2,4 GHz, videozapis se možda neće ispravno reproducirati.
- Funkcija dijeljenja sadržaja možda neće biti podržana ako usmjerivač ne podržava proslijeđivanje podataka na više odredišta. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s usmjerivačem ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Za čitanje titlova preporučuje se računalni softver SmartShare.
- Ako datoteku titlova dodajete kasnije, onemogućite zajedničku mapu, a zatim je ponovno omogućite.
- DRM datoteke u povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i za format datoteke koju podržava projektor, podržani format datoteke može se razlikovati ovisno o okruženju povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, možda neće raditi ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj iz povezanog uređaja možda se neće ispravno prikazivati.
- Ovisno o kodiranju, neki streaming prijenosi neće se moći reproducirati u načinu rada za dijeljenje sadržaja.

Prikaz računala

Prikaz zaslona računala na projektoru

Povezivanje bežične mreže

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
 - 2 Možete pokrenuti aplikaciju **Screen Share**.
 - 3 Dodajte uređaj za bežičnu vezu na svoje računalo.
Ako je operativni sustav vašeg računala Windows 7 ili Windows 8.1, pokrenite **Intel® WiDi**.
 - 4 Vaš projektor će biti prikazan na popisu dostupnih uređaja.
 - 5 Odaberite projektor i pošaljite zahtjev za povezivanjem.
 - 6 Nakon uspostave veze na projektoru će se prikazati zaslone povezanog uređaja.
- Operativni sustav uređaja koji ćete povezati s projektorom uvijek ažurirajte na najnoviju verziju kako bi veza bila stabilna.
 - Preporučujemo da ovu funkciju upotrebljavate iz neposredne blizine.
 - Iako se može povezati bez bežičnog usmjerivača, preporučuje se povezivanje vašeg uređaja s usmjerivačem frekvencije 5 GHz jer na performanse može utjecati bežično okruženje.
 - Podržava vezu putem verzije Intel® WiDi 3.5.
 - Brzina odziva može se razlikovati ovisno o okruženju korisnika.
 - Razlikuje se od verzije sustava Windows. Dodatne informacije o uređaju koji želite povezati potražite u korisničkom priručniku.
 - Nakon pokretanja aplikacije **Screen Share**, značajku **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)** postavite na **On (Uključeno)**. Možete se povezati bez pokretanja aplikacije **Screen Share**.
 - Ako je uključena, značajka **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)** može utjecati na rad bežične mreže kada je uređaj povezan s pristupnom točkom. Ako dođe do poteškoća u radu bežične veze, isključite značajku **LISTEN MODE (NAČIN ZA SLUŠANJE)**.
 - Dodatne informacije potražite u aplikaciji **Screen Share**.
 - Ako se veza neprestano prekida, isključite projektor i uređaj s kojim ga želite povezati, a zatim ih ponovno uključite i pokušajte opet.

Povezivanje žičane mreže


Računalo i projektor povežite pomoću HDMI kabela.

PREDNOSTI SMART PROJEKTORA

Povećanje zaslona projektor

Povećanjem zaslona projektor možete pregledavati slike u većoj veličini od izvorne.

Dok reproducirate videozapis, pritisnite gumb ^{LIVE} ZOOM na daljinskom upravljaču ili gumb  **Kotačić (OK)** na Magic daljinskom upravljaču da biste odabrali **START LIVE ZOOM (POKRETANJE ZUMIRANJA UŽIVO)** koji se prikazuje u donjem desnom kutu zaslona.



	Opis
1	Izvorni zaslon prije povećanja prikazuje se na podzaslonu.
2	Time se naznačuje povećano područje koje se prikazuje na glavnom zaslonu.
3	Možete povećavati ili smanjivati na glavnom zaslonu pomoću trake za povećanje.
4	Kada pritisnete gumb, isključit će se zumiranje uživo. Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

	Opis
5	Ako gledate videozapis na USB uređaju za pohranu Možete početi snimati povećanjem videozapisa na USB uređaju za pohranu. Dodatne informacije potražite u značajki Zoom Recording (Snimka zumiranja). • Ova značajka dostupna je samo za određene modele. • Ovom se značajkom možete koristiti samo s Magic daljinskim upravljačem.
6	Možete pauzirati ili nastaviti s trenutačnim zaslonom.
7	Možete napraviti snimku trenutačnog zaslona. Zabilježene slike možete pregledavati u aplikaciji Photo & Video (Fotografija i videozapis).
8	Možete sakriti podzaslon.

- Za izlazak iz značajke i povratak na početni zaslon, pritisnite ^{LIVE} ZOOM ili **EXIT**. Iz ove značajke također može izaći pomoću gumba **BACK** na daljinskom upravljaču.
- Ako pokrenete drugu aplikaciju na povećanom zaslonu, značajka se zatvori.

Pomicanje položaja povećanog zaslona

- 1. metoda Na glavnom zaslonu pomaknite pokazivač na Magic daljinskom upravljaču na željeni položaj i pritisnite gumb  **Kotačić (OK)**.
- 2. metoda Povećano područje na podzaslonu povucite na željeni položaj pomoću pokazivača na Magic daljinskom upravljaču.
- 3. metoda Pomoću Magic daljinskog upravljača na podzaslonu odaberite područje koje želite povećati.
- Zaslon također možete premjestiti pomoću gumba     na daljinskom upravljaču.


Snimka zumiranja

Pokretanje snimke zumiranja

Povećanjem sadržaja videozapisa na USB uređaju za pohranu možete pokrenuti značajku **Zoom Recording (Snimka zumiranja)**.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- 1 Dok reproducirate videozapis, u aplikaciji **Photo & Video (Fotografija i videozapis)** pritisnite gumb **LIVE ZOOM** na daljinskom upravljaču ili gumb **Ⓢ** **Kotačić (OK)** na Magic daljinskom upravljaču da biste odabrali značajku **START LIVE ZOOM (POKRETANJE ZUMIRANJA UŽIVO)** koja se prikazuje u donjem desnom kutu zaslona.
- 2 Ako pritisnete **●** na desnoj strani zaslona, pokrenut će se **Zoom Recording (Snimka zumiranja)**.



	Opis
1	Pokazuje područje na kojem je pokrenuta značajka Zoom Recording (Snimka zumiranja). Možete podesiti povećanje pomicanjem gumba Ⓚ Kotačić (OK) na Magic daljinskom upravljaču. • Za pomicanje područja snimanja pomaknite pokazivač Magic daljinskog upravljača na željeni položaj na zaslonu i pritisnite gumb Ⓚ Kotačić (OK), • ili ga povucite pomoću pokazivača Magic daljinskog upravljača i pomaknite na željeni položaj.
2	Zaustavite i spremite značajku Zoom Recording (Snimka zumiranja) .
3	Bez spremanja sadržaja značajke Zoom Recording (Snimka zumiranja) , vratite se na prethodni status Live Zoom (Zumiranje uživo) .

- Ovom se značajkom možete koristiti samo s Magic daljinskim upravljačem.
- Ovu značajku možete upotrebljavati samo za sadržaj videozapisa koji je pohranjen na vašem USB uređaju za pohranu.
- Datoteke značajke **Zoom Recording (Snimka zumiranja)** spremaju se na istom mjestu na kojem je pohranjen sadržaj izvornog videozapisa.
- Ako je sadržaj izvornog videozapisa izbrisan, datoteke značajke **Zoom Recording (Snimka zumiranja)** ne mogu se reproducirati.
- Datoteke značajke **Zoom Recording (Snimka zumiranja)** mogu se reproducirati samo na LG projektoru koji podržava tu funkciju.

Korištenje opcije Moj starter

Značajka **Moj starter** omogućuje vam da na projektoru prikazete informacije kao što su trenutno vrijeme, vremenska prognoza i rasporedi koje ste dodali na svoj pametni uređaj.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
- Postavljanjem značajke **Moj starter** na projektoru ili u aplikaciji **LG TV Plus**, značajku **Moj starter** možete podesiti tako da se automatski uključuje u određeno vrijeme dok je projektor uključen.
- Neke značajke bit će dostupne tek nakon što instalirate aplikaciju **LG TV Plus** na svoj pametni uređaj.

Postavljanje na projektoru

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb  (**Brze postavke**).
- 2 Odaberite  → **General (Općenito)** → **Timers (Mjerači)** → **Timer Power On (Mjerač uključen)** → **Set My Starter (Postavi Moj starter)** i opciju postavite na **On (Uključeno)**.

Postavljanje u aplikaciji LG TV Plus

- 1 Preuzmite aplikaciju **LG TV Plus** iz trgovine aplikacija na svom pametnom uređaju.
- 2 Povežite projektor i pametni uređaj na istu mrežu.
- 3 Pokrenite aplikaciju **LG TV Plus** instaliranu na pametnom uređaju.
- 4 Odaberite **Moj starter** u aplikaciji **LG TV Plus** i postavite opcije.

Prikaz rasporeda pomoću značajke Moj starter

Slijedite upute za postavljanje dijeljenja rasporeda s projektorom u aplikaciji **LG TV Plus** kako biste na projektoru mogli prikazati rasporede dodane na vaše pametne uređaje.

- Prikaz na zaslonu (OSD) projektor može se razlikovati ovisno o modelu.

- 1 Pritisnite gumb .
- 2 Odaberite vrijeme prikazano u gornjem desnom kutu zaslona kako biste pokrenuli značajku **RUN MY STARTER (POKRENI MOJ STARTER)**.

- Ako vrijeme nije prikazano, postavite vrijeme za projektor.



- Ako je više pametnih uređaja podešeno za dijeljenje rasporeda s vašim projektorom, prikazuje se raspored na pametnom uređaju koji je posljednji postavljen za dijeljenje rasporeda.
- Dijeljenje rasporeda možete koristiti bez postavljanja značajke **Set My Starter (Postavi Moj starter)**.

Uživanje u internetskim sadržajima

Korištenje internetskog preglednika

Web-mjesto možete otvoriti nakon što u traku za URL unesete njegovu web-adresu. Tražilica nakon unosa riječi za pretraživanje pronalazi informacije o traženoj riječi.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **Web Browser (Internetski preglednik)**.



	Opis
1	Trenutnu stranicu možete dodati na početni zaslon, dodati je ili obrisati pomoću opcije Bookmarks (Oznake) . (Stranica dodana na početni zaslon može se izbrisati samo na početnom zaslonu. U ovom slučaju neće biti izbrisana iz opcije Bookmarks (Oznake) .)
2	Ponovno učitavanje trenutne stranice.
3	Možete uključiti/isključiti Mini TV.

	Opis
4	Povećavanje ili smanjivanje zaslonskog prikaza.
5	History (Povijest) : Otvaranje ili brisanje popisa povijesti. Bookmarks (Oznake) : Otvaranje ili brisanje popisa oznaka. Settings (Postavke) : Konfiguriranje jednostavnih postavki preglednika. Encoding (Kodiranje) : Ako se sadržaj na web-stranici ne prikazuje ispravno, možete promijeniti jezik.
6	Možete koristiti preglednik preko cijelog zaslona. Za povratak na početni zaslon pomoću daljinskog upravljača pomaknite pokazivač na vrh zaslona. Prikazat će se Exit Full Screen (Napusti Potpuni Ekran) .
7	Izađite iz aplikacije Web Browser (Internetski preglednik) .

- Aplikacija **Web Browser (Internetski preglednik)** podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
- Funkcija **Web Browser (Internetski preglednik)** ne podržava instalaciju dodataka.
- Pomoću aplikacije **Web Browser (Internetski preglednik)** nije moguće reproducirati multimedijske datoteke koje nisu u formatima JPEG/PNG/GIF
- Funkcija **Web Browser (Internetski preglednik)** može se zatvoriti ako nema dovoljno prostora u memoriji.
- Aplikacija **Web Browser (Internetski preglednik)** koristi samo fontove ugrađene u projektor. Stoga se tekst može prikazivati u drukčijem fontu nego na računalu.
- Funkcija **Web Browser (Internetski preglednik)** ne podržava preuzimanje datoteka i fontova.
- Obzirom na to da je aplikacija **Web Browser (Internetski preglednik)** preglednik za projektor, radit će drugačije od preglednika za računala.
- Budući da je aplikacija **Web Browser (Internetski preglednik)** preglednik za projektor, neki se sadržaji možda neće pravilno reproducirati.
- Potreban je nadzor nad djecom koja bi mogla pristupiti neprimjerenom sadržaju jer se ovaj proizvod može povezati s internetom.
- Pristup nekim aplikacijama, uključujući internetski preglednik, može se ograničiti kako bi blokirao neprimjeren internetski sadržaj.
- Za postavljanje postavki odaberite  (**Brze postavke**) →  → **Safety (Sigurnost)** → **Application Locks (Zaključavanje aplikacija)**.

Postavljanje internetskog preglednika

Pritisnite  u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Settings (Postavke)**.

- **On Startup (Prilikom pokretanja)**

Početnu stranicu preglednika možete postaviti na jednu od sljedećih opcija:

Open the New Tab page (Otvori stranicu Nova kartica)/Continue where I left off (Nastavi gdje sam stao)/Home page: (Početna stranica):

- **Search Engines (Tražilice)**

Možete odabrati zadanu tražilicu.

- **Recommended Sites (Preporučena mjesta)**

Možete promijeniti postavke tako da se prikazuju **Recommended Sites (Preporučena mjesta)**.

Recommended Sites (Preporučena mjesta) i **Most Visited Sites (Najposjećenije Mjesta)** prikazuju se u novoj kartici.

Značajka **Recommended Sites (Preporučena mjesta)** možda nije dostupna u vašoj državi.

Da biste sakrili značajku **Recommended Sites (Preporučena mjesta)**, odaberite **Off (Isključeno)** pod **Settings (Postavke)**.

- **Always Show Bookmarks Bar (Uvijek Prikaži Traku Oznaka)**

Možete promijeniti postavke tako da se kartica **Bookmarks (Oznake)** uvijek prikazuje.

- **Private Browsing (Privatno pregledavanje)**

Postavke možete konfigurirati tako da ne ostaju zapisi nakon pretraživanja.

- **Site Filtering (Filtriranje web-mjesta)**

- **Approved Sites (Odobrena web-mjesta)** : Konfiguracija postavki kako bi se otvarale samo prethodno registrirane web-stranice.

- **Blocked Sites (Blokirana web-mjesta)** : Konfiguriranje postavki kako bi se određena web-mjesta blokirala.

* Kako biste koristili funkciju **Site Filtering (Filtriranje web-mjesta)**, unesite lozinku projektora.


Početna lozinka je "0000".

Obavijesti

Korištenje obavijesti

Opcija **Notifications (Obavijesti)** u stvarnom vremenu prenosi obavijesti iz različitih aplikacija i LG usluga. Prikazuje status aplikacija koje se trenutno izvode i omogućuje vam pregled, brisanje i pokretanje svih obavijesti na jednom mjestu.

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb .
- 2 Pokrenite aplikaciju **Notifications (Obavijesti)**.



	Opis
1	Možete izbrisati obavijesti.
2	Pritisnite more (više) kako biste duže obavijesti vidjeli u potpunosti.
3	Brisanje svih obavijesti.
4	Pokretanje aplikacije ili pomicanje na URL.

UVOD U POSTAVKE


Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Brze postavke

Za brzo korištenje funkcije postavljanja

Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb  (Brze postavke).

Prikazuje skup brzih i jednostavnih kontrola kao što su **Picture Mode (Način slike)**, **Aspect Ratio (Format slike)**, **Sound Out (Audio izlaz)** itd.



	Opis
1	Zatvaranje brzih postavki.
2	Postavljanje opcije Picture Mode (Način slike) .
3	Postavljanje opcije Aspect Ratio (Format slike) .
4	Postavljanje opcije Sound Out (Audio izlaz) .
5	Možete postaviti Sleep Timer (Mjerač vremena gašenja) .
6	Postavljanje opcije PJT Mode (PJT način) .
7	Postavljanje dodatnih opcija.

Postavke slike

Način slike

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Picture Mode Settings (Postavke načina slike)** → **Picture Mode (Način slike)**

Odabir načina slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, preferencama ili vrsti videozapisa.

Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike mogu se razlikovati.

Kada gledate sadržaj mrežnih usluga, način slike može se promijeniti kako bi odgovarao sadržaju koji se prikazuje.

- **Vivid (Živo)**

Povećavanje oštrote slike povećavanjem kontrasta, svjetline i oštrote.

- **Standard (Standardno)**

Prikaz slike s uobičajenim razinama kontrasta, svjetline i oštrote.

- **Cinema (Kino)**

Optimizacija zaslona za filmove.

- **Sports (Sport)**

Optimizacija zaslona za sport. Povećava oštrinu prikaza brzih pokreta kao što su udaranje ili bacanje lopte.

- **Game (Igra)**

Optimizacija zaslona za igre.

- **HDR Effect (HDR efekt)**

Značajka vam omogućava da uživate u dinamičnoj, jasnijoj slici tako da ispravlja svijetla i tamna područja zaslona. Ova značajka pruža stvarniju sliku, čak i kada je razina gradacije izvorne slike visoka.

- Ako postavite **Picture Mode (Način slike)** na **HDR Effect (HDR efekt)**, nećete moći koristiti sve **Picture Mode Settings (Postavke načina slike)**.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- **Technicolour[®] Expert (Technicolour[®] stručno)**

Boje su optimizirali poznati stručnjaci za boje tvrtke Technicolour, koji su zaslužni za najkvalitetniji holivudski sadržaj.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

- **Expert (Bright Room) (Stručno (Svjetla soba))/Expert (Dark Room) (Stručno (tamna soba))**

Omogućivanje stručnjaku ili zaljubljeniku u kvalitetu slike podešavanja na najbolju kvalitetu slike.

Postavke načina slike

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Picture Mode Settings**
(Postavke načina slike)

Ova značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina slike.

- **Contrast (Kontrast)**
Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja na slici. Što je vrijednost bliža broju 100, veći je kontrast.
- **Brightness (Svjetlina)**
Podešava ukupnu svjetlinu zaslona. Što je vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.
- **Sharpness (Oštrina)**
Podešavanje oštrote slike na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 50, oštrija i jasnija je slika.
- **V Sharpness (Oštrina V)**
Podešavanje oštrote ruba kontrasta u okomitom smjeru.
- **H Sharpness (Oštrina H)**
Podešavanje oštrote ruba kontrasta u vodoravnom smjeru.
- **Colour (Boja)**
Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju 100, boja je dublja.
- **Tint (Sjena)**
Podešavanje ravnoteže između crvene i zelene na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju Crveno 50, boja će biti crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno 50, boja će biti zelenija.
- **Colour Temperature (Temperatura boje)**
Podešavanje temperature boje na hladno/srednje/toplo/prirodno.
 - Postavke koje odredite primjenjuju se samo na trenutno odabrani ulaz. Da biste primijenili trenutne postavke slike na sve vrste ulaza, odaberite **Apply to All Inputs (Primijeni na sve ulaze)**.
 - Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- **Apply to All Inputs (Primijeni na sve ulaze)**
Spremanje trenutnih vrijednosti postavki odabranog načina slike za sve ulaze.
- **Reset (Ponovno postavljanje)**
Ova opcija ponovno postavlja izvorne postavke slike.
 - Svaki način slike možete vratiti na početne vrijednosti zasebno. Odaberite način slike koji želite ponovno postaviti i omogućite ga.

Napredno upravljanje/Stručno upravljanje

Podešavanje postavki zaslona za pojedinačne načine slike.

 **(Brze postavke)** →  → **Picture (Slika)** → **Picture Mode Settings (Postavke načina slike)** → **Advanced Controls (Napredno upravljanje)**

- **Dynamic Contrast (Dinamički Kontrast)**

Ispravljanje razlike između svijetlih i tamnih područja zaslona radi optimalnih rezultata ovisno o svjetlini slike.

- **Dynamic Colour (Dinamična boja)**

Podešavanje boje i zasićenja slike radi živopisnije slike s više boja.

- **Preferred Colour (Poželjna boja)**

Podešavanje boja kože, trave i neba prema vašim osobnim željama.

- **Colour Gamut (Skala boja)**

Odabir raspona boja za prikaz.

- **Super Resolution (Super razlučivost)**

Podešavanje razlučivosti kako bi zatamnjene i mutne slike bile jasnije.

- **Gamma**

Podešavanje srednje svjetline slike.

 (Brze postavke) →  → Picture (Slika) → Picture Mode Settings (Postavke načina slike) → Expert Controls (Stručno upravljanje)

Ako način slike postavite na Stručno, možete podešavati sljedeće značajke.

- **Dynamic Contrast (Dinamički Kontrast)**
Ispravljanje razlike između svijetlih i tamnih područja zaslona radi optimalnih rezultata ovisno o svjetlini slike.
- **Super Resolution (Super razlučivost)**
Podešavanje razlučivosti kako bi zatamnjene i mutne slike bile jasnije.
- **Colour Gamut (Skala boja)**
Odabir raspona boja za prikaz.
- **Edge Enhancer (Poboljšavanje ruba)**
Rubove videozapisa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način.
- **Colour Filter (Filtar boja)**
Filtriranje određenog spektra u RGB bojama kako bi se precizno prilagodila zasićenost boja i nijanse.
- **White Balance (Balans bijele boje)**
Podešavanje ukupne temperature boje na zaslonu prema želji.
- **Colour Management System (Sustav upravljanja bojama)**
Ovu značajku stručnjaci koriste za podešavanje boja pomoću testnog uzorka za šest boja (**Red (Crvena)/Green (Zelena)/Blue (Plava)/Cyan (Cijan)/Magenta/Yellow (Žuta)**) bez utjecaja na područja drugih boja. Kod uobičajenih slika možda neće biti primjetnih promjena boje.
 - Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- **Gamma**
Podešavanje srednje svjetline slike.

Opcije slike

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Picture Mode Settings**
(Postavke načina slike) → **Picture Options (Opcije slike)**

Podešavanje detaljnih postavki za daljnje optimiziranje slike.

- **Noise Reduction (Smanjenje buke)**
Uklanjanje malih točaka koje se ističu kako bi slika bila jasna.
- **MPEG Noise Reduction (MPEG smanjenje buke)**
Smanjenje buke koja nastaje tijekom stvaranja digitalnih videosignala.
- **Black Level (Zacrtnjenost)**
Kompenzira svjetlinu zaslona i kontrast podešavanjem zatamnjenja zaslona.
- **Real Cinema (Pravo kino)**
Pruža doživljaj sličan onome u kinu.
- **TruMotion**
Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
Optimizacija kvalitete slika s brzim pokretima.
 - **Off (Isključeno)**: Isključivanje opcije **TruMotion**.
 - **Smooth (Glatko)**: Ublažavanje slika s brzim pokretima.
 - **Clear (Jasno)**: Jasnije prikazivanje slika s brzim pokretima.
 - **Clear Plus (Dodatna jasnoća)**: Jasnije prikazivanje slika s brzim pokretima pomoću upravljanja pozadinskim osvjetljenjem.
 - **User (Korisnik)**: Ručno postavljanje opcija **De-Judder (Smanjivanje podrhtavanja)/De-Blur**.
 - **De-Judder (Smanjivanje podrhtavanja)**: Podešavanje podrhtavanja na zaslonu.
 - **De-Blur**: Smanjenje učinka zamagljenosti pokreta.
- Napredne se postavke mogu promijeniti samo u načinu **User (Korisnik)**.
- Ovisno o ulaznom signalu ili odabranom načinu rada za sliku, dostupne opcije mogu se razlikovati.
- Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o modelu.

Format slike

 (Brze postavke) →  → Picture (Slika) → Aspect Ratio Settings (Postavke formata slike) → Aspect Ratio (Format slike)

Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Ovisno o ulaznom signalu, dostupne veličine zaslona mogu se razlikovati.

- **16:9**
Prikaz formata slike 16:9.
- **Original (Izvorno)**
Promjena formata slike na 4:3 ili 16:9 ovisno o ulaznom videosignalu.
- **4:3**
Prikaz formata slike 4:3.
- **Vertical Zoom (Okomiti zum)**
Možete podesiti okomitu dimenziju zaslona i okomito poravnati zaslon pomoću opcija **Adjust Zoom Ratio (Prilagodi omjer zuma)** i **Adjust Screen Position (Prilagodi položaj zaslona)**.
- **All-Direction Zoom (Zum u svim smjerovima)**
Možete podesiti okomitu, vodoravnu i dijagonalnu dimenziju zaslona i okomito/vodoravno poravnati zaslon pomoću opcija **Adjust Zoom Ratio (Prilagodi omjer zuma)** i **Adjust Screen Position (Prilagodi položaj zaslona)**.

Automatski

 (Brze postavke) →  → Picture (Slika) → Aspect Ratio Settings (Postavke formata slike) → Just Scan (Samo skeniraj)

Postavite li ovu značajku na **On (Uključeno)**, možete pregledavati sadržaj u formatu slike izvora sadržaja. Ako rub ekrana nije jasan, postavite ga na **Off (Isključeno)**.

Ako je postavljena na **Auto (Automatski)**, funkcija će ovisno o informacijama sadržanima u videosignalu prebacivati između statusa **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovati ovisno o trenutačnom ulazu.

Ušteda energije

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Energy Saving (Ušteda energije)**

Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.

- **Minimum/Medium (Srednje)/Maximum (Maksimum)**
Primjenjuje prethodno postavljeni način **Energy Saving (Ušteda energije)**.
- Ako se na zaslonu prikazuje poruka da je baterija gotovo prazna, ušteda energije će se promijeniti u način rada s maksimalnom uštedom energije i onemogućiti.
 - Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Test slike

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Picture Test (Test slike)**

Najprije pokrenite Test slike kako biste vidjeli je li izlazni videosignal ispravan, a zatim odaberite je li bilo pogreške.

Ako nema problema s testnom slikom, provjerite priključeni vanjski uređaj.

Test fokusiranja

 (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Focus Test (Test fokusiranja)**

Provjera fokusa slike projektora.

Da biste fokusirali sliku, upotrijebite funkciju **Focus Test (Test fokusiranja)** da biste polagano prilagodili prsten za fokusiranje prema lijevo ili desno dok gledate oznaku **+** na zaslonu. Optimalni se fokus dobiva kad su lijeva i desna strana zaslona u balansu. Uređaj se ne smije pomicati prilikom podešavanja fokusa.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Postavke zvuka

Način ozvučenja Smart

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Smart Sound Mode (Način ozvučenja Smart)

Automatska optimizacija zvuka na temelju vrste sadržaja.

Ova je postavka dostupna samo za interni zvučnik projektor.

Na popisu odaberite **On (Uključeno)** da biste omogućili ovaj način.

- Ako je ova značajka uključena, ne možete ručno podesiti način ozvučenja.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Način zvuka

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Mode Settings (Postavke načina zvuka) → Sound Mode (Način ozvučenja)

Možete odabrati najprikladniji način zvuka za svaki žanr.

- **Standard (Standardno)**
Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
- **Cinema (Kino)**
Optimizacija zvuka za kina.
- **Clear Voice III**
Zvuk čini jasnijim.
- **Sports (Sport)**
Optimizacija zvuka za sport.
- **Music (Glazba)**
Optimizacija zvuka za glazbu.
- **Game (Igra)**
Optimizacija zvuka za igranje igara.

Postavke načina zvuka

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Mode Settings (Postavke načina zvuka)

Opcije **Virtual Surround Plus/ULTRA Surround**, **Equalizer (Ekvilizator)** i **Reset (Ponovno postavljanje)** možete koristiti samo ako je opcija **Sound Mode (Način ozvučenja)** postavljena na **Standard (Standardno)**.

Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

- **Balance (Ravnoteža)**

Možete podesiti glasnoću na lijevom i desnom zvučniku.

- **Virtual Surround Plus / ULTRA Surround**

Uz višekanalni surround zvučni efekt uživajte u prožimajućem doživljaju zvučnog okruženja.

- **Equalizer (Ekvilizator)**

Željeni zvuk možete postaviti izravnim podešavanjem ekvilizatora.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)

- **Reset (Ponovno postavljanje)**

Postavke efekata zvuka možete vratiti na zadane vrijednosti.

Audioizlaz

Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Reprodukcija zvuka putem unutarnjih zvučnika projektor

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Internal Projector Speaker (Interni zvučnik Projektor)

Zvuk se reproducira putem unutarnjih zvučnika projektor.

Reprodukcija zvuka putem vanjskog audiouređaja koji je povezan s digitalnim optičkim priključkom ili HDMI (ARC) priključkom

Zvuk iz projektor reproducira se putem vanjskog audiouređaja koji je povezan s digitalnim optičkim priključkom **HDMI(ARC)**. Omogućite SIMPLINK radi reprodukcije zvuka putem **HDMI(ARC)** priključka.

- Ako odaberete **Off (Isključeno)** dok je SIMPLINK omogućen, postavka izlaza zvuka vraća se na zadanu postavku kako bi se zajamčio neprekinuti izlaz zvuka.

- **Samo za model PF50K:**

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Audio Out (HDMI ARC) (Audio izlaz (HDMI ARC))

- **Samo za model HU80K:**

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Audio izlaz (Optički/HDMI ARC))

Konfiguriranje postavki izlaza digitalnog zvuka

- Samo za model PF50K:

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Audio Out (HDMI ARC) (Audio izlaz (HDMI ARC)) → Digital Sound Out (Izlaz digitalnog zvuka)

- Samo za model HU80K:

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Audio izlaz (Optički/HDMI ARC)) → Digital Sound Out (Izlaz digitalnog zvuka)

- Ove su postavke dostupne samo kada su odabrane opcije Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Audio izlaz (Optički/HDMI ARC))/Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Interni zvučnik Projektora + Audio Out (Optički))

Možete konfigurirati postavke opcije **Digital Sound Out (Izlaz digitalnog zvuka)**.

	Audioulaz	Digitalni audioizlaz
Auto (Automatski)	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	(Optički) Dolby Digital ¹⁾ (HDMI ARC) Dolby Digital Plus
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS / PCM
	DTS Express	DTS / PCM
	DTS-HD MA	PCM / DTS
PCM	Sve	PCM

1) Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.

Povezivanje i korištenje audiouređaja koji podržavaju značajku LG Sound Sync (Optički)

 (Brze postavke) →  → **Sound (Zvuk)** → **Sound Out (Audio izlaz)** → **LG Sound Sync (Optical)** (**LG Sound Sync (Optički)**)

Na optički digitalni audioizlaz možete priključiti uređaj koji podržava značajku **LG Sound Sync (Optical)** (**LG Sound Sync (Optički)**) i uživati u bogatijem i kvalitetnijem zvuku.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog upravljača projektor.

Bežično povezivanje i korištenje audiouređaja

 (Brze postavke) →  → **Sound (Zvuk)** → **Sound Out (Audio izlaz)** → **LG Sound Sync / Bluetooth**

Bežično možete povezati Bluetooth audiouređaj ili Bluetooth slušalice kako biste uživali u bogatijem i kvalitetnijem zvuku projektor.

- Ako ste nedavno povezali uređaj čiji soundbar zvučnik podržava značajku **LG Sound Sync**, ova se značajka automatski pokušava povezati s tim uređajem.
- Na nekim se uređajima ova značajka automatski pokušava povezati s nedavno povezanim uređajem kada je projektor uključen.
- Preporučujemo povezivanje LG audiouređaja koji podržava značajku **LG Sound Sync** pomoću načina rada **LG TV** ili **LG Sound Sync** na uređaju.
- Pritisnite **DEVICE SELECTION (ODABIR UREĐAJA)** za prikaz povezanih uređaja ili uređaja koji se mogu povezati kako biste povezali neki od njih.
- Glasnoću priključenog uređaja možete podesiti pomoću daljinskog upravljača projektor.
- Ako ne možete povezati uređaj, provjerite napajanje uređaja koji želite povezati i provjerite radi li audiouređaj ispravno.
- Ovisno o tipu, Bluetooth uređaj možda se neće pravilno povezati, a može i nepravilno raditi, npr. zvuk i slika možda neće biti sinkronizirani.
- Zvuk može biti isprekidan ili njegova kvaliteta lošija ako:
 - je Bluetooth uređaj predaleko od projektor;
 - postoje prepreke između Bluetooth uređaja i projektor;
 - se koriste istovremeno s drugom opremom koja koristi radijske frekvencije kao što su mikrovalne pećnice ili bežična LAN mreža.
- Ako Bluetooth zvučnike koji podržavaju Dual/Double/2-Channel način rada upotrebljavate s Magic daljinskim upravljačem, to može ograničiti upotrebljivost zvučnika.

Uporaba Audio izlaza (Line Out) / žičanih slušalica

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Audio Out (Line Out) (Audio izlaz (Line Out))/Wired Headphones (Žičane slušalice)

Kako biste optimizirali izlaz zvuka u skladu s povezanim uređajem, odaberite **Wired Headphones (Žičane slušalice)** ili **Audio Out (Line Out) (Audio izlaz (Line Out))**.

- Ako povežete žičane slušalice dok je projektor uključen, projektor će ih automatski pronaći i reproducirati zvuk kroz njih.

Istovremena reprodukcija zvuka putem unutarnjih zvučnika projektor i vanjskog audiouređaja

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

- Pomoću opcije **Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Interni zvučnik Projektor + Audio Out (Optički))**

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Interni zvučnik Projektor + Audio Out (Optički))

- Zvuk se istovremeno reproducira putem ugrađenih zvučnika projektor i audiouređaja povezanog s digitalnim optičkim audioizlazom.
- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.

- Pomoću opcije **Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Interni zvučnik Projektor + Žičane slušalice)**

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Out (Audio izlaz) → Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Interni zvučnik Projektor + Žičane slušalice)

- Zvuk se istovremeno reproducira putem unutarnjih zvučnika projektor i opcije **Wired Headphones (Žičane slušalice)**.

Autom. glasnoća

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Auto Volume (Automatska glasnoća)

Za automatsko podešavanje razine glasnoće pritisnite **On (Uključeno)**.

Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Podešavanje AV sinkronizacije

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → AV Sync Adjustment (AV Sync Podešavanje)

Podešavanje sinkronizacije zvuka iz aktivnog zvučnika.

Što je vrijednost bliža znaku minusa (-), zvuk izlazi brže. Što je vrijednost bliža znaku plusa (+), zvuk sporije izlazi u odnosu na zadane vrijednosti.

(Međutim, ako je opcija **Sound Out (Audio izlaz)** postavljena na **LG Sound Sync / Bluetooth**, brzina izlaska zvuka može biti samo veća. U ovom slučaju, što je vrijednost bliža znaku plusa (+), zvuk izlazi brže u odnosu na zadane vrijednosti.) Ako odaberete **Bypass**, zvuk iz vanjskih uređaja izlazi bez ikakve odgode zvuka. Zvuk može izlaziti prije videosignala jer projektor neko vrijeme obrađuje izlaz videosignala.

Testiranje zvuka

 (Brze postavke) →  → Sound (Zvuk) → Sound Test (Testiranje zvuka)

Pokrenite opciju **Sound Test (Testiranje zvuka)** kako biste provjerili je li izlazni audiosignal ispravan, a zatim odaberite je li došlo do pogreške.

Ako nema problema s testom, provjerite priključeni vanjski uređaj.

- Test zvuka moguće je provesti samo na internom zvučniku projektora.

Mreža

Naziv projektora

 (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Projector Name (Naziv projektora)**

Za postavljanje naziva pametnog projektora u mreži možete koristiti zaslonu tipkovnicu.

- Moguće je unijeti najviše 30 znakova engleske abecede.

Povezivanje kabelom (ethernet)

 (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Wired Connection (Ethernet) (Žičana veza (ethernet))**

Ovaj će se projektor automatski povezati s mrežom ako je na nju spojen kabelom.

Za promjenu postavki veze s mrežom u postavkama mreže odaberite **Edit (Uredi)**.

Wi-Fi

 (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Wi-Fi Connection (Wi-Fi)**

Ako ste projektor podesili za bežičnu mrežu, možete potražiti bežične internetske mreže i povezati se s njima.

- **Add a Hidden Wireless Network (Dodaj skrivenu bežičnu mrežu)**
Ako izravno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.
- **Connect via WPS PBC (Spajanje preko WPS PBC)**
Jednostavno povezivanje kada se pritisne gumb bežične pristupne točke koja podržava PBC.
- **Connect via WPS PIN (Spoji preko WPS PIN-a)**
Jednostavno povezivanje kada se u web stranicu za konfiguraciju pristupne točke unese PIN bežične pristupne točke s kojom se želite povezati.
- **Advanced Wi-Fi Settings (Napredne Wi-Fi postavke)**
Ako izravno unesete podatke o mreži, možete pristupiti bežičnoj mreži.

Wi-Fi Direct

 (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct je funkcija koja omogućuje povezivanje projektor s uređajem koji podržava Wi-Fi Direct bez bežičnog usmjerivača. Datoteke spremljene na uređajima povezanim putem funkcije Wi-Fi Direct možete otvoriti u aplikacijama **Photo & Video (Fotografija i videozapis)** i **Music (Glazba)**.

- 1** Omogućite Wi-Fi Direct na uređaju s kojim se želite povezati.
- 2** Prikazuje se popis uređaja koji se mogu povezati s projektorom.
- 3** Odaberite uređaj za povezivanje.
- 4** Ako željeni uređaj prihvaća zahtjev, uspostaviti će se Wi-Fi Direct veza.
- 5** Na željenom povezanom uređaju odaberite datoteke videozapisa, glazbe i fotografija koje želite otvoriti na projektoru putem aplikacije LG TV Plus ili značajke dijeljenja sadržaja.
- 6** Datoteke spremljene na uređajima povezanim putem funkcije Wi-Fi Direct možete otvoriti u aplikacijama **Photo & Video (Fotografija i videozapis)** i **Music (Glazba)**.

LG Connect Apps

 (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **LG Connect Apps**

LG Connect Apps omogućuje aplikacije, kao što su dijeljenje fotografija ili daljinski upravljači na mobilnim uređajima, uz mogućnost pristupa i upravljanja određenim značajkama projektor.

Postavite opciju **LG Connect Apps** na **On (Uključeno)**. (Kada je prestanete koristiti, vratite je na **Off (Isključeno)**).

- Ako želite prekinuti vezu svih uređaja s projektorom, na zaslonu pritisnite **REVOKE PAIRING (OPOZOVI UPARIVANJA)**.

Općenito

Jezik

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Jezik (Language)

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na zaslonu.

- **Menu Language (Jezik izbornika)**
Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuje na zaslonu.
- **Keyboard Languages (Jezik tipkovnice)**
Odaberite jezik zaslonske tipkovnice.

Mjesto

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Location (Mjesto)

Možete promijeniti lokaciju pametnog projektora.

- **Service Area Postcode (Poštanski broj područja usluge)**
Ova se funkcija koristi za postavljanje lokacije prijema projektora unosom poštanskog broja.
- **LG Services Country (Država LG usluga)**
Ako ne podesite opciju **Set Automatically (Postavi automatski)**, zemlju možete odabrati ručno.
 - Kada niste povezani s mrežom, državu morate postaviti ručno.
 - Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o državi.

Vrijeme i datum

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Time & Date (Vrijeme i datum)

Možete provjeriti ili promijeniti vrijeme dok gledate projektor.

Set Automatically (Postavi automatski)

Mreža automatski postavlja vrijeme koje se prikazuje na zaslonu projektor.

- **Time (Vrijeme)/Date (Datum)/Time Zone (Vremenska zona)**
Vrijeme i datum možete postaviti ručno ako je prikazano vrijeme netočno.
- **Custom Time Zone (Prilagođena vremenska zona)**
Kada odaberete **Custom (Prilagođeno)** za opciju **Time Zone (Vremenska zona)**, aktivirat će se izbornik **Custom Time Zone (Prilagođena vremenska zona)**.

Vrijeme gašenja

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Timers (Mjerači) → Sleep Timer (Mjerač vremena gašenja)

Postavljanje isključivanja projektor u određeno vrijeme.

Ako želite onemogućiti opciju **Sleep Timer (Mjerač vremena gašenja)**, odaberite **Off (Isključeno)**.

Mjerač uključen/Mjerač isključen

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Timers (Mjerači) → Timer Power On (Mjerač uključen)/Timer Power Off (Mjerač isključen)

Možete postaviti vrijeme uključivanja i isključivanja projektor.

Odaberite **Isključeno** ako ne namjeravate postaviti opciju **Timer Power On (Mjerač uključen)/Timer Power Off (Mjerač isključen)**.

- Za korištenje opcije **Timer Power On (Mjerač uključen)/Timer Power Off (Mjerač isključen)** potrebno je postaviti točno vrijeme.
- Projektor će se automatski isključiti ako 120 minuta ne pritisnete niti jedan gumb, čak i ako se projektor uključi u vrijeme postavljeno pomoću opcije **Timer Power On (Mjerač uključen)**.

Automatsko isključivanje

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Timers (Mjerači) → Auto Off (Automatsko isključivanje)

Ako nema signala ni pritiska tipke, projektor će se automatski isključiti nakon isteka određenog vremena.

Postavi Moj starter

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Timers (Mjerači) → Timer Power On (Mjerač uključen) → Set My Starter (Postavi Moj starter)

Postavite li moj starter na svojem projektoru ili aplikaciju LG TV Plus na mobilni uređaj, možete primati personalizirane informacije, kao što su vrijeme ili rasporedi putem svojeg projektora. Postavite **Set My Starter (Postavi Moj starter)** na **On (Uključeno)**.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.
- Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o državi.
- Informacije o vremenu možete pregledavati samo kada ste povezani s mrežom.

Upravljanje računom

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Account Management (Upravljanje računom)

Upravljanje podacima i postavkama računa.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Eco način

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Eco Mode (Eco način)

Postavljanje opcija za uštedu energije radi smanjenja potrošnje energije.

- **Auto Power Off (Automatski isključi)**
Postavite projektor tako da se automatski isključi kada se ne koristi određeno vrijeme.
- **HDD Eco Mode (HDD Eco način)**
Ako ovaj način postavite na **On (Uključeno)**, USB tvrdi disk povezan s projektorom prijeći će u način rada za uštedu energije kada se dulje vrijeme ne koristi.

Mobilni projektor uključen

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Mobile Projector On (Mobilni projektor uključen)

Ako je značajka **Turn on via Wi-Fi (Uključivanje putem Wi-Fi-a)** ili **Turn on via Bluetooth (Uključivanje putem Bluetootha)** postavljena na **On (Uključeno)**, projektor možete uključiti pomoću aplikacije koja podržava opciju **Mobile Projector On (Mobilni projektor uključen)** i na projektoru vidjeti zaslon aplikacije.

- Značajka **Turn on via Wi-Fi (Uključivanje putem Wi-Fi-a)** mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava ovu značajku.
- Značajka **Turn on via Bluetooth (Uključivanje putem Bluetootha)** može se koristiti samo s određenim pametnim telefonima LG Electronics.
- Projektor treba biti povezan s mrežom.
- Projektor mora biti priključen u izvor napajanja.
- Projektor i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani s istom mrežom.
- Prije prvog povezivanja provjerite je li uređaj koji ćete povezati spreman za povezivanje.
- Ova značajka dostupna je samo u određenim zemljama.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → SIMPLINK (HDMI-CEC)

Različitim multimedijским uređajima koji su povezani putem HDMI priključka možete upravljati i koristiti ih pomoću daljinskog upravljača projektor.

Auto Keystone

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Auto Keystone (Automatski Keystone)

Auto Keystone (Automatski Keystone) osigurava pravokutnu zaslonsku sliku automatskim podešavanjem broja za korigiranje kuta ako uslijed naginjanja projektor slika poprimi trapezoidni oblik.

- **On (Uključeno)**
Automatsko podešavanje broja za korigiranje kuta.
- **Off (Isključeno)**
Ručno podešavanje broja za korigiranje kuta.

Keystone

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **Keystone**

Kako biste spriječili trapezoidni oblik slike na zaslonu, opcija Korigiranje kuta omogućava prilagodbu širine gornjeg i donjeg dijela slike ako projektor nije postavljen pod pravim kutom u odnosu na zaslon.

Način rada PJT

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **PJT Mode (PJT način)**

Ovom funkcijom projicirana se slika okreće po okomitoy ili vodoravnoj osi.

Automatsko uključivanje

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **Auto Power (Automatsko napajanje)**

Kada u projektor priključite kabel za napajanje, projektor će se automatski uključiti. Međutim, modeli opremljeni baterijom uključit će se čim je prekidač za napajanje postavljen na **ON**.

- **Samo za model PF50K:**
 - **On (Uključeno):** Kada je prekidač za napajanje postavljen na **ON**, projektor se uključiti.
 - **Off (Isključeno):** Kada je prekidač za napajanje postavljen na **ON**, projektor prelazi u stanje mirovanja.
- **Samo za model HU80K:**
 - **On (Uključeno):** Ako projektor priključite u strujnu mrežu, automatski će se uključiti.
 - **Off (Isključeno):** Ako projektor priključite u strujnu mrežu, prijeći će u stanje mirovanja.

Velika visina

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **High Altitude (Visoka nadmorska visina)**

Ovu opciju uključite ako projektor koristite na nadmorskoj visini iznad 1200 metara.

U suprotnom bi se projektor mogao pregrijati ili bi se mogla aktivirati njegova funkcija za zaštitu. Ako se to dogodi, isključite projektor i zatim ga ponovo uključite nakon nekoliko minuta.

- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Bežična tipkovnica tvrtke LG

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **LG Wireless Keyboard (Bežična tipkovnica tvrtke LG)**

Ova značajka omogućuje vam da povežete LG bežičnu tipkovnicu sa svojim uređajem.

Uključite uređaj, postavite ga na način rada za uparivanje i zatim pritisnite **CONNECT (SPAJANJE)** na zaslonu projektora.

- Podržana tipkovnica
 - Tipkovnica LG Rolly
- Ako je LG bežična tipkovnica već bila povezana s projektorom, automatski će se ponovno povezati nakon što ga uključite.
- Za prekidanje postojeće veze pritisnite **DISCONNECT (ODSPOJI)**.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Pomoć za postavke

 (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **Settings Help (Pomoć za postavke)**

Ako odaberete izbornike za postavljanje, vidjet ćete savjete za postavke. Opisni okvir uključite/isključite u opciji postavki.

Čuvar zaslona

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Screen Saver (Čuvar zaslona)

Kada se trenutno pokrenuta aplikacija ne koristi sat vremena, zamijenit će je Screen Saver (Čuvar zaslona).

Ponovno postavljanje početnih postavki

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Reset to Initial Settings (Ponovno postavljanje početnih postavki)

Vraćanje projektor na početne postavke. Time se sve postavke vraćaju na svoje zadane vrijednosti.

Nakon ponovnog postavljanja projektor će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je opcija **Safety (Sigurnost)** postavljena na **On (Uključeno)**, upišite lozinku u opciju **Reset to Initial Settings (Ponovno postavljanje početnih postavki)**
- Nemojte isključivati napajanje tijekom pokretanja.
- Preporučujemo da ponovno postavite postavke projektor na **Reset to Initial Settings (Ponovno postavljanje početnih postavki)** prije prodavanja ili prenošenja trećim osobama.

O ovome projektoru

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → About This Projector (O Ovome Projektoru)

Možete pregledati informacije o uslugama za korisnike. (Ažuriranje softvera, informacije o projektoru, korisnički ugovori o korištenju itd.)

Samodijagnoza

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Self Diagnosis (Auto dijagnostika)

Rješavanje tehničkih problema do kojih bi moglo doći tijekom korištenja uređaja.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → HDMI ULTRA HD Deep Colour

Ako uređaj povezan s HDMI ulaznim priključkom također podržava ULTRA HD Deep Colour, slika može biti jasnija.

Međutim, ako ga uređaj ne podržava, moguće je da ne radi ispravno. U takvom slučaju promijenite postavku projektora ULTRA HD Deep Colour na **Off (Isključeno)**.

- Podržana razlučivost zaslona
 - Uključeno: podržava 4K pri 60Hz (4:4:4, 4:2:2, i 4:2:0)
 - Isključeno: podržava 4K pri 60Hz (4:2:0)

Razlučivost	Broj slika u sekundi (Hz)	Dubina boja / uzorkovanje boja		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 x 2160p 4096 x 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	
	59,94	YCbCr 4:2:2 ¹⁾		
	60	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) Podržana kada je značajka **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na **On (Uključeno)**.

- Postavke se mogu mijenjati samo za HDMI ulaz koji se trenutno koristi.
- Možete odrediti različite postavke za svaki HDMI ulaz.
- Ova značajka dostupna je samo za određene modele.

Promjena načina projektora

 (Brze postavke) →  → General (Općenito) → Home/Store Mode (Kućna upotreba/Način trgovine)

Možete birati između **Home Mode (Način rada kod kuće)** i **Store Mode (Način rada u trgovini)**.

Ako se projektorom koristite kod kuće, odaberite **Home Mode (Način rada kod kuće)**.

Značajku **Store Mode (Način rada u trgovini)** odaberite samo ako će projektor biti izložen u trgovini. Odaberite Način trgovine za postavke optimizirane za izlaganje u trgovini.

Postavke opcije Sigurnost

- Opciju **Safety (Sigurnost)** postavite na **On (Uključeno)**.
- Početna lozinka je "0000".
Ako je odabrana zemlja Hrvatska, lozinka nije "0000" nego "1234".
- Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o modelu.

Zaključavanje aplikacija

 (Brze postavke) →  → **Safety (Sigurnost)** → **Application Locks (Zaključavanje aplikacija)** → Odabir aplikacija koje će se zaključavati.

Aplikaciju možete zaključati ili otključati.

- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja se trenutno izvodi.

Zaključavanje ulaza

 (Brze postavke) →  → **Safety (Sigurnost)** → **Input Locks (Zaključavanje unosa)** → Odabir ulaza koji će se zaključavati.

Ulaz možete zaključati ili otključati.

Ponovno postavljanje lozinke

 (Brze postavke) →  → **Safety (Sigurnost)** → **Reset Password (Ponovno postavljanje lozinke)**

Postavite ili promijenite lozinku za projektor.

Pristupačnost

Opcije pokazivača

 (Brze postavke) →  → Accessibility (Pristupačnost) → Pointer Options (Opcije pokazivača)

Možete postaviti brzinu i oblik pokazivača koji se prikazuje na zaslonu.

Prozirnost izbornika

 (Brze postavke) →  → Accessibility (Pristupačnost) → Menu Transparency (Prozirnost izbornika)

Možete podesiti prozirnost korisničkog sučelja za neke značajke koje se prikazuju na zaslonu projektor.

Ako ovu opciju postavite na **Off (Isključeno)**, zasloni korisničkog sučelja neće biti prozirni.

Visoki kontrast

 (Brze postavke) →  → Accessibility (Pristupačnost) → High Contrast (Visok kontrast)

Kada je ova značajka postavljena na **On (Uključeno)**, podešava se pozadina nekih izbornika na zaslonu i boje fonta da bi se naglasio kontrast svijetlih i tamnih područja.

- Učinak će privremeno nestati dok konfigurirate postavke **Picture Mode (Način slike)** ili **Aspect Ratio (Format slike)**.

Za ažuriranje softvera

Uporaba softverskog ažuriranja za provjeru i preuzimanje posljednje verzije.

⚙️ (Brze postavke) → ⓘ → General (Općenito) → About This Projector (O Ovome Projektoru)

Izbornik	Opis
CHECK FOR UPDATES (PROVJERITE IMA LI AŽURIRANJA)	Kada provjeravate posljednju verziju ažuriranja, možete provesti ažuriranje samo ako je dostupna datoteka s ažuriranjem kasnije verzije. Projektor automatski provjerava softversku verziju, ali možete i ručno provjeriti ako je potrebno.
Allow Automatic Updates (Dopusti automatska ažuriranja)	Ako je odabrano Allow Automatic Updates (Dopusti automatska ažuriranja) , ažuriranje se automatski pokreće bez pitanja ako je dostupno ažuriranje. Ako Allow Automatic Updates (Dopusti automatska ažuriranja) nije odabrano, ažuriranje se pokreće nakon pitanja ako je dostupno ažuriranje.

- Stavke koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o državi.
- Posljednja verzija može se preuzeti putem internetske veze.
- Ako softver nije ažuriran, moguće je da određene funkcije ne rade ispravno.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako, prilikom korištenja proizvoda, dođe do bilo kojeg problema navedenog u nastavku provjerite sljedeća pitanja i odgovore. Možda postoji problem s proizvodom.

Za informacije o korisničkoj podršci za probleme s proizvodom odaberite  (Brze postavke) →  → **General (Općenito)** → **About This Projector (O Ovome Projektoru)** na projektoru.

Neuobičajen rad

Zaslon se ne prikazuje neko vrijeme nakon uključivanja.

- To se događa zbog procesa uklanjanja šuma kako bi se uklonila moguća smetnja do koje je možda došlo prilikom uključivanja. To ne znači da je proizvod неисправan.

Pokazivač Magic daljinskog upravljača ne prikazuje se na zaslonu.

[Ovisno o zemlji]

- Magic daljinskom upravljaču možda su se istrošile baterije. Zamijenite baterije i ponovno registrirajte svoj Magic daljinski upravljač prateći upute koje se nalaze u odjeljku MAGIC DALJINSKI UPRAVLJAČ u korisničkom priručniku.
- To se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač.

Ne mogu uključiti projektor.

- Provjerite je li strujni priključak projektora ispravno povezan s utičnicom.
- Ako upotrebljavate višestruku utičnicu, provjerite radi li ispravno.
- Pokušajte ga uključiti pomoću gumba na projektoru.

Na zaslone piše da nema signala.

- Provjerite da je HDMI kabel ispravno spojen na projektor.
- Idite na  →  da biste odabrali povezani ulaz.
- Provjerite je li vaš vanjski uređaj, kao npr. set-top box ili Blu-ray uređaj za reprodukciju, uključen.

Priključen USB uređaj ne funkcionira.

- Provjerite jesu li verzije USB uređaja i USB kabela 2.0 ili više.

Problemi sa zaslonom

Najprije odaberite  (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Picture Test (Test slike)** kako biste provjerili radi li projektor ispravno.

Ako rabite set-top box, isključite ga pa ponovno uključite.

Provjerite je li set-top box ispravno povezan s projektorom.

Zaslon se zatrese nakon trenutnog pojavljivanja okomitih/vodoravnih crta ili mreže.

- Prestanite koristiti bežične telefone, sušila za kosu, električne bušilice itd. Problem uzrokuju elektronički uređaji visoke frekvencije kao što su drugi projektor ili jaki elektromagnetski izvori.

Na zaslonu vidim okomite linije u svim smjerovima ili su boje zamagljene kada ga pokušavam povezati s HDMI-jem.

-  (Brze postavke) →  → **Picture (Slika)** → **Aspect Ratio Settings (Postavke formata slike)** → **Just Scan (Samo skeniraj)**
Postavite **Just Scan (Samo skeniraj)** na **Off (Isključeno)**.
Just Scan (Samo skeniraj) prikazuje sliku u izvornom obliku. Ako signal sadrži šumove, na zaslonu možete primijetiti šum slike u svim smjerovima.

Zaslon je prazan ili je slika mutna prilikom korištenja HDMI kabela.

- Provjerite zadovoljava li HDMI® kabel potrebne standarde. Ako se ne radi o certificiranom HDMI® kabelu, zaslon može treperiti ili ništa ne prikazivati.
- Provjerite je li kabel pravilno priključen. Nepravilno priključivanje može uzrokovati treperenje zaslona.

Problemi sa zvukom

Najprije odaberite  (**Brze postavke**) →  → **Sound (Zvuk)** → **Sound Test (Testiranje zvuka)** kako biste provjerili radi li projektor ispravno.

Ako rabite set-top box, isključite ga pa ponovno uključite.

Provjerite je li set-top box ispravno povezan s projektorom.

Zaslon je u redu, ali ne čuje se zvuk.

-  (**Brze postavke**) →  → **Sound (Zvuk)** → **Sound Out (Audio izlaz)**
Provjerite je li opcija **Sound Out (Audio izlaz)** postavljena na **Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Interni zvučnik Projektor + Audio Out (Optički))** ili **Internal Projector Speaker (Interni zvučnik Projektor)**.

Ako upotrebljavate set-top box zvuk se neće pojaviti ako ste postavili glasnoću uređaja set-top box ili projektor na 0 ili ako ste omogućili isključivanje zvuka. Postavite glasnoću na prikladnu razinu.

Zvuk se ne reproducira ako je priključen HDMI/USB priključak.

- Provjerite koristite li HDMI® kabel visoke brzine.
- Provjerite jesu li verzije USB uređaja i USB kabela 2.0 ili više.
- Koristite uobičajenu glazbenu datoteku (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).

Problemi s povezivanjem s računalom

Zaslon je i dalje prazan nakon priključivanja računala.

- Provjerite je li računalo pravilno povezano s projektorom.
- Isključite projektor i ponovno ga uključite pomoću daljinskog upravljača.
- Ponovno pokrenite računalo dok je projektor uključen.
- Provjerite podržava li trenutna razlučivost zaslona ulaz računala.
- Kako biste koristili dva monitora, provjerite podržava li računalo ili prijenosno računalno način rada s dva monitora.
- Ponovo priključite HDMI kabel.
- Kad je RGB izlazni priključak računala povezan s HDMI ulaznim priključkom projektor, rabite rod RGB na HDMI.
Ako rabite rod HDMI na RGB, nećete moći ništa vidjeti na zaslonu.

Zvuk se ne reproducira ako je računalo povezano putem HDMI kabela.

- Obratite se proizvođaču videokartice kako bi provjerio HDMI izlaz zvuka.
(Videokartice namijenjene korištenju s datotekama DVI formata trebaju se zasebno priključiti putem audiokabela.)

Zaslon je odrezan ili pomaknut na jednu stranu nakon povezivanja s računalom.

- Postavite razlučivost koja podržava ulaz računala. (Ponovno pokrenite računalo nakon promjene razlučivosti.)

Fotografija i videozapis - Problemi s reprodukcijom filmova

Za više detalja o podržanim datotekama pogledajte "REPRODUKCIJA DATOTEKA S DRUGOG UREĐAJA".

Ne mogu pronaći datoteku u opciji **Photo & Video (Fotografija i videozapis)**.

- Provjerite mogu li se datoteke na USB uređaju za pohranu pročitati pomoću računala.
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.

Prikazuje se poruka "Ova datoteka nije podržana" ili se zvuk reproducira normalno, a videozapis ne.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
- Provjerite je li podržana razlučivost.
- Provjerite je li podržan videokodek.
- Provjerite je li podržan broj sličica u sekundi.

Prikazuje se poruka "Ova audiodatoteka nije podržana" ili se videozapis reproducira normalno, a zvuk ne.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
- Provjerite je li datotečni nastavak podržan.
- Provjerite je li podržan audiokodek.
- Provjerite je li podržana brzina prijenosa podataka.
- Provjerite je li podržana brzina uzorkovanja.
- Provjerite je li podržano razdvajanje audiokanala.

Titlovi se ne vide.

- Provjerite reproducira li se datoteka bez problema u reproduktoru videozapisa na računalu. Provjerite je li datoteka oštećena.
- Provjerite imaju li datoteka videozapisa i datoteka titlova isti naziv.
- Provjerite i jesu li datoteka videozapisa i datoteka titlova u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite je li podržan jezik. (Jezik datoteke titlova možete provjeriti tako da otvorite datoteku u programu Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova neispravno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati.
Odaberite  →  na upravljačkoj ploči na dnu zaslona reprodukcije videozapisa i promijenite vrijednost opcije **CODE PAGE (KODNA STRANICA)**.
- Ako reproducirate videodatoteku spremljenu na drugom uređaju koristeći značajku dijeljenja sadržaja, ovisno o programu koji koristite titlovi možda neće biti dostupni.

Poteškoće s mrežnom vezom

Status mrežne veze možete provjeriti kako je prikazano u nastavku.

-  (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Wired Connection (Ethernet) (Žičana veza (ethernet))**
-  (Brze postavke) →  → **Network (Mreža)** → **Wi-Fi Connection (Wi-Fi) → Advanced Wi-Fi Settings (Napredne Wi-Fi postavke)**



Pokraj projektora se prikazuje znak X

- Provjerite projektor ili pristupnu točku (usmjerivač).
- Provjerite status veze projektora, pristupne točke (usmjerivača) i kablenskog modema.
- Isključite i uključite uređaje sljedećim redoslijedom:
 1. Kabelski modem, pričekajte da se kabelski modem ponovno postavi.
 2. Pristupna točka (usmjerivač), pričekajte da se pristupna točka (usmjerivač) ponovno postavi.
 3. Projektor.
- Ako koristite bežičnu vezu, promijenite SSID (naziv mreže) i bežični kanal pristupne točke (usmjerivača).
- Ako koristite statičku IP adresu, izravno unesite IP adresu.
- Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke (usmjerivača).



Pokraj pristupnika se prikazuje znak X

- Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih usluga.
- Isključite kabel za napajanje iz pristupne točke (usmjerivača) i kablenskog modema i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
- Ponovno pokrenite pristupnu točku (usmjerivač) ili kabelski modem.
- Obratite se davatelju internetskih usluga ili usluga pristupne točke (usmjerivača).
- Na stranici proizvođača provjerite je li na vašoj pristupnoj točki (usmjerivaču) instalirana najnovija verzija programskih datoteka.



Pokraj DNS-a se prikazuje znak X

- Provjerite pristupnu točku (usmjerivač) ili se obratite davatelju internetskih usluga.
- Isključite kabel za napajanje iz kablenskog modema ili pristupne točke (usmjerivača) i pričekajte 10 sekundi. Ponovno priključite kabel za napajanje.
- Nakon ponovnog pokretanja kablenskog modema ili pristupne točke (usmjerivača) pokušajte se ponovno povezati.
- Provjerite je li MAC adresa projektora ili pristupne točke (usmjerivača) registrirana kod davatelja internetskih usluga. (MAC adresu koja se prikazuje u oknu prozora s mrežnim statusom treba registrirati kod davatelja internetskih usluga.)

Poteškoće s LG računom

U nekim zemljama pristup web-mjestu (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Već sam se prijavio/prijavila na projektoru. Trebam li se ponovno prijaviti na web-mjestu (www.lgappstv.com)?

- Ako ste se već prijavili na projektoru, ne trebate se ponovno prijaviti na web-mjestu. Na web-mjesto ćete se moći prijaviti koristeći isti ID i lozinku te unosom dodatnih podataka kako biste dovršili postupak provjere putem e-pošte.

Mogu li članovi obitelji koristiti različite ID-ove na istom projektoru?

- Možete registrirati nekoliko ID-ova po projektoru.

Zaboravio/zaboravila sam svoj ID/lozinku. Što trebam učiniti?

- Lozinku možete ponovno postaviti putem e-pošte odabirom opcije ZABORAVILI STE LOZINKU? na zaslonu za prijavu.
- Ako ste se prijavili na računalu, potražite svoj ID/lozinku na web-mjestu (www.lgappstv.com).

Poteškoće sa sadržajem

Ne vidim sadržaj na stranici Početna.

- Ova značajka dostupna je samo u određenim državama. Sadržaj možda ne vidite jer je postavka zemlje usluge promijenjena. Za promjenu zemlje u kojoj želite koristiti uslugu odaberite  (**Brze postavke**) →  → **General (Općenito)** → **Location (Mjesto)** → **LG Services Country (Država LG usluga)**.
- Nećete moći pregledati sadržaj koji je izbrisan. Ponovno instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se ovisno o državi.
- Ponuda sadržaja podložna je promjeni ili prekidu od strane davatelja usluge.

Poteškoće s internetskim preglednikom

Neki dijelovi pojedinih web-mjesta ne vide se prilikom korištenja interneta.

- Funkcija **Web Browser (Internetski preglednik)** podržava samo HTML5, a ne dodatak Flash.
- Funkcija **Web Browser (Internetski preglednik)** ne podržava instalaciju dodataka.
- Pomoću aplikacije **Web Browser (Internetski preglednik)** nije moguće reproducirati multimedijske datoteke koje nisu u formatima JPEG/PNG/GIF.
- Ne možete spremati privitke ili slike.

Internetski se preglednik automatski zatvara prilikom posjeta web-mjestu.

- Internetski se preglednik možda prisilno zatvara ako dostupna memorija nije dovoljna za prikaz slike web-mjesta.

