

사용 설명서

드럼 세탁기

제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.
본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.
본 제품은 세탁을 위한 **상업용**이므로 **가정용, 실험용, 산업용** 등의 사용을 권장하지 않습니다.



자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.

차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 설명서의 주요 사용 방법은 별도로 제공된 인쇄물에서도 확인할 수 있습니다.
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항	03
설치하기	10
각 부 명칭.....	10
부속품.....	10
세탁기 추가 설치 시 필요한 부속품.....	10
설치 장소 선정하기.....	11
운송용 고정볼트 제거하기.....	11
수평 조절하기.....	11
자동 세제 투입구에 고무 마개 끼우기.....	12
미끄럼 방지 시트 설치하기.....	12
급수 호스 연결하기.....	13
배수 호스 설치하기.....	16
접지 시 알아두기.....	17
사용하기	18
사용 전 알아두기.....	18
세탁물 손질하기.....	19
세제 또는 섬유 유연제 사용하기.....	20
세탁하기.....	21
세탁 코스 사용하기.....	21
청소하기	22
세제통 청소하기.....	22
세탁통 청소하기.....	22
급수 노즐 청소하기.....	23
고무 패킹 청소하기.....	23
급수구 거름망 청소하기.....	24
배수 밸브 청소하기.....	24
설치용 부자재 별매품 안내	25
고장 신고 전 확인 사항	26
이상 증상 발생 시.....	29
폐가전 처리 절차	31
단순 폐기 시.....	31

안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고 - 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

⚠ 주의 - 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하여, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고

설치 관련

제품을 열기구 근처에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불, 모기향 등을 올려놓지 마십시오.

- 화재 또는 제품 변형의 원인이 됩니다.




배수 호스가 분리되지 않도록 확실히 고정하십시오.

- 물이 튀어 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그는 빠기 쉬운 장소에 제품을 설치하고 청소할 때나 장기간 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 빼십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



이사 또는 이전 설치 시 관리업체의 수리 기사를 통해 설치 점검을 받은 후 사용하십시오.

- 제품을 잘못 설치하면 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.




제품을 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 장소에 설치하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 겨울철 영하 온도에서 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.



제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마십시오.


- 전원 플러그 또는 전원선이 훼손되어 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전원 관련


본 제품은 220 V 전용입니다. 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 반드시 접지하거나 누전 차단기에 연결하십시오.

- 제품 고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.




전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 관리자에게 연락하십시오.

- 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



전원선을 임의로 개조하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결하십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




전원 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂으십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전원 콘센트는 제품 단독으로 사용하고 하나의 콘센트에 여러 기기를 사용하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.




연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




전원 플러그는 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.

- 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



전원선이 무거운 물건에 눌리거나 찌기지 않도록 주의하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




애완동물, 쥐, 곤충(바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하십시오.

- 전원선 훼손 또는 화재의 원인이 됩니다.




조그마한 동물 또는 애완동물이 전원선, 급수 호스 등을 갉아먹지 않도록 주의하십시오.

- 동물이 감전되거나 제품 또는 재산상 피해의 원인이 됩니다.




어린이나 애완동물 등이 세탁통 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.

- 질식 또는 익사의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 접근하지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



사용 관련


청소 시 제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




어린이나 애완동물 등이 제품에 올라타지 않도록 주의하십시오.

- 낙하에 의한 상해의 원인이 됩니다.




송곳 또는 핀 등 날카로운 물건으로 버튼을 누르지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.




어린이 또는 애완동물이 세탁기 문에 매달리지 않도록 주의하십시오.

- 낙하에 의한 상해 또는 제품 전복의 원인이 됩니다.




관리자 이외에는 제품을 분해 또는 개조하지 마십시오.

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.




용제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.

- 유독성 가스 발생, 제품의 부품 손상, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.



도시가스 등의 가스가 누출되었을 때는 제품이나 전원선을 조작하지 말고 창문을 열어 실내를 환기시키십시오.

- 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.




가연성 가스 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너(신나), 석유, 알콜 등)을 제품 근처에서 사용하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.




제품 밑면이 물에 잠긴 경우 세탁실에 들어가지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



제품 침수 시 반드시 관리자에게 연락하여 조치를 받으십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.




가연성 가스 또는 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 시너(신나), 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이 클리닝 세제 등)이 묻은 세탁물은 제품에 넣지 마십시오.

- 화학적 반응을 일으켜 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.




제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 관리자에게 연락하여 지시에 따르십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



겨울철에 배수 호스와 급수 호스가 얼었을 경우 녹인 후 사용하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 되며, 부품이 얼어 제품이 작동하지 않거나 수명 단축의 원인이 됩니다.



폐기 관련

포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.




제품 폐기 시에는 전원 플러그를 자르고 제품의 버튼부를 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 재사용 시 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.



제품 폐기 시 세탁기 문의 잠금장치를 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 어린이가 세탁통에 갇혀 질식될 수 있습니다.



⚠ 주의

설치 관련


제품을 설치 또는 이동 시 반드시 2명 이상이 안전하게 운반하십시오.

- 제품이 떨어지거나 제품에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.



바닥이 단단하고 수평인 장소에 제품을 설치하십시오.

- 진동 또는 소음의 원인이 됩니다.




이동식 차량(캠핑카), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마십시오.

- 특수한 조건에서 사용이 가능한지 판매업체에 반드시 문의하십시오.



냉수는 냉수 급수구, 온수는 온수 급수구에 바로 연결되었는지 확인하십시오.

- 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌면 상해의 위험이 있으며 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



사용 관련


제품에 애완동물 등 살아있는 동물을 넣지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.




제품 밑에 손, 발 등 신체의 일부 또는 금속 재질의 물건을 넣지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



세탁기 문 또는 세제통을 열고 닫을 때에는 손이 끼이지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



제품 작동 시에는 세탁기 문을 열지 마십시오.

- 무리해서 세탁기 문을 열면 상해 또는 파손의 원인이 됩니다.



제품 위에 물건을 올리지 마십시오.

- 제품 작동 중 물건이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.




배수되는 물은 뜨거울 수 있으므로 손대지 마십시오.

- 화상의 원인이 됩니다.




안마시술소, 피부관리실, 미용실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물을 넣고 세탁하지 마십시오.

- 부품이 변형되어 누수의 원인이 됩니다.



제품은 세탁 목적으로만 사용하십시오.

- 음식물 건조, 신발 세탁 등 의류 세탁 이외의 목적으로 사용 시 이상 진동으로 인한 상해 또는 제품, 벽, 바닥 등 파손의 원인이 됩니다.



제품 외관을 액체세제 또는 표백제(락스, 옥시크린 등)로 닦거나 묻히지 마십시오.

- 제품 표면에 표백제가 묻으면 코팅이 부식되거나 변색의 원인이 됩니다.



방수성 천 또는 기능성 의류 세탁은 하지 마세요. (스키복, 비옷, 땀복, 고어텍스, 낚시조끼, 기저귀 커버, 커튼, 자전거 커버, 자동차 커버, 매트리스 커버, 매트리스 패드, 침낭 등)

- 일반 세탁 코스 이용 시 이상 진동으로 인한 상해, 제품, 벽, 바닥 등의 파손 또는 의류 손상의 원인이 됩니다.




세탁 후에는 반드시 수도꼭지를 잠그고, 세탁 전에 다시 수도꼭지를 틀어 급수 호스의 연결 상태를 확인하십시오.

- 급수 호스의 나사가 풀려 있으면 물이 새어 누수의 원인이 됩니다.




흰색 또는 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하십시오.

- 세탁물 변색의 원인이 됩니다.




긴급 상황에서 세탁기 문을 열 때는 세탁통에 물이 있는지 확인하여 배수하거나 세탁수가 찬물일 경우에만 여십시오.

- 화상의 원인이 됩니다.




세제통을 제거한 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오.

- 누수의 원인이 됩니다.




배수 호스를 세면대와 같은 높은 곳에 걸지 마십시오.

- 본 세탁기의 배수 방식은 자연 배수 방식이므로 배수 호스를 배수구보다 높은 곳에 설치하면 배수가 되지 않습니다.




세제와 표백제를 세탁물에 직접 뿌리지 마십시오.

- 세탁물 탈색의 원인이 됩니다.




수도꼭지를 다시 틀 경우에는 '동작/일시정지' 버튼을 누른 후 천천히 트십시오.

- 급수 호스와 수도 배관에 공기가 압축되어 본체가 파손되거나 누수의 원인이 됩니다.




겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 제품은 설치 후 바로 작동시키지 마십시오.

- 부품이 얼면 제대로 작동하지 않아 제품 또는 부품 고장의 원인이 됩니다.



세탁이 가능한 세탁물인지 확인하십시오.

- 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다.



급수 호스를 연결한 후, 작동 전에는 수도꼭지를 틀어 물이 새는지 확인하십시오.

- 누수 발생 시 재산상 손실의 원인이 됩니다.




세제 또는 표백제는 세탁전용 제품을 사용하십시오.

- 세탁전용 제품이 아닌 경우 세탁물 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.




제품 운송 후 뒷면의 운송용 고정볼트는 반드시 제거한 후 사용하십시오.

- 제품 고장 또는 소음의 원인이 됩니다.



제품 수리 시 부품은 반드시 LG 순정부품으로 교환하십시오.

- LG 순정 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고, 수명 단축의 원인이 됩니다.




황화합물이 포함된 표백제는 사용하지 마십시오.

- 부품 부식의 원인이 됩니다.



베개, 쿠션, 방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁하십시오.


- 제품, 벽, 바닥 등의 파손, 세탁물의 손상, 이상 진동으로 인한 상해의 원인이 됩니다.



설치하기


각 부 명칭

세탁기 형상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



- 1 급수 호스
- 2 운송용 고정볼트
- 3 전원 플러그
- 4 세제통
- 5 기능조작부
- 6 세탁통
- 7 세탁기 문
- 8 수평 조정 다리
- 9 환기구
- 10 냉수 급수구
- 11 온수 급수구
- 12 자동 세제 투입구

부속품



급수 호스 2개
(냉수-파란색, 온수-주황색)



미끄럼 방지 시트 2개



운송용 고정볼트 구멍마개



급수 호스 연결기




스패너




자동 세제 투입구 고무 마개 5개


세탁기 추가 설치 시 필요한 부속품




배수 호스 연결기



급수 호스 연결기



전도방지 브래킷 2개




급수 호스 2개
(냉수-파란색, 온수-주황색)

• 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

설치 장소 선정하기

제품 설치 장소를 선정하십시오.


- 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치하십시오. 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 됩니다.
- 제품과 벽면의 거리는 후면은 10 cm, 좌우는 2 cm 이상의 간격을 유지하여 설치하십시오. 제품 전면은 세탁기 문을 열 수 있는 공간을 확보해야 합니다.



운송용 고정볼트 제거하기

스패너를 사용하여 제품 뒷면의 운송용 고정볼트 4개를 제거한 후 제공되는 캡으로 구멍을 막으십시오.

- 이사 등으로 제품을 이동할 경우에는 제품의 보호를 위하여 고정볼트로 다시 고정해야 하므로, 버리지 말고 보관하십시오.




알아두기

- 제품 운송 후 제품 뒷면의 운송용 고정볼트를 제거한 후 수평을 맞추지 않으면 심한 소음과 진동이 발생하여 고장의 원인이 됩니다.


수평 조절하기

자동 높이 조절 장치가 없는 경우

- 1 4개의 수평 조정 다리와 바닥면과의 틈새를 확인한 후 스패너를 사용하여 수평을 맞추십시오.




- 2 수평 조정 다리의 조정이 끝나면 조임너트를 단단히 조이십시오.




자동 높이 조절 장치가 있는 경우

제품 우측 후면의 자동 높이 조절 장치의 높이가 2~5 mm가 되도록 나머지 수평 조정 다리의 높이를 조정하십시오.


- 자동 높이 조절 장치가 바닥에서 들리거나 완전히 눌리지 않도록 주의하십시오.
- 높이 조정을 위해서 자동 높이 조절 다리의 볼트를 풀어서 맞출 경우 고장의 원인이 됩니다.



자동 높이 조절 장치가 바닥에서 들려 있는 경우는 대각선으로 반대쪽의 수평 조정 다리를 풀어서 자동 높이 조절 장치가 압축되도록 조절하십시오.




자동 높이 조절 장치가 바닥에 완전히 눌러 있는 경우 대각 방향에 있는 수평 조정 다리 2개를 똑같이 풀어서 자동 높이 조절 장치가 이완되도록 하십시오.




자동 세제 투입구에 고무 마개 끼우기

1 사용 설명서가 담긴 비닐에서 고무 마개를 꺼내십시오.



2 세탁기 뒷면에 위치한 자동 세제 투입구를 고무 마개로 막으십시오.




알아두기

- 자동 세제 투입 기능을 사용하지 않을 때만 고무 마개를 끼우십시오.
- 자동 세제 투입 기능을 사용하지 않는데 고무 마개를 막지 않을 경우 누수가 발생할 우려가 있게 되고 고장의 원인이 될 수도 있습니다


미끄럼 방지 시트 설치하기

미끄럼 방지 시트는 습하고 물기가 닿는 장소, 욕실 바닥처럼 미끄러운 바닥면에 설치하십시오.

- 1 설치할 바닥면을 깨끗이 닦으십시오.
 - 곰팡이, 이끼 등으로 오염된 바닥은 깨끗이 닦으십시오.
 - 물기를 제거하지 않고 미끄럼 방지 시트를 설치하면 떨어질 수 있으니 반드시 물기를 제거하십시오.
- 2 미끄럼 방지 시트의 접착면을 바닥에 부착하십시오.
 - 미끄럼 방지 시트는 전면부의 좌우 측 다리에 부착할 경우 가장 효과가 좋습니다.
 - 전면부의 부착이 어렵다면 후면부 좌측과 우측의 다리에 부착하십시오.



3 거친면 위로 제품을 설치하십시오.




4 부착 중 제품의 수평 상태가 틀어질 수 있으니, 부착 후 반드시 제품의 수평 상태를 확인하십시오.

급수 호스 연결하기

급수 호스 분리하기


연결하기 전에 출시된 상태의 급수 호스를 분리하십시오. 분리하지 않으면 연결 시 완전히 조여지지 않아 누수의 원인이 됩니다.

- 1 연결기를 왼쪽으로 돌려 중간연결기와 분리하십시오.




- 2 누름 손잡이와 누름대를 함께 누른 채 아래로 당겨 급수 호스를 분리하십시오.

- 분리하지 않으면 연결 시 완전히 조여지지 않아 누수의 원인이 됩니다.



알아두기

- 제품과 함께 제공되는 새로운 급수 호스를 연결하십시오. 남은 호스는 누수 등의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 급수 호스를 연장할 경우, 별도 판매하는 호스를 LG전자 서비스 센터에서 구입하여 급수 호스 연결기에 연결하면 연장해서 사용할 수 있습니다.
- 제품 설치 장소 변경 또는 이사 설치 등을 대비하여 연결기와 중간연결기 또는 나사형 중간연결기는 잘 보관하십시오.
- 냉수를 제외한 물 온도를 선택한 경우에는 냉수와 온수가 모두 급수됩니다. 냉수 또는 온수 중 한쪽만 사용 시 반드시 냉수 급수구에 연결하여 사용하십시오. 남은 급수 호스는 급수 호스 연결기를 사용하여 사용중인 급수 호스에 연결하면 급수 호스 길이를 연장할 수 있습니다.




- 사용 수압은 30~1000 kPa 입니다.

등근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기

급수 호스 설치 시 수도꼭지 형상에 따라 아래와 같이 연결하십시오.


1 연결기의 고정 나사를 조절하십시오.

- 연결기의 고정 나사 4개를 수도꼭지 크기 만큼 조절하십시오. 수도꼭지가 큰 경우는 가이드판을 빼낸 후 조절하십시오.




2 수도꼭지에 연결기를 고정하십시오.

- 큰머리 나사를 벽 쪽으로 향하게 하여 연결기 안에 있는 고무 패킹을 수도꼭지에 완전히 밀착시키십시오.
- 큰머리 나사 2개를 손으로 돌려 수도꼭지에 닿도록 한 후 작은머리 나사 2개를 드라이버로 단단히 조여서 고정하십시오.




3 중간연결기를 연결기에 연결하십시오

- 고정 스티커를 제거하고 나사산이 어긋나지 않게 중간 연결기를 오른쪽으로 돌려 조이십시오. 완전히 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.




4 급수 호스의 누름손잡이와 누름대를 함께 아래로 누른 채 중간연결기에 연결하십시오.

- '딱' 소리가 나면서 연결됩니다.




5 급수 호스를 수도꼭지에 연결한 후 수도꼭지를 트십시오.

- 수도꼭지에 급수 호스를 연결한 다음 물을 틀어 급수 호스 안에 있는 이물질 제거하십시오. 이물질 제거 후 다시 수도꼭지를 잠그십시오.




6 급수 호스를 제품에 연결한 후 수도꼭지를 트십시오.

- 냉수 밸브(파란색)는 냉수 급수구에, 온수 밸브(주황색)는 온수 급수구에 연결하십시오.
- 고무 패킹 없이 연결하면 누수가 되니 반드시 확인하십시오.
- 물이 새는 경우 처음부터 다시 점검 후 연결하십시오.
- 수도꼭지가 1개일 경우에는 냉수 급수구에 연결하십시오. 연결 후 냉수, 온수 구분을 위해 급수 초기에 약 3분간 급수되지 않을 수도 있습니다.




나사형 급수 호스 플러그로 연결하기

- 1 수도꼭지의 끝단 니플을 분리하십시오.
 - 수도꼭지에 연결되어 있는 끝단 니플을 분리한 후 제거하십시오.




- 2 나사형 중간연결기를 수도꼭지에 연결하십시오.
 - 나사산이 어긋나지 않게 나사형 중간연결기를 수도꼭지에 연결하십시오. 완전히 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.
 - 이후 순서는 둥근형 수도꼭지의 연결방법에서 4~6번을 따르십시오.



나사형 급수 호스 플러그 없이 연결하기

니플 타입


- 수도꼭지에 연결되어 있는 끝단 니플을 제거하십시오.
- 이후 순서는 '둥근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기'의 2~6번 연결방법을 따르십시오.



나사 타입

연결기 안의 가이드판을 제거하십시오.


- 이후 순서는 '둥근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기'의 2~6번 연결방법을 따르십시오.



두 대의 세탁기에 급수 호스 연결하기

세탁기 추가 설치 시 필요한 부속품을 사용하여 아래와 같이 두 대의 세탁기에 급수 호스를 연결할 수 있습니다.


- 1 기존에 설치되어 있는 세탁기의 급수 호스를 수도꼭지에서 분리하십시오.
 - 자세한 방법은 '급수 호스 분리하기'의 내용을 따르십시오.




- 2 급수 호스 연결기를 급수 호스에 연결하십시오.




- 3 추가로 설치하고자 하는 세탁기에 세탁기 추가 설치 시 필요한 부속품에 들어있는 급수호스를 연결하십시오.
 - 자세한 방법은 '급수 호스 연결하기'의 내용을 따르십시오.



- 4** 제공된 급수 호스를 수도꼭지에 연결하십시오.
- 자세한 방법은 '급수 호스 연결하기'의 내용을 따르십시오.




- 5** 추가로 설치하고자 하는 세탁기에 연결된 급수 호스와 수도꼭지에 연결된 급수 호스를 중간연결기에 연결하십시오.




배수 호스 설치하기

- 1** 배수 밸브에서 고무 마개를 제거하십시오.



- 2** 배수로 위에 배수 호스 끝단부가 위치되도록 하십시오. 배수 호스 높이는 배수 밸브보다 낮게 설치하십시오.



⚠ 주의

- 급수 호스 또는 배수 호스가 잘못 연결되면 다음의 원인이 될 수 있습니다.
 - 제품 측 급수 호스 연결부 누수
 - 수도꼭지 급수 호스 연결부 누수
 - 배수 펌프 작동 불량
- 배수 호스의 설치 위치가 높거나 꺾이고 눌러는 경우, 끝단이 물에 잠긴 경우에는 배수가 잘 되지 않을 수 있습니다.

접지 시 알아두기

- 본 제품은 220 v 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 v 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마십시오.
- 누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용하십시오.

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.



접지 단자가 없는 경우

- 누전 차단기가 설치되어 있는지 확인한 후, 설치되어 있지 않는 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용하십시오.

사용하기

사용 전 알아보기

사용 관련 알아보기

- LG전자 제품의 세탁 용량은 KS의 시험용 세탁물을 기준으로 정합니다. 세탁물의 종류나 부피 등에 따라 표기 용량과 실제 용량이 다를 수 있습니다.
- 세탁물은 표기 용량 이하로 세탁하십시오. 표기 용량보다 많은 양의 세탁물을 세탁 시 제품의 성능이 저하되고 제품에 무리가 갑니다.
- 제품의 성능 또는 세탁 용량은 전자 제어 프로그램에 의해 결정되므로 제품간 똑같은 세탁통과 모터를 사용하더라도 모델에 따라 다릅니다.
- 드럼 세탁기는 물을 흡수한 세탁물을 위에서 아래로 떨어뜨리는 낙차방식으로 작동됩니다.
- 드럼 세탁기는 소량의 물을 사용하여 세탁하므로 세탁 중 수면이 보이지 않을 수 있으나 세탁물이 충분히 젖어 있으므로 세탁이 원활이 되고 있는 상태입니다.

사용 전 점검하기

- 급수 호스가 냉수 측, 온수 측에 바르게 연결되어 있습니까?
- 수도꼭지는 열려 있습니까?
- 전원 플러그는 전원 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까?
- 배수 호스는 바르게 놓여져 있습니까?
- 제품의 수평이 맞습니까?

세탁기 문 사용하기

세탁기 문 열기

- 세탁기 문 오른쪽의 손잡이를 잡고 당기십시오.

세탁기 문 닫기

- 세탁기 문 오른쪽의 중앙 부분을 끝까지 밀어 닫으십시오.

주의

- 세탁물을 세탁통(고무 패킹) 안쪽으로 완전히 밀어 넣지 않으면 고무 패킹이 손상되어 누수의 원인이 됩니다.
- 표시 용량보다 많은 양의 세탁물을 넣고 세탁하면 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
- 세탁기 문과 제품 사이에 손이 끼이면 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.
- 세탁기 문의 유리가 파손되었을 경우에는 상해의 우려가 있으므로 제품을 작동시키지 말고 즉시 관리자에게 문의하세요.
- 강제로 세탁기 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생될 수 있습니다.

알아두기

- 세탁물의 양이 많거나 세탁기 문을 완전히 닫지 않으면 문잠김이 설정되지 않을 수 있습니다.
- 제품이 작동 중이거나 문잠김이 표시되었을 때는 세탁기 문을 열 수 없습니다. 세탁기 문을 열고자 할 때는 강제로 열지 말고 제품이 정지한 후 문잠김 표시가 사라지면 세탁기 문을 여십시오.
- 표시부에 **UE1**, **UE2** 또는 경고 표시가 나타나면 세탁기 문을 완전히 밀어 닫은 후 **동작/일시정지** 버튼을 누르십시오.
- 작동 중 정전이 되면 일정 시간이 지나야 세탁기 문을 열 수 있습니다.

세탁물 손질하기

옷감의 손상이나 제품의 고장을 방지하기 위해 반드시 다음 사항을 지켜 주십시오.

세탁 전 확인하기

- 세탁물에 부착된 '취급표시'를 확인하여 물세탁이 가능한 의류만 세탁하십시오.
- 지퍼, 후크, 단추 등은 잠금 후 뒤집어서 세탁하십시오.
- 콜드크림 또는 마사지 오일 등의 식물성 기름이 묻은 의류는 세탁하지 마십시오.

알아두기

아래의 세탁물들은 세탁기로 세탁하면 수축 또는 변형될 수 있습니다. 세탁 라벨을 확인하여 세탁 시 주의하십시오.

- 한복 또는 한복 천이 포함된 세탁물
- 신발, 가죽 제품, 넥타이, 양복, 코트 등 드라이 크리닝 전용 의류
- 장식품이 달린 세탁물
- 인위적인 주름이 있는 세탁물
- 견, 양모, 레이온, 아세테이트 등 물이 닿으면 줄어들거나 색이 변하는 섬유, 안감, 심감이 들어있는 겹옷
- 그 외 물에 담그는 것만으로도 변형, 변색되기 쉬운 세탁물 (세탁 라벨 참고)

이물질 제거하기

- 금속류의 이물질이 들어가면 세탁물이 손상되고 세탁통이 깨지거나 시끄러운 소리가 날 수 있으니 세탁물의 주머니를 확인하여 동전, 머리핀, 열쇠 등 주머니에 들어 있는 소지품을 꺼내십시오.
- 세탁물에 묻은 흙, 먼지, 모래 등은 다른 의류도 오염시킬 수 있으니 세탁 전에 털어 내십시오.
- 부분 얼룩 또는 찌든 때는 세탁 전에 전용세제로 손질하십시오.

분리 후 세탁하기

- 긴 끈이 부착된 옷의 경우 끈을 정리하거나 세탁망에 넣어서 세탁하십시오.
- 베개, 쿠션, 방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁하십시오. 내용물이 튀어나와서 세탁물의 손상, 플라스틱 부품의 손상, 이상 진동의 원인이 됩니다.
- 색깔이 있는 의류와 흰 의류, 검은 의류와 보푸라기가 많이 발생하는 의류는 분리하여 세탁하십시오.
- 이불은 일반 세탁물과 분리하여 한 장씩 세탁하십시오. 두 장 이상 세탁할 경우 서로 엉키거나 치우침에 의해 세탁이 잘 안 되거나 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다.
- 전기 담요, 카펫, 커튼, 발 댕이용 발판, 고무 매트 등은 세탁하지 마십시오.
- 니트류는 2벌 이상 세탁하십시오. 크기는 작아도 물을 많이 흡수하는 세탁물의 경우 1벌만 세탁하면 치우침에 의해 세탁이 잘 안 되거나 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다.

세제 또는 섬유 유연제 사용하기

세제 사용하기

- 세제는 드럼 전용 세제를 사용하십시오. 일반 세제 사용 시 거품이 과다하게 생길 수 있습니다.
- 세제 제조사의 권장량에 따라 세제를 넣으십시오.
- 드럼 세탁기는 낙차를 이용해서 세탁하므로 일반 세탁기보다 약 1/3의 적은 양의 물로 세탁합니다. 세제량도 일반 세탁기의 약 1/3 정도로 줄여 사용하십시오.
- 오염이 적은 세탁물은 세제량을 줄이십시오. 세제를 많이 사용하면 거품이 많이 발생하여 헹굼 후에도 거품이 남을 수 있습니다.
- 수질이 좋은 경우(단물)는 세탁력이 좋고 거품이 많이 생기므로 세제량을 줄여 사용하십시오.
- 액체 세제는 물에 잘 녹아 거품이 많이 발생하므로 세제량을 더 줄여 사용하십시오.
- 천연 가루비누는 잘 녹지 않고 쉽게 막히기 때문에 찬물에 사용 시 누수나 고장의 원인이 됩니다. 반드시 미지근한 물에 녹여 사용하십시오.
- 세제가 덩어리로 뭉쳐져 있으면 분말 상태로 만들어 사용하십시오.

알아두기

- 속옷(면)이나 아기의 옷(면)에 묻은 오염은 피지(지방류)나 단백질 성분이 대부분이므로 세제를 많이 사용하는 것보다 다소 높은 온도에서 세탁하고, 헹굼 횟수를 늘려 사용하는 것이 효과적입니다.
- 급수 시간이 짧기 때문에 세탁 시작 전에 미리 세제를 넣으십시오.
- 세제통이 젖으면 세제가 세제통에 남아 있을 수 있으니 사용 전 물기를 제거하십시오.
- 세탁물에 있던 보푸라기, 제올라이트, 섬유 유연제 등이 배수되면서 펌프 프로펠러의 고속회전에 의해 미세한 기포가 생기면 물이 뿌영계 보일 수 있습니다. 배수되는 물이 뿌영계 보인다고 헹굼이 덜 된 것은 아닙니다.
- 세제를 많이 사용하면 과다한 거품이 발생하여 헹굼 시간이 늘어나고 정상적으로 헹굼이 진행되지 않을 수 있습니다. 또한 최종 탈수 후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.

섬유 유연제 사용하기

- 최종 헹굼 시 자동으로 투입됩니다.
- 섬유 유연제가 넘치지 않게 MAX(기준선) 이하까지 넣으십시오. 기준선을 넘을 경우 섬유 유연제가 세탁통 안으로 바로 투입될 수 있습니다.
- 섬유 유연제는 세탁하기 전에 세제통의 정확한 위치에 넣고 세제통은 부드럽게 밀면서 닫으십시오. 섬유 유연제가 출렁거리면서 세탁통 안으로 바로 투입될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 세제통에 섬유 유연제를 넣은 후 이를 이상 방치하지 마십시오. 섬유 유연제가 굳어 자동으로 투입되지 않을 수 있습니다.
- 농축 섬유 유연제는 사용하지 마십시오. 섬유 유연제가 들어가지 않을 수 있습니다.
- 티슈형(휴지형) 세제 또는 섬유 유연제는 사용하지 마십시오. 투입구가 막혀 누수 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 급수 중에는 세제통을 열지 마십시오. 섬유 유연제가 들어가지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 마지막 헹굼 후 배수되는 물에 섬유 유연제 성분이 남아 물이 탁하게 보일 수 있습니다.
- 섬유 유연제 투입구에 물이 남아 있으면 세제통을 빼서 물을 없애고 섬유 유연제를 넣으십시오.

세탁하기

Coin 투입 모델

- 1 세탁통에 세탁물을 넣으십시오.
- 2 선택한 코스에 따라 세제 또는 섬유 유연제를 세제 투입구에 넣으십시오.
 - 세제 제조사의 권장량에 따라 세제를 넣으십시오.
- 3 원하는 코스에 설정된 가격에 해당하는 금액을 투입하십시오.
 - 추가선택 사용을 원하면 추가선택에 설정된 가격에 해당하는 금액만큼 추가로 투입하십시오. (추가선택만 사용은 불가능합니다.)
- 4 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택하십시오
- 5 **동작/일시정지** 버튼을 누르십시오.
 - 세탁기 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

OPL 투입 모델

- 1 세탁통에 세탁물을 넣으십시오.
- 2 선택한 코스에 따라 세제 또는 섬유 유연제를 세제 투입구에 넣으십시오.
 - 세제 제조사의 권장량에 따라 세제를 넣으십시오.
- 3 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택하십시오.
- 4 **동작/일시정지** 버튼을 누르십시오.
 - 세탁기 문이 잠기고 급수가 되면서 세탁이 시작됩니다.

세탁 코스 사용하기

세탁을 하기 전에 사용 설명서에 안내된 '세탁물 손질하기', '세제 또는 섬유 유연제 사용하기'를 읽고 지시에 따르십시오.

강력,표준,합섬세탁 코스

일반적인 세탁을 할 때 사용하십시오.

알아두기

- 코스 선택 과정을 생략하고 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 강력세탁 코스가 작동됩니다.
- 세탁 중 설정을 변경하려면 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 드럼 세탁기는 물을 흡수한 세탁물을 위에서 아래로 떨어뜨려 세탁하기 때문에 타월 등을 세탁하면 올이 높게 되어 뽀뽀하게 느껴지는 경우가 있습니다. 이럴 때는 섬유 유연제를 사용하십시오.

울 코스

수축이나 변형되기 쉬운 섬유 등 섬세한 의류를 세탁할 때 사용하십시오.

알아두기

- 울 샴푸, 울 에센스 등과 같은 울 전용 중성 세제를 사용하면 옷감의 손상이 줄어들고 세탁력 향상에도 도움이 됩니다.
- 의류의 물 세탁 가능 여부를 확인한 후, 물 세탁이 가능한 의류만 세탁하십시오.

청소하기

세제통 청소하기

- 칫솔 같은 도구를 사용하여 세제통과 세제통이 들어가는 내부를 깨끗이 청소하십시오.

경고

- 제품 내부에 직접 물을 뿌려 청소하지 마십시오. 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

알아두기

- 세제통을 1주일에 1회 정도 청소하면 더욱 청결하게 세탁할 수 있습니다.

세탁통 청소하기

1 액체 염소계 표백제 54 ml를 액체 세제 투입구에 넣거나 분말 염소계 표백제 54 g을 본 세탁용 세제 투입구에 넣으십시오.

2 통세척 기능을 사용하여 세탁통을 청소하십시오.

주의

- 어린이 또는 애완동물이 세탁통 안에 들어가지 않도록 주의하십시오. 상해 또는 질식의 원인이 됩니다.
- 산성 세정제를 사용할 경우 제품 변색 또는 부식 등이 생길 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 세탁통을 청소할 경우 세탁물을 넣지 마십시오. 심각한 세탁물 손상의 원인이 됩니다.


알아두기

- 세탁 후 세탁통 내부에 습기가 제대로 제거되지 않을 경우 냄새 또는 얼룩(곰팡이)이 생길 수 있습니다. 내부의 습기가 완전히 마를 때까지 세탁기 문을 열어 두십시오.
- 아래와 같은 환경에서 제품을 오랫동안 사용하면 공기 중의 균이나 곰팡이가 물때에 달라 붙어 세탁통이 오염될 수 있습니다. 세탁통의 오염이 심해지면 청소가 어려우므로 월 1회 이상 세탁통을 청소하십시오.
 - 주위 환경이 습하고 그늘진 장소에 설치한 경우
 - 오랜 기간 동안 제품의 사용 또는 관리가 없는 경우
 - 세제 또는 섬유 유연제를 과도하게 사용하는 경우
- 스테인레스 세탁통은 녹이 잘 생기지 않으나 다음의 경우에는 녹이 생길 수 있으니 주의하십시오. 녹이 발생하면 스폰지나 부드러운 천에 세정제(중성 세제)를 묻혀서 닦으십시오.(금속 수세미는 사용하지 마십시오.)
 - 녹이 쉽게 발생하는 철제품(옷핀, 머리핀 등)이 세탁통에 장시간 방치된 경우
 - 철분이 많은 물을 장기간 사용할 경우
 - 세탁 시 표백제를 사용하고 장시간 세탁통에 방치된 경우

급수 노즐 청소하기


세탁기 문을 열어 고무 패킹의 상측 중앙부에 있는 급수 노즐에서 이물질 제거하십시오.

- 급수 노즐에 이물질이 끼면 물이 급수되지 않을 수 있습니다.




고무 패킹 청소하기

- 1 산소계 표백제 5g을 따뜻한 물 5L에 희석시킨 후 고무 장갑을 끼고 희석된 표백제로 고무 패킹을 꼼꼼하게 닦으십시오. (1000배 희석)



- 2 마른 수건을 사용하여 고무 패킹의 물기를 제거한 후 물기가 완전히 마를 때까지 세탁기 문을 열어두십시오.




알아두기

- 희석되지 않은 표백제를 사용할 경우 고무 패킹 또는 부품 고장의 원인이 됩니다.
- 한 달에 1회 이상 고무 패킹을 청소하십시오.


급수구 거름망 청소하기

세제통으로 물이 약하게 나오거나 거름망이 오물로 막혔을 때, 시간 표시부가 있는 모델은 **IE**가 표기되고, LCD창이 있는 모델은 경고 문구가 나타납니다.

- 1 수도꼭지를 잠근 후 제품 뒤쪽에 연결된 급수 호스를 분리하십시오.



- 2 거름망을 손 또는 집게로 잡아 빼낸 후 칫솔 같은 도구를 사용하여 오물을 제거하십시오.



알아두기

- 급수구 거름망이 오물로 막히지 않도록 주기적으로 빼내어 손질하십시오. 거름망에 녹, 모래, 돌 등의 이물질이 있으면 급수가 잘 되지 않습니다.

배수 밸브 청소하기

거름망이 오물로 막혔을 때, 시간 표시부가 있는 모델은 **OE**가 표기되고, LCD창이 있는 모델은 경고 문구가 나타납니다.

- 배수 호스를 분리 후 밸브 내부에 있는 이물질을 제거하십시오.
- 배수 밸브 내부에 이물질이 있으면 밸브가 제대로 작동하지 않아 누수가 발생될 수도 있습니다.

⚠ 주의

- 이물질을 제거하기 전 세탁통 안에 뜨거운 물이 있는지 먼저 확인하십시오. 뜨거운 물이 쏟아져 화상을 입을 수 있습니다.

설치용 부자재 별매품 안내



설치 환경에 따라 필요한 설치용 부자재를 전국의 LG전자 서비스 센터에서 유상으로 구입할 수 있습니다.













설치용 부자재는 반드시 LG전자에서 공급하는 정품을 사용하십시오. (LG전자 순정 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고, 수명이 단축될 수 있습니다.)

명칭	형상	종류	사용 용도 & 방법
미끄럼 방지 시트			<ul style="list-style-type: none"> 미끄러운 타일 바닥 등에 제품을 설치하면 작동 중에 움직일 수 있으므로 바닥에 미끄럼 방지 시트를 부착하고 제품을 설치하십시오.
연장용 급수 호스		<ul style="list-style-type: none"> 냉수용 (1 m, 2 m, 5 m) 온수용 (1 m, 2 m, 5 m) 	<ul style="list-style-type: none"> 급수 호스 길이를 연장할 경우 사용하십시오. 급수 호스 간 연결할 경우 반드시 급수 호스 연결기를 사용하십시오.
급수 호스 연결기			<ul style="list-style-type: none"> 급수 호스의 길이를 연장할 경우 사용하십시오.
		<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 추가 설치용 	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 두 대를 설치할 때 사용하십시오.
배수 호스 연결기		<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 추가 설치용 	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 두 대를 설치할 때 사용하십시오.
세탁기 추가 설치용 급수 호스		<ul style="list-style-type: none"> 1.25 m 	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 두 대를 설치할 때 사용하십시오.
급수 호스 세트		<ul style="list-style-type: none"> 냉수용 호스 (1.25 m) 1개 온수용 호스 (1.25 m) 1개 급수 호스 연결기 1개 	<ul style="list-style-type: none"> 이사 등으로 급수 호스 세트를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다.
나사형 급수 호스 플러그		<ul style="list-style-type: none"> 냉수용(파란색) 온수용(주황색) 	<ul style="list-style-type: none"> 수도꼭지 끝단 형상이 나사 또는 니플인 경우 사용하십시오.
연장용 배수 호스		<ul style="list-style-type: none"> 0.5 m, 1 m, 1.6 m 	<ul style="list-style-type: none"> 배수 호스의 길이 연장 시 사용하십시오. 연장용 연결기가 함께 조립된 상태로 공급됩니다.



고장 신고 전 확인 사항

제품 사용 중 표시부에 알림 내용이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인하십시오.
(표시부 알림은 구입한 제품에 따라 다른 이미지가 적용됩니다.)

표시부 알림	원인	해결책
 <p>△경고 진동, 소음이 심합니다. 세탁물을 고르게 피우세요.</p>	<p>UE</p> <p>탈수 시 진동, 소음이 요란합니다.</p> <p>세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까?</p> <p>제품이 수평으로 설치되어 있습니까?</p> <p>운송용 고정볼트를 제거했습니까?</p> <p>탈수가 안됩니다.</p> <p>인형, 니트류 등을 하나만 세탁했습니까?</p> <p>소재가 다른 두 종류의 이불을 같이 세탁했습니까?</p> <p>세탁물이 뭉쳐 있습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 세탁물을 고르게 피우십시오. 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치하고 수평 상태를 확인하여 꼬덕거림이 없는지 확인하십시오. 운송용 고정볼트를 제거하십시오. 인형은 치우침에 의해 탈수가 안 될 수 있습니다. 니트류는 골고루 퍼서 다시 한 번 진행하십시오. 이불을 크기에 상관없이 한 장씩 탈수하십시오. 동작/일시정지 버튼을 눌러 UE를 해제시킨 후 세탁물을 고르게 펴고 탈수를 선택하여 제품을 작동하십시오.
 <p>△경고 급수가 안됩니다. 급수 호스를 체크해주세요.</p>	<p>IE</p> <p>급수가 안 되거나 물이 약하게 나옵니다.</p> <p>수도꼭지가 잠겨 있습니까?</p> <p>단수가 되었습니까?</p> <p>수도꼭지나 급수 호스가 얼었습니까?</p> <p>수압이 낮거나 급수구 거름망이 막혔습니까?</p> <p>냉수 밸브에 급수 호스가 연결되어 있습니까?</p> <p>급수 호스가 꺾여 있습니까?</p> <p>급수 호스 연결부에 물이 샐니다.</p> <p>급수 호스가 수도꼭지에 바르게 연결되어 있습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 수도꼭지를 트십시오. 다른 곳의 수도꼭지를 확인하십시오. 수도꼭지를 잠근 후 뜨거운 물수건으로 수도꼭지나 제품 급수 호스 양쪽 연결 부위를 녹이십시오. 급수구에서 거름망을 꺼내어 이물질을 제거하십시오. 냉수 측 밸브에 급수 호스를 연결하십시오. 급수 호스가 꺾이지 않도록 펴십시오. 급수 호스가 수도꼭지에 밀착되도록 다시 조이십시오.

표시부 알림		원인	해결책
 <p>배수가 안됩니다. 배수호스와 배수밸브를 확인해주세요.</p>		<p>배수가 안되거나 물이 조금씩 빠집니다.</p> <p>배수 호스 높이가 배수 밸브보다 낮게 설치되어 있습니까?</p> <p>배수 호스가 꺾여 있거나 문턱이 높아 내부가 막혀 있습니까?</p> <p>제품 내부가 얼었습니까?</p> <p>배수 호스나 배수 밸브에 남은 물이 얼었습니까?</p> <p>배수 밸브 속에 동전, 핀 등 금속류 이물질이 걸려있어 밸브가 열리지 않습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 배수 호스 높이를 배수 밸브보다 낮게 설치하십시오. 배수 호스가 꺾여 굴곡이 생기면 이물질로 인해서 배수가 되지 않으므로 바닥이 고른 장소에 바르게 놓으십시오. '겨울철 동결 관리'를 참고하십시오. 50~60 °C 정도의 따뜻한 물로 녹이십시오. 배수 호스를 분리 후 밸브 내부에 있는 이물질을 제거하십시오.
 <p>세탁기 문이 제대로 닫히지 않았거나 문을 잠기지 않아서 닫아주세요.</p>		<p>세탁기 문을 완전히 닫지 않은 상태에서 제품을 작동시켰습니까?</p> <p>세탁통이 회전 중이거나 세탁통 내 물 온도가 45°C 이상 또는 급수 후 많은 양의 물이 세탁통 내에 남아 있습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 문을 끝까지 밀어서 닫으십시오. 세탁기 문을 열 수 있는 안전한 상태인지 제품을 확인하십시오.
 <p>FE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p>		<p>급수와 배수를 계속 반복합니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 급수 밸브가 이상할 때 FE가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 관리자에게 문의하십시오.
 <p>PE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p>		<p>물 조절이 안 됩니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 물 조절 센서에 이상이 있을 경우 PE 에러가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 관리자에게 문의하십시오.
 <p>LE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p>		<p>세탁통이 회전하지 않습니다.</p> <p>많은 양의 세탁물을 넣었습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> 세탁물의 양이 너무 많으면 세탁 모터에 많은 힘이 집중되어 세탁통이 회전하지 않을 수 있습니다. 세탁물을 조금 빼낸 후 제품을 다시 시작하십시오. 계속해서 표시가 나타나면 전원 플러그를 뺀 후 관리자에게 문의하십시오.
 <p>tE 서비스 센터에 연락해 주세요.</p>			<ul style="list-style-type: none"> Thermistor에 이상이 있을 경우 tE 에러가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 관리자에게 문의하십시오.

제품 사용 중 아래 표시가 나타나는 것은 고장이 아닙니다.

표시부 알림		원인	해결책
		세제를 너무 많이 사용하였습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 제품 고장이 아닙니다. 거품이 가라앉은 다음 재동작 합니다.
		비상정지 스위치를 눌렀습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 제품 고장이 아닙니다. 비상정지 스위치를 돌려서 원상태로 복귀하십시오.

이상 증상 발생 시

제품 사용 중 아래와 같은 증상이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인하십시오.

증상	원인	해결책
거품이 발생하거나 행균이 안 됩니다.	드럼 전용 세제를 사용했습니까?	• 드럼 전용 세제를 사용하십시오.
	세제를 권장량보다 많이 넣었습니까?	• 세제는 권장량만큼 사용하십시오.
	세탁물의 오염 정도가 약합니까?	• 오염이 적은 세탁물을 세탁할 경우에는 세제량을 권장량보다 적게 사용하십시오.
세제 투입구나 뒷면의 환기구로 증기가 나옵니다.	강력 코스를 선택하여 세탁하고 있습니까?	• 세탁수가 뜨거울 경우 나는 수증기입니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
세제 넣는 곳 앞으로 물이 흘러 넘칩니다.	물이 지나치게 뜨겁습니까?	• 50 °C 이상의 온수를 단독으로 사용하면 세제 투입 시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다.
	세제 넣는 곳이 더럽거나 열려 있습니까?	• 세제 넣는 곳을 청소한 후 꼭 닫으십시오. 급수 중에는 세제 넣는 곳을 열지 마십시오.
	세제를 권장량 이상으로 많이 넣었습니까?	• 적정 세제량을 넣으십시오.
세제통에 세제가 남습니다.	수도꼭지가 잠겨 있거나 너무 적게 열려 있습니까?	• 수도꼭지를 트십시오.
	사용 수압이 너무 낮습니까?	• 급수구의 거름망을 청소하거나 수압을 확인하십시오.
급수 시 쿵쿵거리는 쇠소리가 납니다.	급수 중입니까?	• 급수 시 급수 배관 내의 기압차에 의해 물이 급수 배관을 두드리는 소리입니다. 제품 이상으로 발생하는 소리가 아닙니다.
전원이 들어오지 않습니다.	전원 플러그가 꽂혀 있습니까?	• 전원 플러그를 꽂으십시오.
	누전 차단기가 꺼져 있습니까?	• 누전 차단기를 켜십시오.
	110 V 전원에 연결했습니까?	• 본 제품은 220 V 전용입니다.
전원이 꺼져 있는데도 세탁통을 손으로 회전시키면 전원이 켜집니다.	전원이 자동으로 켜집니까?	• 모터가 회전되어 발전기 역할을 하면 나타나는 정상 현상입니다. 전원이 켜져 있다가 일정 시간(수 초에서 수 분)이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.
제품이 작동하지 않습니다.	세탁기 문을 닫고 '동작/일시정지' 버튼을 눌렀습니까?	• 동작/일시정지 버튼을 누르십시오.
	물을 받고 있습니까?	• 설정된 물 높이까지 물이 차도록 기다리십시오.
제품이 작동하지 않습니다.	수도꼭지가 잠겨 있습니까?	• 수도꼭지를 트십시오.

증상	원인	해결책
세탁기 문 아래쪽에서 물이 흘러 나옵니다.	세탁기 문의 유리 와 고무 패킹에 실밥, 세제 등 이물질이 묻어 있습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 문의 유리 와 고무 패킹을 깨끗한 천으로 닦아 이물질을 제거하십시오.
소음 또는 진동이 심합니다.	제품 뒷면의 운송용 고정볼트가 제거 되었습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 운송용 고정볼트를 제거하십시오.
	제품이 수평 상태입니까?	<ul style="list-style-type: none"> 수평 조정 다리를 조절해 수평이 되도록 하십시오.
제품에서 이상한 냄새가 납니다.	제품을 처음 사용했습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 세탁기 문에 부착된 고무로 인한 냄새입니다. 고무 고유의 냄새이므로 몇 번 사용하면 자연스럽게 사라집니다.
남은 시간 표시가 변경됩니다.	세탁물이 불균형하게 있거나 거품이 많습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 수온, 수압, 주위 온도(계절) 등의 환경에 따라 급수 시간이 길어지거나 세탁 온도에 영향을 줄 수 있으므로 세탁 시간이 달라질 수 있습니다.
탈수가 끝나도 세탁물이 축축합니다.	탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 지면 소음 또는 진동이 커지므로 자동으로 회전수를 낮춰서 탈수가 되므로 탈수가 덜 될 수도 있습니다. 세탁물을 고르게 펴서 탈수를 한번 더 하십시오.
	세탁물의 양이 너무 적습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 세탁물의 양이 너무 적으면 세탁물이 한쪽으로 뭉쳐 소음 또는 진동이 커지므로 자동으로 회전수를 낮춰 탈수가 되므로 탈수가 덜 될 수도 있습니다. 세탁물 몇 개를 모아 탈수하십시오.
탈수 시 쿵방거리다가 멈추고 다시 탈수합니다.	세탁물을 종류별로 분류하였습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 지면 소음 또는 진동의 원인이 되므로 자동으로 조정하는 것입니다. 세탁물을 종류별로 나누어서 탈수하십시오.
탈수 시간이 길어집니다.	세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까?	<ul style="list-style-type: none"> 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 지면 소음 또는 진동의 원인이 되므로 자동으로 조정하는 것입니다. 탈수 시간이 30분 정도 지연될 수 있습니다. 세탁물을 종류별로 나누어서 탈수하십시오.

폐가전 처리 절차

단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

메 모

메 모

메 모

메 모

