



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Soundbar
- B Remote Control Receiver
- C Status LED (1 2 3)
- D Rear Speakers
- E Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
- F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink

Red blinking	White blinking	White	White	Purple
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	USB

- 1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
 - ① If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- 3 Connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speaker will light up in green.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
 - 1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
 - 3 Find and select the soundbar on your smartphone. The product should appear as "LG S45TR(XX)".
 - 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 6 Connecting to the LG ThinQ app
 - 1 Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
 - 2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

- 1 If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.
 - 1 Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
 - 2 Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green. - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - 3 Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.
 - 2 Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m (3.3 ft) to prevent wireless interference.
 - Some speaker may not playback audio due to the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.
- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
 - Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions sur les fonctions avancées, consultez le site <http://www.lg.com> ou balayez le code QR et téléchargez le manuel d'utilisation. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- A Barre de son
- B Récepteur de télécommande
- C Voyants à DEL d'état (1 2 3)
- D Haut-parleurs arrière
- E Caisson de basses sans fil - Installez-le près de la barre de son.
- F Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

○ : Marche / ● : Arrêt / ◐ : Clignotement

Rouge clignotant	Blanc clignotant	Blanc	Blanc	Mauve
Mise en marche Arrêt	Prêt pour connexion Bluetooth	Bluetooth	OPTIQUE / ARC HDMI	USB

- 1 Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique ou d'un câble HDMI.
- 2 Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
 - ① Si nécessaire, achetez des câbles HDMI, un câble optique ou un câble d'extension USB pour connecter la barre de son.
- 3 Connectez-les à l'aide d'un câble pour haut-parleur. Lors de la connexion des haut-parleurs arrière, connectez le câble rayé noir à la borne négative de chaque haut-parleur et le câble restant à la borne positive de chaque haut-parleur.
- 4 Branchez les composantes sur l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → haut-parleurs arrière → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les voyants à DEL sur le caisson de basses sans fil et sur les haut-parleurs arrière s'allument en vert.
- 5 Connexion du produit à votre téléphone intelligent par Bluetooth
 - 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée).
 - 2 Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth**. Après un moment, les voyants DEL1 et DEL2 clignotent en blanc.
 - 3 Trouvez la barre de son sur votre téléphone intelligent et appuyez sur celle-ci. Le produit apparaît sous « LG S45TR(XX) ».
 - 4 Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, les voyants DEL1 et DEL2 s'allument en blanc.
- 6 Connexion à l'application LG ThinQ
 - 1 Trouvez et installez l'**application LG ThinQ** dans la boutique Google Play ou l'App Store à partir de votre téléphone intelligent.
 - 2 Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements concernant son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Configuration].

- 1 Si vous voyez un voyant à DEL rouge sur le caisson de basses sans-fil ou sur les haut-parleurs arrière, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.
 - 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'éteindre.
 - 2 Appuyez sur le bouton **PAIRING** (jumelage) au dos du caisson de basses ou des haut-parleurs arrière. Vérifiez si chaque voyant à DEL clignote en vert.
 - Si vous voyez toujours un voyant à DEL rouge sur le caisson de basses sans fil, appuyez à nouveau sur le bouton à l'arrière du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.
 - 3 Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'allumer.
 - 4 Lorsque la connexion est établie, vous verrez un voyant à DEL sur le caisson de basses sans fil ou sur les haut-parleurs arrière qui s'allume en vert.
- 2 Placez la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs arrière sans fil à 1 m (3,3 pi) au minimum d'un appareil (p. ex. routeur sans fil, four à micro-ondes) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.
 - Selon la source, certains haut-parleurs n'émettront aucun son. Sélectionnez le mode audio CINEMA pour activer tous les haut-parleurs.

- Les caractéristiques réelles, les fonctionnalités et les autres données techniques du produit peuvent différer et être modifiées sans préavis.
- Google Play est une marque de commerce de Google LLC.