LG
Life's Good

取扱説明書

NOTEBOOK

安全で便利に製品をお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

16T90R Series



MFL71989326

www.lg.com/jp

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

日本語

目次

製品使用前の注意事項.....1
部品を確認する.....2
製品ツアー.....2
スタイラスペンを使う.....3
タブレットモードの使用.....4
LAN アダプタを接続する.....5
電源の接続.....5
システムシャットダウン / 電源オフ.....5
重要な安全上のご注意.....5
技術サポート前のチェックリスト.....7
付録.....9
登録商標およびオープンソースに関する情報.....9

製品使用前の注意事項

LG PC Manuals は、ユーザーの利便性を考慮し、電子フォーマットで提供されています。製品の使用方法の詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。

取扱説明書に掲載されている画像は、選択した言語によって異なる場合があり、予告なく変更されることがあります。

内蔵固定ドライブ（SSD）が故障した場合、保存したデータの消失を招く恐れがあります。重要なデータは外部ストレージ機器（USB HDD、メモリーカード等）にあらかじめバックアップしてください。

完全にOS(オペレーションシステム)が起動する前にシステムがシャットダウンされると、システムは正しくシャットダウンできない可能性があります。完全にOSが起動してからシステムのシャットダウンを行ってください。（OSが起動するまでには1～2分程度(状況によって起動時間は異なります)の時間を要します。）

Windows とソフトウェアの更新状況により、画面やメニューの設定が本書と異なることがあります。また、Windows のバージョンもモデルによって異なります。

部品を確認する

製品を使用する前に、すべての付属品が揃っているか確認してください。万が一、付属品が不足している場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせください。

- 製品のお手入れはコンピューター用の洗浄剤をご利用ください。シンナーやベンジン、アルコールなど揮発性溶剤を使用すると、製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。



PC 本体



取扱説明書



AC アダプター



電力ケーブル [1]
(USB Type-C™)



HDMIアダプタ



LAN アダプター [2]
(非同梱品・LGカスタマーセンターでお求め頂けます)



スタイラスペン


1 構成部品として同梱している電源ケーブル（USB Type-C™）は、電源供給およびUSB2.0仕様にのみ対応しています。電源供給以外の目的では使用しないでください。

2 最適なネットワーク環境のため、推奨するネットワークケーブルは カテゴリー5以上を使用してください。

製品ツアー

製品の実際の形状や色は、この取扱説明書に記載されている製品画像と異なる場合があります。

前面




❶ 内蔵マイクロフォン
❷ ウェブカメラ動作ステータスランプ
❸ ウェブカメラ
❹ IR カメラ
❺ IR LED
❻ キーボード
❼ タッチパッド
❽ 電源スイッチ [⏻]


ヒント

- ホットキーを使って Windows をより快適に使用することができます。
詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。


左



右



背面



1. ヘッドホン端子 (4極ステレオミニプラグ [1])
2. USB Type-C™ ポート [2] (USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™ / LANアダプタ / HDMIコネクタブルポートに接続可能 / 電源コネクタ)
3. 内蔵スピーカー
4. microSD カードスロット
5. スリープボタン
6. USB ポート (USB 3.2 Gen 2x1 [3])
7. ベント

1 4極ステレオミニプラグは CTIA規格に対応しています。そのため、ヨーロッパ方式(OMTP規格)は正しく動作しない可能性があります。

ヘッドホン端子またはBluetoothでヘッドセットやマイクつきのイヤホンなどを接続した場合、オーディオの入出力先は接続機器に切り替わり、パソコンのマイクやスピーカーは使用できません。

4極のミニプラグはマイク機能に対応していません。

2 USB Type-C™ポートに接続したデバイスの仕様によって、USB または Thunderbolt™ポートとして機能します。

USB Type-C™ポートは、USB PD（電力供給）をサポートするデバイスにクイックチャージ機能と常時オン機能を提供します。

3 USBのバージョン名がUSB 3.1（またはUSB 3.1 Gen 2）からUSB 3.2 Gen 2x1に変更されました。USBの認証を受けていないデバイスは、USBポートに接続しても正常に動作しない場合があります。

USBポートの転送速度は、システムに適用されたストレージデバイスの種類（NVMe™、SSD、HDDなど）と接続されたUSBデバイスの仕様に応じて異なる場合があります。

スタイラスペンを使う

スタイラスペンのボタンはマウスのボタンと同じように機能します。

⚠ 警告


- 誤った種類の電池に交換すると、火災または爆発の危険があります。

⚠ 注意


- 標準以外の電池または充電式電池を使用すると、ペンが動作しない場合があります。
- 長時間ペンを使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。電池の液漏れにより本製品が故障する恐れがあります。
- 電池の挿入やペンキャップの着脱には無理な力を加えないでください。本製品が破損する場合があります。
- ペン先を押さえたままペンを保管したり、持ち運んだりすると、電池を消費します。
- 本製品に過度の衝撃を与えたり、落としたりしないように注意してください。故障する場合があります。

ヒント


- 本製品の購入時には、1.5Vの単4電池が挿入された状態で提供されます。ペンキャップを取り外し、電池の放電防止用絶縁体を取り除いてから使用してください。



- スタイラスペンに無理な力を加えないでください。ペン先またはペンが故障する恐れがあります。
- スタイラスペンのボタンは、プログラムによって機能が異なる場合があります。
- スタイラスペンは、バッテリーの消費を抑えるため、10分以上使用されていない場合、またはペン先が4分以上押されたままになってる場合は、自動的にスリープモードとなります。
- スリープモードを終了するには、ただスタイラスペンの先で画面をタッチするか、ペンの左右のボタンをクリックします。
- 電池残量が少ないと、ペンの動作が中断されたり、ペンが認識されなくなることがあります。
- 長期間電池を交換していない場合は、電池を交換してください。
- 単4電池は、オンラインショッピングモールで購入できます。
- スタイラスペンについて、詳しくは LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。



シングルクリック
(1 回押す)




ダブルクリック
(2 回押す)



ドラッグ
(クリックし ながら移動)

タブレットモードの使用

ノートパソコンを広げ、図のように液晶を回転させてタブレットパソコンとして使用します。



⚠ 注意


- 製品を梱包または輸送、移動するときは、液晶パネルに傷がつかないよう閉じて保護してください。
- パソコン本体と液晶パネルの間に指を挟まないようにご注意ください。
- 液晶パネルを強い力で回転させないでください。パソコン本体と液晶パネルを接続しているヒンジが損傷するおそれがあります。
- タブレット PC モードでは、キーボードは製品の底面を向きます。キーボードとパソコン本体が損傷しないように、製品の周囲にはものを置かないでください。

ヒント

- 本品を回転させると、画面の角度に合わせて画面が横または縦方向に回転します。
- スタンバイモード (LCDオフ) を終了するには、電源ボタンまたはスリープボタンを押します。
- タブレット PC モードについて、詳しくは LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。

LAN アダプタを接続する

1 LAN アダプターは PC の USB Type-C™ ポートに接続してください。
   • USB Type-C™ ポートは表裏どちらの向きでも差し込んで使用できます。
2 ネットワーク(LAN)ケーブルを LAN アダプターに接続してください。
3 インターネットに正しく接続されていることをご確認ください。




電源の接続

AC アダプターをPC の電源コネクタとコンセントに接続してバッテリーを充電します。

• 製品の購入時に付属されていた AC アダプター以外を使用しないでください。

1 ACアダプタの本体に電源ケーブルを接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。
   • 電源ケーブルをコンセントから抜く場合は、電源ケーブルをまず抜いた後、接地ケーブルを抜いてください。
   • AC アダプターは 100V から 240V で使用できます。



2 電源ケーブルをパソコンの USB Type-C™ ポートに接続します。
   • AC アダプタからのプラグと本機の電源ケーブルがゆるみなく正しく接続できていることを確認してください。

ACアダプターを接続して、通電するとACアダプターランプが点灯します。



状態	電源ランプ
白	ACアダプタを接続して充電が完了したとき。
オレンジ	ACアダプタを接続して充電中のとき。
オフ	ACアダプターが接続されていません。

• バッテリー低下によりOSがハイバーネーション(休止)モードになっているとき、バッテリーが十分でない状態でパソコンがオフのときは、ランプが3回点滅し、パソコンが起動しません。ACアダプターを接続し、十分に充電してから起動させてください。

システムシャットダウン / 電源オフ

[⊞] キーまたは [Ctrl] + [Esc] を押してスタートメニューを表示します。

- スタートボタン [⊞] > 電源ボタン [⏻] を押し、[シャットダウン]を選択します。

重要な安全上のご注意

予期しない危険または損傷を未然に防ぐため、以下の「重要な安全上のご注意」を確認してください。

「重要な安全上のご注意」は、「警告」および「注意」に分かれています。

⚠ **警告**：指示に従わない場合、命に関わる負傷や重大な身体的損傷の原因になることがあります。

⚠ **注意**：指示に従わない場合、身体的損傷や機器の故障の原因となることがあります。

本製品の使用中

⚠ 警告

Good! LG	LG Electronics株式会社が認定したバッテリーを使用してください。 ・それ以外の場合、爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリーは熱源に近づけないでください。 ・熱に近づけると爆発や火災が発生する恐れがあります。
 60 ℃	車内やサウナといった60度以上の高温多湿の場所で本機を保管、使用しないでください。 ・バッテリーが爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリー液が漏れたり、異臭が発生した場合は、速やかに使用をやめて、弊社カスタマーセンターにご相談ください。 ・バッテリー液に触れると炎症ややけどの原因になることがあります。また、そのまま使用すると爆発、火災の原因になる恐れがあります。
	本機をカーペットや布団、ベッドの上で使用しないでください。また、アダプターを布団の下に入れないでください。 ・製品やアダプター内の温度が上昇し、発火、怪我、製品の不具合の原因となる恐れがあります。		バッテリーを車の鍵やクリップといった金属物質に近づけないでください。 ・近づけると高温のため、バッテリーの損傷または火災、怪我 が発生する可能性があります。
	密閉された空間(バックの中など)に長期間保管しないでください。 ・バッテリーが爆発または火災が発生する恐れがあります。		バッテリーは付属の充電器でのみ充電してください。 ・それ以外の充電機を使用した場合、バッテリーの損傷や、火災につながる恐れがあります。
	ACアダプタに接続した電源ケーブルを強く曲げないでください。 ・曲げるとケーブル内のワイヤーが切断されて、電気ショックや漏電による火災の原因となる恐れがあります。		

バッテリーの寿命について

50 %	パソコンを長期間使用しない場合は、バッテリーの残量を50 %にして保管してください。バッテリーを50 %に保つことで、バッテリーの劣化を軽減し、バッテリーの寿命を延ばすことができます。		LG Smart Assistant で [バッテリー寿命の延長] 機能を使用してください。バッテリーの充電レベルを最大充電容量の 80 % に制限することにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。
Good!	バッテリーの寿命を維持するには、常にフル充電の状態で使用するよりも、しばらく使用してから充電するようにしてください。		バッテリーがフル充電の状態で製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

ヒント

- 本製品はバッテリーが内蔵されています。初めて使用する際は、バッテリーをフル充電してからお使いください。
  - バッテリーは消耗品です。長期間使用するとフル充電しても使用時間が短くなります。
  - バッテリーは取り外したり、交換することができません。お客様自信でバッテリーを取り外した場合、保証の対象外になります。
  - バッテリーの交換が必要な場合は、弊社カスタマーセンターにご相談ください。
  - バッテリーの交換は有償です。

技術サポート前のチェックリスト

トラブルシューティング

本製品の使用中に以下の症状が現れた場合は、もう一度確認してください。故障ではない可能性があります。

症状	原因および対処法
Windows の機能の一部が正常に動作しない、またはサポートされていない。	• モデルによっては、一部のWindowsの機能に対応していない場合があります。対応していない機能を使用する場合は、別途対応機器、ドライバ、ソフトウェアを購入する必要があります(その場合、BIOSの更新が必要になる場合があります)。Windowsの自動更新機能は常に有効になっています。Windowsを更新すると、ストレージデバイスまたはハードウェアの追加のシステム要件と同様に、インターネット利用料金が発生する可能性があります。詳細については、Webサイト https://www.microsoft.comを参照してください。
LG Softwareの一部がインストールされていない。	• LG Electronics が提供する UWPアプリは、Microsoft Storeからダウンロードできます。Microsoft Storeにアクセスしてインストールするアプリを検索してください。アプリの詳細については、LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。
画面の色が正しく表示されない。	• リーダーモードがオンになっているかどうかを確認してください。リーダーモードがオンのときは、設定をオフにします。 - スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Smart Assistant] > [ディスプレイの設定] > [リーダーモード] の設定をオフにします。 • リーダーモードと夜間モードを同時に使用すると、色ずれが生じる可能性があります。リーダーモードの設定を [オフ] に設定するか、夜間モード を [オフ] に変更します。 - の夜間モードをオフにする:スタートボタン [ ] を押し、設定 [ ] > [システム] > [ディスプレイ] > [夜間モード] > [オフ] を選択します。 • リーダーモードをオフしても画面が正しく表示されない場合は 弊社カスタマーセンターにご相談ください。 - リーダーモードは 画面表示を紙に近い色温度で表示し、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑えるモードです。
電源がオンにならない。	• 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 • 電源ケーブルを一度抜いて、再接続後、電源ボタンを押してください。

症状	原因および対処法
システムが使用中に停止する、または正しくオフにならない。	• 電源ボタンを6秒以上押下し、システムをリセットします。システムがリセットされたら、もう一度電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。 - 注意：保存されていないデータは失われる可能性があります。PCの使用中に電源ボタンを押すとハードディスクの損傷やシステムエラーの原因となる可能性があります。 • システムをリセットしたら、システムセットアップの「Setup Defaults」を実行します。(「Setup Defaults」の実行方法について、詳しくは LG PC Manuals の LG Easy Guide の「セットアップとアップデート」にある「システムセットアップの初期化」を参照してください。)
タッチパッドが正常に機能しない。	• スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Smart Assistant] を実行します。次に、[ダッシュボード] > [タッチパッド] を押します。 • タッチパッドが正常に動作しない場合は、タッチパッドが [タッチパッドオフ] (無効) の状態または [タッチパッドオート] (マウスが接続されているときに無効) の状態になってることがあります。 - タッチパッドの設定について、詳しくは LG PC Manuals の LG Easy Guide を参照してください。
Windows で誤った表示言語を選択してしまった。	• LG PC Manuals の LG Easy Guide で [システムのリカバリ] を参照して、パソコンを初期化し、言語を再設定してください。 - 注意：初期化を実行すると、すべてのデータが削除されます。重要なデータは事前に必ずバックアップしてください。

症状	原因および対処法
無線 LAN が接続されていない。	• [Fn] + [F6] を押して、機内モード(飛行機内など通信が使用不可な場所で適用することで通信が使用できなくするモード)がオンになっていないか、確認してください。 - [Fn] + [F6] を押して、機内モードを [オフ] にします。タスクバー右側のWi-Fi [ ] アイコンをクリックし、アクセスポイントが正しく表示されるか確認します。 • [Fn] + [F6] を押す度にワイヤレスネットワークと機内モードがオンまたはオフになります。 • 安全なワイヤレス LAN に接続することができないかもしれません。 ワイヤレスネットワーク機器管理者に問い合わせてください。 • ワイヤレスネットワークドライバーを再インストールしてください。
特定のサイトまたはプログラムが実行されない。	• スタートボタン [ ] を押してから、[すべてのアプリ] > [Windows ツール] > [コントロールパネル] を選択します。 • [ユーザーアカウント]を選択し、[ユーザーアカウント] > [ユーザーアカウント制御設定の変更]の順に選択します。スライダーの一番下を選択し([通知しない])、[OK] を選択します。 - LG ElectronicsとMicrosoftはユーザーアカウントコントロールの使用を推奨します。

症状	原因および対処法
ドライバーを再インストールしたい。	• スタートボタン [ ] を押してから、設定 [ ] > [アプリ] > [インストールされているアプリ] を選択します。その後、再インストールするドライバーを削除します。 • スタートボタン [ ] を押して、[すべてのアプリ] > [LG Update & Recovery (またはLG Update)] を選択して実行します。その後、[必要なアップデート] または [アップデートのリスト] メニューを使用してドライバーを再インストールします。 - リカバリー 機能がない一部の機種では、LG Update 機能のみ提供されます。
エラーメッセージが表示される。	• システムにコンピューターウィルスやワームなど悪意のあるコードに感染していないか確認してください。

付録

登録商標およびオープンソースに関する情報

Microsoft™、MS™、WinPE™、Windows® は Microsoft Corporation™ の登録商標です。

USB Type-C™ と USB-C™ は USB Implementers Forum の商標です。

Intel®およびIntel®ロゴ、Intel® Core™, Thunderbolt™およびThunderbolt™ロゴ、Intel® Unison™およびIntel® Unison™ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国、またはそのいずれかにおけるIntelおよびその子会社、またはそのいずれかの商標または登録商標です。

microSD® および microSD ロゴは、SD-3C, LLC の商標または登録商標です。

Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance Corporation の登録商標です。

本製品に実装されているGPL、LGPL、MPLおよびその他のオープンソースライセンスに基づく開示義務を有するソースコードの入手はhttps://opensource.lge.com/ のWebサイトをご覧ください。ソースコードと共に、該当するすべてのライセンス内容および著作権表示をダウンロードすることができます。また、弊社は有料でCD-ROMによりオープンソースコードを提供しています。料金にはCD-ROMの代金、送料、取扱手数料が含まれます。ご希望される場合は、opensource@lge.comまで電子メールでお問い合せください。本サービスは、弊社が本製品を販売後3年間、本情報を受け取られたすべての方に対して有効です。

電波法により5.2 GHz帯(W52)高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動局と通信する場合を除き、5.2 GHz帯及び5.3 GHz帯 (W52/W53) の屋外使用は禁止されています。



1 Wi-Fi この表示のある無線機器は、2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

2 For Motion remote (Bluetooth)
この表示のある無線機器は、2.4 GHz帯を使用しています。
変調方式としてFH-SS方式を採用し、与干渉距離は10 m です。

<本製品の使用上の注意事項>

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先 :

LG Electronics Japan（株）カスタマーセンター

固定電話から
0120-407-722
（フリ・ダイヤル）

携帯電話・PHSから
050-3188-3900
ナビダイヤル

IP電話などからフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用いただけない場合は

TEL : 03-5675-7323 | FAX : 03-5675-7335

受付時間　09:00~18:00 (年末年始および当社指定日を除く)

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

RF モジュール : Intel® AX211D2W

T D210021003　　R 003-210037

Li-ion00

- 貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ち下さい。
- 最寄のリサイクル協力店へ詳細は、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.com

スタイラスペン製品仕様

項目	内容	
寸法	146 mm / Φ 9.5 mm	長さ / 直径
重量	約 10.9 g	電池を除く
プロトコル	AES 2.0 / 1.0	1,800 kHz ± 5 %
	in-TOUCH (AIT)	66.67 ~ 142.9 kHz / 8 チャンネル
	WGP	86 ~ 400 kHz / 8 チャンネル
	MPP 2.0	18 ~ 210 kHz
動作温度	+5 ℃ ~ +40 ℃	-
電池	1.5 V 電池	AAAA タイプ


LG
Life's Good