MFL72153203260 8REV01

Penggunaan remote kontrol ajaib

Mikrofon



Daya Menyalakan dan mematikan TV.

GUIDE Mengakses [Panduan].

— (Tanda hubung) Memasukkan — di antara angka seperti 2-1 dan 2-2.

LIST** Mengakses daftar program yang tersimpan.

QUICK ACCESS** Mengakses [Edit Akses Cepat].

- [Edit Akses Cepat] adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk masuk ke aplikasi tertentu atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.

Tombol volume Menyesuaikan tingkat Volume

Home Mengakses menu Beranda.

Home Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.

Roda (OK) Tekan bagian tengah tombol untuk memilih menu. Anda dapat mengganti program menggunakan tombol .

Roda (OK) Mengakses [Penjelajah Ajaib]. Anda dapat menjalankan fitur [Penjelajah Ajaib] saat warna penunjuk berubah menjadi ungu. (Namun, beberapa aplikasi mungkin tidak mendukung fitur ini.)

Atas/Bawah/Kiri/Kanan Tekan tombol atas, bawah, kiri, atau kanan untuk bergulir menu. Jika Anda menekan tombol saat penunjuk sedang berjalan, penunjuk akan hilang dari layar dan Remote Ajaib akan bekerja layaknya remote kontrol biasa. Untuk menampilkan kembali penunjuk pada layar, goyangkan Remote Ajaib ke kiri dan kanan.

Kembali Kembali ke tingkat sebelumnya.

Kembali Layar yang ditampilkan di TV ditutup dan menu beranda tampil.

Tombol angka Memasukkan angka.

Mengakses [Bantuan Cepat].

Lebih Banyak Tindakan Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.

2 **AD/SAP**** Fungsi deskripsi audio akan diaktifkan.

2 **AD/SAP**** Fitur SAP (Secondary Audio Program - Program Audio Sekunder) juga dapat diaktifkan dengan menekan tombol .

Tombol program Bergulir menelusuri program yang tersimpan.

Diam Mematikan semua suara.

Diam Mengakses menu [Aksesibilitas].

Pengenalan suara Koneksi jaringan diperlukan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara.

Periksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)

Pengenalan suara Bicara saat menekan dan menahan tombol untuk menggunakan fitur pengenalan suara.

Masukan Mengubah sumber masukan.

Masukan Mengakses [Hub Rumah]

Pengaturan Cepat Mengakses Pengaturan Cepat.

Pengaturan Cepat Menampilkan menu Semua Pengaturan.

Ini mengakses fungsi khusus di beberapa menu.

Tombol Merah Menjalankan fungsi perekaman.

3 **Tombol berbagai layanan** Menghubungkan dengan berbagai layanan, seperti streaming dan pencarian suara.

3 **Hub Rumah** Mengakses [Hub Rumah]

3 **Panduan Pengguna** Mengakses [Panduan Pengguna]

3 **FAV** Mengakses daftar program favorit Anda.

3 **Tombol kontrol** Tombol kontrol untuk konten media.

Catatan **** Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

BAHASA INDONESIA

Deskripsi dalam manual ini berdasarkan pada tombol pada remote kontrol. Harap baca panduan ini dengan saksama dan gunakan TV dengan benar.
(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.)

Cara mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

Sinkronkan dulu Remote Ajaib dengan TV Anda sebelum menggunakannya.

1 Masukkan baterai ke dalam Remote Ajaib dan hidupkan TV.
2 Arahkan Remote Ajaib pada TV dan tekan **Roda (OK)** pada remote kontrol.

* Jika TV gagal mendaftarkan Remote Ajaib, coba lagi setelah mematikan dan menghidupkan TV kembali.

Cara menghapus pendaftaran Remote Kontrol Ajaib

Tekan tombol **(Kembali)** dan **(Home)** bersamaan selama lima detik untuk membatalkan sinkronisasi Remote Ajaib dengan TV Anda.

* Tekan dan tahan **(Home)** dan **(Pengaturan Cepat)** bersamaan selama lebih dari 5 detik untuk melepaskan dan mendaftarkan ulang Remote Ajaib di waktu yang sama.

⚠

- Dianjurkan agar Poin Akses (PA) ditempatkan lebih dari 0,2 m dari TV. Jika PA dipasang kurang dari 0,2 m, remote kontrol ajaib mungkin tidak akan berfungsi sesuai yang diharapkan karena gangguan frekuensi.

Menggunakan Selalu Siap

(Tergantung pada modelnya)
Anda dapat mengoperasikan TV dan terhubung ke Bluetooth dengan pengenalan suara langsung saat daya dimatikan.

* → [] → [Umum] → [Selalu Siap] ,atur [Aktifkan fungsi] ke aktif.
* Menekan tombol saat menonton TV akan mengalihkan layar ke [Selalu Siap] yang diaktifkan, dan menekan tombol sekali lagi akan mengalihkan layar ke [Selalu Siap] yang dinonaktifkan.
* Tekan tombol **(Home)** atau tombol **(Kembali)** untuk menonton TV saat layar berada di [Selalu Siap] yang diaktifkan.
* Tekan tombol **Roda (OK)** untuk menampilkan wallpaper saat layar berada di [Selalu Siap] yang dinonaktifkan, dan tekan tombol untuk menonton TV.

Catatan

- Menggunakan Selalu Siap dapat meningkatkan konsumsi energi.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur tersebut, lihat → [] → [Pendukung] → [Panduan Pengguna] → [Pemecahan Masalah] → [Pelajari Lebih Banyak Tentang Selalu Siap].

Menghubungkan Perangkat Pintar menggunakan Penandaan NFC

NFC adalah teknologi yang menggunakan Near Field Communication (Komunikasi Medan Dekat) (13,56 MHz), yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima informasi dengan mudah tanpa pengaturan terpisah. Dengan membawa perangkat pintar di dekat remote kontrol berkemampuan NFC, Anda dapat menginstal aplikasi LG ThinQ dan menyambungkan perangkat ke TV.

1 Mengaktifkan NFC di pengaturan perangkat pintar. Untuk menggunakan NFC dengan perangkat Android, atur opsi NFC untuk mengaktifkan 'tag baca/tulis' di pengaturan perangkat pintar. Pengaturan NFC dapat berbeda tergantung pada perangkat.
2 Dekatkan perangkat pintar (NFC) pada remote kontrol. Jarak yang diperlukan untuk penandaan NFC adalah sekitar 1 cm.
3 Ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasi LG ThinQ di perangkat pintar Anda.
4 Penandaan ulang perangkat pintar ke remote kontrol memungkinkan Anda mengakses berbagai fitur dengan mudah pada TV yang terhubung melalui aplikasi LG ThinQ.

Catatan

- Fitur ini hanya tersedia untuk perangkat pintar berkemampuan NFC.
- Fitur ini hanya tersedia jika remote kontrol memiliki logo NFC.

Spesifikasi

Spesifikasi (MR24GN, MR24GA)		
	Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
Bluetooth	2.400 hingga 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,56 MHz	-

* Hanya MR24GN

BAHASA INDONESIA

Penggunaan remote kontrol



Daya Menyalakan dan mematikan TV.

TEXT, T.OPT **Tombol teleteks** Tombol-tombol ini digunakan untuk teleteks

GUIDE Menampilkan panduan program.

QUICK ACCESS** Edit AKSES CEPAT.

- AKSES CEPAT adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk masuk ke aplikasi tertentu atau Live TV/ secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.

Tombol volume Menyesuaikan tingkat volume.

Tombol program Bergulir menelusuri program yang tersimpan.

OK Memilih menu atau pilihan dan mengkonfirmasi masukan Anda.

** **OK** Mengakses [Penjelajah Ajaib]. Saat menggunakan [Panduan TV], [Pengaturan], [Olahraga] tekan dan tahan teks.

LIST Mengakses daftar program yang **tersimpan.**

Tombol kontrol Tombol kontrol untuk konten media.

3 Mulai merekam dan menampilkan **menu rekaman. (Hanya model yang** didukung Time Machine Ready)

3 SLEEP Setel pengatur waktu tidur.

Masukan Mengubah sumber masukan.

1 Menampilkan subtitle pilihan Anda dalam mode digital.

1 AD Fungsi deskripsi audio akan diaktifkan.

Pengaturan Cepat Mengakses Pengaturan Cepat.

Tombol angka Memasukkan angka.

** Mengakses [Bantuan Cepat].

Lebih Banyak Tindakan Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.

Diam Mematikan semua suara.

** **Diam** Meluncurkan Aplikasi [Aksesibilitas].

Cari Periksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)

Cari konten seperti program TV, film, dan video lain, atau lakukan pencarian web dengan memasukkan teks ke dalam bilah pencarian.

Anda dapat menonton Program TV atau LG.

Home Mengakses menu Beranda.

** **Home** Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.

Tombol navigasi (atas/bawah/kiri/ kanan) Bergulir menyusuri menu atau pilihan.

Kembali Kembali ke tingkat sebelumnya.

Mengakses menu Awal.

Ini mengakses fungsi khusus di beberapa menu.

2 **Tombol Layanan Streaming** Menyambungkan ke Layanan Streaming Video.

2 **Hub Rumah** Mengakses [Hub Rumah].

2 **Panduan Pengguna** Mengakses [Panduan Pengguna].

2 FAV Mengakses daftar program favorit Anda.

Catatan **** Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

Deskripsi dalam manual ini berdasarkan pada tombol pada remote kontrol. Harap baca panduan ini dengan saksama dan gunakan TV dengan benar.
(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.)