LG
Life's Good

BRUKSANVISNING

MINI-HI-FILJUDANLÄGGNING

Vänligen läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda apparaten, samt behåll den för framtida bruk.

MODELL
OM4560

www.lg.com

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA EJ

VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VAR FÖRSIKTIG: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

VARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG: Använda inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt på grund av elektrisk stöt.



VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera en säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll, kontakta då ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller utförandet av åtgärder andra än de som anges häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet.

VAR FÖRSIKTIG: Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Springor och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att garantera en säker drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt får inte placeras i en inbyggd installation såsom bokhylla eller ställ, om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens instruktioner åtlytts.

VAR FÖRSIKTIG med strömsladden.

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Med detta menas en enskild utgångskrets som endast driver den apparaten och som inte har några ytterligare utgångar eller kretsförgreningar. Kontrollera specifikationssidan i denna bruksanvisning för att vara säker. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brustna isoleringar är farliga. Samtliga dessa tillstånd kan i sig resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök apparatens kabel periodvis, och om den uppvisar skada eller slitage kopplar du ur den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en exakt reservdel. Skydda strömsladden från fysisk och mekanisk åverkan som t.ex. att bli tvinnad, knuten, klämd i dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Denna enhet är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.


För att säkert avlägsna batteri/batterier ur apparaten: Avlägsna det gamla batteriet/batterierna och följ motsatt monteringsordning. För att förhindra förorening av miljön och möjlig fara för människor och djur, skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Det rekommenderas att du använder lokala system för utbyte av batterier och ackumulatorer. Batterierna får ej utsättas för extrem värme, solljus, eld eller liknande.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Kassering av gamla batterier



1. Den här symbolen kan kombineras med kemiska symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall avyttras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och djurs och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Konformitetsförklaring

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. förklarar härmed att dess MINI HI-FI AUDIO [MINI-HI-FI-LJUDSYSTEM] uppfyller grundläggande krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga Konformitetsförklaringen kan beställas från följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan beställas från vår särskilt avsedda DoC-webbplats:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denna enhet är ett 2,4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
8 Unika egenskaper
8 Tillbehör
9 Krav för uppspelbar fil
9 – Krav för musikfiler
9 – Kompatibla USB-enheter
9 – Krav för USB-enheter
10 Fjärrkontroll
12 Frampanel
13 Baksidespanel

2 Ansluta

14 Anslutning av alternativ utrustning
14 – AUX IN-anslutning
14 – AUX OUT-anslutning
15 – USB-anslutning
15 – Antennanslutning

3 Användning

16 Grundläggande funktioner
16 – CD-/USB-användning
16 – Automatisk uppspelning
17 – Välja en mapp och en MP3-/WMA-fil
17 – Radera en MP3-/WMA-fil
18 Uppspelningseffekt
18 – AUTO DJ
18 Använda trådlös Bluetooth®-teknik
19 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter
20 Använda appen "Music Flow Bluetooth"
20 – Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet
21 – Aktivera Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"
22 Radioanvändning
22 – Lyssna på radio
22 – Förinställning av radiostationer
22 – Ta bort alla sparade stationer
22 – Se information om en radiostation
23 Ljudinställning
23 – Inställning av ljudläge
24 Avancerade funktioner
24 – Spela in på USB
26 – Programmerad uppspelning

27 Andra funktioner
27 – Stänga av ljudet tillfälligt
27 – Visa filinformation (ID3 TAG)
27 – DEMO
27 – Använda mikrofon
27 – RÖSTAVSTÄNGARE
28 – TONARTSÄNDRING
28 – LIGHTING
28 Ställa in klockan
28 – Ställa in klockan via appen "Music Flow Bluetooth"
29 – Använda din enhet som väckarklocka
29 – Inställning av sovtimer
29 – Dimmer
30 Automatisk avstängning
30 – AUTO POWER på
31 – Automatisk funktionsändring
31 LG Sound Sync
32 Wireless X-Boom Plus-anslutning

4 Felsökning

34 Felsökning

5 Bilaga

35 Underhåll
35 – Om skivor
35 – Hantering av enheten
36 Allmänna specifikationer
37 Varumärken och licenser

Unika egenskaper

BLUETOOTH®

Lyssna på musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet.

AUTO DJ

Smälter samman slutet av en låt med början på nästa, för en skarvfri uppspelning.

USB-direktinspelning

Spela in musik på din USB-enhet.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth är ett program som designats för att du ska kunna kontrollera några av LG:s senaste ljudenheter. Se sid. 20.

LG Sound Sync


Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound Sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

Tillbehör


Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.



Fjärrkontroll (1)



Batterier (2)



FM-antenn (1)

Krav för uppspelbar fil

Krav för musikfiler

MP3/WMA-filkompatibiliteten för den här enheten är begränsad enligt följande.

- Samplingsfrekvens : inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Maximalt antal filer : Data-CD : 999 / USB : 2 000
- Maximalt antal mappar : Data-CD : 99 / USB : 200
- Filtillägg : ".mp3"/ ".wma"
- Vissa MP3/WMA-filer kanske ej kan spelas upp, beroende på filtyp eller filformat.
- CD-ROM-filformat : ISO9660/ JOLIET
- Vi rekommenderar att du använder Easy-CD Creator som skapar ett ISO 9660-filsystem.

DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget ljud.

Du måste ställa in skivformatalternativet på [Mastered] för att göra skivan kompatibel med LG-spelare när du formaterar återskrivbara skivor. När du ställer in alternativet till Live File System kan du inte använda den i LG-spelare.

(Mastered/Live File System: Skivformatsystem för Windows Vista)


Kompatibla USB-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashminnestyp.
- USB-sticka :
  Enheter som stöder USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen hos denna enhet stöder inte alla USB-enheter.


Krav för USB-enheter

- Enheter som kräver ytterligare programinstallation när du har anslutit dem till din dator stöds inte.
- Ta inte ut USB-enheten under användning.
- För ett USB-minne med stor kapacitet kan genomsökning ta mer än ett par minuter.
- För att förhindra förlust av data, säkerhetskopiera alla data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel eller en USB-hub, kommer USB-enheten inte att kunna identifieras.
- Användning av NTFS-filsystem stöds ej (endast FAT(16/32)-filsystem stöds).
- Denna enhet kan identifiera upp till 2 000 filer.
- Extern hårddisk, kortläsare, låsta enheter, eller hårda USB-enheter stöds ej.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till en dator. Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Fjärrkontroll



Byta batteri



Avlägsna batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt in två AAA-batterier med ⊕ och ⊖ vända korrekt.

1

⏻ (Ström) : Sätter PÅ / stänger AV enheten.

⏏ (Öppna/Stäng) : Öppnar och stänger skivfacket.

VOL +/- : Justerar högtalarvolymen.

F (Funktion) **:** Väljer funktion och ingångskälla.

(Stänger av ljudet)**:** Stänger av ljudet.

PRESET.FOLDER ∧/∨ :

- Söker efter en mapp bestående av MP3/WMA-filer. När en CD/USB som innehåller MP3/WMA-filer i flera mappar spelas upp, tryck då på **PRESET.FOLDER ∧/∨** för att välja den mapp du vill spela upp.
- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation.

PROGRAM/MEMORY :

- Lagrar radiostationer.
- Tar bort alla sparade stationer.
- Skapar en programmerad lista med låtar som du vill lyssna på.

AUTO DJ : Väljer läge AUTO DJ. (för mer information, se sid. 18)

DELETE :

- Raderar MP3-/WMA-filer (endast USB).
- Raderar en låt i den programmerade listan.

2

REPEAT : Spelar upp dina spår/filer upprepade gånger eller i slumpmässig ordning.

TUNING-/+ : Väljer radiostationer.

I◀◀/▶▶I (Hoppa över /Sök) **:**

- Hoppar snabbt bakåt eller framåt.
- Söker efter ett avsnitt inom spår/fil.

▶/II (Spela upp/Pausa) **:**

- Startar eller pausar en uppspelning.

■ (Stoppa) **:**

- Avbryter uppspelning eller inspelning.
- Avbryter DELETE-funktionen.

SOUND EFFECT : Väljer ljudintryck.

REGION EQ : Väljer regions-equalizer.

INFO

- Visar information om din musik. En MP3-fil inkluderar ofta en ID3-tagg. Taggen anger titel-, artist-, album- eller tidsinformation.
- Anger namnen på samtliga anslutna Bluetooth-enheter i Bluetooth-läge.
- Vid Wireless X-Boom Plus-anslutning visas SLAV-enheten namn på MASTER-enheten, och MASTER-enhetens namn på SLAV-enheten.

3

Sifferknapparna **0** till **9** : Väljer numrerade spår, filer eller förinställningsnummer.

CLOCK : Ställer in klockan och kontrollerar tiden.

ALARM : Med funktionen ALARM kan du slå på CD-/USB-uppspelning eller radiomottagning vid en önskad tidpunkt.

4

VOICE CANCELLER : Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

SLEEP : Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid.
(Dimmer. Belysningen i displayfönstret reduceras till hälften.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System) (se sid. 22.)
- Bekräftar inställningen.

KEY CHANGER (♯/♭) : Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

USB REC : Inspelning direkt till USB.

PTY : Söker radiostationer efter radiotyp.

Frampanel



1 ⏻/❙ (Power) : Sätter PÅ / stänger AV enheten.

MIC +/- : Justerar mikrofonvolymen.

2 **F / WIRELESS BOOM** :

- Väljer funktion och ingångskälla.
- Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja det trådlösa läget Wireless X-Boom Plus.

REGION EQ / BASS BLAST

- Väljer regions-equalizer.
- Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja effekten BASS (BASS BLAST) direkt.

AUTO DJ

Väljer läge AUTO DJ. (för mer information, se sid. 18).

USB REC / DEMO

- Spelar in på USB.
- Visar demoläge

3 **MIC** : Anslut en mikrofon.

4 Displayfönster

5 ⏏ : Öppnar och stänger skivfacket.

6 USB Port : Du kan spela upp eller spela in ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

7 **I≪ / ≫I**

- Hoppar framåt eller bakåt.
- Söker efter ett avsnitt inom ett spår/fil.

□ : Avbryter uppspelning eller avbryter funktionen DELETE.

>/II


- Startar eller pausar uppspelning.

8 **VOL +/- :** Justerar högtalarolymen.

LIGHTING / X-BOOM PLUS

- Sätter på/stänger av belysningseffekterna.
- Tryck samt håll nere i 3 sekunder för att välja läget X-BOOM PLUS.

Baksidespanel




1 Strömkabel
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

Anslutning av alternativ utrustning

AUX IN-anslutning

Anslut en utgång på en extern enhet (videokamera, TV, spelare osv.) till kontakten **AUX IN** (L/R).

Om enheten bara har en utgång för ljud (mono), ansluter du den till vänster ljuduttag på enheten.




DVD-, Blu-ray-spelare osv.

AUX OUT-anslutning

Anslut en ingång på den externa enheten till kontakten **AUX OUT** (L/R).

Om enheten bara har en ljudingång (mono) ska du ansluta den till det vänstra ljuduttaget på enheten.



X-BOOM PLUS

Du kan ansluta två enheter och låta dem spela upp musik gemensamt.

1. Anslut kontakten **AUX OUT** på en enhet till kontakten **AUX IN** på den andra enheten via en ljudkabel.
2. Tryck samt håll nere **LIGHTING / X-BOOM PLUS** i 3 sekunder på enheten som anslutits via AUX OUT, och välj sedan PLUS ON.

   "PLUS ON" visas i displayfönstret och ändras snart till "FÖRDRÖJNINGS-tid".
3. Tryck på **I<< / >>I** för att justera fördröjningsinställningen.


   När "PLUS ON" och "FÖRDRÖJNINGS-tid" visas i displayfönstret, kan du justera fördröjningstiden.
4. Tryck på **LIGHTING / X-BOOM PLUS** för att spara fördröjningsinställningen.

Obs!

- Denna funktion finns för funktionerna CD, USB samt BT (Bluetooth).
- Den ursprungliga fördröjningen är 30 ms. För att ändra fördröjningstiden, tryck på I≪/≫I. Den anslutna enhetens fördröjning kan variera. Om ljudsynkroniseringen ej matchar, justera då fördröjningen för X-BOOM PLUS för att synkronisera ljudet.
- Du kan justera fördröjningen från 0 ms till 200 ms. Temposynkronisering kanske ej finns tillgängligt beroende på enhet.
- Fördröjningstiden sparas och X-BOOM PLUS stängs av när enheten stängs av.
- Du kan välja läge PLUS ON/PLUS OFF genom att trycka samt hålla nere **LIGHTING / X-BOOM PLUS** i 3 sekunder på enheten.
- Inställningen VOICE CANCELLER är ej synkroniserad med MASTER-enheten.

USB-anslutning

Anslut en USB-enhet (eller MP3-spelare osv.) till USB-portarna på enheten.



Obs!


Ta bort USB-minnet från enheten:

1. Välj en annan funktion/läge eller tryck på ■ på fjärrkontrollen eller på ☐ på enheten två gånger i följd.
2. Ta bort USB-enheten från enheten.

Antennanslutning

Anslut medföljande FM-antenn för att lyssna på radio.

Anslut FM-trådantennen till FM-antennuttaget.



Obs!

Var noga med att dra ut FM-antennen helt.

Grundläggande funktioner

CD-/USB-användning

1. Sätt i skivan genom att trycka ⏏ på fjärrkontrollen eller ⏏ på enheten.
   eller anslut USB-enheten till USB-porten.
2. Välj funktionen CD eller USB genom att trycka på **F / WIRELESS BOOM**.

För att	Gör så här
Stoppa	Tryck på ■ på fjärrkontrollen eller på □ på enheten.
Spela upp	Tryck på ▶/II på fjärrkontrollen eller på ▶/II på enheten.
Pausa	Tryck på ▶/II på fjärrkontrollen eller på ▶/II på enheten i samband med uppspelning.
Söka efter ett avsnitt inom spår / fil	Tryck på I◀◀/▶▶I på fjärrkontrollen eller på I◀◀/▶▶I på enheten i samband med uppspelning, och släpp upp den igen vid den tidpunkt du vill lyssna på.
Välja ett spår/ en fil direkt	Tryck på de numeriska knapparna **0** till **9** på fjärrkontrollen för att gå till önskad fil/spår direkt.
Hoppa till nästa/ föregående spår/fil	- I stoppläge, tryck på I◀◀ / ▶▶I på fjärrkontrollen eller på I◀◀ / ▶▶I på enheten för att gå till nästa/ föregående spår/fil. - Under uppspelning, Tryck på ▶▶I på fjärrkontrollen eller på ▶▶I på enheten för att gå till nästa spår/fil. Efter mindre än 2 sekunders uppspelning, tryck på I◀◀ på fjärrkontrollen eller på I◀◀ på enheten för att gå till föregående spår/fil. Efter 3 sekunders uppspelning, tryck på I◀◀ på fjärrkontrollen eller på I◀◀ på enheten för att gå till början av spåret/filen.
Upprepad eller slumpmässig uppspelning	Tryck på **REPEAT** på fjärrkontrollen upprepade gånger. Se detaljbeskrivningen för information om bildskärmsändring.

Obs!

- Skärmen ändras enligt följande.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directory (katalog)

- När du spelar upp den programmerade listan, är endast RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan, kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.
- Om du lämnar skivfacket öppet i 5 minuter, stängs det automatiskt.

Automatisk uppspelning


- LJUD-/MP3-/WMA-CD spelas upp automatiskt efter att skivfacket öppnats och stängts.
- Byter automatiskt till CD-funktion om skivfacket öppnas och stängs när ingen skiva ligger i skivfacket.

Välja en mapp och en MP3-/WMA-fil

1. Tryck på **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen upprepade gånger, tills önskad mapp visas.
2. Tryck på ▶/II för att spela upp den. Den första filen i mappen spelas upp.

Obs!

- CD/USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan.



- Om det inte finns någon fil i mappen visas inte mappen.
- Mappar presenteras i följande ordning; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filerna spelas upp från ♪ fil nr. 1 till ♪ fil nr. 14, en efter en.
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas, och kan komma att visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- *ROOT : Den första skärmen du ser när en dator identifierar USB-enheten kallas "ROOT".

Radera en MP3-/WMA-fil

Du kan radera fil, mapp eller format genom att trycka på **DELETE**. Denna funktion stöds endast i stoppläge. (Endast USB)

1. -Välj den fil du vill radera och tryck på **DELETE**.

   -Välj den mapp du vill radera genom att trycka på **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen, och tryck sedan på **DELETE**.

   -Tryck samt håll nere **DELETE** för att formatera USB-enheten.

   eller

   Tryck på **DELETE** upprepade gånger när du väljer MP3-/WMA-fil.

   Skärmen ändras enligt följande.

   - DEL FILE : Raderar fil
   - DEL DIR : Raderar mapp
   - FORMAT : Formaterar USB
2. För att radera fil/mapp eller format, tryck på ▶/II på fjärrkontrollen eller på >/II på enheten. Om du vill lämna aktuellt läge, tryck på ■ på fjärrkontrollen eller tryck på □ på enheten.

Var försiktig

- Avlägsna ej USB-enheten i samband med användning (uppspelning, radering osv.).
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske ej stöds beroende på USB-status (lås osv.).

Uppspelningseffekt

AUTO DJ

Auto DJ blandar slutet på en låt med början på nästa i en skarvfri uppspelning. Den här funktionen tillämpar equalizer för volymen över flera spår/filer för en oavbruten uppspelning.

Om du trycker på **AUTO DJ** på fjärrkontrollen upprepade gånger, ändras displayen på följande sätt. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Läge	Displayfönster	Beskrivning
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	I detta läge spelas musiken upp i slumpmässigt vald ordning.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	I detta läge spelas musiken upp upprepade gånger.

Obs!

- AUTO DJ-läget stöder ej sökning efter avsnitt inom spår/fil eller för upprepad eller slumpmässig uppspelning.
- Om du går vidare till andra funktioner eller avbryter musiken via ☐ på enheten (eller ■ på fjärrkontrollen) i AUTO DJ-läge, kommer AUTO DJ att avaktiveras.
- AUTO DJ stöds inte för den musikfil vars längd understiger 60 sekunder.
- Under inspelning är AUTO DJ inte tillgängligt.
- Endast AUTO DJ SEQUENTIAL väljs när den programmerade listan spelas upp.

Använda trådlös Bluetooth®-teknik

Om Bluetooth

Bluetooth® är en trådlös kommunikationsteknik för anslutningar på korta avstånd.

Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs av elektroniska vågor eller om du ansluter Bluetooth i de andra rummen.

Anslutning av enskilda enheter via trådlös **Bluetooth®**-teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth®**-teknik kan styras via Cascade, om anslutningen upprättats via trådlös **Bluetooth®**-teknik. Tillgängliga enheter. Mobiltelefon, MP3, bärbar dator, handdator.

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös **Bluetooth®**-teknik måste enheter kunna tolka vissa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil:

A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil)

Codec : SBC

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-enheter

Synkronisera din enhet och en Bluetooth-enhet

Innan du inleder synkroniseringsförfarandet, se till att **Bluetooth**-funktionen aktiverats på din **Bluetooth**-enhet. Se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte upprepas.

1. Välj Bluetooth-funktion genom att trycka på **F / WIRELESS BOOM** på enheten tills funktionen BT har valts.
   "BT READY" visas i displayfönstret.
2. Använd **Bluetooth**-enheten och utför synkroniseringsförfarandet. När du söker efter denna enhet med **Bluetooth**-enheten, kan en lista över funna enheter komma att visas i **Bluetooth**-enhetens display (beroende på typen av **Bluetooth**-enhet). Din enhet anges som "LG OM4560(XX)".

Obs!

- XX betyder Bluetooth-adressens sista två siffror. Om din enhet till exempel har Bluetooth-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, kommer "LG OM4560(08)" att anges på din Bluetooth-enhet.
- Beroende på typen av Bluetooth-enhet kan en del enheter ha ett annorlunda synkroniseringssätt. Ange PIN-koden (0000) om den efterfrågas.
- Du kan ansluta denna enhet till upp till 3 Bluetooth-enheter samtidigt genom att använda samma metod som beskrivs ovan, dock endast vid Bluetooth-funktion.
- Anslutning för multisynkronisering stöds bara av Android- och iOS-enheter. (Anslutning för multisynkronisering kanske ej stöds, beroende på specifikationer för ansluten enhet.)
- Flyttbar/frånkopplingsbar Bluetoothenhet (t.ex. dongle, osv.) stöder ej multisynkronisering.
- Du kan endast ansluta en Bluetooth-enhet till MASTER-enheten. Du kan ej ansluta Bluetooth-enheter till SLAV-enheten.

3. När denna enhet synkroniserats till din **Bluetooth**-enhet, anges "PAIRED" kort i displayfönstret innan **Bluetooth**-enhetens namn visas. "BT" visas därefter i displayfönstret.

Obs!

- "PAIRED" visas kort på displayen när du ansluter andra enheter för multi-synkronisering.
- Om enhetsnamnet ej är tillgängligt, visas "_".

4. Lyssna på musik.
   För att spela upp musik lagrad på din **Bluetooth**-enhet, se bruksanvisningen för din **Bluetooth**-enhet.

Obs!

- När du använder **Bluetooth®**-teknik, måste du skapa en så nära anslutning mellan enheten och Bluetooth-enheten som möjligt, samt bibehålla avståndet.
  Detta kan emellertid komma att inte fungera väl i följande situationer :
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och Bluetooth-enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens med **Bluetooth®**-teknik, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör ansluta din Bluetooth-enhet till denna enhet på nytt när du återstartar den.
- Även om denna enhet anslutit upp till 3 Bluetooth-enheter i Bluetooth-läge, kan du spela upp och styra musik genom att endast använda en av de anslutna enheterna.

Obs!

- När denna enhet anslutits till flera Bluetooth-enheter, kommer bara en uppspelande enhet att bibehålla sin Bluetooth-anslutning när du byter funktionen till de andra.
- Ljudet kan komma att avbrytas om anslutningen störs av andra elektroniska enheter.
- Du kan ej styra Bluetooth-enheten med denna enhet.
- Beroende på typ av apparat kanske du inte kan använda Bluetooth-funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet via telefon, MP3, handdator osv.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och Bluetooth-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- Bluetooth-anslutningen kopplas ifrån om enheten stängs av eller Bluetooth-enheten placeras utanför enhetens räckvidd.
- Om Bluetooth-anslutningen kopplas ifrån ska du ansluta Bluetooth-enheten igen.
- Om en Bluetooth-enhet ej anslutits, visas “BT READY” i displayfönstret.
- Om du använder BT-funktionen, justera då volymen till en lämplig nivå på Bluetooth-enheten.
- Om BT-funktionen ej har aktiverats, kan endast en enhet anslutas.
- Om en Bluetooth-enhet ansluts när du använder LG TV, kommer LG TV att koppas ifrån och Bluetooth-enheten att anslutas.
- När du ansluter en Bluetooth-enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet eller använder enheten, kan volymnivåerna synkroniseras med varann.

Använda appen "Music Flow Bluetooth"

Obs!

Endast Android OS kan använda programmet "LG Music Flow Bluetooth" med den här enheten.

Om appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att kunna avnjuta fler funktioner, rekommenderar vi att du hämtar och installerar gratisappen "Music Flow Bluetooth".

Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet

Det finns två sätt att installera appen "Music Flow Bluetooth" på din **Bluetooth**-enhet.

Installera appen "Music Flow Bluetooth" via QR-kod

1. Installera appen "Music Flow Bluetooth" via QR-kod. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.
2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.

Obs!

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att Bluetooth-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte redan har en, kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera programmet "Music Flow Bluetooth" genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryck på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet skriver du in "Music Flow Bluetooth" och söker efter det.
3. I sökresultatlistan söker och trycker du på "Music Flow Bluetooth" för att börja ladda ner Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.

Obs!

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera Bluetooth med appen "Music Flow Bluetooth"

Appen "Music Flow Bluetooth" gör det enklare att ansluta din Bluetooth-enhet till denna enhet.

1. Tryck på ikonen för appen "Music Flow Bluetooth" på hemskärmen för att öppna appen "Music Flow Bluetooth", och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Menu] och välj önskad enhet.
3. För mer information, tryck på [Hjälp] i menyn [Inställningar].

Obs!

- Appen "Music Flow Bluetooth" kommer att finnas i följande programversioner.
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller senare)
- Om du använder appen "Music Flow Bluetooth" för drift, kan vissa variationer finnas mellan appen "Music Flow Bluetooth" och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på Bluetoothenhet kan "Music Flow Bluetooth"-appen komma att inte fungera.
- Efter anslutning av appen "Music Flow Bluetooth" kan musik sändas ut från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra applikationer eller ändrar inställningar på din Bluetooth-enhet när du använder appen "Music Flow Bluetooth", kan appen "Music Flow Bluetooth" komma att fungera felaktigt.
- Om appen "Music Flow Bluetooth" fungerar felaktigt, kontrollera då din Bluetooth-enhet och anslutningen för appen "Music Flow Bluetooth", och försök sedan att ansluta på nytt.
- Beroende på operativsystem för din smartphone finns vissa skillnader i användningen av "Music Flow Bluetooth".
- Kontrollera Bluetooth-inställningen på din Bluetooth-enhet om anslutningen för appen "Music Flow Bluetooth" inte fungerar korrekt.

Radioanvändning

Se till att FM-antennen anslutits (se sid. 15)

Lyssna på radio

1. Tryck upprepade gånger på **F / WIRELESS BOOM** tills FM visas i displayfönstret.
   Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Automatisk kanalinställning :
   Tryck samt håll nere **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller på **I≪ / ≫I** på enheten i cirka två sekunder tills frekvensangivelsen börjar ändras, och släpp sedan upp knappen. Sökningen stoppas när enheten hittar en station.

   Eller

   Manuell kanalinställning :
   Tryck på **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller på **I≪ / ≫I** på enheten upprepade gånger.
3. Justera volymen genom att trycka upprepade gånger på **VOL +/-** på enheten eller på fjärrkontrollen.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 50 stationer på FM-bandet.

Se till att skruva ner volymen innan du ställer in en station.

1. Tryck på **F / WIRELESS BOOM** tills FM visas I displayfönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller på **I≪ / ≫I** på enheten.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen. Ett förinställt nummer blinkar i displayfönstret.
4. Tryck på **PRESET.FOLDER ∧/∨** på fjärrkontrollen för att välja det förinställda nummer som du vill ha.
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen. Stationen sparas.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lagra ytterligare stationer.
7. För att lyssna på en förinställd station, tryck på **PRESET.FOLDER ∧/∨** eller på de numeriska knapparna **0** till **9** på fjärrkontrollen.

Ta bort alla sparade stationer

1. Tryck samt håll nere **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i två sekunder.
   "ERASEALL" blinkar på enhetsdisplayen.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen för att radera samtliga sparade radiostationer.

Se information om en radiostation

FM-mottagaren levereras med Radio Data System (RDS)-funktion. Denna visar information om den radiostation som du lyssnar på. Tryck på **RDS/SET** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att bläddra igenom de olika datatyperna:

PS (Namn på programtjänst)
Namnet på kanalen kommer att synas i displayen.

PTY (Programtypsidentifikation)
Programtypen (ex.vis jazz eller nyheter) kommer att visas i displayen.

RT (Radiotext)
Ett textmeddelande som innehåller särskild information från sändarstationen.
Denna text kan komma att rulla tvärs över displayen.

CT (Tid som styrs av kanalen)
Detta visar tiden enligt stationssändning.

Du kan söka radiokanaler efter programtyp genom att trycka på **RDS/SET** på fjärrkontrollen. Displayen kommer att visa senast använda PTY. Tryck på **PTY** en eller flera gånger för att välja önskad programtyp. Tryck samt håll nere **I◀◀ / ▶▶I**. Stationsväljaren söker automatiskt. När en station hittas, stoppas sökningen.

Ljudinställning

Inställning av ljudläge

Detta system har ett antal förinställda surroundljudfält. De visade objekten för equalizern kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

Du kan välja önskat ljudläge genom att trycka på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

På displayen	Beskrivning
BASS (BASS BLAST)	Förstärker diskant, bas och surroundeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	This program lends an enthusiastic atmosphere to the sound, giving you the feeling you are at an actual rock, pop, jazz or classic concert.
FOOT BALL	Du kan avnjuta ljudeffekten FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan avnjuta ett optimerat ljud.

Du kan välja önskat ljudläge genom att välja **REGION EQ** på fjärrkontrollen.

På displayen	Region	Beskrivning
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latinamerika	Optimerad ljudeffekt för respektive regions föredragna musikgenre.
ARABIC	Mellanöstern	
DONGDUT	Indonesien	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indien	

Obs!

Genom att trycka på samt hålla ner **REGION EQ / BASS BLAST** i 3 sekunder på enheten, kan du välja effekten BASS (BASS BLAST)) direkt.

Avancerade funktioner

Spela in på USB

Du kan spela in ett antal olika ljudkällor på USB. (CD, AUX, Tuner)

1. Anslut USB-enheten till enheten.
2. Tryck på **F / WIRELESS BOOM** för att välja den funktion du vill spela in.

   Inspelning av ett spår/fil - Du kan spela in på USB när du har spelat upp önskat spår/fil.
   Inspelning av samtliga spår/filer - Du kan spela in på USB vid fullt stoppläge.
   Inspelning av programmerad lista – När den programmerade listan har visats, kan du spela in den på USB
   (se sid. 26)
3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC/ DEMO**.
4. För att avbryta inspelningen, tryck på ☐ på enheten eller på ■ på fjärrkontrollen.

Pausa uppspelning

I samband med inspelning, tryck på >II på enheten eller på ▶/II på fjärrkontrollen för att pausa inspelningen. Tryck på den igen för att återuppta inspelningen.
(Endast Tuner/AUX)

! Obs!

- Du kan kontrollera det inspelade MIC-ljudet enligt MIC-volymen när du spelar in (REC) med hastigheten AUDIO CD X1.
- VOICE CANCELLER och KEY CHANGER återställs om du använder inspelningsfunktionen när du använder VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER och KEY CHANGER kan ej användas under inspelning.

Val av bitfrekvens och hastighet

1. Tryck samt håll nere **USB REC** i 3 sekunder.
2. Tryck på I◀◀/▶▶I på fjärrkontrollen eller på I≪/≫I på enheten för att välja bitfrekvens.
3. Tryck på **USB REC** för att ställa in.
4. Tryck på I◀◀/▶▶I på fjärrkontrollen eller på I≪/≫I på enheten för att välja önskad inspelningshastighet (endast AUDIO CD).

   X1 SPEED
   - Du kan lyssna på musik medan du spelar in den.

   X2 SPEED
   - Du kan bara spela in musikfilen.
5. Tryck på **USB REC/ DEMO** för att avsluta inställningen.

Skapandet av icke-auktoriserade kopior av kopieringsskyddat material, inklusive dataprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära intrång på upphovsrätt och utgöra brott.
Denna utrustning bör ej användas för dylika syften.
Var ansvarsfull.
Respektera upphovsrätten.

Obs!

- Du kan kontrollera procentsatsen för USB-inspelningen på displayfönstret i samband med inspelning (endast MP3/WMA, CD).
- Vid inspelning av MP3/WMA hörs inget ljud.
- För en stabil inspelning sänks nivån för utgående ljud när du spelar in musik från CD till USB.
- Om du avbryter inspelningen i samband med uppspelning, kommer den fil som spelats in fram tills dess att sparas (gäller ej MP3-/WMA-filer).
- Ta inte bort USB-minnet, samt stäng heller ej av enheten under USB-inspelning. Om så ej sker, kan en ofullständig fil skapas som ej kan raderas från datorn.
- Om USB-inspelningen inte fungerar kommer meddelanden som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "FILE MAX"att visas i displayfönstret.
- Multi-kortläsarenheter eller externa hårddiskar kan inte användas för USB-inspelning.
- En fil på cirka 512 megabyte spelas in när du spelar in under längre tid.

Obs!

- Du kan styra det inspelade MIC-ljudet efter MIC-volymen.
- Du kan inte lagra fler än 2 000 filer.
- Du kan inte spela in i läget AUTO DJ.
- Vid CD-funktion spelas ljudet från MIC in endast vid AUDIO CD X1 speed REC. Den spelar även in ljud från AUDIO CD-källan.
- Vid ej stödd MP3-/WMA-fil kan filinspelningen komma att stoppas.
- Den kommer att lagras på följande sätt.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
AUX	Radio
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM

Radio : Aktuell inspelningsfrekvens anges.

Programmerad uppspelning

Programmeringsfunktionen låter dig lagra dina favoritfiler från valfri skiva eller USB-enhet.

Ett program kan innehålla 20 spår/filer för varje media (CD, USB). Det går att spara sammanlagt 40 spår/filer.

Skapa en programmerad lista

Den här funktionen stöds endast i stoppstatus.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen.
2. Tryck på **I◀◀**/**▶▶I** på fjärrkontrollen för att välja spår/fil.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen för att spara och välja nästa spår/fil.
4. Upprepa stegen 2 - 3 för att spara andra spår/filer.
   (Du kan redigera listan genom att trycka på **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen för att välja programnummer).
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen en gång till.

För att spela upp den programmerade listan, tryck på **►/II** när du har skapat listan.

Obs!

Vid skapande eller modifiering av den programmerade listan är läge REPEAT avstängt.

Radera programmerad lista

Raderingsfunktionen fungerar enbart i redigeringsläget.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Välj en låt genom att trycka på **PROGRAM/MEMORY** eller på **PRESET**.**FOLDER** ∧/∨ på fjärrkontrollen upprepade gånger.
3. Tryck på **DELETE** när en låt är vald.

Obs!

- Programmet stängs av i nedanstående fall.
  - Vid byte till en annan funktion.
  - När du stänger av och slår på enheten.
  - När du använder de numeriska knapparna på fjärrkontrollen.
- Den programmerade listan rensas i nedanstående fall.
  - När du tar ur skivan eller USB-enheten.
  - När du tar bort eller spelar in musikfiler på USB-enhet.
  - När du drar ur nätsladden.

Andra funktioner

Stänga av ljudet tillfälligt

Tryck på 🔇 på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.

Du kan till exempel stänga av enheten för att svara i telefon. I så fall visas "MUTE" i displayfönstret.

För att avbryta, tryck på 🔇 igen, eller ändra volymnivån.

Visa filinformation (ID3 TAG)

När du spelar spelar upp en MP3 fil som innehåller filinformation, så kan du visa informationen genom att trycka på **INFO**.

DEMO

I avstängt läge, tryck en gång på **USB REC/DEMO** på enheten. Enheten strömsätts och visar varje funktion i skärmfönstret. Tryck på **USB REC/DEMO** en gång för att avbryta DEMO-funktionen.

Obs!

- I läge DEMO kommer denna enhet att behålla statusen DEMO även om du drar ur nätkabeln.
- Du kan avnjuta andra funktioner under läge DEMO, varvid läget DEMO kommer att pausas temporärt.
  -Om du trycker på någon knapp inom 10 sek, kommer läge DEMO automatiskt att spelas upp på nytt.

Använda mikrofon

1. Anslut mikrofonen till MIC-uttaget.
2. Spela upp önskad musik.
3. Sjung med i ackompanjemanget. Justera mikrofonvolymen genom att trycka på **MIC +/-**.

Obs!

- När du inte använder mikrofonen, ställ då in volymen till dess lägsta nivå genom att trycka på **MIC -**, eller stäng av mikrofonen (MIC) och koppla ur mikrofonen från MIC-uttaget.
- Om mikrofonen placeras för nära högtalaren kan detta generera ett ylande ljud. Om så sker, flytta mikrofonen bort från högtalaren eller minska ljudnivån genom att använda **MIC -**.
- Om det ljud som går in i mikrofonen är mycket högt, kan detta medföra distortion. Om så sker, ställ in mikrofonvolymen till dess lägsta nivå genom att trycka på **MIC -**.

RÖSTAVSTÄNGARE

Du kan använda denna funktion när du spelar upp musiken och minska sångvolymen hos de olika källorna.

Tryck på **VOICE CANCELLER** tills "ON" visas i displayfönstret.

För att avbryta, tryck åter på **VOICE CANCELLER**.

Kvaliteten på **VOICE CANCELLER** kan variera beroende på musikfilernas inspelningskvalitet.

Obs!

- Denna funktion finns för funktionerna CD, USB samt BT (Bluetooth).
- Om funktionen ej finns tillgänglig, visas "NOT SUPPORT " i displayfönstret.
- Denna funktion kan endast användas när en mikrofon har anslutits.
- Om ingen mikrofon har anslutits, visas "NOT SUPPORT " i displayfönstret.
- Finns ej för MONO-källa.
- För att initialisera, byt funktion eller koppla ur mikrofonen.
- Denna funktion kanske inte initialiseras beroende på statusen hos anslutna enheter.

TONARTSÄNDRING

Du kan justera tonarten i 9 steg (4 steg uppåt, 4 steg neråt, samt ursprunglig tonart).

- För att höja tonarten steg för steg, tryck upprepade gånger på KEY CHANGER (**#**) på fjärrkontrollen under uppspelning.
- För att sänka tonarten steg för steg, tryck upprepade gånger på KEY CHANGER (♭) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Obs!

- Denna funktion finns för funktionerna CD, USB samt BT (Bluetooth).
- Om ingen mikrofon har anslutits, visas "NOT SUPPORT " i displayfönstret.
- För att initialisera, byta funktion, koppla ur mikrofonen eller byta musik.
- Beroende på anslutna enheter kanske denna funktion ej initialiseras.

LIGHTING

Denna funktion är avsedd att skapa en klubbliknande atmosfär genom att använda högtalarbelysning.

1. Tryck på **LIGHTING / X-BOOM PLUS** på enheten.

   Läget ändras varje gång du trycker :
   OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Obs!

- Belysningsfunktionen kan användas för samtliga funktioner.
- Belysningsläget bibehåller sitt tidigare läge när du trycker på **LIGHTING /X-BOOM PLUS** första gången; tryck igen för att byta läge.
- Beroende på uppspelad musik, ansluten enhet eller inställningsstatus kan funktionen komma att variera.

Ställa in klockan

1. Slå på enheten.
2. Tryck samt håll nere **CLOCK**.
3. Välj tid genom att trycka på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen.

   - AM 12:00 (för visning AM/PM (förmiddag/ eftermiddag), eller 0:00 (för 24-timmarsvisning).
4. Tryck på **RDS/SET** för att bekräfta ditt val.
5. Välj timmar genom att trycka på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen.
6. Tryck på **RDS/SET**.
7. Välj minuter genom att trycka på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen.
8. Tryck på **RDS/SET**.

Ställa in klockan via appen "Music Flow Bluetooth"

Installera appen "Music Flow Bluetooth" på din Android-enhet. (se sid. 20)

Klockan på din enhet kommer automatiskt att synkroniseras till din enhet genom att aktivera **Bluetooth**-anslutningen via appen "Music Flow Bluetooth".

Använda din enhet som väckarklocka

1. Slå på enheten.
2. Tryck samt håll nere **ALARM**.
3. Tryck på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen för att ändra timmar och minuter, och tryck på **RDS/SET** för att spara.
4. Tryck på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen för att välja funktion, och tryck sedan på **RDS/SET** för att spara.
   -Tryck på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen för att välja ett minnesnr. när du väljer Radio och tryck sedan på **RDS/SET**.
   Om inget minnesnr. finns, hoppas detta steg över.
5. Tryck på **I◀◀ / ▶▶I** på fjärrkontrollen för att ändra volymen och tryck på **RDS/SET** för att spara.

Obs!

- Om du ställer in klocktiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK** till och med när spelaren är avstängd.
- Du kan ställa in alarmet när du har ställt in klocktiden.
- Om Du ställer in tid och alarm kan du kontrollera dessa genom att trycka på **ALARM** även när enheten är avstängd.
- Du kan välja läget ALARM ON/OFF genom att trycka på **ALARM**.

Inställning av sovtimer

Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att välja fördröjning på mellan 10 och 180 minuter. Efter fördröjningen stängs enheten av.

För att avbryta sovfunktionen, tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills "SLEEP 10" visas, och tryck därefter på **SLEEP** en gång till när "SLEEP 10" visas.

Obs!

- Du kan kontrollera den återstående tiden innan enheten stängs av.
- Tryck på **SLEEP**. Återstående tid visas i displayfönstret.

Dimmer

Tryck på **SLEEP** en gång. Displayfönstret fördunklas till hälften. För att avbryta, tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills dimningen avtar.

Obs!

Samtliga lysdioder (LED) stängs av när dimmern används.

Automatisk avstängning

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till extern enhet eller används under 20 minuter. Enheten kommer också att stänga av sig själv efter sex timmar om huvudenheten anslutits till någon annan enhet via de analoga ingångarna. Automatisk strömavstängningsfunktion gäller endast MASTER-enhet vid Wireless X-Boom Plus-anslutning. Vid SLAV-enhet erbjuds automatisk strömavstängningsfunktion när SLAV- och MASTER-enheterna har kopplats ifrån.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

AUTO POWER på

Denna enhet slås på automatiskt via följande ingångskällor : LG TV eller **Bluetooth**.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet, kommer denna enhet att slås på och ansluta din **Bluetooth**-enhet. Du kan spela upp din musik.

Obs!

- Beroende på ansluten enhet kanske denna funktion ej fungerar.
- Beroende på ansluten enhet slås enheten på, men Bluetooth-funktionen kanske ej ansluts.
- Om du kopplar ifrån Bluetooth-anslutningen för denna enhet, kan vissa Bluetooth-enheter fortsätta försöka ansluta till enheten. Du rekommenderas därför att koppla ifrån anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om du försöker ansluta appen "Music Flow Bluetooth", slås Bluetooth-funktionen på i denna enhet.
- Om enheten slås på via LG TV eller Bluetooth, kommer den funktion som motsvarar signalen att startas.
- Om du redan har synkroniserat till denna enhet, kan denna enhet automatiskt slås på via en ingångskälla, när denna enhet stängs av.
- Om du stänger av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder, kommer funktionen för automatisk strömpåslagning att stängas av. För att aktivera den, slå på enheten.

Automatisk funktionsändring

Denna enhet identifierar ingångssignaler som **Bluetooth** och LG TV, och växlar sedan automatiskt till en passande funktion.

När du försöker ansluta en Bluetooth-enhet

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet, kommer Bluetooth-funktionen att väljas. Spela upp din musik på **Bluetooth**-enheten.

När LG TV ansluts

När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound Sync, byter denna enhet funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.

Obs!

- Denna funktion är ej tillgänglig i samband med inspelning eller borttagning.
- Denna funktion fungerar endast med enheter som tidigare anslutits.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att din TV bär LG Sound Sync-loggan.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


1. Slå på enheten genom att trycka på ⏻/❙ (Ström).
2. Tryck på **F / WIRELESS BOOM** tills funktionen LG TV har valts.
3. Konfigurera ljudutgången för TV för att lyssna på ljudet via denna enhet :
   TV-inställningsmeny [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   "PAIRED" visas i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" visas i displayfönstret om TV:n och denna enhet ansluts normalt.

Obs!

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen, synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningen bryts, kontrollera följande på denna enhet samt på din TV : ström och funktion.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du stänger av enheten.
  - När du byter till en annan funktion.
  - När du kopplar ifrån den trådlösa anslutningen på grund av störningar eller avstånd.
- Tiden det tar att stänga av denna enhet varierar beroende på din TV.
- Om du försöker byta funktion när du använder LG TV, kommer volymen att bytas till en nivå som motsvarar volymen hos LG TV.
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.
- Om du ansluter LG Sound Sync när appen "Music Flow Bluetooth" är ansluten, kan styrning ske via appen.
- Om du stängt av enheten direkt genom att trycka på ⏻/I (Ström), kommer LG Sound Sync att kopplas ifrån. För att använda denna funktion på nytt bör du återansluta din TV till enheten.
- Om en LG TV ansluts när Bluetooth används, kommer Bluetooth att kopplas ifrån och LG TV att anslutas.

Wireless X-Boom Plus-anslutning

Utgående ljud från enheten Ⓐ (MASTER) expanderas till enheten Ⓑ (SLAV).
Kompatibel med enheter som stöder Wireless X-Boom Plus.



1. Tryck samt håll nere **F / WIRELESS BOOM** på enheten i 3 sekunder. WIRELESS BOOM MODE SELECT visas i displayfönstret.
2. Tryck I◀◀ / ▶▶I på enheten för att välja MASTER eller SLAV.

   - Enheten Ⓐ : Väljer MASTER.

   - Enheten Ⓑ : Väljer SLAV.

   Två enheter försöker ansluta till varandra.
3. När denna enhet har anslutits till någon annan, visas "Namn på slavenhet CONNECTED" på MASTER-enheten. "CONNECTED TO Namn på master-enhet" visas på SLAV-enheten, och ändras snart till SLAV.

Obs!

- Om du använder LG Sound Sync är denna funktion ej tillgänglig. Om du ansluter funktionen LG TV, visas "NOT SUPPORT " i displayfönstret.
- Du kan endast använda mikrofon i enheten SLAV. För SLAV-enhet stöds endast vissa funktioner.
- Du kan endast ansluta en **Bluetooth**-enhet till MASTER-enheten. Du kan ej ansluta Bluetooth-enheter till SLAV-enheten.
- När Wireless X-Boom Plus har kopplats ifrån, ändras SLAV-enheten till Bluetoothfunktion (BT).
- Om anslutningen bröts, visas "FAILED" i displayfönstret.
- Tyst funktion synkroniseras.
- Anslutningen för Wireless X-Boom Plus kopplas ifrån om du stänger av enheten eller trycker samt håller nere F / WIRELESS BOOM på enheten i 3 sekunder.
- Om Wireless X-Boom Plus har anslutits, kan du ej ansluta X-Boom Plus.
- Wireless X-Boom Plus-anslutning stöds endast på Android- och iOS-enheter. (Wireless X-Boom Plus-anslutning kanske ej stöds beroende på specifikationerna hos ansluten enhet eller operativsystemet).
- Avtagbara/frånkopplingsbara Bluetooth-enheter (t.ex. dongle osv.) stöder ej Wireless X-Boom Plus-anslutning.
- När Wireless X-Boom Plus har anslutits är Bluetooth-anslutning ej tillgänglig vid inspelning eller radering.

Felsökning

Problem	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till enheten och den anslutna externa enheten (TV, woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och slå på den igen. • Koppla ifrån strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, woofer, DVD-spelare, förstärkare osv.) och prova sedan igen. • Föregående inställning kanske ej sparas när enhetsströmmen stängs av.
Ingen ström.	• Nätsladden är inte inkopplad. Koppla i nätsladden. • Kontrollera om strömtillförseln fungerar. Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska apparater.
Inget ljud.	• Kontrollera att du har valt rätt funktion. Tryck på **F / WIRELESS BOOM** och kontrollera vald funktion.
Enheten startar inte uppspelning.	• En ospelbar skiva har satts i. Kontrollera att skivan kan spelas upp. • Ingen skiva har satts i. Sätt i en skiva. • Skivan är smutsig. Rengör skivan (se sid. 35). • Skivan har satts i upp och ner. Placera skivan med etikett eller textsida vänd uppåt.
Radiostationer kan inte tas in på rätt sätt.	• Antennen är felaktigt placerad eller ansluten. Anslut antennen korrekt. • Signalstyrkan från radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. • Inga stationer har förinställts, eller också har de förinställda stationerna rensats (vid stationsinställning via genomsökning av förinställda kanaler). För att förinställa radiostationer, se sid. 22 för mer information.
Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt.	• Fjärrkontrollen befinner sig för långt ifrån enheten. Använd fjärrkontrollen inom cirka 7 meters (23 fots) avstånd. • Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten. Avlägsna hindret. • Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt ut batterierna mot nya.
Ingen högtalarbelysning.	• Kontrollera belysningseffekterna för högtalare genom att trycka på **LIGHTING**.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync. • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.

Underhåll

Om skivor

Hantering av skivor

Fäst aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

Placera skivan i dess fodral efter användning. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor, och lämna dem aldrig i en parkerad bil som utsätts för direkt solljus.

Rengöring av skivor

Fingeravtryck och damm på skivan kan orsaka dålig bildkvalitet och ljudförvrängning. Före uppspelning, rengör skivan med en mjuk trasa. Torka skivan från mitten och utåt.

Använd inte starka lösningsmedel, såsom alkohol, bensin, lösningsmedel, kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel, eller antistatisk spray avsedd för gamla vinylskivor.

Hantering av enheten

Vid transport av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den så som den ursprungligen förpackades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren, använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.

Underhåll av enheten

Den här enheten är en högteknologisk precisionsenhet. Om den optiska linsen eller dess delar i skivenheten blir smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten försämras. För mer information, kontakta din närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Allmänna specifikationer

Allmänt	
Strömkrav	Se huvudetiketten.
Energiförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Nettovikt (ungefärlig)	7,5 kg
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	5 % till 90 %

Ingångar / utgångar	
Analog ljudingång (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-uttag (V, H)
Analog ljudutgång (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-uttag (V, H)
Mikrofon	Sensitivitet 15 mV (1 kHz), 6,3 mm uttag x 1

Radio	
FM-mottagningsområde	87,5 till 108,0 MHz eller 87,50 till 108,00 MHz

Förstärkare (RMS-uteffekt)	
Totalt	220 W x 1 (3 Ω på 1 kHz, 20 % THD)

System	
Frekvensrespons	80 Hz till 20 kHz
Signal-till-brus-förhållande	Över 75 dB (1 kHz)
Dynamisk räckvidd	Över 80 dB
Strömtillförsel till buss (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Varumärken och licenser

Bluetooth®

Trådlös **Bluetooth®**-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Anslutning av enskilda enhet med trådlös **Bluetooth®**-teknik medför inga kostnader. En mobiltelefon med trådlös **Bluetooth®**-teknik kan styras via Cascade om anslutningen upprättades via trådlös **Bluetooth®**-teknik.

Bluetooth®-ordmarkeringen och tillhörande logotyper är egendom tillhörande **Bluetooth®** SIG, Inc., och all användning av dylika markeringar från LG Electronics sida sker under licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör dessas respektive ägare.


LG
Life's Good