

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

T15H7EHHTP

[www.lg.com](http://www.lg.com)



حقوق النشر 2023 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71959032  
Rev.01\_101323

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذي قمت بشرائه.  
يخصّص هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

## إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

## التركيب

7.....	الأجزاء والمواصفات
9.....	متطلبات مكان التركيب
10.....	توصيل خرطوم إدخال المياه
11.....	تركيب خرطوم التصريف
11.....	ضبط مستوى الجهاز

## التشغيل

13.....	نظرة عامة على التشغيل
13.....	تجهيز حمولة الغسيل
15.....	إضافة المنظفات، ومنعّمات الأقمشة، والمبيّضات
17.....	لوحة التحكم
20.....	جدول البرامج
22.....	خيارات ووظائف إضافية

## الوظائف الذكية

26.....	تطبيق LG ThinQ
27.....	Smart Diagnosis (التخيّص الذكي)

## الصيانة

29.....	تنظيف الجهاز بعد كل غسلة
29.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

33.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة
---------	--------------------------

## إرشادات السلامة

### اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

### رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



### تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



### تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو ثلف المنتج.



## تحذير

### تحذير

لقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرائق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- في حالة ثلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو باسكال و800 كيلو باسكال.

### السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المفرغ غسلها **15 كجم**.

### التركيب

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا توصل الجهاز في مأخذ متعدد المقابس أو قبل طاقة للتهديد.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت وم�权 وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- احكم ربط وضبط خرطوم التصريف مع أطراف التوصيل لتجنب فصله.
- بالنسبة للطرز المزودة بصمام إدخال مياه واحد فقط، لا تقم بتوصيلها بالمياه الساخنة وقم بتوصيلها بالمياه الباردة فقط.

### التشغيل

- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.

- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله حالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزييلات البق الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزييلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزييلات البق وزيت التربتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- في حال تسرب المياه من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تعذية الماء، فقد تحتاج إلى الاستبدال بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أسيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلامس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- لا تضع يدك أو قدمك أو أي شيء أسفل الجهاز أثناء تشغيله.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- إذا لم ينتفع عن فتح الباب أثناء الدوران توقف حلة الغسيل خلال 10 ثانية، فأوقف تشغيل الغسالة على الفور ثم اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة **LG Electronics**.

- لا تستخدم مأخذ تيار كهربائي أو جهاز سلكية أو سلك إطالة سعتها الكهربائية أقل من السعة المخصصة للجهاز.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلاع الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

### الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بتجنبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتراكيبه في موقع مختلف.

### التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.


# الترکیب

## الأجزاء والمواصفات

### ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.


### الملحقات



<sup>1\*</sup> تختلف الملحقات المرفقة بنوع الموديل الذي اشتريته.

<sup>2\*</sup> لم يتم إرفاق هذا الملحق في المنتج ، ولكن يمكنك شرائه من مركز خدمة LG.

### الشكل الأمامي



① الباب

② زجاج مقسى

③ درج الموزع

④ موزع المبيض

⑤ حوض الغسل

⑥ أقدام التسوية

⑦ خرطوم التصريف<sup>1</sup>

⑧ لوحة التحكم

⑨ فلتر الوبر<sup>1\*</sup>

⑩ سلك الطاقة


⑪ مداخل المياه الباردة والمياه الساخنة

<sup>1\*</sup> هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

## المواصفات

T15H7EHHTP	الطاز
220-240 فولتـ، 50 هرتز	مصدر الطاقة
45.5 كجم تقريباً	وزن المنتج
4 نجوم	فناة الكفاءة الخاصة بالتجفيف بالتدوير


الأبعاد(ملم)




1040	H	670	D	632	W
		1355	'H	690	'D

**ملاحظة**

- وبمجرد إزالته، احتفظ بال قالب الإسفنجي لاستخدامه مستقبلاً. إذا أردت تغيير مكان الجهاز، فسيساعد القالب الإسفنجي على منع حدوث تلف للجهاز خلال عملية نقله.

**مكان التركيب**


- قم بثبيت الجهاز على أرض مستوية مصنوعة من مادة صلبة قوية كافية لتحمل المحمولة الكاملة للجهاز. (مستوى الانحدار المسموح به تحت الجهاز هو: 10°)
- لا تناول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- إذا كان من المستحيل تحنيب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (85 × 60 سم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول فني الصيانة إليه في حالة تعطله.
- يجب أن تكون المسافة الإضافية بالنسبة للجدار، 10 سم خلف الوحدة، و2 سم على الجانبين الأيمن والأيسر.

**متطلبات مكان التركيب**


قبل تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية التأكيد من تركيب الجهاز في مكان صحيح.

**تغريغ مواد الشحن****1**

- ارفع الجهاز عن القاعدة الإسفنجية.
- بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة الفوم.
- تأكيد من أن دعامة الحوض البلاستيكية ① بعيدة عن القاعدة ولا تلتقط بالجزء السفلي من الجهاز.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ②، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقليلها بحذر على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.

**2**

- قم بإزالة حشوة الحوض الفوم.
- لمنع تلف الجهاز، لا تقم بإزالة القالب الإسفنجي ③ من الحوض إلا عند ثبيت الجهاز في مكان موضعه النهائي.



## توصيل خرطوم إدخال المياه


قبل توصيل خرطوم إمداد المياه بصنبورة المياه،تحقق من نوع وصلة الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحيحة.

### ملحوظة للتوصيل

- يجب أن يكون ضغط إمداد المياه بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال (0.5 - 8.0 كجم تقلي / سم<sup>2</sup>). إذا كان ضغط إمداد المياه أكثر من 800 كيلو باسكال، يجب تركيب جهاز تخفيض الانضغاط.
- لا تُثْرِطْ في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه عند توصيله بالصمام.
- تتحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدل إذا لزم الأمر.
- قد يختلف خرطوم إمداد الماء المزود مع الغسالة من دولة إلى أخرى. تأكّد من توصيل خرطوم إمداد الماء الأزرق بصنبورة الماء البارد، وتوصيل خرطوم إمداد الماء البرتقالي بصنبورة الماء الساخن.


### التحقق من السدادات المطاطية

- توفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيم إدخال المياه، وستعملان لمنع التسربات عندما يتم إحكام التوصيلات بالصبابير. لا تُثْرِطْ في إحكام ربط التوصيلات.
- لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكماشة لإحكام ربط خراطيم الإدخال. تتحقق من توصيل الطرف المنعجي في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.



### توصيل الخرطوم بصنبورة الماء

**توصيل الخرطوم اللوبي بالصنبورة المزود بأنسنة**  
ثبت موصل الخرطوم بصنبورة إمداد الماء. أحكم الربط باليد فقط بمساعدة قطعة قماش ناعمة.



### !**تحذير**

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في المنازل المتنقلة.

### ملاحظة

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز على سطح مرتفع أو قاعدة، قاعدة عمود أو منصة. فيمكن أن يتسبب ذلك في وقوع إصابة أو عطل خطير.

### التهوية

- تأكّد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

### درجة الحرارة المحيطة

- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتجدد الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

### التوصيلات الكهربائية


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وإيقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقاً للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1.5 متر من كلا جانبين للجهاز.

### !**تحذير**

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بفني الإصلاح المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مركب ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

## للطُّرْزِ المَزَوَّدَةِ بِمَضخَةِ تَصْرِيفٍ

ينبغي أن يكون ارتفاع التصريف عد 90 - 120 سم من مستوى الأرض.



- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من التسرب الناتج عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل منفذ التصريف، حيث قد يؤدي إلى إحداث ضinch غير عادي.

### ملاحظة

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 120 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء.

## ضبط مستوى الجهاز

### التحقق من ضبط المستوى

- ضبط مستوى الجهاز يمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.
- في حالة تلرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة الطولية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

## ضبط وتسوية الأقدام


عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أذر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى يكفي الجهاز عن التلرجح.

### ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغيرية (البخار، والرمل، وشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

## توصيل الخرطوم بالجهاز

قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.



- في الطُّرْزِ المَزَوَّدَةِ بِمَدْخَلِ مَاءٍ وَاحِدٍ، تَجْبَ تَوْصِيلُ بِمَدَادِ المَاءِ السَّاخِنِ.

قم بالتوصيل بإمداد الماء البارد فقط.


### ملاحظة

- بعد إكمال التوصيلات، تتحقق من عدم وجود تسربات وأحكام ربط التوصيلات أو قم بإعادة تجميع التوصيلات عند الحاجة.


## تركيب خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكد من طراز خرطوم التصريف الخاص بك، ثم اتبع التعليمات الصحيحة.


- 2** قم بوضع النوع المستوي من الغطاء المانع للجرذان في فتحة التجميع الموجودة من ظهر الجهاز.



- 3** قم بوضع 2 مسامير (2) في الفتحات لتركيب الغطاء المانع للجرذان للجهاز.



- قم بتدوير الأقدام القابلة في اتجاه عقارب الساعة لرفع الأقدام القابلة لإعادة الضبط في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض وضعية الجهاز.



### ملاحظة

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم انتزان. قد يؤدي تعزيز أو تقوين الأرضيات الخشبية إلى إيقاف أو تقليل الصوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو منصة مرتفعة، فقد تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.
- إذا تم تركيب الجهاز على سطح غير مستوي أو ضعيف أو مائل وتسرب ذلك في حدوث اهتزاز شديد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الدوران UN أو خطأ. يجب وضعه على أرضية ثابتة ومستوية لمنع تعطل الدوران.

### تجميع الغطاء المانع للجرذان

يمكنك وضع الغطاء المانع للجرذان وفقاً لنوع حماية الجهاز من الجرذان.

- 1** قم بإرساء الجهاز للخلف.

### تنبيه !

- كن حريصاً على يدك وقدمك أثناء إرساء الجهاز أو رفعه.

## التشغيل

### نظرة عامة على التشغيل

#### استخدام الجهاز

قبل الغسل لأول مرة، قم باختيار عالي البرنامج وأضف نصف كمية المنظف. وقم بتشغيل الجهاز بدون وجود غسيل.

- سيؤدي هذا إلى إزالة الرواسب والماء من حلة الغسيل التي قد تترك في أثناء تصنيع الجهاز.

1

افرز الغسيل وضع الملابس.

- نصف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الأوساخ، ولون وحجم العناصر حسب الحاجة، افتح الباب وحمل العناصر في الجهاز.

2

قم بإضافة المنظف، وأو منعم الأقمشة، وأو المبيض.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3

اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.

4

اضغط على زر البرنامج لاختيار دورة الغسيل المطلوبة.

- اختر زر الخيارات لتعديل مستوى الماء وسرعة الدوران، الخ. راجع ملصق العناية بالاقمشة الخاص بملابسك للتحقق من أي تحذيرات أو تعليمات خاصة.

5

بدء الدورة.

- اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة الغسيل.
- سيعمل الجهاز ببطء مدة قصيرة بدون ماء لقياس وزن الغسيل.
- إذا لم يتم الضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم قفzan جميع الإعدادات.

6

إنها الدورة.

- عند انتهاء الدورة، سيصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتخلص من التجاعيد.

#### ملاحظة

- تتيح وظيفة إعادة البدء التلقائي إعادة تشغيل الدورة تلقائياً في حال انقطاع التيار الكهربائي. وتستأنف الدورة التشغيل من عند نقطة التوقف.

## التحقق من ملصق العناية بالنسيج

سيوضح لك هذا الملصق محتويات أقمشة الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
洗衣机	غسيل عادي غسل، أنسجة مختلطة
皇冠	عنابة سهلة صناعي، أنسجة مختلطة
晾衣架	غسيل حساس خاص ملابس حساسة
熨斗	غسيل يدوي فقط صوف، حرير
叉	ممنوع الغسل

## ملاحظة

- تعطيك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

## التحقق من الغسيل قبل تحميله

- اجمع بين الأغراض الصغيرة والكبيرة في الحمولة الواحدة. توضع الأغراض الكبيرة في الحمولة أولاً. يجب أن تزيد الملابس الكبيرة عن إجمالي نصف الحمولة.
- ولا تغسل أغراضًا فردية. وأضف قطعة أو قطعتين متباينتين. لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب. فقد تؤدي أشياء مثل مشابك الشعر والقداحات والأقلام والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ثلف غير قابل للإصلاح في كل من الجهاز وملابسك.




- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.

- الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الحمولة الكاملة

## إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات

### مقدار المنظف

- أصف كمية قمت بمعاييرها من المنظف في حجرة المنظفات ①.




- استخدم كمية أكبر من المنظف في حال وجود ماء عسر أو أحمال ثقيلة أو رواسب دهنية أو زيتية أو عند انخفاض درجة حرارة الماء.
- يجب عدم استخدام مساحيق شرائح الصابون أو الصابون المحوش في جهازك، وعند غسيل ملابس الصوف، تذكر استخدام منظف غسيل يناسب صوف الصوف.

### ملاحظة

- استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تدفق زائد أو عطل.

## إضافة منعم الأقمشة

أضف منعم الأقمشة إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء.



- إذا كان منعم الأقمشة مركباً، فقم بتخفيفه.
- أغلق درج الموزع برفق.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين. يمكن أن يتصلب منعم القماش.
- سنتم إضافة المنعم تلقائياً خلال دورة الشطف الأخيرة.
- لا نفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.

### تنبيه !

- استخدام منظفات الغسيل السائلة دون تخفيف، أو ترك الملابس لفترة طويلة بعد إضافة منظفات الغسيل المخففة بالماء في حوض الغسيل قد يسبب ضرراً بالملابس أو يؤدي إلى تبييضها أو تغيير لوانها.

### ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً للتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 3/4 الكمية المعتادة

## ملاحظة

- استخدم المنعم السائل فقط، ولا تخلط المنعم مع المنظف.
- يمكن أن يؤدي إضافة منعم الأقمشة بدرجة تزيد عن خط أقصى حد للملء إلى نزيفه بشكل مبكر مما قد يتسبب في تبقع الملابس.
- لا تصف منعم الأقمشة إلى الغسيل مباشرةً، قد يؤدي ذلك إلى تبقع الملابس بقمع يصعب إزالتها.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

## إضافة مبيضات سائلة

- قبل تشغيل الجهاز، اسكب الكمية التي قدمت بمعاييرها من المبيض مباشرةً في موزع المبيض ①. تجنب الرش أو الملاء المفرط.



- امزح مسحوق المبيض بالماء لتحويله إلى سائل وأضفه في موزع المبيض.
- تفحص رقة العناية الملحة بالملابس للتعرف على التعليمات الخاصة، وافرّز الملابس المراد تبييضها.
- اضف مبيضاً سائلاً يحتوي على الكلور مع الماء.
- قم بمعايرة الكمية الموصى بها من المبيض السائل بعناية باتباع التعليمات الموجودة على العبوة.


## تنبيه

- لا تضع أبداً المبيض السائل غير المخفف مباشرةً على الغسيل، أو في سلة الغسيل. قد يؤدي ذلك إلى تغير اللون أو إلحاق ضرر بالغسيل.
- لا تسكب مسحوق المبيض في موزع المبيض. قد يتصلب مسحوق المبيض متسبباً في سد موزع المبيض.


# لوحة التحكم

## خواص لوحة التحكم

### للطرز البخارية



### للطرز غير البخارية



#### 1 زر إيقاف تلقائي / طاقة

- اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- يتوقف الجهاز تلقائياً عن التشغيل بعد وقت محدد من انتهاء الغسيل.

#### 2 زر البرنامج

- تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- سيضيء المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

#### 3 خيارات ووظائف إضافية

- لاستخدام خيار ووظيفة إضافية، اضغط على الزر.
- لاستخدام خيار ووظائف إضافية ذات العلامة النجمية، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوان.

يمكنك استخدام تطبيق **LG ThinQ** في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.  
• لاستخدام هذه التطبيق، احمد الوظائف الذكية.

Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على الزر ماء لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.

4 زر ایقاف مؤقت / تشغیل

- ٥٠ اضغط على هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على زر **إيقاف مؤقت** / **تشغيل** في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم فقدان جميع الإعدادات.
  - ضمن سلامة العملاء، سينغلق الباب تلقائياً أثناء التشغيل. إذا كان لديك ملابس إضافية لوضعها، فاضغط على زر **إيقاف مؤقت** / **تشغيل** لإلغاء القفل.
  - إذا كان هناك انقطاعاً للتيار الكهربائي، أثناء التشغيل، فلن يفتح باب الغسالة. وبعد تشغيل أي مصدر للامداد الكهربائي، اضغط على زر **إيقاف تلقائي** / **طافة** وأذرار **إيقاف مؤقت** / **تشغيل** لفتح الباب.

مؤشر حالة الدورة 5

- ٠ تخبر المؤشرات بأي من المراحل قيد التشغيل وإيقائها خلال البرنامج.

- ١٣: مرحلة النقع
  - ١٤: مرحلة الغسيل
  - ١٥: مرحلة الشطف
  - ١٦: مرحلة الدوران


ملاحظة

- يُمضِّ مؤشر حالة الدورة أثناء العملية، ثم يغلق عند انتهاءها.


شاشة العرض 6

## رموز على الشاشة

للطرز البخارية



للطرز غير البخارية



	١	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار موجة قوية.
	٢	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار <b>Scent+</b> (الطرز البخارية فقط).
	٣	يُضيء هذا الرمز حين يبدأ البرنامج ويكون الباب مغلقاً.
	٤	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار تنظيف الحوض.
	٥	يُضيء هذا الرمز عندما توصيل الجهاز بشبكة "Wi-Fi" في المنزل.
	٦	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.
	٧	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط الخيار درجة الحرارة في ساخن.
	٨	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط الخيار درجة الحرارة في بارد.
	٩	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار <b>TurboWash</b> .

## جدول البرامج

### برنامـج الغـسيل

برامج الغسيل مصممة لتحقيق أفضل أداء للغسيل لكل نوع مختلف من الملابس.

- اضغط على زر برنامج الغسيل لتحديد البرنامج المرغوب فيه.
- عند اختيار برنامج الغسيل، سوف يضيء ضوء برنامج الغسيل الخاص به.

#### عادـي

الوصف	
	<p>استخدم هذا البرنامج لغسل الأحـمال العـاديـة. يكتـشف جـهاز الاستـشعار المـثبت بالـغـسـالة وزـنـ الغـسـيلـ، ثم يـحـسـبـ إـعـدـادـاتـ الغـسـيلـ وـالـشـفـقـ وـالـدـورـانـ بـنـاءـ عـلـىـ ذـلـكـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان في حوض الغـسـيلـ مـاءـ أوـ مـلـابـسـ مـبـلـلةـ بـالـفـعـلـ قـبـلـ الـبـدـءـ، فـسـوـفـ يـزـيدـ مـسـتـوىـ المـاءـ.</li> <li>• بـالـنـسـبـةـ لـمـلـابـسـ الـضـخـمـةـ وـالـمـلـابـسـ خـفـيـةـ الـوزـنـ، قدـ تكونـ مـسـتـوىـ المـاءـ مـنـخـفـصـاـ لـلـغاـيـةـ. وـمـنـ ثـمـ يـجـبـ زـيـادـتـهـ بـدـوـيـاـ.</li> </ul>
غـسـيلـ AI	

#### غـسـيلـ AI

الوصف	
	<p>غـسـيلـ AIـ يـتـيحـ اـجـراءـ حـرـكـاتـ دـورـانـيـةـ مـنـاسـبـةـ لـحـلـةـ الغـسـلـ وـذـلـكـ بـعـدـ الـاـنـتـهـاءـ مـنـ اـسـتـشـعـارـ الـحـمـولةـ. وـيـقـمـ بـخـسـلـ الـأـقـمـشـةـ الـمـقـلـوـمـةـ لـلـمـاءـ بـلـطـفـ، وـبـقـةـ لـلـأـقـمـشـةـ الـتـيـ تـسـمـعـ بـمـرـورـ الـمـاءـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يـوصـىـ باـسـتـخـادـ هـذـاـ بـرـنـامـجـ عـنـدـمـاـ تـكـونـ حـمـولةـ الغـسـيلـ أـقـلـ مـنـ 5ـ كـجـ.</li> </ul>
مـلـاحـظـةـ	

- للحصول على نتائج غـسـيلـ أـفـضلـ، فـمـنـ يـتـحـمـيلـ الـمـلـابـسـ الـجـافـةـ لـهـذـاـ بـرـنـامـجـ.

#### غـسـيلـ سـرـيعـ

الوصف	
	<p>استـخدـمـ هـذـاـ بـرـنـامـجـ لـغـسـيلـ الـمـلـابـسـ الـمـتـسـخـةـ اـسـخـاـنـ خـفـيـةـ لـفـتـرـةـ وـجـيـزةـ.</p>

#### عـنـيـةـ ضـدـ الحـسـاسـيـةـ (لـلـطـرـزـ الـبـخـارـيـةـ فـقـطـ)

الوصف	
	<p>هـذـاـ بـرـنـامـجـ مـصـمـمـ خـصـيـصـاـ لـتـقـلـيلـ مـثـيرـاتـ لـلـحـسـاسـيـةـ مـحـدـدةـ عـنـدـ درـجـةـ حرـارـةـ فـانـقـةـ وـعـالـيـةـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مـنـ الـيقـعـ الـتـيـ يـسـهـلـ الـخـلـصـ مـنـهـ باـسـتـخـادـ هـذـاـ بـرـنـامـجـ بـقـعـ الـقـهـوةـ، وـالـصـودـواـ، وـالـعـصـيرـ، وـصـلـصـةـ الصـوـيـاـ، الـخـ.</li> <li>• إـذـاـ قـمـتـ بـتـوـصـيلـ الـمـاءـ الـبـارـدـ قـطـ، سـوـفـ يـسـتـغـرـقـ غـسـيلـ الـمـلـابـسـ وـقـتاـ أـطـولـ لـأـنـ وـقـتـ تـسـخـينـ الـمـاءـ يـصـبـحـ أـطـولـ.</li> </ul>
مـلـاحـظـةـ	

- يـسـبـ اـرـفـاقـ درـجـاتـ حرـارـةـ الـمـاءـ الـمـسـتـخـدـمـ، لـنـوـصـيـ بـهـذـاـ بـرـنـامـجـ عـنـدـ غـسـيلـ الصـوفـ أوـ الـحرـيرـ أوـ الـجلـدـ أوـ أيـ مـنـ الـأـقـمـشـةـ الـرـفـقةـ الـأـخـرـىـ أوـ الـأـغـرـاضـ سـرـيـعـةـ التـأـثـرـ بـدـرـجـةـ الحرـارـةـ.
- عـنـدـ تـسـخـينـ الـمـاءـ، قدـ تـحـمـلـ قـطـرـاتـ الـمـاءـ عـلـىـ زـجاجـ الـبابـ بـسـبـبـ تـفـاوـتـ نـسـبـ الـرـطـوبـةـ. فـهـذـاـ اـمـرـ طـبـيـعـيـ. اـمـسـحـ زـجاجـ الـبابـ بـعـدـ اـكـتـمـالـ دـورـةـ الغـسـيلـ.
- كـنـ حـرـأـ لـأـنـ الـجـزـءـ الـخـارـجـيـ مـنـ الـجـهاـزـ يـكـونـ سـاخـنـاـ بـقـعـ التـسـخـينـ.
- يـوصـىـ باـسـتـخـادـ هـذـاـ بـرـنـامـجـ عـنـدـمـاـ تـكـونـ حـمـولةـ الـمـلـابـسـ أـقـلـ مـنـ 2.5ـ كـجـ.

### غسيل ناعم (للطُّرْزِ غَيْرِ الْبَخَارِيَّةِ فَقَطْ)

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة، ومنها ملابس السيدات الداخلية، والملابس الصوفية. وقبل مباشرة الغسيل، تتحقق رقعة العناية لمعرفة تعليمات الغسيل.

- حيث يقوم هذا البرنامج باستخدام دوران بطيء لتجفيف الملابس من الماء، لذلك ستحتوي الملابس على كمية من الرطوبة أكثر مما هو طبيعي.

#### ملاحظة

- قم بتعليق الملابس الرقيقة أو نشرها حتى تجف.
- سوف يستخدم الماء البارد فقط في هذا البرنامج لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تلف الملابس.


### الخلف

استخدم هذا البرنامج لغسيل بطانية أو فرش السرير الذي يحمل عالمة الغسيل اليدوي على ملصق العناية بالأقمشة.

- قد يسبب التعريم ضرراً بفرش السرير المصنوع من الكثمير، والبطانية المصنوعة من الأكيلر، والبطانية ذات الغزل المزدوج، والبطانية المصنوعة من الصوف، والبطانيات (اليوليستر 101)، وشرائف السرير. يوصى بشراء شبكة ملابس منفصلة للغسيل.
- افضل فرش السرير عن الملابس العادة. فقد يتسبب في عدم توازن الغسيل ويؤدي ذلك إلى غسيل غير طبيعي.
- الدوران الجاف قد يستغرق وقتاً أطول لإعادة توزيع الغسيل بالتساوي إذا تراكم فرش السرير في جانب واحد.
- لا تقم بغسل البطانيات الهربياتية أو السجاد أو البساط أو إكسسوارات الحيوانات الآلية أو الألعاب أو الأحذية اللينة. فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز و العناصر الأخرى لثناء الغسيل.
- ضع فرش السرير في شبكة ملابس ثم انقلها وأغرقها في المياه لنقليل احتماليّة طفوها. في حالة طفو الأغراض أثناء الغسل أو التدوير، فقد يتعرض الجهاز أو الملابس إلى الضرر.
- تُوصى بغسل فرش السرير كل منها على حدة دون النظر إلى حجمها. إذا كان اثنان من فرش السرير مصنعين من مواد مختلفة ويتم غسلهما في الوقت ذاته، فقد يؤدي ذلك إلى عطل في وظيفة التوران بسبب اختلال التوازن.

#### ! تنبيه

- عند وضع بطانية في حلة الغسيل، لا يجب تحملها أعلى من خط الحد الأقصى ①. كذلك يجب غمر البطانية في المياه. الفشل في القيام بذلك أو زيادة حمولة البطانية في الجهاز سيؤدي إلى إلحاقضرر بحمولة الغسيل والجهاز.



### دورة التحميل

يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.

#### الوصف

### تنظيف الحوض

هذه وظيفة خاصة تعمل على تنظيف ما يدخل حلة الغسيل في جهازك.

- راجع قسم الصيانة لمعرفة تفاصيل استخدام هذه الوظيفة.

#### الوصف

## خيارات إضافية

### ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيار وقت التأخير انتهاء لكل برنامج الغسيل في هذا الجدول عدا برنامج غسيل ناعم.
- لا يمكن تحديد خياراً إضافياً في نفس الوقت في البرنامج عادي.
- : متاح / X: غير متاح

### للطرز البخارية

Scent+	درجة الحرارة	TurboWash	بخار	البرنامج
●	●	●	●	عادي
●	●	X	X	غسيل AI
X	●	X	X	غسيل سريع
●	●	X	●	عنابة ضد الحساسية
X	●	X	X	اللحف

### للطرز غير البخارية

Scent+	درجة الحرارة	TurboWash	موجة قوية	البرنامج
●	●	●	●	عادي
●	●	X	●	غسيل AI
X	●	X	●	غسيل سريع
X	X	X	X	غسيل ناعم
X	●	X	●	اللحف

### اختبار التوافق مع IEC 60456

- اضبط البرنامج على خيار "عادي + ماء 10" لاختبار مدى توافق البرنامج مع المعيار UAE.S IEC 60456.

### تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

### خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية في بعض البرامج لتخصيص الدورات.

ماء

يكشف هذا الجهاز كمية الغسيل بشكل آلي، ثم يضبط مستوى المياه. لكن على أي حال قد يتطلب الأمر زيادة مستوى الماء بشكل يدوي وقد يُوصى بالقيام بذلك في بعض الأحيان لتفادي تكون الوبر وأخطاء عدم التوازن عندما يكون الحمل ضعفًا لكتمه خفيف الوزن.

- اضغط على خيار ماء حتى يتم اختيار مستوى الماء المرغوب. يظهر مستوى الماء على الشاشة.

- عندما يتم كشف مستوى الماء تلقائيًا، قد يختلف تبعًا لنوعية الغسيل، حتى إن ظهر مستوى الماء نفسه على لوحة التحكم.

### غسيل

تعديل إعدادات وقت الغسيل سيؤدي إلى تغيير مرات دورة الغسيل وأو عدد دورات الغسيل.

- اضغط على زر غسل حتى يتم اختيار زمن الغسيل المرغوب فيه. يظهر زمن الغسيل على الشاشة.

### شطف

استخدم هذا الخيار لتغيير عدد مرات الشطف.

- اضغط على زر شطف لتغيير عدد مرات الشطف. يظهر عدد مرات الشطف على الشاشة.

### دوران

استخدم هذا الخيار لتغيير زمن الدوران.

- اضغط على زر دوران حتى يتم تحديد زمن الدوران الذي تريده. حيث يظهر زمن الدوران على الشاشة.
- عندما تضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل بعد اختيار هذا الخيار، يظهر الزمن المتبقى على الشاشة.

## استخدام خيارات خاصة

يمكن تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

### TurboWash

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

### ملاحظة

- إذا كان ضغط الماء في الصنبور أقل من 100 كيلو باسكال، فلن يخرج الماء من فوهة JetSpray في أعلى حوض الغسيل، لكن يخرج الماء من درج المنفذ.

### بخار (اللطّاز البخارية فقط)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

### موجة قوية (اللطّاز غير البخارية فقط)

استخدم هذا الخيار لتغيير موجة المياه القوية.

- تم ضبطها على موجة مياه متوسطة بشكل افتراضي.

### درجة الحرارة

استخدم هذا الخيار لتغيير درجة حرارة المياه.

### Scent+

استخدمه حين تريد ترك عطرًا قويًا لمنع البقشة.

## تابع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 لاستخدام الخيارات الخاصة (اللطّاز البخارية فقط)،

- بخار: اضغط على الزر بخار.

- TurboWash**: اضغط مع الاستمرار على زر بخار لمدة 3 ثوان.

- درجة الحرارة: اضغط على زر درجة الحرارة. حتى يضيء الإعداد المرغوب فيه.

- Scent+**: اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة لمدة 3 ثوان.

لاستخدام الخيارات الخاصة (اللطّاز غير البخارية فقط)،

- TurboWash**: اضغط على الزر **TurboWash**.

- موجة قوية: اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash** لمدة 3 ثوان.

- درجة الحرارة: اضغط على زر درجة الحرارة. حتى يضيء الإعداد المرغوب فيه.

- Scent+**: اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة لمدة 3 ثوان.

4 اضغط على الزر إيقاف مؤقت / تشغيل.

## استخدام الخيارات الأساسية

### وقت التأثير إنهاء

استخدم هذه الوظيفة لتأخير وقت الإنهاء. سيدأ الجهاز آليًا وينتهي بعد فترة زمنية محددة.

1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

**3** اضغط على زر **غسيل AI** و دوران معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

**1** اضغط على زر **غسيل AI** و دوران معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

**2** اضف ملابس أو قم بتعديل خيارات الغسيل.

**3** اضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** لبدء دورة الغسيل.

#### إلغاء قفل لوحة التحكم

**1** اضغط زر الطاقة للتشغيل.

**2** اضغط على زر **غسيل AI** و دوران معاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

- إذا كانت الوظيفة غير مفعلة، سيصدر صوت جهاز الإخطار وسيظهر الوقت المتبقى للدورة الحالية على شاشة العرض.

#### (جهاز الإخطار) Beeper

استخدم هذا الخيار لتعديل مستوى الصوت وإيقاف الصافرة أو تشغيلها.

اضغط مع الاستمرار على زر **غسيل سريع** لمدة 3 ثوانٍ لتعديل مستوى الصوت وإيقاف الصافرة أو تشغيلها.

**3** اضغط على زر وقت التأخير انتهت لتعيين وقت إنتهاء التأخير المطلوب.

**4** اضغط على الزر **إيقاف مؤقت / تشغيل**.

#### ملاحظة

- هذه الوظيفة هي وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والغسيل، وعوامل أخرى.
- يمكن الحجز حتى 19 ساعة.
- وجود مدة فاصلة بمقدار 1 ساعة بين فترات الحجز من 3 إلى 19 ساعة.
- لا يمكن ضبط هذه الوظيفة لأقل من 3 ساعات.
- لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر وقت التأخير انتهت بشكل متكرر حتى يلغى الحجز، أو اضغط على زر **إيقاف تلقائي / طاقة لفصل الطاقة وتشغيلها**.

#### نقط

- يمكن تحديد هذا الخيار لغسل الملابس شديدة الاتساخ عن طريق نقعها في الماء البعض الوقت لتخفيف الأوساخ والبقع.
- اضغط مع الاستمرار على زر **شطف** لمدة 3 ثوانٍ لضبط زمن النقع لمدة تتراوح من 30 حتى 180 دقيقة. حيث يظهر زمن النقع على الشاشة.

#### الإعداد

##### قفل الأطفال

استخدم وظيفة **قفل الأطفال** لتعطيل عناصر التحكم. تمنع هذه الوظيفة الأطفال من تغيير البرامج أو تشغيل هذا الجهاز.

#### ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر **إيقاف تلقائي / طاقة**.
- عند إغلاق وسائل التحكم، [ ] والوقت المتبقى يظهران بالتناوب على شاشة العرض أثناء تشغيل القفل ضد بث الأطفال.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي خيارات ووظائف أخرى.

#### قفل لوحة التحكم

**1** اضغط زر الطاقة للتشغيل.

**2** اضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** لبدء دورة الغسيل.

## الغسيل اليدوي

عد الحاجة إلى دورة شطف ودوران أو دوران فقط أو شطف فقط أو غسيل فقط، يمكن ضبط ذلك يدوياً.

غسيل فقط	شطف فقط	دوران فقط	الشطف والدوران	
① أو ⑤ اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة.				1
اضغط على الزر غسيل.	اضغط على الزر شطف.	اضغط على الزر دوران.	اضغط على الزر شطف.	2
يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً.	اضغط على زر دوران إلى أن يتم إلغاء وظيفة الدوران.	اضغط على زر دوران لضبط زمن الدوران.	يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً.	3
اضغط على زر شطف وزر دوران إلى أن يتم إلغاء وظيفتي الشطف والدوران.	اضغط على زر شطف لضبط عدد مرات الشطف.		اضغط على أزرار شطف أو دوران لضبط عدد مرات الشطف أو زمن الدوران.	4
④ اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة (دورات) الغسيل.				5

## ملاحظة

- عند ضبطك لدورة غسيل بشكل يدوى مثل تحديد دورة غسيل وشطف أو غسيل فقط أو شطف فقط، لن يتم تصريف الماء بعد انتهاء الغسيل. إذا كنت ترغب في تصريف الماء، فحدد الدورة على دوران فقط بعد اكتمال عملية الغسل.
- في حالة تحديد دورة شطف فقط، بينما إمداد المياه بعد استشعار الحمولة وبذلك تبدأ الدورة. غير أن المياه تظل جارية حتى تصل إلى المستوى المحدد لها حتى وإن كان هناك مياه في الحوض بالفعل.
- إذا لم تحدد أو تغير ماء، فسوف يتم تعين مستوى المياه تلقائياً.

## الوظائف الذكية

- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### ثبت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG به

#### الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.



#### الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.

1

قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

2

قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

3

#### ملاحظة

قد يطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. ونكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، دون وجود مسافات بينها. على سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ

## تطبيق LG ThinQ

يسهل تطبيق LG ThinQ لك التواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملامسة.

**البدء عن بعد**

يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

#### دورة التحميل

يمكّنك تزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للجهاز التي تم تسليمها بنجاح تزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تزيل الدورة في الجهاز، يحفظ الجهاز بالدورات التي تم تزيلها حتى يتم تزيل دورة جديدة.

#### ملاحظة

يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

#### التدريب على تنظيف الحوض

تُظهر هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل أن يحين وقت تشغيل وظيفة تنظيف الحوض.

#### مراقبة الطاقة

تحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

#### Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب ننمط الاستخدام.

#### الإعدادات

يسهل لك تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

#### إرسال التنبية

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقاً.

#### ملاحظة

إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.

يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

- 3** اضغط مع الاستمرار على زر غسيل لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.

- 4** أبداً إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

### ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دوره من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسيتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

### تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

عندما يتم تفعيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر غسيل لمدة 3 ثوانٍ.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمنفذ، المضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) ببناء على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

## Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### ملاحظة

- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

**8b928b92 XXXX\_8b92** ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تأكد من أن رمز على لوحة التحكم مضيئة.

• يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء تنتجه عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.

• قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيته الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تذرع تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فاقفل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

• إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك محملاً، قد يتبعطله أو أضف إليه استثناء.

- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

• إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مبيناً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد شبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

## استخدام الجهاز عن بعد

### Remote Start (التشغيل عن بعد)

لبدء برنامج الغسيل عن بعد في تطبيق **LG ThinQ**، قم بضبط وظيفة البدء عن بعد. يمكنك أيضاً مناقبة تشغيل الدورة الخاصة بك لذلك يمكنك معرفة الوقت المتبقي في الدورة.

### استخدام هذه الوظيفة

- ضع الملابس في حالة الغسيل وأضف المنظف في درج موزع المنظف.
- أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتحف التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.


## استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعادة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

- 1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.  
• لا تضغط على أي أزرار أخرى.

- 2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر إيقاف تلقائي / طاقة.



- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر عادي مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر إيقاف تلقائي / طاقة حتى انتهاء نقل البيانات.  
• أبق الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الورقة المتبقى لنقل البيانات.

- 4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

**⚠ تحذير**

- أفصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شحوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

**تنظيف الجهاز بصورة دورية****تنظيف الحوض**

- وهي خاصية مميزة للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف والدوران.
- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظف والمنعم والرواسب الأخرى.
- إذا ابتعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أيام إلى جانب الفترات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

**ملاحظة**

- ستظهر رسالة **إعادة تتبّيه المستخدم إلى تشغيل وظيفة تنظيف الحوض** الموصى بها.
- إذا ظهرت رسالة **إعادة تتبّيه على الجهاز** أو إذا تم تحديدها بعد انتهاء 30 دقيقة، فسيزيد وقت التشغيل إلى أكثر من 6 ساعات بسبب وقت القمع الإضافي(من 1 إلى 5 ساعات).
- بالنسبة للطرز غير المزودة بمصفاة للوبر، قم ب拔掉 الأذرية أو الوبر الموجود داخل مصفاة الوبر قبل استخدام هذا البرنامج وبعده.
- بالنسبة للطرازات غير المزودة بمصفاة للوبر، يتم التخلص من الوبر عند تصريف المياه أثناء الغسيل.
- غسيل الأحمال الصغيرة بانتظام (أقل من نصف حوض). قد يؤدي ذلك إلى ترك بقع على حافة الحوض لا تصل إلى أعلى الحوض. لتجنب ترك البقع أعلى الحوض، أغسل كييات أكبر من الغسيل أو استخدم وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.

**1** أخرج أي ملابس أو أغراض من الجهاز.

**تنظيف الجهاز بعد كل خمسة****ما الذي يجب فعله**

- إذا كنت تستخدم الماء البارد دائمًا، فنوصيك باستخدام الماء الدافئ أو الساخن على فترات، يجب على الأقل أن تكون المرة الخامسة بالماء الدافئ.
- أغلق الصنور لمنع احتمالية غمر الأرضية، وإلا فسينفجر خرطوم الإدخال.
- واظب يوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب من الخارج والداخل لإزالة أي رطوبة. امسح أيضًا الجزء الداخلي من الحوض جيداً لمنع ترك البقع في الجزء الطيني من الحوض.
- قم بالتنظيف حول الموزع لأن هذه المادة قد تتسبب في حدوث تآكل إذا لم تخفف.

**⚠ تحذير**

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

**تنظيف الهيكل الخارجي**

الاعتناء المناسب بالجهاز يمكن أن يزيد من عمره الافتراضي.

**الهيكل الخارجي**


- امسح أي تسربات على الفور.
- امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.

**درج الموزع**


قد يتراكم الماء أو منع القماش في درج الموزع. أخرج الدرج والملحقات وقم بتنظيفه من أي مواد متراكمة مرة أو مرتين في الشهر.

**2** افتح درج الموزع وأصنف مقاوم الرواسب الكلاسيكية (مثل كالجون) إلى حبرة الغسيل الرئيسية.

- 1 أغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.



- 2 أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادية صغيرة ثم نظف المصفاة  
باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات متوسطة.



### تنظيف فلتر الوبر

- يُعد الفلتر من الأجزاء الهامة لتحقيق فعالية أداء الغسيل، لذلك فهو يحتاج منك إلى عناية خاصة. نوصي بتنظيف الفلتر بصفة منتظمة.

#### ٤ تنبية

- نظف مصفاة الوبر بعد كل عملية غسيل أو ثلاث عمليات غسيل على الأقل.

- تجنب إلقاء الفلتر على الأرض.
- كن حذراً حتى لا تعلق أظافرك في الفلتر عند حمله.
- يجب إعادة فلتر الوبر إلى مكانه الأصلي بعد غسله لتجنب حدوث أي ضرر بالملابس الخاصة بك. تجنب تشغيل الجهاز أثناء إزالة فلتر الوبر.
- إذا كانت الفتحة الشبكية من مصفاة الوبر مسدودة، فقد يتغير تصفية الأشياء الغريبة في الغسيل.
- تجنب ترك الأشياء المعدنية (مثل دبابيس الملابس، ودبابيس الشعر، وما إلى ذلك) والتي تصدأ بسرعة في مصفاة الوبر.

#### ١ تحذير

- لا تنسف أي منظف إلى دولاب توزيع منظفات الغسيل لهذه الوظيفة. فقد تتضا رغوة زائدة وتتسرب من الجهاز وتتسبب في حدوث ضرر بالأدوات المحيطة.

- 3 أغلق درج الموزع ببطء وأغلق الباب.

- 4 اضغط على الزر إيقاف ثقاني / طاقة.

- 5 اضغط مع الاستمرار على زر دورة التحميل لمدة 3 ثوان لتحديد تنظيف الحوض.

- 6 اضغط على الزر إيقاف مؤقت / تشغيل لليد.

- 7 اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.  
• قد تتبعث من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

#### ٤ تحذير

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

### تنظيف فلتر إدخال الماء

- يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف فلتر إدخال الماء باستمرار.

- أغلق صنابير الماء إذا كان سيمت ترك الجهاز لأي فترة من الزمن (على سبيل المثال طلعة)، وخصوصاً عند عدم وجود صرف في الأرضية (أخذود) في مكان مجاور مباشرة.


- سوف تظهر رسالة الخطأ E 1 على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

- إذا كان الماء عسرًا بدرجة عالية أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدودًا.

## تنظيف فلتر مضخة التصريف


يجمع فلتر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتبقية في الغسالة. تحقق بالانتظام من أن الفلتر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للجهاز.

اضغط لأسفل على زر الإفلات الموجود أعلى غطاء الفلتر ثم اسحب إلى الأمام.




- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- 2 اضغط على زر دوران لنفريغ كل المياه من حوض الغسيل.
- 3 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله بنزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي.


4 ضع منشفة على الأرضية تحت غطاء مضخة التصريف.  
• قد يدخل الماء المتبقي في خرطوم التصريف مما يؤدي إلى تشرب المياه منه.



- 5 قم بلف الغطاء (1) الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز باتجاه عقارب الساعة ثم انزعه.




- 6 قم بإزالة أي مواد غريبة وغربال الملابس داخل علاف المضخة ومن الفلتر.




- 7 أدخل المرشح بإدخال أضلاع التوجيه في غلاف المضخة. ثم أثر الغطاء باتجاه عقارب الساعة لإعادة تركيب الغطاء.


3 قم بغسل الفلتر بفرشاة ناعمة.



4 أغلق الغطاء ثم أدخل الجزء السفلي من المصفاة في حلة الغسيل، ثم اضغط على الجزء العلوي من المصفاة حتى تسمع صوت طقطقة.



- قم بالربط بـأحكام باتجاه عقارب الساعة.



8

قم بتشغيل الطاقة ثم تحقق من أجل اكتشاف التسربيات قبل إعادة الجهاز لوضعه الطبيعي.

### **تنبيه !**

- احترس عند التصريف، حيث إن بعض الماء المتبقى قد يكون ساخناً.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل الجهاز إلى الأعطال والأخطاء. تشمل الجداول التالية الأسباب المحتملة وعلامات لحل رسائل الخطأ أو الأعطال. يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تذكر الرقت والمالم، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

#### رسائل الخطأ

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلياً لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إغلاق الباب بشكل سليم.</li> <li>أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
خطأ في قفل الباب	<ul style="list-style-type: none"> <li>يكون الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الغسالة.</li> <li>اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل من أجل إغاء الخطأ بالباب. اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل برنامج الغسل.</li> </ul>
وظيفة التصريف	<ul style="list-style-type: none"> <li>باب غير مقفل بشكل مناسب.</li> <li>تأكد من عدم وجود شيء محشور أسفل الباب، بما في ذلك مواد النقل أو الملابس.</li> <li>أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
خطأ في خراطيim الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إيقاف الجهاز أثناء دورة الغسيل لعدة دقائق.</li> <li>سيتم إغاء دورة الغسيل وسيتم تصريف أي مياه متبقية في حلة الغسيل.</li> </ul>
خطأ في خراطيim الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>صنبور (صنابير) إمداد الماء ليست مفتوحة بشكل كامل.</li> <li>اقفتح الصنبور بشكل كامل.</li> </ul>
خطأ في خراطيim الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم (خراطيim) الإمداد بال沐يه ملتوية، أو مضغوطه، أو محشورة.</li> <li>أعد تركيب خرطوم (خراطيim) الإمداد بالماء أو اجعله مستقيماً.</li> </ul>
خطأ في خراطيim الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>فتر خرطوم (خراطيim) الإمداد بالماء مسدود.</li> <li>تحقق من مصفاة خرطوم (خراطيim) الإمداد ونظفها.</li> </ul>
خطأ في خراطيim الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> <li>ضغط إمداد الماء إلى الصنبور أو المنزل ضعيف جداً أو متقطع جداً.</li> <li>اتصل بسباك لفحص ضغط المياه وضبطه فيما يتوافق مع متطلبات التشغيل.</li> </ul>
خطأ في خراطيim التسريب	<ul style="list-style-type: none"> <li>مصدر إمداد المياه متصل بخرطوم (خراطيim) الحد من التسريب.</li> <li>لا تستخدم (خرطوم) خراطيim الحد من التسريب.</li> </ul>
خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد توجد أجسام غريبة، مثل القطع المعدنية أو الدبابيس أو المشابك وما إلى ذلك محشورة بين صفيحة الغسيل وحلة الغسيل.</li> </ul>
خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> <li>توقف تشغيل الجهاز ثم اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة. اضغط على زر دوران دون تحديد أي دورة لتصريف ودوران الغسيل. عندما يكتمل الدوران، أخرج الملابس ثم ابحث عن أي أجسام محشورة في صفيحة الغسيل وأخرجها.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
OE خطأ في تصريف المياه	<p>خرطوم التصريف ملتوي أو مضغوط أو مسدود.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.</li> </ul> <p>يتم تفريغ الصرف على ارتفاع أكبر من 1.2 م من قاعدة الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط الخرطوم أو أعد تكثين أنبوب التصريف. الحد الأقصى لارتفاع التصريف يبلغ 1.2 م.</li> </ul> <p>عملية إعادة توازن غير ناجحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إن العملية التلقائية لإعادة توازن الحمولة غير ناجحة. تم إيقاف الدورة مؤقتاً للسماح بضبط الحمولة يدوياً.</li> </ul>
UE خطأ في عدم التوازن	<p>الحمولة صغيرة للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضف المزيد من الأغراض لثcken الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل.</li> </ul> <p>يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بغسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة.</li> </ul> <p>الحمولة ليست متوازنة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان مشابكاً.</li> </ul>
EE عطل مستشعر الحرارة	<p>عطل في وحدة التحكم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفصل الكهرباء عن الجهاز وانتظر لمدة 60 ثانية. أعد توصيل التيار الكهربائي وحاول مجدداً.</li> <li>إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
FE خطأ زيادة التدفق	<p>تدفق الماء الناجع عن وجود عيب في صمام الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.</li> </ul>
PE خطأ في مستشعر الضغط	<p>لا يعمل مستشعر مستوى الماء بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.</li> </ul>
LE خطأ توقف المحرك	<p>حدث خطأ في المحرك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ثم أعد تشغيل الدورة.</li> <li>إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
RE عطل في القابض	<p>عطل في القابض.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
LCL إنذار تنظيف الحوض	<p>تم تشغيل البرنامج لأكثر من 30 مرة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتنشيل وظيفة تنظيف الحوض.</li> </ul>
EE خطأ محرك التصريف	<p>حدث خطأ في المحرك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>
EL قفل ضد عبث الأطفال	<p>لا يغير [L] خطأ. تمنع هذه الخاصية الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل وظيفة قفل الأطفال في لوحة التحكم عن بعد.</li> </ul>
K خطأ في مستشعر الاهتزاز	<p>تقطع مستشعر الاهتزاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصل بمركز الخدمة.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	<p>قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو ببابيس الأمان.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.</li> </ul>
الفحالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	<p>قد ينبع عن الغسيل التخلصي إصدار صوت غير طبيعي. هذا أمر طبيعي عادة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الغسيل.</li> </ul>
ضوضاء الاهتزاز	<p>قد يكون الغسيل غير متوازن.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب.</li> </ul> <p>لم يتم إزالة مواد التغليف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أزيل مواد التغليف.</li> </ul>
	<p>قد يكون الغسيل موزعاً بشكل غير متوازن في حوض الغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب.</li> </ul> <p>جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>راجع قسم "ضبط مستوى الجهاز" لتعديل وتسوية الأقدام.</li> </ul> <p>الأرض ليست صلبة بما يكفي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الأرض صلبة وليس لينة. راجع قسم "متطلبات مكان التركيب" متطلبات المكان لاختيار موقع مناسب.</li> </ul>

## التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	<p>توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هذا أمر طبيعي، اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.</li> </ul>
	<p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.</li> </ul>
	<p>توقف إمداد الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفتح صنبور إمداد الماء بشكل كامل.</li> </ul>
	<p>عنصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الدورة مضبوطة بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل.</li> </ul>
	<p>قطاع التيار/المصهر مفصول أو محترق.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افحص قواتع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسأتف الجهاز الدورة من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	<p>عصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل.</li> </ul>
إيقاف مؤقت / تشغيل لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة.	<p>اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة، ثم أعد اختيار الدورة التي ترغب بها واضغط زر إيقاف مؤقت / تشغيل.</p> <p>في حالة عدم الضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل في وقت محدد، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.</p>
ضغط الماء منخفض للغاية.	<p>افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.</p>
الجهاز بارد للغاية.	<p>إذا تم تعريض الجهاز لدرجات حرارة تحت درجة التجمد لفترة ممتدة من الوقت، فامسح لها بان دفأ قبل الضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة.</p>
يسكب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً (بعض الطرازات فقط)	<p>قد يتوقف تشغيل حوض الجهاز لفترة مؤقتة خلال دورات محددة إلى حين تسخين الماء بشكل آمن حتى درجة حرارة معينة.</p>
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	<p>استخدام مقدار كبير من المنظف.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.</li> </ul>
تسرب الماء	<p>إن توصل خرطوم إمداد الماء بالصنبور أو الجهاز غير مُحكم.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>افحص الخراطيش التلوك من عدم وجود تسريب أو انفصال أو تشققات.</li> <li>اربط الخرطوم بالحاكم.</li> </ul>
انسداد أنابيب التصريف بالمنزل.	<p>يقوم الجهاز بضخ الماء بسرعة كبيرة، افحص الماء الذي يتم إخراجه من أنبوب التصريف أثناء عملية التصريف.</p> <p>في حالة مشاهدة الماء يخرج من مخرج التصريف، تحقق من تثبيت خرطوم التصريف بشكل سليم وتحقق من أسباب انحسار ماء التصريف. اتصل بسباك لإصلاح أنبوب التصريف.</p>
انفصال خرطوم التصريف عن موصل التصريف أو لم يتم إدخاله بالمقدار الكافي.	<p>قم بتثبيت خرطوم التصريف بخرطوم الإمداد أو الأنابيب الرأسى لمنعه من الانفصال أثناء عملية التصريف.</p> <p>وبالنسبة لأنابيب التصريف الأصغر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب إلى أقصى حد في الحافة الدائرية. أما بالنسبة لأنابيب التصريف الأكبر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب بمقدار ٢،٥ سم من الحافة الدائرية.</p>
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	<p>وجود شيء كبير، كوسادة أو بطانية، فوق حلة الغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف الجهاز وتحقق من الغرض. تأكد من عدم تكسس الغرض فوق الحافة العليا من حلة الغسيل.</li> </ul>
انسداد الفلتر.	<p>تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.</p>
قد تكون خراطيش إدخال المياه ملتوية.	<p>تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيش إدخال المياه.</p>
إمداد الماء غير كافٍ.	<p>تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل.</p>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. • افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
لا يقوم الجهاز بتصرف المياه.	خرطوم التصريف ملتوي. • تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوي.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	يوضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م عن الأرض. • تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1.2 م من قاعدة الجهاز.
الأداء	الحملة صغيرة للغاية. • أضف المزيد من الأغراض لشken الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل. يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل. • قم دائمًا بمحاولة غسل الأغراض ذات الأوزان المشابهة حتى يتمكن الجهاز من توزيع أوزان الغسيل بالتساوي للتوازن. الحملة ليست متوازنة. • قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان مشتابكًا.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	عدم تحديد الخيارات المناسبة. • قد تحتاج الأوساخ الأكثر والبقع الأصعب إلى قرة تنظيف إضافية. حدد خيار نفع لتعزيز قرة التنظيف أثناء الدورة المحددة.
البق	محاولة إزالة البقع الصعبة. • ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سلبيًا ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدوياً أو معالجتها مسبقاً للمساعدة في إزالة البقع.
تجعيد الملابس	يتم توزيع المبيض أو المنعم بسرعة كبيرة. • وحدة الموزع مملوئة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم على الفور. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب اللعاء المفرط. • أغلق درج الموزع برفق.
تجعيد الملابس	تتم إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الغسيل في حوض الغسل. استخدم دائمًا حبوات التوزيع لضمان توزيع مستحضرات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الدورة.
تجعيد الملابس	لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة. • احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير ألوانها. • لا تقم أبداً بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
تجعيد الملابس	لا يتم تفريغ حملة الغسيل بسرعة. لذا احرص دائمًا على إخراج الأعطال من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> <li>الجهاز محمل بشكل مفرط.</li> <li>يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.</li> </ul>
رانحة عفونة أو قذارة منبعثة من الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.</li> <li>يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمثة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.</li> <li>لم يتم تنظيف الحلة من الداخل جيداً.</li> <li>قم بتشغيل وظيفة تنظيف الحوض بانتظام.</li> </ul>

## Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</li> <li>اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بازالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.</li> </ul>
بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.</li> </ul>
لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)</li> </ul>
تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.</li> </ul>
المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من الملازم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.</li> </ul>

مذكرة

