



دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

لطفاً پیش از استفاده از ماشین لباسشویی،
این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن
را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

FH0C3QD(P)(0~9)/WM-C70NW
FH2C3QD(P)(0~9)
FH4C3QD(P)(0~9)




ضد چروک

با تغییر چرخش درام، میزان چروک پوشک به حداقل می رسد.

گرم کن داخلی

گرم کن داخلی به طور خودکار آب را گرم کرده و به بهترین دما در برنامه انتخاب شده می رساند.



کم مصرف تر با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند

سامانه‌ی شستشوی هوشمند میزان پوشک و دمای آب را تشخیص داده و سپس میزان آب

مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.

قفل کودک

سیستم قفل کودک در هنگام کارکرد دستگاه، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات توسط کودک می شود.

سامانه‌ی کنترل سرعت کم صدا

با تشخیص میزان پوشک و تعامل، پوشک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.

سامانه‌ی حرکه مستقیم

در این سامانه‌ی پیشرفته، محرکه DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.

بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.

با ترکیب سرعت چرخش کنترل شده و قابلیت چرخش درام به چپ و راست، عملکرد شستشوی ماشین بسیار بهبود یافته و همواره نتیجه ای رضایت بخش خواهد داشت.

شروع به کار خودکار

با استفاده از این قابلیت دستگاه قادر است پس از وصل شدن جریان برق (در صورت قطع جریان برق) برنامه شستشو را از لحظه قطع برق ادامه دهد.

تشخیص هوشمند

وقتی ماشین لباسشویی با اشکال فنی مواجه می شود این قابلیت را دارد که اطلاعات را از طریق گوشی تلفن به مرکز اطلاعات مشتریان ارسال کند. اطلاعات ارسال شده در مرکز اطلاعات مشتریان ضبط می شود و از آنها برای خلیل ایجاد استفاده می گردد تا راه حل مناسب در اسرع وقت شناسایی شود.

فهرست

۲	هشدارها
۴	مشخصات فنی
۵	نصب
۱۱	مراقبت های پیش از شستشو
۱۲	افزودن ماده شوینده
۱۴	عملکردها
۱۶	نحوه استفاده از ماشین لباسشویی
۲۳	نگهداری
۲۷	راهنمای عیب یابی
۲۱	شرایط ضمانت

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.
به منظور سلامتی خود و پیشگیری از خطر آتش سوزی، انفجار، برق گرفتگی، خسارات مالی یا آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

شدار!

دستورالعمل های مهم ایمنی

شدار: در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به منظور پیشگیری از خطر شوک الکتریکی، آتش سوزی یا حوادث جانی به دستورالعمل های زیر عمل کنید:

- هرگز پوشاسک و مواردی را که با مواد فرار یا قابل انفجار (تغیر برآق کننده، روغن، برق، گازوئیل، مواد حلال خشک، کروسن، غیره) شسته شده، خیس خورده یا آغشته شده است را با ماشین لباسشویی نشویید چرا که احتمال بروز اشتعال یا انفجار وجود دارد. روغن به جای مانده از لباس های آغشته به روغن در مرحله خشک کن منجر به آتش سوزی می شود. بنابراین لباس های روغنی را در ماشین قرار نمایید.
- هرگز در دستگاه را شدت بندید و یا در هنگامی که در آن قفل است اقدام به باز کردن با زور نکنید. این عمل منجر به آسیب دستگاه باشد.
- هنگامی که دستگاه با پار داغ کار می کند، در جلو بسیار داغ خواهد بود. به آن دست نزنید.
- برای کامش خطر شوک الکتریکی، پیش از اقدام به دستورالعمل های نگهداری یا تعیین کردن دو شاخه دستگاه را از پریز بیرون کشیده یا با در آوردن فیوز یا قطع کردن آن، جریان برق پریز متصال به ماشین لباسشویی را قطع کنید.
- هنگام در آوردن دو شاخه از پریز سیم آن را نکشید. در غیر این صورت سیم برق آسیب خواهد دید.
- در صورت خراب بودن دستگاه، باز بون بخشی از آن یا داشتن شکستگی، حتی در سیم یا دوشاخه هرگز اقدام به راه اندازی آن نکنید.
- پیش از معدهم کردن ماشین لباسشویی کهنه سیم برق آن را از پشت دستگاه قطع کنید تا وجود هرگونه خطری با مرکز خدمات تماش بگیرید در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.

※ در هنگام باز بودن در ماشین لباسشویی آن را به طرف پایین هل نندهید.

این کار موجب واژگون شدن ماشین می شود.

این نکات را به خاطر بسیارید.


راهنمای اتصال زمین

این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. تا در هنگام اتصالی و ایجاد با کم کردن مقاومت جریان الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد. این دستگاه مجهز به سیم زمین و دوشاخه اتصال به زمین می باشد. بنابراین دو شاخه باید به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است و مطابق قوانین ملتفت ای نصب شده است. متناسب شود.

از مبدل استفاده نکنید در غیر این صورت زانده مربوط به اتصال زمین عمل نخواهد کرد.
در صورت نداشتن پریز مناسب با یک متخصص برق مشورت کنید.

شدار: اتصال نادرست زانده مربوط به اتصال زمین ممکن است منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت نداشتن تردید نصب به برقراری اتصال زمین مناسب، با تغیری کار یا متخصص برق مجبور مشورت کنید. از اصلاح و تغییر زانده اتصال زمین دستگاه خودداری کنید. و در صورت نداشتن مشکل، با یک متخصص برق مجبور تماس بگیرید.

۵- مشخصات فنی



ماشین لباسشویی در از جلو

220 - 240 V~, 50 / 60Hz

600 mm(W) × 550 mm(D) × 850 mm(H)

60 kg

۲۱۰۰ وات

۰.۰ وات (در حالت خاموش، حالت آماده به کار)

۷ کیلوگرم

Rinse Hold/No Spin/400/800/1400

Rinse Hold/No Spin/400/800/1200

Rinse Hold/No Spin/400/800/1000

1.0 - 10 kgf / cm² (100 - 1000 kPa)

نام

منبع تغذیه

اندازه

وزن

حداکثر وات


ظرفیت شستشو

سرعت چرخش خشک کن


فشار آب مجاز

* نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت ، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات



شانگ ورودی (یک عدد) گزینه: گرم/سرد (دو عدد)



آچار

دستگاه را در جایی نصب یا نگهداری کنید که در معرض دمای زیر صفر یا هوای داغ نباشد.

به منظور تطبیق با تمامی شاخه های کشوری، اتصال زمین دستگاه را به درستی برقرار نمایید.

در صورتی که ماشین لباسشویی را ببروی زمین فرش شده قرار می دهید، زیر ماشین لباسشویی باید فاقد فرش باشد.

در کشورهایی که دارای مناطقی هستند که سوسک و حشرات موزی زیادی وجود دارد، باید توجه ویژه ای به دستگاه و

محیط اطراف آن داشته باشید که همواره تمیز باشند.

هرگونه خسارت یا آسیبی که از جانب سوسک یا سایر حشرات موزی متوجه دستگاه شود باعث ساقط شدن آن از گارانتی می گردد.

■ پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب به قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط پیچ های ویژه حمل و نقل ثابت شده است.

پیش از استفاده از ماشین لباسشویی تمامی موارد


بسته بندی و پیچ های ویژه حمل و نقل باید باز

شوند.



☞ هنگام باز کردن متعلقات زیر، از این که محتویات

اضافی نگهدارنده در وسط آن را باز کرده اید

اطمینان حاصل نمایید.



■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل



۴. پیچ ذکر شده را به همراه ادوات لاستیکی در آورید.

برای در آوردن ادوات لاستیکی کافی است آنها را کمی

بیچانید. ۴ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.

۰ هر زمان که نیازی به حمل و نقل دستگاه باشد این ۴

پیچ باید دوباره بسته شوند.

۴. با استفاده از درپوش های تعییه شده سوراخ ها را

ببندید.

۱. به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در

هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده

است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه

ادوات لاستیکی باید باز شوند.

در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و

صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی

خواهد شد.

۲. با استفاده از آچار تعییه شده این ۴ پیچ را باز کنید.

▪ شرایط محل نصب

کف صاف :

شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.


پریز برق :

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید. فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری، دردار و زمینی مورد نیاز است.

(۱۰) سانتی متر : پشت / ۲ سانتی متر : راست و چپ)

هیچگاه محصولات شوینده را برروی ماشین لباسشویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.



▪ موقعیت

ماشین لباسشویی را برروی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

از این که روزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

هرگز سعی در اصلاح تراز وضعیت ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوی یا موارد مشابه نداشته باشید.

هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق کاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوراک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومینیومی ۸۵×۶۰ سانتی متر پوشانید تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.

هرگز ماشین لباسشویی را در اطاقی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.

در هنگام نصب ماشین لباسشویی از سهولت دسترسی آن برای تنفسی ها در موقع خرابی اطمینان حاصل کنید.

ارتفاع ماشین لباسشویی را با استفاده از آچار پایه ها تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالای ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری را خالی داشته باشد.

▪ جزئیات دو شاخه ایمنی BS (برای کاربران کشور انگلستان)

مهم

سیم ها در این دستگاه دارای مشخصه های زیر هستند :

سبز و زرد : زمین

آبی : نول

قهقهه ای : فاز

این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد.



در صورتی که رنگ سیم ها در دو شاخه اصلی این دستگاه با ترمینال های دوشاخه هی شما از لحاظ رنگ تطابق نداشته باشد به روش زیر عمل کنید :

سیم سبز و زرد باید به ترمینال دو شاخه ای که با حرف E یا علامت زمین (⊖) یا رنگ سبز یا زرد مشخص شده است، متصل شود.

سیم آبی باید به ترمینالی که با حرف N یا رنگ مشکی مشخص شده است متصل شود.

سیم قهقهه ای باید به ترمینالی که با حرف L یا رنگ قرمز مشخص شده است متصل شود.

در صورت استفاده از دو شاخه سیزده آمپر (BS 1363)، از فیوز سیزده آمپر 1363 BS استفاده شود.

اتصال برقی

- از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مهندس شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.
- همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.
- ماشین لباسشویی را به پریز که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.
- ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.
- تمیرات ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد مهندس شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به خدمات جانبی مالی می شود. برای این منظور با مرکز خدمات مجاز تاسیس بگیرید.
- ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجذب تحت فشار می ترکند. عملکرد کترنل الکترونیکی دستگاه را در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.
- در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمستان و در هوای زیر صفر درجه باشد : ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

احفار

استفاده از این دستگاه توسط خردسالان و افراد ناتوان یدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست. خردسالان باید تحت نظارت باشند تا این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.


احفار

- احفار پیرامون سیم برق اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید. به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا مغایر یا ترک خود رخ طرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که با سیم برقی از همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.
- سیم برق را از آسیب های فیزیکی و مکانیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.
- اگر دستگاه توسط سیم سیار یا پریز سیار تغذیه می شود، سیم را باید طوری قرار دهید که در معرض پاشیده شدن آب یا رطوبت قرار نگیرد.

برای اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب فقط از شلنگ های نو استفاده کنید.

اتصال شلنگ آب


- ◀ فشار آب باید بین 1000kPa و 10kgf/cm² باشد.
- ◀ هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، آن را به صورت برهنه وارد نکنید.
- ◀ اگر فشار آب بیش از (1000kPa) باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.
- هزار با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.
 - از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.
 - هر چند وقت یک بار وضعیت شلنگ ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.
 - از این که شلنگ خم نشده باشد اطمینان حاصل کنید.




توجه پس از اتمام اتصالات، در صورت نشتی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مربعی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را در آورید.

■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب پیچی


۲. شلنگ آب ورودی را به طور عمودی به سمت بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن به سمت راست آن را سفت کنید.



۳. شلنگ ورودی آب را به رابط میانی متصل کنید، سپس صفحه را به سمت پایین فشار دهید.




- ۰ برای جدا کردن شلنگ ورودی آب از رابط میانی، شیر را ببندید.
- سپس شلنگ ورودی را به طرف پایین بکشید، صفحه را به طرف پایین هل دهید.




- ۰ مراقب باشید که هیچ کونه خمیدگی در شلنگ وجود نداشته و قادر هرگونه آسیب دیدگی باشد.

۲. رابط را به سمت بالا فشار دهید تا واشر به طور محکم به شیر بچسبد. سپس ۴ عدد پیچ را سفت کنید.




۱. برای اتصال به شیر پیچ تثبیت کننده را باز کنید.




■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب فشاری


۲. رابط فوقانی را به سمت بالا فشار دهید تا لاستیک به طور محکم به شیر بچسبد. سپس ۴ پیچ را سفت کنید.



۱. پیچ رابط فوقانی را باز کنید.



- ۰ در صورت بزرگ بودن قطر شیر، صفحه راهنما را درآورید.



- ۰ رابط میانی را بچرخانید تا نشستی آبی وجود نداشته باشد.
- از این که واشر لاستیکی در داخل رابط شلنگ است مطمئن شوید.



از شیر افقی استفاده کنید

شیر افقی



شیر بلند



شیر چهار گوش




این دستگاه برای استفاده روى دریا نبوده و از آن نباید برای موارد سیار نظیر کاروان ها یا هواپیما و غیره استفاده شود. در صورتی که برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید (به عنوان مثال تعطیلات) شیر آب را ببندید به خصوص اگر بر روی کف زمین و در نزدیکی ماشین هیچ آبگذری وجود ندارد.




هنگام معدوم کردن دستگاه، کابل برق را قطع و دوشاخه را نابود کنید و به منظور پیشگیری از گیر افتادن خردسالان در داخل آن قفل قدر را اخراج کنید.

مواد بسته بندی (به عنوان مثال نایلون ها و طلق ها) برای کودکان خطرناک هستند. خطر خفه شدن وجود دارد! تمامی وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

▪ نصب شلنگ تخلیه



- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک ظرفشویی آن را با یک زنجیر یا تسممه سفت کنید.
- سفت کردن شلنگ تخلیه مانع از نشتی آب برروی سطح زمین می شود.



- شلنگ تخلیه نباید در ارتفاع بیش از 1 متری از زمین قرار گیرد. در چنین حالتی آب داخل شلنگ تخلیه نشده و یا به آهستگی تخلیه می گردد.
- ثابت نمودن شلنگ تخلیه مانع از نشتی آب برروی زمین می شود.
- وقتی شلنگ تخلیه بلند باشد، قادری برای بیرون فرستادن آب وجود نخواهد داشت. و این منجر به صدای غیرعادی خواهد شد.

■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود.

دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.

توجه سطح چوبی یا متحرک موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید.

(از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید).

ازینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید).

× پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید. همه های مهره ها باید سفت شود.

توجه اگر دستگاه بر روی سطحی بالاتر از زمین قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و اینکنید تا احتمال افتادن از بین برود.

* بررسی اریبی

وقتی هریک از چهار گوش ماشین لباسشویی را به پایین فشار می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)

در صورتی که هنگام فشار دادن گوش ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

■ زمین بتنی

۰. زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.

۰. ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

■ زمین کاشی شده (سطوح لغزنه)

هر پایه را بر روی یک تکه سر پس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر پس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بجسبانید)

* سر پس ماده ای خود چسبی است که بر روی پله و نردهای می چسبانند تا مانع از لغزش شود.

■ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

۰. سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.

۰. برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می کنیم در زیر هر یک از پایه ها بالشتك های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید. به طوری که حداقل در دونقطه ثبیت شده باشد.

۰. در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنجهای اطاق جایی که کف اطاق از ثبات بیشتری برخوردار است قرار دهید.

بالشتك های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.

* شما می توانید این بالشتك های لاستیکی (no.4620ER4002B/p) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.
* مهم!

۰. محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می کند.

۰. ماشین لباسشویی باید کاملاً آفی و ثابت باشد.

۰. گوشه های ماشین لباسشویی نباید حالت الکنگی داشته باشد.

۰. محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنه باشد.

۰. اجازه ندهید که پایه های ماشین لباسشویی خیس شوند چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.

۵ راقبت پیش از شستشو

■ پیش از نخستین شستشو

دستگاه را بدون قرار دادن لباس در آن یک دور کامل (COTTON 60) مواد شوینده به میزان نصف به آن بیفزایید. این عمل موجب می شود آب و رسوبات به جا مانده از آزمایش کارخانه ای از بین برود.

■ راقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را طوری دسته بندی کنید که هر دسته ... دارای دستور شستشوی یکسان، دمای آب و سرعت خشک کن یکسان باشند. پارچه های گوناگون باید به روش های متفاوت شسته شوند.

لباس های تیره را از رنگ های روشن و سبید جدا نمایید. آنها را جدایگان بشویید تا باعث رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های چرک را با لباس های نسبتاً کثیف در یک دور نشویید.

چرک (ستگن، معمولی، سبک) لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.

رنگی (سفید، روشن، تیره) لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.


کرکی (محصولات پرزدار، جاذب کرک) محصولات پرزدار و جاذب کرک را جدایگان بشویید.

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را به هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند.

هرگز لباس ها را به صورت مجزا نشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیفزایید.


- از خالی بودن جیب ها مطمئن شویید. مواردی نظری گیره سر، کبریت، سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زنند.




- محل هایی مثل یقه و سرآستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را با کمی ماده شوینده حل شده در آب برس بشکید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.




- زیپ ها، بندها، دکمه ها را بیندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.



- لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.



- داخل درام را بررسی کنید تا برای شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.



- هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک در آورید تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.


■ افزودن مواد شوینده و نرم کننده

۱. کشوى مواد شوينده

- فقط برای شستشوی اصلی \leftrightarrow ۱۷۷
- خیس خوردن + شستشوی اصلی \leftrightarrow ۱۷۷ ۰ ۱۷۷


هشدار

مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر اینصورت احتمال مسمومیت وجود دارد.
اگر میزان مواد شوینده، مایع سفید کننده و یا نرم کننده زیاد باشد ممکن است سرریز کند. از میزان مناسب مواد شوینده اطمینان حاصل کنید.



۲. افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بالاتر از خط MAX داخل کشو نریزید.
کشو را به آرامی بیندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا ماده نرم کننده زودتر به لباس ها رسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کشوی مخصوص نگهداری نکنید (ممکن است این مواد سخت شوند)
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نکنید.
- حالات (بنزن و غیره) مجاز نیستند.
- **توجه** نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.



۲. میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی تولید شده که باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستور العمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشو اصلی شوینده ها برویزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سخت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود.
- برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

هشدار

لطفاً از سخت شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، عملکرد ضعیف آبکشی و تولید بوی نامطبوع خواهد شد

• حداقل میزان لباس: طبق توصیه های کارخانه

• متوسط میزان لباس: ۲/۴ میزان عادی

• حداقل میزان لباس: نصف حداقل بار

• در ابتدای سیکل شستشو، ماده شوینده با فشار پمپ می شود.


۳. افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر خد لک (مانند Calgon) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مدرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- از همان میزان شوینده که برای آب های غیر سخت به کار می رود، استفاده کنید.


(۱) در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



۴. استفاده از قرص



(۲) لباس ها را در درام برویزید و در را بیندید.




■ برنامه های شستشوی توصیه شده بر اساس جنس لباس

برنامه	نوع لباس	دماه متناسب	گزینه	حداکثر حیزان
Cotton (پنبه ای)	برای البسه رنگی سبک (پیراهن، لباس خواب، پیشام، غیر) و لباس های کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر).	۴۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۹۵-۶۰-۲۰ درجه سانتیگراد]	- متمرکز - خیس خوردن	دسته بندی شده
Synthetic (صنووعی)	پلی آمید، اکرلیک، پلی استر	۴۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۶۰-۲۰ درجه سانتیگراد]		کمتر از ۲/۰ کیلوگرم
Cotton Large (پنبه ای حجمی)	لباس های پنبه ای نسبتاً کثیف.	۶۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۴۰-۲۰ درجه سانتیگراد]		دسته بندی شده
Quick 30 (سريع ۳۰ دقیقه ای)	لباس های رنگی نسبتاً کثیف	۲۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۴۰ درجه سانتیگراد]	- متمرکز	کمتر از ۲ کیلوگرم
Delicate (ظرفی)	لباس های ظریف و حساس (ایرشیم، پرده...)	۲۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۴۰ درجه سانتیگراد]		
Hand Wash/ Wool (غیر)	لباس های دارای نشان شستشوی دستی یا لباس های پشمی قابل شستشو با لباسشویی نهاده شده	۴۰ درجه سانتیگراد [سرد، ۲۰ درجه سانتیگراد]		تک سایز
Blanket (پتو)	رختخواب با روکش پنبه ای و پر شده با پر، بالش، پتو، روکش مبل با لایی نازک			
Baby Care (کنی) (لباس کودک)	انواع لباس کودک	۶۰ درجه سانتیگراد [۹۵ درجه سانتیگراد]	- متمرکز - خیس خوردن	کمتر از ۶ کیلوگرم

- * دمای آب : دمای آب را برای شستشو انتخاب کنید.
- همواره هنگام شستشو به دستورات کارخانه تولیدی لباس توجه کنید.
- * متمرکز : هنگام شستشوی لباس های زیاد یا لباس هایی که خیلی کثیف هستند با انتخاب گزینه متمرکز می توانید تاثیر شستشو را افزایش دهید.
- * خیس خوردن: اگر لباس ها خیلی کثیف هستند، برنامه *Pre wash* توصیه می شود.
- * ضد چروک : اگر می خواهید لباس های تان چروک نشود، دکمه *Crease Care* را انتخاب کنید.
- * شستشوی بهداشتی : برای پاکیزگی بیشتر در حالت آبکشی، می توانید از گزینه *Medic Rinse* استفاده کنید.
- * برای آزمایش مطابق با *IEC60456* برنامه را در گزینه "Cotton 60°C + Intensive" تنظیم کنید.
- * نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و میزان البسه، میزان مواد شوینده به کار رفته، نوسان برق و گزینه های تکمیلی انتخاب شده دارد.
- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.
- برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

عملکرد عیب یاب هوشمند فقط برای
مدل‌هایی است که دارای نشان
هستند. Smart Diagnosis™




۲. انتخاب دستی

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- با چرخاندن گردونه برنامه با فشار هر یک از دکمه ها شرایطی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب نمایید.
- برای انتخاب هر یک از موارد به صفحات ۱۶ تا ۲۱ مراجعه شود.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

۱. به محض روشن شدن وضعیت کتان به طور خودکار انتخاب می شود.

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- شرایط ابتدایی
- شستشو: شستشوی اصلی
- آب کشی: ۳ بار
- خشک کن: ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ۱۲۰۰ دور در دقیقه
- ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دمای آب: ۴۰ درجه سانتیگراد
- برنامه: کتان (پنبه ای)




(۷) دکمه : خیس خوردن
 (۸) قفل کودک

(۴) دکمه : دما
 (۵) دکمه : روشن / خاموش
 (۶) دکمه : متغیر

(۱) گردونه : برنامه
 (۲) دکمه : شروع / مکث
 (۳) دکمه : خشک کن

برنامه



- با توجه به نوع لباس، ۹ برنامه موجود است.
- چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن می شود.
- وقتی دکمه Start/Pause را فشار داده می شود، برنامه Cotton به طور خودکار انتخاب می شود.
- با چرخاندن گردونه انتخاب برنامه، برنامه به ترتیب زیر انتخاب می شود:

“Cotton – Cotton Large – Synthetic –
 Delicate – Baby Care (ذ) – Rinse + Spin –
 Quick 30 – Blanket - Hand Wash/Wool
 (ذ/ذ) ”.

بر اطلاع از نوع لباس هر برنامه به صفحه ۱۴
 مراجعه شود.

روشن کردن



۱. روشن کردن

برای روشن یا خاموش شدن دکمه Power را فشار دهید.

برای لغو تأخیر زمانی دکمه Power را فشار دهید.

۲. برنامه اصلی

وقتی دکمه Power را فشار داده شود، دستگاه آماده برنامه Cotton می شود. وسایر شرایط اصلی مطابق زیر است.

اگر می خواهید بدون تغییر برنامه وارد سیکل شستشو شوید، دکمه Start/Pause را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.


■ برنامه اصلی

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1400 rpm / 40°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1200 rpm / 40°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1000 rpm / 40°C

گزینه



- با فشار دکمه های گزینه تمامی عملکردهای گزینه قابل انتخاب خواهد بود.

۲. خیس خوردن

- از گزینه Pre Wash برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید. این گزینه در برنامه های Cotton, Baby Care, Synthetic قابل استفاده است.

۳. شستشوی متمرکز

- از گزینه Intensive برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید.

شروع/توقف




۱. شروع

- برای شروع شستشو یا توقف شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید.

۲. توقف


- چنانچه در حین شستشو بخواهید به طور موقت توقف ایجاد کنید دکمه Start/Pause را فشار دهید.
- در هنگام توقف پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.
- توجه: وقتی که عمل توقف انتخاب شده باشد یا در پایان سیکل شستشو ۱ تا ۲ دقیقه قادر به باز کردن در نخواهید بود.

قفل کودک ()



برای تغییر برنامه در هنگام قفل کودک به روش زیر عمل کنید.


- دکمه های **Pre Wash** و **Intensive** را همزمان یک بار دیگر فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- برنامه مورد نظر را انتخاب و دکمه **Start/Pause** را دوباره فشار دهید.




این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه های روی لباسشویی

جهت پیشگیری از تغییر تصادفی تنظیمات، بکار می رود.

- برای فعال کردن قفل کودک دکمه های **Intensive** و **Pre Wash** را به طور همزمان فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)



- قفل کودک را در هر زمانی می توان فعال نمود اما غیر فعال کردن آن فقط از طریق دنبال نمودن روند لغو قفل کودک امکان پذیر است. خاموش کردن دستگاه و خطاهای عملکردی تاثیری بر قفل کودک ندارند.



برای غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه های **Intensive**

- و **Pre Wash** به طور همزمان بار دیگر فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)

گزینه خشک کن (乾燥)

پس از انتخاب خشک کن، سرعت خشک کن با فشار دکمه Spin قابل انتخاب است.

- 1400
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



FH4C3QD(P)(0~9)

- 1200
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



FH2C3QD(P)(0~9)

- 1000
- 800
- 400
- No Spin
- Rinse Hold



FH0C3QD(P)(0~9)
/ WM-C70NW

۲. بدون خشک کن

اگر انتخاب شده باشد، ماشین لباسشویی پس از تخلیه آب متوقف می شود.

۳. نگهدارتن در حالت آبکشی

- فشار مکرر دکمه Rinse Hold با انتخاب این عملکرد لباس‌ها را در ماشین به صورت غوطه ور در آب بدون ورود به مرحله خشک کن باقی می گذارد.
- برای انجام تخلیه یا خشک کن، به محض اتمام عملکرد آبکشی با استفاده از گردونه برنامه و دکمه spin برنامه مورد نظر را اجرا کنید.

برای مشخص شدن چراغ مورد نظر روشن می شود.

۱. انتخاب خشک کن

سرعت خشک کن با توجه به برنامه‌های زیر امکان پذیر است.

FH4C3QD(P)(0~9)

- Cotton, Cotton Large, Rinse + Spin, Quick 30, Rinse Hold – No Spin – 400 – 800 – 1400
- Delicate, Blanket, Synthetic, Baby Care(洗衣), Hand Wash/ Wool (洗毛)
- Rinse Hold – No Spin – 400 – 800

FH2C3QD(P)(0~9)

- Cotton, Cotton Large, Rinse + Spin, Quick 30, Rinse Hold – No Spin – 400 – 800 – 1200
- Delicate, Blanket, Synthetic, Baby Care(洗衣), Hand Wash/ Wool (洗毛)
- Rinse Hold – No Spin – 400 – 800

FH0C3QD(P)(0~9)/WM-C70NW

- Cotton, Cotton Large, Rinse + Spin, Quick 30, Rinse Hold – No Spin – 400 – 800 – 1000
- Delicate, Blanket, Synthetic, Baby Care(洗衣), Hand Wash/ Wool (洗毛)
- Rinse Hold – No Spin – 400 – 800

دماهی آب

- با فشار دکمه Temp.، دماهی آب قابل انتخاب است.
- Cold
- $20^{\circ}\text{C} / 40^{\circ}\text{C} / 60^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{C}$

- 95°C
- 60°C
- 40°C
- 20°C
- Cold



Temp.

- دماهی آب یا توجه به نوع برنامه قابل انتخاب است.
- برای مشخص شدن، چراغ دماهی مورد نظر روشن می شود.
- برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۴ مراجعه شود.

صفحه نمایش

۴. زمان باقی مانده

- برنامه پیشنهادی از سوی کارخانه

Programa	FH4C3QD(P)(0~9)	FH0C3QD(P)(0~9) /FH2C3QD(P)(0~9) / WM-C70NW
Cotton	3:45	3:43
Cotton Large	2:19	2:17
Synthetic	2:52	2:50
Delicate	47'	47'
Baby Care	2:27	2:27
Rinse+Spin	20'	18'
Quick 30	30'	30'
Blanket	1:40	1:40
Hand Wash/Wool	37'	37'

- زمان شستشو بسته به میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط شستشو متغیر است.
- در صورتی که لباس‌ها را به طور متعادل و متوازن قرار ندهید یا برنامه لکه زدایی را انتخاب کنید، زمان شستشو طولانی خواهد شد.

۲. پایان شستشو


- با پایان یافتن شستشو، زنگ هشدار نواخته شده و پس از آن دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.
- دستگاه را خاموش کنید و شیر آب را ببندید.

- * پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بپرون بکشید.
- * هنگام معدوم کردن دستگاه، دوشاخه را بزیده و قفل در را خراب کنید تا احتمال محبوس شدن اطفال در آن از بین برود.


■ فیلتر آب ورودی

وقتی که آب وارد کشی مواد شوینده نشود چراغ دکمه Crease Care و Pre Wash چشمک خواهد زد. اگر آب خلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود. بنابر این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را بیندید.




۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.



۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.



۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.



■ فیلتر پمپ تخلیه

* فیلتر تخلیه نراث و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.


به منظور اطمینان از نرم کارکرد ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

⚠ اخطار برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.

در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

* پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود.


۱. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
شلنگ را ببرون بکشید.




۲. زانه تخلیه آب را ببرون بکشید.
فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




۳. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.



۴. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زانه تخلیه را به وضعیت اصلی باز گردانید.




۵. درپوش روکش پایینی را بیندید.




■ کشوى مواد شوينده

- * پس از مدتى مواد شوينده و نرم کننده موجود در کشو رسوب مى گشته.
- اين کشو را باید هر چند وقت يك بار تحت فشار آب قرار دهيد تا تميز شود.
- در صورت لزوم مى توان با فشار دستگيره به طرف پايان و کشیدن به طرف بیرون، کشو را به طور كامل درآورد.
- برای سهولت در امر تميز کردن، قسمت فوكانی محفظه مواد نرم کننده را مى توان درآورد.



■ حفره ی کشو



- * مواد شوينده ممکن است حتی در حفره ی کشو نيز رسوب کند، بنابر اين لازم است هر چند وقت يك بار با يك مسواك كهنه اين حفره را نيز تميز کرد.
- به محض پايان تميز کردن، کشو را در محل قرار داده و ماشين را بدون لباس به کار بیندازید.

■ لگن شستشو

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هايی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتيب به راحتی از بین نرود.
- با گذر زمان اين رسوب موجب گرفتگي دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعويض قطعه کشیده شود.
- اگر چه لگن لباسشوبي از استیل ضد خش ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گيره کاغذ، سنجاق ته گرد) ته نشين شده در لگن ممکن است دچار لکه هاي زنگ زدگي شود.
- لازم است که هر چند وقت يك بار لگن لباسشوبي تميز شود.
- اگر از مواد رسوب زدا يا انواع سفید کننده ها استفاده مى کنيد از مناسب بودن آنها برای ماشين لباسشوبي اطمینان حاصل کنيد.

- * رسوب زداتها ممکن است حاوي مواد شيميايی باشند که به ماشين لباسشوبي صدمه برسانند.
- * با مواد شوينده مربوط به فلزات ضد خش هرگونه لکي را که بر روی لگن لباسشوبي تشکيل شده است را از بین ببريد.
- * هرگز از براده های فلزی (سیم ظرفشوبي وغیره) برای تميز کردن استفاده نکنيد.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

۱. سطح بیرونی

برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.

سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.

بلا فاصله هر گونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.

برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.

* مهم : از مایعات الکلی یا تیندی و یا موارد مشابه استفاده نشود.

۲. سطح داخلی

دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.

یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.

در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.

نوجه لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری

از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :

۱. شیر آب را بیندید.

۲. شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.

۳. دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.

۴. یک کالن (۲/۸ لیتر) ضد بیخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزا بیندید.

۵. ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.

تمامی ضد بیخ تخلیه نخواهد شد.

۶. دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن را خشک کنید. در را بیندید.

۷. کشوى مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.

۸. ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.

۹. برای خارج کردن ضد بیخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاها را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد.
وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

راه حل	علت احتمالی	علامت
ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید. اگر در هنگام نصب درنیاوردۀ اید، برای باز کردن پیچ های حمل به راهنمای نصب مراجعه شود. ممکن است البسه داخل درام نایاب باشد. دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بچینید.	<ul style="list-style-type: none"> اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. آیا تمامی پیچ های مخصوص حمل و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ آیا تمامی پایه ها برروی زمین مستقر هستند؟ 	صدای ترق و چیر چیر صدای سنگین صدای ارتعاش
شلنگ های رابط را بررسی و سفت کنید. لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید. مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشتی آب می شود.	<ul style="list-style-type: none"> شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است. 	نشتی آب کف بیش از حد
شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز نیست. شلنگ را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را بررسی کنید. شلنگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	<ul style="list-style-type: none"> میزان فشار آب منطقه کم است. شیر آب کاملاً باز نیست. شلنگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به آرامی وارد می شود. آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.</p> <p>ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در را بسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد. پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. 	<p>ماشین لباسشویی کار نمی کند.</p> <p>درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.</p>
<p>به محض شروع به کار به دلایل اینمی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید را باز کنید.</p>		در باز نمی شود.
<p>زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است.</p> <p>در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.</p>		زمان شستشو با تاخیر همراه است.
<p>برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید.</p> <p>مواد شوینده را بیشتر از حد اکثر تعیین شده در محفظه نریزید.</p>	<p>مایع نرم کننده زیاد ممکن است سریز شود.</p>	<p>سریز شدن مایع نرم کننده</p>
<p>کشی مواد شوینده را یه آرامی بینید.</p> <p>در حین شستشو، کشی مواد شوینده را باز نکنید.</p>		<p>مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.</p>

راه حل	علت احتمالی	علامت
شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز کنید. شلنگ ها را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.	• فشار آب منطقه کم است. • شیرهای آب کاملاً باز نیستند. • شلنگ آب ورودی تا شده است. • فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است.	
شلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	• شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. • فیلتر تخلیه مسدود شده است.	
برای کمک به تعادل وزن یک یا دو عدد لباس مشابه بیفزایید. به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.	• میزان لباس ها بسیار کم است. • لباس ها نامتوانن هستند. • دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید.	
در را بیندید. * اگر مشکل حل نشد با مرکز خدمات تماس بگیرید.	• آیا در باز است؟	
دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.		
شیر آب را بیندید. دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	<ul style="list-style-type: none"> • به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. • سنسور سطح آب معیوب شده است. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • بار بیش از حدی بربوری موتور است. • بار بیش از حدی بربوری موتور است. 	

توجه

سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم SMARTDIAGNOSTICS™ روی دستگاه نکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.


استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- نقطه‌ی صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدای مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخورید، با مرکز خدمات مشتریان تماس کرفته و دستور العمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت کنید.

- دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌های نزید و برنامه‌ای انتخاب نکنید.



- وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.



- مچان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگهدازید.

- گوشی را در محل تا زمانی نگه دارید تا صدای مخابره پیام قطع شود.

حدوداً 6 ثانیه طول می‌کند و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

- در حین مخابره پیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.
- اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- اگر در حین مخابره پیام دکمه Power را بزنید، سیستم عیب یاب هوشمند خاموش می‌شود.
- وقتی مخابره پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافت، دوباره با مرکز خدمات تماس کرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کمک می‌کند.


معدوم کردن وسایل قدیمی

۱. وقتی علامت ضربدر بر روی سطل زباله چرخ دار به محصول ضمیمه شده باشد بدان معناست که آن دستگاه تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.

۲. تمامی وسایل برقی و الکترونیکی باید به صورت تفکیک شده از زباله های عادی روزمره معدوم و توسط سازمان بازیافت منطقه جمع آوری شوند.

۳. روش صحیح معدوم نمودن وسایل قدیمی به سلامتی محیط زیست و انسان کمک می کند.

۴. برای کسب اطلاعات پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی، لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید.



مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند:

آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.

اگر دستگاه به ولتاژی غیراز آنچه که بر روی برچسب نشان داده شده است متصل شود.

اگر علت ایجاد برای تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمتوجه (قوای قهریه) باشد.

اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنمای باشد.

ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.

اگر علت به دلیل آسیب جانوران موزی تغییر موش یا سوسک و غیره باشد.

سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیب های هشدار دهنده.

اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.

عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنمای توصیه شده است.

درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ و رویدی به عنوان مثال سیم لباس های زیر، دکمه و غیره.

جاگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.

اصلاح تعمیرات غیرمجاز.

آسیب مالی برای عیوب احتمالی این دستگاه.

اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.

(مثال: اماکن عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)

اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۰۲۲۴۵۰۰۱	امیرکلا	۰۲۸۲۹۲۸۸	ابرکوه
۰۲۲۵۰۰۲۵		۰۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۰۲۴۸۲۴۰۶	انار	۰۲۲۴۹۰۶۶	
۰۵۰۱۰۳۱۴	اندیشه	۰۲۲۲۱۰۱۰	اراک
۰۲۶۲۸۲۲۱		۰۲۲۲۰۸۷۴	
۰۲۶۳۰۰۰۰		۰۳۷۸۸۴۴۰	
۰۲۶۲۰۵۷۷			
۰۲۶۲۲۸۷۸	اندیمشک	۰۲۲۴۰۵۸۱	
۰۲۶۲۰۸۱۴		۰۳۲۲۰۵۰۶	اردبیل
۰۳۰۲۵۰۴۷۴	اهرم	۰۳۶۱۷۸۱۴	
۰۲۲۲۰۵۷۱		۰۳۷۱۰۰۹۴	
۰۴۴۷۲۴۶۵		۰۵۴۲۴۳۰۵۵	اردستان
۰۲۲۵۰۱۶۱			
۰۲۹۴۳۱۰۰		۰۲۲۲۰۷۸۲	اردکان
۰۴۳۶۳۱۲۱۱	ایذه	۰۲۲۲۱۶۱۷	
۰۴۳۶۳۸۸۶		۰۴۵۰۲۰۰۳۹	ارسنجان
۰۳۷۲۳۰۱۲۷	ایرانشهر	۰۴۳۰۲۰۵۷۷۰	
۰۲۲۲۳۸۴۷۳			
۰۲۳۶۴۷۳۰	ایلام	۰۲۸۵۰۰۵۸۴	
۰۲۲۲۹۱۶۲	ایوان	۰۲۷۷۵۰۹۹۱	
۰۵۲۲۳۷۸۲۶		۰۳۴۸۹۷۷۷	ارومیه
۰۵۲۲۳۴۹۴۰		۰۲۲۴۰۰۹۰۰	
۰۵۲۲۳۱۲۰۵		۰۲۴۴۰۱۲۳	
۰۵۲۲۳۳۲۱۲		۰۵۲۲۲۷۱۸۲	استپهان
۰۵۳۶۴۶۴۰۰		۰۳۲۲۴۲۸۶	
۰۴۴۳۴۸۲۸۱	آباده	۰۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۰۴۴۳۸۰۹۹		۰۳۷۲۲۲۶۷۹	اسفراین
۰۲۶۲۳۶۷۹	آبدانان	۰۴۰۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۰۴۴۶۳۲۳۲۳	آبش احمد	۰۵۶۳۶۸۷۷	اسلامشهر
۰۲۸۲۶۸۷۵		۰۳۷۷۲۳۴۹۰	اشتهارد
۰۲۸۲۶۷۰۵	آبیک	۰۳۶۲۰۰۰۰۰	
۰۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر	۰۳۴۰۰۰۰۰	
۰۵۴۷۳۶۶۱۵	آران و بیدگل	۰۳۲۰۱۴۰۴	
۰۳۷۳۹۳۷۰	آزادشهر	۰۳۶۲۴۳۶۷۲	
۰۴۸۱۲۶۲۳	آستارا	۰۳۲۰۸۷۰۱	
		۰۴۴۰۲۹۱۴۴	اقلید
		۰۴۴۰۲۹۰۵۳	
		۰۴۳۲۲۹۰۶	الیگودرز
		۰۴۳۳۱۳۰۰	
		۰۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
		۰۵۲۶۳۱۹۸۹	
		۰۵۴۰۹۸۸۷	امیدیه

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنر

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۲۸۲۲۸۹۵	بندر کیا شهر	۴۲۱۲۴۶۰۳	آستانه اشرفیه
۰۲۸۱۰۰۱۰		۴۲۱۲۴۴۹۱	
۰۲۸۷۰۵۲۲۷		۴۲۸۲۷۶۶	
۰۲۷۷۴۴۴۲۵	بیهق	۳۲۹۲۵۶۰۵	آشخانه
۰۲۸۷۹۰۰۸		۳۴۰۲۷۴۴۲۳	آق قلا
۰۲۷۷۴۴۴۲۵		۳۴۰۲۸۷۲۰	
۳۴۰۲۴۸۰۶	بوشهر	۴۴۲۲۸۳۷۸	آمل
۳۴۰۲۷۸۱۷		۴۳۲۹۲۷۰۷	
۳۴۰۷۳۴۸۷		۴۴۲۲۳۳۷۸	
۳۲۰۴۱۱۱۰	بوشهر	۳۲۲۹۲۵۱۰	
۳۲۰۷۲۱۷۸		۳۲۲۳۷۰۵۶	
۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان	۳۲۲۷۱۹۴۸	
۳۴۲۲۲۲۹۱	بوئین زهرا	۳۲۲۹۶۲۶	
۳۴۲۲۰۲۲۵			
۲۲۸۲۰۰۰۱	بیله سوار	۳۵۰۲۰۸۸۸	بابلسر
۲۶۲۲۶۰۲۲	بیجار	۳۵۰۵۶۶۲۰	
۲۲۴۴۰۶۶۰		۴۳۷۷۴۰۰۱	با غملک
۲۲۴۴۰۸۳۷		۴۳۷۷۱۹۴۴	
۲۲۴۴۹۹۱۱	بیرجند	۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۲۲۲۲۱۱۹۰		۳۴۲۶۲۵۷۶	بانه
۲۲۴۴۲۶۰۳		۲۲۲۲۰۰۶۳	جنورد
۳۶۷۹۵۰۲۹۰	بیضاء	۲۲۲۲۷۰۲۲	
۲۲۷۸۶۱۸۹	پارس آباد مغان	۲۲۲۲۳۹۵۲	
۲۲۷۳۰۰۰۱		۳۴۲۲۱۸۴۴	برازجان
۳۶۰۲۳۱۱۹	پاکدشت	۰۰۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۳۶۰۴۴۴۰		۴۲۱۲۳۶۴۰	
۷۶۷۹۳۴۴۲	پردیس	۴۲۶۰۹۲۲	بروجرد
۲۲۲۲۲۲۰۸		۴۲۶۲۳۵۷۵	
۲۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر	۳۴۲۲۲۴۱۹	بروجن
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر	۳۴۲۲۸۹۲۴	
۳۵۰۲۸۲۲۹	تاکستان	۳۲۷۷۶۶۰	بشرمیه
۴۴۲۲۰۳۰۳		۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۴۲۲۱۶۱۷		۳۷۷۴۳۸۲۰	
۴۴۲۲۶۸۲۱	تالش	۳۷۷۲۶۹۲۸	بناب
۰۶۰۳۰۷۹۶		۴۴۰۵۳۱۲۴	
۰۶۰۳۰۵۶۹	تایباد	۴۴۰۵۶۱۲۵	
۰۶۰۳۰۲۹۰		۴۴۰۴۳۲۰۰	
۲۲۳۶۳۶۱۳		۴۴۰۵۰۰۳۶	
۳۰۰۶۴۷۹۴			بندر انزلی
۲۲۳۰۴۷۸۹			
۲۲۸۴۲۲۵۰	تبریز	۰۲۲۰۰۰۸	بندر جاسک
		۲۲۳۷۴۶۷	بندر عباس
		۲۳۰۵۰۰۲	

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۲۲۰۷۵۶۷		۰۵۰۴۶۰۱۸	تریت جام
۳۲۲۳۰۷۹۰		۰۵۰۲۴۲۱۱	
۳۲۲۰۲۷۵۲		۰۵۲۲۲۴۷۱	
۳۲۲۱۴۰۳۱		۰۵۲۲۱۳۴۷۷	تریت حیدریه
۳۲۲۲۲۶۱۳		۰۵۲۲۰۰۰۱	
۴۴۴۰۱۳۰۸	خرم بید	۴۰۰۲۴۳۱۰	تکاب
۳۰۰۲۷۰۰۰		۰۵۴۲۸۲۹۳۲	
۳۰۰۲۳۷۵۰	خرمده	۰۵۴۲۲۵۳۸۲	
۰۳۰۲۵۰۰۸		۰۵۴۲۳۷۳۲۲	تنکابن
۰۳۰۴۰۳۸۲	خرمشهر	۰۵۴۲۲۹۹۷۸	
۲۲۴۴۳۷۵۰	خرسرو شهر	۶۶۰۵۷۴۱۰۰	
۲۴۴۶۱۱۸۶	خشکیچار	۶۶۰۰۴۷۸۴	تهران
۲۲۴۳۱۴۲۰	خکال	۴۴۴۱۳۷۹۰	
۰۷۷۲۳۲۵۰۲	خلیل آباد	۶۶۲۸۴۰۱۸	
۲۴۴۲۲۸۹۰		۳۴۹۲۵۰۴۱۷	تیپسراکان
۲۴۴۲۳۰۰۰	خمام	۳۴۹۲۴۳۲۸	
۴۲۲۲۳۹۰۱		۲۲۲۷۰۰۵۳	جاجر
۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین	۰۵۴۴۴۵۷۴۷	
۲۳۶۷۸۷۸۲۲	خمینی شهر	۰۵۴۲۶۲۷۵۷	چهرم
۰۲۶۲۳۴۹۵	خنج	۴۶۲۲۵۰۸۴۴	
۰۴۲۲۷۲۷۶۳		۴۶۲۲۲۵۰۱۲	جوانرود
۰۴۲۲۱۱۸۴	خواف	۴۲۰۴۰۵۴۷	
۰۷۷۷۵۰۱۰۶		۴۲۰۴۰۵۱۱	جوپیار
۰۷۷۲۳۳۶۵	خوانسار	۴۰۲۲۱۳۲۶	جوین
۲۰۲۲۱۲۱۳	خورموج	۴۳۲۶۰۸۲۵	
۳۶۲۰۲۲۹۰		۴۳۲۲۱۲۲۱۸	جیرفت
۳۶۴۴۰۴۰۲		۳۲۲۱۶۶۲۱	
۳۶۴۴۴۰۰۸	خوی	۴۲۶۲۰۱۶	چابکسر
۰۳۰۲۱۸۷۹۱		۲۲۰۶۰۱-	چابهار
۰۳۰۴۴۰۷۲		۰۵۲۲۷۷۲۰۲	
۰۳۰۴۸۲۰۹	داراب	۰۵۲۲۱۰۷۹۷	چالوس
۰۷۲۲۲۸۱۲		۰۵۲۲۲۴۰۶	
۰۷۲۲۸۴۲۱	داران	۴۴۶۷۷۲۰۷	
۲۰۲۲۱۰۰۵		۴۴۶۷۹۲۷۳	چمستان
۲۰۲۴۳۶۱۰	دامغان	۴۶۱۲۷۶۹۲	
۲۴۰۲۳۴۶۲	دانسفهان	۴۶۱۲۶۴۶	چناران
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز	۴۲۲۴۴۰۰	حاجی آباد
۳۰۲۲۳۴۸۷		۲۴۲۲۰۹۰۷	خابنده (قیدار)
۳۰۲۲۲۰۶۲			
۳۰۲۲۰۰۰۸	دره شهر		

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۲۲۱۴۷۳۷	زاهدان	۴۲۲۷۷۲۶۹	
۴۲۲۳۱۸۵۰		۴۲۲۳۰۱۴۰	دزفول
۴۲۲۱۴۴۸۰		۴۲۲۳۹۴۰	
۴۲۳۶۴۷۹	زرند	۴۲۲۳۷۳۹۹	
۴۰۲۲۰۵۸۹	زرنده	۴۴۲۲۶۸۲۸	دلیجان
۰۲۲۳۱۸۲۱	ذرین شهر	۴۴۲۲۸۱۹۰	
۴۲۰۴۵۰۲۶		۷۶۳۱۴۶۶۴	دماوند
۴۲۷۷۰۹۲۲		۴۲۲۶۴۲۰	دهدشت
۴۲۴۷۶۰۸		۴۲۲۸۴۳۳	
۵۴۳۷۴۰۶۱	زواره	۴۲۷۷۶۹۹۰	دهران
۴۲۲۷۴۱۰		۴۲۷۲۹۷۶۸	
۴۲۲۴۹۷۷۴		۴۴۳۲۸۲۲۶	دورود
۴۲۳۷۳۰۲۰		۴۳۲۲۹۸۲۱	
۴۲۲۱۳۴۸		۰۰۵۰۷۴۹۰	رامسر
۴۲۲۲۹۷۸۷	ساوه	۰۰۵۰۹۹۵۸	
۴۲۲۴۶۵۴		۴۳۰۳۸۴۶۲	
۴۴۲۲۸۹۶۰		۴۳۰۲۰۴۱۰	رامهرمز
۴۴۲۲۵۰۸۰		۴۳۰۳۹۲۰۸	
۴۴۲۲۹۵۶۰		۵۶۴۳۷۰۰۵	رباط کریم
۴۲۲۲۴۴۹۹		۳۶۷۷۳۴۵۳	رسنم آباد رودبار
۴۲۲۲۲۶۰		۳۶۷۷۳۴۲۴	
۴۴۲۲۸۰۷۳		۴۲۲۲۱۰۹۹	
۴۴۲۲۴۸۰۰		۴۲۲۲۸۹۱۶	
۴۷۶۵۴۱۹۸	سرخاون	۴۳۱۲۱۲۲۰	رشت
۴۲۲۲۳۹۴۰		۴۳۴۰۷۶۰۷	
۴۲۲۲۱۴۰۶		۴۳۷۱۲۷۹۰	
۴۴۸۸۶۲۰۲	سرخورد	۴۴۱۲۰۹۴۴	رضوانشهر
۴۳۰۲۳۰۹۲		۴۴۶۲۴۶۶۷	
۴۶۲۲۳۸۸۲	سقز	۳۶۴۲۸۶۱۷۰	
۴۵۲۴۳۷۰۸		۳۶۴۲۰۸۴۶۹	رسنگان
۴۲۴۳۹۰۰۱		۳۶۴۲۰۹۰۹	
۴۲۲۳۲۱۰۴		۳۶۴۲۲۶۳۷۷	
۴۲۴۵۰۵۰۱		۴۶۰۲۲۴۹۲	روانسر
۴۲۲۳۸۰۱۴		۶۴۲۲۵۷۹۷	رویان
۴۲۴۰۵۰۰۱		۴۲۲۷۰۵۲	
۴۲۲۳۸۰۱۴		۳۶۶۲۲۹۹۸	رودبار
۴۲۲۳۷۸۷۸		۴۲۶۲۷۸۴۴	رودسر
۴۲۲۸۷۸۷۹		۴۲۶۳۴۴۵۰	
۴۲۲۳۷۷۰۶		۴۴۰۴۰۱۹۰	رویان
۴۲۲۱۷۷۰۲۵		۴۲۲۲۰۵۹۱۹	زابل
۴۲۲۴۱۶۹۲			
۴۲۴۰۴۹۶۱	سوادکوه		
۴۲۴۲۱۶۰			

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قله	۴۲۲۲۱۵۱۴	سیاهکل
۴۸۳۲۷۰۲۲	صحنه	۴۲۲۶۳۷۳۵	سیرجان
۴۴۳۲۴۲۲۱ ۴۴۲۲۷۰۷۷	صومعه سرا	۴۲۲۶۵۷۴۷ ۳۲۲۱۶۹۸	
۲۲۸۲۸۰۰۱ ۲۲۸۲۴۴۶	طبس	۵۳۷۲۱۱۲۳ ۵۳۷۲۰۰۷۸	شادگان
۵۶۴۲۵۰۲۰ ۵۶۴۶۶۱۵	عباس آباد	۳۲۲۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (خط ۳۰)	شهرورد
۲۷۶۲۳۸۱۵	عجبشیر	۴۶۳۲۲۱۲۳	شاهین دز
۳۴۲۲۱۱۰۶ ۲۰۲۳۰۰۴	علی آباد کتول	۴۵۲۲۷۹۳۲ ۴۵۲۱۲۰۰۷	شاهین شهر
۴۶۲۲۳۱۱	عنبرآباد	۴۴۴۰۲۰۰۲	شیبستر
۲۲۲۲۰۹۵۰	فارسان	۳۴۷۸۰۵۰۹۰ ۳۴۷۸۰۵۱۲۲	شفت
۲۶۴۶۶۲۱۷	فاروج	۳۴۱۱۲۸۵۱ ۴۳۴۱۱۱۰	شهر بابک
۲۸۷۰۲۱۴۳	فراشبند	۴۶۸۶۸۱۷۱ ۴۶۸۸۸۹۹۶	شهر قدس
۲۲۷۲۱۱۰۱	فردوس	۳۴۰۵۷۳۵۰	شهرستانک
۲۵۶۷۳۷۰۷ ۲۵۶۰۱۴۰۰ ۲۵۶۵۴۳۰۹	فریدونکنار	۵۳۲۲۵۰۱۲۳ ۵۳۰۰۴۳۸۴ ۳۲۲۲۲۱۲۰ ۵۳۲۲۰۶۱۹	شهرضا
۲۴۶۲۲۶۷۹	فریمان	۳۲۲۲۲۰۵۰۵ ۳۷۲۲۹۴۰۰ ۳۲۲۳۹۰۴۲	شهرکرد
۰۳۰۵۰۳۶۲ ۰۳۳۳۶۰۱۰	فسا	۶۰۲۷۶۴۰۲	شهریار
۰۲۶۲۳۶۱۱	فولاد شهر	۴۲۸۱۴۷۱۵ ۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش دانیال
۲۴۷۳۴۵۰۷ ۲۴۷۲۴۴۴۷ ۲۴۷۲۰۳۱۰ ۲۴۷۳۶۹۸۱	فونم	۳۶۲۲۰۸۱۱ ۳۶۲۰۵۰۷ ۳۳۰۷۳۱۰۵	شوشتار
۲۸۷۲۸۲۸۲ ۲۸۷۲۲۱۸۳	فیروز آباد	۳۲۲۸۰۵۲۸ ۳۸۲۰۳۳۰۵	شیراز
۷۶۴۰۹۹۱	فیروزکوه	۳۲۲۴۹۵۸۲ ۳۸۲۴۴۴۸	
۴۲۰۴۷۲۰۶ ۴۲۲۳۷۴۷۷ ۴۲۰۷۷۷۲۹	قائم شهر	۳۸۲۰۹۷۷۱ ۳۷۲۷۳۴۶۷	
۲۶۱۲۵۰۰۵	قرچک ورامین	۳۶۳۹۲۸۵	
۲۶۷۲۶۶۸۶	قره ضباء الدین	۳۶۲۲۷۸۰۴ ۳۶۲۲۷۷۰۰	شیروان
۳۰۲۲۶۴۰۴ ۳۰۲۲۸۴۰۱	قروه		

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر
۴۸۲۲۸۲۰۴	کنگاور
۴۸۲۲۴۴۰۳	
۴۳۲۰۶۰۱۱	کهنوچ
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه
۲۲۶۴۳۰۷۷	
۲۲۶۱۸۲۱۰	کوهدشت
۴۴۰۱۸۱۱۱-	کیش
۲۲۲۷۰۷۳	
۴۲۲۶۰۵۶	گچساران
۲۲۲۶۱۴۱۰	
۲۲۲۳۶۸۰۲	
۲۲۲۴۹۵۰۹	
۲۲۲۲۹۷۹۵	
۲۲۲۲۰۱۲۴	
۲۴۲۲۱۸۸۸	گرمسار
۲۴۲۲۰۵۷۷	
۲۲۰۰۳۹۹۰	گرمه
۲۲۶۴۱۸۶۴	گردی
۰۷۴۲۸۱۸۳	
۰۳۲۲۸۹۸۹	
۰۷۴۰۰۰۳	
۲۴۶۶۵۷۸۵	گلوبک
۲۴۶۶۲۷۹۳	
۲۴۶۲۱۲۲	گیشان
۰۷۲۲۱۶۶۲	
۰۷۲۰۱۸۶۲	
۲۲۲۲۵۶۰۰	
۲۲۲۲۹۵۰۰	
۰۵۲۲۰۰۰۴	
۰۵۴۴۶۰۲۲	لار
۰۵۲۲۳۶۴۷	
۰۵۲۷۲۴۰۵۴	لامرد
۴۲۲۳۹۶۰۱	
۴۲۲۲۸۲۴۰	
۴۲۲۲۷۷۲۶	
۴۲۲۴۲۲۶۹	
۴۲۲۲۶۷۳۰	
۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۴۲۰۴۴۲۳۶	لنگرود
۴۲۰۵۳۷۷۹	
۲۴۶۰۲۰۷۷	لوشان

تلفن	شهر
۳۲۲۲۸۷۴۳	
۳۳۶۷۰۷۵	
۳۲۲۲۲۸۴۶	
۳۲۲۳۵۶۶	
۰۵۰۹۰۴۸	قشم
۳۶۶۱۹۰۹۷	
۳۶۶۱۴۸۰	
۳۲۹۲۶۰۰۴	
۳۷۶۰۳۴۲۴	
۴۷۲۲۱۸۷۵۰	قوچان
۴۷۲۴۳۵۱۵	
۰۴۰۲۳۹۳۶	قیرو کارزین
۴۲۲۴۱۳۵۳	
۴۲۲۵۰۲۶۳	کازرون
۰۵۳۲۲۰۰۲	
۰۵۴۷۱۱۹۰	
۰۵۲۲۲۷۳۷	کاشمر
۰۵۲۲۳۸۵۰	
۳۰۰۲۲۸۷۸	کامیاران
۲۰۲۲۶۸۰۳	
۲۰۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۲۲۲۲۳۴۴۲	
۲۳۰۲۱۲۲۳	کرج
۳۴۳۶۶۷۱	کردکوی
۲۲۷۲۴۶۳	
۲۲۲۲۱۱۲۶	
۲۲۰۲۱۸۴۶	
۲۲۷۴۰۳۶	
۲۸۳۵۷۳۱۶	
۲۷۷۲۵۶۷	
۲۸۱۱۲۰۰	
۳۷۷۲۷۱۰۳	
۲۸۲۱۲۲۴۰	
۴۶۸۵۰۶۶	کلاماشاه
۰۲۶۲۳۶۱۰	
۰۲۶۲۰۰۵	
۰۲۶۲۹۰۸۴	
۳۰۴۴۱۱۱۴	
۳۰۴۴۸۲۱۴	
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۳۴۷۱۲۷۲۳	کمالشهر

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۰۲۲۲۱۰۰۲		۴۴۶۶۴۹۰۶	ماسال
۰۲۲۲۲۰۲۲		۳۴۲۴۲۶۲۲	ماکو
۰۲۲۳۸۱۰۳	میانه	۳۴۲۴۰۹۰۰	
۲۲۲۲۳۸۵۰		۰۲۲۴۰۱۶	
۲۲۲۳۰۹۱۳	صیبد	۰۲۲۲۳۷۸۱	
۲۰۲۲۱۶۷۶		۰۲۲۴۲۴۴۵	ماهشهر
۲۰۲۲۸۷۷۷	مینو دشت	۰۲۴۲۷۴۰۹	
۴۶۲۰۵۷۸۸		۰۲۴۰۲۶۸۱	
۴۶۲۰۱۳۷۷	نائین	۰۲۴۱۰۰۰	مبارکه
۴۲۶۴۵۶۰۸		۴۳۲۲۸۹۰۷	
۴۲۶۲۳۵۹۲		۴۳۲۲۲۶۶۲	محلات
۴۲۶۲۷۸۲۲	نجف آباد	۲۲۵۷۷۲۷	محمدیه
۰۵۳۰۶۸۴۸	نظر آباد	۴۴۷۴۲۹۸۶	
۳۰۶۲۸۰۹۵		۴۴۷۴۶۰۸۳	محمود آباد
۳۰۶۲۴۲۵۰		۴۴۷۴۰۴۲۸	
۳۰۶۲۱۲۲۲	نقده	۳۷۷۲۴۹۹۴	
۲۴۷۲۴۲۲۰		۳۷۷۲۰۰۶	مراغه
۲۴۷۲۰۷۲۲	کاء	۳۷۷۲۹۲۴۱	
۲۲۲۴۶۰۷		۴۲۲۴۴۶۴۵	
۲۲۲۲۰۷۰۴	نهاوند	۴۲۲۰۵۳۰۰	مرند
۲۲۶۲۱۹۶۱		۴۲۲۳۱۲۲۳	
۲۲۶۲۲۵۷۰	نهبندان	۴۳۲۳۱۲۹۹	مرودشت
۴۴۰۰۱۹۱۹		۴۳۲۳۰۳۰۲	
۴۴۰۲۰۰۲۰		۳۴۰۲۱۹۴۸	مریوان
۴۴۶۰۳۳۶۶	نور	۴۳۲۲۹۰۷	مسجد سلیمان
۴۲۵۳۷۸۷	نور آباد مسمنی	۳۲۲۲۰۰۶	
۰۲۲۳۲۲۲۶		۲۲۵۰۸۸۸	مشکین شهر
۰۲۲۳۶۲۲۱		۳۸۰۴۴	
۰۲۲۳۷۱۱۷	نوشهر	۳۸۰۹۷۷۷۳	مشهد
۰۲۸۲۴۶۴۸		۳۷۲۷۴۰۹۴	
۰۲۸۲۱۰۸۸	نیریز	۳۲۲۲۱۲۱۰	ملایر
۴۳۳۳۴۰۹۰		۳۲۲۲۸۹۰۰	
۴۳۳۳۰۳۰۰		۳۷۸۲۳۳۶۵	ملکان
۴۲۲۴۹۵۰	نیشابور	۲۲۲۰۱۴۵	مهاباد
۴۲۰۴۲۰۹۶	هادی شهر	۴۲۲۳۱۱۷۸	
۲۲۰۷۲۰۰۹	هرات	۲۳۶۲۰۹۹۶	مهدیشهر
۴۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد	۲۲۰۲۲۰۲۸	مهریز
۴۳۰۸۴۰۲۰	هفتگل	۴۰۲۶۷۶۰۴	میاندوآب
		۴۰۲۴۸۰۰۰	

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

شهر	تلفن
همدان	۳۸۲۵۶۸۱۹ ۳۲۵۶۲۶۷ ۳۴۴۲۵۲۱۸ ۳۸۲۵۱۱۸۸
ورامین	۳۶۲۵۲۲۱۶ ۳۶۲۵۲۲۰۲
ولایت چم	۳۷۷۶۲۲۱۴۸ ۳۷۷۶۲۳۹۰۲
یاسوج	۳۲۳۹۶۹۹ ۲۲۳۰۶۲۱
بیزد	۳۵۲۵۲۸۱۰ ۳۶۲۴۸۷۱۱ ۳۷۲۲۰۴۲۰ ۳۵۲۲۲۲۲۴ ۳۸۲۸۹۰۷۵ ۳۷۲۴۹۹۱۴

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۷۳۳

