



QR코드를 스캔하세요.
디지털 매뉴얼



제품 사용설명서

핸디스틱 청소기

제품을 안전하고 편리하게 사용하기 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.
본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.
본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마세요.
제품을 구입한 후 처음 사용할 경우 배터리를 완전히 충전하여 사용하십시오.

모델명 : S96***



MFL69883601
Rev.14_092424



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를
참조하세요. 스마트 기기로 QR코드를 인식하면
자세한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.

www.lge.com

목차

안전을 위해 주의하기

- 3 제품을 사용하기 전에 읽어주세요 .
- 3 경고
- 6 주의

알아보기

- 8 제품의 모습 살펴보기
- 11 설치하기
- 13 보관하기

사용하기

- 15 사용 전 알아두기
- 16 조작하기
- 18 일반 흡입구로 청소하기

관리하기

- 20 제품 청소하기
- 23 흡입구 청소하기

고장 신고 전 확인하기

- 25 문제 해결하기

제품 보증서 보기

- 27 제품 보증서 보기
- 28 소비자 분쟁 해결 기준
- 29 고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

부록

- 31 폐가전제품 처리 절차
- 31 제품 규격

본 사용설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

안전을 위해 주의하기

제품을 사용하기 전에 읽어주세요.

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의', 두 가지로 구분되어 있습니다.

안전 기호와 의미



이 안전 기호는 위험을 야기할 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험을 피하기 위하여 이 기호가 있는 부분을 주의 깊게 읽고 지시에 따르십시오.



경고

지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.



주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

경고



경고

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화재나 감전 등으로 심각한 상해나 사망의 원인이 됩니다.


제품을 설치할 때

⊘ 금지 사항

- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- 가연성 가스가 누설되는 곳이나 산업용 기름, 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마세요.
- 제품을 5 °C 이하 또는 38 °C 이상에서 설치, 사용, 보관하지 마세요.
- 좁은 통로나 사람이 자주 지나다니는 장소에 설치하지 마세요.

○ 준수 사항

- 환기가 잘 되는 곳에 제품을 설치하여 충전하거나 보관하세요.
- 평평한 곳에 충전대가 넘어지지 않도록 설치하세요.
- 제품 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 설치 후 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이가 포장재를 가지고 놀다가 포장재에 질식될 수 있습니다.



배터리를 다룰 때

⊘ 금지 사항

- 본 제품의 배터리, 충전대를 다른 제품에 사용하거나 다른 제품의 배터리, 충전대를 본 제품에 사용하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터를 이용하지 않고 외부 업체를 이용하거나 본인 스스로 제품 및 배터리 등을 임의로 분해하거나 단락시키지 마세요.
- 변형되거나 손상된 배터리를 사용하지 마세요.
- 배터리에 열 또는 충격을 가하지 마세요.
- 제품(특히 배터리)이나 충전대를 열, 화기 및 직사 광선(차량 내부 등)에 노출하지 마세요.
- 배터리를 삼키지 마세요.

○ 준수 사항

- 배터리에서 액체가 새어나올 경우에는 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하세요. 액체가 피부나 눈에 닿으면 물로 깨끗하게 씻고 의사의 처방을 따르세요.
- 제품이나 배터리 내부에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 배터리를 제품 본체에 조립할 때 '딸깍' 소리가 날 때까지 완전히 끼우세요.
- LG 전자 서비스 센터 또는 LG 전자 공식 홈페이지에서 판매 중인 정품 인증된 배터리만 사용하세요. 인증받지 않는 배터리는 제품에 사용할 수 없습니다.

제품을 사용할 때

⊖ 금지 사항

- 흡입구 또는 배기구를 막은 상태로 사용하거나 압축팩(의류, 이불 등)의 공기를 뽑는 용도로 사용하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 제품을 분해·수리·개조하지 마세요.
- 제품이나 충전대에 있는 구멍 또는 틈새로 송곳과 같은 금속물을 넣지 마세요.
- 충전대에 제품 이외의 물건(특히 금속물, 자석류 등)을 올려 놓지 마세요.
- 아래 물건들은 청소하지 마세요. 상해, 제품 고장 또는 바닥이 손상될 수 있습니다.
 - 액체 (엷질러진 물, 음료수, 가연성 물질, 계면 활성제 등)
 - 금속 (칼날, 압정 등) 및 유리 조각
 - 냄새가 나는 물질 (반려동물 배설물, 사탕, 초콜릿 등)
 - 시멘트, 밀가루, 불씨 등
 - 바닥재가 들떠 있는 곳
 - 바닥 청소 이외의 용도 (자동차 광택, 유리창 청소 등)
- 제품에 충격을 가하거나 제품을 떨어뜨리지 마세요.
- 충전대에 배터리가 끼워진 상태로 충전대를 거꾸로 들지 마세요.
- 제품을 스탠드 또는 벽걸이 충전대 이외의 장소에 세워 두지 마세요.
- 화기(양초, 램프, 전열기구 등), 인화성 물질(LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 및 에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 가연성 물질(가솔린, 시너 등), 유기 용제(시너, 솔벤트, 아세톤 등) 또는 계면 활성제(세제, 목욕 용품 등)를 제품에 뿌려 청소하지 마세요. 부드러운 천에 물을 묻혀 닦으세요.
- 흡입구나 먼지통에는 모터가 들어 있으므로 물 또는 세제로 씻지 마세요.

○ 준수 사항

- 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하세요.
- 어린이 또는 반려동물이 제품이나 배터리를 가지고 놀지 않도록 주의하세요. 특히, 입 안에 넣지 않도록 관리 감독하세요.

6 안전을 위해 주의하기

- 어린이 또는 반려동물이 제품에 부딪혀 넘어지거나 매달리지 않도록 관리 감독하세요.



- 제품 사용 또는 제품 청소 시 걸레판이나 바퀴에 손, 발, 머리카락, 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 제품 내부에 물, 음료수 및 세제 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 가스(프로판, 도시가스 등)가 썰 때는 제품이나 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기시키세요.

제품 이상 및 고장이 났을 때

○ 준수 사항

- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

제품을 폐기 및 재활용 할 때

○ 준수 사항

- 배터리나 제품을 버릴 때는 안전을 위해 제품에서 배터리를 분리하여 폐기하세요.

주의

⚠ 주의

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화상을 포함한 상해 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
-

제품을 사용할 때

⊘ 금지 사항

- 충전대를 고정하기 위해 양면테이프를 벽지에 부착하지 마세요.
- 제품에 손이나 쓰레기, 장난감 등의 이물을 넣지 마세요. 다치거나 제품이 막혀 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

○ 준수 사항


- 제품을 조립할 때는 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

알아보기

제품의 모습 살펴보기

제품 구성

제품이나 구성품의 모양은 구매하신 모델과 다를 수 있습니다.




- ❶ 충전대
- ❷ 배터리 안착부
- ❸ 배터리
- ❹ 제품 본체
- ❺ 길이 조절 파이프
- ❻ 마룻바닥 흡입구
- ❼ 충전대 받침대
- ❽ 충전대 파이프
- ❾ 어댑터
- ❿ 흡입구 거치대*1
- ⓫ 칼형 및 2 in 1 흡입구
- ⓬ 프리 필터
- ⓭ 큰 먼지 분리 장치

*1 제품 구성은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

구성품

기본 구성품

기본 구성품



1


2

3

4



5




6



7



8



9



10




11

- 1 본체
- 2 길이 조절 파이프
- 3 예비용 프리 필터(소모품)
- 4 배터리(소모품)
- 5 충전대
- 6 충전대 파이프
- 7 충전대 받침대
- 8 어댑터
- 9 마룻바닥 흡입구
- 10 2 in 1 흡입구
- 11 칼형 흡입구

추가 구성품

이 구성품은 일부 모델에 한하여 제공됩니다.




1

2

3

4




5

- 1 카펫 전용 흡입구
- 2 침구 전용 흡입구
- 3 충전대 파이프
- 4 충전대 받침대
- 5 배터리

※ 제품 외관의 물결 패턴은 제품 외관을 코팅하는 일반적인 공법과 달리 반짝이는 필을 원재료에 첨가하여 생기는 디자인 특성으로 외관이 벗겨지지 않아 내구성이 좋습니다. 제품 사용에 전혀 문제가 없으므로 안심하고 사용하세요.

벽면 고정용 설치 용품

이 구성품은 일부 모델에 한하여 제공됩니다.



1

2

3

4

5

- 1 벽면 고정 블록 (1EA)
- 2 양면테이프 (2EA)
- 3 스크루 앵커 (2EA)
- 4 벽걸이용 고정 나사 (3.5mm, 길이50mm) 2EA
- 5 스탠드용 고정 나사 (3.5mm, 길이90mm)

알아두기

- 구입 시 제공되는 설치 서비스 외 제품 이동 등으로 충전대 설치를 요청하는 경우 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

10 알아보기

✔️ **알아두기**

- 온라인으로 제품을 구매하신 경우 설치 서비스가 포함되지 않을 수 있습니다. LG전자 서비스 센터를 통해 유상으로 서비스 받으시거나 사용 설명서 내 충전대 설치하기를 참고하여 설치하세요.
 - 충전대 설치는 사용 설명서 내 충전대 설치하기를 참고하세요.
-

설치하기

스탠드형 충전대 설치하기

흡입구 거치대와 물걸레 보관함은 일부 모델에 한하여 제공됩니다.

⚠ 경고


- 충전대를 스탠드형으로 사용할 경우 평평한 곳에 충전대가 넘어지지 않도록 설치하세요.
- 어린이 또는 반려동물이 제품에 부딪혀 넘어지거나 매달리지 않도록 관리 감독하세요.

⚠ 주의

- 제품 또는 충전대를 조립할 때는 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 제품 박스에서 부속품을 꺼낼 때 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 벽지가 손상될 수 있으므로 충전대를 고정하기 위해 양면테이프를 벽지에 부착하지 마세요.
- 스탠드용 고정 나사는 콘크리트 벽처럼 단단한 벽일 경우에만 사용하세요.

반드시 아래 순서에 따라 충전대를 조립하세요.


- 1** 충전대 받침대를 바닥에 두고 충전대 파이프, 충전대를 순서대로 조립하십시오.




⚠ 경고

- 틈새에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.

- 2** 충전대 뒷면에 어댑터를 연결한 후 전원 플러그를 콘센트 뒷면에 꽂으십시오.
- 전원선을 충전대 파이프 뒷면에 있는 전원선 고정 고리에 넣어 전원선을 정리할 수 있습니다.




- 3** 충전대를 고정할 높이의 벽면에 구멍을 뚫어 스크루 앵커를 끼우십시오.
- 벽면 구멍은 $\Phi 6.5$, 깊이는 100 mm를 권장합니다



- 4** 충전대 뒷면에 벽면 고정 블록을 맞대고 스탠드용 고정나사로 충전대 벽면에 고정시키십시오.

12 알아보기

- 스탠드용 고정나사로 끝까지 조여 조립하십시오.




벽걸이형 충전대 설치하기

1 충전대 뒷면에 어댑터를 연결하세요.

2 바닥으로부터 1 m 이상 높이 벽면에 구멍을 뚫어 스크류 앵커를 끼우세요.


- 구멍을 뚫기 전에 벽 안쪽에 파이프나 전선이 없는지 확인하세요.
- 벽면 구멍의 지름은 6.5 mm, 깊이는 60 mm를 권장합니다.




충전대를 양면테이프로 고정할 경우

1 양면테이프를 사용하여 벽면 고정 블록①을 충전대에 고정하세요.


- 양면테이프는 가운데 부분을 제거한 후 부착하세요.



2 남은 양면테이프를 사용하여 충전대를 벽면에 고정하세요.



3 벽걸이용 고정 나사로 충전대를 벽면에 고정하세요.



4 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.

알아두기

- 충전대의 설치 타입을 변경하는 서비스를 요청하는 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다.


- 벽걸이형 충전대에는 흡입구 거치대를 설치할 수 없습니다.

보관하기

제품 조립 및 보관하기

1 제품 본체①에 길이 조절 파이프③, 흡입구④를 조립하세요.


- 길이 조절 파이프를 분리하려면, 길이 조절 파이프 분리 버튼②을 누르면서 아래로 당기세요.



QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인하세요.

2 제품 본체를 충전대의 상단 고정부①에 맞춰 끼우세요.

- 제품이 충전대에 올바르게 거치되면 알림음이 울립니다. 알림음이 울리지 않으면 제품을 다시 장착하세요.



충전하기

알아두기


- 충전하기 전에 어댑터가 충전대와 콘센트에 모두 연결되었는지 확인하세요.
- 한 개의 배터리 완충 시간은 약 4시간입니다. 보조 배터리까지 완전히 충전할 경우 충전 시간은 약 8시간입니다.
- 배터리는 소모품입니다. 제품을 사용할 수록 배터리 사용 시간이 짧아집니다. 수명이 다한 배터리는 재구매해서 사용하세요.
- 배터리의 수명을 유지하기 위해 배터리를 아래와 같이 사용하는 것을 권장합니다.
 - 사용하지 않는 배터리도 월 1회 충전하세요.
 - 본체와 배터리 충전함에 있는 배터리를 교대로 사용하세요. (듀얼 배터리 모델에 한함)

제품 본체 충전하기

1 전원 버튼을 눌러 제품 전원을 끄세요.

2 제품 본체를 충전대의 상단 고정부①에 맞춰 끼우세요.

- 제품이 충전대에 올바르게 거치되면 알림음이 울립니다. 알림음이 울리지 않으면 제품을 다시 장착하세요.
- 충전이 완료되면 아이콘의 불이 켜집니다.



경고


- 제품을 충전대의 상단 고정부에 완전히 고정시키세요. 제품이 떨어져 상해 또는 제품이 파손될 수 있습니다.

14 알아보기


보조 배터리 충전하기

제품이 충전대에서 충전 중인 경우 제품 충전이 완료된 후 보조 배터리가 충전됩니다.

- 1 배터리 양쪽 끝에 있는 **배터리 분리 버튼**을 눌러 배터리를 제품 본체에서 분리하세요.




- 1 충전대 하단의 2 in 1 및 칼형 흡입구 거치대에 2 in 1 및 칼형 흡입구를 장착하십시오.




- 2 충전대의 배터리 충전함에 배터리를 넣으세요.

- 배터리를 배터리 충전함의 모양에 맞춰 넣으세요.
- 보조 배터리 충전이 시작되면 충전 지시등 ②이 깜박이고, 충전이 완료되면 충전 지시등이 켜집니다.



- 2 흡입구 분리 버튼을 누른 상태에서 아래로 당기면 2 in 1 및 칼형 흡입구가 분리됩니다.



QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인하세요.

기본 악세서리 보관하기

충전대 아래에 있는 거치대에 자주 사용하는 기본 악세서리(2 in 1 흡입구, 칼형 흡입구)를 보관하세요. 2 in 1 및 칼형 흡입구를 충전대에 보관하면 쉽게 찾아 사용할 수 있습니다.

사용하기

사용 전 알아보기


알아두면 좋은 정보

- 사용 전 배기 필터나 프리 필터가 제대로 조립되어 있는지 확인하세요.
- 사용 전 먼지통 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요. 먼지통 덮개가 열려있으면 흡입력이 감소하여 청소 성능에 영향을 줍니다.
- 청소 중 이물질로 흡입구, 길이 조절 파이프, 흡입부 등이 막히면 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 청소 전 아래의 이물을 제거한 후 사용하세요.
 - 흡입부를 막을 수 있는 이물: 휴지, 스타킹, 비닐봉지 등
 - 청소 성능을 떨어뜨릴 수 있는 이물: 작은 장난감, 이쑤시개, 면봉
- 온도, 습도 등 환경적인 요인으로 제품 본체에서 정전기가 발생할 수 있습니다. 동일한 문제가 지속적으로 발생하면 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 높은 곳을 청소할 경우 제품 본체 아래를 손으로 받쳐 사용하세요.
- 코팅된 마루 바닥에 흡집이 생기지 않도록 흡입구의 브러시에 작은 돌, 모래, 미세 먼지 등을 제거 후 사용하세요.
- 마루 바닥, 카펫, 러그 등을 청소할 때 제조업체의 권장 사항을 따르세요.
- 표면에 흡집이 생길 수 있는 TV, LCD, 모니터 제품을 흡입구로 청소하지 마세요.
- 무게가 가벼운 과자, 견과류 껍질 등은 다량을 한꺼번에 흡입하지 마세요.
- 아래의 이물은 흡입구나 길이 조절 파이프를 제거한 상태에서 **강** 또는 **터보** 모드로 흡입세기를 조절하여 청소하세요.
 - 동전, 나사용, 조경용 돌 등 무거운 이물
 - 콩과 같이 회전술에 의해 튕겨 나갈 수 있는 이물
- 제품 사용 시간은 사용 설명서 내 제품 규격을 참고하세요. 제품 사용 시간은 사용하는 모드와 바닥의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

조작하기

청소기 조작부

버튼부



① 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 제품 전원을 켜고 끕니다.
- 전원을 켜면 **표준** 모드로 작동됩니다.


② 흡입력 증가 (+) 버튼 / 터보 버튼

- + 버튼을 누르면 **표준** → **강** 모드로 흡입력이 증가합니다.
- + 버튼을 3초 이상 누르면 **터보** 모드로 변경됩니다.

③ 흡입력 감소 (-) 버튼

- 버튼을 누르면 흡입력이 **터보** → **강** → **표준** 모드로 변경됩니다.

물걸레 흡입구 장착 시 버튼부



① 전원 버튼

- 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 **물걸레 전용** 모드로 작동됩니다.

② 세기 조절 버튼

- + 버튼을 누르면 물걸레 청소와 먼지 청소를 동시에 할 수 있습니다. 흡입력 세기는 아래와 같이 변경 가능합니다.
- + 버튼을 누르면 **물걸레 전용** → **표준** → **강** 모드로 흡입력이 증가합니다.

- + 버튼을 3초 이상 누르면 **터보** 모드로 변경됩니다.

☑ 알아두기

- 물걸레 전용** 모드에서 바로 **터보** 모드로 변경할 수 없습니다.

③ 흡입력 감소 (-) 버튼 / 물걸레 전용 모드 변경 버튼

- 버튼을 누르면 흡입력이 **터보** → **강** → **표준** 모드로 변경됩니다.
- 표준** 모드에서 - 버튼을 누르면 **물걸레 전용** 모드로 변경됩니다.



QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인하세요.

청소기 사용하기

바닥 종류, 청소 환경, 청소 모드에 따라 다양한 흡입구를 제품 본체나 길이 조절 파이프에 장착하여 사용하세요.

⚠ 주의


- 청소 중 자리를 비우거나, 오랫동안 제품을 사용하지 않을 경우 제품을 충전대에 보관하세요. 제품을 벽이나 의자에 기대 두어 넘어지면 상해 또는 제품이 고장날 수 있습니다.
- 배터리 탈착 시 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

☑ 알아두기


- 추가 흡입구를 연결한 상태에서 장시간 제품을 사용할 경우 모터가 과열될 수 있습니다. 모터가 과열되면, 과열 방지 기능이 작동하여 제품 전원이 자동으로 꺼집니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 공간에서 1 시간 정도 열을 식힌 후 사용하세요.

- 제품 손잡이 아래 공간에 충전된 배터리 ①를 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요.

- 제대로 조립되지 않으면 배터리가 떨어져 상해 또는 제품이 고장날 수 있습니다.





있으니 배터리를 분리한 후 이물을 제거하고, 프리 필터, 배기 필터, 큰 먼지 분리 장치를 청소하세요.



2 제품 본체나 길이 조절 파이프의 흡입부 ②에 흡입구를 조립하세요.


- 흡입구 분리 버튼 ③을 눌러 흡입구를 분리하세요.



※제품 본체, 길이조절 연장관, 흡입구 내부 및 프리 필터가 이물로 막히면 제품 보호를 위하여 전원이 자동으로 꺼집니다. 배터리를 분리한 후 이물을 제거하여 사용하십시오.

3 길이 조절 버튼 ④을 밀어 내려서 길이 조절 파이프의 길이를 조절하세요.

- 길이 조절 파이프의 길이는 4단계로 조절할 수 있습니다.



4 전원 버튼을 눌러 청소를 시작하세요.

- 전원 버튼을 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

제품 내부 이물질 제거하기

제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 납니다. 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼질 수

일반 흡입구로 청소하기

구성품은 구매한 모델에 따라 다릅니다. 구매하신 제품의 상세 스펙은 www.lge.co.kr에서 확인할 수 있습니다.

알아두면 좋은 정보

흡입구는 제품 본체나 길이 조절 파이프에 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 마룻바닥, 카펫, 침구류가 흡입구에 달라붙거나 이물질 흡입이 잘 안 되지 경우 흡입 모드를 조절하여 사용하세요.
- 파워드라이브 흡입구(마루, 카펫, 침구, 펠)에는 모터가 내장되어 사용 시 작동음이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 마루 흡입구나 카펫 흡입구의 경우 유아나 어린이용 PVC 및 PU 매트에 사용하지 마세요. 매트가 흡입구에 달라붙어 제품을 조작하기 어렵거나 정전기가 발생할 수 있으며, 매트가 손상될 수 있습니다. 틈새 흡입구를 사용해 청소하세요.

파워드라이브 흡입구

마루 흡입구

일반 마룻바닥을 청소하기에 적합한 흡입구입니다.

- 마루 흡입구 사용 중 **Push** 버튼이 눌러지면 회전솔이 분리될 수 있습니다. 이때는 회전솔을 다시 조립하여 사용하세요.

⚠ 경고

- 청소 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

카펫 흡입구

카펫 및 러그류 등을 청소하기에 적합한 흡입구입니다.

- 마룻바닥에서도 사용이 가능하나 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.


⚠ 경고

- 유아 / 어린이가 PVC매트에서는 사용하지 마십시오.

침구 전용 흡입구

제품에 침구 전용 흡입구를 장착하여 침구류를 손쉽게 청소할 수 있습니다.

- 겉감이 얇은 이불위에 사용을 할 시 흡입구에 달라붙을 수 있으니 흡입력을 조절하여 사용하시기 바랍니다.




보조 흡입구 및 꼼꼼 키트

칼형 흡입구

구석이나 틈새에 쌓인 먼지를 청소할 때 사용하세요.

- 반려동물의 털이 엉클어지거나 매트(어린이 PU, PVC 매트) 위에서 머리카락 등을 흡입할 때 칼형 흡입구를 장착하고 **터보** 모드를 사용하시면 손쉽게 청소할 수 있습니다.




2 in 1 흡입구

청소 환경에 따라 기본형과 솔형으로 변형하여 사용하세요.

기본형


소파나 매트리스를 청소할 때 사용하세요.



솔형

솔을 이용하여 액자나 가구의 표면을 청소할 때 사용하세요.

- 슬 조정 버튼 ❶을 누르면서 앞쪽으로 밀어 슬형 흡입구로 사용할 수 있습니다.



⚠ 주의

- 흡입구를 연결한 상태에서 장시간 제품을 사용할 경우 모터에 무리가 갈 수 있습니다.
- 흡입구를 TV, LCD, 모니터 제품에 사용할 경우 스크래치가 생길 수 있으니 주의하십시오.
- 틈새에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오 .
- 청소 도중 흡입구에 이물이 끼일 시 본체 및 흡입구 파손 방지를 위해 흡입구 동작이 멈출 수 있습니다. 이물제거 후에 다시 동작을 시켜 주시기 바랍니다

관리하기


제품 청소하기

알아두면 좋은 정보

큰 먼지 분리 장치, 프리 필터는 정기적으로 청소하고, 최소 월 1회 이상은 물로 청소하세요.

- 제품을 청소하기 전에 전원을 꺼세요.
- 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 자주 청소하세요.


- 먼지통을 비닐 봉투로 감싸 먼지를 비우면 더 위생적으로 비울 수 있습니다.



⚠ 경고

- 제품 본체와 파워드라이브 흡입구에는 모터가 있으므로 물로 세척하지 마세요. 모터에 물이 들어가면 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 모터에 이물질이 들어가게 하지 마세요. 폭발 또는 화재가 발생할 수 있고 제품이 고장 날 수 있습니다.


- 3** 큰 먼지 분리 장치②에 틈새 흡입구③를 끼운 뒤 반시계 방향으로 돌려 분리하세요.



⚠ 주의

- 큰 먼지 분리 장치에 충격을 주지 마세요. 변형이 되면 제품 성능이 떨어지거나 고장 날 수 있습니다.

- 4** 흐르는 물에 큰 먼지 분리장치를 씻어주십시오.



먼지통 청소하기

먼지통이나 필터가 먼지로 가득 차면 흡입력이 약해지므로 제품 사용 후 먼지통을 비우세요.


- 1** 청소 전에 제품 본체에서 배터리를 분리하세요.

- 2** 먼지통 덮개 분리 버튼①을 눌러 먼지통 뚜껑을 열고 먼지통을 비우세요.


- 먼지통 덮개가 열리면 바로 먼지가 떨어집니다. 휴지통 근처에서 먼지통을 비우세요.

- 큰 먼지 분리 장치를 물로 세척한 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 건조시킨 후 사용하세요. 물기가 남아 있으면 냄새가 나거나 모터가 손상 될 수 있습니다.

- 5 2 in 1 흡입구④를 사용하여 먼지통 내부의 먼지를 제거하세요.




- 2 2 in 1 흡입구 모터 부분의 먼지를 제거하십시오.



⚠ 주의

- 제품 본체는 절대 물로 씻지 마세요. 모터에 물이 들어가 감전, 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 큰 먼지 분리 장치의 먼지 분리망에 충격을 주지 마세요. 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 큰 먼지 분리 장치를 장착한 후 제품을 사용하세요. 그렇지 않으면 제품이 고장 날 수 있습니다.

- 3 배기 필터를 털거나 흐르는 물에 씻어주십시오.





QR 코드를 스캔하여 영상으로 확인하세요.

- 배기 필터에서 냄새가 날 경우에는 흐르는 물에 씻어주십시오.
- 배기 필터를 물로 청소한 경우 물기를 완전히 말리지 않으면 냄새가 날 수 있습니다. 통풍이 잘 되는 그늘에서 24시간 이상 완전히 말린 후 사용하십시오.

필터 청소하기

프리 필터와 배기 필터는 청소 성능 유지를 위해 최소 월 1회 이상 청소하여 사용하세요. 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 자주 청소하세요.

- 1 배기 필터를 반시계 방향으로 돌려 분리한 뒤 프리 필터를 꺼내십시오.



- 4 프리 필터를 털거나 흐르는 물에 씻어주십시오.

- 프리 필터의 물기를 완전히 말리지 않으면 냄새가 날 수 있습니다. 통풍이 잘 되는 그늘에서 24시간 이상 완전히 말린 후 사용하십시오.
- 사용한 필터를 물로 씻은 경우 예비용으로 제공되는 필터를 교대로 사용하십시오.
- 필터를 자주 청소할수록 최상의 흡입력을 유지할 수 있습니다.

22 관리하기

- 본 필터는 소모품입니다.당사의 서비스 센터에서 구입하여 사용하십시오.

5 프리 필터를 끼운 후, 배기 필터를 흰색 원에 맞추어 끼운 뒤에 시계방향으로 돌려 주십시오.

✔ **알아두기**

- 먼지가 가득차 있으면 흡입력이 약해질 수 있으므로 청소 전후로 먼지통을 청소하는 것을 권장합니다.
-

흡입구 청소하기

흡입구의 회전솔을 주기적으로 청소하세요. 회전솔에 이물질이나 먼지가 쌓이면, 회전솔이 회전하지 않거나 소음이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 흡입구 청소 전에 배터리를 분리하고, 흡입구를 제품 본체에서 분리하여 청소하세요. 청소 중 회전솔이나 걸레판이 돌아가면 상해를 입을 수 있습니다.


⚠ 주의

- 흡입구 굽힘부에 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.
- 회전솔을 물걸레 용도로 사용하지 마세요.


마룻바닥 카펫 전용 흡입구 청소하기

마룻바닥 이 카펫전용 흡입구를 아래와 같이 청소해주시요.


- 1 흡입구를 뒤집고 회전솔 분리 레버를 반시계 방향으로 돌려 분리하여 주십시오.
 - 일자 드라이버로 분리하십시오.




- 2 회전솔을 화살표 방향으로 잡고 당긴 후 분리하십시오.




- 3 제품 본체에 칼형 흡입구를 장착하여 회전솔 및 흡입구 바닥의 이물을 제거하십시오.



- 4 회전솔 및 흡입구 바닥의 잔여 이물은 물티슈나 휴지로 제거하십시오.



- 5 청소 후 역순으로 조립하여 사용하십시오.



⚠ 주의


- 틈새에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 회전솔과 흡입구 본체는 물로 청소하지 마십시오.
- 흡입구로 물 등의 액체를 흡입하지 마십시오.

침구 전용 흡입구 청소하기


- 1 제품에서 흡입구를 분리하여 뒤집어 주십시오.

24 관리하기

- 2 본체에서 칼형 흡입구를 장착하여 바닥면에 이물을 제거하십시오.



- 3 잔여 이물을 멀티슈나 휴지로 제거하십시오.



⚠ 경고

- 흡입구를 물로 청소하지 마십시오.
 - 흡입구로 물 등의 액체를 흡입하지 마십시오.
-

고장 신고 전 확인하기

문제 해결하기

제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

사용 관련

증상	원인 및 해결책
제품이 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 제품을 충전하세요.
	제품 전원이 꺼졌습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요.
흡입력이 약해졌습니다.	먼지통이 가득 차 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 먼지통을 비우세요.
	필터가 막혀 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 프리 필터와 배기 필터를 청소하세요.
	흡입구가 이물질로 막혀 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 제품 본체나 길이 조절 파이프에 막혀 있는 이물질을 제거하세요.
	회전술이나 흡입구가 이물질로 막혀 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 회전술이나 흡입구에 막혀 있는 머리카락이나 실과 같은 이물질을 제거하세요.
제품이 충전되지 않습니다.	전원 플러그가 연결되지 않았습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요.
	충전 단자에 이물질이 묻어 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 충전 단자에 묻은 이물질을 제거하고 마른걸레로 닦으세요.
제품에서 뜨거운 바람이 나옵니다.	제품이 작동 중입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 제품이 정상적으로 작동하는 경우, 모터를 냉각시킨 후에 바람이 배기구를 통해 나오는 것으로 고장이 아닙니다.
제품에서 냄새가 납니다.	3개월 이내에 제품을 구매하였습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 제품 구매 초기 3개월 정도는 고무 냄새가 날 수 있습니다.
	먼지통이 가득 차 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 먼지통을 비우세요. 먼지통 내의 이물질에서 냄새가 날 수 있습니다.
	필터에 이물질이 묻어 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 장기간 청소하지 않은 필터에서 냄새가 날 수 있습니다. 프리 필터와 배기 필터를 정기적으로 청소하세요.

26 고장 신고 전 확인하기

증상	원인 및 해결책
<p>제품에서 냄새가 납니다.</p>	<p>필터 또는 큰 먼지 분리 장치가 젖어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 프리 필터, 배기 필터 또는 큰 먼지 분리 장치를 물로 청소한 후 완전히 건조하지 않고 사용하면 냄새가 날 수 있습니다. 프리 필터, 배기 필터 또는 큰 먼지 분리 장치를 물로 세척한 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
<p>소음이 심합니다.</p>	<p>제품을 사용하고 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 흡입력을 높여 사용하면 모터가 고속으로 회전할 때 소음이 발생할 수 있습니다.
<p>제품 사용 중 전원이 꺼집니다.</p>	<p>배터리가 완전히 충전되지 않았습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 청소하기 전에 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요. 충전이 완료된 후에도 동일한 문제가 발생하면 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.
	<p>제품 본체, 길이 조절 파이프, 흡입부, 흡입구에 이물질이 막혀 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품 본체, 길이 조절 파이프, 흡입부, 흡입구에 있는 이물질을 제거하세요.
	<p>필터가 막혀 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 프리 필터와 배기 필터를 청소하세요.
<p>회전축이 회전하지 않습니다.</p>	<p>회전축이 제대로 장착되지 않았습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 회전축을 분리하고, 필요 시 청소 후에 다시 장착하세요.
	<p>회전축에 이물질이 끼어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 회전축에 있는 이물질을 제거하세요.
<p>제품 본체 소리가 갑자기 커졌습니다.</p>	<p>제품 본체, 길이 조절 파이프, 흡입구 내부에 이물질이 끼어있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품 본체, 길이 조절 파이프, 흡입구 내부에 있는 이물질을 제거하세요.

제품 보증서 보기

제품 보증서 보기

품질 보증 기간

- 고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명:	무상 보증 기간 : 1년
구입일:	부품 보유 기간 : 7년(제조 일자를 기준으로 기산합니다.) (인버터 모터(흡입모터)는 10년 무상 서비스를 제공합니다.) - 무상보증 부품 흡입모터의 보유기간 : 10년 (제조일자 기준)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
 - 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용하는 경우 : 영업 용도, 산업 용도, 상업 용도, 연구/실험 용도 등으로 가정용외에 사용하는 경우
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.
- LG전자 서비스 센터에 방문하기 전에 고객센터(1544-7777)에 전화하여 수리를 위해 가져가야 할 청소기 구성품을 안내받으세요. 청소기 구성품이 없으면 수리를 받지 못할 수 있습니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁 해결 기준

소비자 분쟁 해결 기준

정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
교환 불가능한 경우		
하자가 발생한 경우	무상 수리	
동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우 (3회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발한 경우 (5회째)		
수리가 불가능한 경우		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불
제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우	제품 교환	-

소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-

기타

소비자 피해 유형	보상 내역	
	품질보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
<ul style="list-style-type: none"> 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 LG전자 서비스 센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 기타 제품 자체의 하자가 아니라 외부 원인으로 고장이 발생한 경우 	유상 수리	유상 수리

- 상기 품질보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

유상 서비스 책임 안내

LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.

- 장난감, 석회 가루와 같은 미세 가루, 공사장 흙먼지, 액체 등과 같은 이물질을 제품 내부에 넣어서 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 및 액세서리(필터 등)를 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실되거나 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 ‘안전을 위한 주의 사항’을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 (‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우

30 제품 보증서 보기

- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우, 전원 플러그가 충전대 뒤편 전원 단자에 연결되지 않은 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 제품을 처음 설치한 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 분해나 조립 포함)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 구입 1개월 경과 제품의 부속품 외관 불량으로 서비스를 요청한 경우

궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

부록

폐가전제품 처리 절차

신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

사용하던 제품을 버릴 때

가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.
(전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: <http://www.15990903.or.kr>)

제품 규격

제품 규격 정보

구분	명칭	규격
제품 본체	모델	S96***
	제품 치수	260 mm(폭) × 270 mm(길이) × 1120 mm(높이)
	중량	2.7 Kg
	소비 전력	터보 모드 400 W (최대 450 W) 강 모드 250 W 표준 모드 80 W
	사용시간 2)(완전히 충전 시,모터가 포함된 흡입구 사용 시 3))	<ul style="list-style-type: none"> • 터보 모드 시, 약6분 • 강 모드 시, 약9분 • 표준 보드시, 약 30분
	사용시간 2)(완전히 충전 시,그 외 흡입구 사용 시)	<ul style="list-style-type: none"> • 터보 모드 시, 약6분 • 강 모드 시, 약9분 • 표준 모드 시, 약30분

구분	명칭	규격
배터리	종류	충전식 리튬 이온 배터리
	정격	DC 25.55V, 1900mAH
	배터리 셀 수	7개
	셀 제조업체	LG화학
충전기(어댑터)	Input	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A
	Output	DC 29.4 V 1.0 A

*1 ASTM-F558흡입력 측정 규격을 차용 및 일부 변경하여 독립된 시험기관에서 측정한 평균값 기준이며, 개별 측정값은 차이가 날 수 있습니다.

*2 자사 시험 기준에 의한 시험 결과로, 실사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 날 수 있습니다.

*3 마룻바닥, 카펫 침구 전용 흡입구(흡입구는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

✔ 알아두기

- 배터리는 모델에 따라 듀얼 배터리(배터리 2개) 또는 싱글 배터리(배터리 1개)가 제공됩니다.

메모

메모

메모



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

편리한 제품 사용을 위한 안내

www.lge.com

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스
품질 우수기업입니다.