



# ENGLISH

## Easy Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

# ESPAÑOL











## Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

# LED TV

65UH950T 86UH955T

65UH9500 86UH9550





[www.lg.com](http://www.lg.com)

+ : Depending upon model / Según el modelo

P/No: MFL69311012 (1603-REV01)




**ENGLISH** Read **Safety & Reference.**  
**ESPAÑOL** Leer **Seguridad y Consultas.**







1




2-A 65UH950T  
65UH9500




2-B 86UH955T  
86UH9550



3




4






5




6-A

65UH950T  
65UH9500




6-B


86UH955T  
86UH9550




7



8







ANTENNA  
IN



CABLE  
IN











HDMI IN



HDMI IN / ARC











65UH950T, 65UH9500




86UH955T, 86UH9550




65UH950T, 65UH9500


1








2



86UH955T,  
86UH9550







## ENGLISH

| MODELS                            |                    | 65UH950T<br>(65UH950T-DA)   | 86UH955T<br>(86UH955T-DA) |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                   |                    | 65UH9500<br>(65UH9500-SA)   | 86UH9550<br>(86UH9550-SA) |
| Dimensions (W x H x D)            | With stand (mm)    | 1,454.9 x 895.1 x 282.6     | 1,938 x 1,176 x 366       |
|                                   | Without stand (mm) | 1,454.9 x 833.7 x 54.2      | 1,938 x 1,114 x 67.4      |
| Weight                            | With stand (kg)    | 23.5                        | 54.6                      |
|                                   | Without stand (kg) | 21.4                        | 50.3                      |
| Power requirement                 |                    | AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz |                           |
| Current Value / Power consumption |                    | 2.4 A / 240 W               | 3.7 A / 370 W             |

## ESPAÑOL

| MODELOS                                       |               | 65UH950T<br>(65UH950T-DA)   | 86UH955T<br>(86UH955T-DA) |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                               |               | 65UH9500<br>(65UH9500-SA)   | 86UH9550<br>(86UH9550-SA) |
| Dimensiones<br>(Ancho x altura x profundidad) | Con base (mm) | 1 454,9 x 895,1 x 282,6     | 1 938 x 1 176 x 366       |
|                                               | Sin base (mm) | 1 454,9 x 833,7 x 54,2      | 1 938 x 1 114 x 67,4      |
| Peso                                          | Con base (kg) | 23,5                        | 54,6                      |
|                                               | Sin base (kg) | 21,4                        | 50,3                      |
| Alimentación requerida                        |               | AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz |                           |
| Corriente de consumo / Consumo de potencia    |               | 2,4 A / 240 W               | 3,7 A / 370 W             |



\* M F L 6 9 3 1 1 0 1 2 \*





# OWNER'S MANUAL

## Safety and Reference

LED TV\*

\* LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting.

Please read this manual carefully before operating your TV and retain it for future reference.

49UH7700  
49UH850T  
49UH8500

55UH770T  
55UH7700  
55UH850T  
55UH8500

60UH770T  
60UH7700  
60UH850T  
60UH8500

65UH770T  
65UH7700  
65UH850T  
65UH8500  
65UH950T  
65UH9500

75UH8550  
79UH953T  
79UH9530  
86UH955T  
86UH9550



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MFL69273705 (1604-REV03)

# Important Safety Instructions

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.



Read these instructions.  
Keep these instructions.  
Heed all warnings.  
Follow all instructions.

- Do not use this apparatus near water.



- Clean only with dry cloth.



- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



## WARNING/CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO  
USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO  
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the device.

## WARNING/CAUTION

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

## WARNING

If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

## CAUTION

If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

## NOTE

The note helps you understand and use the product safely. Please read the note carefully before using the product.

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it.



- Do not stick metal objects or any other conductive material into the power cord. Do not touch the end of the power cord while it is plugged in.
- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed, induce vomiting and go to the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.

- **CAUTION** concerning the Power Cord (Can differ by country):  
Check the specification page of this owner's manual to be certain concerning current requirements. Do not connect too many devices to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your device, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the device, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the device. Do not move the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure to grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.



- **Warning** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the TV to direct air conditioning.




- Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g., on shelves above the unit).



## • Grounding

(Except for devices which are not grounded.) Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e., a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightning rods, or gas pipes.




- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if the unit is turned off.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.

## • Outdoor Antenna Grounding

(Can differ by country):

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur. Be sure the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode.

## Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70



## • Cleaning

When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners, or benzene.


## • Moving

Make sure the product is turned off, unplugged, and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel of the TV.

## • Ventilation

Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials while plugged. Do not install in excessively dusty places.

- If you smell smoke or other odors coming from the TV, unplug the power cord and contact an authorized service center.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Never touch this apparatus or antenna during a lightning storm.
- When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.
- Do not allow an impact shock, any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.
- **DISCONNECTING THE DEVICE FROM THE MAIN POWER**  
The power plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the power plug must remain readily accessible.
- Make sure the power cord is connected securely to the power plug on the TV.



## • Batteries

Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the reach of children.

- This apparatus uses batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly due to environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble, or allow the batteries to overheat.
- Do not use high voltage electrical equipment near the TV, (e.g., a bug zapper.)  
This may result in product malfunction.

#### • Dot Defect

This panel is an advanced product that contains millions of pixels. In a very few cases, you could see fine dots on the screen while you're viewing the TV. Those dots are deactivated pixels and do not affect the performance and reliability of the TV.

#### • Generated Sound

**Cracking noise** A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required.

#### **Electrical circuit humming/panel buzzing**

A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending upon the product. This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot. This does not affect the performance of the product or cause defects in the product.
- Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist. This may damage the product and cause it to fall.
- If the TV feels cold to the touch, there may be a small flicker when it is turned on. This is normal; there is nothing wrong with TV. Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However, they have no adverse effect on the TV's performance. Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.
- Displaying a still image for a prolonged period of time may cause an image sticking. Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a extended length of time.

## Viewing 3D imaging

(For 3D models)




### CAUTION

- Guardians should not leave children unsupervised who are watching a 3D video. Guardians should make children stop watching the video and take a rest if they experience eye fatigue, headache, or dizziness.
- When viewing a 3D video, some may experience discomfort such as a headache, dizziness, fatigue, or blurred vision. In this case, stop watching the 3D video and take a rest.
- If you watch a 3D video for a long time, you may experience eye fatigue. In this case, stop watching the 3D video and take a rest.
- Only use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
- Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses, or protective goggles. Place the 3D glasses over your normal eye ware.
- Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
- Do not use the 3D glasses while walking or moving around. It may cause an accident or injury.
- Be careful not to poke your eye with the frames of the 3D glasses.
- Do not watch 3D content if you have photosensitive seizures, epilepsy, or heart disease.

# Preparing

## NOTE

- When the TV is turned on for the first time after being shipped from the factory, initialization of the TV may take approximately one minute.
- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.
- The items supplied with your product may vary depending upon the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.
- Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB flash drive does not fit into your TV's USB port.
- Use a certified cable with the HDMI logo attached. If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur.
- Recommended HDMI cable types (3 m or less)
  - High-Speed HDMI®/TM cable
  - High-Speed HDMI®/TM cable with Ethernet




\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm

## CAUTION

- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product's lifespan.
- Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
- Some models appear to have a thin film on the screen. It is actually part of the screen; do not remove it.

- Do not remove the panel with your fingers or any tools. Doing so may damage the product.
- When attaching the stand to the TV set, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.
- Make sure that the screws are fastened tightly. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt forward after being installed.)
- Do not fasten the screws with excessive force; otherwise, they may be worn out and become loose.
- Make sure to wring any excess water or cleaner from the cloth.
- Do not spray water or cleaner directly onto the TV screen.
- Make sure to spray just enough of water or cleaner onto a dry cloth to wipe the screen.
- When cleaning the product, be careful not to allow any liquid or foreign objects to enter the gap between the upper, left or right side of the panel and the guide panel. (For UH850T, UH8500 series)



## Optional Extras

Optional extras can be changed or modified for quality improvement without any notification. Contact your dealer for buying these items. These devices work only with certain models. The model name or design may be changed due to the manufacturer's circumstances or policies.

(Depending upon model)

|                                 |                                   |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| AG-F***<br>Cinema 3D<br>Glasses | AG-F***DP<br>Dual Play<br>Glasses | AN-VC550<br>Smart Camera |
| AN-MR650<br>Magic Remote        |                                   |                          |

## Lifting and Moving the TV


When moving or lifting the TV, read the following to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.

- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.



- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grille area.



- Use at least two people to move a large TV.
- When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the following illustration.
- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright; never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.
- When handling the TV, be careful not to damage the protruding buttons.



## ⚠ CAUTION


- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- Do not place the product on the floor with its front facing down without padding. Failure to do so may result in damage to the screen.
- Do not move the TV by holding the cable holders, as the cable holders may break, and injuries and damage to the TV may occur. (Depending upon model)

## Using the Button


(Depending upon model)

You can simply operate the TV functions, pressing or moving the button.

(A Type)



(B Type)



Basic Functions

|  |  |  |                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Power On (Press)<br>Power Off (Press and Hold) <sup>1</sup> |
|  |  |  | Volume Control                                              |
|  |  |  | Channels Control                                            |

1 All running apps will close, and any recording in progress will stop.


Adjusting the Menu

When the TV is turned on, press button one time. You can adjust the Menu items pressing or moving the buttons.

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Turns the power off.                                 |
|  | Accesses the setting menu.                           |
|  | Clears on-screen displays and returns to TV viewing. |
|  | Changes the input source.                            |

Mounting on a Table

- 1
- Lift and tilt the TV into its upright position on a table.  
- Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.




- 2
- Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

Securing the TV to a Wall (optional)

(Depending upon model)  
(Image shown may differ from your TV.)



- 1
- Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.  
- If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
- 2
- Mount the wall brackets with the bolts to the wall. Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
- 3
- Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope or cable. Make sure to keep the rope parallel to the flat surface.

CAUTION

- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.


NOTE

- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
- Brackets, bolts, and ropes are optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.



## Mounting on a Wall


An optional wall mount can be used with your LG Television. Consult with your local dealer for a wall mount that supports the VESA standard used by your TV model. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. We recommend that you use an LG brand wall mount. The LG wall mount is easy to adjust or to connect the cables. When you do not use LG's wall mount bracket, use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices. If you are using a non-adjustable mount, attach the mount to the wall. Attach the cables to the TV first, then attach the TV to the mount.



Make sure to use screws and wall mounts that meet the VESA standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.

|                                      |                   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Model</b>                         | 49UH7700          | 60UH770T  |
|                                      | 49UH850T          | 60UH7700  |
|                                      | 49UH8500          | 60UH850T  |
|                                      | 55UH770T          | 60UH8500  |
|                                      | 55UH7700          | 65UH770T  |
|                                      | 55UH850T          | 65UH7700  |
|                                      | 55UH8500          | 65UH850T  |
|                                      | 65UH8500          |           |
| <b>VESA (A x B)</b>                  | 300 x 300         | 300 x 300 |
| <b>Standard screw</b>                | M6                | M6        |
| <b>Number of screws</b>              | 4                 | 4         |
| <b>Wall mount bracket (optional)</b> | LSW350B<br>MSW240 | LSW350B   |

|                                      |                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                         | 65UH950T<br>65UH9500 | 75UH8550<br>79UH953T<br>79UH9530<br>86UH955T<br>86UH9550 |
|                                      |                      |                                                          |
| <b>VESA (A x B)</b>                  | 300 x 200            | 600 x 400                                                |
| <b>Standard screw</b>                | M6                   | M8                                                       |
| <b>Number of screws</b>              | 4                    | 4                                                        |
| <b>Wall mount bracket (optional)</b> | OTW420B              | LSW640B                                                  |





### ⚠ CAUTION


- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.

### ! NOTE

- When using the wall mounting bracket, apply the adhesive protective label or protective cover to cover the unused stand openings. This will prevent the accumulation of dust and dirt. (Use only when provided with your particular model.)

|                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provided Item</b>                                                                                                  |                                                                                     |
| <br><b>Adhesive protective label</b> |   |
| <b>Provided Item</b>                                                                                                  |                                                                                     |
| <br><b>Protective cover</b>        |  |

- Depending upon the shape of the stand, use a flat tool to remove the stand cover as illustrated below. (e.g., a flat screwdriver)



## Connections (Notifications)

You can connect various external devices to the TV. Supported external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices. For more information on an external device's connection, refer to the manual provided with each device.

### ! NOTE


- If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder or VCR. For more information about recording, refer to the manual provided with the connected device.
- The external device connections shown may differ slightly from illustrations in a manual.
- Connect external devices to the TV regardless about the order of the TV port.
- If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied with the gaming device.
- Refer to the external equipment's manual for operating instructions.
- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast, or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate, or adjust the brightness and contrast on the **PICTURE** menu until the picture is clear.
- Depending upon the graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen properly.
- Some USB Hubs may not work. If a USB device connected through a USB Hub is not detected, connect it directly to the USB port on the TV.

## Connecting to an Antenna or Cable

Connect an antenna, cable, or cable box to watch TV. The illustrations may differ from the actual items and an RF cable is optional.

### ! CAUTION

- Make sure not to bend the copper wire of the RF cable.



- Complete all connections between devices, and then connect the power cord to the power outlet to prevent damage to your TV.

### ! NOTE


- To improve the picture quality in a poor signal area, purchase a signal amplifier.
- Use a signal splitter to use 2 TVs or more.
- If the antenna is not installed properly, contact your dealer for assistance.
- DTV Audio Supported Codec (Depending upon country) : MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
- Direct ULTRA HD broadcast is unavailable in areas without an ULTRA HD signal.
- This TV cannot receive ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) broadcasts directly because the related standards have not been confirmed. (Depending upon model)

## Other Connections

Connect your TV to external devices. For the best picture and audio quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable. Depending upon the model, a cable may not be provided.

### ! NOTE

- > > > **GENERAL > HDMI ULTRA HD Deep Color:**
  - **On** : Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Off** : Support 4K @ 50/60 Hz 8bit (4:2:0)
- If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Color, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV's **HDMI ULTRA HD Deep Color** setting to **Off**.
  - This feature is available only on certain models which support HDMI ULTRA HD Deep Color.
- **HDMI Audio Supported Format:**
  - DTS (44.1 kHz / 48 kHz),
  - AC3 (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
  - PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz) (Depending upon model)



A

(Power) Turns the TV on or off.

STB Turns the set-top box on or off.

**Number button** Enters numbers.

- **(Dash)** Inserts a dash between numbers such as 2-1 and 2-2.

**LIST** Accesses the saved channel list.

(Screen Remote) Displays the Screen Remote.


- Accesses the Universal Control Menu in some regions.

## Magic Remote Functions

(Depending upon model)

When the message *Magic remote battery is low.* *Change the battery.* is displayed, replace the batteries. To install batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) matching and ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

This remote uses infrared light. When in use, it should be pointed in the direction of the TV's remote sensor.



## B

 **VOL** ⇒ Adjusts the volume level.

 **(Mute)** Mutes all sounds.

 **(Search)** Shows the search mode. (Pressing and holding the  **(Search)** button displays the voice search mode.)

 **(Voice recognition)**

Network connection is required to use the voice recognition function.

- 1 Press and hold the  **(Search)** button.
- 2 Speak when the voice display window appears on the TV screen.

 **(Home)** Accesses the Home menu.

**RECENT** Shows the previous history.

 **CH**  Scrolls through the saved channels.

**STB MENU** Displays the set-top box Home menu. (When you are not watching with a set-top box: the set-top box screen is displayed.)

## C

 **(up/down/left/right)** Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press  buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.

 **Wheel (OK)** Press the center of the Wheel button to select a menu. You can change channels by using the Wheel button.

**BACK** Returns to the previous screen.

**EXIT** Clears all on-screen displays and returns to TV viewing.

**GUIDE** Displays the program event according to time scheduler.

**3D** Used for viewing 3D video. (For 3D models)

 **(Input)** Changes the input source.

- Pressing and holding the  **(Input)** button displays all the lists of external inputs.

 **(Q. Settings)** Accesses the quick settings.

- Pressing and holding the  **(Q. Settings)** button displays the **All settings** menu.

**Color buttons** These access special functions in some menus. ( Red,  Green,  Yellow,  Blue)

 **II** Control buttons for media contents.

**FOCUS** Activates or deactivates the Focus Zoom.

**LIVE ZOOM** Activates or deactivates the Live Zoom by pressing and holding the button.

## Registering Magic Remote

### How to Register the Magic Remote

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.

- 1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
- 2 Point the Magic Remote at your TV and press the  **Wheel (OK)** on the remote control.
  - If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.

### How to Deregister the Magic Remote

- Press the **BACK(EXIT)** and  **(Home)** buttons at the same time, for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.
- Pressing and holding the **GUIDE** button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.

## Licenses

Supported licenses may differ by model.  
For more information about licenses,  
visit [www.lg.com](http://www.lg.com).



## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL,  
and other open source licenses, that is contained  
in this product,  
please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license  
terms, warranty disclaimers and copyright notices  
are available for download.

LG Electronics will also provide open source code  
to you on CD-ROM for a charge covering the cost  
of performing such distribution (such as the cost of  
media, shipping, and handling) upon email request  
to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three  
(3) years from the date on which you purchased  
the product.

## External Control Device Setup

To obtain the external control device setup  
information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Troubleshooting

- Cannot control the TV with the remote control.
  - Check if anything such as tape has been placed over the receiver.
  - Check if there is any obstacle between the product and the remote control.
  - Replace the batteries with new ones.
- No image display and no sound is produced.
  - Check if the product is turned on.
  - Check if the power cord is connected to a wall outlet.
  - Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
- The TV turns off suddenly.
  - Check the power control settings. The power supply may be interrupted.
  - Check if the **Sleep Timer / Timer Power Off** feature is activated in the **Timers** settings.
  - If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.

## Specifications

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

The energy information provided on the product is shown in accordance with the applicable regulations of each respective country (Depending upon the country).

- The Energy consumption was measured in accordance with IEC 62087.

The actual energy consumption depends on the usage environment (The content watched, TV settings, etc.).

### Television System

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| For UH7700, UH8500, UH8550, UH9500, UH9530, UH9550 series | NTSC, PAL-M/N, SBTVD         |
| For UH770T, UH850T, UH950T, UH953T, UH955T series         | NTSC, PAL-M/N, DVB-T, DVB-T2 |

### Program Coverage

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| For UH7700, UH8500, UH8550, UH9500, UH9530, UH9550 series | VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-135 |
| For UH770T, UH850T, UH950T, UH953T, UH955T series         | VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-125 |

### External Antenna Impedance

75 Ω

### Environment Condition

- **Operating Temperature**  
0 °C to 40 °C
- **Operating Humidity**  
Less than 80 %
- **Storage Temperature**  
- 20 °C to 60 °C
- **Storage Humidity**  
Less than 85 %

## Wireless module (LGSBWAC61) Specifications

| Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Frequency Range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Output Power (Max.) |
| 2400 to 2483.5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 dBm              |
| 5150 to 5725 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 dBm              |
| 5725 to 5850 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.5 dBm            |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Frequency Range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Output Power (Max.) |
| 2400 to 2483.5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 dBm              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional frequency table.</li><li>• For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.</li><li>• FCC ID: BEJLGSBWAC61 / IC: 2703H-LGSBWAC61</li></ul> |                     |

# Regulatory

## WARNING!

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## Symbols

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | Refers to alternating current(AC). |
|     | Refers to direct current(DC).      |
|     | Refers to class II equipment.      |
|    | Refers to stand-by.                |
|  | Refers to "ON" (power).            |
|   | Refers to dangerous voltage.       |



The model and serial numbers of the TV are located on the back and on one side of the TV. Record them below should you ever need service.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIAL \_\_\_\_\_



## MANUAL DEL USUARIO

# Seguridad y Consultas

### TELEVISOR LED\*

\* Los televisores con LED de LG tienen pantallas LCD con luces de fondo LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

49UH7700  
49UH850T  
49UH8500

55UH770T  
55UH7700  
55UH850T  
55UH8500

60UH770T  
60UH7700  
60UH850T  
60UH8500

65UH770T  
65UH7700  
65UH850T  
65UH8500  
65UH950T  
65UH9500

75UH8550  
79UH953T  
79UH9530  
86UH955T  
86UH9550

# Instrucciones de Seguridad Importantes

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.



ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO  
NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o la parte posterior). El usuario no puede cambiar ni reparar los componentes internos. Consulte únicamente al personal de servicio calificado.

 El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de voltaje peligroso sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.

 El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en el folleto que acompaña al equipo.

## ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

## ADVERTENCIA

Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.

## PRECAUCIÓN

Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto.

## NOTA

La nota le ayuda a comprender y a utilizar el producto de forma segura. Lea la nota cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Lea estas instrucciones.  
Conserve estas instrucciones.  
Preste atención a las advertencias.  
Siga todas las instrucciones.



- No use el aparato cerca del agua.



- Limpie únicamente con un paño seco.



- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente.



- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.



- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado.
- Mantenga el material de empaque contra la humedad y el empaque de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por error, se debe inducir el vómito e ir al hospital más cercano. Además, el empaque de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

- **PRECAUCIÓN** con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de ca, dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alargues, los cables de alimentación y el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato; si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo y no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.



- **Advertencia** - para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponga al aire acondicionado directo.




- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.



## • Puesta a tierra

(Excepto dispositivos sin conexión a tierra.)

Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de ca de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de ca con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o tuberías de gas.




- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de ca de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de ca aún cuando el aparato esté apagado.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.

## • Puesta a tierra con una antena exterior

(puede variar según el país):

Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas. La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra.

## Puesta a tierra de la antena según el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70



## • Limpieza

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.

## • Traslados

Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.

## • Ventilación

Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.

- Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.


- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.

- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.
- Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.
- No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.

## • DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

El enchufe de alimentación se desconecta del dispositivo. En caso de una emergencia, el enchufe debe estar siempre accesible.

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a la clavija del enchufe en el televisor.



## • Baterías

Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.

- Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseche estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaje.

- No deseche las baterías en el fuego.
- No provoque cortes de circuitos, desarme ni permita que las baterías se sobrecalienten.
- No utilice equipo de alto voltaje cerca de la TV, (por ejemplo, eliminador de insectos eléctrico). Esto puede causar que el producto funcione mal.

#### • Aparición de puntos

Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor.

#### • Reproducción de ruidos

**Crujidos** es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.

#### **Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel**

se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.
- Si siente que el televisor está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño parpadeo cuando lo prenda. Se trata de algo normal y no significa que el televisor esté dañado. También es posible que aparezcan pequeños puntos en la pantalla, de color rojo, verde o azul. Sin embargo, no afectan el rendimiento del televisor. No toque la pantalla LCD ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.
- Emitir una imagen durante un período largo puede provocar que la imagen se fije. Evite emitir una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo.

## Ver imágenes en 3D

(En televisores 3D)




### PRECAUCIÓN

- Los tutores no deben dejar sin supervisión a los niños que están viendo un video en 3D. Los tutores deben hacer que los niños dejen de ver el video y descansen si experimentan fatiga ocular, dolor de cabeza o mareos.
- Durante la visualización de un video en 3D, algunas personas pueden experimentar molestias como dolor de cabeza, mareos, fatiga o visión borrosa. En este caso, deje de ver el video en 3D y tome un descanso.
- Si ve un video en 3D durante mucho tiempo, es posible que experimente fatiga ocular. En este caso, deje de ver el video en 3D y tome un descanso.
- Solo utilice anteojos 3D LG. De lo contrario, no podrá ver correctamente los videos en 3D.
- No use anteojos 3D en lugar de sus anteojos normales, anteojos de sol o gafas protectoras. Coloque los anteojos 3D encima de sus anteojos normales.
- No guarde sus anteojos 3D a temperaturas extremadamente altas o bajas. Provocará que se deformen.
- No use anteojos 3D mientras camina o se traslada. Esto podría causar accidentes o lesiones.
- Tenga cuidado de no clavarse el ojo con el marco de los anteojos 3D.
- No vea contenido en 3D si presenta alguna condición cardíaca, epilepsia o convulsiones por fotosensibilidad.

# Preparación

## NOTA

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada que utilice.
- Es posible que se cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biseles que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0 en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.
- Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados (3 m o menos)
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI®/™ de alta velocidad con Ethernet




\*A ≤ 10 mm  
\*B ≤ 18 mm

## PRECAUCIÓN

- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningún daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados están cubiertos por la garantía.
- Algunos modelos parecen tener un plástico fino sobre la pantalla. Esta forma parte de la pantalla, así que no la retire.

- No retire el panel con sus dedos o herramientas. Se podría dañar el producto.
- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.
- Asegúrese de que los tornillos estén completamente ajustados. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.)
- No ajuste los tornillos con demasiada fuerza, de lo contrario, se pueden desgastar y aflojar.
- Asegúrese de estrujar el exceso de agua o limpiador del paño.
- No rocíe agua o limpiador directamente en la pantalla de la televisión.
- Asegúrese de rociar suficiente agua o limpiador en un paño seco para limpiar la pantalla.
- Cuando limpie el producto, sea cuidadoso de no permitir que ningún líquido u objeto extraño ingrese en la separación que existe entre el lado superior, izquierdo o derecho del panel, y el panel guía. (Para series UH850T, UH8500)



## Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo. Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor. Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos. Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.

(Según el modelo)

|                                            |                                           |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>AG-F***</b><br>Anteojos 3D<br>para cine | <b>AG-F***DP</b><br>Anteojos Dual<br>Play | <b>AN-VC550</b><br>Cámara<br>Inteligente |
| <b>AN-MR650</b><br>Remoto Mágico           |                                           |                                          |

## Levantar y trasladar el televisor


Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.

- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de empaque en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.


- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algún daño.



- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.



- Utilizar al menos dos personas para mover un televisor grande.
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.



- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.
- Cuando manipule la televisión, tenga cuidado de no dañar los botones salientes.

## ⚠ PRECAUCIÓN


- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- No coloque el producto en el piso con la parte frontal hacia abajo sin una almohadilla. Al hacerlo puede causar daños a la pantalla.
- No mueva el televisor tirando del sujetacables y organizador de cables, debido a que el sujetador del cable se puede romper, y causar daños en el televisor. (Según el modelo)

## Uso del botón


(Según el modelo)

Puede utilizar fácilmente las funciones de la televisión con solo presionar o mover el botón.

(Tipo A)



(Tipo B)



Funciones Básicas

|  |  |  |                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Encendido (Presionar)<br>Apagado (Mantener presionado) <sup>1</sup> |
|  |  |  | Control de Volumen                                                  |
|  |  |  | Control de Canales                                                  |

1 Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán y cualquier grabación en curso se detendrá.


Ajustar el Menú

Mientras la televisión está encendida, presione una vez el botón . Puede ajustar los elementos del menú con solo presionar o mover los botones.

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | Apagar alimentación.                                        |
|  | Permite acceder al menú de configuración.                   |
|  | Limpia la visualización en pantalla y vuelve al modo de TV. |
|  | Accesar a las fuentes de entrada.                           |

Montar sobre una mesa

- Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
  - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.




- Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.

PRECAUCIÓN

- No colocar la televisión cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

Fijar el televisor a la pared (opcional)

(Según el modelo)  
(La imagen puede ser diferente a la de su televisor.)



- Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
  - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
- Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.
- Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelguen de él.


NOTA

- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.



# Montar en la pared


Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar VESA que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas. Recomendamos que use un soporte de pared de marca LG. El soporte de pared LG hace que sea fácil ajustar o conectar los cables. Cuando no utilice el soporte de montaje de pared LG, por favor, utilice un soporte de montaje de pared en el que el dispositivo esté debidamente sujeto a la pared con el espacio suficiente para permitir la conectividad con dispositivos externos. Si utiliza un soporte no ajustable, instale el soporte en la pared. Primero, conecte los cables a la TV, luego instale la TV en el soporte.



Asegúrese de usar tornillos y soportes de pared que cumplan con el estándar VESA. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Modelo                      | 49UH7700  | 60UH770T  |
|                             | 49UH850T  | 60UH7700  |
|                             | 49UH8500  | 60UH850T  |
|                             | 55UH770T  | 60UH8500  |
|                             | 55UH7700  | 65UH770T  |
|                             | 55UH850T  | 65UH7700  |
|                             | 55UH8500  | 65UH850T  |
| VESA (A x B)                | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
|                             | 300 x 300 | 300 x 300 |
| Tornillo estándar           | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
|                             | M6        | M6        |
| Cantidad de tornillos       | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
| Soporte de pared (opcional) | LSW350B   | LSW350B   |
|                             | MSW240    | LSW350B   |
|                             | LSW350B   | LSW350B   |
|                             | MSW240    | LSW350B   |
|                             | LSW350B   | LSW350B   |
|                             | MSW240    | LSW350B   |
|                             | LSW350B   | LSW350B   |


|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Modelo                      | 65UH950T  | 75UH8550  |
|                             | 65UH9500  | 79UH953T  |
|                             |           | 79UH9530  |
|                             |           | 86UH955T  |
|                             |           | 86UH9550  |
|                             |           |           |
|                             |           |           |
| VESA (A x B)                | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
|                             | 300 x 200 | 600 x 400 |
| Tornillo estándar           | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
|                             | M6        | M8        |
| Cantidad de tornillos       | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
|                             | 4         | 4         |
| Soporte de pared (opcional) | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |
|                             | OTW420B   | LSW640B   |



- PRECAUCIÓN**
- Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.
- NOTA**
- Cuando utilice el soporte de pared, coloque la etiqueta adhesiva o la cubierta de protección para cubrir las aperturas del soporte que no se utilicen. Esto ayudará a prevenir la acumulación de polvo y suciedad. (Utilice únicamente cuando es proporcionado especialmente para su modelo.)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elemento proporcionado       |  |
| Etiqueta adhesiva protectora |  |
| Elemento proporcionado       |  |
| Cubierta de protección       |  |

- Según la forma del soporte, utilice una herramienta plana para quitar la cobertura del soporte como se muestra a continuación. (por ejemplo, un destornillador de punta plana)



## Conexiones (Notificaciones)

Se pueden conectar dispositivos externos al TV. Los dispositivos externos compatibles son: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc. Para más información acerca de la conexión de dispositivos externos, diríjase al manual que viene con cada dispositivo.

### ! NOTA

- Si graba un programa de TV en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través una grabadora de DVD o VCR. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en este manual.
- Conecte los dispositivos externos al televisor independientemente del orden del puerto del aparato.
- Si conecta un dispositivo de juego al televisor, utilice el cable provisto con un dispositivo de juego.
- Consulte el manual del equipo externo para ver las instrucciones de funcionamiento.
- En el modo PC, es posible que haya ruido asociado con la resolución, los patrones verticales, el contraste o el brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú **IMAGEN** hasta que la imagen mejore.


- En función de la tarjeta gráfica, es posible que algunas configuraciones de la resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
- Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado a través de un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB de la televisión.

## Conexión de una antena o un cable

Para ver televisión, conecte una antena, un cable o un decodificador. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable RF es opcional.

### ! PRECAUCIÓN

- Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.



- Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.

### ! NOTA

- Para mejorar la calidad de la imagen en una zona con poca señal, compre un amplificador de señal.
- Utilice un divisor de señal para usar 2 televisores o más.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.
- Códec compatible con Audio DTV (Según el país) : MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
- La transmisión directa en ULTRA HD no está disponible en zonas sin señal ULTRA HD.
- Esta televisión no puede recibir transmisiones ULTRA HD (3 840 x 2 160 píxeles) directamente, ya que los estándares relacionados no han sido confirmados. (Según el modelo)

## Otras conexiones

Conecte su TV a dispositivos externos. Para tener una mejor calidad de imagen y audio, conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra. Según el modelo, es posible que no se incluya un cable.

### ! NOTA

#### • [Icono de TV] > [Icono de Configuración] > [Icono de General] > GENERAL >


##### HDMI ULTRA HD Deep Color:

- **Encendido** : Compatible con 4K a 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- **Apagado** : Compatible con 4K a 50/60 Hz 8bit (4:2:0)
- Si el dispositivo conectado al puerto de entrada también es compatible con ULTRA HD Deep Color, la imagen se verá más nítida. Sin embargo, si el dispositivo no es compatible, no funcionará de manera correcta. En ese caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente o cambie la configuración **HDMI ULTRA HD Deep Color** de la televisión a **Apagado**.
- Esta función está disponible solo en algunos modelos compatibles con HDMI ULTRA HD Deep Color.
- Formato de audio compatible con HDMI: DTS (44,1 kHz / 48 kHz), AC3 (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz) (Según el modelo)

## Funciones del Control Remoto Mágico

(Según el modelo)

Cuando aparezca el mensaje *Batería baja en el Control Remoto Mágico*. Cambie la batería, reemplace la batería. Para reemplazar las baterías, abra la tapa de las baterías, coloque otras baterías (AA de 1,5 Vcc) y haga coincidir los extremos (+) y (-) con los de la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa. Introducir las baterías sin hacer coincidir su polaridad puede causar filtraciones o quemar la batería, lo que podría provocar un incendio, lesiones en personas o contaminación ambiental. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV. Para retirar las baterías, realice la acción de instalación a la inversa. Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.



A

[Icono de encendido] **(Encendido)** Enciende o apaga el televisor.

[Icono de STB] **STB** Enciende o apaga el decodificador.


**Botones Numerales** Permiten introducir números.

- **(Guión)** Inserta un guión entre los números, por ejemplo, 2-1 y 2-2.

**LIST** Acceder a la lista de canales guardados.

[Icono de control remoto] **(Control remoto en pantalla)** Muestra el control remoto en pantalla.

- Accede al menú del control remoto universal en algunas regiones.



## B

**VOL** ⇒ Ajusta el nivel del volumen.

**(Silencio)** Silencia todos los sonidos.

**(Búsqueda)** Muestra el modo de búsqueda. (Mantener presionado el botón **(Búsqueda)** muestra el modo de búsqueda por voz).

**(Reconocimiento de voz)**

Se requiere una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.

1 Mantenga presionado el botón **(Búsqueda)**.

2 Hable cuando se active la ventana de reproducción de voz en la pantalla de la televisión.

**(Home)** Permite acceder al menú de Inicio.

**RECENT** Muestra el historial anterior.

**CH** Permite desplazarse por los canales guardados.

**STB MENU** Muestra el menú principal del decodificador. (Cuando no está viendo con un decodificador: se muestra la pantalla del decodificador.)

## C

**(arriba/abajo/izquierda/derecha)**

Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si presiona los botones mientras el puntero está en uso, éste desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común. Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.

**Rueda (OK)** Presione el centro del botón Rueda para seleccionar un menú. Puede cambiar los canales utilizando el botón Rueda.

**BACK** Permite volver al nivel anterior.

**EXIT** Borra todo lo que muestra la pantalla y se regresa a ver la televisión.

**GUIDE** Muestra el evento del programa según la hora programada.

**3D** Sirve para ver video en 3D. (En televisores 3D)

**(Entrada)** Accesar a las fuentes de entrada.

• Si mantiene presionado el botón de **(Entrada)** aparece toda la lista de entradas externas.

**(Configuraciones rápidas)** Permite acceder a Configuraciones Rápidas.

• Si mantiene presionado el botón de **(Configuraciones rápidas)** aparece el menú de **Todos los ajustes**.

**Botones de color** Estos accesos de funciones especiales son usados en algunos menús.

( Rojo, Verde, Amarillo, Azul)

► Botones de control para contenido de medios.

**FOCUS** Activa o desactiva Enfoque de zoom.

**LIVE ZOOM** Mantenga presionado el botón para activar o desactivar Zoom en vivo.

## Registrando el Control Remoto Mágico

### Como registrar el Control Remoto Mágico

Para utilizar el Control Remoto Mágico, primero emparéjelo con su TV.

1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.

2 Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón **Rueda (OK)** en el control remoto.

• Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.

### Como desemparejar el Control Remoto Mágico

• Presione los botones **BACK(EXIT)** y **(Home)** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico con su TV.

• Mantener pulsado el botón **GUIDE** le permitirá cancelar y volver a registrar el Control Remoto Mágico a la vez.

## Licencias

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo. Para obtener más información sobre las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



## Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

## Configuración de control del dispositivo externo

Para obtener la información del control de dispositivo externo de configuración, por favor visite [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Solución de problemas

- No se puede controlar el televisor con el control remoto.
  - Compruebe si puso cualquier cosa sobre el receptor, como por ejemplo cinta adhesiva.
  - Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto.
  - Sustituya las pilas por unas nuevas.
- No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.
  - Compruebe si el producto está encendido.
  - Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared.
  - Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.
- El televisor se apaga de repente.
  - Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa.
  - Compruebe si **Temporizador / Temporizador de Apagado** no está activada en la configuración de **Temporizadores**.
  - Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

## Especificaciones

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos.

La información de energía proporcionada en el producto se muestra de acuerdo con la regulación aplicable en cada respectivo país. (Dependiendo del país).

- El consumo de energía se midió de acuerdo con la norma IEC 62087.

El consumo de energía real depende del entorno de uso (El contenido que se visualiza, la configuración del televisor, etc.).

### Sistema de televisión

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Para series<br>UH7700, UH8500,<br>UH8550, UH9500,<br>UH9530, UH9550 | NTSC, PAL-M/N, SBTVD            |
| Para series UH770T,<br>UH850T, UH950T,<br>UH953T, UH955T            | NTSC, PAL-M/N, DVB-T,<br>DVB-T2 |

### Cobertura de programas

|                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Para series<br>UH7700, UH8500,<br>UH8550, UH9500,<br>UH9530, UH9550 | VHF 2-13, UHF 14-69,<br>DTV 2-69, CATV 1-135 |
| Para series UH770T,<br>UH850T, UH950T,<br>UH953T, UH955T            | VHF 2-13, UHF 14-69,<br>DTV 2-69, CATV 1-125 |

### Impedancia de antena externa

75 Ω

### Condición de ambiente

- Temperatura de funcionamiento  
0 °C a 40 °C
- Humedad de funcionamiento  
Menos de 80 %
- Temperatura de almacenamiento  
-20 °C a 60 °C
- Humedad de almacenamiento  
Menos de 85 %

## Módulo inalámbrico (LGSBWAC61) Especificación

| Inalámbrico LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rango de frecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potencia de salida<br>(máxima) |
| 2 400 a 2 483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 dBm                         |
| 5 150 a 5 725 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 dBm                         |
| 5 725 a 5 850 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,5 dBm                       |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Rango de frecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potencia de salida<br>(máxima) |
| 2 400 a 2 483,5 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 dBm                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Debido a que las bandas de canales pueden variar según el país, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia operativa. Este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.</li><li>• Para que el usuario tenga en cuenta, este dispositivo solo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo.</li><li>• FCC ID: BEJLGSBWAC61 /<br/>IC: 2703H-LGSBWAC61</li></ul> |                                |

# Regulación

## ADVERTENCIA!

Nunca coloque una televisión en un lugar inestable. Se puede caer y provocar lesiones graves o la muerte. Puede evitar muchas lesiones, especialmente en niños, con tan solo tomar simples precauciones, como:

- Usar los gabinetes o soportes recomendados por el fabricante de la televisión.
- Apoyar la televisión solamente sobre muebles que soporten su peso.
- Asegurarse de que la televisión no quede colgando al borde del mueble.
- No colocar la televisión sobre un mueble alto (por ejemplo, despensas o estantes) sin anclar tanto el televisor como el mueble a un soporte adecuado.
- No colocar telas u otros materiales debajo de la televisión cuando se apoya sobre el mueble.
- Enseñar a los niños los peligros de escalar el mueble para alcanzar la televisión o sus controles.

Si va a conservar su televisión y reubicarla, debe tener en cuenta las mismas consideraciones anteriores.

## Símbolos

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | Se refiere a la corriente alterna (CA).  |
|     | Se refiere a la corriente continua (CC). |
|     | Se refiere a los equipos clase II.       |
|     | Se refiere al modo de espera.            |
|  | Se refiere a "ENCENDIDO" (alimentación). |
|   | Se refiere a voltaje peligroso.          |



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO \_\_\_\_\_

SERIE \_\_\_\_\_





OWNER'S MANUAL

# EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.

# KEY CODES

- This feature is not available for all models.

| Code (Hexa) | Function                    | Note       | Code (Hexa) | Function                     | Note       |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|
| 00          | CH +, PR +                  | R/C Button | 53          | List                         | R/C Button |
| 01          | CH -, PR -                  | R/C Button | 5B          | Exit                         | R/C Button |
| 02          | Volume +                    | R/C Button | 60          | PIP(AD)                      | R/C Button |
| 03          | Volume -                    | R/C Button | 61          | Blue                         | R/C Button |
| 06          | > (Arrow Key / Right Key)   | R/C Button | 63          | Yellow                       | R/C Button |
| 07          | < (Arrow Key / Left Key)    | R/C Button | 71          | Green                        | R/C Button |
| 08          | Power                       | R/C Button | 72          | Red                          | R/C Button |
| 09          | Mute                        | R/C Button | 79          | Ratio / Aspect Ratio         | R/C Button |
| 0B          | Input                       | R/C Button | 91          | AD (Audio Description)       | R/C Button |
| 0E          | SLEEP                       | R/C Button | 9E          | LIVE MENU                    | R/C Button |
| 0F          | TV, TV/RAD                  | R/C Button | 7A          | User Guide                   | R/C Button |
| 10 - 19     | * Number Key 0 - 9          | R/C Button | 7C          | Smart / Home                 | R/C Button |
| 1A          | Q.View / Flashback          | R/C Button | 7E          | SIMPLINK                     | R/C Button |
| 1E          | FAV (Favorite Channel)      | R/C Button | 8E          | ▶▶ (Forward)                 | R/C Button |
| 20          | Text (Teletext)             | R/C Button | 8F          | ◀◀ (Rewind)                  | R/C Button |
| 21          | T. Opt (Teletext Option)    | R/C Button | AA          | Info                         | R/C Button |
| 28          | Return (BACK)               | R/C Button | AB          | Program Guide                | R/C Button |
| 30          | AV (Audio / Video) Mode     | R/C Button | B0          | ▶ (Play)                     | R/C Button |
| 39          | Caption/Subtitle            | R/C Button | B1          | ■ (Stop / File List)         | R/C Button |
| 40          | ∧ (Arrow Key / Cursor Up)   | R/C Button | B5          | RECENT                       | R/C Button |
| 41          | ∨ (Arrow Key / Cursor Down) | R/C Button | BA          | (Freeze / Slow Play / Pause) | R/C Button |
| 42          | My Apps                     | R/C Button | BB          | Soccer                       | R/C Button |
| 43          | Menu / Settings             | R/C Button | BD          | ● (REC)                      | R/C Button |
| 44          | OK / Enter                  | R/C Button | DC          | 3D                           | R/C Button |
| 45          | Q.Menu                      | R/C Button | 99          | AutoConfig                   | R/C Button |
| 4C          | List, - (ATSC Only)         | R/C Button | 9F          | App / *                      | R/C Button |
| 4D          | PICTURE                     | R/C Button | 9B          | TV / PC                      | R/C Button |
| 52          | SOUND                       | R/C Button |             |                              |            |

\* Key code 4C (0x4C) is available on ATSC/ISDB models which use major/minor channel.  
(For South Korea, Japan, North America, Latin America except Colombia models)

# EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

- Image shown may differ from your TV.


Connect the USB to Serial converter/RS-232C input jack to an external control device (such as a computer or an A/V control system) to control the product's functions externally.

Note: The type of control port on the TV can be different between model series.

- \* Please be advised that not all models support this type of connectivity.
- \* Cable is not provided.

## USB to Serial converter with USB Cable

USB Type



- LGTV supports PL2303 chip-based (Vendor ID : 0x0557, Product ID : 0x2008) USB to serial converter which is not made nor provided by LG.
- It can be purchased from computer stores that carry accessories for IT support professionals.

## RS-232C With RS232C Cable

DE9 (D-Sub 9pin) Type


- You need to purchase the RS-232C (DE9, D-Sub 9pin female-to-female type) to RS-232C cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.




The connection interface may differ from your TV.

## Phone jack Type


- You need to purchase the phone-jack to RS-232 cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.
- For other models, connect to the USB port.
- The connection interface may differ from your TV.



- or




## Customer Computer



## RS-232C configurations

3-Wire Configurations(Not standard)



OR



D-Sub 9

Phone

## Set ID

For Set ID number, see "Real Data Mapping" on p.6

- Press **SETTINGS** to access the main menus.
- Press the Navigation buttons to scroll to (**\*General** → **About this TV or OPTION**) and press **OK**.
- Press the Navigation buttons to scroll to **SET ID** and press **OK**.
- Scroll left or right to select a set ID number and select **CLOSE**. The adjustment range is 1-99.
- When you are finished, press **EXIT**.

\* (Depending on model)

## Communication Parameters

- Baud rate : 9600 bps (UART)
- Data length : 8 bits
- Parity : None
- Stop bit : 1 bit
- Communication code : ASCII code
- Use a crossed (reverse) cable.

## Command reference list

(Depending on model)

|                              | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(Hexadecimal) |                                            | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(Hexadecimal) |
|------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| 01. Power*                   | k        | a        | 00 to 01              | 15. Balance                                | k        | t        | 00 to 64              |
| 02. Aspect Ratio             | k        | c        | (p.7)                 | 16. Color (Colour) Temperature             | x        | u        | 00 to 64              |
| 03. Screen Mute              | k        | d        | (p.7)                 | 17. ISM Method (Only Plasma TV)            | j        | p        | (p.8)                 |
| 04. Volume Mute              | k        | e        | 00 to 01              | 18. Equalizer                              | j        | v        | (p.8)                 |
| 05. Volume Control           | k        | f        | 00 to 64              | 19. Energy Saving                          | j        | q        | 00 to 05              |
| 06. Contrast                 | k        | g        | 00 to 64              | 20. Tune Command                           | m        | a        | (p.9)                 |
| 07. Brightness               | k        | h        | 00 to 64              | 21. Channel (Programme) Add/Del(Skip)      | m        | b        | 00 to 01              |
| 08. Color/ Colour            | k        | i        | 00 to 64              | 22. Key                                    | m        | c        | Key Codes             |
| 09. Tint                     | k        | j        | 00 to 64              | 23. Control Backlight, Control Panel Light | m        | g        | 00 to 64              |
| 10. Sharpness                | k        | k        | 00 to 32              | 24. Input select (Main)                    | x        | b        | (p.11)                |
| 11. OSD Select               | k        | l        | 00 to 01              | 25. 3D (Only 3D models)                    | x        | t        | (p.11)                |
| 12. Remote Control Lock Mode | k        | m        | 00 to 01              | 26. Extended 3D (Only 3D models)           | x        | v        | (p.12)                |
| 13. Treble                   | k        | r        | 00 to 64              | 27. Auto Configure                         | j        | u        | (p.12)                |
| 14. Bass                     | k        | s        | 00 to 64              |                                            |          |          |                       |

\* Note: During playing or recording media, all commands except Power (ka) and Key (mc) are not executed and treated as NG.

With RS232C cable, TV can communicate "ka command" in power-on or power-off status. but with USB-to-Serial converter cable, the command works only if TV is on.

## Transmission / Receiving Protocol

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : First command to control the TV. (j, k, m or x)

[Command 2] : Second command to control the TV.

[Set ID] : You can adjust the [Set ID] to choose desired monitor ID number in option menu.  
Adjustment range in TV is 1 to 99. If [Set ID] value is selected to '0', every connected set can be controlled.  
\* [Set ID] is indicated as decimal (1 to 99) on menu and as Hexadecimal (0x00 to 0x63) on transmission/receiving protocol.

[DATA] : To transmit command data (hexadecimal). Transmit 'FF' data to read status of command.

[Cr] : Carriage Return - ASCII code '0x0D'

[ ] : Space - ASCII code '0x20'

### OK Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time, if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the data of the PC computer.

### Error Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from non-viable functions or communication errors.

Data 00: Illegal Code

### Real data mapping (Hexadecimal to Decimal)

\* When you enter the [data] in hexadecimal, refer to following conversion table.

\* Channel Tune (ma) Command uses two-byte hexadecimal value([data]) to select channel number.

|                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 00 : Step 0              | 32 : Step 50 (Set ID 50) | FE : Step 254     |
| 01 : Step 1 (Set ID 1)   | 33 : Step 51 (Set ID 51) | FF : Step 255     |
| ...                      | ...                      | ...               |
| 0A : Step 10 (Set ID 10) | 63 : Step 99 (Set ID 99) | 01 00 : Step 256  |
| ...                      | ...                      | ...               |
| 0F : Step 15 (Set ID 15) | C7 : Step 199            | 27 0E : Step 9998 |
| 10 : Step 16 (Set ID 16) | C8 : Step 200            | 27 0F : Step 9999 |
| ...                      | ...                      | ...               |

\* Commands may work differently depending on model and signal.

#### 01. Power (Command: k a)

- To control Power \*On or Off of the set.

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Power Off      01 : \*Power On

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- To Show TV is Power On or \*Off

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* Similarly, if other functions transmit 'FF' data based on this format, Acknowledgement feedback presents status about each function.

#### 02. Aspect Ratio (Command: k c)

(Main Picture Size)

- To adjust the screen format. (Main picture format)  
You can also adjust the screen format using the Aspect Ratio in the Q.MENU. or PICTURE menu.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data 01 : Normal screen (4:3) | 07 : 14:9 (Europe, Colombia, Mid-East, Asia except South Korea and Japan) |
| 02 : Wide screen (16:9)       | 09 : * Just Scan                                                          |
| 04 : Zoom                     | 0B : Full Wide (Europe, Colombia, Mid-east except Colombia Only)          |
| 05 : Zoom 2 (Latin America)   | 10 to 1F : Cinema Zoom 1 to 16 Original                                   |
| 06 : Set by Program/          | 0c : 21:9 (Depending on model)                                            |

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3 screen aspect ratio.
- \* In DTV/HDMI/Component mode (high-definition), Just Scan is available.
- \* Full wide mode may work differently based on model and is supported for DTV fully, and ATV, AV partially.

#### 03. Screen Mute (Command: k d)

- To select screen mute on/off.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Screen mute off (Picture on)  
Video mute off  
01 : Screen mute on (Picture off)  
10 : Video mute on

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* In case of video mute on only, TV will display On Screen Display(OSD). But, in case of Screen mute on, TV will not display OSD.

#### 04. Volume Mute (Command: k e)

- To control volume mute on/off.  
You can also adjust mute using the MUTE button on remote control.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Volume mute on (Volume off)  
01 : Volume mute off (Volume on)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 05. Volume Control (Command: k f)

- To adjust volume.  
You can also adjust volume with the volume buttons on remote control.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 06. Contrast (Command: k g)

- To adjust screen contrast.  
You can also adjust contrast in the PICTURE menu.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 07. Brightness (Command: k h)

- To adjust screen brightness.  
You can also adjust brightness in the PICTURE menu.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 08. Color/Colour (Command: k i)

- To adjust the screen Color(Colour).  
You can also adjust colour in the PICTURE menu.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 09. Tint (Command: k j)

- To adjust the screen tint.  
You can also adjust tint in the PICTURE menu.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Red : 00 to Green : 64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 10. Sharpness (Command: k k)

- To adjust the screen sharpness.  
You can also adjust sharpness in the PICTURE menu.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 11. OSD Select (Command: k l)

- To select OSD (On Screen Display) on/off when controlling remotely.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD off                      01 : OSD on

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 12. Remote control lock mode (Command: k m)

- To lock the front panel controls on the monitor and remote control.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lock off                      01 : Lock on

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* If you are not using the remote control, use this mode.  
When main power is off & on (plug-off and plug-in, after 20 - 30 seconds), external control lock is released.

- \* In the standby mode (DC off by off timer or 'ka', 'mc' command), and if key lock is on, TV will not turn on by power on key of IR & Local Key.

#### 13. Treble (Command: k r)

- To adjust treble.  
You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (Depending on model)

#### 14. Bass (Command: k s)

- To adjust Bass.  
You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (Depending on model)

#### 15. Balance (Command: k t)

- To adjust balance.  
You can also adjust balance in the AUDIO menu.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 16. Color(Colour) Temperature (Command: x u)

- To adjust colour temperature. You can also adjust Color(Colour) Temperature in the PICTURE menu.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 17. ISM Method (Command: j p) (Only Plasma TV)

- To control the ISM method. You can also adjust ISM Method in OPTION menu.

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Data Min : 02: Orbiter  
08: Normal  
20: Color(Colour) Wash

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 18. Equalizer (Command : j v)

- Adjust EQ of the set.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]





| 7 | 6 | 5 | Frequency | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Step        |
|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 1st Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0(decimal)  |
| 0 | 0 | 1 | 2nd Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1(decimal)  |
| 0 | 1 | 0 | 3rd Band  | ... | ... | ... | ... | ... | ...         |
| 0 | 1 | 1 | 4th Band  | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 19(decimal) |
| 1 | 0 | 0 | 5th Band  | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 20(decimal) |

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* It depends on model, and can adjust when sound mode is EQ adjustable value.

### 19. Energy Saving (Command: j q)

- ▶ To reduce the power consumption of the TV. You can also adjust Energy Saving in PICTURE menu.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

#### Data

- 00 : Off
- 01 : Minimum
- 02 : Medium
- 03 : Maximum
- 04 : Auto (For LCD TV / LED TV) / Intelligent sensor (For PDP TV)
- 05 : Screen off

\* (Depending on model)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 20. Tune Command (Command: m a)

\* This command may work differently depending on model and signal.

- For Europe, Mid-East, Colombia, Asia except South Korea and Japan Model

- ▶ Select channel to following physical number.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* Analog Antenna/Cable

[Data 00][Data 01] Channel Data

Data 00 : High byte channel data

Data 01 : Low byte channel data

- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)

- 80 : Cable TV (CATV)

\* Digital Antenna/Cable/Satellite

[Data 00][Data 01]: Channel Data

Data 00 : High Channel data

Data 01 : Low Channel data

- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)

Data 02 : Input Source (Digital)

- 10 : Antenna TV (DTV)
- 20 : Antenna Radio (Radio)
- 40 : Satellite TV (SDTV)
- 50 : Satellite Radio (S-Radio)
- 90 : Cable TV (CADTV)
- a0 : Cable Radio (CA-Radio)

\* Tune Command Examples:

1. Tune to the Analog antenna (PAL) Channel 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a

Data 02 = Analog Antenna TV = 00

Result = **ma 00 00 0a 00**

2. Tune to the digital antenna (DVB-T) Channel 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01

Data 02 = Digital Antenna TV = 10

Result = **ma 00 00 01 10**

3. Tune to the satellite (DVB-S) Channel 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8

Data 02 = Digital Satellite TV = 40

Result = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

- For South Korea, North/Latin America except Colombia Model

- ▶ To tune channel to following physical/major/minor number.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digital channels have a Physical, Major, and Minor channel number. The Physical number is the actual digital channel number, the Major is the number that the channel should be mapped to, and the Minor is the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically maps the channel from the Major / Minor number, the Physical number is not required when sending a command in Digital.

\* Analog Antenna/Cable

Data 00 : Physical Channel Number

- Antenna (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)

- Cable (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number

Data 01 & 02: xx (Don't care)

Data 03 & 04: xx (Don't care)

Data 05: Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)

- 01 : Cable TV (CATV)

## \* Digital Antenna/Cable

Data 00 : xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01 : High byte Channel Data

Data 02 : Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number

Data 03 : High byte Channel Data

Data 04 : Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital)

- 02 : Antenna TV (DTV) – Use Physical Channel Number

- 06 : Cable TV (CADTV) – Use Physical Channel Number

- 22 : Antenna TV (DTV) – Don't Use Physical Channel Number

- 26 : Cable TV (CADTV) - Don't Use Physical Channel Number

- 46 : Cable TV (CADTV) – Use Physical/Major Channel Number Only (One Part Channel)

- 66 : Cable TV (CADTV) – Use Major Channel Number Only (One Part Channel)

Two bytes are available for each major and minor channel data, but usually the low byte is used alone (high byte is 0).

## \* Tune Command Examples:

## 1. Tune to the Analog cable (NTSC) channel 35.

Set ID = All = 00

Data 00 = Channel Data is 35 = 23

Data 01 &amp; 02 = No Major = 00 00

Data 03 &amp; 04 = No Minor = 00 00

Data 05 = Analog Cable TV = 01

Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

## 2. Tune to the digital antenna (ATSC) channel 30-3.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 &amp; 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 &amp; 04 = Minor is 3 = 00 03

Data 05 = Digital Antenna TV = 22

Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

## • For Japan Model

- To tune channel to following physical/major/minor number.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

## \* Digital Antenna/Satellite

Data 00: xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01: High byte Channel Data

Data 02: Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number

(Don't care in Satellite)

Data 03: High byte Channel Data

Data 04: Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)

- 02 : Antenna TV (DTV)

- 07 : BS (Broadcasting Satellite)

- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)

- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)

## \* Tune Command Examples:

## 1. Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 &amp; 02 = Major is 17 = 00 11

Data 03 &amp; 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Digital Antenna TV = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

## 2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 &amp; 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 &amp; 04 = Don't Care = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

## \* This feature is varied based on the model.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

## 21. Channel (Programme) Add/Del (Skip)

(Command: m b)

- To skip current channel (programme) for next time.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : Add

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Set the saved channel status to del(ATSC, ISDB)/skip(DVB) or add.

## 22. Key (Command: m c)

- To send IR remote key code.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Key code - p.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 23. Control Backlight (Command: m g)

- For LCD TV / LED TV
- To control the backlight.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Control Panel Light (Command: m g)

- For Plasma TV
- To control the panel light.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Input select (Command: x b)  
(Main Picture Input)

- To select input source for main picture.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 00 : DTV              | 01 : CADTV      |
| 02 : Satellite DTV    | 10 : ATV        |
| ISDB-BS (Japan)       |                 |
| 03 : ISDB-CS1 (Japan) |                 |
| 04 : ISDB-CS2 (Japan) |                 |
| 11 : CATV             |                 |
| 20 : AV or AV1        | 21 : AV2        |
| 40 : Component1       | 41 : Component2 |
| 60 : RGB              |                 |
| 90 : HDMI1            | 91 : HDMI2      |
| 92 : HDMI3            | 93 : HDMI4      |

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* This function depends on model and signal.

25. 3D(Command: x t) (only 3D models)  
(Depending on model)

- To change 3D mode for TV.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]  
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

\* (Depending on model)

Data Structure

[Data 00] 00 : 3D On

01 : 3D Off

02 : 3D to 2D

03 : 2D to 3D

[Data 01] 00 : Top and Bottom

01 : Side by Side

02 : Check Board

03 : Frame Sequential

04 : Column interleaving

05 : Row interleaving

[Data 02] 00 : Right to Left

01 : Left to Right

[Data 03] 3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14  
(\*transmit by Hexadecimal code)

\* [Data 02], [Data 03] functions depend on model and signal.

\* If [Data 00] is 00 (3D On), [Data 03] has no meaning.

\* If [Data 00] is 01 (3D off) or 02 (3D to 2D), [Data 01], [Data 02] and [Data 03] have no meaning.

\* If [Data 00] is 03 (2D to 3D), [Data 01] and [Data 02] have no meaning.

\* If [Data 00] is 00 (3D On) or 03 (2D to 3D), [Data 03] works when 3D Mode (Genre) is manual only.

\* All 3D pattern options ([Data 01]) may not be available according to broadcasting/video signal.

| [Data 00] | [Data 01] | [Data 02] | [Data 03] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00        | O         | O         | O         |
| 01        | X         | X         | X         |
| 02        | X         | X         | X         |
| 03        | X         | O         | O         |

X : don't care

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]  
[Data03][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

## 26. Extended 3D(Command: x v) (only 3D models) (Depending on model)

- To change 3D option for TV.

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D option

- 00 : 3D Picture Correction
- 01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)
- 02 : 3D Viewpoint
- 06 : 3D Color Correction
- 07 : 3D Sound Zooming
- 08 : Normal Image View
- 09 : 3D Mode (Genre)

[Data 01] It has own range for each 3D option determined by [Data 00].

1) When [Data 00] is 00

- 00 : Right to Left
- 01 : Left to Right

2) When [Data 00] is 01, 02

Data Min: 0 - Max: 14 (\*transmit by Hexadecimal code)

Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range (-10 - +10) automatically (Depending on model)

\* This option works when 3D Mode (Genre) is manual only.

3) When [Data 00] is 06, 07

- 00 : Off
- 01 : On

4) When [Data 00] is 08

- 00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D converted 2D video
- 01 : Change 3D video to 2D video, except 2D-to-3D video

\* If conversion condition doesn't meet, command is treated as NG.

5) When [Data 00] is 09

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 00 : Standard | 01 : Sport   |
| 02 : Cinema   | 03 : Extreme |
| 04 : Manual   | 05 : Auto    |

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]  
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

## 27. Auto Configure (Command: j u) (Depending on model)

- To adjust picture position and minimize image shaking automatically. It works only in RGB (PC) mode.

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : To set Auto Configure

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

MANUAL DEL USUARIO

# CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y  
consérvelo para futuras consultas.

# CÓDIGOS DE TECLA

- Esta función no está disponible en todos los modelos.

| Código (Hexa) | Función                               | Nota     | Código (Hexa) | Función                                 | Nota     |
|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 00            | CH +, PR +                            | Botón RC | 53            | Lista                                   | Botón RC |
| 01            | CH -, PR -                            | Botón RC | 5B            | Salir                                   | Botón RC |
| 02            | Volumen +                             | Botón RC | 60            | PIP(AD)                                 | Botón RC |
| 03            | Volumen -                             | Botón RC | 61            | Azul                                    | Botón RC |
| 06            | > (Tecla de flecha / Tecla derecha)   | Botón RC | 63            | Amarillo                                | Botón RC |
| 07            | < (Tecla de flecha / Tecla izquierda) | Botón RC | 71            | Verde                                   | Botón RC |
| 08            | Encendido                             | Botón RC | 72            | Rojo                                    | Botón RC |
| 09            | Silencio                              | Botón RC | 79            | Relación/Relación de Aspecto            | Botón RC |
| 0B            | Entrada                               | Botón RC | 91            | AD (Descripción audio)                  | Botón RC |
| 0E            | SLEEP                                 | Botón RC | 9E            | LIVE MENU                               | Botón RC |
| 0F            | TV, TV/RAD                            | Botón RC | 7A            | Guía del usuario                        | Botón RC |
| 10 - 19       | * Tecla Número 0 - 9                  | Botón RC | 7C            | Smart / Inicio                          | Botón RC |
| 1A            | Q.View/Flashback                      | Botón RC | 7E            | SIMPLINK                                | Botón RC |
| 1E            | FAV (Canal favorito)                  | Botón RC | 8E            | ▶▶ (Adelantar)                          | Botón RC |
| 20            | Texto (Teletexto)                     | Botón RC | 8F            | ◀◀ (Retroceder)                         | Botón RC |
| 21            | T. Opt (Opción teletexto)             | Botón RC | AA            | Info                                    | Botón RC |
| 28            | Regresar (ATRÁS)                      | Botón RC | AB            | Guía de Programación                    | Botón RC |
| 30            | Modo AV (Audio/Video)                 | Botón RC | B0            | ▶ (Reproducir)                          | Botón RC |
| 39            | Subtítulo                             | Botón RC | B1            | ■ (Detener / Lista Archivo)             | Botón RC |
| 40            | ^ (Tecla de flecha/Cursor arriba)     | Botón RC | B5            | RECENT                                  | Botón RC |
| 41            | V (Tecla de flecha/Cursor arriba)     | Botón RC | BA            | (Congelar / Reproducción lenta / Pausa) | Botón RC |
| 42            | Mis Apls.                             | Botón RC | BB            | Fútbol                                  | Botón RC |
| 43            | Menú / Configuración                  | Botón RC | BD            | ● (GRABAR)                              | Botón RC |
| 44            | OK / Aceptar                          | Botón RC | DC            | 3D                                      | Botón RC |
| 45            | Q.Menu (menú rápido)                  | Botón RC | 99            | Configuración automática                | Botón RC |
| 4C            | Lista, - (Solo ATSC)                  | Botón RC | 9F            | App / *                                 | Botón RC |
| 4D            | IMAGEN                                | Botón RC | 9B            | TV, PC                                  | Botón RC |
| 52            | SONIDO                                | Botón RC |               |                                         |          |

\* El código de tecla 4C (0x4C) está disponible en los modelos ATSC/ISDB que utilizan un canal mayor/ menor. (Para Corea del Sur, Japón, Norte América, Latinoamérica, excepto para modelos de Colombia)

# CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

- Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a la de su TV.


Conecte el USB al convertidor de serie/conector de entrada RS-232C, a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control A/V) para controlar externamente las funciones del producto.

Nota: El tipo de puerto de control de la TV puede variar según la serie de los modelos.

- \* Tenga en cuenta que no todos los modelos admiten este tipo de conectividad.
- \* Cable no proporcionado.

## USB a convertidor de serie con cable USB

Tipo de USB



- LGTV admite el uso de un USB a convertidor de serie basado en chip PL2303 (ID de proveedor: 0x0557, ID de producto: 0x2008) que LG no fabrica ni incluye.
- Puede adquirirse en tiendas de computadoras que venden accesorios para profesionales de soporte de TI.

## RS-232C con cable RS232C

Tipo DE9 (D-Sub 9pin)


- Necesita comprar el cable RS-232C (DE9, D-Sub 9pin tipo hembra-hembra) a RS-232C necesario para la conexión entre la PC y la TV, el cual se especifica en el manual.




Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.

## Tipo de adaptador telefónico

- Para realizar la conexión entre la PC y la TV, que se especifica en el manual, debe comprar el cable de conector telefónico a RS-232.
- \* Para otros modelos, conecte al puerto USB.
- \* Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.




## Computadora del cliente



## Configuraciones de RS-232C

Configuraciones de 3 cables (no estándar)



## ID del televisor

Para establecer el número de ID, consulte "**Asignación de datos reales**" en la página 6

1. Presione **SETTINGS** para acceder a los menús principales.
2. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta (**General** → **Acerca de este TV o OPCIÓN**) y luego presione **OK**.
3. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta **ID del televisor** y luego presione **OK**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer un número de ID y seleccione **CERRAR**. El rango de ajuste es de 1 a 99.
5. Al finalizar, presione **EXIT**.  
\*(según el modelo)



## Parámetros de comunicación

- Velocidad en baudios : 9600 bps (UART)
- Longitud de datos: 8 bits
- Paridad: Ninguna
- Bit de parada: 1 bit
- Código de comunicación: código ASCII
- Use un cable cruzado (reversa).

## Lista de referencia de comandos

(según el modelo)

|                                       | COMANDO 1 | COMANDO 2 | Datos<br>(Hexadecimal) |                                                      | COMANDO 1 | COMANDO 2 | Datos<br>(Hexadecimal) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| 01. Encendido*                        | k         | a         | 00 a 01                | 15. Balance                                          | k         | t         | 00 a 64                |
| 02. Relación de Aspecto               | k         | c         | (página 7)             | 16. Temperatura del color                            | x         | u         | 00 a 64                |
| 03. Silencio de pantalla              | k         | d         | (página 7)             | 17. Método de ISM (Solo TV Plasma)                   | j         | p         | (página 9)             |
| 04. Silencio de volumen               | k         | e         | 00 a 01                | 18. Ecualizador                                      | j         | v         | (página 9)             |
| 05. Control de Volumen                | k         | f         | 00 a 64                | 19. Ahorro de energía                                | j         | q         | 00 a 05                |
| 06. Contraste                         | k         | g         | 00 a 64                | 20. Comando Sintonizar                               | m         | a         | (página 9)             |
| 07. Brillo                            | k         | h         | 00 a 64                | 21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar)         | m         | b         | 00 a 01                |
| 08. Color                             | k         | i         | 00 a 64                | 22. Tecla                                            | m         | c         | CÓDIGOS de tecla       |
| 09. Tinte                             | k         | j         | 00 a 64                | 23. Controlar Luz de fondo, Luz del panel de control | m         | g         | 00 a 64                |
| 10. Nitidez                           | k         | k         | 00 a 32                | 24. Selección de entrada (Ppal.)                     | x         | b         | (página 12)            |
| 11. Seleccionar OSD                   | k         | l         | 00 a 01                | 25. 3D (Solo modelos 3D)                             | x         | t         | (página 12)            |
| 12. Modo de bloqueo de control remoto | k         | m         | 00 a 01                | 26. 3D Extendido (Solo modelos 3D)                   | x         | v         | (página 12)            |
| 13. Agudos                            | k         | r         | 00 a 64                | 27. Configuración automática                         | j         | u         | (página 12)            |
| 14. Graves                            | k         | s         | 00 a 64                |                                                      |           |           |                        |

\* Nota: Durante la reproducción o grabación de medios, todos los comandos, excepto Power (Alimentación) (ka) y Key (Tecla) (mc), no se ejecutan y se reconocen como NG.  
Con el cable RS232C, la TV puede comunicar el "comando ka" en estado encendido u apagado. pero con el cable conversor de USB a serie, el comando funciona solo si la TV está encendida.

## Protocolo de Transmisión/Recepción

### Transmisión

[Comando1][Comando2][ID del televisor][Dato][Cr]

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV. (j, k, m o x)

[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[ID del televisor]: Puede ajustar [ID del televisor] para elegir el número de ID del monitor que desea en el menú de opciones.

El rango de ajuste en la TV es de 1 a 99. Si el valor [ID del televisor] se selecciona en "0", se puede controlar cada conjunto conectado.

\* [ID del televisor] se indica como decimal (1 a 99) en el menú y como hexadecimal (0x00 a 0x63) en el protocolo de transmisión/recepción.

[DATO] : Para transmitir los datos de comando (hexadecimal). Transmite datos "FF" para leer el estado del comando.

[Cr] : Retorno de carro: código ASCII "0x0D"

[ ] : Espacio: código ASCII "0x20"

### Reconocimiento de aceptación

[Comando2][ID del televisor][OK][Dato][x]

El televisor transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos se encuentran en modo de lectura, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.

### Reconocimiento de error

[Comando2][ID del televisor][NG][Dato][x]

\* El conjunto transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos anormales de uniones no viables o errores de comunicación.

Datos 00: código ilegal

### Asignación de datos reales (Hexadecimal → Decimal)

\* Cuando ingresa los [Dato] en hexadecimal, consulte la tabla de conversión a continuación.

\* El Comando de sintonización de canales (ma) utiliza un valor hexadecimal de dos bytes ([Dato]) para seleccionar el número de canal.

|                                   |                                   |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 00: Paso 0                        | 32: Paso 50 (ID del televisor 50) | FE: Paso 254     |
| 01: Paso 1 (ID del televisor 1)   | 33: Paso 51 (ID del televisor 51) | FF: Paso 255     |
| ...                               | ...                               | ...              |
| 0A: Paso 10 (ID del televisor 10) | 63: Paso 99 (ID del televisor 99) | 01 00: Paso 256  |
| ...                               | ...                               | ...              |
| 0F: Paso 15 (ID del televisor 15) | C7: Paso 199                      | 27 0E: Paso 9998 |
| 10: Paso 16 (ID del televisor 16) | C8: Paso 200                      | 27 0F: Paso 9999 |
| ...                               | ...                               | ...              |

\* Según el modelo y la señal, los comandos podrán funcionar de un modo diferente.

#### 01. Potencia (Comando: k a)

- Para controlar el encendido o apagado del dispositivo.

Transmisión [k][a][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Dato 00: Apagado      01: \*Encendido

Ack [a][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- Para mostrar que la TV está encendida o \*apagada

Transmisión [k][a][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Ack [a][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato][x]

- \* De igual manera, si otras funciones transmiten datos "FF" de acuerdo con este formato, la retroalimentación de reconocimiento presenta el estado de cada función.

#### 02. Relación de aspecto (Comando: k c) (Tamaño de la imagen principal)

- Para ajustar el formato de la pantalla. (Formato de imagen principal)  
También puede ajustar el formato de pantalla mediante la opción Relación de aspecto en el Q.MENU. o en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][c][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dato 01: Pantalla normal | 07: 14:9                    |
| (4:3)                    | (Europa, Colombia, Oriente) |
| 02: Pantalla amplia      | Medio, Asia, excepto Corea  |
| (16:9)                   | del Sur y Japón)            |
| 04: Zoom                 | 09: * Original              |
| 05: Zoom 2               | 0B: Ancho total             |
| (Solo Latinoamérica,     | (Europa, Colombia,          |
| excepto Colombia)        | Oriente Medio, Asia,        |
| 06: Por Programa         | excepto Corea del Sur y     |
|                          | Japón)                      |
|                          | 10 a 1F: Zoom cine 1        |
|                          | a 16                        |

Ack [c][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- \* Usando la entrada de PC, seleccione la relación de aspecto de la pantalla de 16:9 o 4:3.
- \* En el modo DTV/HDMI/Componente (alta definición), Sólo búsqueda está disponible.
- \* El modo ancho completo puede funcionar de modo diferente según el modelo y es totalmente compatible con DTV y parcialmente compatible con ATV y AV.

#### 03. Screen Mute (Silencio de pantalla) (Comando: k d)

- Para seleccionar el silenciador de la pantalla en Encendido o Apagado.

Transmisión [k][d][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Datos    00: Silenciador de pantalla apagado  
(imagen encendida)  
          Silenciador de video apagado.  
          01: Silenciador de pantalla encendido  
(imagen apagada)  
          10: Silenciador de video encendido

Ack [d][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- \* Solo en caso el caso del silenciador de video activado, la TV mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero si está activado el silencio de la pantalla, el televisor no mostrará dicha visualización (OSD).

#### 04. Silenciador de volumen (Comando: k e)

- Para activar o desactivar el silencio del volumen.  
También es posible ajustar el silenciador a través del botón MUTE del control remoto.

Transmisión [k][e][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos 00: Silenciador de volumen encendido  
(Volumen apagado)  
          01: Silenciador de volumen apagado  
(Volumen encendido)

Ack [e][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

#### 05. Volume Control (Control de volumen) (Comando: k f)

- Para ajustar el volumen.  
También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

Transmisión [k][f][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [f][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

#### 06. Contraste (Comando: k g)

- Para ajustar el contraste de la pantalla.  
También puede ajustar el contraste en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][g][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 07. Brillo (Comando: k h)

- Para ajustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar el brillo en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][h][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [h][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 08. Color (Comando: k i)

- Para ajustar el Color de la pantalla. También puede ajustar el color en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][i][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [i][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 09. Tinte (Comando: k j)

- Para ajustar el tinte de la pantalla. También puede ajustar el tinte en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][j][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Rojo: 00 a Verde: 64

Ack [j][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 10. Nitidez (Comando: k k)

- Para ajustar la nitidez de la pantalla. También puede ajustar la nitidez en el menú IMAGEN.

Transmisión [k][k][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 32

Ack [k][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 11. OSD Select (Selección de OSD) (Comando: k l)

- Para seleccionar el encendido o apagado del modo de visualización en pantalla (OSD) durante el control remoto.

Transmisión [k][l][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Dato 00: OSD apagado 01: OSD encendido

Ack [l][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 12. Remote control lock mode (Modo de bloqueo del control remoto) (Comando: k m)

- Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal del televisor.

Transmisión [k][m][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Dato 00: Bloqueo  
desactivado

01: Bloqueo activado

Ack [m][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- \* Si no está utilizando el control remoto, use este modo.

Cuando la potencia principal se apaga y enciende (se desconecta y conecta, después de 20 a 30 segundos), se lanza el bloqueo del control externo.

- \* En modo de espera (CC apagada mediante la hora de apagado o el comando "ka", "mc") si está activado el bloqueo de teclas, la TV no se encenderá al presionar la tecla de encendido de IR o la tecla local.

## 13. Treble (Agudos) (Comando: k r)

- Para ajustar los agudos. También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmisión [k][r][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [r][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- \* (según el modelo )

## 14. Graves (Comando: k s)

- Para ajustar los bajos. También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmisión [k][s][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [s][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

- \* (según el modelo )

## 15. Balance (Comando: k t)

- Para ajustar el balance. También puede ajustar el balance en el menú AUDIO.

Transmisión [k][t][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [t][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 16. Color Temperature (Temperatura de color) (Comando: x u)

- Para ajustar la temperatura de color. También puede ajustar Color Temperature (Temperatura de color) en el menú IMAGEN.

Transmisión [x][u][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [u][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 17. ISM Method (Método de ISM) (Comando: j p) (solo en televisores plasma)

- Para controlar el método de ISM. También puede ajustar el Método de ISM en el menú OPTION.

Transmisión [j][p][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]


Datos Mín.: 02: Orbiter (Orbitador)  
08: Normal  
20: Color Wash (Decolorado)

Ack [p][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 18. Ecualizador (Comando: j v)

- Ajustar el EQ (ecualizador) del conjunto.

Transmisión [j][v][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Frecuencia | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Paso         |
|---|---|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 1st. Banda | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 (decimal)  |
| 0 | 0 | 1 | 2nd. Banda | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1 (decimal)  |
| 0 | 1 | 0 | 3rd. Banda | ... | ... | ... | ... | ... | ...          |
| 0 | 1 | 1 | 4th. Banda | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 19 (decimal) |
| 1 | 0 | 0 | 5th. Banda | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 20 (decimal) |

Acknowledgement [v][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Depende del modelo, y puede ajustarse cuando el modo de sonido es un valor de EQ ajustable.

## 19. Ahorro de energía (Comando: j q)

- Para reducir el consumo de energía de la TV. También puede ajustar el Ahorro de energía en el menú IMAGEN.

Transmisión [j][q][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
[Cr]

## Datos

- 00: apagado
- 01: mínimo
- 02: medio
- 03: máximo
- 04: Automático (para TV LCD/TV LED)/  
Intelligent sensor (Sensor inteligente) (para PDP TV)
- 05: apagado de Pantalla

\* (según el modelo)

Ack [q][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 20. Tune Command (Comando de sintonización) (Comando: m a)

\* Este comando puede funcionar de un modo diferente según el modelo y de la señal.

- Para los modelos de Europa, Oriente Medio, Colombia, Asia, excepto Corea del Sur y Japón
- Seleccione el canal de los siguientes números físicos.

Transmisión [m][a][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
00][ ]

[Dato 01][ ][Dato 02][Cr]

\* Analógica Antena/Cable

[Dato 00][Dato 01] Datos de canales

Datos 00: datos de canal de bytes altos

Datos 01: datos de canal de bytes bajos

- 00 00 ~ 00 C7 (decimal: 0 ~ 199)

Datos 02: fuente de entrada (analógica)

- 00: TV Antena (ATV)

- 80: TV por cable (CATV)

\* Digital Antena/Cable/Satélite

[Dato 00][Dato 01]: datos de canales

Datos 00: datos de canal de bytes altos

Datos 01: datos de canal de bytes bajos

- 00 00 ~ 27 0F (decimal: 0 ~ 9999)

Datos 02: fuente de entrada (digital)

- 10: TV Antena (DTV)

- 20: Radio Antena (Radio)

- 40: TV satelital (SDTV)

- 50: Radio satelital (S-Radio)

- 90: TV por cable (CADTV)

- a0: Radio por cable (CA-Radio)

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1. Sintonizar el canal Antena analógico (PAL) 10.

ID del televisor = Todo = 00

Datos 00 & 01 = Datos de canal es 10 = 00 0a

Datos 02 = TV Antena analógica = 00

Resultado = **ma 00 00 0a 00**

2. Sintonizar el canal Antena digital (DVB-T) 01.

ID del televisor = Todo = 00

Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1 = 00 01

Datos 02 = TV Antena digital = 10

Resultado = **ma 00 00 01 10**

3. Sintonizar el canal satelital (DVB-S) 1000.

ID del televisor = Todo = 00  
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1000 = 03 E8  
 Datos 02 = Satélite de TV digital = 40  
 Resultado = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato 00]  
 [Dato 01][Dato 02][x][a][ ][ID del televisor][ ]  
 [NG][Dato 00][x]

- Para los modelos de Corea del Sur, América del Norte, América Latina, excepto Colombia.
- Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmisión [m][a][ ][0][ ][Dato00][ ][Dato01]  
 [ ][Dato02][ ][Dato03][ ][Dato04][ ][Dato05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal físico, mayor y menor. El número físico es el número de canal digital real, el mayor es el número al cual el canal se debe asignar y el menor es el subcanal. Como el sintonizador ATSC asigna automáticamente el canal al número mayor/menor, cuando se envía un comando en modo Digital, no es necesario especificar el número físico.

\* Analógica Antena/Cable

Datos 00 : número de canal físico  
 - Antena (ATV): 02~45 (decimal: 2 ~ 69)  
 - cable (CATV): 01, 0E~7D (decimal: 1, 14~125)

Datos 01 y 04: número de canal mayor/menor  
 Datos 01 y 02: xx (no importa)  
 Datos 03 y 04: xx (no importa)  
 Datos 05: fuente de entrada (analógica)  
 - 00: TV Antena (ATV)  
 - 01: TV por cable (CATV)

\* Antena digital/Cable

Datos 00: xx (no importa)

[Dato 01][Dato 02]: número de canal mayor  
 Datos 01: datos de canal de bytes altos  
 Datos 02: datos de canal de bytes bajos  
 - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)  
 [Dato 03][Dato 04]: número de canal menor  
 Datos 03: datos de canal de bytes altos  
 Datos 04: datos de canal de bytes bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital)  
 - 02: TV Antena (DTV): usar número de canal físico  
 - 06: Cable de TV (CADTV): usar número de canal físico  
 - 22: TV Antena (DTV): no usar número de canal físico  
 - 26: Cable de TV (CADTV): no usar un número de canal físico  
 - 46: Cable de TV (CADTV): usar solo un Physical/número de canal mayor (canal de una parte)  
 - 66: Cable de TV (CADTV): usar solo un número de canal mayor (canal de una parte)

Hay dos bytes disponibles para cada dato de canal mayor y menor, pero generalmente, solo se usa el byte más bajo (los bytes altos son de 0).

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1. Sintonice el canal de cable analógico (NTSC) 35.

ID del televisor = Todo = 00  
 Datos 00 = Datos de canal es 35 = 23  
 Datos 01 & 02 = No Mayor = 00 00  
 Datos 03 & 04 = No Menor = 00 00  
 Datos 05 = Cable de TV analógico = 01  
 Total = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Sintonice el canal Antena digital (ATSC) 30-3.

ID del televisor = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E  
 Datos 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03  
 Datos 05 = TV Antena digital = 22  
 Total = **ma 00 00 00 1E 00 22**

Ack [a][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato 00]  
 [Dato 01][Dato 02][Dato 03][Dato 04][Dato 05]  
 [x][a][ ][ID del televisor][ ][NG][Dato 00][x]

- Para modelos de Japón
- Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmisión [m][a][ ][0][ ][Dato00][ ][Dato01]  
 [ ][Dato02][ ][Dato03][ ][Dato04][ ][Dato05][Cr]

\* Antena digital/Satélite  
 Datos 00: xx (no importa)

[Dato 01][Dato 02]: número de canal mayor  
 Datos 01: datos de canal de bytes altos  
 Datos 02: datos de canal de bytes bajos  
 - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Dato 03][Dato 04]: Número de canal menor/  
 sucursal  
 (No importa en satélite)

Datos 03: datos de canal de bytes altos  
 Datos 04: datos de canal de byte bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital/satelital para Japón)

- 02: TV Antena (DTV)  
 - 07: BS (satélite de transmisión)  
 - 08: CS1 (satélite de comunicación 1)  
 - 09: CS2 (satélite de comunicación 2)

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1. Sintonizar el canal Antena digital (ISDB-T) 17-1.

ID del televisor = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 17 = 00 11  
 Datos 03 & 04 = Menor/Sucursal es 1 = 00 01  
 Datos 05 = TV Antena digital = 02  
 Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**



## 2. Sintonizar el canal BC (ISDB-BS) 30.

ID del televisor = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E  
 Datos 03 & 04 = No importa = 00 00  
 Datos 05 = TV BC Digital = 07  
 Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

\* Esta función varía según el modelo.

Ack [a][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato 00]  
 [Dato 01][Dato 02][Dato 03][Dato 04][Dato 05]  
 [x][a][ ][ID del televisor][ ][NG][Dato 00][x]

## 21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar) (Comando: m b)

► Para saltar el canal actual (programa) para otra ocasión.

Transmisión [m][b][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
 [Cr]

Dato 00: Borrar(ATSC, ISDB)/Saltar 01: Agregar (DVB)

Ack [b][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Establecer el estado del canal guardado en borrar (ATSC, ISDB)/saltar (DVB) o agregar.

## 22. Key (Tecla) (Comando: m c)

► Para enviar el código de tecla del control remoto IR.

Transmisión [m][c][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
 [Cr]

Datos Código de tecla - página 2.

Ack [c][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 23. Control BackLight (Control de la luz de fondo) (Comando: m g)

• Para TV LCD/TV LED

► Para controlar luz de pantalla.

Transmisión [m][g][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
 [Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

• Para TV plasma

► Para controlar la luz del panel

Transmisión [m][g][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
 [Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 24. Input select (Selección de entrada) (Comando: x b)

(Entrada de la imagen principal)

► Para seleccionar la fuente de entrada para la imagen principal.

Transmisión [x][b][ ][ID del televisor][ ][Dato]  
 [Cr]

Datos

00: DTV 01: CADTV  
 02 : Satelital DTV 10: ATV  
 ISDB-BS (Japón)  
 03: ISDB-CS1 (Japón)  
 04: ISDB-CS2 (Japón)  
 11: CATV

20: AV o AV1 21: AV2

40: Componente1 41: Componente 2

60: RGB

90: HDMI1 91: HDMI2  
 92: HDMI3 93: HDMI4

Ack [b][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Esta función varía según el modelo y la señal.

## 25. 3D (Comando: x t) (solo modelos 3D) (Depende del modelo)

► Para cambiar el modo 3D del TV.

Transmisión [x][t][ ][ID del televisor][ ][Dato 00][ ][Dato 01][ ][Dato 02][ ][Dato 03][Cr]

\* (según el modelo )

Datos estructura

[Dato 00] 00: 3D encendido

01: 3D apagado

02: 3D a 2D

03: 2D a 3D

[Dato 01] 00: Top and Bottom (Superior e Inferior)

01: Side by Side (Vertical)

02: Check Board (Comprobar panel)

03: Frame Sequential (Fotogramas secuenciales)

04: Column interleaving (Intercalado en columna)

05: Row interleaving (Intercalado en fila)

[Dato 02] 00: Derecha a Izquierda

01: Izquierda a Derecha

[Dato 03] Efecto 3D (profundidad 3D): Mín.: 00 - Máx.: 14

(\*transmite por código hexadecimal)

\* Si [Dato 00] es 00 (3D encendido), [Dato 03] no es relevante.

\* Si [Dato 00] es 01 (3D apagado) o 02 (3D a 2D), [Dato 01], [Dato 02] y [Dato 03] no son relevantes.

\* Si [Dato 00] es 03 (2D a 3D), [Dato 01] y [Dato 02] no son relevantes.

\* Si [Dato 00] es 00 (3D encendido) o 03 (2D a 3D), [Dato 03] funciona solo cuando el modo 3D (género) es manual.

\* Es posible que todas las opciones del patrón de 3D ([Dato 01]) no estén disponibles según la transmisión/señal de video.

| [Dato 00] | [Dato 01] | [Dato 02] | [Dato 03] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00        | O         | O         | O         |
| 01        | X         | X         | X         |
| 02        | X         | X         | X         |
| 03        | X         | O         | O         |

X: no importa

Ack [t][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato00]

[Dato01][Dato02][Dato03][x][t][ ]

[ID del televisor][ ][NG][Dato00][x]

26. 3D extendido (Comando: x v) (solo modelos 3D) (Depende del modelo)

► Para cambiar la opción 3D del televisor.

Transmisión [x][v][ ][ID del televisor][ ][Dato 00]  
[ ][Dato 01][Cr]

[Dato 00] Opción 3D

- 00: Corrección de imagen 3D
- 01: Profundidad 3D (Modo 3D es Solo manual)
- 02: Punto de vista 3D
- 06 : Corrección de Color 3D
- 07 : Ampliación de Sonido 3D
- 08 : Vista de imagen normal
- 09 : Modo 3D (Tipo)

[Dato 01] Cuenta con su propio rango para cada opción 3D determinada por [Dato 00].

1) Cuando [Dato 00] es 00  
00: Derecha a Izquierda  
01: Izquierda a Derecha

2) Cuando [Dato 00] es 01, 02  
Dato Mín.: 0 - Máx.: 14 (\*transmite por código hexadecimal)

El rango de valores de datos (0 - 20) convierte el rango de visión (-10 - +10) de forma automática (según el modelo)

\* Esta función funciona cuando el modo 3D (género) es solo manual.

3) Cuando [Dato 00] es 06, 07  
00: encendido  
01: apagado

4) Cuando [Dato 00] es 08  
00: revertir a video 3D de video 2D convertido de 3D a 2D  
01: cambiar video 3D a video 2D, excepto video 2D a 3D

\* Si la condición de la conversión no se cumple, el comando se trata como NG.

5) Cuando [Dato 00] es 09

- 00: Estándar
- 01: Deportes
- 02: Cine
- 03: Extremo
- 04: Manual
- 05: Automático

Ack [u][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Ack [v][ ][ID del televisor][ ][OK][Dato00]

[Dato01][x][v][ ][ID del televisor][ ][NG][Dato00]  
[x]

27. Configuración automática (Comando: j u) (Depende del modelo)

► Para ajustar la ubicación de la imagen y reducir su temblor de manera automática. La configuración automática solo funciona en el modo RGB-PC.

Transmisión [j][u][ ][ID del televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: Para ajustar la Configuración automática

Ack [u][ ][ID del televisor][ ][OK/NG][Dato][x]