



# Simple Manual Android 11

ENGLISH

BOSANSKI

ČEŠTINA

DEUTSCH

EESTI

ESPAÑOL

FRANÇAIS

HRVATSKI

ITALIANO

LATVIEŠU

LIETUVIŲ

MAGYAR

NEDERLANDS

POLSKI

PORTUGUÊS

ROMÂNĂ

SLOVENČINA

SLOVENŠČINA

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

БЪЛГАРСКИ

МАКЕДОНСКИ

СРПСКИ

TÜRKÇE

繁體中文(臺灣)

العربية

فارسی

עברית

Copyright ©2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71853001 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

The Operating System (OS) is the system software that manages your smartphone.

The OS upgrade policy may differ depending on the country, region, model and mobile network operator.

- The OS upgrade may not be supported in your region or country.
- The OS upgrade schedule may vary depending on the region or country.

Check if your smartphone is eligible for OS upgrades. Refer to this manual when a new OS version is available for your smartphone.

## Android 11

# OS Upgrade Guide

Update your smartphone to the latest SW version to upgrade the OS.

To update to the latest OS

- Tap **Software Update** on the notification panel when FOTA (Firmware Over the Air) service is available, or
- Go to **Settings** and select **Software Update**.

Once the software update is complete, the smartphone OS will be upgraded.

## Before Installation

- Make sure to back up important data saved on your smartphone before performing a SW update. Data may get damaged if an error occurs while the update is in progress.
- Be careful that the smartphone is not turned off while the software is being updated. Make sure to charge the smartphone so it has enough power to perform the update.
- Once the OS upgrade is complete, it is not possible to downgrade the OS based on the reinforced security policy.





## Before Use

- After the new OS is installed, some features, services or apps used in the previous OS version may be changed or discontinued without prior notification based on the policies pertaining to apps, services and mobile network operator.
- This manual provides some of the main changes in **Android 11**. The changes may vary by region, model, mobile network operator, etc.
- For detailed instructions, refer to the User Guide provided on the LG website. Some instructions in the User Guide may differ as they are based on the previous OS version.
- For inquiries on network services, apps or operator policies, please contact the relevant mobile network operator.
- The contents in this manual may differ depending on the mobile network operator, software version, app version, user environment, pricing plan, country, region, model, manufacturer's service policy, OS upgrade status, etc.

## New Features

### Adjust keyboard size and position







Keyboard size and position can be adjusted as desired.

- 1 Select  icon on the top-right corner of the keyboard.
  - Smart tools will be shown.
- 2 Select  among Smart tools.
  - Keyboard adjustment guide will be shown.
- 3 Adjust keyboard size and position using the Keyboard adjustment guide.
  - Drag  or  to adjust keyboard size and position as desired.

|   |               |
|---|---------------|
|  | Revert Button |
|  | Adjust Button |
|  | Save Button   |

## Resize the pop-up keyboard

Pop-up keyboard can be resized as desired.


- 1 Select  icon on the top-right corner of the keyboard.
  - Smart tools will be shown.
- 2 Select  among Smart tools.
  - Pop-up keyboard will be shown.
- 3 Select  icon on the top right of the pop-up keyboard.
  - Smart tools will be shown.
- 4 Select  among Smart tools.
  - Keyboard adjustment guide will be shown.
- 5 Adjust keyboard size and position using the Keyboard adjustment guide.
  - Drag  or  to adjust keyboard size and position as desired.

|   |               |
|---|---------------|
|  | Revert Button |
|  | Save Button   |

## Screenshot


The screenshot preview thumbnail is not shown in the captured image even when you take a screenshot immediately after another while the thumbnail is displayed.



- To capture a screenshot, press the Power button & Volume down button together, or swipe down the notification panel and select  in the quick setting window.



## Conversation Notification

A separate Conversations panel is available for message notifications received from messaging apps. Reply, Mark as read, and Mute the sound can be done in the Conversations panel.

- 1 When a message is received, a separate Conversations panel appears in the notification panel.
  - Swipe down the notification panel and read the message in the Conversations panel.
- 2 Messages can be replied to directly in the Conversations panel.
  - Select **Reply**.
  - Write a message and tap ➤ to send the message.
- 3 Select  to move to Chat bubbles.
  - A Chat bubble will pop up.
  - Tap the bubble to open up the chat window to send/receive messages.
- 4 Select **Mark as read** to change the message status as read.

## Gallery App

The multiple photo selection feature has improved in the **Gallery** app.

- 1 Touch and hold the first image in the **Gallery** app.
  -  will be shown on all the images.
  -  will be shown on the selected images.
- 2 Drag the finger until the last image is selected.
  - Unselected photos in the Gallery can be selected in the same way.



- Multiple photo selection can be done even after the finger is lifted from the screen.

## Hiding Navigation Bar

The Navigation bar can be hidden when the Navigation bar style is set as **Gestures** Mode.

Go to **Settings > Display > Navigation bar > Hide navigation bar**.

- In case Navigation bar style is set as **Buttons only**, this feature is not supported.

## Notification history

Dismissed notifications can be found in the **Notification history** menu.

Go to **Settings > Notifications > Notification history**.

- Notifications that have been dismissed for the last 24 hours can be found.

## Hide Silent Notifications

Silent notifications can be hidden in the status bar.

Go to **Settings > Notifications > Status bar > Notification icons > Show all except silent notifications**.

## Device Controls

Device control helps to control all connected devices easily like Google Home devices without opening the **Google Home** app.

- 1 Go to **Settings > Extensions > Power screen > IoT device controls**.
- 2 Long press the Power button, then the Device controls screen will be shown.
  - Connected IoT devices can be controlled.



- Google Home must be installed in order to use the Device controls feature.

## One-time permission

When an app requests a permission related to the location, microphone or camera, the “Ask every time” option is now available.

- 1 Go to **Settings > Apps > App Info**.
- 2 Select an app and tap **Permissions**.
- 3 If **Ask every time** is selected, a temporary one time permission will be granted to the app.



- This feature is available only for some apps which request specific permissions.

## Scan QR Code

A QR code can be scanned using the camera.

Reflect the QR code in the preview screen of **Camera** app and scan the QR code.

Operativni sistem (OS) je sistemski softver koji upravlja vašim pametnim telefonom.

Pravila vezana za nadogradnju operativnog sistema se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje, regije, modela i operatera mobilne mreže.

- Nadogradnja operativnog sistema možda neće biti podržana u vašoj regiji ili zemlji.
- Raspored nadogradnje operativnog sistema može se razlikovati u zavisnosti od regije ili zemlje.

Provjerite ispunjava li vaš pametni telefon uslove za nadogradnju operativnog sistema. Kada je nova verzija operativnog sistema dostupna za vaš pametni telefon možete potražiti uputstva u ovom priručniku.

## Android 11

# Vodič za nadogradnju operativnog sistema

Ažurirajte svoj pametni telefon na najnoviju verziju softvera da biste nadogradili OS.

Da biste izvršili ažuriranje na najnoviji OS

- Dodirnite **Ažuriranje softvera** na tabli s obavještenjima kada je dostupna usluga FOTA (Bežično ažuriranje firmwarea), ili
- Otvorite **Postavke** i odaberite **Ažuriranje softvera**.

Nakon što se softver ažurira, izvršit će se nadogradnja operativnog sistema pametnog telefona.

## Prije instalacije

- Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka sačuvanih na pametnom telefonu prije ažuriranja softvera. Podaci se mogu oštetiti u slučaju da se tokom ažuriranja dogodi greška.
- Pazite da se pametni telefon ne isključi dok se softver ažurira. Obavezno napunite telefon tako da ima dovoljno baterije za ažuriranje.

- Nakon završetka nadogradnje operativnog sistema, nije moguće vratiti OS na staru verziju zbog striktnijih sigurnosnih pravila.





## Prije upotrebe




- Nakon instaliranja novog operativnog sistema, neke funkcije, usluge ili aplikacije korištene u prethodnoj verziji operativnog sistema mogu se promijeniti ili ukinuti bez prethodnog obavještanja na osnovu pravila koja se odnose na aplikacije, usluge i operatere mobilne mreže.
- Ovaj priručnik objašnjava neke od glavnih promjena u sistemu **Android 11**. Promjene se mogu razlikovati u zavisnosti od regije, modela, mrežnog operatera, itd.
- Za detaljna uputstva pogledajte Korisnički vodič koji možete naći na web lokaciji kompanije LG. Korisnički vodič može sadržavati različita uputstva jer mogu biti zasnovana na prethodnoj verziji operativnog sistema.
- Za upite o mrežnim uslugama, aplikacijama ili pravilima operatera obratite se relevantnom davaocu mrežnih usluga.
- Sadržaj u ovom priručniku može se razlikovati u zavisnosti od operatera mobilne mreže, verzije softvera, verzije aplikacije, korisničkog okruženja, cjenovnog plana, zemlje, regije, modela, politike pružanja usluga proizvođača, statusu nadogradnje operativnog sistema, itd.

## Nove funkcije

### Prilagodite veličinu i položaj tastature







Veličina i položaj tastature mogu se prilagoditi po želji.


- 1 Odaberite ikonicu  u gornjem desnom uglu tastature.
  - Prikazaće se pametni alati.
- 2 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazaće se vodič za podešavanje tastature.
- 3 Podesite veličinu tastature i položaj koristeći vodič za podešavanje tastature.
  - Povucite  ili  za podešavanje veličine tastature i položaja po želji.

|   |                      |
|---|----------------------|
|  | Dugme za vraćanje    |
|  | Dugme za podešavanje |
|  | Dugme za spremanje   |

## Promijenite veličinu skočne tastature

Veličina skočne tastature se može promijeniti po želji.


- 1 Odaberite ikonicu  u gornjem desnom uglu tastature.
  - Prikazaće se pametni alati.
- 2 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazaće se skočna tastatura.
- 3 Odaberite ikonicu  u gornjem desnom uglu skočne tastature.
  - Prikazaće se pametni alati.
- 4 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazaće se vodič za podešavanje tastature.
- 5 Podesite veličinu tastature i položaj koristeći vodič za podešavanje tastature.
  - Povucite  ili  za podešavanje veličine tastature i položaja po želji.

|  |                    |
|--|--------------------|
|   | Dugme za vraćanje  |
|  | Dugme za spremanje |

## Snimak ekrana


Sličica pregleda snimka ekrana nije prikazana na snimljenoj slici čak i kada napravite uzastopni snimak ekrana dok je sličica prikazana.



- Za slikanje slike ekrana, pritisnite dugme za napajanje i dugme za smanjenje tona zajedno ili povucite na dolje ploču za obavijesti i odaberite  u prozoru za brze postavke.

## Obavještenje o razgovoru

Za obavještenja o porukama primljena od aplikacija za razmjenu poruka dostupna je zasebna Tabla za razgovore. Opcije **Odgovori**, **Označi kao pročitano** i **Isključi zvuk** možete koristiti s **Table za razgovore**.

- 1 Kada se poruka primi odvojena ploča za razgovore se pojavljuje u ploči za obavijesti.
  - Povucite na dolje ploču za obavijesti i pročitajte poruku u ploči za razgovore.
- 2 Na poruke se može odgovoriti direktno u ploči za razgovore.
  - Odaberite **Odgovoriti**.
  - Napišite poruku i dodirnite ➤ za slanje poruke.
- 3 Odaberite  za pomjeranje u balončiće za razgovor.
  - Balončić za razgovor će iskočiti.
  - Dodirnite balončić za otvaranje prozora za razgovor za slanje/ primanje poruka.
- 4 Odaberite **Označiti kao pročitano** da biste promijenili status poruke u pročitano.

## Aplikacija Galerija

Funkcija odabira više fotografija poboljšana je u aplikaciji **Galerija**.

- 1 Dodirnite i držite prvu sliku u aplikaciji **Galerija**.
  - prikazaće se na svim slikama.
  - prikazaće se na odabranim slikama.
- 2 Povucite prst dok se ne odabere posljednja slika.
  - Odznačene slike u galeriji mogu se odabrati na isti način.



- Višestruki odabir slika može se uraditi nakon što podignete prst s ekrana.

## Sakrivanje Navigacione trake

Traka za navigaciju se može sakriti kada je stil trake za navigaciju postavljen kao način **Gestikulacija**.

Idite na **Postavke > Zaslon > Navigacija traka > Sakrij navigacijsku traku**.

- U slučaju da je stil trake za navigaciju postavljen kao **Samo gumbi**, ova osobina nije podržana.

## Historija obavještenja

Zatvorena obavještenja mogu se pronaći u meniju **Historija obavještenja**.

Idite na **Postavke > Obavijesti > Povijest obavijesti**.

- Obavijesti koje su otpuštene za posljednja 24 sata se mogu naći.

## Sakriti tihe obavijesti

Ikonica tihe obavijesti može se sakriti u statusnoj traci.

Idite u **Postavke > Obavijesti > Traka stanja > Ikona obavijesti > Prikaži sve obavijesti, osim tih obavijesti**.

## Upravljanje uređajima

Upravljanje uređajima vam pomaže da lako upravljate svim povezanim uređajima kao što su Google Home uređaji, bez otvaranja **Google Home** aplikacije.

- 1 Idite u **Postavke > Prođužeci > Snaga zaslon > IoT uređaj kontrole**.
- 2 Dugo pritisnite dugme za napajanje a zatim će se prikazati ekran kontrole uređaja.
  - Povezani na IoT uređaje se mogu kontrolirati.



- Google Home se mora postaviti kako bi se koristila osobina Kontrola uređaja.

## Jednokratna dozvola

Kada aplikacija zatraži dopuštenje vezano za lokaciju, mikrofon ili kameru, opcija „Pitaj svaki put” sada je dostupna.

- 1 Idite na **Postavke > Aplikacije > Informacije o aplikacijama**.
- 2 Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dozvole**.
- 3 Ako je odabrano **Pitaj svaki put** aplikaciji će se dati privremena, jednokratna dozvola.



- Ova osobina je dostupna samo za neke aplikacije koje zahtijevaju specifične dozvole.

## Skeniranje QR kôda

QR kôd se može skenirati pomoću kamere.

Održite QR kod u ekranu pretpregleda aplikacije **Fotoapar**at i skenirajte QR kod.

Operační systém (OS) je systémový software, který spravuje váš smartphone.

Zásady upgradu OS se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu, modelu a operátorovi mobilní sítě.

- Upgrade OS nemusí být ve vaší oblasti nebo zemi podporován.
- Plán upgradu OS se může lišit v závislosti na oblasti nebo zemi.

Zkontrolujte, zda je váš smartphone způsobilý k upgradu OS. Pokud je pro váš smartphone k dispozici nová verze operačního systému, přečtěte si tuto příručku.

## Android 11

# Průvodce upgradem OS

Aktualizujte svůj smartphone na nejnovější verzi softwaru a upgradujte operační systém.

Aktualizace na nejnovější operační systém

- Klepněte na **Aktualizaci softwaru**, pokud je k dispozici služba FOTA (Firmware Over the Air), nebo
- Přejděte do **Nastavení** a vyberte **Aktualizace softwaru**.

Po dokončení aktualizace softwaru bude operační systém smartphonu upgradován.

## Před instalací

- Před provedením aktualizace softwaru nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená ve smartphonu. V případě, že během aktualizace dojde k chybě, může dojít k poškození dat.
- Během aktualizace softwaru nesmíte nechat smartphone vypnutý. Nezapomeňte telefon nabít, aby měl dostatek energie k provedení aktualizace.
- Po dokončení upgradu operačního systému není možné přejít na nižší verzi OS na základě posílených zásad zabezpečení.





## Před použitím



- Po instalaci nového OS mohou být některé funkce, služby nebo aplikace používané v předchozí verzi OS změněny nebo ukončeny bez předchozího upozornění na základě zásad týkajících se aplikací, služeb a operátorů mobilních sítí.
- Tato příručka poskytuje některé z hlavních změn v systému **Android 11**. Změny se mohou lišit podle regionu, modelu, operátora sítě atd.
- Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce uvedené na webových stránkách LG. Některé pokyny v uživatelské příručce se mohou lišit, protože vycházejí z předchozí verze operačního systému.
- V případě dotazů na síťové služby, aplikace nebo zásady operátora se obraťte na příslušného poskytovatele sítě.
- Obsah této příručky se může lišit v závislosti na operátorovi mobilní sítě, verzi softwaru, verzi aplikace, uživatelském prostředí, cenovém plánu, zemi, regionu, modelu, zásadách služeb výrobce, stavu upgradu OS atd.

## Nové funkce

### Úprava velikosti a polohy klávesnice







Velikost a polohu klávesnice lze upravit podle potřeby.


- 1 Vyberte  ikonu v pravém horním rohu klávesnice.
  - Zobrazí se inteligentní nástroje.
- 2 Vyberte  mezi inteligentními nástroji.
  - Zobrazí se průvodce nastavením klávesnice.
- 3 Upravte velikost a polohu klávesnice pomocí průvodce nastavením klávesnice.
  - Přetažením  nebo  upravte velikost a polohu klávesnice podle potřeby

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Tlačítko Vrátit  |
|  | Tlačítko Upravit |
|  | Tlačítko Uložit  |

## Změna velikosti vyskakovací klávesnice

Velikost vyskakovací klávesnice lze změnit podle potřeby.


- 1 Vyberte  ikonu v pravém horním rohu klávesnice.
  - Zobrazí se inteligentní nástroje.
- 2 Vyberte  mezi inteligentními nástroji.
  - Zobrazí se automaticky otevíraná klávesnice.
- 3 Vyberte  ikonu v pravé horní části automaticky otevírané klávesnice.
  - Zobrazí se inteligentní nástroje.
- 4 Vyberte  mezi inteligentními nástroji.
  - Zobrazí se průvodce nastavením klávesnice.
- 5 Upravte velikost a polohu klávesnice pomocí průvodce nastavením klávesnice.
  - Přetažením  nebo  upravte velikost a polohu klávesnice podle potřeby

|  |                 |
|--|-----------------|
|   | Tlačítko Vrátit |
|  | Tlačítko Uložit |

## Snímek obrazovky


Miniatura náhledu snímku obrazovky se na zachyceném obrázku nezobrazí, ani když pořídíte snímky obrazovky ihned za sebou, když je miniatura zobrazena.



- Chcete-li pořídít snímek obrazovky, stiskněte současně tlačítko Napájení a snížení hlasitosti nebo přejeďte prstem dolů po oznamovacím panelu a vyberte  v okně rychlého nastavení.

## Oznámení o konverzaci

Pro zprávy s oznámením přijaté z aplikace pro zasílání zpráv je k dispozici samostatný panel Konverzace. Na panelu Konverzace můžete odpovídat, označit zprávy jako přečtené a ztlumit zvuk.

- 1 Po přijetí zprávy se na panelu oznámení zobrazí samostatný panel Konverzace.
  - Přejeďte prstem dolů po oznamovacím panelu a přečtěte si zprávu na panelu Konverzace.
- 2 Na zprávy lze odpovědět přímo v panelu Konverzace.
  - Zvolte **Odpovědět**.
  - Napiště zprávu a klepněte na ➤ pro odeslání zprávy.
- 3 Zvolte  pro přesun na bubliny chatu.
  - Zobrazí se bublina chatu.
  - Klepnutím na bublinu otevřete okno chatu pro odesílání a přijímání zpráv.
- 4 Zvolte **Označit jako přečtenou** pro změnu stavu zprávy jako přečtené.

## Aplikace Galerie

V aplikaci **Galerie** byla vylepšena funkce výběru více fotografií.

- 1 Stiskněte a podržte první obrázek v aplikaci **Galerie**.
  - se zobrazí na všech obrázcích.
  - se zobrazí na vybraných obrázcích.
- 2 Přetáhněte prstem, dokud nevyberete poslední obrázek.
  - Stejným způsobem lze vybrat i nevybrané fotografie v galerii.



- Výběr více fotografií lze provést i po zvednutí prstu z obrazovky.

## Skrytí navigačního panelu

Navigační panel lze skrýt, když je styl navigačního panelu nastaven jako režim **gest**.

Přejděte na **Nastavení > Displej > Ovládací panel > Skrýt ovládací panel**.

- V případě, že je styl ovládacího panelu nastaven na **Pouze tlačítka**, není tato funkce podporována.

## Historie oznámení

Odmítnutá oznámení najdete v nabídce **Historie oznámení**.

Přejděte na **Nastavení > Oznámení > Historie oznámení**.

- Lze nalézt oznámení, která byla za posledních 24 hodin zamítnuta.

## Skrytí tichá oznámení

Tichá oznámení lze skrýt ve stavovém řádku.

Přejděte na **Nastavení > Oznámení > Stavový řádek > Ikony oznámení > Zobrazit všechna upozornění kromě tichých**.

## Ovládání zařízení

Ovládání zařízení pomáhá snadno ovládat všechna připojená zařízení, jako jsou zařízení Google Home, aniž by byla spuštěna aplikace **Google Home**.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Rozšíření > Vypínací obrazovka > Ovladače chytrých zařízení IoT**.
- 2 Dlouze stiskněte tlačítko Napájení, zobrazí se obrazovka ovládání zařízení.
  - Připojená zařízení IoT lze ovládat.



- Aby bylo možné používat funkci ovládání zařízení, musí být nainstalována aplikace Google Home.

## Jednorázové povolení

Když aplikace požaduje povolení související s umístěním, mikrofonom nebo kamerou, je nyní k dispozici možnost „Pokaždé se zeptat“.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Informace o aplikaci**.
- 2 Vyberte aplikaci a klepněte na **Povolení**.
- 3 Pokud je vybráno **Pokaždé se zeptat**, je aplikaci uděleno dočasné jednorázové oprávnění.



- Tato funkce je k dispozici pouze pro některé aplikace, které vyžadují specifická povolení.

## Skenovat QR kód

Pomocí fotoaparátu lze naskenovat QR kód.

Zobrazte QR kód na obrazovce náhledu aplikace **Fotoaparát** a naskenujte QR kód.

Das Betriebssystem (OS - Operating System) ist die Systemsoftware, die den Betrieb Ihres Smartphones ermöglicht.

Die Upgrade-Richtlinien können sich je nach Land, Region, Smartphone-Modell und Mobilfunknetzbetreiber unterscheiden.

- Es ist möglich, dass in Ihrer Region oder Ihrem Land ein Upgrade des Betriebssystems nicht möglich ist.
- Je nach Region oder Land kann der Upgrade-Zeitplan des Betriebssystems unterschiedlich sein.

Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone für ein Upgrade des Betriebssystems infrage kommt. Wenn für Ihr Smartphone eine neue Version des Betriebssystems zur Verfügung steht, entnehmen Sie dieser Anleitung weitere Informationen.

## Android 11

# Anleitung zum OS-Upgrade

Führen Sie bei Ihrem Smartphone ein Update auf die aktuellste Software-Version durch, um ein Upgrade des Betriebssystems durchführen zu können.

Um ein Update des Betriebssystems durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn der FOTA-Dienst (FOTA - Firmware Over the Air) zur Verfügung steht, tippen Sie im Benachrichtigungs-Panel auf **Software Update**; oder
- Gehen Sie in die **Einstellungen** und wählen Sie **Software Update** aus.

Sobald das Software-Update durchgeführt wurde, kann die Aktualisierung des Betriebssystems für das Smartphone erfolgen.

## Vor der Installation

- Erstellen Sie ein Backup von den wichtigen Daten auf Ihrem Smartphone, bevor Sie ein Software-Update durchführen. Im Fall eines Fehlers beim Aktualisierungsvorgang können Daten beschädigt werden.
- Achten Sie während des Software-Updates darauf, dass das Smartphone nicht ausgeschaltet wird. Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone hinreichend geladen ist, damit es für den Update-Vorgang genügend Akkuladung besitzt.
- Nach Abschluss des OS-Upgrades ist aus Gründen der Sicherheit ein Downgrade nicht mehr möglich.





## Vor der Benutzung

- Nachdem das neue Betriebssystem installiert ist, werden einige Funktionen, Dienste oder Apps, die Sie in der vorigen Betriebssystemversion benutzt haben, möglicherweise ohne vorherige Benachrichtigung geändert oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies erfolgt nach den geltenden Richtlinien für Apps, Dienste oder Netzbetreiber.
- Diese Anleitung beschreibt einige der wichtigsten Änderungen, die es zu **Android 11** gibt. Je nach Region, Modell, Netzbetreiber usw. können die Änderungen unterschiedlich sein.
- Im Benutzerhandbuch, das auf der LG Internetseite zur Verfügung steht, finden Sie weitere detaillierte Informationen. Einige Instruktionen im Benutzerhandbuch können sich unterscheiden, da sie sich auf eine ältere Betriebssystemversion beziehen.
- Bei Fragen hinsichtlich Netzwerkdienste, Apps oder Betreiber-Richtlinien wenden Sie sich bitte an den zuständigen Netzbetreiber.
- Je nach Mobilfunknetzbetreiber, Softwareversion, App-Version, Benutzerumgebung, Mobilfunk-Tarif, Land, Region, Smartphone-Modell, Dienst-Richtlinien des Herstellers, Status des Betriebssystem-Upgrades usw. kann es zu Unterschieden zum Inhalt in dieser Anleitung kommen.

## Neue Funktionen

### Tastaturgröße und -position anpassen







Tastaturgröße und -position können wunschgemäß angepasst werden.


- 1 Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Tastatur das Symbol  auswählen.
  - Die Smarte-Symboleiste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie  über die Smarte-Symboleiste aus.
  - Die Tastatur-Einstellhilfe wird angezeigt.
- 3 Passen Sie mit der Tastatur-Einstellhilfe die Größe und die Position der Tastatur an.
  - Ziehen Sie an  oder , um die Größe und die Position der Tastatur nach Wunsch anzupassen.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  | Schaltfläche zum Zurücksetzen |
|  | Schaltfläche zum Anpassen     |
|  | Schaltfläche zum Speichern    |

## Größe der schwebenden Tastatur anpassen

Die schwebende Tastatur kann nach Wunsch größer oder kleiner gemacht werden.


- 1 Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Tastatur das Symbol  aus.
  - Die Smarte-Symboleiste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie  über die Smarte-Symboleiste aus.
  - Die Tastatur wird schwebend angezeigt.
- 3 Wählen Sie oben rechts auf der schwebenden Tastatur das Symbol  aus.
  - Die Smarte-Symboleiste wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie  über die Smarte-Symboleiste aus.
  - Die Tastatur-Einstellhilfe wird angezeigt.
- 5 Passen Sie mit der Tastatur-Einstellhilfe die Größe und die Position der Tastatur an.
  - Ziehen Sie an  oder , um die Größe und die Position der Tastatur nach Wunsch anzupassen.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|   | Schaltfläche zum Zurücksetzen |
|  | Schaltfläche zum Speichern    |

## Screenshot



Die Vorschauansicht des Screenshots ist nicht im erfassten Bild enthalten, auch wenn die Screenshots sofort nacheinander aufgenommen werden, während die Vorschau angezeigt wird.



- Um einen Screenshot zu erstellen, drücken Sie gleichzeitig auf die Ein/Aus- und Leiser-Taste; oder ziehen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten und wählen Sie im Fenster für Schnelleinstellungen  aus.

## Benachrichtigung zu Unterhaltungen

Für Benachrichtigungen zu Nachrichten, die von Messaging-Apps empfangen werden, steht ein separates Fenster für Unterhaltungen (Conversations Panel) zur Verfügung. Auf diesem Conversations Panel ist es möglich, zu antworten, eine Nachricht als gelesen zu kennzeichnen und den Ton stumm zu schalten.

- 1 Wenn eine Nachricht empfangen wird, öffnet sich auf dem Benachrichtigungs-Panel das Fenster für Unterhaltungen.
  - Wischen Sie das Benachrichtigungs-Panel nach unten und nun können Sie im Fenster für Unterhaltungen die Nachricht lesen.
- 2 Nachrichten können im Fenster für Unterhaltungen direkt beantwortet werden.
  - Wählen Sie **Antworten**.
  - Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
- 3 Wählen Sie , wenn Sie zu Chat-Bubbles wechseln wollen.
  - Eine Bubble (Blase) wird eingeblendet.
  - Tippen Sie auf die Bubble, um das Fenster für Unterhaltungen zu öffnen und um Nachrichten zu senden / empfangen.
- 4 Um den Status der Nachricht auf Gelesen zu setzen, wählen Sie **Als gelesen markieren**.

## Galerie-App

In der App **Galerie** wurde die Funktion zum Auswählen mehrerer Fotos verbessert.

- 1 Halten Sie in der **Galerie**-App das erste Bild berührt.
  - wird auf allen Bildern angezeigt.
  - wird auf den ausgewählten Bildern angezeigt.
- 2 Ziehen Sie dann mit dem Finger bis zum letzten auszuwählenden Bild.
  - Fotos, deren Auswahl in der Galerie aufgehoben worden ist, können auf dieselbe Art wieder ausgewählt werden.



- Die Auswahl mehrerer Fotos kann auch nach einem Anheben des Fingers vom Bildschirm durchgeführt werden.

## Navigationsleiste verbergen

Die Navigationsleiste kann ausgeblendet werden, wenn der Stil der Navigationsleiste auf **Gesten**-Modus gestellt worden ist.

Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Navigationsleiste > Navigationsleiste ausblenden**.

- Wenn die Struktur der Navigationsleiste auf **Nur Tasten** gestellt worden ist, wird diese Funktion nicht unterstützt.

## Verlauf der Benachrichtigungen

Geschlossene Benachrichtigungen können Sie im Menü **Verlauf der Benachrichtigungen** finden.

Wählen Sie **Einstellungen > Benachrichtigungen > Verlauf der Benachrichtigungen**.

- Sie finden Benachrichtigungen, die in den letzten 24 Stunden geschlossen worden sind.

## Stille Benachrichtigung ausblenden

Stille Benachrichtigung können über die Statusleiste ausgeblendet werden.

Wählen Sie **Einstellungen > Benachrichtigungen > Statusleiste > Symbole der Benachrichtigungen > Alle Benachrichtigungen außer stille Benachrichtigungen anzeigen**.

## Gerätesteuerung

Mit der Funktion Gerätesteuerung können alle verbundenen Geräte wie zum Beispiel Google Home-Geräte leicht gesteuert werden, ohne dass die App **Google Home** geöffnet werden muss.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Erweiterungen > Ein/Aus-Bildschirm > Gerätesteuerung für IdD**.
- 2 Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, sodass der Bildschirm für die Gerätesteuerung angezeigt wird.
  - Verbundene IdD-Geräte (IoT-Geräte) können gesteuert werden.



- Um die Funktion Gerätesteuerung nutzen zu können, muss Google Home installiert sein.

## Einmalige Berechtigung

Wenn eine App nach einer Berechtigung hinsichtlich Standort, Mikrofon oder Kamera anfragt, steht jetzt die Option "Nur dieses Mal" zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Apps** > **App-Info**.
- 2 Wählen Sie eine App und tippen Sie auf **Berechtigungen**.
- 3 Wenn **Jedes Mal fragen** ausgewählt ist, gilt die beantragte Berechtigung nur vorübergehend für ein Mal.



- Diese Funktion steht nur bei einigen Apps zur Verfügung, die einer bestimmten Berechtigung bedürfen.

## QR-Code scannen

Um einen QR-Code zu scannen, kann die Kamera benutzt werden.

Lassen Sie sich den QR-Code auf dem Vorschau-Bildschirm der **Kamera**-App anzeigen und scannen Sie den QR-Code.

Operatsioonisüsteem (OS) on süsteemi tarkvara, mis haldab teie nutitelefone.

OS-i ajakohastamise poliitika võib riigiti, piirkonniti, mudelipõhiselt ja mobiilsideoperaatoritena erineda.

- OS-i uuendamine ei pruugi teie piirkonnas või riigis toetada.
- OS-i uuendamiskava võib erineda sõltuvalt piirkonnast või riigist.

Kontrollige, kas teie nutitelefoni vastab OS-i versiooniuuendustele. Kui teie nutitelefoni on saadaval uus OS-versioon, lugege seda kasutusjuhendit.

## Android 11

# OS-i uuendamisjuhend

Uuendage oma nutitelefone uusima tarkvaraversiooniga, et OS-i uuendada.

Värskeima OS-i uuendamiseks

- Kui FOTA (Firmware over Air) teenus on saadaval, koputage **teadepaneelil tarkvaravärskendusel** või
- Minge **sätete** juurde ja valige **tarkvaravärskendus**.

Kui tarkvarauuendus on lõpule viidud, uuendatakse nutitelefone OS-i.

## Enne paigaldamist

- Enne SW-värskenduse teostamist varundage kindlasti olulised andmed, mis on salvestatud teie nutitelefone. Andmed võivad viga saada, kui uuendamine on töös.
- Olge ettevaatlik, et nutitelefoni tarkvara uuendamise ajal välja ei lülituks. Veenduge, et telefon on täis laetud, et sellel oleks uuendamiseks piisavalt võimsust.
- Kui OS-i uuendamine on lõpule viidud, ei ole OS-il põhinevat üldist süsteemi võimalik allapoole muuta.





## Enne kasutamist



- Pärast uue OS-i installimist ei pruugi olla võimalik mõnda eelmises OS-i versioonis kasutatud funktsiooni, teenust või rakendust muuta või lõpetada ilma eelneva teatamiseta, mis põhineb rakenduste, teenuste ja mobiilsideoperaatoritega seotud poliitikatel.
- Käesolev juhend sisaldab mõningaid peamisi muudatusi **Android 11-s**. Muudatused võivad piirkonniti, mudelites, võrguoperaatorites jne olla erinevad.
- Täpsemaid juhiseid vaadake LG veebilehel olevast kasutusjuhendist. Mõned kasutusjuhendi juhised võivad erineda, kuna need põhinevad eelneval OS-i versioonil.
- Võrguteenuste, rakenduste või operaatoripoliitika kohta päringute saamiseks pöörduge vastava võrguteenuse osutaja poole.
- Käesoleva juhendi sisu võib erineda sõltuvalt mobiilsideoperaatorist, tarkvaraversioonist, rakenduse versioonist, kasutajakeskkonnast, hinnaplaanist, riigist, piirkonnast, mudelist, tootja hoolduspoliitikast, OS-i ajakohastamise olekust jne.

## Uued funktsioonid

### Klaviatuuri suuruse ja asendi reguleerimine







Klaviatuuri suurust ja asendit saab vastavalt soovile reguleerida.



- 1 Valige  ikoon klaviatuuri ülemises paremas nurgas.
  - Kuvatakse nutikad tööriistad.
- 2 Valige  nutikatest tööriistadest.
  - Klaviatuuri reguleerimisjuhik kuvatakse.
- 3 Reguleerige klaviatuuri suurust ja asendist klaviatuuri reguleerimisjuhiku abil.
  - Lohistage  või  klaviatuuri suuruse ja asendi soovitud viisil kohandamiseks.

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Ennistamisnupp   |
|  | Reguleerimisnupp |
|  | Salvestamisnupp  |

## Hüpikklaviatuuri suuruse muutmine

Hüpikklaviatuuri saab vastavalt soovile muuta.


- 1 Valige  ikoon klaviatuuri ülemises paremas nurgas.
  - Kuvatakse nutikad tööriistad.
- 2 Valige  nutikatest tööriistadest.
  - Kuvatakse hüpikklaviatuur.
- 3 Valige  ikoon hüpikklaviatuuri ülemises paremas nurgas.
  - Kuvatakse nutikad tööriistad.
- 4 Valige  nutikatest tööriistadest.
  - Klaviatuuri reguleerimisjuhik kuvatakse.
- 5 Reguleerige klaviatuuri suurust ja asendist klaviatuuri reguleerimisjuhiku abil.
  - Lohistage  või  klaviatuuri suuruse ja asendi soovitud viisil kohandamiseks.

|  |                 |
|--|-----------------|
|   | Ennistamisnupp  |
|  | Salvestamisnupp |

## Screenshots


Kuvatõmmise eelvaate pispilti ei kuvata jäädvustatud kujutisel isegi siis, kui teete kuvatõmmise kohe mõne teise järel pispildi kuvamisel.



- Kuvatõmmise tegemiseks vajutaga samaaegselt alla toite- ja helitugevuse nupp või põhkige teavituspaneelil alla ja valige  kiirseadete aknas.

## Vestlusest teatamine

Sõnumirakendustest saadud sõnumiteatiste jaoks on saadaval eraldi vestluspaan. Vasta, märgi loetuks ja vaigista heli, mida saab teha vestluspaneelil.

- 1 Sõnumi saamisel ilmub teavituste paneelile eraldi vestluste paneel.
  - Pühkige teavituste aknal alla ja lugege vestluste paneelil sõnumit.
- 2 Sõnumitele saab vastata vestluste paneelilt otse.
  - Valige **Vasta**.
  - Kirjutage sõnum ja toksake ►, et saata sõnum.
- 3 Valige , et vestlusmulle liigutada.
  - Vestlusmull hüppab üles.
  - Toksake mullil, et avada vestluse aken sõnumite saatmiseks/vastuvõtmiseks.
- 4 Valige **Märgi loetuks**, et muuta sõnumi olek loetuks.

## Galerii rakendus

Mitme foto valimise funktsioon on paranenud **galerii** rakenduses.

- 1 Puudutage ja hoidke esimest pilti **Galerii** rakenduses.
  - näitatakse kõigil piltidel.
  - Näidatakse valitud piltidel.
- 2 Lohistage sõrmega kuni viimane pilt on valitud.
  - Valimata fotod galeriis saav samal viisil valida.



- Mitme foto valikut saab teha ka pärast sõrme ekraanilt eemaldamist.

## Peida navigeerimisriba

Navigeerimisriba saab peita, kui navigeerimisriba stiil on seatud **žesti** režiimi.

Minge **Sätted** > **Ekraan** > **Navigeerimineiriba** > **Peida navigeerimineiriba**.

- Kui navigeerimisriba stiiliks on määratud **Ainult nupud**, siis seda funktsiooni ei toetata.

## Teate ajalugu

Laiali saadetud teated leiate menüüst **Teadete ajalugu**.

Minge **Sätted** > **Teavitused** > **Märguannete ajalugu**.

- Laiali saadetud teavitusi saab leida 24 tunni jooksul.

## Peida vaikse märguanded

Vaikse märguande ikooni saab olekuribal peita.

Minge **Sätted** > **Teavitused** > **Olekuriba** > **Teatis ikoon** > **Näita kõike peale vaigistatud märguannete**.

## Seadme juhtimine

Seadme juhtimine aitab juhtida kõiki ühendatud seadmeid, nagu Google Home seadmed, ilma **Google Home** rakendust avamata.

- 1 Minge **Sätted** > **Pikendused** > **Toide ekraan** > **IoT seade nupud**.
- 2 Pikk vajutus toitenupul, seejärel kuvatakse seadme juhtekraan.
  - Ühendatud IoT seadmeid saab juhtida.



- Seadmete juhtimisfunktsiooni kasutamiseks peab olema installitud Google Home.

## Ühekordne luba

Kui rakendus taotleb asukohta, mikrofoni või kaameraga seotud luba, on suvand „Küsi iga kord“ nüüd saadaval.

- 1 Minge **Sätted > Rakendused > Rakenduse teave**.
- 2 Valige rakendus ja toksake **Load**.
- 3 Kui **Küsi iga kord** on valitud, antakse rakendusele ajutine ühekordne luba.



- See funktsioon on võimalik ainult osade rakendusteda, mis vajavad erilubasid.

## Skanni QR-koodi

QR-koodi saab skannida kaamera abil.

Peegeldage QR kood **Kaamera** eelvaate ekraanil ja skannige QR kood.

El sistema operativo (SO) es el software del sistema que administra su smartphone.

La política de actualización del SO puede ser distinta en función del país, la región, el modelo y el operador de red móvil.

- Puede que la actualización del SO no sea compatible en su región o país.
- La actualización del SO puede variar en función de la región o el país.

Compruebe si en su smartphone se puede actualizar el SO. Consulte este manual cuando haya una nueva versión del SO disponible para su smartphone.

## Android 11

# Guía de actualización del SO

Actualice su smartphone a la última versión de software para actualizar el SO.

Para actualizar el SO a la versión más reciente:

- Toque **Actualización de software** en el panel de notificaciones cuando el servicio de actualización inalámbrica de firmware (FOTA) esté disponible.
- O bien diríjase a **Ajustes** y seleccione **Actualización de software**.

Una vez finalizada la actualización del software, se habrá actualizado el SO del smartphone.

## Antes de la instalación

- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes que tenga guardados en su smartphone antes de llevar a cabo la actualización del software. Si se produce algún error durante la actualización, podrían dañarse los datos.
- Compruebe que el smartphone no esté apagado mientras se actualiza el software. Asegúrese de cargar el teléfono para que tenga batería suficiente para actualizarse.
- Una vez finalizada la actualización del SO, no puede cambiar a una versión anterior, debido a una política de seguridad reforzada.





## Antes del uso



- Después de instalar el nuevo SO, algunos servicios, funciones o aplicaciones utilizados en la versión anterior pueden sufrir modificaciones o dejar de ser compatibles sin previo aviso en función de las políticas de esos servicios, aplicaciones u operadores de red móvil.
- En este manual se incluyen algunos de los principales cambios en **Android 11**. Estos cambios pueden variar en función de la región, el modelo, el operadores de red móvil, etc.
- Si necesita instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de LG. Algunas instrucciones de la Guía del usuario pueden ser distintas, porque se basan en la versión anterior del SO.
- Si tiene alguna pregunta sobre políticas de servicios de red, aplicaciones u operadores, póngase en contacto con el operadores de red móvil correspondiente.
- El contenido de este manual puede ser distinto en función del operador de red móvil, la versión de software, la versión de la aplicación, el entorno del usuario, el plan de precios, el país, la región, el modelo, la política de servicio del fabricante, el estado de la actualización del SO, etc.

## Nuevas funciones

### Ajustar el tamaño y la posición del teclado







Puede ajustar el tamaño y la posición del teclado como quiera.

- 1 Seleccione el icono  en la esquina superior derecha del teclado.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 2 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará la guía de ajuste del teclado.
- 3 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la guía de ajuste del teclado.
  - Arrastre  o  para ajustar el tamaño y la posición del teclado según desee.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Botón Revertir |
|  | Botón Ajustar  |
|  | Botón Guardar  |

## Cambiar el tamaño del teclado emergente

Puede cambiar el tamaño del teclado emergente como quiera.


- 1 Seleccione el icono  en la esquina superior derecha del teclado.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 2 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará el teclado emergente.
- 3 Seleccione el icono  en la esquina superior derecha del teclado emergente.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 4 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará la guía de ajuste del teclado.
- 5 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la guía de ajuste del teclado.
  - Arrastre  o  para ajustar el tamaño y la posición del teclado según desee.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Botón Revertir |
|  | Botón Guardar  |

## Captura de pantalla


La vista previa en miniatura de una captura de pantalla no se muestra en la imagen capturada, aunque realice una captura de pantalla inmediatamente después de otra mientras se muestra la miniatura.



- Para hacer una captura de pantalla, pulse el botón Encendido y Bajar volumen a la vez, o deslice hacia abajo el panel de notificaciones y seleccione  en la ventana de configuración rápida.

## Notificación de conversación

El panel independiente Conversaciones le permite ver las notificaciones de mensajes recibidos en aplicaciones de mensajería. En el panel Conversaciones, puede Responder, Marcar como leído o Silenciar el sonido.

- 1 Cuando se recibe un mensaje, aparece un panel Conversaciones independiente en el panel de notificaciones.
  - Deslice hacia abajo el panel de notificaciones y lea el mensaje en el panel Conversaciones.
- 2 Los mensajes se pueden responder directamente en el panel Conversaciones.
  - Seleccione **Responder**.
  - Escriba un mensaje y pulse ► para enviar el mensaje.
- 3 Seleccione  para ir a las burbujas de Chat.
  - Aparecerá una burbuja de Chat emergente.
  - Pulse la burbuja para abrir la ventana de chat y enviar o recibir mensajes.
- 4 Seleccione **Marcar como leído** para cambiar el estado del mensaje a leído.

## Aplicación Galería

La función de selección múltiple de fotos ha mejorado en la aplicación **Galería**.

- 1 Mantenga pulsada la primera imagen en la aplicación **Galería**.
  - se mostrará en todas las imágenes.
  - se mostrará en las imágenes seleccionadas.
- 2 Arrastre el dedo hasta que se seleccione la última imagen.
  - Las fotos no seleccionadas en la Galería se pueden seleccionar de la misma forma.



- La selección múltiple de fotos se puede realizar incluso después de levantar el dedo de la pantalla.

## Ocultar la barra de navegación

Cuando el estilo de la barra de navegación está definido en modo **Gestos**, puede ocultar la barra de navegación.

Vaya a **Ajustes > Pantalla > Barra de navegación > Ocultar barra de navegación**.

- Si el estilo de Barra de navegación está establecido en **Solo botones**, esta función no estará disponible.

## Historial de notificaciones

Puede consultar las notificaciones descartadas en el menú **Historial de notificaciones**.

Vaya a **Ajustes > Notificaciones > Historial de notificaciones**.

- Se pueden encontrar las notificaciones que se han descartado durante las últimas 24 horas.

## Ocultar las notificaciones silenciosas

Las notificaciones silenciosas se puede ocultar de la barra de estado.

Vaya a **Ajustes > Notificaciones > Barra de estado > Icono de notificación > Muestre todo excepto las notificaciones silenciosas**.

## Controles de dispositivos

El control de dispositivos le ayuda a controlar fácilmente todos los dispositivos conectados, como dispositivos de Google Home, sin abrir la aplicación **Google Home**.

- 1 Vaya a **Ajustes > Extensiones > Pantalla activar/desactivar > Controles de dispositivo IoT**.
- 2 Mantenga pulsado el botón Encendido y se mostrará la pantalla Controles de dispositivos.
  - Se podrán controlar los dispositivos de IoT conectados.



- Para poder usar la función Controles de dispositivos debe estar instalado Google Home.

## Permiso único

Cuando una aplicación solicita permiso de ubicación, micrófono o cámara, ahora puede usar la opción "Preguntar siempre".

- 1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Información de aplicaciones**.
- 1 Seleccione una aplicación y pulse **Permisos**.
- 2 Si se selecciona **Preguntar siempre**, se concede a la aplicación un permiso temporal de un solo uso.



- Esta función solo está disponible para algunas aplicaciones que solicitan permisos concretos.

## Escaneo de código QR

Puede utilizar la cámara para escanear códigos QR.

Refleje el código QR en la pantalla de vista previa de la aplicación **Cámara** y escanee el código QR.

El sistema operativo (SO) es el software del sistema que administra su smartphone.

La política de actualización del SO puede ser distinta en función del país, la región, el modelo y la operadora de red móvil.

- La actualización del SO podría no estar disponible en su región o país.
- La disponibilidad de actualizaciones del SO puede variar dependiendo de la región o del país.

Compruebe si en su smartphone se puede actualizar el SO. Consulte este manual cuando haya una nueva versión del SO disponible para su smartphone.

## Android 11

# Guía de actualización del SO

Instale la última versión de software en su dispositivo para actualizar el Sistema Operativo (SO).

Para actualizar el SO a la versión más reciente:

- Toque **Actualización de software** en el panel de notificaciones cuando el servicio de actualización inalámbrica de firmware (FOTA) esté disponible.
- O bien vaya a **Ajustes** y seleccione **Actualización de software**.

Una vez finalizada la actualización del software, se habrá actualizado el SO del smartphone.

## Antes de la actualización

- Asegúrese de realizar una copia de respaldo de los datos importantes que tenga guardados en su smartphone antes de llevar a cabo la actualización del software. Si se produce algún error durante la actualización, podrían dañarse los datos.
- Compruebe que el smartphone no se apague mientras se actualiza el software. Asegúrese de cargar el teléfono para que tenga batería suficiente para actualizarse.
- Una vez finalizada la actualización del SO, no podrá cambiarla a una versión anterior, debido a una política de seguridad reforzada.





## Antes del uso




- Después de actualizar el SO, algunos servicios, funciones o aplicaciones utilizados en la versión anterior pueden sufrir modificaciones o dejar de ser compatibles, sin previo aviso, en función de las políticas de esos servicios, aplicaciones u operadoras de red móvil.
- En este manual se incluyen algunos de los principales cambios en **Android 11**. Estos cambios pueden variar en función de la región, el modelo, la operadora de red, etc.
- Si necesita instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de LG. Algunas instrucciones de la Guía del usuario pueden ser distintas, porque se basan en la versión anterior del SO.
- Si tiene alguna pregunta sobre políticas de servicios de red, aplicaciones u operadoras, póngase en contacto con el proveedor de red correspondiente.
- El contenido de este manual puede ser distinto en función de la operadora de red móvil, la versión de software, la versión de la aplicación, el entorno del usuario, el plan de precios, el país, la región, el modelo, la política de servicio del fabricante, el estado de la actualización del SO, etc.

## Nuevas funciones

### Ajustar el tamaño y la posición del teclado







Puede ajustar el tamaño y la posición del teclado como desee.

- 1 Seleccione el ícono  en la esquina superior derecha del teclado.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 2 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará la guía de ajuste del teclado.
- 3 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la guía de ajuste del teclado.
  - Arrastre  o  para ajustar el tamaño y la posición del teclado según su preferencia.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Tecla Revertir |
|  | Tecla Ajustar  |
|  | Tecla Guardar  |

## Cambiar el tamaño del teclado emergente

Puede cambiar el tamaño del teclado emergente como desee.


- 1 Seleccione el ícono  en la esquina superior derecha del teclado.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 2 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará el teclado emergente.
- 3 Seleccione el ícono  en la esquina superior derecha del teclado emergente.
  - Se mostrarán las Herramientas inteligentes.
- 4 Seleccione  entre las Herramientas inteligentes.
  - Se mostrará la guía de ajuste del teclado.
- 5 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la guía de ajuste del teclado.
  - Arrastre  o  para ajustar el tamaño y la posición del teclado según su preferencia.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Tecla Revertir |
|  | Tecla Guardar  |

## Captura de pantalla


La vista previa en miniatura de una captura de pantalla no se muestra en la imagen capturada, aunque realice una captura de pantalla inmediatamente después de otra mientras se muestra la miniatura.



- Para hacer una captura de pantalla, presione las teclas Encender/Apagar/Bloquear y Bajar volumen a la vez, o deslice hacia abajo el panel de notificaciones y seleccione  en la ventana de ajustes rápidos.



## Notificación de conversación

El panel de **Conversaciones** de modo separado le permite ver las notificaciones de mensajes recibidos en aplicaciones de mensajes. En el panel **Conversaciones**, puede Responder, Marcar como leído o Silenciar el sonido.

- 1 Al recibir un mensaje, el panel de **Conversaciones** se exhibe de forma separada en el panel de notificaciones.
  - Deslice hacia abajo el panel de notificaciones y lea el mensaje en el panel **Conversaciones**.
- 2 Los mensajes se pueden responder directamente en el panel **Conversaciones**.
  - Seleccione **Responder**.
  - Escriba un mensaje y toque ► para enviar el mensaje.
- 3 Seleccione  para ir a las burbujas de mensajes.
  - Aparecerá una burbuja de mensaje emergente.
  - Toque la burbuja para abrir la ventana del mensaje y enviar o recibir mensajes.
- 4 Seleccione **MARCAR COMO LEÍDO** para cambiar el estado del mensaje a leído.

## Aplicación Galería

La función de selección múltiple de fotos ha mejorado en la aplicación **Galería**.

- 1 Mantenga presionada la primera imagen que desea seleccionar en la aplicación **Galería**.
  - El ícono  se mostrará en todas las imágenes.
  - El ícono  se mostrará en las imágenes seleccionadas.
- 2 Arrastre el dedo hasta que se seleccione la última imagen.
  - Las fotos no seleccionadas en la Galería se pueden seleccionar de la misma forma.



- La selección múltiple de fotos se puede realizar incluso después de levantar el dedo de la pantalla.

## Ocultar la barra de navegación

Cuando el estilo de la barra de navegación esté configurado como **Gestos**, podrá ocultar la barra de navegación.

Vaya a **Ajustes > Pantalla > Barra de navegación > Ocultar barra de navegación**.

- Si el estilo de la barra de navegación está establecido en **Solo teclas**, esta función no estará disponible.

## Historial de notificaciones

Puede consultar las notificaciones descartadas en el menú **Historial de notificaciones**.

Vaya a **Ajustes > Notificaciones > Historial de notificaciones**.

- Se pueden encontrar las notificaciones que se han descartado durante las últimas 24 horas.

## Ocultar las notificaciones silenciosas

Las notificaciones silenciosas se pueden ocultar en la barra de estado.

Vaya a **Ajustes > Notificaciones > Barra de estado > Íconos de notificación > Mostrar todo excepto las notificaciones silenciosas**.

## Control de dispositivos

El control de dispositivos le ayuda a controlar fácilmente todos los dispositivos conectados, como dispositivos de Google Home, sin abrir la aplicación **Google Home**.

- 1 Vaya a **Ajustes > Extensiones > Pantalla Encender/Apagar/Bloquear > Controles de dispositivo IoT**.
- 2 Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y se mostrará la pantalla de Control de dispositivos.
  - Se podrán controlar los dispositivos de IoT conectados.



- Para poder usar la función Control de dispositivos debe estar instalado Google Home.

## Permiso único

Cuando una aplicación solicita permiso de ubicación, micrófono o cámara, ahora puede usar la opción "Preguntar siempre".

- 1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Información de la aplicación**.
- 2 Seleccione una aplicación y toque **Permisos**.
- 3 Al seleccionar **Preguntar siempre**, se concede a la aplicación un permiso temporal de un solo uso.



- Esta función solo está disponible para algunas aplicaciones que solicitan permisos específicos.

## Escaneo de código QR

Puede utilizar la cámara para escanear códigos QR.

Refleje el código QR en la pantalla de vista previa de la aplicación **Cámara** y escanee el código QR.

Le système d'exploitation (SE) est le logiciel qui gère votre smartphone. La politique de mise à niveau du SE peut varier en fonction du pays, de la région, du mobile et du fournisseur de téléphonie mobile.

- Il est possible que la mise à niveau du SE puisse ne pas être prise en charge dans votre région ou votre pays.
- La programmation de la mise à niveau du SE peut varier en fonction de la région ou du pays.

Vérifiez si votre smartphone est éligible aux mises à niveau de SE.

Consultez ce manuel lorsqu'une nouvelle version du SE est disponible pour votre smartphone.

## Android 11

# Guide de mise à niveau du SE

Mettez votre smartphone à jour avec la dernière version logicielle pour mettre le SE à niveau.

Pour mettre à jour le SE le plus récent:

- Appuyez sur **Mise à jour logicielle** du panneau de notifications lorsque le service de FOTA (que l'on peut traduire littéralement par "firmware par liaison radio") est disponible, ou
- Rendez-vous dans **Paramètres** et sélectionnez **Mise à jour logicielle**.

Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, le SE du smartphone sera mis à niveau.

## Avant de procéder à l'installation

- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes de votre smartphone avant d'effectuer une mise à jour logicielle. Les données pourraient être endommagées en cas d'erreur lors de la progression de la mise à jour.
- Veillez à ne pas éteindre le smartphone pendant la mise à jour du logiciel. Assurez-vous de charger suffisamment le téléphone pour qu'il puisse effectuer la mise à jour.
- À la fin de la mise à niveau du SE, il n'est plus possible de passer à une version antérieure en raison de sa politique de sécurité renforcée.





## Avant toute utilisation




- Lorsque le nouveau SE est installé, certains services, fonctionnalités ou applications utilisés sous la version antérieure peuvent être modifiés ou interrompus sans avis préalable, en raison des politiques relatives aux applications, prestations de services, opérateurs de réseaux mobiles.
- Ce manuel stipule la plupart des changements majeurs d'**Android 11**. Ces changements peuvent varier en fonction de la région, du pays, du modèle, et du fournisseur de téléphonie mobile, etc.
- Pour obtenir des consignes détaillées, consultez le guide d'utilisation sur le site Web de LG. Certaines consignes du guide d'utilisation peuvent varier en fonction de la version du SE.
- Pour toute demande d'informations liée aux services de réseau, applications, ou politiques des opérateurs, veuillez contacter le fournisseur de réseau correspondant.
- Le contenu de ce manuel peut varier en fonction du fournisseur de téléphonie mobile, de la version logicielle, de la version de l'application, de l'environnement de l'utilisateur, du tarif du forfait, du pays, de la région, du modèle, de la politique de service du fabricant, du statut de mise à niveau du SE, etc.

## Nouvelles fonctionnalités

### Ajuster la position et la taille du clavier







La taille et la position du clavier peuvent être ajustées à souhait.



- 1 Sélectionner l'icône  en haut à droite du clavier.
  - Les outils intelligents s'afficheront.
- 2 Sélectionner  parmi les Outils intelligents.
  - Le guide de réglage du clavier s'affichera.
- 3 Ajuster la position et la taille du clavier à l'aide du guide de réglage du clavier.
  - Faire glisser  ou  pour ajuster la position et la taille du clavier à souhait.

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Bouton Restaurer   |
|  | Bouton Ajuster     |
|  | Bouton Enregistrer |

## Redimensionner le clavier virtuel

Le clavier virtuel peut être redimensionné à souhait.


- 1 Sélectionner l'icône  en haut à droite du clavier.
  - Les outils intelligents s'afficheront.
- 2 Sélectionner  parmi les Outils intelligents.
  - Le clavier virtuel s'affiche.
- 3 Sélectionner l'icône  en haut à droite du clavier virtuel.
  - Les outils intelligents s'afficheront.
- 4 Sélectionner  parmi les Outils intelligents.
  - Le guide de réglage du clavier s'affichera.
- 5 Ajuster la position et la taille du clavier à l'aide du guide de réglage du clavier.
  - Faire glisser  ou  pour ajuster la position et la taille du clavier à souhait.

|  |                    |
|--|--------------------|
|   | Bouton Restaurer   |
|  | Bouton Enregistrer |

## Capture d'écran


La vignette d'aperçu de la capture d'écran n'est pas montrée dans l'image capturée, même si vous faites une capture immédiatement après une autre, tandis que la vignette est affichée.



- Pour faire une capture d'écran, appuyer sur le bouton d'alimentation et sur le bouton Diminuer le volume en même temps, ou balayer le panneau de notifications vers le bas, et sélectionner  dans la fenêtre de configuration rapide.

## Notification de conversation

Une fenêtre séparée de Conversations est disponible pour afficher les notifications de messages reçus depuis les applications de messagerie. Il est possible de répondre, marquer comme lu, et mettre en sourdine depuis la fenêtre de conversations.

- 1 À la réception d'un message, une fenêtre séparée de Conversations apparaît dans le panneau des notifications.
  - Balayer le panneau de notifications vers le bas et lire le message dans la fenêtre de conversations.
- 2 Il est possible de répondre directement aux messages depuis la fenêtre de conversations.
  - Sélectionner **Répondre**.
  - Écrire un message et appuyer sur ➤ pour envoyer le message.
- 3 Sélectionner  pour vous rendre vers les Bulles de conversation.
  - Une bulle de conversation s'ouvrira.
  - Appuyer sur la bulle pour ouvrir la fenêtre de conversation et envoyer/recevoir des messages.
- 4 Sélectionner **Marquer comme lu** pour changer l'état du message à lu.

## Application de Galerie

La fonction de sélection de plusieurs photos s'est améliorée dans l'application de **Galerie**.

- 1 Maintenir enfoncée la première image de l'application de **Galerie**.
  - s'affichera sur toutes les images.
  - s'affichera sur les images sélectionnées.
- 2 Faire glisser le doigt jusqu'à avoir sélectionné la dernière image.
  - Les photos non sélectionnées de la Galerie peuvent être sélectionnées de la même manière.



- La sélection de plusieurs photos peut s'effectuer même après que le doigt soit levé de l'écran.

## Masquer la barre de navigation.

La barre de navigation peut être masquée lorsque le style de la barre de navigation est défini en mode par **Gestes**.

Se rendre dans **Paramètres > Écran > Barre de navigation > Masquer barre de navigation**.

- Si le style de la barre de navigation est réglé sur **touches tactiles uniquement**, cette fonctionnalité ne sera pas prise en compte.

## Historique des notifications

Vous pouvez retrouver les notifications rejetées dans le menu **Historique des notifications**.

Se rendre dans **Paramètres > Notifications > Historique des notifications**.

- Les notifications qui ont été rejetées pendant les 24 dernières heures peuvent être retrouvées.

## Masquer les notifications silencieuses

Il est possible de masquer l'icône des notifications silencieuses dans la barre d'état.

Se rendre dans **Paramètres > Notifications > Barre d'état > Icône notification > Tout afficher sauf les notifications silencieuses**.

## Contrôle des périphériques

Le contrôle des périphériques permet de contrôler facilement tous les périphériques connectés comme les périphériques Google Home sans avoir à ouvrir l'application de **Google Home**.

- 1 Se rendre dans **Paramètres > Extensions > Écran énerg. > IoT appareil contrôlés**.
- 2 Appuyer longuement sur le bouton Marche/Arrêt, puis l'écran de contrôle des périphériques s'affiche.
  - Les appareils IoT connectés peuvent être contrôlés.



- Google Home doit être installé pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de contrôle des périphériques.

## Autorisation unique

Lorsqu'une application sollicite une autorisation liée à la localisation, le micro ou l'appareil photo, l'option « Toujours demander » est désormais disponible.

- 1 Se rendre dans **Paramètres > Applications > Informations**.
- 2 Sélectionner une application et appuyer sur **Autorisations**.
- 3 Si l'option **Toujours demander** est cochée, une autorisation unique provisoire sera accordée à l'application.



- La fonction n'est disponible que pour certaines applications ayant besoin d'autorisations spécifiques.

## Scanner code QR

Il est possible de scanner un code QR à l'aide de l'appareil photo.

Lire le code QR dans l'aperçu d'écran d'aperçu de l'application **Photo** et scanner le code QR.

Le système d'exploitation (SE) est le logiciel système qui gère votre téléphone intelligent.

La politique de mise à niveau du système d'exploitation peut varier selon le pays, la région, le modèle et l'opérateur de réseau mobile.

- La mise à niveau du système d'exploitation peut ne pas être prise en charge dans votre région ou pays.
- Le calendrier de mise à niveau du système d'exploitation peut varier en fonction de la région ou du pays.

Vérifiez si votre téléphone intelligent est admissible aux mises à niveau du SE. Reportez-vous à ce manuel lorsqu'une nouvelle version du SE est disponible pour votre téléphone intelligent.

## Android 11

# Guide de mise à niveau du SE

Mettez votre téléphone intelligent à jour avec la dernière version logicielle pour mettre votre SE à niveau.

Pour ce faire :

- Touchez **Mise à jour de logiciel**, sur le panneau de notifications, quand le service de mise à jour de micrologiciel par transmission radio (FOTA) est disponible, ou
- Allez dans **Paramètres** et sélectionnez **Mise à jour de logiciel**.

Le SE du téléphone intelligent sera mis à niveau une fois le logiciel mis à jour.

## Avant l'installation

- Veillez à sauvegarder les données importantes enregistrées dans votre téléphone intelligent avant d'effectuer une mise à jour de logiciel. Une erreur au cours de la mise à jour pourrait endommager les données.
- Prenez soin de ne pas éteindre votre téléphone intelligent pendant la mise à jour du logiciel. Veillez à recharger votre téléphone afin qu'il dispose d'une alimentation suffisante pour effectuer la mise à jour.
- Une fois le SE mis à niveau, il n'est pas possible de retourner à la version précédente du SE conformément à la politique de sécurité renforcée.





## Avant l'utilisation




- Après l'installation du nouveau SE, certaines fonctions, certains services ou certaines applications utilisés dans la version précédente du SE peuvent être modifiés ou abandonnés sans notification préalable, en fonction des politiques relatives aux applications, aux services et à l'opérateur de réseau mobile.
- Ce manuel présente quelques-uns des principaux changements dans **Android 11**. Ces changements peuvent varier selon la région, le modèle, l'opérateur de réseau mobile, etc.
- Pour des instructions détaillées, consultez le guide de l'utilisateur disponible sur le site Web de LG. Certaines instructions du guide de l'utilisateur peuvent différer car elles sont basées sur la version précédente du SE.
- Pour toute question sur les services de réseau, les applications ou les politiques des opérateurs, veuillez contacter l'opérateur de réseau mobile concerné.
- Le contenu de ce manuel peut varier en fonction de l'opérateur de réseau mobile, de la version du logiciel, de la version de l'application, de l'environnement de l'utilisateur, du forfait, du pays, de la région, du modèle, de la politique de service du fabricant, de l'état de mise à niveau du SE, etc.

## Nouvelles fonctionnalités

### Réglage de la dimension et de la position du clavier





La dimension et la position du clavier peuvent être réglées comme vous le souhaitez.



- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du clavier.
  - Des outils intelligents s'affichent.
- 2 Sélectionnez  parmi les outils intelligents.
  - Le guide de réglage du clavier s'affiche.
- 3 Réglez la taille et la position du clavier à l'aide du guide de réglage du clavier.
  - Faites glisser  ou  pour ajuster la taille et la position du clavier comme vous le souhaitez.

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Bouton Précédent   |
|  | Bouton de réglage  |
|  | Bouton Enregistrer |

## Redimensionnement du clavier contextuel

Le clavier contextuel peut être redimensionné comme vous le souhaitez.


- 1 Sélectionnez **⋮** dans le coin supérieur droit du clavier.
  - Des outils intelligents s'affichent.
- 2 Sélectionnez  parmi les outils intelligents.
  - Le clavier contextuel s'affiche.
- 3 Sélectionnez **⋮** en haut à droite du clavier contextuel.
  - Des outils intelligents s'affichent.
- 4 Sélectionnez  parmi les outils intelligents.
  - Le guide de réglage du clavier s'affiche.
- 5 Réglez la taille et la position du clavier à l'aide du guide de réglage du clavier.
  - Faites glisser  ou  pour ajuster la taille et la position du clavier comme vous le souhaitez.

|  |                    |
|--|--------------------|
|   | Bouton Précédent   |
|  | Bouton Enregistrer |

## Capture d'écran


La vignette d'aperçu de la capture d'écran ne s'affiche pas dans l'image capturée, même si vous effectuez une capture d'écran immédiatement après une autre alors que la vignette est affichée.



- Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de réduction du volume, ou faites glisser le panneau de notification vers le bas et sélectionnez  dans la fenêtre de réglage rapide.

## Notification de conversation

Un panneau « Conversations » séparé est disponible pour les notifications de messages reçues des applications de messagerie. Dans le panneau des conversations, il est possible de répondre, de marquer comme lu et de mettre le son en sourdine.

- 1 Lorsqu'un message est reçu, un panneau séparé Conversations s'affiche dans le panneau de notification.
  - Faites glisser le panneau de notification vers le bas et lisez le message dans le panneau Conversations.
- 2 Il est possible de répondre aux messages directement dans le panneau Conversations.
  - Sélectionnez **Réponse**.
  - Rédigez un message et touchez ► pour envoyer le message.
- 3 Sélectionnez  pour passer aux bulles de clavardage.
  - Une bulle de clavardage s'ouvre.
  - Touchez la bulle pour ouvrir la fenêtre de clavardage et envoyer/recevoir des messages.
- 4 Sélectionnez **Marquer comme lu** pour modifier le statut du message à lu.

## Application Galerie

La fonction de sélection de plusieurs photos a été améliorée dans l'application **Galerie**.

- 1 Touchez et maintenez la première image dans l'application **Galerie**.
  - s'affichera sur toutes les images.
  - s'affichera sur les images sélectionnées.
- 2 Faites glisser le doigt jusqu'à ce que la dernière image soit sélectionnée.
  - Les photos désélectionnées dans la Galerie peuvent être sélectionnées de la même manière.



- La sélection de plusieurs photos est possible même après avoir soulevé le doigt de l'écran.

## Masquage de la barre de navigation

La barre de navigation peut être masquée lorsque son style est défini en tant que mode **Gestes**.

Sélectionnez **Paramètres > Écran > Barre de navigation > Masquer barre de navigation**.

- Si le style de la barre de navigation est défini à **Touches tactiles uniquement**, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

## Historique des notifications

Les notifications rejetées se trouvent dans le menu **Historique des notifications**.

Sélectionnez **Paramètres > Notifications > Historique des notifications**.

- Il est possible de retrouver les notifications qui ont été rejetées au cours des dernières 24 heures..

## Masquage des notifications silencieuses

Il est possible de masquer les notifications silencieuses dans la barre d'état.

Sélectionnez **Paramètres > Notifications > Barre d'état > Icône notification > Tout afficher sauf les notifications silencieuses**.

## Contrôle des appareils

Le contrôle des appareils permet de contrôler facilement tous les appareils connectés, comme les appareils Google Home, sans ouvrir l'application **Google Home**.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Extensions > Écran alimentation > IoT appareil contrôlés**.
- 2 Tenez le doigt sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran de commande des appareils.
  - Vous pouvez alors contrôler les appareils IoT connectés.



- Il faut installer Google Home pour pouvoir utiliser la fonction de commande des appareils.

## Autorisation unique

Lorsqu'une application demande une autorisation liée à la localisation, au microphone ou à l'Appareil photo, l'option « Toujours demander » est désormais disponible.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Applis** > **Infos sur l'appli**.
- 2 Sélectionnez une application et appuyez sur **Autorisations**.
- 3 Si l'option **Toujours demander** est sélectionnée, une autorisation temporaire unique sera accordée à l'application.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applis qui demandent des autorisations spécifiques.

## Balayage de code QR

Un code QR peut être balayé au moyen l'appareil photo.

Encadrez le code QR dans l'écran d'aperçu de l'appli **Appareil photo** puis numérisez le code QR.

Operativni sustav (OS) je sistemski softver koji upravlja vašim pametnim telefonom.

Pravila nadogradnje operativnog sustava mogu se razlikovati ovisno o zemlji, regiji, modelu i operateru mobilne mreže.

- Nadogradnja operativnog sustava možda neće biti podržana u vašoj regiji ili zemlji.
- Raspored nadogradnje operativnog sustava može se razlikovati ovisno o regiji ili zemlji.

Provjerite da li vaš pametni telefon ispunjava uvjete za nadogradnju operativnog sustava. Pogledajte ovaj priručnik kada je nova verzija operativnog sustava dostupna za vaš pametni telefon.

## Android 11

# Vodič za nadogradnju operativnog sustava

Ažurirajte verziju softvera na pametnom telefonu na najnoviju kako biste nadogradili operativni sustav.

Za ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sustava

- Dodirnite **Ažuriranje softvera** na ploči s obavijestima kada je dostupna usluga FOTA (Bežično ažuriranje firmvera), ili
- Otvorite **Postavke** i odaberite **Ažuriranje softvera**.

Po završetku ažuriranja softvera nadogradit će se operativni sustav pametnog telefona.

## Prije instaliranja

- Svakako napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka spremljenih na pametnom telefonu prije ažuriranja softvera. Podatci se mogu oštetiti u slučaju da se tijekom ažuriranja dogodi pogreška.
- Pazite da se pametni telefon ne isključi dok se softver ažurira. Obavezno napunite telefon tako da je napunjenost dostatna za ažuriranje.
- Nakon dovršetka nadogradnje operativnog sustava nije moguće vratiti se na staru verziju operativnog sustava usljed pojačane sigurnosne politike.





## Prije uporabe


- Nakon instaliranja novog operativnog sustava, neke značajke, usluge ili aplikacije korištene u prethodnoj verziji OS mogu se promijeniti ili ukinuti bez prethodne obavijesti na temelju pravila koja se odnose na aplikacije, usluge i operatere mobilne mreže.
- Ovaj vodič pruža uvid u neke od glavnih promjena u sustavu **Android 11**. Promjene se mogu razlikovati ovisno o regiji, modelu, mrežnom operateru, itd.
- Detaljne upute potražite u Korisničkom vodiču koji možete naći na web-mjestu tvrtke LG. Neke se upute u Korisničkom vodiču mogu razlikovati jer se temelje na prethodnoj verziji operativnog sustava.
- Za upute o mrežnim uslugama, aplikacijama ili pravilima operatera obratite se odgovarajućem davatelju mrežnih usluga.
- Sadržaj u ovom priručniku može se razlikovati ovisno o operateru mobilne mreže, verziji softvera, verziji aplikacije, korisničkom okruženju, cjenovnom planu, zemlji, regiji, modelu, pravilima usluge proizvođača, statusu nadogradnje operativnog sustava, itd.

## Nove značajke

### Prilagodite veličinu i položaj tipkovnice







Veličina i položaj tipkovnice mogu se prilagoditi po želji.

- 1 Odaberite ikonu  u gornjem desnom kutu tipkovnice.
  - Prikazat će se pametni alati.
- 2 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazat će se vodič za podešavanje tipkovnice.
- 3 Podesite veličinu tipkovnice i položaj koristeći vodič za podešavanje tipkovnice.
  - Povucite  ili  za podešavanje veličine tipkovnice i postavljanje po želji.

|   |                     |
|---|---------------------|
|  | Gumb za povrat      |
|  | Gumb za podešavanje |
|  | Gumb za spremanje   |

## Promijenite veličinu skočne tipkovnice

Veličina skočne tipkovnice može se promijeniti po želji.


- 1 Odaberite ikonu  u gornjem desnom kutu tipkovnice.
  - Prikazat će se pametni alati.
- 2 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazat će se skočna tipkovnica.
- 3 Odaberite  ikonicu u gornjem desnom kutu skočne tastature.
  - Prikazat će se pametni alati.
- 4 Odaberite  među pametnim alatima.
  - Prikazat će se vodič za podešavanje tipkovnice.
- 5 Podesite veličinu tipkovnice i položaj koristeći vodič za podešavanje tipkovnice.
  - Povucite  ili  za podešavanje veličine tipkovnice i postavljanje po želji.

|  |                   |
|--|-------------------|
|   | Gumb za povrat    |
|  | Gumb za spremanje |

## Snimka zaslona


Minijatura za pregled snimke zaslona nije prikazana na snimljenoj slici čak i kad napravite uzastopnu snimku zaslona, dok je minijatura prikazana.



- Za slikanje slike zaslona, pritisnite gumb Napajanje i gumb za smanjenje tona zajedno ili povucite prema dole ploču s obavijestima i odaberite  u prozoru za brze postavke.

## Obavijest o razgovoru

Za obavijesti o porukama primljene od aplikacija za razmjenu poruka dostupna je zasebna ploča za razgovore. S Ploče za razgovore možete koristiti opcije **Odgovor**, **Označi kao pročitano** i **Isključi zvuk**.

- 1 Kada je poruka primljena, odvojena ploča s razgovorima pojavljuje se u ploči s obavijestima.
  - Pomaknite na dolje ploču s obavijestima i pročitajte poruku u ploči za razgovore.
- 2 Na poruke se može odgovoriti izravno u ploči za razgovore.
  - Odaberite **Odgovoriti**.
  - Napišite poruku i dodirnite ➤ za slanje poruke.
- 3 Odaberite  za pomicanje u balončice razgovora.
  - Balončić razgovora će iskočiti.
  - Dodirnite balončić za otvaranje prozora za razgovor za slanje/prijam poruka.
- 4 Odaberite **Označiti kao pročitano** za promjenu statusa poruke u pročitano.

## Aplikacija Galerija

Značajka odabira više fotografija poboljšana je u aplikaciji **Galerija**.

- 1 Dodirnite i držite prvu sliku u aplikaciji **Galerija**.
  - prikazat će se na svim slikama.
  - prikazat će se na odabranim slikama.
- 2 Povucite prst dok se ne odabere posljednja slika.
  - Fotografije u galeriji koje nisu odabrane mogu se odabrati na isti način.



- Odabir više fotografija može se obaviti čak i nakon podizanja prsta sa zaslona.

## Skrivanje Navigacijske trake

Navigacijska traka može se sakriti kada je stil Navigacijske trake postavljen kao Način **gestikulacija**.

Idite u **Postavke > Zaslon > Navigacija traka > Sakrij navigacijsku traku**.

- U slučaju da je stil trake navigacije postavljen kao **Samo gumbi**, ova značajka nije podržana.

## Povijest obavijesti

Zatvorene obavijesti možete pronaći u izborniku **Povijest obavijesti**.

Idite na **Postavke > Obavijesti > Povijest obavijesti**.

- Obavijesti koje su otpuštene za posljednja 24 sata se mogu naći.

## Sakrij tihe obavijesti

Ikonica tihe obavijesti može se sakriti u statusnoj traci.

Idite u **Postavke > Obavijesti > Traka stanja > Ikona obavijesti > Prikaži sve obavijesti, osim tih obavijesti**.

## Upravljanje uređajem

Upravljanje uređajem pomaže u jednostavnom upravljanju svim povezanim uređajima kao što su Google Home uređaji, bez otvaranja **Google Home** aplikacije.

- 1 Idite u **Postavke > Produžeci > Zaslon napajanja > IoT uređaj kontrole**.
- 2 Dugo pritisnite gumb za napajanje a zatim će se prikazati zaslon kontrole uređaja.
  - Povezani na IoT uređaje se mogu kontrolirati.



- Google Home se mora postaviti kako bi se koristila značajka Kontrola uređaja.

## Jednokratno dopuštenje

Kada aplikacija zatraži dopuštenje vezano za lokaciju, mikrofon ili kameru, opcija „Pitaj svaki put” sada je raspoloživa.

- 1 Idite na **Postavke > Aplikacije > Informacije o aplikaciji**.
- 2 Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dozvole**.
- 3 Ako je odabrano **Pitaj svaki put** aplikaciji će se dati privremena, jednokratna dozvola.



- Ova značajka je raspoloživa samo za neke aplikacije koje zahtijevaju specifične dozvole.

## Skeniranje QR kôda

QR kôd možete skenirati pomoću kamere.

Održite QR kod u zaslону pretpregleda aplikacije **Fotoaparāt** i skenirajte QR kod.

Il sistema operativo (OS) è il software di sistema che gestisce lo smartphone.

I criteri di aggiornamento del sistema operativo possono variare a seconda del paese, della regione, del modello e dell'operatore di rete mobile.

- L'aggiornamento del sistema operativo potrebbe non essere supportato in tutte le regioni o i paesi.
- La pianificazione dell'aggiornamento del sistema operativo potrebbe variare a seconda della regione o del paese.

Controllare se lo smartphone è idoneo all'aggiornamento. Fare riferimento a questo manuale quando è disponibile una nuova versione del sistema operativo dello smartphone.

## Android 11

# Guida all'aggiornamento del sistema operativo

Per eseguire l'aggiornamento del sistema operativo, aggiornare lo smartphone alla versione più recente del software.

Per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del sistema operativo

- Toccare **Aggiornamento software** nel pannello di notifica quando è disponibile un servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air), oppure
- Andare a **Impostazioni** e selezionare **Aggiornamento software**.

Una volta completato l'aggiornamento del software, sarà eseguito anche l'aggiornamento del sistema operativo dello smartphone.

## Prima dell'installazione

- Prima di effettuare l'aggiornamento del software, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti salvati nello smartphone. I dati potrebbero venire danneggiati nel caso che si verificasse un errore mentre l'aggiornamento è in corso.
- Accertare che lo smartphone non venga spento durante l'aggiornamento del software. Assicurarsi di caricare il telefono, in modo che abbia carica sufficiente per eseguire l'aggiornamento.
- Una volta completato l'aggiornamento del sistema operativo, i criteri di sicurezza applicati non consentono di eseguire il ripristino alla versione precedente.





## Prima dell'uso




- Dopo l'installazione del nuovo sistema operativo, alcune funzioni, servizi o app usati nella versione precedente del sistema operativo potrebbero aver subito modifiche o interruzioni senza previa notifica in base ai criteri relativi alle app, ai servizi o agli operatori di rete mobile.
- Questo manuale illustra alcuni dei cambiamenti di **Android 11**. I cambiamenti possono variare a seconda della regione, del modello, dell'operatore di rete ecc.
- Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla Guida per l'utente disponibile sul sito Web di LG. Alcune istruzioni nella Guida per l'utente potrebbero variare in quanto sono basate sulla versione precedente del sistema operativo.
- Per richieste di informazioni relative ai servizi di rete, alle app o ai criteri degli operatori, contattare i provider di rete interessati.
- I contenuti di questo manuale possono variare a seconda di operatore di rete mobile, versione del software, versione dell'app, ambiente dell'utente, piano tariffario, paese, regione modello, criteri di servizio del produttore, stato di aggiornamento del sistema operativo, ecc.

## Nuove funzioni

### Regolazione delle dimensioni e della posizione della tastiera







È possibile regolare come desiderato le dimensioni e la posizione della tastiera.

- 1 Selezionare l'icona  nell'angolo superiore destro della tastiera.
  - Saranno visualizzati gli Smart Tools.
- 2 Selezionare  tra gli Smart Tools.
  - Sarà visualizzata la guida alla regolazione della tastiera.
- 3 Regolare le dimensioni e la posizione della tastiera usando la guida alla regolazione della tastiera.
  - Trascinare  o  per regolare le dimensioni e la posizione della tastiera come desiderato.

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Pulsante Annulla |
|  | Pulsante Regola  |
|  | Pulsante Salva   |

## Ridimensionamento della tastiera pop-up

È possibile ridimensionare come desiderato la tastiera pop-up.


- 1 Selezionare l'icona  nell'angolo superiore destro della tastiera.
  - Saranno visualizzati gli Smart Tools.
- 2 Selezionare  tra gli Smart Tools.
  - Sarà visualizzata la tastiera pop-up.
- 3 Selezionare l'icona  nella parte superiore destra della tastiera pop-up.
  - Saranno visualizzati gli Smart Tools.
- 4 Selezionare  tra gli Smart Tools.
  - Sarà visualizzata la guida alla regolazione della tastiera.
- 5 Regolare le dimensioni e la posizione della tastiera usando la guida alla regolazione della tastiera.
  - Trascinare  o  per regolare le dimensioni e la posizione della tastiera come desiderato.

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Pulsante Annulla |
|  | Pulsante Salva   |

## Screenshot


La miniatura di anteprima dello screenshot non viene visualizzata nell'immagine acquisita anche se si esegue uno screenshot dopo l'altro mentre è visualizzata la miniatura.



- Per acquisire uno screenshot, premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e di abbassamento del volume, oppure trascinare in basso il pannello di notifica e selezionare  nella finestra di impostazione rapida.



## Notifiche di conversazione

Per le notifiche dei messaggi ricevuti da app di messaggistica, è disponibile un pannello Conversazioni dedicato. Nel pannello Conversazioni è possibile eseguire Rispondi, Contrassegna come letto e Disattiva l'audio.

- 1 Quando viene ricevuto un messaggio, nel pannello di notifica appare un pannello Conversazioni distinto.
  - Trascinare in basso il pannello di notifica e leggere il messaggio nel pannello Conversazioni.
- 2 È possibile rispondere ai messaggi direttamente nel pannello Conversazioni.
  - Selezionare **Rispondi**.
  - Scrivere un messaggio e toccare ► per inviare il messaggio.
- 3 Selezionare  per andare alle bolle di chat.
  - Apparirà una bolla di chat.
  - Toccare la bolla per aprire la finestra di chat e inviare/ricevere messaggi.
- 4 Selezionare **Contrassegna come letto** per cambiare lo stato del messaggio come letto.

## App Galleria

La funzione di selezione di foto multiple è stata migliorata nell'app **Galleria**.

- 1 Toccare e tenere premuta la prima immagine nell'app **Galleria**.
  -  sarà visualizzato su tutte le immagini.
  -  sarà visualizzato sulle immagini selezionate.
- 2 Trascinare il dito fino a selezionare l'ultima immagine.
  - Le foto deselezionate nella Galleria possono essere selezionate nello stesso modo.



- La selezione di foto multiple può essere fatta anche dopo aver sollevato il dito dallo schermo.

## Nascondere la barra di navigazione

Quando lo stile della barra di navigazione è impostato sulla modalità **Gesti**, è possibile nascondere la barra di navigazione.

Andare a **Impostazioni > Display > Barra di navigazione > Nascondi barra di navigazione**.

- Se lo stile della barra di navigazione è impostato su **Solo pulsanti**, questa funzione non è supportata.

## Cronologia notifiche

Le notifiche ignorate si possono trovare nel menu **Cronologia notifiche**.

Andare a **Impostazioni > Notifiche > Cronologia notifiche**.

- Si possono trovare le notifiche che sono state ignorate nelle ultime 24 ore.

## Nascondere le notifiche silenziose

Le notifiche silenziose possono essere nascoste nella barra di stato.

Andare a **Impostazioni > Notifiche > Barra di stato > Icone di notifica > Mostra tutte le notifiche tranne le notifiche silenziose**.

## Controllo dispositivi

Controllo dispositivi consente di controllare facilmente tutti i dispositivi connessi, quali i dispositivi Google Home, senza aprire l'app **Google Home**.

- 1 Andare a **Impostazioni > Estensioni > Schermata di spegnimento > IoT controlli dispositivo**.
- 2 Premere a lungo il pulsante di accensione per visualizzare la schermata Controllo dei dispositivi.
  - È possibile controllare i dispositivi IoT connessi.



- Per usare la funzione Controllo dispositivi, deve essere installato Google Home.

## Autorizzazione monouso

Quando un'app richiede un'autorizzazione relativa alla posizione, al microfono o alla fotocamera, ora è disponibile l'opzione "Chiedi ogni volta".

- 1 Andare a **Impostazioni > Applicazioni > Informazioni applicazione**.
- 2 Selezionare un'app e toccare **Autorizzazioni**.
- 3 Se è selezionato **Chiedi ogni volta**, all'app viene concessa un'autorizzazione temporanea monouso.



- Questa funzione è disponibile solo per alcune app che richiedono autorizzazioni specifiche.

## Scansione del codice QR

La scansione dei codici QR può essere eseguita usando la fotocamera.

Inquadrare il codice QR nella schermata di anteprima dell'app **Fotocamera** e scansionare il codice QR.

Operētājsistēma (OS) ir sistēmas programmatūra, kas pārvalda jūsu viedtālruni.

OS jaunināšanas politika var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona, modeļa un mobilā tīkla operatora.

- OS jaunināšana var neatbalstīt jūsu reģionu vai valsti.
- OS jaunināšanas grafiks var atšķirties atkarībā no reģiona vai valsts.

Pārbaudiet, vai jūsu viedtālrunis ir piemērots OS jauninājumiem. Kad viedtālrunim ir pieejama jauna OS versija, skatiet šo rokasgrāmatu.

## Android 11

# OS jaunināšanas rokasgrāmata

Atjauniniet viedtālruni uz jaunāko SW versiju, lai jauninātu OS.

Lai atjauninātu uz jaunāko OS

- Paziņojumu panelī pieskarieties vienumam **Programmatūras atjauninājums**, kad ir pieejams FOTA (Aparātprogrammatūra, izmantojot bezvadu savienojumu) pakalpojums vai
- Atveriet sadaļu **Iestatījumi** un atlasiet **Programmatūras atjaunināšana**.

Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, viedtālruņa OS ir jaunināta.

## Pirms instalēšanas

- Pirms SW atjaunināšanas noteikti dublējiet svarīgus viedtālrunī saglabātos datus. Dati var tikt bojāti, ja atjaunināšanas laikā rodas kļūda.
- Uzmanieties, lai viedtālrunis netiktu izslēgts, kamēr tiek atjaunināta programmatūra. Pārliedcinieties, vai tālrunis ir uzlādēts, lai tam būtu pietiekami daudz enerģijas atjaunināšanas veikšanai.
- Pēc OS jaunināšanas pabeigšanas OS nav iespējams pazemināt, pamatojoties uz pastiprināto drošības politiku.





## Pirms izmantošanas

- Pēc jaunās OS instalēšanas dažas funkcijas, pakalpojumus vai lietotnes, kas izmantotas iepriekšējā OS versijā, var mainīt vai pārtraukt bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz politikām, kas attiecas uz lietotnēm, pakalpojumiem un mobilo tīklu operatoriem.
- Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas dažas galvenās izmaiņas operētājsistēmā **Android 11**. Izmaiņas var atšķirties atkarībā no reģiona, modeļa, tīkla operatora, utt.
- Detalizētus norādījumus skatiet LG vietnē sniegtajā lietotāja rokasgrāmatā. Daži Lietotāja rokasgrāmatas norādījumi var atšķirties, jo tie ir balstīti uz iepriekšējo OS versiju.
- Lai uzzinātu par tīkla pakalpojumiem, lietotnēm vai operatoru politikām, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties atkarībā no mobilā tīkla operatora, programmatūras versijas, lietotnes versijas, lietotāja vides, cenu plāna, valsts, reģiona, modeļa, ražotāja pakalpojumu politikas, OS jaunināšanas statusa utt.

## Jaunas funkcijas

### Pielāgojiet tastatūras izmēru un pozīciju







Tastatūras izmēru un pozīciju var pielāgot pēc vēlēšanās.

- 1 Atlasiet  ikonu tastatūras augšējā labajā stūrī.
  - Tiks parādīti viedie rīki.
- 2 Atlasiet  kādu no viedajiem rīkiem.
  - Tiks parādīts tastatūras pielāgošanas ceļvedis.
- 3 Pielāgojiet tastatūras izmēru un pozīciju, izmantojot tastatūras regulēšanas ceļvedi.
  - Velciet  vai  lai pielāgotu tastatūras izmēru un pozīciju pēc vēlmes.

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Poga 'Atgriezt' |
|  | Poga 'Pielāgot' |
|  | Poga 'Saglabāt' |

## Mainiet uznirstošās tastatūras izmēru

Uznirstošās tastatūras izmēru var mainīt pēc vēlēšanās.


- 1 Atlasiet  ikonu tastatūras augšējā labajā stūrī.
  - Tiks parādīti viešie rīki.
- 2 Atlasiet  kādu no viešajiem rīkiem.
  - Tiks parādīta uznirstošā tastatūra.
- 3 Atlasiet  ikonu uznirstošās tastatūras augšējā labajā stūrī.
  - Tiks parādīti viešie rīki.
- 4 Atlasiet  kādu no viešajiem rīkiem.
  - Tiks parādīts tastatūras pielāgošanas ceļvedis.
- 5 Pielāgojiet tastatūras izmēru un pozīciju, izmantojot tastatūras regulēšanas ceļvedi.
  - Velciet  vai  lai pielāgotu tastatūras izmēru un pozīciju pēc vēlmes.

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Poga 'Atgriezt' |
|  | Poga 'Saglabāt' |

## Ekrānšāviņš


Ekrānuzņēmuma priekšskatījuma sīktēls uzņemtajā attēlā netiek rādīts, pat ja ekrānšāviņš tiek parādīts uzreiz pēc otra, kamēr tiek rādīts sīktēls.



- Lai uzņemtu ekrānuzņēmumu, nospiediet vienlaicīgi barošanas pogu un skaļuma samazināšanas pogu vai velciet uz leju paziņojumu paneli un ātrās iestatīšanas logā atlasiet .

## Sarunas paziņojums

Atsevišķs panelis 'Sarunas' ir pieejams ziņojumu paziņojumiem, kas saņemti no ziņojumapmaiņas lietotnēm. Atbildēt, atzīmēt kā izlasītu un skaņas izslēgšanu var veikt panelī 'Sarunas'.

- 1 Kad tiek saņemts ziņojums, paziņojumu panelī tiek parādīts atsevišķs panelis 'Sarunas'.
  - Pārvelciet uz leju paziņojumu paneli un nolasiet ziņojumu panelī 'Sarunas'.
- 2 Uz ziņojumiem var atbildēt tieši panelī 'Sarunas'.
  - Atlasiet vienumu **Atbildēt**.
  - Uzrakstiet ziņojumu un pieskarieties vienumam ►, lai ziņojumu nosūtītu.
- 3 Atlasiet vienumu  lai pārietu uz tērzēšanas burbuļiem.
  - Tiks parādīts tērzēšanas burbulis.
  - Pieskarieties burbulim, lai atvērtu tērzēšanas logu ziņojumu sūtīšanai/saņemšanai.
- 4 Atlasiet vienumu **Atzīmēt kā izlasītu**, lai mainītu ziņojuma statusu kā izlasītu.

## Lietotne "Galerija"

Vairāku fotoattēlu atlasē funkcija ir uzlabota lietotnē **Galerija**.

- 1 Lietotnē **Galerija** pieskarieties pirmajam attēlam un turiet to.
  - tiks parādīts visos attēlos.
  - tiks parādīts atlasītajos attēlos.
- 2 Velciet pirkstu, līdz tiek atlasīts pēdējais attēls.
  - Galerijā neizvēlētos fotoattēlus var atlasīt tādā pašā veidā.



- Vairāku fotoattēlu izvēli var veikt pat pēc pirksta pacelšanas no ekrāna.

## Navigācijas joslas slēpšana

Navigācijas joslu var paslēpt, ja navigācijas joslas stils ir iestatīts kā **Žestu režīms**.

Atveriet vienumus **Iestatījumi > Displejs > Navigācijas josla > Paslēpt navigācijas joslu**.

- Ja Navigācijas joslas stils ir iestatīts kā **Tikai pogas**, šī funkcija netiek atbalstīta.

## Paziņojumu vēsture

Noraidītie paziņojumi ir atrodami izvēlnē **Paziņojumu vēsture**.

Atveriet vienumus **Iestatījumi > Paziņojumi > Paziņojumu vēsture**.

- Var atrast paziņojumus, kas noraidīti pēdējo 24 stundu laikā.

## Slēpt klusos paziņojumus

Klusos paziņojumus var paslēpt statusa joslā.

Atveriet vienumus **Iestatījumi > Paziņojumi > Statusa josla > Paziņojumu ikonas > Rādīt visus, izņemot klusos paziņojumus**.

## Ierīces vadība

Ierīces vadība palīdz viegli kontrolēt visas pievienotās ierīces, piemēram, Google Home ierīces, neatverot lietotni **Google Home**.

- 1 Atveriet vienumus **Iestatījumi > Paplašinājumi > Enerģijas ekrāns > IoT ierīces vadības**.
- 2 Ilgi nospiediet barošanas pogu, pēc tam tiks parādīts ierīces vadības ekrāns.
  - Pievienotās IoT ierīces var vadīt.



- Lai izmantotu ierīces vadības funkciju, jābūt instalētam vienumam Google Home.

## Vienreizēja atļauja

Kad lietotne pieprasa atļauju saistībā ar atrašanās vietu, mikrofonu vai kameru, opcija "Vaicāt katru reizi" tagad ir pieejama.

- 1 Atveriet vienumus **Iestatījumi > Lietotnes > Lietotņu informācija**.
- 2 Atlasiet lietotni un pieskarieties vienumam **Atļaujas**.
- 3 Ja ir atlasīts vienums **Vaicāt katru reizi**, lietotnei tiek piešķirta pagaidu atļauja.



- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas pieprasa īpašas atļaujas.

## Skenēt QR kodu

QR kodu var skenēt, izmantojot kameru.

Atspoguļojiet QR kodu lietotnes **Kamera** priekšskatījuma ekrānā un skenējiet QR kodu.

Operacinė sistema (OS) yra sistemos programinė įranga, kuri valdo išmanųjį telefoną.

OS naujovinio strategija gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono, modelio ir mobiliojo ryšio tinklo operatoriaus.

- OS naujovinis gali būti nepalaikomas jūsų regione ar šalyje.
- OS naujovinio tvarkaraštis gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

Patikrinkite, ar jūsų išmanusis telefonas atitinka naujoviniui taikomus reikalavimus. Kai nauja OS versija bus pasiekama jūsų išmaniajam telefonui, žr. šį vadovą.

## „Android 11“

# OS naujovinio vadovas

Atnaujinkite išmanųjį telefoną į naujausią programinės įrangos versiją, kad galėtumėte naujovinti OS.

Atnaujinimas į naujausią OS

- Kai pasiekama FOTA (aparatinės įrangos atnaujinimas belaidžiu būdu) paslauga, pranešimo skydelyje bakstelėkite **Programinės įrangos atnaujinimas** arba
- Eikite į dalį **Nustatymai** ir pasirinkite **Programinės įrangos atnaujinimas**.

Atlikus programinės įrangos atnaujinimą, bus naujovinta išmaniojo telefono OS.

## Prieš diegimą

- Prieš atlikdami programinės įrangos naujinimą, nepamirškite sukurti svarbių duomenų atsarginės kopijos. Naujinimo metu įvykus klaidai, duomenys gali būti sugadinti.
- Užtikrinkite, kad išmanusis telefonas programinės įrangos atnaujinimo metu nebūtų išjungtas. Prieš atnaujinimą įkraukite telefoną, kad atnaujinimo procesui pakaktų akumuliatoriaus įkrovos.
- Kai OS atnaujinimas baigtas, dėl sustiprintos saugumo strategijos, nebebus galimybės pasikeisti atgal į ankstesnę versiją.





## Prieš naudojimą



- Įdiegus naują OS, kai kurios ankstesnės OS versijos funkcijos, paslaugos ar programos gali būti pakeistos arba nebepalaikomos. Remiantis programėlėmis, paslaugoms, mobiliojo tinklo operatoriams taikomoms strategijoms, apie tai nėra pranešama iš anksto.
- Šiame vadove pateikiama keletas pagrindinių „**Android 11**“ pakeitimų. Pakeitimai gali skirtis priklausomai nuo regiono, modelio, tinklo operatoriaus ir t. t.
- Išsamios instrukcijos pateikiamos naudotojo vadove, kurį rasite LG svetainėje. Kai kurios naudotojo vadovo instrukcijos gali skirtis, nes jos yra paremtos ankstesne OS versija.
- Jei norite sužinoti apie tinklo paslaugas, programėles ar operatoriaus strategijas, kreipkitės į atitinkamą tinklo ryšio paslaugos teikėją.
- Šio vadovo turinys gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo tinklo operatoriaus, programinės įrangos versijos, programėlės versijos, naudotojo aplinkos, kainodaros plano, šalies, regiono, modelio, gamintojo paslaugų strategijos, OS atnaujinimo būsenos ir t. t.

## Naujos funkcijos

### Klaviatūros dydžio ir padėties reguliavimas







Pagal poreikį galima reguliuoti klaviatūros dydį ir padėtį.

- 1 Viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe pasirinkite piktogramą .
- Bus rodomi išmanūs įrankiai.
- 2 Iš išmaniųjų įrankių pasirinkite .
- Bus rodomas klaviatūros reguliavimo vadovas.
- 3 Nustatykite klaviatūros dydį ir padėtį naudodami klaviatūros reguliavimo vadovą.
- Vilkite  arba , kad pagal poreikį pakoreguotumėte klaviatūros dydį ir padėtį.

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Mygtukas Anuliuoti |
|  | Mygtukas Reguluoti |
|  | Mygtukas Išsaugoti |

## Iškylančios klaviatūros dydžio keitimas

Iškylančią klaviatūrą galima keisti pagal poreikį.


- 1 Viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe pasirinkite piktogramą .
  - Bus rodomi išmanūs įrankiai.
- 2 Iš išmaniųjų įrankių pasirinkite .
  - Bus rodoma iškylanti klaviatūra.
- 3 Iškylančios klaviatūros viršuje dešinėje pasirinkite piktogramą .
  - Bus rodomi išmanūs įrankiai.
- 4 Iš išmaniųjų įrankių pasirinkite .
  - Bus rodomas klaviatūros reguliavimo vadovas.
- 5 Nustatykite klaviatūros dydį ir padėtį naudodami klaviatūros reguliavimo vadovą.
  - Vilkite  arba , kad pagal poreikį pakoreguotumėte klaviatūros dydį ir padėtį.

|  |                    |
|--|--------------------|
|   | Mygtukas Anuliuoti |
|  | Mygtukas Išsaugoti |

## Screenshots


Momentinės ekrano kopijos peržiūros miniatiūra užfiksuotame vaizde nerodoma, net jei padarysite momentinę ekrano kopiją vieną po kitos, kai yra rodoma ši miniatiūra.



- Norėdami užfiksuoti momentinę ekrano kopiją, kartu paspauskite maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukus arba braukite žemyn pranešimų skydelyje ir sparčiųjų nustatymų lange pasirinkite .

## Pokalbio pranešimas

Žinučių pranešimams, gautiems iš pranešimų programėlių, yra skirtas atskiras pokalbių skydelis. Dabar atsakyti, pažymėti kaip skaitytą ir nutildyti garsą galima pokalbių skydelyje.

- 1 Kai gaunamas pranešimas, pranešimų skydelyje atsiranda atskiras pokalbių skydelis.
  - Braukite žemyn pranešimų skydelį ir pokalbių skydelyje perskaitykite pranešimą.
- 2 Į pranešimus galima atsakyti tiesiogiai pokalbių skydelyje.
  - Pasirinkite **Atsakyti**.
  - Parašykite žinutę ir bakstelėkite ►, kad išsiųstumėte pranešimą.
- 3 Pasirinkite , jei norite pereiti prie pokalbių burbulų.
  - Iškilis pokalbio burbulas.
  - Bakstelėkite burbulą, jei norite atidaryti pokalbių langą, kad galėtumėte siųsti arba gauti pranešimus.
- 4 Pasirinkite **Žymėti kaip skaitytą**, kad pakeistumėte pranešimo būseną į skaityta.

## Galerijos programėlė

Programėlėje **Galerija** pagerinta kelių nuotraukų pasirinkimo funkcija.

- 1 Palieskite ir palaikykite pirmąjį vaizdą programoje **Galerija**.
  - bus rodomas visiems vaizdams.
  - bus rodomas pasirinktuose vaizduose.
- 2 Vilkite pirštą, kol bus pasirinktas paskutinis vaizdas.
  - Nepasirinktos nuotraukos programoje Galerija gali būti pasirenkamos tokiu pat būdu.



- Kelias nuotraukas galima pasirinkti net po to, kai pirštas pakeliamas nuo ekrano.

## Naršymo juostos slėpimas

Navigacijos juostą galima paslėpti navigacijos juostos stilių nustačius į režimą **Gestai**.

Eikite į **Nustatymai > Ekranas > Navigacijos juosta > Slėpti navigacijos juostą**.

- Jei navigacijos juostos stilius nustatytas kaip **Tik mygtukai**, ši funkcija nepalaikoma.

## Pranešimų istorija

Atmestus pranešimus galima rasti meniu **Pranešimų istorija**.

Eikite į **Nustatymai > Pranešimai > Pranešimų istorija**.

- Čia galima rasti pranešimus, kurie buvo atmesti per paskutines 24 valandas.

## Tyliųjų pranešimų slėpimas

Būsenos juostoje galima paslėpti tyliuosius pranešimus.

Eikite į **Nustatymai > Pranešimai > Būsenos juosta > Pranešimas piktograma > Rodyti visus išskyrus tylius pranešimus**.

## Įrenginių valdymas

Įrenginių valdymas padeda lengvai valdyti visus prijungtus įrenginius, pvz., „Google Home“ įrenginius, neatidarant programėlės „Google Home“.

- 1 Eikite į **Nustatymai > Plėtiniai > „energija screen“ > IoT įrenginys valdymas**.
- 2 Palaikykite ilgai paspaudę maitinimo mygtuką. Bus rodomas įrenginio valdymo ekranas.
  - Galima valdyti prijungtus IoT (internetu sąveikaujantys daiktai) įrenginius.



- Kad būtų galima naudotis įrenginio valdymo funkcija, turi būti įdiegta programa „Google Home“.

## Vienkartinis leidimas

Kai programa prašo leidimo, susijusio su buvimo vietos informacija, mikrofonu ar fotoaparatu, dabar galima pasirinkti parinktį „Klausti kaskart“:

- 1 Eikite į **Nustatymai > Programos > Programos informacija**.
- 2 Pasirinkite programą ir bakstelėkite **Leidimai**.
- 3 Jei pasirinkta parinktis **Klausti kaskart**, programai suteikiamas laikinas vienkartinis leidimas.



- Ši funkcija yra prieinama tik kai kurioms programoms, kurios reikalauja konkrečių leidimų.

## QR kodo nuskaitymas

QR kodą galima nuskaityti naudojant fotoaparata.

Programos **Fotoaparatas** peržiūros ekrane sufokusuokite QR kodą ir jį nuskaitykite.

Az operációs rendszer (OS) az Ön okostelefonját kezelő rendszerszoftver.

Az OS frissítésére vonatkozó szabályok az adott országtól, régiótól, típustól és hálózatüzemeltetőtől függően változhatnak.

- Előfordulhat, hogy az operációs rendszer frissítése az Ön régiójában vagy országában nem támogatott.
- Az OS frissítésének az ütemezése eltérő lehet az Ön régiójától vagy országától függően.

Ellenőrizze, hogy az Ön okostelefonja alkalmas-e az operációs rendszer frissítésére. Tekintse át jelen útmutatót, amikor az operációs rendszer új verziója válik elérhetővé az Ön okostelefonjához.

## Android 11

# Útmutató OS frissítéséhez

Frissítse az okostelefonját a legújabb szoftververzióra az operációs rendszer frissítése érdekében.

A legújabb operációs rendszerre való frissítéshez

- Koppintson a **Szoftverfrissítés** elemre az értesítési panelen, amikor a FOTA (Távoli firmware-frissítés) szolgáltatás elérhető, vagy
- Lépjen a **Beállítások** elemre, és válassza a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.

Amikor a szoftverfrissítés kész, sor kerül az okostelefon operációs rendszerének a frissítésére.

## Telepítés előtt

- A szoftverfrissítés elvégzése előtt gondoskodjon róla, hogy az okostelefonjára elmentett fontos adatokról biztonsági másolat készüljön. Ha a frissítés folyamatában hiba merül fel, az adatok megsérülhetnek.
- A szoftverfrissítés során az okostelefont semmiképpen se kapcsolja ki. Gondoskodjon a telefon töltéséről, hogy az elegendő energiával rendelkezzen a frissítés elvégzéséhez.

- Amikor az operációs rendszer frissítése kész, az operációs rendszer régebbi verzióra váltására a megerősített biztonsági szabályzat alapján nincs lehetőség.



## Használat előtt



- Az új operációs rendszer telepítését követően az operációs rendszer korábbi változatában használt egyes funkciók, szolgáltatások vagy alkalmazások előzetes értesítés nélkül is változhatnak vagy megszűnhetnek az alkalmazásokra, szolgáltatások, mobilhálózat-üzemeltetőkre vonatkozó szabályzatok alapján.
- Jelen útmutató egyes fontosabb, az **Android 11** tekintetében fennálló változásokat közöl. Ezek a változások régióként, típusonként, hálózatüzemeltetőnként stb. eltérők lehetnek.
- A részletes utasításokat az LG weboldalán található Használati útmutatóban tekintse át. A Használati útmutatóban egyes utasítások eltérők lehetnek, mivel azok az operációs rendszer korábbi verziójára vonatkoznak.
- A hálózati szolgáltatásokkal, alkalmazásokkal vagy üzemeltetői szabályzatokkal kapcsolatban tájékoztatást az érintett hálózati szolgáltatótól kérjen.
- Jelen útmutató tartalma a mobilhálózat üzemeltetőjétől, a szoftververziótól, az alkalmazásverziótól, a felhasználói környezettől, az árképzési rendszertől, az országtól, a régiótól, a típustól, a gyártó szolgáltatási szabályzatától, az operációs rendszer frissítési állapotától stb. függően változhat.



## Új funkciók

### A billentyűzet méretének és helyzetének beállítása

A billentyűzet mérete és helyzete igény szerint állítható.







- 1 Válassza a  ikont a billentyűzet jobb felső sarkában.
  - Intelligens eszközök jelennek meg.
- 2 Válassza a  lehetőséget az intelligens eszközök között.
  - Megjelenik a billentyűzet beállításának útmutatója.

- 3 Állítsa be a billentyűzet méretét és helyzetét a Billentyűzet beállítási útmutató segítségével.
- Húzza  vagy  a kívánt billentyűzet méretének és helyzetének beállításához.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Vissza gomb    |
|  | Beállítás gomb |
|  | Mentés gomb    |

## A felugró billentyűzet átméretezése

A felugró billentyűzet igény szerint átméretezhető.


- 1 Válassza a  ikont a billentyűzet jobb felső sarkában.
  - Intelligens eszközök jelennek meg.
- 2 Válassza a  lehetőséget az intelligens eszközök között.
  - Megjelenik az előugró billentyűzet.
- 3 Válassza a  ikont az előugró billentyűzet jobb felső sarkában.
  - Intelligens eszközök jelennek meg.
- 4 Válassza a  lehetőséget az intelligens eszközök között.
  - Megjelenik a billentyűzet beállításának útmutatója.
- 5 Állítsa be a billentyűzet méretét és helyzetét a Billentyűzet beállítási útmutató segítségével.
  - Húzza  vagy  a kívánt billentyűzet méretének és helyzetének beállításához.

|   |             |
|---|-------------|
|  | Vissza gomb |
|  | Mentés gomb |

## Képernyőfelvétel



A képernyőfelvétel miniatűr előnézete nem látható a rögzített képen akkor sem, amikor egy képernyőfelvételt közvetlenül egy másik után úgy készít, hogy a miniatűr előnézet a képernyőn egyébként megjelenik.



- Képernyőkép készítéséhez nyomja meg együtt a Bekapcsoló és a Hangerő csökkentése gombot, vagy csúsztassa lefelé az értesítési panelt, és válassza ki a(z)  a gyorsbeállítás ablakban.



## Beszélgetés értesítés

Egy külön Beszélgetések panel áll rendelkezésre az üzenetküldő alkalmazásokból érkező üzenetértesítésekhez. A Válasz, Megjelölés olvasottként és Hang elnémítása a Beszélgetések panelen is elvégezhető.

- 1 Amikor üzenet érkezik, egy külön beszélgetés panel jelenik meg az értesítési panelen.
  - Csúsztassa lefelé az értesítési panelt, és olvassa el az üzenetet a Beszélgetések panelen.
- 2 Az üzenetekre közvetlenül válaszolhat a Beszélgetések panelen.
  - Válassza a **Válasz** lehetőséget.
  - Írjon üzenetet, és koppintson a  gombra az üzenet elküldéséhez.
- 3 Válassza a(z) , ha a Csevegés buborékok elemre szeretne lépni.
  - Megjelenik egy Csevegés buborék.
  - Érintse meg a buborékot a csevegőablak megnyitásához üzenetek küldéséhez/fogadásához.
- 4 Válassza a **Megjelölés olvasottként** lehetőséget az üzenet állapotának olvasottként való megváltoztatásához.

## Galéria alkalmazás

A **Galéria** alkalmazás egy több fénykép kiválasztására alkalmas funkcióval bővült.

- 1 Tartsa nyomva az első képet a **Galéria** alkalmazásban.
  -  az összes képen megjelenik.
  -  megjelenik a kiválasztott képeken.
- 2 Addig húzza az ujját, amíg az utolsó kép is ki van jelölve.
  - A Galéria nem kijelölt fotói ugyanúgy kiválaszthatók.



- Több fénykép azt követően is kiválasztható, hogy az ujját felemeli a képernyőről.

## Navigációs sáv elrejtése

A navigációs sáv elrejthető, amikor a navigációs sáv stílusa **Gesztusvezérlésre** van állítva.

Ugorjon a **Beállítások > Kijelző > Navigációs sáv > Navigációs sáv elrejtése**.

- Abban az esetben, ha a navigációs sáv stílusa **Csak gombok** lehetőségre van állítva, ez a funkció nem támogatott.

## Értesítési előzmények

Az elvetett értesítések az **Értesítési előzmények** menüben jelennek meg.

Menjen a **Beállítás > Értesítések > Értesítési előzmények**.

- Az elmúlt 24 órában elutasított értesítések megtalálhatók.

## Csendes értesítések elrejtése

A csendes értesítések ikon az állapotsoron rejthető el.

Ugorjon a **Beállítások > Értesítések > Állapotsor > Értesítés ikonok > A csendes értesítéseken kívül az összes megjelenítése**.

## Eszközvezérlés

Az eszközvezérlés segít az összes olyan csatlakoztatott eszköz egyszerű vezérlésében, mint például a Google Home eszközök, és ehhez a **Google Home** alkalmazást sem kell megnyitnia.

- 1 Ugorjon a **Beállítások > Bővítmények > Be/kikapcsolás képernyő > IoT eszközvezérlők**.
- 2 Hosszan nyomja meg a Bekapcsológombot, ekkor megjelenik az Eszközvezérlő képernyő.
  - A csatlakoztatott IoT eszközök vezérelhetők.



- Az Eszközvezérlő funkció használatához telepíteni kell a Google Home szolgáltatást.

## Egyszeri engedély

Amikor valamelyik alkalmazás a hellyel, a mikrofonnal vagy a kamerával kapcsolatos engedélyt kér, erre immár elérhető a „Mindig kérdezzen rá” opció.

- 1 Ugorjon a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazásinformáció**.
- 2 Válasszon egy alkalmazást, és koppintson az **Engedélyek elemre**.
- 3 Ha a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget választja, ideiglenes egyszeri engedélyt kap az alkalmazás.



- Ez a szolgáltatás csak bizonyos alkalmazásokhoz érhető el, amelyek speciális engedélyeket kérnek.

## QR-kód beolvasása

A QR-kód a kamera segítségével olvasható be.

Pozícionálja be a QR-kódot a **Kamera** alkalmazás előnézeti képernyőjén, és szkennelje be a QR-kódot.

Het besturingssysteem (OS) is de systeemsoftware die uw smartphone beheert.

Het OS-upgradebeleid kan verschillen per land, regio, model en mobiele netwerkoperator.

- De OS-upgrade wordt mogelijk niet ondersteund in uw regio of land.
- Het OS-upgradeschema kan per regio of land verschillen.

Controleer of uw smartphone in aanmerking komt voor OS-upgrades. Raadpleeg deze handleiding wanneer er een nieuwe OS-versie beschikbaar is voor uw smartphone.

## Android 11

### OS-upgradegids

Update uw smartphone naar de laatste softwareversie om het OS te upgraden.

Om te updaten naar het laatste OS

- Tik **Software Update** op het meldingspaneel wanneer de FOTA (Firmware Over the Air)-dienst beschikbaar is, of
- Ga naar **Instellingen** en selecteer **Software-update**.

Zodra de software-update is voltooid, zal het OS van de smartphone worden bijgewerkt.

### Voor de installatie

- Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens die op uw smartphone zijn opgeslagen voordat u een softwareupdate uitvoert. Gegevens kunnen beschadigd raken als er een fout optreedt terwijl de update bezig is.
- Zorg ervoor dat de smartphone niet is uitgeschakeld terwijl de software wordt bijgewerkt. Zorg ervoor dat de telefoon is opgeladen, zodat hij genoeg stroom heeft om de update uit te voeren.
- Zodra de upgrade van het OS is voltooid, is het niet meer mogelijk het OS te downgraden op basis van het versterkte beveiligingsbeleid.





## Voor gebruik

- Nadat het nieuwe OS is geïnstalleerd, kunnen sommige functies, diensten of apps die in de vorige OS-versie werden gebruikt, worden gewijzigd of stopgezet zonder voorafgaande kennisgeving op basis van het beleid met betrekking tot apps, diensten en mobiele netwerkkoperatoren.
- In deze handleiding vindt u enkele van de belangrijkste wijzigingen in **Android 11**. De wijzigingen kunnen verschillen per regio, model, netwerkkoperator, enz.
- Voor gedetailleerde instructies, raadpleeg de Gebruikersgids op de LG-website. Sommige instructies in de Gebruikersgids kunnen afwijken omdat ze gebaseerd zijn op de vorige OS-versie.
- Voor vragen over netwerkdiensten, apps of het beleid van de operator kunt u contact opnemen met de desbetreffende netwerkprovider.
- De inhoud van deze handleiding kan verschillen afhankelijk van de mobiele netwerkkoperator, softwareversie, app-versie, gebruikersomgeving, prijsplan, land, regio, model, servicebeleid van de fabrikant, OS-upgradestatus, enz.

## Nieuwe functies

### Aanpassen toetsenbordgrootte en -positie







Toetsenbordgrootte en -positie kunnen naar wens worden aangepast.

- 1 Selecteer het pictogram  in de hoek rechts bovenaan van het toetsenbord.
  - Slimme hulpmiddelen zullen weergegeven worden.
- 2 Selecteer  onder Slimme hulpmiddelen.
  - Een handleiding voor het aanpassen van het toetsenbord zal weergegeven worden.
- 3 Pas de toetsenbordgrootte en -positie aan door middel van de handleiding voor het aanpassen van het toetsenbord.
  - Sleep  of  om de toetsenbordgrootte en -positie naar wens aan te passen.

|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | Knop voor ongedaan maken |
|  | Knop voor aanpassen      |
|  | Knop voor opslaan        |

## De grootte van het pop-up toetsenbord wijzigen

Pop-up toetsenbord kan naar wens worden aangepast.


- 1 Selecteer het pictogram  in de hoek rechts bovenaan van het toetsenbord.
  - Slimme hulpmiddelen zullen weergegeven worden.
- 2 Selecteer  onder Slimme hulpmiddelen.
  - Een pop-up toetsenbord zal weergegeven worden.
- 3 Selecteer het pictogram  in de hoek rechts bovenaan van het pop-up toetsenbord.
  - Slimme hulpmiddelen zullen weergegeven worden.
- 4 Selecteer  onder Slimme hulpmiddelen.
  - Een handleiding voor het aanpassen van het toetsenbord zal weergegeven worden.
- 5 Pas de toetsenbordgrootte en -positie aan door middel van de handleiding voor het aanpassen van het toetsenbord.
  - Sleep  of  om de toetsenbordgrootte en -positie naar wens aan te passen.

|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | Knop voor ongedaan maken |
|  | Knop voor opslaan        |

## Screenshot

De miniatuur van het schermafbeelding voorbeeld wordt niet weergegeven in het vastgelegde beeld, zelfs wanneer u een screenshot maakt onmiddellijk na een andere terwijl de miniatuur wordt weergegeven.



- Druk om een schermopname te maken tegelijkertijd op de aan/uit knop en de volumeknop of veeg het notificatiescherm omlaag en selecteer  in het venster voor snelle instellingen.

## Gespreksnotificatie

Een apart paneel Gesprekken is beschikbaar voor berichten die worden ontvangen van berichten-apps. Beantwoorden, Markeren als gelezen, en Geluid uitzetten kan in het Gesprekken paneel.

- 1 Als er bericht wordt ontvangen, wordt een apart conversatiepaneel weergegeven in het notificatiepaneel.
  - Veeg het notificatiepaneel omlaag en lees het bericht in het conversatiepaneel.
- 2 Er kan rechtstreeks op berichten worden geantwoord in het conversatiepaneel.
  - Selecteer **Antwoorden**.
  - Schrijf een bericht en tik op  om het bericht te verzenden.
- 3 Selecteer  om naar Chat bubbles te gaan.
  - Er zal een Chat bubble worden weergegeven.
  - Tik op de bubble om het chatvensters te openen om berichten te verzenden/ontvangen.
- 4 Selecteer **Markeer als gelezen** om de status van het bericht te wijzigen naar gelezen.

## Galerij-app

De meervoudige fotoselectiefunctie is verbeterd in de **Galerij**-app.

- 1 Houd de eerste afbeelding ingedrukt in de **Galerij**-applicatie.
  - zal worden weergegeven op alle afbeeldingen.
  - zal worden weergegeven op de geselecteerde afbeeldingen.
- 2 Sleep met een vinger tot de laatste afbeelding is geselecteerd.
  - Niet geselecteerde foto's in de galerij kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd.



- Meerdere foto's kunnen worden geselecteerd, zelfs nadat de vinger van het scherm is gehaald.

## De navigatiebalk verbergen

De navigatiebalk kan worden verborgen als de stijl van de navigatiebalk is ingesteld op de modus **Gebaren**.

Ga naar **Instellingen > Weergave > Navigatiebalk > Navigatie balk verbergen**.

- Als de stijl van de navigatiebalk is ingesteld op **Alleen knoppen**, wordt deze functie niet ondersteund.

## Notificatiegeschiedenis

Afgewezen meldingen zijn te vinden in het menu **Notificaties**.

Ga naar **Instellingen > Notificaties > Notificatiegeschiedenis**.

- Notificaties die gedurende de voorbij 24 uur werden gewist, kunnen gevonden worden.

## Stille notificaties verbergen

Stille notificaties kunnen verborgen worden in de statusbalk.

Ga naar **Instellingen > Notificaties > Statusbalk > Notificaties pictogrammen > Alle behalve stille notificaties tonen**.

## Apparaatbediening

Apparaatbediening helpt om alle aangesloten apparaten eenvoudig te bedienen, zoals Google Home-apparaten, zonder de **Google Home-app** te openen.

- 1 Ga naar **Instellingen > Uitbreidingen > Aan/uit scherm > IoT apparaat-bedieningen**.
- 2 Druk lang op de aan-/uitknop en het scherm apparaat-bediening zal weergegeven worden.
  - Verbonden IoT apparaten kunnen bediend worden.



- Google Home moet geïnstalleerd zijn om de functie Apparaat-bediening te gebruiken.

## Enmalige toestemming

Wanneer een applicatie toestemming vraagt met betrekking tot de locatie, microfoon of camera, is de optie “Elke keer vragen” nu beschikbaar.

- 1 Ga naar **Instellingen > Applicaties > Applicatiegegevens**.
- 2 Selecteer een applicatie en tik op **Rechten**.
- 3 Als **Elke keer vragen** is geselecteerd, wordt een tijdelijk eenmalige recht toegekend aan de applicatie.



- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige applicaties die bepaalde rechten aanvragen.

## Scan QR-code

Een QR-code kan met de camera worden gescand.

Plaats de QR-code in het voorbeeldscherm van de **Camera**-applicatie en scan de QR-code.

System operacyjny to oprogramowanie systemowe pozwalające zarządzać smartfonem.

Zasady aktualizacji systemu operacyjnego mogą różnić się w zależności od kraju, regionu, modelu i operatora sieci komórkowej.

- Aktualizacja systemu operacyjnego może nie być obsługiwana w danym regionie lub kraju.
- Harmonogram aktualizacji systemu operacyjnego może się różnić w zależności od regionu lub kraju.

Sprawdź, czy dla Twojego smartfonu dostępne są aktualizacje systemu operacyjnego. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją, gdy dostępna będzie nowa wersja systemu operacyjnego dla Twojego smartfonu.

## Android 11

# Podręcznik aktualizacji systemu operacyjnego

W celu aktualizacji systemu operacyjnego zaktualizuj swój smartfon do najnowszej wersji oprogramowania.

Aby zaktualizować do najnowszej wersji systemu operacyjnego

- Dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania** na panelu powiadomień, gdy dostępna będzie usługa FOTA (ang. Firmware Over the Air) lub
- Przejdź do obszaru **Ustawienia** i wybierz opcję **Aktualizacja oprogramowania**.

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania system operacyjny smartfonu zostanie zaktualizowany.

## Przed instalacją

- Przed aktualizacją oprogramowania pamiętaj, aby utworzyć kopie zapasowe ważnych danych zapisanych w smartfonie. W przypadku wystąpienia błędów w trakcie procesu aktualizacji dane mogą zostać uszkodzone.
- Należy pamiętać, aby podczas aktualizacji oprogramowania smartfon był cały czas włączony. Upewnij się, że telefon jest wystarczająco naładowany w celu wykonania aktualizacji.

- Po zakończeniu aktualizacji systemu operacyjnego, ze względu na zastrzeżone zasady w zakresie bezpieczeństwa, nie można już zmienić wersji systemu na niższą.



## Przed rozpoczęciem użytkowania



- Po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego niektóre funkcje, usługi lub aplikacje używane we wcześniejszej wersji systemu mogą ulec zmianie lub przestać być dostępne bez uprzedniego powiadomienia, ze względu na zasady dotyczące aplikacji, usług lub obowiązujące operatorów sieci komórkowych.
- W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka głównych zmian w systemie **Android 11**. Zmiany mogą się różnić w zależności od regionu, modelu, operatora sieci itd.
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Podręczniku użytkownika dostępnym w witrynie LG. Niektóre instrukcje w Podręczniku użytkownika mogą się różnić, ponieważ bazują na poprzedniej wersji systemu operacyjnego.
- Wszelkie zapytania dotyczące zasad korzystania z usług sieciowych, aplikacji lub zasad operatora, należy kierować do danego dostawcy usług sieciowych.
- Zawartość niniejszego podręcznika może różnić się w zależności od operatora sieci komórkowej, wersji oprogramowania, wersji aplikacji, środowiska użytkownika, planu taryfowego, kraju, regionu, modelu, zasad usług producenta, stanu aktualizacji systemu operacyjnego itd.


## Nowe funkcje

### Dostosuj rozmiar i pozycję klawiatury

Rozmiar i pozycję klawiatury można dostosować do swoich potrzeb.







- 1 Wybierz ikonę  w prawym górnym rogu klawiatury.
  - Zostaną wyświetlone inteligentne narzędzia.
- 2 Spośród inteligentnych narzędzi wybierz opcję .
- 3 Dostosuj rozmiar i pozycję klawiatury przy użyciu przewodnika po ustawieniach klawiatury.

- Przeciągnij  lub , aby dostosować rozmiar i pozycję klawiatury według własnych preferencji.

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | Przycisk Odwróć   |
|  | Przycisk Dostosuj |
|  | Przycisk Zapisz   |

## Zmień rozmiar wyświetlanej klawiatury

Rozmiar wyświetlanej klawiatury można zmienić w zależności od swoich potrzeb.


- 1 Wybierz ikonę  w prawym górnym rogu klawiatury.
  - Zostaną wyświetlone inteligentne narzędzia.
- 2 Spośród inteligentnych narzędzi wybierz opcję .
  - Zostanie wyświetlona klawiatura.
- 3 Wybierz ikonę  w prawym górnym rogu wyświetlanej klawiatury.
  - Zostaną wyświetlone inteligentne narzędzia.
- 4 Spośród inteligentnych narzędzi wybierz opcję .
  - Zostanie wyświetlony przewodnik po ustawieniach klawiatury.
- 5 Dostosuj rozmiar i pozycję klawiatury przy użyciu przewodnika po ustawieniach klawiatury.
  - Przeciągnij  lub , aby dostosować rozmiar i pozycję klawiatury według własnych preferencji.

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Przycisk Odwróć |
|  | Przycisk Zapisz |

## Zrzut ekranu


Miniatura podglądu zrzutu ekranu nie jest wyświetlana na przechwyconym obrazie, nawet jeśli zrzut ekranu zostanie wykonany niezwłocznie po poprzednim podczas wyświetlania miniatury.



- Aby przechwycić zrzut ekranu, naciśnij na raz przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, lub przesuwaj palcem w dół po panelu powiadomień i wybierz  w oknie szybkich ustawień.

## Powiadomienie o rozmowie

Powiadomienia o wiadomościach odbieranych za pośrednictwem komunikatorów wyświetlane są na oddzielnym, dostępnym panelu Konwersacje. Natomiast odpowiadać na wiadomości, oznaczać je jako przeczytane i wyciszać ich dźwięk można na panelu Konwersacje.

- 1 Po odebraniu wiadomości na panelu powiadomień zostanie wyświetlony oddzielny panel Konwersacje.
  - Przesuń panel powiadomień w dół i odczytaj wiadomość na panelu Konwersacje.
- 2 Na wiadomości można odpowiadać bezpośrednio na panelu Konwersacje.
  - Wybierz opcję **Odpowiedz**.
  - Napisz wiadomość i dotknij opcji ➤, aby ją wysłać.
- 3 Wybierz opcję , aby przejść do dymków z czatem.
  - Zostanie wyświetlony dymek z czatem.
  - Dotknij dymka, aby otworzyć okno czatu w celu wysyłania/odbierania wiadomości.
- 4 Wybierz opcję **Oznacz jako przeczytane**, aby zmienić status wiadomości na przeczytana.

## Aplikacja Galeria

W aplikacji **Galeria** usprawniono funkcję wyboru wielu zdjęć.

- 1 Dotknij pierwszy obraz i go przytrzymaj w aplikacji **Galeria**.
  - zostanie wyświetlone na wszystkich obrazach.
  - zostanie wyświetlone na wybranych obrazach.
- 2 Przeciągnij palcem do ostatniego obrazu, aż zostaną zaznaczone wszystkie obrazy.
  - W ten sam sposób można wybrać niezaznaczone w Galerii zdjęcia.



- Nawet po oderwaniu palca z ekranu można nadal wybrać wiele zdjęć.

## Ukryj pasek nawigacji

Pasek nawigacji można ukryć, jeśli styl paska nawigacji zostanie ustawiony w trybie **gestów**.

Przejdź do obszaru **Ustawienia > Wyświetlacz > Pasek nawigacji > Ukryj pasek nawigacji**.

- Jeśli styl paska nawigacji zostanie ustawiony na **Tylko przyciski**, funkcja ta nie będzie obsługiwana.

## Historia powiadomień

Odrzucone powiadomienia można znaleźć w menu **Historia powiadomień**.

Przejdź do obszaru **Ustawienia > Powiadomienia > Historia powiadomień**.

- Można tu odnaleźć powiadomienia odrzucone w ciągu ostatnich 24 godzin.

## Ukryj ciche powiadomienia

Ciche powiadomienia można ukryć na pasku statusu.

Przejdź do obszaru **Ustawienia > Powiadomienia > Pasek statusu > Ikony powiadomień > Pokazuj wszystkie powiadomienia poza cichymi**.

## Sterowanie urządzeniem

Sterowanie urządzeniem umożliwia łatwą kontrolę nad wszystkimi podłączonymi urządzeniami, np. urządzeniami Google Home bez konieczności otwierania aplikacji **Google Home**.

- 1 Przejdź do obszaru **Ustawienia > Rozszerzenia > Ekran zasilania > Kontroluj urządzenia IoT**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie zostanie wyświetlony ekran sterowania urządzeniem.
  - Można sterować podłączonymi urządzeniami IoT.



- Aby korzystać z funkcji sterowania urządzeniem, należy zainstalować aplikację Google Home.

## Jednorazowe zezwolenie

Gdy aplikacja zażąda zezwolenia dotyczącego lokalizacji, mikrofonu lub aparatu, dostępna jest od teraz opcja „Pytaj za każdym razem”.

- 1 Przejdź do obszaru **Ustawienia > Aplikacje > Informacje o aplikacji**.
- 2 Wybierz aplikację i dotknij opcji **Uprawnienia**.
- 3 Po wybraniu opcji **Pytaj za każdym razem** aplikacja otrzyma tymczasowe, jednorazowe zezwolenie.



- Funkcja ta jest dostępna tylko dla niektórych aplikacji, które wymagają określonych uprawnień.

## Zeskanuj kod QR

Kod QR można zeskanować przy użyciu aparatu.

Umieść kod QR na ekranie podglądu aplikacji **Aparat** i zeskanuj kod QR.

O sistema operativo (SO) é o software do sistema que gere o seu smartphone.

A política de atualização do SO poderá diferir consoante o país, região, modelo e operadora da rede móvel.

- A atualização do SO poderá não ser compatível na sua região ou país.
- A programação da atualização do SO poderá variar consoante a região ou país.

Verifique se o seu smartphone é elegível para atualizações do SO. Consulte este manual quando estiver disponível uma nova versão do SO para o seu smartphone.

## Android 11

# Guia de atualização do SO

Atualize o seu smartphone para a versão do SW mais recente para atualizar o SO.

Para atualizar para o SO mais recente

- Toque em **Atualização de software** no painel de notificação quando o serviço FOTA (Firmware Over the Air) estiver disponível, ou
- Aceda a **Definições** e selecione **Atualização do software**.

Assim que a atualização do software estiver concluída, o SO do smartphone será atualizado.

## Antes da instalação

- Certifique-se de que efetua cópias de segurança dos dados importantes guardados no seu smartphone antes de efetuar uma atualização do SW. Os dados poderão ficar danificados caso ocorra um erro enquanto a atualização está em curso.
- Tenha cuidado para que o smartphone não se desligue enquanto o software está a ser atualizado. Certifique-se de que carrega o telefone para que tenha carga suficiente para efetuar a atualização.
- Assim que a atualização do SO estiver concluída, não é possível mudar para a versão de SO anterior devido à política de segurança reforçada.





## Antes da utilização


- Após a instalação do novo SO, algumas funcionalidades, serviços ou aplicações utilizados na versão de SO anterior poderão ser alteradas ou descontinuadas sem aviso prévio com base nas políticas das aplicações, serviços, operadoras de rede móvel.
- Este manual fornece algumas das principais alterações no **Android 11**. As alterações poderão variar por região, modelo, operadora de rede, etc.
- Para instruções detalhadas, consulte o Guia do utilizador fornecido no website da LG. Algumas instruções no Guia do utilizador poderão diferir uma vez que se baseiam na versão de SO anterior.
- Para questões relacionadas com os serviços de rede, aplicações ou políticas da operadora, contacte o respetivo fornecedor de rede.
- Os conteúdos neste manual poderão diferir consoante a operadora de rede móvel, versão do software, versão da aplicação, ambiente do utilizador, plano de preços, país, região, modelo, política de serviço do fabricante, estado de atualização do SO, etc.

## Novas funcionalidades

### Ajustar tamanho e posição do teclado







O tamanho e a posição do teclado podem ser ajustados, conforme pretender.

- 1 Seleccione o ícone  no canto superior direito do teclado.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 2 Seleccione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Guia de ajuste do teclado.
- 3 Ajuste o tamanho e a posição do teclado utilizando o Guia de ajuste do teclado.
  - Arraste  ou  para ajustar o tamanho e a posição do teclado, conforme pretender.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Botão Reverter |
|  | Botão Ajustar  |
|  | Botão Guardar  |

## Redimensionar o teclado pop-up

O teclado pop-up pode ser redimensionado, conforme pretendido.


- 1 Selecione o ícone  no canto superior direito do teclado.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 2 Selecione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Teclado pop-up.
- 3 Selecione o ícone  no canto superior do Teclado pop-up.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 4 Selecione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Guia de ajuste do teclado.
- 5 Ajuste o tamanho e a posição do teclado utilizando o Guia de ajuste do teclado.
  - Arraste  ou  para ajustar o tamanho e a posição do teclado, conforme pretender.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Botão Reverter |
|  | Botão Guardar  |

## Captura de ecrã


A miniatura de pré-visualização da captura de ecrã não é mostrada na imagem capturada mesmo quando faz uma captura de ecrã imediatamente após outra enquanto a miniatura é apresentada.



- Para fazer uma captura de ecrã, prima o botão Alimentação e o botão Diminuir volume ao mesmo tempo ou deslize o painel de notificações para baixo e selecione  na janela de definições rápidas.

## Notificação de conversa

Está disponível um painel Conversas separado para notificações de mensagens recebidas de aplicações de mensagens. Responder, Marcar como lida e Silenciar o som pode ser efetuado no painel Conversas.

- 1 Quando é recebida uma mensagem, aparece um painel Conversas separado no painel de notificações.
  - Deslize o painel de notificações para baixo e leia a mensagem no painel Conversas.
- 2 As mensagens podem ser respondidas diretamente no painel Conversas.
  - Selecione **Responder**.
  - Escreva uma mensagem e toque em ► para enviar a mensagem.
- 3 Selecione  para mover para os balões do chat.
  - Irá surgir um balão de chat.
  - Toque no balão para abrir a janela do chat para enviar/receber mensagens.
- 4 Selecione **Marcar como lida** para alterar o estado da mensagem para lida.

## Aplicação Galeria

A funcionalidade de seleção de várias fotografias melhorou na aplicação **Galeria**.

- 1 Toque continuamente na primeira imagem na aplicação **Galeria**.
  - será mostrado em todas as imagens.
  - será mostrado nas imagens selecionadas.
- 2 Arraste o dedo até a última imagem ser selecionada.
  - As fotografias não selecionadas na Galeria podem ser selecionadas da mesma forma.



- A seleção de várias fotografias pode ser efetuada mesmo após o dedo ser retirado do ecrã.

## Ocultar barra de navegação

A barra de navegação pode ser ocultada quando o estilo da Barra de navegação está definido como modo **Gestos**.

Aceda a **Definições > Ecrã > Barra de navegação > Ocultar barra de navegação**.

- Caso o estilo da Barra de navegação esteja definido como **Apenas botões**, esta funcionalidade não é suportada.

## Histórico de notificações

As notificações ignoradas podem ser encontradas no menu **Histórico de notificações**

Aceda a **Definições > Notificações > Histórico de notificação**.

- Podem ser encontradas notificações que foram ignoradas nas últimas 24 horas.

## Ocultar notificações silenciosas

As notificações silenciosas podem ser ocultadas na barra de estado.

Aceda a **Definições > Notificações > Barra de estado > Ícone notificação > Mostre tudo, exceto notificações silenciosas**.

## Controlo do dispositivo

O controlo do dispositivo ajuda a controlar facilmente todos os dispositivos ligados, tais como os dispositivos Google Home sem abrir a aplicação **Google Home**.

- 1 Aceda a **Definições > Extensões > Ecrã potência > Controlo de IoT dispositivo**.
- 2 Efetue uma pressão longa no botão Alimentação, será apresentado o ecrã de controlo do dispositivo.
  - Os dispositivos IoT ligados podem ser controlados.



- Google Home tem de ser instalado para utilizar a funcionalidade Controlo do dispositivo.

## Autorização única

Quando uma aplicação solicita uma autorização relacionada com a localização, microfone ou câmara, está agora disponível a opção "Perguntar sempre".

- 1 Aceda a **Definições > Aplicações > Informações da aplicação**.
- 2 Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**.
- 3 Se a opção **Perguntar sempre** for selecionada, será concedida uma autorização única temporária à aplicação.



- Esta funcionalidade só está disponível para algumas aplicações que exigem autorizações específicas.

## Ler código QR

Pode ser feita a leitura de um código QR utilizando a câmara.

Espelhe o código QR no ecrã de pré-visualização da aplicação **Câmara** e efetue a leitura do código QR.

O Sistema Operacional (SO) é o software do sistema que gerencia o seu smartphone.

A política de atualização do SO poderá variar dependendo do país, região, modelo e operadora da rede móvel.

- A atualização do SO poderá não ser compatível na sua região ou país.
- A programação da atualização do SO poderá variar dependendo da região ou país.

Verifique se o seu smartphone é elegível para atualizações do SO. Consulte este manual quando estiver disponível uma nova versão do SO para o seu smartphone.

## Android 11

# Guia de atualização do SO

Instale a versão de software mais recente em seu dispositivo para atualizar o Sistema Operacional (SO).

Para atualizar para o SO mais recente:

- Toque em **Atualização de software**, no painel de notificação, quando o serviço FOTA (Firmware Over the Air) estiver disponível,
- Ou, em **Ajustes**, selecione **Atualização de software**.

Assim que a atualização do software estiver concluída, o SO do smartphone será atualizado.

## Antes da atualização

- Antes de realizar uma atualização de software, faça uma cópia de segurança dos dados importantes do seu dispositivo para evitar que, em caso de erro durante o processo de atualização, os dados sejam perdidos ou danificados.
- Tenha cuidado para que seu dispositivo não desligue durante a atualização de software. Carregue o telefone para ter carga suficiente para realizar o processo.
- Devido à política de segurança reforçada, assim que a atualização do SO estiver concluída, não é mais possível mudar para a versão de SO anterior.





## Antes da utilização

- Após a instalação do novo SO, algumas funcionalidades, serviços ou aplicativos utilizados na versão de SO anterior poderão ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio, com base nas políticas dos aplicativos, serviços e operadoras de rede móvel.
- Este manual fornece algumas das principais alterações no **Android 11**. As alterações poderão variar de acordo com a região, modelo, operadora de rede, etc.
- Para instruções detalhadas, consulte o Manual do usuário disponível no website da LG. Algumas instruções no Manual do usuário poderão ser diferentes, uma vez que se baseiam na versão de SO anterior.
- Para questões relacionadas com os serviços de rede, aplicativos ou políticas da operadora, entre em contato com o respectivo provedor de rede.
- Os conteúdos neste manual poderão variar dependendo da operadora de rede móvel, versão de software, versão dos aplicativos, ambiente do usuário, plano de preços, país, região, modelo, política de serviço do fabricante, estado de atualização do SO, etc.

## Novas funcionalidades

### Ajustar tamanho e posição do teclado







Você pode ajustar o tamanho e a posição do teclado como desejar.

- 1 Selecione o ícone  no canto superior direito do teclado.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 2 Selecione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Guia de ajuste do teclado.
- 3 Ajuste o tamanho e a posição do teclado utilizando o Guia de ajuste do teclado.
  - Arraste  ou  para ajustar o tamanho e a posição do teclado, como preferir.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Tecla Reverter |
|  | Tecla Ajustar  |
|  | Tecla Salvar   |

## Redimensionar o teclado flutuante

O teclado flutuante pode ser redimensionado de acordo com as suas preferências.


- 1 Selecione o ícone  no canto superior direito do teclado.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 2 Selecione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Teclado flutuante.
- 3 Selecione o ícone  no canto superior direito do Teclado flutuante.
  - Serão apresentadas as Ferramentas inteligentes.
- 4 Selecione  entre as Ferramentas inteligentes.
  - Será apresentado o Guia de ajuste do teclado.
- 5 Ajuste o tamanho e a posição do teclado utilizando o Guia de ajuste do teclado.
  - Arraste  ou  para ajustar o tamanho e a posição do teclado, como preferir.

|   |                |
|---|----------------|
|  | Tecla Reverter |
|  | Tecla Salvar   |

## Captura de tela


Ao realizar uma captura de tela imediatamente depois de outra, a miniatura exibida para pré-visualizar a tela capturada não aparecerá nas telas que estão sendo capturadas na sequência, mesmo que a miniatura ainda esteja sendo exibida.



- Para realizar uma captura de tela, pressione ao mesmo tempo as teclas Ligar/Desligar/Bloquear e Diminuir volume, ou deslize o dedo de cima para baixo sobre a tela, a partir do painel de notificações, e selecione  na janela de ajustes rápidos.



## Notificação de conversa

Agora está disponível o painel de **Conversas** de modo separado para notificações de mensagens recebidas de aplicativos de mensagens. Nesse painel, você poderá usar as seguintes funções: Responder, Marcar como lida e Silenciar o som

- 1 Ao receber uma mensagem, o painel **Conversas** é exibido separadamente no painel de notificações.
  - Deslize o painel de notificações para baixo e leia a mensagem no painel **Conversas**.
- 2 As mensagens podem ser respondidas diretamente nesse painel.
  - Selecione **Responder**.
  - Escreva uma mensagem e toque em ► para enviá-la.
- 3 Selecione  para abrir os balões de mensagem.
  - Ao tocar o ícone, aparecerá um balão de mensagem.
  - Toque no balão para abrir a janela de conversa e enviar/receber mensagens.
- 4 Selecione **MARCAR COMO LIDA** para alterar o estado da mensagem para lida.

## Aplicativo Galeria

A funcionalidade de seleção de várias fotos melhorou no aplicativo **Galeria**.

- 1 Mantenha pressionada a primeira imagem que deseja selecionar no aplicativo **Galeria**.
  - O ícone  será mostrado em todas as imagens.
  - O ícone  será mostrado nas imagens selecionadas.
- 2 Arraste o dedo até que a última imagem esteja selecionada.
  - As fotos não selecionadas na Galeria podem ser selecionadas da mesma forma.



- Você pode realizar a seleção de várias fotos mesmo após retirar o dedo da tela.

## Ocultar a barra de navegação

Quando o estilo da barra de navegação estiver configurado no modo **Gestos**, você poderá ocultar a barra.

Para ativar essa opção, vá para **Ajustes > Tela > Barra de navegação > Ocultar barra de navegação**.

- Essa função não estará disponível se o estilo da barra de navegação estiver configurado no modo **Apenas teclas**.

## Histórico de notificações

As notificações ignoradas podem ser encontradas no menu **Histórico de notificações**.

Para ativar essa opção, vá para **Ajustes > Notificações > Histórico de notificações**.

- As notificações ignoradas nas últimas 24 horas podem ser encontradas.

## Ocultar notificações silenciosas

As notificações silenciosas podem ser ocultadas na barra de estado.

Para ativar essa função, vá para **Ajustes > Notificações > Barra de estado > Ícones de notificação > Mostrar tudo, exceto notificações silenciosas**.

## Controle do dispositivo

A função Controle do dispositivo ajuda a controlar facilmente todos os dispositivos conectados, como os do Google Home, sem abrir o aplicativo **Google Home**.

- 1 Para ativar essa função, vá para **Ajustes > Extensões > Tela Ligar/Desligar/Bloquear > Controles de dispositivo IoT**.
- 2 Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a tela de controle do dispositivo será exibida.
  - Os dispositivos IoT conectados podem ser controlados.



- Para usar a função de Controle do dispositivo, é necessário instalar o Google Home.

## Autorização única

Quando um aplicativo solicitar uma autorização relacionada com a localização, o microfone ou a câmera, agora está disponível a opção "Perguntar sempre".

- 1 Vá para **Ajustes > Aplicativos > Informações do aplicativo**.
- 2 Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**.
- 3 Se a opção **Perguntar sempre** for selecionada, será concedida uma autorização única temporária ao aplicativo.



- Esta função só está disponível para alguns aplicativos que exigem autorizações específicas.

## Leitura de código QR

Você pode usar a câmera para ler um código QR.

Aponte a tela da câmera para o código QR e escaneie o código.

Sistemul de operare (OS) este software-ul sistemului care vă gestionează dispozitivul.

Politica de actualizare a OS poate varia, în funcție de țară, regiune, model și operator de rețea mobilă.

- Actualizarea OS poate să nu fie acceptată în regiunea sau țara dvs.
- Planificarea OS poate varia, în funcție de regiunea sau țara dvs.

Verificați dacă telefonul dvs. inteligent poate primi actualizări OS.

Consultați acest manual când este disponibilă o versiune nouă pentru dispozitivul dvs.

## Android 11

# Ghid de actualizare OS

Actualizați dispozitivul dvs. la cea mai recentă versiune software pentru a actualiza OS.

Actualizarea la cel mai recent OS

- Atingeți **Actualizare software** pe panoul de notificări când serviciul FOTA (Firmware Over the Air) este disponibil sau
- Mergeți la **Setări** și selectați **Actualizare software**.

Când actualizarea software este finalizată, OS-ul dispozitivului se va actualiza.

## Înainte de instalare

- Asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante salvate pe dispozitivul dvs. înainte de a realiza o actualizare software. În cazul în care se produce o eroare în timpul actualizării, datele se pot deteriora.
- Asigurați-vă că dispozitivul nu este oprit când se actualizează software-ul. Asigurați-vă că ați încărcat telefonul suficient pentru actualizare.
- Atunci când actualizarea OS este finalizată, nu se poate reveni la un OS anterior din cauza politicii de securitate consolidate.





## Înainte de utilizare




- După instalarea noului OS, serviciile sau aplicațiile utilizate în cadrul versiunii OS anterioare se pot modifica sau întrerupe fără notificare anterioară, pe baza politicilor aplicațiilor, serviciilor, operatorilor de rețele mobile.
- Acest manual cuprinde unele modificări principale ale **Android 11**. Modificările pot varia în funcție de regiune, model, operator de rețea etc.
- Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Manualul de utilizare publicat pe site-ul web LG. Anumite instrucțiuni din Manualul de utilizare pot să varieze, deoarece sunt bazate pe versiunea OS anterioară.
- Pentru întrebări cu privire la servicii de rețea, aplicații sau politici ale operatorilor, contactați furnizorul de rețea relevant.
- Conținutul acestui manual poate varia, în funcție de operatorul rețelei mobile, versiunea software, versiunea aplicației, mediul utilizatorului, planul tarifar, țara, regiunea, modelul, politica privind serviciile producătorului, starea de actualizare a OS etc.

## Caracteristici noi

### Reglați poziția și dimensiunea tastaturii







Poziția și dimensiunea tastaturii pot fi setate după cum doriți.



- 1 Selectați pictograma  din colțul din dreapta sus al tastaturii.
  - Se vor afișa Instrumentele inteligente.
- 2 Selectați  dintre Instrumentele inteligente.
  - Se va afișa ghidul de reglare a tastaturii.
- 3 Reglați poziția și dimensiunea tastaturii, folosind ghidul de reglare a tastaturii.
  - Glisați  sau  pentru a regla poziția și dimensiunea tastaturii după cum doriți.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | Buton Revenire la starea anterioară |
|  | Buton Reglare                       |
|  | Buton Salvare                       |

## Redimensionați tastatura pop-up

Tastatura pop-up poate fi redimensionată după cum doriți.


- 1 Selectați pictograma  din colțul din dreapta sus al tastaturii.
  - Se vor afișa Instrumentele inteligente.
- 2 Selectați  dintre Instrumentele inteligente.
  - Se va afișa tastatura pop-up.
- 3 Selectați pictograma  din colțul din dreapta sus al tastaturii pop-up.
  - Se vor afișa Instrumentele inteligente.
- 4 Selectați  dintre Instrumentele inteligente.
  - Se va afișa ghidul de reglare a tastaturii.
- 5 Reglați poziția și dimensiunea tastaturii, folosind ghidul de reglare a tastaturii.
  - Glisați  sau  pentru a regla poziția și dimensiunea tastaturii după cum doriți.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|   | Buton Revenire la starea anterioară |
|  | Buton Salvare                       |

## Captură de ecran


Miniatura de previzualizare a capturii de ecran nu este afișată în imaginea surprinsă, nici atunci când realizați o captură de ecran imediat după alta, în timp ce miniatura este afișată.



- Pentru a realiza o captură de ecran, apăsați simultan butoanele Alimentare și Reducere volum sau glisați în jos panoul de notificări și selectați  în fereastra de setări rapide.

## Notificare conversații

Este disponibil un panou de Conversații separat pentru notificări de mesaje primite din aplicațiile de mesagerie. În panoul Conversații se pot realiza acțiunile de Răspuns, Marcare ca citit și Anulare sunet.

- 1 Când primiți un mesaj, în panoul de notificări se afișează un panou separat de Conversații.
  - Glisați în jos panoul de notificări și citiți mesajul în panoul Conversații.
- 2 Puteți răspunde direct la mesaje în panoul Conversații.
  - Selectați **Răspuns**.
  - Scrieți un mesaj și atingeți ► pentru a trimite mesajul.
- 3 Selectați  pentru mutare la Baloane de chat.
  - Un Balon de chat se va afișa ca pop-up.
  - Atingeți balonul pentru a deschide fereastra de chat, pentru a trimite/primi mesaje.
- 4 Selectați **Marcare ca citit** pentru a modifica starea mesajului ca citit.

## Aplicație Galerie

Funcția de selectare multiplă a fotografiilor a fost îmbunătățită în aplicația **Galerie**.

- 1 Țineți apăsat pe prima imagine din aplicația **Galerie**.
  - se va afișa pe toate imaginile.
  - se va afișa pe imaginile selectate.
- 2 Glisați degetul până când selectați ultima imagine.
  - Fotografiile din Galerie care nu sunt selectate pot fi selectate în același mod.



- Selectarea multiplă a fotografiilor se poate realiza și după ridicarea degetului de pe ecran.

## Ascunderea barei de navigare

Bara de navigare poate fi ascunsă când stilul Barei de navigare este setat la Mod **Gesturi**.

Mergeți la **Setări > Afișaj > Bară de navigare > Ascundere bară de navigare**.

- În cazul în care stilul Barei de navigare este setat la **Doar butoane**, această caracteristică nu este acceptată.

## Istoric de notificări

Notificările ignorate pot fi găsite în meniul **Istoric de notificări**.

Mergeți la **Setări > Notificări > Istoricul notificărilor**.

- Puteți găsi notificările care au fost respinse în ultimele 24 de ore.

## Ascundere notificări silențioase

Notificările silențioase pot fi ascunse pe Bara de stare.

Mergeți la **Setări > Notificări > Bară de stare > Pictogramă notificări > Afișare toate cu excepția notificărilor silențioase**.

## Controlul dispozitivului

Controlul dispozitivului vă ajută să controlați toate dispozitivele conectate, precum dispozitivele Google Home, fără a deschide aplicația **Google Home**.

- 1 Mergeți la **Setări > Extensii > Ecran de alimentare > Comenzile dispozitivului IoT**.
- 2 Apăsați lung butonul de Alimentare și ecranul de Comenzi ale dispozitivului se va afișa.
  - Pot fi controlate dispozitivele IoT conectate.



- Pentru a utiliza caracteristica de Comenzi ale dispozitivului, este necesar să instalați aplicația Google Home.

## Permisivune unică

Atunci când o aplicație solicită o permisivune cu privire la locație, microfon sau cameră, opțiunea „Numai de data aceasta” este acum disponibilă.

- 1 Mergeți la **Setări** > **Aplicații** > **Informații despre aplicație**.
- 2 Selectați o aplicație și atingeți **Permisivuni**.
- 3 Dacă se selectează **Întreabă mereu**, aplicația primește o permisivune unică, temporară.



- Această caracteristică este disponibilă numai în cazul anumitor aplicații care solicită permisivuni specifice.

## Scanare cod QR

Camera foto poate fi utilizată pentru a scana un cod QR.

Reflectați codul QR în ecranul de previzualizare al aplicației **Cameră** și scanați codul QR.

Operačný systém (OS) je systémový softvér, ktorý riadi váš smartfón.

Pravidlá aktualizácie operačného systému sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu, modelu a operátora mobilnej siete.

- Aktualizácia operačného systému nemusí byť vo vašej oblasti alebo krajine podporovaná.
- Časový plán aktualizácie operačného systému sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny.

Skontrolujte, či má váš smartfón nárok na aktualizácie operačného systému. Ak je pre váš smartfón k dispozícii nová verzia operačného systému, prečítajte si túto príručku.

## Android 11

# Príručka pre aktualizáciu operačného systému

Aktualizujte svoj smartfón na najnovšiu verziu softvéru a aktualizujte operačný systém.

Aktualizácia na najnovší operačný systém

- Keď je k dispozícii služba FOTA (bezdrôtová aktualizácia softvéru), klepnite na ikonu **Aktualizácia softvéru** v riadku s oznámeniami, alebo
- prejdite do časti **Nastavenia** zvolte možnosť **Aktualizácia softvéru**.

Po dokončení aktualizácie softvéru sa aktualizuje operačný softvér smartfónu.

## Pred inštaláciou

- Pred vykonaním aktualizácie softvéru si zálohujte dôležité údaje uložené v smartfóne. V prípade chyby počas aktualizácie môže dôjsť k poškodeniu údajov.
- Počas aktualizácie softvéru dávajte pozor, aby sa smartfón nevypol. Telefón nabite, aby mal dostatok energie na vykonanie aktualizácie.
- Po dokončení aktualizácie operačného systému nie je možné kvôli posilnenej bezpečnostnej politike prejsť na nižšiu verziu operačného systému.





## Pred použitím




- Po nainštalovaní nového operačného systému sa môžu niektoré funkcie, služby alebo aplikácie použité v predchádzajúcej verzii operačného systému zmeniť alebo prestať fungovať bez predchádzajúceho upozornenia a v súlade s pravidlami týkajúcimi sa aplikácií, služieb a operátorov mobilných sietí.
- V tejto príručke sú uvedené niektoré z hlavných zmien v systéme **Android 11**. Zmeny sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, modelu, operátora siete atď.
- Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá je dostupná na webových stránkach spoločnosti LG. Niektoré pokyny v používateľskej príručke sa môžu líšiť, pretože sú určené pre predchádzajúcu verziu operačného systému.
- Ak máte otázky týkajúce sa sieťových služieb, aplikácií alebo pravidiel operátora, obráťte sa na príslušného operátora siete.
- Obsah tejto príručky sa môže líšiť v závislosti od operátora mobilnej siete, verzie softvéru, verzie aplikácie, používateľského prostredia, cenového plánu, krajiny, regiónu, modelu, pravidiel služieb výrobcu, stavu aktualizácie operačného systému atď.

## Nové funkcie

### Úprava veľkosti a polohy klávesnice







Veľkosť a polohu klávesnice je možné upraviť podľa želania.

- 1 Vyberte ikonu  v pravom hornom rohu klávesnice.
  - Zobrazia sa inteligentné nástroje.
- 2 V časti s inteligentnými nástrojmi zvolte možnosť .
- 3 Pomocou sprievodcu na úpravu klávesnice upravte veľkosť a polohu klávesnice.
  - Potiahnutím  alebo  upravte veľkosť a polohu klávesnice podľa želania.

|   |                      |
|---|----------------------|
|  | Tlačidlo Vrátiť späť |
|  | Tlačidlo Upraviť     |
|  | Tlačidlo Uložiť      |

## Zmena veľkosti vyskakovacej klávesnice

Veľkosť vyskakovacej klávesnice je možné zmeniť podľa želania.


- 1 Vyberte ikonu  v pravom hornom rohu klávesnice.
  - Zobrazia sa inteligentné nástroje.
- 2 V časti s inteligentnými nástrojmi zvolte možnosť .
  - Zobrazí sa vyskakovacia klávesnica.
- 3 Vyberte ikonu  v pravom hornom rohu vyskakovacej klávesnice.
  - Zobrazia sa inteligentné nástroje.
- 4 V časti s inteligentnými nástrojmi zvolte možnosť .
  - Zobrazí sa sprievodca na úpravu klávesnice.
- 5 Pomocou sprievodcu na úpravu klávesnice upravte veľkosť a polohu klávesnice.
  - Potiahnutím  alebo  upravte veľkosť a polohu klávesnice podľa želania.

|   |                      |
|---|----------------------|
|  | Tlačidlo Vrátiť späť |
|  | Tlačidlo Uložiť      |

## Snímka obrazovky


Miniatura ukážky snímky obrazovky sa na zhotovenom obrázku nezobrazí, ani keď počas zobrazenia miniatúry zhotovíte snímku obrazovky bezprostredne po druhej.



- Ak chcete zhotoviť snímku obrazovky, súčasne stlačte tlačidlo vypnutia a zníženia hlasitosti alebo potiahnite prstom nadol, aby sa zobrazil panel oznámení a v okne rýchleho nastavenia vyberte možnosť .



## Oznámenie o konverzácii

Pre oznámenia na správy prijaté z aplikácií na posielanie správ je k dispozícii samostatný panel Konverzácie. Na paneli Konverzácie je možné použiť funkcie Odpovedať, Označiť ako prečítané a Stlmiť zvuk.

- 1 Po prijatí správy sa na paneli oznámení zobrazí samostatný panel Konverzácie.
  - Potiahnite prstom nadol po oznamovacom paneli a prečítajte si správu na paneli Konverzácie.
- 2 Na správy je možné odpovedať priamo na paneli Konverzácie.
  - Zvoľte možnosť **Odpovedať**.
  - Napíšte správu a klepnutím na ► ju odošlite.
- 3 Zvolením možnosť  sa presuniete do časti Bublina chatu.
  - Zobrazí sa funkcia Bublina chatu.
  - Klepnutím na bublinu zobrazíte okno chatu na odosielanie a prijímanie správ.
- 4 Ak chcete zmeniť stav správy na Prečítaná, vyberte možnosť **Označiť ako prečítané**.

## Aplikácia Galéria

V aplikácii **Galéria** sa zdokonalila funkcia výberu viacerých fotografií.

- 1 V aplikácii **Galéria** sa dotknite prvého obrázka a podržte ho.
  -  sa zobrazí na všetkých obrázkoch.
  -  sa zobrazí na zvolených obrázkoch.
- 2 Potiahnite prst, kým nevyberiete posledný obrázok.
  - Rovnakým spôsobom je možné v Galérii zvoliť aj fotografie, ktoré nechcete vybrať.



- Výber viacerých fotografií je možné vykonať aj po zdvihnutí prsta z obrazovky.

## Skrývajúca sa navigačná lišta

Navigačnú lištu je možné skryť, keď jej štýl nastavíte ako **režim Gestá**.

Prejdite do časti **Nastavenia > Displej > Panel ovládania > Skryť panel ovládania**.

- V prípade, že štýl navigačnej lišty je nastavený na možnosť **Len tlačidlá**, táto funkcia nie je podporovaná.

## História oznámení

Zamietnuté oznámenia nájdete v menu **História oznámení**.

Prejdite do časti **Nastavenia > Upozornenia > História oznámení**.

- Najst' možno oznámenia, ktoré boli zamietnuté za posledných 24 hodín.

## Skryť tiché upozornenia

Tiché upozornenia možno skryť v stavovom riadku.

Prejdite do časti **Nastavenia > Upozornenia > Stavový riadok > Ikony notifikácií > Zobrazit' všetky upozornenia okrem tichých upozornení**.

## Ovládanie zariadenia

Funkcia ovládania zariadenia pomáha jednoducho ovládať všetky pripojené zariadenia, napríklad zariadenia Google Home, a to bez toho, aby ste museli spúšťať aplikáciu **Google Home**.

- 1 Prejdite do časti **Nastavenia > Rozšírenia > Vypínacia obrazovka > Ovládače chytrých zariadenia IoT**.
- 2 Dlhým stlačením tlačidla vypnutia sa zobrazí obrazovka ovládania zariadenia.
  - Pripojené zariadenia IoT je možné ovládať.



- Aby bolo možné používať funkciu Ovládanie zariadenia, musí byť nainštalovaná aplikácia Google Home.

## Jednorazové povolenie

Keď aplikácia požaduje povolenie týkajúce sa polohy, mikrofónu alebo fotoaparátu, odteraz je k dispozícii možnosť „Vždy sa opýtať“.

- 1 Prejdite do časti **Nastavenia > Aplikácie > Informácie o aplikácii**.
- 2 Vyberte aplikáciu a klepnite na tlačidlo **Povolenia**.
- 3 Ak zvolíte možnosť **Vždy sa opýtať**, systém udelí aplikácii dočasné jednorazové povolenie.



- Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré aplikácie, ktoré požadujú špecifické povolenia.

## Skenovanie QR kódu

Pomocou fotoaparátu je možné naskenovať QR kód.

Zobrazte QR kód na obrazovke s náhľadom v aplikácii **Fotoaparát** a naskenujte QR kód.

Operacijski sistem (OS) je programska oprema sistema, ki upravlja z vašim pametnim telefonom.

Politika nadgradenj OS se lahko razlikuje glede na državo, regijo, model in operaterja mobilnega omrežja.

- Nadgradnja OS v vaši regiji ali državi morda ni podprta.
- Urnik nadgradnje OS se lahko razlikuje glede na regijo ali državo.

Preverite, ali je vaš pametni telefon upravičen do nadgradenj OS. Ko je za vaš pametni telefon na voljo nadgradnja za OS, si pomagajte s tem priročnikom.

## Android 11

# Vodnik za nadgradnjo OS

Svoj pametni telefon nadgradite z najnovejšo različico programske opreme, da boste lahko nadgradili OS.

Posodobitev na najnovejši OS

- Na plošči z obvestili tapnite **Posodobitev programske opreme**, ko je na voljo storitev FOTA (strojna-programaska oprema prek zraka), ali
- pojdite v **Nastavitve** in kliknite **Posodobitev programske opreme**.

Ko je posodobitev programske opreme končana, se bo OS pametnega telefona nadgradil.

## Pred namestitvijo

- Pred posodobitvijo programske opreme glejte, da boste naredili varnostno kopijo pomembnih podatkov, ki jih imate shranjene v svojem pametnem telefonu. V primeru, da bi med posodobitvijo prišlo do napake, bi lahko prišlo do poškodbe podatkov.
- Pazite, da med posodobitvijo programske opreme ne bi prišlo do izklopa pametnega telefona. Telefon mora biti dovolj napolnjen, da se bo posodobitev lahko izvedla.
- Zaradi povečane varnostne politike po koncu posodobitve OS ni mogoče preklopiti na starejšo različico OS.





## Pred uporabo




- Potem ko je novi OS nameščen, se lahko nekatere funkcije, storitve ali aplikacije, ki ste jih uporabljali v predhodnem OS, spremenijo ali ukinejo brez predhodnega opozorila, odvisno od politik, ki veljajo za aplikacije, storitve, operaterje mobilnega omrežja.
- V tem priročniku so opisane nekatere glavne spremembe za **Android 11**. Spremembe se lahko razlikujejo glede na regijo, model, operaterja mobilnega omrežja itd.
- Za podrobnejša navodila si preberite uporabniški priročnik na spletnem mestu LG. Nekatera navodila iz uporabniškega priročnika se lahko razlikujejo, saj temeljijo na predhodni različici OS.
- Za poizvedbe glede omrežnih storitev, aplikacij ali politike operaterja se obrnite na svojega operaterja mobilnega omrežja.
- Vsebina v tem priročniku se lahko razlikuje glede na operaterja mobilnega omrežja, različico programske opreme, različico aplikacije, uporabniško okolje, naročniški paket, državo, regijo, model, politiko storitev proizvajalca, status posodobitve OS, itd.

## Novе funkcije

### Prilagoditev velikosti in položaja tipkovnice







Velikost in položaj tipkovnice je mogoče po želji prilagoditi.

- 1 V zgornjem desnem kotu tipkovnice izberite ikono .
  - Odprejo se pametna orodja.
- 2 Med pametnimi orodji izberite .
  - Odprl se bo vodnik za prilagoditev tipkovnice.
- 3 Z njegovo pomočjo prilagodite velikost in položaj tipkovnice.
  - Za želeno prilagoditev velikosti in položaja tipkovnice povlecite  ali .

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | Tipka za vrnitev      |
|  | Tipka za prilagoditev |
|  | Tipka za shranjevanje |

## Sprememba velikosti pojavne tipkovnice

Pri pojavni tipkovnici je mogoče velikost spremeniti po želji.


- 1 V zgornjem desnem kotu tipkovnice izberite ikono .
  - Odprejo se pametna orodja.
- 2 Med pametnimi orodji izberite .
  - Odpre se pojavna tipkovnica.
- 3 Zgoraj desno na pojavni tipkovnici izberite ikono .
  - Odprejo se pametna orodja.
- 4 Med pametnimi orodji izberite .
  - Odprl se bo vodnik za prilagoditev tipkovnice.
- 5 Z njegovo pomočjo prilagodite velikost in položaj tipkovnice.
  - Za želeno prilagoditev velikosti in položaja tipkovnice povlecite  ali .

|   |                       |
|---|-----------------------|
|  | Tipka za vrnitev      |
|  | Tipka za shranjevanje |

## Posnetek zaslona


Sličica predogleda zajema zaslona na zajeti sliki ni prikazana, če zajamete zaslon takoj za prvim, ko je sličica prikazana.



- Če želite narediti posnetek zaslona, hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti, oziroma povlecite navzdol podokno za obvestila in v oknu za hitre nastavitve izberite .

## Obvestilo o pogovoru

Za besedilna sporočila, ki jih prejmete preko sporočilne aplikacije, je na voljo ločeno podokno za pogovor. V podoknu lahko odgovorite na sporočilo, ga označite za prebranega ali pa utišate zvok sporočila.

- 1 Po prejemu sporočila se v podoknu za obvestila pojavi ločeno podokno za pogovore.
    - Podokno za obvestila povlecite navzdol in v podoknu za pogovore preberite obvestilo.
  - 2 Na sporočila lahko odgovorite neposredno v podoknu za pogovore.
    - Izberite **Odgovor**.
    - Napišite sporočilo in ga pošljite, tako da se dotaknete ►.
  - 3 Za premik mehurčkov s pogovori izberite .
  - Pojavil se bo mehurček.
  - Dotaknite se ga, da odprete pogovorno okno in pošljete/prejmete sporočila.
- 4 Izberite **Označi kot izbrano**, da spremenite stanje sporočila v prebrano.

## Aplikacija galerije

V aplikaciji **Galerija** je izboljšana funkcija izbire več fotografij.

- 1 V aplikaciji **Galerija** se dotaknite in zadržite prvo fotografijo.
  - bo prikazano na vseh fotografijah.
  - bo prikazano na izbranih fotografijah.
- 2 Povlecite prst, dokler ne bo izbrana zadnja fotografija.
  - Ostale neizbrane fotografije v Galeriji lahko izberete na enak način.



- Izbiro več fotografij je mogoče opraviti tudi, če prst dvignete z zaslona.

## Skrita navigacijska vrstica

Navigacijsko vrstico lahko skrijete, če je slog navigacijske vrstice nastavljen na način **Kretnje**.

Pojdite v **Nastavitve > Zaslon > Navigacijska vrstica > Skrij navigacijsko vrstico**.

- V primeru, da je navigacijska vrstica nastavljena na **Samo gumbi**, ta funkcija ni podprta.

## Zgodovina obvestil

Zaključena obvestila lahko najdete v meniju **Zgodovina obvestil**.

Pojdite v **Nastavitve > Obvestila > Zgodovina obvestil**.

- Tu lahko najdete obvestila, zaključena v zadnjih 24 urah.

## Skrij tiha obvestila

Tiha obvestila so lahko skrita v statusni vrstici.

Pojdite v **Nastavitve > Obvestila > Statusna vrstica > Ikone obvestil > Prikaži vse razen tihih obvestil**.

## Nadzor naprave

Nadzor naprave vam pomaga pri nadzoru vseh povezanih naprav, kot so npr. naprave Google Home, ne da bi morali odpreti aplikacijo **Google Home**.

- 1 Pojdite v **Nastavitve > Razširitve > Zaslon napajanja > Krmilni elementi IoT-naprave**.
- 2 Gumb za napajanje pritisnite z dolgim pritiskom, da se odpre zaslon za upravljanje naprave.
  - Upravljanje je mogoče povezane IoT-naprave.



- Za uporabo funkcije upravljanja naprave mora biti nameščen Google Home.

## Enkratno dovoljenje

Možnost »Vedno vprašaj« je zdaj na voljo za primere, ko aplikacija zahteva dovoljenje v zvezi z lokacijo, mikrofonom ali fotoaparatom.

- 1 Pojdite v **Nastavitve > Aplikacije > Podatki o programu**.
- 2 Izberite aplikacijo in se dotaknite **Dovoljenja**.
- 3 Če je izbrana možnost **Vedno vprašaj**, boste aplikaciji odobrili začasno enkratno dovoljenje.



- Ta funkcija je na voljo le za nekatere aplikacije, ki zahtevajo specifična dovoljenja.

## Branje kode QR

Kodo QR lahko preberete s fotoaparatom.

Kodo QR ujemite v zaslon predogleda aplikacije **Fotoaparati** in optično preberite kodo QR.

Το λειτουργικό σύστημα (OS) είναι το λογισμικό του συστήματος που διαχειρίζεται το Smartphone σας.

Η πολιτική αναβάθμιση του OS ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, το μοντέλο και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

- Η αναβάθμιση του OS ενδέχεται να μην υποστηρίζεται στην περιοχή ή τη χώρα σας.
- Το πρόγραμμα αναβάθμισης του OS ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα.

Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμες αναβαθμίσεις του OS για το smartphone σας. Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του OS για το smartphone σας.

## Android 11

### Οδηγός αναβάθμισης OS

Ενημερώστε το smartphone σας στην τελευταία έκδοση λογισμικού για να αναβαθμίσετε το OS.

Για ενημέρωση στο τελευταίο OS

- Πατήστε **Ενημέρωση λογισμικού** στην περιοχή ειδοποιήσεων όταν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία FOTA (Firmware Over the Air) ή
- Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού**.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης λογισμικού, θα γίνει αναβάθμιση του OS του smartphone.

### Πριν την εγκατάσταση

- Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο smartphone σας πριν την εκτέλεση μια ενημέρωσης λογισμικού. Τα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Προσέξτε να μην απενεργοποιήσετε το smartphone κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού. Μην ξεχάσετε να φορτίσετε το τηλέφωνο ώστε να έχει επαρκή μπαταρία για να εκτελέσει την ενημέρωση.
- Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης του OS, δεν είναι εφικτή η επιστροφή σε προηγούμενη έκδοση, βάσει της πολιτικής βελτιωμένης ασφαλείας.





## Πριν τη χρήση

- Μετά την εγκατάσταση του νέου OS, ορισμένες δυνατότητες, υπηρεσίες ή εφαρμογές που χρησιμοποιούσατε σε προηγούμενη έκδοση του OS ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή να μην είναι πλέον διαθέσιμες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανάλογα με την πολιτική που ισχύει για τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες, τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
- Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρει κάποιες από τις βασικές αλλαγές στο **Android 11**. Οι αλλαγές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, το μοντέλο, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της LG. Ορισμένες οδηγίες στον Οδηγό χρήσης ενδέχεται να είναι διαφορετικές, καθώς βασίζονται σε προηγούμενη έκδοση του OS.
- Για ερωτήσεις σχετικές με τις υπηρεσίες δικτύου, τις εφαρμογές ή τις πολιτικές της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας.
- Τα περιεχόμενα στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, την έκδοση λογισμικού, την έκδοση της εφαρμογής, το περιβάλλον χρήστη, το πακέτο σας, τη χώρα, την περιοχή, το μοντέλο, την πολιτική υπηρεσίας του κατασκευαστή, την κατάσταση αναβάθμισης του OS, κ.λπ.

## Νέες δυνατότητες

### Προσαρμογή μεγέθους και θέσης πληκτρολογίου







Το μέγεθος και η θέση του πληκτρολογίου μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.


- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου.
  - Θα εμφανιστούν τα έξυπνα εργαλεία.
- 2 Επιλέξτε  από τα έξυπνα εργαλεία.
  - Θα εμφανιστεί ο οδηγός προσαρμογής πληκτρολογίου.
- 3 Προσαρμόστε το μέγεθος και τη θέση του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τον οδηγό προσαρμογής πληκτρολογίου.
  - Μεταφέρετε το  ή το  για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση του πληκτρολογίου όπως θέλετε.

|   |                     |
|---|---------------------|
|  | Πλήκτρο επιστροφής  |
|  | Πλήκτρο προσαρμογής |
|  | Πλήκτρο αποθήκευσης |

## Αλλαγή μεγέθους του αναδυόμενου πληκτρολογίου

Το μέγεθος του αναδυόμενου πληκτρολογίου μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις επιθυμίες.


- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου.
  - Θα εμφανιστούν τα έξυπνα εργαλεία.
- 2 Επιλέξτε  από τα έξυπνα εργαλεία.
  - Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά πλευρά του αναδυόμενου πληκτρολογίου.
  - Θα εμφανιστούν τα έξυπνα εργαλεία.
- 4 Επιλέξτε  από τα έξυπνα εργαλεία.
  - Θα εμφανιστεί ο οδηγός προσαρμογής πληκτρολογίου.
- 5 Προσαρμόστε το μέγεθος και τη θέση του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τον οδηγό προσαρμογής πληκτρολογίου.
  - Μεταφέρετε το  ή το  για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση του πληκτρολογίου όπως θέλετε.

|  |                     |
|--|---------------------|
|   | Πλήκτρο επιστροφής  |
|  | Πλήκτρο αποθήκευσης |

## Στιγμιότυπο οθόνης


Η προεπισκόπηση μικρογραφίας στιγμιότυπου οθόνης δεν εμφανίζεται στην καταγεγραμμένη εικόνα ακόμη και εάν λάβετε στιγμιότυπο οθόνης αμέσως μετά το προηγούμενο, ενώ προβάλλεται η μικρογραφία.



- Για την καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης, πατήστε μαζί το πλήκτρο τροφοδοσίας και μείωσης της έντασης ήχου, ή σύρετε το παράθυρο ειδοποιήσεων και επιλέξτε  στο παράθυρο γρήγορων ρυθμίσεων.

## Ειδοποίηση συζήτησης

Υπάρχει διαθέσιμη ξεχωριστή περιοχή Συζητήσεων για τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων που έχουν ληφθεί από εφαρμογές μηνυμάτων. Η Απάντηση, Σήμανση ως αναγνωσμένου και η Σίγαση ήχου μπορούν να πραγματοποιηθούν από την περιοχή συζητήσεων.

- 1 Όταν ληφθεί ένα μήνυμα, εμφανίζεται ένα ξεχωριστό παράθυρο Συζητήσεων στο παράθυρο ειδοποιήσεων.
  - Σύρετε το παράθυρο ειδοποιήσεων προς τα κάτω και διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο Συζητήσεων.
- 2 Μπορείτε να απαντήσετε απευθείας στα μηνύματα μέσα από το παράθυρο Συζητήσεων.
  - Επιλέξτε **Απάντηση**.
  - Γράψτε ένα μήνυμα και πατήστε ► για να στείλετε το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε  για να μεταβείτε στις φούσκες Συνομιλίας.
  - Θα αναδυθεί μια φούσκα συνομιλίας.
  - Πατήστε τη φούσκα για να ανοίξετε το παράθυρο συνομιλίας και να στείλετε/λάβετε μηνύματα.
- 4 Επιλέξτε **Σήμανση ως αναγνωσμένο** για να αλλάξετε την κατάσταση του μηνύματος σε αναγνωσμένο.

## Εφαρμογή Άλμπουμ

Η δυνατότητα πολλαπλής εφαρμογής φωτογραφιών έχει βελτιωθεί στην εφαρμογή Άλμπουμ.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την πρώτη εικόνα στην εφαρμογή Άλμπουμ.
  - θα εμφανιστεί σε όλες τις εικόνες.
  - θα εμφανιστεί στις επιλεγμένες εικόνες.
- 2 Μεταφέρετε το δάκτυλο μέχρι να επιλεγεί η τελευταία εικόνα.
  - Μπορείτε να επιλέξετε με τον ίδιο τρόπο τις μη επιλεγμένες φωτογραφίες στο Άλμπουμ.



- Η επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αφότου σηκώσετε το δάκτυλό σας από την οθόνη.

## Απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης

Η γραμμή πλοήγησης μπορεί να κρυφτεί όταν το στυλ της γραμμής πλοήγησης έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία **Χειρονομιών**.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Προβολή > Γραμμή πλοήγησης > Απόκρυψη γραμμής πλοήγησης**.

- Στην περίπτωση που το στυλ της γραμμής πλοήγησης έχει ρυθμιστεί σε **Μόνο κουμπιά**, δεν υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία.

## Ιστορικό ειδοποιήσεων

Μπορείτε να βρείτε τις ειδοποιήσεις που έχουν ματαιωθεί στο μενού **Ιστορικό ειδοποιήσεων**.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Ιστορικό ειδοποιήσεων**.

- Μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις που έχετε κλείσει τις τελευταίες 24 ώρες.

## Απόκρυψη αθόρυβων ειδοποιήσεων

Οι αθόρυβες ειδοποιήσεις μπορούν να κρυφτούν στη γραμμή κατάστασης.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Γραμμή κατάστασης > Εικονίδιο ειδοποίηση > Εμφάνιση όλων εκτός από τις αθόρυβες ειδοποιήσεις**.

## Έλεγχος συσκευής

Ο έλεγχος συσκευής βοηθάει στον εύκολο έλεγχο όλων των συνδεδεμένων συσκευών, όπως συσκευών Google Home, χωρίς το άνοιγμα της εφαρμογής **Google Home**.

- 1 Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Επεκτάσεις > Οθόνη ισχύος > Στοιχεία ελέγχου συσκευής IoT**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ισχύος** και θα εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου συσκευής.
  - Μπορείτε να ελέγξετε τις συνδεδεμένες συσκευές IoT.



- Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το Google Home για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου συσκευής.

## Άδεια μόνο μία φορά

Όταν μια εφαρμογή ζητήσει δικαιώματα που σχετίζονται με την τοποθεσία, το μικρόφωνο ή την κάμερα, είναι πλέον διαθέσιμη η επιλογή «Να γίνεται ερώτηση κάθε φορά».

- 1 Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Πληροφορίες εφαρμογής**.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Δικαιώματα**.
- 3 Εάν έχει επιλεγεί το **Να γίνεται ερώτηση κάθε φορά**, η εφαρμογή θα λάβει προσωρινά δικαιώματα για μια μόνο φορά.



- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες εφαρμογές που ζητούν συγκεκριμένα δικαιώματα.

## Σάρωση κωδικού QR

Μπορεί να γίνει σάρωση κωδικού QR με τη χρήση της κάμερας.

Τοποθετήστε τον κωδικό QR στην οθόνη προεπισκόπησης της εφαρμογής **Κάμερα** και σαρώστε τον κωδικό QR.

Операционната система (ОС) представлява системният софтуер, който управлява вашия смартфон.

Политиката за надстройка на ОС може да се различава в зависимост от държавата, региона, модела и оператора на мобилната мрежа.

- Надстройката на ОС може да не се поддържа във вашия регион или държава.
- Графикът за надстройка на ОС може да варира в зависимост от региона или държавата.

Проверете дали вашият смартфон отговаря на условията за надстройка на ОС. Направете справка с настоящото ръководство, когато за вашия смартфон е налична нова версия на ОС.

## Android 11

# Ръководство за надстройка на ОС

Актуализирайте смартфона си до най-новата версия на софтуера, за да надстроите ОС.

Как да актуализирате до най-новата ОС

- Докоснете **Актуализация на софтуера** в панела за известия, когато е налична услугата FOTA (Фърмуер по въздуха) или
- Отидете в **Настройки** и изберете **Актуализация на софтуера**.

След като актуализирането на софтуера приключи, ОС на смартфона ще бъде надстроена.

## Преди инсталиране

- Уверете се, че сте архивирали важните данни, запазени на вашия смартфон, преди да извършите актуализация на софтуера. Данните могат да се повредят, в случай че възникне грешка, докато актуализацията е в ход.
- Внимавайте смартфонът да не е изключен, докато софтуерът се актуализира. Уверете се, че сте заредили телефона, така че да има достатъчен заряд на батерията за извършване на актуализацията.
- След като надстройката на операционната система завърши, не е възможно да се върнете към използване на по-ранна версия въз основа на засилената политика за сигурност.





## Преди употреба




- След като новата операционна система бъде инсталирана, някои функции, услуги или приложения, използвани в предишната версия на операционната система, могат да бъдат променени или прекратени без предварително уведомяване въз основа на политиките, свързани с приложения, услуги и оператори на мобилни мрежи.
- Настоящото ръководство предоставя някои от основните промени в **Android 11**. Промените могат да варират в зависимост от регион, модел, мрежов оператор и т.н.
- За подробни инструкции вижте Ръководството за потребителя, предоставено на уебсайта на LG. Някои инструкции в Ръководството за потребителя може да се различават, тъй като се основават на предишната версия на операционната система.
- За запитвания относно мрежови услуги, приложения или политики на оператора, моля, свържете се със съответния мрежов доставчик.
- Съдържанието в настоящото ръководство може да се различава в зависимост от оператора на мобилната мрежа, версията на софтуера, версията на приложението, потребителската среда, ценовия план, държавата, региона, модела, политиката за обслужване на производителя, състоянието за надстройка на ОС и т.н.

## Нови функции

### Регулиране на размера и позицията на клавиатурата







Размерът и позицията на клавиатурата могат да се регулират по желание.



- 1 Изберете иконата  в горния десен ъгъл на клавиатурата.
  - Ще бъдат показани Интелигентните инструменти.
- 2 Изберете  измежду Интелигентните инструменти.
  - Ще се покаже ръководство за регулиране на клавиатурата.
- 3 Регулирайте размера и позицията на клавиатурата, като използвате ръководството за настройка на Клавиатурата.
  - Влачете  или , за да регулирате размера и позицията на клавиатурата, както желаете.

|   |   |
|---|---|
|  | Бутон за Връщане (към предишното състояние) |
|  | Бутон за Регулиране                         |
|  | Бутон за Запазване                          |

## Преоразмеряване на изскачащата клавиатура

Изскачащата клавиатура може да бъде преоразмерена по желание.


- 1 Изберете иконата  в горния десен ъгъл на клавиатурата.
  - Ще бъдат показани Интелигентните инструменти.
- 2 Изберете  измежду Интелигентните инструменти.
  - Ще се покаже изскачащата клавиатура.
- 3 Изберете иконата  в горния десен ъгъл на изскачащата клавиатура.
  - Ще бъдат показани Интелигентните инструменти.
- 4 Изберете  измежду Интелигентните инструменти.
  - Ще се покаже ръководство за регулиране на клавиатурата.
- 5 Регулирайте размера и позицията на клавиатурата, като използвате ръководството за настройка на Клавиатурата.
  - Влачете  или , за да регулирате размера и позицията на клавиатурата, както желаете.

|   |   |
|---|---|
|  | Бутон за Връщане (към предишното състояние) |
|  | Бутон за Запазване                          |

## Екранна снимка


Миниатюрното изображение за предварителен преглед на екранната снимка не се показва в заснетото изображение, дори когато направите екранна снимка веднага след друга, докато миниатюрното изображение е визуализирано.



- За да направите екранна снимка, натиснете едновременно бутона за включване/изключване и бутона за намаляване на силата на звука или плъзнете надолу панела за известия и изберете  в прозореца за бърза настройка.

## Известие за разговор

Наличен е отделен панел за Разговори за известия за съобщения, получени от приложения за съобщения. Отговор, Маркирай като прочетено и Заглушаване на звука може да се извършат в панела Разговори.

- 1 Когато се получи съобщение, в панела за известия се появява отделен панел за Разговори.
  - Плъзнете надолу панела за известия и прочетете съобщението в панела Разговори.
- 2 На съобщенията може да се отговори директно в панела Разговори.
  - Изберете **Отговор**.
  - Напишете съобщение и докоснете ➤, за да изпратите съобщението.
- 3 Изберете , за да преминете към балони за чат.
  - Ще изскочи балонче за чат.
  - Докоснете балончето, за да отворите прозореца за чат за изпращане/получаване на съобщения.
- 4 Изберете **Маркирай като прочетено**, за да промените състоянието на съобщението като прочетено.

## Приложение Галерия

Функцията за избор на множество снимки е подобрена в приложението **Галерия**.

- 1 Докоснете и задръжте първото изображение в приложението **Галерия**.
  - ще се покаже на всички изображения.
  - ще се покаже на избраните изображения.
- 2 Влачете пръста, докато не бъде избрано последното изображение.
  - Неизбраните снимки в Галерията могат да бъдат избрани по същия начин.



- Избор на множество снимки може да се направи дори след като пръстът е вдигнат от екрана.

## Скриване на лентата за навигация

Лентата за навигация може да бъде скрита, когато стилът на лентата за навигация е зададен като Режим на жестове.

Отидете в **Настройки > Дисплей > Лента за навигация > Скриване на лентата за навигация**.

- В случай че стилът на лентата за навигация е зададен като **Само бутони**, тази функция не се поддържа.

## История на известията

Отхвърлените известия могат да бъдат намерени в менюто **История на известията**.

Отидете в **Настройки > Известия > История на известията**.

- Могат да бъдат намерени известия, които са били отхвърлени през последните 24 часа.

## Скриване на безшумни известия

Безшумните известия могат да бъдат скрити в лентата за състоянието.

Отидете в **Настройки > Известия > Лента за състоянието > Икони за уведомяване > Показване на всички известия, с изключение на заглушените**.

## Управление на устройства

Управление на устройства спомага за лесно управление на всички свързани устройства, като например устройствата Google Home, без да отваряте приложението **Google Home**.

- 1 Отидете в **Настройки > Разширения > Екран включване > Контроли на IoT устройство**.
- 2 Натиснете продължително бутона за включване/изключване, след което ще се покаже екранът Управление на устройства.
  - Свързаните устройства на Интернет на нещата (IoT) могат да бъдат управлявани.



- Приложението Google Home трябва да бъде инсталирано, за да се използва функцията Управление на устройства.

## Еднократно разрешение

Когато дадено приложение поиска разрешение, свързано с местоположението, микрофона или камерата, вече е налична опцията „Извеждане на запитване всеки път“.

- 1 Отидете в **Настройки > Приложения > Информация за приложението**.
- 2 Изберете дадено приложение и докоснете **Разрешения**.
- 3 Ако е избрано **Извеждане на запитване всеки път**, на приложението ще бъде дадено временно еднократно разрешение.



- Тази функция е достъпна само за някои приложения, които изискват конкретни разрешения.

## Сканиране на QR код

QR код може да бъде сканиран с помощта на камерата.

Насочете телефона към QR кода, за да се побере на екрана в визуализацията на приложението **Камера** и сканирайте QR код.

Оперативниот систем (ОС) е системски софтвер кој го управува вашиот паметен телефон.

Политиката за надградба на ОС може да се разликува во зависност од земјата, регионот, моделот и операторот на мобилната мрежа.

- Надградбата на ОС може да не е поддржана во вашиот регион или земја.
- Распоредот за надградба на ОС може да се разликува во зависност од регионот или земјата.

Проверете дали вашиот паметен телефон се квалификува за ажурирања на ОС. Погледнете го ова упатство кога е достапна нова верзија на ОС за вашиот паметен телефон.

## Android 11

# Водич за надградба на ОС

Ажурирајте го паметниот телефон на најновата верзија на софтвер за да го надградите ОС.

Да го ажурирате на најновиот ОС

- Допрете **Ажурирање софтвер** на таблата за известување кога е достапна услугата FOTA (Фирмвер преку воздухот), или
- Одете во **Поставки** и изберете **Ажурирање софтвер**.

Штом ќе заврши ажурирањето софтвер, ОС на паметниот телефон ќе биде надграден.

## Пред инсталација

- Осигурете се дека имате резервна копија од важните податоци зачувани во паметниот телефон пред да извршите ажурирање софтвер. Податоците може да се оштетат во случај ако се појави грешка додека се одвива ажурирањето.
- Внимавајте паметниот телефон да не се исклучи додека се ажурира софтверот. Осигурете се дека сте го наполниле телефонот за да има доволно напојување да го изврши ажурирањето.
- Штом ќе заврши надградбата на ОС, не е можно да преминете на постара верзија на ОС поради засилената сигурносна политика.





## Пред користење




- Откако е инсталиран нов ОС, некои карактеристики, услуги или апликации кои се користеле во претходната верзија на ОС може да бидат сменети или исклучени без претходно известување врз основа на политиките кои се однесуваат на апликациите, услугите, операторите на мобилна мрежа.
- Овој прирачник ги прикажува некои од главните промени во **Android 11**. Промените може да се разликуваат според регион, модек, мрежен оператор и сл.
- За детални упатства, погледнете го Корисничкото упатство обезбедено на веб-страницата на LG. Некои упатства во Корисничкото упатство може да се разликуваат бидејќи се засновани на претходната верзија на ОС.
- За прашања за мрежни услуги, апликации, или политики на оператор, ве молиме контактирајте со релевантниот мрежен оператор.
- Содржината во овој прирачник може да се разликува во зависност од операторот на мобилната мрежа, верзијата на софтвер, верзијата на апликација, околината на корисникот, планот за наплата, земјата, регионот, моделот, политиката за услуги на производителот, статусот на надградба на ОС, и др.

## Нови карактеристики

### Прилагоди големина и положба на тастатура







Големината и положбата на тастатурата може да се прилагодат како што сакате.

- 1 Изберете ја иконата  на горниот десен агол од тастатурата.
  - Ќе се прикажат паметни алатки.
- 2 Изберете  помеѓу Паметни алатки.
  - Ќе се прикаже водич за прилагодување тастатура.
- 3 Прилагодете големина и положба на тастатура со користење на водичот за прилагодување тастатура.
  - Повлечете  или  да прилагодите големина и положба на тастатура како што сакате.

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Копче Врати     |
|  | Копче Прилагоди |
|  | Копче Зачувај   |

## Смени големина на појавувачка тастатура

Големината на појавувачката тастатура може да се смени како што сакате.


- 1 Изберете ја иконата  на горниот десен агол од тастатурата.
  - Ќе се прикажат паметни алатки.
- 2 Изберете  помеѓу Паметни алатки.
  - Ќе се прикаже појавувачка тастатура.
- 3 Изберете ја иконата  горе десно на појавувачката тастатура.
  - Ќе се прикажат паметни алатки.
- 4 Изберете  помеѓу Паметни алатки.
  - Ќе се прикаже водич за прилагодување тастатура.
- 5 Прилагодете големина и положба на тастатура со користење на водичот за прилагодување тастатура.
  - Повлечете  или  да прилагодите големина и положба на тастатура како што сакате.

|   |               |
|---|---------------|
|  | Копче Врати   |
|  | Копче Зачувај |

## Кадар на екран


Прегледот на сликички на кадарот на екранот не е прикажан во снимената слика дури и кога правите кадар на екран веднаш по друг додека се прикажува сликичката.



- Да снимите кадар на екран, притиснете ги копчето за напојување и копчето за намалување јачина на звук заедно, или лизнете надолу во панелот со известувања и изберете  во прозорецот за брзо поставување.

## Известување за разговор

Одделен панел за разговор е достапен за известувања за порака примени од апликацијата за пораки. Одговори, Означи како прочитано и Исклучи звук може да се направи во панелот за разговор.

- 1 Кога ќе добиете порака, се појавува одделен панел за разговор во панелот за известување.
  - Лизнете надолу во панелот за известување и прочитајте ја пораката во панелот за разговор.
- 2 На пораките може директно да се одговори во панелот за разговор.
  - Изберете **Одговори**.
  - Напишете порака и допрете ➤ да ја испратите пораката.
- 3 Изберете  да преместите во балончиња за разговор.
  - Ќе се појави балонче за разговор.
  - Допрете го балончето да го отворите прозорецот за разговор да испратите/примите пораки.
- 4 Изберете **Означи како прочитано** да го смените статусот на пораката како прочитана.

## Апликација Галерија

Карактеристиката за избор на повеќе фотографии е подобрена во апликацијата Галерија.

- 1 Допрете ја и задржете ја првата слика во апликацијата Галерија.
  - ќе се прикаже на сите слики.
  - ќе се прикаже на избраните слики.
- 2 Влечете со прстот додека не се избере последната слика.
  - Неизбраните слики во Галерија може да се избераат на истиот начин.



- Избор на повеќе фотографии може да се направи дури и откако прстот е подигнат од екранот.

## Криење на лента за навигација

Лентата за навигација може да се скрие кога стилот на Лентата за навигација е поставен како режим на **гестови**.

Одете во **Поставки > Екран > Лента за навигација > Сокриј лента за навигација**.

- Во случај стилот на лентата за навигација да е поставен како **Само копчиња**, оваа карактеристика не е поддржана.

## Историја на известување

Отфрлените известувања може да се најдат во менито **Историја на известување**.

Одете во **Поставки > Известувања > Историја на известувања**.

- Може да се најдат известувања кои биле отфрлени во последните 24 часа.

## Сокриј тивки известувања

Тивките известувања може да бидат сокриени во лентата за статус.

Одете во **Поставки > Известувања > Лента за статус > Икони за известување > Прикажи се освен тивки известувања**.

## Контрола на уред

Контролата на уред помага да се контролираат сите поврзани уреди лесно како уреди со Google Home без отворање на апликацијата **Google Home**.

- 1 Одете во **Поставки > Наставки > Моќен екран > IoT контроли на уред**.
- 2 Долго притиснете го копчето за Напојување, па ќе се прикаже екранот за контрола на уред.
  - Поврзаните IoT уреди може да се контролираат.



- Google Home мора да е инсталирана за да се користи карактеристиката **Контрола на уред**.

## Еднократна дозвола

Кога апликација бара дозвола поврзана со локацијата, микрофонот или камерата, опцијата „Прашувај секогаш“ е сега достапна.

- 1 Одете во **Поставки > Апликации > Информации за апликација**.
- 2 Изберете апликација и допрете **Дозволи**.
- 3 Ако е избрано **Прашувај секогаш**, привремена еднократна дозвола ќе и се додели на апликацијата.



- Оваа карактеристика е достапна само за некои апликации кои бараат специфични дозволи.

## Скенирај QR код

QR кодот може да се скенира со користење на камерата.

Видете го QR кодот во екранот за преглед на апликацијата **Камера** и скенирајте го QR кодот.

Оперативни систем (ОС) је системски софтвер који управља вашим pamетним телефоном.

Правила надоградње оперативног система могу се разликовати у зависности од земље, региона, модела и оператора мобилне мреже.

- Надоградња оперативног система можда неће бити подржана у вашем региону или земљи.
- Распоред надоградње ОС може се разликовати у зависности од региона или земље.

Проверите да ли ваш pamетни телефон испуњава услове за надоградњу оперативног система. Прегледајте овај приручник када је нова верзија оперативног система доступна за ваш pamетни телефон.

## Android 11

# Водич за надоградњу ОС

Ажурирајте свој pamетни телефон на најновију верзију софтвера да бисте надоградили ОС.

За ажурирање на најновији ОС

- Додирните **Ажурирање софтвера** на табли са обавештењима када је доступна FOTA (Бежично ажурирање фирмвера) услуга, или
- Идите на **Поставке** и изаберите **Ажурирање софтвера**.

По завршетку ажурирања софтвера, ОС pamетног телефона ће се надоградити.

## Пре инсталације

- Обавезно направите резервне копије важних података сачуваних на pamетном телефону пре него што извршите ажурирање софтвера. Подаци се могу оштетити у случају да дође до грешке током ажурирања.
- Пазите да се pamетни телефон не искључи док се софтвер ажурира. Обавезно напуните телефон тако да има довољно енергије за ажурирање.
- Када се надоградња оперативног система заврши, није могуће вратити ОС на стару верзију због снажнијих безбедносних правила.





## Пре употребе




- Након инсталирања новог оперативног система, неке функције, услуге или апликације коришћене у претходној верзији оперативног система могу се променити или укинути без претходног обавештавања на основу правила која се односе на апликације, услуге и операторе мобилне мреже.
- Овај приручник даје информације о неким од главних промена у систему **Android 11**. Промене се могу разликовати у зависности од региона, модела, мрежног оператора, итд.
- Детаљна упутства потражите у Водичу за кориснике који се налази на веб локацији компаније LG. Одређена упутства у Водичу за кориснике се могу разликовати јер су заснована на претходној верзији оперативног система.
- За упите о мрежним услугама, апликацијама или правилима оператора, обратите се одговарајућем добављачу мрежних услуга.
- Садржај у овом приручнику може се разликовати у зависности од оператора мобилне мреже, верзије софтвера, верзије апликације, корисничког окружења, плана цена, земље, региона, модела, правила произвођача о пружању услуга, статуса надоградње оперативног система, итд.

## Нове функције

### Подесите величину и положај тастатуре







Величина и положај тастатуре се могу подесити по жељи.


- 1 Изаберите икону  у горњем десном углу тастатуре.
  - Приказаће се паметни алати.
- 2 Изаберите  један од паметних алата.
  - Приказаће се водич за подешавање тастатуре.
- 3 Подесите величину и положај тастатуре помоћу водича за подешавање тастатуре.
  - Превуците  или  да бисте подесили величину тастатуре и подесите по жељи.

|   |                     |
|---|---------------------|
|  | Дугме за повратак   |
|  | Дугме за подешавање |
|  | Дугме за сачување   |

## Промените величину скочне тастатуре

Величина скочне тастатуре се може променити по жељи.


- 1 Изаберите икону  у горњем десном углу тастатуре.
  - Приказаће се паметни алати.
- 2 Изаберите  један од паметних алата.
  - Приказаће се искачућа тастатура.
- 3 Изаберите икону  у горњем десном углу искачуће тастатуре.
  - Приказаће се паметни алати.
- 4 Изаберите  један од паметних алата.
  - Приказаће се водич за подешавање тастатуре.
- 5 Подесите величину и положај тастатуре помоћу водича за подешавање тастатуре.
  - Превуците  или  да бисте подесили величину тастатуре и подесите по жељи.

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | Дугме за повратак |
|  | Дугме за сачување |

## Снимка екрана


Сличица приказа снимке екрана се не приказује на снимљеној слици чак и када направите узастопни снимак екрана док је сличица приказана.



- Да бисте направили снимак екрана, притисните дугме за напајање и дугме за искључивање звука заједно или повуците надоле таблу са обавештењима и изаберите  у прозору брзих подешавања.

## Обавештење о разговору

За обавештења о порукама примљеним од апликација за размену порука доступна је засебна Табла за разговоре. Одговорите, Означите као прочитано и Пригушите звук из Табле за разговоре.

- 1 Када се порука прими, на табли са обавештењима појављује се засебна табла за ћаскање.
  - Померите се надоле по табли са обавештењима и прочитајте поруку на табли за ћаскање.
- 2 На поруке можете одговорити директно на табли за ћаскање.
  - Изаберите **Одговори**.
  - Напишите поруку и тапните на ► да бисте је послали.
- 3 Изаберите  да бисте се померили до облачића разговора.
  - Појавиће се облачић разговора.
  - Додирните облачић да бисте отворили прозор за ћаскање за слање/примање порука.
- 4 Изаберите **Означи као прочитано** да бисте променили статус поруке за читање.

## Апликација Галерија

Функција избора више фотографија побољшана је у апликацији Галерија .

- 1 Додирните и задржите прву слику у Галерија .
  - ће бити приказане на свим сликама.
  - ће бити приказане на одабраним сликама.
- 2 Превлачите прстом док не изаберете последњу слику.
  - Фотографије у галерији које нису изабране могу се одабрати на исти начин.



- Избор више фотографија може се извршити чак и након подизања прста са екрана.

## Сакривање траке за навигацију

Трака за навигацију може се сакрити када је стил Траке за навигацију постављен као Режим гести.

Идите на **Поставке > Екран > Навигациона трака > Сакриј навигациону траку**.

- У случају да је стил навигационе траке постављен **Само тастери**, ова функција није подржана.

## Историја обавештења

Одбачена обавештења можете пронаћи у менију **Историја обавештења**.

Идите на **Поставке > Обавештења > Историја обавештења**.

- Можете пронаћи обавештења која су објављена у последња 24 сата.

## Сакриј тиха обавештења

Икона тихог обавештења може се сакрити у статусној траци.

Идите на **Поставке > Обавештења > Статусна линија > Иконице обавештења > Прикажи сва обавештења осим тихих обавештења**.

## Управљање уређајем

Управљање уређајем помаже вам да лако управљате свим повезаним уређајима као што су Google Home уређаји, без да отворите апликацију Google Home.

- 1 Идите на **Поставке > Додаци > Укључи екран > IoT контроле уређаја**.
- 2 Притисните и држите дугме за напајање и тада ће се приказати екран за контролу уређаја.
  - Повезани са IoT уређајима могу се контролисати.



- Google Home мора бити подешен да користи контролу уређаја.

## Једнократна дозвола

Када апликација затражи дозволу која се односи на локацију, микрофон или камеру, сада на располагању имате опцију „Увек питај“.

- 1 Идите на **Поставке > Апликације > Информације о апликацији**.
- 2 Изаберите апликацију и додирните **Дозволе**.
- 3 Ако **Увек питај** опција изабрана, апликацији се додељује привремена једнократна дозвола.



- Ова функција је доступна само за неке апликације које захтевају одређене дозволе.

## Скенирање QR кода

QR код можете скенирати помоћу камере.

Прикажите QR код на екрану за преглед апликације **Фотоапарат** и скенирајте QR код.

İşletim Sistemi (OS), Akıllı Telefonunuzu yöneten sistem yazılımıdır. İşletim sistemi yükseltme politikası ülke, bölge, model ve mobil şebeke operatörüne göre farklılık gösterebilir.

- İşletim sistemi yükseltme, bölgenizde veya ülkenizde desteklenmeyebilir.
- İşletim sistemi yükseltme ajandası bölgeye veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Akıllı telefonunuzun işletim sistemi yükseltme işlemleri için elverişli olduğundan emin olun. Akıllı telefonunuz için yeni bir işletim sistemi sürümü mevcut olduğunda bu kullanım kılavuzuna bakın.

## Android 11

# İşletim Sistemi Yükseltme Kılavuzu

İşletim sistemini yükseltmek için akıllı telefonunuzu en son yazılım sürümüne güncelleyin.

En son işletim sistemine güncellemek için

- FOTA (Kablosuz Bağlantıyla Üretici Yazılımı) hizmeti mevcut olduğunda bildirimler panelindeki **Yazılım Güncelleme** sekmesine dokununuz veya
- **Ayarlar** kısmına gidin ve **Yazılım Güncelleme** öğesini seçin.

Yazılım güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra, akıllı telefon işletim sistemi yükseltilir.

## Yüklemeden Önce

- Yazılım güncellemesi yapmadan önce akıllı telefonunuzda kayıtlı önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Güncelleme sürerken bir hata olması durumunda veriler hasar görebilir.
- Yazılım güncellenirken akıllı telefonunuzun kapanmamasına dikkat edin. Güncellemeyi gerçekleştirmek için yeterli güç olması için telefonu şarj ettiğinizden emin olun.
- İşletim sistemi yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, desteklenen güvenlik politikası uyarınca işletim sistemini eski sürüme düşüremezsiniz.

## Kullanımdan Önce




- Yeni işletim sistemi yüklendikten sonra önceki işletim sistemi sürümündeki bazı özellikler, hizmetler veya uygulamalar, mobil şebeke operatörlerine ilişkin politikalara bağlı olarak değiştirilebilir veya sona erdirilebilir.
- Bu kullanım kılavuzu **Android 11**'de yapılan ana değişikliklerin bazılarını sunmaktadır. Değişiklikler bölge, model, şebeke operatörü vb. özelliklere göre değişebilir.
- Ayrıntılı yönergeler için LG web sitesinde verilen Kullanım Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzundaki bazı yönergeler, önceki işletim sistemi sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Şebeke hizmetleri, uygulamalar veya operatör politikaları hakkında sorular için lütfen ilgili şebeke sağlayıcısı ile iletişime geçin.
- Bu kullanım kılavuzundaki içerik mobil şebeke operatörü, yazılım sürümü, uygulama sürümü, kullanıcı ortamı, fiyatlandırma planı, ülke, bölge, model, üreticinin hizmet politikası, işletim sistemi yükseltme durumu vb. özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Yeni Özellikler

### Klavye boyutunu ve konumunu ayarlama







Klavye boyutu ve konumu istenildiği şekilde ayarlanabilir.

- 1 Klavyenin sağ üst köşesinde bulunan **⋮** simgesini seçin.
  - Akıllı araçlar gösterilir.
- 2 Akıllı araçlar arasından **□** simgesini seçin.
  - Klavye ayar kılavuzu gösterilir.
- 3 Klavye ayar kılavuzunu kullanarak klavye boyutunu ve konumunu ayarlayın.
  - Klavye boyutunu ve konumunu istenildiği gibi ayarlamak üzere **▶** veya **◀** simgesini sürükleyin.

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Geril Al Düğmesi |
|  | Ayarla Düğmesi   |
|  | Kaydet Düğmesi   |

## Açılır klavyeyi yeniden boyutlandırma

Açılır klavye istenildiği şekilde yeniden boyutlandırılabilir.


- 1 Klavyenin sağ üst köşesinde bulunan  simgesini seçin.
  - Akıllı araçlar gösterilir.
- 2 Akıllı araçlar arasından  simgesini seçin.
  - Açılır Klavye gösterilir.
- 3 Açılır klavyenin sağ üst kısmında bulunan  simgesini seçin.
  - Akıllı araçlar gösterilir.
- 4 Akıllı araçlar arasından  simgesini seçin.
  - Klavye ayar kılavuzu gösterilir.
- 5 Klavye ayar kılavuzunu kullanarak klavye boyutunu ve konumunu ayarlayın.
  - Klavye boyutunu ve konumunu istenildiği gibi ayarlamak üzere  veya  simgesini sürükleyin.

|  |                  |
|--|------------------|
|   | Geril Al Düğmesi |
|  | Kaydet Düğmesi   |

## Ekran Görüntüsü


Alınan ekran görüntüsünün küçük resim önizlemesi gösterilirken, üstüste bir daha ekran görüntüsü alırsanız önizleme gösterilmez.



- Bir ekran resmini yakalamak için, Güç düğmesine ve Ses azaltma düğmesine birlikte basın veya bildirimler panelini aşağı kaydırarak hızlı ayar penceresinde  simgesini seçin.

## Konuşma Bildirimi

Mesajlaşma uygulamalarından alınan mesaj bildirimleri için ayrı bir Konuşmalar paneli mevcuttur. Yanıtlı, Okundu olarak işaretli ve Sessize alma işlemleri Konuşmalar panelinden yapılabilir.

- 1 Bir mesaj alındığında, bildirimler panelinde ayrı bir Konuşmalar paneli görünür.
  - Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve Konuşmalar panelinde mesajı okuyun.
- 2 Mesajlara doğrudan Konuşmalar panelinden yanıt verilebilir.
  - **Yanıtlı** ögesini seçin.
  - Bir mesaj yazın ve ► simgesine dokunun.
- 3 Sohbet baloncuklarına gitmek için  simgesini seçin.
  - Sohbet baloncuğu açılır.
  - Mesajları alıp göndermek üzere sohbet penceresini açmak için baloncuğa dokunun.
- 4 **Okundu olarak işaretli** ögesini seçerek mesaj durumunu okundu olarak değiştirin.

## Galeri Uygulaması

Çoklu fotoğraf seçim özelliği **Galeri** uygulamasında geliştirildi.

- 1 **Galeri** uygulamasındaki ilk resme dokununuz ve basılı tutunuz.
  - tüm resimlerde gösterilir.
  - seçili resimlerde gösterilir.
- 2 Son resim seçilene kadar parmağı sürükleyiniz.
  - Galeride içerisinde seçilmeyen fotoğraflar aynı şekilde seçilebilir.



- Parmak ekrandan kaldırılabilir bile çoklu fotoğraf seçimi yapılabilir.

## Gezinti Çubuğunun Gizlenmesi

Gezinme çubuğu stili **Hareketler** Modu olarak ayarlandığında Gezinme çubuğu gizlenebilir.

**Ayarlar > Ekran > Gezinme çubuğu > Gizle gezinme çubuğu kısmına gidin.**

- Gezinme çubuğu stili **Yalnızca düğmeler** olarak ayarlanırsa, bu özellik desteklenmez.

## Bildirim geçmişi

Kapatılan bildirimler **Bildirim geçmişi** menüsünde bulunabilir.

**Ayarlar > Bildirimler > Bildirim geçmişi kısmına gidin.**

- Son 24 saat için yok sayılan bildirimler bulunabilir.

## Sessiz Bildirimleri Gizle

Sessiz bildirimler durum çubuğunda gizlenebilir.

**Ayarlar > Bildirimler > Durum çubuğu > Bildirim simgesi > Sessiz bildirimler dışında tüm bildirimleri göster kısmına gidin.**

## Cihaz Kontrolü

Cihaz Kontrolü, **Google Home** uygulamasını açmadan Google Home cihazları gibi bağlı tüm cihazları kolaylıkla kontrol etmeye yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Uzantılar > Güç ekranı > IoT cihaz kontrolleri** kısmına gidin.
- 2 Güç düğmesine uzun basın, ardından kontrol ekranı gösterilir.
  - Bağlı IoT cihazları kontrol edilebilir.



- Cihaz kontrol özelliğini kullanmak için Google Home yüklenmelidir.

## Tek seferlik izin

Bir uygulama konum, mikrofon veya kamera ile ilgili izin istediğinde artık “Her zaman sor” seçeneđi kullanılabilir.

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** kısmına gidin.
- 2 Bir uygulama seçin ve **İzinler kısmına dokunun.**
- 3 **Her zaman sor** seçeneđi belirlenirse, geçici bir tek seferlik izin uygulamaya verilir.



- Bu özellik yalnızca özel izinler isteyen bazı uygulamalar için mevcuttur.

## QR Kodu Tarama

Kamera kullanılarak bir QR Kodu taranabilir.

QR kodunu **Kamera** uygulamasının ön izleme ekranına yansıtın ve QR Kodunu taratın.

作業系統 (OS) 是管理智慧型手機的系統軟體。

作業系統升級策略可能因國家、地區、手機型號和行動網路營運商而異。

- 您所在的地區或國家可能不支持操作系統升級。
- 不同地區或國家的作業系統升級時間可能不同。

檢查您的智慧型手機是否可以升級作業系統。有新的作業系統版本可供您的智慧型手機使用時，請參閱本手冊。

## Android 11

# 作業系統升級指南

更新智慧型手機至最新的軟體版本，以升級作業系統。

更新至最新作業系統

- 無線軟體升級 (FOTA) 服務可用時，輕觸通知面板上的**軟體更新**，或
- 前往**設定**並選擇**軟體更新**。

軟體更新完成後，智慧型手機作業系統將開始升級。

## 安裝前

- 在進行軟體更新前，請務必備份儲存在智慧型手機上的重要數據。如果在更新過程中發生錯誤，數據可能損壞。
- 軟體更新過程中，請注意不要關閉智慧型手機。請務必為手機充滿電，讓手機有足夠的電量進行更新。
- 作業系統升級完成後，根據強化安全策略，將無法降級作業系統。





## 使用前



- 安裝新作業系統後，根據應用程式、服務、行動網路營運商的相關政策，之前作業系統版本中使用的一些功能、服務或應用程式可能會變更或中斷，恕不事先通知。
- 本手冊介紹 **Android 11** 的一些主要變更。這些變更可能因地區、手機型號、網路營運商等而異。
- 詳細說明請參考 LG 網站上提供的《使用者指南》。《使用者指南》的部份說明可能會因之前的作業系統版本不同而不同。
- 有關網路服務、應用程式或營運商政策的問題，請與相關網路供應商聯絡。
- 本手冊內容可能因行動網路營運商、軟體版本、應用程式版本、使用者環境、定價方案、國家、地區、手機型號、廠商服務政策、作業系統升級狀態等不同而不同。

## 新增功能

### 調整鍵盤大小和位置







鍵盤大小和位置可根據需要調整。


- 1 選擇鍵盤右上角的  圖示。
  - 將顯示智慧工具。
- 2 選擇智慧工具間的 。
  - 將顯示鍵盤調整引導。
- 3 使用鍵盤調整引導，調整鍵盤大小和位置。
  - 拖曳  或  視需要調整鍵盤大小和位置。

|   |      |
|---|------|
|  | 恢復按鈕 |
|  | 調整按鈕 |
|  | 儲存按鈕 |

## 調整彈出式鍵盤的大小

彈出式鍵盤大小可根據需要調整。


- 1 選擇鍵盤右上角的  圖示。
  - 將顯示智慧工具。
- 2 選擇智慧工具間的 。
  - 將顯示彈出式鍵盤。
- 3 選擇彈出式鍵盤右上的  圖示。
  - 將顯示智慧工具。
- 4 選擇智慧工具間的 。
  - 將顯示鍵盤調整引導。
- 5 使用鍵盤調整引導，調整鍵盤大小和位置。
  - 拖曳  或  視需要調整鍵盤大小和位置。

|   |      |
|---|------|
|  | 恢復按鈕 |
|  | 儲存按鈕 |

## 擷取畫面



在顯示截圖預覽縮圖時，即使截圖後立即再次截圖，截圖預覽縮圖也不會在截取的圖片中顯示。



- 要擷取螢幕畫面，同時按下電源按鈕和音量降低按鈕，或向下滑動通知面板並選擇快速設定視窗的 。



## 對話通知

獨立的「對話」面板可顯示訊息應用程式的訊息通知。「回覆」、「標示為已讀取」和「靜音」可以在「對話」面板中操作。

- 1 收到訊息時，通知面板將出現獨立的對話面板。
  - 向下滑動通知面板並閱讀對話面板上的訊息。
- 2 可直接在對話面板上回覆訊息。
  - 選擇**回覆**。
  - 撰寫訊息並輕觸  以傳送訊息。
- 3 選擇  以移動聊天泡泡。
  - 將彈出聊天泡泡。
  - 輕觸泡泡，開啟聊天視窗，傳送/接收訊息。
- 4 選擇**標示為已讀取**以變更訊息狀態為已讀。

## 媒體匣應用程式

**媒體匣**應用程式的照片多選功能已改善。

- 1 按住**媒體匣**應用程式中要選擇的第一張圖片。
  -  會在所有圖片上顯示。
  -  會在選擇的圖片上顯示。
- 2 拖曳手指直到選擇最後一張圖片。
  - 可以相同方式選擇在媒體匣中未選定的圖片。



- 即使手指離開螢幕後，也可以再次選擇多張圖片。

## 隱藏導覽列

導覽列樣式設定為**手勢**模式時，可隱藏導覽列。

前往**設定** > **顯示** > **導覽列** > **隱藏導覽列**。

- 在導覽列樣式設定為**僅按鈕**時，不支援該功能。

## 通知記錄

可以在**通知記錄**功能表中找到關閉的通知。

前往**設定** > **通知** > **通知記錄**。

- 可以找到過去 24 小時內已關閉的通知。

## 隱藏靜音通知

可以在狀態列隱藏靜音通知。

前往**設定** > **通知** > **狀態列** > **通知圖示** > **顯示除無聲通知外的所有內容**。

## 裝置控制

裝置控制功能可協助控制所有連接的裝置，如 Google Home 裝置，且無需開啟 **Google Home** 應用程式。

- 1 前往**設定** > **擴展** > **電源畫面** > **IoT 裝置控制**。
- 2 長按電源按鈕，然後會出現裝置控制畫面。
  - 可控制連接的 IoT 裝置。



- 必須安裝 Google Home，才可使用裝置控制功能。

## 單次權限

應用程式請求與位置、麥克風或相機相關的權限時，現在已可用「每次都詢問」選項。

- 1 前往**設定** > **應用程式** > **應用程式資訊**。
- 2 選擇應用程式並輕觸**權限**。
- 3 如果選擇**每次都詢問**，將授予應用程式臨時的單次權限。



- 該功能僅適用一些要求特殊權限的應用程式。

## 掃描 QR 碼

可使用相機掃描 QR 碼。

在**相機**應用程式的預覽螢幕中映現 QR 碼以掃描 QR 碼。

نظام التشغيل (OS) هو البرنامج الذي يدير هاتفك الذكي. قد تختلف سياسة ترقية نظام التشغيل حسب البلد والمنطقة والطراز والشبكة المشغلة للهاتف المحمول.

- قد لا تكون ترقية نظام التشغيل مدعومة في منطقتك أو بلدك.
  - قد تختلف جدولة ترقية نظام التشغيل حسب المنطقة أو البلد.
- تحقق مما إذا كان هاتفك الذكي مؤهل لترقية نظام التشغيل أم لا. راجع هذا الدليل عندما يكون إصدار نظام التشغيل الجديد متوفرًا لهاتفك الذكي.

## Android 11

### دليل ترقية نظام التشغيل

قم بتحديث هاتفك الذكي إلى أحدث إصدار من البرنامج لترقية نظام التشغيل.

للتحديث لآخر إصدار من نظام التشغيل

- انقر على تحديث البرنامج من لوحة الإشعارات عندما تكون خدمة FOTA (Firmware Over the Air) متوفرة أو
- انتقل إلى الإعدادات وحدد تحديث البرنامج.

بمجرد اكتمال تحديث البرنامج، سيتم تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي.

### قبل التثبيت

- تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المهمة المحفوظة على هاتفك الذكي قبل إجراء تحديث البرنامج. حيث قد تتلف البيانات في حالة حدوث خطأ عندما يكون التحديث قيد التشغيل.
- كن حذرًا لنلا يتم إيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون تحديث البرنامج قيد التقدم. تأكد من شحن الهاتف حتى يتوفر به طاقة كافية لإجراء التحديث.
- بمجرد اكتمال ترقية نظام التشغيل، لن يكون من الممكن الرجوع إلى الإصدار الأقدم من نظام التشغيل بناءً على سياسة الأمان المعمول بها.




## قبل الاستخدام

- بعد تثبيت نظام تشغيل جديد، قد تتغير بعض المزايا أو الخدمات أو التطبيقات التي كانت مستخدمة في إصدار نظام التشغيل السابق أو يتم إيقاف العمل بها بدون إشعار مسبق بناءً على السياسات المتعلقة بالتطبيقات والخدمات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول.
- يوفر هذا الدليل بعض التغييرات التي تطرأ على **Android 11**. قد تختلف التغييرات بحسب المنطقة والطرز ومشغل الشبكة وما إلى ذلك.
- للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر على موقع إل جي على الويب. قد تختلف بعض التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" حيث أنه يستند إلى إصدار نظام التشغيل السابق.
- للاستعلام حول خدمات الشبكات أو التطبيقات أو سياسات المشغلين، الرجاء التواصل مع موفر خدمة الشبكة المعني.
- قد تختلف المحتويات الموجودة في هذا الدليل حسب مشغل شبكة الهاتف المحمول أو إصدار البرنامج أو إصدار التطبيق أو بيئة المستخدم أو خطة الأسعار أو البلد أو المنطقة أو الطراز أو سياسة الجهة المصنعة أو حالة ترقية برنامج التشغيل وما إلى ذلك.

## المزايا الجديدة

### تعديل حجم لوحة المفاتيح وموضعها





يمكنك تعديل حجم لوحة المفاتيح وموضعها حسب رغبتك.

- 1 حدد أيقونة ... في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح.
  - سيتم عرض شريط الأدوات الذكي.
- 2 حدد  من بين الأدوات الذكية.
  - سيظهر دليل ضبط لوحة المفاتيح.
- 3 اضبط حجم وموضع لوحة المفاتيح باستخدام دليل ضبط لوحة المفاتيح.
  - اسحب  أو  لضبط حجم وموضع لوحة المفاتيح حسب الرغبة.

|           |   |
|-----------|---|
| زر الرجوع |  |
| زر الضبط  |  |
| زر الحفظ  |  |

## تغيير حجم لوحة المفاتيح المنبثقة


يمكنك تغيير حجم لوحة المفاتيح المنبثقة حسب رغبتك.

- 1 حدد أيقونة ... في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح.
  - سيتم عرض شريط الأدوات الذكي.
- 2 حدد  من بين الأدوات الذكية.
  - سيتم عرض لوحة المفاتيح المنبثقة.
- 3 حدد أيقونة ... في الجزء العلوي الأيمن من لوحة المفاتيح المنبثقة.
  - سيتم عرض شريط الأدوات الذكي.
- 4 حدد  من بين الأدوات الذكية.
  - سيظهر دليل ضبط لوحة المفاتيح.
- 5 اضبط حجم وموضع لوحة المفاتيح باستخدام دليل ضبط لوحة المفاتيح.
  - اسحب  أو  لضبط حجم وموضع لوحة المفاتيح حسب الرغبة.

|           |   |
|-----------|---|
| زر الرجوع |  |
| زر الحفظ  |  |

## لقطة الشاشة



لا تظهر الصورة المصغرة لمعاينة لقطة الشاشة في الصورة الملتقطة حتى عند التقاط لقطة شاشة مباشرة بعد أخرى أثناء عرض الصورة المصغرة.

- لالتقاط لقطة شاشة اضغط على زر التشغيل و زر خفض الصوت معاً، أو اسحب لأسفل لوحة الإشعارات وحدد  في نافذة الإعدادات السريع.



## إشعار المحادثات

أصبحت لوحة الإشعارات المنفصلة متاحة لإشعارات الرسائل التي يتم تلقيها من تطبيقات المحادثة. من لوحة الإشعارات يمكنك الرد على الرسائل أو تمييزها كمقروءة أو كتم الصوت.

- 1 عند استلام رسالة، تظهر لوحة محادثات منفصلة في لوحة الإشعارات.
  - اسحب لأسفل لوحة الإشعارات واقرأ الرسالة في لوحة المحادثات.
- 2 يُمكن الرد على الرسائل مباشرة في لوحة المحادثات.
  - حدد الرد.
  - اكتب رسالة وانقر  لإرسال الرسالة.
- 3 حدد  للانتقال إلى فقاعات الدردشة.
  - ستنبثق فقاعة دردشة.
  - انقر على الفقاعة لفتح نافذة الدردشة لإرسال/استقبال الرسائل.
- 4 حدد تصنيفها مقروءة لتغيير حالة الرسالة كمقروءة.

## تطبيق المعرض

تم تحسين ميزة تحديد الصور المتعددة في تطبيق المعرض.

- 1 المس الصورة الأولى باستمرار في تطبيق المعرض.
  - ستظهر على جميع الصور.
  - ستظهر على جميع الصور المحددة.
- 2 اسحب الإصبع حتى يتم تحديد آخر صورة.
  - يمكن تحديد الصور غير المحددة في المعرض بنفس الطريقة.

• يمكن تحديد صور متعددة حتى بعد رفع إصبعك من على الشاشة.



## إخفاء شريط التنقل

- يمكن إخفاء شريط التنقل عند تحديد نمط شريط التنقل كوضع الإيماءات .
- انتقل إلى الإعدادات < إعدادات الشاشة < شريط التنقل < إخفاء شريط التنقل.
- في حالة تعيين نمط شريط التنقل كالأزرار فقط، فإن هذه الميزة غير مدعومة.

## سجل الإشعارات

- يمكن العثور على الإشعارات التي تم تجاهلها في قائمة سجل الإشعارات.
- انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < سجل الإشعارات.
- يمكن العثور على الإشعارات التي تم تجاهلها خلال آخر 24 ساعة.

## إخفاء الإشعارات الصامتة

- يمكن إخفاء الإشعارات الصامتة في شريط الحالة.
- انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < شريط الحالة < رموز الإشعار < إظهار الكل ما عدا الإشعارات الصامتة.

## التحكم في الأجهزة

- يساعدك التحكم في الأجهزة في التحكم في جميع الأجهزة المتصلة مثل أجهزة Google Home بدون فتح تطبيق Google Home.
- 1 انتقل إلى الإعدادات < الملحقات < شاشة التشغيل < عناصر التحكم في جهاز IoT.
- 2 اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم ستظهر شاشة التحكم في الجهاز.
- يمكن التحكم في أجهزة IoT المتصلة.

- يجب تثبيت Google Home من أجل استخدام ميزة التحكم في الجهاز.



## الإذن لمرة واحدة

عندما يطلب تطبيق ما إذنًا متعلقًا بالموقع أو الميكرفون أو الكاميرا، أصبح خيار «السؤال في كل مرة» متوفرًا.

- 1 انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > معلومات التطبيق.
- 2 حدد تطبيقًا وانقر على الأذونات.
- 3 في حالة تحديد السؤال في كل مرة، سيتم منح إذن مؤقت لمرة واحدة للتطبيق.

• هذه الميزة متاحة فقط لبعض التطبيقات التي تطلب أذونات محددة.



## مسح رمز QR

يمكن مسح رمز QR باستخدام الكاميرا.  
اعكس رمز QR في شاشة المعاينة لتطبيق الكاميرا وامسح رمز QR ضوئيًا.

«سیستم‌عامل» (OS) نرم‌افزار سیستمی است که «تلفن هوشمند» شما را مدیریت می‌کند.

خطمشی ارتقای سیستم‌عامل ممکن است بسته به کشور، منطقه، مدل و اپراتور شبکه تلفن همراه شما متفاوت باشد.

- ارتقای سیستم‌عامل ممکن است در منطقه یا کشور شما پشتیبانی نشود.
  - برنامه زمانی ارتقای سیستم‌عامل ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد.
- بررسی کنید آیا تلفن هوشمند شما واجد شرایط ارتقای سیستم‌عامل است. وقتی نسخه جدیدی برای سیستم‌عامل تلفن هوشمند شما در دسترس قرار گرفت، به این دفترچه راهنما مراجعه کنید.

## Android 11

### راهنمای ارتقای سیستم‌عامل

برای ارتقای سیستم‌عامل، تلفن هوشمند خود را به جدیدترین نسخه نرم‌افزار به‌روزرسانی کنید.

برای به‌روزرسانی به جدیدترین سیستم‌عامل

- وقتی سرویس (FOTA) (Firmware Over the Air) در دسترس قرار گرفت، روی به‌روزرسانی نرم‌افزار در پانل اعلانات ضربه بزنید، یا
  - به تنظیمات بروید و به‌روزرسانی نرم‌افزار را انتخاب کنید.
- پس از اتمام به‌روزرسانی نرم‌افزار، سیستم‌عامل تلفن هوشمند ارتقا خواهد یافت.

### قبل از نصب

- قبل از انجام دادن به‌روزرسانی نرم‌افزار، حتماً از داده‌های مهم ذخیره‌شده در تلفن هوشمند خود پشتیبان بگیرید. در صورت بروز خطا در حین انجام شدن به‌روزرسانی، ممکن است داده‌ها آسیب ببینند.
- دقت کنید که تلفن هوشمند در حین به‌روزرسانی نرم‌افزار خاموش نشود. حتماً تلفن را شارژ کنید تا شارژ کافی برای انجام به‌روزرسانی را داشته باشد.
- بر اساس خطمشی امنیتی تقویت‌شده، پس از اتمام ارتقای سیستم‌عامل، برگرداندن سیستم‌عامل به نسخه قبلی ممکن نیست.




## قبل از استفاده


- پس از نصب سیستم عامل جدید، ممکن است بر اساس خطمشی‌های مربوط به برنامه‌ها، سرویس‌ها و اپراتورهای شبکه تلفن همراه، برخی قابلیت‌ها، سرویس‌ها یا برنامه‌های استفاده‌شده در نسخه قبلی سیستم عامل بدون اطلاع قبلی تغییر یابند یا قطع شوند.
- در این دفترچه راهنما برخی از تغییرات عمده در **Android 11** ارائه شده است. این تغییرات ممکن است بسته به منطقه، مدل، اپراتور شبکه و غیره متفاوت باشد.
- برای اطلاع از دستورالعمل‌های دقیق، به «راهنمای کاربری» ارائه‌شده در وبسایت LG مراجعه کنید. برخی از دستورالعمل‌های موجود در «راهنمای کاربری» ممکن است متفاوت باشد، زیرا بر اساس نسخه قبلی سیستم عامل هستند.
- برای سوالات درباره خطمشی‌های اپراتور، برنامه‌ها یا سرویس‌های شبکه، لطفاً با ارائه‌دهنده شبکه مربوطه تماس بگیرید.
- محتویات موجود در این دفترچه راهنما ممکن است بسته به اپراتور شبکه تلفن همراه، نسخه نرم‌افزار، نسخه برنامه، محیط کاربر، طرح قیمت‌گذاری، کشور، منطقه، مدل، خطمشی سرویس سازنده، وضعیت ارتقای سیستم عامل و غیره متفاوت باشد.


## قابلیت‌های جدید

### تنظیم اندازه و موقعیت صفحه‌کلید

اندازه و موقعیت صفحه‌کلید را می‌توان به‌دلخواه تنظیم کرد.





- 1 نماد ... را در گوشه بالا سمت راست صفحه‌کلید انتخاب کنید.
  - ابزارهای هوشمند نشان داده می‌شوند.
- 2 از میان «ابزارهای هوشمند»،  را انتخاب کنید.
  - راهنمای تنظیم صفحه‌کلید نشان داده می‌شود.
- 3 اندازه و موقعیت صفحه‌کلید را با استفاده از راهنمای تنظیم صفحه‌کلید تنظیم کنید.
  - برای تنظیم اندازه و موقعیت صفحه‌کلید به میزان دلخواه،  یا  را بکشید.

دکمه برگشت 

دکمه تنظیم 

دکمه ذخیره 


## تغییر اندازه صفحه‌کلید بازشو

- اندازه صفحه‌کلید بازشو را می‌توان به‌دلخواه تغییر داد.
- 1 نماد ... را در گوشه بالا سمت راست صفحه‌کلید انتخاب کنید.
    - ابزارهای هوشمند نشان داده می‌شوند.
  - 2 از میان «ابزارهای هوشمند»،  را انتخاب کنید.
    - صفحه‌کلید بازشو نشان داده می‌شود.
  - 3 نماد ... را در قسمت بالا سمت راست صفحه‌کلید بازشو انتخاب کنید.
    - ابزارهای هوشمند نشان داده می‌شوند.
  - 4 از میان «ابزارهای هوشمند»،  را انتخاب کنید.
    - راهنمای تنظیم صفحه‌کلید نشان داده می‌شود.
  - 5 اندازه و موقعیت صفحه‌کلید را با استفاده از راهنمای تنظیم صفحه‌کلید تنظیم کنید.
    - برای تنظیم اندازه و موقعیت صفحه‌کلید به میزان دلخواه،  یا  را بکشید.

|   |            |
|---|------------|
|  | دکمه برگشت |
|  | دکمه نخیره |

## عکس صفحه

حتی وقتی بلافاصله پس از گرفتن یک عکس صفحه و در حین نمایش نمای کوچک آن، عکس صفحه‌ای می‌گیرید، نمای کوچک پیش‌نمایش عکس صفحه جدید در تصویر گرفته‌شده نشان داده نمی‌شود.

- برای گرفتن عکس صفحه، دکمه «روشن/خاموش» و «کاهش صدا» را با هم فشار دهید، یا انگشتان را روی پانل اعلان به سمت پایین بکشید و در پنجره تنظیم سریع،  را انتخاب کنید.



## اعلان گفتگو


پانل «گفتگوی» جداگانه‌ای برای اعلان‌های پیام دریافت‌شده از برنامه‌های پیام‌رسانی در دسترس است. «پاسخ دادن»، «علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده» و «بی‌صدا کردن» را می‌توان در پانل «گفتگو» انجام داد.

1 وقتی پیامی دریافت می‌شود، پانل «گفتگوی» جداگانه‌ای در پانل اعلان ظاهر می‌شود.

• انگشتان را روی پانل اعلان به سمت پایین بکشید و پیام را در پانل «گفتگو» بخوانید.

2 می‌توان در پانل «گفتگو» به‌طور مستقیم به پیام‌ها پاسخ داد.  
• پاسخ را انتخاب کنید.

• پیامی بنویسید و روی  ضربه بزنید تا پیام ارسال شود.

3 برای رفتن به حساب‌های «گپ»،  را انتخاب کنید.  
• یک حساب «گپ» باز می‌شود.

• روی حساب ضربه بزنید تا پنجره گپ برای ارسال/دریافت پیام‌ها باز شود.

4 علامت‌گذاری به‌عنوان خوانده‌شده را انتخاب کنید تا وضعیت پیام را به خوانده‌شده تغییر دهید.

## برنامه گالری

قابلیت انتخاب چند عکس در برنامه گالری بهبود یافته است.

1 اولین تصویر را در برنامه گالری لمس کنید و نگه دارید.  
•  روی تمام تصاویر نشان داده می‌شود.

•  روی تصاویر انتخاب‌شده نشان داده می‌شود.

2 انگشتان را تا انتخاب شدن آخرین تصویر بکشید.

• تصاویر انتخاب‌نشده در «گالری» را می‌توان به همین طریق انتخاب کرد.

• حتی پس از برداشتن انگشت از صفحه‌نمایش هم می‌توان انتخاب چند عکس را انجام داد.



## پنهان کردن نوار پیمایش

وقتی سبک «نوار پیمایش» روی حالت فرمان‌های حرکتی تنظیم شود، می‌توان «نوار پیمایش» را پنهان کرد.

به تنظیمات < نمایش < نوار ناوبری < نوار پیمایش را مخفی کنید بروید.

- در صورتی که سبک «نوار ناوبری» به‌صورت فقط دکمه‌ها تنظیم شود، از این قابلیت پشتیبانی نمی‌شود.

## تاریخچه اعلان

اعلان‌های ردشده را می‌توان در منوی تاریخچه اعلان پیدا کرد.

به تنظیمات < اعلان‌ها < تاریخچه اعلان بروید.

- اعلان‌هایی را که در 24 ساعت گذشته رد شده‌اند می‌توان یافت.

## مخفی کردن اعلانات بیصدا

اعلان‌های بی‌صدا را می‌توان در نوار وضعیت پنهان کرد.

به تنظیمات < اعلان‌ها < نوار وضعیت < نمادهای اعلان < نمایش همه به جز اعلانات بیصدا بروید.

## کنترل دستگاه

کنترل دستگاه کمک می‌کند همه دستگاه‌های متصل‌شده مانند دستگاه‌های «Google Home» را بدون باز کردن برنامه Google Home به‌آسانی کنترل کنید.

1 به تنظیمات < افزونه‌ها < صفحه نیرو < کنترل‌های دستگاه IoT بروید.

2 دکمه «روشن/خاموش» را فشار دهید و نگه دارید، سپس صفحه «کنترل دستگاه» نشان داده می‌شود.

- دستگاه‌های IoT (اینترنت اشیا) متصل‌شده را می‌توان کنترل کرد.

• به‌منظور استفاده از قابلیت «کنترل دستگاه»، «خانه Google» باید نصب شده باشد.



## مجوز یکبار مصرف

وقتی برنامه‌ای درخواست مجوز مربوط به موقعیت مکانی، میکروفن یا دوربین را می‌کند، از این به بعد گزینه «هر بار پرسیده شود» در دسترس است.

- 1 به تنظیمات < برنامه ها > اطلاعات برنامه بروید.
- 2 برنامه ای را انتخاب کنید و روی اجازه ها ضربه بزنید.
- 3 اگر هر بار پرسیده شود انتخاب شود، مجوز یکبار مصرف موقتی به برنامه داده می‌شود.

• این قابلیت فقط برای برخی برنامه‌ها که مجوزهای خاصی درخواست می‌کنند در دسترس است.



## اسکن کد QR

کد QR را می‌توان با استفاده از دوربین اسکن کرد.  
کد QR را در صفحه پیش‌نمایش برنامه دوربین منعکس کنید و کد QR را اسکن کنید.

מערכת ההפעלה היא תוכנת מערכת שמנהלת את הטלפון החכם שלך.

מדיניות שדרוג מערכת ההפעלה עשויה להיות שונה בהתאם למדינה, האזור, הדגם ומפעיל הרשת הסלולרית.

- ייתכן ששדרוג מערכת ההפעלה אינו תומך באזור או במדינה שלך.

- לוח הזמנים של שדרוג מערכת ההפעלה עשוי להיות שונה בהתאם לאזור או למדינה שלך.

בדוק אם הטלפון החכם שלך זכאי לשדרוגי מערכת הפעלה. עיין במדריך זה כאשר תהיה גרסת מערכת הפעלה חדשה זמינה עבור הטלפון החכם שלך.

## Android 11

### מדריך שדרוג מערכת ההפעלה

עדכן את הטלפון החכם שלך לגרסת התוכנה העדכנית כדי לשדרג את מערכת ההפעלה.

כדי לעדכן למערכת ההפעלה העדכנית

- הקש על **עדכון תוכנה** בלוח ההודעות כאשר שירות FOTA (עדכון קושחה אלחוטי) זמין, או

- עבור אל **הגדרות** ובחר את **עדכון תוכנה**.

לאחר השלמת עדכון התוכנה, מערכת ההפעלה של הטלפון החכם תשודרג.

### לפני ההתקנה




- הקפד לגבות נתונים חשובים השמורים בטלפון החכם שלך לפני ביצוע עדכון תוכנה. ייתכן שייגרם נזק לנתונים אם תתרחש שגיאה במהלך ביצוע העדכון.
- הקפד לוודא שהטלפון החכם לא יכבה במהלך עדכון התוכנה. הקפד לטעון את הטלפון, כדי שיהיה מספיק מתח לביצוע העדכון.
- לאחר השלמת שדרוג מערכת ההפעלה, לא תהיה אפשרות לחזור לגרסת המערכת הקודמת בהתבסס על מדיניות האבטחה המשופרת.



## לפני השימוש

- אחרי התקנת מערכת הפעלה חדשה, ייתכן שמאפיינים, שירותים או יישומים מסוימים שהיו בגרסת מערכת ההפעלה הקודמת יהיו שונים או יבוטלו ללא הודעה מראש, בהתבסס על כללי המדיניות הישימים ליישומים, לשירותים ולמפעילי רשת סלולרית.
- המדריך הזה מספק כמה מהשינויים העיקריים ב **Android 11**. השינויים עשויים להיות שונים, בהתבסס על האזור, הדגם, מפעיל הרשת וכו'.
- לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש המסופק באתר של LG. הוראות מסוימות במדריך למשתמש עשויות להיות שונות, מכיוון שהן מבוססות על גרסת מערכת הפעלה קודמת.
- לשאלות בנוגע לשירותי רשת, יישומים או כללי מדיניות של מפעילים, פנה לספק הרשת הרלבנטי.
- התוכן במדריך זה עשוי להיות שונה בהתאם למפעיל הרשת הסלולרית, לגרסת התוכנה, לגרסת היישום, לסביבת המשתמש, לתוכנית התמחור, למדינה, לאזור, לדגם, למדיניות השירות של היצרן, למצב שדרוג מערכת ההפעלה, וכו'.

## מאפיינים חדשים





### כוונון הגודל והמיקום של המקלדת


- ניתן לכוונון את הגודל והמיקום של המקלדת לפי הרצוי.
- 1 בחר את סמל ... בפינה הימנית העליונה של המקלדת.
    - יוצגו כלים חכמים.
  - 2 בחר את  מבין הכלים החכמים.
    - יוצג מדריך כוונון המקלדת.
  - 3 כוונון את הגודל והמיקום של המקלדת באמצעות מדריך כוונון המקלדת.
    - גרור את  או את  כדי לכוונון את הגודל והמיקום של המקלדת כרצוי.

|              |   |
|--------------|---|
| לחצן 'החזר'  |  |
| לחצן 'כוונן' |  |
| לחצן 'שמור'  |  |

## שינוי גודל של מקלדת מוקפצת

ניתן לכוונן את הגודל והמיקום של המקלדת לפי הצורך.

- 1 בחר את סמל ... בפינה הימנית העליונה של המקלדת.
  - יוצגו כלים חכמים.
- 2 בחר את  מבין הכלים החכמים.
  - תוצג המקלדת הקופצת.
- 3 בחר את סמל ... בפינה הימנית העליונה של המקלדת הקופצת.
  - יוצגו כלים חכמים .
- 4 בחר את  מבין הכלים החכמים.
  - יוצג מדריך כוונן המקלדת.
- 5 כוונן את הגודל והמיקום של המקלדת באמצעות מדריך כוונן המקלדת.
  - גרור את  או  כדי לכוונן את הגודל והמיקום של המקלדת כרצוי.

|             |   |
|-------------|---|
| לחצן 'החזר' |  |
| לחצן 'שמור' |  |

## צילום מסך

תמונה מוקטנת של התצוגה המקדימה של צילום המסך אינה מוצגת בתמונה שנלכדה גם כאשר תבצע צילום מסך מיד לאחר צילום אחר כאשר מוצגת תמונה מוקטנת.

- כדי ללכוד צילום מסך, לחץ בו-זמנית על לחצן ההפעלה ועל לחצן החלשת עצמת הקול או החלק מטה את לוח ההודעות ובחר את 😊 בחלון ההגדרה המהירה.



## התראת שיחה

לוח 'שיחות' נפרד זמין לקבלת התראות הודעה שמתקבלות מיישומי הודעות. ניתן לענות, לסמן כנראה ולהשתיק את הקול בלוח 'שיחות'.

- 1 כאשר מתקבלת הודעה, יופיע לוח 'שיחות' נפרד בלוח ההודעות.
  - החלק כלפי מטה את לוח ההודעות וקרא את ההודעה בלוח 'שיחות'.
- 2 ניתן לענות ישירות להודעות בלוח 'שיחות'.
  - בחר את **מענה**.
  - כתוב הודעה והקש על ➤ כדי לשלוח את ההודעה.
- 3 בחר את 📧 כדי לעבור לבלוני השיחות.
  - ייפתח בלון 'שיחה'.
  - הקש על הבלון כדי לפתוח את חלון השיחה כדי לשלוח/לקבל הודעות.
- 4 בחר את **סמן כנקרא** כדי לשנות את מצב ההודעה למצב 'נקרא'.

## היישום 'גלריה'

- מאפיין בחירת מספר תמונות שופר ביישום **גלריה**.
- 1 גע והחזק את התמונה הראשונה ביישום **גלריה**.
    - יוצג לכל התמונות.
    - יוצג לתמונות הנבחרות.
  - 2 גרור באצבע עד לבחירת התמונה האחרונה.
    - ניתן לבחור תמונות שלא נבחרו ב'גלריה' באותה הדרך.

• ניתן לבצע בחירת תמונות רבות גם לאחר הרמת האצבע מהמסך.



## הסתרת סרגל הניווט

ניתן להסתיר את סרגל הניווט כאשר סגנון סרגל הניווט מוגדר אל 'מצב מחווה'.

עבור אל **הגדרות** < **תצוגה** < **שורת ניווט** < **הסתרת שורת ניווט**.

- במקרה בו סגנון שורת הניווט הוגדר אל **כפתורים בלבד**, אין תמיכה במאפיין הזה.

## היסטוריית התראות

ניתן למצוא התראות שנקראו בתפריט **היסטוריית התראות**.

עבור אל **הגדרות** < **התראות** < **היסטוריית התראות**.

- ניתן לאתר התראות שנקראו ב-24 השעות האחרונות.

## הסתרת הודעות שקטות

ניתן להסתיר את ההתראות השקטות בשורת המצב.

עבור אל **הגדרות** < **התראות** < **שורת מצב** < **סמל התראה** > **הצג הכל למעט התראות שקטות**.

## בקרת התקנים

בקרת ההתקנים מסייעת לך לבקר את כל ההתקנים המחוברים, כגון התקני Google Home מבלי לפתוח את היישום **Google Home**.

1 עבור אל **הגדרות** < **הרחבות** < **הדלק מסך** < **פקדי מכשיר IoT**.

2 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה, וכעת יוצג מסך בקרת ההתקנים.

- ניתן לבקר התקני IoT מחוברים.

• חובה להתקין את Google Home כדי להשתמש במאפיין בקרת ההתקנים.



## הרשאה חד-פעמית

כאשר יישום מבקש הרשאה הקשורה למיקום, מיקרופון או מצלמה, זמינה כעת האפשרות "שאל בכל פעם".

- 1 עבור אל הגדרות > יישומים > פרטי יישום.
- 2 בחר יישום והקש על הרשאות.
- 3 אם שאל בכל פעם נבחרה, מוענקת ליישום הרשאה חד-פעמית זמנית.

• מאפיין זה זמין רק ליישומים מסוימים המבקשים הרשאות מסוימות.



## סריקת קוד QR

ניתן לסרוק קוד QR באמצעות המצלמה. שקף את קוד QR במסך התצוגה המקדימה של היישום **מצלמה** וסרוק את קוד QR.



CE