Інструкція з експлуатації

Hi-Fi Міні-система

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

МОДЕЛЬ
CM4360 (CM4360, CMS4360F)

MFL69148790

www.lg.com

Заходи безпеки

УВАГА

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ

УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізольованих деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не затуляйте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.

Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжко, диван, ковдру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умови забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкцій виробника.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до офіційного сервісного центру. Виконання настройок, регулювання, або процедур, відмінних від тих, що наведені в даній інструкції, може привести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА стосовно шнура живлення

Більшість електроприладів рекомендується підключати до окремої лінії електромережі;

Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції. Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, згинання, затискання, защемлення дверима, не

наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм. Роз'єм електроживлення є пристроєм відключення. На випадок аварійної ситуації роз'єм живлення повинен завжди залишатися у легкому доступі.

Даний прилад обладнаний портативною переносною батарейкою або акумулятором.

Безпечний спосіб видалення батарейок або батарейного блоку із приладу: Видаліть стару батарейку або батарейний блок у порядку, зворотному до порядку їх встановлення. З метою запобігання забрудненню навколишнього середовища та уникнення потенційної загрози здоров'ю людини та тварин, старі елементи живлення повинні бути здані до спеціалізованих пунктів прийому, де вони будуть належним чином утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів разом з іншими видами сміття забороняється. Батарейки і акумулятори рекомендується здавати до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

УВАГА: Не користуйтеся поруч із даним виробом високовольтними приладами (наприклад, електричними мухобійками). Це може призвести до неправильної роботи виробу через електричний удар.

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Позначення

~	Означає змінний струм (AC).
⎓	Означає постійний струм (DC).
⧈	Означає обладнання класу II.
⏻	Означає режим очікування.
I	Означає «УВІМК.» (живлення).
⚡	Означає небезпечну напругу.

Зміст

1 Початок роботи

2 Заходи безпеки
6 Спеціальні можливості
6 Приналежності
7 Вимоги до відтворюваних файлів
7 – Вимоги до аудіофайлів
7 – Сумісні USB-пристрої
7 – Вимоги до USB-пристроїв
8 Пульт дистанційного керування
10 Передня панель
12 Задня панель

2 Підключення

13 Підключення акустичних систем до ресивера
13 – Підключення динаміків до приладу
14 Підключення додаткової апаратури
14 – Підключення до USB-порт
14 – Підключення через роз'єм AUX IN

3 Експлуатація

15 Основні функції
15 – CD/ USB функції
15 – Автоматичне відтворення
16 Інші функції
16 – Відтворення за програмою
16 – Видалення Запрограмованого списку
16 – Відображення інформації з файлу (ID3 TAG)
17 – Пошук папки або MP3/WMA-файлу
17 – Видалення MP3/WMA-файлу
18 – Відтворення в режимі AUTO DJ
18 – Тимчасове приглушення звуку
19 Використання технології бездротового зв'язку BLUETOOTH®
19 – Прослуховування музики, що зберігається на BLUETOOTH-пристроях
21 Користування застосунком Music Flow Bluetooth
21 – Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» на свій Bluetooth-пристрій
23 Користування радіо
23 – Прослуховування радіо
23 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі
23 – Програмування радіостанцій
23 – Видалення всіх запрограмованих станцій
24 Настройка режиму звучання
24 – Настройка режиму об'ємного звуку
25 Налаштування годинника
25 – Налаштування годинника через застосунок «Music Flow Bluetooth»
25 – Використання системи в якості будильника
26 – Налаштування таймера автоматичного вимкнення
26 – Дімер
26 – Автоматичне вимкнення живлення
26 – Функція AUTO POWER
27 – Автоматична зміна функції
27 LG Sound Sync

4 Пошук і усунення несправностей

29 Пошук і усунення несправностей

5 Додаток

30 Основний пристрій
31 Акустичні системи
32 Обслуговування
32 – Поводження з ресивером
32 – Примітки стосовно дисків
32 Торгові марки і ліцензії

Спеціальні можливості

BLUETOOTH

Прослуховування музики з **Bluetooth**-пристроїв.

AUTO DJ

Відтворює музику єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth це застосунок, який дозволяє управляти деякими із найновіших аудіопристроїв LG. Див. стор. 21-22

LG Sound Sync


Управління рівнем гучності системи за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound Sync.

Приналежності

Перевірте наявність у комплекті наступних приналежностей.



Пульт дистанційного керуванняl (1)



Батарейки (2)

Вимоги до відтворюваних файлів

Вимоги до аудіофайлів

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження.

- Частота дискретизації: від 32 до 48 кГц (MP3), від 32 до 48 кГц (WMA)
- Бітрейт: від 32 до 320 кбіт/с (MP3), від 40 до 192 кбіт/с (WMA)
- Максимальна кількість файлів : CD з даними : 999 / USB : 2000
- Максимальна кількість папок : CD з даними : 99 / USB : 200
- Розширення назви файлу: «.mp3» / «.wma»
- Деякі файли MP3/WMA можуть не відтворюватися залежно від типу або формату файлу.
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Ми рекомендуємо користуватися програмою Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.

Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал у форматі DTS виводитися не буде.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файловій системі [Mastered]. Диски, записані у файловій системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/ Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)


Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєр: MP3-плеєр з флеш-памяттю.
- USB флеш-накопичувач: Пристрої з підтримкою USB 2,0 або USB 1,1.
- Функція USB-підключення системи може не підтримувати деякі USB-пристрої.


Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, при підключенні яких до комп'ютера необхідно установлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- При підключенні USB-пристрою великої місткості розпізнавання може тривати до декількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо ви використовуєте USB-подовжувач або USB-хаб, USB-пристрій не буде розпізнаний.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/ 32).
- Система розпізнає до 2000 файлів.
- Зовнішні жорсткі диски, кард-рідери, заблоковані пристрої, USB-пристрої з жорстким диском не підтримуються.
- USB-порт програвача не можна підключити до комп'ютера. Система не може бути використана в якості накопичувача.
- Деякі USB-пристрої можуть не працювати з цією системою.

Пульт дистанційного керування



Заміна батарейки



Відкрийте кришку відсіку для батарейки на зворотній стороні пульта дистанційного керування та вставте два батарейки (розмір AAA), дотримуючись полярності ⊕ і ⊖.

1

⏻ (Живлення) : Вмикання і вимикання системи.

⏏ (Відкрити/Закрити) : Вмикання і вимикання системи.

VOL +/- : Регулювання гучності звуку в AC.

PRESET.FOLDER Λ/V :
- При відтворенні CD/USB, в яких файли MP3/WMA містяться в декількох папках, натисніть **PRESET.FOLDER Λ/V** щоб вибрати папку, яку Ви хочете відтворити.
- Вибір номеру запрограмованої радіостанції.

FUNCTION : Вибір функції або джерела вхідного сигналу.

🔇 : Приглушення звуку.

PROGRAM/MEMORY :
- Зберігає радіостанції.
- Видаляє всі запрограмовані станції.
- Створює Програмований список відтворення, який ви бажаєте прослухати.

AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (Більш детальна інформація наведена на стор 18.)

DELETE :
- Видалення MP3/ WMA - файлів.
- Видаляє пісню із Програмованого списку відтворення.

2

SOUND EFFECT : Вибір настройки звучання.

TUN. -/+ : Налаштування на потрібну радіостанцію.

I≪ / ≫I (Пропуск/Пошук) :
- Пошук потрібного місця в межах треку.
- Пошук розділу у треку/файлі.

>/II (Відтворення/Пауза.) :
- Початок або пауза відтворення.
- Вибір Стерео/Моно.

☐ (Зупинка) : Зупинка відтворення.

3

INFO :
- Перегляд даних музичного файлу. MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег містить таку інформацію, як Title (Назва), Artist (Виконавець), Album (Альбом) та Time (Тривалість).
- Показує адресу підключеного **Bluetooth**-пристрою в режимі **Bluetooth**.

REPEAT : Відтворює треки/файли повторно чи в довільному порядку.

SLEEP : Автоматичне вимикання системи через установлений проміжок часу. (Дімер: Зменшення яскравості дисплея вдвічі.)

CLOCK : Налаштування годинника та перевірка часу.

ALARM : За допомогою функції ALARM можна задавати час запуску відтворення з компакт-диска або USB-пристрою, а також час початку прийому сигналу Тюнером.


SET : Підтвердження установки.

★ : Цій кнопці не призначено жодної функції.

REGION EQ : Вибір еквалайзера регіону.

★ : Цій кнопці не призначено жодної функції.

Передня панель



1 Дисплей

2 USB
Відтворення звукових файлів при підключенні USB-пристрою.

3 ⏻/I (ЖИВЛЕННЯ)
Вмикання і вимикання системи.

4 ⏭ (Пропуск/Пошук)
- Пошук у напрямку вперед.
- Перехід до наступного треку/файлу

5 **AUTO DJ**
Вибір режиму AUTO DJ. (Більш детальна інформація наведена на стор. 18.)

6 ⏮ (Пропуск/Пошук)
- Пошук у зворотному напрямку.
- Перехід до попереднього треку/файлу

7 Лоток для диска

8 **FUNCTION**
Вибір функції або джерела вхідного сигналу.


9 ⏯ (Відтворення/Пауза.)
- Початок або пауза відтворення.
- Вибір Стерео/Моно.

10 **REGION EQ / B. BLAST**
- Вибір еквалайзера регіону.
- Вибір ефекту BASS.

11 ⏏
Вмикання і вимикання системи.

12 **Загальна гучність**
Регулює гучність динаміка.

Задня панель




1 **POWER IN**
2 **FM ANTENNA**
3 Роз'єми **AUX IN (L/R)**
4 Клеми **SPEAKERS (L/R)**

Підключення акустичних систем до ресивера

Підключення динаміків до приладу

Щоб підключити кабель до ресивера, натисніть пластиковий фіксатор кожної з клем для відкриття клеми. Вставте кабель і відпустіть фіксатор.

Підключіть чорні кінці кожного кабеля до клем з позначкою - (мінус), а кінці іншого кольору – до клем з позначкою + (плюс).



Колір	Динамік
Червоний	Фронтальна права
Білий	Фронтальна ліва


⚠ Увага

- Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір фазоінвертора акустичної системи*.
  *Фазоінвертор акустичної системи: Камера в корпусі акустичної системи для підвищення якості звучання низьких частот.
- Магніти, що містяться в динаміках, можуть викликати кольорові викривлення на екрані телевізора або моніторі комп'ютера. Не встановлюйте акустичні системи поблизу від екрана телевізора або монітора комп'ютера.

Підключення додаткової апаратури

Підключення до USB-порт

Підключіть USB-пристрій до USB-портів на системі.



Примітка


Відключення USB-пристрою від ресивера

1. Оберіть іншу функцію/режим або двічі поспіль натисніть ☐ на пульті дистанційного управління.
2. Відключити USB-пристрій від. ресивера.

Підключення через роз'єм AUX IN

Підключіть вихідний роз'єм зовнішнього пристрою (відеокамера, телевізор, програвач тощо) до вхідного роз'єму **AUX IN(L/R)**.

Якщо ваш пристрій обладнаний лише одним аудіовиходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого аудіоканалу (білий) на апараті.



До аудіовиходів вашої апаратури (телевізор, відеомагнітофон тощо)

Основні функції

CD/ USB функції

1. Вставте диск, натиснувши ⏏ на пульті дистанційного управління або на системі. Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Оберіть функцію CD або USB, натиснувши кнопку **FUNCTION**.

Функція	Дія користувача
Зупинка	Натисніть ☐ на пульті дистанційного управління.
Відтворення	Натисніть ▶/II на пульті дистанційного управління або на системі.
Пауза	Під час відтворення натисніть ▶/II на пульті дистанційного управління або на системі.
Пошук потрібного місця в межах треку/файлу	Натисніть та утримуйте I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління або на системі під час відтворення та відпустіть у місці, яке бажаєте прослухати.
Перейти до наступного/ попереднього треку/файлу	- У режимі зупинки, Натисніть I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління або на системі, щоб перейти до попереднього/наступного треку/файлу. - Під час відтворення, Натисніть ▶▶I на пульті дистанційного управління або на системі, щоб перейти до наступного треку/файлу. До того, як мине 2 секунди від початку відтворення, натисніть I◀◀ на пульті дистанційного управління або на системі, щоб перейти до попереднього треку/файлу. Після того, як мине 3 секунди від початку відтворення, натисніть I◀◀ на пульті дистанційного управління або на системі, щоб перейти до початку поточного треку/ файлу.
Повторне відтворення або відтворення в довільному порядку	Послідовно натискайте **REPEAT** на пульті дистанційного керування. Детальні відомості про порядок чергування повідомлень на дисплеї містяться в розділі «Примітка».

Примітка

- Інформація на дисплеї буде змінюватися в наступному порядку.

USB	Диск MP3/ WMA	Аудіо компакт-диски
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Каталог

- При програванні Program list, доступні лише функції RPT 1 і RPT ALL.
- Ви можете продовжувати слухати музику з місця останньої зупинки навіть після вимкнення і повторного ввімкнення системи або після перемикання функції.
- Якщо лоток дисковода залишити відкритим на 5 хвилин, він закриється автоматично.

Автоматичне відтворення

Після відкриття і закриття лотка для диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD розпочинається автоматично.

Якщо відкрити і закрити лоток для диска за відсутності диска, буде автоматично ввімкнено функцію CD.

Інші функції

Відтворення за програмою

Функція програмування дозволяє запам'ятовувати ваші улюблені файли з будь-якого диска або USB-пристрою.

Програма може містити до 20 треків/файлів на кожному носії. (CD, USB) Можна запрограмувати до 40 треків/файлів.

1. В режимі зупинки натисніть **PROGRAM/MEMORY** на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть **I≪ / ≫I** на пульті дистанційного керування для вибору треку/файлу.
3. Натисніть **PROGRAM/MEMORY**, щоб зберегти і вибрати наступний трек/файл.
4. Повторіть кроки 2-3 для збереження інших треків/файлів. (Ви можете змінити список натискаючи **PRESET**.**FOLDER** Λ/V, щоб вибрати номер програми.)
5. Повторно натисніть **PROGRAM/MEMORY**.

Для відтворення запрограмованого списку, натисніть **>/II** після його створення.

Примітка

Створюючи або змінюючи запрограмований список, режим REPEAT є вимкненим.

Видалення Запрограмованого списку

Функція видалення працює лише в режимі редагування.

1. В режимі зупинки натисніть **PROGRAM/MEMORY** на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть пісню натискаючи повторно **PROGRAM/MEMORY** або **PRESET·FOLDER** Λ/V.
3. коли пісня вибрана, натисніть **DELETE**.

Примітка

- Запрограмований список очищується у наведених нижче випадках.
  - Виймання диска або USB-пристрою.
  - Видалення музики на USB-пристрої.
  - Відключення шнура живлення від розетки.
- Функція Program відключається у наведених нижче ситуаціях.
  - Перемикання на іншу функцію.
  - Вимкнення і ввімкнення системи.

Відображення інформації з файлу (ID3 TAG)


При відтворенні MP3-файлів, що містять інформацію про файл, можна переглянути цю інформацію, натиснувши **INFO**.

Пошук папки або MP3/ WMA-файлу

1. Натисніть **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті ДК кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться потрібна папка.
2. Натисніть >/II, щоб розпочати його відтворення. Розпочнеться відтворення першого файлу в папці.

Примітка

- Розпізнавання папок/файлів USB/CD-пристрою виконується таким чином:



- Папка, у якій немає файлів, не відображається.
- Папки відображаються у наступному порядку:
  КОРІНЬ → ПАПКА 1 → ПАПКА 3 → ПАПКА 7 → ПАПКА 8 → ПАПКА 5 → ПАПКА 6.
- Файли відтворюватимуться послідовно з ♪ файлу № 1 по ♪ файл № 14.
- *КОРІНЬ : «ROOT» - це екран, який ви бачите першим після того, як комп'ютер розпізнає накопичувальний пристрій.

Видалення MP3/WMA-файлу

Ви можете видалити файл, папку або відформатувати носій, натиснувши **DELETE** на пульті дистанційного управління. Ця функція доступна тільки в режимі зупинки. (Тільки USB)

1. -Оберіть файл, який ви бажаєте видалити, і натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.

   -Кнопками **PRESET.FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління оберіть папку, яку ви бажаєте видалити, і натисніть **DELETE** на пульті дистанційного управління.

   -Щоб форматувати USB-пристрій, натисніть і утримуйте **DELETE** на пульті дистанційного управління.

   або

   Послідовно натискайте **DELETE** на пульті дистанційного управління в режимі вибору MP3/WMA-файлу

   Інформація на дисплеї буде змінюватися в наступному порядку.

   - DEL FILE : видалення файлу
   - DEL DIR : видалення папки
   - FORMAT : форматування USB

2. Щоб видалити файл/папку, натисніть >/II на пульті дистанційного управління або на системі.

   Щоб вийти з поточного режиму, натисніть ☐ на пульті дистанційного управління.

Увага

- Не відключайте USB- пристрій під час його роботи (відтворення, видалення тощо).
- Для запобігання втраті даних рекомендується регулярно робити резервні копії.
- Функція видалення може бути недоступною залежно від статусу USB- пристрою.

Відтворення в режимі AUTO DJ

В режимі Auto DJ музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. При безперервному відтворенні гучність усіх треків вирівнюється.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного керування або на панелі пристрою, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Режим	Дисплей	Пояснення
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	У цьому режимі музика відтворюється в довільному порядку.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	У цьому режимі музика відтворюється з повтором.

Примітка

- У режимі AUTO DJ не підтримується пошук в межах треку/файлу, а також відтворення в режимі повтору або в довільному порядку.
- При переході до іншої функції або зупинці відтворення кнопкою ☐ на пульті дистанційного управління в режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ буде відключена.
- Функція AUTO DJ недоступна при відтворенні музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- При відтворенні списку Program доступний лише режим AUTO DJ SEQUENTIAL.

Тимчасове приглушення звуку

Натисніть 🔇 на пульті дистанційного керування, щоб приглушити звук.

Функція приглушення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок, при цьому на екрані буде мигати індикатор функції приглушення «MUTE».

Щоб скасувати дію функції, натисніть 🔇 знову або змініть рівень гучності.

Використання технології бездротового зв’язку BLUETOOTH®

Що таке BLUETOOTH

Bluetooth це технологія бездротового з'єднання для зв'язку на короткій відстані.

Звук може перериватися, якщо з’єднання піддається завадам від інших електронних пристроїв або якщо підключений **Bluetooth**-пристрій знаходиться в іншій кімнаті. Використання технології бездротового зв’язку **Bluetooth** для з’єднання електронних пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією **Bluetooth**, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу **Bluetooth**.

Сумісні пристрої : мобільні телефони, MP3-плеєри, портативні комп’ютери, КПК.

Профілі BLUETOOTH

Щоб використовувати технологію бездротового зв'язку **Bluetooth**, пристрої повинні підтримувати певні профілі. Дана система підтримує наведений нижче профіль.

A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)
Кодек : SBC

Прослуховування музики, що зберігається на BLUETOOTH-пристроях

Сполучення системи з BLUETOOTH-пристроєм

Перш ніж розпочати процес сполучення, переконайтеся, що функція **Bluetooth** увімкнена на вашому **Bluetooth**-пристрої.

Зверніться до інструкції з експлуатації вашого **Bluetooth**-пристрою. Після того, як сполучення буде завершене, його не буде потрібно проводити заново.

1. Натискайте кнопку **FUNCTION**, поки не буде обрано функцію **Bluetooth**. На дисплеї з’явиться «BT READY».
2. Увімкніть **Bluetooth**-пристрій та виконайте спарювання. У процесі виконання пошуку даної системи за допомогою **Bluetooth**-пристрою, на його екрані з’являється список знайдених пристроїв, вигляд якого може відрізнятися у залежності від моделі **Bluetooth**-пристрою. Система буде показана у списку під назвою «LG CM4360(XX)».

Примітка

- XX означає дві останні цифри **Bluetooth**-адреси. Наприклад, якщо **Bluetooth**-адреса вашої системи 9C:02:98:4A:F7**:08**, ви побачите «LG CM4360(08)» на екрані вашого **Bluetooth**-пристрою.
- Спосіб виконання сполучення може бути різним для різних типів **Bluetooth**-пристроїв. Уведіть PIN-код (0000) за запитом.
- Описаним вище способом ви можете підключити до системи одночасно до 3 **Bluetooth**-пристроїв (тільки в режимі **Bluetooth**).
- Мультисполучення доступне лише для пристроїв на базі Android або iOS. (Мультисполучення може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключених пристроїв).
- Знімні/від’єднувані **Bluetooth**-пристрої (наприклад, адаптери) не підтримують мультисполучення.

3. Після успішного підключення пристрою **Bluetooth** до системи на дисплеї буде відображено повідомлення «PAIRED». Невдовзі буде показано назву **Bluetooth**-пристрою.

Примітка

- При одночасному підключенні інших пристроїв на дисплеї на короткий час з'явиться надпис «PAIRED».
- Якщо назву пристрою відобразити неможливо, буде показано «_».

4. Прослуховування музики.
Щодо відтворення музики, яка зберігається на **Bluetooth**-пристрої, зверніться до інструкції з експлуатації **Bluetooth**-пристрою.

Примітка

- При використанні **Bluetooth**-технології, для з'єднання виробу і **Bluetooth**-пристрою необхідно забезпечити і зберігати між ними якомога меншу відстань.
Однак, у деяких ситуаціях, як описано нижче, з'єднання може не працювати належним чином:
  - Між системою і **Bluetooth**-пристроєм наявна перешкода.
  - Поруч на тій самій частоті, яка використовується для **Bluetooth**-зв'язку, працює пристрій, такий як, наприклад, медичний прилад, мікрохвильова піч або бездротовий LAN-адаптер.
- Після перезавантаження вам знадобиться знов підключати ваш **Bluetooth**-пристрій до даного приладу.
- Навіть коли до системи в режимі **Bluetooth** підключено до 3 **Bluetooth**-пристроїв, ви можете слухати музику і управляти відтворенням лише на одному з підключених пристроїв.

Примітка

- Якщо до системи підключено кілька **Bluetooth**-пристроїв, при перемиканні на іншу функцію активним залишається з'єднання лише з одним **Bluetooth**-пристроєм, з якого відбувається відтворення.
- Звук може передаватися з перебоями внаслідок впливу завад від інших електронних пристроїв.
- Керування **Bluetooth**-пристроєм із застосуванням елементів керування системи не підтримується.
- Використання функції **Bluetooth** можливе не з усіма пристроями.
- Можна користуватися функцією бездротового з'єднання з телефонами, MP3-плеєрами, портативними комп'ютерами тощо.
- Чим більша відстань між виробом та **Bluetooth**-пристроєм, тим нижчою стає якість звуку.
- **Bluetooth**-з'єднання буде розірване при вимкненні системи або при віддаленні **Bluetooth**-пристрою від системи.
- Якщо **Bluetooth**-з'єднання було розірване, повторно з'єднайте **Bluetooth**-пристрій із виробом.
- Якщо з'єднання з **Bluetooth**-пристроєм не встановлене, на дисплеї відображатиметься надпис «BT READY».
- Під час користування функцією **Bluetooth** установіть потрібний рівень гучності на **Bluetooth**-пристрої.
- Якщо система працює не в режимі **Bluetooth**, може бути підключений лише один пристрій.
- Якщо підключити **Bluetooth**-пристрій під час використання LG TV, LG TV буде відключено і буде підключено **Bluetooth**-пристрій.
- При підключенні **Bluetooth**-пристрою (iOS-пристрій тощо) до системи або при відтворенні з пристрою рівні гучності будуть синхронізовані.

Користування застосунком Music Flow Bluetooth

Примітка

Застосунок «Music Flow Bluetooth» для цієї системи може використовуватися лише на пристроях на базі ОС Android.

Про застосунок «Music Flow Bluetooth»

Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає змогу розширити функції даної системи.

Щоб скористатися цими розширеними функціями, завантажте та встановіть безкоштовний застосунок «Music Flow Bluetooth».

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» на свій Bluetooth-пристрій

Існують два способи встановлення застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш **Bluetooth**-пристрій.

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» за допомогою QR-коду

1. Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» за допомогою QR-коду. Відскануйте QR-код, скориставшись програмою сканування.

(ОС Android)

2. Торкніться піктограми інсталяції.
3. Торкніться піктограми завантаження.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на **Bluetooth**-пристрої встановлено програму сканування. Якщо у вас немає такої програми, завантажте її з «Google Android Market (Google Play Store)».
- Залежно від регіону, QR-код може не працювати.

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» через «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Торкніться піктограми «Google Android Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться його, щоб розпочати завантаження застосунку **Bluetooth**.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.

Примітка

- Переконайтеся, що **Bluetooth**-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на вашому **Bluetooth**-пристрої встановлений застосунок «Google Android Market (Google Play Store)».

Активуйте Bluetooth у додатку «Music Flow Bluetooth»

Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає змогу підключити пристрій **Bluetooth** до системи.

1. На головному екрані торкніться піктограми «Music Flow Bluetooth», щоб запустити застосунок «Music Flow Bluetooth», та перейдіть до головного меню.
2. Торкніться пункту [Menu] і виберіть потрібний пристрій.
3. Щоб отримати більш докладну інформацію про функції, відкрийте меню [Setting] і торкніться [Help].

Примітка

- Застосунок «Music Flow Bluetooth» буде доступний у наступній версії програмного забезпечення:
  - ОС Android : вер. 4.0.3 (або вища)
- При використанні застосунку «Music Flow Bluetooth» для управління можливі відмінності між функціями застосунку «Music Flow Bluetooth» та штатного пульта дистанційного управління. За необхідності скористайтеся штатним пультом дистанційного управління.
- Залежно від **Bluetooth**-пристрою, застосунок «Music Flow Bluetooth» може не працювати.
- Музика може продовжити відтворюватися на смартфоні після установки з'єднання за допомогою застосунку «Music Flow Bluetooth». У цьому випадку спробуйте повторити процедуру з'єднання.
- При керуванні іншими застосунками або зміні настройок на вашому **Bluetooth**-пристрої під час використання застосунку «Music Flow Bluetooth», застосунок «Music Flow Bluetooth» може працювати неправильно.
- Якщо застосунок «Music Flow Bluetooth» працює неправильно, перевірте ваш **Bluetooth**-пристрій і з'єднання із застосунком «Music Flow Bluetooth» та спробуйте встановити з'єднання ще раз.
- Залежно від операційної системи смартфона, існують деякі відмінності у роботі «Music Flow Bluetooth».
- Якщо з'єднання із за стосунком «Music Flow Bluetooth» не працює належним чином, перевірте установки **Bluetooth** у вашому **Bluetooth**-пристрої.

Користування радіо

Прослуховування радіо

1. Натисніть **FUNCTION**, доки на дисплеї з'явиться FM.
   Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви слухали останньою.
2. Натисніть і утримуйте протягом приблизно двох секунд **TUN. -/+** на пульті дистанційного управління або **I≪ / ≫I** на системі, та відпустіть, коли індикатор частоти станції почне змінюватися. Пошук припиняється, коли система налаштується на станцію.

   або

   Ручне налаштування :
   Послідовно натискайте **TUN. -/+** на пульті дистанційного управління або **I≪ / ≫I** на системі.
3. Для регулювання гучності обертайте регулятор гучності на системі або послідовно натискайте **VOL +/-** на пульті дистанційного управління.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть **>/II** на пульті дистанційного управління або на системі.
Це переводить приймач із режиму стерео в режим моно, що, як правило, поліпшує якість прийому.

Програмування радіостанцій

Ви можете запрограмувати до 50 радіостанцій у діапазонах FM.
Перед налаштуванням радіостанцій переконайтеся, що встановлений низький рівень гучності.

1. Натисніть **FUNCTION**, доки на дисплеї з'явиться FM.
2. Виберіть бажану частоту, натискаючи **TUN. -/+** на пульті дистанційного управління або **I≪ / ≫I** на панелі пристрою.
3. Натисніть **PROGRAM/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати номер для програмування станції.
4. Натисканням **PRESET·FOLDER Λ/V** на пульті дистанційного управління виберіть номер для програмування станції.
5. Натисніть **PROGRAM/MEMORY** на пульті дистанційного управління. Станцію запрограмовано.
6. Для програмування інших станцій повторіть кроки з 2 по 5.
7. Щоб прослухати запрограмовану станцію, натисніть **PRESET·FOLDER Λ/V** на пульті дистанційного управління.

Видалення всіх запрограмованих станцій

1. Натисніть і утримуйте **PROGRAM/MEMORY** впродовж двох секунд.
   На дисплеї системи почне мигати надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих радіостанцій натисніть кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Настройка режиму звучання

Настройка режиму об’ємного звуку

Система містить набір стандартних настройок об’ємного звуку. Для функції еквалайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

Ви можете вибрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **SOUND EFFECT** на пульті дистанційного керування.

На дисплеї	Пояснення
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця установка відтворює живу атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
BASS	Покращення звучання високих і низьких частот, а також підсилення ефекту оточуючого звуку в процесі відтворення.
FOOT BALL	Ви можете насолоджуватися звуковим ефектом FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **REGION EQ** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Пояснення
CUMBIA, BANDA, SALSA, SAMBA, AXE, TECNO BR, FORRO, FUNK, SERTANEJ, ARABIC, AFRO, DANGDUT, INDIA, REGUETON, MERENGUE	Регіонально оптимізований звуковий ефект.

Примітка

- На деяких акустичних системах звук може бути відсутній або тихий у залежності від вибраного режиму звучання.
- Може виявитися необхідним заново налаштувати режим звучання після зміни джерела вхідного сигналу, а іноді - і при переході до іншого треку.
- Щоб обрати еквалайзер регіону, натисніть **REGION EQ** на пульті дистанційного управління або **REGION EQ / B. BLAST** на системі.
- Щоб використати ефект потужного басу, натисніть і утримуйте **REGION EQ / B.BLAST** на системі.

Налаштування годинника

1. Увімкніть пристрій.
2. Натисніть **CLOCK**.
3. Виберіть часовий режим натискаючи **I≪ / ≫I** на пульті ДК.
   - AM 12:00 (для відображення у 12-годинному форматі - AM і PM), або 0:00 (для відображення у 24-годинному форматі)
4. Для підтвердження натисніть **SET**.
5. Виберіть години натискаючи **I≪ / ≫I** на пульті ДК.
6. Натисніть **SET**.
7. Виберіть хвилини натискаючи **I≪ / ≫I** на пульті ДК.
8. Натисніть **SET**.

Налаштування годинника через застосунок «Music Flow Bluetooth»

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» на свій Android-пристрій. (Див. стор. 21)

Після встановлення **Bluetooth**-з'єднання за допомогою застосунку «Music Flow Bluetooth» відбудеться автоматична синхронізація годинника системи з годинником пристрою.

Використання системи в якості будильника

1. Увімкніть пристрій.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **ALARM**.
3. Натисніть **I≪ / ≫I** на пульті ДК, щоб змінити годину і хвилини та натисніть **SET**, щоб зберегти.
4. Натисніть **I≪ / ≫I** на пульті ДК, щоб вибрати функцію та натисніть **SET**, щоб зберегти.
   - У режимі Tuner кнопками **I≪ / ≫I** оберіть номер запрограмованої радіостанції та натисніть **SET**. Якщо номер відсутній, цей крок буде пропущено.
5. Натисніть **I≪ / ≫I** на пульті ДК, щоб змінити гучність та натисніть **SET**, щоб зберегти. Значок годинника "◷" показує, що будильник

Примітка

- Після установки часу, показання годинника можна перевірити, натиснувши кнопку **CLOCK**, навіть якщо система вимкнена.
- Після налаштування годинника ви можете налаштувати будильник.
- Якщо ви встановлюєте годину і час будильника, ви можете перевірити піктограму будильника «◷», натискаючи **CLOCK** навіть, коли систему вимкнено.
- Після установки часу та налаштування будильника, можна перевірити значок будильника «◷» і введені настройки, натиснувши кнопку **ALARM**, навіть якщо систему вимкнено.
- Для вмикання/вимикання ALARM послідовно натискайте кнопку **ALARM**.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

Послідовно натискайте кнопку **SLEEP** для вибору тривалості роботи до автоматичного вимкнення від 10 до 180 хвилин. Після закінчення заданого проміжку часу система автоматично вимкнеться.

Щоб відключити функцію автоматичного вимикання, послідовно натискайте кнопку **SLEEP** до появи надпису «SLEEP 10», після чого ще раз натисніть **SLEEP**.

Примітка

- Ви можете перевірити, скільки часу залишилося до вимкнення системи.
- Натисніть **SLEEP**. На дисплеї з'являється час, що залишився до вимкнення.

Дімер

Один раз натисніть кнопку **SLEEP**. Яскравість дисплея зменшиться вдвічі. Для скасування, декілька разів натисніть кнопку **SLEEP** до відключення режиму пониженої яскравості.

Автоматичне вимкнення живлення

Якщо до головної системи не підключений зовнішній пристрій і система не використовується впродовж 20 хвилин, вона автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії.

Також система автоматично вимикається через шість годин, якщо зовнішній пристрій підключений до головної системи через аналогові входи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм.

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Функція AUTO POWER

Система автоматично вмикається при прийомі вхідного сигналу: LG TV або **Bluetooth**

При спробі підключення **Bluetooth**-пристрою система вмикається і з'єднується з вашим **Bluetooth**-пристроєм. Ви можете слухати музику.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
- Залежно від підключеного пристрою, система буде ввімкнена, але **Bluetooth**-зв'язок може бути не встановлений.
- Після розірвання **Bluetooth**-з'єднання з системою деякі інші **Bluetooth**-пристрої намагатимуться установити з'єднання із системою. З цієї причини рекомендується розірвати з'єднання перед вимкненням системи.
- При спробі встановлення зв'язку із застосунком «Music Flow Bluetooth» вмикається функція **Bluetooth**-зв'язку системи.
- При ввімкненні системи за допомогою функції LG TV або **Bluetooth**, вмикається відповідна функція системи.
- Якщо вже було здійснене сполучення системи, система вмикається автоматично при надходженні вхідного сигналу.
- Якщо вимкнути систему, натиснувши кнопку живлення більше ніж на 5 секунд, функцію «Автоматичне ввімкнення живлення» буде відключено. Щоб активувати її, увімкніть систему.

Автоматична зміна функції

Система розпізнає надходження таких вхідних сигналів як **Bluetooth** і LG TV, після чого автоматично активує відповідну функцію.

При спробі під'єднання пристрою Bluetooth

При підключенні **Bluetooth**-пристрою до системи активується функція **Bluetooth**. Відтворюйте музику на **Bluetooth**-пристрої.

Якщо підключений телевізор LG

При ввімкненні телевізора LG, підключеного через LG Sound Sync, на системі вмикається функція LG TV. Ми можете слухати звук з вашого телевізора.

! Примітка

Ця функція працює лише з пристроями, які підключалися раніше.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Деякими функціями даної системи можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора з функцією LG Sound Sync. Система сумісна з телевізорами LG, які підтримують функцію LG Sound Sync. Переконайтеся, що на вашому телевізорі є логотип LG Sound Sync.

Функції, якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління телевізора LG: Збільшення/ зменшення гучності, приглушення звуку.

Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.

Примітка

- Також ви можете використовувати дистанційного управління даної системи під час використання LG Sound Sync. При повторному використанні пульта дистанційного управління телевізора систему буде синхронізовано з телевізором.
- При порушенні підключення перевірте стан системи і телевізора : живлення, функція.
- При використанні LG Sound Sync перевірте стан системи і підключення в наступних випадках.
  - Система вимкнена.
  - Функцію було змінено на іншу.
  - Порушення бездротового з'єднання через перешкоди або відстань.
- Час до вимкнення системи може бути різним залежно від вашого телевізора.
- Вигляд меню налаштувань телевізора може відрізнятися залежно від марки або моделі телевізора.
- Якщо установити з'єднання через LG Sound Sync, коли вже установлене з'єднання із застосунком «Music Flow Bluetooth», буде доступне управління за допомогою застосунку.
- Якщо вимкнути систему безпосередньо натисканням кнопки ⏻/I (Живлення), з'єднання LG Sound Sync буде розірвано. Щоб знову скористатися функцією, потрібно повторно з'єднати телевізор і систему.
- Якщо підключити телевізор LG, коли **Bluetooth** вже використовується, **Bluetooth**-з'єднання буде розірване і буде підключено телевізор LG.
- При спробі змінити функцію на LG TV, гучність буде встановлена на рівень, заданий для функції LG TV.

1. Увімкніть систему, натиснувши ⏻ (Живлення) на пульті дистанційного управління.
2. Натискайте кнопку **FUNCTION**, поки не буде обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на відтворення звуку через систему: Меню настройок телевізора → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   На дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться «PAIRED», після чого на дисплеї буде відображено «LG TV», якщо систему було правильно підключено до телевізора.

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює належним чином	• Відключить пристрій від живлення і підключеного до нього зовнішнього пристрою (ТВ, НЧ-динамік, DVD-програвач, підсилювач, і т. д) та включить його знову. • Відключить шнур електроживлення від даного пристрою та підключить зовнішній пристрій (ТВ, НЧ-динамік, DVD-програвач, підсилювач, і т. д), а потім спробуйте підключити його знову. • При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не вмикається.	• Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур живлення до розетки. • Перевірте, чи присутня напруга в мережі. Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електричні прилади.
Відсутній звук.	• Переконайтеся, що вибрана правильна функція. Натисніть **FUNCTION** і перевірте, яка функція ввімкнена. • Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи до аудіосистеми.
Пристрій не розпочинає відтворення.	• Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Вставте диск, придатний для відтворення на цьому апараті. • Не вставлений диск. Вставте диск. • Диск забруднений. Очистіть диск. (Див. стор. 32) • Диск перевернений. Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
Неможливо налаштуватися на радіостанцію.	• Антена розташована або підключена неправильно. Надійно підключіть антену. • Занадто низька потужність сигналу радіостанції. Налаштуйтеся на станцію вручну. • Радіостанції не запрограмовані або були видалені. (під час настройки зі збереженням у пам'яті) Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор.23.
Пульт дистанційного керування не працює належним чином.	• Занадто велика відстань від пульта дистанційного керування до пристрою. Користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більше 7 м. • Між пультом дистанційного керування та апаратом знаходиться перешкода. Усуньте перешкоду. • Низький заряд батарейки в пульті дистанційного керування. Установіть нові батарейки.
LG Sound Sync не працює.	• Перевірте чи ваш телевізор LG підтримує функцію LG Sound Sync. • Перевірте з'єднання LG Sound Sync. • Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.

Основний пристрій

Загальн	
Живлення	Див. заводську табличку.
Споживана потужність	Див. заводську табличку.
	Очікування в мережі: 0,4 Вт (усі мережні порти активні.)
Розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 204,5 мм x 278 мм x 285,5 мм
Вага нетто (прибл.)	Прибл. 2,53 кг
Робоча температура	від 5 °C до 35 °C
Робочий діапазон відносної вологост	від 5 % до 90 %

Входи	
AUX IN	2,0 Vrms (1 КГц, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)

Тюнер	
Діапазон настройки FM	від 87,5 МГц до 108,0 МГц або від 87,50 МГц до 108,00 МГц

Підсилювач (Вихідна потужність, скв)	
THD	20 %
Загальна	230 Вт
Фронтальні AC	115 Вт X 2 (4 Ω при 1 кГц)

Система	
Частотний діапазон	від 100 до 20 000 Гц
Співвідношення сигнал/шум	75 dB
Динамічний діапазон	75 dB
Живлення на шині даних	5 V ⎓ 500 mA
USB Версія	2,0

Акустичні системи

Фронтальні AC	
Тип	2 смуга 2 динамік
Імпеданс	4 Ω
Номінальна вхідна потужність	115 Вт
Максимальна вхідна потужність	230 Вт
Габаритні розміри (Ш x В x Д)	Прибл. 203 мм x 284.5 мм x 200 мм
Габаритні розміри	Прибл. 2,1 кг

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Обслуговування

Поводження з ресивером

Під час транспортування пристрою

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забороняється використовувати біля виробу леткі рідини, такі як отрута для комах.

Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню.

Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакті з приладом.

Чищення приладу

Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, скористайтеся м'якою тканиною, злегка змоченою в м'якому мийному розчині. Не користуйтеся сильними розчинниками, такими як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного зчитування та деталі приводу диска забруднені або спрацьовані, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.

Примітки стосовно дисків

Поводження з дисками

Забороняється наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Торгові марки і ліцензії

Технологія бездротового зв'язку **Bluetooth** дозволяє встановлювати бездротовий радіозв'язок між електронними пристроями.

Підключення персональних пристроїв за бездротовою технологією **Bluetooth** є безкоштовним. Мобільний телефон з бездротовою технологією **Bluetooth** можна використовувати через систему Cascade, якщо з'єднання встановлено з використанням технології бездротового зв'язку **Bluetooth**.

Словесний торговий знак **Bluetooth** і логотипи належать корпорації Bluetooth SIG, Inc. Компанія LG Electronics використовує такі знаки на правах ліцензії.

Інші торгові марки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.


LG
Life's Good