



HDMI™

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Sound bar
- B Remote Control Receiver
- C Status LED (1 2 3)
- D Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPQ8-S)
- E Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- F External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink							
Red blinking	White blinking	White	Blue blinking	Blue	White	White	Purple
Power on Power off	Wi-Fi ready	Wi-Fi	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	HDMI IN	USB

- Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar or to the TV via an HDMI cable.
 - If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the sound bar.
- If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.
 - Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m (3.3 ft) to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.
- Using the product with your TV
 - Press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED2 light up white. If you are using an external device that is connected to HDMI IN on the sound bar, press the **Function** button repeatedly until LED1 and LED3 light up white.
 - On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
 - You can enjoy the sound by connecting LG WOWCAST (Sold separately, WTP3) to the sound bar wirelessly.
- Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi
 - Connect your smartphone to Wi-Fi.
 - Install the **LG Sound Bar** app on Google Play or the App Store.
 - Run the **LG Sound Bar** app and follow the instructions.
 - The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG Sound Bar** app.
- Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
 - Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED2 blinks blue.
 - Find and tap "LG_Speaker_SC9S_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
 - When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, all LEDs light up blue.

1 If you see a red LED on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.
- Press the **Pairing (PAIRING)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green. - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
- Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.
- When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
 - Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m (3.3 ft) to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS Installation et utilisation de l'appareil

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions sur les fonctions avancées, accédez à <http://www.lg.com> ou bien balayez le code QR et téléchargez le Manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre appareil.



- A Barre de son
- B Récepteur de télécommande
- C Voyants à DEL de l'état (1 2 3)
- D Haut-parleurs arrière / récepteur sans fil (vendus séparément, SPQ8-S)
- E Caisson de basses sans fil - Installez-le près de la barre de son.
- F Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

○ : Activé / ● : Désactivé / ◐ : Clignotement							
Rouge clignotant	Blanc clignotant	Blanc	Bleu clignotant	Bleu	Blanc	Blanc	Violet
Activée Désactivée	Prêt pour le Wi-Fi	Wi-Fi	Prêt pour connexion Bluetooth	Bluetooth	OPTIQUE / HDMI ARC	ENTRÉE HDMI	USB

- Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique ou d'un câble HDMI.
- Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le à la barre de son ou au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
 - Si nécessaire, achetez des câbles HDMI, un câble optique ou un câble d'extension USB pour connecter la barre de son.
- Si vous avez acheté les haut-parleurs arrière et le récepteur sans fil séparément, connectez les haut-parleurs arrière au récepteur sans fil à l'aide d'un câble pour haut-parleur. Lors de la connexion des haut-parleurs arrière au récepteur sans fil, connectez le câble rayé noir à la borne négative de chaque haut-parleur et l'autre câble à la borne positive de chaque haut-parleur.
- Connectez l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → récepteur sans fil → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les voyants DEL sur le caisson de basses sans fil et le récepteur sans fil s'allument en vert.
 - Utilisation de l'appareil avec votre téléviseur
 - Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que les DEL1 et DEL2 s'allument en blanc. Si vous utilisez un périphérique externe connecté par câble HDMI à la barre de son, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que les DEL1 et DEL3 s'allument en blanc.
 - Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].
 - Vous pouvez profiter du son en connectant LG WOWCAST (vendu séparément, WTP3) à la barre de son sans fil.
- Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent par Wi-Fi
 - Connectez votre téléphone intelligent au Wi-Fi.
 - Installez l'application **LG Sound Bar** à partir de Google Play ou de l'App Store.
 - Exécutez l'application **LG Sound Bar** et suivez les instructions.
 - L'appareil sera connecté à votre téléphone intelligent, et vous pourrez le commander à l'aide de l'application **LG Sound Bar**.
- Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent par Bluetooth
 - Appuyez sur le bouton **Paramètres** sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth** (Désactivée > Activée)
 - Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth**. Après un moment, la DEL2 clignote en bleu.
 - Trouvez « LG_Speaker_SC9S_XXXX » et appuyez sur celui-ci ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
 - Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, toutes les DEL s'allument en bleu.

1 Si vous voyez une DEL rouge sur le caisson de basses sans fil ou à l'avant du récepteur sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.

- Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'éteindre.
- Appuyez sur le bouton **Pairing (PAIRING)** à l'arrière du caisson de basses ou du récepteur sans fil déconnecté. Vérifiez si chaque indicateur DEL clignote en vert.
 - Si vous voyez toujours une DEL rouge sur le caisson de basses sans fil, appuyez à nouveau sur le bouton à l'arrière du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'allumer.
- Lorsque la connexion est établie, vous verrez un voyant DEL vert sur le caisson de basses sans fil ou sur le devant du récepteur sans fil.
 - Placez la barre de son, le caisson de basses et le récepteur sans fil à au moins 1 m (3,3 pi) d'un appareil (p. ex. routeur sans fil, four à micro-ondes) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.
 - Selon la source, certains haut-parleurs n'émettront aucun son. Sélectionnez le mode audio BASS BLAST (BASS BLAST+) pour activer tous les haut-parleurs.

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
- Google Play est une marque de commerce de Google LLC.