



BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

TYP: WANDGERÄT STYLIST

www.lg.com


Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.
Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN	3
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	3
BETRIEB	11
Bedienungshinweise	11
Bauteile und Funktionen	11
Funkfernbedienung	12
Die Klimaanlage automatisch neu starten	16
Verwendung der Modusfunktion	16
Verwendung der Funktion Jet-Betrieb.....	18
Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit	19
Verwendung der Funktion Luftstromrichtung	19
Einstellung des Ein-/Aus-Zeitprogramm	20
Verwendung der Schlaffunktion	21
Verwendung der Funktion Energieeinsparung.....	21
Verwendung der Silent-Funktion (leiser Betrieb der Außeneinheit)	22
Verwendung der Funktion Automatische Reinigung (Auto Clean).....	22
Anzeigelampen	22
Helligkeit der Innenbeleuchtung.....	22
Auswahl der Nutzerbeleuchtung	23
WARTUNG	24
Den Luftfilter reinigen.....	26
FEHLERBEHEBUNG	27

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

 **Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.**

 **WARNUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

 **ACHTUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

 **WARNUNG**

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Kinder im Haushalt

Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.

Für die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Installation

- Installieren Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Fläche oder an einem Ort, wo die Gefahr besteht, dass sie herunterfällt.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder versetzen.
- Sorgen Sie für eine sichere Installation der Platte und der Abdeckung des Schaltkastens.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie beispielsweise Benzin, Propan, Farbverdünnungsmittel usw. gelagert werden.
- Stellen Sie sicher, dass beim Installieren der Klimaanlage die Leitung und das Netzkabel, die die Innen- und Außengeräte verbinden, nicht zu fest angezogen sind.
- Verwenden Sie einen Standard-Leistungsschalter und eine Standard-Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Geben Sie außer dem spezifischen Kühlmittel keine Luft oder Gas in die Anlage.
- Verwenden Sie nicht brennbares Gas (Stickstoff) für Leckprüfung und Entlüftung; die Verwendung von brennbarem Gas kann einen Brand oder Explosionen verursachen.
- Die Kabelanschlüsse drinnen und draußen müssen fest gesichert sein und das Kabel muss richtig verlegt werden, damit es nicht durch Gewalt aus den Anschlussklemmen gezogen werden kann. Falsche oder lose Anschlüsse können Hitze oder Brand verursachen.

- Installieren Sie eine geeignete Steckdose und einen dafür bestimmten Leistungsschalter, bevor Sie die Klimaanlage einsetzen.
- Schließen Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen Blitzableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.

Betrieb

- Achten Sie darauf, nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile zu verwenden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu modifizieren.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf das Außengerät klettern oder auf das Außengerät einschlagen.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie nur das Kühlmittel, das auf dem Schild der Klimaanlage angegeben ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn von der Klimaanlage Geräusche, Geruch oder Rauch ausgehen.
- Lassen Sie keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder Verdüner in der Nähe der Klimaanlage.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn die Klimaanlage mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Setzen Sie die Klimaanlage nicht über längere Zeit auf engem Raum ohne richtige Belüftung ein.
- Lüften Sie bei einem Gasleck (wie Freon, Propangas, Flüssiggas usw.) ausgiebig, bevor Sie die Klimaanlage wieder benutzen.
- Wenden Sie sich zur Innenreinigung an ein autorisiertes Servicezentrum oder an den Händler. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann zu Korrosion oder Schäden an der Anlage führen.
- Achten Sie darauf, ausreichend zu lüften, wenn die Klimaanlage und ein Heizgerät wie beispielsweise eine Heizung gleichzeitig verwendet werden.

- Blockieren Sie den Ein- oder Ausgang des Luftstroms nicht.
- Bei laufendem Betrieb niemals Hände oder Gegenstände in den Ein-oder Ausgang der Klimaanlage stecken.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel weder schmutzig, noch lose oder defekt ist.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage nie mit nassen Händen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie keine Heizung oder andere Heizgeräte in die Nähe des Netzkabels.
- Verändern oder verlängern Sie das Netzkabel nicht. Stromkabel, die Kratzer oder eine mangelhafte Isolierung aufweisen, können zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sie sollten unbedingt ausgetauscht werden.
- Schalten Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort die Stromversorgung ab.
- Es muss gewährleistet werden, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht abgezogen oder beschädigt werden kann.
- Kältemittel- und Wasserrohre oder sonstige interne Bauteile während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht berühren.

Wartung

- Sprühen Sie zur Reinigung der Anlage niemals Wasser direkt auf das Produkt.
- Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.

Technische Sicherheit

- Von nicht autorisierten Personen durchgeführte Installation oder Reparaturen können für Sie und andere zu Gefahren führen.
- Die im Handbuch enthaltenen Informationen sind für einen qualifizierten Servicetechniker vorgesehen, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut und mit den richtigen Werkzeugen und Prüfgeräten ausgerüstet ist.
- Wenn die Anleitung in diesem Handbuch nicht gelesen und nicht befolgt wird, kann dies zu Fehlfunktionen der Anlage, materiellen Schäden, Verletzungen und/oder zum Tod führen.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsvorschriften installiert werden.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, dürfen die Austauscharbeiten nur von autorisiertem Personal und mit Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.
- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
- Schneiden oder entfernen Sie die Erdungszinke nicht vom Netzstecker.
- Wenn Sie den Adapter-Masseanschluss an der Wandsteckdose befestigen, erdet die Deckschraube das Gerät nicht, außer die Deckschraube ist aus Metall, isoliert, und die Wandsteckdose wird über Hausverkabelung geerdet.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Klimaanlage ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie die Wandsteckdose und Schaltung von einem Elektriker überprüfen.
- Die Kühlmittel die in der Anlage eingesetzt werden, erfordern besondere Entsorgungsverfahren. Wenden Sie sich vor der Entsorgung an einen Service-Partner oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.

 ACHTUNG

Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Installation

- Installieren Sie das Klimagerät nicht in einem Gebiet, wo es direktem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das Kondenswasser problemlos ablaufen kann.
- Seien Sie vorsichtig beim Auspacken oder Installieren der Klimaanlage.
- Berühren Sie bei der Installation oder Reparatur kein auslaufendes Kühlmittel.
- Transportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen oder benutzen Sie einen Gabelstapler.
- Installieren Sie das Außengerät so, dass es vor direktem Sonnenlicht geschützt wird. Platzieren Sie das Innengerät so, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise Schrauben, Nägel oder Batterien, nach der Installation oder Reparatur sicher mit der richtigen Verpackung.
- Installieren Sie das Klimagerät an einer Stelle, wo das Geräusch vom Außengerät die Nachbarn nicht belästigen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Streit mit den Nachbarn kommen.

Betrieb

- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die Klimaanlage laufen lassen.
- Überprüfen Sie die Klimaanlage nach der Installation oder Reparatur auf Kühlmittel-Leckagen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Klimaanlage.
- Benutzen Sie für die Fernbedienung keine verschiedenen Batterienarten oder alte und neue Batterien.
- Lassen Sie die Klimaanlage bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei offenem Fenster nicht über längere Zeit laufen.
- Benutzen Sie bei einem Flüssigkeitsleck in der Batterie die Fernbedienung nicht. Wenn Ihre Kleidung oder Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie mit sauberem Wasser ab.
- Setzen Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht über längere Zeit dem kalten oder warmen Wind der Klimaanlage aus.
- Wenn die ausgelaufene Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, waschen Sie den Mund innen gründlich aus und konsultieren einen Arzt.
- Trinken Sie kein Wasser, das aus der Klimaanlage abgelassen wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für spezielle Zwecke, wie beispielsweise Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken, usw. Es ist eine Klimaanlage für Verbraucherzwecke, kein Präzisionskühlsystem. Es besteht die Gefahr von Beschädigung oder Verlust von Eigentum.
- Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und zerlegen Sie sie nicht.

Wartung

- Berühren Sie beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile an der Klimaanlage.
- Verwenden Sie bei der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Klimaanlage in der Höhe einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Klimaanlage niemals aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie einen weichen Lappen.


Bedienungshinweise

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie die Innenräume nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom verbrauchen.
- Schließen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhänge, wenn die Klimaanlage läuft.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage läuft.
- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren kann.
- Erhöhen Sie kurzfristig die Geschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukühlen oder aufzuwärmen.
- Lüften Sie regelmäßig, damit sich die Luftqualität in den Innenräumen nicht verschlechtert, wenn die Klimaanlage über längere Zeit läuft.
- Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt haben, können den Luftstrom blockieren oder die Kühlungs-/ Entfeuchtungsfunktionen reduzieren.


Bauteile und Funktionen

Innengerät



- 1** Bedienpanel
- 2** Innere Abdeckung (befestigt)
- 3** Signalempfänger
- 4** Luftleitblech (horizontaler Flügel)
- 5** Luftauslass
- 6** Ein-/Aus-Taste
- 7** Luftfilter
- 8** Luftleitlamelle (senkrechte Flügel)

Außengerät



- 1** Lufteinlassöffnungen
- 2** Luftauslassöffnungen

HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Betriebslampen können je nach Modell der Klimaanlage variieren.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Funkfernbedienung


Einlegen der Batterien

Wenn der Anzeigebildschirm der Fernbedienung anfängt zu verblässen, tauschen Sie die Batterien aus. Legen Sie AAA (1,5 V) Batterien ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.




- 2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Pole der Batterien korrekt liegen.



Installieren des Fernbedienungshalters


Um die Fernbedienung zu schützen, installieren Sie den Halter an einer vor direktem Sonnenlicht geschützten Stelle.

- 1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Platz.
- 2 Schrauben Sie den Halter mit 2 Schrauben mit einem Schraubenzieher fest.



Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite der Klimaanlage, um sie zu steuern.




HINWEIS



- Die Fernbedienung kann weitere elektronische Geräte steuern, wenn Sie die Fernbedienung auf sie richten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger der Klimaanlage richten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Signalübermitters und -empfängers ein weiches Tuch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Sollte eine Funktion für das Gerät nicht vorhanden sein, dann erklingt kein Summen, wenn die Taste für die Funktion auf der Fernbedienung gedrückt wird.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- 1 Drücken Sie die Taste **Set/Clear** und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden gedrückt.

- Das Symbol AM/PM blinkt unten in der Anzeige.



- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um die Minuten zu wählen.


- 3 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Clear**.

HINWEIS

- Nach der Einstellung der aktuellen Zeit steht der Ein-/Aus-Timer zur Verfügung.

Verwendung der °C/°F Konvertierungsfunktion (Option)

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Einheit (°C oder °F) geändert werden.


- Drücken und halten Sie die Taste  für etwa 5 Sekunden.

Bedienung der Klimaanlage ohne Fernbedienung


Sie können die Taste **On/Off** auf dem Innengerät verwenden, um die Klimaanlage zu bedienen, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.

- 1 Öffnen Sie das Bedienpanel.

- Ziehen Sie den unteren Teil des Bedienpanels heraus und heben Sie ihn an.



- 2 Drücken Sie die Taste **On/Off**.




HINWEIS

- Die Geschwindigkeit des Lüfters ist zu hoch eingestellt.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Bei Verwendung der Ein-/Aus-Taste kann die Temperatur nicht verändert werden.
- Bei Modellen, die nur kühlen, ist die Temperatur auf 22 °C eingestellt.
- Bei Kühl- und Heizmodellen ist die Temperatur auf 22 °C bis 24 °C eingestellt.

Verwendung der Funkfernbedienung


Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.



1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung
	-	Um die Klimaanlage ein-/auszuschalten.
 Temp. 		Um die gewünschte Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Umschaltmodus einzustellen.
Mode		Um den Kühlmodus auszuwählen.
		Um den Heizmodus auszuwählen.
		Um den Entfeuchtungsmodus auszuwählen.
		Um den Lüftermodus auszuwählen.
Jet Mode		Um den automatischen Umschaltmodus/ automatischen Betriebsmodus zu wählen.
Jet Mode		Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.
Fan Speed		Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
 		Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.



1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung
Lighting Dim Art Mood		Um die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung anzupassen und eine Art für die Beleuchtung auszuwählen.
Timer Sleep On Off		Um die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein-/auszuschalten.
Room Temp.		Um die Raumtemperatur anzuzeigen.
°C ↔ °F (5 s)		Um die angezeigte Einheit (°C oder °F) zu ändern.
Auto Clean		Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde.
Energy Saving		Um den Stromverbrauch zu minimieren.
Silent		Zum Verringern von Geräuschen der Außeneinheit.
Set/Clear	-	Zum Einstellen/Abbrechen der Funktion und des Timers.
	-	Um die Zeit einzustellen.
Time (3 s)	-	Zum Einstellen der aktuellen Zeit
Reset	-	Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.

HINWEIS


- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Die Klimaanlage automatisch neu starten

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt diese Funktion die vorherigen Einstellungen wieder her.

Deaktivierung des automatischen Neustarts

- Öffnen Sie das Bedienpanel.
 - Ziehen Sie den unteren Teil des Bedienpanels heraus und heben Sie ihn an.
- Drücken und halten Sie die Taste **On/Off** 6 Sekunden lang gedrückt, dann piept das Gerät zweimal und die Lampe blinkt zweimal hintereinander viermal auf.
 - Zur Neuaktivierung der Funktion drücken Sie die Taste **On/Off** und halten sie 6 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät piept zweimal und die Lampe blinkt viermal.




HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Wenn Sie die Taste **On/Off** drücken und für 3 bis 5 Sekunden anstatt 6 Sekunden gedrückt halten, schaltet das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang starke Kühlluft aus und wird dann wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Verwendung der Modusfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Funktion wählen.




Nur Kühlmodell






Kühl- und Heizmodell



Kühlmodus


- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Heizmodus

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den Heizmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Entfeuchtungsmodus

Dieser Modus entfernt überschüssige Feuchtigkeit aus einer sehr feuchten Umgebung oder in der Regenzeit, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Dieser Modus stellt die Raumtemperatur und die Lüftergeschwindigkeit automatisch ein, um ein optimales Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um den Entfeuchtungsmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- In diesem Modus können Sie die Raumtemperatur nicht einstellen, sie wird automatisch eingestellt.
- Die Raumtemperatur erscheint nicht auf dem Anzeigebildschirm.

Lüftermodus




In diesem Modus zirkuliert die Luft in den Innenräumen ohne Änderung der Raumtemperatur.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **Mode**, um den Lüftermodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste **Fan Speed**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Automatischer Umschaltmodus

Kühl- und Heizmodell




Dieser Modus ändert automatisch den Modus, um die eingestellte Temperatur bei ± 2 °C aufrechtzuerhalten.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um den automatischen Umschaltmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **Fan Speed**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Automatischer Betrieb (Künstliche Intelligenz)

Nur Kühlmodell

In diesem Modus stellen sich die Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur auf der Grundlage der Raumtemperatur automatisch ein.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste , um den automatischen Betrieb zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um den gewünschten Betriebscode auszuwählen, wenn die Temperatur über oder unter der gewünschten Temperatur liegt.



Code	Beschreibung
2	Kalt
1	Etwas kalt
0	Raumtemperatur aufrechterhalten
-1	Etwas warm
-2	Heiß

HINWEIS


- In diesem Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen, aber Sie können die Luftleitlamelle einstellen, damit sie sich automatisch dreht.

Verwendung der Funktion Jet-Betrieb





Schnell die Raumtemperatur ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Innenraumluft im Sommer schnell kühlen oder im Winter schnell erwärmen.

- Kühl- und Heizmodell: Die Funktion Jet-Betrieb steht mit dem Kühl-, Heiz- und Entfeuchtungsmodus zur Verfügung.
- Nur Kühlmodell: Die Funktion Jet-Betrieb steht mit dem Kühl-, Entfeuchtungs-, Lüfter- und automatischen Betriebsmodus und mit der Luftreinigungsfunktion zur Verfügung.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um den gewünschten Modus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **Jet Mode**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Der Jet-Heizmodus steht bei einigen Modellen nicht zur Verfügung.
- Im Jet-Kühlmodus wird 30 Minuten lang starke Luft ausgeblasen.
- Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten bei 18 °C gehalten. Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Tasten  oder  zur Einstellung der Temperatur.
- Im Jet-Heizmodus wird 30 Minuten lang starke Luft ausgeblasen.
- Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten bei 30 °C gehalten. Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Tasten  oder  zur Einstellung der Temperatur.
- Diese Funktion kann auf der Fernbedienungsanzeige anders angezeigt werden.

Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Taste **Fan Speed**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Anzeige	Geschwindigkeit
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Natürlicher Wind

HINWEIS

- Die Ventilatorgeschwindigkeit für natürlichen Wind passt sich automatisch an.





Verwendung der Funktion Luftstromrichtung



Diese Funktion stellt die Richtung des Luftstroms vertikal (horizontal) ein.

- Jedes mal, wenn Sie die Taste **Swing** drücken, ändert sich die Luftstromrichtung in der folgenden Reihenfolge:

–  : Vertikaler Swing  → Lamelle geschlossen } → Standardeinstellung

–  : Horizontaler Swing  → Standardeinstellung

HINWEIS

- Die willkürliche Einstellung der Luftleitlamelle kann zu einem Geräteausfall führen.
- Bei einem Neustart der Klimaanlage starten Sie den Betrieb mit der vorher eingestellten Luftstromrichtung, daher entspricht die Luftleitlamelle möglicherweise nicht dem Symbol, das auf der Fernbedienung angezeigt wird. Wenn dies auftritt, drücken Sie die Taste  oder , um die Richtung des Luftstroms erneut einzustellen.
- Diese Funktion kann auf der Fernbedienungsanzeige anders angezeigt werden.

Einstellung des Ein-/Aus-Zeitprogramm

Diese Funktion schaltet die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein/aus.

Einstellung des Ein-Zeitprogramm


- 1 Drücken Sie die Taste **On**.
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste \square oder \square , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Clear**.
 - Nach der Einstellung des Timers erscheinen das Symbol für die aktuelle Uhrzeit und **ON** auf dem Anzeigebildschirm und es wird angezeigt, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

Einstellung des Aus-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie die Taste **Off**.
 - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste \square oder \square , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Clear**.
 - Nach der Einstellung des Timers erscheinen das Symbol für die aktuelle Uhrzeit und **OFF** auf dem Anzeigebildschirm und es wird angezeigt, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

Löschen der Timer-Einstellung





- 1 Drücken Sie **On(Off)** Taste zum Löschen den **On(Off)** Zeitgeber.
 - Logo_PAC_On_E (Logo_PAC_Off_E) Symbol blinkt unten im Bildschirm.
- 2 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Clear**.

HINWEIS

- Drücken Sie die Taste **Set/Clear**, um alle Timereinstellungen abzubrechen.

Verwendung der Schlaffunktion

Diese Funktion stellt die Klimaanlage automatisch ab, wenn Sie schlafen gehen.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Sleep**.
 -  Symbol blinkt unten im Bildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die Stunde zu wählen (bis zu 7 Zeiten).
- 4 Drücken Sie zum Abschließen die Taste **Set/Clear**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus erhöht sich die Temperatur nach 30 Minuten um 1 °C und nach weiteren 30 Minuten nochmals um 1 °C, für ein angenehmeres Schlafklima.
- Die Temperatur steigt bis zu 2 °C über die vorher eingestellte Temperatur.
- Obwohl der Hinweis für Lüftergeschwindigkeit auf dem Anzeigebildschirm geändert werden kann, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt.
- Wenn der Sleep-Timer eingestellt ist, und die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist, wird sie automatisch auf eine schwache Helligkeit eingestellt.


Verwendung der Funktion Energieeinsparung

Diese Funktion minimiert während der Kühlung den Energieverbrauch und erhöht die eingestellte Temperatur auf das optimale Niveau für ein angenehmeres Raumklima. Die Temperatur stellt sich automatisch auf 22 °C ein, wenn die gewünschte Temperatur unter 22 °C liegt. Die Temperatur bleibt konstant, wenn sie über 22 °C liegt.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **Mode**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **Energy Saving**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Verwendung der Silent-Funktion (leiser Betrieb der Außeneinheit)

Diese Funktion verhindert potenzielle Beschwerden von Nachbarn, indem das Geräusch von Außengeräten reduziert wird.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Silent**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Taste **Mode** oder **Energy Saving** oder **Jet Mode** drücken.
- Diese Funktion steht mit dem Kühl-, Heiz-, Automatischen Umschalt- und automatischen Betriebsmodus zur Verfügung.
- Die Leistung kann sinken, wenn die Stummschaltung für die Außeneinheit ausgewählt wird.
- Bei bestimmten Temperaturen kann der leise Betrieb, zum Schutz der Anlage, nicht aktiviert werden.

Verwendung der Funktion Automatische Reinigung (Auto Clean)

Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus wird im Innengerät Feuchtigkeit erzeugt. Diese Funktion entfernt diese Feuchtigkeit.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Auto Clean**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Einige Funktion können nicht benutzt werden, wenn die Funktion Auto Clean in Betrieb ist.
- Wenn Sie den Strom abschalten, wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben und reinigt das Innere des Innengeräts.

Anzeigelampen

- Bei Einstellen von Ein / Aus, Temperatur, Modus und Lüftergeschwindigkeit bietet dieses Gerät eine Feedbackbeleuchtung. Wenn Sie die Helligkeit der Innenbeleuchtung ändern, ändert sich auch die Helligkeit der Feedbackbeleuchtung. Auch bei ausgeschalteter Innenbeleuchtung schaltet sich die Feedbackbeleuchtung nicht aus.
- Je nach Modell kann es sein, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Helligkeit der Innenbeleuchtung

- Drücken Sie die **Dim** Taste wiederholt, und ändern Sie die Helligkeit der Innenbeleuchtung auf 20%, 40%, 100% oder 0%.
- Wenn Sie die Funktion Dim aktivieren, dann kehrt die Anzeige nach einer Weile wieder zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Wenn Sie die Taste **Art** oder **Mood** betätigen, wird aus der Helligkeit 0 % die Helligkeit 100 %. Wenn Sie dann **Dim** drücken, verwandelt sie sich in 0 %.
- Auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, kann der Benutzer die Beleuchtungsart auswählen und die Helligkeit einstellen.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, behält das Licht dieselbe Helligkeit bei, die eingestellt war. Sie können dies ändern, indem Sie wiederholt die Taste **DIM** drücken, bis Sie bei 0 % ankommen (aus).


Nr.	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (aus)

Auswahl der Nutzerbeleuchtung

Steuern Sie die Funktion Art

Um die Funktion anzupassen, können Sie die Taste **Art** mehrfach von Schritt 1 bis 3 drücken und die gewünschte Art auswählen.

- Entspannend, romantisch : Das Licht von 4 Farben ändert sich.
- Farbrotation : Das Licht von 8 Farben ändert sich.



Nr.	Art
1	Entspannend
2	Romantisch
3	Farbrotation

Kontrollieren Sie die Funktion Mood

Um die Funktion anzupassen, können Sie die Taste **Mood** mehrfach von Schritt 1 bis 10 drücken und die gewünschte Szene auswählen.

- Mood : Das Licht wird gedimmt und behält eine Farbe bei.




Nr.	Mood
1	Weiß
2	Gelb
3	Pink
4	Orange
5	Hellgelb
6	Grün
7	Türkis
8	Hellblau
9	Blau
10	Lila

WARNUNG

- Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.

Um die Funktionsfähigkeit der Klimaanlage aufrechtzuerhalten, muss sie getrocknet werden, bevor sie längere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden.

- Trocknen Sie die Klimaanlage im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden und stellen Sie den Strom ab. Das Gerät kann intern beschädigt werden, wenn Feuchtigkeit in den Komponenten zurückbleibt.
- Bevor Sie die Klimaanlage wieder verwenden, trocknen Sie ihre Innenkomponenten im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden. Dadurch wird der durch die Feuchtigkeit erzeugte Geruch entfernt.



- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Mit Staubsauger oder von Hand reinigen.	Alle 2 Wochen
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche des Innengeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie das Kondensat-Ablaufrohr von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Die Batterien der Fernsteuerung austauschen.	Einmal im Jahr
Außengerät	Lassen Sie die Lamellen des Wärmetauschers und die Entlüftungsöffnungen des Geräts von einem Fachmann reinigen (Kontaktieren Sie einen Techniker).	Einmal im Jahr
	Lassen Sie den Lüfter von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie von einem Fachmann überprüfen, ob die gesamte Lüfter-Baugruppe fest angezogen ist.	Einmal im Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Komponenten mit Luft.	Einmal im Jahr


HINWEIS

- Die Temperatur des zur Reinigung der Filter verwendeten Wassers sollte nicht mehr als 40 °C betragen. Es kann ansonsten es zu Verformung und Verfärbung kommen.
- Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zur Reinigung der Filter. Sie könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.


Den Luftfilter reinigen

Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.

- 1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.
- 2 Ziehen Sie den unteren Teil des Bedienpanels heraus und heben Sie ihn an.




- 3 Nehmen Sie den Luftfilter raus.




- 4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser. Wenn der Schmutz schwer zu entfernen ist, reinigen Sie den Filter in lauwarmem Wasser mit neutralem Reinigungsmittel.
- 5 Lassen Sie den Filter an der Luft im Schatten trocknen.

- 6 Setzen Sie den Filter in das Gerät ein.



- 7 Setzen Sie den Haken wieder in die innere Abdeckung und drücken Sie den unteren Bereich des Bedienpanels rein, bis Sie ein Klicken hören.



HINWEIS

- Der Luftfilter kann beschädigt werden, wenn er gebogen wird.
- Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert wird, dringen Staub und andere Substanzen in das Innengerät ein.
- Wenn Sie den Haken nicht an seinen Ort hängen, kann dies zu einer Lücke zwischen dem Bedienpanel und der inneren Abdeckung führen. Öffnen Sie das Bedienpanel und stellen Sie sicher, dass sich der Haken am richtigen Platz befindet.
- Der untere Bereich des Bedienpanels kann bei der Bedienung wackeln, da es in einer Lücke sitzt, damit es besser bewegt werden kann.
- Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen.

Selbstdiagnose-Funktion

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Selbstdiagnose-Funktion. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe des Innengeräts in 2-Sekunden-Intervallen. Wenn dies auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Servicezentrum.

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie das Servicezentrum anrufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahme
Die Klimaanlage funktioniert nicht normal.	Vom Gerät kommen Brandgeruch und ungewöhnliche Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus dem Innengerät tritt Wasser aus, auch bei niedrigem Feuchtigkeitsgehalt.	
	Das Stromkabel ist defekt oder erhitzt sich ungewöhnlich stark.	
	Ein Schalter, Endschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung funktionieren nicht ordnungsgemäß.	
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose.	
Die Klimaanlage funktioniert nicht.	Die Klimaanlage ist nicht eingesteckt.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Stromkabel in der Steckdose steckt oder die Strom-Isolierschalter eingeschaltet sind.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromversorgung ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Sicherung oder überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Es ist ein Stromausfall aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Klimaanlage bei einem Stromausfall ab. • Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten, bevor Sie die Klimaanlage wieder einschalten.
	Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Die Klimaanlage wurde bei einer voreingestellten Uhrzeit automatisch ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Klimaanlage ein.
	Die Batterien in der Fernbedienung sind falsch eingelegt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung richtig eingelegt sind. • Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, die Klimaanlage aber immer noch nicht funktioniert: Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahme
Die Klimaanlage gibt keine Kühlluft ab.	Die Luft zirkuliert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Klimaanlage nicht von Vorhängen, Jalousien oder Möbeln blockiert wird.
	Der Luftfilter ist schmutzig.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. • Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Den Luftfilter reinigen“.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> • Im Sommer dauert die Kühlung der Innenluft eine Weile. Wählen Sie dann den Jet-Modus, um die Innenluft schnell zu kühlen.
	Kühlluft entweicht aus dem Raum.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Belüftungsstellen im Raum entweicht.
	Die gewünschte Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die gewünschte Temperatur auf einen Wert unter der aktuellen Temperatur ein.
	In der Nähe befindet sich eine Wärmequelle.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie keine Wärmeerzeuger wie elektrische Öfen oder Gasbrenner, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	Lüftermodus ist ausgewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • Im Lüftermodus wird Luft aus der Klimaanlage geblasen, ohne die Innenluft zu kühlen oder zu erwärmen. • Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.
	Die Außentemperatur ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise ist der Kühleffekt nicht ausreichend.
Die Lüftergeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden.	Der Jet- oder automatische Betriebsmodus ist ausgewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • In einigen Betriebsmodi können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen. Wählen Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Lüftergeschwindigkeit einstellen können.
Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.	Der Lüfter- oder Jet-Modus ist ausgewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • In einigen Betriebsmodi können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Temperatur einstellen können.
Die Klimaanlage schaltet sich während des Betriebs ab.	Die Klimaanlage wird plötzlich abgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise wurde das Zeit-Limit der Timer-Funktion überschritten; das Gerät wird in diesem Fall ausgeschaltet. Überprüfen Sie die Timer-Einstellungen.
	Während des Betriebs kam es zu einem Stromausfall.	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bei aktivierter Auto-Neustart-Funktion setzt Ihr Gerät seinen letzten Betrieb mehrere Minuten nach der Strom-Wiederherstellung fort.

Problem	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahme
Das Innengerät läuft auch in ausgeschaltetem Zustand weiter.	Die Auto Clean-Funktion läuft.	<ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Auto Clean-Funktion weiterlaufen, da sie Restfeuchtigkeit im Innengerät entfernt. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie das Gerät abschalten.
Aus dem Luftauslass des Innengeräts kommt Dampf.	Die gekühlte Luft aus dem Innengerät erzeugt Dampf.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Raumtemperatur sinkt, verschwindet dieses Phänomen.
Aus dem Außengerät rinnt Wasser.	Bei Heizbetrieb tropft Kondenswasser aus dem Wärmetauscher.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn dieses Problem auftritt, muss ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne installiert werden. Wenden Sie sich an den Installateur.
Es treten Geräusche oder Vibration auf.	<p>Beim Start oder Stopp des Geräts kann aufgrund der Bewegung des Umschaltventils ein Klicken gehört werden.</p> <p>Quietschton: Die Kunststoffteile des Innengeräts quietschen, wenn sie bei plötzlichen Temperaturschwankungen schrumpfen oder sich ausdehnen.</p> <p>Fließ- oder Blasgeräusch: Das ist der Fluss des Kühlmittels durch die Klimaanlage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Das sind normale Erscheinungen. Das Geräusch tritt nur kurzfristig auf.
Das Innengerät gibt einen Geruch ab.	Gerüche (wie Zigarettenrauch) können im Innengerät absorbiert und mit dem Luftstrom ausgeblasen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn der Geruch nicht verschwindet, müssen Sie den Filter waschen. Sollte das Problem danach noch immer auftreten, wenden Sie sich an das Servicezentrum, damit Ihr Wärmetauscher gereinigt wird.
Die Klimaanlage gibt keine Warmluft ab.	Wenn der Heizmodus startet, ist der Flügel meistens geschlossen und es tritt keine Luft aus, auch wenn das Außengerät läuft.	<ul style="list-style-type: none"> Diese Erscheinung ist normal. Warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, die es durch das Innengerät blasen kann.
	Das Außengerät befindet sich im Abtaumodus.	<ul style="list-style-type: none"> Im Heizmodus kommt es am Wärmetauscher zu Eis-/Frostbildung, wenn die Außentemperatur fällt. Diese Funktion entfernt eine Frostsicht am Wärmetauscher und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	Die Außentemperatur ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> Möglicherweise ist der Wärmeeffekt nicht ausreichend.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Anmerkung

