

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

TIP: MONTAT PE PERETE

www.lg.com

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.
Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
OPERARE	11
Note pentru operare	11
Piese și funcții.....	11
Telecomanda	12
Repornirea automată a aparatului de aer condiționat	16
Utilizarea funcției Mode	16
Utilizarea funcției Jet Mode	18
Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului.....	19
Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer.....	19
Setarea cronometrului de pornire/oprire.....	20
Utilizarea funcției sleep.....	21
Utilizarea funcției de economisire a energiei	21
Utilizarea funcției silențiozitate	22
Utilizarea funcției de curățare "automată".....	22
Lumină de feedback	22
Reglați luminozitatea luminii interioare	22
Selectarea scenei de lumină a utilizatorului	23
ÎNTREȚINEREA.....	24
Curățarea filtrului de aer	26
DEPANARE.....	27

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc din care este în pericol să cadă.
- Contactați un centru autorizat de service pentru instalarea sau mutarea aparatului de aer condiționat.
- Instalați corect panoul și capacul tabloului de comandă.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în spații în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, cum ar fi benzină, propan, diluant pentru vopsea etc.
- Asigurați-vă că țeava și cablul de alimentare ce conectează unitățile de interior și de exterior nu sunt forțate la instalarea aparatului de aer condiționat.
- Utilizați un disjuncteur standard și o siguranță fuzibilă conforme cu puterea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Nu introduceți aer sau gaz în sistem, ci numai agentul frigorific specific.
- Utilizați un gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica etanșeitățile și a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazelor inflamabile poate provoca un incendiu sau o explozie.
- Cablajele de legătură între unitatea interioară și cea exterioară trebuie bine fixate, iar traseul cablului trebuie ales astfel încât să nu existe o forță care să tragă cablul din bornele de conectare. Conexiunile necorespunzătoare sau slabe pot genera căldură sau incendii.

- Instalați o priză și un disjunctoare dedicate înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
- Nu conectați firul de împământare la o țevă de gaze, un paratrăsnet sau la un cablu de împământare pentru telefon.

Operare

- Aveți grijă să folosiți numai piesele enumerate în lista pieselor de schimb. Nu încercați niciodată să modificați aparatul.
- Nu lăsați copiii să se cațare pe unitatea exterioară sau să o lovească.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericol de incendiu.
- Utilizați numai agentul frigorific specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Opriti alimentarea dacă observați zgomote, mirosuri sau fum la aparatul de aer condiționat.
- Nu lăsați în apropierea aparatului de aer condiționat substanțe inflamabile cum ar fi benzină, benzen sau diluant de vopsea.
- Contactați un centru autorizat de service dacă aparatul de aer condiționat este afectat de apă la inundații.
- Nu utilizați un timp îndelungat aparatul de aer condiționat într-un spațiu mic, fără aerisire corespunzătoare.
- În cazul unei scurgeri de gaz (cum ar fi freon, propan, GPL etc.) ventilați suficient încăperea înainte de a folosi din nou aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru autorizat de service sau distribuitor pentru curățarea aparatului în interior. Utilizarea unor detergenți agresivi poate provoca deteriorarea sau coroziunea aparatului.
- Aveți grijă să ventilați suficient încăperea atunci când sunt folosite simultan aparatul de aer condiționat și un aparat de încălzire.

- Nu blocați admisia sau refularea de aer.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în admisia sau refularea de aer în timpul funcționării aparatului de aer condiționat.
- Verificați cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau defect.
- Nu atingeți, nu operați și nu reparați aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu așezați nici un obiect pe cablul de alimentare.
- Nu așezați radiatoare sau alte aparate de încălzit în apropierea cablului de alimentare.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile de pe izolație sau izolația desprinsă a cablului de alimentare poate duce la incendiu sau electrocutare, și acesta trebuie înlocuit.
- Întrerupeți imediat alimentarea în cazul unei pene de curent sau în caz de furtună.
- Aveți grijă și asigurați cablul de alimentare să nu poată fi scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți țeava de refrigerent sau țeava de apă sau orice component intern în timp ce unitatea funcționează sau imediat după operare.

Întreținerea

- Nu curățați aparatul prin stropire directă cu apă.
- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.

Siguranța tehnică

- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate poate prezenta pericole pentru dvs și pentru alte persoane.
- Informațiile conținute în acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, care este familiarizat cu procedurile de siguranță și echipat cu uneltele și instrumentele de testare corespunzătoare.
- Necitirea și nerespectarea tuturor instrucțiunilor din prezentul manual pot duce la defectarea aparatului, pagube materiale, vătămări corporale și/sau deces.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.
- Atunci când cablul de alimentare trebuie înlocuit, lucrarea de înlocuire trebuie efectuată de personal autorizat, folosind exclusiv piese de schimb originale.
- Acest aparat trebuie împământat în mod corespunzător pentru a minimiza riscul de electrocutare.
- Nu tăiați și nu îndepărtați borna de împământare de la fișa de alimentare.
- Cuplarea bornei de împământare a adaptorului la șurubul măștii prizei de perete nu împământează aparatul decât dacă șurubul este metalic, neizolat, iar priza de perete este împământată prin cablajul casei.
- Dacă aveți vreun dubiu că aparatul de aer condiționat este împământat în mod corespunzător, solicitați unui electrician calificat să verifice priza și circuitul.
- Agentul frigorific și gazul de expandare al izolației utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu o calificare similară pentru a le elimina.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie înlocuit de către producător sau agenții săi de service, sau de către persoane cu o calificare similară.

** ATENȚIE**

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă în care este expus direct la briza marină (stropi de apă sărată).
- Instalați furtunul de scurgere în mod corespunzător pentru drenarea liberă a condensului.
- Despachetați și instalați cu atenție aparatul de aer condiționat.
- Nu atingeți agentul frigorific scurs în timpul instalării sau reparațiilor.
- Transportați aparatul de aer condiționat folosind două persoane sau un stivuitor.
- Instalați unitatea de exterior astfel încât să fie ferită de lumina solară directă. Nu instalați unitatea de interior într-o zonă în care este expusă direct la lumina solară prin ferestre.
- După instalare sau reparații eliminați în siguranță materiale de ambalare precum șuruburi, cuie sau baterii, folosind ambalaje corespunzătoare.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul sau emisiile unității de exterior nu deranjează vecinii. În caz contrar, există riscul unui conflict cu vecinii.

Operare

- Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta urmează să nu fie utilizată un timp îndelungat.
- Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de a porni aparatul de aer condiționat.
- Asigurați-vă că nu există vreo scurgere de agent frigorific, după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
- Nu așezați nici un obiect pe aparatul de aer condiționat.
- Nu folosiți simultan baterii de tipuri diferite sau baterii vechi și noi în telecomandă.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze un timp îndelungat atunci când umiditatea este foarte ridicată sau când ușa sau fereastra au fost lăsate deschise.
- Nu mai folosiți telecomanda dacă din baterii s-a scurs lichid. Dacă pielea sau hainele au intrat în contact cu lichidul scurs din baterii, spălați cu apă curată.
- Nu expuneți un timp îndelungat persoane, animale sau plante la curentul de aer cald sau rece de la aparatul de aer condiționat.
- Dacă lichidul din baterii a fost înghițit, spălați bine interiorul gurii cu multă apă și consultați un medic.
- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu utilizați produsul pentru scopuri speciale, cum ar fi conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Acesta este un aparat de aer condiționat pentru uz casnic, nu un sistem de refrigerare de precizie. Există riscul deteriorării sau distrugerii bunurilor.
- Nu reîncărcați și nu dezasamblați bateriile.

Întreținerea

- Nu atingeți părțile metalice ale aparatului de aer condiționat atunci când îndepărtați filtrul de aer.
- Utilizați un scaun sau o scară solidă la curățarea, întreținerea sau repararea aparatului de aer condiționat aflat la înălțime.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți agresivi și nici nu stropiți cu apă atunci când curățați aparatul de aer condiționat. Utilizați o lavetă moale.


Note pentru operare

Sugestie pentru economisirea energiei

- Nu răciți excesiv încăperile. Acest lucru poate fi dăunător pentru sănătate și consumă mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu storuri sau draperii atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Țineți ușile și ferestrele bine închise atunci când folosiți aparatul de aer condiționat.
- Reglați direcția curentului de aer vertical sau orizontal, pentru circulația aerului din încăpere.
- Măriți viteza ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul.
- Deschideți în mod regulat ferestrele pentru ventilarea aerului din încăpere, a cărei calitate se poate deteriora dacă aparatul de aer condiționat este folosit un timp îndelungat.
- Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. Praful și impuritățile adunate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer și pot afecta funcțiile de răcire/dezumidificare.


Piese și funcții

Unitate de interior



- 1** Panou frontal
- 2** Capac interior (fix)
- 3** Receptor semnal
- 4** Deflector de aer (clapetă orizontală)
- 5** Refulare de aer
- 6** Buton de pornire/oprire
- 7** Filtru de aer
- 8** Deflector de aer (ventilator vertical)

Unitate de exterior



- 1** Deschiderile admisiei de aer
- 2** Deschiderile refulării de aer

NOTĂ


- Numărul și amplasamentul lămpilor de operare poate fi diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Telecomanda


Introducerea bateriilor

Dacă afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile. Introduceți baterii AAA (1,5 V) înainte de a utiliza telecomanda.

- 1 Îndepărtați capacul bateriilor.




- 2 Introduceți bateriile noi și verificați bornele + și – ale bateriilor să fie instalate corect.



Instalarea suportului telecomenzii


Pentru a proteja telecomanda, instalați suportul la loc ferit de lumina directă a soarelui.

- 1 Alegeți un loc sigur și ușor accesibil.
- 2 Fixați suportul prin strângerea celor 2 șuruburi cu o șurubelniță.



Metoda de operare

Orientați telecomanda spre receptorul de semnal aflat în partea dreaptă a aparatului de aer condiționat, pentru a-l opera.




NOTĂ

- Telecomanda poate opera alte dispozitive electronice dacă este orientată spre acestea. Orientați telecomanda spre receptorul de semnal al aparatului de aer condiționat.
- Pentru operarea corespunzătoare curățați cu o lavetă moale emițătorul și receptorul de semnal.
- În cazul în care o funcție nu este furnizată împreună cu produsul, nu va fi emis niciun sunet la apăsarea unui buton de pe telecomandă pentru o astfel de funcție.

Setarea orei curente

- 1 Țineți apăsat butonul **Set/Clear** timp de cel puțin 3 secunde.

- Pictograma AM/PM clipește în partea inferioară a ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.

- 3 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru finalizare.

NOTĂ

- Cronometrul de pornire/oprire este disponibil după setarea orei curente.

Utilizarea funcției de conversie °C/°F (opțional)

Această funcție schimbă unitatea de măsură între °C și °F


- Mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde.

Operarea aparatului de aer condiționat fără telecomandă


Atunci când telecomanda nu este disponibilă puteți utiliza butonul **On/Off** al unității de interior pentru a opera aparatul de aer condiționat.

- 1 Deschideți panoul frontal.

- Trageți și ridicați secțiunea inferioară a panoului frontal.



- 2 Apăsați butonul **On/Off**.




NOTĂ

- Viteza ventilatorului este setată "LA NIVELUL INTENS"
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când se folosește acest buton de pornire/oprire de urgență.
- Pentru modelele cu funcție exclusiv de răcire, temperatura este setată la 22 °C
- Pentru modelele cu funcție de răcire și încălzire, temperatura este setată la valori între 22 °C și 24 °C

Utilizarea telecomenzii


Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.



1 Buton	2 Afișaj	Descriere
	-	Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat.
 Temp. 	88 °C	Pentru a regla temperatura camerei în modurile încălzire, răcire sau comutare automată.
Mode		Pentru a selecta modul de răcire.
		Pentru a selecta modul de încălzire.
		Pentru a selecta modul dezumidificare.
		Pentru a selecta modul ventilare.
		Pentru a selecta modul comutare automată/funcționare automată.
Jet Mode	Po	Pentru a schimba rapid temperatura camerei.
Fan Speed		Pentru a regla viteza ventilatorului.
		Pentru a regla direcția curentului de aer vertical sau orizontal.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.



1 Buton	2 Afișaj	Descriere
Lighting Dim Art Mood		Pentru a regla luminozitatea pentru interior și pentru a selecta o scenă de iluminare.
Timer Sleep On Off		Pentru pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită.
Room Temp.		Pentru a afișa temperatura camerei.
°C↔°F (5 s)		Pentru a schimba unitatea de măsură între °C și °F
Auto Clean		Pentru a îndepărta umezeala generată în unitatea de interior.
Energy Saving		Pentru a minimiza consumul de energie.
Silent		Pentru a reduce zgomotul unității de exterior.
Set/ Clear	-	Pentru a seta/anula funcția și temporizatorul.
	-	Pentru a seta ora.
Time (3 s)	-	Pentru a seta ora actuală.
Reset	-	Pentru a inițializa setările telecomenzii.

NOTĂ


- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Repornirea automată a aparatului de aer condiționat

Atunci când aparatul de aer condiționat este pornit din nou după o pană de curent, această funcție restabilește setările anterioare.

Dezactivarea funcției Auto Restart

- 1 Deschideți panoul frontal.
 - Trageți și ridicați secțiunea inferioară a panoului frontal.
- 2 Mențineți apăsat butonul **On/Off** timp de 6 secunde, după care unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent în două reprize, de câte patru ori.
 - Pentru a reactiva funcția, mențineți apăsat butonul **On/Off** timp de 6 secunde. Unitatea va emite două semnale sonore, iar lampa va lumina intermitent de patru ori.




NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Dacă mențineți apăsat butonul **On/Off** timp de numai 3-5 secunde în loc de 6 secunde, unitatea va comuta pe funcționarea de testare. În modul de testare unitatea suflă un curent puternic de aer rece timp de 18 minute și apoi revine la setările implicite din fabrică.


Utilizarea funcției Mode

Această funcție permite selectarea modului de funcționare dorit.

Model cu funcție exclusiv de răcire



Model cu funcție de răcire și încălzire



Modul de răcire

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează ❄️.
- 3 Apăsați butoanele ⬆️ și ⬇️ pentru a seta temperatura dorită.

Modul de încălzire

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.

Modul de dezumidificare

Acest mod îndepărtează umiditatea excesivă dintr-un mediu cu umiditate ridicată sau în timpul sezonului ploios, pentru a preveni apariția mușgaiului. Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului astfel încât să mențină nivelul optim de umiditate.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de dezumidificare, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- În acest mod nu puteți regla temperatura camerei, aceasta fiind reglată automat.
- Temperatura camerei nu este indicată pe afișaj.

Modul de ventilare

Acest mod de lucru nu face altceva decât să circule aerul din interior, fără a modifica temperatura din cameră.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul ventilare, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **Fan Speed**.

Modul de comutare automată

Model cu funcție de răcire și încălzire

Acest mod schimbă automat modul de funcționare astfel încât să mențină temperatura setată cu o toleranță de $\pm 2^{\circ}\text{C}$


- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de comutare automată, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta temperatura dorită.
- 4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați butonul **Fan Speed**.

Modul operare automată (Inteligență artificială)

Model cu funcție exclusiv de răcire

Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului, în funcție de temperatura camerei.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **Mode**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  și  pentru a seta modul de operare dorit, dacă temperatura este mai ridicată sau mai scăzută decât cea dorită.



Cod	Descriere
2	Rece
1	Puțin rece
0	Menține temperatura camerei
-1	Puțin caldă
-2	Caldă

NOTĂ

- În acest mod nu puteți regla viteza ventilatorului, dar puteți seta deflectorul de aer să se rotească automat.

Utilizarea funcției Jet Mode

Schimbarea rapidă a temperaturii camerei

Această funcție permite răcirea rapidă a aerului din încăpere în timpul verii sau încălzirea rapidă în timpul iernii.

- Model cu funcție de răcire și încălzire: funcția Jet Mode este disponibilă în modurile răcire, încălzire și dezumidificare.
- Model cu funcție exclusiv de răcire: Funcția Jet Mode este disponibilă în modurile răcire, dezumidificare, ventilare, operare automată și purificarea aerului.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul dorit, apăsați repetat butonul **Mode**.
- 3 Apăsați butonul **Jet Mode**.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Modul de încălzire cu jet nu este disponibil pentru unele modele.
- În modul de răcire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 18 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- În modul de încălzire jet, este propulsat un aer puternic timp de 30 de minute.
- După 30 minute, temperatura setată este menținută la 30 °C
Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului

Reglarea vitezei ventilatorului

- Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **Fan Speed**.

Afișaj	Viteza
	Intens
	Moderat
	Scăzut
	Vânt natural

NOTĂ

- Viteza ventilatorului pentru vânt natural este reglată în mod automat.



Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer

Această funcție reglează direcția curentului de aer pe verticală (orizontală).

- De fiecare dată când apăsați butonul **Swing**, direcția fluxului de aer se va schimba în ordinea următoare:

-  : Balansare pe verticală  → paletă închisă  → direcție de funcționare implicită
-  : Balansare pe orizontală  → direcție de funcționare implicită

NOTĂ

- Reglarea arbitrară a deflectorului de aer poate duce la defectarea aparatului.
- Dacă reporniți aparatul de aer condiționat, acesta începe să funcționeze cu direcția jetului de aer stabilită anterior, astfel încât deflectorul de aer poate să nu corespundă pictogramei afișate pe telecomandă. În acest caz apăsați butonul  sau  pentru a regla din nou direcția jetului de aer.
- Această funcție poate acționa diferit față de ceea ce e afișat pe ecranul telecomenzii.

Setarea cronometrului de pornire/oprire

Această funcție setează pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat la ora dorită.

Setarea cronometrului de pornire


- 1 Apăsați butonul **On**.
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru finalizare.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma **ON** indicând faptul că ora dorită a fost setată.

Setarea cronometrului de oprire

- 1 Apăsați butonul **Off**.
 - Pictograma de mai jos se aprinde intermitent în josul ecranului.



- 2 Apăsați butoanele  sau  pentru a selecta minutele.
- 3 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru finalizare.
 - După setarea cronometrului pe ecran se afișează ora curentă și pictograma **OFF** indicând faptul că ora dorită a fost setată.

Anularea setărilor cronometrului

- 1 Apăsați butonul **On(Off)** pentru a anula temporizatorul **On(Off)**.
 - Pictograma **ON(OFF)** se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului.
- 2 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru finalizare.

NOTĂ

- Pentru a anula toate setările de temporizare, apăsați butonul **Set/Clear**.

Utilizarea funcției sleep

Această funcție oprește automat aparatul de aer condiționat atunci când dormiți.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **Sleep**.
 - Pictograma  se aprinde intermitent în partea inferioară a ecranului.
- 3 Pentru a selecta ora (până la 7 ore) apăsați butonul  sau .
- 4 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru finalizare.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- În modul de răcire și modul de deumidificare, temperatura crește cu 1 °C după 30 de minute și apoi cu încă 1 °C după încă 30 de minute pentru un somn mai reconfortant.
- Temperatura crește cu până la 2 °C față de temperatura presetată.
- Deși notificarea privind viteza ventilatorului de pe ecran poate fi diferită, viteza ventilatorului este reglată automat.
- Atunci când temporizatorul de hibernare este setat în timp ce iluminarea interioară este activată, aceasta este reglată automat la cea mai joasă intensitate.

Utilizarea funcției de economisire a energiei

Această funcție minimizează consumul de energie pe timpul răcirii și mărește temperatura setată la nivelul optim pentru un ambient mai confortabil. Temperatura se oprește automat la 22 °C în cazul în care temperatura dorită este sub 22 °C. Temperatura rămâne constantă dacă este peste 22 °C.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **Mode**.
- 3 Apăsați butonul **Energy Saving**.
 - Pe ecran se afișează .

Utilizarea funcției silențiozitate

Reduce zgomotul unității de exterior, prevenind posibilele reclamații din partea vecinilor.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **Silent**.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Această funcție este dezactivată când apăsați butonul **Mode** or **Energy Saving** or **Jet Mode**.
- Această funcție este disponibilă în modurile răcire, încălzire, comutare automată și funcționare automată.
- Capacitatea poate scădea atunci când este selectată Funcționarea silențioasă a unității exterioare.
- La o anumită temperatură, este posibil ca Funcționarea silențioasă să nu vă protejeze sistemul.

Utilizarea funcției de curățare "automată"

În modurile răcire și dezumidificare în unitatea de interior se generează umezeală. Funcția îndepărtează această umezeală.

1 Porniți aparatul.

2 Apăsați butonul **Auto Clean**.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Unele funcții nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției curățare automată.
- Dacă opriți aparatul, ventilatorul operează timp de 30 minute și curăță unitatea de interior.

Lumină de feedback

- Atunci când reglați Pornirea/oprirea, temperatura, modul și viteza ventilatorului, acest aparat oferă o iluminare de feedback. Dacă modificați luminozitatea iluminării interioare, se schimbă și luminozitatea iluminării de feedback. Chiar și atunci când iluminarea interioară este oprită, iluminarea de feedback nu se oprește.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de model.

Reglați luminozitatea luminii interioare

- Apăsați butonul **Dim** de mai multe ori și modificați luminozitatea iluminării interioare între 20 %, 40 %, 100 % sau 0 %.
- Dacă setați Funcția Dim, ecranul va reveni la afișajul anterior după o perioadă.
- Dacă apăsați butonul **Art** sau **Mood** atunci când luminozitatea este 0 %, aceasta va trece la 100 %. Apoi, dacă apăsați butonul **Dim**, luminozitatea revine la 0 %.
- Atunci când aerul condiționat este oprit, poate fi selectată scena de iluminare a utilizatorului, iar luminozitatea poate fi reglată.
- Atunci când aparatul este oprit, lumina va rămâne la nivelul de intensitate setate, însă acest lucru poate fi reglat prin apăsarea butonului **DIM** în mod repetat, până la 0 % (oprit)


Număr	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (oprit)

Selectarea scenei de lumină a utilizatorului

Controlați funcția Art

Pentru a regla o scenă de lumină artistică, apăsați butonul **Art** în mod repetat, de la pasul 1 până la 3 și selectați scena dorită.

- Relaxare, Romantic : lumină cu 4 schimbări de culoare.
- Rotație culoare : lumină cu 8 schimbări de culoare.



Număr	Art
1	Relaxare
2	Romantic
3	Rotație culoare: lumină cu 8 schimbări de culoare.

Controlați funcția de Stare

Pentru a regla scena luminii de stare, apăsați butonul **Mood** în mod repetat, de la pasul 1 până la 10 și selectați scena dorită.

- Stare : lumina este estompată și are o singură culoare.




Număr	Mood
1	Alb
2	Galben
3	Roz
4	Portocaliu
5	Galben deschis
6	Verde
7	Turcoaz
8	Albastru deschis
9	Albastru
10	Mov

⚠ AVERTISMENT

- Înainte de curățare sau întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până la oprirea ventilatorului.

Dacă aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat un timp îndelungat, uscați-l pentru a-l menține în stare optimă. Curățați produsul în mod regulat pentru a menține performanțe optime și a preveni eventuale defecțiuni.

- Uscați aparatul de aer condiționat în modul ventilare timp de 3-4 ore și apoi întrerupeți alimentarea. Dacă în interior rămâne umezeală se pot produce deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat, uscați componentele interne în modul ventilare timp de 3-4 ore. Aceasta va îndepărta mirosul generat de umezeală.



- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați cu aspiratorul sau spălați manual.	2 săptămâni
Unitate de interior	Curățați suprafața unității de interior cu o lavetă moale, uscată.	Cu regularitate
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea tubului de condens.	O dată la 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii.	O dată pe an
Unitate de exterior	Chemați un specialist pentru curățarea tubulaturii schimbătorului de căldură și a deschiderilor panoului (Consultați un tehnician).	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea ventilatorului.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru curățarea vasului de condens.	O dată pe an
	Chemați un specialist pentru a verifica fixarea adecvată a subansamblului ventilatorului.	O dată pe an
	Curățați componentele electrice cu aer. Verificați componentele electrice.	O dată pe an


NOTĂ

- Nu utilizați apă cu temperatură de peste 40 °C la curățarea filtrelor. Aceasta poate provoca deformări sau modificări de culoare.
- Nu utilizați substanțe volatile la curățarea filtrelor. Acestea pot deteriora suprafața produsului.


Curățarea filtrului de aer

Curățați filtrele de aer o dată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

- 1 Opriti alimentarea și scoateți cablul din priză.
- 2 Trageți și ridicați secțiunea inferioară a panoului frontal.




- 3 Scoateți filtrul de aer.




- 4 Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă. Dacă murdăria este greu de îndepărtat, spălați filtrul în apă caldă și un detergent neutru.
- 5 Uscați filtrul la umbră.

- 6 Introduceți filtrul în aparat.



- 7 Agățați cârligul panoului frontal pe capacul interior și apăsați secțiunea inferioară a panoului frontal până când auziți un clic.



NOTĂ

- Filtrul de aer se poate rupe dacă este îndoit.
- Dacă filtrul de aer nu este instalat corect, praful și alte substanțe pot pătrunde în unitatea de interior.
- Dacă nu agățați cârligul în poziție, poate rezulta un spațiu gol între panoul frontal și capacul interior. În acest caz, deschideți panoul frontal și asigurați-vă că cârligul este agățat.
- Secțiunea inferioară a panoului frontal poate fi influențată de manipulare, deoarece panoul frontal are un spațiu liber, pentru o mișcare lină.
- Funcția poate fi schimbată în funcție de tipul modelului.

Funcția de autodiagnostic

Acest produs este dotat cu o funcție de auto-diagnostic. Dacă apare o eroare, lampa unității de interior va lumina intermitent la intervale de 2 secunde. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați distribuitorul sau centrul de service local.

Înainte de a apela unitatea de service

Verificați următoarele înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

Problema	Cauze posibile	Acțiunea de remediere
Aparatul de aer condiționat nu funcționează normal.	Unitatea scoate sunete stranii și miros de ars.	Opriti aparatul de aer condiționat, scoateți cablul din priză sau deconectați alimentarea și sunați la centrul de service.
	Se scurge apă din unitatea de interior, chiar dacă nivelul de umiditate este scăzut.	
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă.	
	Nu funcționează corect un comutator, un disjunct (de siguranță, de împământare) sau o siguranță fuzibilă.	
	Unitatea afișează un cod de eroare la auto-diagnostic.	
Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	Aparatul de aer condiționat este scos din priză.	Verificați cablul de alimentare să fie cuplat la priză sau disjunctoarele de alimentare să fie cuplate.
	O siguranță fuzibilă s-a ars sau alimentarea este întreruptă.	Înlocuiți siguranța sau verificați disjunctorul să fie cuplat.
	S-a produs o pană de curent.	- Opriti aparatul de aer condiționat atunci se produce o pană de curent. - Așteptați 3 minute după revenirea curentului și apoi porniți aparatul de aer condiționat.
	Tensiunea este prea mare sau prea mică.	Verificați disjunctorul să fie cuplat.
	Aparatul de aer condiționat s-a oprit automat la o oră prestabilită.	Porniți aparatul de aer condiționat.
	Bateriile au fost introduse incorect în telecomandă.	- Verificați bateriile să fie instalate corect în telecomandă. - Dacă bateriile sunt instalate corect, iar aparatul de aer condiționat tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.

Problema	Cauze posibile	Acțiunea de remediere
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer rece.	Aerul nu circulă corespunzător.	Asigurați-vă că partea frontală a aparatului de aer condiționat nu este blocată de draperii, storuri sau piese de mobilier.
	Filtrul de aer este murdar.	- Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. - Consultați „Curățarea filtrului de aer” pentru informații suplimentare.
	Temperatura camerei este prea ridicată.	Pe timpul verii răcirea completă a încăperii poate dura un timp mai îndelungat. În acest caz selectați modul jet pentru a răci rapid aerul din cameră.
	Aerul rece iese din încăpere.	Asigurați-vă că aerul rece nu iese din încăpere prin deschiderile de ventilație.
	Temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura actuală.	Setați temperatura dorită la un nivel mai scăzut decât temperatura curentă.
	Există o sursă de căldură în apropiere.	Evitați utilizarea aparatelor care generează căldură, cum ar fi cuptoarele electrice sau arzătoarele de gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Este selectat modul ventilare.	- În timpul modului de ventilare aerul este suflat fără a fi încălzit sau răcit de aparatul de aer condiționat. - Comutați la modul de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată.	Efectul de răcire poate fi insuficient.
Reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă.	Este selectat modul jet sau modul de operare automată.	În unele moduri de operare reglarea vitezei ventilatorului nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea vitezei ventilatorului este posibilă.
Reglarea temperaturii nu este posibilă.	Este selectat modul de ventilare sau modul jet.	În unele moduri de operare reglarea temperaturii nu este posibilă. Selectați un mod de operare în care reglarea temperaturii este posibilă.
Aparatul de aer condiționat se oprește din funcționare.	Aparatul de aer condiționat se oprește brusc.	Funcția cronometru poate să fi expirat, ceea ce duce la oprirea aparatului. Verificați setările cronometrului.
	S-a produs o pană de curent în timpul funcționării.	Așteptați revenirea curentului. Dacă aveți activată funcția Auto restart, aparatul își va relua funcționarea la câteva minute după revenirea curentului.

Problema	Cauze posibile	Acțiunea de remediere
Unitatea de interior funcționează încă după ce a fost oprită.	Se folosește funcția de curățare automată.	• Permiteți funcției de curățare automată să continue, deoarece îndepărtează umezeala rămasă în "unitatea" de interior. Dacă nu doriți această funcție, puteți opri unitatea.
Refularea de aer a unității de interior emite ceață.	Aerul rece de la aparatul de aer condiționat generează ceață.	• Acest fenomen va dispărea când temperatura camerei scade.
Se scurge apă din unitatea de exterior.	În timpul funcționării în modul de răcire din schimbătorul de căldură se scurge apă de condens.	• Acest lucru necesită instalarea unui furtun de scurgere sub tava inferioară. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote și vibrații.	Se produce un declic atunci când unitatea pornește sau se oprește, datorită mișcării vanei de inversare. Scârțâit: piesele din plastic ale unității de interior scârțâie atunci când se dilată sau se contractă, din cauza modificărilor bruște de temperatură. Sunet de curgere sau suflu: acesta este agentul frigorific ce curge prin aparatul de aer condiționat.	• Acest fenomen este normal. Zgomotul se va opri.
Unitatea de interior emană un miros.	Mirosurile (cum ar fi fumul de țigară) pot fi absorbite în unitatea de interior și apoi emanate odată cu aerul.	• Dacă mirosul nu dispăre, trebuie să spălați filtrele. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, contactați centrul de service să vă curețe schimbătorul de căldură.
Aparatul de aer condiționat nu scoate aer cald.	La începutul modului de încălzire, clapeta este aproape închisă și nu iese aer, deși unitatea de exterior funcționează.	• Acest lucru este normal. Așteptați până ce unitatea generează suficient aer cald pentru a-l sufla prin unitatea de interior.
	Unitatea de exterior este în modul de deghețare.	• În modul de încălzire se poate acumula gheață sau chiciură pe tubulatură, atunci când temperatura exterioară este scăzută. Această funcție îndepărtează stratul de chiciură de pe tubulatură și durează circa 15 minute.
	Temperatura exterioară este prea scăzută.	• Efectul de încălzire poate fi insuficient.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Memo

