

## Mise à jour du micrologiciel du robot aspirateur



1

Enregistrez le fichier 'Update.zip' dans le répertoire racine du flash disque sans créer un nouveau répertoire.



2 Faites extraire le fichier 'update.zip' dans le répertoire racine. Trois nouveaux fichiers apparaiteront alors.



Consultez le répertoire à extraire.



3

Une fois terminé, retirez le flash disque du PC. Vous pouvez le retirer en sécurité en utilisant l'icône sur la barre des tâches.

뛓 Safe	ly Remove Hardware	<u>?</u> ×
	Select the device you want to unplug or eject, and then click Windows notifies you that it is safe to do so unplug the devic computer.	Stop. When e from your
Hardw	are devices:	
~ U	ISB Mass Storage Device	

4 Coupez l'alimentation du robot aspirateur. (OFF)





Eteignez ensuite l'appareil, insérez le flash disque sur le port USB avec l'appareil hors tension.

5





Appuyez sur le bouton "START/STOP' pour allumer l'appareil, et la mise à jour démarrera automatiquement avec une assistance vocale,

'Le logiciel est mis à jour. Une fois terminée, la mise à jour est annoncée vocalement et l'appareil est éteint. (Vérifiez à ce que la lumière de la caméra du bas soit éteinte quand l'appareil est hors tension)



\* attention – N'éteignez pas le robot avant d'avoir la confirmation vocale que la mise à jour du logiciel est terminée.

Après mise hors tension, retirez le flash disque. Le robot aspirateur peut alors être utilisé après mise sous tension.