## Introdução

O Monitor possui uma matriz ativa TFT (Thin-Film Transistor) com tela de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display). Ele foi projetado para utilização em pequenas áreas de trabalho ou para quem precisa de mais espaço na mesa.

### Características

- O monitor é um monitor de 18,1-polegadas (18,1 polegadas de área de visualização) com microprocessador inteligente.
- As portas USB(Universal Serial Bus) ao lado do monitor estão preparadas para o cabo e o hub USB. Pode-se conectar com facilidade e flexibilidade ao monitor dispositivos projetados para USB como um mouse, teclado ou impressora, para obter a verdadeira função "Plug and Play".
- O monitor tem dois conectores de sinal (D-sub e DVI) para que possa suportar uma entrada analógica (D-sub) e uma entrada digital standard avançada (DVI).
   Pode utilizar dois computadores simultaneamente enquanto estiverem ligados a este monitor.
- A varredura automática de frequência é executada digitalmente por um microprocessador, que fixa qualquer frequência de entrada entre 30 a 80kHz horizontal e 56 a 85Hz vertical.
- Capacidade Plug and play, se suportado por seu computador.
- Este monitor tem a função E-DDC.\*
- Compatível com as seguintes especificações: \*
   EPA ENERGY STAR
   Swedish TCO'99
  - -Swedish TCO'99

\*Para informações mais detalhadas, consulte o Reference Guide fornecido.

<u>Português</u>

Para montar o monitor, certifique-se de que a energia elétrica que alimenta o monitor, o computador e os dispositivos conectados esteja desligada.

 Coloque o monitor em um local apropriado, bem ventilado e próximo ao seu computador.

Para ajustar a altura do monitor, destrave a trava que fica na parte superior do suporte. Empurre a trava do suporte na direção indicada pela seta.

Remova a tampa protetora para conectar os cabos.

Ligue o cabo de sinal.

Quando ligar o cabo de sinal DVI .....Figura 1

Conecte a extremidade do cabo de sinal do monitor à porta no painel traseiro do monitor e no suporte do cabo e da ranhura no pedestal.● Conecte a outra extremidade ao conector de DVI no painel traseiro do computador e aperte os parafusos.●

#### Quando ligar o cabo de sinal D-Sub

#### PC ..... Figura 2

Conecte uma extremidade do cabo de sinal do monitor aos conectores ono painel traseiro do monitor. Conecte a outra extremidade ao conector de D-Sub no painel traseiro do computador e aperte os parafusos.

#### MAC ..... Figura 3

Conecte uma extremidade do cabo de sinal do monitor aos conectores ●no painel traseiro do monitor. Conecte a outra extremidade ao conector de D-Sub no painel traseiro do computador e aperte os parafusos. ●

Conecte o cabo de força em no monitor e em uma tomada devidamente aterrada.

#### Figure 1



Nota : Se você vir a mensagem INPUT SIGNAL OUT OF RANGE, certifique-se de que seu sistema está ajustado para um dos modos pré-ajustado de fábrica (consulte a página F12) ou se está ajustado para uma resolução e velocidade de atualização nos limites de especificação deste monitor.

Ao conectar o DVI Analog. Utilizand um adaptador adquirido separadamente. Para obter mais infrmações sobre os requisitos do adaptadr, entre em contato com seu revendedor autorizado, seu distribuidor ou a assistência técnica.





# Utilização de USB (Universal Serial Bus)

USB (Universal Serial Bus – Bus (ou Barramento) Universal em Série) é uma inovação na ligação conveniente dos diferentes periféricos de mesa ao seu computador. Usando a porta USB, poderá conectar o mouse, teclado e outros periféricos ao monitor em vez de ter de conectá-los ao computador. Isto lhe dará maior flexibilidade ao configurar seu sistema. O USB permite que você se ligue em cadeia a 120 dispositivos numa única porta USB, e você pode fazer uma ligação "quente" (ligá-los enquanto o computador está funcionando) ou desligálos enquanto mantém a auto-detecção e configuração Plug and Plug. Este monitor possui um hub USB alimentado pela porta (BUS-powered), permitindo que até mais 2 dispositivos USB sejam conectados a ele.

#### Conexão USB

- 1. Conecte a porta a montante do monitor à porta a jusante do PC compatível com USB ou a outro hub usando o cabo USB. (O computador tem de ter uma porta USB.)
- 2. Conecte os periféricos compatíveis com USB às portas a jusante do monitor.



#### NOTA

- Para ativar a função do hub USB, o monitor deve ser conectado a um PC (OS) compatível com USB ou a outro hub com o cabo USB (incluído).
- Ao conectar o cabo USB, certifique-se de que o formato do conector do lado do cabo corresponde ao formato do lado de conexão
- Mesmo que o monitor esteja no modo de economia de energia, os dispositivos compatíveis com USB funcionam quando estão ligados às portas USB (a montante e a jusante) do monitor.

**IMPORTANT:** These USB connectors are not designed for use with high-power USB devices such as a video camera, scanner, etc. LGE recommends connecting high-power USB devices directly to the computer







Visão da Parte Frontal



Botão de SOURC	E Botão de MENU	Botão de AUTO/SET Botão Liga
Cont	Boti	ões de ♥▲/◀ ► Euroõec
	otão de SOURCE	Use este botão para tomar o conector Dsub ou DVI ativo. Este recurso é usado quando dois computadores forem conectados ao monitor. O ajuste padrão é Dsub.
	otão de MENU	Utilize este botão para entrar ou sair do modo OSD.
Bot	tões de ▼▲/◀ ▶	Utilize esses botões para escolher ou ajustar os ítens do modo OSD.
• •		<teclas atalho="" de=""> • O brilho e o contraste podem ser ajustados sem precisar entrar diretamente no sistema de menu em tela (OSD, On Screen Display). Aperte os botões V/A/4/Þ para ajustar as configurações e depois o botão MENU para salvar as alterações. As funções de brilho e contraste também estão disponíveis no menu OSD.</teclas>
AUTO/SET BO	otão de	Utilize este botão para selecionar uma função do modo OSD
AU	JTO/SET	<ul> <li>* Função de ajuste automático</li> <li>Aperte o botão AUTO/SET antes de utilizar o menu OSD.</li> <li>Esse botão ajusta automaticamente os itens da tela position, clock e phase.</li> <li>Observação: O sinal de algumas placas gráficas podem apresenta</li> </ul>
		os itens Position, Clock e Phase do monitor.
ს Bo	otão Liga	Este botão é usado para ligar e desligar o monitor.
■ LE (L	ED Indicador igado)	Este LED indicador fica verde quando o monitor esta ligado e operando normalmente. Se o monitor entra no modo de conservação de energia (DPM-stand by/suspenso/desligado), o LED irá ficar âmbar.

# **Controles Dianteiros de Pannel**



Fazer ajustes do tamanho da imagem, posição e parâmetros de operação do monitor é rápido e fácil com o sistema OSD. Para isso será necessário o uso de somente dois botões : Enter e Controle de Ajuste. Um rápido exemplo é dado abaixo, para familiarizá-lo com o uso destes controles.

#### NOTA

 Antes de ajustar a imagem, deixe o monitor estabilizar-se durante, pelo menos, 30 minutos.

Para fazer ajustes no ecrã, siga estes passos:



- Carregue na Botão de MENU para fazer aparecer o menu principal OSD.
- Para aceder a um controlo, utilize as Botões de ▼ ou ▲. Quando o ícone que pretende ficar realçado, carregue na Botão de AUTO/SET.
- 3 Utilize as **Botões de ▼▲ / ◀ ▶** para ajustar o item para o nível pretendido.
- Aceite as alterações carregando na Botão de AUTO/SET.
- 5 Para sair do OSD, carregue na Botão de MENU.

# Ajustes OSD e Itens de Seleção

Na seção anterior vimos o procedimento de selecionar um item e ajustá-lo usando o sistema OSD. Listamos abaixo os ícones e seus respectivos e descrição, correspondentes ao menu principal.

NOTA: Quando um sinal digital for ajustado como entrada, somente as propriedades BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR e SETUP podem ser ajustadas. Você não precisa ajustar as outras propriedades.



TRACKING CLOCK IIIIIIIIII PHASE IIIIIIIIIIIII T	CLOCK	Clock Para minimizar barras verticais ou faixas visíveis no fundo da tela. O tamanho horizontal da tela também será alterado. Fase do Clock Para ajustar o foco de exibição. Esse item possibilita a remoção de interferências horizontais e limpa ou define a imagem de caracteres.
SETUP LANGUAGE + ENGLISH IMAGE SIZE + FULL OSD POSITION • ENALOG	LANGUAGE	<b>Idioma</b> Escolher a língua em que os nomes dos comandos são apresentados.
ELAPSEDTIME 00000H 1280x1024@60.0Hz PRESET MODE DSUB ANALOG	IMAGE SIZE	<b>Tamanho da imagem</b> Essa função exibe a imagem em tamanho original ou a amplia para preencher toda a tela do painel LCD.
	OSD POSITION	<b>Posição OSD</b> Para ajustar a posição da janela OSD na tela
	SIGNAL	To select DSUB ANALOG or DVI ANALOG / DIGITAL as the active input. This feature is used when two computers are connected to the display.The display automatically detects the proper input when only one video source is connected.
	ELAPSED TIME	Para ver o tempo de utilização monitor.



# Modos de Memória de Vídeo

O monitor tem 26 posiçãoes de memóriaia para os modos de visualizado, 16 das quais estão predefinidas de fábrica segundo os modos de vídeo mais populares.

## Modo do Vídeo (Resolução)

	-	_		
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	640 x 480	43,269	85
6	VESA	800 x 600	37,879	60
7	VESA	800 x 600	46,875	75
8	VESA	800 x 600	53,674	85
9	MAC	832 x 624	49,725	75
10	VESA	1024 x 768	48,363	60
11	VESA	1024 x 768	60,123	75
12	VESA	1024 x 768	68,677	85
13	MAC	1152 x 870	68,681	75
14	VESA	1152 x 900	61,805	65
15	VESA	1280 x 1024	63,981	60
16	VESA	1280 x 1024	79,976	75

## Modos do Utilizador

 Os modos 17 a 26 estão vazios e podem aceitar novos dados de vídeo. Se o monitor detectar um novo modo de vídeo que não tenha estado presente antes ou não ó um dos modos predefinidos, armazena automaticamente o novo modo num dos modos vazios começando pelo modo 17.

Se utilizar os modos em branco até 10 e ainda tiver mais modos novos de vídeo, o monitor substitui a informação nos modos do utilizador começando pelo modo 17.

#### Cheque o seguinte antes de chamar a assistência técnica.

#### A posição de exibição está errada.

- Aperte o botão AUTO/SET.
- Se o resultado não for satisfatório, ajuste a posição da imagem utilizando o ícone de posição H e V na exibição em tela.

#### No fundo da tela, podem ser vistas barras verticais e faixas.

- Aperte o botão AUTO/SET.
- Se o resultado não for satisfatório, diminua as barras verticais e as faixas utilizando o ícone CLOCK na exibição em tela.

#### Qualquer interferência horizontal que aparecer em uma imagem ou em caracteres não será claramente representada.

- Aperte o botão AUTO/SET.
- Se o resultado não for satisfatório, diminua as barras horizontais utilizando o ícone PHASE na exibição em tela.

#### Mensagem indicando que CHECK VIDEO CABLE.

O cabo de sinal não está conectado ou está solto. Verifique a conexão e aperte-a.

## Aparece a mensagem INPUT SIGNAL OUT OF RANGE.

#### O desenho aparece em branco.

 A frequência do sinal da placa de vídeo está fora da faixa de operação do monitor.

#### Horizontal Frequência: 30kHz-80kHz Vertical Frequência: 56Hz-85Hz

- \*Utilize o software utilitário da placa gráfica para alterar a definição da frequência (Para a placa gráfica, consulte o respectivo manual).
- \*É possível alterar a configuração para a resolução suportada utilizando Safe Mode (pressione a tecla F8 durante a inicialização do sistema).

#### O led indicado de força está laranja.

- O monitor está em modo de gerenciamento de energia.
- Não há sinal ativo proveniente do PC.
- O cabo de sinal não está bem conectado.
- Verifique se o computador está ligado e a configuração da placa de vídeo.

# O monitor não entra no modo de conservação de energia (laranja)

O sinal de vídeo do computador não é padrão VESA DPMS.

#### NOTA

- Se a luz indicadora (LED) de corrente estiver a piscar amarelo, pode resultar em condição anormal do monitor.
- Prima o botão no controlo do painel frontal e contacte o seu técnico de serviço para obter mais informações.

# Especificações



Conector DVI

1	Dados2- T. M. D. S.	
2	Dados2+ T. M. D. S.	
3	Proteção de 2/4 dos dados	
4	Dados4- T. M. D. S.	
5	Dados4+ T. M. D. S.	
6	Relógio DDC	
7	Dados DDC	
8	Sincr. Vertical Analógica	
9	Dados1- T. M. D. S.	
10	Dados1+ T. M. D. S.	
11	Proteçãode1/3dosdados T.M.D.S.	
12	Dados3- T. M. D. S.	
13	Dados3+ T. M. D. S.	
14	Potência +5V	
15	Aterramento (retorno para +5V, Sincr. Horiz. e Sincr. Vert.)	

16	Detector de Plugue Automático		
17	Dados0- T. M. D. S.		
18	Dados0+ T. M. D. S.		
19	Proteção de 0/5 dos dados T. M. D. S.		
20	Dados5- T. M. D. S.		
21	Dados5+ T. M. D. S.		
22	Proteção de Relógio T. M. D. S.		
23	Relógio+ T. M. D. S.		
24	Relógio- T. M. D. S.		
C1	Vermelho Analógica		
C2	Verde Analógica		
C3	Azul Analógica		
C4	Sincr. Horizontal Analógica		
C5	Aterramento Analógica		

T. M. D. S. (Sinalização de Transação Diferencial Minimizada)

Pantalla	Tipo	18,1 polegadas (45,97 cm) de matriz ativa TFT LCD
	Área de exibição	18.1 polegadas (45.97cm)
	Distância entre pixels	0.28 x 0.28mm
Sync Input	Erequência Horizontal	30 - 80kHz (Automatic)
Syncinput	Frequência Vertical	56 - 85Hz (Automatic)
	Forma de Entrada	Separada TTL (Positivo/Negativo)
		Composta (Positivo/Negativo)
		SOG (Sincronização no verde)
		Digital
Entrada de Vídeo	Entrada de sinal	Conector tipo Sub D 15 pinos/
		Conector DVI-I (Digital/Analógico)
	Forma de Entrada	RGB Analógico (0,7Vp-p/75 ohm) Digital
	Resolução	Dsub - VESA 1280 x 1024@75Hz
		DVI - VESA 1280 x 1024@60Hz (Digital/Analógico)
		Recommend VESA 1280 x 1024@60Hz
Especificações	Norma USB	Hub em conformidade com dispositivos
USB		alimentados pela porta (BUS powered)
	Fonte de alimentação a jusante	100 mA para cada (MÁX)
	Velocidade de comunicação	12 Mbps (alto), 1,5 Mbps (baixo)
	Porta USB	1 porta a montante
		2 portas a jusante
Consumo de	Normal(Max.)	≤55W
Energia	Em espera/Suspenso	<u>&lt; 3W</u>
	Desligado	≤ 3W
Dimensoes (compe	Larg.	39,7 cm / 15,6 polegadas
	Alt	42,8 cm / 16,85 polegadas (Min)
		50,8 cm / 20,0 polegadas (Mán)
	Port	23,7 cm / 9,3 polegadas
l-ntrada de la rea	AC 100-240V 50/60F	tz 1,0A
_	líquido	8,5 kg /18,73 lbs
	Vertical	5° (para baixo) e 30° (para cima)
	Horizontal	45° (à esquerda) e 45° (à direita)Para
	Condições de fund	
	Temperatura	10 °C a 35 °C
	Humidade Condições de arm	TU % a 80 % hao condensavel
	Temperatura	$-20^{\circ}\text{C} = 60^{\circ}\text{C}$
	Humidade	5 % a 95 % não condensável

### NOTA

1

A informação deste documento está sujeita a mudanças sem prévio aviso.