# Manuel d'utilisation

# L245WP L245WPM

**N**'oubliez pas de lire le chapitre **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

Reportez-vous à l'étiquette du produit et transmettez l'information portée sur cette étiquette à votre distributeur chaque fois que vous faite appel au service après-vente.



Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.

# Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurezvous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fasse pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

# Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez par le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine. Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les évents placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défaillants. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

## Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N<sup>í</sup>utilisez par d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

# Réemballage

 Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.

# Mise en décharge sûre

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
   L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

C2

Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

Instalación de la base de soporte / Retirada de la base del soporte

 ${f 1.}$  Coloque el monitor sobre un cojín o paño suave con la parte frontal hacia abajo. 2. Faites pivoter le socle comme indiqué sur le schéma (1) .



- $\mathbf{3}$ . Alinee los ganchos de la base de soporte y de inclinación con las ranuras correspondientes de la base del monitor.
- 4. Inserte los ganchos en las ranuras.



Advertencia: La cinta y la patilla de bloqueo sólo se pueden retirar de los monitores dotados de soporte cuando éste se encuentra levantado. De lo contrario, podría lesionarse con las secciones salientes del soporte.

- 5. Fixez le moniteur au socle en vissant la vis vers la droite.
- **6.** Soulevez le moniteur et faites le pivoter en le plaçant de face une fois le raccordement à la partie femelle du câble effectué.
- **7.** Retirez la vis en la dévissant vers la gauche afin de séparer le moniteur du socle.



#### Importante

- Ésta ilustración muestra el modelo de general de conexión. Su monitor puede ser distinto a los elementos que se muestran en la ilustración.
- Una vez instalada la base de soporte, no la desinstale.
- No mantenga el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base de soporte. El producto podría caerse y dañarse o causarle lesiones en el pie.

## Conexión de la pantalla

 Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

# Colocación de la pantalla

- 1. Ajuste la posición del panel de diferentes formas, para conseguir la máxima comodidad.
  - Rango de inclinación : -5°~20°





Rango de altura: máximo 3,94 pulgadas (100,0 mm)





il est inutile de replacer la tige de blocage une fois celle-ci enlevée pour régler la hauteur.

### Ergonomía

- Para mantener una posición de visión ergonómica y cómoda, se recomienda que el ángulo de indinación hacia delante supere los 5 grados.
- Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial. Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

# Utilisation de la fonction Pivot

- ${f 1}_{f \cdot}$  Pour utiliser la fonction Pivot, réglez le moniteur à la hauteur maximale.
- 2. Paysage et portrait : vous pouvez faire pivoter le panneau à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que la partie supérieure du moniteur ne rentre pas en contact avec le socle lorsque vous faites pivoter l'écran pour accéder à la fonction Pivot. Si la partie supérieure du moniteur touche le socle, celui-ci pourrait se briser.



3. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous au logiciel Pivot fourni.



# **Raccordement des haut-parleurs**

1. Faites pivoter le panneau à 90 degrés comme indiqué sur le schéma après avoir réglé le moniteur à la hauteur maximale



\* Veillez à ce que le panneau ne touche pas le sol lorsque vous le faites pivoter

- **2.** Insérez le crochet de l'enceinte dans la fente arrière du moniteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- **3.** Une fois le haut-parleur raccordé, raccordez le câble audio DC-IN à la prise DC-OUT située à l'arrière du moniteur.



**4.** Raccordez le câble audio à la borne AUDIO-IN. Lorsque vous utilisez HDMI, vous pouvez raccorder le moniteur à la borne AUDIO-OUT. Lorsque vous utilisez un ordinateur ou un autre composant, il vous suffit de raccorder la prise femelle à l'appareil externe.



# Connexion à des appareils externes

- Placez le moniteur dans un emplacement dégagé, bien ventilé, et proche de l'ordinateur.
   Desserrez la vis du support située sur le socle pour régler la hauteur du moniteur.
- 2. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion. ①
- 3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur.



# Raccordement avec un câble Component 1. Raccordez les câbles Component et RCA aux câbles Stéréo. Raccordez les bornes aux prises de même couleur. 2. Raccordez le cordon d'alimentation. COMPONENT Moniteur 0 G Haut-parleur Câble stéréo RCA Câble Component (non fourni) (non fourni) U U 0 0 0 DVD/VIDEO/HDTV DVD/VIDEO/HDTV 3. Appuyez sur la touche INPUT située à l'avant du moniteur. INPUT → ▼ ▲ → OK/AUTO

A Raccordement avec un câble Component.

Sélectionnez Component



# **•••** Visionnage du DVD/Vidéo/HDTV

# Raccordement avec un câble HDMI/DVI

1. Connectez séparément le câble HDMI/DVI et le câble RCA-STEREO.



2. Appuyez sur la touche INPUT située à l'avant du moniteur.

INPUT → ♥▲ → OK/AUTO A Raccordement avec un câble HDMI/DVI. • Sélectionnez HDMI



La technologie USB (Universal Serial Bus) est une innovation dans le domaine de la connectique informatique. Grâce à cette technologie, vous pouvez connecter rapidement et en toute simplicité une souris, un clavier ou tout autre périphérique à votre moniteur sans passer par l'ordinateur. Votre système gagne ainsi en flexibilité. Sous USB, vous pouvez connecter « à chaud » (lorsque l'ordinateur fonctionne) jusqu'à 120 périphériques à partir d'un seul port sans perdre aucune configuration ni gêner le processus de détection automatique. Ce moniteur dispose d'un concentrateur USB alimenté, permettant la connexion de deux périphériques USB.

- Connectez le port USB ascendant du moniteur sur le port descendant d'un PC compatible USB ou sur un autre concentrateur à l'aide du câble. (L'ordinateur doit disposer d'un port USB)
- 2. Connectez les périphériques compatibles USB sur les ports descendants du moniteur.



3. La borne USB du moniteur prend en charge les câbles USB 2.0 et grande vitesse.

|                   | Grande vitesse     | Vitesse maximale   | Basse vitesse      |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Débit des données | 480 Mbit/s         | 12 Mbit/s          | 1,5 Mbit/s         |
| Consommation      | 2.5W               | 2.5W               | 2.5W               |
| électrique        | (Max, chaque port) | (Max, chaque port) | (Max, chaque port) |

#### REMARQUE

 Pour activer le concentrateur USB, le moniteur doit être connecté à un PC compatible USB (le système d'exploitation doit être compatible) ou à un autre concentrateur à l'aide du câble USB livré.

- Lorsque vous connectez le câble USB, vérifiez que la forme du connecteur à l'extrémité du câble correspond bien à la forme de la prise.
- Même si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques compatibles USB fonctionnent (ports descendant et ascendant) lorsqu'ils sont connectés au concentrateur intégré.

# **Prises latérales**



### Entrée casque/écouteur

Elle coupe automatiquement le volume des haut-parleurs lorsqu'un casque est connecté.

## Arrière





<Prise de la carte son PC>

### 2 Entrée audio

- Pour connector votre ordinateur, branchez le câble dans la prise de sortie \*Line Out(Sortie ligne) de la carte son située sur l'ordinateur.
- Pour connector votre équipement audio, branchez le câble dans la prise correspondant au composant audio externe.
- Pour connector l'HDMI, branchez le câble dans la prise <Audio-Out> de votre moniteur.

### \*Sortie ligne

Terminal permettant de se connecter au haut-parleur incluant un amplificateur intégré (Amp). Assurez-vous qu'il s'agit bien du terminal de connexion de la carte son du PC qui est sélectionné avant de vous connecter. Si la sortie audio de la carte son du PC ne comporte qu'une prise pour haut-parleur, diminuez le volume.

Si la sortie audio de la carte son du PC prend en charge la prise pour hautparleur et la sortie de ligne, sélectionnez la sortie de ligne à l'aide du cavalier de la carte du programme (reportez-vous au manuel de la carte son). 1. Après avoir soigneusement raccordé les câbles, rangez-les à l'intérieur du support (voir schéma ci-après).



\*Il est possible que le câble qui connecte la borne AUDIO-OUT du moniteur et la borne AUDIO-IN de l'enceinte soit trop long. Il est utilisé pour raccorder les composants à la distance appropriée lorsque la borne AUDIO-IN et le haut-parleur sont raccordés à un ordinateur.

veillez à ne pas vous cogner au haut-parleur lorsque vous retirez le câble.

# Fonctions du panneau de commande

# Commandes du panneau

| 0 0           | 3 4 5 6  |
|---------------|--|
| Boutons INPUT | Sélectionnez le signal d'entrée.<br>INPUT → VA → OK/AUTO<br>RGB : signal analogique D-SUB à 15 broches<br>Component : BOÎTIER DÉCODEUR DTV, Vidéo, DVD<br>HDM/DVI : signal numérique HDM/DVI,<br>BOÎTIER DÉCODEUR DTV, Vidéo, DVD  |
| 2 Bouton MENU | Utilisez cette touche pour entrer ou sortir du menu         OSD (affichage à l'écran).         Verouillage controle/Deverrouillage controle         Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance.         Appuyez sur le bouton MENU + ▶ / PIP et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.         Le message "Verouillage controle" devrait apparaître.         Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton MENU+ ▶ / PIP pendant quelques secondes.         Le message "Deverrouillage controle" devrait apparaître |





Utilisez cette touche pour sélectionner une icône ou pour régler les paramètres dans le menu OSD.

### ▲▼ Bouton

**Bouton** 

 Utilisez cette touche pour contrôler directement la luminosité et le contraste du signal PC (RGB / HDMI/DVI).



► / PIP Bouton Cette touche vous permet de modifier la taille du sous-écran.
Sous-écran
Ecran principal
Tour touche volume

| 4 | Bouton<br>OK/AUTO | choisies dans le menu affiché.  |
|---|-------------------|---|
|   |                   | RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGENT   |
|   |                   | Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton<br>OK/AUTO pour entrer dans le menu à l'écran.<br>Cette option permet de régler automatiquement<br>l'affichage suivant la résolution en cours. |
|   |                   | Le meilleur mode d'écran est  |
|   |                   | - Moniteur 24 pouces : <b>1920 x 1200@60Hz</b>  |
|   |                   |   |



Bouton d'alimentati Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.



Témoin d'alimentationCette diode luminescente est bleu lorsque le moniteur est en<br/>mode de fonctionnement normal (Mode activé).Si l'écran est en mode Sommeil (économie d'énergie), cette<br/>couleur de témoin change sur ambre.



# Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.



# Ordre d'alignement de la fenêtre d'affichage sur écran

| lcône                | Description de fonction   |
|----------------------|---|
| PICTURE<br>(MAGE)    | Règle la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté<br>de l'écran par l'usager. |
| SPECIAL<br>(SPÉCIAL) | Règle l'état de l'écran selon les circonstances.  |
| SCREEN<br>(ECRAN)    | Permet de régler l'écran de la vidéo.   |
| PIP/DW               | Règle la fonction du mode PIP/DW.   |

Remarque



OSD (On Screen Display) (Menu d'affichage à l'écran) La fonction de menu d'affichage à l'écran (OSD) vous permet de régler l'état de l'écran de manière adéquate étant donné qu'elle fournit une représentation graphique.

# Sélection et réglage de l'OSD

# Réglage de la couleur pour l'écran

PSM



Entrée HDMI, Component

La fonction PSM (mémoire de l'état de l'image) règle automatiquement la qualité de l'image affichée en fonction de l'environnement d'utilisation de la source audio-vidéo.

- Dynamique : Sélectionnez cette option pour afficher une image nette.
- Standard : C'est le mode d'affichage des images le plus général et naturel.
- Doux : Sélectionnez cette option pour afficher une image moins contrastée.
- Jeux : Sélectionnez cette option pour jouir d'une image dynamique lorsque vous jouez un jeu.
- Usager : Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration personnalisée.



#### Contraste

Pour régler le contraste de l'affichage. Luminosité Pour régler la luminosité de l'écran. Couleur Pour régler la couleur au niveau désiré. Netteté Pour régler la netteté de l'écran.

ACC



#### Entrée HDMI, Component

Sélection de l'un des réglages de la couleur établis en usine.

- Chaud : Blanc légèrement rougeâtre.
- Normal : Blanc légèrement bleuâtre.
- Froid : Blanc légèrement violacé.



Si le réglage de l'option **PSM** dans le menu Image est **Dynamique**, **Standard**, **Doux** ou **Jeux**, les menus correspondants seront automatiquement réglés suivant cette configuration.



# Réglage de la couleur pour l'écran

Temp de coul

|   | IMAGE | • 6500K/<br>Sélectic<br>couleur<br>6500 K<br>9300 K<br>sRGB |
|---|-------|---|
|   |       | • Usage   |
| • |       | Contra<br>Pour ré<br>Lumine                                 |

#### quement

/9300K/sRGB on de l'un des réglages de la établis en usine. : Blanc légèrement rougeâtre.

: Blanc légèrement bleuâtre.

- : Réglez la couleur de l'écran afin que celle-ci réponde à la norme de couleur standard sRGB
- r : Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration établie par l'utilisateur.



#### ste

gler le contraste de l'écran. nosité Pour régler la luminosité de l'écran. Rouge/Vert/Bleu Réglez vos propres niveaux pour la couleur.



# Sélection et réglage de l'OSD

# Sélection des SPECIALE





# Réglage de l'écran





Pour régler la taille de l'image sur l'écran. <Entrée HDMI(Vidéo), Component uniquement>



Configuration Cette fonction convient uniquement pour l'entrée de signal analogique. Ce bouton sert au réglage automatique de la position dans l'écran, de l'horloge et de la phase.

- Horloge Cette fonction convient uniquement pour l'entrée de signal analogique.Pour minimiser toute bande ou barre verticale visible sur le fond de l'écran. La taille horizontale de l'écran sera également modifiée.
- Phase Cette fonction convient uniquement pour l'entrée de signal analogique.Pour régler le mise au point de l'affichage. Cet élément vous permet d'enlever toute perturbation horizontale et d'effacer ou de définir les contours d'image des caractères.

Position



Cette fonction convient uniquement pour l'entrée de signal analogique.Pour régler la position de l'affichage. Appuyez sur le bouton ▶ / PIP pour afficher le menu secondaire pour la position.

- Gauche Déplacement horizontal de la
- Droite position de l'écran.

▲ Haut Déplacement vertical de la position
 ▼ Bas de l'écran.

HDMI

Vidéo – Utilisé lorsqu'il est raccordé au DVD ou au BOÎTIER DÉCODEUR à l'aide de HDMI.
PC – Utilisé lorsqu'il est raccordé au PC à l'aide de HDMI.

 Remarque
 Lorsque le signal entrelacé entre dans le niveau d'entrée de la source RGB, les menus

 Configuration auto., Horloge, Phase et Position ne peuvent être utilisés.



# Sélection et réglage de l'OSD

# Réglage des fonctions des modes PIP/DW



Marche/Arrêt



DW

Après avoir sélectionné PIP sous le menu PIP/DW Marche/Arrêt, vous pouvez régler les éléments du menu suivants.



Après avoir sélectionné DW sous le menu PIP/DW Marche/Arrêt, vous pouvez régler les éléments du menu suivants.

PIP Entrée Permet de sélectionner un signal d'entrée pour PIP/DW.

Position



Permet de régler la position de l'écran PIP.

Remarque Lorsque le signal entrelacé, tel que le boîtier décodeur, est émis au niveau de la source d'entrée RGB et HDMI, les informations suivantes s'affichent.

- (1) Si le signal entrelacé est émis, RGB ne peut pas être utilisé.
- (2) Si le signal entrelacé est émis, HDMI ne peut pas être utilisé.
- (3) Si Component est sélectionné comme écran principal pour PIP/DW.
- Si le sous-écran est un signal entrelacé émis sous RGB ou HDMI, l'écran est affiché mais son contenu ne l'est pas.



Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

| Abconco dlimago   |   |
|---|---|
|   |   |
| Le cordon d'alimentation du<br>moniteur est-il branché ?                | <ul> <li>Vérifiez le branchement du cordon<br/>d'alimentation à la prise secteur.</li> </ul>  |
| L'appareil est-il sous<br>tension et le voyant est-il<br>bleu ou vert ? | <ul> <li>Réglez la luminosité et le contraste.</li> </ul>   |
| La diode témoin<br>d'alimentation est-elle<br>orange ?                  | <ul> <li>Si le moniteur est en mode d'économie<br/>d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur<br/>une touche du clavier. L'image doit alors<br/>réapparaître.</li> <li>Allumez le PC.</li> </ul>  |
| L'écran affiche-t-il le<br>message "COUPURE"?                           | <ul> <li>Ce message apparaît lorsque le signal du PC<br/>(émis par la carte vidéo) est déphasé par<br/>rapport à la fréquence horizontale ou<br/>verticale du moniteur.<br/>Reportez-vous à la section 'Spécifications'<br/>du manuel pour reconfigurer le moniteur.</li> </ul> |
| L'écran affiche-t-il le<br>message "VERIF<br>SIGNAL"?                   | <ul> <li>Ce message apparaît lorsque le câble vidéo<br/>reliant votre PC au moniteur est débranché.<br/>Vérifiez le câble et essayez à nouveau.</li> </ul>  |

| Llécran affiche t-il le m                                      | accorde "Verenillage controle"?  |
|--|--|
| Le message<br>"Verouillage controle"                           | <ul> <li>vous pouvez proteger les parametres de<br/>commande actuels afin qu'ils ne soient pas</li> </ul>  |
| s'affiche-t-il lorsque<br>vous appuyez sur le<br>bouton MENU ? | modifiés par inadvertance. Vous pouvez<br>déverrouiller les commandes OSD à n'importe<br>quel moment en appuyant sur le <b>bouton</b><br><b>MENU+▶ / PP</b> pendant quelques secondes. Le<br>message " <b>Deverrouillage controle</b> " devrait<br>apparaître. |

| L'image est mal positionnée   | <ul> <li>Appuyez sur le bouton OK/AUTO pour régler<br/>automatiquement l'image de façon idéale.<br/>Si le résultat ne vous convient pas, réglez la<br/>position de l'image à l'aide des icônes H<br/>Position(position horizontale) et V Position<br/>(position verticale) dans le menu OSD.</li> <li>Dans Panneau de configuration&gt;<br/>Affichage&gt; Paramètres, vérifiez si la<br/>fréquence ou la résolution a changé. Si tel est<br/>le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la<br/>résolution recommandée.</li> </ul> |
|---|--|
| Des barres ou des<br>bandes verticales<br>apparaissent en<br>arrière-plan.                | <ul> <li>Appuyez sur le bouton OK/AUTO pour régler<br/>automatiquement l'image de façon idéale. Si le<br/>résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône<br/>HORLOGE dans le menu OSD pour résoudre<br/>le problème.</li> </ul>   |
| Un bruit numérique<br>horizontal est visible,<br>ou les caractères ne<br>sont pas clairs. | <ul> <li>Appuyez sur le bouton OK/AUTO pour régler<br/>automatiquement l'image de façon idéale.<br/>Si le résultat ne vous convient pas, utilisez<br/>l'icône PHASE dans le menu OSD pour<br/>résoudre le problème.</li> <li>Dans Panneau de configuration&gt; Affichage<br/>&gt; Paramètres, choisissez la résolution d'écran<br/>conseillée ou réglez l'image de façon<br/>appropriée. Paramétrez les options de couleur<br/>sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur.</li> </ul>  |
| Il n'y a qu'une seule<br>couleur à l'écran ou les<br>couleurs ne sont pas<br>normales.    | <ul> <li>Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez<br/>un tournevis pour le serrer si nécessaire.</li> <li>Assurez-vous que la carte vidéo est<br/>correctement installée dans son emplacement.</li> <li>Paramétrez les options de couleur sur 24 bits<br/>(vraies couleurs) ou supérieur dans <b>Panneau</b><br/><b>de configuration Paramètres</b>.</li> </ul>  |
| L'écran clignote.   | <ul> <li>Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée.</li> <li>Assurez-vous que la tension est suffisante. Elle doit être supérieure à <b>100-240 V 50/60Hz CA</b>.</li> </ul>  |



| <u></u>  | <u></u>  |
|--|--|
|  |  |
| Avez-vous installé le<br>pilote d'affichage ?  | <ul> <li>Assurez-vous d'installer les pilotes<br/>d'affichage à partir de la disquette ou du CD<br/>fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi<br/>télécharger le pilote à partir de notre site<br/>Web : http://www.lge.com.</li> </ul> |
| L'écran affiche-t-il le<br>message "Moniteur non<br>reconnu, moniteur<br>Plug&Play (VESA DDC)"<br>trouvé ? | <ul> <li>Vérifiez que la carte vidéo prend en charge<br/>la fonction Plug&amp;Play.</li> </ul>   |

| Aucun son?                | <ul> <li>Vérifiez si le câble audio est correctement<br/>raccordé.</li> <li>Réglez le volume.</li> <li>Vérifiez si le son est correctement réglé.</li> </ul> |
|---------------------------|--|
| • Le son est trop faible. | • Réglez le volume.  |

| Affichage                             | Écran plat LCD TFT<br>Enduit réflexion/Tra<br>Zone visualisable de<br>Pas de masque 0,2 | à matrice active<br>itement anti-éblo<br>è 24 pouces<br>70 mm   | de 24 pouces (61,3 cm)<br>puissement                |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Entrée sync                           | Fréquence horiz.  | Analogique : 30   | ) -82 kHz (automatique)<br>-82 kHz (automatique)    |
|                                       | Fréquence vertic.   | 56 - 75 Hz (auto  | omatique)   |
|                                       | Forme   | TTL séparé, po  | sitif/négatif                                       |
|                                       |   | SOG (Synchro.<br>Numérique                                      | sur le vert)  |
| Entrée vidéo                          | Entrée signa  | Connecteur D-<br>Connecteur HDM                                 | Sub à 15 broches<br>I/DVI (Numérique),Component     |
|                                       | Forme   | RVB analogique (0   | ),7 Vp-p/75 ohm), numérique                         |
| Résolution                            | Maxi  | D-Sub : Analogique<br>DVI : Numérique -                         | e - VESA 1920 x 1200@60 Hz<br>VESA 1920 x 1200@60Hz |
|                                       | Recommandée   | VESA 1920 x 1   | 200@60Hz  |
| Plug&Play                             | DDC 2B  |   |   |
| Consommation                          | Mode activé   | : 85W(Typi  | que)  |
| (Sans USB)                            | Mode veille<br>Mode arrêt   | $\leq$ 3W<br>$\leq$ 2W  |   |
| Dimensions et poids                   | Socle   | e inclus  | Socle non inclus                                    |
| (avec socle)                          | Largeur 56,00cm /<br>Hauteur 44,45cm /<br>54.45 cm /                                    | 22,05 pouces<br>17,50pouces (Min)                               | 56,00cm / 22,05 pouces<br>37,50cm / 14,65pouces     |
|                                       | Profondeur 27,02 cm /   | 10,64 pouces  | 8,40 cm / 3,31 pouces                               |
|                                       | Net   | 9,4 kg (20,8 livr   | es)   |
| Degré<br>d'inclinaison/<br>pivotement | Inclinaison du socle<br>Inclinaison verticale<br>Amplitude verticale<br>Rotation        | 9 -5°∼ 20°<br>9 350°<br>9 100 mm /3,94 j<br>90°danslesensdesaid | couces<br>juiles d'une montre (paysage>portrait)    |
| Inclinaison                           | AC 100-240V~ 50/6   | 0Hz 1.2A  |   |
| Environnement                         | Conditions de fonc<br>Température<br>Humidité   | ctionnement<br>10°Cà35°C<br>10%à80% sa                          | ans condensation                                    |
|                                       | Conditions de stoc<br>Température<br>Humidité   | kage<br>-20°Cà60°C<br>5 % à90 % sa                              | ns condensation                                     |

| Socle inclinable pivotant | Fixe (), mobile (O)                                      |  |
|---------------------------|--|--|
| Câble vidéo               | Fixe ( ), mobile ( O )                                   |  |
| Cordon d'alimentation     | Prise secteur ou prise PC                                |  |
|                           |  |  |
| USB                       | Standard   | USB 2.0, Self-Power                                      |
| USB                       | Standard<br>Débit des données                            | USB 2.0, Self-Power<br>max. 480 Mbit/s                   |
| USB                       | Standard<br>Débit des données<br>Consommation électrique | USB 2.0, Self-Power<br>max. 480 Mbit/s<br>max. 2,5 W X 2 |

I

| Affichage   | Écran plat LCD TFT à matrice active de 24 pouces (61,3 cm)<br>Enduit réflexion/Traitement anti-éblouissement<br>Zone visualisable de 24 pouces<br>Pas de masque 0,270 mm      |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Entrée sync   | Fréquence horiz.  | Analogique : 30 -82 kHz (automatique)  |   |  |
| -   | Fréquence vertic.   | 56 - 75 Hz (auto   | matique)  |  |
| -   | Forme   | TTL séparé, positif/négatif  |   |  |
|   |   | SOG (Synchro.<br>Numérique   | sur le vert)                                    |  |
| Entrée vidéo  | Entrée signa  | Connecteur D-S<br>Connecteur HDM   | Sub à 15 broches<br>I/DVI (Numérique),Component |  |
|   | Forme   | RVB analogique (C  | ,7 Vp-p/75 ohm), numérique                      |  |
| Résolution  | Maxi  | D-Sub : Analogique - VESA 1920 x 1200@60 Hz  |   |  |
| -   | Recommandée   | VESA 1920 x 1200@60Hz  |   |  |
| Plug&Play   | DDC 2B  |  |   |  |
| Audio   | Sortie audio RMS<br>Sensibilité en entrée<br>Haut-parleurs  | 2W+2W(R+<br>0,7Vrms<br>16 Ω  | L)  |  |
| Consommation  | Mode activé : 85W(Typique)  |  |   |  |
| <b>électrique</b><br>(sans haut-parleur et<br>sans USB) | Mode veille $\leq$ $3W$ Mode arrêt $\leq$ $2W$  |  |   |  |
| Dimensions et poids                                     | Socie   | e inclus   | Socle non inclus                                |  |
| (avec socle)  | Largeur 56,00cm / 22,05 pouces<br>Hauteur 44,45cm / 17,50pouces (Min.)  |  | 56,00cm / 22,05 pouces<br>37,50cm / 14,65pouces |  |
|   | Profondeur 27.02 cm / 10.64 pouces  |  | 8.40 cm / 3.31 pouces                           |  |
| -   | Net 9.4 kg (20.8 livres)  |  | es)   |  |
| Degré<br>d'inclinaison/<br>pivotement                   | Inclinaison du socle -5°~ 20°<br>Inclinaison verticale 350°<br>Amplitude verticale 100 mm /3,94 pouces<br>Rotation 90°dars lesars des aquilles dune montre (paysage>portrait) |  |   |  |
| Inclinaison   | AC 100-240V~ 50/60Hz 1.2A   |  |   |  |
| Environnement   | Conditions de fonc<br>Température<br>Humidité   | Conditions de fonctionnement<br>Température 10°C à 35°C<br>Humidité 10 % à 80% sans condensation |   |  |
|   | Conditions de stoc<br>Température<br>Humidité   | kage<br>-20°Cà60°C   |   |  |

| Socle inclinable pivotant    | Fixe ( ), mobile ( O )  |  |
|------------------------------|---|--|
| Câble vidéo                  | Fixe ( ), mobile ( O )  |  |
| Cordon d'alimentation        | Prise secteur ou prise PC   |  |
| USB                          | Standard  | USB 2.0, Self-Power                                      |
|                              | Débit des données   | max. 480 Mbit/s  |
|                              | Consommation électrique   | max. 2,5 W X 2   |
| Cordon d'alimentation<br>USB | Prise secteur ou prise PC<br>Standard<br>Débit des données<br>Consommation électrique | USB 2.0, Self-Power<br>max. 480 Mbit/s<br>max. 2,5 W X 2 |

I

# Modes de préréglages PC INPUT (Résolution)

| 9 1152 x 864 60,02 75,03 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 640 x 480<br>640 x 480<br>720 x 480<br>720 x 400<br>800 x 600<br>800 x 600<br>1024 x 768 | 31,47<br>31,47<br>37,50<br>31,47<br>37,88<br>46,88<br>49,72<br>48,36 | 70,09<br>59,94<br>75<br>70,08<br>60,32<br>75<br>74,55 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>*17 | 1280 x 768<br>1280 x 1024<br>1280 x 1024<br>1600 x 1200<br>1600 x 1200<br>1680 x 1050<br>1920 x 1200 | 61,80<br>63,98<br>79,98<br>75,00<br>75,00<br>65,29<br>74,04 | 65,96<br>60,02<br>75,02<br>60<br>60<br>60,45<br>59,95 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|                          | 8<br>9<br>10                         | 1024 x 768<br>1152 x 864<br>1280 x 768   | 48,36<br>60,02<br>68,68  | 60<br>75,03<br>75.06                                  |   |  | ,   |   |

\* Mode Recommandée

### Entrée HDMI Vidéo

| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 480i<br>576i<br>480p<br>576p<br>720p<br>720p<br>1080i<br>1080i<br>1080p<br>1080p | 15,75<br>15,62<br>31,50<br>31,25<br>37,50<br>45,00<br>28,12<br>33,75<br>56,25<br>67,50 | 60,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>60,00<br>50,00<br>60,00<br>50,00<br>60,00 |
|---|--|--|---|

### Entrée Component Vidéo

| 6         720p         45,00         60,00           7         1080i         28,12         50,00           8         1080i         33,75         60,00 |
|--|
|--|

### ■voyant

| Mode activé | Bleu   |
|-------------|--------|
| Mode veille | Orange |
| Mode arrêt  | Arrêt  |

### Assignation de broche de type HDMI



| Broche | Nom du signal   | Connecteur | Broche |
|--------|---|------------|--------|
| 1      | T. M. D. S. Données2+                                 | А          | 1      |
| 2      | T. M. D. S. Données2 blindé                           | В          | 2      |
| 3      | T. M. D. S. Données2-                                 | А          | 3      |
| 4      | T. M. D. S. Données1+                                 | А          | 4      |
| 5      | T. M. D. S. Données1 blindé                           | В          | 5      |
| 6      | T. M. D. S. Données1-                                 | А          | 6      |
| 7      | T. M. D. S. Données0+                                 | А          | 7      |
| 8      | T. M. D. S. Données0 blindé                           | В          | 8      |
| 9      | T. M. D. S. Données0-                                 | А          | 9      |
| 10     | T. M. D. S. Horloge+                                  | А          | 10     |
| 11     | T. M. D. S. Horloge blindé                            | В          | 11     |
| 12     | T. M. D. S. Horloge-                                  | А          | 12     |
| 13     | CEC   | С          | 13     |
| 14     | réservé (câble d'entrée non connecté au périphérique) | С          | 14     |
| 15     | SCL   | С          | 15     |
| 16     | SDA   | С          | 16     |
| 17     | mise à la terre DDC/CEC                               | D          | 17     |
| 18     | Puissance 5V+   | 5V         | 18     |
| 19     | Détection à chaud                                     | С          | 19     |

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling, signal différentiel de transition réduit)

### Assignation de broche du connecteur USB

débit montant



débit descendant

#1:VCC #2 : données -#3:données + #4 : GND

connecteur séries B connecteur séries A vue connecteur femelle

# Installation de la fixation murale standard VESA

Ce moniteur est conforme aux normes VESA en matière de montage et de sûreté.



1. Une fois l'appareil placé écran face au sol, veillez à le placer sur un tissus doux pour ne pas l'endommager.



2. Séparez la partie supérieure et le socle à l'aide d'un tournevis.

**3.** Fixez le socle VESA standard.

### Support mural VESA

Connecté à un autre objet (montage sur socle et montage mural.Ce moniteur peut être adapté à une interface de montage VESA standard. -**Cette interface est vendue séparément**.) Pour plus de renseignements, reportez-vous au manuel de montage mural VESA.



Fixation de sécurité Kensington Relié à un câble de blocage vendu séparément dans tout magasin informatique.

# Digitally yours

